



ZEBRA

ZD611T

Serija ZD

**Korisnički priručnik
Link-OS®**

2022/09/30

Reč ZEBRA i stilizovani prikaz glave zebre su žigovi u vlasništvu kompanije Zebra Technologies Corp. registrovani u mnogim nadležnostima širom sveta. Svi ostali žigovi vlasništvo su kompanija koje polaže pravo na njih. © 2022. Zebra Technologies Corp. i/ili njene podružnice. Sva prava zadržana.

Informacije u ovom dokumentu podležu izmenama bez obaveštenja. Softver opisan u ovom dokumentu pribavlja se prema ugovoru o licenciranju ili ugovoru o poverljivosti. Softver se može koristiti ili kopirati samo u skladu sa uslovima tih ugovora.

Više informacija o pravnim i vlasničkim izjavama potražite na veb lokacijama:

SOFTVER: zebra.com/linkoslegal.

AUTORSKA PRAVA: zebra.com/copyright.

PATENT: ip.zebra.com.

GARANCIJA: zebra.com/warranty.

UGOVOR O LICENCIRANJU SA KRAJNIM KORISNIKOM: zebra.com/eula.

Uslovi korišćenja

Izjava o vlasništvu

Ovaj priručnik sadrži vlasničke informacije korporacije Zebra Technologies i njenih podružnica („Zebra Technologies“). One su namenjene isključivo za svrhe informisanja i za upotrebu od strane osoba koje rukuju opremom koja je ovde opisana i koje je održavaju. Takve informacije ne smeju da se koriste, reproducuju ili objavljaju drugim licima u bilo koju svrhu, bez izričitog pisanih odobrenja kompanije Zebra Technologies.

Poboljšanja proizvoda

Neprekidno poboljšavanje proizvoda predstavlja politiku korporacije Zebra Technologies. Sve specifikacije i dizajn podležu promenama bez obaveštenja.

Odricanje odgovornosti

Zebra Technologies preduzima korake kako bi omogućila ispravnost objavljenih tehnoloških specifikacija i priručnika; međutim, greške se dešavaju. Zebra Technologies zadržava pravo da ispravi takve greške i odriče se odgovornosti koja iz toga proističe.

Ograničenje odgovornosti

Ni u kom slučaju korporacija Zebra Technologies niti bilo ko drugi ko je uključen u kreiranje, proizvodnju ili dostavljanje pratećeg proizvoda (uključujući hardver i softver) neće biti odgovorni za bilo koje oštećenje (uključujući, bez ograničenja na, naknadna oštećenja koja obuhvataju gubitak poslovnog profita, prekid poslovanja ili gubitak poslovnih informacija) do kojeg dođe usled upotrebe ili kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe takvog proizvoda, čak i ako je korporacija Zebra Technologies bila obaveštena o mogućnosti takvih oštećenja. Neke nadležnosti ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničavanje slučajnih ili posledičnih oštećenja, tako da se navedeno ograničenje ili odricanje odgovornosti možda ne odnosi na vas.

Table of Contents

O ovom vodiču.....	10
Pronalaženje ZD611T željenih postavki štampača.....	10
Konvencije za ikone.....	11
Predstavljamo ZD611T.....	12
Predstavljanje modela Zebra ZD611T.....	12
Zebra rešenje za štampanje nalepnica.....	12
Režimi rada.....	13
Uobičajene funkcije stonih Link-OS štampača.....	14
Opcije za Link-OS stoni štampač.....	15
Šta dolazi u pakovanju sa Zebra ZD611T?.....	16
Raspakivanje i provera štampača.....	17
Otvaranje štampača.....	18
Zatvaranje štampača.....	19
ZD611T – funkcije.....	21
Opcija dozatora nalepnica.....	25
Opcija sekača.....	27
Opciona priključena baterija i postolje.....	28
Zebra Print Touch.....	30
Kontrole i indikatori.....	32
Korisnički interfejs.....	32
ZD611T Kontrole standardnog interfejsa.....	33

Table of Contents

Značenje svetlosnih šablona indikatora.....	36
Indikatori i kontrole baterije.....	38
Ekran u boji osetljiv na dodir i kontrole.....	40
Čarobnjaci štampača.....	43
Korisnički meniji.....	44
Sistemski meniji.....	45
Meniji za povezivanje.....	54
Meniji za štampanje.....	73
RFID meniji.....	88
Meniji memorije.....	96
 Instaliranje hardverskih opcija.....	101
Dodatna oprema i opcije za ZD611T koji mogu da se instaliraju na terenu.....	101
Moduli za povezivanje štampača.....	102
Prekidač za režim oporavka nakon nestanka struje (podrazumevano je isključen).....	102
Konfigurisanje opcija za žično povezivanje i režima oporavka nakon nestanka struje....	102
Instaliranje modula za bežično povezivanje.....	107
Opcije za manipulisanje medijima.....	112
Instaliranje opcija za izbacivanje, sečenje i cepanje medija.....	112
Adapteri za veličinu rolne medija.....	115
Instaliranje priloženih opcija postolja sa baterijom.....	117
Instaliranje baterije u priključeno postolje za napajanje.....	118
 ZD611T Podešavanje štampača.....	121
ZD611T Pregled podešavanja štampača.....	121
Izbor lokacije za štampač.....	122
Unapred instalirane opcije štampača i moduli za povezivanje.....	122
Prikљučivanje napajanja štampača.....	122
Priprema za štampanje.....	124
Pripremanje i rukovanje nalepnicama i medijima.....	125
Saveti za čuvanje medija.....	125
Ubacivanje medija u rolni ZD611T u štampač.....	125
Postupak umetanja medija sa rolne – ZD611T.....	126

Table of Contents

Korišćenje pomičnog senzora.....	132
Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili ureze.....	133
Podešavanje pomičnog senzora za prepoznavanje mreže/proreza.....	133
Način ubacivanja medija na rolni – nastavak.....	135
Korišćenje trake za termalni prenos na štampačima.....	136
Ubacivanje Zebra trake za prenos – ZD611T.....	138
Pokrenite SmartCal kalibraciju medija.....	141
Odštampajte izveštaj o konfiguraciji radi testiranja štampanja.....	142
Detektovanje stanja nestanka medija.....	142
Detektovanje stanja nestanka trake.....	144
Povezivanje sa štampačem.....	145
Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač unapred.....	146
Zahtevi za kabl interfejsa.....	146
USB interfejs (uredaj).....	146
Serijski interfejs.....	147
Ethernet (LAN, RJ-45).....	148
Podešavanje za Windows.....	151
Podešavanje komunikacije štampača sa operativnim sistemom Windows (pregled).....	151
Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač unapred.....	151
Podešavanje opcionog Wi-Fi servera za štampanje.....	152
Korišćenje skripte za konfigurisanje.....	152
Čuvanje skripte za konfiguraciju.....	152
Konfigurisanje Bluetooth opcije.....	153
Windows Vista SP2 ili Windows 7.....	155
Windows 8.....	159
Windows 10 (verzija za računar).....	161
Nakon povezivanja štampača.....	164
Testiranje komunikacije štampanjem.....	164
Operacije štampanja.....	166
Osnovne postavke i operacije termalnog štampanja.....	166
Određivanje postavki konfiguracije štampača.....	166

Table of Contents

Slanje datoteka na štampač.....	166
Izbor režima štampanja za manipulisanje medijima.....	167
Podešavanje kvaliteta štampe.....	167
Podešavanje širine štampanja.....	167
Zamena potrošnog materijala tokom korišćenja štampača.....	168
Korišćenje opcionog dozatora nalepnica.....	168
Štampanje na preklopnim medijima.....	171
Štampanje sa medijima u rolni koji su montirani eksterno.....	173
Štampanje sa priključenim postoljem za bateriju i opcionom baterijom.....	174
Fontovi štampača.....	175
Zebra ZKDU – dodatna oprema za štampač.....	176
Zebra Basic Interpreter (ZBI) 2.0.....	177
Podešavanje prekidača za režim oporavka nakon nestanka struje.....	177
Primeri upotrebe USB host porta i Link-OS uređaja.....	178
USB host.....	178
Korišćenje USB hosta za ažuriranje firmvera.....	179
Primeri upotrebe USB host porta i Link-OS uređaja.....	180
Primeri upotrebe USB hosta i štampača.....	180
Datoteke za obavljanje vežbi.....	180
Vežba 1: Kopirajte datoteke na USB fleš uređaj i obavite preslikavanje na USB.....	182
Vežba 2: Odštampajte format nalepnice sa USB fleš jedinice.....	184
Vežba 3: Kopiranje datoteka na USB fleš uređaj ili sa njega.....	185
Vežba 4: Unesite podatke za sačuvanu datoteku pomoću USB tastature i odštampajte nalepnicu.....	187
Korišćenje funkcije Print Touch i njenih NFC mogućnosti.....	188
Vežba 5: Unesite podatke za sačuvanu datoteku pomoću pametnog uređaja i odštampajte nalepnicu.....	188
Održavanje štampača.....	191
Potrošni materijal za čišćenje.....	191
Preporučeni raspored čišćenja.....	192
Čišćenje glave za štampanje ZD611T.....	193
Čišćenje putanje medija.....	194

Table of Contents

Čišćenje opcionog sekača.....	195
Čišćenje opcionog dozatora nalepnica.....	196
Čišćenje senzora.....	197
Čišćenje i zamena valjka za štampanje.....	199
Zamena glave za štampanje za ZD611T.....	203
Ažuriranje firmvera štampača.....	212
Ostali postupci za održavanje štampača.....	213
Rešavanje problema.....	214
Rešavanje upozorenja i grešaka.....	214
Upozorenje: Otvorena je glava za štampanje / poklopac.....	214
Upozorenje: Nestalo je medija/nalepnica.....	215
Upozorenje: Greška pri sečanju.....	216
Upozorenje: Previsoka temperatura glave za štampanje.....	217
Upozorenje: Preniska temperatura glave za štampanje.....	218
Upozorenje: ISKLJUČIVANJE GLAVE ZA ŠTAMPANJE.....	219
Upozorenje: Nema memorije.....	220
Rešavanje problema sa štampanjem.....	221
Problem: Opšti problemi sa kvalitetom štampe.....	221
Problem: Nema otiska na nalepnici.....	223
Problem: Slika za štampanje se pomera ili je izobličena.....	223
Problemi sa komunikacijom.....	224
Problem: Zadatak nalepnice je poslat, nema prenosa podataka.....	224
Problem: Zadatak nalepnice je poslat, preskače nalepnice ili štampa loš sadržaj...	225
Problem: Zadatak nalepnice je poslat, podaci se prenose, ali nema štampanja.....	225
Razni problemi.....	225
Problem: Postavke se gube ili ignorišu.....	226
Problem: Nekontinuirane nalepnice se ponašaju kao kontinuirane nalepnice.....	226
Problem: Štampač se blokira.....	227
Problem: Baterija ima crveni indikator.....	227
Ugrađene alatke za štampač.....	228
Dijagnostika štampača.....	228

Table of Contents

SmartCal kalibracija medija.....	228
Štampanje izveštaja o konfiguraciji (OTKAZIVANJE samotestiranja).....	229
Izveštaj o konfiguraciji mreže (i Bluetooth veze) štampača.....	230
Resetovanje podrazumevanih fabričkih postavki štampača (PAUZIRANJE + UVLAČENJE + SAMOTESTIRANJE).....	230
Resetovanje podrazumevanih mrežnih fabričkih vrednosti (PAUZIRANJE + OTKAZIVANJE samotestiranja).....	230
Generisanje izveštaja o kvalitetu štampe (samotestiranje uvlačenja).....	230
Aktiviranje naprednog režima.....	233
Režim ručne kalibracije medija.....	234
Korišćenje ručnog podešavanja širine štampanja.....	234
Podešavanje zatamnjenoosti pomoću opcije Manual Print Darkness (Ručna zatamnjenoost štampe).....	235
Fabrički režimi testiranja.....	236
Korišćenje dugmeta za resetovanje.....	237
Pokretanje dijagnostičkog testa komunikacije.....	238
Izveštaj o profilu senzora.....	239
 USB (Universal Serial Bus – Univerzalna serijska magistrala) interfejs.....	241
 Interfejs serijskog porta.....	243
 Vrste termalnih medija.....	246
Utvrđivanje tipova termalnih medija.....	246
Opšte specifikacije za medije i štampanje.....	247
Različiti tipovi medija na rolni i preklopnih medija.....	248
 ZD611T Dimenzije štampača.....	251
Dimenzije štampača za termalni prenos ZD611T.....	251
 ZPL konfiguracija.....	257
Upravljanje ZPL konfiguracijom štampača.....	257

Table of Contents

Format ZPL konfiguracione datoteke za štampanje.....	257
Unakrsna referenca za pretvaranje postavke konfiguracije u komandu.....	258
Upravljanje memorijom štampača i povezani izveštaji o statusu.....	260
ZPL programiranje za upravljanje memorijom.....	261

O ovom vodiču

Ovaj vodič je namenjen operaterima i integratorima Zebra ZD611T Link-OS stonih termalnih štampača. Ovaj vodič koristite za instaliranje, menjanje konfiguracije, rukovanje i podršku za te štampače.

Pronalaženje ZD611T željenih postavki štampača

Informacije, podrška i dodatni resursi dostupni su onlajn radi podrške za ovaj štampač:

- ZD611T štampač sa termalnim prenosom – zebra.com/zd611t-info

Resursi štampača

Zebra ima veliki paket tehničkih resursa za vaš Zebra Link-OS, kao i besplatni i plaćeni softver i aplikacije, uključujući:

- Video uputstva
- Dodatna oprema, potrošni materijal, delovi i linkovi za softver
- Softver za dizajniranje nalepnica
- Upravljački programi za štampač (Windows, Apple, OPOS itd.)
- Firmver štampača
- Aлатке за upravljanje štampačem
- Virtuelni uređaji za zastarele jezike koji su obično povezani sa drugim brendovima štampača
- Različite vodice za podešavanje i konfigurisanje
- Korporativno upravljanje štampačem i štampanje zasnovano na oblaku
- Štampanje datoteka u XML i PDF formatima
- Priručnici za programere
- Fontovi štampača
- Uslužni programi
- Kaza znanja i kontakti za podršku
- Linkovi za garanciju i popravku štampača

Zebra OneCare usluga za štampač i podrška

Za povećanu produktivnost, možemo da pomognemo vašem preduzeću da osigura da su Zebra štampači onlajn i spremni za posao. Pogledajte opise Zebra OneCare usluga i opcija podrške dostupnih za ovaj štampač na zebra.com/zebraonecare.

Konvencije za ikone

Komplet dokumentacije je dizajniran tako da čitaocu pruži više vizuelnih nagoveštaja. U celom kompletu dokumentacije koriste se sledeće grafičke ikone. U nastavku su opisane ove ikone i njihova povezana značenja.



NAPOMENA: Ovaj tekst ukazuje na informacije koje korisnik treba da zna, ali koje nisu neophodne da bi zadatak završio.



VAŽNO: Ovaj tekst označava informacije koje su važne za korisnika.



OPREZ—POVREDA OKA: Nosite zaštitu za oči prilikom obavljanja određenih zadataka kao što je čišćenje unutrašnjosti štampača.



OPREZ—POVREDA OKA: Nosite zaštitu za oči prilikom obavljanja određenih zadataka kao što je postavljanje ili uklanjanje E-prstenova, C-osigurača, prstenastih osigurača, opruga i dugmadi za montiranje. Ovi delovi su napeti i mogu da odlete.



OPREZ—ŠTETE NA PROIZVODU: Ako se ne preduzmu mere predostrožnosti, proizvod može da se ošteti.



OPREZ: U slučaju nepoštovanja mera predostrožnosti, korisnik bi mogao da dobije manje ili umerene povrede.



OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Ako dodirnete ovu oblast, može doći do opeketina.



OPREZ—ESD: Pridržavajte se odgovarajućih mera predostrožnosti po pitanju elektrostatičkog pražnjenja prilikom rukovanja komponentama koje su osetljive na statički elektricitet kao što su stampane ploče i glave za štampanje.



OPREZ—ELEKTRIČNI ŠOK: Isključite (O) uređaj i isključite ga iz napajanja pre obavljanja ovog zadataka ili koraka zadatka da biste izbegli rizik od strujnog udara.



UPOZORENJE: Ako se opasnost ne izbegne, korisnik MOŽE biti ozbiljno povređen ili ubijen.



OPASNOST: Ako se opasnost ne izbegne, korisnik ĆE biti ozbiljno povređen ili ubijen.

Predstavljamo ZD611T

U ovom odeljku predstavljamo Zebra ZD611T Link-OS 4-inčni stoni termalni štampač za nalepnice. Pruža pregled funkcija i opcija Link-OS štampača, kao i stavki koje se dobijaju uz novi štampač.

Ovaj dokument obuhvata sledeće modele stonih štampača serije ZD:

- ZD611T štampač sa termalnim prenosom – zebra.com/zd611t-info

Predstavljanje modela Zebra ZD611T

Ovaj odeljak predstavlja 2-inčni Link-OS štampač nalepnica sa termalnim prenosom Zebra ZD611T.

Ponuda Zebra Link-OS 2-inčnih stonih štampača obuhvata:

- Direktno termalno štampanje i štampanje sa termalnim prenosom
- Opciono – ekran u boji osjetljiv na dodir sa intuitivnim interfejsom sa jednostavnom za korišćenje navigacijom, čarobnjacima i upozorenjima za status štampača
- Opcija za zdravstvene ustanove – sadrži plastiku koja je otporna na uobičajene bolničke hemikalije za čišćenje i napajanje medicinske klase.
- Standardna rezolucija štampanja – gustina štampanja od 8 tačaka po milimetru (203 tačke po inču)
 - Štampa brzinom do 203 milimetra u sekundi (8 inča u sekundi)
 - Širina štampe je 56 mm (2,20 inča)
- Opcija više rezolucije – 12 tačaka po milimetru (300 tačaka po inču)
 - Štampa brzinom do 152,4 milimetra u sekundi (6 inča u sekundi)
 - Širina štampe je 56 mm (2,20 inča)
- Štampanje sa termalnim prenosom – obuhvata sistem rolne sa trakom od 74 m
- Adapteri za rolnu traku od 300 m koja nije proizvod kompanije Zebra



NAPOMENA: Maksimalne brzine štampe razlikuju se u zavisnosti od modela, rezolucije štampe i tipa medija koji se koristi.

Zebra rešenje za štampanje nalepnica

Veliki skup mogućnosti i resursa Zebra štampača pruža mogućnost štampanja bez povezivanja ili kao deo većeg sistema za štampanje.

Štampač je samo jedan od tri dela rešenja za štampanje. Da biste štampali; potrebni su vam Zebra štampač, kompatibilne nalepnice (i traka ako se koristi sa nalepnicama za termalni prenos) i softver (upravljački program, mobilne aplikacije, programiranje itd.), koji štampaču prenosi šta treba da radi i štampa.

Koristite besplatni Zebra softver za dizajniranje nalepnica i obrazaca ZebraDesigner kako biste kreirali dizajnerska rešenja za nalepnice profesionalnog izgleda i štampali ih.

Zebra pruža kompletan paket besplatnog Link-OS softvera: aplikacije za mobilne uređaje i računare, upravljački programi, pomoćni programi za podešavanje, alatke za nadgledanje i upravljanje štampanjem, uvoz grafike i fontova, slanje komandi za programiranje, ažuriranje firmvera i preuzimanje datoteka. Paket Link-OS ima emulaciju za širok opseg drugih jezika za kontrolu štampača putem Link-OS Virtual Devices (Virtuelni uređaji), a obuhvata i besplatnu PDF Direct aplikaciju za emulaciju.

Štampač može da štampa više sačuvanih zadataka za štampanje bez povezivanja sa drugim uređajima ili sistemima, putem ekrana u boji osetljivog na dodir.

Zebra veb lokacija ili prodavac će vam pomoći da identifikujete medije za željeni način upotrebe.

Režimi rada

Štampač ima mnoge radne konfiguracije i hardverske opcije. Ovo je delimična lista nekih režima rada koje ovaj višenamenski štampač pruža.

- Direktno termalno štampanje (za štampanje se koriste mediji osetljivi na toplotu).
- Režim standardnog cepanja omogućava cepanje svake nalepnice/računa ili grupno štampanje trake sa nalepnicama uz cepanje nakon štampanja.
- Režim doziranja nalepnica: Ako je instaliran opcioni modul za doziranje, pozadinski materijal se može odvojiti od nalepnice tokom štampanja. Nakon uklanjanja nalepnice, štampa se sledeća.
- Sečenje medija: Ako je instaliran opcioni sekač za medije, štampač može da seče podlogu između nalepnica, papira za račune ili medije za oznake.
- Štampanje na medijima bez podloge sa opcijama isečenih ili otcepljenih nalepnica za lako preuzimanje i nanošenje nalepnica.
- Internet stvari (IoT) alatke za podatke (Savanna)
- Samostalno: Štampač može da štampa bez direktnog povezivanja na računar.
 - Štampač sa opcionim ekranom u boji osetljivim na dodir može da koristi menije za pristup i štampanje formata/obrasca nalepnice.
 - Link-OS aplikacija koja se povezuje preko Bluetooth veze (bežična opcija).
 - Format/obrazac nalepnice koji se automatski pokreće (zasnovan na programiranju).
 - Uredaj za unos podataka koji je povezan na host USB port ili serijski port štampača. U to spadaju uređaji za unos podataka kao što su skeneri, vase za merenje, tastature itd.
 - Štampač koristite sa instaliranim opcionom baterijom i bežičnom komunikacijom putem mobilnih aplikacija za konfigurisanje ili stonog računara (aplikacije, upravljački programi i programi).
- Deljeno mrežno štampanje: Štampači konfigurisani sa Ethernet (LAN) i Wi-Fi interfejsom imaju interni server za štampanje.

Uobičajene funkcije stonih Link-OS štampača

Zebra Link-OS stoni štampači dele uobičajeni skup funkcija. Evo nekih uobičajenih karakteristika platforme:

- OpenAccess dizajn za pojednostavljeni umetanje medija.
- Zebra softver Link-OS, aplikacije i kompleti za razvoj softvera – otvorena platforma koja povezuje operativne sisteme za pametne Link-OS uređaje sa moćnim softverskim aplikacijama, što olakšava integraciju uređaja, upravljanje i održavanje bez obzira na lokaciju.
 - Paket Link-OS ima emulaciju za širok opseg drugih jezika za kontrolu štampača putem Link-OS Virtual Devices (Virtuelni uređaji), a obuhvata i besplatnu PDF Direct aplikaciju za emulaciju.
 - Dodirne tačke označene bojama za kontrole operatera i vodiče za medije.
 - Poboljšani korisnički interfejs sa tri dugmeta i pet indikatora statusa.
 - Jednostavne opcije za manipulisanje medijima koje se mogu instalirati na terenu.
 - Podrška za rolne medija:
 - Spoljni prečnik: Do 127 mm (5 inča)
 - Unutrašnji prečnik: 12,7 mm (0,5 inča), 25,4 mm (1 inč) i dodatne veličine jezgra sa opcionim adapterima za jezgra medija.
 - Pomični senzor pruža kompatibilnost sa najširim opsegom tipova medija:
 - Spoljni prečnik: Do 127 mm (5 inča)
 - Kompatibilnost sa nazubljenim ili zakošenim medijima.
 - Senzor prozirnosti sa više centralnih pozicija koji je namenjen za korišćenje sa medijima za nalepnice sa rezom/mrežom.
 - USB host port koji može da se koristi za lako ažuriranje firmvera.
 - USB 2.0 interfejs
 - Modularni slot za povezivanje za opcije interfejsa 10/100 Ethernet (802.3 RJ-45) i serijski (RS-232 DB-9) koje je moguće instalirati na terenu.
 - Skaliranje i uvoz OpenType i TrueType fontova u realnom vremenu, Unicode, interni prilagodljivi font (Swiss 721 Latin 1 font) i izbor internih rasterskih fontova.
 - Tehnologija fokusirana na kompatibilnost unazad olakšava zamenu štampača:
 - Zamena zastarelih Zebra stonih štampača. Štampač podržava EPL i ZPL jezike za programiranje.
 - Podržava Link-OS virtuelne uređaje za tumačenje jezika za programiranje štampača koji nisu proizvod kompanije Zebra.
 - Štampanje sa podrškom za XML – omogućava XML komunikaciju za štampanje nalepnica sa bar-kodom, čime se eliminisu naknade za licenciranje i hardver servera za štampanje i smanjuju troškovi prilagođavanja i programiranja.

- Zebra Global Printing Solution podržava:
 - Microsoft Windows kodni raspored tastature (i ANSI)
 - Unicode UTF-8 i UTF-16 (Unicode Transformation Formats)
 - XML
 - ASCII (7-bitni i 8-bitni koje koriste zastareli programi i sistemi)
 - Osnovni kodni raspored za jednobajtne i dvobajtne fontove
 - JIS i Shift-JIS (Japanese International Standards)
 - Heksadecimalno kodiranje
 - Prilagođeno mapiranje znakova (kreiranje DAT tabele, povezivanje fontova i ponovno mapiranje znakova)
- Štampač podržava konfigurisanje pomoću uslužnog programa za podešavanje koji je pokrenut na mobilnim uređajima.
 - Koristite opcionu funkciju štampača Bluetooth Low Energy (LE) za komunikaciju kratkog dometa sa različitim mobilnim uređajima. Bluetooth LE radi sa Zebra uslužnim mobilnim aplikacijama za podešavanje koje pomažu pri podešavanju štampača, obavljanju kalibracije medija i maksimalnom uvećanju kvaliteta štampe.
 - Zebra's Print Touch (Near Field Communication – NFC) omogućava uparivanje uređaja dodirom, pristupanje informacijama o štampaču i pristupanje mobilnim aplikacijama.
- Ugrađeni Real-Time Clock (RTC).
- Omogućeno je izveštavanje o održavanju glave za štampanje, uz prilagođavanje od strane korisnika.
- Jednostavna zamena glave za štampanje i valjka za štampanje bez alata.
- Najmanje 64 MB unutrašnje memorije štampača za čuvanje obrazaca, fontova i grafike.

Takođe pogledajte

zebra.com/linkos

Opcije za Link-OS stoni štampač

Štampač možete da poručite sa širokim opsegom fabrički instaliranih opcija. Druge opcije su dostupne kao kompleti za nadogradnju na terenu.


- Žične i bežične opcije (fabrički instalirane ili za nadogradnju na terenu):
 - Bluetooth bežična veza male potrošnje energije (LE).
 - Wi-Fi (802.11ac – uključuje a/b/g/n), Bluetooth 4.2 (kompatibilan sa 4.1) i Bluetooth Low Energy (LE) 5.0 bežična veza.
 - Interni Ethernet server za štampanje (LAN, RJ-45 konektor) – podržava 10Base-T, 100Base-TX i brzo prebacivanje između Ethernet 10/100 mreže za žičnu vezu.
- Opcije za manipulisanje medijima (mogućnost instalacije na terenu):
 - Dozator nalepnica (skidanje podloge i prikazivanje nalepnice za operatera)
 - Sekač medija opšte namene

- Kompleti adaptera za jezgro medija sadrže adapttere za rolne medija sa spoljnim prečnicima do 127 mm (5 inča):
 - jezgra medija unutrašnjeg prečnika 38,1 mm (1,5 inča)
 - jezgra medija unutrašnjeg prečnika 50,8 mm (2 inča)
 - jezgra medija unutrašnjeg prečnika 76,2 mm (3 inča)
- Priloženo postolje za bateriju sa uklonjivom baterijom
 - Priloženo postolje za bateriju i baterija se prodaju odvojeno
 - Baterija je projektovana tako da pruža stalno regulisano napajanje za dosledan kvalitet štampe (zatamnjenost-kontrast).
 - Obuhvata režim isključivanja za transport i skladištenje
 - Uključuje indikatore napunjenošt baterije i statusa koji su ugrađeni u bateriju
- USB host port koji može da se koristi za lako ažuriranje firmvera.
- USB 2.0 interfejs
- Podrška za azijske jezike sa opcijama konfiguracije štampača za velike skupove znakova za pojednostavljeni i tradicionalni kineski, japanski ili korejski.
- Zebra ZBI 2.0 (Zebra BASIC Interpreter) jezik za programiranje. ZBI vam omogućava da kreirate prilagođene operacije štampača koje mogu da automatizuju procese, koriste periferne uređaje (na primer, skeneri, vase, tastature, Zebra ZKDU itd.), bez povezivanja sa računarom ili mrežom.

Šta dolazi u pakovanju sa Zebra ZD611T?

Štampač se obično isporučuje sa sledećim stavkama.

U kompletu

	
Štampač (prikazan je opcioni model sa ekranom u boji osetljivim na dodir)	USB kabl

Dokumentacija štampača	Napajanje
Kabl za napajanje	Prazno jezgro

Nije u kompletu

Potrošni materijal za stone uređaje – nalepnice, traje, jezgra trake itd.

Raspakivanje i provera štampača

Saveti za proveru i verifikovanje stavki štampača.

Kada dobijete štampač, odmah ga raspakujte i proverite da li je oštećen tokom transporta.

- Sačuvajte svu ambalažu.
- Proverite da li na spoljnim površinama ima oštećenja.
- Otvorite štampač i pregledajte odeljak za medije da biste proverili da li su komponente oštećene.

Ako otkrijete oštećenje pri transportu nakon pregleda:

- Odmah obavestite transportnu kompaniju i prijavite izveštaj o šteti. Kompanija Zebra Technologies Corporation nije odgovorna ni za kakvo oštećenje štampača tokom transporta, pa ne pokriva popravku ove štete u okviru garancije.
- Sačuvajte svu ambalažu radi provere od strane transportne kompanije.
- Obavestite ovlašćenog Zebra prodavca.

Otvaranje štampača


Pristupanje odeljku za medije štampača.




ESD CAUTION: Elektrostatičko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteći ili uništi glavu za štampanje i druge elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju. Prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama ispod gornjeg poklopca morate da pratite bezbednosne procedure za statički elektricitet.

Otvorite štampač da biste videli i pristupili odeljku za nalepnice.

1. Otvorite štampač tako što ćete povući dve bravice za oslobođanje sa obe strane štampača.
2. Podignite poklopac kada se bravica oslobodi.



3. Uklonite sve slobodne probne nalepnice iz odeljka za nalepnice.



4. Proverite da li u štampaču ima olabavljenih ili oštećenih delova.


Zatvaranje štampača

Zatvorite štampač nakon što pristupite odeljku za nalepnice da biste zaštitili štampač.


1. Ako su u štampač ubačene nalepnice, proverite da li nalepnice u potpunosti pokrivaju valjak na prednjoj strani štampača.



NAPOMENA: Ako se štampač ne koristi, preporučuje se da stavite nalepnicu (1) preko celog valjka za štampanje i da zatvorite. Uradite to za transport i skladištenje. Glava za štampanje i valjak mogu da se zalepe.



2. Pažljivo spustite poklopac.
3. Da biste zatvorili prednji deo štampača, gurnite ga nadole. Čvrsto gurnite centralni ili oba ugla štampača dok se obe strane brave ne zaključaju.




ZD611T – funkcije

U ovom odeljku navedene su funkcije Link-OS 4-inčnog stonog termalnog štampača za nalepnice Zebra ZD611T. Dostupan je i video zapis sa uputstvima za funkcije na Zebra veb lokaciji.

Stranica za podršku za štampač i video zapisi nalaze se ovde:

- ZD611T štampač sa termalnim prenosom – zebra.com/zd611t-info

Tabela 1 Spoljne funkcije štampača – prikaz spreda

Više informacija o kontrolama štampača potražite u odeljku [Kontrole i indikatori](#) na strani 32.

Tabela 2 Spoljne funkcije štampača – prikaz otpozadi






Tabela 3 Funkcije unutar štampača


The diagram illustrates the internal structure of the ZD611T printer, highlighting various functional components. Numbered callouts point to specific parts: 1 points to the print head assembly; 2 points to the top sensor assembly (slot); 3 points to the media guide roller assembly; 4 points to the media guides; 5 points to the media stopper mechanism; 6 points to the media tray; 7 points to the media input slot; 8 points to the internal sensor for the raised print head; and 9 points to the transport belt assembly support.

1 – Glava za štampanje	2 – skup senzora gornje mreže (prorez) (sa druge strane)	3 – Držači rolne
4 – Vodice za medije	5 – Podešavanje vodice za medije/zaustavljača rolne	6 – Pomični senzor (crna oznaka i donja mreža/prorez)
7 – Valjak za štampanje	8 – Senzor podignute glave (unutra)	9 – Nosač transportnog mehanizma trake

Tabela 4 Kućište trake – držači rolne trake

Opcija dozatora nalepnica

Opcija dozatora nalepnica predstavlja uobičajeni komplet za nadogradnju Link-OS štampača od 4 inča za seriju štampača.

Tabela 5 Dozator nalepnica je zatvoren






Tabela 6 Dozator nalepnica je otvoren**Takođe pogledajte**

[Instaliranje opcija za izbacivanje, sečenje i cezanje medija](#)

Opcija sekača

Opcija sekača predstavlja uobičajeni komplet za nadogradnju Link-OS štampača od 4 inča za seriju štampača.

Tabela 7 Sekač



Takođe pogledajte

[Instaliranje opcija za izbacivanje, sečenje i cepanje medija](#)

Opciona priključena baterija i postolje

Opciona priključena baterija i postolje predstavlja uobičajeni komplet za nadogradnju Link-OS štampača iz ove serije.

Tabela 8 Štampač sa postoljem baterije i baterijom

1 – Postolje za napajanje sa baterijom	3 – Baterija
2 – Indikatori statusa baterije i punjenja	4 – Interfejs za napajanje

Tabela 9 Umetanje baterije

1 – Bravica za bateriju	2 – Dugme Battery Control (Upravljanje baterijom)



NAPOMENA: Bateriju možete da punite, proveravate i konfigurišete za skladištenje bez štampača. Za punjenje baterije potrebno je napajanje štampača ili drugi odobreni Zebra izvor napajanja.

Zebra Print Touch


Funkcija Zebra Print Touch omogućava vam da prislonite Near Field Communication (NFC) uređaj, kao što je pametni telefon ili tablet, uz logotip Print Touch na štampaču da biste uređaj uparili sa štampačem.

Funkcija Print Touch dostupna je na modelima sa fabrički instaliranim Bluetooth Low Power. Ova funkcija vam omogućava da koristite uređaj da biste pružili informacije koje se od vas traže, a zatim da odštampate nalepnici pomoću tih informacija.



NAPOMENA: Neki mobilni uređaji možda ne podržavaju NFC komunikaciju sa štampačem dok ne konfigurišete potrebne NFC postavke na uređaju. Ako nađete na probleme, обратите се dobavljaču usluga ili proizvođaču pametnog uređaja da biste dobili više informacija.

Slika 1 Lokacija za aktiviranje Zebra Print Touch NFC čitača



Podaci koje sadrži kodirana NFC oznaka

- URL za Zebra veb stranicu za brzu pomoć
- Bluetooth Low Energy MAC adresa štampača

- MAC adresa klasične Bluetooth veze štampača (ako je dostupna)
- Wi-Fi (WLAN) MAC adresa štampača (ako je dostupna)
- Ethernet (LAN) adresa štampača (ako je dostupna)
- SKU štampača – primer ZD42122-D01W01EZ
- Serijski broj štampača

Načini korišćenja funkcije Print Touch (NFC oznaka)

- Olakšavanje Bluetooth uparivanja sa kompatibilnim mobilnim uređajem
- Pokretanje aplikacije
- Pokrenite mobilnog pregledača i otvaranje veb stranice

Kontrole i indikatori

U ovom odeljku opisane su korisničke kontrole i njihove funkcije.

Korisnički interfejs

Primarne korisničke kontrole nalaze se na prednjoj strani štampača.

Standardni korisnički interfejs

- Ovaj interfejs pruža osnovnu kontrolu i status potrebne operateru. Radni status štampača se prikazuje pomoću pet ikona indikatora statusa. Ikone predstavljaju nekoliko funkcionalnih oblasti rada. Indikatori, kao grupa, pružaju širok opseg obaveštenja o statusu štampača kada se koriste u kombinaciji. Vidljive su sa veće razdaljine nego što možete da čitate na štampaču sa ekranom. Pogledajte [Značenje šablona indikatora](#).
- Ovaj interfejs podržava zadatke operatera pri zameni potrošnog materijala za štampanje (nalepnice, papir za račune, traka za prenos itd.) kada to zatraže dva indikatora.
- Ikone indikatora statusa predstavljaju funkcionalnu oblast rada štampača.
- Indikatori statusa obično koriste boju da bi operateru pokazali funkcionalni status štampača. Indikatori statusa mogu da budu isključeni (ne svetli), crveni, zeleni ili žuti (narandžasti/žuti). Crvena boja označava Pažnja ili Nije spremno. Zelena boja označava Spremno ili Funkcionše. Žuta (narandžasta/žuta) označava zauzeti ili aktivni proces (preuzimanje podataka, ciklus hlađenja usled previsoke temperature itd.). Indikator statusa koji nije uključen ili ne svetli ne zahteva pažnju operatera.
- Indikator statusa može da treperi (da trepće), da bledi (od svetlog do isključenog), da menja boje ili da ostane uključen u raznim šablonima koji označavaju različite aktivnosti štampača i radni status grupe.
- Kontrolna dugmad se koriste u različitim kombinacijama za pristup internim uslužnim programima koji kalibrišu štampač za medije i obavljaju ograničene postavke štampe.

Ekran u boji osjetljiv na dodir i interfejs


- Interfejs na ekranu u boji osjetljivom na dodir omogućava lak pristup podešavanju štampača, konfiguraciji i može da se prilagodi za sve tipove korisnika. Interfejs obuhvata sve kontrole i indikatore standardnog korisničkog interfejsa kako bi vam pružio uobičajene funkcije i ponašanja za ove Link-OS modele štampača.
- Opcija ekrana pruža pisani status i poruke štampača.
- Ekran podržava 19 jezika koje može da bira operater ili pomoći programiranja.

- Ima sistem menija. Možete da promenite postavke za štampanje (zatamnjenost, brzina itd.), da pokrenete uslužne programe i da podesite žične i bežične interfejse za komunikaciju (serijski, Ethernet, Wi-Fi itd.) koji su instalirani na štampaču.

ZD611T Kontrole standardnog interfejsa

ZD611T Interfejs štampača pruža osnovnu kontrolu i status uobičajenih operacija štampača.

Slika 2 Identifikovanje kontrola i indikatora standardnog interfejsa



1 – Dugme Power (Napajanje)	2 – Dugme Pause (Pauza)	3 – Dugme Feed (Uvlačenje) (unapred)	4 – Dugme Cancel (Otkazi)	
5 – Indikator Network (Mreža)	6 – Indikator Supplies (Potrošni materijal)	7 – Indikator Data (Podaci)	8 – Indikator Pause (Pauza)	9 – Indikator Status

 Dugme **POWER (Napajanje)** – Uključuje i isključuje napajanje štampača. Takođe se koristi za pokretanje stanja mirovanja sa malom potrošnjom energije i aktiviranje.

- Prvo uključivanje – pritisnite dugme **POWER (Napajanje)** dok se ne uključe indikatori na štampaču. Indikatori će treperiti u različitim kombinacijama dok štampač obavlja samostalnu dijagnostiku, provere konfiguracije i integrisanje opcionih komponenti, što će trajati nekoliko sekundi. Indikator **Status** će početi da svetli zeleno, što ukazuje na to da je štampač spreman za uobičajene operacije štampanja.
- Energy Star (režim male potrošnje energije) – pritiskanje i otpuštanje dugmeta **POWER (Napajanje)** izazvaće da štampač uđe u režim Energy Star male potrošnje energije. Štampač će maksimalno smanjiti potrošnju energije. Svi indikatori će biti isključeni, osim što će se indikator statusa polako naizmenično uključivati i isključivati kako bi ukazao na režim Energy Star.

- Isključivanje napajanja uz odloženu funkciju Energy Star – pritisnite dugme **POWER (Napajanje)** i zadržite ga 4–9 sekundi. Operater može da pokrene grupni zadatak za štampanje i da prebací štampač u stanje mirovanja sa malom potrošnjom energije – nakon završetka zadatka.
- Isključivanje napajanja / isključivanje) – pritisnite dugme **POWER (Napajanje)** i zadržite ga 4–9 sekundi. Štampač će se isključiti.
- Režim oporavka nakon nestanka struje – ova funkcija štampača se aktivira podešavanjima hardverskog kratkospojnika na jednom od opcionih modula za povezivanje štampača koji se instaliraju u štampač. Pogledajte [Podešavanje prekidača za režim oporavka nakon nestanka struje](#).
- Štampač će se automatski uključiti kada se uključi u aktivni izvor napajanja naizmeničnom strujom.
- Podržava režim mirovanja i isključivanje sa odlaganjem režima mirovanja.
- Opcija isključivanja napajanja / isključivanja napajanja resetuje štampač i pokreće početnu sekvencu uključivanja.



NAPOMENA: Režim oporavka nakon nestanka struje dostupan je samo na štampačima sa instaliranim modulom za povezivanje štampača.

 Dugme **PAUSE (Pauza)** – pauzira štampanje i pomeranje medija.

- Kada pritisnete dugme **PAUSE (Pauza)**, štampanje se zaustavlja i štampač se prebacuje u stanje pauze. Štampač će dovršiti štampanje trenutne nalepnice pre nego što se pauzira.
- Indikator **Pause (Pauza)** svetli narandžasto (narandžasto / žuto) kako bi ukazao na stanje pauze.
- Ako pritisnete dugme **PAUSE (Pauza)** dok je štampač u stanju pauze, vratiće se u normalni režim rada. Ako se štampa zadatak sa više nalepnica (obrazac / format) ili drugi zadatak za štampanje čeka u redu, štampač će nastaviti sa štampanjem.

 Dugme **FEED (Uvlačenje)** (unapred) – pomeranje nalepnice (obrazac / format).

- Uvlačenje jedne nalepnice – pritiskanje (i otpuštanje) dugmeta **FEED** kada štampač ne štampa dovodi do toga da štampač unapred pomeri medij za dužinu jednog (1) pravnog obrasca / formata (nalepnica, račun, oznaka, ulaznica itd.).
- Pomeranje više nalepnica – pritiskanje i zadržavanje dugmeta **FEED** kada štampač ne štampa dovodi do toga da štampač pomeri nalepnice do oslobođanja. Završava pomeranje na početnom položaju sledeće nalepnice.
- Ponovno štampanje poslednje nalepnice (aktivira se pomoću SGD komande: `ezpl.reprint_mode`) – predviđena svrha ove funkcije je da omogući ponovno štampanje neuspešnih medija za štampanje. Ako nestane medija u štampaču (papir, nalepnice, traka za prenos itd.), štampač može ponovo da odštampa poslednju nalepnicu (obrazac za štampanje / format). Bafer koji čuva dostupne slike za ponovno štampanje biće obrisan kada štampač bude isključen ili resetovan.

 Dugme za **otkazivanje** – otkazuje zadatke za štampanje.

- Dugme za **otkazivanje** je funkcionalno samo kada je štampač u pauziranom stanju.
- Jednim pritiskom na dugme za **otkazivanje** štampač otkazuje štampanje sledećeg formata u baferu za štampanje.
- Pritiskom i držanjem dugmeta za **otkazivanje** dve sekunde otkazuje se štampanje SVIH formata koji su na čekanju.

 **Indikator statusa** – primarni indikator statusa za opšte stanje i radni status štampača. Ovaj indikator je poznat i kao indikator napajanja.

- Zeleno: Spreman je za štampanje i aktivnosti sa podacima.
- Zeleno, sporo se naizmenično uključuje i isključuje: Štampač je u režimu mirovanja.
- Crveno: Nestalo je medija, greška detekcije medija, glava (poklopac / glava za štampanje) je otvorena, greška u sečenju, neuspešna potvrda identiteta glave za štampanje.
- Narandžasto: Pregrevanje glave za štampanje, kvar elementa glave za štampanje, pražnjenje memorije prilikom skladištenja sadržaja (formata, grafike, fontova itd.) i greška napajanja interfejsa za USB host ili serijski priključak.
- Trepereće narandžasto: Preniska temperatura glave za štampanje.
- Trepereće crveno: Prekomerna temperatura glave za štampanje – ovaj status uparen sa treperećim crvenim indikatorom **Pause (Pauza)**. Zahteva hlađenje i ponovno pokretanje štampača.

 **Indikator pauze** – štampač je u režimu pauziranja kada je uključen indikator **Pause (Pauza)**. Nalepnica (obrazac za štampanje) ili sve nalepnice (obrasci za štampanje) u redu bafera za štampanje mogu da se otkažu kada je indikator **Pause (Pauza)** uključen pomoću dugmeta **Cancel (Otkaži)**.

- Narandžasto: Štampač je pauziran. Štampanje, uvlačenje nalepnica (unapred) i druge rutine nalepnica su obustavljene dok se stanje pauze ne ukloni pritiskanjem dugmeta **PAUSE (Pauza)**.
- Trepereće crveno: Prekomerna temperatura glave za štampanje – ovaj status uparen sa treperećim crvenim indikatorom **Status**. Zahteva hlađenje i ponovno pokretanje štampača.

 **Indikator podataka** – označava status aktivnosti prenosa podataka.

- Isključeno: Podaci se ne prenose.
- Zeleno: Operacija prenosa podataka nije završena, ali se podaci ne prenose aktivno.
- Trepereće zeleno: Prenos podataka je u toku.
- Trepereće narandžasto: Pražnjenje memorije tokom skladištenja sadržaja (formati, grafika, fontovi itd.).

 **Indikator potrošnog materijala** – ukazuje na status medija (nalepnica, račun, oznake, traka za prenos, kertridž sa trakom itd.).

- Crveno: Nestalo je medija.
- Trepereće crveno: Nestalo je trake.

 **Indikator mreže** – označava aktivnost i status mreže.

- Narandžasto: Detektovana je 10 Base Ethernet (LAN) veza.
- Zeleno: Detektovana je 10/100 Ethernet (LAN) veza ili Wi-Fi (WLAN) ima snažan signal i povezan je.
- Crveno: Kada dođe do greške sa Ethernet (LAN) ili Wi-Fi (WLAN) mrežom.
- Trepereće crveno: Tokom Wi-Fi (WLAN) povezivanja.
- Trepereće narandžasto: Tokom Wi-Fi (WLAN) potvrde identiteta.
- Trepereće zeleno: Kada je Wi-Fi (WLAN) povezan, ali ima slab signal.

Značenje svetlosnih šablonova indikatora

Svi stoni Link-OS štampači imaju pet uobičajenih indikatora statusa.

Tih pet indikatora vam pomažu da identifikujete probleme. Pojedinačni indikatori vam ukazuju na opštu oblast interesovanja. Indikatori mogu da budu isključeni ili uključeni sa različitim svetlosnim šablonima crvene, zelene ili narandžaste boje (narandžasta/žuta). Indikatori statusa mogu da trepere, postepeno se isključuju (od svetlog do isključenog), menjaju boje ili da budu stalno uključeni. Informacije o statusu koje predstavljaju ti svetlosni šabloni detaljno su opisani u ovom odeljku.

Status – tipični radni uslovi

Štampač je spreman



Štampač je uključen i spreman za štampanje.

Pauza



Štampač je pauziran. Operater mora da pritisne dugme **PAUSE (Pauza)** da bi se štampanje nastavilo.

Nestalo je medija



Nestalo je medija (nalepnice, računi, oznake, ulaznice itd.). Štampač zahteva intervenciju i ne može da nastavi bez reagovanja korisnika.

Prenos podataka



Prenos podataka je u toku.

Prenos podataka je pauziran



Operacija prenosa podataka nije završena, ali se podaci ne prenose aktivno.

Nema memorije



Pražnjenje memorije tokom skladištenja sadržaja (formati, grafika, fontovi itd.).

Otvoren poklopac / otvorena glava za štampanje



Otvoren je poklopac (glava za štampanje). Štampač zahteva intervenciju i ne može da nastavi bez reagovanja korisnika.

Greška sečenja (zaglavljivanje)



Sečivo sekača je zaglavljeno i ne pomera se ispravno.

Status – rad glave za štampanje

OPREZ: Vruća površina – glava za štampanje postaje vruća tokom štampanja. Da biste sprecili oštećenje glave za štampanje i opasnost od povrede, izbegavajte dodirivanje glave za štampanje. Za održavanje glave za štampanje koristite isključivo olovku za čišćenje.

Previsoka temperatura glave za štampanje

Pražnjenje memorije tokom skladištenja sadržaja (formati, grafika, fontovi itd.).

Preniska temperatura glave za štampanje

Temperatura glave za štampanje je preniska. Obično je radno okruženje ispod minimalne radne temperature štampača.

Isključivanje glave za štampanje

Temperatura glave za štampanje je previsoka. Isključite štampač. Uključite štampač nakon nekoliko minuta da biste omogućili da se potpuno ohladi.

Greška rezolucije glave za štampanje

Štampač ne može da pročita tip rezolucije glave za štampanje (tpi). Glava za štampanje je pogrešno zamenjena ili je u pitanju glava za štampanje koja nije proizvod kompanije Zebra.

Greška neovlašćene glave za štampanje

Glava za štampanje je zamenjena drugom koja nije originalna Zebra glava za štampanje. Instalirajte originalnu Zebra glavu za štampanje da biste nastavili.

Status – opcija Bluetooth Low Energy (BTLE)**Bluetooth LE je uparen**

Bluetooth Low Energy je uparen.

Bluetooth LE uparivanje nije uspelo

Nije uspelo Bluetooth Low Energy uparivanje.

Status – Ethernet (LAN) opcija**Ethernet (LAN) nije povezan**

Ethernet veza nije dostupna. Indikator **NETWORK** je isključen

Ethernet (LAN) 100base veza

100 Base veza je otkrivena.

Ethernet (LAN) 10base veza

10 Base veza je otkrivena.

Greška Ethernet (LAN) veze

Postoji uslov za grešku. Štampač nije povezan na mrežu.

Status – Wi-Fi (WLAN) opcija**Wi-Fi se povezuje na WLAN**

Indikator treperi crveno dok se štampač povezuje sa mrežom.

Štampač prelazi u režim potvrde identiteta, a indikator menja boju u narandžastu.



Indikator zatim treperi žuto dok štampač potvrđuje identitet na mreži.

Wi-Fi (WLAN) 100base snažna veza

Štampač je povezan na mrežu, a Wi-Fi signal je jak.


Wi-Fi (WLAN) 100base slaba veza

Štampač je povezan na mrežu, a Wi-Fi signal je slab.

Indikatori i kontrole baterije

Baterija koristi napajanje štampača i jedno kontrolno dugme.

Opciona baterija štampača ima jednostavan korisnički interfejs sa jednim dugmetom i četiri LED indikatora, za upravljanje i prikazivanje statusa i ispravnosti baterije. Baterija predstavlja UPS (uređaj za neprekidno napajanje) za štampač. Više informacija o korišćenju baterije sa štampačem i o režimima za uštedu energije (režim mirovanja, isključivanje itd.) potražite u odeljku [Štampanje sa priključenim postoljem za bateriju i opcionom baterijom](#) na strani 174.

Slika 3 Kontrole baterije

1 – Prikaz baterije sa zadnje strane	2 – Indikator Battery Health (Ispravnost baterije)
3 – Indikatori Charge Level (Nivo napunjenošti)	4 – Dugme za Battery Control (Upravljanje baterijom)

➊ Dugme Battery Control (Upravljanje baterijom)

Ovo dugme vam pomaže da upravljate baterijom, u štampaču i izvan njega.

- Uključivanje baterije – pritisnite i otpustite.
 - Aktivira (aktivira napajanje) bateriju iz režima mirovanja ili iz isključenog režima. Proverava se ispravnost baterije i status punjenja. Svi indikatori baterije se istovremeno uključuju i isključuju 3 puta. Operater sada ima jedan minut da uključi štampač pre nego što se baterija vrati u prethodni režim mirovanja ili isključeni režim.
 - Baterija prikazuje nivo napunjenošti tokom prvih deset (10) sekundi nakon dovršetka provera ispravnosti interne baterije
 - Isključeni režim – pritisnite i držite dugme 10–11 sekundi, a zatim ga otpustite. Baterija počinje da se isključuje, a oko tri sekunde kasnije svi LED indikatori baterije će zasvetliti tri puta kako biste znali da se baterija isključila.

Indikator Battery Health (Ispravnost baterije)

Prikazuje status napunjenošću i ispravnost baterije.

- Zeleno – dobra ispravnost, potpuna napunjenošću i spremnost za rad.
- Narandžasta – punjenje (štampač je isključen).
- Crvena – baterija ima internu grešku. Uklonite bateriju i pogledajte [Rešavanje problema](#)[Rešavanje problema](#).
- Treperi crveno – greška punjenja, previsoka ili preniska temperatura, greška internog praćenja itd.

Indikator nivoa napunjenošću baterije

Prikazuje status napunjenošću i ispravnost baterije.

- Tri zelene trake su uključene, nema treperenja – baterija je potpuno napunjena. Baterija je prestala da se puni.
- Dve zelene trake su uključene, a gornja treperi. Manje od potpunog punjenja.
- Jedna zelena traka treperi – vreme je za punjenje baterije.
- Nijedna traka ne svetli – potrebno je punjenje baterije, ali indikator **Battery Health (Ispravnost baterije)** treperi kada se pritisne dugme **Battery Control (Upravljanje baterijom)**. Štampač ne može da se uključi.
- Narandžasto – punjenje.

Ekran u boji osetljiv na dodir i kontrole

Opcioni **ekran u boji osetljiv na dodir** omogućava lak pristup funkcijama štampača, pokretanje zadataka štampanja, korišćenje čarobnjaka i pruža vizuelno interaktivne ekrane koji pomažu sa zadacima i rešavanjem problema.

Početni ekran


Početni ekran štampača prikazuje trenutni status štampača i omogućava vam da pristupite menijima štampača. Možete da rotirate sliku na štampaču za 360 stepeni da biste je videli iz svih uglova.

Slika 4 Status štampača**Slika 5** Informacije o štampaču

Štampači sa opcionim **ekranom u boji osetljivim na dodir** imaju sledeće funkcije:

- Kontrole **standardnog interfejsa** štampača i indikatori statusa štampača omogućavaju brz i jednostavan pristup uobičajenim operacijama štampanja.
- Interaktivni **ekran u boji osetljiv na dodir** prikazuje normalni radni status **početnog ekrana**, uz pristup sledećim stavkama:
 - **Print Status (Status štampanja)** i **Printer Info (Informacije o štampaču)**
 - **Menu (Meni)** – koristi se za upravljanje i kontrolu štampanja i komunikacije
 - **Wizards (Čarobnjaci)** – omogućava vam da penjate postavke štampača prolaženjem kroz upite. Pogledajte [Čarobnjaci štampača](#) na strani 43.
 - **Shortcuts (Prečice)** – omogućava vam da brzo pristupate nedavnim stavkama menija i da čuvate omiljene. Dodirnite zatamnjenu ikonu **srca** pored stavke menija da biste je sačuvali na listi omiljenih. Omiljene stavke se prikazuju redosledom kojim su sačuvane.

Slika 6 Podešavanje prečica



- **Ekran u boji osetljiv na dodir** prikazuje poruke o **upozorenjima i greškama** operateru.
 - Ako je boja pozadine **početnog ekran** žuta ili crvena, štampač je u stanju upozorenja ili greške. Više informacija potražite u odeljku [Rešavanje upozorenja i grešaka](#) na strani 214.
 - Prikazuje brzu vezu ka uputstvima na mreži i video zapisima sa uputstvima za pristup sa mobilnih uređaja.
 - Pristupite ugradenoj pomoći.

Prikazuje novu prečicu u meniju **Shortcuts (Prečice)**.

Čarobnjaci štampača

Čarobnjaci štampača mogu da vam pomognu tako što će vas provesti kroz proces podešavanja za različite postavke i funkcije štampača.




VAŽNO: Kada koristite čarobnjake, nemojte da šaljete podatke na štampač sa hosta. Da biste ostvarili najbolje rezultate, koristite medije pune širine sa čarobnjacima za štampanje i podešavanje svega. Ako je medij kraći od slike koju treba odštampati, slika može biti odsečena ili odštampana preko više nalepnica.

Dostupni su sledeći čarobnjaci:

- **Čarobnjak za podešavanje svega** – pokreće sve čarobnjake redom.
- **Sistemski** čarobnjak – podešava postavke operativnog sistema koje nisu povezane sa štampanjem.
- Čarobnjak za **povezivanje** – konfiguriše opcije za povezivanje štampača.
- Čarobnjak za **štampanje** – konfiguriše ključne parametre i funkcije štampanja. Pogledajte odeljke Pokretanje čarobnjaka za štampanje i Štampanje probne nalepnice.
- **RFID** čarobnjak – podešava operacije RFID podsistema.

Na **početnom** ekranu dodirnite **Wizards (Čarobnjaci)** da biste videli dostupne opcije. Više informacija o individualnim postavkama koje se podešavaju pomoću bilo kojeg od čarobnjaka potražite u [Korisnički meniji](#) na strani 44.



Korisnički meniji

Koristite korisničke menije štampača da biste konfigurisali štampač.

Pogledajte sledeće odeljke menija:

- **System (Sistem)**
- **Connection (Veza)**
- **Print (Štampanje)**
- **RFID**
- **Storage (Memorija)**



Opisi korisničkog menija obuhvataju druge načine za promenu istih postavki kada postoje druge opcije. Čarobnjake štampača takođe možete da koristite za promenu nekih postavki. (Pogledajte [Čarobnjaci štampača](#) na strani 43.)


Takođe pogledajte

[Zebra vodič za programiranje na zebra.com/manuals](#)

[ZebraNet korisnički vodič za žični i bežični server za štampanje na zebra.com/manuals](#)

Sistemski meniji

Koristite stavke menija System (Sistem) da biste podešili funkciju štampača, opcije rada, jezike i vratili podrazumevane vrednosti.




System (Sistem) > Language (Jezik)

Ovu postavku koristite da biste izabrali neki od 19 jezika za prikazivanje i štampanje informacija.



NAPOMENA: Izbor jezika za ovaj parametar prikazuje se po nazivu jezika, na jeziku kojim je naziv prikazan.

**Prihvatljive vrednosti:**

ENGLISH, SPANISH, FRENCH, GERMAN, ITALIAN, NORWEGIAN, PORTUGUESE, SWEDISH, DANISH, DUTCH, FINNISH, CZECH, JAPANESE, KOREAN, ROMANIAN, RUSSIAN, POLISH, SIMPLIFIED CHINESE, TRADITIONAL CHINESE

Povezane ZPL komande:


^KL

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > General Setup (Opšte podešavanje) > Language (Jezik)

System (Sistem) > Program Language (Jezik programa) > Diagnostic Mode (Dijagnostički režim)

Pomoću dijagnostičkog režima komunikacije omogućite štampaču da sve podatke šalje u obliku odštampanih podataka radi naprednog rešavanja problema.

**Prihvatljive vrednosti:**

Print, E:Drive, USB Host, Off

Povezane ZPL komande:

Samo za dijagnostiku štampe: ~JD za omogućavanje, ~JE za onemogućavanje

Web stranica servera za ščitanje:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > General Setup (Opšte podešavanje) > Language (Jezik)

Tasteri kontrolne table:


Samo za dijagnostiku štampe: Držite PAUSE + FEED 2 sekunde kada je štampač u stanju spremnosti.

Takođe pogledajte

[Korišćenje dijagnostičkog režima testiranja](#)

System (Sistem) > Program Language (Jezik programa) > Virtual Device (Virtuelni uređaj)

Ako su na štampaču instalirane aplikacije za virtuelni uređaj, možete da ih prikažete ili omogućite/onemogućite u ovom korisničkom meniju.




Prihvatljive vrednosti:

NONE ili svi Link-OS virtualni uređaji biće na listi ovde


System (Sistem) > Program Language (Programski jezik) > ZBI

Zebra Basic Interpreter (ZBI 2.0) je opcija programiranja koja može da se kupi za štampač.



Ako su ZBI programi preuzeti na štampač, izaberite onaj koji želite da pokrenete pomoću ove stavke menija. Ako na štampaču ne postoji nijedan program, navedeno je *NONE (NIJEDAN)*.

Nakon preuzimanja ZBI programa, ali kada nijedan nije pokrenut, štampač prikazuje sve dostupne programe. Da biste pokrenuli jedan od njih, dodirnite **Run (Pokreni)** (označeno belom bojom) ispod naziva programa.




Nakon što se program pokrene, biće prikazan samo taj program. Dodirnite **Stop (Zaustavi)** (označeno belom bojom) da biste zaustavili program.

SGD komanda koja se koristi:

`zbi.key` (identificuje da li je opcija ZBI 2.0 omogućena ili onemogućena na štampaču)

System (Sistem) > Settings (Postavke) > Display Time Format (Format prikaza vremena)

Pomoću ove postavke izaberite format vremena koji štampač koristi.

**Prihvatljive vrednosti:**


12-Hour, 24-Hour

SGD komanda koja se koristi:

`device.idle_display_value`

System (Sistem) > Settings (Postavke) > Password Level (Nivo lozinke)

Koristite ovu postavku da biste izabrali nivo zaštite pomoću lozinke za stavke korisničkog menija.

**Prihvatljive vrednosti:**


Selected, All, None

Povezane ZPL komande:

`^KP` (za promenu lozinke štampača)

System (Sistem) > Settings (Postavke) > Set Password (Podesi lozinku)

Podesite novu lozinku štampača za stavke menja zaštićene prethodnim parametrom.

**Prihvatljive vrednosti:**

Brojevi 0–9


Podrazumevana lozinka štampača je 1234.

Povezane ZPL komande:

`^KP`

System (Sistem) > Settings (Postavke) > Power Up Action (Radnja pri uključivanju)

Podesite radnju koju štampač treba da preduzme tokom sekvence uključivanja.

**Prihvatljive vrednosti:**

CALIBRATE – Podešava nivoe i pragove senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu.

FEED – Umeće nalepnice na prvu tačku registracije.

LENGTH – Određuje dužinu nalepnice pomoću trenutnih vrednosti senzora i uvlači medije na sledeću mrežu.

NO MOTION – Ukazuje štampaču da ne pomera medij. Morate ručno da proverite da li je mreža ispravno postavljena ili da pritisnete dugme **FEED** da biste postavili sledeću mrežu (prorez između nalepnica).

SHORT CAL – Podešava pragove za medije i mrežu bez podešavanja pojačanja senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu.

Povezane ZPL komande:

`^MF`

SGD komanda koja se koristi:


`ezpl.power_up_action`

Veb stranica štampača:

[View and Modify Printer Settings \(Prikaži i izmeni postavke štampača\) > Calibration \(Kalibracija\)](#)

System (Sistem) > Settings (Postavke) > Head Close Action (Radnja zatvaranja glave)

Podesite radnju koju štampač treba da preduzme prilikom zatvaranja glave za štampanje.



Prihvatljive vrednosti:

CALIBRATE – Podešava nivoe i pragove senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu.

FEED – Umeće nalepnice na prvu tačku registracije.

LENGTH – određuje dužinu oznake pomoću trenutnih vrednosti senzora, a zatim uvlači medij na sledeću mrežu.

NO MOTION – Ukazuje štampaču da ne pomera medij. Morate ručno da proverite da li je mreža ispravno postavljena ili da pritisnete dugme **FEED** da biste postavili sledeću mrežu (prorez između nalepnica)

SHORT CAL – Podešava pragove za medije i mrežu bez podešavanja pojačanja senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu.

Povezane ZPL komande:

`^MF`

SGD komanda koja se koristi:


`ezpl.head_close_action`

Veb stranica štampača:


[View and Modify Printer Settings \(Prikaži i izmeni postavke štampača\) > Calibration \(Kalibracija\)](#)

System (Sistem) > Settings (Postavke) > Screen Calibration (Kalibracija ekrana)

Dodirnite svaku **ukrštenu oznaku** da biste pomerali i kalibrisali položaj prikaza na ekranu.

**System (Sistem) > Settings (Postavke) > Restore Defaults (Vrati fabričke vrednosti)**

Vraćanje određenih postavki štampača, servera za štampanje i mreže na podrazumevane fabričke vrednosti.



VAŽNO: Budite pažljivi prilikom učitavanja podrazumevanih vrednosti jer će biti potrebno da ponovo učitate sve postavke koje ste ručno promenili. Ova stavka menija je dostupna kroz dva korisnička menija sa različitim podrazumevanim vrednostima za svaki od njih.

Prihvatljive vrednosti:

PRINTER – vraća sve postavke štampača koje nisu mrežne postavke na podrazumevane fabričke vrednosti. Budite pažljivi prilikom učitavanja podrazumevanih vrednosti jer će biti potrebno da ponovo učitate sve postavke koje ste ručno promenili.

NETWORK – ponovo pokreće žični ili bežični server za štampanje štampača. Uz bežični server za štampanje, štampač se takođe ponovo pridružuje bežičnoj mreži.

LAST SAVED – učitava postavke iz poslednjeg trajnog čuvanja.

NO MOTION – Ukazuje štampaču da ne pomera medij. Morate ručno da proverite da li je mreža ispravno postavljena ili da pritisnete dugme **FEED** da biste postavili sledeću mrežu (prorez između nalepnica)

SHORT CAL – Podešava pragove za medije i mrežu bez podešavanja pojačanja senzora, određuje dužinu nalepnice i postavlja medije na sledeću mrežu.

Povezane ZPL komande:

PRINTER – ^JUF

NETWORK – ^JUN

LAST SAVED – ^JUR

Tasteri kontrolne table:

PRINTER – držite **FEED** + **PAUSE** tokom uključivanja štampača da biste resetovali parametre štampača na fabričke vrednosti.

Web stranica štampača:


PRINTER – **View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Restore Default Configuration (Vrati podrazumevanu konfiguraciju)**

NETWORK – **Print Server Settings (Postavke servera za štampanje) > Reset Print Server (Resetuj server za štampanje)**

LAST SAVED – **View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Restore Saved Configuration (Vrati sačuvanu konfiguraciju)**

System (Sistem) > Settings (Postavke) > Print: System Settings (Odštampaj: postavke sistema)

Štampa izveštaj o konfiguraciji štampača.



Povezane ZPL komande:

~WC

Tasteri kontrolne table:

Držite dugme **CANCEL** 2 sekunde tokom uključivanja štampača.

Držite **FEED** + **CANCEL** 2 sekunde kada je štampač u stanju spremnosti.

Web stranica štampača:


View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Print Listings on Label (Štampanje listinga na nalepnicama)

Takođe pogledajte

Korišćenje ZPL izveštaja o konfiguraciji

System (Sistem) > Energy Saving (Ušteda energije) > Energy Star

Kada je omogućen režim Energy Star, štampač prelazi u režim mirovanja nakon isteka vremenskog perioda, čime se smanjuje potrošnja energije. Pritisnite bilo koje dugme na kontrolnoj tabli da biste vratili štampač u aktivno stanje.



Prihvatljive vrednosti:


ON, OFF

SGD komanda koja se koristi:

power.energy_star.enable
power.energy_star_timeout

Meniji za povezivanje

Koristite ovaj meni da biste podešili parametre veze za žičnu i bežičnu (Wi-Fi i Bluetooth) komunikaciju štampača.




Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Resetuj mrežu)

Ova opcija resetuje žični ili bežični server za štampanje i čuva promene koje ste napravili na mrežnim postavkama.



VAŽNO: Morate da resetujete server za štampanje kako bi promene mrežnih postavki postale aktivne.



Povezane ZPL komande:

~WR

SGD komanda koja se koristi:

device.reset

Veb stranica štampača:

Print Server Settings (Postavke servera za štampanje) > Reset Print > Server (Resetovanje servera za štampanje)

Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Primary Network (Primarna mreža)

Prikažite ili izmenite da li se žični ili bežični server za štampanje smatra primarnim. Možete da izaberete koji je primarni.

**Prihvatljive vrednosti:**

Wired, WLAN

Povezane ZPL komande:


`^NC`

SGD komanda koja se koristi:

`ip.primary_network`

Connection (Veza) > Networks (Mreže) > IP Port (IP port)

Ova postavka štampača odnosi se na broj porta internog žičnog servera za štampanje koji TCP usluga štampe nadgleda. Na ovaj port treba da bude usmerena normalna TCP komunikacija sa hosta.

**SGD komanda koja se koristi:**

`internal_wired.ip.port`

Veb stranica štampača:


View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije) > TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)

Connection (Veza) > Networks (Mreže) > IP Alternate Port (IP alternativni port)

Ova komanda podešava broj porta za alternativni TCP port.



NAPOMENA: Serveri za štampanje koji podržavaju ovu komandu istovremeno će nadgledati veze na primarnom i alternativnom portu.



SGD komanda koja se koristi:


```
internal_wired.ip.port_alternate  
wlan.ip.port_alternate
```

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije) > TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)

Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Print: Network Info (Odštampaj: informacije o mreži)

Štampa postavke za bilo koji server za štampanje ili Bluetooth uređaj koji je instaliran.



Povezane ZPL komande:

~WL

Tasteri kontrolne table:

Držite dugme **CANCEL** 2 sekunde tokom uključivanja štampača.

Držite **FEED + CANCEL** 2 sekunde kada je štampač u stanju spremnosti.

Veb stranica štampača:


View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Print Listings on Label (Štampanje listinga na nalepnicama)

Takođe pogledajte

Izveštaj o konfiguraciji mreže (i Bluetooth veze) štampača

Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Visibility Agent

Kada je štampač povezan na žičnu ili bežičnu mrežu, pokušavaće da se poveže sa Asset Visibility Service kompanije Zebra pomoću Zebra Printer Connector zasnovanog na informatičkom oblaku koristeći šifrovanu „web socket“ vezu sa potvrdom identiteta pomoću sertifikata. Štampač šalje podatke za otkrivanje, postavke i upozorenja. Podaci koji se štampaju bilo kojim formatom nalepnica se NE prenose. Da biste izašli iz ove funkcije, onemogućite ovu postavku.



Prihvatljive vrednosti:

ON, OFF

SGD komanda koja se koristi:

weblink.zebra_connector.enable

Veb stranica štampača:


View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Network Configuration (Konfiguracija mreže) > Cloud Connect Settings (Postavke za povezivanje pomoću informatičkog oblaka)



NAPOMENA: Više informacija potražite u napomeni Odustajanje od aplikacije Asset Visibility Agent na zebra.com.

Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired IP Protocol (Žični IP protokol)

Ovaj parametar označava da li korisnik (trajno) ili server (dinamično) bira IP adresu žičnog servera za štampanje. Kada je izabrana dinamička opcija, ovaj parametar saopštava metode kojima ovaj server za štampanje prima IP adresu sa servera.



NAPOMENA: Morate da resetujete server za štampanje kako bi promene mrežnih postavki postale aktivne. Pogledajte **Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Resetuj mrežu)**

Prihvatljive vrednosti:

ALL, GLEANING ONLY, RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT

Povezane ZPL komande:

^ND

SGD komanda koja se koristi:

internal_wired.ip.protocol

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije) > TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)

Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired IP Address (Žična IP adresa)

Pogledajte i, ako je potrebno, promenite žičnu IP adresu štampača.

Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite **Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired IP Protocol (Žični IP protokol)** na *PERMANENT*, a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte **Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Resetuj mrežu)**).



Prihvatljive vrednosti:

000 do 255 za svako polje

Povezane ZPL komande:

^ND

SGD komanda koja se koristi:

internal_wired.ip.addr


Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije) > TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)

Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired Subnet (Žična podmreža)

Prikažite i, ako je potrebno, promenite žičnu podmrežnu masku.

Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite **Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired IP Protocol (Žični IP protokol)** na *PERMANENT*, a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte **Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Resetuj mrežu)**).



Prihvatljive vrednosti:

000 do 255 za svako polje

Povezane ZPL komande:

^ND

SGD komanda koja se koristi:

internal_wired.ip.netmask

Veb stranica štampača:


View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Network

Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije) > TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)

Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired Gateway (Žični mrežni prolaz)

Prikažite i, ako je potrebno, promenite podrazumevani žični mrežni prolaz.

Da biste sačuvali promene ove postavke, podešite **Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired IP Protocol (Žični IP protokol)** na *PERMANENT*, a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte **Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Resetuj mrežu)**).

**Prihvatljive vrednosti:**

000 do 255 za svako polje

Povezane ZPL komande:

^ND

SGD komanda koja se koristi:

internal_wired.ip.gateway

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Network

Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije) > TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)

Connection (Veza) > Wired (Žična) > Wired Mac Address (MAC adresa žične veze)

Pogledajte Media Access Control (MAC) adresu žičnog servera za štampanje. Ovu vrednost nije moguće izmeniti.



SGD komanda koja se koristi:

internal_wired.mac_addr

Veb stranica štampača:


View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije) > TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)

Connection (Veza) > WLAN > WLAN IP Protocol (WLAN IP protokol)

Ovaj parametar označava da li korisnik (trajno) ili server (dinamično) bira IP adresu bežičnog servera za štampanje. Kada je izabrana dinamička opcija, ovaj parametar saopštava metode kojima ovaj server za štampanje prima IP adresu sa servera.



VAŽNO: Morate da resetujete server za štampanje kako bi promene mrežnih postavki postale aktivne. Pogledajte Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Resetuj mrežu).



Prihvatljive vrednosti:

ALL, GLEANING ONLY, RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT

Povezane ZPL komande:

^ND

SGD komanda koja se koristi:

```
wlan.ip.protocol
```

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije) > Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)

Connection (Veza) > WLAN > WLAN IP Address (WLAN IP adresa)

Pogledajte i, ako je potrebno, promenite bežičnu IP adresu štampača.


Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite **Connection (Veza) > WLAN > WLAN IP Protocol (WLAN IP protokol)** na **PERMANENT**, a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte **Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Resetuj mrežu)**).



Connection (Veza) > WLAN > WLAN Subnet (WLAN podmreža)

Pogledajte i, ako je potrebno, promenite bežičnu podmrežnu masku.

Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite **Connection (Veza) > WLAN > WLAN IP Protocol (WLAN IP protokol)** na **TRAJNO**, a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte **Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Resetuj mrežu)**).



Prihvatljive vrednosti:

000 do 255 za svako polje

Povezane ZPL komande:

`^ND`

SGD komanda koja se koristi:

`wlan.ip.netmask`


Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije) > Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)

Connection (Veza) > WLAN > WLAN Gateway (WLAN mrežni prolaz)

Pogledajte i, ako je potrebno, promenite podrazumevani bežični mrežni prolaz.

Da biste sačuvali promene ove postavke, podesite **Connection (Veza) > WLAN > WLAN IP Protocol (WLAN IP protokol)** na **PERMANENT**, a zatim resetujte server za štampanje (pogledajte **Connection (Veza) > Networks (Mreže) > Reset Network (Resetuj mrežu)**).



Prihvatljive vrednosti:

000 do 255 za svako polje

Povezane ZPL komande:

^ND

SGD komanda koja se koristi:

wlan.ip.gateway

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije) > Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)

Connection (Veza) > WLAN > WLAN Mac Address (WLAN MAC adresa)

Pogledajte Media Access Control (MAC) adresu bežičnog servera za štampanje. Ovu vrednost nije moguće izmeniti.

**SGD komanda koja se koristi:**


wlan.mac_addr

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije) > Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)

Connection (Veza) > WLAN > ESSID

Extended Service Set Identification (ESSID) predstavlja identifikator za bežičnu mrežu. Navedite ESSID za trenutnu konfiguraciju bežične mreže.



Prihvatljive vrednosti:

Alfanumerički niz od 32 znaka (podrazumevano 125)

SGD komanda koja se koristi:


wlan.essid

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije) > Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)

Connection (Veza) > WLAN > WLAN Security (WLAN bezbednost)

Izaberite tip bezbednosti koji se koristi na vašoj WLAN mreži.



Povezane ZPL komande:

^WX

SGD komanda koja se koristi:

wlan.security

Web stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije) > Wireless Encryption Setup (Podešavanje bežičnog šifrovanja)

Connection (Veza) > WLAN > WLAN Band (WLAN opseg)

Podesite željeni opseg za povezivanje putem Wi-Fi mreže.



Prihvatljive vrednosti:

2.4, 5, All, None

SGD komanda koja se koristi:

wlan.band_preference

Web stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije) > Wireless Setup (Podešavanje bežične veze)

Connection (Veza) > WLAN > WLAN Country Code (WLAN kôd zemlje)

Kôd zemlje definiše regulatornu zemlju za koju je bežični radio trenutno konfigurisan.



NAPOMENA:

Lista kodova zemalja specifična je za svaki štampač i zavisi od modela štampača i konfiguracije bežičnog radija. Lista je podložna promenama, dodavanju ili brisanju sa bilo kojim ažuriranjem firmvera, u bilo kom trenutku, bez obaveštenja.


Da biste utvrdili kodove zemalja dostupne na štampaču, izdajte ! Komanda U1 getvar "wlan" služi za vraćanje svih komandi povezanih sa WLAN postavkama. Pronadite komandu wlan.country.code u rezultatima i pogledajte kodove zemalja dostupne za štampač.

SGD komanda koja se koristi:

wlan.country_code

Connection (Veza) > Bluetooth > Bluetooth

Izaberite da li je štampač vidljiv za uparivanje Bluetooth uređaja.



Prihvatljive vrednosti:


ON – omogućava Bluetooth radio.

OFF – onemogućava Bluetooth radio.

SGD komanda koja se koristi:
bluetooth.enable

Connection (Veza) > Bluetooth > Bluetooth Discovery (Bluetooth otkrivanje)

Izaberite da li je štampač vidljiv za uparivanje Bluetooth uređaja.



Prihvatljive vrednosti:

- ON – omogućava režim vidljivosti Bluetooth uređaja.
- OFF – onemogućava režim vidljivosti Bluetooth uređaja.

SGD komanda koja se koristi:


bluetooth.discoverable

Connection (Veza) > Bluetooth > Friendly Name (Prepoznatljiv naziv)

Ova komanda određuje prepoznatljivi naziv koji se koristi prilikom otkrivanja usluge.

Da bi promene imale efekta, morate da isključite i ponovo uključite štampač ili da izdate komandu device.reset (pogledajte Veza > Mreže > Resetuj mrežu).

Ako ne podesite prepoznatljivi naziv, podrazumevano će se koristiti serijski broj štampača.

**Prihvatljive vrednosti:**

Tekstualna niska od 17 znakova


SGD komanda koja se koristi:

`bluetooth.friendly_name`

Connection (Veza) > Bluetooth > Minimum Security Mode (Režim minimalne bezbednosti)

Ovaj parametar postavki štampača podešava režim minimalne bezbednosti za Bluetooth. Režim minimalne bezbednosti pruža različite nivoe bezbednosti, u zavisnosti od verzije radio uređaja i firmvera štampača.

Više informacija potražite u Zebra vodiču za programiranje na zebra.com/manuals.

**Prihvatljive vrednosti:**


1, 2, 3, 4

SGD komanda koja se koristi:

`bluetooth.minimum_security_mode`

Connection (Veza) > Bluetooth > Specification Version (Verzija specifikacije)

Ovaj parametar prikazuje broj verzije Bluetooth biblioteke.




SGD komanda koja se koristi:

`bluetooth.version`

Connection (Veza) > Bluetooth > MAC Address (MAC adresa)

Ovaj parametar prikazuje adresu Bluetooth uređaja.




SGD komanda koja se koristi:

`bluetooth.address`

Connection (Veza) > Bluetooth > Bluetooth Auth. PIN (PIN za Bluetooth potvrdu identiteta)

Ovaj parametar prikazuje adresu Bluetooth uređaja.




SGD komanda koja se koristi:

bluetooth.bluetooth_pin (za podešavanje PIN-a)
bluetooth.authentication (za omogućavanje potvrde identiteta)

Connection (Veza) > Bluetooth > Bluetooth Bonding (Bluetooth povezivanje)

Kontroliše da li će se Bluetooth grupa povezivati ili čuvati ključeve veze za uređaje koji se uspešno povežu sa štampačem.



Prihvatljive vrednosti:


ON – omogućava Bluetooth povezivanje.
OFF – onemogućava Bluetooth povezivanje.

SGD komanda koja se koristi:

bluetooth.bonding


Meniji za štampanje

Pomoću ovog menija podesite način štampanja štampača. Podesite zatamnjenost, brzinu, veličinu, rukovanje zadatkom štampe itd.



Print (Štampanje) > Print Quality (Kvalitet štampe) > Darkness (Zatamnjenost)

Podesite zatamnjenost štampe na najnižu postavku koja daje dobar kvalitet štampe. Ako podesite preveliku zatamnjenosti, slika na nalepnici može da bude nejasno odštampana, bar-kodovi se možda neće ispravno skenirati, ili glava za štampanje može prerano da se pohaba.



Prihvatljive vrednosti:

0,0 do 30,0

Povezane ZPL komande:

`^MD`, `~SD`

SGD komanda koja se koristi:


`print.tone`

Veb stranica štampača:

[View and Modify Printer Settings \(Prikaži i izmeni postavke štampača\) > General Setup \(Opšte podešavanje\) > Darkness \(Zatamnjenost\)](#)

Print (Štampanje) > Print Quality (Kvalitet štampe) > Print Speed (Brzina štampe)

Izaberite brzinu u inčima u sekundi (ips) za štampanje nalepnice. Manje brzine štampe obično daju bolji kvalitet.



Prihvatljive vrednosti:

ZD621 203 tpi = 2 do 8 ips
ZD621 300 tpi = 2 do 6 ips

Povezane ZPL komande:

`^PR`

SGD komanda koja se koristi:


`media.speed`

Veb stranica štampača:

[View and Modify Printer Settings \(Prikaži i izmeni postavke štampača\)](#) > [General Setup \(Opšte podešavanje\)](#) > [Print Speed \(Brzina štampe\)](#)

Print (Štampanje) > Print Quality (Kvalitet štampe) > Print Type (Tip štampe)

Navedite da li štampač treba da koristi traku za štampanje.

**Prihvatljive vrednosti:**

Thermal Transfer – koristi traku i medije za termalni prenos.

Direct Thermal – koristi direktnе termalne medije i ne koristi traku.

Povezane ZPL komande:

`^MT`

SGD komanda koja se koristi:


`ezpl.print_method`

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Media Setup (Podešavanje medija) > Print Method (Metod štampanja)

Print (Odštampaj) > Print quality (Kvalitet štampe) > Media Type (Tip medija)

Izaberite tip medija koji koristite.



Ako izaberete opciju *Continuous*, morate da navedete dužinu nalepnice (podešava se pomoću opcije **Print (Odštampaj) > Print Quality (Kvalitet štampe) > Label Length (Dužina nalepnice)**) u podešavanjima formata nalepnice (`^LL` ako koristite ZPL).

Ako za različite medije koji nisu uzastopni izaberite *Gap/Notch* ili *Mark*, štampač će uvlačiti medije da bi izračunao dužinu nalepnice.

Prihvatljive vrednosti:

Continuous, Gap/notch, Mark

Povezane ZPL komande:

`^MN`

SGD komanda koja se koristi:


`ezpl.media_type`

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Media Setup (Podešavanje medija) > Media Type (Tip medija)


Print (Odštampaj) > Print Quality (Kvalitet štampe) > Label Length (Dužina nalepnice)

Prikažite kalibrисану дужину налепнице у таčкама. Ову вредност нје могуће изменити.



Print (Odštampaj) > Print Quality (Kvalitet štampe) > Label Width (Dots) (Širina nalepnice (tačke))

Navedite ширину налепница које се користе, у таčкама. Подразумевана вредност је максимална ширина за штампаč на основу вредности TPI вредности главе за штампање.



NAPOMENA: Podešavanje premale širine može da dovede do toga da delovi formata nalepnice ne budu odštampani na mediju. Ako podesite preveliku širinu, uzalud trošite memoriju za formatiranje i može da dođe do toga da štampač štampa izvan nalepnice, na štamparskom valjku. Ova postavka može da utiče na horizontalni položaj formata nalepnice ako je slika invertovana korišćenjem ZPL komande ^POI.

Prihvatljive vrednosti:

ZD621 203 tpi = 0002 do 832 tačke

ZD621 300 tpi = 0002 do 1280 tačaka

Povezane ZPL komande:

`^PW`

SGD komanda koja se koristi:


`ezpl.print_width`

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Media Setup (Podešavanje medija) > Print Width (Širina štampanja)

Print (Štampanje) > Label Position (Položaj nalepnice) > Collection Method (Metod prikupljanja)

Izaberite metod prikupljanja koji je kompatibilan sa opcijama dostupnim na štampaču.



Prihvatljive vrednosti:

Tear Off, Peel Off, Rewind, Cutter, Delayed Cut, Linerless Peel, Linerless Rewind, Linerless Tear, Applicator, Linerless Cut, Linerless Delayed Cut

Povezane ZPL komande:

^MM

SGD komanda koja se koristi:


media.printmode

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > General Setup (Opšte podešavanje) > Print mode (Režim štampanja) >


Print (Odštampaj) > Label Position (Položaj nalepnice) > Tear Line Offset (Odstupanje linije za cepanje)

Podesite položaj u kom se štampač zaustavlja radi uklanjanja oznake za cepanje.



Ako je potrebno, nakon štampanja promenite položaj medija pomoću funkcije cepanja.

- Manji brojevi pomeraju medij u štampač za navedeni broj tačaka (linija cepanja se približava ivici nalepnice koja je upravo odštampana).
- Veći brojevi pomeraju medij iz štampača (linija cepanja se približava vodećoj ivici sledeće nalepnice).



Prihvatljive vrednosti:

-120 do +120

Povezane ZPL komande:

~TA

SGD komanda koja se koristi:


media.printmode

Veb stranica štampača:

[View and Modify Printer Settings \(Prikaži i izmeni postavke štampača\)](#) > [General Setup \(Opšte podešavanje\)](#) > [Tear Off \(Cepanje\)](#)


Print (Štampanje) > Label Position (Položaj nalepnice) > Horizontal Label Offset (Horizontalno odstupanje nalepnice)

Ako je potrebno, horizontalno pomerite položaj slike na nalepnici.



Ako je potrebno, horizontalno pomerite položaj otiska na mediju.

- Negativni brojevi pomeraju levu ivicu slike prema levoj ivici nalepnice u skladu sa izabranim brojem tačaka.
- Pozitivni brojevi pomeraju ivicu slike prema desnoj ivici nalepnice.



Prihvatljive vrednosti:

-9999 do 9999

Povezane ZPL komande:

`^LS`

SGD komanda koja se koristi:


`zpl.left_position`

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Left Position (Levi položaj)


Print (Štampanje) > Label Position (Položaj nalepnice) > Vertikalno odstupanje nalepnice

Ako je potrebno, vertikalno pomerite položaj slike na nalepnici.



Ako je potrebno, horizontalno pomerite položaj otiska na mediju.

- Manji brojevi pomeraju sliku više na nalepnici (ka glavi za štampanje).
- Veći brojevi pomeraju sliku niže na nalepnici (dalje od glave za štampanje) za navedeni broj tačaka.

**Prihvatljive vrednosti:**

-120 do 120

Povezane ZPL komande:

`^LT`

SGD komanda koja se koristi:


`zpl.top_position`

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Advanced Setup (Napredno podešavanje) > Gornja strana nalepnice

Print (Štampanje) > Sensors (Senzori) > Manual Calibration (Ručna kalibracija)

Kalibrišite štampač da biste podesili osetljivost medija i senzora trake. Ova operacija predstavlja čarobnjak koji vas interaktivno vodi kroz ručnu kalibraciju postavki senzora za medije.



Kompletna uputstva za postupak kalibracije potražite u odeljku Ručna kalibracija medija.

Povezane ZPL komande:

`~JC`

SGD komanda koja se koristi:


`ezpl.manual_calibration`

Tasteri kontrolne table:

Držite **PAUSE** + **FEED** + **CANCEL** 2 sekunde da biste pokrenuli kalibraciju.

Print (Štampanje) > Sensors (Senzori) > Label Sensor (Senzor nalepnica)

Podesite osetljivost senzora nalepnica.



NAPOMENA: Ova vrednost se podešava tokom kalibracije senzora. Nemojte da menjate ove postavke, osim u slučaju da od vas to traži Zebra tehnička podrška ili ovlašćeni serviser.

Prihvatljive vrednosti:

0 do 255

SGD komanda koja se koristi:


ezpl.label_sensor

Veb stranica štampača:

[View and Modify Printer Settings \(Prikaži i izmeni postavke štampača\)](#) > [Calibration \(Kalibracija\)](#)

Print (Štampanje) > Sensors (Senzori) > Sensor Type (Tip senzora)

Izaberite između *transmisivnog* i *refleksivnog* prepoznavanja medija, u skladu sa tipom medija koji koristite.



Transmissive (vidi kroz medij i podlogu) – koristi se za prepoznavanje proreza / mreže za uobičajene nalepnice i kontinuirane medije. Nema oznaka za praćenje niti ureza na tim medijima.

Reflective – koristi se za detekciju crne oznake / linije i ureza/otvora na zadnjoj strani medija. Crne oznake i otvori ne reflektuju kao podloga ili papir.

Prihvatljive vrednosti:

TRANSMISSIVE, REFLECTIVE

Povezane ZPL komande:

`^JS`

SGD komanda koja se koristi:


`device.sensor_select`

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Media Setup (Podešavanje medija)

Print (Štampanje) > Sensors (Senzori) > Print: Sensor Profile (Odštampaj: profil senzora)

Prikazuje postavke senzora u odnosu na stvarna očitavanja senzora. Informacije o tumačenju rezultata potražite u odeljku Profil senzora.



Transmisivno (vidi kroz medij i podlogu) – koristi se za prepoznavanje proreza / mreže za osnovne nalepnice i kontinuirane medije.

Refleksivno – koristi se za detekciju crnih oznaka / linija i ureza/otvora na zadnjoj strani medija. Crne oznake i otvori nisu refleksivni.

Povezane ZPL komande:

`~JG`

Tasteri kontrolne table:


Držite **FEED** + **CANCEL** tokom uključivanja štampača.

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Print Listings on Label (Štampanje listinga na nalepnicama)

Print (Štampanje) > Print Station (Stanica za štampanje)

Pomoću ove stavke menja popunite promenljiva polja u formatu nalepnica i odštampajte nalepnicu pomoću Human Input Device (HID) uređaja, kao što su USB tastatura, vaga ili skener bar-kodova.



VAŽNO: Da biste mogli da koristite ovu opciju, na disk jedinici E: treba da bude sačuvan odgovarajući format nalepnice. Pogledajte vežbe za korišćenje USB host portova i NFC mogućnosti za testiranje ove mogućnosti.

Kada priključite HID uređaj na jedan od USB host portova štampača, koristite ovaj korisnički meni da biste izabrali obrazac na E: disk jedinici štampača. Nakon što se od vas zatraži da popunite svako promenljivo ^FN polje na obrascu, možete da navedete željenu količinu nalepnica za štampanje.

Više informacija o korišćenju komande ^FN ili SGD komandi u vezi sa ovom funkcijom potražite u Zebra vodiču za programiranje na zebra.com/manuals.

SGD komanda koja se koristi:


```
usb.host.keyboard_input (mora da bude podešen na UKLJ.)  
usb.host.template_list  
usb.host.fn_field_list  
usb.host.fn_field_data  
usb.host.fn_last_field  
usb.host.template_print_amount
```

Takođe pogledajte

[Više informacija o korišćenju komande ^FN ili SGD komandi u vezi sa ovom funkcijom potražite u Zebra vodiču za programiranje na zebra.com/manuals](http://zebra.com/manuals)

Print (Štampanje) > Applicator (Aplikator) > Applicator Port Mode (Režim porta aplikatora)

Kontroliše način na koji funkcioniše signal za kraj štampanja porta aplikatora.



Prihvatljive vrednosti:

Off

- 1 = Signal za kraj štampanja obično je visok, a nizak samo kada štampač pomera nalepnici unapred.
- 2 = Signal za kraj štampanja je obično nizak, a visok samo kada štampač pomera nalepnici unapred.
- 3 = Signal za kraj štampanja normalno je visok, a nizak tokom 20 ms kada je nalepica odštampana i postavljena.
- 4 = Signal za kraj štampanja obično je nizak, a visok tokom 20 ms kada je nalepica odštampana i postavljena.

Povezane ZPL komande:


^JJ

SGD komanda koja se koristi:

device.applicator.end_print

Print (Štampanje) > Applicator (Aplikator) > Start Print Mode (Pokreni režim štampanja)

Definiše da li će signal za pokretanje štampanja na portu aplikatora biti u režimu nivoa ili režimu pulsa.



Prihvatljive vrednosti:

Pulse – signal za pokretanje štampanja mora biti onemogućen da bi se moglo primeniti na sledeću nalepnici.

Level – signal za pokretanje štampanja ne mora da bude onemogućen da bi se odštampala sledeća nalepnica. Sve dok je signal za pokretanje štampanja nizak, a nalepnica je pravilno formatirana, biće odštampana.

Povezane ZPL komande:


`^JJ`

SGD komanda koja se koristi:

`device.applicator.start_print`

Print (Štampanje) > Applicator (Aplikator) > Error on Pause (Greška pri pauziranju)

Određuje način na koji štampač tretira greške porta aplikatora. Omogućavanjem ove funkcije takođe potvrđujete PIN koji je neophodan za uslugu.

**Prihvatljive vrednosti:**

ENABLED

DISABLED

SGD komanda koja se koristi:

`device.applicator.error_on_pause`


Veb stranica štampača:

[View and Modify Printer Settings \(Prikaži i izmeni postavke štampača\)](#)
[> Advanced Setup \(Napredno podešavanje\) > Error on Pause \(Greška pri pauziranju\)](#)

Print (Štampanje) > Applicator (Aplikator) > Applicator Reprint (Ponovno štampanje sa aplikatorom)

Navedite da li je potrebna visoka ili niska vrednost da bi aplikator ponovo odštampao nalepnicu.

Omogućava ili onemogućava komandu `~PR`, koja omogućava ponovno štampanje poslednje odštampane nalepnice kada je omogućite. Takođe, omogućava dugme **Reprint (Ponovo odštampaj)** na početnom ekranu.



Prihvatljive vrednosti:

Low

High

Povezane ZPL komande:

`^JJ`


`~PR`

SGD komanda koja se koristi:

`device.applicator.reprint`


RFID meniji

Koristite ovaj meni da biste konfigurisali, nadgledali i testirali rad RFID podistema.



RFID > RFID Status (RFID status)

Prikazuje status RFID podistema štampača.



Povezane ZPL komande:


^HL
~HL

SGD komanda koja se koristi:

rfid.error.response

RFID > RFID Test


Tokom RFID testa štampač će pokušati da čita i upisuje na primopredajnik. Štampač se ne pomera tokom ovog testa.



Da biste testirali RFID oznaku:

1. Postavite RFID oznaku sa primopredajnikom preko niza RFID antene.
2. Dodirnite **Start (Pokreni)**.

Tipični rezultati se prikazuju na ekranu.

**SGD komanda koja se koristi:**

```
rfid.tag.test.content
rfid.tag.test.execute
```

RFID > RFID Calibrate (RFID kalibracija)

Pokrenite kalibraciju oznake za RFID medij. (Nije isto kao kalibracija medija i trake.) Tokom postupka štampač premešta medij, kalibriše položaj RFID oznake i određuje optimalne postavke za RFID medij koji se koristi. U ove postavke spadaju položaj za programiranje, element antene koji treba koristiti i nivo snage za čitanje/pisanje koji treba koristiti. Za više informacija pogledajte RFID vodič za programiranje 3.

**VAŽNO:**

Pre nego što pokrenete ovu komandu, ubacite RFID medije u štampač, kalibrišite štampač, zatvorite glavu za štampanje i umetnите bar jednu nalepnicu kako biste bili sigurni da će kalibracija oznake početi iz ispravnog položaja.

Ostavite sve primopredajnike pre i posle oznake koja se kalibriše. To omogućava štampaču da odredi RFID postavke koje ne kodiraju susednu oznaku. Omogućite delu medija da viri sa prednje strane štampača da bi se omogućio povratno uvlačenje tokom procedure kalibracije oznaka.



Povezane ZPL komande:


`^HR`

SGD komanda koja se koristi:

`rfid.tag.calibrate`

RFID > Read Power (Snaga čitanja)

Ako se željena snaga čitanja ne postigne pomoću kalibracije RFID nalepnice, moguće je navesti vrednost.



Prihvatljive vrednosti:

0 do 30

Povezane ZPL komande:

`^RW`

SGD komanda koja se koristi:


`rfid.reader_1.power.read`

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > RFID > Setup (Podešavanje) > RFID READ PWR (RFID snaga čitanja)

RFID > Write Power (Snaga upisivanja)

Ako se željena snaga upisivanja ne postigne pomoću kalibracije RFID nalepnice, moguće je navesti vrednost.

**Prihvatljive vrednosti:**

0 do 30

Povezane ZPL komande:

`^RW`

SGD komanda koja se koristi:


`rfid.reader_1.power.write`

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > RFID Setup (RFID podešavanje) > RFID WRITE PWR (RFID snaga upisivanja)

RFID > RFID Antenna (RFID antena)

Ako se željeni izbor antene ne postigne pomoću kalibracije RFID nalepnice, moguće je navesti vrednost.



Prihvatljive vrednosti:

A1 podrazumevana i jedina postavka (za antene usaglašene sa centrom koje se koriste u ovom Zebra štampaču).

Povezane ZPL komande:

^RW

SGD komanda koja se koristi:


rfid.reader_1.antenna_port

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > RFID Setup (RFID podešavanje) > RFID ANTENNA (RFID antena)

RFID > RFID Valid Count (Važeći RFID broj)

Resetuje brojač važećih RFID nalepnica na nulu.

**Povezane ZPL komande:**


~RO

SGD komanda koja se koristi:

odometer.rfid.valid_resettable

RFID > RFID Void Count (Broj RFID poništavanja)

Resetuje brojač RFID poništavanja na nulu.



Povezane ZPL komande:


~RO

SGD komanda koja se koristi:

odometer.rfid.void_resettable

RFID > RFID Program Position (RFID položaj za programiranje)

Ako se željeni položaj za programiranje (položaj za čitanje/pisanje) ne postigne kalibracijom pomoću RFID oznake, moguće je navesti vrednost.



Prihvatljive vrednosti:

F0 do *Fxxx* (gde xxx predstavlja dužinu nalepnice u milimetrima ili 999, u zavisnosti od toga šta je manje) – Štampač uvlači nalepnicu unapred za navedeno rastojanje i započinje programiranje.

B0 do *B30* – Štampač vraća nalepnicu za navedenu razdaljinu i započinje programiranje. Da bi se uzelo u obzir vraćanje, ostavite praznu podlogu medija da viri sa prednje strane štampača kada koristite položaj za programiranje unazad.

Povezane ZPL komande:

^RS

SGD komanda koja se koristi:


rfid.position.program

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > RFID Setup (RFID podešavanje) > PROGRAM POSITION

RFID > Read RFID Data (Čitanje RFID podataka)


Očitajte i vratite navedene podatke sa RFID oznake koja se nalazi iznad RFID antene. Ne dolazi do pomeranja štampača tokom čitanja podataka oznake. Glava za štampanje može da bude otvorena ili zatvorena.



Da biste pročitali i prikazali informacije pohranjene na RFID oznaci:

1. Postavite RFID oznaku sa primopredajnikom iznad RFID antene.
2. Dodirnite **Read RFID Data (Čitanje RFID podataka)**.

Rezultati testa se prikazuju na ekranu.



Povezane ZPL komande:


^RF

SGD komanda koja se koristi:


```
rfid.tag.read.content
rfid.tag.read.execute
```

Meniji memorije

Koristite ovaj meni za upravljanje operacijama u vezi sa datotekama na štampaču, pristupanje spoljnim datotekama preko USB hosta i štampanje formata nalepnica.

**Storage (Memorija) > USB > Copy: Files to USB (Kopiraj: datoteke na USB)**

Izaberite datoteke sa štampača koje želite da sačuvate na USB fleš uređaju.



1. Umetnite USB fleš jedinicu u host USB port štampača. Štampač prikazuje dostupne datoteke.
2. Dodirnite **polje** pored željenih datoteka. Takođe je dostupna opcija **Select All (Izaberi sve)**.


3. Dodirnite **oznaku potvrde** da biste kopirali izabrane datoteke.

SGD komanda koja se koristi:

usb.host.write_list

Storage (Memorija) > USB > Copy: Files to Printer (Kopiranje: datoteke na štampač)

Izaberite datoteke koje želite da kopirate na štampač sa USB fleš jedinice.




1. Umetnite USB fleš jedinicu u host USB port štampača. Štampač prikazuje dostupne datoteke.
2. Dodirnite **polje** pored željenih datoteka. Takođe je dostupna opcija **Select All (Izaberi sve)**.
3. Dodirnite **oznaku potvrde** da biste kopirali izabrane datoteke.

SGD komanda koja se koristi:

usb.host.read_list

Storage (Memorija) > USB > Copy: Configuration to USB (Kopiranje: Konfiguracija na USB)

Pomoću ove funkcije možete da kopirate informacije o konfiguraciji štampača na USB uređaj za masovno skladištenje, kao što je USB memorija, koji je priključen na jedan od USB host portova štampača. Na taj način informacije postaju dostupne bez potrebe za štampanjem fizičkih nalepnica.

**Povezane ZPL komande:**


`^HH` – Vraća informacije o konfiguraciji štampača koje su vraćene na host računar.

Veb stranica štampača:

Printer Home Page (Početna stranica štampača) > View Printer Configuration (Prikaži konfiguraciju štampača) (da biste prikazali informacije o konfiguraciji štampača u veb pregledaču) View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Print Listings on Label (Štampanje listinga na nalepnicama) (za štampanje informacija o konfiguraciji na nalepnicama)

Storage (Memorija) > USB > Print: From USB (Odštampaj: sa USB uređaja)

Izaberite datoteke za štampanje sa USB fleš uređaja.




1. Umetnute USB fleš jedinicu u host USB port štampača. Štampač prikazuje dostupne datoteke.
2. Dodirnite **polje** pored željenih datoteka. Takođe je dostupna opcija **Select All (Izaberi sve)**.
3. Dodirnite **znak potvrde** da biste odštampali izabrane datoteke.

SGD komanda koja se koristi:

`usb.host.read_list`

Storage (Memorija) > Print Asset Lists (Odštampaj liste sredstava)

Odštampajte navedene informacije na jednoj ili više nalepnica.

**Prihvatljive vrednosti:**

Formats – Štampa dostupne formate sačuvane u RAM memoriji štampača, fleš memoriji ili na opcionoj memorijskoj kartici.

Images – Štampa dostupne slike sačuvane u RAM memoriji štampača, fleš memoriji ili na opcionoj memorijskoj kartici.

FONTs – Štampa fontove dostupne u štampaču, uključujući standardne fontove štampača i sve opcione fontove. Fontovi mogu da se čuvaju u RAM ili fleš memoriji.

Barcodes – Štampa dostupne bar-kodove u štampaču. Bar-kodovi mogu da se čuvaju u RAM ili fleš memoriji.

All – Štampa prethodne nalepnice, kao i nalepnicu sa konfiguracijom štampača i nalepnicu sa konfiguracijom mreže.

Povezane ZPL komande:


^WD

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > Print Listings on Label (Štampanje listinga na nalepnicama)

Storage (Memorija) > USB > Print from E: (Štampanje sa E:)

Izaberite datoteke za štampanje iz E: memorije štampača.



1. Dodirnite **polje** pored željenih datoteka. Takođe je dostupna opcija **Select All (Izaberi sve)**.
2. Dodirnite **znak potvrde** da biste odštampali izabrane datoteke.

SGD komanda koja se koristi:

usb.host.write_list

Instaliranje hardverskih opcija

Ovaj odeljak vam pomaže pri instaliranju uobičajenih modula za povezivanje štampača i opcija za manipulisanje medijima.



VAŽNO:

Da biste pojednostavili i ubrzali proces podešavanja, instalirajte sve module za povezivanje i opcije za manipulisanje medijima pre nego što prvi put podesite i upotrebite štampač.

Preporučuje se da ažurirate firmver štampača nakon što štampač završi proces podešavanja. Mnoge od ovih opcija imaju interni firmver koji zahteva ažuriranje kako bi ispravno radio uz instaliranu verziju firmvera glavne logičke ploče štampača.

Dodatna oprema i opcije za ZD611T koji mogu da se instaliraju na terenu

Štampač podržava širok assortiman korisničkih kompleta za nadogradnju za povezivanje, manipulisanje medijima i opcije napajanja.

Moduli za povezivanje štampača

Vrata za pristup modulu za povezivanje moraju se ukloniti pre instalacije sledećih opcija – pristupanje otvoru za modul za povezivanje.

- Modul za bežično povezivanje – instaliranje modula za bežično povezivanje
 - Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, BTLE 5 i MFi 3.0

Opcije za manipulisanje medijima

Standardna maska štampača mora se ukloniti pre instaliranja sledećih opcija – uklanjanje standardne maske.

- Dozator nalepnica (skidanje podloge i prikazivanje nalepnice za operatera) – instaliranje dozatora nalepnica
- Sekač medija za opštu namenu – instaliranje standardnog sekača medija
- Adapteri za rolne medije za jezgra medija unutrašnjeg prečnika od 38,1 mm (1,5 inča), 50,8 mm (2 inča) ili 76,2 mm (3 inča) – adapteri za veličinu jezgra rolne medije
- Kompleti za nadogradnju rezolucije štampača (203 i 300 tpi) – kompleti za nadogradnju rezolucije stampe

Opcije postolja za napajanje

Štampač podržava komplet za nadogradnju na terenu sa postoljem za napajanje.

- Priloženo postolje za napajanje (isporučuje se sa izvorom napajanja) – instaliranje priloženih opcija postolja za napajanje
- Postolje za napajanje pomoću baterije (baterija se prodaje odvojeno) – instaliranje priloženih opcija postolja za napajanje pomoću baterije
- Baterija (postolje za napajanje pomoću baterije se prodaje odvojeno) – instaliranje baterije u priloženo postolje za napajanje

Moduli za povezivanje štampača

Moduli za povezivanje mogu lako da se instaliraju bez alata.



CAUTION–ESD: Elektrostatičko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteti ili uništi glavu za štampanje i druge elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju. Prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama ispod gornjeg poklopca morate da pratite bezbednosne procedure za staticki elektricitet.

Prekidač za režim oporavka nakon nestanka struje (podrazumevano je isključen)

Svi moduli za povezivanje štampača imaju prekidač za oporavak nakon nestanka struje. On je podrazumevano postavljen u položaj OFF (Isključeno). Kada je prekidač postavljen u položaj ON (Uključeno), štampač će se automatski uključiti kada se uključi u aktivni izvor napajanja naizmeničnom strujom (bez isključivanja).

- Pogledajte [ZD611T Kontrole standardnog interfejsa](#) na strani 33 – dugme **Power (Napajanje)** – režim oporavka nakon nestanka struje za uključeno/isključeno napajanje.
- Pogledajte [Podešavanje prekidača za režim oporavka nakon nestanka struje](#) na strani 177 za uputstva o aktiviranju režima



NAPOMENA: Režim oporavka nakon nestanka struje dostupan je samo na štampačima sa instaliranim modulom za povezivanje štampača.

Konfigurisanje opcija za žično povezivanje i režima oporavka nakon nestanka struje

Koristite ovu referencu kao pomoć pri nadogradnji, rekonfiguraciji, rešavanju problema sa štampačem i podešavanju režima oporavka nakon nestanka struje na opcionim karticama za povezivanje.

Pristupanje kartici modula za povezivanje ili praznom ležištu




CAUTION–HOT SURFACE: Glava za štampanje postaje vruća tokom štampanja. Da biste sprecili oštećenje glave za štampanje i opasnost od povrede, izbegavajte dodirivanje glave za štampanje. Za održavanje glave za štampanje koristite isključivo olovku za čišćenje.

Priprema za instalaciju – za ovu proceduru nije potreban alat.

- Isključite DC utikač sa zadnje strane štampača.


- Isključite kablove interfejsa i USB uređaje iz štampača da biste zaštitili sebe i štampač.
- To će pomoći u izbegavanju nezgoda i oštećenja za štampač i za vas.

Otvorite vrata za pristup modulu tako što ćete prstom gurnuti nadole sa gornje strane vrata. Tako ćete otpustiti bravicu. Povucite vrata nadole i dalje od štampača.




Uklanjanje kartice modula za povezivanje

Kartice modula imaju rupu izbušenu na ivici kartice radi izvlačenja kartice. Izvucite karticu prstima, priključenim kablom ili šiljatim predmetom.



Modul serijskog porta zahteva korišćenje prstiju, obeleživača ili malog ravnog odvijača da biste izvukli karticu.



Podešavanje prekidača za režim oporavka nakon nestanka struje



NAPOMENA:

Režim oporavka nakon nestanka struje dostupan je samo na štampačima sa instaliranim modulom za povezivanje štampača.

Moduli za povezivanje štampača imaju prekidač za oporavak nakon nestanka struje koji je isključen. Kada je prekidač postavljen u položaj ON, štampač će se automatski uključiti kada se uključi u aktivni izvor napajanja naizmeničnom strujom.


Prebacite prekidač AUTO (režim oporavka nakon nestanka struje) iz položaja OFF u položaj ON.

1 – Podrazumevano: Režim oporavka nakon nestanka struje je isključen

2 – Režim oporavka nakon nestanka struje je uključen


Instaliranje kartice modula za povezivanje

Uvucite karticu polako, ali čvrsto, dok ne prođe unutrašnju ivicu pristupnih vrata.



Instaliranje vrata modula za povezivanje

Poravnajte donji deo vrata sa donjom ivicom otvora za pristup modulu. Podignite vrata i zatvorite poklopac. Jezičci za zaključavanje kače se na postolje ispod umetnute kartice modula.



Instaliranje modula za bežično povezivanje

Koristite ovu proceduru da biste instalirali modul za bežično povezivanje.



CAUTION–ESD: Elektrostatičko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteti ili uništi glavu za štampanje i druge elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju. Prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama ispod gornjeg poklopca morate da pratite bezbednosne procedure za statički elektricitet.

Priprema za instalaciju


1. Izvadite rolnu medija iz držača rolne medija.
2. Isključite DC utikač sa zadnje strane štampača.
3. Uklonite sve kablove interfejsa i USB uređaje

Za ovu proceduru nije potreban alat.


Pristupanje oblasti bežičnog povezivanja

1. Okrenite štampač da biste pristupili vratima za pristup modulu za bežično povezivanje.

2. Otvorite vrata za pristup modulu tako što ćete gurnuti bravu sa gornje strane vrata. Postolje štampača ima uvučeni deo za vrh prsta. Tako ćete otpustiti bravicu. Podignite i pomerite vrata nagore da biste ih uklonili.




3. Poravnajte krak antene (1) u otvor. Spustite modul i poravnajte ga sa Wi-Fi konektorom štampača (3). Gurnite modul (2) nežno, ali čvrsto dok potpuno ne legne na mesto.




NAPOMENA: Vrata za pristup modulu za bežično povezivanje neće se pravilno zatvoriti ako modul nije u potpunosti legao na mesto.

4. Gurnite vrata da biste zaključali bravu.



5. Postavite tri priložene nalepnice sa donje strane štampača (1). Ove nalepnice (2 i 3) pomažu pri konfigurisanju (i naknadnom ponovnom konfigurisanju) štampača. Te nalepnice za konfiguriranje štampača doprinose mobilnim aplikacijama, korišćenju skenera i podršci za štampač.



Ponovo priključite kablove za napajanje i povezivanje štampača nakon što dodate sve komplete za nadogradnju hardvera u štampač.



NAPOMENA: Preporučuje se da ažurirate firmver štampača da biste proverili da li su štampač i bežični modul iste i najnovije verzije. Pogledajte [Ažuriranje firmvera štampača](#) na strani 212.



ATTENTION:

Modul za bežično povezivanje mora da ima konfigurisan Wi-Fi i Bluetooth da bi mogao da komunicira sa štampačem.

Štampač je podrazumevano podešen tako da radi na Wi-Fi mreži ili Ethernet LAN mreži sa DHCP protokolom za lične mreže. Mreža automatski dodeljuje novu mrežnu IP adresu svaki put kada se štampač uključi. Windows upravljački program za štampač koristi staticku IP adresu za povezivanje sa štampačem i obično se koristi u kontrolisanim mrežnim okruženjima. Pogledajte [Podešavanje opcionog Wi-Fi servera za štampanje](#).

Pogledajte sledeće priručnike na Zebra veb lokaciji na zebra.com/manuals.

- Priručnik za korisnika žičnog i bežičnog servera za štampanje
- Vodič za Bluetooth bežičnu vezu

Opcije za manipulisanje medijima

Pomoću ovih opcija za medija koje se lako dodaju možete da prilagodite štampač svojim potrebama.

Štampač će proveriti hardverske izmene i po potrebi se konfigurisati tokom ponovnog pokretanja.

- Štampač neće detektovati dodavanje ili menjanje adaptera veličine jezgra rolne medija.
- Ove opcije za medije ne zahtevaju uklanjanje radi normalnog rada i čišćenja.
- Sekači iz serije ZD su samočistači po dizajnu i ne zahtevaju interno čišćenje pomoću Zebra medija i potrošnog materijala.



NAPOMENA: Uobičajeno, ne bi trebalo da uklanjate i zamenjujete opcije za manipulisanje medijima. Uklanjajte samo radi popravki.



CAUTION–ESD: Elektrostatičko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteti ili uništi glavu za štampanje i druge elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju. Prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama ispod gornjeg poklopca morate da pratite bezbednosne procedure za statički elektricitet.

Instaliranje opcija za izbacivanje, sečenje i cepanje medija

Ovaj štampač koristi uobičajeni metod postavljanja i montiranja za dozatore nalepnica, sekač i opcione komplete za skidanje nalepnica.

Uklanjanje opcija za manipulisanje medijima

Da biste zaštitili sebe i štampač, pre instalacije, ponovnog konfigurisanja ili rešavanja problema sa manipulisanjem medijima, postupite na sledeći način.

- Uklonite rolnu mediju iz držača rolne medija.
- Isključite DC utikač sa zadnje strane štampača.
- Uklonite sve kablove interfejsa i USB uređaje.

Potrebne alatke:

Kompleti za nadogradnju se isporučuju sa uobičajenim T10 heksolobularnim inbus ključem.




VAŽNO: Uobičajeno, ne bi trebalo da uklanjate i zamenjujete module za povezivanje.



VAŽNO: Štampač će proveriti hardverske izmene i po potrebi se konfigurisati tokom ponovnog pokretanja. Da biste ostvarili najbolje performanse štampača, odmah ažurirajte firmver štampača nakon početnog podešavanja ili nakon završetka nadogradnje štampača. Pogledajte [Ažuriranje firmvera štampača](#).

Standardni okvir za cepanje uklanja se na isti način kao i druge opcije štampača za manipulisanje medijima.

1. Okrenite štampač naopako. Uklonite dva zavrtnja za montiranje.
2. Gurnite okvir duž prednje strane štampača oko 12,5 mm (0,5 inča) prema postolju štampača. Izvucite labavi okvir direktno sa prednje strane štampača.





Instaliranje opcija za manipulisanje medijima

Pogledajte ilustracije za postavljanje opcionih okvira za medije na štampač.

1. Centrirajte i gurnite modul na prednji deo štampača i uvucite ga u prednji deo štampača.
2. Postavite opcioni modul na štampač pomoću dva zavrtnja.

Instaliranje dozatora nalepnica



Instaliranje sekača medija**Adapteri za veličinu rolne medija**

Ovaj komplet sa opcijama menja štampač kako bi koristio rolne medije sa većim unutrašnjim prečnikom rolne.

Komplet adaptera za rolnu mediju sadrži zavrtnje koji ih pričvršćuju. Kompleti su za jezgra medija sledećeg unutrašnjeg prečnika:


- 38,1 mm (1,5 inča)
- 50,8 mm (2 inča)
- 76,2 (3 inča)
- T10 heksolobularni inbus ključ

Korišćenje adaptera


- Adapteri su namenjeni za trajno instaliranje u štampač.
- Adaptere je moguće promeniti radi podrške za druge veličine rolne medija.
- Adapteri se mogu olabaviti ako se previše često menjaju.
- Uklonite sve otpatke iz ležišta za rolnu mediju pre nego što postavite novu rolnu mediju.

Instaliranje adaptera rolne medija

1. Svaki držač rolne dobija jedan adapter.




2. Postavite adapter na držač rolne.



3. Pričvrstite adapter na držač rolne pomoću zavrtnja.
4. Pritegnite zavrtanj dok ne bude zazora između adaptera i držača rolne. Nemojte da pritežete dalje od ove tačke. Prekomerno pritezanje će oštetiti navoj.
5. Ponovite postupak za drugi adapter i držač rolne.

Primer rolne nalepnica (1) koja se nalazi na adapterima.




Instaliranje priloženih opcija postolja sa baterijom

Lako montirajte postolje sa baterijom na štampač. Baterija se prodaje odvojeno.

- Uklonite sve rolne medija sa štampača.
- Uklonite DC kabl za napajanje sa zadnje strane štampača.
- Uklonite sve povezane kablove interfejsa štampača.
- Heksalobularni odvijač br. 10 (ne dobija se u kompletu)

1. Okrenite štampač i poravnajte postolje sa baterijom sa donjom stranom štampača, tako da priključak za napajanje štampača bude okrenut ka zadnjoj strani štampača. Gumene nožice štampača su poravnate sa udubljenjima na gornjem delu postolja sa baterijom.



2. Upotrebite dva priložena zavrtnja da biste pričvrstili postolje sa baterijom na štampač. Pritegnite zavrtnje pomoću heksalobularnog ključa br. 10.

Baterija je sada spremna za instalaciju u postolje sa baterijom štampača.

Instaliranje baterije u priključeno postolje za napajanje

Ovde je opisano kako se baterija dodaje na postolje za bateriju koje je priključeno na štampač.




VAŽNO: Na štampaču mora da bude bezbedno instalirano priloženo postolje za bateriju kako ne bi došlo do oštećenja štampača ili baterije.




VAŽNO: Baterije se isporučuju u isključenom režimu radi bezbednosti i da se baterija ne bi praznila tokom skladištenja i transporta. Pre prve upotrebe sa štampačem potrebno je napuniti bateriju.

1. Isključite spoljni izvor napajanja štampača iz DC ulaza za napajanje koji se nalazi sa zadnje strane štampača.

2. Umetnite bateriju u slot na postolju za bateriju. Gurnite bateriju u postolje dok baterija ne bude poravnata sa zadnjom stranom postolja za bateriju, kao i dok konektori na bateriji ne aktiviraju portove sa zadnje strane štampača. Bravica za bateriju (1) fiksira bateriju.



- 3.** Priklučite napajanje štampača na bateriju da biste aktivirali bateriju iz isključenog režima i započeli početno punjenje.



- 4.** Napunite bateriju. Pre prve upotrebe baterija mora biti potpuno napunjena.

Pogledajte [Indikatori i kontrole baterije](#) da biste saznali kako da:

- Uključite bateriju.
- Otkrijete karakteristike i ponašanja koji štede energiju baterije.
- Proverite nivo napunjenoosti i stanje baterije.

- 5.** Štampaču će biti potrebno približno dva sata da se potpuno napuni. Indikator statusa (stanja) baterije (munja) će se promeniti iz narandžaste (punjenje) na zelenu (napunjeno)

ZD611T Podešavanje štampača

Ovaj odeljak vam pomaže pri podešavanju i korišćenju ZD611T štampača. Proces podešavanja je podeljen na dve faze: podešavanje hardvera i podešavanje host sistema (softver/upravljački program). Ovaj odeljak pokriva fizičko podešavanje hardvera neophodno za štampanje prve nalepnice.

ZD611T Pregled podešavanja štampača

Ovo je pojednostavljena lista uputstava koja će vam pomoći pri planiranju osnovnog podešavanja štampača.

Prvo instalirajte Zebra upravljački program za štampač

Prvo posetite Zebra veb lokaciju i instalirajte Printer Setup Utilities (Zebra Setup Utilities - ZSU) za Windows. Takođe postoje aplikacije za Android, iPhone i iPad. Ovaj uslužni program sadrži najnovije upravljačke programe, čarobnjake za instalaciju i razne korisne alatke.

Zatim idite na Printer Setup Utilities i instalirajte uslužne programe ili aplikacije. Pronađite uslužni program za podešavanje štampača na: zebra.com/setup.



VAŽNO: Za podešavanje prvog probnog štampanja biće vam potrebna rolna medija (nalepnice, papir za račune, oznake itd.). Pogledajte Zebra veb lokaciju ili se obratite prodavcu kako biste lakše izabrali odgovarajući medij za upotrebu. Pronadite medije na zebra.com/supplies.

1. Prvo instalirajte hardverske opcije štampača. Pogledajte [Instaliranje hardverskih opcija](#).
2. Postavite štampač na bezbedno mesto sa pristupom napajanju i tako da možete da povežete kablove interfejsa ili bežično na sistem.
3. Štampač i napajanje priključite na uzemljeni izvor napajanja naizmeničnom strujom.
4. Izaberite i pripremite medije za štampač.
5. Umetnite medije.
6. Uključite štampač. Kalibrišite medije pomoću SmartCal kalibracije medija.
7. Odštampajte izveštaj o konfiguraciji da biste proverili osnovni rad štampača.
8. Isključite štampač.
9. Izaberite metod komunikacije putem žične ili bežične veze sa štampačem. Dostupne žične lokalne veze su:
 - USB port
 - Opcioni serijski priključak
 - Opcioni Ethernet (LAN)

10. Povežite kabl štampača na mrežu ili host sistem (štampač je isključen).
11. Započnite drugu fazu podešavanja štampača: obično [Podešavanje za Windows®](#).

Izbor lokacije za štampač

Štampač i mediji zahtevaju čisto, bezbedno mesto sa umerenim temperaturama da bi štampanje bilo optimalno.

Izaberite lokaciju za štampač koja ispunjava sledeće uslove:

- Površina: Površina na kojoj će se štampač nalaziti mora biti čvrsta, ravna i dovoljne veličine i snage da izdrži štampač sa medijima.
- Prostor: Mesto na kojem će se štampač nalaziti mora da ima dovoljno prostora za otvaranje štampača (pristup medijima i čišćenje) i za pristup povezivanju štampača i kablovima za napajanje. Da biste omogućili odgovarajuću ventilaciju i hlađenje, ostavite slobodan prostor sa svih strana štampača.



VAŽNO: Nemojte da postavljate nikakve uloške niti materijal za amortizovanje ispod ili oko postolja štampača jer to ograničava protok vazduha i može da dovede do pregrevanja štampača.

- Napajanje: Štampač postavite blizu lako dostupne zidne utičnice.
- Interfejsi za komunikaciju sa podacima: Proverite da kablovi i Wi-Fi ili Bluetooth radio aparati ne premašuju maksimalnu udaljenost naznačenu standardom protokola komunikacije ili na listu sa podacima o proizvodu za ovaj štampač. Jačinu radio signala mogu da smanje fizičke barijere (objekti, zidovi itd.).
- Kablovi za prenos podataka: Kablove ne treba sprovoditi sa ili blizu kablova za napajanje ili provodnika, fluorescentnog osvetljenja, transformatora, mikrotalasnih pećnica, motora ili drugih izvora električnog šuma i smetnji. Ovi izvori smetnji mogu da izazovu probleme sa komunikacijom, radom host sistema i funkcionalnošću štampača.
- Radni uslovi: Štampač je dizajniran tako da radi u širokom opsegu okruženja.
 - Radna temperatura: 0–40 °C (32–104 °F)
 - Radna vlažnost: 20–85%, bez kondenzacije
 - Temperatura kada ne radi: -40–60 °C (0–140 °F)
 - Vlažnost kada ne radi: 5–85%, bez kondenzacije

Unapred instalirane opcije štampača i moduli za povezivanje

Unapred instalirajte sledeće opcije štampača pre nego što pređete na podešavanje štampača. Štampač automatski detektuje i ažurira opcioni hardver i hardversku konfiguraciju štampača. Nisu detektovani adapteri za veličinu rolne medija. Možda će vam biti potrebni za izabrane medije.

- Interna bežična veza: Wi-Fi (802.11ac – uključuje a/b/g/n), Bluetooth Classic 4.X (3.X kompatibilnost) i Bluetooth Low Energy (LE)
- Adapteri za veličinu rolne medija za jezgra medija unutrašnjeg prečnika 38,1 mm (1,5 inča), 50,8 mm (2 inča) ili 76,2 mm (3 inča)

Priklučivanje napajanja štampača

Ovo je procedura koja vas vodi kroz povezivanje napajanja na uzemljeni izvor napajanja i na štampač.



OPREZ: Nikada nemojte da koristite štampač i izvor napajanja na mestima gde mogu da se pokvase. Može doći do teških telesnih povreda!



NAPOMENA: Postavite štampač tako da možete lako da manipulišete kablom za napajanje ako je potrebno. Neki procesi za podešavanje ili rešavanje problema mogu od vas da traže da isključite napajanje. Isključite kabl za napajanje iz utičnice za napajanje ili zidne utičnice za naizmeničnu struju da biste bili sigurni da štampač ne može da prenosi električnu struju.

Povežite napajanje ovim redosledom.

1. Uključite napajanje u DC utičnicu štampača.
2. Priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u izvor napajanja.




VAŽNO: Uverite se da uvek koristite odgovarajući kabl sa utikač sa tri (3) kraka i IEC 60320-C13 konektorom, vodite računa da se on uvek koristi. Ovi kablovi za napajanje moraju da nose odgovarajuću oznaku za sertifikaciju u zemlji u kojoj se proizvod koristi.

3. Drugi kraj kabla za napajanje naizmeničnom strujom priključite u odgovarajuću utičnicu za naizmeničnu struju. Kraj kabla za napajanje sa utikačem za zidnu utičnicu može da se razlikuje u zavisnosti od regionala.



NAPOMENA: Kraj kabla za napajanje sa utikačem za zidnu utičnicu može da se razlikuje u zavisnosti od regionala.

Indikator aktivnog napajanja će se uključiti (zeleno) ako je napajanje uključeno na utičnici za naizmeničnu struju.



Priprema za štampanje

Pripremite nalepnice na nekoliko jednostavnih načina i doprinesite maksimalnom kvalitetu štampe i radnom veku štampača.



VAŽNO: Štampač se ne isporučuje sa nalepnicama niti drugim medijima. Mediji mogu da budu nalepnice, oznake, ulaznice, papir za račune, naslagani preklopni mediji, nalepnice otporne

na manipulisanje itd. U idealnom slučaju, izaberite iste nalepnice ili druge medije potrebne za planiranu upotrebu štampača. Podešavanje štampača nije moguće dovršiti bez medija.

Zebra veb lokacija ili prodavac mogu da vam pomognu da izaberete odgovarajući medij za predviđenu namenu za štampanje. Sve nalepnice i druge tipove medija koji su napravljeni za upotrebu u štampaču pronađite na zebra.com/supplies.

Preparacija i rukovanje nalepnicama i medijima

Pažljivo rukovanje i skladištenje medija važni su da bi se maksimalno povećao kvalitet štampe.


Mediji se isporučuje u zaštitnoj ambalaži. Kada izvadite nalepnice ili druge medije iz ambalaže, oni obično skupljaju prašinu i čestice sa radnih površina i površina za odlaganje.

Ako se medij kontaminira ili zaprlja, može da ošteti štampač i da prouzrokuje defekte na odštampanoj slici (praznine, pruge, promena boje, da ugrozi prianjanje lepljivog materijala itd.).



VAŽNO: Tokom proizvodnje, pakovanja, rukovanja i skladištenja, spoljna dužina medija može da postane prljava ili kontaminirana. Na taj način ćete ukloniti sve kontaminirajuće supstance koje mogu da se prenesu na glavu za štampanje tokom normalnog rada.

Uklonite spoljni sloj rolne medija ili gornju nalepnicu sa gomile.



Saveti za čuvanje medija

Bezbedno skladištenje medija i upravljanje potrošnim materijalom održaće medije spremnim za korišćenje.

- Čuvajte medije na čistom, suvom, hladnom i tamnom mestu. Direktni termalni mediji hemijski su tretirani tako da budu osetljivi na toplotu. Direktno sunčevlo svetlo ili izvori toplote mogu da eksponiraju medij.
- Nemojte da skladištite medije sa hemikalijama ili proizvodima za čišćenje.
- Ostavite medije u zaštitnoj ambalaži dok ne dođe vreme za ubacivanje u štampač.
- Mnogi tipovi medija i lepkovi za nalepnice imaju radni vek ili datum isteka roka trajanja. Uvek prvo koristite najstarije medije kojima nije istekao rok trajanja.

Ubacivanje medija u rolni ZD611T u štampač

Svi Link-OS štampači na isti način primaju nalepnice za štampanje i rolne medije.

- Mediji za nalepnice koriste senzor za gledanje kroz pozadinu medija (podlogu) kako bi prepoznali početak i kraj nalepnica na rolni
- Označeni mediji (crne linije, crne oznake, zarezi ili rupe) za definisanje dužine štampanja

- Neprekidno (računi itd.) bez oznaka za definisanje dužine štampanja


Podešavanje prepoznavanja medija prema tipu medija

- Za medije sa mrežom/prorezom, štampač prepozna razliku između nalepnice i podloge kako bi odredio dužinu formata za štampanje.
- Za medije u rolni, štampač prepozna samo karakteristike medija. Dužina formata za štampanje podešava se programiranjem (upravljačkim programom ili softverom) ili dužinom poslednjeg sačuvanog obrasca.
- Za medije sa crnom oznakom, štampač prepozna početak oznake i razdaljinu do početka sledeće crne oznake da bi izmerio dužinu formata za štampanje.
- Za druge uobičajene medije i varijacije podešavanja
 - Nakon što pomoću ove procedure ubacite medij, podesite štampanje pomoću [opcije dozatora nalepnica](#).
 - Da biste ubacili preklopne medije, pogledajte Štampanje na preklopnim medijima. Ova uputstva zamenjuju korake 1–4 za ubacivanje medija u rolni.


Postupak umetanja medija sa rolne – ZD611T

Ovaj postupak može da se koristi za otcepljivanje (standardni okvir), doziranje nalepnica i sečenje medija.

1. Povucite bravice za otpuštanje ka prednjoj strani da biste otključali poklopac.




2. Raširite držače rolne tako da se otvore i stavite rolnu u štampač.




3. Proverite da li se rolna slobodno okreće. Rolna ne sme da stoji na dnu odeljka za medije.
4. Povucite kraj rolne preko prednje ivice štampača.


5. Gurnite medij ispod obe vodice za medije.



6. Okrenite medij nagore kako biste pristupili senzoru i zadnjoj strani medija.




7. Poravnajte pomični senzor medija za tip medija koji koristite.



1 – Podrazumevani položaj
senzora (transmisivno
prepoznavanje mreže/proreza)

2 – Standardne nalepnice

3 – Standardni račun
(neprekidna rolna prikazana u
štampaču)



1 – Položaji van centra (reflektujući)	3a – Oznaka crne linije	4a – Crna oznaka (pričazana u štampaču)
2 – Urez ili otvor (nalepnica ili otcepljivanje)	3b – Otcepljivanje po crnoj liniji (uzastopno) 4b – Otcepljivanje po crnoj oznaci (uzastopno)	4b – Otcepljivanje po crnoj oznaci (uzastopno)

Korišćenje pomičnog senzora

Ovaj podesivi senzor omogućava vam da koristite širok opseg metoda praćenja/pozicioniranja medija.

Pomični senzor je senzor sa dve funkcije. Pruža transmisivno (vidi kroz medije) i reflektivno očitavanje medija. Štampač može da koristi bilo koji metod detektovanja, ali ne i oba u isto vreme.

Pomični senzor ima centralni niz senzora. Ovo pruža prilagodljivo transmisivno prepoznavanje mreže/proreza u položajima koji se podudaraju sa lokacijama senzora i pozicijama između njih na starijim Zebra stonim štampačima. To takođe omogućava korišćenje nekih atipičnih varijacija medija ili medija nepravilnog oblika.


Pomični senzor omogućava štampaču da koristi medije sa crnim oznakama ili urezima (rupe kroz medije) na zadnjem delu medija (ili postavi medija). Poravnajte senzor sa sredinom crnih oznaka ili ureza, a ne na sredini rolne medija, kako biste izbegli niz za prepoznavanje mreže/proreza.

Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili ureze

Senzor za prepoznavanje crnih tragova i ureza koristi detekciju refleksije. Detekcija refleksije (oblast) ne radi u podrazumevanom položaju senzora.

Prepoznavanje crne oznake traži površine koje ne reflektuju svetlost, kao što su crne oznake, crne linije, urezi ili rupe na poleđini medija, i ne reflektuju skoro infracrveni snop svetla senzora nazad u detektor senzora. Svetlo senzora i detektor crnih oznaka nalaze se jedan pored drugog ispod poklopca senzora.

- Postavite strelicu za poravnavanje pomičnog senzora na sredinu crne oznake ili ureza na donjoj strani medija.
- Poravnanje senzora treba podesiti što je dalje moguće od ivice medija, tako da 100% prozora senzora bude pokriveno oznakom.
- Prilikom štampanja, mediji mogu da se pomeraju levo-desno za ± 1 mm (zbog varijacija u medijima i oštećenja ivica usled rukovanja). Urezi na bočnoj strani medija takođe mogu da se oštete usled rukovanja.



Podešavanje pomičnog senzora za prepoznavanje mreže/proreza


Prepoznavanje štampača za standardne medije koristi transmisivno očitavanje (vidi kroz medije). Transmisivno (površinsko) prepoznavanje ne radi iz podrazumevanog položaja za prepoznavanje.

Pomični senzor za prepoznavanje mreže/razmaka podržava više položaja.

- Podrazumevani položaj pomičnog senzora idealan je za većinu vrsta nalepnica.

- Opseg podešavanja je od centra do krajnjeg desnog položaja koji je idealan za štampanje dve nalepnice jedne pored druge na rolni.
- Opseg podešavanja pomičnog senzora pokriva položaje senzora koje koriste starije verzije Zebra štampača.
- Prepoznavanje mreže/razmaka putem pomičnog senzora funkcioniše samo kada je strelica za poravnavanje pomičnog senzora usmerena ka bilo kom položaju na tasteru za poravnavanje.

Slika 7 Položaji prepoznavanja mreže/razmaka



1 – Središnja linija	2 – Podrazumevani položaj senzora razmaka	3 – Taster za poravnavanje
4 – Strelica za poravnavanje (podrazumevano)	5 – Centrirano	6 – Podrazumevano
7 – Krajnje desno		


Fiksni položaj senzora u modelima Zebra štampača u odnosu na štampače iz serije ZD

- Podrazumevano – Zebra modeli: Fiksne pozicije senzora iz serije G, LP/2842, LP/TLP 2844, LP/TLP 2042
- Centrirano – Zebra model: LP/TLP 2742


Način ubacivanja medija na rolni – nastavak

Ovaj postupak može da se koristi za otcepljivanje (standardni okvir), doziranje nalepnica i sečenje medija.

1. Modeli sekača – za štampače sa montiranim opcionim modulom sekača, provucite medije kroz prorez za medije sekača i izvucite ga iz prednjeg dela štampača.



- Zatvorite štampač. Pritisnite nadole dok se poklopac ne zatvori.




Kalibrišite štampač za novi medij. Senzori štampača moraju da se podese da bi prepoznali nalepnici, podlogu i rastojanje između nalepnica kako bi pravilno radili.

Pri ponovnom ubacivanju istog medija (veličina, dobavljač i serija), možete samo jednom da pritisnete dugme **FEED (Uvlačenje)** (unapred) da biste pripremili medije za štampanje.

Korišćenje trake za termalni prenos na štampačima

Štampač ima mogućnost korišćenja velikog broja traka za termalni prenos kompanije Zebra i drugih proizvođača.

Štampač podržava traku za termalni prenos od 74 metra.



I.D. = 12.2 mm (0.5 in.)

Trake za prenos isporučuju se u nekoliko varijanti, a u nekim slučajevima i u određenim bojama kako bi odgovarale potrebama vašeg načina primene. Originalne Zebra trake za prenos su specijalno dizajnirane za štampač i Zebra medije. Korišćenje medija ili traka koje nisu proizvod kompanije Zebra i nisu odobrene za upotrebu u Zebra štampaču može da ošteti štampač ili glavu za štampanje.

- Da biste dobili optimalne rezultate štampanja, tipovi medija i traka moraju da se podudaraju.
- Uvek koristite traku koja je šira od medija da biste zaštitili glavu za štampanje od habanja.
- Za direktno termalno štampanje nemojte da ubacujete traku u štampač.
- Uvek koristite prazno jezgro trake koje odgovara unutrašnjem prečniku rolne trake za prenos. Može da dođe do gužvanja trake i drugih problema sa štampom.

U originalne Zebra trake za ovaj štampač spadaju:

- Performance Wax
- Premium Wax/Resin
- Performance Resin za sintetiku (maks. brzina 6 ips) i premazani papir (maks. brzina 4 ips)
- Premium Resin za sintetiku (maks. brzina 4 ips)



VAŽNO: – NEMOJTE DA KORISTITE jezgra trake za starije modele stonih štampača. Starija jezgra trake (i neke trake koje nisu proizvod kompanije Zebra) mogu da se prepoznaju po urezima na samo jednoj strani jezgra trake. Ta starija jezgra su prevelika.



VAŽNO: NEMOJTE DA KORISTITE jezgra trake sa oštećenim urezima koji mogu biti zaobljeni, istrošeni, smrskani itd. Urezi na jezgru treba da budu četvrtasti da bi pričvrstili jezgro na osovinu kako ne bi došlo do klizanja jezgra i gužvanja trake, lošeg prepoznavanja kraja trake ili drugih povremenih kvarova.


Takođe pogledajte

[Posetite Zebra veb lokaciju za trake za termalni prenos i drugi potrošni materijal za štampanje.](#)

Ubacivanje Zebra trake za prenos – ZD611T

Štampač ima sistem trake od 74 metra.

Pre nego što počnete da pratite ove korake, pripremite traku tako što ćete ukloniti omotač i odvojiti lepljivu traku.




Proverite da li traka i prazno jezgro trake imaju zareze na levoj strani jezgara trake, kao što je prikazano iznad.

- Dok je štampač otvoren, postavite prazno jezgro trake na prihvatile osovine štampača. Pritisnite desnu stranu praznog jezgra na osovini sa oprugom (desna strana). Poravnajte jezgro sa centrom glavčine leve osovine i rotirajte jezgro dok se urezi ne poravnaju i zaključaju.




NAPOMENA: Prvo prihvativo jezgro trake nalazi se u pakovanju. Nakon toga, koristite prazno ulazno jezgro sa ulazne osovine za sledeću rolnu traku.

2. Postavite novu rolnu trake na donju ulaznu osovINU za traku na štampaču. Gurnite ga na desnu osovINU i zaključajte levu stranu na isti način kao pri montiranju prihvavnog jezgra.



3. Pričvrstite traku na prihvatzno jezgro. Koristite lepljivu traku na novim rolnama; u suprotnom, koristite tanku traku. Poravnajte traku tako da bude prebačena direktno na jezgro.




4. Okrenite prihvatznu glavčinu trake tako da se vrh pomera prema zadnjem delu kako biste uklonili labavost trake. Rotiranje glavčine doprinosi poravnavanju položaja prihvatzne trake sa ulaznom rolnom za traku. Trebalo bi da traka potpuno pokriva vodiču trake.
5. Proverite da li je medij umetnut i spreman za štampanje, a zatim zatvorite poklopac štampača.
6. Ako je napajanje štampača uključeno, pritisnite dugme **FEED** da biste omogućili štampaču da pomeri medij za najmanje 20 cm (8 inča) radi uklanjanja labavosti i gužvanje trake (ispravlja traku), kao i radi poravnavanja trake na osovinama. U suprotnom, sačekajte da uključite štampač i dovršite uputstva za štampač u ovom poglavlju.
7. Promenite postavku režima štampe sa direktnog termalnog štampanja na termalni prenos kako biste podešili profile temperature štampača za medije za termalni prenos. To možete da uradite preko upravljačkog programa za štampač, softvera za dizajniranje nalepnica ili komandi za programiranje štampača.
- Prilikom upravljanja operacijama štampača uz ZPL programiranje, pogledajte ZPL II komandu za tip medija (^MT) (pratite uputstva u ZPL vodiču za programiranje).
 - Prilikom upravljanja operacijama štampača pomoću režima za EPL stranice, pogledajte EPL komandu Options (O) (pratite uputstva u vodiču za programera za režim EPL stranice).

Da biste proverili da li se režim prebacuje sa direktnog termalnog štampanja na štampanje sa termalnim prenosom, upotrebite funkciju [probognog štampanja sa izveštajem o konfiguraciji](#) da biste odštampali nalepnicu sa konfiguracijom. PRINT METHOD treba da navodi THERMAL-TRANS na nalepnicu sa statusom konfiguracije štampača.

Pokrenite SmartCal kalibraciju medija

Štampač mora da podesi parametre medija pre štampanja radi optimalnog rada. Štampač će automatski odrediti tip medija (veb/razmak, crna oznaka/urez ili uzastopni) i izmeriti karakteristike medija.

1. Proverite da li su mediji i kertridž sa trakom (ako štampate sa termalnim prenosom) ispravno ubaćeni u štampač i da li je gornji poklopac štampača zatvoren.
2. Pritisnite dugme **POWER (Napajanje)** da biste uključili štampač.
3. Kada je štampač u stanju „Ready“ (Spreman) (indikator statusa neprekidno svetli zeleno), pritisnite i zadržite dugmad **PAUSE (Pauza)** i **CANCEL (Otkaži)** dve sekunde, a zatim ih otpustite.



Štampač će izmeriti nekoliko nalepnica i podesiti nivo očitavanja medija.

Kada se štampač zaustavi, indikator **statusa** će početi da svetli zeleno.



VAŽNO:

Nakon početne kalibracije prema određenom mediju, nije neophodno obavljati dodatne kalibracije svaki put kada se medij zameni. Štampač automatski meri medij da bi uneo korekcije usled malih promena u karakteristikama medija tokom štampanja.


Ako jednom ili dva puta pritisnete **FEED (Pomeri)** nakon postavljanja nove rolne medija (ista grupa), nalepnice će biti sinhronizovane. Tada je štampač spremан да nastavi са шtampanjem.

Odštampajte izveštaj o konfiguraciji radi testiranja štampanja

Štampanje izveštaja o konfiguraciji predstavlja odličan način za testiranje i proveru osnovnih operacija i postavki štampača.

Prije nego što štampač povežete sa računarom, proverite da li štampač radi ispravno. To možete da učinite tako što ćete odštampati izveštaj o konfiguraciji pomoću ove procedure. Informacije koje se nalaze u izveštaju o konfiguraciji mogu biti korisne pri instalaciji štampača i rešavanju problema sa njim.


1. Proverite da li su mediji i kertridž sa trakom (ako štampate sa termalnim prenosom) ispravno ubaćeni u štampač i da li je gornji poklopac štampača zatvoren.
2. Uključite štampač.
3. Kada je štampač u stanju spremnosti (indikator statusa neprekidno svetli zeleno), pritisnite i zadržite dugmad **FEED (Uvlačenje)** i **CANCEL (Otkaži)** dve sekunde i otpustite ih.



Ako ne možete da odštampate ove izveštaje, pogledajte [rešavanje problema](#).

Detektovanje stanja nestanka medija

Kada nestane medija, štampač će prijaviti stanje nestanka medija pomoću indikatora **statusa** i **medija** koji neprekidno svetle crveno. Ovo je deo uobičajenog ciklusa korišćenja medija.

Slika 8 Detektovan je nestanak medija

Oporavak od stanja nestanka medija

- 1.** Otvorite štampač.
- 2.** Znaćete da su mediji na kraju ili blizu kraja rolne tako što će nalepnica nedostajati na podlozi.



VAŽNO:

Ponekad na sredini rolne nalepnica može da nedostaje nalepnica (ne na kraju medija). To će takođe dovesti do stanja nestanka medija.

Da biste vratili sistem, samo povucite medij preko nalepnice koja nedostaje, tako da sledeća nalepnica pređe valjak za štampanje. Zatvorite štampač. Jednom pritisnite dugme **FEED** (**Uvlačenje**) (unapred). Štampač će obaviti ponovnu sinhronizaciju položaja nalepnice i biće spremjan za nastavak štampanja.

- 3.** Uklonite preostale medije i jezgro rolne.

4. Umetnute novu rolnu medija.

Pogledajte [Umetanje medija u rolni](#).

- Ako umećete još istih medija, samo umetnite nove medije i jednom pritisnite dugme **FEED (Uvlačenje)** (unapred) da biste nastavili sa štampanjem.
- Ako umećete druge medije (razlikuje se veličina, proizvođač ili čak serija), potrebno je obaviti SmartCal kalibraciju nakon umetanja medija kako bi se obezbedio optimalan rad.




NAPOMENA: Menjanje veličine medija (dužine ili širine) obično zahteva da promenite programirane dimenzije medija ili aktivni format nalepnica u štampaču.

Detektovanje stanja nestanka trake


Kada nestane trake za štampanje, štampač će prijaviti stanje nestanka trake pomoću indikatora **statusa** i **medija**. Ovo je deo uobičajenog ciklusa korišćenja medija.

Indikator **statusa** štampača će početi da svetli crveno, a indikator **medija** će treperiti crveno kada štampač otkrije da je nestalo trake.



1. Otvorite štampač. Nemojte isključivati štampač.

- 2.** Obratite pažnju na reflektujuću traku (koristi se za prepoznavanje kraja trake) koja je izložena sa donje strane kertridža sa trakom ili rolne trake. Prednja traka / gornja rolna je takođe puna.



- 3.** Uklonite iskorišćenu prihvatsnu rolnu traku i pravilno je odložite. Sačuvajte donje jezgro ulazne trake koje je sada prazno, a nalazi se pri dnu / zadnjoj strani nosača trake.
- 4.** Ubacite novu rolnu traku.
Više detalja potražite u [Ubacivanje rolne trake za termalni prenos](#).
- 5.** Jednom pritisnite dugme **FEED** (napred) da biste nastavili štampanje.

Povezivanje sa štampačem

Štampač podržava širok spektar opcija za komunikaciju prilikom korišćenja.

Štampač podržava razne opcije interfejsa i konfiguracije. To obuhvata:

- Universal Serial Bus (USB 2.0) interfejs – standardno.
- Serijski RS232 – instaliran ili kao opcija za nadogradnju na terenu
- Ethernet (LAN) – instaliran ili kao opcija za nadogradnju na terenu

- Fabrički instalirana opcija ili kao nadogradnja na terenu za bežičnu vezu uz Wi-Fi (802.11ac) i Bluetooth 4.2 (4.1 kompatibilnost)
 - Modeli sa Wi-Fi funkcijom obuhvataju Bluetooth vezu male potrošnje energije (veza male brzine) za konfiguriranje štampača pomoću softvera na Android ili iOS uređaju.

Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač unapred

Printer Setup Utility instalira upravljački program na računar radi jednostavnijeg podešavanja.

Instalirajte Printer Setup Utility pre uključivanja napajanja štampača povezanog na računar. Ovaj uslužni program prvo instalira Zebra upravljačke programe za Windows. Čarobnjak za instalaciju će zatim od vas tražiti da uključite štampač. Pratite uputstva da biste dovršili instalaciju štampača.

Printer Setup Utility napravljen je tako da vam pomogne u podešavanju operacija štampača u operativnom sistemu Windows. Izaberite podešavanja konfiguracije pre i neposredno nakon uključivanja napajanja pomoću čarobnjaka uslužnog programa. Kablovi i parametri za svaki od ovih fizičkih komunikacionih interfejsa štampača opisani su na sledećim stranicama, kao pomoć. Čarobnjaci za konfiguriranje u Printer Setup Utility će vas uputiti kada da uključite štampač u odgovarajuće vreme kako biste dovršili instalaciju štampača.

Više detalja o konfigurisanju mreže (Ethernet ili Wi-Fi) i Bluetooth komunikacije potražite u sledećim priručnicima:

- Priručnik za korisnika žičnog i bežičnog servera za štampanje
- Vodič za Bluetooth bežičnu vezu

Zahtevi za kabl interfejsa

Potrebno je da kablovi interfejsa budu usaglašeni sa zahtevima za zaštitu i usmeravanje da bi se šum i smetnje od komunikacije štampača sveli na minimum.

Kablovi za prenos podataka moraju biti potpuno zaštićeni, kao i opremljeni metalnim ili metaliziranim kućišta konektora. Potrebni su oklopljeni kablovi i konektori da bi se sprečilo zračenje i prijem električnog šuma.

Da biste maksimalno smanjili registrovanje električnog šuma u kablu:

- Kablovi za prenos podataka trebalo bi da budu što je moguće kraći. 1,83 m (6 stopa) je maksimalna preporučena dužina.
- Nemojte čvrsto pakovati kablove za prenos podataka sa kablovima za napajanje.
- Nemojte vezivati kablove za podatke za kablove za napajanje.
- Da biste maksimalno smanjili registrovanje električnog šuma u kablu:




VAŽNO: Ovaj štampač je usaglašen sa FCC pravilima i propisima, deo 15, za opremu klase B, uz upotrebu potpuno izolovanih kablova za prenos podataka. Upotreba nezaštićenih kablova može da poveća emisije zračenja iznad ograničenja klase B.

USB interfejs (uređaj)

Povežite sa štampačem pomoću USB 2.0 kablova.

USB (kompatibilan sa verzijom 2.0) pruža brzi interfejs koji je kompatibilan sa postojećim hardverom računara. Dizajn „uključi i koristi“ olakšava instalaciju. Više štampača mogu da dele jedan USB port/čvoriste.

Kada koristite USB kabl, proverite da li kabl ili ambalaža kabla ima oznaku „Certified USB“ (pogledajte u nastavku), što garantuje usklađenost sa tehnologijom USB 2.0.



Serijski interfejs

Štampač podržava serijski port kao fabričku konfiguraciju ili kao komplet za nadogradnju na terenu.



VAŽNO: Ne koristite adapterske hardverske ključeve RS-232 kabla za opremu terminala podataka (DTE) i opremu za komunikaciju podacima (DCE) sa ovim štampačem. Neki hardverski ključevi mogu da ometaju rad USB host uređaja pri uključivanju štampača.

Štampač koristi ukršteni kabl za modem za DTE komunikaciju. Potrebni kabl mora da ima muški priključak tipa D sa devet pinova (DB-9P) na jednom kraju koji se priključuje na podudarni serijski port (DB-9S) koji se nalazi na zadnjoj strani štampača. Drugi kraj ovog kabla za interfejs signalata povezuje se sa serijskim portom na host računaru. Informacije o izlaznim pinovima potražite u [Dijagramu označenja konektora interfejsa](#).


Postavke komunikacije sa serijskim portom između štampača i hosta (obično računara) moraju da se podudaraju da bi komunikacija bila pouzdana. Bitovi u sekundi (ili brzina prenosa) i kontrola protoka najčešće su postavke koje se menjaju.

Serijska komunikacija između štampača i host računara može da se podeši na sledeći način:

- ZPL programiranje pomoću komande ^SC.

- Resetovanje štampača na podrazumevanu konfiguraciju.

Fabričke podrazumevane vrednosti za postavke serijske komunikacije su 9600 prenos, 8-bitna dužina reči, NO paritet, 1 zaustavni bit, i XON/XOFF (softverska kontrola protoka podataka u Windows host sistemu).




Ethernet (LAN, RJ-45)

Povežite se sa štampačem žično pomoću Ethernet kabla.

Za štampač je potreban UTP RJ45 Ethernet kabl (1) sa oznakom CAT 5 ili višom.

Štampač ima ugrađen mrežni server za štampanje. Više informacija o konfigurisanju štampača za rad na kompatibilnoj Ethernet mreži potražite u korisničkom vodiču za žični i bežični server za štampanje. Štampač mora biti konfiguriran za rad na vašoj mreži. Serveru za štampanje koji je ugrađen u štampač može da se pristupi putem veb stranica servera za štampanje na štampaču.



Indikatori statusa/aktivnosti Ethernet veze

Ethernet priključak na štampaču ima dva indikatora statusa/aktivnosti koji su delimično vidljivi kako bi ukazali na status interfejsa na konektoru. Štampač takođe ima indikatore korisničkog interfejsa za status rada mreže štampača. Za više detalja pogledajte [Značenje svetlosnih šablona indikatora](#) na strani 36.

LED indikator statusa	Opis
Oba su isključena	Nije detektovana Ethernet veza
Zeleno	Detektovana je veza od 100 Mb/s
Zeleno i narandžasto koje treperi	Detektovana je veza od 100 Mb/s i Ethernet aktivnost
Žuto	Detektovana je veza od 10 Mb/s
Narandžasto i zeleno koje treperi	Detektovana je veza od 10 Mb/s i Ethernet aktivnost

Dodeljivanje IP adrese za pristup mreži

Svi uređaji na Ethernet mreži (LAN i WLAN) zahtevaju mrežnu IP (Internet Protocol) adresu. IP adresa štampača je potrebna za pristup štampaču radi štampanja i konfigurisanja. Pet različitih načina za dodeljivanje IP adrese su:

- DHCP (Dynamic Host Connection Protocol) – podrazumevana postavka
- Zebra uslužni programi za podešavanje (uključuje ZebraDesigner Windows upravljački program za štampač)
- Telnet
- Aplikacije za mobilne uređaje
- ZebraNet Bridge

DHCP za lične mreže

Štampač je podrazumevano podešen tako da radi na Ethernet LAN ili Wi-Fi mreži putem protokola DHCP. Ova postavka je prvenstveno namenjena za lične mreže. Mreža automatski dodeljuje novu mrežnu IP adresu svaki put kada se štampač uključi. Windows upravljački program za štampač koristi statičku IP adresu za povezivanje sa štampačem. Biće potrebno da IP adresa koja je podešena u upravljačkom programu za štampač bude promenjena da bi se pristupilo štampaču ako se njegova dodeljena IP adresa promenila nakon početne instalacije štampača.

Upravljane mreže

Korišćenje štampača u strukturnoj mreži (LAN ili Wi-Fi) zahteva od administratora mreže da štampaču dodeli statičku IP adresu i druge postavke potrebne za ispravan rad na mreži.

- ID korisnika: *admin*
- Lozinka: *1234*

Podešavanje za Windows

Ovaj odeljak pomaže prilikom podešavanja komunikacije između štampača i okruženja operativnog sistema Windows.

Podešavanje komunikacije štampača sa operativnim sistemom Windows (pregled)

Za podržane operativne sisteme Windows (najčešće) uz lokalnu (žičnu) vezu:

1. Preuzmite Zebra Setup Utilities sa Zebra veb lokacije. Pogledajte zebra.com/setup.
2. Pokrenite Zebra Setup Utilities iz direktorijuma za preuzimanje.
3. Kliknite na **Install New Printer (Instaliraj novi štampač)** i pokrenite čarobnjak za instalaciju.
4. Izaberite **Install Printer (Instaliraj štampač)**.
5. Izaberite broj modela štampača sa liste ZDesigner štampača.
6. Izaberite USB port koji želite da povežete sa računarom. Koristite interfejs kao pomoć za umreženu ili klasičnu Bluetooth instalaciju pomoću čarobnjaka.
7. Uključite štampač i podesite komunikaciju štampača za tip interfejsa koji koristite.
8. Koristite Windows upravljački program za štampanje probne stranice kako biste proverili rad sa operativnim sistemom Windows. U svojstvima štampača u upravljačkom programu štampača izaberite karticu **General (Opšte)**, a zatim kliknite na dugme **Print Test Page (Odštampaj probnu stranicu)**.

Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač unapred

Instalirajte Printer Setup Utility pre uključivanja napajanja štampača povezanog na računar (sa Windows operativnim sistemom koji podržava Zebra upravljački program). Uslužni program prvo instalira upravljački program. Čarobnjak za instalaciju će zatim od vas tražiti da uključite napajanje štampača. Nastavite da pratite uputstva da biste dovršili instalaciju štampača.

Pomoći program za podešavanje osmišljen je tako da vam pomogne da podesite komunikaciju štampača na računaru koji koristi operativni sistem Windows. Kablovi i parametri za svaki od ovih fizičkih komunikacionih interfejsa štampača opisani su na sledećim stranicama, kao pomoć pri izboru podešavanja konfiguracije pre i neposredno nakon uključivanja napajanja. Čarobnjak za konfiguraciju će vas uputiti da uključite štampač u odgovarajuće vreme kako biste dovršili instalaciju štampača.

Za više informacija o instaliranju Ethernet (mrežnog) i Bluetooth interfejsa:

- Priručnik za korisnika žičnog i bežičnog servera za štampanje

- Korisnički priručnik za Bluetooth

Takođe pogledajte

zebra.com/manuals

Podešavanje opcionog Wi-Fi servera za štampanje

U ovom odeljku je obuhvaćena osnovna konfiguracija internog opcionog Wi-Fi servera za štampanje. Detaljnije informacije potražite u Priručniku za korisnika žičnog i bežičnog servera za štampanje. Pogledajte zebra.com/manuals.

Štampač možete da konfigurišete za bežični rad na sledeće načine. Ovaj osnovni vodič odnosi se samo na prvu opciju, čarobnjak za povezivanje.

- Preko čarobnjaka za povezivanje, koji za vas piše ZPL skriptu. Na poslednjem ekranu uslužnog programa možete da izaberete da pošaljete komandu direktno na štampač ili možete da izaberete da sačuvate ZPL skriptu u datoteku. Sačuvana ZPL datoteka ima nekoliko svrha:
 - Datoteka može da se pošalje na štampač putem bilo koje dostupne veze (USB ili žičnog servera za štampanje).
 - Datoteku možete ponovo poslati štampaču nakon vraćanja mrežnih postavki na podrazumevane fabričke vrednosti.
 - Datoteku je moguće poslati na više štampača koji će koristiti iste mrežne postavke.
- Putem ZPL skripte koju ćete sami napisati. Upotrebite komandu^{^WX} da biste podesili osnovne parametre za tip bezbednosti. Komandu možete poslati preko bilo koje dostupne veze (USB ili žičnog servera za štampanje). Više informacija o ovoj opciji potražite u ZPL vodiču za programiranje.
- Pomoću Set/Get/Do (SGD) komandi koje šaljete na štampač. Počnite sa WLAN.security da biste podesili tip bežične bezbednosti. U zavisnosti od tipa bezbednosti koji izaberete, druge SGD komande biće neophodne za navođenje drugih parametara. Komande možete da pošaljete preko bilo koje dostupne veze (USB ili žičnog servera za štampanje). Više informacija o ovoj opciji potražite u ZPL vodiču za programiranje.

Korišćenje skripte za konfigurisanje

Dovršite podešavanje tako što ćete poslati ZPL skriptu štampaču putem porta izabranog na početku ove procedure.

1. Proverite da li je štampač povezan sa računaram putem žične veze na USB port.
2. Ako to već niste uradili, uključite štampač.
3. U prozoru **Review and Send ZPL for Wireless (Pregledaj i pošalji ZPL za bežično)** kliknite na **Finish (Završi)**.
4. Štampač će poslati ZPL skriptu štampaču putem izabranog porta. Zatvorice se ekran **Wireless Setup Wizard (Čarobnjak za podešavanje bežične veze)**.
5. Isključite štampač, a zatim ga ponovo uključite.

Čuvanje skripte za konfiguraciju

Sačuvajte ZPL skriptu u datoteku za kasnije korišćenje ili za korišćenje sa drugim štampačima.




NAPOMENA: Datoteku ZPL skripte možete da pošljete na više štampača koji koriste istu konfiguraciju ili možete da pošljete datoteku na štampač na kojem su mrežne postavke vraćene na fabričke podrazumevane vrednosti. To vam štedi vreme zato što ne morate više puta da prolazite kroz **Čarobnjak za podešavanje bežične veze**.

1. U prozoru **Pregledanje i slanje ZPL datoteke za bežičnu vezu** istaknite skriptu, kliknite desnim tasterom miša i izaberite **Copy (Kopiraj)**.
2. Otvorite uređivač teksta, kao što je Notepad i nalepite skriptu u aplikaciju.
3. Sačuvajte skriptu.
4. U prozoru **Čarobnjak za povezivanje**, kliknite na **Cancel (Otkaži)** da biste izašli bez slanja skripte.
5. Ako to već niste uradili, uključite štampač.
6. Pošaljite ZPL datoteku štampaču putem željene veze. Ako to već niste uradili, uključite štampač.
7. Pratite status bežične veze na indikatorskim svetlima štampača i proverite da li ste podesili štampač za bežično povezivanje.

Konfigurisanje Bluetooth opcije

Zebra Setup Utilities pruža brz i jednostavan način za konfiguriranje bežične Bluetooth veze sa štampačem.

1. Dvaput kliknite na ikonu **Zebra Setup Utilities** na radnoj površini.
2. USB kabl štampača povežite sa računаром.
3. Na prvom ZSU ekranu, istaknite štampač koji je prikazan u prozoru i kliknite na **Configure Printer Connectivity (Podesi povezivanje štampača)**, ako je prikazano.
4. Izaberite **Bluetooth** na ekranu **Connectivity Type (Tip veze)** i kliknite na dugme **Next (Dalje)**.




5. Na ekranu **Bluetooth Settings (Bluetooth postavke)** označite **Enabled (Omogućeno)** da biste omogućili Bluetooth funkciju.
6. U polju za tekst **Friendly Name (Praktični naziv)** podesite Bluetooth naziv uređaja. Ovaj naziv se pojavljuje tokom otkrivanja uređaja, a centralni uređaj će označiti štampač ovim nazivom.

7. Podesite **Discoverable (Vidljivo)** na Uključeno ili Isključeno da biste podesili da li će se uređaj pojaviti kada centralni uređaji traže nove uređaje za uparivanje.
8. Podesite **Authentication (Potvrda identiteta)** na Uključeno.



NAPOMENA: Ova postavka ne postoji u sistemu Link-OS, ali je potrebno da je uključite ako želite da unesete PIN u ZSU. Stvarna postavka potvrde identiteta na štampaču podešava se u **Security Mode (Režim bezbednosti)** u meniju **Advanced Settings (Napredne postavke)**.

9. Vrednosti koje su podešene u polju **Authentication PIN (PIN za potvrdu identiteta)** razlikovaće se u zavisnosti od Bluetooth verzije centralnog uređaja. Ako se na centralnom uređaju koristi BT v2.0 ili stariji, u ovo polje unesite numeričku vrednost. Od vas će se tražiti da unesete istu vrednost na centralnom uređaju da biste potvrdili uparivanje. **Security Mode (Režim bezbednosti)** 2 ili 3 u **Advanced Settings (Napredne postavke)** takođe treba da bude izabran i za uparivanje pomoću PIN-a. U naprednim postavkama izaberite bezbednosni režim 2 ili 3 za uparivanje pomoću PIN-a.



Ako centralni uređaj koristi BT v2.1 ili noviji, ova postavka nema efekta. BT 2.1 ili noviji koristi funkciju Secure Simple Pairing (SSP) koja ne zahteva upotrebu PIN-a.

Ako kliknete na dugme **Advanced Settings (Napredne postavke)**, prikazaće se prozor **Advanced Bluetooth Settings (Napredne Bluetooth postavke)**. Više informacija o **Advanced Settings (Napredne postavke)** potražite u vodiču za žični i bežični server za štampanje.


10. Kliknite na **Next (Dalje)** da biste nastavili sa konfiguriranjem štampača.
11. Prikazuju se SGD komande za ispravno konfiguriranje štampača. Kliknite na **Next (Dalje)** da biste prešli na ekran **Send Data (Slanje podataka)**.
12. Na ekranu **Send Data (Slanje podataka)** kliknite na ikonu **Printer (Štampač)** na koji želite da pošaljete komande ili kliknite na dugme **File (Datoteka)** da biste sačuvali komande u datoteci radi naknadnog korišćenja.
13. Da biste poslali komande na štampač, kliknite na dugme **Finish (Završi)**. Štampač će se ažurirati, a zatim ponovo pokrenuti. Sada možete da prekinete USB vezu sa štampačem.

14. Da biste dovršili proces Bluetooth uparivanja, omogućite otkrivanje Bluetooth uređaja na centralnom uređaju i pratite uputstva dostavljena uz glavni uređaj.


Windows Vista SP2 ili Windows 7

Bluetooth instalacija u operativnom sistemu Windows Vista (SP2 ili noviji) i Windows 7 razlikuje se od instalacije u operativnom sistemu XP.

- Windows Vista: Otvorite čarobnjak **Add Printer (Dodavanje štampača)** tako što ćete kliknuti na dugme **Start, Control Panel (Kontrolna tabla), Hardware and Sound (Hardver i zvuk), Printers (Štampači)**, pa na **Add a printer (Dodavanje štampača)**.
 - Windows 7: Otvorite Devices and Printers (Uredaji i štampači) tako što ćete kliknuti na dugme **Start**, pa u meniju **Start** kliknuti na **Devices and Printers (Uredaji i štampači)**.
 - Neki Bluetooth moduli koji ne potiču od kompanije Microsoft i ugrađeni Bluetooth uređaji na host računarima imaju marginalnu podršku za Secure Simple Pairing (SSP), pa možda neće pravilno završiti čarobnjak **Add a printer (Dodavanje štampača)**. Možda će biti potrebno da izaberete „Bluetooth uređaji“ na **kontrolnoj tabli** ili da u sistemskoj paleti na Windows **Start** traci aktivirate SPP za uređaj, Bluetooth štampač koji instalirate. Instalirajte štampač na lokalni USB port za štampač, a zatim izabrani COM port nakon završetka instalacije promenite na SPP (virtuelni serijski port) COM port.
1. Izaberite **Uredaji i štampači** u Windows **Start** meniju.
 2. Potražite Bluetooth uređaje u prozoru **Uredaji i štampači**. Obratite pažnju na donju generičku Windows Bluetooth ikonu.




3. Zadržite pokazivač iznad ikone **Bluetooth** i ikona će biti istaknuta. Desnim tasterom miša kliknite na istaknutu **Bluetooth** ikonu. Iz iskačućeg menija izaberite **Bluetooth Settings (Bluetooth postavke)**.
4. Potvrdite da su označena oba polja za potvrdu **Connections (Veze)**.
5. Uverite se da nije označeno **Turn off the Bluetooth adapter (Isključi Bluetooth adapter)**.
6. Kliknite na dugme **Apply (Primeni)**.




7. Kliknite na dugme **OK (U redu)** da biste zatvorili prozor.
8. Kliknite na **Add a device (Dodaj uređaj)** na gornjoj traci u prozoru **Uređaji i štampači**. Prozor **Add a device (Dodavanje uređaja)** popunjava se Bluetooth uređajima u blizini.


9. Uključite Zebra štampač koji je podržava Bluetooth 4.0 (3.0 kompatibilnost). Nakon nekoliko trenutaka, vaš novi štampač će se pojaviti u prozoru **Add a device (Dodavanje uređaja)**.
10. Kliknite na ikonu **štampača**. Kliknite desnim tasterom miša i izaberite **Add device (Dodaj uređaj)**.



11. Štampač će odštampati šifru za uparivanje. Proverite da li se brojevi za uparivanje podudaraju sa onima na ekranu. Ako se brojevi podudaraju, pritisnite dugme **Next (Dalje)** u prozoru **Dodavanje uređaja**.



12. Kada se proces uparivanja uspešno završi, prikazaće se sledeća poruka.




NAPOMENA: Broj COM porta se prikazuje u iskačućem prozoru na traci zadataka. Ostaje prikazan nekoliko sekundi.


Windows 8

Pre uparivanja ili dodavanja Bluetooth uređaja, proverite da li je uključen i vidljiv. Za povezivanje sa Bluetooth uređajem možda će biti potreban Bluetooth adapter za vaš Windows uređaj. Više informacija potražite u korisničkom priručniku vašeg Bluetooth uređaja.

1. Prevucite od desne ivice ekrana ili pomerite pokazivač ka desnoj ivici ekrana, izaberite **Settings (Postavke)**, pa **Change PC Settings (Promeni postavke računara)**.



- Izaberite **PC and devices (Računar i uređaji)**, pa izaberite **Bluetooth**. Kada Windows prikaže Bluetooth uređaje, izaberite uređaj i kliknite na **Pair (Upari)**.




NAPOMENA: Windows prikazuje šifru za uparivanje samo 10 sekundi, pa brzo završite ovaj korak!

- Pratite uputstva na ekranu da biste završili uparivanje uređaja.


Windows 10 (verzija za računar)

Pre uparivanja ili dodavanja Bluetooth uređaja, proverite da li je uključen i vidljiv. Za povezivanje sa Bluetooth uređajima možda će biti potreban Bluetooth adapter za vaš Windows uređaj. Više informacija potražite u korisničkom priručniku proizvodača vašeg uređaja.


- Otvorite meni Windows Start tako što ćete kliknuti na Windows **Start** dugme i izaberite **Settings (Postavke)**.




2. Kliknite na kategoriju **Devices (Uređaji)** prozoru Postavke.




3. Kliknite na **Bluetooth**. Ako na vašem računaru nije instaliran Bluetooth, kategorija Bluetooth neće biti prikazana na listi kategorija uređaja. Štampač se identificuje serijskim brojem.




4. Kliknite na ikonu štampača, a zatim kliknite na dugme **Pair (Upari)** za štampač.



5. Štampač će odštampati pristupnu šifru. Uporedite to sa pristupnom šifrom koja se prikazuje na ekranu. Kliknite na **Yes (Da)** ako se podudaraju.



6. Status štampača će se promeniti u „Povezan“ kada se uparivanje završi.



Nakon povezivanja štampača

Sada kada je uspostavljena osnovna veza sa štampačem, testirajte komunikaciju sa štampačem, a zatim instalirajte druge aplikacije, upravljačke programe ili uslužne programe povezane sa štampačem.

Testiranje komunikacije štampanjem

Provera rada sistema za štampanje predstavlja relativno jednostavan proces. Za operativne sisteme Windows, koristite Zebra Setup Utility ili Windows **Štampači i faksovi** ili **Uređaji i štampači** da biste pristupili i odštampali probnu nalepnicu. Za operativne sisteme koji nisu Windows, kopirajte osnovnu ASCII tekstualnu datoteku s jednom komandom (~WC) da biste odštampali nalepnicu statusa konfiguracije.

Testiranje štampe pomoću Zebra Setup Utility:

1. Otvorite Zebra Setup Utility.
2. Kliknite na ikonu novoinstaliranog štampača da biste izabrali štampač i aktivirali dugmad za konfiguraciju štampača u prozoru ispod.
3. Kliknite na dugme **Open Printer Tools (Otvori alatke štampača)**.
4. Na kartici **Print (Štampanje)** kliknite na red **Print configuration label (Štampanje nalepnice konfiguracije)**.
5. Kliknite na dugme **Send (Pošalji)**. Štampač bi trebalo da odštampa izveštaj o konfiguraciji.

Testiranje štampanja pomoću menija **Štampač i uređaji u operativnom sistemu Windows**:

1. Kliknite na dugme Windows **Start** da biste pristupili meniju **Štampači i faksovi** ili **Uređaji i štampači**. Za pristup menijima takođe možete da koristite **Kontrolnu tablu**. Otvorite meni.
2. Izaberite ikonu novoinstaliranog štampača da biste izabrali štampač, a zatim kliknite desnim tasterom miša da biste pristupili meniju **Properties (Svojstva)** štampača.

3. Na kartici **General (Opšte)** za štampač, kliknite na dugme **Print Test Page (Odštampaj probnu stranicu)**. Štampač bi trebalo da odštampa Windows stranicu za testiranje.

Testirajte štampanje pomoću Ethernet štampača povezanog na mrežu:

Testirajte štampanje na Ethernet štampaču koji je povezan na mrežu (LAN ili WLAN) pomoću (MS-DOS) komandi **Command Prompt** (ili **Run** iz menija Start u operativnom sistemu Windows XP):

1. Kreirajte tekstualnu datoteku sa sledeća tri ASCII znaka: ~WC
2. Sačuvajte datoteku kao: TEST.ZPL (proizvoljni naziv datoteke i naziv oznake tipa).
3. Pročitajte IP adresu u odeljku sa statusom mreže u izveštaju o konfiguraciji štampača. Na sistemu koji je povezan na isti LAN ili WAN kao štampač, unesite sledeće u traku za adresu u prozoru veb pregledača:

```
ftp (IP address)
(for IP address 123.45.67.01 it would be: ftp 123.45.67.01)
```

4. Unesite reč put a zatim naziv datoteke, pa **Enter**. Za ovu datoteku za testiranje štampanja bilo bi sledeće:

```
put TEST.ZPL
```

Štampač bi trebalo da odštampa novi izveštaj o konfiguraciji.

Operacije štampanja

Ovaj odeljak sadrži opšte informacije o manipulisanju medijima i otiscima, podršci za fontove i jezike, kao i o podešavanju manje uobičajenih konfiguracija štampača.

Osnovne postavke i operacije termalnog štampanja

Potrebno je biti posebno pažljiv kako bi se izbeglo dodirivanje glave za štampanje koja se zagreva i osetljiva je na elektrostatičko pražnjenje.



CAUTION–HOT SURFACE: Glava za štampanje postaje vruća tokom štampanja. Da biste sprecili oštećenje glave za štampanje i opasnost od povrede, izbegavajte dodirivanje glave za štampanje. Za održavanje glave za štampanje koristite isključivo olovku za čišćenje.



CAUTION–ESD: Elektrostatičko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteti ili uništi glavu za štampanje i druge elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju. Prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama ispod gornjeg poklopca morate da pratite bezbednosne procedure za statički elektricitet.

Određivanje postavki konfiguracije štampača

Upotrebite izveštaj o konfiguraciji štampača da biste proverili instalaciju opcija, rukovanje medijima i postavke štampanja.

Štampač pruža izveštaj o konfiguraciji za postavke i konfiguraciju hardvera. Operativni status (zatamnjenošć, brzina, tip medija itd.), instalirane opcije štampača (mreža, postavke interfejsa, sekač itd.) i informacije o opisu štampača (serijski broj, naziv modela, verzija firmvera itd.) uključene su u izveštaj o konfiguraciji.

Takođe pogledajte

Testirajte štampanje pomoću izveštaja o konfiguraciji da biste odštampali ovu nalepnicu
ZPL konfiguracija

Slanje datoteka na štampač

Koristite širok assortiman Zebra metoda za prenos datoteka radi štampanja i ažuriranja štampača.

Šaljite grafiku, fontove i datoteke za programiranje na štampač iz operativnog sistema Microsoft Windows pomoću softvera Link-OS Profile Manager, Zebra Setup Utilities (i upravljački program), ZebraNet Bridge ili Zebra ZDownloader koji je dostupan na Zebra veb lokaciji: zebra.com/software.

Izbor režima štampanja za manipulisanje medijima

Koristite režim štampanja koji odgovara mediju koji se koristi i dostupnim opcijama štampača.

Režimi štampanja

- TEAR OFF – ovaj režim (podrazumevano) može da se koristi sa svim opcijama štampača i većinom tipova medija. Štampač štampa formate nalepnica kako ih prima. Operater štampača može da otcepi odštampane nalepnice u bilo kom trenutku nakon štampanja.
- PEEL – samo opcioni dozator nalepnica. Štampač skida nalepnicu sa podloge tokom štampanja, a zatim pauzira dok se nalepica ne ukloni.
- CUTTER – samo opcioni sekač. Štampač seče između nalepnica nakon štampanja svake od njih.

Povezane ZPL komande:

`^MM`

SGD komanda koja se koristi:

`media.printmode`

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > General Setup (Opšte podešavanje) > Print mode (Režim štampanja)

Podešavanje kvaliteta štampe

Na kvalitet štampe utiču postavka toplove (gustine) glave za štampanje, brzina štampanja i medij koji se koristi.

Podrazumevane postavke zatamnjenosti i brzine štampača funkcionišu za većinu namena koje koriste Zebra nalepnice i medije. Podesite štampač na maksimalnu preporučenu brzinu za medije koje koristite. Prvo eksperimentišite sa postavkom zatamnjenosti, a zatim smanjite postavku brzine da biste pronašli optimalnu kombinaciju za vašu primenu. Kvalitet štampe je moguće konfigurisati pomoću rutine **Configure Print Quality (Konfigurisanje kvaliteta štampe)** u Zebra Setup Utility.



NAPOMENA: Mediji (nalepnice, papir za račune, oznake itd.) imaju maksimalne postavke brzine. Počnite sa tom postavkom

Postavku zatamnjenosti (ili gustine) možete da podesite na sledeći način:

- ZPL komanda Set Darkness (~SD) (pogledajte ZPL vodič za programiranje).
- Pogledajte rutinu [Ručno podešavanje zatamnjenosti štampe](#).

Prihvatljive vrednosti:

0,0 do 30,0

Povezane ZPL komande:

`^MD, ~SD`

SGD komanda koja se koristi:

`print.tone`

Veb stranica štampača:

View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača) > General Setup (Opšte podešavanje) > Darkness (Zatamnjenost)

Podešavanje širine štampanja

Podesite širinu štampanja da biste sliku postavili na medij.

Širina štampanja mora biti podešena:

- Pre prve upotrebe štampača.
- Svaki put kada promenite širinu medijuma koji se koristi.

Širina štampe može da se podesi na sledeći način:

- Windows upravljački program za štampač ili aplikativni softver kao što je ZebraDesigner™.
- Upravljanje operacijama štampača pomoću ZPL programiranja; pogledajte komandu Širina štampanja (^PW) (pogledajte ZPL vodič za programiranje).
- Pogledajte [Ručno podešavanje širine štampanja](#).

Povezane ZPL komande:

`^PW`

SGD komanda koja se koristi:

`ezpl.print_width`

Veb stranica štampača:

[View and Modify Printer Settings \(Prikaži i izmeni postavke štampača\) > Media Setup \(Podešavanje medija\) > Print Width \(Širina štampanja\)](#)

Zamena potrošnog materijala tokom korišćenja štampača

Ako nestane medija (traka, nalepnice, računi, oznake, ulaznice itd.) tokom štampanja, ostavite štampač uključen dok ponovo ubacujete medije. Nakon što ubacite novu rolnu medija ili trake, pritisnite dugme **FEED** da biste ponovo sinhronizovali i započeli štampanje.



NAPOMENA: Nemojte isključivati štampač da biste zamenili medije. Ako isključite štampač tokom štampanja, dolazi do gubitka podataka. Održavanjem napajanja štampača, zadaci štampe koji su u toku mogu se nastaviti i dovršiti u slučaju jednog otiska ili grupnog zadatka štampanja.

Jednom pritisnite dugme **FEED** nakon ponovnog ubacivanja medija kako biste ponovo sinhronizovali medij na početak nalepnice.

Ako pritisnete dugme **PAUSE**, zadatak štampanja će se u većini slučajeva nastaviti.

Pritisnite dugme **FEED** nakon što ste medij ponovo podesili ili kalibrисали ako podrazumevana postavka štampača treba da ponovo odštampa poslednju sliku nalepnice u štampaču.

Korišćenje opcionog dozatora nalepnica


Koristite opcioni dozator nalepnica da biste odštampali nalepnicu i automatski uklonili poledinu (podloga/mreža). Kada štampate više nalepnica, uklanjanje izdate (odlepljene) nalepnice može da aktivira štampač da bi odštampao i izdao sledeću nalepnicu.

- Za štampače sa opcionim ekranom koristite **Print (Štampanje) > Label Position (Položaj nalepnice) > Collection Method (Metod prikupljanja)**
- Podesite manipulisanje medijima na odlepljivanje u upravljačkom programu štampača
- Koristite Zebra Setup Utility čarobnjak za **konfigurisanje postavki štampača**
- Pošaljite ZPL komande za programiranje na štampač.



Kada programirate pomoću sistema ZPL, komandne sekvence prikazane u nastavku možete da koristite da biste konfigurisali štampač tako da koristi opciju dozatora:

```
^XA ^MMP ^XZ  
^XA ^JUS ^XZ
```


1. Ubacite nalepnice u štampač. Zatvorite štampač i pritiskajte dugme **FEED** dok najmanje 100 milimetara ili 4 inča izloženih nalepnica ne izade iz štampača. Nalepnice možete da ostavite na podlozi.




- 2.** Podignite podlogu preko gornje strane štampača. Povucite zlatnu rezu na sredini vrata dozatora dalje od štampača da biste otvorili vrata.




- 3.** Umetnute podlogu nalepnica između vrata dozatora i kućišta štampača.



- Zatvorite vrata dozatora dok čvrsto povlačite kraj podloge nalepnica.



- Pritisnite i otpustite dugme **FEED (Uvlačenje)** (unapred) jednom ili više puta dok se ne pojavi nalepnica za uklanjanje.



- Tokom zadatka štampanja, štampač skida pozadinu i izdaje jednu nalepnicu. Uzmite nalepnicu iz štampača da biste omogućili da štampač odštampa sledeću nalepnicu.




VAŽNO: Ako niste aktivirali senzor uzetih nalepnica radi otkrivanja uklanjanja izdate (odlepljene i postavljene za uklanjanje) nalepnice sa softverskim komandama, odštampane nalepnice će se naslagati i mogu da blokiraju mehanizam.


Štampanje na preklopnim medijima

Štampač može da koristi preklopne medije pomoću otvora za pristup medijima sa zadnje strane štampača.


1. Uklonite sve rolne medija sa štampača.
2. Otvorite gornji poklopac.



3. Podesite položaj graničnika vodice za medije pomoću sivog klizača. Nalazi se na spoljnoj strani levog držača rolne medija. Upotrebite deo preklopnog medija da biste podesili širinu zaustavnog položaja, gurnite sivi klizač prema zadnjem delu štampača da biste ga fiksirali.



4. Umetnute medij kroz otvor na zadnjoj strani štampača i postavite medij između vodice za medije i držača rolne.



5. Zatvorite gornji poklopac.

Nakon štampanja ili korишћења dugmeta **FEED** da biste pomerili nekoliko nalepnica: Ako medij ne prati centar (pomera naslagani papir sa jedne na drugu stranu) ili ako su ivice medija (podloga, oznaka, papir itd.) iskrzane ili oštećene pri izlasku iz štampača, možda će biti potrebno dodatno podešavanje položaja vodice za medije.

Ako to ne reši problem, možete usmeriti medije preko dve iglice za držanje rolne na vodići za medije, u zavisnosti od medija.

Između držača rolne moguće je postaviti prazno jezgro iste širine kao i naslagani preklopni mediji kako bi se obezbedila dodatna podrška za tanke medije.

Štampanje sa medijima u rolni koji su montirani eksterno

Štampač podržava mediji u rolni koji su montirani eksterno, slično podršci štampača za preklopne medije.

Razmatranja o eksterno montiranim medijima u rolni:



VAŽNO: Za štampač je potrebna kombinacija rolne medija i postolja za nisku početnu inerciju koja povlači medij sa rolne.

- Medij ulazi u štampač direktno sa zadnje strane kroz otvor za medije za presavijanje sa zadnje strane štampača. [Pogledajte Štampanje na preklopnim medijima za umetanje medija.](#)
- Smanjite brzinu štampe da biste smanjili mogućnost da motor prestane da radi. Valjak obično ima najveću inerciju kada pokušava da pokrene rolnu. Za veće prečnike rolne medija potrebno je da štampač primeni veći obrtni moment kako bi se rolna pokrenula.

- Mediji bi trebalo da se kreću glatko i slobodno. Mediji ne bi trebalo da proklizavaju, preskaču, podrhtavaju, spajaju se i pomeraju itd. kada su postavljeni na postolje za medije.
- Štampač ne bi trebalo da dodiruje rolnu medija.
- Štampač ne bi trebalo klizi niti da se podiže sa radne površine.

Štampanje sa priključenim postoljem za bateriju i opcionom baterijom

Postupci korišćenja štampača neznatno se menjaju kada se koristi baterija.

Baterija je dizajnirana tako da se maksimalno produži njen radni vek, da se održava kvalitet štampe i da se omogući jednostavno rukovanje. Priključci za napajanje i scenariji gubitka napajanja zahtevaju razlike u radu.

- Povezivanjem spoljnog izvora napajanja štampača sa baterijom aktivira se baterija. Baterija utvrđuje da li je punjenje potrebno.
- Baterija neće početi da se puni sve dok nivo napunjenosti baterije ne bude ispod 90%. Time se produžava trajanje baterije.
- Kada punjenje započne, baterija će se napuniti do 100% kapaciteta, a zatim će preći u režim mirovanja.
- Štampač dobija spoljno napajanje koje prolazi kroz strujno kolo baterije u štampač. Baterija se ne puni tokom štampanja ili pomeranja medija.
- Baterija koristi veoma malu količinu energije tokom režima mirovanja da bi se maksimalno povećao raspoloživi nivo napunjenosti baterije.
- Za punjenje potpuno ispraznjene baterije potrebno je oko 2 sata.

UPS režim

Štampač dobija spoljno napajanje koje prolazi kroz strujno kolo baterije u štampač.

1. Pritisnite dugme **Battery Control (Upravljanje baterijom)** da biste aktivirali bateriju i proverili nivo napunjenosti. Nakon 60 sekundi, baterija će preći u režim mirovanja.
2. Baterija je u režimu mirovanja i čeka na gubitak spoljnog napajanja baterije (i priključenog štampača).

Štampač je moguće normalno isključiti i uključiti i ne zahteva da baterija bude uključena da bi mogao da radi.

Režim baterije

Štampač se napaja samo iz baterije.

1. Pritisnite dugme **Battery Control (Upravljanje baterijom)** da biste aktivirali bateriju i proverili nivo napunjenosti. Nakon 60 sekundi, baterija će preći u stanje mirovanja ako štampač još uvek nije uključen.
2. Uključite štampač.
3. Koristite štampač na uobičajeni način.
4. Proverite status napunjenosti baterije u bilo kom trenutku tako što ćete pritisnuti dugme **Battery Control (Upravljanje baterijom)**.
5. Zamenite ili napunite bateriju kada poslednji indikator nivoa napunjenosti baterije treperi. Štampanje može da se prekine ako se baterija isprazni i štampač se isključi.

Fontovi štampača

Štampači iz serije ZD podržavaju vaše jezike i zahteve u vezi sa fontovima.

ZPL programski jezik pruža napredno mapiranje fontova i tehnologiju skaliranja kao podršku konturnim fontovima (TrueType ili OpenType) i mapiranju Unicode znakova, kao i osnovnim bitmapiranim fontovima i kodnim stranicama znakova.

Mogućnosti u vezi sa fontovima u štampaču zavise od jezika za programiranje. ZPL i starije verzije EPL vodiča za programiranje opisuju i dokumentuju fontove, kodne stranice, pristup znakovima, liste fontova i ograničenja za odgovarajuće jezike za programiranje štampača. Više informacija o podršci za tekst, fontove i znakove potražite u priručnicima za programiranje štampača.

Zebra ima veliki asortiman pomoćnih programa i softvera koji podržavaju preuzimanje fontova na štampač za ZPL i EPL jezike za programiranje štampača.



VAŽNO: Neki fabrički instalirani ZPL fontovi u štampaču ne mogu da se kopiraju, kloniraju niti vraćaju na štampač ponovnim učitavanjem ili ažuriranjem firmvera. Ako se ti ZPL fontovi ograničeni licencom uklone izričitom komandom za brisanje ZPL objekta, moraju se ponovo kupiti i ponovo instalirati pomoću uslužnog programa za aktivaciju i instalaciju fontova. EPL fontovi nemaju ovo ograničenje.

Identifikovanje fontova u štampaču

Fontove i memoriju dele programski jezici na štampaču. Fontovi se mogu učitati na razne lokacije za skladištenje na štampaču. ZPL programiranje može da prepoznae EPL i ZPL fontove. EPL programiranje može da prepozna samo EPL fontove. Više informacija o fontovima i memoriji štampača potražite u odgovarajućim priručnicima za programere.

- Za upravljanje i preuzimanje fontova za ZPL štampanje koristite Zebra Setup Utility ili ZebraNet™ Bridge.
- Da biste prikazali sve fontove koji su učitani u štampač, pošaljite štampaču ZPL komandu ^WD. Detalje potražite u ZPL priručniku za programere.
 - Rasterski fontovi u različitim oblastima memorije štampača identikuju se oznakom tipa .FNT u sistemu ZPL.
 - Skalabilni fontovi se identikuju pomoću oznaka tipa .TTF, .TTE ili .OTF u sistemu ZPL. EPL ne podržava ove fontove.

Lokalizacija štampača pomoću kodnih stranica

Štampač podržava dva skupa jezika, regionala i skupova znakova za trajne fontove učitane u štampač, za svaki od jezika za programiranje štampača; ZPL i EPL. Štampač podržava lokalizaciju pomoću uobičajenih kodnih stranica sa međunarodnom mapom znakova.

Informacije o podršci za ZPL kodnu stranicu, uključujući Unicode, potražite za komandu ^CI u ZPL vodiču za programera.

Azijski fontovi i drugi veliki skupovi azijskih fontova

Ideografski i piktografski fontovi azijskih jezika imaju velike skupove znakova sa hiljadama znakova koji podržavaju jednu kodnu stranicu jezika. Da bi podržala velike azijske skupove znakova, industrija je usvojila sistem dvobajtnih znakova (maksimalno 67.840) umesto jednobajtnih znakova (maksimalno 256) koji se koriste za jezike zasnovane na latinici, kao odgovor na velikih skupova fontova. Kako bi se rešilo pitanje više jezika sa jednim skupom fontova, osmišljen je Unicode. Unicode font podržava jednu ili više tačaka koda (povezane su sa mapama znakova kodnih stranica) i pristupa mu se pomoću standardnog metoda koji rešava neusaglašenosti u mapiranju znakova. ZPL jezik za programiranje podržava Unicode.

Oba jezika za programiranje štampača podržavaju velike skupove azijskih fontova sa piktografskim dvobajtnim znakovima.

Broj fontova koji mogu da se preuzmu zavisi od količine dostupne fleš memorije koja se već ne koristi i veličine fonta koji se preuzima.

Neki Unicode fontovi su veliki, kao što je MS (Microsoft) Arial Unicode font (23 MB), koji nudi kompanija Microsoft, odnosno Andale font (22 MB) koji nudi kompanija Zebra. Ovi veliki skupovi fontova obično podržavaju i veliki broj jezika.

Preuzimanje azijskih fontova

Korisnik ili integrator preuzima skupove azijskih rasterskih fontova na štampač. ZPL fontovi se kupuju odvojeno od štampača. EPL azijski fontovi dostupni su za besplatno preuzimanje sa Zebra veb lokacije.

- Pojednostavljeni i tradicionalni kineski (skalabilni font SimSun unapred je učitan na štampače koji se prodaju sa kineskim kablom za napajanje.)
- Japanski – JIS i Shift-JIS mapiranja
- Korejski, uključujući Johab
- Tajlandski


Zebra ZKDU – dodatna oprema za štampač

Zebra ZKDU (jedinica za prikaz tastature) je mala jedinica terminala koja se povezuje sa štampačem radi pristupa EPL ili ZPL obrascima nalepnica koji su sačuvani u štampaču.

ZKDU je isključivo terminal i nema mogućnost skladištenja podataka niti podešavanja parametara.

ZKDU se koristi za sledeće funkcije:

- Navođenje obrazaca nalepnica sačuvanih u štampaču
- Preuzimanje obrazaca nalepnica sačuvanih u štampaču
- Unos promenljivih podataka
- Štampanje nalepnica
- Prebacivanje između EPL i ZPL na dvojnu podršku za format jezika štampača / tipove obrazaca. Oni mogu da se čuvaju i štampaju na novijim modelima Zebra štampača za nalepnice.



Zebra Basic Interpreter (ZBI) 2.0

Koristite da biste kreirali prilagođene kontrole i interpretirali podatke u formatu koji nije Zebra iz drugih aplikacija, sistema i uređaja za unos podataka (skeneri, tastature, vase itd.).

Prilagodite i poboljšajte štampač pomoću jezika za programiranje ZBI 2.0. ZBI 2.0 omogućava Zebra štampačima da pokreću aplikacije i primaju podatke sa vaga, skenera i drugih perifernih uređaja bez veze sa računaram ili mrežom. ZBI 2.0 radi sa ZPL komandnim jezikom kako bi štampači mogli da razumeju strimove podataka koji nisu ZPL i da ih konvertuju u nalepnice. To znači da Zebra štampač može da kreira bar-kodove i tekst od primljenih podataka, formata, senzora, tastatura i perifernih uređaja koji nisu ZPL. Štampači takođe mogu da se programiraju i za interakciju sa aplikacijama baze podataka na računaru radi preuzimanja informacija koje će se koristiti na odštampanim nalepnicama.

- ZBI 2.0 je moguće aktivirati tako što ćete naručiti ZBI 2.0 Key Kit ili aktivirati tako što ćete kupiti ključ od kompanije Zebra.
- Koristite ZBI Key Manager (poznat i kao ZDownloader) da biste primenili ključ.
- Intuitivni ZBI-Developer koristi se za kreiranje, testiranje i distribuiranje ZBI 2.0 aplikacija. Ugrađeni virtuelni štampač vam omogućava da brzo kreirate, testirate i pripremate programe za upotrebu.

Idite na Zebra web lokaciju i potražite Zebra Basic Interpreter 2.0. Pogledajte zebra.com/software.

Podešavanje prekidača za režim oporavka nakon nestanka struje

Štampač se može konfigurisati tako da se ponovo pokrene nakon nestanka struje, bez nadzora, sa podešenim režimom oporavka nakon nestanka struje.

- Uklonite kabl za napajanje sa zadnje strane štampača.
- Uklonite sve povezane kablove interfejsa štampača.



NAPOMENA:

Režim oporavka nakon nestanka struje dostupan je samo na štampačima sa instaliranim modulom za povezivanje štampača.

Moduli za povezivanje štampača imaju prekidač za oporavak nakon nestanka struje koji je isključen. Kada je prekidač postavljen u položaj ON, štampač će se automatski uključiti kada se uključi u aktivni izvor napajanja naizmeničnom strujom.

1. Uklonite vrata za pristup modulu i modul za povezivanje. Pogledajte [Konfigurisanje opcija za žično povezivanje i režima oporavka nakon nestanka struje](#) na strani 102 za uputstva za „Uklanjanje kartice modula za povezivanje“.
2. Prebacite prekidač AUTO (režim oporavka nakon nestanka struje) iz položaja OFF u položaj ON.
3. Ponovo postavite modul za povezivanje i vrata za pristup modulu. Pogledajte [Konfigurisanje opcija za žično povezivanje i režima oporavka nakon nestanka struje](#) na strani 102 za uputstva za „Instaliranje kartice modula za povezivanje“.

Primeri upotrebe USB host porta i Link-OS uređaja


Ovaj odeljak sadrži informacije o korišćenju USB host porta štampača zajedno sa Link-OS funkcijama i aplikacijama.

USB host

USB host port omogućava vam da na štampač povezujete USB uređaje – kao što su tastatura, skener ili USB fleš (memorija) uređaj.

USB host port (1) podržava:

- Ažuriranje firmvera
- Prenos i upravljanje datotekama pomoću USB fleš uređaja
- Priključak za uređaje sa unos podataka koji koriste USB veza male snage (tastature, vase, skeneri i druge uređaje za očitavanje).





VAŽNO:

Podržava USB fleš uređaje (USB stik ili memorijski stik) do 1 terabajta (TB). Štampač neće prepoznati disk jedinice koje su veće od 1 TB.

USB fleš uređaj mora da bude formatiran pomoću sistema datoteka FAT. Nazivi datoteka mogu da sadrže isključivo 1 do 16 alfanumeričkih znakova (A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...). Koristi samo ASCII znakove. Nemojte koristiti azijske znakove, cirilične znakove niti akcentovane znakove u nazivima datoteka. Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.

Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.

Korišćenje USB hosta za ažuriranje firmvera

USB host port omogućava vam da povežete USB fleš uređaj sa štampačem da biste obavili ažuriranje firmvera.

Potreban je USB fleš uređaj.

Preuzmite firmver iz odeljka sa firmverom štampača sa Zebra stranice za podršku za štampanje. Biće potrebno da ga preuzmete i sačuvate za prenos.

Idite na stranicu za podršku i informacije za štampač i preuzmite najnoviju verziju iz odeljka **FIRMWARE (FIRMVER)**.

- ZD611T štampač sa termalnim prenosom – zebra.com/zd611t-info



VAŽNO:

Podržava USB fleš uređaje (USB stik ili memorijski stik) do 1 terabajta (TB). Štampač neće prepoznati disk jedinice koje su veće od 1 TB.

USB fleš uređaj mora da bude formatiran pomoću sistema datoteka FAT. Nazivi datoteka mogu da sadrže isključivo 1 do 16 alfanumeričkih znakova (A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...). Koristi samo ASCII znakove. Nemojte koristiti azijske znakove, cirilične znakove niti akcentovane znakove u nazivima datoteka. Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.

Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.

Ovaj proces predstavlja primer korišćenja jednostavnog, ali snažnog metoda za upravljanje štampačem koji je omogućen zahvaljujući Zebra funkcijama preslikavanja. Ova funkcija koristi podrazumevano preslikavanje za ažuriranje štampača bez korišćenja pametnog uređaja ili računara. Pogledajte priručnik za ZPL programiranje štampača – operacija sa preslikavanjem i Set-Get-Do (SGD) `usb.mirror` komandama.

1. Na USB fleš uređaju:

a) Kreirajte fasciklu:

Zebra

b) U toj fascikli napravite tri poddirektorijuma:

app

commands

files

2. U fasciklu /app stavite kopiju najnovije verzije firmvera za štampač.
3. Umetnute medije u štampač. Pogledajte [Umetanje medija u rolni](#).
4. Umetnute USB fleš jedinicu u host USB port na štampaču.
5. Pratite korisnički interfejs i sačekajte. Treba da se desi sledeće:
 - Ako se firmver sa USB fleš uređaja razlikuje od firmvera na štampaču, firmver će se preuzeti na štampač. Štampač će se zatim ponovo pokrenuti i odštampati nalepnici sa konfiguracijom štampača. (Ako na USB fleš uređaju nema firmvera ili je verzija firmvera ista, štampač će preskočiti ovu radnju.)
 - Štampač preuzima datoteke iz fascikle /files i na kratko prikazuje nazine datoteka koje se preuzimaju na ekranu.
 - Štampač izvršava sve datoteke u fascikli /commands.
 - Štampač će se ponovo pokrenuti i prikazaće se poruka:
MIRROR PROCESSING FINISHED (OBRADA SA PRESLIKAVANJEM JE ZAVRŠENA)
6. Uklonite USB fleš jedinicu iz štampača.

Primeri upotrebe USB host porta i Link-OS uređaja

Ovaj odeljak sadrži informacije o korišćenju USB host porta štampača zajedno sa Link-OS funkcijama i aplikacijama.

Primeri upotrebe USB hosta i štampača

Vežbe pokazuju kako možete da koristite USB host za ažuriranje i održavanje datoteka potrebnih za nadogradnju štampača i svakodnevnu upotrebu.

Da biste obavili vežbe iz ovog dokumenta, biće vam potrebno sledeće:

- USB fleš uređaj do 1 terabajt (TB). Štampač neće prepoznati disk jedinice koje su veće od 1 TB.
- USB tastatura.
- Različite datoteke se navedene u nastavku (iz datoteka priloženih unutar ove PDF datoteke).
- Besplatna uslužna aplikacija Zebra za pametni telefon (potražite Zebra Tech u prodavnici Google Play).

Datoteke za obavljanje vežbi

Datoteke primera prikazane su radi navođenja referenci na ZPL programiranje i grafiku koja se koristi u tim aktivnostima.

Datoteka 1:
ZEBRA.BMP



Datoteka 2:
SAMPLELABEL.TXT

```
^XA  
^FO100,75^XGE:zebra.bmp^FS  
^FO100,475^A0N,50,50^FDMirror from USB Completed^FS  
^XZ
```

Ovaj jednostavni format nalepnice štampa Zebra logotip i red teksta na kraju vežbe preslikavanja.

Datoteka 3:
LOGO.ZPL

Koristi rastersku datoteku Zebra logotipa.

Datoteka 4:
USBSTOREDFILE.ZPL

```
CT~~CD,~CC^~CT~  
^XA~TA012~JSN^LT0^LH0,0^JMA^PR4,4~SD15^LRN^CI0^XZ  
~DG000.GRF,07680,024,,[image data]  
^XA  
^LS0  
^SL0  
^BY3,3,91^FT35,250^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS  
^FT608,325^XG000.GRF,1,1^FS  
^FT26,75^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed from a format stored^FS  
^FT26,125^A0N,28,28^FH\^FDon a USB Flash Memory drive. ^FS  
^BY3,3,90^FT33,425^BCN,,Y,N  
^FD>:Zebra Technologies^FS  
^PQ1,0,1,Y^XZ  
^XA^ID000.GRF^FS^XZ
```

Ovaj format nalepnice štampa sliku i tekst. Ova datoteka će biti sačuvana na USB memorijskom uređaju, na osnovnom nivou, tako da može da se štampa.

Datoteka 5:
VLS_BONKGRF.ZPL

Datoteka 6:
VLS_EIFFEL.ZPL

Datoteka 7:
USBSTOREDFILE.ZPL

```
^XA  
^CI28  
^BY2,3,91^FT38,184^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS  
^FO385,75^XGE:zebra.bmp^FS  
^FT40,70^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed using a keyboard input.  
^FS  
^FT35,260^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed by:^FS  
^FT33,319^A0N,28,28^FN1"Enter Name"^FS  
^XZ
```

Ovaj format nalepnice, koji se koristi za vežbu unosa pomoću USB tastature, obavlja sledeće:

- Kreira bar-kod sa trenutnim datumom na osnovu postavke za Real-Time Clock (RTC).
- Štampa grafiku Zebra logotipa.
- Štampa fiksni tekst.
- Štampa tekst koji je operater uneo pomoću tastature.

Datoteka 8:
USBSTOREDFILE.ZPL

```
^XA  
^CI28  
^BY2,3,91^FT38,184^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS  
^FO385,75^XGE:zebra.bmp^FS  
^FT40,70^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed using a smart device  
input.^FS  
^FT35,260^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed by:^FS  
^FT33,319^A0N,28,28^FN1"Enter Name"^FS^XZ
```

Isti format nalepnice kao i prethodna nalepnica, samo sa mogućnošću štampanja različitog teksta.
Ovaj format se koristi za vežbu ulaza sa pametnog uređaja.

Vežba 1: Kopirajte datoteke na USB fleš uređaj i obavite preslikavanje na USB

Ova vežba pokazuje uobičajenu praksu ručnog ažuriranja štampača najnovijim firmverom i formatom nalepnica.



VAŽNO:

Podržava USB fleš uređaje (USB stik ili memorijski stik) do 1 terabajta (TB). Štampač neće prepoznati disk jedinice koje su veće od 1 TB.

USB fleš uređaj mora da bude formatiran pomoću sistema datoteka FAT. Nazivi datoteka mogu da sadrže isključivo 1 do 16 alfanumeričkih znakova (A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...). Koristi samo ASCII znakove. Nemojte koristiti azijske znakove, cirilične znakove niti akcentovane znakove u nazivima datoteka. Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.

Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto tega koristite tačke.

1. Na USB fleš uređaju:

- a) Kreirajte fasciklu:

Zebra

- b) U toj fascikli napravite tri poddirektorijuma:

app

commands

files

2. U fasciklu /app stavite kopiju najnovijeg firmvera za štampač.

3. U fasciklu /files stavite sledeću datoteku:

Datoteka 1: ZEBRA.BMP

4. U fasciklu /commands stavite sledeću datoteku:

Datoteka 2: SAMPLELABEL.TXT

Datoteka 3: LOGO.ZPL

5. Umetnite medije u štampač. Pogledajte [Umetanje medija u rolni](#).

6. Umetnite USB fleš jedinicu u host USB port na štampaču.

7. Pratite korisnički interfejs i sačekajte.

Ako se verzija firmvera na USB fleš uređaju razlikuje od verzije instalirane na štampaču, firmver će se preuzeti na štampač. Indikator podataka će treperiti zeleno dok se firmver preuzima. Štampač će se ponovo pokrenuti, a svi indikatori će treperiti. Nakon dovršetka ažuriranja firmvera, indikator **STATUS** će početi da svetli zeleno pošto je firmver proveren i instaliran. Izveštaj o konfiguraciji štampača se automatski štampa i ažuriranje firmvera je završeno.

8. Uklonite USB fleš jedinicu iz štampača.

Vežba 1: Napredne korisničke informacije

Omogućite/onemogućite preslikavanje:

! U1 setvar "usb.mirror.enable" "value" – Vrednosti: "on" ili "off"

Omogućite/onemogućite automatsko preslikavanje do kojeg dolazi kada se USB fleš uređaj poveže na u host USB port:

! U1 setvar "usb.mirror.auto" "value" – Vrednosti: "on" ili "off"

Broj ponovnih pokušaja preslikavanja – odredite koliko će puta operacija preslikavanja biti ponovljena ako ne uspe:

! U1 setvar "usb.mirror.error_retry" "value" – Vrednosti: 0 do 65535

Promenite putanju za datoteke sa USB-a – ponovo programirajte lokaciju datoteka koju štampač pretražuje da bi preuzeo datoteke iz USB memorije tokom operacija preslikavanja.

! U1 setvar "usb.mirror.appl_path" "new_path" – Podrazumevano: "zebra/app1"

Promenite putanju za datoteke na USB – ponovo programirajte lokaciju datoteka gde štampač stavlja datoteke na USB memoriju tokom operacija preslikavanja.

! U1 setvar "usb.mirror.path" "path" – Podrazumevano: "zebra"

Omogućavanje/onemogućavanje host USB porta

! U1 setvar "usb.host.lock_out" "value" – Vrednosti: "on" ili "off"

Vežba 2: Odštampajte format nalepnice sa USB fleš jedinice

Ova vežba koristi meni „Print USB File“ (Odštampaj datoteku sa USB-a) na štampaču iz serije ZD sa opcijom ekrana u boji osetljivog na dodir kako biste mogli da štampate datoteke sa USB uređaja za masovno skladištenje, poput USB fleš jedinice.

Sa USB uređaja za masovno skladištenje mogu da se štampaju samo podržane datoteke (.ZPL i .XML), a datoteke moraju biti smeštene na osnovnom nivou, a ne u direktorijumu.



VAŽNO:

Podržava USB fleš uređaje (USB stik ili memorijski stik) do 1 terabajta (TB). Štampač neće prepoznati disk jedinice koje su veće od 1 TB.

USB fleš uređaj mora da bude formatiran pomoću sistema datoteka FAT. Nazivi datoteka mogu da sadrže isključivo 1 do 16 alfanumeričkih znakova (A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...). Koristi samo ASCII znakove. Nemojte koristiti azijske znakove, cirilične znakove niti akcentovane znakove u nazivima datoteka. Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.

Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.

Upotrebite prethodno pripremljeni USB uređaj

1. Kopirajte sledeće datoteke u matični direktorijum na USB fleš jedinici:

Datoteka 4: USBSTOREDFILE.ZPL


Datoteka 5: VLS_BONKGRF.ZPL

Datoteka 6: VLS_EIFFEL.ZPL


2. Umetnите medije u štampač. Pogledajte [Umetanje medija u rolni](#).

3. Umetnute USB fleš jedinicu u host USB port na štampaču.

4. Na ekranu štampača dodirnite **Menu (Meni) > Storage (Memorija)** na početnom ekranu štampača.



- Dodirnite **Menu (Meni) > Storage (Memorija) > USB > Print: From USB (USB štampanje: sa USB uređaja).**



Štampač prikazuje dostupne datoteke.

- Dodirnite **polje** pored željenih datoteka. Takođe je dostupna opcija **Select All (Izaberi sve)**.
- Dodirnite **znak potvrde** da biste odštampali izabrane datoteke.
- Uklonite USB fleš jedinicu iz štampača.

Vežba 3: Kopiranje datoteka na USB fleš uređaj ili sa njega

Opcija „Print USB File“ (Odštampaj datoteku sa USB-a) omogućava vam da štampate datoteke sa USB uređaja velikog kapaciteta za skladištenje, poput USB fleš uređaja.

Sa USB uređaja za masovno skladištenje mogu da se štampaju samo podržane datoteke (.ZPL i .XML), a datoteke moraju biti smeštene na osnovnom nivou, a ne u direktorijumu.



VAŽNO:

Podržava USB fleš uređaje (USB stik ili memorijski stik) do 1 terabajta (TB). Štampač neće prepoznati disk jedinice koje su veće od 1 TB.

USB fleš uređaj mora da bude formatiran pomoću sistema datoteka FAT. Nazivi datoteka mogu da sadrže isključivo 1 do 16 alfanumeričkih znakova (A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...). Koristi samo ASCII znakove. Nemojte koristiti azijske znakove, cirilične znakove niti akcentovane znakove u nazivima datoteka. Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteka. Umesto toga koristite tačke.

Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.


- Kopirajte sledeće datoteke u matični direktorijum na USB fleš uređaju. Nemojte da stavljate ove datoteke u potfasciklu.

Datoteka 7: KEYBOARDINPUT.ZPL


Datoteka 8: SMARTDEVINPUT.ZPL

- Umetnите USB fleš jedinicu u host USB port na štampaču.

3. Na ekranu štampača dodirnite **Menu (Meni) > Storage (Memorija)** na **početnom** ekranu štampača.



4. Dodirnite **Menu (Meni) > Storage (Memorija) > USB > Copy: Files to Printer (Kopiraj: datoteke na štampač).**



Štampač prikazuje dostupne datoteke.

5. Dodirnite **polje** pored željenih datoteka. Takođe je dostupna opcija **Select All (Izaberi sve)**.
6. Dodirnite **oznaku potvrde** da biste kopirali izabrane datoteke.
7. Uklonite USB fleš jedinicu iz štampača.

Štampač čuva datoteke u memoriji E.

Sada možete da kopirate datoteke sa štampača na USB fleš uređaj pomoću menija **Storage (Memorija) > USB > Copy: Files to USB (Kopiraj: datoteke na USB)**.



NAPOMENA: Sve .ZPL datoteke koje se kopiraju biće naknadno obrađene tako da će sadržaj datoteke biti pogodan za slanje na štampač radi normalnog izvršavanja.

Vežba 4: Unesite podatke za sačuvanu datoteku pomoću USB tastature i odštampajte nalepnicu


Funkcija stanice za štampanje omogućava vam da koristite USB Human Interface Device (HID) uređaj, kao što je tastatura ili čitač bar-kodova, za unos podataka iz polja ^FN u *.ZPL datoteku predloška.




NAPOMENA: Zebra ZKDU takođe može da se koristi na štampačima bez ekrana u boji osetljivog na dodir korišćenjem malo drugačije procedure koja je dokumentovana u ZKDU vodiču.

1. Nakon obavljanja prethodne vežbe, priključite USB tastaturu na USB host port.

2. Dodirnite **Menu (Meni) > Print (Štampanje)**.



3. Dodirnite **Menu (Meni) > Print (Štampanje) > Print Station (Stanica za štampanje)**.



Štampač učitava sve izvršne datoteke i obrađuje ih. Prikazaće se lista dostupnih datoteka.

4. Izaberite datoteku KEYBOARDINPUT.ZPL.

Štampač pristupa datoteci i traži od vas informacije iz polja ^FN u datoteci. U tom slučaju će od vas tražiti da unesete ime.

5. Otkucajte ime na tastaturi, a zatim pritisnite **ENTER**.

Štampač će tražiti broj nalepnica koje treba odštampati.

6. Navedite željenu količinu nalepnica, a zatim ponovo pritisnite **ENTER**.

Štampa se navedeni broj nalepnica, sa vašim imenom u odgovarajućim poljima.


Korišćenje funkcije Print Touch i njenih NFC mogućnosti

Funkcija Zebra Print Touch omogućava vam da prislonite NFC uređaj zasnovan na operativnom sistemu Android™ (kao što je pametni telefon ili tablet) uz NFC (Near Field Communication) lokator sa Print Touch logotipom (1) da biste uparili uređaj sa štampačem. Ova funkcija vam omogućava da koristite uređaj da biste pružili informacije koje se od vas traže, a zatim da odštampate nalepnicu pomoću tih informacija.



VAŽNO: Neki uređaji možda ne podržavaju NFC komunikaciju sa štampačem dok ne promenite njihove postavke. Ako najdete na probleme, обратите се добављачу услуга или производачу pametnog uređaja da biste dobili više informacija.

Slika 9 Print Touch lokacija (pasivni NFC)



Vežba 5: Unesite podatke za sačuvanu datoteku pomoću pametnog uređaja i odštampajte nalepnicu

Koristite Zebra Utilities na pametnom uređaju ili telefonu za osnovne operacije sa štampačem.

Koraci u ovoj vežbi mogu malo da se razlikuju u zavisnosti od pametnog uređaja, dobavljača usluga ili od toga da li ste već instalirali besplatnu aplikaciju Zebra Utilities na pametnom uređaju.

Specifična uputstva o konfigurisanju štampača za korišćenje Bluetooth interfejsa potražite u Zebra Bluetooth korisničkom priručniku. Kopija ovog priručnika dostupna je na zebra.com/manuals.

1. Ako na uređaju nije instalirana aplikacija Zebra Utilities, otvorite prodavnici aplikacija za uređaj, potražite aplikaciju Zebra Utilities i instalirajte je.
2. Da biste uparili pametni uređaj sa štampačem tako što ćete držati pametni uređaj pored ikone NFC na štampaču.
 - a) Ako je potrebno, pristupite Bluetooth informacijama o štampaču pomoću pametnog uređaja. Uputstva potražite u dokumentaciji proizvođača za vaš uređaj.
 - b) Ako je potrebno, izaberite serijski broj Zebra štampača da biste ga uparili sa uređajem.
 - c) Nakon što štampač detektuje pametni uređaj, štampač će možda od vas tražiti da prihvate ili odbacite uparivanje. Ako je potrebno, dodirnite **ACCEPT (PRIHVATI)**. Neki pametni uređaji će se upariti sa štampačem bez ovog upita.
3. Pokrenite aplikaciju Zebra Utilities na uređaju.

Prikazaće se glavni meni aplikacije Zebra Utilities.



4. Ako imate Apple uređaj, obavite sledeće korake: da biste omogućili komunikaciju.
 - a) Dodirnite ikonu **Settings (Postavke)** (zupčanik) u donjem desnom uglu.
 - b) Promenite postavku za **Get Labels From Printer (Preuzmi nalepnice sa štampača)** na **ON (Uključeno)**.
 - c) Dodirnite **Done (Gotovo)**.

5. Dodirnite **Files (Datoteke)**

Pametni uređaj dobija podatke sa štampača i prikazuje ih.



NAPOMENA: Ovaj proces preuzimanja može da potraje nekoliko minuta.

6. Krećite se kroz prikazane formate i izaberite E : SMARTDEVINPUT.ZPL.

Na osnovu polja ^FN u formatu nalepnice, pametni uređaj će od vas zatražiti da unesete ime.

7. Unesite svoje ime na upit.

8. Ako želite, promenite količinu nalepnica za štampanje.

9. Dodirnite **PRINT (ODŠTAMPAJ) da biste odštampali nalepnicu.**

Održavanje štampača

U ovom odeljku je opisano kako možete da održavate štampač u optimalnom radnom stanju.

Štampač može povremeno da zahteva periodično održavanje kako bi mogao da radi i da štampa vsiokokvalitetne nalepnice, račune, oznake itd.

Potrošni materijal za čišćenje

Koristite preporučeni potrošni materijal za čišćenje da biste održali funkcionisanje štampača i sprečili oštećenje štampača od neodobrenih materijala za čišćenje.

Za korišćenje sa štampačem preporučuje se sledeći potrošni materijal za čišćenje:

- Olovke za čišćenje glave za štampanje za jednostavno čišćenje od strane operatera
- Izopropil alkohol (najmanje čistoće 99,7%). Koristite označenu posudu sa alkoholom. Nikada nemojte ponovo da vlažite materijale za čišćenje koji se koriste za čišćenje štampača
- Štapići za čišćenje bez vlakana za putanju medija, vodice i senzore.
- Maramice za putanju medija i njenu unutrašnjost (na primer, Kimberly-Clark Kimwipes).
- Limenka komprimovanog vazduha.



VAŽNO:

Mehanizam sekača ne zahteva čišćenje. Nemojte čistiti sečivo niti mehanizam. Sečivo ima poseban premaz koji sprečava lepljenje i habanje.

Ako koristite previše alkohola, može doći do kontaminacije elektronskih komponenti koje zahtevaju mnogo duže vreme sušenja da bi štampač ispravno radio.

Nemojte koristiti kompresor za vazduh umesto limenke komprimovanog vazduha. Kompresori za vazduh imaju mikrokontaminante i čestice koje ulaze u sistem kompresora za vazduh i oštećuju štampač.



OPREZ—POVREDA OKA: Koristite zaštitu za oči da biste zaštitili oči od čestica i predmeta kada koristite komprimovani vazduh.

Takođe pogledajte

[Nabavite Zebra potrošni materijal i dodatnu opremu za čišćenje štampača na zebra.com/accessories](http://zebra.com/accessories)

Preporučeni raspored čišćenja

Pridržavajte se sledećih smernica da biste štampali nalepnice visokog kvaliteta i održali štampač u dobrom radnom stanju.

Glava za štampanje

Interval:

Očistite glavu za štampanje nakon svakih 5 odštampanih rolni.

Procedura:

Pogledajte .

Standardni stamparski valjak

Interval:

Po potrebi da bi se poboljšao kvalitet štampe. Štamparski valjci mogu da proklizaju i da izazovu izobličenje slike, a u najgorem slučaju se ne pomeraju medij (nalepnice, račune, oznake itd.).

Procedura:

Pogledajte [Čišćenje i zamena stamparskog valjka](#).

Putanja medija

Interval:

Očistite po potrebi.

Metod:

Temeljno je očistite tupferima i tkaninom koji se ne linjaju natopljenim izopropil alkoholom (minimalne čistoće 99,7%). Sačekajte da alkohol potpuno ispari.

Procedura:

Pogledajte [Čišćenje putanje medija](#).

Unutrašnjost

Interval:

Očistite štampač po potrebi.

Metod:

Koristite meku krpu, četku ili komprimovani vazduh da biste obrisali ili izduvati prašinu i čestice iz štampača. Koristite izopropil-alkohol (minimalne čistoće 99,7%) i tkaninu za čišćenje koja se ne linja da biste rastopili materije poput ulja i prljavštine.

Procedura: Pogledajte sledeće:

[Čišćenje putanje medija](#)

[Čišćenje senzora](#)

[Čišćenje i zamena stamparskog valjka](#)

Spoljašnjost

Interval:

Očistite po potrebi.

Metod:

Koristite meku krpu, četku ili komprimovani vazduh da biste obrisali ili izduvati prašinu i čestice iz štampača. Koristite izopropil-alkohol (minimalne čistoće 99,7%) i tkaninu za čišćenje koja se ne linja da biste rastopili materije poput ulja i prljavštine

Opcija dozatora nalepnica

Interval:

Po potrebi da bi se poboljšale operacije doziranja nalepnica.

Procedura:

Pogledajte [Čišćenje opcionog dozatora nalepnica](#).

Opcija sekača

Interval:

Ne predstavlja komponentu koju može da servisira operater. Nemojte čistiti unutar otvora za sečenje niti mehanizma sečiva. Za čišćenje okvira (kućišta) sekača možete da koristite spoljno čišćenje.

Metod:

Pozovite servisera.

Procedura:

Nije primenljivo.



UPOZORENJE: Jedinica sekača ne sadrži delove koje može da servisira operater. Nikada nemojte uklanjati poklopac (okvir) sekača. Nikada ne pokušavajte da umetnete predmete ili prste u mehanizam sekača.



VAŽNO:

Sečivo ima poseban premaz koji sprečava lepljenje i habanje. Čišćenje može da uništi sečivo.

Korišćenje neodobrenih alatki, pamučnih štapića sa vatom, rastvarača (uključujući alkohol) itd; sve to može ošteti ili skratiti upotrebljivi vek sekača ili dovesti do vezivanja sekača.

Čišćenje glave za štampanje ZD611T

Često čistite glavu za štampanje da biste maksimalno povećali kvalitet štampe i radni vek štampača.

Uvek koristite novu olovku za čišćenje na glavi za štampanje (stara olovka nosi kontaminirajuće supstance od prethodne upotrebe koje mogu da oštete glavu za štampanje).



CAUTION–HOT SURFACE: Glava za štampanje postaje vruća tokom štampanja. Da biste sprečili oštećenje glave za štampanje i opasnost od povrede, izbegavajte dodirivanje glave za štampanje. Za održavanje glave za štampanje koristite isključivo olovku za čišćenje.



CAUTION–ESD: Elektrostaticko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteti ili uništi glavu za štampanje i druge elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju. Prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama ispod gornjeg poklopca morate da pratite bezbednosne procedure za statički elektricitet.




NAPOMENA: Prilikom postavljanja novog medija ili trake možete i da očistite glavu za štampanje.

Štampač je otvoren radi zamene rolne medija ili servisiranja.

1. Ako je traka za prenos instalirana, uklonite je pre nego što nastavite.

2. Protrljajte olovkom za čišćenje preko tamne oblasti glave za štampanje. Čistite od sredine prema spolja.
Na taj način će se lepljivi materijal sa spoljnih ivica medija preneti na oblast van putanje medija.



3. Sačekajte jedan minut pre nego što zatvorite štampač.


Čišćenje putanje medija

Pomoću štapića za čišćenje i/ili tkanine koja se ne linja uklonite nečistoću, prašinu ili sasušenu materiju koja se nakupila na držaćima, vodičama i površinama na putanji medija.

Blago navlažite štapić ili tkaninu izopropil alkoholom (čistoće najmanje 99,7%). Za čišćenje površina koje se teško čiste koristite dodatnu količinu alkohola na štapiću za čišćenje kako biste natopili nečistoće i otpustili lepljivi materijal koji je mogao da se nagomila na površinama u odeljku za medije.

Nemojte da čistite glavu za štampanje, senzore ili valjak za štampanje tokom ovog procesa.

1. Obrišite unutrašnje površine držača rolne i donju stranu vodica za medije pomoću štapića i maramica za čišćenje.
2. Obrišite klizni kanal pomičnog senzora (ali ne i senzor). Pomerite senzor da biste došli do svih površina.
3. Sačekajte jedan minut pre nego što zatvorite štampač. Bacite iskorišćeni potrošni materijal za čišćenje.



Čišćenje opcionog sekača

Ovaj postupak služi kao nastavak čišćenja putanje medija za štampače sa instaliranim opcionim sekačem.

Plastične površine putanje medija mogu da se čiste, ali ne i unutrašnja sečiva ili mehanizam sekača.



VAŽNO: Mehanizam sečiva sekača ne zahteva održavanje niti čišćenje. NEMOJTE da čistite sečivo. Sečivo ima poseban premaz koji sprečava lepljenje i habanje.




UPOZORENJE: Jedinica sekača ne sadrži delove koje može da servisira operater. Nikada nemojte uklanjati poklopac (okvir) sekača. Nikada ne pokušavajte da umetnete predmete ili prste u mehanizam sekača.



ATTENTION: Korišćenje neodobrenih alatki, štapića sa pamučnom vatom, rastvarača (uključujući alkohol) itd. može oštetiti ili skratiti radni vek sekača ili dovesti do zaglavljivanja sekača.

1. Obrišite žlebove i plastične površine ulaznog (unutrašnja strana) i izlaznog (spoljna strana) otvora za medije na sekaču. Očistite unutrašnjost područja koja su označena plavom bojom.
2. Po potrebi ponovite postupak da biste uklonili sve ostatke lepka ili prljavštine nakon sušenja.




Čišćenje opcionog dozatora nalepnica

Ovaj postupak služi kao nastavak čišćenja putanje medija za štampače sa instaliranim opcionim dozatorom nalepnica.

1. Otvorite vrata i očistite šipku za skidanje, unutrašnje površine i žlebove na vratima.
2. Obrišite valjak dok ga okrećete. Bacite štapić sa vatom ili krpou.
3. Ponovo očistite valjak novim štapićem sa vatom ili krpom da biste uklonili razredene ostatke.

4. Očistite prozor senzora. Prozor treba da bude bez linija i ostataka.



Čišćenje senzora

Uklanjanje prašine (obično) čisti ove senzore.


Na senzorima za medije može da se nakupi prašina. Izduvajte ili nežno obrišite prašinu mekom krpom.



VAŽNO: Nemojte koristiti kompresor za vazduh za uklanjanje prašine. Kompresori dodaju vlagu, sitnu prljavštinu i mazivo, što može da zaprila štampač.


Čestice lepka i supstance koje se prenose vazduhom mogu da pokriju ili oblože optičke komponente u okruženjima sa netipičnom upotrebnom medija i radom.

1. Očistite prozor pomičnog senzora (1). Nežno očetkajte prašinu ili koristite limenku komprimovanog vazduha; ako je potrebno, pomoću suvog štapića sa vatom obrišite prašinu. Ako preostane lepka ili druge prljavštine, Rastvorite ih pomoću štapića sa vatom natopljenog alkoholom.



2. Pomoću suvog štapića sa vatom uklonite ostatke koji su možda ostali nakon prvog čišćenja.
3. Ponavljajte korake 1 i 2 po potrebi sve dok svi ostaci i pruge ne budu uklonjeni sa senzora.
4. Izduvajte skup senzora gornje mreže (prorez) (1) ispod glave za štampanje pomoću limenke komprimovanog vazduha. Ako je potrebno, koristite štapić sa vatom natopljen alkoholom da biste razbili

lepljivi materijal ili drugu prljavštinu koja nije prašina. Pomoću suvog štapića sa vatom uklonite ostatke koji su možda ostali nakon prvog čišćenja.



Čišćenje i zamena valjka za štampanje

Valjak za štampanje obično ne zahteva čišćenje. Prašina papira i podloge obično se nakuplja bez uticaja na štampanje.

Očistite površinu valjka za štampanje (i putanju medija) svaki put kada štampač ima značajno lošije performanse, kvalitet štampe i manipulisanje medijima. Valjak za štampanje predstavlja površinu za štampanje i pogonski valjak za medije. Ako se lepljenje i zaglavljivanje nastave čak i nakon čišćenja, morate da zamenite valjak za štampanje.



VAŽNO: Kontaminirajuće materije na valjku za štampanje mogu da oštete glavu za štampanje ili dovedu do klizanja ili lepljenja medija prilikom štampanja. Sa valjka za štampanje treba odmah očistiti lepljive materije, prljavštinu, prašinu, masnoće i druge kontaminirajuće materije.


Očistite valjak za štampanje štapićem sa vatom bez vlakana (npr. Texpad štapić) ili čistom, vlažnom tkaninom koja se ne linja, veoma blago navlaženom izopropil alkoholom (minimalne čistoće 99,7%).

Uklanjanje valjka za štampanje


1. Otvorite poklopac (i vrata dozatora, ako je dozator instaliran). Uklonite medij iz oblasti valjka za štampanje.

Održavanje štampača


2. Povucite jezičke za oslobođanje bravice ležajeva valjka za štampanje (1) sa desne i leve strane prema prednjoj strani štampača i rotirajte ih nagore.



3. Podignite valjak za štampanje iz donjeg rama štampača pomoću krakova ležaja (1).




4. Gurnite zupčanik i dva ležaja sa vratila valjka za štampanje.



5. Samo za čišćenje – očistite površinu valjka za štampanje pomoću štapića natopljenog alkoholom. Čistite od sredine ka spolja. Ponavljajte ovaj postupak dok ne očistite sve površine valjka. Ako je došlo do nakupljanja velike količine lepka ili zaglavljivanja nalepnica, ponovite sa novim štapićem da biste uklonili zaostale kontaminirajuće materije jer početno čišćenje može delimično, ali ne i u potpunosti da ukloni lepljive materije i masnoće.
6. Nakon upotrebe bacite štapiće za čišćenje – nemojte ih ponovo koristiti.

- Proverite da li se ležajevi i pogonski zupčanik nalaze na vratilu valjka za štampanje.



- Poravnajte valjak za štampanje sa zupčanicom ulevo i spustite ga u donji okvir štampača.
- Okrenite jezičke za oslobođanje bravice ležaja valjka nadole sa desne i leve strane ka zadnjoj strani štampača i fiksirajte ih.
- Pustite da se štampač suši jedan minut pre nego što zatvorite vrata dozatora, poklopac medija ili pre nego što stavite nalepnice.

Zamena glave za štampanje za ZD611T

Ova procedura vas vodi kroz zamenu glave za štampanje.

Pročitajte ovaj postupak pre nego što započnete popravku.


- Isključite štampač.
- Otvorite štampač da biste pristupili glavi za štampanje (1).




CAUTION–HOT SURFACE: Glava za štampanje postaje vruća tokom štampanja. Da biste sprečili oštećenje glave za štampanje i opasnost od povrede, izbegavajte dodirivanje glave za štampanje. Za održavanje glave za štampanje koristite isključivo olovku za čišćenje.




CAUTION—ESD: Elektrostatičko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteti ili uništi glavu za štampanje i druge elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju. Prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama ispod gornjeg poklopca morate da pratite bezbednosne procedure za statički elektricitet.




1. Gurnite bravicu za oslobađanje glave za štampanje prema glavi za štampanje (prikazana je u zelenoj boji radi vidljivosti). Desna glava za štampanje se otpušta nadole i dalje od kraka aktuatora glave za zaključavanje (1).



- Izvucite labavu desnu stranu glave za štampanje iz štampača. Povucite je malo nadesno da biste oslobodili levu stranu glave za štampanje. Povucite glavu za štampanje nadole i oslobođite je nosača trake da biste mogli da pristupite povezanim kablovima.




3. Nežno, ali čvrsto povucite dva zajednička konektora kablova sa glave za štampanje.




Prikazuje guranje glave za štampanje da bi se proverilo da li je pravilno zabravljena.

4. Poravnajte glavu za štampanje sa štampačem. Gurnite desni konektor kabla glave za štampanje sa u glavu za štampanje. Konektor je projektovan tako da može da se umetne samo na jedan način.


5. Gurnite levi konektor kabla glave za štampanje sa u glavu za štampanje.




6. Umetnute centralni jezičak na sklop glave za štampanje u centralni otvor na nosaču za montiranje glave za štampanje u nosaču trake.




7. Umetnite levi bočni jezičak sklopa glave za štampanje u uvučeni otvor sa leve strane nosača trake.



8. Gurnite desnu stranu glave za štampanje u štampač dok bravica ne zaključa desnu stranu glave za štampanje.



9. Uverite se da se glava za štampanje slobodno kreće gore-dole kada se primeni pritisak i da ostaje zaključana kada se otpusti.



1. Očistite glavu za štampanje. Upotrebite novu olovku za brisanje ulja sa kućišta (otisaka prstiju) i ostataka sa glave za štampanje. Očistite od sredine glave za štampanje kao spoljnim stranama. Pogledajte [Čišćenje glave za štampanje ZD611T](#) na strani 193.
2. Povežite napajanje štampača ako je isključeno.
3. Stavite nalepnicu pune širine ili rolnu papira za račune. Štampanje sa rolnom pune širine proverava sve elemente funkcije glave za štampanje.
4. Odštampajte izveštaja o konfiguraciji. Pogledajte [Odštampajte izveštaj o konfiguraciji radi testiranja štampanja](#) na strani 142.

Ažuriranje firmvera štampača

Možda će biti potrebno povremeno ažurirati firmver štampača da biste dobili nove funkcije, poboljšanja i nadogradnje štampača za rad sa medijima i komunikaciju.

Koristite Zebra Setup Utilities (ZSU) za učitavanje novog firmvera.

1. Otvorite Zebra Setup Utilities.
2. Izaberite instalirani štampač.

3. Kliknite na dugme **Open Printer Tools (Otvori alatke štampača)** i otvorice se prozor **Tools (Alatke)**.

4. Kliknite na karticu **Action (Radnja)**.

5. Umetnute medije u štampač. Pogledajte [Ubacivanje medija u rolni ZD611T u štampač](#) na strani 125.

6. Pratite korisnički interfejs i sačekajte.

Ako se verzija firmvera razlikuje od verzije instalirane na štampaču, firmver će se preuzeti na štampač.

Indikator podataka će treperiti zeleno dok se firmver preuzima. Zatim će se štampač ponovo pokrenuti i svi indikatori će treperiti.

Kada se ažuriranje firmvera završi, indikator **statusa** počinje neprekidno da svetli zeleno, jer je firmver proveren i završeno je instaliranje.

Izveštaj o konfiguraciji štampača se automatski štampa i ažuriranje firmvera je završeno.

Ostali postupci za održavanje štampača

Ne postoje druge procedure održavanja na nivou korisnika osim onih opisanih u ostatku ovog odeljka.

Bateriju za Real-Time Clock (RTC), osigurače štampača ili osigurače napajanja ne mogu servisirati korisnici u ovom štampaču.

RTC baterija

Uz štampač se dobija baterija za Real-Time Clock (RTC). Baterija sata ima procenjeni radni vek od približno deset (10) godina i korisnik ne može da je zameni. Obratite se ovlašćenom Zebra serviseru radi zamene štampane ploče.

Možete da prepoznate da je baterija skoro ispraznjena ako štampač stalno daje zakasnelu oznaku datuma. Zamenu baterije mora da obavi kvalifikovani serviser. Koristite isključivo rezervnu bateriju koju je odobrila kompanija Zebra.



VAŽNO:

Reciklirajte baterije u skladu sa lokalnim smernicama i propisima. Umotajte bateriju prilikom odlaganja (ili skladištenja) da biste izbegli kratak spoj.

Nemojte da zagrevate, rastavljate niti odlažete bateriju u vatru.

Nemojte kratko spajati bateriju. Kratki spoj na bateriji može da izazove generisanje toplote, požar ili pucanje.

Osigurači

U štampaču ili napajanju ne postoje zamenjivi osigurači.

Rešavanje problema


Ovaj odeljak sadrži procedure i informacije o rešavanju problema.

Rešavanje upozorenja i grešaka

Štampač koristi upozorenja da bi obavestio operatera da zahteva pažnju.

Upozorenje: Otvorena je glava za štampanje / poklopac

Pritisнута је команда за штампање или дугме **FEED**, а штампаč је детектовао да глава за штампање (поклопац) nije затворена.



Uzrok: Poklопац је отворен

Izdata je команда за штампање или је притиснуто дугме **FEED**, а штампаč пријављује да је поклопац отворен.

Решење: Затворите поклопац


1. Затворите поклопац / главу за штампање.
2. Гурните предње горне углове поклопца штампаčа надоле. Нормално би требало да чујете и осетите да bravice na poklopцу legnu na место да biste zaključali poklopac.

Rešenje: Prekidač za otvaranje glave

Pozovite servisera.

Upozorenje: Nestalo je medija/nalepnica

Izdata je komanda za štampanje, pritisnuto je dugme **FEED** ili je štampanje u toku, a štampač ne može da detektuje medije za štampanje na putanji za štampanje.



Uzrok: Nestalo je medija/nalepnica

Na rolni u štampaču nema nalepnica ili medija. Pogledajte [Detektovanje stanja nestanka medija](#).

Rešenje: Ubacite nove medije

Radnja operatera

Umetnute medije u štampač. Pogledajte [Umetanje medija](#).

Uzrok: Nema nalepnica na rolni

Nedostaje nalepnica na sredini rolne ili tabaka preklopnih medija.



NAPOMENA: Neki proizvođači nalepnica koriste nedostajuću nalepnicu na kraju rolne medija da bi obavestili štampač da nema više medija. Nemojte koristiti preostale nalepnice. Oni mogu da prenose lepljivi materijal koji se koristi za pričvršćivanje medija za valjak.

Rešenje: Pomerite rolnu unapred

Radnja operatera

1. Otvorite štampač i povucite rolnu na sledeću nalepnicu sa prednje strane štampača.
2. Zatvorite štampač. Pritisnite dugme za **PAUSE** da biste omogućili da štampač nastavi štampanje.
3. Ako je štampač pauziran bez da premotavanja nalepnica, pritisnite dugme **FEED** jednom ili dva puta.

Uzrok: Pogrešno poravnati senzor za medije

Pomični senzor za nije ispravno podešen za tip medija koji koristite.

Rešenje: Podesite senzor za medije

Radnja operatera

Pogledajte [Korišćenje pomičnog senzora](#).

Uzrok: Štampač je podešen za nekontinuirane medije, a instalirani su kontinuirani mediji

Štampač je podešen za nekontinuirane (mreža/prorez ili crna oznaka) medije, ali su u njega ubaćeni kontinuirani mediji.

Rešenje: Ubacite odgovarajući tip nalepnica.

Radnja operatera

Umetnите medije u štampač. Pogledajte [Umetanje medija](#).

Rešenje: Kalibrišite štampač za kontinuirane medije na rolni.

Radnja operatera

1. Podesite senzor za medije za neprekidne medije. Pogledajte [Korišćenje pomičnog senzora](#).
2. Završite ubacivanje rolne medije.
3. Kalibrišite medij. Pogledajte [Pokretanje SmartCal kalibracije medija](#).

Uzrok: Prljav senzor za medije

Lepak, prašina ili druga prljavština blokiraju pravilan rad senzora.

Rešenje: Očistite pomični senzor za medije

Radnja operatera

Očistite pomični senzor za medije. Pogledajte [Čišćenje senzora](#).

Možda će štampaču biti potrebno dodatno čišćenje putanje za medije. Pregledajte odeljak za medije ili druga prljava mesta na putanji medija i držaćima rolne. Pogledajte [Čišćenje putanje medija](#).

Uzrok: Senzor za medije ne radi

Moguće oštećenje podataka u memoriji ili neispravne komponente.

Rešenje: Ažurirajte firmver

Interna podrška za štampač

Pogledajte [Ažuriranje firmvera štampača](#).

Rešenje: Kvar na komponenti senzora


Pozovite servisera.

Upozorenje: Greška pri sečanju

Uslov

Štampač je detektovao da je sečivo sekača zaglavljeno i da se ne pomera ispravno





VAŽNO: Servis sekača – u jedinici sekača nema delova koje može da servisira operater. Nikada nemojte uklanjati poklopac (okvir) sekača. Nikada ne pokušavajte da umetnete predmete ili prste u mehanizam sekača.



VAŽNO: Korišćenje neodobrenih alatki, pamučnih štapića sa vatom, rastvarača (uključujući alkohol) itd sve to može oštetiti ili skratiti upotrebljivi vek sekača ili dovesti do zaglavljivanja sekača.

Uzrok

Čestice lepka i papira mogu da zaglave sečivo.

Rešenje

Radnja operatera


1. Isključite štampač tako što ćete držati dugme za **napajanje** 5 sekundi. Sačekajte da se štampač potpuno isključi. Uključite štampač.
2. Ako se štampač ne oporavi od ove greške, pozovite servisera. Ovo nije stavka koju operater može da servisira.

Upozorenje: Previsoka temperatura glave za štampanje

Uslov

Temperatura glave za štampanje je previsoka, pa je napravljena pauza kako biste glava za štampanje ohladila.





Uzrok: Veliki, gusti zadaci štampe

Štampač štampa veliki grupni zadatak, obično sa velikom količinom sadržaja.

Rešenje: Štampač se zaustavlja i hlađi pre nego što nastavite

Interna podrška za štampač – radnja operatera

Operacija štampanja će se nastaviti nakon što se glava za štampanje dovoljno ohladi da biste nastavili.

Uzrok: Radno okruženje je prevruće

Temperatura okruženja na lokaciji štampača prelazi navedeni radni opseg. Ponekad, temperature okruženja u štampaču može da budu viša ako je izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.

Rešenje: Štampač se zaustavlja i hlađi pre nego što nastavite


Interna podrška za štampač – radnja operatera

Promenite lokaciju štampača ili ohladite temperaturu okruženja u kojem štampač radi.

Upozorenje: Preniska temperatura glave za štampanje

Uslov





Uzrok: Radno okruženje je previše hladno

Temperatura okruženja na lokaciji štampača je ispod navedenog radnog opsega.

Rešenje: Povećajte temperaturu radnog okruženja ili premestite štampač

Interna podrška za štampač – radnja operatera

Glava za štampanje je imala kritičnu temperaturu (ili je došlo do nestanka struje).

1. Isključite štampač. Promenite lokaciju štampača i sačekajte da se prirodno zagreje. Ako se temperatura prebrzo promeni, može doći do kondenzovanja vlage u štampaču i na njemu.
2. Podesite štampač za rad i uključite ga da biste nastavili da koristite štampač. Pogledajte [Izbor lokacije za štampač](#) na strani 122.

Uzrok: Kvar glave za štampanje

Glava za štampanje je ispod radne temperature za pravilno štampanje.

Rešenje: Zamenite glavu za štampanje

Interna podrška za štampač

Zamenite glavu za štampanje. Pogledajte [Zamena glave za štampanje za ZD611T](#) na strani 203.

Upozorenje: ISKLJUČIVANJE GLAVE ZA ŠTAMPANJE

Uslov

Glava za štampanje je ispod radne temperature za pravilno štampanje.





Uzrok

Glava za štampanje je primila kritičnu struju ili je došlo do nestanka struje.

Rešenje

1. Isključite štampač tako što ćete dugme **POWER (Napajanje)** držati 5 sekundi. Sačekajte da se štampač potpuno isključi. Sačekajte nekoliko minuta i uključite štampač.
2. Ako se štampač ne oporavi od ove greške, pozovite servisera. Ovo nije stavka koju operater može da servisira.


Upozorenje: Nema memorije

Uslov

Štampač ne može da čuva podatke u štampaču na navedenoj memorijskoj lokaciji. Postoje četiri tipa memorije za skladištenje: grafička, format, raster i font. Nema dovoljno memorije za izvršavanje funkcije navedene u drugom redu poruke o grešci.



<p>Out of Memory Storing Format Format not stored. Out of memory.</p> <p>X Help</p> <p>< ></p> <p>Reprint</p> <p>Menu Wizards Shortcuts</p>	<p>Out of Memory Storing Bitmap Bitmap not stored. Out of memory.</p> <p>X Help</p> <p>< ></p> <p>Reprint</p> <p>Menu Wizards Shortcuts</p>
---	---



Uzrok: Nema dovoljno memorije za skladištenje datoteke

Nema dovoljno memorije za izvršavanje funkcije navedene u drugom redu poruke o grešci.

Rešenje: Oslobođite memoriju

Interna podrška za štampač

1. Oslobođite prostor u memoriji štampača tako što ćete podešiti format nalepnice ili parametre štampača kako biste smanjili oblast za štampanje.
2. Uklonite nekorišćenu grafiku, fontove ili formate.
3. Uverite se da podaci nisu usmereni na uređaj koji nije instaliran ili nije dostupan.

Rešavanje problema sa štampanjem

Ovaj odeljak vam pomaže da identifikujete probleme sa štampanjem ili kvalitetom štampe, moguće uzroke i preporučena rešenja.

Problem: Opšti problemi sa kvalitetom štampe

Uslov

Odštampana slika ne izgleda ispravno.

Uzrok: Treba podešiti postavke za zatamnjenost i brzinu

Štampač je podešen na neodgovarajući nivo zatamnjenosti i/ili brzinu štampanja za vaše medije.

Rešenje: Pokrenite izveštaj o kvalitetu štampanja

Interna podrška za štampač

Napravite izveštaj o kvalitetu štampanja (**FEED** samotestiranje) da biste odredili idealne postavke zatamnjenosti i brzine za svoj način primene. Nemojte da podešavate brzine štampe iznad maksimalne nominalne brzine proizvođača za medije koje koristite (materijal za štampanje i trake). Pogledajte [Generisanje izveštaja o kvalitetu štampe \(samotestiranje uvlačenja\)](#) na strani 230 i [Podešavanje kvaliteta štampe](#) na strani 167.

Uzrok: Prljava glava za štampanje

Glava za štampanje je prljava i izobličava sliku ili ubacuje praznine na otiske.

Rešenje: Očistite glavu za štampanje

Radnja operatera

Očistite glavu za štampanje. Pogledajte [Čišćenje glave za štampanje ZD611T](#) na strani 193.

Uzrok: Prljav ili oštećen valjak za štampanje

Valjak za štampanje je prljav ili oštećen.

Rešenje: Očistite ili zamenite valjak

Interna podrška za štampač – radnja operatera

Očistite ili zamenite valjak. Valjci mogu da se pohabaju ili oštete. Pogledajte [Čišćenje i zamena valjka za štampanje](#) na strani 199.

Uzrok: Glava za štampanje je pohabana

Glava za štampanje s pohabala.

Rešenje: Zamenite glavu za štampanje

Interna podrška za štampač – radnja operatera

Zamenite glavu za štampanje. Glava za štampanje može da se pohaba i ošteti. Pogledajte [Zamena glave za štampanje za ZD611T](#) na strani 203.

Uzrok: Štampa sa termalnim prenosom izgleda izobličeno

Štampanje sa termalnim prenosom – štampa izgleda nejasno, ima mrlje, praznine ili rupe na otisku bez određenog šablonu.

Rešenje: Proverite da li su tipovi medija i trake upareni

Interna podrška za štampač – radnja operatera

- Materijal za štampanje (vosak, vosak-smola ili smola) možda nije uskladen sa materijalom (papir, premaz medija ili sintetika) koji se koristi. Podesite štampač tako da koristi brzine štampe do maksimalne preporučene za traku.
- Napravite izveštaj o kvalitetu štampanja (**FEED** samotestiranje) da biste odredili idealne postavke zatamnjenoosti i brzine za svoj način primene. Nemojte da podešavate brzine štampe iznad maksimalne nominalne brzine proizvođača za medije koje koristite (materijal za štampanje i trake). Pogledajte [Generisanje izveštaja o kvalitetu štampe \(samotestiranje uvlačenja\)](#) na strani 230 i [Podešavanje kvaliteta štampe](#) na strani 167.

Uzrok: Korišćenje pogrešnog izvora napajanja

Napon ili snaga napajanja su niži. Štampanje je proces koji troši puno energije.

Rešenje: Koristite odgovarajući izvor napajanja

Radnja operatera

- Pronađite izvor napajanja koji odgovara štampaču.

Problem: Nema otiska na nalepnici

Ubačen je pogrešan medij za postavku tipa medija

Na nalepnicama nema otisaka.

Uzrok: Termalni mediji se koriste za direktno termalno štampanje

Pogledajte postupak testiranja [Određivanje tipova termalnih medija](#).

Rešenje: Instalirajte direktne termalne medije

Radnja operatera

- Umetnите odabrani direktni termalni medij u štampač.

Uzrok: Medij je pogrešno ubačen

Rešenje: Ponovo umetnute medije

- Površina medija na kojoj se štampa mora da bude okrenuta nagore prema glavi za štampanje.

Pogledajte [Priprema za štampanje](#), a zatim [Umetanje medija u rolni](#).

Problem: Slika za štampanje se pomera ili je izobličena

Uslov

Odštampana slika je izobličena ili problemi sa pozicioniranjem otiska.

Uzrok: Medij treba ponovo umetnuti

Nije ispravno ubačen, pomični senzor za medije nije ispravno podešen ili je potrebno kalibrirati medij.

Rešenje: Pregledajte oblast i ponovo umetnite medij

Interna podrška za štampač – radnja operatera

1. Ostavite štampač uključen i uklonite medij.
2. Vizuelno proverite da na putanji medija, držaču rolne i vođicama medija nema prašine i lepljivih ostataka. Vizuelno proverite da li je valjak za štampanje oštećen, kao i da li na njemu ima prašine i lepljivih ostataka.

Pogledajte sledeći Uzrok: Potrebno je da očistite štampač da biste rešili ovaj problem.

3. Proverite da li je senzor pravilno podešen i postavljen u skladu sa tipom medija i lokacijom za prepoznavanje. Proverite da li je prozor pomičnih senzora čist.

Pogledajte [Korišćenje pomičnog senzora](#) na strani 132.

4. Ponovo umetnute medij.

Pogledajte [Ubacivanje medija u rolni ZD611T u štampač](#) na strani 125.

Uzrok: Potrebno je očistiti štampač

Rešenje: Očistite unutrašnjost štampača

Interna podrška za štampač – radnja operatera

1. Očistite putanju medija štampača, valjak za štampanje i senzore za medije.

Pogledajte [Čišćenje putanje medija](#) na strani 194.

2. Očistite senzore štampača.

Pogledajte [Čišćenje senzora](#) na strani 197.

3. Očistite valjak za štampanje

Pogledajte [Čišćenje i zamena valjka za štampanje](#) na strani 199.

4. Glavu za štampanje očistite poslednju.

Očistite glavu za štampanje. Pogledajte .

5. Ponovo umetnite medij za štampanje i pokrenite SmartCal kalibraciju.

Valjak za štampanje je oštećen ili pohaban

Valjak za štampanje vremenom može da se pohaba ili ošteti. Kako valjak za štampanje postaje stariji, sve je glatkiji i manje hvata medij, postaje manje mekan i haba se.

Zamenite valjak za štampanje

Interna podrška za štampač

Uklonite valjak za štampanje i zamenite ga.

Pogledajte [Čišćenje i zamena valjka za štampanje](#) na strani 199.

Problemi sa komunikacijom

U ovom odeljku su navedeni problemi sa komunikacijom, mogući uzroci i preporučena rešenja.

Problem: Zadatak nalepnice je poslat, nema prenosa podataka

Uslov

Štampaču je poslat format nalepnice, ali nije prepoznat. Indikator **DATA (Podaci)** ne treperi.

Uzrok

Parametri komunikacije su netačni za tipičnu komunikaciju putem serijskog interfejsa.

Rešenje

Interna podrška za štampač

- Proverite postavke komunikacije upravljačkog programa štampača ili softvera (ako je primenljivo).
- Samo serijski port – proverite protokol potvrde i postavke serijskog priključka štampača. Postavka koja se koristi mora da odgovara onoj koju koristi host računar.
- Serijski kabl koji pokušavate da koristite možda nije standardni kabl tipa DTE ili DCE, oštećen je ili je predugačak po specifikacijama za serijski priključak RS-232
- Kabl interfejsa je možda predugačak, ne ispunjava specifikacije interfejsa, nije pravilno zaštićen ili preusmerava elektronske izvore šuma (fluorescentna svetla, transformatori, motori itd.).
- Pogledajte [Serijski interfejs](#) (podešavanje), [Zahtevi za kabl interfejsa](#) i Interfejs serijskog porta (ožičenje konektora).

Problem: Zadatak nalepnice je poslat, preskače nalepnice ili štampa loš sadržaj

Uslov

Na štampač je poslat format nalepnice. Štampa se nekoliko nalepnica, pa štampač preskače, pogrešno postavlja, promašuje ili izobličuje sliku na nalepnici.

Uzrok: Nepodudaranje serijske komunikacije

Postavke za serijsku komunikaciju nisu ispravne za štampač ili host računarski sistem i operativni sistem.

Rešenje: Podesite serijsku komunikaciju

Interna podrška za štampač

Proverite postavke komunikacije upravljačkog programa štampača ili softvera (ako je primenljivo). Vodite računa da postavke upravljanja protokom i druge postavke potvrde za serijski port budu usklađene sa host sistemom.

Pogledajte [Seriski interfejs](#) (podešavanje).

Problem: Zadatak nalepnice je poslat, podaci se prenose, ali nema štampanja

Uslov

Na štampač je poslat format nalepnice. Štampa se nekoliko nalepnica, pa štampač preskače, pogrešno postavlja, promašuje ili izobličuje sliku na nalepnici.

Uzrok: Nepodudaranje znakova pri obradi podataka

Prefiks i znak za razgraničavanje podešeni u štampaču ne podudaraju se sa onima u formatu nalepnice.

Rešenje: Podesite znakove za obradu podataka.

- Proverite ZPL prefiks za programiranje (COMMAND CHAR) i znak za razgraničavanje (DELIM. /CHAR).
Pogledajte [Unakrsna referenca za pretvaranje postavke konfiguracije u komandu](#).

Uzrok: Neispravni podaci

Neispravni podaci se šalju štampaču.

Rešenje: Pravilno programiranje formata nalepnice

Interna podrška za štampač

- Proverite postavke komunikacije na računaru. Proverite da li odgovaraju postavkama štampača.
- Proverite sintaksu formata oznake.

Više informacija o programiranju štampača i nalepnicu potražite u ZPL vodiču za programere na zebra.com/manuals.

Razni problemi

U ovom odeljku pokriveni su razni problemi sa štampačem, mogući uzroci i preporučena rešenja za njih.

Problem: Postavke se gube ili ignorisu

Uslov

Neki parametri programiranja nisu pravilno podešeni.

Uzrok: Nesačuvane postavke štampača/formata su izgubljene

Postavke štampača su promenjene, a nisu sačuvane.

Rešenje: Sačuvajte postavke štampača/formata

Interna podrška za štampač

Komanda ZPL ^JU nije upotrebljena za čuvanje konfiguracije pre isključivanja štampača. Isključite štampač, a zatim ga ponovo uključite da biste proverili da li su postavke sačuvane.

Uzrok: Neispravna sintaksa nalepnice

Komande formata/obrasca oznake ili komande poslate direktno štampaču sadrže greške u sintaksi ili se nepravilno koriste.

- Unutrašnja komanda ili neka druga radnja je isključila mogućnost promene parametra.
- Unutrašnja komanda ili druga radnja je vratila parametar na podrazumevanu postavku.

Rešenje: Sačuvajte postavke štampača/formata

Interna podrška za štampač

- Resetujte postavke štampača. Ponekad je korisno resetovati štampač na podrazumevane fabričke postavke.
- Ažurirajte firmver štampača u slučaju oštećenja memorije.

Pogledajte [Ažuriranje firmvera štampača](#).

- Proverite sintaksu formata oznake.

Više informacija o programiranju štampača i nalepnica potražite u ZPL vodiču za programere na zebra.com/manuals.

Problem: Nekontinuirane nalepnice se ponašaju kao kontinuirane nalepnice.

Uslov

U štampač je poslat nekontinuirani format za nalepnice sa odgovarajućim medijima nalepnica ubačenim u štampač, ali se štampa kao da je u pitanju kontinuirana rolna.

Uzrok

Štampač je konfigurisan za kontinuirane medije.

Rešenje

Interna podrška za štampač

- Podesite štampač za odgovarajuću vrstu medija (prorez / urez, uzastopno ili oznaka).
- Kalibrišite štampač pomoću opcije [Pokreni SmartCal kalibraciju medija](#).
- Ako je potrebno, koristite [ručnu kalibraciju medija](#) za tipove medija koji se teško kalibrišu.

Problem: Štampač se blokira

Uslov

Štampač ne reaguje na radnje operatera i komande poslate štampaču. Status može biti sve uključeno ili nepoznati šabloni statusa.

Uzrok: Oštećenje ili kvar memorije

Došlo je do oštećenja memorije štampača usled nepoznatog događaja.

Rešenje: Ponovo učitajte firmver štampača i testirajte ga

Interna podrška za štampač

1. Vratite štampač na podrazumevane fabričke vrednosti.

Koristite jedan od sledećih načina da biste vratili fabričke podrazumevane vrednosti.

- Pogledajte [Resetovanje podrazumevanih fabričkih postavki štampača \(PAUZIRANJE + UVLAČENJE samotestiranje\)](#).
 - Koristite Zebra Setup Utility i otvorite **Printer Tools (Alatke štampača) > Action (Radnja) > Load printer defaults (učitaj podrazumevane vrednosti štampača)**.
2. Ponovo učitajte firmver štampača. Pogledajte [Ažuriranje firmvera štampača](#).
 3. Ako se štampač ne oporavi od ove greške, pozovite servisera. Ovo nije stavka koju korisnik može da servisira.

Problem: Baterija ima crveni indikator

Uslov

Baterija je detektovala grešku.

Uzrok: Kvar baterije

Baterija je dostigla upotrebljivi vek trajanja ili je došlo do kvara opšte komponente.

Uzrok: Baterija je previše vruća ili previše hladna

Rešenje: Po potrebi testirajte i zamenite bateriju.

Interna podrška za štampač – radnja operatera

1. Izvadite bateriju iz štampača i proverite status punjenja tako što ćete je napuniti.
2. Ostavite bateriju da se ohladi ili zagreje do ambijentalne temperature i ponovo proverite napunjenošću baterije.
3. Stavite novu, potpuno napunjenu bateriju u štampač i bezbedno odložite bateriju u skladu sa lokalnim propisima.

Ugrađene alatke za štampač

Ovaj odeljak pruža mnoštvo alatki i pomoćnih programa ugrađenih u štampač. Dizajnirani su tako da vam pomognu pri podešavanju, konfiguraciji i otklanjanju grešaka (programiranje štampača i komandi).

Dijagnostika štampača

Dijagnostički izveštaji, procedure kalibracije, vraćanje fabričkih podrazumevanih vrednosti i druga dijagnostika pružaju specifične informacije o stanju štampača.

Saveti za dijagnostičko testiranje



VAŽNO: Prilikom samotestiranja koristite medije pune širine. Ako medij nije dovoljno širok, nalepnice za testiranje mogu da se štampaju na štamparskom valjku.

Svako samotestiranje se aktivira pritiskom na određeno dugme u korisničkom interfejsu ili kombinaciju dugmadi prilikom uključivanja štampača. Držite dugmad pritisnutim dok se prvi indikator ne isključi. Izabrano samotestiranje se automatski pokreće po završetku normalnog uključivanja.

- Prilikom obavljanja ovih samotestiranja nemojte da šaljete podatke štampaču sa hosta. Ako je medij kraći od nalepnice koju treba odštampati, nalepnica za testiranje će se nastaviti na sledećoj nalepnici.
- Kada otkazujete samotestiranje pre završetka, uvek resetujte štampač tako što ćete ga isključiti, a zatim uključiti.
- Ako je štampač u režimu ubrizgavanja, a aplikator uzima podlogu, operater mora ručno da uklanja nalepnice kako postaju dostupne.

SmartCal kalibracija medija

SmartCal se koristi za brzu kalibraciju štampača za medij koji je trenutno ubačen.

Tokom SmartCal postupka, štampač automatski određuje tip senzora medija (prorez, crna linija ili urez), pa meri dužinu medija.

1. Proverite da li je medij ispravno ubačen, da li je poklopac štampača zatvoren i da li je napajanje štampača uključeno.
2. Pritisnite dugmad **PAUSE + CANCEL** i zadržite ih dve sekunde.
3. Štampač će uvući nekoliko nalepnica i izmeriti ih. Kada se to završi, štampač će se vratiti u status **READY**.

Ako štampač ne prepozna i ne obavi ispravnu kalibraciju medija, pogledajte postupak [Ručna kalibracija medija](#) u nastavku ovog odeljka.

Štampanje izveštaja o konfiguraciji (OTKAZIVANJE samotestiranja)

Dijagnostički izveštaj o konfiguraciji štampa skup izveštaja o konfiguraciji štampača i mreže.

- Proverite da li je medij ubačen i da li je poklopac štampača zatvoren.
- Ovde postoje dve opcije za štampanje izveštaja.
 - Ako je napajanje štampača isključeno, pritisnite i zadržite dugme **CANCEL (Otkaži)** dok uključujete štampač.
 - Ako je napajanje štampača uključeno, pritisnite dugme **FEED (Uvlačenje)** + **CANCEL (Otkaži)** i zadržite ih dve sekunde.
- Biće odštampani izveštaji o konfiguraciji štampača i mreže (u nastavku), a štampač će se vratiti u status **READY**.

Primer konfiguracije štampača	Primer konfiguracije mreže
<pre> PRINTER CONFIGURATION Zebra Technologies ZTC 2D611-300dpi ZPL DEJ214900469 +15.0..... DARKNESS LOAD..... DARKNESS SWITCH 4.0 IPS..... PRINT SPEED +000..... TEAR OFF ADJUST TEAR OFF..... PRINT MODE CONTINUOUS..... MEDIA TYPE TRANSMISSIVE..... SENSOR SELECT THERMAL-TRANS..... PRINT METHOD 640..... PRINT WIDTH 1215..... LABEL LENGTH 15.0IN 300MM..... MAXIMUM LENGTH MAINT. OFF..... EARLY WARNING NOT CONNECTED..... USB COMM. AUTO..... SET COMM. MODE 9600..... BAUD RATE 8 BITS..... DATA BITS NONE..... PARITY XON/XOFF..... HOST HANDSHAKE NONE..... PROTOCOL NORMAL MODE..... COMMUNICATIONS <> ?EH..... CONTROL PREFIX <> 5EH..... FORMAT PREFIX <> 2CH..... DELIMITER CHAR ZPL II..... ZPL MODE INACTIVE..... COMMAND OVERRIDE NO MOTION..... MEDIA POWER UP FEED..... HEAD CLOSE DEFAULT..... BACKFEED +000..... LABEL TOP +00000..... LEFT POSITION DISABLED..... REPRINT MODE 013..... MED SENSOR 095..... RIBBON SENSOR 005..... TAPE LABEL 070..... MARK SENSOR 004..... MARK MED SENSOR 045..... TRANS GAIN 034..... TRANS LED 000..... RIBBON GAIN 046..... MARK GAIN 070..... MARK LED DPCSWFXM..... MODES ENABLED MODES DISABLED 640 12/MM FULL..... RESOLUTION 6.6..... L1N1-KS VERSION V93.21.11ZP60752 < FIRMWARE 1-3..... XML SCHEMA ?>..... FIRMWARE ID 81791..... R: RAM 85536K..... E: ONBOARD FLASH NONE..... FORMAT CONVERT F4 VERSIÖN..... IDLE DISPLAY 07/13/22..... RTC DATE 12:36..... RTC TIME DISABLED..... ZBI 2.1..... ZBI VERSION READY..... ZBI STATUS 152 LABELS..... NONRESET CNTR 152 LABELS..... RESET CNTR1 152 LABELS..... RESET CNTR2 1:138 IN..... NONRESET CNTR 1:138 IN..... RESET CNTR1 1:138 IN..... RESET CNTR2 25691 CH..... NONRESET CNTR 25691 CH..... RESET CNTR1 25691 CH..... RESET CNTR2 0x02 WIRED..... SLOT 1 0..... MASS STORAGE COUNT 0..... HID COUNT OFF..... USB HOST LOCK OUT FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED </pre>	<pre> Network Configuration Zebra Technologies ZTC 2D611-300dpi ZPL DEJ214900469 Wireless..... PRIMARY NETWORK PrintServer..... LOAD LAN FROM? WIRELESS..... ACTIVE PRINTSRVR Wired DHCP..... IP PROTOCOL 000.000.000.000.... IP ADDRESS 000.000.000.000.... SUBNET 000.000.000.000.... GATEWAY 000.000.000.000.... WINS SERVER IP YES..... TIMEOUT CHECKING 300..... TIMEOUT VALUE 000..... ARP INTERVAL 9100..... BASE RAW PORT 9200..... JSON CONFIG PORT 9200..... JSON CONFIG PORT Wireless# ALL..... IP PROTOCOL 172.0.29.001.033.... IP ADDRESS 255.255.255.000.... SUBNET 172.0.29.001.001.... GATEWAY 000.000.000.000.... WINS SERVER IP YES..... TIMEOUT CHECKING 300..... TIMEOUT VALUE 000..... ARP INTERVAL 9100..... BASE RAW PORT 9200..... JSON CONFIG PORT 9200..... CARD INSERTED 02FH..... CARD MFG ID 9134H..... CARD PRODUCT ID 48:a4:93:a0:b1:30.... MAC ADDRESS DRIVER INSTALLED..... INFRASTRUCTURE 3811..... SSID 135.0..... CURRENT TX RATE WPA PSK..... WLAN SECURITY 000..... POOR SIGNAL LONG..... PREAMBLE YES..... ASSOCIATED ON..... PULSE ENABLED 15..... PULSE RATE OFF..... INTL NODE USA/CANADA..... REGION CODE USA/CANADA..... COUNTRY CODE 0x7FFFFFFF.... CHANNEL MASK Bluetooth 6.2..... FIRMWARE 01/01/2020..... DATE off..... DISCOVERABLE 5.2..... RADIO VERSION on..... ENABLED 00:02:40:CC:39:A5.... MAC ADDRESS DEJ214900469.... FRIENDLY NAME no..... CONNECTED 3..... MIN SECURITY MODE no..... CONN SECURITY MODE supported..... iOS FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED </pre>

Izveštaj o konfiguraciji mreže (i Bluetooth veze) štampača

Za štampače sa instaliranim žičnim ili bežičnim opcijama povezivanja, odštampajte dodatni izveštaj o konfiguraciji štampača.

Ove informacije su potrebne za uspostavljanje i rešavanje problema u vezi sa Ethernet (LAN i WLAN), Bluetooth 4.2 i Bluetooth LE mrežnim štampanjem. Sledeći otisak je odštampan pomoću ZPL komande ~WL.

iOS Bluetooth podrška

- iOS uređaji imaju kompatibilnost sa klasičnom Bluetooth vezom 4.X (uz kompatibilnost sa 3.0) kada je u štampaču instalirana opcija za Wi-Fi i klasično Bluetooth bežično povezivanje, što je navedeno kao podržano na dnu izveštaja o Bluetooth konfiguraciji.
- iOS postavka je navedena na dnu izveštaja o Bluetooth konfiguraciji kao da nije podržana kada je detektovano da opcija Bluetooth bežične veze nije instalirana.
- Pogledajte [Štampanje izveštaja o konfiguraciji \(OTKAZIVANJE samotestiranja\)](#) za uzorak otiska izveštaja o mrežnoj konfiguraciji.

Resetovanje podrazumevanih fabričkih postavki štampača (PAUZIRANJE + UVLAČENJE + SAMOTESTIRANJE)

Ovo resetuje konfiguraciju štampača na fabričke podrazumevane vrednosti za postavke štampača koji nemaju veze sa mrežom.



NAPOMENA: Sa donje strane štampača se nalazi dugme za resetovanje; pogledajte [Dugme za resetovanje](#).

1. Isključite štampač.
2. Pritisnite i zadržite dugmad **PAUSE + FEED** dok uključujete štampač.
3. Nastavite da držite dugmad **PAUSE + FEED** dok **STATUS** ne bude jedini uključeni indikator.
4. Kalibrišite štampač za medij koji se koristi. Pogledajte [SmartCal kalibracija medija](#).

Resetovanje podrazumevanih mrežnih fabričkih vrednosti (PAUZIRANJE + OTKAZIVANJE samotestiranja)

Ova procedura resetuje postavke konfiguracije mreže na fabričke podrazumevane vrednosti.

1. Isključite štampač.
2. Pritisnite i zadržite dugmad **PAUSE + CANCEL** dok uključujete štampač.
3. Nastavite da držite dugmad **PAUSE + CANCEL** dok **STATUS** ne bude jedini uključeni indikator.

Generisanje izveštaja o kvalitetu štampe (samotestiranje uvlačenja)

Različiti tipovi medija mogu da zahtevaju različite postavke zatamnjenošću. Ovaj odeljak sadrži jednostavan, ali efikasan metod za utvrđivanje idealne zatamnjenošću za štampanje bar-kodova u okviru specifikacija.

Ubacite medije pune širine u štampač.

Tokom generisanja izveštaja o kvalitetu štampe (samotestiranja uvlačenja), niz nalepnica se štampa na različitim postavkama zatamnjenosti, pri dve različite brzine štampe. Relativna zatamnjenost i brzina štampe odštampani su na svakoj nalepnići. Na bar-kodove na tim nalepnicama može da se primenjuje ANSI gradacija radi provere kvaliteta štampe. Brzina kojom se nalepnice štampaju tokom ovog testa kvaliteta zavisi od gustine tačaka glave za štampanje.

Tokom ovog testa, jedan skup nalepnica se štampa malom brzinom, a drugi se štampa velikom brzinom. Vrednost zatamnjenosti počinje na tri postavke niže od trenutne vrednosti zatamnjenosti štampača (relativna vrednost zatamnjenosti od -3) i povećava se dok zatamnjenost ne bude za tri postavke više od trenutne vrednosti zatamnjenosti (relativna vrednost zatamnjenosti od +3).

Brzina kojom se nalepnice štampaju tokom ovog testa kvaliteta zavisi od gustine tačaka glave za štampanje.

- Štampači od 300 tpi: štampa 7 nalepnica brzinom od 51 mm/s (2 ips) i 102 mm/s (4 ips).
 - Štampači od 203 tpi: štampa 7 nalepnica brzinom od 51 mm/s (2 ips) i 152 mm/s (6 ips).
1. Odštampajte izveštaj o konfiguraciji da biste prikazali trenutne postavke štampača. Pritisnite i držite dugmad **FEED** i **CANCEL** dve (2) sekunde da biste odštampali izveštaj.
 2. Isključite štampač.

3. Pritisnite i zadržite dugme **FEED** dok uključujete štampač. Nastavite da držite dugme **FEED** dok indikator **statusa** ne bude jedini uključeni indikator.

Štampač štampa seriju oznaka pri različitim brzinama i postavkama zatamnjenošću koje su više i niže od vrednosti zatamnjenošću koja je prikazana u izveštaju o konfiguraciji štampača.

Slika 10 Probni otisak testa kvaliteta štampe



Tabela 10 Vizuelni opisi zatamnjenošću

Kvalitet štampe	Opis
Previše tamno	<ul style="list-style-type: none"> Nalepnice koje su previše tamne prilično su očigledne. Mogu da budu čitljive, ali nisu u okviru specifikacija. Standardne trake bar-koda se povećavaju. Otvori malih alfanumeričkih znakova mogu da izgledaju popunjeno. Rotirani bar-kodovi sadrže spojene trake i razmake.
Blago tamno	<ul style="list-style-type: none"> Blago tamne nalepnice nisu tako očigledne. Standardni bar-kod će biti u okviru specifikacija. Mali alfanumerički znakovi će biti podebljani i mogu da budu malo popunjjeni. Razmaci rotiranih bar-kodova su mali u poređenju sa kodom u okviru specifikacija, što može da učini kôd nečitljivim.

Tabela 10 Vizuelni opisi zatamnjenošću (Continued)

Kvalitet štampe	Opis
U okviru specifikacija	<p>Bar-kod u okviru specifikacija može da potvrdi samo verifikator, ali trebalo bi da ima sledeće vidljive karakteristike.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardni bar-kod će imati kompletne, ujednačene trake i jasne, razdvojene razmake. • Rotirani bar-kod će imati kompletne, ujednačene trake i jasne, razdvojene razmake. Iako možda neće izgledati tako dobro kao blago tamni bar-kod, biće u okviru specifikacija. • U normalnim i rotiranim stilovima mali alfanumerički znakovi izgledaju kompletno.
Blago svetlo	<ul style="list-style-type: none"> • U nekim slučajevima, blago svetle nalepnice poželjnije su od blago tamnih za bar-kodove u okviru specifikacija. • Normalni i rotirani bar-kodovi biće u okviru specifikacija, ali mali alfanumerički znakovi možda neće biti potpuni.
Previše svetlo	<ul style="list-style-type: none"> • Nalepnice koje su previše svetle su očigledne. • Normalni i rotirani bar-kodovi imaju nepotpune trake i razmake. • Mali alfanumerički znakovi su nečitljivi.

4. Pregledajte probne nalepnice i utvrdite koji kvalitet štampe je najbolji za vašu primenu.
 - Ako imate verifikator bar-kodova, pomoću njega izmerite trake/razmake i izračunajte kontrast za štampanje.
 - Ako nemate verifikator bar-kodova, pomoću očiju ili sistemskog skenera izaberite optimalnu postavku zatamnjenošću na osnovu oznaka odštampanih u ovom samotestiranju.
5. Obratite pažnju na relativnu vrednost zatamnjenošću i brzinu štampe odštampane na najboljoj probnoj nalepnici.
6. Dodajte ili oduzmite vrednost relativne zatamnjenošću na osnovu vrednosti zatamnjenošću koja je navedena na nalepnici sa konfiguracijom. Dobijena numerička vrednost predstavlja najbolju vrednost zatamnjenošću za određenu kombinaciju nalepnice/trake i brzinu štampanja.
7. Ako je potrebno, promenite trenutnu vrednost zatamnjenošću na vrednost zatamnjenošću na najboljoj probnoj nalepnici.
8. Ako je potrebno, promenite trenutnu brzinu štampanja na vrednost brzine na najboljoj probnoj nalepnici.

Aktiviranje naprednog režima

Napredni režim koristi se za pristup nekoliko režima ručnog podešavanja na štampaču. Svaki režim ručnog podešavanja detaljno je opisan u sledećim odeljcima.

1. Proverite da li je medij ubačen i da li je štampač uključen.
2. Pritisnite dugme **PAUSE (Pauza)** i držite ga dve sekunde, svi indikatori će treperiti žuto.

3. Indikator **STATUS** će neprekidno svetleti žuto, što označava da je trenutno izabrani režim: Ručna kalibracija medija.
 - Pritiskanjem dugmeta **FEED** naizmenično se prolazi kroz sve dostupne režime rada.
 - Pritiskom na dugme **PAUSE (Pauza)** aktivira se izabrani režim.
 - Pritiskom na dugme **CANCEL (Otkaži)** izlazi se iz naprednog režima.

Režim ručne kalibracije medija

Ručna kalibracija medija obavlja optimizovanu seriju fokusiranih postavki senzora za medije koji se teško prepoznaju.

U naprednom režimu, pritiskom na dugme **PAUSE (Pauza)** dok indikator **statusa** svetli žuto pokreće se ručna kalibracija medija.

1. Indikator **MEDIA** će treperiti žuto, pa će indikator **Pause (Pauza)** treperiti.
2. Otvorite štampač i proverite da li je senzor za medije u centralnom položaju za detekciju razmaka između nalepnica (transmisivno).



NAPOMENA:

Ako medij koristi crnu oznaku ili prepoznavanje ureza, proverite da li je senzor za medije na odgovarajućem mestu da biste videli oznaku ili urez.

Ako je medij unapred odštampan, na prednjoj strani nalepnice ili na zadnjoj strani podloge, postavite senzor tako da bude u položaju sa najmanje odštampanog sadržaja. Možda će biti potrebno da nekoliko puta obavite ručnu kalibraciju medija pomeranjem senzora za medije, dok štampač ne dovrši proces kalibracije i ne vrati se u stanje spremnosti.

3. Skinite 3 inča ili 80 mm nalepnica sa podloge.
 4. Postavite oblast podloge bez nalepnice preko valjka za štampanje tako da vodeća ivica prve nalepnice bude ispod vođica za medije.
 5. Zatvorite štampač i jednom pritisnite dugme **PAUSE (Pauza)**.
- Indikator **MEDIA** će treperiti dok se meri podloga medija. Kada se završi, indikator **Pause (Pauza)** će početi da treperi.
6. Otvorite štampač i promenite položaj medija tako da se nalepnica nalazi direktno iznad pomičnog senzora. Zatvorite štampač.
 7. Jednom pritisnite dugme **PAUSE (Pauza)**.

Štampač će uvući nekoliko nalepnica i izmeriti ih. Ako štampač može da odredi ispravan tip medija (razmak, crna oznaka ili urez) i da izmeri dužinu medija, štampač će se vratiti u stanje spremnosti, a indikator **Status** će početi da svetli zeleno.

Korišćenje ručnog podešavanja širine štampanja

Koristite ovu proceduru da biste podešili maksimalnu širinu štampanja bez programiranja.



NAPOMENA: Nemojte da podešavate širinu štampanja veću od širine medija. Glava za štampanje i valjak za štampanje mogu da se oštete ili da smanje radni vek komponenti.

1. Pritisnite dugme **PAUSE (Pauza)** dok indikator **Pause (Pauza)** svetli žuto.
2. Štampač će odštampati okvir od 16 mm (0,63 inča) i privremeno će se pauzirati.

3. Štampač će zatim odštampati nešto veći okvir i ponovo će se pauzirati.




TIP: Da biste se vratili na postavku maksimalne širine štampanja, pustite štampač da nastavi bez pritiskanja dugmeta **FEED**.

4. Kada vidite da štampač štampa okvir koji odgovara širini medija, pritisnite dugme **FEED** da biste podešili širinu štampanja i vratili se u stanje spremnosti.

Podešavanje zatamnjenosti pomoću opcije Manual Print Darkness (Ručna zatamnjenost štampe)

Koristite ovu proceduru da biste podešili zatamnjenost štampe pomoću pseudo bar-kodova, bez programiranja.

1. Pritisnite dugme **PAUSE (Pauza)** kada indikator **DATA (Podaci)** počne da svetli žuto
2. Štampač štampa test šablon koji prikazuje trenutnu vrednost zatamnjenosti sa nekoliko šabloni bar-koda, a zatim se privremeno pauzira.
3. Štampač zatim ponavlja šablon pomoću sledeće vrednosti zatamnjenosti.
4. Kada vidite da štampač štampa šablon sa punim, ujednačenim crnim linijama, pritisnite dugme **FEED** da biste podešili vrednost zatamnjenosti i vratili štampač u stanje spremnosti.



Fabrički režimi testiranja

Štampač ima režime štampanja koji su predviđeni isključivo za fabričko testiranje.

Režim testiranja 1

Kada se aktiviraju, štampač će početi da štampa različite šablone za testiranje koji se koriste za procenu performansi štampača.



NAPOMENA: Oba režima testiranja će potrošiti znatnu količinu medija tokom obavljanja testova.

Pokreće se tako što držite dugme **PAUSE (Pauza)** dok uključujete napajanje štampača.


Režim testiranja 2

Pokreće se tako što držite dugmad **PAUSE (Pauza) + FEED (Uvlačenje) + CANCEL (Otkaži)** dve sekunde dok je štampač uključen.

Korišćenje dugmeta za resetovanje

Štampač ima namensko dugme za **resetovanje** koje se nalazi sa donje strane štampača.

Pritisnite dugme za **resetovanje** štampača (1) spajalicom ili sličnim malim predmetom.



Pritiskom na dugme aktiviraju se sledeći rezultati na osnovu dužine pritiska:


0-1 s	Nema akcije
-------	-------------

1–5 s	Resetovanje štampača – štampač obavlja fabričko resetovanje i automatski štampa nalepnicu sa konfiguracijom (i mrežnu nalepnicu ako postoji)
6–10 s	Resetovanje mreže – štampač prekida vezu sa mrežom i dolazi do resetovanja mreže na podrazumevane fabričke postavke. Po završetku resetovanja, automatski se štampa nalepница sa konfiguracijom i konfiguracijom mreže.
Više od 10 s	Napuštanje funkcije resetovanja bez resetovanja štampača ili pravljenja izmena

Pokretanje dijagnostičkog testa komunikacije

Dijagnostički test komunikacije predstavlja alatku za rešavanje problema koja služi za proveru veze između štampača i host računara.

Kada je štampač u dijagnostičkom režimu, štampa sve podatke primljene sa host računara kao prave ASCII znakove sa heks vrednostima ispod ASCII teksta. Štampač štampa sve primljene znakove, uključujući kontrolne kodove kao što je CR (znak za početak reda).



1. Proverite da li je medij ubačen i da li je štampač uključen.
2. Podesite širinu štampe koja je jednaka ili manja od širine nalepnice koja se koristi za testiranje.
3. Pritisnite i držite **Pause (Pauza) + FEED** dve sekunde. Kada je aktivovan, indikator **STATUS** će se menjati između zelene i žute boje.

Štampač aktivira dijagnostički režim i štampa sve podatke primljene sa host računara na nalepnici za testiranje.

- 4.** Na nalepnici za testiranje potražite kodove grešaka. Za eventualne greške, proverite da li su parametri komunikacije ispravni.

Greške se prikazuju na nalepnici za testiranje na sledeći način:

- FE ukazuje na grešku pri kadriranju.
- OE ukazuje na grešku prekoračenja.
- PE ukazuje na grešku u paritetu.
- NE ukazuje na šum.

Pritisnite i držite **Pause (Pauza) + FEED** dve sekunde ili isključite napajanje štampača (O), a zatim ga ponovo uključite da biste izašli iz ovog samotestiranja i vratili se na normalan rad.

Izveštaj o profilu senzora

Koristite ovaj izveštaj da biste utvrdili položaj senzora i probleme sa prepoznavanjem.

Identifikovanje elemenata profila senzora

Upotrebite sliku profila senzora (koja će se proširiti na nekoliko nalepnica ili oznaka) kako biste rešili sledeće situacije:

- Štampač ima poteškoća prilikom utvrđivanja razmaka (mreža) između nalepnica.
- Štampač nepravilno identificuje unapred odštampane oblasti na nalepnički kao razmake (mreža).

Korišćenje dugmadi u korisničkom interfejsu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite štampač. 2. Pritisnite i zadržite FEED + CANCEL dok uključujete štampač. 3. Zadržite FEED + CANCEL dok indikator STATUSA ne bude jedini indikator koji svetli.
Korišćenje ZPL-a	Pošaljite komandu ~JG štampaču. Više informacija o ovoj komandi potražite u Zebra vodiču za programiranje.


Uporedite svoje rezultate sa primerima prikazanim u ovom odeljku. Ako je potrebno podesiti osetljivost senzora, kalibrišite štampač (pogledajte [Ručna kalibracija medija](#)).

- Linija označena kao MEDIA (1) na profilu senzora ukazuje na očitavanja senzora medija.
- Postavke praga senzora za medije označeni su kao WEB (2).
- Prag koji ukazuje na to da nema više medija je OUT (3).
- Šiljci nagore (4) ukazuju na razmake između nalepnica (mreža/razmak).
- Linije između šiljaka (5) označavaju gde se nalaze nalepnice.
- Numerisana linija na vrhu (6) omogućava merenje u tačkama od početka štampanja.


Ako uporedite odštampani profil senzora sa dužinom medija, šiljci treba da budu na istom rastojanju kao razmaci na mediju. Ako rastojanja nisu ista, štampač možda ima poteškoća sa utvrđivanjem gde se nalaze razmaci.

Ugrađene alatke za štampač

Slika 11 Profil senzora (medij sa razmakom/mrežom)



Slika 12 Profil senzora (crna oznaka, medij za označavanje)




USB (Universal Serial Bus – Univerzalna serijska magistrala) interfejs

U ovom odeljku objašnjeno je označenje USB konektora za varijante USB A i B koje koristi štampač.



VAŽNO: Kada koristite kablove drugih proizvođača, štampač zahteva USB kablove ili ambalažu kablova sa oznakom „Certified USB“, što garantuje usklađenost sa USB 2.0.

Slika 13 USB-A




Označenje – USB priključak varijante A za povezivanje sa štampačem ili uređajem
PIN 1 – Vbus (+5 VDC).

PIN 2 – D- (signal sa podacima, negativna strana)

PIN 3 – D+ (signal sa podacima, pozitivna strana)

PIN 4 – omotač (štitnik / odvodna žica)

Slika 14 USB-B



Ožičenje – USB priključak varijante B za povezivanje sa štampačem ili uređajem

PIN 1 – Vbus (nije povezan)

PIN 2 – D- (signal sa podacima, negativna strana)

PIN 3 – D+ (signal sa podacima, pozitivna strana)

PIN 4 – omotač (štitnik / odvodna žica)



VAŽNO: USB Host +5 VDC izvor napajanja deli se sa fantomskim napajanjem serijskog porta. Ograničeno je na 0,5 mA po USB specifikaciji i sa integrisanim ograničavanjem struje. Maksimalna struja koja je dostupna kroz serijski port i USB port neće biti veća od ukupno 0,75 A.

Takođe pogledajte

usb.org

Interfejs serijskog porta

U ovom odeljku opisano je ožičenje konektora, Zebra Auto-Detecting DTE i DCE za 9-pinski RS-232 interfejs.

Tabela 11 9-pinski RS-232 interfejs


Pin	DTE	DCE	Opis (DTE)
1	—	5 V	Ne koristi se
2	RXD	TXD	RXD (prijem podataka) ulaz na štampač
3	TXD	RXD	TXD (prenos podataka) izlaz sa štampača
4	DTR	DSR	DTR (terminal za podatke je spreman) izlaz sa štampača – kontroliše se kada host može da šalje podatke
5	GND	GND	Kolo uzemljenja
6	DSR	DTR	DSR (skup podataka je spreman) ulaz u štampač
7	RTS	CTS	RTS (zahtev za slanje) izlaz iz štampača – uvek je u AKTIVNOM stanju kada je štampač uključen
8	CTS	RTS	CTS (dostupno za slanje) – ne koristi je štampač
	5 V	—	+5 V pri 0,75 A – FET ograničena struja kola




VAŽNO: Maksimalna struja koja je dostupna kroz serijski port, USB port ili oba neće premašiti ukupno 0,75 A.

Kada je u upravljačkom programu štampača izabrana opcija XON/XOFF potvrde, protokom podataka upravljaju ASCII kontrolni kodovi DC1 (XON) i DC3 (XOFF). DTR kontrolni vod neće imati efekta.

Slika 15 Povezivanje štampača sa DTE uređajem



Međupovezivanje sa DTE uređajima – štampač je konfiguriran kao oprema za podatkovni terminal (DTE). Da biste povezali štampač sa drugim DTE uređajima (kao što je serijski priključak računara), koristite RS-232 ukršteni kabl za modem.

Slika 16 Povezivanje štampača sa DCE uređajem

Međupovezivanje sa DCE uređajima – kada je štampač povezan sa opremom za komunikaciju podacima (DCE) pomoću RS-232 interfejsa, poput modema, mora se koristiti STANDARDNI RS-232 (pravolinjski) kabl.

Vrste termalnih medija

Štampač može da koristi širok opseg termalnih medija za štampanje navedenih ovde.



VAŽNO: Da biste postigli optimalan kvalitet štampe i odgovarajuće performanse štampača, Zebra preporučuje korišćenje sertifikovanog potrošnog materijala kao deo ukupnog rešenja. Širok assortiman papira, polipropilena, poliestera i vinilnih medija posebno je osmišljen tako da poboljša mogućnosti štampanja i da spreči prevremeno habanje glave za štampanje.

Štampači serije ZD koriste toplotu i pritisak za izlaganje direktnih termalnih medija ili topljenje i prenos mastila na mediju.

Štampač može da koristi različite tipove medija:

- Standardni mediji – većina standardnih (nekontinuiranih) medija koristi samolepljivu podlogu koja lepi pojedinačne nalepnice ili neprekidnu dužinu nalepnica na podlozi.
- Neprekidni mediji u rolni – većina kontinuiranih medija na rolni su direktni termalni mediji (slično papiru za faks) i koriste se za štampanje računa ili ulaznica.
- Mediji za oznake – oznake se obično izrađuju od teškog papira deblijine do 0,19 mm (0,0075 inča). Mediji za oznake nemaju lepak niti podlogu i obično su perforirani između oznaka.
- Preklopni mediji – nekontinuirani mediji koji se isporučuju savijeni na pravougaonoj gomili. Preklopni mediji imaju prorez/urez ili crne oznake.

Utvrđivanje tipova termalnih medija

Mediji za termalni prenos zahtevaju traku za štampanje, a direktni termalni mediji je ne zahtevaju. Da biste utvrdili da li se traka mora koristiti sa određenim medijem, obavite test grebanja medija.

Da biste obavili test grebanja medija, pratite sledeće korake:

1. Noktom ili poklopcem olovke zarezbite površinu medija za štampanje. Čvrsto i brzo pritisnite dok prevlačite preko površine medija. Direktni termalni mediji su hemijski tretirani radi štampanja (otkrivanja) prilikom primene toplote. Ovaj metod testiranja koristi toplotu usled trenja za izlaganje medija.
2. Da li se na mediju pojavila crna oznaka?

Tabela 12 Rezultati testa grebanja medija

Ako se crna oznaka...	Medij je...
Pojavi na mediju	Direktni termalni. Nije potrebna traka.
Ne pojavi na mediju	Termalni prenos. Potrebna je traka.

Opšte specifikacije za medije i štampanje

Štampač ima širok opseg varijacija u obradi medija i manipulisanju štampom. Ovde je naveden opseg osnovne podrške za medije.

- Direktno termalno – maks. širina medija: 108 mm (4,25 inča)
- Termalni prenos – maks. širina medija: 118 mm (4,65 inča)
- Svi štampači – min. širina medija: 15 mm (0,585 inča)
- Dužina medija:
 - maks. 990 mm (39 inča)
 - min. 6,35 mm (0,25 inča) – otcepljivanje ili nalepnica
 - min. 12,7 mm (0,50 inča) – skidanje
 - min. 25,4 mm (1 inč) – sekač
- Debljina medija:
 - min. 0,06 mm (0,0024 inča) – svi zahtevi
 - maks. 0,1905 mm (0,0075 inča) – svi zahtevi
- Maks. spoljni prečnik rolne medija – 127 mm (5 inča)
- Unutrašnji prečnik jezgra rolne medija (I.D.):
 - 12,7 mm (0,5 inča) I.D. – Standardna konfiguracija rolne
 - 25,4 mm (1 inč) I.D. – Standardna konfiguracija rolne
 - 38,1 mm (1,5 inča) I.D. – pomoću opcionog adaptera rolne medija
 - 50,8 mm (2 inča) I.D. – pomoću opcionog adaptera rolne medija
 - 76,2 mm (3 inča) I.D. – pomoću opcionog adaptera rolne medija
- Rolne trake – 74 metara
 - Dužina trake – 74 m (243 stope)
 - Maks. širina trake – 110 mm (4,33 inča)
 - Min. širina trake – 33 mm (1,3 inča)
 - I.D. jezgra trake – 12,7 mm (0,5 inča)
 - Materijali za prenos sa voskom, voskom/smolom i smolom
- Veličina tačke:
 - 203 tpi: 0,125 mm (0,0049 inča)
 - 300 tpi: 0,085 mm (0,0033 inča)
- Modul bar-koda x-dim:
 - 203 tpi: 0,005–0,050 inča
 - 300 tpi: 0,00327–0,03267 inča

Dozator nalepnica (odlepljivač)

Štampač podržava opciju dozatora nalepnica koji se instalira na terenu sa senzorom preuzimanja nalepnica za grupnu obradu nalepnica.

- Debljina papira:
 - Min. – 0,06 mm (0,0024 inča)
 - Maks. – 0,1905 mm (0,0075 inča)
- Širina medija:
 - Min. – 15 mm (0,585 inča)
 - Štampači sa termalnim prenosom, maks. – 118 mm (4,65 inča)
 - Direktni termalni štampači, maks. – 108 mm (4,25 inča)
- Dužina nalepnice:
 - Svi štampači, maks. (teoretski) – 990 mm (39 inča)
 - Štampači sa termalnim prenosom, maks. (testirano) – 279,4 mm (11 inča)
 - Direktni termalni štampači, maks. (testirano) – 330 mm (13 inča).
 - Svi štampači, min. – 12,7 mm (0,5 inča)

Standardni sekač (za medije)

Štampač podržava opciju sekača medija koji može da se instalira na terenu, za sečenje podloge nalepnica, oznaka ili medije za račune u punoj širini.








- Sekač za srednji obim rada za sečenje podloge medija i lakih medija za oznake (PODLOGA/OZNAKA). Nemojte da sečete kroz nalepnice, lepljivu traku ili ugrađene strujne sklopove.
- Debljina papira:
 - Min. – 0,06 mm (0,0024 inča)
 - Maks. – 0,1905 mm (0,0075 inča)
- Širina sečenja:
 - Min. – 15 mm (0,585 inča)
 - Štampači sa termalnim prenosom, maks. – 118 mm (4,65 inča)
- Min. razdaljina između rezova (dužina nalepnice): 25,4 mm (1 inč).
 - Ako sečete manje dužine između rezova, može doći do zaglavljivanja ili grešaka sekača.




NAPOMENA: Po dizajnu, sekač se samočisti i ne zahteva preventivno održavanje unutrašnjeg mehanizma sekača.

Različiti tipovi medija na rolni i preklopnih medija

Sledeća tabela vam pomaže da identifikujete koji tip medija da koristite za štampanje nalepnica.

Tip medija	Kako izgleda	Pregled
Nekontinuirani mediji na rolni		<p>Nalepnice imaju lepljivu pozadinu koja ih zlepjuje za podlogu.</p> <p>Oznake (ili ulaznice) su razdvojene perforacijama.</p> <p>Pojedinačne nalepnice ili oznake se prate i njihov položaj se kontroliše na jedan ili više sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mediji na rolni (mreži) razdvajaju nalepnice prezima,     <p>otvorima ili urezima.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mediji sa crnom oznakom ili crnom linijom koriste unapred odštampane crne oznake sa zadnje strane medija kako bi označili razdvajanje nalepnica. Perforirani mediji imaju perforacije koje omogućavaju lako međusobno odvajanje nalepnica ili oznaka, pored oznaka za kontrolu položaja, ureza ili preza između nalepnica.  Perforirani mediji imaju perforacije koje omogućavaju lako međusobno odvajanje nalepnica ili oznaka, pored oznaka za kontrolu položaja, ureza ili preza između nalepnica. 
Nekontinuirani preklopni mediji		<p>Preklopni mediji su presavijeni pomoću cik-cak šablonu. Preklopni mediji mogu da imaju iste načine razdvajanja nalepnica kao nekontinuirani mediji na rolni. Razdvajanje se obavlja na preklopima ili blizu njih.</p> <p>Ovaj tip medija koristi crne oznake ili ureze za praćenje pozicioniranja formata medija.</p>

Vrste termalnih medija

Tip medija	Kako izgleda	Pregled
Kontinuirani mediji na rolni		<p>Kontinuirani mediji na rolni nemaju proreze niti tipične otvore, ureze ili crne oznake koje ukazuju na razdvajanje nalepnica. To omogućava štampanje slike bilo gde na nalepnici. Sekač možete koristiti za sečenje pojedinačnih nalepnica.</p> <p>Koristite transmisivni (prorez) senzor sa kontinuiranim medijima da bi štampač mogao da prepozna kada nestane medija.</p>

ZD611T Dimenzije štampača


Ovaj odeljak sadrži spoljne dimenzije štampača i mnoge dodatne opreme koja je dostupna za ZD611T.

Dimenzije štampača za termalni prenos ZD611T

Ovaj odeljak pruža spoljne dimenzije štampača i štampača sa instaliranim uobičajenom dodatnom opremom ili opcijama.


ZD611T Dimenzije štampača

Slika 17 Standardni štampač ZD611T




ZD611T Dimenzije štampača

Slika 18 Štampač sa opcijom ispuštanja nalepnica ZD611T




ZD611T Dimenzije štampača


Slika 19 Štampač sa opcijom sekača medija ZD611T



ZD611T Dimenziye štampača

Slika 20 Otvoren štampač sa povezanim opcionim postoljem sa baterijom ZD611T



Slika 21 Standardno montiranje ZD611T

VAŽNO: Za montiranje štampača koristite M3 zavrtnje za oblikovanje navoja. Maksimalna dubina otvora je 8,5 mm.

ZPL konfiguracija

Ovaj odeljak pruža pregled upravljanja konfiguracijom štampača, konfigurisanjem izveštaja o statusu i štampanim izveštajima štampača i memorije.

Upravljanje ZPL konfiguracijom štampača

Ovde je opisano kako se postavke čuvaju i ažuriraju.

ZPL štampač je dizajniran tako da omogućava dinamičnu promenu postavki štampača za brzo štampanje prve nalepnice. Trajni parametri štampača zadržavaju se za buduću upotrebu sa formatima. Ove postavke će ostati na snazi dok ih ne promenite narednim naredbama, dok se štampač ne resetuje, napajanje se ponovo uključi ili kada vratite parametar koji ima podrazumevanu fabričku vrednost tako što ćete vratiti štampač na podrazumevane fabričke vrednosti. Komanda za ažuriranje ZPL konfiguracije (^JU) čuva i vraća konfiguracije štampača radi pokretanja (ili ponovnog pokretanja) štampača sa unapred konfigurisanim postavkama.

- Da biste zadržali postavke nakon ponovnog pokretanja ili resetovanja štampača, komanda ^JUS može da se pošalje štampaču radi čuvanja svih trenutnih trajnih postavki.
- Vrednosti se ponovo učitavaju pomoću komande ^JUR biste vratili poslednje sačuvane vrednosti na štampač.

ZPL čuva sve parametre odjednom pomoću jedne prethodno navedene komande. Zastareli EPL jezik za programiranje (podržava ga ovaj štampač) trenutno menja i čuva pojedinačne komande. Većina postavki štampača deli se između ZPL i EPL. Na primer, promena postavke brzine pomoću EPL takođe će promeniti brzinu podešenu za ZPL operacije. Promenjena EPL postavka ostaje čak i nakon isključivanja/uključivanja napajanja ili resetovanja pokrenutog pomoću bilo kojeg jezika štampača.

Dostupan je izveštaj o konfiguraciji štampača kao pomoć programeru. Izveštaj o konfiguraciji navodi radne parametre, postavke senzora i status štampača. Zebra Setup Utility i ZebraDesigner upravljački program za Windows takođe omogućavaju štampanje ovog izveštaja i drugih izveštaja o štampaču, kao pomoć pri upravljanju štampačem.

Takođe pogledajte

[Pristupite izveštaju o konfiguraciji pomoću procedure probnog štampanja sa izveštajem o konfiguraciji.](#)

Format ZPL konfiguracione datoteke za štampanje

Štampač se lako ažurira pomoću ZPL konfiguracione datoteke za programiranje.

Upravljanje većim brojem štampača može se obaviti kreiranjem datoteke za programiranje konfiguracije štampača. Konfiguraciona datoteka se šalje ili automatski učitava sa pripremljenog USB memorijskog

uređaja. One mogu da se koriste za kloniranje podešavanja štampača. Na slici je prikazana osnovna struktura ZPL konfiguracione datoteke za programiranje.

Tabela 13 Upravljanje štampačem i struktura programa za formate

Komanda	Opis
<code>^XA</code>	Pokretanje komande formatiranja
Ovde stavite komande	Komande formatiranja su osetljive na redosled <ul style="list-style-type: none"> • Opšte postavke štampanja i komandi • Rad sa medijima i ponašanja • Veličina i položaj za štampanje za medije <code>^JUS</code> komanda za čuvanje postavki
<code>^XZ</code>	Komanda za krajnji format

Informacije o kreiranju datoteke za programiranje potražite u ZPL vodiču za programera i unakrsnoj referenci za pretvaranje postavke konfiguracije u komandu.

Zebra Setup Utility (ZSU) može se koristiti za slanje datoteka za programiranje na štampač. Windows Notepad (uredioca teksta) može da se koristi za kreiranje datoteka za programiranje.

Takođe pogledajte

[Dodatne informacije potražite u ZPL vodiču za programera.](#)

Unakrsna referenca za pretvaranje postavke konfiguracije u komandu

Upotrebite izveštaj o konfiguraciji štampača kao vodič za pravljenje izmena u ponašanju štampača i povezanih ZPL ili SGD komandi za programiranje.

Izveštaj o konfiguraciji štampača sadrži listu većine postavki konfiguracije koje mogu da se podese pomoću ZPL ili SGD komandi. Neke vrednosti senzora u sredini izveštaja (1) prvenstveno se koriste za potrebe servisiranja.

Unakrsna referenca ZPL komandi i oznaka iz izveštaja o konfiguraciji

Komanda	Naziv stavke	Opis
<code>~SD</code>	DARKNESS	Podrazumevano: 10,0
—	DARKNESS SWITCH	LOW (podrazumevano), MEDIUM ili HIGH
<code>^PR</code>	PRINT SPEED	Podrazumevano: 152,4 mm/s / 6 IPS (maks.) – 203 tpi 101,6 mm/s / 4 IPS (maks.) – 300 tpi
<code>~TA</code>	TEAR OFF	Podrazumevano: +000
<code>^MN</code>	MEDIA TYPE	Podrazumevano: GAP/NOTCH
	SENSOR SELECT	Podrazumevano: AUTO (<code>^MNA</code> – automatsko otkrivanje)
<code>^MT</code>	PRINT METHOD	THERMAL-TRANS ili DIRECT-THERMAL

ZPL konfiguracija

Komanda	Naziv stavke	Opis
^PW	PRINT WIDTH	Podrazumevano: 448 (tačaka za 203 tpi) ili 640 (tačaka za 300 tpi)
^LL	LABEL LENGTH	Podrazumevano: 1225 (tačaka) (dinamički se ažurira tokom štampanja)
^ML	MAXIMUM LENGTH	Podrazumevano: 16.5.0IN 419.1MM
—	USB COMM.	Status veze: Povezano / nije povezano
^SCa	BAUD	Podrazumevano: 9600
^SC,b	DATA BITS	Podrazumevano: 8 BITS
^SC,,c	PARITY	Podrazumevano: NONE
^SC,,,e	HOST HANDSHAKE	Podrazumevano: AUTO ^SC,,,
^SC,,,,f	PROTOCOL	Podrazumevano: NONE
— SGD —**	COMMUNICATIONS	Podrazumevano: NORMAL MODE
	SER COMM. MODE	Podrazumevano: AUTO
^CT / ~CT	CONTROL CHAR	Podrazumevano: <~> 7EH
^CC / ~CC	COMMAND CHAR	Podrazumevano: ^> 5EH
^CD / ~CD	DELIM./CHAR	Podrazumevano: <, > 2CH
^SZ	ZPL MODE	Podrazumevano: ZPL II
— SGD —**	COMMAND OVERRIDE	Podrazumevano: INACTIVE
^MFa	MEDIA POWER UP	Podrazumevano: NO MOTION
^MF,b	HEAD CLOSE	Podrazumevano: FEED
~JS	BACKFEED	Podrazumevano: DEFAULT
^LT	LABEL TOP	Podrazumevano: +000
^LS	LEFT POSITION	Podrazumevano: +0000
~JD / ~JE	HEXDUMP	Podrazumevano: NO (~JE)
	Podrazumevano: DISABLED	Podrazumevano: DISABLED

Od ove tačke na izveštaju o konfiguraciji, odštampani materijal ima prikazane postavke senzora i vrednosti za rešavanje problema sa senzorom i operacijama sa medijima. Njih obično koristi tehnička podrška kompanije Zebra za dijagnostikovanje problema sa štampačem.

** - Nije podržano sa ZPL komandom, koristi Set Get Do komandu u ZPL priručniku. Pogledajte device.command_override.xxxxx u ZPL priručniku za programera.

Ovde navedene postavke konfiguracije se nastavljaju nakon vrednosti senzora TAKE LABEL. Ova lista sadrži funkcije štampača koje se retko menjaju sa podrazumevanih vrednosti ili pružaju informacije o statusu.

Komanda	Naziv stavke	Opis
^MP	MODES ENABLED	Podrazumevano: CWF (pogledajte komandu ^MP)
	MODES DISABLED	Podrazumevano: (ništa nije podešeno)

Komanda	Naziv stavke	Opis
^JM	RESOLUTION	Podrazumevano: 448 8/mm (203 tpi); 640 12/mm (300 tpi)
—	FIRMWARE	Navodi ZPL verziju firmvera
—	XML SCHEMA	1.3
—	HARDWARE ID	Navodi verziju firmvera u bloku za pokretanje
	LINK-OS VERSION	
—	CONFIGURATION	CUSTOMIZED (nakon prve upotrebe)
—	RAM	2104k..... R:
—	ONBOARD FLASH	6144k.....E:
^MU	FORMAT CONVERT	NONE
	RTC DATE	Prikazani datum
	RTC TIME	Prikazano vreme
^JI / ~JI	ZBI	DISABLED (zahteva ključ za omogućavanje)
—	ZBI VERSION	2.1 (prikazuje se ako je instalirano)
—	ZBI STATUS	READY
^JH ^MA ~RO	LAST CLEANED	X,XXX IN
	HEAD USAGE	X,XXX IN
	TOTAL USAGE	X,XXX IN
	RESET CNTR2	X,XXX IN
	RESET CNTR1	X,XXX IN
	NONRESET CNTR0 (1, 2)	X,XXX IN
	RESET CNTR1	X,XXX IN
	RESET CNTR2	X,XXX IN
	SLOT1	EMPTY / SERIAL / WIRED
	MASS STORAGE COUNT	0
	HID COUNT	0
	USB HOST LOCK OUT	OFF /ON
—	SERIAL NUMBER	XXXXXXXXXXXX
^JH	EARLY WARNING	MAINT. OFF



NAPOMENA: Štampač može da podesi komandu ili grupu komandi jednom za sve račune (ili nalepnice) koji slede. Ove postavke će ostati na snazi dok ih ne promenite narednim komandama, dok ne resetujete štampač ili dok ne vratite fabričke podrazumevane postavke.

Upravljanje memorijom štampača i povezani izveštaji o statusu

Ovaj štampač ima razne memorijske resurse i prostor za skladištenje za pravljenje i štampanje.

Da bi vam pomogao u upravljanju resursima štampača, štampač podržava različite komande formata za upravljanje memorijom, prenos objekata (između memorijskih područja, uvoz i izvoz), imenovanje objekata, testiranje štampača i pružanje različitih izveštaja o radnom statusu štampača. One su veoma slične starim DOS komandama, kao što su DIR (lista direktorijuma) i DEL (izbriši datoteku). Najčešći izveštaji takođe su deo Zebra Setup Utility i ZebraDesigner™ Windows upravljačkog programa.

Preporučuje se obrada jedne komande u okviru ovog tipa formata (obrasca). Jedna komanda se lako ponovo koristi kao alatka za održavanje i razvoj.

Tabela 14 Upravljanje štampačem i struktura programa za formate

Komanda	Opis
^XA	Pokretanje komande formatiranja
Ovde stavite komande	Koristite jednu komandu da biste upravljali štampačem, funkcijama testiranja i izveštajima.
^XZ	Komanda za krajnji format

Mnoge komande koje prenose objekte, upravljaju i izveštavaju o memoriji predstavljaju kontrolne (~) komande. Ne moraju da budu u formatu (obrascu). One će biti obrađene odmah po prijemu od strane štampača, bez obzira na to da li su u formatu (obrascu).

ZPL programiranje za upravljanje memorijom

Objašnjeno je programiranje za upravljanje memorijom i imenovanje datoteka.

ZPL ima različite lokacije u memoriji štampača koje se koriste za pokretanje štampača, sastavljanje slike za štampanje, formate skladištenja (obrazaca), grafiku, fontove i postavke konfiguracije.

Zahtevi za imenovanje datoteka štampača:

- ZPL tretira formate (obrasce), fontove i grafiku kao datoteke, a lokacije u memoriji kao disk jedinice u okruženju operativnog sistema DOS:
 - Imenovanje objekata memorije: Do 16 alfanumeričkih znakova, praćenih sa tri alfanumerička znaka za oznaku tipa datoteke, na primer, 123456789ABCDEF.TTF.
 - Starije verzije ZPL štampača sa firmverom v.60.13 i starijim verzijama mogu da koriste samo format naziva datoteke 8.3 nasuprot današnjem formatu datoteke 16.3.
 - Omogućava premeštanje objekata između lokacija u memoriji i brisanje objekata.
 - Podržava izveštaje sa listama datoteka u formatu DOS direktorijuma kao odštampane dokumente ili status hosta.
 - Omogućava korišćenje džoker znakova (*) u pristupu datotekama.

Komande za upravljanje objektima i izveštaj o statusu

Komanda	Naziv	Opis
^WD	Odštampaj oznaku direktorijuma	Štampa listu objekata, internih barkodova i fontova koji se nalaze na svim adresibilnim lokacijama u memoriji.
~WC	Odštampaj nalepnicu sa konfiguracijom	Štampa račun (nalepnicu) sa statusom konfiguracije po istom postupku kao kada dugme je režim dugmeta FEED trepne jedanom.
^ID	Brisanje objekta	Briše objekte iz memorije štampača.

Komanda	Naziv	Opis
^TO	Prenesi objekat	Koristi se za kopiranje objekta ili grupe objekata iz jedne oblasti memorije u drugu.
^CM	Promeni oznaku slova memorije	Ponovo dodeljuje oznaku slova oblasti memorije štampača.
^JB	Pokreni fleš memoriju	Slično formatiranju diska – briše sve objekte sa navedenih memorijskih lokacija B: ili E:.
~JB	Resetuj opcionu memoriju	Slično formatiranju diska – briše sve objekte sa memorije B: (fabrička opcija).
~DY	Preuzmi objekte	Preuzima i instalira razne objekte za programiranje koji se mogu koristiti na štampaču: fontove (OpenType i TrueType), grafiku i druge tipove podataka o objektu. Preporuka: Koristite aplikaciju ZebraNet za preuzimanje grafike i fontova na štampač.
~DG	Preuzmi grafički prikaz	Preuzima ASCII heks prikaz grafičke slike. Ovo koristi ZebraDesigner (aplikacija za kreiranje nalepnica) za grafiku.
^FL	Povezivanje fontova	Dodaje sekundarni TrueType font ili fontove primarnom TrueType fontu radi dodavanja glifova (znakova).
^LF	Lista povezanih fontova	Štampa listu povezanih fontova.
^CW	Identifikator fonta	Dodeljuje jedan alfanumerički znak kao alias fontu sačuvanom u memoriji.



VAŽNO: Neki fabrički instalirani ZPL fontovi u štampaču ne mogu da se kopiraju, kloniraju ili vraćaju na štampač ponovnim učitavanjem ili ažuriranjem firmvera. Ako ZPL fontove sa ograničenjem licence uklonite izričitom komandom za brisanje ZPL objekta, morate ih ponovo kupiti i ponovo instalirati pomoću uslužnog programa za aktiviranje i instalaciju fontova. EPL fontovi nemaju ovo ograničenje.

