ZD611R

Impressora de mesa



Guia do usuário Link-OS®

2025/05/03

ZEBRA e a cabeça estilizada da Zebra são marcas comerciais da Zebra Technologies Corporation registradas em várias jurisdições ao redor do mundo. Todas as demais marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários. ©2025 Zebra Technologies Corporation e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O software descrito neste documento é fornecido sob um contrato de licença ou um contrato de confidencialidade. O software pode ser utilizado ou copiado apenas de acordo com os termos desses contratos.

Para obter mais informações sobre declarações legais e de propriedade, acesse:

SOFTWARE:zebra.com/informationpolicy. DIREITOS AUTORAIS:zebra.com/copyright. PATENTE:ip.zebra.com. GARANTIA:zebra.com/warranty. ACORDO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL:zebra.com/eula.

Termos de uso

Informações proprietárias

Este manual contém informações proprietárias da Zebra Technologies Corporation e de suas subsidiárias ("Zebra Technologies"). Seu uso destina-se apenas à informação e ao uso pelas partes que operam e fazem a manutenção do equipamento descrito neste documento. Tais informações proprietárias não podem ser utilizadas, reproduzidas ou divulgadas a quaisquer outras partes para quaisquer outras finalidades sem a autorização expressa por escrito da Zebra Technologies.

Melhorias de produtos

A melhoria contínua de produtos é uma política da Zebra Technologies. Todas as especificações e designs estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Isenção de responsabilidade

A Zebra Technologies toma medidas para assegurar que suas especificações e manuais de engenharia publicados estejam corretos; no entanto, erros acontecem. A Zebra Technologies reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros e se isenta de responsabilidades decorrentes deles.

Limitação de responsabilidade

Em nenhuma circunstância, a Zebra Technologies, ou qualquer outra pessoa envolvida na criação, produção ou entrega deste produto (incluindo hardware e software) poderá ser responsabilizada por quaisquer danos (incluindo, sem limitação, danos consequenciais, perda de lucros comerciais, interrupção de negócios ou perda de informações comerciais) resultantes do uso de, decorrente do uso ou incapacidade de utilizar este produto, mesmo se a Zebra Technologies tiver sido avisada sobre a possibilidade da ocorrência de tais danos. Determinadas jurisdições não permitem a exclusão ou a limitação de danos incidentais ou consequenciais, portanto, as exclusões ou limitações acima podem não ser aplicáveis a você.

Sobre este guia	9
Como localizar ZD611R referências de impressora	9
Convenções de ícones	10
Apresentando a ZD611R	11
Introdução à Zebra ZD611R	11
Solução de impressão de rótulos Zebra	
Modos de Operação	12
Recursos comuns da série de impressoras de mesa Link-OS	13
Opções de impressora de mesa Link-OS	15
O que há na caixa Zebra ZD611R?	15
Desempacotamento e inspeção da impressora	17
Como abrir a impressora	17
Como fechar a impressora	

Características da ZD611R	21
Opção de distribuidor de rótulos	25
Opção de cortador	27
Bateria conectada e opção de base	
Toque de impressão Zebra	

Controles e Indicadores	
Interface de usuário	
ZD611R Controles de interface padrão	

Significado dos padrões de luz indicadora	
Indicadores e controles da bateria	39
Visor colorido sensível ao toque e controles	41
Assistentes da impressora	
Menus do usuário	
Menus do sistema	48
Menus de conexão	59
Menus de impressão	78
Menus RFID	93
Menus de armazenamento	

omo instalar opções de hardware	106
Acessórios e opções instaláveis em campo para a ZD611R	106
Módulos de conectividade da impressora	107
Jumper do modo de recuperação de falha de energia (DESLIGADO por padrão)	107
Configuração das opções de conetividade com fio e do modo de recuperação de	
falha de energia	108
Como instalar o módulo de conectividade sem fio	114
Opções de manuseio de mídias	117
Instalação das opções de manuseio de mídia de distribuição, corte e destaque	118
Adaptadores de tamanho do núcleo do rolo de mídia	122
Como instalar as opções da base da bateria conectada	125
Instalar a bateria na base de alimentação conectada	126

2D611R Configuração da impressora	
ZD611R Visão geral da configuração da impressora	128
Pre-installing the Window's Driver	129
Selecione um local para a impressora	
Pré-instalação das opções da impressora e dos módulos de conectividade	132
Como conectar a alimentação da impressora	132
Preparando-se para imprimir	134
Como preparar e manusear rótulos e mídia	134
Dicas de armazenamento de mídia	134

Carregando mídia em rolo na impressora ZD611R	135
Como carregar mídia em rolo – ZD611R	136
Como usar o sensor móvel	142
Ajuste do sensor móvel para marcas ou fendas pretas	143
Ajuste do sensor móvel para detecção de bobina/espaço	144
Como carregar rolo de mídia - continuação	146
Como usar o ribbon de transferência térmica na impressora	148
Como carregar ribbon de transferência Zebra – ZD611R	150
Como executar uma calibração de mídia SmartCal	153
Imprima um relatório de configuração para testar a impressão	155
Como cuidar de um problema de falta de mídia	156
Como detectar um problema de falta de ribbon	157
Como conectar à impressora	159
Pré-instalar drivers de impressora do Windows	159
Requisitos do cabo de interface	159
Interface USB (dispositivo)	161
Interface serial	162
Ethernet (LAN, RJ-45)	164
Executar o Printer Installation Wizard (Assistente de instalação da impressora)	165

Configuração para Windows	172
Utilitário de configuração Zebra: Pré-instalar drivers de impressora do Windows	172
Configuração de comunicação do Windows com a impressora (visão geral)	173
Como configurar a opção servidor de impressão Wi-Fi	173
Como usar um script de configuração	174
Salvamento de um script de configuração	174
Configuração da opção Bluetooth	174
Windows 10 (versão para PC)	176
Depois que a impressora estiver conectada	179
Testando as comunicações por impressão	180

perações de impressão	.181
Configuração e operações básicas de impressão térmica	. 181

Como determinar as definições de configuração da impressora	181
Enviando arquivos para a impressora	181
Selecione um modo de impressão para manuseio de mídia	182
Ajustando a qualidade de impressão	182
Ajustando a largura de impressão	183
Substituição de suprimentos durante o uso da impressora	183
Como imprimir em mídia sanfonada	183
Como usar a opção distribuidor de rótulos	186
Impressão com mídia em rolo montada externamente	190
Impressão com a base de bateria anexada e a opção de bateria	190
Fontes da impressora	191
Unidade de exibição do teclado Zebra (ZKDU) – Acessório da impressora	192
Interpretador básico Zebra (ZBI) 2.0	193
Como configurar o jumper do modo de recuperação de falha de energia	194

Manutenção da impressora		
Suprimentos de	limpeza	
Programa de lim	ipeza recomendado	
Limpeza do cabe	eçote de impressão ZD611R	197
Como limpar o c	caminho da mídia	
Limpeza da opç	ão cortador	
Opção de limpe:	za do distribuidor de rótulos	
Como limpar o s	sensor	
Limpeza e subst	ituição do rolete de impressão	
Como substituir	o cabeçote de impressão ZD611R	
Como atualizar o	o firmware da impressora	
Outra manutenç	ão da impressora	

Solução de Problemas	
Solucionar alertas e erros	
Alerta: Cabeçote de impressão/tampa aberto	
Alerta: Saída de mídia/rótulos	219
Alerta: Erro de corte	220

Alerta: Temperatura excessiva do cabeçote de impressão	221
Alerta: Cabeçote de impressão abaixo da temperatura	222
Alerta: DESLIGAMENTO DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO	223
Alerta: Sem memória	224
Solução de problemas de impressão	225
Problema: Problemas gerais de qualidade de impressão	226
Problema: Sem impressão no rótulo	227
Problema: A imagem impressa se move ou está distorcida	227
Problemas de comunicação	228
Issue: USB Printer Fails to Install after Connecting Printer (Before Installing the Printer Driver)	229
Problema: Trabalho de rótulo enviado, sem transferência de dados	229
Problema: Trabalho de rótulo enviado, pula rótulos ou imprime conteúdo inválido	230
Problema: Trabalho de rótulo enviado, transferências de dados, mas sem	230
Problemas diversos	231
Problema: As configurações estão perdidas ou ignoradas	231
Problema: Os rótulos não contínuos agem como rótulos contínuos	
Problema: A impressora trava	
Problema: A bateria tem um indicador vermelho	232
Ferramentas integradas à impressora	234
Diagnósticos da impressora	234
Calibração de mídia SmartCal	234
Imprimindo um relatório de configuração (autoteste CANCELAR)	235
Relatório de configuração de rede da impressora (e Bluetooth)	236
Como redefinir os padrões de fábrica da impressora (AUTOTESTE PAUSA + ALIMENTAÇÃO)	237
Como redefinir os padrões de rede de fábrica (autoteste PAUSA + ALIMENTAÇÃO)	237
Como gerar um relatório de qualidade de impressão (autoteste FEED)	237
Como ativar o modo avançado	242
Modo de calibração manual de mídia	242
Uso do ajuste manual de largura de impressão	243

Como ajustar a tonalidade com a tonalidade da impressão manual	
Modos de teste de fábrica	
Como utilizar o botão reiniciar	245
Como executar um teste de diagnóstico de comunicação	246
Relatório de perfil do sensor	246
Informações da interface	248
Interface de Universal Serial Bus (USB)	248
Interface da porta serial	249
Tipos de mídia térmica	252
Determinação dos tipos de mídia térmica	252
Especificações gerais de mídia e impressão	253
Vários tipos de mídia de rolo e sanfonada	
ZD611R Dimensões da impressora	
Dimensões da impressora de transferência térmica ZD611R	258
Configuração ZPL	264
Como gerenciar a configuração da impressora ZPL	
Formato de arquivo de configuração de impressão ZPL	
Definição de configurações para referência cruzada de comando	
Gerenciamento da memória da impressora e relatórios de status relacionados	
Programação ZPL para gerenciamento de memória	270

Sobre este guia

Este guia é para operadores e integradores de impressoras de mesa térmicas Zebra ZD611R Link-OS. Use este guia para instalar, alterar a configuração, operar e suportar essas impressoras.

Como localizar ZD611R referências de impressora

Informações, suporte e recursos adicionais estão disponíveis online para oferecer suporte a essa impressora:

Impressora de etiquetas RFID de transferência térmica ZD611R – <u>zebra.com/zd611r-info</u>

Recursos da impressora

A Zebra tem um grande conjunto de recursos técnicos para sua impressora Zebra Link-OS, bem como software e aplicativos gratuitos e pagos, incluindo:

- Vídeos de instruções
- Acessórios, suprimentos, peças e links de software da impressora
- Software de design de rótulos
- Drivers de impressora (Windows, Apple, OPOS etc.)
- Firmware da impressora
- Ferramentas de gerenciamento de impressora
- · Dispositivos virtuais para linguagens legadas normalmente associadas a outras marcas de impressora
- Vários guias de instalação e configuração
- Gerenciamento e impressão de impressoras empresariais baseadas em nuvem
- Impressão de arquivos em formato XML e PDF
- Manuais do programador
- Fontes da impressora
- Utilitários
- Base de conhecimento e contatos de suporte
- · Garantia da impressora e links de reparo

Serviço e suporte para impressoras Zebra OneCare

Para aumentar a produtividade, podemos ajudar sua empresa a garantir que suas impressoras Zebra estejam on-line e prontas para os negócios. Consulte as descrições das opções de serviço e suporte do Zebra OneCare disponíveis para a impressora em <u>zebra.com/zebraonecare</u>.

Convenções de ícones

O conjunto de documentos foi criado para fornecer ao leitor indicações mais visuais. Os ícones gráficos a seguir são usados em todo o conjunto da documentação. Esses ícones e os significados associados são descritos a seguir.



NOTA: O texto aqui indica informações complementares para a ciência do usuário e que não são necessárias para concluir uma tarefa.



IMPORTANTE: O texto aqui indica informações importantes para a ciência do usuário.



ATENÇÃO—LESÃO OCULAR: Use óculos de proteção ao executar determinadas tarefas, como limpar o interior de uma impressora.



ATENÇÃO—LESÃO OCULAR: Use óculos de proteção ao executar determinadas tarefas, como instalar ou remover anéis elétricos, anéis de retenção, anéis elásticos, molas e botões de montagem. Essas peças estão sob tensão e podem se desprender, sendo arremessadas.



ATENÇÃO—DANOS AO PRODUTO: Se a precaução não for tomada, o produto poderá ser danificado.



ATENÇÃO: Se a precaução não for tomada, o usuário poderá sofrer ferimentos leves ou moderados.



ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: Tocar nessa área pode resultar em queimaduras.



ATENÇÃO—ESD: Observe as devidas precauções de segurança eletrostática ao manusear componentes sensíveis à estática, como placas de circuito e cabeçotes de impressão.



ATENÇÃO—CHOQUE ELÉTRICO: Para evitar o risco de choque elétrico, desligue (O) o dispositivo e desconecte-o da fonte de alimentação antes de executar essa tarefa ou etapa da tarefa.



AVISO: Se o perigo não for evitado, o usuário PODERÁ sofrer ferimentos graves ou morrer.



PERIGO: Se o perigo não for evitado, o usuário SERÁ gravemente ferido ou morto.

Apresentando a ZD611R

Esta seção apresenta a impressora de mesa de rótulo térmica Zebra ZD611R Link-OS de 4 polegadas. Ela contém uma visão geral dos recursos e opções da impressora Link-OS e o que acompanha a nova impressora.

Este documento abrange os seguintes modelos de impressora de mesa da série ZD:

Impressora de etiquetas RFID de transferência térmica ZD611R – <u>zebra.com/zd611r-info</u>

Introdução à Zebra ZD611R

Esta seção apresenta a impressora de rótulos de transferência térmica RFID de 2 polegadas Zebra ZD611R Link-OS.

Essas ofertas de impressoras de mesa Zebra Link-OS de 4 polegadas incluem:

- Impressão térmica direta e de transferência térmica
- Um sistema integrado de rótulo e etiqueta RFID
 - Suporta etiquetas compatíveis com protocolos de RFID UHF EPC Gen 2 V2, ISO/IEC 18000-63 e RAIN
 - Tecnologia de codificação adaptativa que seleciona automaticamente as melhores configurações de codificação
 - Suporta serialização de chip padrão do setor, de vários fornecedores
 - Suporta bloqueio de bloco de memória do usuário compatível com ATA Spec2000
 - Permite que os usuários rastreiem o desempenho com ferramentas de monitoramento de trabalho RFID
- Visor colorido sensível ao toque com uma interface intuitiva com navegação fácil de usar, assistentes e alerta de status da impressora
- Opção para serviços de saúde inclui plásticos que resistem a produtos químicos comuns de limpeza hospitalar e uma fonte de alimentação de grau médico.
- Resolução de impressão padrão 8 pontos por milímetro (203 dpi pontos por polegada) de densidade de impressão
 - Imprime em velocidades de até 203 milímetros por segundo (8 polegadas por segundo)
 - A largura de impressão é de 56 mm (2,20 pol.)

- Opção de resolução mais alta 12 pontos por milímetro (300 pontos por polegada)
 - Imprime em velocidades de até 152,4 milímetros por segundo (6 por segundo)
 - A largura de impressão é de 56 mm (2,20 pol.)
- Adaptadores de rolo de mídia RFID incluídos
- Impressão de transferência térmica inclui um sistema de rolo de ribbon de 74 m
- Adaptadores de rolo de ribbon de 300 m que não são Zebra



NOTA: As velocidades máximas de impressão variam de acordo com o modelo, a resolução de impressão e o tipo de mídia em uso.

Solução de impressão de rótulos Zebra

O grande conjunto de capacidades e recursos da impressora Zebra oferece a capacidade de imprimir desconectado ou como parte de um sistema de impressão maior.

A impressora é apenas uma das três partes de uma solução de impressão. Para imprimir, você precisa de sua impressora Zebra, rótulos compatíveis (e ribbon, se usadas com etiquetas de transferência térmica) e software (driver, aplicativos móveis, programação etc.) para informar à impressora o que fazer e imprimir.

Use o software gratuito de design de rótulos e formulários Zebra, o ZebraDesigner, para criar designs de rótulos com aparência profissional e imprimi-los.

A Zebra fornece um conjunto completo de software gratuito Link-OS: aplicativos de computador pessoal e móvel, drivers, utilitários de configuração, impressão de monitoramento e controle, importação de gráficos e fontes, envio de comandos de programação, atualização de firmware e download de arquivos. O conjunto Link-OS tem emulação para uma ampla variedade de outras linguagens de controle de impressora via Link-OS Virtual Devices (dispositivos virtuais) e inclui um aplicativo de emulação PDF Direct gratuito.

A impressora pode imprimir vários trabalhos de impressão armazenados sem estar conectada a outros dispositivos ou sistemas usando o visor colorido sensível ao toque.

O site da Zebra ou seu revendedor poderá ajudá-lo a identificar mídias para o caso de uso desejado.

Modos de Operação

A impressora tem muitas configurações operacionais e opções de hardware. Aqui está uma lista parcial de alguns dos modos de operação que esta impressora versátil pode executar.

- Impressão térmica direta (que usa mídia sensível ao calor para imprimir).
- O modo de rasgo padrão permite que você picote cada rótulo/recibo ou imprima em lote uma tira de rótulos e as picote após a impressão.
- Modo de distribuição de rótulos: Se um distribuidor opcional estiver instalado, o material de apoio pode ser destacado do rótulo conforme é impresso. Depois que esse rótulo for removido, o próximo será impresso.
- Corte de mídia: Se um cortador de mídia opcional estiver instalado, a impressora poderá cortar o revestimento do rótulo entre rótulos, papel de recibo ou papel de etiqueta.
- Impressão de mídia sem revestimento com opções de rótulos de rasgo ou destaque para aplicações de rótulos fáceis de pegar e colocar.
- Ferramentas de dados da Internet das coisas (IoT) (Savanna)

- Independente: A impressora pode imprimir sem estar diretamente conectada a um computador.
 - Uma impressora com a opção visor colorido sensível ao toque pode usar menus para acessar e imprimir um formato/formulário de rótulo.
 - Um aplicativo Link-OS que se conecta via Bluetooth (opção sem fio).
 - Formato/formulário de rótulo de execução automática (baseado em programação).
 - Um dispositivo de entrada de dados conectado à porta host USB ou à porta serial da impressora. Isso acomoda dispositivos de entrada de dados, como scanners, balanças, teclados etc.
 - Use a impressora com uma opção de bateria conectada e comunicação sem fio por meio de aplicativos de configuração móvel ou do computador de mesa (aplicativos, drivers e programas).
- Impressão em rede compartilhada: As impressoras configuradas com opções de interface Ethernet (LAN) e Wi-Fi incluem um servidor de impressão interno.

Recursos comuns da série de impressoras de mesa Link-OS

As impressoras de mesa Zebra Link-OS compartilham um conjunto de recursos comum. Aqui estão alguns recursos comuns da plataforma:

- Design OpenAccess para carregamento de mídia simplificado.
- Software, aplicativos e SDKs Link-OS Zebra uma plataforma aberta que conecta sistemas operacionais para dispositivos inteligentes Link-OS Zebra com aplicativos de software poderosos (aplicativos), tornando os dispositivos fáceis de integrar, gerenciar e manter em qualquer local.
 - O conjunto Link-OS tem emulação para uma ampla variedade de outras linguagens de controle de impressora via Link-OS Virtual Devices (dispositivos virtuais) e inclui um aplicativo de emulação PDF Direct gratuito.
- Pontos de contato codificados por cores para controles do operador e guias de mídia.
- Interface de usuário aprimorada com três botões e cinco indicadores de status.
- Opções de manuseio de mídia fáceis e instaláveis em campo.
- Suporte para rolo de mídia:
 - Diâmetro externo: Até 127 mm (5 pol.)
 - Diâmetro interno: 12,7 mm (0,5 pol.), 25,4 mm (1 pol.) e tamanhos de núcleo adicionais com adaptadores de núcleo de mídia opcionais.
- O sensor móvel oferece compatibilidade com a maior variedade de tipos de mídia:
 - Diâmetro externo: Até 127 mm (5 pol.)
 - Compatível com mídia com fendas ou ranhuras.
 - Sensor de transmissividade de posição multicêntrico para uso com mídia de intervalo/rolo de rótulo.
- Porta host USB que pode ser usada para facilitar as atualizações de firmware.
- Interface USB 2.0
- Slot de conectividade modular para opções de interface Ethernet 10/100 instaláveis em campo (802.3 RJ-45) e serial (RS-232 DB-9).
- Dimensionamento e importação de fontes OpenType e TrueType on-the-fly, Unicode, fonte escalável residente (fonte Swiss 721 Latin 1) e uma seleção de fontes bitmap residentes.

- A tecnologia voltada para a compatibilidade com versões anteriores facilita a substituição da impressora:
 - Substituição imediata de impressoras de mesa Zebra legadas. A impressora aceita as linguagens de programação EPL e ZPL.
 - Suporta dispositivos virtuais Link-OS para interpretar linguagens de programação de impressoras que não sejam da Zebra.
- Impressão habilitada para XML permite comunicações XML para impressão de rótulos de código de barras, eliminando taxas de licença e hardware de servidor de impressão e reduzindo custos de personalização e programação.
- A solução de impressão global Zebra suporta:
 - Codificação de teclado do Microsoft Windows (e ANSI)
 - Unicode UTF-8 e UTF 16 (formatos de transformação Unicode)
 - XML
 - ASCII (7 e 8 bits usados por programas e sistemas legados)
 - Codificação básica de fonte de byte único e duplo
 - JIS e Shift-JIS (padrões internacionais japoneses)
 - Codificação hexadecimal
 - Mapeamento de caracteres personalizados (criação de tabela DAT, vinculação de fontes e remapeamento de caracteres)
- A impressora suporta a configuração por meio de um utilitário de configuração executado em dispositivos móveis.
 - Use o recurso opcional Bluetooth de baixo consumo de energia (LE) da impressora para comunicação de curto alcance com uma variedade de dispositivos móveis. O Bluetooth de baixo consumo de energia funciona com os aplicativos do utilitário de configuração móvel Zebra para ajudar na configuração da impressora, executar a calibração de mídia e maximizar a qualidade de impressão.
 - O toque Print Touch (Comunicação de campo próximo NFC) Zebra para emparelhar dispositivos, acessar informações da impressora e acessar aplicativos móveis.
- Um RTC (Real-Time Clock, relógio de tempo real) embutido.
- O relatório de manutenção do cabeçote de impressão é ativado e personalizável pelo usuário.
- Fácil substituição do cabeçote de impressão e rolete de impressão (driver) sem ferramentas.
- No mínimo 64 MB de memória interna da impressora para armazenar formulários, fontes e gráficos.

Consulte também

zebra.com/linkos

Opções de impressora de mesa Link-OS

A impressora pode ser encomendada com uma ampla variedade de opções instaladas de fábrica. Outras opções são kits de atualização de campo.

- Opções com e sem fio (instaladas de fábrica ou com capacidade de atualização em campo):
 - Conectividade sem fio Bluetooth de baixo consumo de energia (LE).
 - Wi-Fi (802.11ac inclui a/b/g/n), Bluetooth 4.2 (compatível com 4.1) e Bluetooth de baixo consumo de energia (LE) 5.0 Conexão.
 - Conectividade sem fio Wi-Fi (802.11ax inclui a/b/g/n), Bluetooth 5.3 e Bluetooth Low Energy (LE) 5.3.
 - Servidor de impressão Ethernet interno (LAN, conector RJ-45) suporta redes de comutação automática 10Base-T, 100Base-TX e Ethernet rápida 10/100 para conectividade com fio.
- Opções de manuseio de mídia (instaláveis em campo):
 - Distribuidor de rótulos (revestimento destacável e apresente o rótulo ao operador)
 - Cortador de mídia de uso geral
- Os kits de adaptadores de núcleo de mídia incluem adaptadores para rolos de mídia com diâmetros externos de até 127 mm (5 pol.):
 - Núcleos de mídia de diâmetro interno de 38,1 mm (1,5 pol.)
 - Núcleos de mídia de diâmetro interno de 50,8 mm (2,0 pol.)
 - Núcleos de mídia de diâmetro interno de 76,2 (3,0 pol.)
- Base de bateria anexada com uma bateria removível
 - A base da bateria e a bateria conectadas são vendidas separadamente
 - A bateria foi projetada para fornecer energia regulada constante para uma qualidade de impressão consistente (contraste de tonalidade).
 - Inclui um modo de desligamento para envio e armazenamento
 - Inclui indicadores de status e carga da bateria integrados à bateria
- Porta host USB que pode ser usada para facilitar as atualizações de firmware.
- Interface USB 2.0
- Suporte a idiomas asiáticos com opções de configuração de impressora para os grandes conjuntos de caracteres chineses, japoneses ou coreanos simplificados e tradicionais.
- Linguagem de programação ZBI 2.0 (Zebra basic interpreter) Zebra. O ZBI permite criar operações personalizadas para a impressora que podem automatizar processos e usar periféricos (por exemplo, scanners, balanças, teclados, Zebra ZKDU etc.), tudo isso sem precisar estar conectado a um PC ou rede.

O que há na caixa Zebra ZD611R?

A impressora normalmente é fornecida com os seguintes itens.

Apresentando a ZD611R

Incluído

Impressora	Cabo USB
And a second sec	
Documentação da impressora	Fonte de alimentação
Cabo de alimentação	Kits de adaptadores de rolo RFID 3" e de núcleo de ribbon

Não inclusos

Mídia RFID de mesa - rótulos RFID, rótulos, ribbons, núcleos de ribbons de opções, etc.

Desempacotamento e inspeção da impressora

Dicas para inspecionar e verificar os itens da impressora.

Ao receber a impressora, desembale-a imediatamente e inspecione-a para verificar se há danos do transporte.

- Guarde todos os materiais de embalagem.
- Verifique se há danos em todas as superfícies externas.
- Abra a impressora e inspecione o compartimento de mídia quanto a danos aos componentes.

Se você descobrir danos de envio na inspeção:

- Notifique imediatamente a empresa de envio e registre um relatório de danos. A Zebra Technologies Corporation não é responsável por nenhum dano à impressora incorrido durante o envio e não cobrirá o reparo desse dano de acordo com sua política de garantia.
- Mantenha todo o material de embalagem para inspeção da empresa de envio.
- Notifique seu revendedor autorizado Zebra.

Como abrir a impressora

Acesso ao compartimento de mídia da impressora.



ESD CAUTION: A descarga de energia eletrostática que se acumula na superfície do corpo humano ou em outras superfícies pode danificar ou destruir o cabeçote de impressão e outros componentes eletrônicos usados nesse dispositivo. Você deve observar os procedimentos de segurança estática ao trabalhar com o cabeçote de impressão ou os componentes eletrônicos sob a tampa superior.

Abra a impressora para visualizar e acessar o compartimento de rótulos.

1. Abra a impressora puxando as duas travas de liberação da impressora em ambos os lados da impressora.

2. Levante a tampa quando a trava se soltar.



3. Remova todos os rótulos de teste soltos no compartimento de rótulos.



4. Verifique se há peças soltas ou danificadas dentro da impressora.

Como fechar a impressora

Feche a impressora após acessar o compartimento de rótulos para proteger a impressora.

1. Se houver rótulos na impressora, verifique se elas cobrem completamente o rolo na parte frontal da impressora.



NOTA: Se a impressora não estiver em uso, é recomendado que um rótulo (1) seja colocada sobre todo o rolete de impressão e fechada. Faça isso para envio e armazenamento. O cabeçote de impressão e o cilindro podem emperrar.



2. Abaixe cuidadosamente a tampa.

3. Pressione a parte frontal da impressora para fechar. Empurre o centro ou ambos os cantos da impressora firmemente até que ambos os lados das travas travem.



Características da ZD611R

Esta seção identifica as características da impressora de etiquetas térmica e de mesa ZD611RLink-OS da Zebra, de x 2 polegadas. Também há um vídeo de Como Fazer no site da Zebra.

A página de suporte e os vídeos da impressora são encontrados aqui:

Impressora de etiquetas RFID de transferência térmica ZD611R – <u>zebra.com/zd611r-info</u>

Figura 1 Recursos externos - Visão frontal



1	Trava de liberação (uma de cada lado)		
2	User Interface (interface do usuário)		

Para obter mais detalhes sobre os controles da impressora, consulte Controles e Indicadores na página 32.





1	Trava de liberação
2	Tomada de alimentação DC
3	Acesso ao slot do módulo de interface e conectividade
4	Slot de entrada de mídia sanfonada
5	Botão Liga/Desliga





1	Cartucho de fita do			
2	Sensor de matriz (lacuna) de banda superior (no outro lado)			
3	Suportes de rolo			
4	Guias de mídia			
5	Ajuste da guia de mídia/parada do rolo			
6	Sensor móvel (marca preta e rolo/espaço inferior)			
7	Rolo de impressão do cilindro			
8	Sensor de cabeçote erguido (interno)			
9	Identificação por radiofrequência (domo da antena de leitura/gravação)			
10	Carro de acionamento da fita			





1	Eixo de recolhimento (inicia com rolo vazio)		
2	Eixos de abastecimento (começa com rolo completo)		

Opção de distribuidor de rótulos

A opção distribuidor de rótulos é um kit comum de atualização de impressora Link-OS de 4 polegadas para a família de impressoras.









Consulte também

Instalando as opções de manuseio de mídia de distribuição, corte e rasgo

Opção de cortador

A opção cortador é um kit comum de atualização de impressora Link-OS de 4 polegadas para a família de impressoras.





Consulte também

Instalando as opções de manuseio de mídia de distribuição, corte e rasgo

Bateria conectada e opção de base

A opção bateria e base conetadas é um kit comum de atualização de impressora Link-OS para a família de impressoras.





Tabela 5Inserção da bateria





NOTA: A bateria pode ser carregada, verificada e configurada para armazenamento sem a impressora. Uma fonte de alimentação da impressora ou outra fonte de alimentação aprovada pela Zebra é necessária para carregar a bateria.

Toque de impressão Zebra

O recurso de toque de impressão Zebra permite que você toque em um dispositivo habilitado para NFC (Near Field Communication, Comunicação de campo próximo), como um smartphone ou tablet, no logotipo de toque de impressão da impressora para emparelhar o dispositivo com a impressora.

O Print Touch está disponível em modelos com Bluetooth de baixo consumo de energia instalado de fábrica. Esse recurso permite que você use seu dispositivo para fornecer informações solicitadas e, em seguida, imprima um rótulo usando essas informações.



NOTA: Alguns dispositivos móveis podem não suportar a comunicação NFC com a impressora até que você defina as configurações NFC necessárias em seu dispositivo. Se tiver dificuldades, consulte o seu fornecedor de serviços ou o fabricante do seu dispositivo inteligente para obter mais informações.

Figura 5 Local de ativação do leitor de NFC de toque de impressão Zebra



Dados incluídos no rótulo NFC codificado

- Um URL para uma página da Web de suporte ao estilo Zebra QuickHelp
- O endereço MAC Bluetooth de baixo consumo de energia da impressora
- O endereço MAC Bluetooth clássico da impressora (se presente)

- O endereço MAC Wi-Fi (WLAN) da impressora (se presente)
- O endereço MAC Ethernet (LAN) da impressora (se presente)
- A SKU da impressora exemplo ZD42122-D01W01EZ
- O número de série da impressora

Usa o recurso de toque de impressão (rótulo NFC)

- Facilite o emparelhamento Bluetooth com um dispositivo móvel compatível
- Iniciar um aplicativo
- Inicie um navegador móvel em uma página da Web

Controles e Indicadores

Esta seção discute os controles do usuário e suas funcionalidades.

Interface de usuário

Os controles principais do usuário são encontrados na parte frontal da impressora.

Interface padrão do usuário

- Essa interface fornece o controle básico e o status necessários para um operador. O status operacional da impressora é informado por cinco luzes indicadoras de status do ícone. Os ícones representam várias áreas funcionais de operação. As luzes indicadoras, como um grupo, fornecem uma ampla variedade de notificações de status da impressora quando usadas em combinação. Elas são visíveis a uma distância maior do que você pode ler em uma impressora com um visor. Consulte Significado dos padrões de luz indicadora.
 - Essa interface suporta tarefas do operador de substituição de suprimentos de impressão (rótulos, papel de recibo, ribbon de transferência, etc.) quando solicitado por dois indicadores.
 - Os ícones indicadores de status representam uma área funcional da operação da impressora.
 - As luzes indicadoras de status geralmente usam cor para mostrar ao operador o status funcional da impressora. As luzes indicadoras de status podem estar desligadas (não acesas), vermelhas, verdes ou âmbar (laranja/amarelo). Vermelho significa que precisa de atenção ou não está pronto. Verde significa Pronto ou funcionando. Âmbar (laranja/amarelo) é para um processo ativo ou ocupado (download de dados, ciclo de resfriamento com excesso de temperatura etc.). Um indicador de status desligado ou apagado não requer a atenção do operador.
 - Um indicador de status pode piscar (intermitente), desbotar (claro para desligado), alternar entre cores ou permanecer ligado em uma variedade de padrões que denotam várias atividades da impressora e status operacional como um grupo.
 - Os botões de controle são usados em várias combinações para acessar utilitários internos que calibram a impressora para sua mídia e fazem configurações de impressão limitadas.

Interface e controles do visor colorido sensível ao toque

- A interface do visor colorido sensível ao toque oferece fácil acesso à configuração da impressora e é
 personalizável para todos os tipos de usuário. A interface inclui todos os controles e indicadores da
 interface de usuário padrão para fornecer a você funcionalidades e comportamentos comuns para
 esses modelos de impressora Link-OS.
- A opção de exibição fornece mensagens e status da impressora por escrito.
- O visor suporta 19 idiomas, selecionáveis pelo operador ou com programação.

Ele tem um sistema de menu. Você pode fazer alterações nas configurações de impressão (tonalidade, velocidade etc.), executar utilitários e definir interfaces de comunicação com e sem fio (Serial, Ethernet, Wi-Fi etc.) que estão instaladas na impressora.

ZD611R Controles de interface padrão

A ZD611R interface da impressora fornece o controle básico e o status de operações comuns da impressora.

Figura 6 Como identificar controles e indicadores de interface padrão



1 – Botão Power	2 – Botão Pause	3 — Botão Feed	4 – Botão Cancel	
(Liga/Desliga)	(Pausar)	(Alimentação)	(Cancelar)	
5 – Indicador de Network (Rede)	6 – Indicador de Supplies (Suprimentos)	7 – Indicador de Data (Dados)	8 – Indicador de Pause (Pausa)	9 – Indicador de Status (Status)

U Botão **Power** (Liga/Desliga) – liga e desliga a impressora. Ele também é usado para iniciar os estados de suspensão e ativação de baixa energia.

 Inicialização – pressione o botão Power (Liga/Desliga) até que as luzes indicadoras da impressora pisquem. As luzes indicadoras piscarão em várias combinações enquanto a impressora executa autodiagnóstico, verificações de configuração e integra componentes opcionais que levarão vários segundos para serem concluídos. O indicador de Status ficará verde, indicando que a impressora está pronta para operações normais de impressão.

- Energy Star (Modo de baixo consumo de energia) pressionar e soltar o botão Power (Liga/ Desliga) uma vez fará com que a impressora entre no modo de baixo consumo de energia Energy Star. A impressora minimizará o uso de energia. Todos os indicadores estarão desligados, exceto o indicador de status, que mudará lentamente entre ligado e desligado para indicar o Modo Energy Star.
- Desligar com o Energy Star atrasado mantenha o botão Power (Liga/Desliga) pressionado entre 4 e 9 segundos. O operador pode iniciar um trabalho de impressão em lote e colocar a impressora no estado de baixo consumo de energia do modo de suspensão – após o término do trabalho.
- Desligar/Fechar mantenha o botão Power (Liga/Desliga) pressionado por 4-9 segundos. A impressora desliga.
- Modo de recuperação de falha de energia esse recurso da impressora é ativado por uma configuração de jumper de hardware em um dos módulos opcionais de conectividade da impressora instalados na impressora. Consulte Configuração do jumper do modo de recuperação de falha de energia.
- A impressora será ligada automaticamente quando conectada a uma fonte de alimentação CA ativa (LIGADA).
- Suporta o Modo de espera e o desligamento automático com o Modo de espera atrasado.
- Um Desligar/Fechar redefine a impressora e, em seguida, executa a sequência ligação de inicialização.



NOTA: O Modo de recuperação de falha de energia só está disponível em impressoras com um módulo de conectividade da impressora instalado na impressora.

💷 Botão **Pause** (Pausar) — pausa as ações de impressão e movimentação de mídia.

- Pressionar o botão Pause (Pausar) interrompe as atividades de impressão e coloca a impressora em um estado de pausa. A impressora concluirá a impressão de um rótulo que está sendo impresso antes de pausar.
- O indicador de **Pause** (Pausa) exibe âmbar (laranja/amarelo) para indicar o estado de pausa.
- Pressionar o botão Pause (Pausar) enquanto estiver no estado de pausa retorna a impressora à
 operação normal. Se estiver imprimindo um trabalho de vários rótulos (formulário/formato) ou outro
 trabalho de impressão aguardando para imprimir na fila de impressão, a impressora retomará a
 impressão.

Botão **FEED** (Alimentação) – Puxa um rótulo (imprimir formulário/formato).

- Alimentar um rótulo pressionar (e soltar) o botão FEED (Alimentação) quando a impressora não está imprimindo faz com que a impressora puxe um (1) formulário de mídia em branco/tamanho do formato (rótulo, recibo, etiqueta, bilhete, etc.).
- Puxar vários rótulos pressionar e segurar o botão FEED (Alimentação) quando a impressora não estiver imprimindo faz com que a impressora puxe os rótulos até ser liberada. Ela termina de puxando o próximo rótulo para a posição inicial.
- Reimprimir último rótulo (ativado por meio de um comando SGD: Ezpl.reprint_mode) a finalidade pretendida desse recurso é permitir a reimpressão de uma mídia com falha. Se a impressora ficar sem mídia (papel, rótulos, ribbon de transferência, etc.), a impressora poderá imprimir novamente o último rótulo (formato/formulário de impressão). O buffer de impressão que armazena a imagem de impressão disponível para reimpressão é apagado quando a impressora é desligada ou redefinida.

Botão **Cancel** (Cancelar) — cancela os trabalhos de impressão.

• Cancel (Cancelar) só funciona quando a impressora está no estado Pausa.

- Pressionar o botão Cancel (Cancelar) uma vez faz com que a impressora cancele a impressão do próximo formato no buffer de impressão.
- Pressionar e segurar o botão Cancel (Cancelar) por dois segundos cancela a impressão de TODOS os formatos pendentes.

Status Indicator (Indicador de status) – indicador de status principal para integridade geral da impressora e status operacional. Esse indicador também é conhecido como indicador de energia.

- Verde: Pronto para atividade de impressão e dados.
- Verde, mudando lentamente entre LIGADO e DESLIGADO: A impressora está no Modo de suspensão.
- Vermelho: Falta de mídia, erro de detecção de mídia, abertura do cabeçote (tampa/cabeçote de impressão), erro de corte, falha de autenticação do cabeçote de impressão.
- Âmbar: Superaquecimento do cabeçote de impressão (temperatura), falha no elemento do cabeçote de impressão, falta de memória durante o armazenamento de conteúdo (formatos, gráficos, fontes etc.) e falha de alimentação da interface para host USB ou portas seriais.
- Piscando em âmbar: Cabeçote de impressão abaixo da temperatura.
- Piscando em vermelho: Temperatura excessiva do cabeçote de impressão esse status é associado a um indicador vermelho intermitente de Pause (Pausar). Requer resfriamento e reinicialização da impressora.

Pause Indicator – a impressora está no modo de pausa quando a luz indicadora de **pausa** está acesa. Um rótulo (formulário de impressão) ou todos os rótulos (formulários de impressão) na fila do buffer de impressão podem ser cancelados quando o indicador de **Pausa** estiver ligado usando o botão **Cancel** (Cancelar).

- Âmbar: A impressora está em pausa. A impressão, alimentação de rótulos (avançar) e outras rotinas de etiquetas são suspensas até que o estado de pausa seja removido pressionando o botão Pause (Pausar).
- **Piscando em vermelho**: Temperatura excessiva do cabeçote de impressão esse status é associado a um indicador vermelho intermitente de **Status**. Requer resfriamento e reinicialização da impressora.

Data Indicator – indica o status da atividade de transferência de dados.

- Desligado: Os dados não estão sendo transferidos.
- Verde: Uma operação de comunicação de dados não foi concluída, mas não está sendo transferida ativamente.
- Piscando em verde: As comunicações de dados estão em andamento.
- Piscando em âmbar: Sem memória ao armazenar conteúdo (formatos, gráficos, fontes, etc.).

• Supplies Indicator (Indicador de suprimentos) – indica o status da mídia (rótulo, recibo, etiquetas, ribbon de transferência, cartucho de ribbon, etc.).

- Vermelho: Há um problema de falta de mídia.
- **Piscando em vermelho**: Falta de ribbon.

Network Indicator (Indicador de rede) – indica a atividade e o status da rede.

• Âmbar: Conexão Ethernet (LAN) de 10 bases detectada.

- Verde: Conexão 10/100 Ethernet (LAN) detectada ou quando o Wi-Fi (WLAN) tem um sinal forte e está conectado.
- Vermelho: quando ocorre uma falha de Ethernet (LAN) ou Wi-Fi (WLAN).
- Vermelho piscando: durante a associação Wi-Fi (WLAN).
- Piscando em âmbar: durante a autenticação Wi-Fi (WLAN).
- Verde intermitente: quando o Wi-Fi (WLAN) estiver concluído, mas tiver um sinal fraco.

Significado dos padrões de luz indicadora

Todas as impressoras de mesa Link-OS têm cinco indicadores de status comuns.

Esses cinco indicadores ajudam a identificar problemas. Os indicadores individuais informam a área geral de interesse. Os indicadores podem estar desligados ou ligados em uma variedade de padrões de iluminação de vermelho, verde ou âmbar (laranja/amarelo). Os indicadores de status podem piscar (intermitente), esvanecer (claro para desligado), alternar entre cores ou apenas permanecer ligados. As informações de status que esses padrões de iluminação representam são detalhadas nesta seção.

Status - problemas de operação típicas

Impressora pronta



A impressora está ligada e pronta para imprimir.

Pausa



A impressora está em pausa. O operador deve pressionar o botão **Pause** (Pausar) para retomar as operações de impressão.

Remover a mídia



O suprimento de mídia (rótulos, recibos, etiquetas, bilhetes, etc.) está esgotado. A impressora precisa de atenção e não pode continuar sem a intervenção do usuário.

Transferindo dados



As comunicações de dados estão em andamento.

Transferências de dados pausadas



Uma operação de comunicação de dados não foi concluída, mas não está sendo transferida ativamente.

Sem memória



Sem memória ao armazenar conteúdo (formatos, gráficos, fontes, etc.).
Tampa aberta/cabeçote de impressão (PH) aberto





A tampa (cabeçote de impressão) está aberta. A impressora precisa de atenção e não pode continuar sem a intervenção do usuário.

Erro de corte (encadernação)



A lâmina do cortador está presa e não está se movendo corretamente.

Status - operação do cabeçote de impressão



ATENÇÃO: Superfície quente — o cabeçote de impressão fica quente durante a impressão. Para proteger contra danos ao cabeçote de impressão e risco de ferimentos, evite tocar no cabeçote de impressão. Use somente a caneta de limpeza para executar a manutenção do cabeçote de impressão.

Temperatura excessiva do cabeçote de impressão



Sem memória ao armazenar conteúdo (formatos, gráficos, fontes, etc.).

Cabeçote de impressão abaixo da temperatura



O cabeçote de impressão está abaixo da temperatura. Normalmente, o ambiente operacional está abaixo da temperatura operacional mínima da impressora.

Desligamento do cabeçote de impressão



O cabeçote de impressão está superaquecido. Desligue a impressora. Ligue a impressora após alguns minutos para permitir que a impressora esfrie completamente.

Erro de resolução do cabeçote de impressão



A impressora não consegue ler o tipo de resolução do cabeçote de impressão (dpi). O cabeçote de impressão foi substituído incorretamente ou não é um cabeçote de impressão Zebra.

Erro não autorizado no cabeçote de impressão



O cabeçote de impressão foi substituído por um que não é um cabeçote de impressão Zebra original. Instale um cabeçote de impressão Zebra original para continuar.

Status - opção Bluetooth de baixo consumo de energia (BTLE)

Bluetooth de baixo consumo de energia emparelhado



Bluetooth de baixo consumo de energia emparelhado.

Falha ao emparelhar o Bluetooth de baixo consumo de energia



Falha ao emparelhar Bluetooth de baixo consumo de energia.

Status - opção Ethernet (LAN)

Ethernet (LAN) sem link



Nenhum link Ethernet disponível. O status da REDE está com luz apagada

Link Ethernet (LAN) 100base



Um link 100 base foi encontrado.

Link Ethernet (LAN) 10base



(NA)

Um link 10 base foi encontrado.

Erro de link Ethernet (LAN) 11



Existe um problema de erro. A impressora não está conetada à rede.

Status - opção Wi-Fi (WLAN)

•

Conexão Wi-Fi à WLAN



A luz pisca em vermelho enquanto a impressora é associada à rede.

A impressora muda para o modo de autenticação com uma alteração para âmbar intermitente.



A luz então pisca em amarelo enquanto a impressora está autenticando com a rede.

Link forte Wi-Fi (WLAN) 100base



A impressora está conetada à rede e o sinal Wi-Fi é forte.

Link fraco Wi-Fi (WLAN) 100base



A impressora está conetada à rede e o sinal Wi-Fi está fraco.

Indicadores e controles da bateria

A bateria usa a fonte de alimentação da impressora e seu único botão de controle.

O acessório opcional de bateria da impressora tem uma interface de usuário simples, com um botão e quatro luzes indicadoras de LED para controlar e exibir o status e a integridade da bateria. A bateria atua como uma UPS (fonte de alimentação ininterrupta) para a impressora. Para obter mais informações sobre como usar a bateria com a impressora e os modos de economia de energia (suspensão, desligamento, etc.), consulte Impressão com a base de bateria anexada e a opção de bateria na página 190.





1 – Visão traseira da bateria	2 – Indicador de Battery Health (Integridade da bateria)
3 – Indicadores de Charge Level (Nível de carregamento)	4 – Botão de Battery Control (Controle da bateria)

Botão Battery Control (Controle de bateria)

O botão ajuda a controlar a bateria, tanto dentro como fora da impressora.

- Bateria ligada pressione e solte.
 - Ativa (ativa a energia) a bateria dos modos de inatividade ou desligamento. A integridade da bateria e o status da carga são verificados. Todos os indicadores da bateria piscam 3 vezes juntos. O operador agora tem um minuto para ligar a impressora antes que a bateria retorne ao Modo de inatividade ou de desligamento anterior.
 - A bateria exibe o nível de carga da bateria durante os primeiros dez (10) segundos após a conclusão das verificações internas de integridade da bateria
 - Modo de desligamento pressione e segure o botão por 10-11 segundos e solte. A bateria começa a desligar e, aproximadamente, três segundos depois, todos os LEDs da bateria piscarão três vezes para informar que a bateria foi desligada.

Indicador Battery Health (Integridade da bateria)

Exibe o status de carregamento e a integridade da bateria.

- Verde boa integridade, carga completa e pronto para operar.
- Âmbar carregando (a impressora está DESLIGADA).
- Vermelho a bateria tem um erro interno. Remova a bateria e consulte Solução de problemasSolução de problemas.
- Vermelho piscando Erro de carregamento, temperatura alta ou baixa, erro de monitoramento interno, etc.

Indicador Charge Level 📕 (Nível de carregamento) da bateria

Exibe o status de carregamento e a integridade da bateria.

- Três barras verdes ligadas, sem piscar a bateria está totalmente carregada. A bateria parou de carregar.
- Duas barras verdes com a barra superior piscando. Menos de uma carga completa.
- Uma barra verde pisca tempo para carregar a bateria.
- Nenhuma barra acesa a bateria precisa ser carregada, mas o indicador de integridade da bateria pisca quando o botão Battery Control (Controle da bateria) é pressionado. A impressora não pode ser ligada.
- Âmbar Carregando.

Visor colorido sensível ao toque e controles

O **visor colorido sensível ao toque** opcional da impressora oferece fácil acesso aos recursos da impressora, executa trabalhos de impressão, usa assistentes e fornece uma exibição visualmente interativa para ajudar nas tarefas de trabalho e na solução de problemas.

Tela Inicial

A tela **Inicial** da impressora mostra o status atual da impressora e permite acessar os menus da impressora. Você pode girar a imagem da impressora 360 graus para visualizá-la de todos os ângulos.



Figura 8 Status da impressora

Figura 9 Informações da impressora



As impressoras com a interface opcional do **visor colorido sensível ao toque** incluem os seguintes recursos:

- Os controles e indicadores de status da Interface padrão da impressora fornecem acesso rápido e fácil a operações comuns de impressão.
- O visor colorido sensível ao toque interativo mostra o status de operação normal da Tela inicial com acesso a:
 - Print Status (Status de impressão) e Informações da impressora (Informações da impressora)
 - Menu é usado para definir e controlar a impressão e as comunicações
 - Assistentes permite alterar as configurações da impressora por meio de prompts. Consulte Assistentes da impressora na página 45.
 - Atalhos permite-lhe aceder rapidamente aos itens de menu mais recentes e guardar os seus favoritos. Toque no ícone de coração escurecido ao lado de um item de menu para salvá-lo em sua lista de favoritos. Os itens nos favoritos são mostrados na ordem em que foram salvos.





- O visor colorido sensível ao toque mostra os alertas e erros do operador e mensagens de erro.
 - Se a cor de fundo da **tela inicial** for amarela ou vermelha, a impressora está em estado de alerta ou erro. Para mais informações, consulte Solucionar alertas e erros na página 218.
 - Exibe um link rápido para instruções on-line e vídeos "Como... para acessar por dispositivos móveis.
 - Acesso à ajuda integrada.

Mostra o atalho recém-definido no menu Shortcuts (Atalhos).

Assistentes da impressora

Os assistentes da impressora podem ajudá-lo a percorrer o processo de configuração para várias configurações e recursos da impressora.



IMPORTANTE: Ao usar os assistentes, não envie dados para a impressora a partir do host. Para obter melhores resultados, use a mídia de largura total executando os assistentes Imprimir ou Definir tudo. Se a mídia for mais curta do que uma imagem a ser impressa, a imagem poderá ser truncada ou impressa em vários rótulos.

Os seguintes assistentes estão disponíveis:

- Assistente Definir tudo- executa todos os assistentes em sequência.
- Assistente de sistema define as configurações de sistema operacional não relacionadas à impressão.
- Assistente de conexão- configura as opções de conectividade da impressora.
- Assistente de impressão configura os principais parâmetros e recursos de impressão. Consulte Executar o assistente de impressão e imprimir um rótulo de teste.
- Assistente de RFID- configura as operações do subsistema RFID.

Na tela **Home** (Iniciar), toque em **Wizards** (Assistentes) para ver as opções disponíveis. Para obter mais informações sobre configurações individuais definidas por qualquer um dos assistentes, consulte Menus do usuário na página 46.

01:37 PM Wizards 🖬
Introduction ? Choose a Wizard
Choose a setup Wizard to run. Choosing "Set All Wizards" will run all Wizards in order.
Set All Wizard
System
Connection
Print
RFID

Menus do usuário

Use os menus de usuário das impressoras para configurar a impressora.

Consulte as seguintes seções de menu:

- Sistema
- Conexão
- Imprimir
- RFID
- Armazenamento



As descrições do menu do usuário incluem outras maneiras de alterar as mesmas configurações quando existem outras opções. Você também pode usar os assistentes da impressora para alterar algumas das configurações. (Consulte a Assistentes da impressora na página 45.)

Consulte também

<u>Guia de programação Zebra em zebra.com/manuals</u> <u>Guia do usuário dos servidores de impressão com fio e sem fio ZebraNet em zebra.com/manuals</u>

Menus do sistema

Use os itens do menu sistema para definir a função da impressora, as opções operacionais, os idiomas e os padrões de restauração.



System > Language

Use esta configuração para selecionar uma das 19 opções de idioma para exibir e imprimir informações.



NOTA: As seleções de idioma para este parâmetro são exibidas pelo nome do idioma na língua do nome exibido.



Valores aceitos:

INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS, ALEMÃO, ITALIANO, NORUEGUÊS, PORTUGUÊS, SUECO, DINAMARQUÊS, HOLANDÊS, FINLANDÊS, TCHECO, JAPONÊS, COREANO, ROMENO, RUSSO, POLONÊS, CHINÊS SIMPLIFICADO, CHINÊS TRADICIONAL

Comandos ZPL relacionados:

^KL

Página Web da impressora:

View and Modify Printer Settings > General Setup > Language

Sistema > Idioma do programa > Modo de diagnóstico

Use o Modo de diagnóstico de comunicações para permitir que a impressora gere todas as comunicações como dados impressos para solução avançada de problemas.



Valores aceitos:

Imprimir, drive E:, host USB, desligado

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): Somente para diagnóstico de impressão: ~JD para habilitar, ~JE para desabilitar

Página da Web do servidor de impressão:

View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar configurações da impressora) > Configuração geral (General Setup) > Language (Idioma)

Tecla(s) do painel de controle:

Somente para diagnóstico de impressão: Pressione PAUSE + FEED por 2 segundos quando a impressora estiver no estado Pronta.

Consulte também

Como usar o modo de teste de diagnóstico

System (Sistema) > Program Language (Idioma do Programa) > Virtual Device (Dispositivo virtual)

Se algum aplicativo de dispositivo virtual estiver instalado na impressora, você poderá visualizá-lo ou ativálo/desativá-lo nesse menu do usuário.



Valores aceitos: NENHUM ou qualquer dispositivo virtual Link-OS estará em uma lista aqui

System (Sistema) > Program Language (Idioma do programa) > ZBI (Interpretador básico Zebra)

O Zebra Basic Interpreter (ZBI, Interpretador básico Zebra, 2.0) é uma opção de programação que pode ser adquirida para a impressora.



Se os programas ZBI tiverem sido baixados para a impressora, selecione um para executar usando esse item de menu. Se não houver nenhum programa na impressora, *NONE* (Nenhum) será listado.

Quando os programas ZBI tiverem sido baixados, mas nenhum estiver em execução, a impressora lista todos os programas disponíveis. Para executar um deles, toque em **Run** (Executar) (destacado em branco) sob o nome do programa.



Depois que um programa estiver em execução, somente esse programa será listado. Toque em **Stop** (Parar) (destacado em branco) para encerrar o programa.

Comando SGD usado:

zbi.key (identifica se a opção ZBI 2.0 está ativada ou desativada na impressora)

Sistema > Configurações > Formato de hora de exibição

Use essa configuração para selecionar o formato de hora usado pela impressora.



Valores aceitos: 12 horas, 24 horas Comando SGD usado: device.idle_display_value

System (Sistema) > Settings (Configurações) > Password Level (Nível de senha)

Use essa configuração para selecionar o nível de proteção por senha para os itens do menu do usuário.



Valores aceitos: Selecionado, todos, nenhum

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ^KP (para alterar a senha da impressora)

System (Sistema) > Settings (Configurações) > Set Password (Definir senha)

Defina uma nova senha de impressora para os itens de menu protegidos pelo parâmetro anterior.



Valores aceitos:

Numerais de 0-9

A senha padrão da impressora é 1234.

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ^KP

Sistema > Configurações > Ação de inicialização

Defina a ação a ser tomada pela impressora durante a sequência de inicialização.



Valores aceitos:

CALIBRAR– ajusta os níveis e limites do sensor, determina o comprimento do rótulo e alimenta a mídia para a próxima bobina.

ALIMENTAÇÃO- alimenta os rótulos até o primeiro ponto de registro.

COMPRIMENTO– determina o comprimento do rótulo usando os valores atuais do sensor e alimenta a mídia para a próxima bobina.

SEM MOVIMENTO– informa a impressora para não mover a mídia. Você deve verificar manualmente se a bobina está posicionada corretamente ou pressionar o botão **FEED** (Alimentação) para posicionar a próxima bobina (folga do rótulo).

CAL CURTA– define os limites de mídia e de bobina sem ajustar o ganho do sensor, determina o comprimento do rótulo e alimenta a mídia para a próxima bobina.

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ^MF

Comando SGD usado:

ezpl.power_up_action

Página da web da impressora: Visualizar e modificar as configurações da impressora > Calibração

Sistema > Configurações > Ação de fechamento de cabeça da impressora

Defina a ação a ser executada pela impressora quando você fechar o cabeçote de impressão.



Valores aceitos:

CALIBRAR– ajusta os níveis e limites do sensor, determina o comprimento do rótulo e alimenta a mídia para a próxima bobina.

ALIMENTAÇÃO- alimenta os rótulos até o primeiro ponto de registro.

COMPRIMENTO– determina o comprimento do rótulo usando os valores atuais do sensor e, em seguida, alimenta a mídia para a próxima bobina.

SEM MOVIMENTO– informa a impressora para não mover a mídia. Você deve verificar manualmente se a bobina está posicionada corretamente ou pressionar o botão **FEED** (Alimentação) para posicionar a próxima bobina (lacuna do rótulo)

CAL CURTA– define os limites de mídia e de bobina sem ajustar o ganho do sensor, determina o comprimento do rótulo e alimenta a mídia para a próxima bobina.

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ^MF

Comando SGD usado:

ezpl.head_close_action

Página da web da impressora:

Visualizar e modificar a configuração da impressora > Calibração

System (Sistema) > Settings (Configurações) > Screen Calibration (Calibração da tela)

Toque em cada mira para mover e calibrar a posição de exibição na tela.



System (Sistema) > Settings (Configuração) > Restore Defaults (Restaurar padrões)

Restaure as configurações específicas da impressora, do servidor de impressão e da rede de volta aos padrões de fábrica.



 \bigcirc

IMPORTANTE: Tenha cuidado ao carregar os padrões, pois você precisará recarregar todas as configurações alteradas manualmente. Esse item de menu está disponível em dois menus de usuário com valores padrão diferentes para cada um.

Valores aceitos:

IMPRESSORA–restaura todas as configurações da impressora, exceto as configurações de rede, de volta aos padrões de fábrica. Tenha cuidado ao carregar os padrões, pois você precisará recarregar todas as configurações alteradas manualmente.

REDE–reinicializa o servidor de impressão com ou sem fio da impressora. Com um servidor de impressão sem fio, a impressora também se associa à sua rede sem fio.

SALVO PELA ÚLTIMA VEZ-carrega as configurações do último salvamento permanente.

SEM MOVIMENTO– informa a impressora para não mover a mídia. Você deve verificar manualmente se a bobina está posicionada corretamente ou pressionar o botão **FEED** (Alimentação) para posicionar a próxima bobina (lacuna do rótulo)

CAL CURTA– define os limites de mídia e de bobina sem ajustar o ganho do sensor, determina o comprimento do rótulo e alimenta a mídia para a próxima bobina.

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s):

IMPRESSORA- ^JUF REDE- ^JUN SALVO PELA ÚLTIMA VEZ- ^JUR

Tecla(s) do painel de controle:

IMPRESSORA–Mantenha **FEED** (Alimentação) + **PAUSE** (Pausar) pressionados durante a inicialização da impressora para redefinir os parâmetros da impressora para os valores de fábrica.

Página da web da impressora:

IMPRESSORA-View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar as configurações da impressora) > Restore Default Configuration (Restaurar configuração padrão) REDE-Configurações do servidor da impressora > Redefinir servidor da impressora SALVO PELA ÚLTIMA VEZ-Visualizar e modificar as configurações da impressora > Restaurar configuração salva

Sistema > Configurações > Impressão: > Configurações do Sistema



Imprime um relatório de configuração da impressora.

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ~WC

Tecla(s) do painel de controle:

Pressione **CANCEL** (Cancelar) por 2 segundos durante a inicialização da impressora. Pressione **FEED** (Alimentação) + **CANCEL** (Cancelar) por 2 segundos quando a impressora estiver no estado Pronta.

Página da web da impressora:

View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar configurações da impressora) > Print Listings on Label (Imprimir listagens no rótulo)

Consulte também

Como usar os relatórios de configuração ZPL

System (Sistema) > Energy Saving (Economia de energia) > Energy Star

Quando o modo Energy Star está ativado, a impressora entra em modo de suspensão após um período de tempo limite, reduzindo assim o consumo de energia. Pressione qualquer botão no painel de controle para colocar a impressora novamente em um estado ativo.



Valores aceitos: LIGADO, DESLIGADO

Comando SGD usado:

power.energy_star.enable
power.energy_star_timeout

Menus de conexão

Use esse menu para definir os parâmetros de conexão para a comunicação com e sem fio (Wi-Fi e Bluetooth) da impressora.



Conexão > Redes > Redefinir rede

Essa opção redefine o servidor de impressão com ou sem fio e salva as alterações feitas em qualquer configuração de rede.

IMPORTANTE: Você deve redefinir o servidor de impressão para permitir que as alterações nas configurações de rede entrem em vigor.



Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ~WR

Comando SGD usado:

device.reset

Página da web da impressora:

Configurações do servidor de impressão > Redefinir impressora > Servidor

Conexão > Redes > Rede primária

Visualizar ou modificar se o servidor de impressão com ou sem fio for considerado primário. Você pode selecionar qual é o principal.



Valores aceitos:

Com fio, WLAN

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ^NC

Comando SGD usado:

ip.primary_network

Connection (Conexão) > Networks (Redes) > IP Port (Porta IP)

Essa configuração da impressora se refere ao número da porta do servidor de impressão com fio interno em que o serviço de impressão TCP está escutando. As comunicações TCP normais do host devem ser direcionadas para esta porta.



Comando SGD usado:

internal_wired.ip.port

Página da web da impressora:

Visualizar e modificar configurações da impressora > Configuração de comunicações de rede > Configurações de TCP/IP

Conexão > Redes > Porta Alternativa IP

Esse comando define o número da porta TCP alternativa.



NOTA: Os servidores de impressão que suportam esse comando monitorarão a porta primária e a porta alternativa para conexões ao mesmo tempo.



Comando SGD usado:

internal_wired.ip.port_alternate
wlan.ip.port_alternate

Página da web da impressora:

Visualizar e modificar configurações da impressora > Configuração de comunicações de rede > Configurações de TCP/IP

Connection (Conexão) > Networks (Redes) > Print (Imprimir): Informações da rede

Imprime as configurações de qualquer servidor de impressão ou dispositivo Bluetooth instalado.

	÷	Co	14:18 nnection	h 📅	
1	\$	÷		÷	
	Pr	inting			
	Ne	twork Info			
			1		
		IP Port			
	×	6101 IP Alterr	ate Port		
	×	9001			
	۵	Print: Ne	etwork Inf	lo la	
	¢	Visibility On	/ Agent		
		Wired			
ſ		Netu	work Con	figuration	
ŀ	Zebr	a Techr	nologies		-
6					
ſ	ZTC	ZD611-3 21490040	300dpi Z 59	PL	-
	Wire Prir WIRE	tServer LESS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- PRIMARY NETWORK - LOAD LAN FROM? - ACTIVE PRINTSRVR	-
	Wire DHCF 000. 000. 000. YES. 300. 000. 9100	ed 000.000 000.000 000.000	0.000 0.000 0.000	. IP PROTOCOL . IP ADDRESS . SUBNET . GATEWAY . WINS SERVER IP . TIMEOUT CHECKING . TIMEOUT VALUE . ARP INTERVAL . BASE RAW PORT .JSDN CONFIG PORT	
ł	Wire	eless*			~
лаландар аланалар аланалар алана алана Илилии	ALL 1722 2553 1722 2553 3000 0000 92000 92000 92000 92000 9100 9100 9	029.00 255.255 029.00 000.000 000.000 RTED. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H.	1 633. 5 000. 1 001. 5 000. 5 000. 5 51:30. 70RE.	. IP PROTOCOL IP ADDRESS SUBNET SUBNET SUBNET IP ADDRESS SUBNET UNIT CHECKING TIMEOUT VALUE ARP INTERVAL BASE RAH PORT JSON CONFIG PORT CARD INSERTED CARD PROJUCT ID MAC ADDRESS CURRENT TX RATE ULAN SECURITY POOR SIGNAL PREAMBLE ASSOCIATED PULSE RATE NITL MODE REGION CODE COUNTRY CODE CONTRY	
and the second se	6.2. 01/0 off. 5.2. 00:0 DEJ2 no 3 supp	1/2020 2:40:CC 1490046	39:A5.	- LARTMARKE DATE DATE RADIO VERSION ENABLED MAC ADDRESS FRIENDLY NAME CONNECTED MIN SECURITY MODE LONN SECURITY MODE 105	

FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ~WL

Tecla(s) do painel de controle:

Pressione CANCEL (Cancelar) por 2 segundos durante a inicialização da impressora.

Pressione **FEED** (Alimentação) + **CANCEL**(Cancelar) por 2 segundos quando a impressora estiver no estado Pronta.

Página da web da impressora:

View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar configurações da impressora) > Print Listings on Label (Imprimir listagens no rótulo)

Consulte também

Relatório de configuração de rede da impressora (e Bluetooth)

Connection (Conexão) > Networks (Redes) > Visibility Agent (Agente de visibilidade)

Quando a impressora estiver conectada a uma rede com ou sem fio, ela tentará se conectar ao Serviço de visibilidade de ativos Zebra por meio do Conector de impressora Zebra baseado em nuvem usando uma conexão de soquete da Web criptografada e autenticada por certificado. A impressora envia dados de descoberta e configurações e dados de alertas. Os dados impressos por meio de qualquer formato de rótulo NÃO são transmitidos. Para cancelar esse recurso, desative essa configuração.



Valores aceitos: LIGADO, DESLIGADO

Comando SGD usado:

weblink.zebra_connector.enable

Página da web da impressora:

Visualizar e modificar configurações da impressora > Configuração de rede > Configurações de conexão com a nuvem



NOTA: Para obter mais informações, consulte a nota de cancelamento do aplicativo Agente de visibilidade de ativos em <u>zebra.com</u>.

Connection > Wired > Wired IP Protocol

Este parâmetro indica se o usuário (permanente) ou o servidor (dinâmico) seleciona o endereço IP do servidor de impressão com fio. Quando uma opção dinâmica é escolhida, esse parâmetro informa os métodos pelos quais esse servidor de impressão recebe o endereço IP do servidor.

Controles e Indicadores





NOTA: O servidor de impressão precisa ser reinicializado para que as alterações nas configurações de rede entrem em vigor. Consulte **Connection** > **Networks** > **Reset Network**

Valores aceitos:

ALL, GLEANING ONLY, RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT

Comandos ZPL relacionados: ^ND Comando SGD usado: internal_wired.ip.protocol

Página Web da impressora: View and Modify Printer Settings > Network Communications Setup > TCP/IP Settings

Connection > Wired > Wired IP Address

Exiba e, se necessário, altere o endereço IP com fio da impressora.

Para salvar as alterações feitas nesta configuração, defina **Connection** > **Wired** > **Wired** IP **Protocol** como *PERMANENT* e redefina o servidor de impressão (consulte **Connection** > **Networks** > **Reset Network**).



Valores aceitos:

000 a 255 para cada campo

Comandos ZPL relacionados:

Comando SGD usado: internal_wired.ip.addr

Página Web da impressora: View and Modify Printer Settings > Network Communications Setup > TCP/IP Settings

Connection > Wired > Wired Subnet

Exiba e, se necessário, altere a máscara de sub-rede com fio.

Para salvar as alterações feitas nesta configuração, defina **Connection** > **Wired** > **Wired IP Protocol** como *PERMANENT* e redefina o servidor de impressão (consulte **Connection** > **Networks** > **Reset Network**).



Valores aceitos: 000 a 255 para cada campo

Comandos ZPL relacionados: ^ND

Comando SGD usado:

internal_wired.ip.netmask

Página Web da impressora: View and Modify Printer Settings > Network Communications Setup > TCP/IP Settings

Connection > Wired > Wired Gateway

Exiba e, se necessário, altere o gateway com fio padrão.

Para salvar as alterações feitas nesta configuração, defina **Connection** > **Wired** > **Wired IP Protocol** como *PERMANENT* e redefina o servidor de impressão (consulte **Connection** > **Networks** > **Reset Network**).



Valores aceitos: 000 a 255 para cada campo Comandos ZPL relacionados:

^ND

Comando SGD usado:

internal_wired.ip.gateway

Página Web da impressora: View and Modify Printer Settings > Network Communications Setup > TCP/IP Settings

Connection (Conexão) > Wired (Com fio) > Wired Mac Address (Endereço Mac com fio)

Visualize o endereço Controle de acesso de mídia (MAC, Media Access Control) do servidor de impressão com fio. Esse valor não pode ser modificado.



Comando SGD usado: internal_wired.mac_addr

Página da web da impressora:

Visualizar e modificar configurações da impressora > Configuração de comunicações de rede > Configurações de TCP/IP

Connection > WLAN > WLAN IP Protocol

Este parâmetro indica se o usuário (permanente) ou o servidor (dinâmico) seleciona o endereço IP do servidor de impressão sem fio. Quando uma opção dinâmica é escolhida, esse parâmetro informa os métodos pelos quais esse servidor de impressão recebe o endereço IP do servidor.



IMPORTANTE: O servidor de impressão precisa ser reinicializado para que as alterações nas configurações de rede entrem em vigor. Consulte **Connection** > **Networks** > **Reset Network**.



Valores aceitos:

ALL, GLEANING ONLY, RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT

Comandos ZPL relacionados:

^ND

Comando SGD usado:

wlan.ip.protocol

Página Web da impressora:

View and Modify Printer Settings > Network Communications Setup > Wireless Setup

Connection (Conexão) > WLAN > WLAN IP Address (Endereço IP WLAN)

Visualize e, se necessário, altere o endereço IP sem fio da impressora.

Para salvar as alterações feitas nessa configuração, defina **Connection (Conexão)** > **WLAN** > **WLAN IP Protocol (Protocolo IP WLAN)** como *PERMANENT*(Permanente), e redefina o servidor de impressão (consulte **Connection (Conexão)** > **Networks (Redes)** > **Reset Network (Redefinir rede)**).



Connection > WLAN > WLAN Subnet

Exiba e, se necessário, altere a máscara da sub-rede sem fio.

Para salvar as alterações feitas nessa configuração, defina **Connection** > **WLAN** > **WLAN IP Protocol** como PERMANENT e redefina o servidor de impressão (consulte **Connection** > **Networks** > **Reset Network**).



Valores aceitos:

000 a 255 para cada campo

Comandos ZPL relacionados: $^{\rm ND}$

Comando SGD usado:

wlan.ip.netmask

Página Web da impressora:

View and Modify Printer Settings > Network Communications Setup > Wireless Setup

Connection > WLAN > WLAN Gateway

Exibir e, se necessário, alterar o gateway sem fio padrão.

Para salvar as alterações feitas nessa configuração, defina **Connection** > **WLAN** > **WLAN IP Protocol** como *PERMANENT* e redefina o servidor de impressão (consulte **Connection** > **Networks** > **Reset Network**).



Valores aceitos: 000 a 255 para cada campo Comandos ZPL relacionados: ^ND Comando SGD usado: wlan.ip.gateway Página Web da impressora: View and Modify Printer Settings > Network Communications Setup > Wireless Setup

Connection (Conexão) > WLAN > WLAN Mac Address (Endereço MAC WLAN)

Visualize o endereço MAC (Media Access Control) do servidor de impressão sem fio. Esse valor não pode ser modificado.



Comando SGD usado: wlan.mac_addr

Página da web da impressora:

View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar configurações da impressora) > Network Communications Setup (Configuração de comunicações de rede) > Wireless Setup (Configuração sem fio)

Connection (Conexão) > WLAN > ESSID (Identificação do conjunto de serviço estendido)

O Extended Service Set Identification (ESSID, Identificação do conjunto de serviço estendido) é um identificador para sua rede sem fio. Especifique o ESSID para a configuração sem fio atual.



Valores aceitos: Sequência alfanumérica de 32 caracteres (padrão 125) Comando SGD usado:

wlan.essid

Página da web da impressora:

View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar configurações da impressora) > Network Communications Setup (Configuração de comunicações de rede) > Wireless Setup (Configuração sem fio)

Connection (Conexão) > WLAN > WLAN Security (Segurança WLAN)

Selecione o tipo de segurança que está sendo usado em sua WLAN.



Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s):

Comando SGD usado:

wlan.security

Página da web da impressora:

View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar configurações da impressora) > Network Communications Setup (Configuração de comunicações de rede) > Wireless Encryption Setup (Configuração de criptografia sem fio)

Conexão > WLAN > Banda WLAN

Defina uma banda preferida para se conetar via Wi-Fi.



Valores aceitos: 2,4, 5, todos, nenhum Comando SGD usado:

wlan.band_preference

Página da web da impressora:

View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar configurações da impressora) > Network Communications Setup (Configuração de comunicações de rede) > Wireless Setup (Configuração sem fio)

Conexão > WLAN > Código do país WLAN

O código do país define o país regulatório para o qual o rádio sem fio está configurado no momento.





NOTA:

A lista de códigos de país é específica para cada impressora e depende do modelo da impressora e de sua configuração de rádio sem fio. A lista está sujeita a alterações, adição ou exclusão com qualquer atualização de firmware, a qualquer momento, sem aviso prévio.
Para determinar os códigos de país disponíveis na impressora, emita o ! Comando U1 getvar "wlan" para retornar todos os comandos relacionados às configurações de WLAN. Localize o comando wlan.country.code nos resultados e visualize os códigos de país disponíveis para a impressora.

Comando SGD usado:

wlan.country_code

Connection (Conexão) > Bluetooth > Bluetooth

Selecione se a impressora for detectável para emparelhamento de dispositivos Bluetooth.



Valores aceitos: LIGADO- ativa o rádio Bluetooth. DESLIGADO– desativa o rádio Bluetooth.

Comando SGD usado:

bluetooth.enable

Connection (Conexão) > Bluetooth > Bluetooth Discovery (Descoberta de Bluetooth)

Selecione se a impressora for detectável para emparelhamento de dispositivos Bluetooth.



LIGADO– ativa o modo de detecção de Bluetooth. *DESLIGADO*– desativa o modo de detecção de Bluetooth.

Comando SGD usado:

bluetooth.discoverable

Conexão > Bluetooth > Nome amigável

Esse comando define o nome amigável, que é usado durante a descoberta de serviço.

Para que as alterações entrem em vigor, você deve desligar e ligar a impressora ou emitir o comando device.reset (consulte conexão > redes > Redefinir rede).

Se você não definir um nome amigável, o padrão será o número de série da impressora.



Valores aceitos: Sequência de texto de 17 caracteres Comando SGD usado: bluetooth.friendly_name

Conexão > Bluetooth > Modo de segurança mínima

Esse parâmetro de configuração da impressora define o modo de segurança mínima do Bluetooth. O Modo de segurança mínima fornece diferentes níveis de segurança, dependendo da versão do rádio da impressora e do firmware da impressora.

Consulte o Guia de programação Zebra em zebra.com/manuals para obter mais informações.



Valores aceitos: 1, 2, 3, 4 Comando SGD usado: bluetooth.minimum_security_mode

Connection (Conexão) > Bluetooth > Specification Version (Versão de especificação)

Este parâmetro exibe o número da versão da biblioteca Bluetooth.



Comando SGD usado: bluetooth.version

Connection (Conexão) > Bluetooth > MAC Address (Endereço MAC)

Esse parâmetro exibe o endereço do dispositivo Bluetooth.



bluetooth.address

Connection (Conexão) > Bluetooth > Bluetooth Auth. (Autenticação Bluetooth) > PIN

Esse parâmetro exibe o endereço do dispositivo Bluetooth.



Comando SGD usado: bluetooth.bluetooth_PIN (para definir o PIN) bluetooth.authentication (para ativar a autenticação)

Connection (Conexão) > Bluetooth > Bluetooth Bonding (Ligação Bluetooth)

Controla se a pilha Bluetooth vinculará ou salvará as teclas de link para dispositivos que se conetam com êxito à impressora.



Valores aceitos: *LIGADO*—ativa a conexão Bluetooth. *DESLIGADO*—desativa a conexão Bluetooth.

Comando SGD usado:

bluetooth.bonding

Menus de impressão

Use esse menu para definir como a impressora fará a impressão. Defina a tonalidade, a velocidade, o tamanho, o manuseio do trabalho de impressão, etc.



Print (Imprimir) > Print Quality (Qualidade de impressão) > Darkness (Tonalidade)

Defina a tonalidade da impressão para a configuração mais baixa que forneça boa qualidade de impressão. Se você definir a tonalidade muito alta, a imagem do rótulo poderá ser impressa sem clareza, os códigos de barras poderão não ser lidos corretamente, ou o cabeçote de impressão poderá se desgastar prematuramente.



Valores aceitos: 0,0 a 30,0

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ^MD, ~SD

Comando SGD usado: print.tone

Página da web da impressora:

View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar configurações da impressora) > General Setup (Configuração geral) > Darkness (Tonalidade)

Print > Print Quality > Print Speed

Para imprimir uma etiqueta, selecione a velocidade em polegadas por segundo (ips). Velocidades de impressão mais lentas geralmente produzem melhor qualidade de impressão.



Valores aceitos: ZD621 203 dpi = 2 a 8 ips ZD621 300 dpi = 2 a 6 ips Comandos ZPL relacionados: ^PR Comando SGD usado: media.speed Página Web da impressora: View and Modify Printer Settings > General Setup > Print Speed

Print (Imprimir) > Print Quality (Qualidade de impressão) > Print Type (Tipo de impressão)

Especifique se a impressora precisa usar ribbon para impressão.



Transferência térmica—usa ribbon e mídia de transferência térmica. *Térmica direta*—usa mídia térmica direta e sem ribbon.

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ^MT

Comando SGD usado:

ezpl.print_method

Página da web da impressora:

View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar configurações da impressora) > Media Setup (Configuração de mídia) > Print Method (Método de impressão)

Print (Imprimir) > Print Quality (Qualidade de impressão) > Media Type (Tipo de mídia)

Selecione o tipo de mídia que você está usando.



Se você selecionar *Continuous* (Contínuo), deverá incluir um comprimento do rótulo (definido com **Print** (Imprimir) > Print Quality (Qualidade de impressão) > Label Length (Comprimento do rótulo) no seu layout de formato do rótulo (^LL se você estiver usando ZPL).

Se você selecionar *Lacuna/Fenda* ou *Marca* para várias mídias não contínuas, a impressora alimenta a mídia para calcular o comprimento do rótulo.

Valores aceitos:

Contínuo, espaçamento/fenda, marca

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ^MN

Comando SGD usado:

ezpl.media_type

Página da web da impressora:

View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar configurações da impressora) > Media Setup (Configuração de mídia) > Media type (Tipo de mídia)

Print (Imprimir) > Print Quality (Qualidade de impressão) > Label Length (Comprimento do rótulo)

Visualize o comprimento do rótulo calibrado em pontos. Esse valor não pode ser modificado.



Print (Imprimir) > Print Quality (Qualidade de impressão) > Label Width (Dots) (Largura da etiqueta (pontos))

Especifique a largura dos rótulos que estão sendo usados, em pontos. O valor padrão é a largura máxima da impressora, com base no valor de DPI do cabeçote de impressão.





NOTA: Definir a largura muito estreita pode fazer com que partes de um formato de rótulo não sejam impressas na mídia. Definir a largura muito grande desperdiça memória de formatação e pode fazer com que a impressora imprima fora do rótulo e no rolete de impressão. Essa configuração pode afetar a posição horizontal do formato do rótulo se a imagem foi invertida usando o comando ZPL ^POI.

Valores aceitos:

ZD621 203 dpi = 0002 a 832 pontos ZD621 300 dpi = 0002 a 1280 pontos

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s):

Comando SGD usado: ezpl.print_width

Página da web da impressora:

View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar configurações da impressora) > Configuração de mídia (Media Setup) > Print Width (Largura da impressão)

Print (Imprimir) > Label Position (Posição dos rótulos) > Collection Method (Método de coleção)

Selecione um método de coleta compatível com as opções disponíveis na impressora.



Rasgar, Destacar, Rebobinar, Cortador, Corte retardado, Destacar sem revestimento, Rebobinar sem revestimento, Rasgo sem revestimento, Aplicador, Corte sem revestimento, Corte retardado sem revestimento

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ^MM

Comando SGD usado:

media.printmode

Página da web da impressora:

View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar configurações da impressora) > General Setup (Configuração geral) > Print mode (Modo de impressão)

Print (Imprimir) > Label Position (Posição do rótulo) > Tear Line Offset(Desvio da linha de rasgo)

Defina a posição de parada da impressora para a remoção do rótulo de rasgo.



Se necessário, mude a posição da mídia sobre o recurso de rasgo após a impressão.

- Números mais baixos movem a mídia para dentro da impressora pelo número especificado de pontos (a linha de rasgo se aproxima da borda do rótulo recém-impresso).
- Números mais altos movem a mídia para fora da impressora (a linha de rasgo se aproxima da borda principal do próximo rótulo).



Valores aceitos:

–120 a +120

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ${\sim} {\rm TA}$

Comando SGD usado:

media.printmode

Página da web da impressora:

View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar configurações da impressora) > General Setup (Configuração geral) > Tear Off (Rasgar)

Imprimir> Posição da etiqueta > Deslocamento horizontal da etiqueta

Se necessário, desloque a posição da imagem horizontalmente na etiqueta.



Desloque a posição horizontal da impressão na mídia, se for preciso.

- Números negativos movem a borda esquerda da imagem em direção à borda esquerda da etiqueta conforme o número de pontos selecionados.
- Números positivos movem a borda da imagem em direção à borda direita da etiqueta.



Print > Label Position > Vertical Label Offset

Se necessário, desloque a posição da imagem verticalmente na etiqueta.



Se necessário, desloque a posição horizontal da impressão na mídia.

- Números mais baixos movem a imagem para cima na etiqueta (em direção ao cabeçote de impressão).
- Números mais altos movem a imagem mais para baixo na etiqueta (longe do cabeçote de impressão) pelo número especificado de pontos.



-120 a 120

-120 d 120

Comandos ZPL relacionados:

LT

Comando SGD usado: zpl.top_position

Página Web da impressora:

Exibir e modificar configurações da impressora > Configuração avançada > Topo da etiqueta

Imprimir > Sensores > Calibração Manual

Calibre a impressora para ajustar a sensibilidade dos sensores de mídia e de ribbon. Essa operação é um assistente que orienta você interativamente por meio de uma calibração manual das configurações do sensor de mídia.



Para obter instruções completas sobre como executar um procedimento de calibração, consulte Manual de calibração manual.

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ${\sim}_{\rm JC}$

Comando SGD usado:

ezpl.manual_calibration

Tecla(s) do painel de controle:

Mantenha PAUSE + FEED + CANCELAR pressionados por 2 segundos para iniciar a calibração.

Imprimir > Sensores > Sensor de rótulo

Defina a sensibilidade do sensor de rótulo.



M

NOTA: Esse valor é definido durante a calibração do sensor. Não altere essas configurações a menos que você seja instruído a fazê-lo pelo Suporte técnico da Zebra ou por um técnico de serviço autorizado.

Valores aceitos: 0 a 255 Comando SGD usado: ezpl.label_sensor Página da web da impressora: Visualizar e modificar as configurações da impressora > Calibração

Print (Imprimir) > Sensors (Sensores) > Sensor Type (Tipo de sensor)

Selecione entre a detecção de mídia *transmissiva* e *refletiva* apropriada para o tipo de mídia que você está usando.



Transmissiva (mídia transparente e revestimento) — usado para detecção de espaço/rolo para rótulos comuns e mídia contínua. Não há marcas de rastreamento ou fendas nessas mídias.

Refletiva — usada para a detecção de marca/linha preta e fendas/furos na parte traseira da mídia. Marcas pretas e buracos não refletem como o revestimento ou o papel.

Valores aceitos:

TRANSMISSIVA, REFLEXIVA

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s):

Comando SGD usado:

device.sensor_select

Página da web da impressora:

View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar configurações da impressora) > Media Setup (Configuração de mídia)

Print (Imprimir) > Sensors (Sensores) > Print (Imprimir): Perfil do sensor

Mostra as configurações do sensor em comparação com as leituras reais do sensor. Para interpretar os resultados, consulte Perfil do sensor.



Transmissivo (meio de visualização e revestimento) - usado para detecção de lacuna/bobina para o rótulo básico e mídia contínua

Refletivo - usado para a detecção de marcas/linhas pretas e entalhes/orifícios na parte traseira da mídia. Marcas e orifícios pretos não refletem.

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ${\sim} \rm JG$

Tecla(s) do painel de controle:

Mantenha **FEED** (Alimentação) e **CANCEL** (Cancelar) pressionados durante a inicialização da impressora.

Página da web da impressora:

View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar configurações da impressora) > Print Listings on Label (Imprimir listagens no rótulo)

Print (Imprimir) > Print Station (Estação de impressão)

Use esse item de menu para preencher campos variáveis em um formato de rótulo e imprimir o rótulo usando um dispositivo de entrada humana (HID), como um teclado USB, balança ou leitor de código de barras.

←	14:59 Print		A
**		Ð	
Print Station			
TEST1.ZPL			
TEST2.ZPL			
TEST3.ZPL			
TEST4.ZPL			
TEST5.ZPL			
TEST6.ZPL			
TECT7 781			-
=			

()

IMPORTANTE: Um formato de rótulo adequado deve ser armazenado no drive E: da impressora para usar essa opção. Consulte os exercícios sobre como usar portas host USB e os recursos NFC para um exercício usando esse recurso.

Quando ligar um HID a uma das portas host USB da impressora, utilize esse menu de utilizador para selecionar um formulário no drive E: a impressora. Depois de ser solicitado a preencher cada campo variável ^FN no formulário, você pode especificar a quantidade desejada de rótulos a serem impressos.

Para obter mais informações sobre como usar o comando ^FN ou os comandos SGD relacionados a esse recurso, consulte o Guia de programação Zebra em <u>zebra.com/manuals</u>.

Comando SGD usado:

usb.host.keyboard_input (deve ser definido como ON)
usb.host.template_list
usb.host.fn_field_list
usb.host.fn_field_data
usb.host.fn_last_field
usb.host.template_print_amount

Consulte também

Para obter mais informações sobre como usar o comando <u>^FN</u> ou os comandos SGD relacionados a esse recurso, consulte o Guia de programação Zebra em zebra.com/manuals

Print (Imprimir) > Applicator (Aplicador) > Port Mode (Modo de porta)

Controla a maneira como o sinal de impressão final da porta do aplicador funciona.



Desligado

1 = Sinal de impressão final normalmente alto e baixo somente quando a impressora está movendo o rótulo para frente.

2 = Sinal de impressão final normalmente baixo e alto somente quando a impressora está movendo o rótulo para frente.

3 = Sinal de impressão final normalmente alto e baixo por 20 ms quando um rótulo foi impresso e posicionado.

4 = Sinal de impressão final normalmente baixo e alto por 20 ms quando um rótulo foi impresso e posicionado.

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s):

Comando SGD usado:

device.applicator.end_print

Print (Imprimir) > Applicator (Aplicador) > Start Print Mode (Modo Iniciar impressão)

Determina se o sinal Iniciar impressão da porta do aplicador está no modo de nível ou no modo de pulso.



Pulse (Pulso) – o sinal Iniciar impressão deve ser desativado antes de ser indicado para o próximo rótulo.

Level (Nível) – o sinal Iniciar impressão não precisa ser desativado para imprimir o próximo rótulo. Desde que o sinal Iniciar impressão esteja baixo e um rótulo esteja formatado corretamente, um rótulo será impresso.

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s):

Comando SGD usado:

device.applicator.start_print

Print > Applicator > Error on Pause

Determina como os erros da porta do aplicador são tratados pela impressora. A ativação desse recurso também faz com que o PIN de Serviço necessário seja confirmado.



Valores aceitos: HABILITADO DESABILITADO

Comando SGD usado: device.applicator.error_on_pause

Página da web da impressora:

Visualizar e modificar configurações da impressora > Configuração avançada > Erro ao pausar

Imprimir > Aplicador > Reimpressão do aplicador

Especifique se um valor alto ou baixo é necessário para um aplicador reimprimir um rótulo.

Ativa ou desativa o comando ~PR , que, quando ativado, reimprime o último rótulo impresso. Também ativa o botão **Reprint** (Reimprimir) na tela **Home** (Inicial).



Baixa Alta

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ^JJ

~PR

Comando SGD usado:

device.applicator.reprint

Menus RFID

Use este menu para configurar, monitorar e testar a operação do subsistema RFID.



RFID > RFID Status (Status RFID)

Exibe o status do subsistema RFID da impressora.



Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s):

 $\sim HL$

Comando SGD usado:

rfid.error.response

RFID > RFID Test(Teste RFID)

Durante o teste de RFID, a impressora tenta ler e gravar em um transponder. Nenhum movimento da impressora ocorre com esse teste.



Para testar um rótulo RFID:

- **1.** Posicione o rótulo RFID com seu transponder sobre o conjunto de antenas RFID.
- 2. Toque em Start (Iniciar).

Os resultados típicos são mostrados na tela.



Comando SGD usado:

rfid.tag.test.content
rfid.tag.test.execute

RFID > Calibrar RFID

Inicie a calibração do rótulo para a mídia RFID. (Diferente da calibração de mídia e ribbon.) Durante o processo, a impressora move a mídia, calibra a posição do rótulo RFID e determina as configurações ideais para a mídia RFID que está sendo usada. Essas configurações incluem a posição de programação, o elemento da antena a ser usado e o nível de potência de leitura/gravação a ser usado. Consulte o guia de programação RFID 3 para obter mais informações.



IMPORTANTE:

Antes de executar esse comando, carregue a impressora com mídia RFID, calibre a impressora, feche o cabeçote de impressão e alimente pelo menos um rótulo para certificar-se de que a calibração da etiqueta começará na posição correta.

Deixe todos os transponders antes e depois da etiqueta que está sendo calibrada. Isso permite que a impressora determine as configurações de RFID que não codificam a etiqueta adjacente. Permita que uma parte da mídia se estenda para fora da frente da impressora para permitir a alimentação de trás durante o procedimento de calibração da etiqueta.



Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ^HR

Comando SGD usado: rfid.tag.calibrate

RFID > Read Power

Se a potência de leitura desejada não for obtida por meio da calibração da etiqueta RFID, um valor poderá ser especificado.



0 a 30

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ^RW

Comando SGD usado:
 rfid.reader_1.power.read

Página da web da impressora:

View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar configurações da impressora) > RFID > Setup (Configuração) > RFID READ PWR (POTÊNCIA DE LEITURA RFID)

RFID > Write Power(Potência de gravação)

Se a potência de gravação desejada não for obtida por meio da calibração da etiqueta RFID, um valor poderá ser especificado.



Valores aceitos:

0 a 30

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ^RW

Comando SGD usado:

rfid.reader_1.power.write

Página da web da impressora:

Visualizar e modificar configurações da impressora > Configuração RFID > POTÊNCIA DE GRAVAÇÃO RFID

RFID > RFID Antenna (Antena RFID)

Se a seleção da antena desejada não for obtida por meio da calibração da etiqueta RFID, um valor poderá ser especificado.



Configuração padrão e única A1 (para antenas alinhadas ao centro usadas nessa impressora Zebra).

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s):

Comando SGD usado:

rfid.reader_1.antenna_port

Página da web da impressora:

Visualizar e modificar configurações da impressora > Configuração RFID > ANTENA RFID

RFID > RFID Valid Count (Contagem RFID válida)

Redefine o contador de rótulos RFID válido para zero.



Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ~RO

Comando SGD usado:

odometer.rfid.valid_resettable

RFID > RFID Void Count (Contagem de vazios RFID)

Redefine o contador de etiqueta RFID vazios para zero.



Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ~RO

Comando SGD usado:

odometer.rfid.void_resettable

RFID > RFID Program Position

Se a posição de programação pretendida (posição de leitura/gravação) não for alcançada cm a calibração da etiqueta RFID, é possível especificar um valor.



Valores aceitos:

FO a *Fxxx* (em que xxx é o comprimento da etiqueta em milímetros ou 999, o que for menor) - a impressora avança a etiqueta para frente na distância especificada e, em seguida, começa a programação.

BO a *B30* - A impressora retrocede a etiqueta na distância especificada e, em seguida, começa a programação. Para considerar o retrocesso, deixe o revestimento de mídia vazio se estender para fora da frente da impressora ao usar uma posição de programação de reserva.

Comandos ZPL relacionados:

^RS

Comando SGD usado: rfid.position.program

Página Web da impressora: View and Modify Printer Settings > RFID Setup > PROGRAM POSITION

RFID > Read RFID Data (Ler dados RFID)

Leia e retorne os dados da etiqueta especificada a partir da etiqueta RFID localizada sobre a antena RFID. Nenhum movimento da impressora ocorre enquanto os dados da etiqueta estão sendo lidos. O cabeçote de impressão pode estar aberto ou fechado.



Para ler e exibir as informações armazenadas em uma etiqueta RFID:

- 1. Posicione o rótulo RFID com seu transponder sobre a antena RFID.
- 2. Toque em Read RFID data (Ler dados RFID).

Os resultados do teste são mostrados na tela.



Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ^RF

Comando SGD usado:

rfid.tag.read.content
rfid.tag.read.execute

Menus de armazenamento

Use esse menu para gerenciar as operações de arquivos na impressora, acessar arquivos externos por meio do host USB e imprimir formatos de rótulos.



Storage (Armazenamento) > USB > Copy (Copiar): Arquivos para USB

Selecione arquivos da impressora para armazenar em uma unidade flash USB.



- **1.** Insira uma unidade flash USB na porta host USB da impressora. A impressora lista os arquivos disponíveis.
- 2. Toque na caixa ao lado dos arquivos desejados. Select all (Selecionar tudo) também está disponível.
- 3. Toque na marca de seleção para copiar os arquivos selecionados.

Comando SGD usado:

```
usb.host.write_list
```

Storage (Armazenamento) > USB > Copy (Copiar): Arquivos para impressora

Selecione os arquivos a serem copiados para a impressora a partir de uma unidade flash USB.



- 1. Insira uma unidade flash USB na porta host USB da impressora. A impressora lista os arquivos disponíveis.
- 2. Toque na caixa ao lado dos arquivos desejados. Select all (Selecionar tudo) também está disponível.
- 3. Toque na marca de seleção para copiar os arquivos selecionados.

Comando SGD usado: usb.host.read_list

Storage (Armazenamento) > USB > Copy (Copiar): Configuração para USB

Use essa função para copiar as informações de configuração da impressora para um dispositivo de armazenamento em massa USB, como uma unidade flash USB, que está conectada a uma das portas host USB da impressora. Isso torna as informações acessíveis sem a necessidade de imprimir rótulos físicos.



Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s): ^HH — Retorna as informações de configuração da impressora retornadas ao computador host.

Página da web da impressora:

Printer Home Page (Página inicial da impressora) > View Printer Configuration (Visualizar configuração da impressora) (para exibir informações de configuração da impressora no navegador da Web)

View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar configurações da impressora) > Print Listings on Label (Imprimir listagens no rótulo) (para imprimir as informações de configuração nos rótulos)

Storage (Armazenamento) > USB > Print (Imprimir): Do USB

Selecione os arquivos a serem impressos a partir de uma unidade flash USB.



- 1. Insira uma unidade flash USB na porta host USB da impressora. A impressora lista os arquivos disponíveis.
- 2. Toque na caixa ao lado dos arquivos desejados. Select all (Selecionar tudo) também está disponível.
- 3. Toque na marca de seleção para imprimir os arquivos selecionados.

Comando SGD usado:

usb.host.read_list

Storage (Armazenamento) > Print Asset Lists (Imprimir lista de ativos)

Imprima as informações especificadas em um ou mais rótulos.



Valores aceitos:

Formatos – imprime os formatos disponíveis armazenados na memória RAM, flash ou cartão de memória opcional da impressora.

Imagens – imprime as imagens disponíveis armazenadas na memória RAM, flash ou cartão de memória opcional da impressora.

Fontes – imprime as fontes disponíveis na impressora, incluindo as fontes padrão da impressora e quaisquer fontes opcionais. As fontes podem ser armazenadas na memória RAM ou flash.

Códigos de barras – imprime os códigos de barras disponíveis na impressora. Os códigos de barras podem ser armazenados na memória RAM ou flash.

Todos – imprime os rótulos anteriores, além da etiqueta de configuração da impressora e da etiqueta de configuração de rede.

Comando(s) ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) relacionado(s):

Página da web da impressora:

View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar configurações da impressora) > Print Listings on Label (Imprimir listagens no rótulo)

Armazenamento > USB > Imprimir de E:

Selecione os arquivos a serem impressos a partir dos arquivos na impressora E: memória.



- 1. Toque na caixa ao lado dos arquivos desejados. Select all (Selecionar tudo) também está disponível.
- 2. Toque na marca de seleção para imprimir os arquivos selecionados.

Comando SGD usado:

usb.host.write_list

Como instalar opções de hardware

Esta seção ajuda você a instalar módulos comuns de conetividade de impressora e opções de manuseio de mídia.

IMPORTANTE:

Para simplificar e acelerar o processo de configuração, instale todos os módulos de conectividade e opções de manuseio de mídia antes de configurar e usar a impressora pela primeira vez.

É altamente recomendável que você atualize o firmware da impressora após a impressora concluir o processo de configuração. Muitas dessas opções possuem firmware interno que requer uma atualização para funcionar corretamente com a versão de firmware instalada da placa lógica principal da impressora.

Acessórios e opções instaláveis em campo para a ZD611R

A impressora suporta uma ampla variedade de kits de atualização de usuário para conectividade, manuseio de mídia e opções de energia.

Módulos de conectividade da impressora

A porta de acesso ao módulo de conectividade deve ser removida antes da instalação das seguintes opções – Accessing the Connectivity Module Slot (Acessar o slot do módulo de conectividade).

- Módulo de conectividade sem fio Instalação do módulo de conectividade sem fio
 - Wi-Fi 802,11ac, Bluetooth 4,2, BTLE 5.0, e MFi 3.0
 - Wi-Fi 802,11ac, Bluetooth 5.3, BTLE 5.3 e MFi 3.0

Opções de manuseio de mídias

A tampa padrão da impressora deve ser removida antes de instalar as seguintes opções – Removing the Standard Bezel (Removendo a tampa padrão).

- Distribuidor de rótulos (revestimento do destacador e rótulo presente para o operador) Instalação do distribuidor de rótulos
- Cortador de mídia de uso geral Installing the Standard Media Cutter (Instalação do cortador de mídia padrão)
- Adaptadores de rolo de mídia para núcleos de mídia de 38,1 mm (1,5 pol.), 50,8 mm (2,0 pol.) ou 76,2 mm (3,0 pol.) de diâmetro interno adaptadores de tamanho de núcleo de rolo de mídia

Opções da base de alimentação

A impressora suporta um kit de atualização de campo de base de energia para as impressoras.

- Base de Alimentação por Bateria (pacote de bateria vendido separadamente) Installing the attached battery base options (Instalando as opções da base de bateria conectada)
- Pacote de Bateria (base de alimentação por bateria vendida separadamente) Installing the Battery into the Attached Power Base (Instalando a bateria na base de alimentação conectada)

Módulos de conectividade da impressora

Os módulos de conectividade podem ser facilmente instalados sem ferramentas.



ATENÇÃO—ESD: A descarga de energia eletrostática que se acumula na superfície do corpo humano ou em outras superfícies pode danificar ou destruir o cabeçote de impressão e outros componentes eletrônicos usados nesse dispositivo. Você deve observar os procedimentos de segurança estática ao trabalhar com o cabeçote de impressão ou os componentes eletrônicos sob a tampa superior.

Jumper do modo de recuperação de falha de energia (DESLIGADO por padrão)

Todos os módulos de conectividade da impressora têm um jumper de recuperação de falha de energia. Por padrão, ele é definido para a posição OFF (desligado). Com o jumper ligado, a impressora será ligada automaticamente quando estiver conectada a uma fonte de alimentação CA ativa (LIGADA) (e não desligada).

- Consulte ZD611R Controles de interface padrão na página 33 botão Power (Power) (Liga/Desliga)-Modo de recuperação de falha de energia para comportamentos de ligar/desligar.
- Consulte Como configurar o jumper do modo de recuperação de falha de energia na página 194 para obter instruções sobre como ativar o modo



NOTA: O Modo de recuperação da falta de energia só está disponível em impressoras em que o módulo de conectividade esteja instalado.

Configuração das opções de conetividade com fio e do modo de recuperação de falha de energia

Use esta referência para auxiliar na atualização, reconfiguração e solução de problemas da impressora; e configurar o Modo de recuperação de falha de energia nas placas de opção de conectividade.

Como acessar o cartão do módulo de conectividade ou slot vazio



ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: O cabeçote de impressão fica quente durante a impressão. Para proteger contra danos ao cabeçote de impressão e risco de ferimentos, evite tocar no cabeçote de impressão. Use somente a caneta de limpeza para executar a manutenção do cabeçote de impressão.

Preparação da instalação – não são necessárias ferramentas para este procedimento.

- Desconecte o plugue de alimentação DC da parte traseira da impressora.
- Remova todos os cabos de interface e dispositivos USB da impressora para proteger você e a impressora.
- Isso ajudará a evitar acidentes e danos à impressora e a você.

Abra a porta de acesso ao módulo empurrando para baixo a parte superior da porta com a ponta do dedo. Isso libera a trava. Puxe a porta para baixo e para fora da impressora.


Como remover uma placa do módulo de conectividade

Os cartões do módulo têm um orifício perfurado na borda da placa do módulo para puxar a placa para fora. Use os dedos, um corpo de conector de cabo conectado ou um objeto com ponta pontiaguda para retirar o cartão.



O módulo de porta serial requer o uso de dedos, um estilete ou uma chave de fenda pequena para retirar a placa.



Como configurar o jumper do modo de recuperação de falha de energia.



NOTA:

O Modo de recuperação da falta de energia só está disponível em impressoras em que o módulo de conectividade esteja instalado.

Os módulos de conectividade da impressora têm um jumper de recuperação de falha de energia definido como DESLIGADO. Com o jumper definido como LIGADO, a impressora será LIGADA automaticamente quando conectada a uma fonte de alimentação CA ativa.

Mova o jumper AUTO (modo de recuperação de falta de energia) da posição OFF (DESLIGADO) para ON (LIGADO).



1 – Padrão: o modo de recuperação de falha de	2 – O modo de recuperação de falha de energia
energia está DESLIGADO	está LIGADO

Como instalar uma placa do módulo de conectividade

Empurre lentamente, mas com firmeza, a placa de circuito até que passe a borda interna da porta de acesso.



Como instalar uma porta do módulo de conectividade

Alinhe a parte inferior da porta com a borda inferior da abertura de acesso ao módulo. Gire a porta para cima e encaixe a tampa fechada. As abas de travamento se encaixam na base sob a placa do módulo inserida.



Como instalar o módulo de conectividade sem fio

O módulo de conectividade sem fio fornece conectividade Wi-Fi para a impressora. Instale-o para permitir que sua impressora se conecte a redes Wi-Fi.



ATENÇÃO—ESD: A descarga de energia eletrostática que se acumula na superfície do corpo humano ou em outras superfícies pode danificar ou destruir o cabeçote de impressão e outros componentes eletrônicos usados nesse dispositivo. Você deve observar os procedimentos de segurança estática ao trabalhar com o cabeçote de impressão ou os componentes eletrônicos sob a tampa superior.

- 1. Remova o rolo de mídia do suporte do rolo de mídia.
- 2. Desconecte o plugue de alimentação DC da parte traseira da impressora.
- 3. Remova todos os cabos de interface e dispositivos USB.
- **4.** Vire a impressora para acessar a porta de conectividade sem fio localizada na parte inferior da impressora.
- **5.** Abra a porta de acesso do módulo pressionando a trava na parte superior da porta. A base da impressora tem uma área rebaixada para a ponta do dedo.

A trava é liberada.

6. Levante e gire a porta para removê-la.



7. Alinhe o braço da antena e abaixe o módulo no corpo da impressora.



NOTA: Verifique se o conector Wi-Fi da impressora está alinhado com os conectores do módulo.



- 8. Alinhe o lado mais curto da porta de conectividade sem fio com o lado mais curto da abertura.
- 9. Feche a porta fazendo-a girar e pressione para baixo para travar o fecho.



10. Coloque os três rótulos incluídos na parte inferior da impressora (1). Essas etiquetas (2 e 3) auxiliam na configuração da impressora (e na reconfiguração posterior). Aplicativos móveis, o uso de scanners e o suporte à impressora são facilitados por essas etiquetas de configuração da impressora.



Reconecte os cabos de alimentação e de interface da impressora depois que todos os kits de atualização de hardware tiverem sido adicionados à impressora.

NOTA: É recomendado que você atualize o firmware da impressora para garantir que ela e o módulo sem fio estejam na mesma versão mais recente. Consulte Como atualizar o firmware da impressora na página 216.



K

IMPORTANTE:

O módulo de Conectividade sem fio precisa ter o Wi-Fi e o Bluetooth configurados para se comunicar com a impressora.

A rede fornece automaticamente um novo endereço IP quando a impressora é ligada. O driver de impressora do Windows usa um endereço IP estático para se conectar à impressora, geralmente utilizado em ambientes de rede controlados. Consulte Como configurar a opção servidor de impressão Wi-Fi. na página 173.

Consulte os manuais a seguir no site da Zebra em <u>zebra.com/manuals</u>.

- Guia do usuário do servidor de impressão com fio e sem fio
- Guia do Bluetooth sem fio

Opções de manuseio de mídias

Use essas opções de mídia fáceis de adicionar para modificar a impressora de acordo com suas necessidades de mídia.

A impressora verificará quaisquer alterações de hardware e configurará a impressora conforme necessário, durante a reinicialização.

- A impressora não detectará a adição ou alterações no adaptador de tamanho do núcleo do rolo de mídia.
- Essas opções de mídia não exigem remoção para operação e limpeza normais.
- Os cortadores da série ZD são autolimpantes por design e não requerem limpeza interna com o uso de mídia e suprimentos Zebra.



NOTA: Você não deve remover e substituir as opções de manuseio de mídia, em geral. Remova apenas para fazer reparos.



ATENÇÃO—ESD: A descarga de energia eletrostática que se acumula na superfície do corpo humano ou em outras superfícies pode danificar ou destruir o cabeçote de impressão e outros componentes eletrônicos usados nesse dispositivo. Você deve observar os procedimentos de segurança estática ao trabalhar com o cabeçote de impressão ou os componentes eletrônicos sob a tampa superior.

Instalação das opções de manuseio de mídia de distribuição, corte e destaque

A impressora usa um método comum de instalação e montagem para os kits opcionais de distribuidores de rótulos, cortador e rasgo de rótulo da impressora.

Como remover opções de manuseio de mídia

Para proteger você e a impressora, antes de instalar, reconfigurar ou solucionar problemas de opções de manuseio de mídia em sua impressão, faça o seguinte.

- Remova o rolo de mídia do suporte do rolo de mídia.
- Desconecte o plugue de alimentação DC da parte traseira da impressora.
- Remova todos os cabos de interface e dispositivos USB.

Ferramentas necessárias:

Os kits de atualização são fornecidos com uma chave tipo Allen T10 hexolobular comum.

IMPORTANTE: Você não deve remover e substituir os módulos de conectividade, em geral.



IMPORTANTE: A impressora verificará quaisquer alterações de hardware e configurará a impressora conforme necessário, durante a reinicialização. Para obter o melhor desempenho, atualize o firmware da impressora imediatamente após a configuração inicial da impressora ou após a conclusão da atualização da impressora. Consulte Como atualizar o firmware da impressora na página 216.

O painel da opção de rasgo padrão é removido da mesma forma que outras opções de impressora de manuseio de mídia.

- 1. Vire a impressora de cabeça para baixo. Remova os dois parafusos de montagem.
- **2.** Deslize a tampa frontal ao longo da impressora cerca de 12,5 mm (0,5 pol.) em direção à base da impressora. Puxe a tampa frontal solta para fora da frente da impressora.



Como instalar opções de manuseio de mídia

Consulte as ilustrações para anexar molduras opcionais de mídia à impressora.

- **1.** Centralize e empurre o módulo na parte frontal da impressora e deslize-o para dentro da parte frontal da impressora.
- 2. Conecte o módulo opcional à impressora com os dois parafusos.

Como instalar um distribuidor de rótulos



Como instalar um cortador de mídia



Adaptadores de tamanho do núcleo do rolo de mídia

Esse kit de opção modifica a impressora para usar rolos de mídia com diâmetros de núcleo de rolo interno maiores.

O kit opcional de adaptadores de rolo de mídia inclui os parafusos para fixá-los. Os kits são para os seguintes núcleos de mídia de diâmetro interno:

- 38,1 mm (1,5 pol.)
- 50,8 mm (2,0 pol.)
- 76,2 mm (3,0 pol.)

Uso do adaptador

- Os adaptadores devem ser instalados permanentemente na impressora.
- Os adaptadores podem ser alterados para suportar outros tamanhos de rolo de mídia.
- Os adaptadores podem afrouxar se forem trocados muitas vezes.
- Remova todos os detritos do compartimento do rolo de mídia antes de colocar um novo rolo de mídia.

Instalando os adaptadores de rolo de mídia

1. Cada suporte do rolo tem um adaptador.



2. Coloque o adaptador no suporte do rolo.



- **3.** Prenda o adaptador no suporte do rolo usando um parafuso.
- **4.** Aperte o parafuso até que não haja folga entre o adaptador e o suporte do rolo. Não aperte além deste ponto. Apertar demais espanará a rosca.
- 5. Repita para o outro adaptador e suporte do rolo.

Exemplo de um rolo de etiquetas (1) colocado nos adaptadores.



Como instalar as opções da base da bateria conectada

Conecte facilmente a base da bateria da impressora à impressora. A bateria é vendida separadamente.

- Remova qualquer rolo de mídia da impressora.
- Remova o cabo de alimentação CC da parte traseira da impressora.
- Remova todos os cabos de interface da impressora conectados.
- 1. Vire a impressora e alinhe a base da bateria com a parte inferior da impressora com o plugue de alimentação da impressora voltado para a parte traseira da impressora. Os pés de borracha da impressora se alinham com os recessos na parte superior da base da bateria.



2. Use os parafusos fornecidos para fixar a base da bateria à impressora. Aperte os parafusos usando a chave hexolobular T10.

A bateria está pronta para ser instalada na base da bateria impressa.

Instalar a bateria na base de alimentação conectada

Descreve como adicionar a bateria à base da bateria conectada à impressora.



IMPORTANTE: A impressora deve ter uma base de bateria firmemente instalada para evitar danos à impressora ou à bateria.



IMPORTANTE: As baterias são enviadas no modo de desligamento por segurança e para impedir que descarreguem durante o armazenamento e transporte. A bateria precisa ser carregada antes do uso inicial com a impressora.

- 1. Desconecte a fonte de alimentação externa da impressora da entrada de alimentação CC localizada na parte traseira da impressora.
- 2. Deslize a bateria para dentro do compartimento da bateria da base da bateria. Empurre a bateria para dentro da base até que a bateria esteja nivelada com a parte traseira da base da bateria e os conectores da bateria estejam encaixados nas portas na parte traseira da impressora. A trava da bateria (1) trava a bateria no lugar.



3. Conecte a fonte de alimentação da impressora à bateria para tirar a bateria do Modo de desligamento e iniciar a carga inicial.



- Carregue a bateria. A bateria deve estar totalmente carregada antes do primeiro uso.
 Consulte Indicadores e controles da bateria na página 39 para saber como:
 - Ligue a bateria.
 - Descubra os recursos e comportamentos de economia de carga da bateria.
 - Verifique o nível e a integridade da carga da bateria.
- **5.** A impressora levará aproximadamente duas horas para atingir uma carga completa. O indicador de status (saúde) da bateria (relâmpago) passará de âmbar (carregando) para verde (carregado)

ZD611R Configuração da impressora

Esta seção ajuda você a configurar e operar sua impressora ZD611R . O processo de configuração é dividido em duas fases: configuração de hardware e configuração do sistema host (software/driver). Esta seção abrange a configuração de hardware físico necessária para imprimir seu primeiro rótulo.

ZD611R Visão geral da configuração da impressora

Esta lista destaca etapas e avisos importantes para o processo básico de configuração da impressora.

Acesse a página de suporte da Zebra e consulte a seção **Drivers** para baixar o **driver de impressora do Windows v8** recomendado.

Impressora de etiquetas RFID de transferência térmica ZD611R – <u>zebra.com/zd611r-info</u>



IMPORTANTE: Ainda não conecte sua impressora a um computador!

- Se você conectou a impressora a um computador via USB antes da instalação do driver, ela pode aparecer como um dispositivo desconhecido (não especificado) em "Devices and Printers". (Dispositivos e Impressoras).
- Se necessário, siga estas etapas de recuperação antes de prosseguir para a Etapa 1.



NOTA: Você precisará de um rolo de mídia (rótulos, papel de recibo, etiquetas etc.) para configurar a impressora para a primeira impressão de teste. Consulte o site da Zebra ou entre em contato com seu revendedor para ajudá-lo a selecionar a mídia certa para seu uso. Encontre mídias em <u>http://www.zebra.com/supplies</u>.

Esta é uma lista de instruções simplificada para ajudá-lo a planejar uma configuração básica da impressora.

 Execute o arquivo do driver de impressora do Windows v8 baixado de seu computador com Windows. O arquivo executável do driver (como zd86423827-certified.exe) é adicionado à sua pasta Download.

Consulte Pré-instalação do driver do Windows.

- 2. Coloque a impressora em um local seguro, com acesso à energia e onde você possa conectar os cabos de interface ou se conectar de forma sem fio ao sistema.
 - Consulte Selecionar um local para a impressora.
 - Consulte Conectando a fonte de alimentação da impressora.
 - Consulte Requisitos do cabo de interface.
- **3.** Remova a camada externa do rolo de mídia para evitar que partículas, adesivos e outros contaminantes danifiquem o cabeçote de impressão.

- **4.** Carregue a mídia. Normalmente, este é um rolo de etiquetas, papel de recibo ou etiquetas. Consulte Como carregar mídia em rolo.
 - Para rolo de mídia (contínua) de etiqueta e recibo, consulte Ajuste do sensor móvel para detecção de rede/espaço.
 - Para rolo de mídia de etiqueta e recibo (contínuo), consulte Ajuste do sensor móvel para marcas pretas ou entalhes .
- **5.** Carregue a fita se estiver imprimindo em mídia de transferência térmica. Consulte Como usar a fita de transferência térmica na impressora e como carregar a fita de transferência da Zebra.

As configurações de mídia devem corresponder à mídia real que você está usando. Consulte <u>Como</u> <u>identificar o tipo de mídia</u> no site da Zebra.

- 6. LIGUE a impressora. O cabo USB não deve ser conectado ao computador!
- 7. Calibre as propriedades de mídia e o posicionamento da etiqueta. Consulte Executar uma calibração de mídia SmartCal.
- 8. Imprima um relatório de configuração como teste de impressão. Consulte Imprimir um relatório de configuração para testar a impressão. As informações necessárias para identificar e selecionar o driver da impressora estão no topo do relatório. Use-as para se conectar às portas de comunicação da impressora.
- **9.** DESLIGUE a impressora.
- **10.** Para portas de comunicação da impressora USB, conecte o cabo USB fornecido à impressora. A impressora pode se conectar a várias portas com nomes exclusivos.

IMPORTANTE: Você deve ter os **drivers de impressora do Windows v8** instalados antes de LIGAR a impressora com o cabo USB conectado ao computador.

- Consulte Pré-instalação do driver do Windows para pré-carregar os drivers antes de continuar.
- Se você conectou a impressora a um computador via USB antes da instalação do driver, ela pode aparecer como um dispositivo desconhecido (não especificado) em "Devices and Printers". (Dispositivos e Impressoras).
- Se necessário, siga estas etapas de recuperação antes de prosseguir para a Etapa 1.
- Para portas de comunicação de impressora não USB, execute o driver de impressora do Windows v8 usado anteriormente para pré-carregar os drivers. O arquivo executável do driver (como zd86423827-certified.exe) foi adicionado à sua pasta Download. ConsulteExecutar o Printer Installation Wizard (Assistente de instalação da impressora) na página 165.
- **12.** LIGUE a impressora quando for instruído.
 - O Windows deve detectar e configurar automaticamente sua impressora para operações de porta USB.
 - A rede (Ethernet e Wi-Fi), Bluetooth e outras (porta serial) exigirão configurações adicionais. Siga as instruções e prompts na tela para concluir o assistente.
 - A impressora pode se conectar a várias portas com nomes exclusivos.

Pre-installing the Window's Driver

Pre-installing the printer driver is an important first step in setting up your printer.

The Windows Printer Driver v8 has been preloaded

- **1.** Navigate to <u>www.zebra.com/drivers</u>.
- 2. Click Printers.
- **3.** Select your printer model.
- 4. On the printer product page, click **Drivers**.
- **5.** Download the appropriate driver for Windows.

The driver executable file (such as zd86423827-certified.exe) is added to your Download folder.

6. Run the executable file and follow the prompts.

♣ ZDesigner Windows Printer Driver Version 8.6.5.2612 – □ ×	
ZEBRA	Welcome to the Zebra Technologies Wizard for ZDesigner Windows Printer Driver Designer Windows Printer Driver Version 8.6.5.26125 Setup Before you install this program, we recommend that you: • Back up your system • Close all open programs To complete this installation, Windows might require restarting after you finish this wizard. To continue, click Next.
	< Back Next > Cancel

- **7.** Review the settings before continuing and the drivers will finish pre-loading after setting the checkboxes.
 - a) To pre-install the drivers only: Unselect Run the printer installation wizard to disable running the print wizard until the printer is operating without a computer.
 - b) Click Finish.

	Completing the Zebra Technologies Wizard for ZDesigner Windows Printer Driver Version 8.6.5.26125 Setup
ZERDA	You have successfully completed the Zebra Technologies Wizard for ZDesigner Windows Printer Driver Version 8.6.5.26125 Setup.
ZEDRA	<u>B</u> un the printer installation wizard
	To close the wizard, click Finish
	< <u>B</u> ack Finish Cancel

8. The drivers will be pre-installed and the window will close automatically went finished.

Selecione um local para a impressora

A impressora e a mídia precisam de uma área limpa e segura com temperaturas moderadas para ter operações de impressão ideais.

Selecione um local para a impressora que atenda às seguintes condições:

- **Superfície:** A superfície onde a impressora será localizada deve ser sólida, nivelada e de tamanho e força suficientes para manter a impressora com mídia.
- Espaço: A área em que a impressora será localizada deve incluir espaço suficiente para abrir a impressora (acesso e limpeza de mídia) e para acesso da impressora à conetividade e aos cabos de alimentação. Para permitir ventilação e resfriamento adequados, deixe espaço aberto em todos os lados da impressora.



IMPORTANTE: Não coloque materiais de acolchoamento ou amortecimento sob ou ao redor da base da impressora, pois isso restringe o fluxo de ar e pode causar superaquecimento da impressora.

• Alimentação: Coloque a impressora perto de uma tomada de fácil acesso.

- Interfaces de comunicação de dados: Certifique-se de que o cabeamento e os rádios Wi-Fi ou Bluetooth não excedam a distância máxima especificada pelo padrão do protocolo de comunicação ou pela folha de dados do produto para essa impressora. A intensidade do sinal de rádio pode ser reduzida por barreiras físicas (objetos, paredes etc.).
- Cabos de dados: Os cabos não devem ser passados com ou perto de cabos de alimentação ou conduítes, iluminação fluorescente, transformadores, fornos de microondas, motores, ou outras fontes de ruído elétrico e interferência. Essas fontes de interferência podem causar problemas de comunicação, operação do sistema host e funcionalidade da impressora.
- **Condições de funcionamento:** A impressora foi projetada para funcionar em uma ampla variedade de ambientes.
 - Temperatura Operacional: 0 a 40°C (32 a 104°F)
 - Umidade operacional: 20 a 85% sem condensação
 - Temperatura não operacional: 40 a 60°C (0 a140°F)
 - Umidade não operacional: 5 a 85% sem condensação

Pré-instalação das opções da impressora e dos módulos de conectividade

Pré-instale as seguintes opções de impressora antes de prosseguir com a configuração da impressora. A impressora detecta automaticamente e atualiza o hardware opcional e a configuração do hardware da impressora. Os adaptadores de tamanho do rolo de mídia não foram detectados. Eles podem ser necessários para a mídia escolhida.

- Conectividade sem fio interna:
 - Wi-Fi (802.11 ac compatível com a/b/g/n), Bluetooth 4.2 (compatível com 4.1) e BLE 5.0.
 - Wi-Fi (802.11ax inclui a/b/g/n), Bluetooth 5.3 e BLE 5.3.
- Distribuidor de rótulos (revestimento do destacador e rótulo presente para o operador) Instalação do distribuidor de rótulos
- Cortador Instalando o cortador
- Adaptadores de tamanho de núcleo de rolo de mídia para núcleos de mídia de diâmetro interno de 38,1 mm (1,5 pol.), 50,8 mm (2,0 pol.) ou 76,2 mm (3,0 pol.)

Como conectar a alimentação da impressora

Esse é o procedimento que orienta você através da conexão da fonte de alimentação a uma fonte de alimentação aterrada e à impressora.



ATENÇÃO: Nunca opere a impressora e a fonte de alimentação em uma área onde possam se molhar. Isso pode resultar em ferimentos graves!



NOTA: Configure a impressora para que você possa manusear o cabo de alimentação facilmente, se necessário. Alguns processos de configuração ou solução de problemas podem solicitar que você remova a energia. Separe o cabo de alimentação da tomada da fonte de alimentação ou da tomada elétrica de CA para garantir que a impressora não possa transportar corrente elétrica.

Conecte a alimentação nesta ordem.

1. Conecte a fonte de alimentação no receptáculo de alimentação CC da impressora.

2. Insira o cabo de alimentação CA na fonte de alimentação.



IMPORTANTE: Certifique-se de que o cabo de alimentação apropriado com um plugue de três (3) pinos e um conector IEC 60320-C13 sejam usados o tempo todo. Esses cabos de alimentação devem ter a marca de certificação relevante do país em que o produto está sendo usado.

Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação CA em uma tomada elétrica CA apropriada. a
extremidade da tomada CA do tipo de plugue do cabo de alimentação pode variar de acordo com a
região.



NOTA: A extremidade da tomada CA do tipo de plugue do cabo de alimentação pode variar de acordo com a região.

A luz de energia ativa acenderá (verde) se a energia estiver LIGADA na tomada CA.



Preparando-se para imprimir

Prepare os rótulos seguindo algumas práticas fáceis e pode ajudar a maximizar a qualidade de impressão e a vida útil da impressora.



IMPORTANTE: A impressora não vem com rótulos ou outra mídia. A mídia pode ser rótulos, etiquetas, bilhetes, papel de recibo, pilhas sanfonada, rótulos invioláveis, etc. idealmente, escolha os mesmos rótulos ou outras mídias necessárias para o uso planejado da impressora. A configuração da impressora não pode ser concluída sem mídia.

O site da Zebra ou seu revendedor podem ajudá-lo a selecionar a mídia certa para seu aplicativo de impressão pretendido. Encontre todas os seus rótulos e outros tipos de mídia projetados para uso na impressora em <u>zebra.com/supplies</u>.

Como preparar e manusear rótulos e mídia

O manuseio e armazenamento cuidadosos de sua mídia são importantes para maximizar a qualidade de impressão.

A mídia vem em embalagem protetora. Depois que os rótulos ou outras mídias forem removidas da embalagem, elas normalmente acumularão poeira e partículas das superfícies de trabalho e armazenamento.

Se a mídia ficar contaminada ou suja, pode danificar a impressora e causar defeitos na imagem impressa (vazios, listras, descoloração, comprometer a adesão do adesivo, etc.).

IMPORTANTE: Durante a fabricação, embalagem, manuseio e armazenamento, o comprimento externo do meio pode ficar sujo ou contaminado. Isso removerá todos os contaminantes que possam ser transferidos para o cabeçote de impressão durante a operação normal.

Remova a camada externa do rolo de mídia ou o rótulo superior da pilha.



Dicas de armazenamento de mídia

Armazenar mídia com segurança e gerenciar seus suprimentos manterá sua mídia pronta para uso.

- Armazene a mídia em uma área limpa, seca, fria e escura. A mídia térmica direta é tratada quimicamente para ser sensível ao calor. Luz solar direta ou fontes de calor podem expor a mídia.
- Não armazene mídia com produtos químicos ou de limpeza.
- Deixe a mídia em sua embalagem protetora até que ela seja colocada na impressora.
- Muitos tipos de mídia e adesivos de rótulo têm prazo de validade ou data de validade. Sempre use primeiro a mídia mais antiga e viável (não vencida).

Carregando mídia em rolo na impressora ZD611R

Todas as impressoras Link-OS carregam os rótulos de impressão e os rolos de mídia da mesma forma.

- A mídia de rótulo usa o sensor para olhar através da parte de trás da mídia (revestimento) para ver o início e o fim dos rótulos no rolo
- Mídia marcada (linhas pretas, marcas pretas, fendas ou furos) para definir o comprimento da impressão
- Contínua (recibo, etc.) sem marcas para definir o comprimento da impressão

Configurar detecção de mídia por tipo de mídia

- **Para mídia de rótulo com bobina/intervalo**, a impressora detecta as diferenças entre o rótulo e o revestimento para determinar o comprimento do formato de impressão.
- Para mídia em rolo contínua, a impressora só detecta as caraterísticas da mídia. O comprimento do formato de impressão é definido pela programação (driver ou software) ou pelo comprimento do último formulário armazenado.
- **Para mídia de marca preta**, a impressora detecta o início da marca e a distância até o início da próxima marca preta para medir o comprimento do formato de impressão.
- Para outras mídias comuns e variações de configuração
 - Configure a impressão com a Opção distribuidor de rótulos depois de carregar a mídia usando esse procedimento.
 - Para carregar mídia sanfonada, consulte impressão em mídia fanfold. Essas instruções substituem as etapas 1-4 para carregar a mídia em rolo.

Como carregar mídia em rolo – ZD611R

Esse procedimento funciona para as opções de impressora de rasgo (moldura padrão), distribuição de rótulo e corte de mídia.

1. Deslize as travas de liberação para frente a fim de liberar a tampa.



2. Abra os suportes de rolo e coloque o rolo na impressora.



- 3. Verifique se o rolo gira livremente. O rolo não deve ficar na parte inferior do compartimento de mídia.
- 4. Puxe a ponta do rolo para fora da borda frontal da impressora.

5. Empurre a mídia sob as duas guias de mídia.



6. Vire a mídia para cima para acessar o sensor e a parte de trás da mídia.



7. Alinhe o sensor de mídia móvel para o seu tipo de mídia.



1 – Posição padrão do sensor	2 – Rótulos padrão	3 – Recibo padrão (rolo
(Posição padrão do sensor		contínuo mostrado na
		impressora)

ZD611R Configuração da impressora

(detecção transmissiva de bobina/espaço)		
---	--	--



1 – Posições fora do centro (reflexivo)	3a — Rótulo de linha preta	4a – Rótulo de marca preta (mostrado na impressora)
2 – Com fenda ou furo (rótulo ou rasgo)	3b — Rasgo de linha preta (contínuo) 4b — Rasgo de marca preta (contínuo)	4b — Rasgo da marca preta (contínuo)

Como usar o sensor móvel

Esse sensor ajustável permite que você use uma ampla variedade de métodos de mídia e rastreamento/ posicionamento de mídia.

O sensor móvel é um sensor de dupla função. Ele fornece transmissão (vê pela mídia) e detecção de mídia reflexiva. A impressora pode usar qualquer um dos métodos de detecção, mas não ambos ao mesmo tempo.

O sensor móvel tem uma matriz central de sensores. Isso fornece uma detecção transmissiva ajustável de bobina/espaço para posições que correspondem às localizações e posições intermediárias do sensor da impressora de mesa Zebra legada. Isso também permite o uso de algumas variações de mídia atípicas ou mídia de formato irregular.

O sensor móvel permite que a impressora use mídia com marcas pretas ou fendas (orifícios na mídia) na parte traseira da mídia (ou revestimento de mídia). Alinhe o sensor no meio das marcas pretas ou fendas fora do centro do rolo de mídia para evitar a matriz de detecção de papel/espaço.

Ajuste do sensor móvel para marcas ou fendas pretas

A detecção da impressora para marcas e fendas pretas usa detecção reflexiva. A detecção reflexiva (área) não funciona na posição de detecção padrão.

O sensor de marca preta procura superfícies não reflexivas, como marcas pretas, linhas pretas, entalhes ou furos na parte traseira da mídia que não refletem o feixe de luz infravermelho próximo do sensor de volta ao detector do sensor. A luz do sensor e seu detector de marca preta estão próximos um do outro sob a tampa do sensor.

- Posicione a seta de alinhamento do sensor móvel no meio da marca preta ou fenda na parte inferior da mídia.
- O alinhamento do sensor deve ser definido o mais longe possível da borda da mídia, mas onde 100% da janela do sensor esteja coberta pela marca.
- Ao imprimir, a mídia pode se mover de um lado para o outro ±1 mm (devido às variações da mídia e danos nas bordas devido ao manuseio). As fendas cortadas na lateral da mídia também podem ser danificadas pelo manuseio.



Ajuste do sensor móvel para detecção de bobina/espaço

A impressora que detecta mídia padrão usa detecção transmissiva (transparente). A detecção transmissiva (área) não funciona fora da posição de detecção padrão.

O sensor móvel para detecção de bobina/espaço suporta várias posições.

- A posição padrão do sensor móvel é ideal para a maioria dos tipos de rótulos.
- A faixa de ajuste é do centro até as posições máximas à direita, ideais para imprimir dois rótulos lado a lado em um rolo.
- A faixa de ajuste do sensor móvel abrange as posições do sensor usadas pelas impressoras Zebra legadas.
- A detecção de bobina/espaço com o sensor móvel só funciona quando a seta de alinhamento do sensor móvel aponta para qualquer posição na chave de alinhamento.

Figura 11 Posições de detecção de bobina/espaço





1 – Linha central	2 – Posição padrão de detecção de espaços	3 – Chave de alinhamento
4 – Seta de alinhamento (padrão	5 – Alinhado ao centro	6 – Padrão
7 – Máximo à direita

Modelos de impressora Zebra Posição fixa do sensor em relação a uma impressora da série ZD

- Padrão Modelos Zebra: Sensores de posição fixa da série G, LP/TLP 2842, LP/TLP 2844, LP/TLP 2042
- Alinhado ao centro Modelo Zebra: LP/TLP 2742

Como carregar rolo de mídia - continuação

Esse procedimento funciona para as opções de impressora de rasgo (moldura padrão), distribuição de rótulo e corte de mídia.

1. Modelos de corte - para impressoras com o módulo cortador opcional instalado, passe a mídia pelo slot de mídia do cortador e puxe-a para fora da parte frontal da impressora.



2. Feche a impressora. Pressione para baixo até que a tampa se encaixe.



Calibre a impressora para a nova mídia. Os sensores da impressora precisam ser ajustados para detectar o rótulo, o revestimento e a distância entre os rótulos para operar corretamente.

Ao recarregar a mesma mídia (tamanho, fornecedor e lote), basta pressionar o botão **FEED** (Alimentação) uma vez para preparar a mídia para impressão.

Como usar o ribbon de transferência térmica na impressora

A impressora tem a capacidade de usar uma grande variedade de ribbons de transferência térmica Zebra e de outras marcas.

A impressora suporta um ribbon de transferência térmica de 74 metros.



Os ribbons de transferência vêm em diversas variedades e, em alguns casos, as cores para atender às suas necessidades de aplicação. Os ribbons de transferência originais Zebra são projetadas especificamente para a impressora e a mídia da marca Zebra. O uso de mídias ou ribbons que não sejam Zebra não aprovadas para uso em sua impressora Zebra pode danificar a impressora ou o cabeçote de impressão.

- Os tipos de mídia e ribbon devem ser combinados para fornecer os melhores resultados de impressão.
- Sempre use um ribbon mais largo do que a mídia para proteger o cabeçote de impressão contra desgaste.
- Para impressão térmica direta, não carregue ribbon na impressora.
- Sempre use um núcleo de ribbon vazio que corresponda ao diâmetro interno do rolo de ribbon de transferência. Podem ocorrer dobras no ribbon e outros problemas de impressão.

Os ribbons Zebra originais para essa impressora incluem:

- Cera de desempenho
- Cera/resina premium
- Resina de desempenho para sintéticos (velocidade máxima de 6 ips) e papel revestido (velocidade máxima de 4 ips)
- Resina Premium para sintéticos (velocidade máxima de 4 ips)



IMPORTANTE: – NÃO USE núcleos de ribbon de impressora de mesa de modelo antigo. Os núcleos de ribbon de estilo mais antigo (e alguns ribbons que não são Zebra) podem ser identificados por entalhes em apenas um lado do núcleo do ribbon. Esses núcleos mais antigos são muito grandes.



IMPORTANTE: NÃO USE núcleos de ribbon com entalhes danificados que possam estar arredondados, desgastados, esmagados. etc. Os entalhes do núcleo devem estar quadrados para travar o núcleo no fuso ou o núcleo pode deslizar, causando dobras no ribbon, má detecção da extremidade do ribbon ou outras falhas intermitentes.

Consulte também

Acesse o site da Zebra para obter ribbons de transferência térmica e outros suprimentos de impressão.

Como carregar ribbon de transferência Zebra – ZD611R

A impressora tem um sistema de ribbon de 74 metros.

Antes de seguir essas etapas, prepare o ribbon, removendo sua embalagem e puxando o ribbon adesiva para fora.



Verifique se o ribbon e o núcleo vazio do ribbon têm fendas no lado esquerdo dos núcleos do ribbon, conforme mostrado acima.

 Com a impressora aberta, coloque um núcleo de ribbon vazio nos eixos de recolhimento da impressora. Empurre o lado direito do núcleo vazio no eixo com mola (lado direito). Alinhe o núcleo com o centro do cubo do eixo do lado esquerdo e gire o núcleo até que as fendas se alinhem e travem.



NOTA: Você pode encontrar seu primeiro núcleo de recolhimento do ribbon na caixa de embalagem. Em seguida, use o núcleo de suprimento vazio do eixo de suprimento para o próximo rolo de ribbon.

2. Coloque um novo rolo de ribbon no rolo de suprimento de ribbon inferior da impressora. Empurre-o no eixo direito e trave o lado esquerdo da mesma forma que o rebobinador montando o núcleo do rebobinador.





3. Prenda o ribbon no núcleo de recolhimento. Use o ribbon adesiva em rolos novos; caso contrário, use uma fita fina. Alinhe o ribbon para que ela seja levada diretamente para o núcleo.

- **4.** Gire o cubo de remoção do ribbon com a parte superior em direção à parte traseira para remover a folga do ribbon. Girar o hub ajuda a finalizar o alinhamento da posição do ribbon de recolhimento com o rolo de ribbon de suprimento. O líder do ribbon deve estar completamente coberto pelo ribbon.
- 5. Verifique se a mídia está carregada e pronta para imprimir e feche a tampa da impressora.
- 6. Se a impressora estiver ligada, pressione o botão **FEED** (Alimentação) para que a impressora avance no mínimo 20 cm (8 pol.) de mídia para remover a folga e as dobras do ribbon (endireite o ribbon) e para alinhar o ribbon nos eixos. Caso contrário, aguarde para ligar a impressora e siga as instruções deste capítulo.
- 7. Altere a configuração do modo de impressão de impressão térmica direta para transferência térmica para definir os perfis de temperatura da impressora para mídia de transferência térmica. Isso pode ser feito com o driver da impressora, o software de design de rótulo ZebrDesigner ou comandos de programação da impressora.
 - Ao controlar as operações da impressora com a programação ZPL, consulte o comando Tipo de mídia ZPL II (^MT) (siga as instruções no Guia de programação ZPL).
 - Ao controlar as operações da impressora com o Modo de página EPL, consulte o comando Opções
 (0) EPL (siga as instruções no Guia do programador do Modo de página EPL).

Para verificar a alteração de modo da impressão térmica direta para a impressão de transferência térmica, use o Teste de impressão com relatório de configuração para imprimir um rótulo de configuração. O MÉTODO DE IMPRESSÃO deve ser *TÉRMICO-TRANS* no rótulo de status de configuração da impressora.

Como executar uma calibração de mídia SmartCal

A impressora precisa definir os parâmetros de mídia antes da impressão para uma operação ideal. A impressora determinará automaticamente o tipo de mídia (bobina/espaço, marca/entalhe preto ou contínuo) e medirá as caraterísticas da mídia.

- Certifique-se de que a mídia e o cartucho de ribbon (se você estiver imprimindo por transferência térmica) estejam carregados corretamente na impressora e que a tampa superior da impressora esteja fechada.
- 2. Pressione o botão POWER (Liga/Desliga) para ligar o impressora.
- **3.** Quando a impressora estiver no estado pronta (o indicador de status fica verde), mantenha os botões **PAUSE** (Pausar) e **CANCEL** (Cancelar) pressionados por dois segundos e solte-os.



A impressora medirá alguns rótulos e ajustará os níveis de detecção de mídia.

Quando a impressora parar, o indicador de **status** ficará verde.



IMPORTANTE:

Após a conclusão da calibração inicial em uma mídia específica, não é necessário realizar calibrações adicionais sempre que a mídia for substituída. A impressora mede automaticamente a mídia a ser ajustada para pequenas alterações nas caraterísticas da mídia durante a impressão.

Pressionar a **FEED** (Alimentação) uma ou duas vezes após a instalação de um novo rolo de mídia (mesmo lote) sincronizará os rótulos. Ela está pronto para continuar a impressão.

Imprima um relatório de configuração para testar a impressão

A impressão de um relatório de configuração é uma ótima maneira de testar e verificar a operação e as configurações básicas da impressora.

Antes de conectar a impressora a um computador, verifique se ela está em perfeito estado de funcionamento. Você pode fazer isso imprimindo um relatório de configuração usando esse procedimento. As informações na impressão do relatório de configuração podem ser úteis na instalação da impressora e na solução de problemas da impressora.

- Certifique-se de que a mídia e o cartucho de ribbon (se você estiver imprimindo por transferência térmica) estejam carregados corretamente na impressora e que a tampa superior da impressora esteja fechada.
- 2. LIGUE a impressora.
- Quando a impressora estiver no estado pronta (o indicador de status fica verde), mantenha os botões FEED (FEED) (Alimentação) e CANCEL (CANCEL) (Cancelar) pressionados por dois segundos e solteos.



Se você não conseguir imprimir esses relatórios, consulte Solução de problemas.



IMPORTANTE:

Use o Configuration Report (Relatório de configuração) para encontrar o modelo da impressora, a resolução de impressão (por exemplo, XXX dpi), a linguagem de programação (normalmente

ZPL, CPCL e EPL) e o número de série alfanumérico na parte superior da impressão. Eles são usados para definir e configurar a impressora para várias opções de comunicação (USB, Wi-Fi, Ethernet e Bluetooth) e sistemas operacionais suportados (Windows, Android, Apple e outros).

Como cuidar de um problema de falta de mídia

Quando estiver sem mídia, a impressora relatará um problema de falta de mídia com os indicadores de **Status** e **Media** (Mídia) em vermelho sólido. Isso faz parte do ciclo normal de uso de mídia.

Figura 12 Falta de mídia detectada



Recuperação de um problema de falta de mídia

- 1. Abra a impressora.
- 2. Observe que a mídia está no final ou quase no final do rolo com um rótulo faltando no revestimento.



IMPORTANTE:

Às vezes, um rótulo pode estar ausente em algum lugar no meio do rolo de rótulos (não no final da mídia). Isso também causará um problema de falta de mídia.

Para recuperar, basta puxar a mídia além do rótulo ausente até que o próximo rótulo fique sobre o rolete de impressão. Feche a impressora. Pressione o botão **FEED** (Alimentação)

uma vez. A impressora ressincronizará a posição do rótulo e estará pronta para continuar a impressão.

- 3. Remova a mídia restante e o núcleo do rolo.
- 4. Insira um novo rolo de mídia.

Consulte Como carregar mídia em rolo.

- Se você estiver instalando mais da mesma mídia, basta carregar a nova mídia e pressionar o botão FEED (Alimentação) uma vez para continuar a impressão.
- Se você estiver carregando mídia diferente (tamanho, fornecedor ou mesmo lote diferente), será necessário recarregar a mídia seguida de um SmartCal para garantir uma operação ideal.



NOTA: A alteração do tamanho da mídia (comprimento ou largura) geralmente requer que você altere as dimensões de mídia programadas ou o formato de rótulo ativo na impressora.

Como detectar um problema de falta de ribbon

Quando você ficar sem ribbon para impressão, sua impressora relatará um problema de falta de ribbon com os indicadores de **Status** e de **Media** (Mídia). Isso faz parte do ciclo normal de uso de mídia.

O indicador de **Status** da impressora ficará vermelho e o indicador de **mídia** piscará em vermelho quando a impressora detetar que o ribbon acabou.





- **1.** Abra a impressora. Não desligue a impressora.
- 2. Observe que um ribbon refletiva (usada para detectar a extremidade do ribbon) está exposta na parte inferior do cartucho de ribbon ou do rolo de ribbon. O ribbon frontal/rolo superior também está cheio.



- **3.** Remova o rolo de ribbon Take-Up usado e descarte-o adequadamente. Mantenha o núcleo inferior do ribbon de suprimento, agora vazio, localizado na parte inferior/traseira do carro do ribbon.
- 4. Carregue um novo rolo de ribbon.

Consulte Como carregar o ribbon do rolo de transferência térmica para obter mais detalhes.

5. Pressione FEED (Alimentação) (Avançar) uma vez para continuar a impressão.

Como conectar à impressora

A impressora suporta uma ampla oferta de opções de comunicação para usar a impressora.

A impressora suporta uma variedade de opções e configurações de interface. Essas opções incluem:

- Interface de Universal Serial Bus (USB 2.0) Padrão.
- Serial RS232 Instalado ou como uma opção de atualização de campo
- Ethernet (LAN) instalada ou como uma opção de atualização de campo
- Opção instalada de fábrica ou como atualização em campo para conectividade sem fio com Wi-Fi:
 - 802.11ac e Bluetooth 4.2 (compatível com 4.1).
 - 802.11ax e Bluetooth 5.3.
 - Os modelos Wi-Fi incluem Bluetooth de baixo gasto de energia (conexão de baixa velocidade) para configuração da impressora usando software executado em um dispositivo Android ou iOS.

Pré-instalar drivers de impressora do Windows

O utilitário de configuração da impressora instala o driver no computador para simplificar a configuração.

Instale o utilitário de configuração da impressora antes de aplicar energia à impressora conectada ao PC. O utilitário instala os drivers Zebra Windows primeiro. O assistente de instalação solicitará que você ligue a impressora. Siga as instruções para concluir a instalação da impressora.

O utilitário de configuração da impressora foi projetado para ajudá-lo a configurar as operações da impressora no Windows. Faça escolhas de configuração antes e imediatamente após a aplicação de energia usando os assistentes do utilitário. O cabeamento e os parâmetros para cada uma dessas interfaces de comunicação da impressora física são discutidos nas páginas a seguir para ajudá-lo. Os assistentes de configuração do utilitário de configuração da impressora o instruirão sobre quando ligar a impressora no momento apropriado para concluir a instalação da impressora.

Para obter mais detalhes sobre como configurar a rede (Ethernet ou Wi-Fi) e a comunicação Bluetooth, consulte os seguintes guias:

- · Guia do usuário do servidor de impressão com e sem fio
- Guia do Bluetooth sem fio

Requisitos do cabo de interface

O cabeamento da interface precisa estar em conformidade com os requisitos de blindagem e roteamento para manter o ruído e a interferência das comunicações da impressora.

Os cabos de dados devem ser de construção totalmente blindada e equipados com invólucros de conectores metálicos ou metalizados. Cabos e conectores blindados são necessários para evitar radiação e recepção de ruído elétrico.

Para minimizar a captação do ruído elétrico no cabo:

- Mantenha os cabos de dados o mais curtos possível. Comprimento máximo recomendado de 1,83 m (6 pés).
- Não prenda firmemente os cabos de dados com cabos de alimentação.
- Não amarre os cabos de dados aos conduítes do fio de alimentação.
- Para minimizar a captação do ruído elétrico no cabo:



IMPORTANTE: Essa impressora está em conformidade com as normas e regulamentações da FCC, parte 15, para equipamentos Classe B, usando cabos de dados totalmente blindados. O uso de cabos não blindados pode aumentar as emissões radiadas acima dos limites da Classe B.

Interface USB (dispositivo)

Conecte à impressora com cabos USB 2.0.

IMPORTANTE:

Desligue a impressora. Mantenha a impressora desligada até ser instruído a ligá-la pelo assistente de instalação da impressora. Você deve pré-carregar o conjunto de drivers de **driver de impressora do Windows v8** antes que a impressora possa ser ligada! Caso contrário, o sistema Windows detectará e carregará o driver da impressora errado.

Para recuperar de uma instalação incorreta do driver, consulte Solução de problemas, impressora USB não é instalada após conectar a impressora.

Execute o **driver de impressora do Windows v8** e selecione executar o assistente de instalação da impressora.

USB (compatível com a versão 2.0) fornece uma interface rápida compatível com o hardware do PC existente. Várias impressoras podem compartilhar uma única porta/hub USB.

Ao usar um cabo USB, verifique se a embalagem do cabo ou cabo possui a marca USB certificada (veja abaixo) para garantir a conformidade com USB 2.0.



Interface serial

A impressora é compatível com a porta serial como configuração de fábrica ou como kit de atualização de campo.



IMPORTANTE: Não use dongles adaptadores de cabo RS-232 para equipamento terminal de dados (DTE) e equipamento de comunicação de dados (DCE) com essa impressora. Alguns dongles podem interferir na operação de dispositivos de porta host USB na inicialização da impressora.

A impressora usa um cabo de modem nulo (cross-over) para comunicações DTE. O cabo necessário deve ter um conector macho tipo D de nove pinos (DB-9P) em uma extremidade que se conecta à porta serial correspondente (DB-9S) localizada na parte traseira da impressora. A outra extremidade deste cabo de interface de sinal se conecta a uma porta serial no computador host. Para obter informações sobre pinagem, consulte o Diagrama de fiação do conector de interface.

As configurações de comunicação da porta serial entre a impressora e o host (normalmente um PC) devem corresponder para uma comunicação confiável. Os bits por segundo (ou taxa de transmissão) e o controle de fluxo são as configurações mais comuns que são alteradas.

As comunicações seriais entre a impressora e o computador host podem ser definidas por:

- Comando ZPL Programming ^SC.
- Redefinição da impressora para a configuração padrão da impressora.

Os padrões de fábrica para as configurações de comunicação serial são 9600 baud, comprimento de 8 bits, NO (sem) paridade, 1 bit de parada, e XON/XOFF (controle de fluxo de dados de software no sistema host baseado em Windows).



Ethernet (LAN, RJ-45)

Conecte-se à impressora com um cabo Ethernet com fio.

A impressora requer um cabo Ethernet UTP RJ45 (1) com classificação CAT 5 ou superior.

A impressora possui um servidor de impressão de rede integrado. Para obter mais informações sobre como configurar a impressora para funcionar em uma rede compatível baseada em Ethernet, consulte o guia do usuário do servidor de impressão com fio e sem fio. A impressora deve ser configurada para funcionar em sua rede. O servidor de impressão integrado à impressora pode ser acessado por meio das páginas da Web do servidor de impressão da impressora.



Indicadores de status/atividade de Ethernet

O conector Ethernet na impressora possui dois indicadores de status/atividade parcialmente visíveis para fornecer o status da interface no conector. A impressora também possui as luzes indicadoras da interface do usuário para o status de operação da rede da impressora. Consulte o Significado dos padrões de luz indicadora na página 36 para obter mais detalhes.

Status do LED	Descrição
Ambos DESLIGADOS	Nenhum link Ethernet detectado
Verde	Link de 100 Mbps detectado

Status do LED	Descrição
Verde com a cor âmbar piscando	Link de 100 Mbps e atividade de Ethernet detectados
Amarelo	Link de 10 Mbps detectado
Âmbar com o verde piscando	Link de 10 Mbps e atividade de Ethernet detectados

Atribuição de um endereço IP para acesso à rede

Todos os dispositivos em uma rede Ethernet (LAN e WLAN) requerem um endereço IP (Internet Protocol) de rede. O endereço IP da impressora é necessário para acessar a impressora para impressão e configuração da impressora. As cinco maneiras diferentes de atribuir um endereço IP são:

- DHCP (Dynamic Host Connection Protocol) Configuração padrão
- Utilitários de configuração da Zebra (inclui o driver de impressora para Windows do ZebraDesigner)
- Telnet
- Aplicativos móveis
- Ponte ZebraNet

DHCP para redes pessoais

Por padrão, a impressora está configurada para operar em uma rede LAN Ethernet ou Wi-Fi com DHCP. Essa configuração destina-se principalmente a redes pessoais. A rede fornece automaticamente um novo endereço IP de rede sempre que a impressora é ligada. O driver de impressora do Windows usa um endereço IP estático para se conetar à impressora. O endereço IP definido no driver da impressora precisará ser alterado para acessar a impressora se o endereço IP atribuído tiver sido alterado após a instalação inicial da impressora.

Redes gerenciadas

Usar a impressora em uma rede estruturada (LAN ou Wi-Fi) requer que um administrador de rede atribua à impressora um endereço IP estático e outras configurações necessárias para operar na rede corretamente.

- ID Usuário: admin
- Senha: 1234

Executar o Printer Installation Wizard (Assistente de instalação da impressora)

Executar o assistente de instalação da impressora concluirá a configuração da impressora.

O driver de impressora do Windows v8 foi pré-instalado.

- **1.** Execute o **driver de impressora do Windows v8** usado anteriormente para pré-carregar os drivers. O arquivo executável do driver (como zd86423827-certified.exe) foi adicionado à sua pasta Download.
 - a) Siga as telas e responda aos avisos. Os drivers estarão prontos para serem pré-carregados após o pressionamento de Finish (Concluir).



- 2. Revise as configurações da caixa de seleção antes de continuar.
 - a) Verifique se a caixa de seleção Run the printer installation wizard (Run the printer installation wizard (Executar o assistente de instalação da impressora)) para Select (Selecionar) e ativar o assistente.
 - b) Clique em Finish (Finish (Concluir)) para fechar a janela e executar o assistente.

 O Assistente de instalação da impressora é exibido depois que os drivers pré-carregados são carregados ou terminam de carregar (se esta for a primeira vez que o arquivo v8 do driver de impressora do Windows é usado).



4. Clique em Next (Next (Avançar)).

Você será solicitado a selecionar uma opção de instalação.

Printer Ins	r Installation Wizard tallation Options Please select one of the driver installation or removal options.	刹 ZEBRA
	→ Install Printer Driver Installs printer driver.	
	→ Up <u>d</u> ate Printer Drivers Updates one or more already installed printer d	rivers.
	→ <u>Uninstall Printer Drivers</u> Uninstalls one or more printer drivers.	
	→ <u>Remove Preloaded Drivers</u> Removes preloaded drivers.	
	<u>E</u> xit	< Previous Next >

5. Clique em Install Printer (Install Printer) (Instalar impressora).

O contrato de licença será exibido. Leia as informações importantes e aceite os termos selecionando o botão I Accept the Terms in the License Agreement (I Accept the Terms in the License Agreement (Eu aceito os termos do contrato de licença).) Clique em Next (Next (Avançar)).

Printer Installation Wizard		
License Agreement Please read license agre driver.	eement before installing printe	, 刘和 ZEBRA
ENI (U	D USER LICENSE AGREEN INRESTRICTED SOFTWA	IRE)
IMPORTANT PLEASE RE ("EULA") is a legal agreer ("Licensee") and Zebra Tech Zebra and its affiliated com accompanies this EULA. machine-readable instructio BY USING THE SOFTWA THE TERMS OF THIS EUL LICENSEE MAY NOT USE	AD CAREFULLY: This I ment between you (either hnologies Corporation ("Z apanies and its third-party For purposes of this E ms used by a processor t .RE, LICENSEE ACKNOW LA. IF LICENSEE DOES N THE SOFTWARE.	End User License Agreement an individual or a company) webra") for Software, owned by y suppliers and licensors, that ULA, "Software" shall mean o perform specific operations. VLEDGES ACCEPTANCE OF OT ACCEPT THESE TERMS,
• I accept the terms in the lice \bigcirc I do not accept the terms in	ense agreement the license agreement	
	<u>E</u> xit	< Previous Next >

6. Você será solicitado a selecionar a porta da impressora.

Printer	r Installation Wizard	
Sel	ect Port Select port to which the printer is attached.	刹 ZEBRA
	→ Network Port Ethernet (LAN) or Wireless (WiFi) installation.	
	→ USB Port Installation of USB Plug and play device.	
	→ <u>B</u> luetooth Port Installation of Bluetooth device.	
	→ <u>O</u> ther Installation on Serial (COM) or Parallel (LPT) ports.	
	<u>E</u> xit	< <u>P</u> revious <u>N</u> ext >

Conclua a instalação seguindo as instruções no assistente.

O modelo da impressora está localizado na parte superior frontal da impressora. Você pode usar um Relatório de configuração (consulte Imprima um relatório de configuração para testar a impressão na página 155) para identificar o número do modelo, a resolução de impressão (203 dpi, 300 dpi e 600 dpi), a linguagem de programação principal da impressora (ZPL, EPL, CPCL) e o número de série da impressora. A instalação de algumas das opções de porta de comunicação utilizará parte de

_	
7 /	

NOTA:

Cada seleção de porta que não seja USB requer que você selecione, reconheça ou use as informações no Relatório de configuração (consulte Imprima um relatório de configuração para testar a impressão na página 155). Você pode usar um Relatório de configuração para identificar o número do modelo, a resolução de impressão (203 dpi, 300 dpi e 600 dpi), a linguagem de programação principal da impressora (ZPL, EPL, CPCL) e o número de série da impressora.

A instalação de portas de rede requer assistência de TI ou conhecimento de seus princípios e equipamentos de rede e rede.

O Bluetooth usa o número de série da impressora para identificar a impressora para emparelhamento.

O Bluetooth requer que a mídia esteja carregada e pronta para imprimir. O processo de emparelhamento imprime o código correspondente para que você verifique a conexão no assistente.

Consulte Serial Interface (Interface serial) para obter informações necessárias para configurar a comunicação opcional da porta serial para a impressora.

A opção Parallel Port (Porta paralela) não está disponível para esta impressora.

7. O assistente fecha automaticamente a janela quando o processo de instalação é concluído.

Configuração para Windows

A seção ajuda a configurar as comunicações entre a impressora e o ambiente do sistema operacional Windows.

Utilitário de configuração Zebra: Pré-instalar drivers de impressora do Windows



IMPORTANTE:

Acesse a página de Suporte da Zebra:

Impressora de etiquetas RFID de transferência térmica ZD611R – <u>zebra.com/zd611r-info</u>

Consulte a seção Drivers para baixar o driver de impressora do Windows v8 recomendado.

Ainda não conecte sua impressora a um computador!

- Se você conectou a impressora a um computador via USB antes da instalação do driver, ela pode aparecer como um dispositivo desconhecido (não especificado) em "Devices and Printers". (Dispositivos e Impressoras).
- Se necessário, siga estas etapas de recuperação antes de prosseguir para a Etapa 1.

Você precisará de um rolo de mídia (rótulos, papel de recibo, etiquetas etc.) para configurar a impressora para a primeira impressão de teste. Consulte o site da Zebra ou entre em contato com seu revendedor para ajudá-lo a selecionar a mídia certa para seu uso. Encontre mídias em http://www.zebra.com/supplies.

Instale o utilitário de configuração Zebra antes de ligar a impressora conectada ao PC (que esteja rodando um sistema operacional Windows compatível com o driver Zebra). O utilitário instala o driver primeiro. O assistente de instalação solicitará que você ligue a impressora. Continue a seguir as instruções para concluir a instalação da impressora.

O utilitário de configuração foi projetado para ajudá-lo a configurar a comunicação da impressora em um PC executando o sistema operacional Windows. O cabeamento e os parâmetros para cada uma dessas interfaces de comunicação da impressora física são discutidos nas páginas a seguir para ajudá-lo a fazer escolhas de configuração antes e imediatamente após a alimentação. O assistente de configuração o instruirá a ligar a impressora no momento apropriado para concluir a instalação da impressora.

Para mais detalhes sobre como instalar interfaces Ethernet (rede) e Bluetooth:

- · Guia do usuário de servidores de impressão com e sem fio
- · Guia do usuário Bluetooth

Consulte também

zebra.com/manuals

Configuração de comunicação do Windows com a impressora (visão geral)

Para sistemas operacionais Windows suportados (mais comuns) com uma conexão local (com fio):

- 1. Baixe os utilitários de configuração Zebra no site da Zebra. Consulte zebra.com/setup.
- 2. Execute os utilitários de configuração Zebra no diretório Download.
- Selecione Install New Printer (Install New Printer (Instalar nova impressora)) e execute o assistente de instalação.
- 4. Selecione Install Printer (Instalar impressora).
- 5. Selecione o número do modelo da impressora na lista de impressoras ZDesigner.
- **6.** Selecione a porta USB para se conectar ao PC. Use a interface para auxiliar na instalação orientada pelo assistente do em rede ou do Bluetooth clássico.
- 7. Ligue a impressora e configure as comunicações da impressora para o seu tipo de interface.
- 8. Use o driver do Windows para imprimir uma página de teste e verificar o funcionamento com o Windows. Na janela de propriedades da impressora, selecione a aba General (General (Geral)) e, em seguida, clique no botão Print Test Page (Print Test Page (Imprimir página de teste)).

Como configurar a opção servidor de impressão Wi-Fi.

Esta seção aborda a configuração básica da opção interna do servidor de impressão Wi-Fi. Para informações mais detalhadas, consulte o Guia do usuário dos servidores de impressão com e sem fio. Vá para <u>zebra.com/manuals</u>.

Você pode configurar a impressora para operação sem fio das seguintes maneiras. Este guia básico abrange apenas a primeira opção, o assistente de conectividade.

- Através do assistente de conectividade, que grava um script ZPL para você. Na última tela do utilitário, você pode optar por enviar o comando diretamente para a impressora ou optar por salvar o script ZPL em um arquivo. O arquivo ZPL salvo tem várias finalidades:
 - O arquivo pode ser enviado para a impressora por meio de qualquer conexão disponível (USB ou servidor de impressão com fio).
 - O arquivo pode ser reenviado para a impressora depois que as configurações de rede tiverem sido restauradas para os padrões de fábrica.
 - O arquivo pode ser enviado para várias impressoras que usarão as mesmas configurações de rede.
- Por meio do ZPL, um script que você mesmo escreve.Use o comando ^WX para definir os parâmetros básicos para o tipo de segurança.Você pode enviar o comando por meio de qualquer conexão disponível (USB ou servidor de impressão com fio).Consulte o Guia de programação ZPL para obter mais informações sobre essa opção.
- Por meio dos comandos Set/Get/Do (SGD) que você envia à impressora.Comece com WLAN.security para definir o tipo de segurança sem fio.Dependendo do tipo de segurança selecionado, outros comandos SGD serão necessários para especificar outros parâmetros.Você pode enviar os comandos por meio de qualquer conexão disponível (USB ou servidor de impressão com fio).Consulte o Guia de programação ZPL para obter mais informações sobre essa opção.

Como usar um script de configuração

Conclua a configuração enviando o script ZPL para a impressora pela porta selecionada no início desse procedimento.

- Verifique se a impressora está conectada ao computador por meio da conexão do cabo com fio à porta USB.
- 2. Se você ainda não tiver feito isso, ligue a impressora.
- 3. Na janela Revisar e enviar ZPL para conectividade sem fio, clique em Finish (Finish) (Concluir).
- A impressora envia o script ZPL para a impressora pela porta selecionada. A tela Assistente de configuração sem fio é fechada.
- 5. Desligue a impressora e ligue-a novamente.

Salvamento de um script de configuração

Salve o script ZPL em um arquivo para uso posterior ou com outras impressoras.



NOTA: Você pode enviar o arquivo de script ZPL para várias impressoras que usam a mesma configuração ou enviar o arquivo para uma impressora que tinha as configurações de rede restauradas para os padrões de fábrica. Isso evita que você precise passar pelo **Assistente de configuração sem fio** mais de uma vez.

- 1. Na janela **Revisar e enviar ZPL para conectividade sem fio**, realce o script, clique com o botão direito do mouse e selecione **Copy (Copy)** (Copiar).
- 2. Abra um editor de texto, como o Bloco de notas, e cole o script no aplicativo.
- 3. Salve o script.
- No Assistente de conectividade, clique em Cancel (Cancelar) para sair sem enviar o script nesse momento.
- 5. Se você ainda não tiver feito isso, ligue a impressora.
- Envie o arquivo ZPL para a impressora por meio da conexão de sua escolha. Se você ainda não tiver feito isso, ligue a impressora.
- 7. Observe o status sem fio nas luzes indicadoras da impressora e confirme se você configurou a impressora para conectividade sem fio.

Configuração da opção Bluetooth

Os utilitários de configuração Zebra fornecem uma maneira rápida e fácil de configurar uma conectividade sem fio Bluetooth com a impressora.

- 1. Clique duas vezes no ícone Utilitários de configuração Zebra em sua área de trabalho.
- 2. Conecte um cabo USB da impressora ao computador.
- **3.** Na primeira tela do ZSU, destaque a impressora exibida na janela e clique em **Configurar conectividade da impressora** onde mostrado.

4. Selecione Bluetooth (Bluetooth) na tela Connectivity type (Tipo de conectividade) e depois clique em Next (Next (Avançar)).

Connectivity Set	up Wizard	2
Connectivity ty Select the typ	ype se of connectivity option you are setting up.	
*	 ○ Wireless ○ Bluetooth 	
Help	Cancel <back next=""></back>	Finish

- 5. Na tela **Configurações de Bluetooth**, marque **Enabled (Enabled)** (Habilitado) para habilitar a funcionalidade Bluetooth.
- 6. No campo de texto Friendly Name (Friendly Name) (Nome amigável), defina o nome Bluetooth do dispositivo. Esse nome aparece durante a descoberta do dispositivo e o dispositivo central rotulará a impressora com esse nome.
- 7. Defina **Discoverable (Discoverable)** (Localizável) como ligado ou desligado para definir se o dispositivo aparecerá quando os dispositivos centrais estiverem procurando novos dispositivos para emparelhar.
- 8. Defina Authentication (Authentication) (Autenticação) como On (Ativada).



NOTA: Esta configuração não existe no Link-OS, mas você precisa ativá-la se quiser inserir um PIN no ZSU. A configuração de autenticação real na impressora é definida no **Security Mode (Security Mode)** (Modo de segurança) no menu **Advanced Settings (Advanced Settings)** (Configurações avançadas).

9. Os valores definidos no campo PIN de Authentication (Autenticação) irão variar dependendo da versão do Bluetooth do dispositivo central. Se a central usar BT v2.0 ou mais antigo, insira um valor numérico nesse campo. Você será solicitado a inserir esse mesmo valor no dispositivo central para verificar o emparelhamento. O Security Mode (Modo de segurança) 2 ou 3 em Advanced Settings (Advanced Settings) (Configurações avançadas) também deve ser selecionado para emparelhamento

de PIN. Em Configurações avançadas, selecione Modo de segurança 2 ou 3 para emparelhamento de PIN.

Connectivity Setup W	/izard			×
Bluetooth settings Select the bluetoo	th settings to use.			
	Enabled: Friendy name: Discoverable: Authentication: Authentication gin:	On On Adv	▼ ▼ varced Settings	
Help	Cano	d	< Back Next >	Finsh

Se o dispositivo central usar BT v2.1 ou mais recente, essa configuração não terá efeito. O BT v2.1 e mais recentes usam o Secure Simple Pairing (SSP), que não requer o uso de um PIN.

Clicar no botão **Advanced Settings (Advanced Settings)** (Configurações avançadas) exibirá a janela **Configurações avançadas de Bluetooth**. Para obter mais informações sobre as **Advanced Settings** (**Configurações avançadas**), consulte o Guia do servidor de impressão com e sem fio.

- **10.** Clique em **Next (Avançar)** para continuar configurando a impressora.
- **11.** Os comandos SGD para configurar corretamente a impressora são exibidos. Clique em **Next (Next)** (Avançar) para continuar para a tela **Enviar dados**.
- 12. Na tela Enviar dados, clique no ícone Printer (Printer) (Impressora) para o qual deseja enviar os comandos ou clique no botão File (File) (Arquivo) para salvar os comandos em um arquivo para reutilização posterior.
- **13.** Para enviar os comandos para a impressora, clique no botão **Finish (Finish)** (Concluir). A impressora será atualizada e reinicializada. Você pode desconectar a interface USB da impressora agora.
- **14.** Para concluir o processo de emparelhamento Bluetooth, ative a descoberta de dispositivo Bluetooth em seu dispositivo central e siga as instruções fornecidas com o dispositivo mestre.

Windows 10 (versão para PC)

Antes do emparelhamento ou adicionar um dispositivo habilitado para Bluetooth, verifique se ele está ligado e detectável. Seu dispositivo Windows pode precisar de um adaptador Bluetooth para se conectar a dispositivos Bluetooth. Consulte o Manual do usuário do fabricante do dispositivo para obter mais informações.

1. Abra o menu Iniciar do Windows clicando no botão Start (Start (Iniciar)) do Windows e selecione Settings (Settings (Configurações)).

🛱 File Explorer	>			
🔅 Settings				
O Power				
i All apps	New			
Search the web a	nd Windows	(]]	е	

2. Clique na categoria Devices (Devices (Dispositivos)) na janela Configurações.



3. Clique em **Bluetooth (Bluetooth)**. Se o seu PC não tiver Bluetooth instalado, a categoria Bluetooth não será exibida na lista de categorias de dispositivos. A impressora é identificada pelo número de série.



 Clique no ícone printer (printer (impressora)) e, em seguida, clique no botão Pair (Pair (Emparelhar)) para a impressora.

← Settings			-	×
🔯 DEVICES		Find a setting		ρ
Printers & scanners Connected devices	Manage Bluetooth devic	COS		
Bluetooth	devices.	scovered by blaceboar		
Mouse & touchpad	50/153200130 Ready to pair			
Typing		Pair		
AutoPlay				
	Related settings			
	More Bluetooth options			

5. A impressora imprime um código de acesso. Compare-a com a senha exibida na tela. Clique em Yes (Yes (Sim)) se eles corresponderem.

← Settings	- 🗆	\times
OEVICES	Find a setting	ρ
Printers & scanners	Manage Bluetooth devices	
Compare the passcodes		
Bluetooth Compare the p	basscodes	
Mouse & touch	s the passcode on 50J:53200130 match this one?	
Typing C 4	01927	
AutoPlay		
	Yes No Cancel	

6. O status da impressora muda para conectado quando o emparelhamento é concluído.



Depois que a impressora estiver conectada

Agora que você tem comunicação básica com a impressora, teste as comunicações da impressora e instale outros aplicativos, drivers ou utilitários relacionados à impressora.

Testando as comunicações por impressão

Verificar o funcionamento do sistema de impressão é um processo relativamente simples.Para sistemas operacionais Windows, use o utilitário de configuração Zebra ou as **Printers and Faxes (Impressoras e aparelhos de fax)** ou **Devices and Printers (Dispositivos e impressoras)** do Windows para acessar e imprimir uma etiqueta de teste.Para sistemas operacionais que não sejam Windows, copie um arquivo de texto ASCII básico com um único comando (~WC) para imprimir um rótulo de status de configuração.

Teste de impressão com o utilitário de configuração Zebra:

- 1. Abra o utilitário de configuração Zebra.
- 2. Clique no ícone da impressora recém-instalada para selecioná-la e ativar os botões de configuração da impressora abaixo dela na janela.
- 3. Clique no botão Open Printer Tools (Open Printer Tools (Abrir ferramentas da impressora)).
- **4.** Na janela da guia **Imprimir**, clique na linha **Print configuration label (Print configuration label)** (Rótulo de configuração de impressão).
- 5. Clique no botão Send (Send) (Enviar). A impressora deve imprimir um relatório de configuração.

Teste de impressão com o menu impressora e dispositivos do Windows:

- Clique no botão do menu Start (Start) (Iniciar) do Windows para acessar o menu Impressoras e aparelhos de fax ou Dispositivos e impressoras. Você também pode usar o Painel de controle para acessar os menus. Abra o menu.
- 2. Selecione o ícone da impressora recém-instalada para selecionar a impressora e clique com o botão direito do mouse para acessar o menu **Properties (Propriedades)** da impressora.
- 3. Na janela da guia General (General) (Geral) da impressora, clique no botão Print Test Page (Print Test Page) (Imprimir página de teste). A impressora deve imprimir uma página de teste do Windows.

Teste a impressão com uma impressora Ethernet conectada a uma rede:

Teste a impressão em uma impressora Ethernet conectada a uma rede (LAN ou WLAN) com um **Command Prompt (Command Prompt)** (prompt de comando) (MS-dos) (ou **Run (Executar)** no menu Iniciar do Windows XP):

- 1. Crie um arquivo de texto com os seguintes três caracteres ASCII:~WC
- 2. Salve o arquivo como: TEST.ZPL (um nome de arquivo arbitrário e um nome de extensão).
- **3.** Leia o endereço IP na impressão do status de rede do relatório de configuração da impressora. Em um sistema conectado à mesma LAN ou WAN que a impressora, digite o seguinte na barra de endereços da janela do navegador e pressione Enter:

```
ftp (IP address)
(for IP address 123.45.67.01 it would be: ftp 123.45.67.01)
```

4. Digite a palavra put (carregar) seguida pelo nome do arquivo e **Enter (Enter (Enviar))**. Para este arquivo de teste de impressão, seria:

put TEST.ZPL

A impressora deve imprimir um novo relatório de configuração.
Operações de impressão

Esta seção fornece informações gerais sobre manuseio de mídia e impressão, suporte a fonte e idioma, e a definição de configurações menos comuns da impressora.

Configuração e operações básicas de impressão térmica

Deve-se ter cuidado extra para evitar tocar no cabeçote de impressão, que fica quente e é sensível a descargas eletrostáticas.



KA

CAUTION–HOT SURFACE: O cabeçote de impressão fica quente durante a impressão. Para proteger contra danos ao cabeçote de impressão e risco de ferimentos, evite tocar no cabeçote de impressão. Use somente a caneta de limpeza para executar a manutenção do cabeçote de impressão.

CAUTION–ESD: A descarga de energia eletrostática que se acumula na superfície do corpo humano ou em outras superfícies pode danificar ou destruir o cabeçote de impressão e outros componentes eletrônicos usados nesse dispositivo. Você deve observar os procedimentos de segurança estática ao trabalhar com o cabeçote de impressão ou os componentes eletrônicos sob a tampa superior.

Como determinar as definições de configuração da impressora

Use o relatório de configuração da impressora para verificar a instalação da opção, o manuseio de mídia e as configurações de impressão.

A impressora fornece um relatório de configuração das configurações e da configuração de hardware. O status operacional (tonalidade, velocidade, tipo de mídia etc.), as opções de impressora instaladas (rede, configurações de interface, cortador etc.) e as informações de descrição da impressora (número de série, nome do modelo, versão do firmware, etc.) estão incluídos no relatório de configuração.

Consulte também

Teste a impressão com o relatório de configuração para imprimir esse rótulo Configuração ZPL

Enviando arquivos para a impressora

Use uma ampla variedade de métodos Zebra para transferir arquivos para impressão e atualizações para a impressora.

Envie gráficos, fontes e arquivos de programação para a impressora a partir dos sistemas operacionais Microsoft Windows usando o Link-OS Profile Manager, Zebra Setup Utilities (e driver), ZebraNet Bridge ou Zebra ZDownloader encontrados no site da Zebra: <u>zebra.com/softwares</u>.

Selecione um modo de impressão para manuseio de mídia

Utilize um modo de impressão que corresponda ao tipo de mídia sendo usada e às opções disponíveis na impressora.

Modos de impressão

- TEAR OFF Este modo (padrão) pode ser utilizado com qualquer opção de impressora e a maioria dos tipos de mídia. A impressora imprime as etiquetas à medida que são recebidas. O operador da impressora pode destacar as etiquetas impressas a qualquer momento após a impressão.
- PEEL Somente a opção Distribuidor de etiquetas. A impressora remove a etiqueta do liner durante a impressão e, em seguida, faz uma pausa até que a etiqueta seja removida.
- CUTTER Somente a opção Cortador. A impressora corta cada etiqueta após a impressão.

Comandos ZPL relacionados: ^MM Comando SGD usado:

media.printmode

Página da Web da impressora:

View and Modify Printer Settings (View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar as configurações da impressora)) > General Setup (Configuração geral) > Print Mode (Modo de impressão)

Ajustando a qualidade de impressão

A qualidade de impressão é afetada pela configuração de calor (densidade) da cabeça de impressão, pela velocidade de impressão e pelo tipo de mídia utilizada.

As configurações padrão de tonalidade e velocidade da impressora funcionam para a maioria dos aplicativos que usam rótulos e mídia Zebra. Configure a impressora para a velocidade máxima recomendada da mídia em uso. Experimente primeiro com a configuração de tonalidade e, em seguida, diminua a configuração de velocidade para encontrar a combinação ideal para sua aplicação. A qualidade de impressão pode ser configurada com a rotina **Configure Print Quality (Configurar qualidade de impressão)** do utilitário de configuração Zebra.



NOTA: A mídia (rótulos, recibos, etiquetas etc.) tem configurações de velocidade máxima para a mídia escolhida. Comece com essa configuração

A configuração da tonalidade (ou densidade) pode ser controlada por:

- O comando ZPL (Zebra Programming Language, linguagem de programação Zebra) Set Darkness (Definir tonalidade) (~SD) (consulte o Guia de programação ZPL).
- Consulte a rotina Ajuste de tonalidade da impressão manual.

Valores aceitos: 0,0 a 30,0

Comandos ZPL relacionados: ^MD, ~SD Comando SGD usado: print.tone Página da Web da impressora:

View and Modify Printer Settings (View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar as configurações da impressora)) > General Setup (Configuração geral) > Darkness (Tonalidade)

Ajustando a largura de impressão

Ajuste a largura de impressão para colocar a imagem na mídia.

A largura de impressão deve ser definida:

- Antes de usar a impressora pela primeira vez.
- Sempre que você alterar a largura da mídia em uso.

A largura da impressão pode ser definida por:

- O driver de impressora ou software de aplicativo do Windows, como o ZebraDesigner [™].
- Controlando as operações da impressora com a programação ZPL; consulte o comando Largura de Impressão (^PW) (consulte o Guia de Programação ZPL).
- Consulte Ajuste manual da largura de impressão.

Comandos ZPL relacionados:

^PW

Comando SGD usado:

ezpl.print_width

Página da Web da impressora:

View and Modify Printer Settings (View and Modify Printer Settings (Visualizar e modificar as configurações da impressora)) > Media Setup (Media Setup (Configuração de mídia)) > Print Width (Print Width (Largura da impressão))

Substituição de suprimentos durante o uso da impressora

Se a mídia (fita, rótulos, recibos, etiquetas, tíquetes etc.) acaba durante a impressão, deixe a impressora ligada enquanto recarrega a mídia. Depois de carregar um novo rolo de mídia ou ribbon, pressione o botão **FEED (FEED)** (Alimentação) para ressincronizar e reiniciar a impressão.



NOTA: Não desligue a impressora para substituir a mídia da impressora. A perda de dados ocorre se você desligar a impressora durante a impressão. Ao manter a energia da impressora, os trabalhos de impressão em andamento podem ser retomados e concluídos se for uma única impressão ou um trabalho de impressão em lote.

Pressione o botão **FEED (FEED)** (Alimentação) uma vez após recarregar a mídia iniciar uma nova sincronização de mídia com o início do rótulo.

Pressionar o PAUSE (PAUSE) (Pausar) retomará o trabalho de impressão na maioria dos casos.

Pressione o botão **FEED (FEED)** (Alimentação) depois que a mídia tiver sido ressincronizada ou calibrada se a configuração padrão da impressora for reimprimir a última imagem de rótulo na impressora.

Como imprimir em mídia sanfonada

A impressora pode usar mídia sanfonada por meio de um slot de acesso de mídia na parte traseira da impressora.

- **1.** Remova qualquer rolo de mídia da impressora.
- 2. Abra o protetor superior.



3. Ajuste a posição de parada da guia de mídia com a trava deslizante cinza. Ela está localizada na parte externa do suporte do rolo de mídia esquerdo. Use uma peça da sua mídia em dobras para definir a

largura da posição da parada. Empurre a trava deslizante cinza para a parte traseira da impressora para travar sua posição.





4. Insira a mídia através do slot na parte traseira da impressora e coloque-a entre a guia de mídia e os suportes de rolo.



5. Feche a tampa superior.

Depois de imprimir ou usar o botão **FEED (ALIMENTAÇÃO)** para avançar vários rótulos: Se a mídia não estiver no centro (movimentar a pilha de um lado para o outro) ou se as laterais da mídia (revestimento, etiqueta, papel, etc.) estiverem desgastadas ou danificadas ao sair da impressora, a posição de parada da guia de mídia poderá precisam de mais ajustes.

Se isso não corrigir o problema, a mídia poderá ser direcionada pelos dois pinos de retenção do rolo na guia de mídia, dependendo da mídia.

Um núcleo de rolo vazio com a mesma largura da pilha de mídia sanfonada pode ser colocado entre os suportes de rolo para fornecer suporte adicional para mídia fina.

Como usar a opção distribuidor de rótulos

Use a opção de distribuidor de rótulos para imprimir um rótulo e remover automaticamente o material de apoio (revestimento/bobina). Ao imprimir vários rótulos, a remoção do rótulo distribuído (destacado) pode fazer com que a impressora imprima e distribua o próximo rótulo.

- Para impressoras com a opção de exibição, use Print (Imprimir) > Label Position (Posição do rótulo) > Collection Method (Método de coleção)
- · Defina o manuseio de mídia como destacador no driver da impressora
- Use o assistente de configuração do Utilitário de configuração Zebra para definir as Configure Printer Settings (Configurações da impressora)
- Envie os comandos de programação ZPL para a impressora.

Ao programar em ZPL, você pode usar as sequências de comando mostradas abaixo para configurar a impressora para usar a opção distribuidor:

^XA ^MMP ^XZ ^XA ^JUS ^XZ

 Carregue seus rótulos na impressora. Feche a impressora e pressione o botão FEED (Alimentação) até que um mínimo de 100 milímetros ou 4 polegadas de rótulos expostos saia da impressora. Você pode deixar os rótulos no revestimento.



2. Levante o revestimento sobre a parte superior da impressora. Puxe a trava dourada no centro da porta do distribuidor para longe da impressora e a porta se abre.



3. Insira o revestimento do rótulo entre a porta do distribuidor e o corpo da impressora.



4. Feche a porta do distribuidor enquanto puxa bem a extremidade do revestimento do rótulo.



5. Pressione e solte o botão FEED (Alimentação) uma ou mais vezes até que um rótulo seja apresentado para remoção.



6. Durante o trabalho de impressão, a impressora destaca do verso e apresenta um único rótulo. Retire o rótulo da impressora para permitir que ela imprima o próximo rótulo.



IMPORTANTE: Se você não ativou o sensor de rótulo obtido para detectar a remoção do rótulo distribuído (destacada e apresentada para remoção) com comandos de software, os rótulos impressos serão empilhados e poderão emperrar o mecanismo.

Impressão com mídia em rolo montada externamente

A impressora acomoda mídia em rolo montada externamente, semelhante ao suporte da impressora para mídia sanfonada.

Considerações sobre mídia em rolo montada externamente:



IMPORTANTE: A impressora requer que a combinação do rolo de mídia e suporte tenha baixa inércia inicial para puxar a mídia do rolo.

- A mídia entra na impressora diretamente atrás da impressora através do slot de mídia sanfonada na
 parte traseira da impressora. Consulte como imprimir em mídia sanfonada para carregamento de mídia.
- Reduza a velocidade de impressão para diminuir a chance de travamento do motor. O rolo normalmente tem a maior inércia ao tentar iniciar o movimento do rolo. Rolos de mídia de diâmetro maior exigem que a impressora aplique mais torque para movimentá-los.
- A mídia deve se mover de forma suave e livre. A mídia não deve deslizar, pular, balançar, emperrar e, em seguida, mover, etc. quando montada no suporte de mídia.
- A impressora não deve tocar no rolo de mídia.
- A impressora não deve deslizar nem levantar para fora da superfície de operação.

Impressão com a base de bateria anexada e a opção de bateria

Os procedimentos operacionais da impressora mudam ligeiramente ao usar a bateria.

A bateria foi projetada para maximizar a sua vida útil, manter a qualidade de impressão e ter uma operação simples. As conexões de alimentação e os cenários de perda de energia precisam das diferenças de operação.

- A conexão da fonte de alimentação externa da impressora à bateria ativará a bateria. A bateria determina se é necessário carregar.
- A bateria não começará a carregar até que o nível de carga da bateria esteja abaixo de 90% de carga. Isso aumenta a vida útil da bateria.
- Assim que o carregamento for iniciado, a bateria carregará até 100% da capacidade e entrará no Modo de espera.
- A impressora está recebendo a energia externa transmitida pelo circuito da bateria para a impressora. A bateria não carrega enquanto a impressão ou o movimento da mídia estão em andamento.
- A bateria usa uma quantidade muito pequena de energia durante o Modo de espera para maximizar a carga disponível armazenada na bateria.
- Leva cerca de 2 horas para carregar uma bateria totalmente descarregada.

Modo de UPS

A impressora está recebendo a energia externa transmitida pelo circuito da bateria para a impressora.

- **1.** Pressione o botão **Battery Control (Battery Control)** (Controle da bateria) para ativar a bateria e verificar o nível de carga da bateria. Após 60 segundos, a bateria entra em modo de espera.
- 2. A bateria está no modo de suspensão aguardando a perda de energia externa para a bateria (e a impressora conectada).

A impressora pode ser DELIGADA e LIGADA normalmente e não requer que a bateria esteja LIGADA para funcionar.

Modo de bateria

A impressora é alimentada apenas por uma bateria.

- Pressione o botão Battery Control (Battery Control (Controle da bateria)) para ativar a bateria e verificar o nível de carga dela. Após 60 segundos, a bateria entrará em modo de espera se a impressora ainda não tiver sido ligada.
- 2. LIGUE a impressora.
- **3.** Use a impressora normalmente.
- Verifique o status de carga da bateria a qualquer momento pressionando o botão Battery Control (Battery Control) (Controle da bateria).
- **5.** Troque ou carregue a bateria quando o último indicador de nível de carga começar a piscar. Sua operação de impressão pode ser interrompida se a carga da bateria acabar e a impressora desligar.

Fontes da impressora

A impressora série ZD suporta seus requisitos de idioma e fonte.

A linguagem de programação ZPL fornece mapeamento avançado de fontes e tecnologia de dimensionamento para suportar fontes de contorno (TrueType ou OpenType) e mapeamento de caracteres Unicode, bem como fontes básicas de bitmap e páginas de códigos de caracteres.

Os recursos de fonte da impressora dependem da linguagem de programação. Os guias de programação ZPL e EPL herdados descrevem e documentam as fontes, páginas de código, acesso a caracteres, fontes de listagem e limitações de suas respectivas linguagens de programação de impressora. Consulte os guias de programação da impressora para obter informações sobre texto, fontes e suporte a caracteres.

A Zebra tem uma variedade de utilitários e softwares de aplicativos que suportam download de fontes para a impressora para as linguagens de programação de impressora ZPL e EPL.

IMPORTANTE: Algumas fontes ZPL instaladas de fábrica na impressora não podem ser copiadas, clonadas ou restauradas na impressora recarregando ou atualizando o firmware. Se essas fontes ZPL restritas de licenças forem removidas por um comando explícito de exclusão de objeto ZPL, elas deverão ser compradas novamente e reinstaladas por meio de um utilitário de ativação e instalação de fontes. As fontes EPL não têm essa restrição.

Como identificar fontes na impressora

As fontes e a memória são compartilhadas pelas linguagens de programação na impressora. As fontes podem ser carregadas em vários locais de armazenamento na impressora. A programação ZPL pode reconhecer fontes EPL e ZPL. A programação EPL só pode reconhecer fontes EPL. Consulte os respectivos guias do programador para obter mais informações sobre fontes e memória da impressora.

 Para gerenciar e baixar fontes para a operação de impressão ZPL, use o Utilitário de configuração Zebra ou o ZebraNet Bridge™.

- Para exibir todas as fontes carregadas na impressora, envie à impressora o comando ZPL ^WD.Consulte o guia de programação ZPL para obter detalhes.
 - As fontes bitmap nas várias áreas de memória da impressora são identificadas pela extensão de arquivo .FNT no ZPL.
 - Fontes escaláveis são identificadas com as extensões de arquivo .TTF, .TTE ou .OTF no ZPL. O EPL não é compatível com essas fontes.

Localizando a impressora com páginas de código

A impressora suporta dois conjuntos de idioma, região e caracteres para fontes permanentes carregadas na impressora para cada linguagem de programação da impressora: ZPL e EPL. A impressora oferece suporte à localização com páginas de código de mapa de caracteres internacionais comuns.

Para suporte a páginas de código ZPL, incluindo Unicode, consulte o comando ^CI no guia do programador ZPL.

Fontes asiáticas e outros conjuntos de fontes grandes asiáticos

As fontes ideográficas e pictogramas de linguagem asiática têm conjuntos de caracteres grandes com milhares de caracteres que suportam uma única página de código de idioma. Para dar suporte aos grandes conjuntos de caracteres asiáticos, o setor adotou um sistema de caracteres de byte duplo (máximo de 67840) em vez dos caracteres de byte único (máximo de 256) usados por caracteres de idiomas com base em latim para tratar de grandes conjuntos de fontes. Para abordar vários idiomas com um único conjunto de fontes, o Unicode foi inventado. Uma fonte Unicode suporta um ou mais pontos de código (relacione-os aos mapas de caracteres da página de código) e é acessada em um método padrão que resolve conflitos de mapeamento de caracteres. A linguagem de programação ZPL suporta Unicode. Ambas as linguagens de programação da impressora suportam os conjuntos de fontes asiáticas pictográficas de dois bytes.

O número de fontes que podem ser baixadas depende da quantidade de memória flash disponível que ainda não está em uso e do tamanho da fonte a ser baixada.

Algumas fontes Unicode são grandes, como a fonte Arial Unicode MS (Microsoft) (23 MB) disponível na Microsoft ou fonte Andale (22 MB) oferecida pela Zebra. Esses conjuntos de fontes grandes geralmente também suportam um grande número de idiomas.

Como obter fontes asiáticas

Conjuntos de fontes de bitmap asiáticos são baixados na impressora pelo usuário ou integrador. As fontes ZPL são adquiridas separadamente da impressora. Fontes asiáticas EPL estão disponíveis gratuitamente para download no site da Zebra.

- Chinês simplificado e tradicional (a fonte escalonável SimSun é pré-carregada em impressoras vendidas com um cabo de alimentação chinês.)
- Japonês mapeamentos JIS e Shift-JIS
- Coreano, incluindo Johab
- Tailandês

Unidade de exibição do teclado Zebra (ZKDU) – Acessório da impressora

A ZKDU é uma pequena unidade de terminal que interage com a impressora para facilitar o acesso a formulários de etiquetas EPL ou ZPL armazenados na impressora.

Operações de impressão



A ZKDU é usada para as seguintes funções:

- Listar formulários de rótulos armazenados na impressora
- Recuperar formulários de rótulos armazenados na impressora
- Inserir dados variáveis
- Imprimir rótulos
- Alternar entre EPL e ZPL para suporte aos tipos de formato/formulário de linguagem de impressora de formato duplo. Esses formulários podem ser armazenados e impressos em impressoras de rótulos Zebra de modelo recente.



NOTA: A ZKDU é estritamente uma unidade terminal. Ele não armazena dados e não pode ser usado para alterar os parâmetros da impressora ou de impressão.

Interpretador básico Zebra (ZBI) 2.0

Use o ZBI para criar controles personalizados e interpretar dados não formatados Zebra de outros aplicativos, sistemas e dispositivos de entrada de dados (scanners, teclados, balanças, etc.).

Personalize e aprimore a impressora usando a linguagem de programação ZBI 2.0. O ZBI 2.0 permite que as impressoras Zebra executem aplicativos e obtenham entradas de escalas, scanners e outros periféricos sem uma conexão de PC ou de rede. O ZBI 2.0 funciona com a linguagem de comando da impressora ZPL para que as impressoras possam entender fluxos de dados não ZPL e convertê-los em rótulos. Isso significa que a impressora Zebra pode criar códigos de barras e texto a partir de formatos de rótulos de entrada recebidos, não ZPL, sensores, teclados e periféricos. As impressoras também podem ser programadas para interagir com aplicativos de banco de dados baseados em PC para recuperar informações a serem usadas em rótulos impressos.

- O ZBI 2.0 pode ser ativado solicitando um Kit de chave ZBI 2.0 ou ativado comprando uma chave Zebra.
- Use o Gerenciador de chaves ZBI (também conhecido como utilitário ZDownloader) para aplicar a chave.
- Um ZBI-Developer intuitivo é usado para criar, testar e distribuir aplicativos ZBI 2.0. A impressora virtual integrada permite criar, testar e preparar rapidamente programas para uso.

Acesse o site da Zebra e pesquise por Interpretador básico Zebra 2.0. Consulte zebra.com/software.

Como configurar o jumper do modo de recuperação de falha de energia

A impressora pode ser configurada para ser reiniciada após uma falha de energia, sem supervisão, com o Modo de recuperação de falha de energia definido.

- Remova o cabo da fonte de alimentação da parte traseira da impressora.
- Remova todos os cabos de interface da impressora conectados.



NOTA:

O Modo de recuperação de falha de energia só está disponível em impressoras com um módulo de conectividade da impressora instalado na impressora.

Os módulos de conectividade da impressora têm um jumper de recuperação de falha de energia definido como DESLIGADO. Com o jumper definido como LIGADO, a impressora será LIGADA automaticamente quando conectada a uma fonte de alimentação CA ativa (LIGADA).

- Remova a porta de acesso ao módulo e o módulo de conectividade. Consulte Configuração das opções de conetividade com fio e do modo de recuperação de falha de energia na página 108 para as instruções para "Remover uma placa do módulo de conectividade".
- Mova o jumper AUTOMÁTICO (modo de recuperação de falha de energia) da posição desligar para LIGAR.
- Reinstale o módulo de conectividade e a porta de acesso ao módulo. Consulte Configuração das opções de conetividade com fio e do modo de recuperação de falha de energia na página 108 para as instruções para "Instalar uma placa do módulo de conectividade".

Manutenção da impressora

Essa seção aborda como você pode manter a impressora em uma condição operacional ideal.

A impressora pode exigir manutenção periódica para manter a impressora funcional e imprimir rótulos, recibos, etiquetas de alta qualidade, etc.

Suprimentos de limpeza

Use os suprimentos de limpeza recomendados para manter a função da impressora e evitar danos à impressora por materiais de limpeza não aprovados.

Os seguintes suprimentos de limpeza da impressora são recomendados para uso com a impressora:

- Canetas de limpeza do cabeçote de impressão para limpeza simples do cabeçote de impressão do operador
- Álcool isopropílico (mínimo 99,7% puro). Use um distribuidor de álcool rotulado. Nunca umedeça novamente os materiais de limpeza usados para limpar a impressora)
- Cotonetes de limpeza sem fibra para caminho de mídia, guias e sensores.
- Panos de limpeza para caminho do meio e interior (por exemplo, lenços umedecidos Kimberly-Clark Kimwipes).
- Lata de ar comprimido.



IMPORTANTE:

O mecanismo do cortador não requer limpeza de manutenção. Não limpe a lâmina ou o mecanismo. A lâmina tem um revestimento especial para resistir a adesivos e desgaste.

O uso de álcool em excesso pode resultar na contaminação dos componentes eletrônicos, exigindo um tempo de secagem muito maior antes que a impressora funcione corretamente.

Não use um compressor de ar no lugar da lata de ar comprimido. Os compressores de ar têm microcontaminantes e partículas que entram no sistema do compressor de ar e danificam a impressora.



ATENÇÃO—LESÃO OCULAR: Use proteção para os olhos para proteger seus olhos contra partículas e objetos ao usar ar comprimido.

Consulte também

Obtenha suprimentos e acessórios Zebra para limpar a impressora em zebra.com/accessories

Programa de limpeza recomendado

Use as diretrizes a seguir para ajudá-lo a imprimir rótulos de alta qualidade e manter a impressora funcionando bem.

Cabeçote de impressão

Intervalo:

Limpe o cabeçote de impressão a cada 5 rolos impressos.

Procedimento:

Consulte .

rolete de impressão padrão (transmissão)

Intervalo:

Conforme necessário para melhorar a qualidade de impressão. Os rolos de impressão podem escorregar, causando distorção da imagem de impressão e, nos piores casos, não movimentam a mídia (rótulos, recibos, etiquetas, etc.).

Procedimento:

Consulte Limpeza e substituição do rolete de impressão.

Caminho da mídia

Intervalo:

Limpe conforme necessário.

Método:

Limpe-o completamente com cotonetes de limpeza sem fibras e panos umedecidos com álcool isopropílico (mínimo de 99,7% de pureza). Deixe o álcool evaporar completamente.

Procedimento:

Consulte Limpeza do caminho de mídia.

Interior

Intervalo:

Limpe a impressora conforme necessário.

Método:

Use um pano macio, escova ou ar comprimido para limpar ou soprar poeira e partículas para fora da impressora. Use álcool isopropílico (mínimo de 99,7% puro) e um pano de limpeza sem fibras para dissolver contaminantes, como óleos e sujeira.

Procedimento: Consulte o seguinte:

Como limpar o caminho da mídia

Como limpar o sensor

Limpeza e substituição do rolete de impressão

Exterior

Intervalo:

Limpe conforme necessário.

Método:

Use um pano macio, escova ou ar comprimido para limpar ou soprar poeira e partículas para fora da impressora. Use álcool isopropílico (mínimo de 99,7% puro) e um pano de limpeza sem fibras para dissolver contaminantes, como óleos e sujeira

Opção de distribuidor de rótulos

Intervalo:

Conforme necessário para melhorar as operações de distribuição do rótulo.

Procedimento:

Consulte Opção de como limpar o distribuidor de rótulos.

Opção de cortador

Intervalo:

Não é um componente passível de manutenção pelo operador. Não limpe dentro da abertura do cortador ou do mecanismo da lâmina. Você pode usar a limpeza externa para limpar a moldura do cortador (caixa).

Método:

Chame um técnico de serviço.

Procedimento:

Se o dispositivo não tiver um captador de imagens, somente o ícone da câmera estará ativo.



AVISO: Não há peças que possam ser reparadas pelo operador na unidade cortadora. Nunca remova a tampa do cortador (moldura). Nunca tente inserir objetos ou dedos no mecanismo do cortador.



IMPORTANTE:

A lâmina tem um revestimento especial para resistir a adesivos e desgaste. A limpeza pode danificar a lâmina.

O uso de ferramentas não aprovadas, cotonetes, solventes (incluindo álcool) etc. pode danificar ou encurtar a vida útil da fresa ou causar o emperramento do cortador.

Limpeza do cabeçote de impressão ZD611R

Limpe o cabeçote de impressão da impressora com frequência para maximizar a qualidade de impressão e a vida útil da impressora.

Sempre use uma nova caneta de limpeza no cabeçote de impressão (uma caneta antiga contém contaminantes de seu uso anterior que podem danificar o cabeçote de impressão).



CAUTION–HOT SURFACE: O cabeçote de impressão fica quente durante a impressão. Para proteger contra danos ao cabeçote de impressão e risco de ferimentos, evite tocar no cabeçote de impressão. Use somente a caneta de limpeza para executar a manutenção do cabeçote de impressão.



CAUTION–ESD: A descarga de energia eletrostática que se acumula na superfície do corpo humano ou em outras superfícies pode danificar ou destruir o cabeçote de impressão e outros componentes eletrônicos usados nesse dispositivo. Você deve observar os procedimentos de segurança estática ao trabalhar com o cabeçote de impressão ou os componentes eletrônicos sob a tampa superior.



NOTA: Ao carregar uma nova mídia ou ribbon, você também pode limpar o cabeçote de impressão.

A impressora está aberta para substituir o rolo de mídia ou executar o serviço da impressora.

1. Se o ribbon de transferência estiver instalado, remova-o antes de continuar.

2. Esfregue a caneta de limpeza na área escura do cabeçote de impressão. O movimento deve ser feito do meio para fora. Isso moverá o adesivo transferido das bordas externas da mídia para a área fora do caminho da mídia.



3. Aguarde um minuto antes de fechar a impressora.

Como limpar o caminho da mídia

Use um cotonete de limpeza e/ou um pano que não solte fiapos para remover detritos, poeira ou crosta que se acumular nos suportes, guias e superfícies do caminho da mídia.

Umedeça levemente o swab ou pano com álcool isopropílico (mínimo de 99,7% de pureza). Para áreas difíceis de limpar, use álcool extra em um cotonete de limpeza para embeber os resíduos e quebrar qualquer adesivo que possa ter acumulado nas superfícies do compartimento de mídia.

Não limpe o cabeçote de impressão, os sensores ou a placa como parte desse processo.

- 1. Limpe as superfícies internas dos suportes do rolo e a parte inferior das guias de mídia com cotonetes e lenços de limpeza.
- 2. Limpe o canal de deslizamento do sensor móvel (mas não o sensor). Mova o sensor para chegar a todas as áreas.
- **3.** Aguarde um minuto antes de fechar a impressora. Descarte os suprimentos de limpeza usados.



Limpeza da opção cortador

Esse procedimento é uma continuação da limpeza do caminho de mídia para impressoras com uma opção de cortador instalada.

As superfícies do caminho de plástico da mídia podem ser limpas, mas não as lâminas ou o mecanismo interno do cortador.



IMPORTANTE: O mecanismo da lâmina do cortador não requer limpeza de manutenção. NÃO limpe a lâmina. Essa lâmina tem um revestimento especial para resistir a adesivos e desgaste.



AVISO: Não há peças que possam ser reparadas pelo operador na unidade cortadora. Nunca remova a tampa do cortador (moldura). Nunca tente inserir objetos ou dedos no mecanismo do cortador.



ATENÇÃO: O uso de ferramentas não aprovadas, cotonetes, solventes (incluindo álcool), etc. tudo pode danificar ou encurtar a vida útil do cortador ou causar obstrução no cortador.

- 1. Limpe os sulcos e as superfícies plásticas da entrada de mídia (interna) e da abertura de saída (externa) do cortador. Limpe dentro das áreas destacadas em azul.
- 2. Repita conforme necessário para remover qualquer resíduo adesivo ou contaminante após secar.

Opção de limpeza do distribuidor de rótulos

Esse procedimento é uma continuação da limpeza do caminho de mídia para impressoras com uma opção de distribuidor de rótulos instalada.

- **1.** Abra a porta e limpe a barra do destacador, as superfícies internas e as saliências na porta.
- 2. Limpe o cilindro enquanto o gira. Descarte o cotonete ou o pano.
- 3. Limpe o cilindro novamente com um novo cotonete ou pano para remover resíduos diluídos.

- 5 3 2 4 1 - Barra de remoção 2 - Rolo de tração 3 - Sensores de etiqueta retirada 4 - Ranhuras 5 - Parede interna
- 4. Limpe a janela do sensor. A janela deve estar livre de listras e resíduos.

Como limpar o sensor

A remoção de poeira (normalmente) limpa esses sensores.

Poeira pode se acumular nos sensores de mídia. Sopre ou escove suavemente a poeira com um pano macio.



IMPORTANTE: Não use um compressor de ar para remover a poeira. Os compressores adicionam umidade, grãos finos e lubrificantes que podem contaminar a impressora.

Partículas adesivas e substâncias transportadas pelo ar podem cobrir ou revestir os componentes ópticos em meios de uso não típicos e ambientes operacionais.

1. Limpe a janela do sensor móvel (1). Escove suavemente a poeira ou use uma lata de ar comprimido; se necessário, use um cotonete seco para remover a poeira. Se ainda restarem adesivos ou outros contaminantes, use um cotonete umedecido em álcool para quebrá-los.



- 2. Use um cotonete seco para remover qualquer resíduo que possa ser deixado na primeira limpeza.
- **3.** Repita as etapas 1 e 2 conforme necessário até que todos os resíduos e listras sejam removidos do sensor.
- **4.** Pulverize o sensor de matriz de bobina superior (espaço) (1) abaixo do cabeçote de impressão com uma lata de ar comprimido. Se necessário, use um cotonete umedecido com álcool para quebrar o adesivo



ou outros contaminantes que não sejam poeira. Use um cotonete seco para remover qualquer resíduo que possa ser deixado na primeira limpeza.

Limpeza e substituição do rolete de impressão

O rolete de impressão (rolo de acionamento) normalmente não requer limpeza. Normalmente, a poeira do papel e do revestimento pode se acumular sem afetar as operações de impressão.

Limpe o rolete de impressão (e o caminho da mídia) sempre que a impressora tiver um desempenho significativamente mais baixo, qualidade de impressão ou manuseio de mídia. O rolete de impressão é a superfície de impressão e o rolo de acionamento da mídia. Se a aderência ou o encravamento continuarem mesmo após a limpeza, você deve substituir o rolete de impressão.

IMPORTANTE: Contaminantes no rolete de impressão podem danificar o cabeçote de impressão ou fazer com que a mídia deslize ou cole durante a impressão. Adesivo, sujeira, poeira em geral, óleos e outros contaminantes devem ser limpos do rolete de impressão imediatamente.

Limpe o rolete de impressão com um cotonete sem fibras (como um cotonete Texpad) ou um pano limpo e sem fiapos umedecido com álcool isopropílico (mínimo de 99,7% de pureza).

Remoção do rolete de impressão

1. Abra a tampa (e a porta do distribuidor, se o distribuidor estiver instalado). Remova a mídia da área do rolo.

2. Puxe as abas de liberação da trava do rolamento de impressão (1) nos lados direito e esquerdo em direção à frente da impressora e gire-as para cima.



3. Levante o rolete de impressão para fora da estrutura inferior da impressora utilizando os braços do rolamento (1).



4. Deslize a engrenagem e os dois rolamentos para fora do eixo do rolete de impressão.



- 5. Somente limpeza Limpe o cilindro com o cotonete umedecido em álcool. Limpe do centro para fora. Repita esse processo até que todas as superfícies do rolo tenham sido limpas. Se houver acúmulo de adesivo ou congestionamento de rótulos, repita com um novo cotonete para remover contaminantes residuais, pois a limpeza inicial pode diluir, mas não remover completamente os adesivos e óleos.
- 6. Descarte os cotonetes de limpeza após o uso não os reutilize.

7. Certifique-se de que os rolamentos e a engrenagem de acionamento estejam no eixo do rolete de impressão.



- 8. Alinhe o cilindro com a engrenagem à esquerda e abaixe-o na estrutura inferior da impressora.
- **9.** Gire as abas de liberação da trava do rolamento do rolo para baixo nos lados direito e esquerdo em direção à parte traseira da impressora e encaixe-as no lugar.
- **10.** Deixe a impressora secar por um minuto antes de fechar a porta do distribuidor, a tampa da mídia ou colocar rótulos.

Como substituir o cabeçote de impressão ZD611R

Esse procedimento guia você na substituição do cabeçote de impressão.

Leia esse procedimento antes de começar o reparo.

- Desligue a impressora.
- Abra a impressora para obter acesso ao cabeçote de impressão (1).



CAUTION–HOT SURFACE: O cabeçote de impressão fica quente durante a impressão. Para proteger contra danos ao cabeçote de impressão e risco de ferimentos, evite tocar no cabeçote de impressão. Use somente a caneta de limpeza para executar a manutenção do cabeçote de impressão.

M

CAUTION–ESD: A descarga de energia eletrostática que se acumula na superfície do corpo humano ou em outras superfícies pode danificar ou destruir o cabeçote de impressão e outros componentes eletrônicos usados nesse dispositivo. Você deve observar os procedimentos de segurança estática ao trabalhar com o cabeçote de impressão ou os componentes eletrônicos sob a tampa superior.



 Empurre a trava de liberação do cabeçote de impressão em direção ao cabeçote de impressão (mostrado em verde para visibilidade). O cabeçote de impressão do lado direito é liberado e afastado do braço de bloqueio do cabeçote de impressão (1).



2. Gire o lado direito solto do cabeçote de impressão para fora da impressora. Puxe-o um pouco para a direita para remover o lado esquerdo do cabeçote de impressão. Puxe o cabeçote de impressão para baixo e solte o cartucho de ribbon para obter acesso aos cabos conectados.



3. Puxe delicadamente, mas com firmeza, os dois conectores do conjunto de cabos do cabeçote de impressão para fora do cabeçote de impressão.



1 – conectores	2 – conjunto do cabeçote de impressão
----------------	---------------------------------------

 Alinhe o cabeçote de impressão com a impressora. Empurre o conector do cabo do cabeçote de impressão do lado direito no cabeçote de impressão. O conector é chaveado para inserir apenas de uma maneira. 5. Empurre o conector do cabo do cabeçote de impressão do lado esquerdo no cabeçote de impressão.



6. Insira a guia central do conjunto do cabeçote de impressão no slot central do suporte de montagem do cabeçote de impressão no carro de ribbon.



7. Insira a guia do lado esquerdo do conjunto do cabeçote de impressão no slot rebaixado no lado esquerdo do carro de ribbon.



8. Empurre o lado direito do cabeçote de impressão na impressora até que a trava trave o lado direito do cabeçote de impressão na impressora.



9. Verifique se o cabeçote de impressão se move para cima e para baixo livremente quando a pressão é aplicada e permanece bloqueado quando liberado.



- Limpe o cabeçote de impressão. Use uma caneta nova para limpar a oleosidade do corpo (impressões digitais) e detritos do cabeçote de impressão. Limpe do centro do cabeçote de impressão para o lado de fora. Consulte Limpeza do cabeçote de impressão ZD611R na página 197.
- 2. Insira a fonte de alimentação da impressora, se estiver desconectada.
- **3.** Carregue um rótulo de largura total ou um rolo de papel de recibo. A impressão com um rolo de largura total verifica todos os elementos da função do cabeçote de impressão.
- **4.** Imprima um relatório de configuração. Consulte Imprima um relatório de configuração para testar a impressão na página 155.

Como atualizar o firmware da impressora

O firmware da impressora pode precisar ser atualizado periodicamente para obter novos recursos, melhorias e atualizações da impressora para manuseio de mídia e comunicações.

Use os utilitários de configuração Zebra (ZSU) para carregar o novo firmware.

- 1. Abra os utilitários de configuração Zebra.
- 2. Selecione a impressora instalada.
- Clique no botão Open Printer Tools (Abrir ferramentas da impressora) e uma janela Tools (Ferramentas) será aberta.
- 4. Clique na guia Action (Ação).
- **5.** Carregue a impressora com mídia. Consulte Carregando mídia em rolo na impressora ZD611R na página 135.
- 6. Observe a interface do usuário e aguarde.

Se a versão do firmware for diferente da versão instalada na impressora, o firmware será baixado para a impressora.

O indicador de dados pisca em verde enquanto o firmware está sendo baixado. Em seguida, a impressora será reiniciada com todos os indicadores piscando.

Quando a atualização do firmware for concluída, o indicador de **STATUS** exibirá verde sólido, pois o firmware foi validado e terminou a instalação.

Um relatório de configuração da impressora é impresso automaticamente e a atualização de firmware foi concluída.

Outra manutenção da impressora

Não há outros procedimentos de manutenção no nível do usuário além daqueles detalhados no restante desta seção. A bateria do relógio de tempo real (RTC), os fusíveis da impressora ou os fusíveis da fonte de alimentação não podem ser reparados pelo usuário nesta impressora.

Bateria RTC

Um relógio de tempo real (RTC) está incluído na impressora. A bateria do relógio é qualificada para fornecer aproximadamente 10 (dez) anos de serviço e não pode ser substituída pelo usuário. Consulte um técnico de serviço autorizado da Zebra para substituir a placa de circuito impresso.

Você pode identificar uma bateria fraca se a impressora fornecer um carimbo de data consistentemente atrasado. A substituição da bateria deve ser realizada por um técnico de serviço qualificado. Use apenas uma bateria de reposição aprovada pela Zebra.



IMPORTANTE:

Recicle as baterias de acordo com as diretrizes e regulamentações locais. Embrulhe a bateria ao descartar (ou armazenar) para evitar um curto-circuito.

Não aqueça, desmonte ou descarte a bateria no fogo.

Não provoque curto-circuito na bateria. O curto-circuito da bateria pode resultar em geração de calor, incêndio ou explosão.

Fusíveis

Não há fusíveis substituíveis na impressora ou na fonte de alimentação.

Esta seção fornece informações e procedimentos para solucionar problemas.

Solucionar alertas e erros

A impressora usa alertas para notificar você de que a impressora precisa de atenção.

Alerta: Cabeçote de impressão/tampa aberto

Um comando de impressão ou um botão **ALIMENTAÇÃO** foi pressionado e a impressora detectou que o cabeçote de impressão (tampa) não está fechado.



Causa: Tampa aberta

Um comando de impressão foi emitido ou a **ALIMENTAÇÃO** foi pressionada e a impressora relata que a tampa está aberta.

Solução: Feche a tampa

- 1. Feche a tampa/cabeçote de impressão.
- 2. Empurre para baixo os cantos superiores frontais da tampa da impressora. Normalmente, você deve ouvir e sentir que as travas da tampa se encaixam no lugar para travar a tampa fechada.

Solução: Interruptor de abertura principal

Chame um técnico de serviço.

Alerta: Saída de mídia/rótulos

Um comando de impressão foi emitido, o **FEED** (Alimentação) foi pressionado ou você está imprimindo e a impressora não pode detectar mídia para imprimir no caminho de impressão.



Causa: Sem mídia/rótulos

Não há rótulos ou mídia no rolo da impressora. Consulte Como detectar um problema de falta de mídia.

Solução: Instalar nova mídia

Ação do operador

Carregue mídia na impressora. Consulte Como carregar a mídia.

Causa: Rótulo(s) ausente(s) no rolo

Um rótulo está ausente no meio da pilha de rolo ou sanfonada.



NOTA: Alguns fornecedores de rótulos usam um rótulo ausente no final de um rolo de mídia para alertar a impressora de que está sem mídia. Não use os rótulos restantes. Eles podem transferir adesivos usados para fixar a mídia ao rolo.

Solução: Avance o rolo

Ação do operador

- 1. Abra a impressora e puxe o rolo para o próximo rótulo na frente da impressora.
- 2. Feche a impressora. Pressione PAUSE (Pausar) para permitir que a impressora continue a impressão.
- 3. Se a impressora estiver em pausa sem avançar os rótulos, pressione FEED (Alimentação) uma a duas vezes.

Causa: Sensor de mídia desalinhado

O sensor de mídia móvel não está definido corretamente para o seu tipo de mídia.

Solução: Ajuste o sensor de mídia

Ação do operador

Consulte Utilização do sensor móvel.

Causa: A impressora está configurada para mídia não contínua com mídia contínua instalada

A impressora está configurada para mídia não contínua (bobina/espaço ou marca preta), mas a mídia contínua está carregada.

Solução: Carregue o tipo de rótulo correto.

Ação do operador

Carregue mídia na impressora. Consulte Como carregar a mídia.

Solução: Calibre a impressora para mídia em rolo contínua.

Ação do operador

- 1. Configure o sensor de mídia para mídia contínua. Consulte Utilização do sensor móvel.
- 2. Conclua o carregamento do rolo de mídia.
- 3. Calibre a mídia. Consulte Executar uma calibração de mídia SmartCal.

Causa: Sensor de mídia sujo

Adesivo, poeira ou outros contaminantes estão bloqueando a operação adequada do sensor.

Solução: Limpe o sensor de mídia móvel

Ação do operador

Limpe o sensor de mídia móvel. Consulte Como limpar o sensor.

A impressora pode precisar de mais limpeza de caminho de mídia. Inspecione o compartimento de mídia de outras áreas sujas do caminho da mídia e dos suportes de rolo. Consulte Limpeza do caminho de mídia.

Causa: O sensor de mídia não está funcionando

Possível corrupção de dados da memória ou componentes com defeito.

Solução: Atualizar firmware

Suporte interno à impressora

Consulte Atualizar o firmware da impressora.

Solução: Falha do componente do sensor

Chame um técnico de serviço.

Alerta: Erro de corte

Problema

A impressora detectou que a lâmina do cortador está presa e não está se movendo corretamente





()

IMPORTANTE: Serviço do cortador — Não há peças que possam ser reparadas pelo operador na unidade cortadora. Nunca remova a tampa do cortador (moldura). Nunca tente inserir objetos ou dedos no mecanismo do cortador.



IMPORTANTE: O uso de ferramentas não aprovadas, cotonetes, solventes (incluindo álcool), etc. tudo pode danificar ou encurtar a vida útil do cortador ou causar obstrução no cortador.

Causa

Adesivo e partículas de papel podem emperrar a lâmina.

Solução

Ação do operador

- 1. Desligue a energia da impressora segurando **ENERGIA** por 5 segundos. Aguarde até que a impressora desligue completamente. Ligue a impressora.
- 2. Se a impressora não se recuperar desse erro, entre em contato com um técnico de serviço. Este não é um item que pode ser reparado pelo operador.

Alerta: Temperatura excessiva do cabeçote de impressão

Problema

O cabeçote de impressão está superaquecido e pausado para permitir que o cabeçote de impressão esfrie.





Causa: Grandes trabalhos de impressão densa

A impressora está imprimindo um trabalho em lote grande, normalmente com grandes quantidades de impressão.

Solução: A impressora para e esfria antes de continuar

Suporte interno à impressora - Ação do operador

A operação de impressão será retomada depois que o cabeçote de impressão tiver esfriado o suficiente para continuar.

Causa: O ambiente operacional está muito quente

A temperatura ambiente no local da impressora excede o intervalo operacional especificado. Às vezes, as temperaturas ambientes na impressora podem ser mais altas se ela estiver sob luz solar direta.

Solução: A impressora para e esfria antes de continuar

Suporte interno à impressora - Ação do operador

Altere o local da impressora ou diminua a temperatura do ambiente onde a impressora está operando.

Alerta: Cabeçote de impressão abaixo da temperatura

Problema





Causa: O ambiente operacional está muito frio

A temperatura ambiente no local da impressora está abaixo do intervalo operacional especificado.

Solução: Aumente a temperatura do ambiente operacional ou mova o local da impressora

Suporte interno à impressora - Ação do operador

- O cabeçote de impressão teve uma temperatura crítica (ou falha de energia).
- 1. Desligue a impressora. Mova o local da impressora e aguarde até que ela aqueça naturalmente. A umidade pode condensar na impressora e na impressora se a temperatura mudar muito rapidamente.
- 2. Configure a impressora para operação e ligue-a para continuar usando a impressora. Consulte Selecione um local para a impressora na página 131.

Causa: Falha no cabeçote de impressão

O cabeçote de impressão está abaixo da temperatura operacional para impressão adequada.

Solução: Substitua o cabeçote de impressão

Suporte interno à impressora

Substitua o cabeçote de impressão. Consulte Como substituir o cabeçote de impressão ZD611R na página 207.

Alerta: DESLIGAMENTO DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO

Problema

O cabeçote de impressão está abaixo da temperatura operacional para impressão adequada.





Causa

O cabeçote de impressão teve uma corrente crítica ou falha de energia.

Solução

- 1. Desligue a impressora mantendo o botão **POWER** (Liga/Desliga) pressionado por 5 segundos. Aguarde até que a impressora desligue completamente. Aguarde alguns minutos e ligue a impressora.
- 2. Se a impressora não se recuperar desse erro, entre em contato com um técnico de serviço. Este não é um item que pode ser reparado pelo operador.

Alerta: Sem memória

Problema

A impressora não pode armazenar dados na impressora no local de memória especificado. Há quatro tipos de memória de armazenamento: Gráfico, formato, bitmap e fonte. Não há memória suficiente para executar a função especificada na segunda linha da mensagem de erro.





Causa: Não há memória suficiente para armazenar um arquivo

Não há memória suficiente para executar a função especificada na segunda linha da mensagem de erro.

Solução: Liberar memória

Suporte interno à impressora

- 1. Libere parte da memória da impressora ajustando o formato do rótulo ou os parâmetros da impressora para diminuir a área de impressão.
- 2. Remova gráficos, fontes ou formatos não utilizados.
- **3.** Certifique-se de que os dados não sejam direcionados para um dispositivo que não esteja instalado ou indisponível.

Solução de problemas de impressão

Esta seção ajuda a identificar problemas de impressão ou qualidade de impressão, as possíveis causas e as soluções recomendadas.

Problema: Problemas gerais de qualidade de impressão

Problema

A imagem impressa não tem a aparência correta.

Causa: As configurações de tonalidade e velocidade precisam ser ajustadas

A impressora está definida em um nível de tonalidade incorreto e/ou velocidade de impressão para sua mídia.

Solução: Execute o relatório de qualidade de impressão

Suporte interno à impressora

Execute o relatório de qualidade de impressão (autoteste **FEED** (Alimentação)) para determinar as configurações ideais de tonalidade e velocidade para seu aplicativo. Não defina velocidades de impressão acima da velocidade nominal máxima do fabricante para sua mídia (material de impressão e ribbons). Consulte Como gerar um relatório de qualidade de impressão (autoteste FEED) na página 237 e Ajustando a qualidade de impressão na página 182.

Causa: Cabeçote de impressão sujo

O cabeçote de impressão está sujo e distorcendo a imagem ou colocando vazios na impressão.

Solução: Limpe o cabeçote de impressão

Ação do operador

Limpe o cabeçote de impressão. Consulte Limpeza do cabeçote de impressão ZD611R na página 197.

Causa: rolete de impressão (transmissão) sujo ou danificado

O rolete de impressão está sujo ou danificado.

Solução: Limpe ou substitua o cilindro

Suporte interno à impressora - Ação do operador

Limpe ou substitua o cilindro. As placas podem se desgastar ou ficar danificadas. Consulte Limpeza e substituição do rolete de impressão na página 203.

Causa: O cabeçote de impressão está gasto

O cabeçote de impressão está gasto.

Solução: Substitua o cabeçote de impressão

Suporte interno à impressora - Ação do operador

Substitua o cabeçote de impressão. O cabeçote de impressão pode se desgastar e ser danificado. Consulte Como substituir o cabeçote de impressão ZD611R na página 207.

Causa: A impressão por transferência térmica parece distorcida

Impressão por transferência térmica - A impressão parece borrada, tem manchas ou tem vazios ou furos na impressão sem nenhum padrão específico.

Solução: Verifique se os tipos de mídia e ribbon são correspondentes

Suporte interno à impressora - Ação do operador

- O material impresso (cera, cera-resina ou resina) pode não corresponder ao material (papel, revestimento de mídia ou sintéticos) em uso. Defina a impressora para uma velocidade de impressão não superior à máxima recomendada do ribbon.
- Execute o relatório de qualidade de impressão (autoteste FEED (Alimentação)) para determinar as configurações ideais de tonalidade e velocidade para seu aplicativo. Não defina velocidades de impressão acima da velocidade nominal máxima do fabricante para sua mídia (material de impressão e ribbons). Consulte Como gerar um relatório de qualidade de impressão (autoteste FEED) na página 237 e Ajustando a qualidade de impressão na página 182.

Causa: Uso da fonte de alimentação errada

A fonte de alimentação tem uma tensão ou classificação de energia mais baixa. A impressão é um processo de alta potência.

Solução: Use a fonte de alimentação adequada

Ação do operador

• Encontre a fonte de alimentação que acompanha a impressora.

Problema: Sem impressão no rótulo

Mídia incorreta instalada para configuração de tipo de mídia

Nenhuma impressão nos rótulos.

Causa: Uso de mídia térmica para impressão térmica direta

Consulte o procedimento de teste Determinação dos tipos de mídia térmica.

Solução: Instalar mídia térmica direta

Ação do operador

• Carregue a mídia térmica direta escolhida na impressora.

Causa: Mídia carregada incorretamente

Solução: Recarregue sua mídia

• A superfície de impressão da mídia deve estar voltada para o cabeçote de impressão. Consulte Preparando-se para imprimir seguido de Carregamento de mídia em rolo.

Problema: A imagem impressa se move ou está distorcida

Problema

Problemas de distorção de imagem de impressão ou posicionamento de impressão.

Causa: A mídia precisa ser recarregada

não foi carregada incorretamente, o sensor de mídia móvel não está definido corretamente ou a mídia precisa ser calibrada.

Solução: Inspecione a área e recarregue a mídia

Suporte interno à impressora - Ação do operador

- 1. Deixe a impressora ligada e remova a mídia.
- Inspecione visualmente o caminho da mídia, os suportes de rolete e as guias de mídia para ver se há acúmulo de pó de papel e adesivo. Inspecione visualmente o rolete de impressão(drive) quanto a danos ou pó de papel e adesivo.

Consultar próxima causa: A impressora precisa ser limpa para este problema.

3. Verifique se o sensor está ajustado e posicionado corretamente para o tipo de mídia e o local de detecção. Verifique se a janela de sensores móveis está limpa.

Consulte Como usar o sensor móvel na página 142.

4. Recarregue a mídia.

Consulte Carregando mídia em rolo na impressora ZD611R na página 135.

Causa: A impressora precisa ser limpa

Solução: Limpe o interior da impressora

Suporte interno à impressora - Ação do operador

1. Limpe o caminho de mídia, o rolete de impressão e os sensores de mídia da impressora.

Consulte Como limpar o caminho da mídia na página 198.

2. Limpe os sensores da impressora.

Consulte Como limpar o sensor na página 201.

3. Limpe o rolete de impressão (drive)

Consulte Limpeza e substituição do rolete de impressão na página 203.

4. Limpe o cabeçote de impressão por último.

Limpe o cabeçote de impressão. Consulte .

5. Recarregue a mídia da impressora e execute uma calibração de mídia SmartCal.

O rolete de impressão está danificado ou desgastado

Com o tempo, o rolete de impressão pode desgastar-se ou ficar danificado. À medida que o rolete de impressão fica mais velho, ele fica mais suave e segura a mídia menos e fica menos macio e se desgasta.

Substitua o rolete de impressão

Suporte interno à impressora

Remova e substitua o rolete de impressão.

Consulte Limpeza e substituição do rolete de impressão na página 203.

Problemas de comunicação

Esta seção identifica problemas com comunicações, as possíveis causas e as soluções recomendadas.

Issue: USB Printer Fails to Install after Connecting Printer (Before Installing the Printer Driver)

USB printer driver fails to install

The printer is connected to the Windows computer via USB and is not properly recognized by the system. The incorrectly Windows-assigned printer can not do a Windows test print from the selected USB-attached printer.

The USB Cable was installed before the printer drivers were pre-installed.

Windows installed the Windows generic printer driver.

Remedy

Operator

- 1. Disconnect the printer USB cable from the Windows computer.
- The Zebra printer is not shown in the printers section of the Devices and Printers window in the connected Windows computer. The printer incorrectly shows as Unspecified. You can use the Windows taskbar to search for Control Panel and open it. Select the Devices and Printers to open.

✓ Unspecified (1)



Zebra printers display ZTC as a prefix to identify them easily.

- 3. Click on the Unspecified Zebra printers in the Devices and Printers window and delete.
- If you have not previously loaded the Windows Printer Driver v8, then load the Windows Printer
 Driver v8 now. See Pre-installing the Window's Driver to help you add the correct drivers to the system.
- 5. Plug the printer USB cable into the Windows computer. The Zebra printer should now be added into the **Printers** section of the **Devices and Printers** window.

Problema: Trabalho de rótulo enviado, sem transferência de dados

Problema

Um formato de rótulo foi enviado para a impressora, mas não foi reconhecido. O indicador de **DADOS** não pisca.

Causa

Os parâmetros de comunicação estão incorretos para as comunicações de interface serial.

Solução

Suporte interno à impressora

- Verifique as configurações de comunicação do driver da impressora ou do software (se aplicável).
- Somente porta serial verifique o protocolo de handshake da impressora e as configurações da porta serial. A configuração usada deve corresponder à que está sendo usada pelo computador host.
- O cabo serial que você está tentando usar pode não ser um cabo padrão do tipo DTE ou DCE, está danificado ou é muito longo de acordo com as especificações das portas seriais RS-232
- O cabo de interface pode ser muito longo, não atende às especificações da interface, não está devidamente blindado ou direcionado por fontes de ruído eletrônicas (luzes fluorescentes, transformadores, motores, etc.).
- Consulte Interface serial (configuração), Requisitos do cabo de interface e Interface da porta serial (fiação do conector).

Problema: Trabalho de rótulo enviado, pula rótulos ou imprime conteúdo inválido

Problema

Um formato de rótulo foi enviado para a impressora. Vários rótulos são impressos e, em seguida, a impressora ignora, perde ou distorce a imagem no rótulo.

Causa: Incompatibilidade de comunicações seriais

As configurações de comunicação serial estão incorretas para a impressora ou o sistema do computador host e o software do sistema operacional.

Solução: Defina comunicações seriais

Suporte interno à impressora

Verifique as configurações de comunicação do driver da impressora ou do software (se aplicável). Certifique-se de que as configurações de controle de fluxo e outras configurações de handshake de porta serial correspondam ao sistema host.

Consulte Interface serial (configuração).

Problema: Trabalho de rótulo enviado, transferências de dados, mas sem impressão

Problema

Um formato de rótulo foi enviado para a impressora. Vários rótulos são impressos e, em seguida, a impressora ignora, perde ou distorce a imagem no rótulo.

Causa: Falta de correspondência do caractere de análise de dados

Os caracteres de prefixo e delimitador definidos na impressora não correspondem aos que estão no formato de rótulo.

Solução: Defina os caracteres de análise de dados.

 Verifique os caracteres do prefixo de programação ZPL (COMANDO CHAR) e do delimitador (DELIM. / CHAR). Consulte Definição de configuração para referência cruzada de comando.

Causa: Dados incorretos

Dados incorretos estão sendo enviados para a impressora.

Solução: Corrija a programação do formato do rótulo

Suporte interno à impressora

- Verifique as configurações de comunicação no computador. Verifique se elas correspondem às configurações da impressora.
- Verifique a sintaxe do formato do rótulo.

Consulte os programadores ZPL em <u>zebra.com/manuals</u>. para obter mais informações sobre a programação de impressoras e rótulos.

Problemas diversos

Esta seção identifica diversos problemas com a impressora, as possíveis causas e as soluções recomendadas para eles.

Problema: As configurações estão perdidas ou ignoradas

Problema

Alguns parâmetros de programação estão definidos incorretamente.

Causa: Configurações de impressora/formato não salvas perdidas

As configurações da impressora foram alteradas sem salvá-las.

Solução: Salvar configurações de impressora/formato

Suporte interno à impressora

O comando ZPL ^JU não foi usado para salvar sua configuração antes de desligar a impressora. Desligue e ligue a impressora novamente para verificar se as configurações foram salvas.

Causa: Sintaxe incorreta do rótulo

Os comandos de formato/formulário da rótulo ou comandos enviados diretamente para a impressora apresentam erros de sintaxe ou foram usados incorretamente.

- Um comando interno ou outra ação desativou a capacidade de alterar o parâmetro.
- Um comando interno ou outra ação alterou o parâmetro de volta para a configuração padrão.

Solução: Salvar configurações de impressora/formato

Suporte interno à impressora

- Restaurar configurações da impressora. Às vezes, é útil redefinir a impressora para o padrão de fábrica.
- Atualize o firmware da impressora em caso de corrupção de memória.

Consulte Atualizar firmware da impressora.

• Verifique a sintaxe do formato do rótulo.

Consulte os programadores ZPL em <u>zebra.com/manuals</u>. para obter mais informações sobre a programação de impressoras e rótulos.

Problema: Os rótulos não contínuos agem como rótulos contínuos.

Problema

Um formato de rótulo não contínuo com mídia de rótulo correspondente carregada na impressora foi enviado para a impressora, mas imprime como se fosse mídia em rolo contínua.

Causa

A impressora está configurada para mídia contínua.

Solução

Suporte interno à impressora

- Configure a impressora para o tipo de mídia correto (espaço/fenda, contínuo ou marca).
- Calibre a impressora usando Executar uma calibração de mídia SmartCal.
- Se necessário, use a Calibração de mídia manual para tipos de mídia difíceis de calibrar.

Problema: A impressora trava

Problema

A impressora não está respondendo às ações e comandos do operador enviados para a impressora. O status pode estar ativado ou em padrões de status desconhecidos.

Causa: Corrupção ou falha de memória

A memória da impressora foi corrompida por um evento desconhecido.

Solução: Recarregue o firmware da impressora e teste

Suporte interno à impressora

1. Redefinir a impressora para os padrões de fábrica.

Use um dos métodos a seguir para redefinir os padrões de fábrica.

- Consulte Redefinir padrões de fábrica da impressora (autoteste PAUSA + ALIMENTAÇÃO).
- Use o utilitário de configuração Zebra e Open Printer Tools (abra ferramentas de impressora) > Action (Ação) > Load printer defaults (Carregar padrões da impressora).
- 2. Recarregue o firmware da impressora. Consulte Atualizar firmware da impressora.
- **3.** Se a impressora não se recuperar desse erro, entre em contato com um técnico de serviço. Esse não é um item passível de manutenção pelo usuário.

Problema: A bateria tem um indicador vermelho

Problema

A bateria tem um problema de falha detetada.

Causa: Falha da bateria

A bateria atingiu sua vida útil ou tem uma falha geral de componente.

Causa: A bateria está muito quente ou muito fria

Solução: Teste e substitua a bateria, se necessário.

Suporte interno à impressora - Ação do operador

- **1.** Remova a bateria da impressora e verifique o status da carga, carregando a bateria.
- 2. Deixe a bateria esfriar ou aqueça até a temperatura ambiente e verifique novamente a carga da bateria.
- **3.** Insira uma nova bateria totalmente carregada na impressora e descarte com segurança a bateria de acordo com os requisitos locais.

Ferramentas integradas à impressora

Esta seção fornece uma variedade de ferramentas e utilitários integrados à impressora. Eles foram projetados para ajudá-lo com a instalação, configuração e depuração (impressora e programação de comandos).

Diagnósticos da impressora

(!)

Uma variedade de ferramentas e procedimentos de diagnóstico está disponível para ajudar você a operar sua impressora e diagnosticar problemas. Isso inclui relatórios de configuração da impressora e de configuração de rede, relatórios de diagnóstico, procedimentos de calibração e a capacidade de restaurar as configurações da impressora para os padrões de fábrica, se necessário.

Dicas de teste de diagnóstico

IMPORTANTE: Ao realizar autotestes, use mídia de largura total. Se a mídia não for ampla o suficiente, os rótulos de teste poderão ser impressos no rolete de impressão (unidade).

Para iniciar um autoteste da impressora, você precisa pressionar um botão específico da interface do usuário ou uma combinação de botões ao LIGAR a impressora. Mantenha o(s) botão(ões) pressionado(s) até que a primeira luz indicadora se apague. O autoteste selecionado começa automaticamente no final da operação normal de inicialização.

- Ao realizar esses autotestes, NÃO envie dados para a impressora a partir do dispositivo central.
- Se a mídia for mais curta do que a etiqueta a ser impressa, a etiqueta de teste continuará na etiqueta seguinte.
- Se cancelar um autoteste antes da conclusão, sempre redefina a impressora DESLIGANDO-A e LIGANDO-A novamente.
- Se a impressora estiver distribuindo os relatórios e o revestimento estiver sendo obtido pelo aplicador, remova manualmente os rótulos à medida que eles ficarem disponíveis.

Calibração de mídia SmartCal

O SmartCal é usado para calibrar rapidamente a impressora para a mídia carregada no momento.

Durante o SmartCal, a impressora determina automaticamente o tipo de detecção de mídia (espaço, linha preta ou entalhe) e mede o comprimento da mídia.

- 1. Certifique-se de que a mídia esteja carregada corretamente, a tampa da impressora esteja fechada e a alimentação da impressora esteja LIGADA.
- 2. Pressione e segure PAUSE (Pausar) + CANCEL (Cancelar) por dois segundos.

3. A impressora alimentará e medirá vários rótulos. Quando terminar, a impressora retornará ao status **READY** (Pronta).

Se a impressora não reconhecer e calibrar corretamente a mídia, consulte o procedimento de Calibração manual de mídia mais adiante nesta seção.

Imprimindo um relatório de configuração (autoteste CANCELAR)

O diagnóstico do relatório de configuração imprime um conjunto de relatórios de configuração da impressora e da rede.

- 1. Verifique se a mídia está carregada e se a tampa da impressora está fechada.
- 2. Há duas opções para imprimir o relatório aqui.
 - Se a impressora estiver DESLIGADA, pressione e segure o botão CANCEL (CANCEL) (Cancelar) enquanto liga a impressora.
 - Se a impressora estiver LIGADA, pressione os botões FEED (FEED) (Alimentação) + CANCEL (CANCEL) (Cancelar) por dois segundos.
- Os relatórios de configuração de impressora e rede (abaixo) são impressos e a impressora retorna ao status READY (READY) (Pronta).

Exemplo de configuração da impressora	Exemplo de configuração de rede	
	(para versões com Ethernet com e sem fio instalada)	

PRINTER CONFIGURATION	Network Configuration
Zebrs Technologies ZTC ZD611R-300dpi ZPL DEJ214900469	Zebra Technologies ZTC ZD611-300dpi ZPL DEJ214900469
+15.0 DARKNESS LOW DARKNESS SWITCH 4.0 IPS PRINT SPEED +000	Wireless PRIMARY NETWORK PrintServer LOAD LAN FROM? WIRELESS ACTIVE PRINTSRVR
TEAR OFF	Wired IP PROTOCOL DHCP. IP ADDRESS 000.000.000.000 SUBNET 000.000.000.000 SUBNET 000.000.000.000 WINS SERVER IP 000 BASE RAW PORT 9100 BASE RAW PORT 9200
NONE PROTOCOL NORHAL_HODE COMPUNICATIONS <>> 7EH. CONTROL_PREFIX <>> 5EH. FORMAT PREFIX <>> 2CH. DELIMITER CHAR ZPL II. ZPL HODE INACTIVE. COMMAND OVERRIDE NO MOTION. MEDIA POWER UP FEED. HEAD CLOSE DEFAULT BACKFEED +0000. LABEL TOSITION	All IP PROTOCOL 172.029.001.033 IP ADDRESS 175.029.001.033 SUBNET 175.029.001.001.001.001.001.001 GREMAY 175.029.001.001.001.001.001.000 GREMAY 175.029.001.000.000.000.000 GREMAY 175.029.001.000.000.000 GREMAY 175.020.000.000.000 GREMAY 175.020.000.000 GREMAY 175.020.000.000 GREMAY 175.020.000 GREMAY 175.020.000 GREMAY 176.000.000 JSON 177.000.000 JSON 175.000.000 JSON 177.0000.000 JSON 177.0000.0000 JSON 175.000000 JSON 175.000000000000000000000000000000000000
DISHBLED. REPART TODE 013. HEB SENSOR 096. MEDIA SENSOR 067. RIBBON SENSOR 000. TAKE LABEL 004. MARK SENSOR 004. MARK SALSOR 004. RANS LED 006. RIBBON GAIN 034. RANS LED 000. RIBBON GAIN 046. MARK GAIN 046. MAR	9134H
6 6. LINE CONTRACTOR VERSION V93.21.112P60752 <- FIRHUARE 1.3. XTL SCHEMA 7.0.1. HARDWARE ID 8178kE: ONBORD FLASH NONE	USA/CANADA REGION CODE USA/CANADA COUNTRY CODE 0x7FFFFFFFFFFF CHANNEL MASK 81uetooth 6.2
HW VERSION	off
1.138 IN	FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED
OFFICIENT HID COUNT OFFICIENT USB HOST LOCK OUT FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED	

Relatório de configuração de rede da impressora (e Bluetooth)

Para impressoras instaladas com opções de conectividade com fio ou sem fio, imprima um relatório de configuração de impressora adicional.

Essas informações são necessárias para estabelecer e solucionar problemas de impressão de rede Ethernet (LAN e WLAN), Bluetooth 4,2 e Bluetooth LE. A impressão a seguir é impressa com o comando ZPL ~WL.

Suporte para Bluetooth iOS

- Os dispositivos iOS têm Bluetooth Classic 4.X (com compatibilidade 3.0) quando a opção de conectividade sem fio Wi-Fi e Bluetooth Classic está instalada na impressora e é indicada como suportada na parte inferior do relatório de configuração do Bluetooth.
- A configuração do iOS é indicada na parte inferior do relatório de configuração do Bluetooth como não suportada quando a opção de conectividade sem fio é detectada como não instalada.
- Consulte Impressão do relatório de configuração (autoteste CANCEL) para obter uma amostra da impressão do relatório de configuração de rede.

Como redefinir os padrões de fábrica da impressora (AUTOTESTE PAUSA + ALIMENTAÇÃO)

Isso redefine a configuração da impressora para os valores padrão de fábrica para as configurações de impressora fora da rede.



NOTA: A impressora tem um botão de reinicialização sob a impressora, consulte o Botão redefinir.

- 1. Desligue a impressora.
- 2. Mantenha os botões PAUSE (Pausar) e FEED (Alimentação) pressionados enquanto liga a impressora.
- Continue pressionando os botões PAUSE (Pausar) e FEED (Alimentação) até que o indicador de STATUS seja o único indicador aceso.
- 4. Calibre a impressora para a mídia em uso. Consulte Calibração de mídia SmartCal.

Como redefinir os padrões de rede de fábrica (autoteste PAUSA + ALIMENTAÇÃO)

Esse procedimento redefine as configurações de rede para os valores padrão de fábrica.

- 1. Desligue a impressora.
- 2. Mantenha os botões PAUSE (Pausar) + CANCEL (Cancelar) pressionados enquanto LIGA a impressora.
- Continue pressionando os botões PAUSE (Pausar) + CANCEL (Cancelar) até que o indicador de STATUS seja o único indicador aceso.

Como gerar um relatório de qualidade de impressão (autoteste FEED)

Diferentes tipos de mídia podem exigir diferentes configurações de tonalidade. Esta seção contém um método simples, porém eficaz, para determinar a tonalidade ideal para imprimir códigos de barras que estejam dentro das especificações.

Carregue a impressora com mídia de largura total.

Durante o relatório de qualidade de impressão (autoteste FEED), uma série de rótulos é impresso em diferentes configurações de tonalidade em duas velocidades de impressão diferentes. A tonalidade relativa e a velocidade de impressão são impressas em cada rótulo. Os códigos de barras nesses rótulos podem ser classificados pela ANSI para verificar a qualidade de impressão. A velocidade na qual os rótulos são impressos durante esse teste de qualidade de impressão depende da densidade de pontos do cabeçote de impressão.

Durante esse teste, um conjunto de rótulos é impresso em baixa velocidade e outro conjunto é impresso em alta velocidade. O valor da tonalidade começa em três configurações abaixo do valor da tonalidade atual da impressora (tonalidade relativa de –3) e aumenta até que a tonalidade seja três configurações mais alto que o valor da tonalidade atual (tonalidade relativa de +3).

A velocidade na qual os rótulos são impressos durante esse teste de qualidade de impressão depende da densidade de pontos do cabeçote de impressão.

Impressoras de 300 dpi: imprime 7 rótulos a velocidades de impressão de 51mm/s (2 ips) e 102 mm/s (4 ips).

- Impressoras de 203 dpi: imprime 7 rótulos a velocidades de impressão de 51mm/s (2 ips) e 152 mm/s (6 ips).
- Imprima um relatório de configuração para mostrar as configurações atuais da impressora. Mantenha os botões FEED (Alimentação) e CANCEL (Cancelar) pressionados por dois (2) segundos para imprimir o relatório.
- **2.** Desligue a impressora.

 Pressione e segure o botão FEED (Alimentação) enquanto configura a impressora para ON (LIGADA). Continue pressionando o botão PAUSE (Pausar) até que o indicador de Status seja o único indicador aceso. A impressora imprime uma série de rótulos em várias velocidades e definições de tonalidade mais altas e mais baixas do que o valor de tonalidade mostrado no relatório de configuração da impressora.



Figura 13 Imprimir teste de qualidade da amostra de impressão

Tabela 6Descrições de tonalidade visual

Qualidade de impressão	Descrição
Muito escuro	 Rótulos muito escuros são bastante notórios. Eles podem ser legíveis, mas não "dentro da especificação".
	As barras de código de barras normais aumentam de tamanho.
	 As aberturas em pequenos caracteres alfanuméricos podem aparecer preenchidas.
	Os códigos de barras girados têm barras e espaços em execução juntos.

Qualidade de impressão	Descrição
Ligeiramente	Rótulos levemente escuros não são tão notórios.
	O código de barras normal será "dentro da especificação".
	 Caracteres alfanuméricos pequenos serão negrito e poderão ser ligeiramente preenchidos.
	 Os espaços de código de barras girados são pequenos quando comparados ao código "dentro da especificação", possivelmente tornando o código ilegível.
Dentro da especificação	O código de barras "dentro da especificação" só pode ser confirmado por um verificador, mas deve apresentar as seguintes caraterísticas visíveis.
	 O código de barras normal terá barras completas e uniformes, além de espaços claros e distintos.
	 O código de barras girado terá barras completas e uniformes, além de espaços claros e distintos. Embora possa não parecer tão bom quanto um código de barras levemente escuro, o código de barras será "dentro da especificação".
	 Nos estilos normal e girado, pequenos caracteres alfanuméricos parecem completos.
Um pouco leve	 Rótulos levemente claros são, em alguns casos, preferidos aos levemente escuros para códigos de barras "dentro da especificação".
	 Os códigos de barras normais e girados estarão especificados, mas caracteres alfanuméricos pequenos podem não estar completos.
Muito leve	Rótulos muito claros são notórios.
	Os códigos de barras normais e girados têm barras e espaços incompletos.
	Caracteres alfanuméricos pequenos não podem ser lidos.

Tabela 6	Descrições (de tonalidade	visual	(Continued))
----------	--------------	---------------	--------	-------------	---

- **4.** Verifique os rótulos de teste e determine qual tem a melhor qualidade de impressão para sua aplicação.
 - Se você tiver um verificador de código de barras, use-o para medir barras/espaços e calcular o contraste de impressão.
 - Se você não tiver um verificador de código de barras, use seus olhos ou o scanner do sistema para escolher a configuração de tonalidade ideal com base nos rótulos impressos nesse autoteste.
- 5. Observe o valor relativo de tonalidade e a velocidade de impressão impressa no melhor rótulo de teste.
- 6. Adicione ou subtraia o valor de tonalidade relativa do valor de tonalidade especificado no rótulo de configuração. O valor numérico resultante é o melhor valor de tonalidade para aquela combinação específica de rótulo/ribbon e velocidade de impressão.
- 7. Se necessário, altere o valor de tonalidade atual para o valor de tonalidade no melhor rótulo de teste.
- **8.** Se necessário, altere a velocidade de impressão atual para o valor de velocidade no melhor rótulo de teste.

Como ativar o modo avançado

O modo avançado é usado para acessar vários modos de ajuste manual na impressora. Cada modo de ajuste manual é descrito em detalhes nas seções a seguir.

- 1. Verifique se a mídia está carregada e se a impressora está ligada.
- 2. Pressione o botão PAUSE (Pausar) por dois segundos; todos os indicadores piscarão em amarelo.
- **3.** O indicador de **STATUS** mostrará amarelo sólido, indicando que o modo selecionado atualmente é: Calibração de mídia manual.
 - Pressionar o botão FEED (Alimentação) percorrerá sequencialmente todos os modos disponíveis.
 - Pressionar o botão PAUSE (Pausar) ativará o modo selecionado.
 - Pressionar o botão CANCEL (Cancelar) sairá do modo avançado.

Modo de calibração manual de mídia

A calibração manual de mídia executa uma série otimizada de configurações de sensor focadas para mídia difícil de detectar.

Enquanto estiver no Modo avançado, pressionar o botão **PAUSE** (Pausar) enquanto o indicador de **Status** estiver aceso em amarelo iniciará a calibração manual de mídia.

- 1. O indicador de MÍDIA piscará em amarelo quando o indicador Pause (Pausa) piscar.
- Abra a impressora e verifique se o sensor de mídia está na posição central para detecção de espaço do rótulo (transmissiva).



NOTA:

Se sua mídia usa detecção de marca preta ou entalhe, verifique se o sensor de mídia está no local adequado para ver a marca ou entalhe.

Se a mídia for pré-impressa, seja na frente do rótulo ou na parte de trás do revestimento, posicione o sensor de forma que fique em uma posição com impressão mínima. Pode ser necessário executar a calibração manual de mídia várias vezes, movendo o sensor de mídia, até que a impressora conclua o processo de calibração e retorne ao estado PRONTA.

- 3. Remova aos rótulos de 3 polegadas ou 80mm do revestimento.
- **4.** Coloque a área sem rótulo do revestimento sobre o rolete de impressão (drive) com a borda principal do primeiro rótulo sob as guias de mídia.
- 5. Feche a impressora e pressione o botão PAUSE (Pausa) uma vez.

O indicador de **MÍDIA** piscará à medida que o revestimento de mídia for medido. Quando concluído, o indicador **Pause** (Pausa) começará a piscar.

- **6.** Abra a impressora e reposicione a mídia de modo que um rótulo fique localizado diretamente acima do sensor móvel. Feche a impressora.
- 7. Pressione o botão PAUSE (Pausa) uma vez.

A impressora alimentará e medirá vários rótulos. Se a impressora for capaz de determinar o tipo de mídia correto (espaço, marca preta ou entalhe) e medir o comprimento da mídia, a impressora retornará ao estado PRONTA, o indicador de **Status** ficará verde sólido.

Uso do ajuste manual de largura de impressão

Use esse procedimento para definir a largura máxima de impressão sem programação.



NOTA: Não defina a largura de impressão maior que a largura da mídia. O cabeçote de impressão e o rolete de impressão (drive) podem ser danificados ou degradar a vida útil do componente.

- 1. Pressione o botão PAUSE (Pausar) enquanto o Pause indicator (o indicador de pausa) estiver aceso em amarelo.
- 2. A impressora imprime uma caixa de 16 mm (0,63 pol.) e faz uma pausa momentânea.
- 3. Em seguida, a impressora imprime uma caixa ligeiramente maior e faz uma pausa novamente.



DICA: Para retornar à configuração de largura máxima de impressão, permita que a impressora continue sem pressionar o botão **FEED** (Alimentação).

4. Quando você vir a impressora imprimir uma caixa que corresponda à largura da mídia, pressione o botão **FEED** (Alimentação) para definir a largura da impressão e retornar ao estado READY.

Como ajustar a tonalidade com a tonalidade da impressão manual

Use esse procedimento para definir a tonalidade da impressão usando pseudo-códigos de barras sem programação.

- 1. Pressione o botão PAUSE (Pausar) quando o DATA indicator (Indicador de dados) estiver aceso em amarelo
- **2.** A impressora imprime um padrão de teste mostrando o número de tonalidade atual com vários padrões de código de barras e, em seguida, pausa momentaneamente.
- 3. Em seguida, a impressora repete o padrão com o próximo nível de tonalidade.
- Quando você vir a impressora imprimir um padrão com linhas pretas uniformes e sólidas, pressione o botão FEED (Alimentação) para definir o valor de tonalidade e retornar a impressora ao estado PRONTA.

a - 3	

Modos de teste de fábrica

A impressora inclui modos de impressão destinados apenas a testes de fábrica.

Modo de teste 1

Quando ativada, a impressora começará a imprimir vários padrões de teste usados para avaliar o desempenho da impressora.



NOTA: Ambos os modos de teste consumirão uma quantidade considerável de mídia à medida que os testes são realizados.

Iniciado mantendo pressionado o botão PAUSE (Pausar) enquanto liga a impressora.

Modo de teste 2

Iniciado mantendo os botões **PAUSE** (Pausar) + **FEED** (Alimentação) + **CANCEL** (Cancelar) pressionados por dois segundos enquanto a impressora estiver LIGADA.

Como utilizar o botão reiniciar

A impressora tem um botão Reset (Redefinir) dedicado localizado na parte inferior da impressora.

Pressione o botão **Reset (Redefinir)** da impressora (1) com um clipe de papel ou objeto pequeno semelhante.



Pressionar o botão aciona os seguintes resultados com base no comprimento do pressionamento do botão:

0-1 segundo	Sem ação
1-5 segundos	Redefinição da impressora – a impressora executa uma redefinição de fábrica e imprimirá automaticamente um rótulo de configuração (e um rótulo de rede, se houver)
6-10 segundos	Redefinição de rede – a impressora desfaz a conexão com a rede e ocorre uma redefinição padrão de fábrica. Após a conclusão da redefinição, um rótulo de configuração e de configuração de rede é impresso automaticamente.
Mais de 10 segundos	Sai da função de redefinição sem redefinir a impressora ou fazer alterações

Como executar um teste de diagnóstico de comunicação

O teste de diagnóstico de comunicação é uma ferramenta de solução de problemas para verificar a conexão entre a impressora e o computador host.

Quando a impressora está no modo de diagnóstico, ela imprime todos os dados recebidos do computador host como caracteres ASCII retos com os valores hexadecimais abaixo do texto ASCII. A impressora imprime todos os caracteres recebidos, incluindo códigos de controle, como CR (retorno de carro).



- 1. Verifique se a mídia está carregada e se a impressora está ligada.
- Defina a largura de impressão igual ou menor que a largura do rótulo que está sendo usado para o teste.
- Pressione e segure Pause (Pausar) + FEED (Alimentação) por dois segundos. Quando ativo, indicador de STATUS alternará entre verde e amarelo.

A impressora entra no modo de diagnóstico e imprime todos os dados recebidos do computador host em um rótulo de teste.

4. Verifique se há códigos de erro no rótulo de teste. Em caso de erros, verifique se os parâmetros de comunicação estão corretos.

Os erros são exibidos no rótulo de teste da seguinte forma:

- FE indica um erro de enquadramento.
- OE indica um erro de sobrecarga.
- PE indica um erro de paridade.
- NE indica ruído.

Pressione e segure **Pause** (Pausar) e **FEED** (Alimentação) por dois segundos ou desligue (O) a impressora e ligue-a novamente para sair desse autoteste e retornar à operação normal.

Relatório de perfil do sensor

Use esse relatório para identificar a localização do sensor e os problemas de detecção.

Como identificar os elementos do perfil do sensor

Use a imagem do perfil do sensor (que se estenderá por vários rótulos ou etiquetas) para solucionar problemas das seguintes situações:

- A impressora tem dificuldade em determinar lacunas (Web) entre os rótulos.
- A impressora identifica incorretamente áreas pré-impressas em um rótulo como lacunas (bobina).

Usando os botões na interface do usuário	 Desligue a impressora. Mantenha ALIMENTAÇÃO + CANCELAR pressionados enquanto liga a impressora.
	 Mantenha ALIMENTAÇÃO + CANCELAR pressionados até que o indicador de STATUS seja o único indicador aceso.
Como usar ZPL	Envie o comando ~JG para a impressora. Consulte o Guia de programação Zebra para obter mais informações sobre esse comando.

Compare seus resultados com os exemplos mostrados nesta seção. Se for necessário ajustar a sensibilidade dos sensores, calibre a impressora (consulte Manual de calibração de mídia).

- A linha identificada como MÍDIA (1) no perfil do sensor indica as leituras do sensor de mídia.
- As configurações de limite do sensor de mídia são indicadas pela WEB (2).
- O limite de saída de mídia é indicado por FORA(3).
- As pontas para cima (4) indicam intervalos entre os rótulos (a bobina/folga).
- As linhas entre os picos (5) indicam onde os rótulos estão localizadas.
- A linha numerada na parte superior (6) fornece a medição em pontos desde o início da impressão.

Se você comparar a impressão do perfil do sensor com o comprimento da mídia, os picos devem estar à mesma distância entre os intervalos da mídia. Se as distâncias não forem as mesmas, a impressora pode estar tendo dificuldade para determinar onde os espaços estão localizados.

Figura 14 Sensor Profile (Gap/Web Media)



Figura 15 Sensor Profile (Black Mark, Tag Media)



Informações da interface

Esta seção fornece informações sobre a fiação do conector e alimentação para as interfaces USB e de porta serial.

Interface de Universal Serial Bus (USB)

Esta seção explica a fiação do conector USB para os estilos USB A e B usados pela impressora.



IMPORTANTE: Ao usar cabos de terceiros, a impressora requer cabos USB ou a embalagem do cabo com a marca Certified USB para garantir a conformidade com USB 2.0.

Figura 16 USB - A



Cabeamento - conector USB Estilo A para conexão com a impressora ou dispositivo

Pino 1 – Vbus (+5V CC).

- Pino 2 D- (sinal de dados, lado negativo)
- Pino 3 D+ (sinal de dados, lado positivo)
- Pino 4 Carcaça (Blindagem/aterramento)





Cabeamento - conector USB Estilo B para conexão com a impressora ou dispositivo

Pino 1 – Vbus (não conectado)

Pino 2 – D- (sinal de dados, lado negativo)

Pino 3 – D+ (sinal de dados, lado positivo)

Pino 4 – Carcaça (Blindagem/aterramento)



IMPORTANTE: A fonte de alimentação de 5 VCC do host USB é compartilhada com a alimentação fantasma da porta serial. Ela é limitado a 0,5mA por especificação USB e com limitação de corrente integrada. A corrente máxima disponível através da porta serial e da porta USB não excederá um total de 0,75 A.

Consulte também

usb.org

Interface da porta serial

Essa seção explica a fiação do conector do DTE e DCE de detecção automática da Zebra para a interface RS-232 de 9 pinos.

Pino	DTE	DCE	Descrição (DTE)
1	—	5 V	Não usado
2	RDX	TXD	Entrada RXD (receber dados) para a impressora
3	TXD	RXD	Saída TXD (transmissão de dados) da impressora
4	DTR	DSR	Saída DTR (terminal de dados pronto) da impressora - controla quando o host pode enviar dados
5	GND	GND	Aterramento do circuito

Tabela 7Interface RS-232 de 9 pinos

Pino	DTE	DCE	Descrição (DTE)
6	DSR	DTR	Entrada DSR (conjunto de dados pronto) para a impressora
7	RTS	CTS	RTS (solicitação de envio) a saída da impressora sempre na condição ATIVA quando a impressora é ligada
8	CTS	RTS	CTS (Pronto para receber) - não usado pela impressora
	5 V	_	+5 V @ 0,75 A - Corrente do circuito FET limitada

Tabela 7	Interface RS-232 de 9 pinos	(Continued)
		(Continucu)



IMPORTANTE: A corrente máxima disponível através da porta serial, da porta USB ou de ambos não excederá um total de 0,75 A.

Quando o handshaking XON/XOFF é selecionado no driver da impressora, o fluxo de dados é controlado pelos códigos de controle ASCII DC1 (XON) e DC3 (XOFF). O cabo de controle do DTR não terá efeito.

Figura 18 Como conectar a impressora a um dispositivo DTE



Interconexão com dispositivos DTE – a impressora é configurada como equipamento de terminal de dados (DTE). Para conectar a impressora a outros dispositivos DTE (como a porta serial de um computador pessoal), use um cabo de modem nulo RS-232 (crossover).





Interconexão com dispositivos DCE – Quando a impressora está conectada por meio de sua interface RS-232 a um equipamento de comunicação de dados (DCE), como um modem, um cabo de interface STANDARD RS-232 (direto) deve ser usado.

Tipos de mídia térmica

A impressora pode usar uma grande variedade de mídias de impressão térmica descritas aqui.

Para obter a melhor qualidade de impressão e desempenho de impressão apropriado em toda nossa linha de produtos, a Zebra recomenda enfaticamente o uso dos suprimentos certificados Zebra como parte da solução total. Uma ampla variedade de estoque de papel, polipropileno, poliéster e vinil foi projetada especificamente para aprimorar os recursos da impressora e evitar o desgaste prematuro do cabeçote de impressão. Para comprar materiais, vá para zebra.com/supplies.

As impressoras da série ZD usam calor e pressão para expor a mídia térmica direta ou derreter e transferir tinta para a mídia.

A impressora pode usar vários tipos de mídia:

- Mídia padrão a maioria das mídias padrão (não contínuas) usa um adesivo que cola rótulos individuais ou um comprimento contínuo de rótulos em um revestimento.
- Mídia contínua em rolo a maioria das mídias contínuas em rolo é térmica direta (semelhante ao papel de fax) e é usada para impressão de recibos ou bilhetes.
- Estoque de etiquetas as etiquetas geralmente são feitas de papel pesado de até 0,19 mm (0,0075 pol.) de espessura. O estoque de etiquetas não tem adesivo ou revestimento. Normalmente há uma perfuração entre etiquetas.
- Sanfonada mídia não contínua, que vem dobrada em uma pilha retangular. A mídia sanfonada é mídia com espaço/fenda ou marca preta.

Determinação dos tipos de mídia térmica

A mídia de transferência térmica requer um ribbon para impressão, enquanto a mídia térmica direta, não. Para determinar se a fita deve ser usada com uma mídia específica, execute um teste de arranhão de mídia.

- Raspe a superfície de impressão da mídia rapidamente com a unha ou uma tampa de caneta. Pressione com firmeza e rapidez enquanto arrasta a unha ou tampa da caneta pela superfície da mídia. A mídia térmica direta é quimicamente tratada para imprimir (expor) quando o calor é aplicado. Esse método de teste usa calor por fricção para expor a mídia.
- 2. Uma marca preta apareceu na mídia?

Se uma marca preta	Então a mídia é			
Aparece na mídia	Térmica direta. Não requer ribbon.			
Tabela 8	Resultados do	teste de arra	nhão na mídia	(Continued)
----------	---------------	---------------	---------------	-------------
----------	---------------	---------------	---------------	-------------

Se uma marca preta	Então a mídia é
Não aparece na mídia	Transferência térmica. Requer ribbon.

Especificações gerais de mídia e impressão

A impressora tem uma grande variedade de mídias e de variações de manuseio de impressão. A gama de suportes básicos de multimédia está especificada aqui.

- Térmica direta ZD621, ZD621R, ZD421 Máx. Largura da mídia: 108 mm (4,25 pol.)
- Térmica direta ZD411, ZD611 Máx. Largura da mídia: 57 mm (2,25 pol.)
- Cartucho de transferência térmica ZD621, ZD621R e ZD421 Máx Largura da mídia: 118 mm (4,65 pol.)
- Transferência térmica ZD411, ZD611 Máx. Largura da mídia: 57 mm (2,25 pol.)
- Transferência térmica ZD421, ZD421CN Máx. Largura da mídia: 112 mm (4,41 pol.)
- Todas as impressoras Mín. Largura da mídia: 15 mm (0,585 pol.)
- Comprimento da mídia:
 - 990 mm (39 pol.) máx.
 - Mín. de 6,35 mm (0,25 pol.) Rasgo ou rótulo
 - 12,7 mm (0,50 pol.) mín. Destaque
 - 25,4 mm (1,0 pol.) mín. Cortador
- Espessura da mídia:
 - 0,06 mm (0,0024 pol.) mín. todos os requisitos
 - 0,1905 mm (0,0075 pol.) máx. todos os requisitos
- Diâmetro externo do rolo de mídia (OD) máx. 127 mm (5,0 pol.)
- Diâmetro interno do núcleo do rolo de mídia (I.D.):
 - 12,7 mm (0,50 pol.) I.D. Configuração de rolo padrão
 - 25,4 mm (1 pol.) I.D. Configuração de rolo padrão
 - 38,1 mm (1,5 pol.) I.D. com adaptador de rolo de mídia opcional
 - 50,8 mm (2,0 pol.) I.D. com adaptador de rolo de mídia opcional
 - 76,2 mm (3,0 in.) I.D. com adaptador de rolo de mídia opcional
- Rolos de fita 74 metros
 - Comprimento do ribbon 74 m (243 pés)
 - Largura máxima do ribbon 110 mm (4,33 pol.)
 - Largura mínima do ribbon 33 mm (1,3 pol.)
 - I.D. do núcleo do ribbon 12,7 mm (0,5 pol.)
 - Cera, cera/resina e materiais de transferência de resina

- Distância entre pontos:
 - 203 dpi: 0,125 mm (0,0049 pol.)
 - 300 dpi: 0,085 mm (0,0033 pol.)
- Módulo de código de barras x-dim:
 - 203 dpi: 0,005 0,050 pol.
 - 300 dpi: 0,00327 0,03267 pol.

Distribuidor de rótulos (destacador)

A impressora suporta uma opção de distribuição de rótulos instalada em campo com um sensor de rótulos para processamento em lote de rótulos.

- Espessura do papel:
 - Mín. 0,06 mm (0,0024 pol.)
 - Máx. 0,1905 mm (0,0075 pol.)
- Largura da mídia:
 - Mín. 15 mm (0,585 pol.)
 - Cartucho máx. para impressoras de transferência térmica ZD621, ZD621R e ZD421 118 mm (4,65 pol.)
 - Máx. de transferência térmica ZD421 e ZD421CN 112 mm (4,41 pol.)
 - Máx. de impressoras térmicas diretas 108 mm (4,25 pol.)
- Comprimento do rótulo:
 - Máx. de todas as impressoras (teórico) 990 mm (39 pol.)
 - Máx. de impressoras de transferência térmica (testado) 279,4 mm (11 pol.)
 - Máx. de impressoras térmicas diretas (testado) 330 mm (13 pol.).
 - Mín. todas as impressoras 12,7 mm (0,5 pol.)

Cortador (mídia) padrão

A impressora suporta uma opção de cortador de mídia instalado em campo para corte de largura total de revestimento de rótulo, etiqueta ou mídia de recibo.

- Um cortador de serviço médio para o revestimento e mídia leve da etiqueta (REVESTIMENTO/ ETIQUETA). Não corte rótulos, adesivos ou circuitos integrados.
- Espessura do papel:
 - Mín. 0,06 mm (0,0024 pol.)
 - Máx. 0,1905 mm (0,0075 pol.)
- Largura do corte:
 - Mín. 15 mm (0,585 pol.)
 - Cartucho máx. para impressoras de transferência térmica ZD621, ZD621R e ZD421 118 mm (4,65 pol.)
 - Máx. de transferência térmica ZD421 e ZD421CN 118 mm (4,65 pol.)
 - Máx. de impressoras térmicas diretas 109 mm (4,29 pol.)

- Distância mínima entre cortes (comprimento da etiqueta): 25,4 mm (1 pol.).
 - Cortar comprimentos de mídia mais curtos entre os cortes pode fazer com que o cortador emperre ou cause erros.



NOTA: Por padrão, o cortador é autolimpante e não requer manutenção preventiva do mecanismo interno do cortador.

Cortador sem revestimento (mídia) - somente térmica direta

A impressora suporta uma opção de cortador de mídia instalado em campo para corte de largura total de mídia sem revestimento.

- Um cortador de mídia sem revestimento de largura total (LINERLESS CUT) (Corte sem revestimento).
- Espessura do papel:
- Largura do corte:
- Distância mínima entre cortes (comprimento da etiqueta): 25,4 mm (1 pol.). Cortar comprimentos menores de mídia entre os cortes pode fazer com que o cortador emperre ou cause erros.



NOTA: Por padrão, o cortador é autolimpante e não requer manutenção preventiva do mecanismo interno do cortador. Vá para Rolo de impressão (drive) sem revestimento, na página 242, e Limpeza do caminho da mídia, na página 247, para manter a operação ideal de corte de mídia sem revestimento.

Vários tipos de mídia de rolo e sanfonada

A tabela a seguir ajuda a identificar que tipo de mídia usar para imprimir rótulos.



IMPORTANTE: A Zebra recomenda enfaticamente o uso de suprimentos da marca Zebra para impressão contínua de alta qualidade. Uma ampla variedade de estoque de papel, polipropileno, poliéster e vinil foi projetada especificamente para aprimorar os recursos da impressora e evitar o desgaste prematuro do cabeçote de impressão. Para adquirir materiais, vá para www.zebra.com/supplies.

- Mídia padrão a maioria das mídias padrão (não contínuas) usa um adesivo que cola rótulos individuais ou um comprimento contínuo de rótulos em um revestimento.
- Mídia contínua em rolo a maioria das mídias contínuas em rolo é mídia térmica direta (semelhante ao papel de FAX) e é usada para impressão de recibos ou bilhetes.
- Mídia de etiquetas A mídia de etiquetas geralmente é feita de papel pesado (até 0,0075 pol./0,19 mm de espessura). O estoque de etiquetas não possui adesivo ou revestimento, e normalmente há perfuração entre as etiquetas.

Para obter mais informações sobre tipos básicos de mídia, consulte a tabela abaixo.

A impressora normalmente usa mídia em rolo, mas você pode usar mídia sanfonada ou outra mídia contínua. Você deve usar a mídia correta para o tipo de impressão necessário. Você deve usar mídia térmica direta.

Tipo de mídia	Como ele se parece	Descrição
Mídia em rolo não contínua		A mídia é fornecida em um rolo que pode ter de 12,7 mm a 38,1 mm (de 0,5 pol. a 1,5 pol.) de diâmetro. As etiquetas têm revestimento adesivo que as prende a um revestimento e são separadas por espaços, furos, entalhes ou marcas pretas. As etiquetas são separadas por perfurações. Etiquetas individuais são separadas por um ou mais dos seguintes métodos:
		 A mídia em rolo separa as etiquetas por espaços, furos ou ranhuras.
		 A mídia de marca preta utiliza marcas pretas pré- impressas no verso da mídia para indicar as separações das etiquetas.
		 A mídia perfurada tem perfurações que permitem separar as etiquetas entre si com facilidade. A mídia também pode ter marcas pretas ou outras separações entre etiquetas ou tags.
		 A mídia perfurada tem perfurações que permitem separar as etiquetas entre si com facilidade. A mídia também pode ter marcas pretas ou outras separações entre etiquetas ou tags.

Tabela 9 Tipos de mídia rolo e mídia sanfonada

Tipo de mídia	Como ele se parece	Descrição
Mídia sanfonada não contínua		A mídia sanfonada é dobrada em formato de ziguezague. A mídia sanfonada pode ter as mesmas separações de etiqueta que a mídia em rolo não contínua. As separações caem sobre ou perto das dobras.
Mídia em rolo contínua		A mídia é fornecida em um rolo que pode ter de 12,7 mm a 38,1 mm (de 0,5 pol. a 1,5 pol.) de diâmetro. A mídia em rolo contínua não contém espaços, furos, ranhuras ou marcas pretas para indicar as separações de etiquetas. Isso permite que a imagem seja impressa em qualquer lugar da etiqueta. Um cortador pode ser usado para cortar rótulos individuais. Use o sensor transmissivo (espaço) com mídia contínua para que a impressora possa detectar quando a mídia acaba.

Tabela 9 Tipos de mídia rolo e mídia sanfonada (Continued)

ZD611R Dimensões da impressora

Esta seção fornece dimensões de impressora externa para a impressora e muitos dos acessórios disponíveis para a ZD611R.

Dimensões da impressora de transferência térmica ZD611R

Esta seção fornece dimensões externas para a impressora e a impressora com acessórios ou opções comuns instalados.







Figura 21 Impressora ZD611R com opção de distribuição de etiquetas (dimensões em milímetros)







Figura 22 Impressora ZD611R com a opção cortador de mídia (dimensões em milímetros)







Figura 23 Impressora ZD611R com opção de base de bateria conectada (dimensões em milímetros)









Figura 24 Montagem padrão ZD611R (dimensões em milímetros)

IMPORTANTE: Use parafusos formadores de rosca M3 para montar a impressora. A profundidade máxima do furo é de 8,5 mm.

 $(\mathbf{)}$

Configuração ZPL

Esta seção fornece uma visão geral do gerenciamento da configuração da impressora, do relatório de status de configuração e das impressões da impressora e da memória.

Como gerenciar a configuração da impressora ZPL

Aqui descrevemos como as configurações são salvas e atualizadas.

A impressora ZPL foi projetada para permitir que você altere as configurações da impressora dinamicamente para um primeiro rótulo rápido fora da impressão. Os parâmetros da impressora que forem persistentes serão mantidos para uso futuro no formato. Essas configurações permanecerão em vigor até que sejam alteradas por comandos subsequentes, a impressora seja redefinida, ligada e desligada ou quando você restaurar um parâmetro que tenha um padrão de fábrica redefinindo a impressora para os padrões de fábrica. O comando de atualização da configuração ZPL (^JU) salva e restaura as configurações para inicializar (ou reinicializar) a impressora com as configurações predefinidas.

- Para manter as configurações após um ciclo de energia ou reinicialização da impressora, um ^JUS pode ser enviado à impressora para salvar todas as configurações persistentes atuais.
- Os valores são recuperados com um comando ^JUR para restaurar os últimos valores salvos na impressora.

O ZPL armazena todos os parâmetros de uma só vez, apenas com o comando discutido acima. A linguagem de programação de EPL legada (compatível com esta impressora) muda e salva os comandos individuais imediatamente. A maioria das configurações da impressora é compartilhada entre ZPL e EPL. Por exemplo, alterar a configuração de velocidade com EPL também alterará a velocidade definida para operações ZPL. A configuração alterada do EPL persistirá mesmo após um ciclo de energia ou reinicialização, acionado por qualquer linguagem da impressora.

Você pode imprimir um relatório de configuração para determinar os parâmetros da impressora. O relatório de configuração lista os parâmetros operacionais, as configurações do sensor e o status da impressora. O utilitário de configuração Zebra e o driver do ZebrDesigner Windows também imprimem esse relatório e outros relatórios da impressora para ajudá-lo a gerenciar a impressora.

Formato de arquivo de configuração de impressão ZPL

A impressora é facilmente atualizada usando um arquivo de configuração de programação ZPL.

O gerenciamento de várias impressoras pode ser feito criando um arquivo de programação de configuração da impressora. O arquivo de configuração é enviado ou carregado automaticamente a partir de um dispositivo de memória USB preparado. Eles podem ser usados para clonar a configuração de uma impressora. A figura mostra a estrutura básica de um arquivo de configuração de programação ZPL.

Comando	Descrição	
^XA	Comando Iniciar formato	
Coloque seus	Os comandos de formato são sensíveis à ordem	
	Configurações gerais de impressão e comando	
	Comportamento e manuseio de mídia	
	Tamanho e posição da impressão de mídia	
	Comando ^JUS para salvar configurações	
^XZ	Comando Finalizar formato	

Tabela 10	Estrutura do programa	de formato e gerenciam	ento de impressoras
		J	

Para obter informações sobre como criar um arquivo de programação, consulte o guia do programador ZPL (disponível em <u>zebra.com/manuals</u>) e Definição de configurações para referência cruzada de comando na página 265.

Você pode usar o bloco de notas do Windows como editor de texto para criar arquivos de programação e Zebra Setup Utility para enviar esses arquivos para à impressora.

Definição de configurações para referência cruzada de comando

Use o relatório de configuração da impressora para entender as configurações que influenciam os comportamentos da impressora e os comandos de programação ZPL ou SGD que você pode usar para modificar estes comportamentos.

O Relatório de configuração da impressora fornece uma lista com a maioria das definições de configuração que podem ser definidas pelos comandos ZPL ou SGD. Alguns valores do sensor no meio do relatório (1) são usados principalmente para fins de serviço.

PRINTER CONFIG	RATION
Zebra Technologies ZTC ZD620-203dpi ZPL 50J164202531	
+15.0	NRKNESS NRKNESS SWITCH KINT SPEED AR OFF ADJUST TINT MODE ENGOR SELECT KINT WITHOD ENGOR SELECT KINT WITHOD KINT WITH NBEL LENGTH NBEL TOP ST HANDGHAKE KOTOCOL NATIONAL PREFIX TOTAL PREFIX T
045	ED SENSOR EDIA SENSOR KKE LABEL RKK SENSOR
004. M 046. Ti 034. Ti 049. M 100. M	NRK MED SENSOR 1 NANS GAIN NANS LED NRK GAIN NRK LED
B32 8/1 B32 8/1 B32 8/1 H B32 VB4.20.072P37538 - VB4.20.072P37538 - I.3.000 - B192k R B182k R B182k R DISABLED Z I21 R ABELS R I290 IN R 3.277 CH R 002 HIRED, SERIAL S 0 H 0 H 0 H IN R <t< td=""><td>ACLA CIVENELA DESS DISABLED SOLUTION INK-OS VERSION REMNARE 1L SCHEMA NEDARD FLASH NEDARD FLASH NEDARD FLASH NEDARD FLASH NAMAT CONVERT DUE DISPLAY TC DATE IC TIME BI VERSION DI STATUS NARESET CNTR SET ONTR1 SET ONTR1 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR1 SET CNTR1 SET CNTR1 SET CNTR1 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR2 SET CNTR2 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR2 SET CNTR2 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR</td></t<>	ACLA CIVENELA DESS DISABLED SOLUTION INK-OS VERSION REMNARE 1L SCHEMA NEDARD FLASH NEDARD FLASH NEDARD FLASH NEDARD FLASH NAMAT CONVERT DUE DISPLAY TC DATE IC TIME BI VERSION DI STATUS NARESET CNTR SET ONTR1 SET ONTR1 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR1 SET CNTR1 SET CNTR1 SET CNTR1 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR2 SET CNTR2 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR2 SET CNTR2 SET CNTR2 SET CNTR1 SET CNTR2 SET CNTR

1

Configurações do sensor usadas para fins de serviço

Iddeid II Referencia Cruzada de Comandos ZFL e Refatorio de Comiguia	Tabela 11	Referência	Cruzada de	Comandos ZPL	. e Relatório de	Configuração
--	-----------	------------	------------	--------------	------------------	--------------

Comando	Nome na lista	Descrição
~SD	TONALIDADE	Padrão: 10.0

Comando	Nome na lista	Descrição	
-	DARKNESS SWITCH (BOTÃO DE TONALIDADE)	BAIXO (padrão), MÉDIO ou ALTO	
^PR	VELOCIDADE DA IMPRESSÃO	Padrão: 152,4 mm/s / 6 IPS (máx.) – 203 dpi	
		101,6 mm/s / 4 IPS (máx.) – 300 dpi	
~TA	DESTACAR	Padrão: +000	
^MN	TIPO DE MÍDIA	Padrão: ESPAÇÕ/RANHURA	
	SELECIONE SENSOR	Padrão:AUTOMÁTICO (^MNA - Detecção automática)	
^MT	PRINT METHOD (MÉTODO DE IMPRESSÃO)	THERMAL-TRANS (TRANSF. TÉRMICA) ou DIRECT- THERMAL (TÉRMICA DIRETA)	
^PW	LARGURA DA IMPRESSÃO	Padrão: 448 (pontos para 203 dpi) ou 640 (pontos para 300 dpi)	
^LL	COMPRIMENTO DA ETIQUETA	Padrão: 1225 (pontos; atualização dinâmica durante a impressão)	
^ML	COMPRIMENTO MÁXIMO	Padrão: 989 MM (39,0 POL.)	
—	COMUNICAÇÃO USB	Status da conexão: Conectado / Não conectado	
^SCa	BAUD	Padrão: 9600	
^SC,b	BITS DE DADOS	Padrão: 8 BITS	
^SC,,c	PARIDADE	Padrão: NENHUM	
^SC,,,,e	HANDSHAKE DO HOST	Padrão:AUTO ^SC, , , ,	
^SC,,,,,f	PROTOCOLO	Padrão: NENHUM	
— SGD —	COMUNICAÇÕES	Padrão: MODO NORMAL	
		NOTA: Não suportado com um comando ZPL, usa o comando Set Get Do no manual de ZPL. Consulte device.command_override.xxxxx no manual do Programador de ZPL.	
	COMUNICAÇÃO SER MODO	Padrão: AUTOMÁTICO	
^CT / ~CT	CONTROLE DE CARACTERES	Padrão:<~> 7EH	
^CC / ~CC	CARACTERES DE COMANDO	Padrão:^> 5EH	
^CD / ~CD	DELIM./CARACTERES	Padrão:<,> 2CH	
^SZ	MODO ZPL	Padrão: ZPL II	
– SGD –	SUBSTITUIÇÃO DO COMANDO	 Padrão: INACTIVE (INATIVO) NOTA: Não suportado com um comando ZPL, usa o comando Set Get Do no manual de ZPL. Consulte device.command_override.xxxxx no manual do Programador de ZPL. 	

Tabela 11	Referência Cruzada c	le Comandos	ZPL e Relatório	de Configuração	(Continued)
-----------	----------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Comando	Nome na lista	Descrição
^MFa	ACIONAMENTO DA MÍDIA	Padrão: IMÓVEL
^MF,b	FECHAR CABEÇOTE	Padrão: ALIMENTAÇÃO
~JS	RETROCESSO	Padrão: PADRÃO
^LT	PARTE SUPERIOR DA ETIQUETA	Padrão: +000
^LS	POSIÇÃO ESQUERDA	Padrão: +0000
~JD / ~JE	HEXDUMP	Padrão:NÃO (~JE)
	Padrão: DESATIVADO	Padrão: DESATIVADO

Tabela 11	Referência	Cruzada de	Comandos	ZPL e Re	elatório de	Configuração	(Continued)
						J 3	· /

Desse ponto em diante, na lista de Recibos de Configuração, a impressão lista as configurações e os valores usados para solucionar problemas de operações de sensor e da mídia, normalmente pelo Suporte Técnico da Zebra. Essas listas contêm recursos que raramente são modificados por padrão ou que fornecem informações de status da impressora.

Comando	Nome na lista	Descrição
^MP	MODOS ATIVADOS	Padrão: CWF (consulte o comando ^MP)
	MODOS DESATIVADOS	Padrão: (nada definido)
^JM	RESOLUÇÃO	Padrão: 448 8/mm (203 dpi); 640 8/mm (300 dpi)
—	FIRMWARE	Lista a versão do firmware de ZPL
—	XML SCHEMA	1.3
—	HARDWARE ID	Lista a versão do bloco de inicialização do firmware.
	LINK-OS VERSION (VERSÃO DO LINK-OS)	
—	CONFIGURAÇÃO	PERSONALIZADO (após o primeiro uso)
—	RAM	2104k R:
—	ONBOARD FLASH	6144kE:
^MU	CONVERSÃO DE FORMATO	NENHUM
	RTC DATE (DATA DO RTC)	Data exibida
	RTC TIME (HORA DO RTC)	Hora exibida
^JI/~JI	ZBI	DESATIVADO (requer chave para ativação)
—	ZBI VERSION (VERSÃO DO ZBI)	2.1 (Exibido, se instalado)
—	ZBI STATUS (STATUS DO ZBI)	READY (PRONTO)
^JH ^MA ∼RO	ÚLTIMA LIMPEZA	X,XXX IN
	USO DO CABEÇOTE	X,XXX IN

Tabela 12 Referência Cruzada de Comandos ZPL e Recebimento da Configuração

Comando	Nome na lista	Descrição
	USO TOTAL	X,XXX IN
	RESET CNTR1	X,XXX IN
	RESET CNTR2	X,XXX IN
	NONRESET CNTRO (1, 2)	X,XXX IN
	RESET CNTR1	X,XXX IN
	RESET CNTR2	X,XXX IN
	SLOT1	VAZIO/SERIAL/COM FIO
	MASS STORAGE COUNT (CONT. ARMAZ. MASSA)	0
	HID COUNT (CONT. OCULTA)	0
	USB HOST LOCK OUT (BLOQ. HOST USB)	DESLIGADO/LIGADO
_	NÚMERO DE SÉRIE	XXXXXXXXXXX
^JH	AVISO ANTECIPADO	MANUT. DESL.

Γabela 12	Referência Cruzada de	Comandos ZPL e Recebimento	da Configuração (Continued)
-----------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------

A impressora pode definir um comando ou um grupo de comandos de uma vez para todos os recibos (ou etiquetas) que se seguem. Essas configurações permanecerão em vigor até que sejam alteradas por comandos subsequentes, a impressora seja redefinida ou você restaure os padrões de fábrica.

Gerenciamento da memória da impressora e relatórios de status relacionados

A impressora tem vários recursos de memória e armazenamento para criação e impressão.

Para ajudar você a gerenciar os recursos da impressora, diversos comandos de formato podem ser usados. Você pode usar esses comandos para gerenciar memória, transferir objetos (entre áreas de memória e importar/exportar arquivos), criar nomes de objetos, testar funções da impressora e gerar relatórios de status operacional da impressora. Eles são muito semelhantes aos antigos comandos do DOS, como DIR (listagem de diretórios) e DEL (excluir arquivo). Os relatórios mais comuns também fazem parte do utilitário de configuração Zebra e do driver para Windows do ZebraDesigner.

Recomenda-se que um único comando seja processado dentro desse tipo de formato (formulário). Um único comando é facilmente reutilizado como uma ferramenta de manutenção e desenvolvimento.

Comando	Descrição
^XA	Comando Iniciar formato
Coloque seus comandos aqui	Use um único comando para gerenciar a impressora, funções de teste e relatórios.
^XZ	Comando Finalizar formato

Tabela 13 Estrutura do programa de formato e gerenciamento de impressoras

Muitos dos comandos que transferem objetos, gerenciam e relatam na memória são comandos de Controle (~). Eles não precisam estar em um formato (formulário). Eles serão processados imediatamente após o recebimento pela impressora, seja em formato (formulário) ou não.

Programação ZPL para gerenciamento de memória

O ZPL tem vários locais de memória de impressora que são usados para executar a impressora, montar a imagem de impressão e armazenar formatos (formulários), gráficos, fontes e definições de configuração.

Os requisitos de nomenclatura de arquivos da impressora são os seguintes:

- O ZPL trata formatos (formulários), fontes e gráficos como arquivos; e locais de memória como unidades de disco no ambiente do sistema operacional DOS:
 - Nomenclatura de objetos de memória: Até 16 caracteres alfanuméricos seguidos por uma extensão de arquivo de três caracteres alfanuméricos, por exemplo 123456789ABCDEF.TTF.
 - As impressoras ZPL herdadas com firmware v60.13 e anterior podem usar apenas o formato de nome de arquivo 8.3 versus o formato de nome de arquivo 16.3 atual.
- Permite mover objetos entre locais de memória e excluir objetos.
- Suporta relatórios de lista de arquivos de estilo de diretório DOS como impressões ou status para o host.
- Permite o uso de caracteres especiais (*) ao acessar arquivos.

Comando	Nome	Descrição		
^WD	Imprimir rótulo do diretório	Imprime uma lista de objetos e códigos de barras e fontes residentes em todos os locais de memória endereçáveis.		
~WC	Imprimir o relatório de configuração	Imprime um relatório de configuração.		
^ID	Exclusão de objeto	Exclui objetos da memória da impressora.		
^TO	Transferir objeto	Usado para copiar um objeto ou grupo de objetos de uma área de memória para outra.		
^СМ	Alterar a designação da letra da memória	Atribui novamente uma designação de letra a uma área de memória da impressora.		
^JB	Inicializar a memória flash	Semelhante à formatação de um disco. Apaga todos os objetos dos locais de memória especificados B: ou E:.		
~JB	Redefinir a memória opcional	Semelhante à formatação de um disco. Apaga todos os objetos da memória B: (opção de fábrica).		
~DY	Fazer download de objetos	Faz o download e instala uma variedade de objetos de programação utilizáveis pela impressora: fontes (OpenType e TrueType), gráficos e outros tipos de dados de objetos.		
		Você pode usar o ZebraNet Bridge para baixar gráficos e fontes na impressora.		
~DG	Baixar gráfico	Baixa uma representação hexadecimal ASCII de uma imagem gráfica. Isso é usado pelo ZebraDesigner (aplicativo de criação de rótulo) para gráficos.		

Tabela 14 Comandos de gerenciamento de objetos e relatório de status

Comando	Nome	Descrição
^FL	Vinculação de fontes	Anexa fontes TrueType secundárias à fonte TrueType primária para adicionar glifos (caracteres).
^LF	Listar links de fonte	Imprime uma lista das fontes vinculadas.
^CW	Identificador de fonte	Atribui um único caractere alfanumérico como um alias a uma fonte armazenada na memória.

 Tabela 14
 Comandos de gerenciamento de objetos e relatório de status (Continued)

 \bigcirc

IMPORTANTE: Algumas fontes ZPL instaladas de fábrica na impressora não podem ser copiadas, clonadas ou restauradas por meio de novo carregamento ou da atualização do firmware. Se essas fontes ZPL restritas de licença forem removidas usando um comando explícito de exclusão de objeto ZPL, elas deverão ser compradas novamente e reinstaladas usando um utilitário de ativação e instalação de fontes. As fontes EPL não têm essa restrição.



www.zebra.com