



MC92N0-G 사용 설명서

72E-162536-06KO 개정판 A 2019년 1월 본 설명서의 어떠한 부분도 Zebra의 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전자적 또는 기계적)으로도 복제되거나 사용될 수 없습니다. 여기에는 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 정보 저장소 및 검색 시스템 저장 등의 전자적 또는 기계적 수단이 포함됩니다. 본 설명서의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

본 소프트웨어는 엄격하게 "있는 그대로" 제공됩니다. 펌웨어를 비롯하여 사용자에게 제공되는 모든 소프트웨 어는 사용권 허가를 받은 것입니다. Zebra는 이에 의거하여 제공된 각 소프트웨어 또는 펌웨어 프로그램(사용이 허가된 프로그램)을 사용할 수 있는 양도불능의 비독점적인 사용권을 사용자에게 부여합니다. 아래 언급된 경 우를 제외하고 사용자는 이 사용권을 Zebra의 사전 서면 승인 없이 재라이선스 또는 여타의 방법으로 양도할 수 없습니다. 저작권법에서 허용하는 경우를 제외하고 사용 허가된 프로그램의 전체 또는 부분을 복사할 수 있는 어떠한 권리도 없습니다. 사용자는 Zebra의 서면 허가 없이 사용 허가된 프로그램의 어떠한 형태나 부분을 수정 하거나 병합 또는 다른 프로그램과 통합해서는 안되며, 사용 허가된 프로그램에서 파생되는 작업을 생성하거나 그 프로그램을 네트워크에서 사용해서는 안됩니다. 사용자는 이에 의거하여 사용 허가 받은 프로그램에 Zebra 의 저작권 사전 통보를 유지할 것과 프로그램 전체 또는 부분의 인증된 사본에도 저작권 사전 통보를 포함시킬 것에 동의합니다. 사용자는 사용자에게 사용 허가된 프로그램 또는 그 일부를 디컴파일, 디스어셈블, 디코딩 또는 리버스 엔지니어링하지 않을 것에 동의합니다.

Zebra는 제품의 안정성, 기능, 디자인을 향상하기 위해 소프트웨어나 제품을 변경할 권리가 있습니다.

Zebra는 본 설명서에 언급된 애플리케이션이나 제품, 회로 또는 애플리케이션의 사용과 관련되어 발생되는 제품상 문제에 대해 어떠한 책임도 없습니다.

명시적 또는 묵시적으로, 금반언의 원칙에 따라, 혹은 기타 Zebra Technologies Corporation의 지적 재산권 하에서는 어떠한 라이선스도 허가되지 않습니다. 묵시적 사용권은 Zebra 제품에 포함된 장비, 회로, 하위 시스템에 한해서만 적용됩니다.

개정 기록

원본 설명서에 대한 변경 내용은 아래와 같습니다:

변경	날짜	설명
-01 개정판 A	2012년 12월	최초 릴리스.
-02 개정판 A	2013년 5월 31일	Windows Embedded Handheld 지원 추가.
-03 개정판 A	2014년 12월 1일	Zebra 브랜드 이미지 쇄신
-04 개정판 A	2015년 6월	새 표준 범위 및 중간 범위 이미저 추가.
-05 개정판 A	2015년 8월	Android TM OS 지원 추가
-06 개정판 A	2019년 1월	8-2 페이지의 청소 절차를 업데이트하십시오.



개정 기록ii

설명서 정보

소개	xiii
설명서 세트	xiii
구성	xiii
소프트웨어 버전	xv
Windows Mobile 및 Windows CE 장치	xv
Android	xvi
각 장의 내용	xvi
표기규칙	xvii
관련 설명서 및 소프트웨어	xvii
서비스 정보	xviii
1 1- 0-	

1장: 시작하기

소개	1-1
포장 풀기	1-2
시작하기	1-2
기본 배터리 삽입	1-2
배터리 충전	1-3
기본 배터리 및 메모리 예비 배터리 충전	1-3
보조 배터리 충전	1-5
기본 배터리 분리	1-5
MC92N0-G 시작	1-6
스크린 보정	1-6
Windows 장치	1-6
Android 장치	1-6
배터리 상태 확인	1-6
MC92N0-G 스트랩	1-7
배터리 관리	1-7
배터리 절약 요령	1-7
전원 설정 변경	1-8
디스플레이 백라이트 설정 변경	1-8

디스플레이 밝기 변경 1	-8
키패드 백라이트 설정 변경 1	-9
Windows 장치 1	-9
Android 장치 1	-9
무선 끄기 1	-10
· Windows Embedded Handheld 장치의 경우 1	-10
Windows CE 장치의 경우 1	1-10
WLAN 무선 1	1-10
StoneStreet One 스택이 활성화된 Bluetooth 무선 1	-10
Android 장치의 경우 1	-11
LED 표시등 1	-11
키패드 1	-12
데이터 입력	1-12
유선 헤드셋 사용	1-13
Bluetooth 헤드셋 사용	1-13

2장: Windows OS와 MC92N0-G 작동

소개	2-1
Windows CE 7.0	2-1
시작 메뉴	2-2
제어판	2-4
Windows Embedded Handheld	2-5
손가락 스크롤 기능	2-5
홈 화면	2-5
클래식 형식의 오늘 화면	2-7
상태 표시줄	2-8
타일 표시줄	2-10
시작 화면	2-10
스피커 아이콘	2-14
MC92N0-G 잠금	2-14
PIN이나 암호를 사용하지 않는 잠금	2-14
간단한 PIN을 사용하는 잠금	2-15
강력한 암호를 사용하는 잠금	2-15
암호 잠금 설정	2-16
전원 버튼 사용	2-17
무선 LAN	2-17
Windows CE 장치의 경우	2-18
Windows Embedded Handheld 장치의 경우	2-18
인터넷에 연결	2-19
지원 애플리케이션	2-19
Fusion 설정	2-20
대화형 감지 기술	2-23
전원 관리	2-23
디스플레이 방향	2-23
자유 낙하 감지	2-23
유선 헤드셋 사용	2-23
Bluetooth 헤드셋 사용	2-24
MC92N0-G 리셋	2-24
Windows CE 장치의 경우	2-24

웜 부팅 수행	2-24
콜드 부팅 수행	2-24
Windows Embedded Handheld 장치의 경우	2-25
웜 부팅 수행	2-25
콜드 부팅 수행	2-25
배터리 상태	2-26
MC92N0-G 휴면 해제	2-26

3장: Android OS와 MC92N0-G 작동

소개	3-1
홈 화면	3-1
상태 표시줄	3-2
상태아이콘	3-2
알림 아이콘	3-3
악림 과리	3-4
빠르 석정	3-5
애플리케이셔 바르 가기 및 위젯	3-6
호 하며에 애프리케이셔 뜨느 의제 츠가	36
는 지 신에 에들디게 이긴 또는 귀 첫 부가	37
는 지근의 영국 이중 호 하며에서 애프리케이션 또도 이제 제거	3-7 2 7
좀 와한에서 애굴니게 이전 또는 귀곗 제가 포리	3-1 2 7
코니 포디 마드기	3-1 2 7
출시 인물시 포디 이르 지저	3-1
출덕 이금 시상 포디 제가	3-1
즐너 세거 ㅎ 친머 배거친머	3-8
옴 와면 매경와면	3-8
옴 와면 배경와면 먼경	3-8
터시 스크린 사용	3-8
너지 키보느 사용	3-9
텍스트 편집	3-9
숫자, 기호 및 특수 문자 입력	3-9
애플리케이션	3-10
애플리케이션 액세스	3-12
최근 애플리케이션 간 전환	3-12
화면 잠금 해제	3-13
단일 사용자 모드	3-13
다중 사용자 모드	3-14
다중 사용자 로그인	3-15
다중 사용자 로그아웃	3-15
Android 장치 리셋	3-15
소프트 리셋 수행	3-15
하드 리셋 수행	3-16
일시 중단 모드	3-16
애플리케이션	3-17
파일 브라우저	3-17
주소록	3-18
연락처 추가	3-18
	3-18
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3-19
객러리	3-19
	5.0

앨범 작업	3-20
앨범 공유	3-20
앨범 정보 가져오기	3-20
앨범 삭제	3-21
사진 작업	3-21
사진 보기 및 탐색	3-21
사진을 여란처 아이코으로 석정	3-22
사진 곳으	3_23
사지 산제	3-23
도연산 자연	3-23
5 5 5 5 기법 도여사 가사	3 23
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	3-20
8 8 8 8 파 도여사 사제	3 25
000 コペル	3 25
Datawedge 시전 노으기	3 26
ㄱㅁ기 DTT Everage 으서 크라이어트	3 26
FTT CTIO 아리	3-20
FTT 포니포 같습 아리 아이코	2 27
글님 아이는	3-21 2 20
동외 그룹 전력 DTT 토시	3-20 2 20
FTT 중간 기리 승추 마드기	3-20
그곱 오늘 친들기기벼 ㅎ츠/이데이\ 마드기	3-20
// 글 오굴(긜네긜) 만들기	3-29
PTT Express 금경 들다이언드 공신 미필경와	3-29
MLog 산디자 Pyl agaar	3-29
RXLOYYEI	2 20
디미IIEZ	3-30
Elemez 데이더 우십 미왈ሪ와	3-31
Elemez 데이더 구집 활경와	3-31
더미월 예뮬레이션	3-32
' 부신 근거리 공신망	3-32
WI-FI 네트워크 스캔 및 연결	3-33
WI-FI 네트워크 구징	3-34
수동으로 Wi-Fi 네트워크 수가	3-36
쓰톡시 서버 구성	3-37
성석 IP 수소들 사용하도록 상지 구성	3-38
고급 Wi-Fi 설정	3-38
Wi-Fi 네트워크 제거	3-40

4장: 데이터 캡처

스캔 LED 표시등	4-1
레이저 스캔	4-2
스캔 시 고려 사항	4-2
이미징	4-3
작동 모드	4-3
이미저 스캔	4-3
이미지 캡처	4-6
DataWedge	4-7
DataWedge 활성화	4-7
DataWedge 비활성화	4-7

ScanSample	4-9
RS507 핸즈프리 이미저 사용	4-9
Android HID를 사용하여 RS507 핸즈프리 이미저 페어링	4-10
Android SSI를 사용하여 RS507 핸즈프리 이미저 페어링	4-11

5장: Windows 장치에서 Bluetooth 사용

소개	5-1
적응형 주파수 도약 방식	5-1
보안	5-2
보안 모드 3(링크 수준 암호하)	5-2
포는 포프 0(8프 1은 립포피) Microsoft Bluetooth 스탠	5_2
StaneStreet One Blueteeth 스탠	5-2
	5-2
Bluetootn 子谷	5-3
Bluetooth 신원 상태	5-4
일시 중난	5-4
다시 시작	5-5
BTUI 창	5-5
장치 정보	5-5
FIPS 구성	5-5
장치 상태	5-6
Windows Embedded Handheld에서 Microsoft Bluetooth 스탠 사용	5_7
Bluetooth 무서 모드 켜기 및 ㄲ기	5_7
Didetootin 우는 또는 거가 못 표가	57
Divete th 비하서치	5-7
Biuetootn 미월경와	5-7
Bluetooth 상시 검색	5-7
사용 가능안 서비스	5-8
빔을 통한 개체 푸시 서비스	5-9
직렬 포트 서비스	5-10
직렬 포트 서비스를 통한 ActiveSync	5-10
Windows CE에서 Microsoft Bluetooth 스택 사용	5-13
전력 모드	5-13
Bluetooth 장치 검색	5-13
사용 가능한 서비스	5-14
Rivetooth StoneStreet One Bluetooth 스택 사용	5-15
Bluetooth 무서 모드 켜기 및 ㄲ기	5_15
Bluetooth/Windows OF) 비화선하	5_15
Bluetooth(Windows OE) 회전하	5_15
Diuetooth(Windows CE) 글 6뇌	5 15
Diuetooth(Windows Embedded Handhald) 마을 6의	5-15
Diuetootin(windows Ellibedded Halidheid) 필경와	0-10
	5-16
마입사 모드	5-16
탐색기 모드	5-16
Bluetooth 상지 검색	5-16
사용 가능한 서비스	5-19
File Transfer Services(파일 전송 서비스)	5-19
액세스 포인트를 통해 인터넷에 연결	5-21
전화 접속 네트워킹 서비스	5-22
전화 접속 항목 추가	5-24
개체 교환 푸시 서비스	5-24
	-

5-28
5-29
5-29
5-30
5-30
5-31
5-32
5-34
5-34
5-34
5-37
5-38
5-38
5-39
5-39
5-39
5-39

6장: Android 장치에서 Bluetooth 사용

소개	6-1
적응형 주파수 도약 방식	6-1
보안	6-2
Bluetooth 프로필	6-2
Bluetooth 전원 상태	6-3
Bluetooth 무선 전원	6-3
Bluetooth 활성화	6-3
Bluetooth 비활성화	6-3
Bluetooth 장치 검색	6-3
Bluetooth 이름 변경	6-4
Bluetooth 장치에 연결	6-5
Bluetooth 장치에서 프로필 선택	6-5
Bluetooth 장치 페어링 해제	6-5

7장: 액세서리

소개	7-1
SD(Secure Device) 카드	7-5
단일 슬롯 직렬/USB 크래들	7-6
4-슬롯 이더넷 크래들	7-8
4-슬롯 충전 전용 크래들	7-10
4-슬롯 보조 배터리 충전기	7-11
케이블 어댑터 모듈	7-12
연결 및 분리	7-13
설정	7-13
배터리 충전 표시	7-14
직렬/USB 연결	7-14
범용 충전기(UBC) 어댑터	7-15
배터리 삽입 및 분리	7-15
배터리 충전 표시	7-15

지게차 크래들	7-17
MC92N0-G 삽입 및 분리	7-19
잠금 장치 사용	7-20
외부 장치 연결	7-20
지원 스캐너	7-21

8장: 유지관리 및 문제 해결

	8_1
	0-1
MC92NU-G 뉴지 컨니	0-1
배터리 안전 시심	8-1
정소	8-2
승인된 세제 활성 성분	8-2
유해 성분	8-3
청소 지침	8-3
	8_3
ㅋㅣ세ㅋㅂᅩ셍 피아하피리	0-0 0 0
글프인 세표	0-3
MC92NU-G 징소	8-3
하우싱	8-3
디스플레이	8-4
스캐너 출력 창	8-4
배터리 접촉부	8-4
크래들 커넥터 청소	8-4
세척 주기	8-5
무제 해결	8_6
전 시 에 달	0-0 8-6
MOULING C	0 0
4-글옷 모소 매더디 궁신기	8-9
난일 술톳 식덜/USB 크래늘	8-9
케이블 어댑터 모듈	8-11
자기 띠 판독기	8-12

부록 A: 사양

기술 사양	A-1
MC92N0-G	A-1

부록 B: 키패드

소7	Ή	B-1
	28키 키패드	B-2
	43키 키패드	B-5
	53키 키패드	B-8
	3270 에뮬레이터 키패드	B-11
	5250 에뮬레이터 키패드	B-14
	VT 에뮬레이터 키패드	B-17
	키패드 특수 기능	B-20
	특수 문자	B-21

설명서 정보

소개

본 설명서에서는 MC92N0-G 모바일 컴퓨터와 액세서리 사용 방법을 설명합니다.

✔ 참고 본 설명서에 제시된 스크린과 창은 예제로서 실제 스크린과 다를 수 있습니다.

설명서 세트

MC92N0-G 설명서 세트는 특정 사용자 요구에 맞는 정보를 제공하는 설명서로 구성되어 있습니다.

- MC92N0-G 빠른 시작 설명서 MC92N0-G 모바일 컴퓨터를 작동 및 실행하는 방법을 설명합니다.
- MC9190-G 사용 설명서 MC92N0-G 모바일 컴퓨터의 사용 방법을 설명합니다.
- MC9190-G 통합 설명서 MC92N0-G 모바일 컴퓨터 및 액세서리를 설정하는 방법을 설명합니다.
- MC92N0-G 규격 설명서 MC92N0-G 모바일 컴퓨터에 대한 모든 규정, 서비스 및 EULA 정보를 제공합니다.
- EMDK(기업용 모빌리티 개발자 키트) 도움말 파일 애플리케이션 작성을 위한 API 정보를 제공합니다.

구성

이 설명서는 다음과 같은 구성을 다룹니다.

Feature	MC9200 Premium with Android	MC9200 Premium with Windows	MC9200 Standard Windows	
CPU				
TI OMAP 4430 1GHz	Х	Х	Х	
Radios				
WLAN: 802.11 a/b/g/n	X	X	Х	

Feature	MC9200 Premium with Android	MC9200 Premium with Windows	MC9200 Standard Windows
메모리			
1 GB RAM / 2 GB Flash	Х	Х	
512 MB RAM / 2 GB Flash			Х
운영 체제			
Android 4.4	Х		
Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3		Х	
Microsoft Windows Embedded Compact 7		Х	Х
디스플레이			
3.7" VGA color	Х	Х	
3.7" QVGA color			Х
데이터 캡처			
SE4750-SR Standard Range Imager	Х	Х	
SE4750-MR Mid-Range Imager	Х	Х	
SE-965 Standard Range Laser	Х	Х	Х
SE4500-DL Driver License Imager		Х	
SE4500-SR Standard Range Imager	Х	Х	Х
SE4500-HD High Density Imager (DPM)		Х	
SE1524-ER Extended Range Laser	Х	Х	Х
SE4600-LR Long Range Imager		Х	Х
SE4850-ER Extended Range Imager	Х	Х	Х
키패드			
53, 53 VT, 5250, 3270, 28, 43	Х	Х	Х
53 key High Visibility	Х	Х	
오디오			
2 Watt Speaker	Х	Х	Х
기타			
IST, RFID tag	Х	Х	
Condensation Resistant Option	Х	Х	
소프트웨어			
Wavelink Terminal Emulation Green Screen (Default U/I)	미리로드 됨 / 사전 면허	CE: 미리로드 됨 / 사전 면허 WM: 사전 면허	CE: 미리로드 됨 / 사전 면허 WM: 사전 면허
Wavelink All-Touch Terminal Emulation	미리로드 됨 / 데모 모드		

구성	운영 체제	무선	디스플레 이	메모리	데이터 캡처	키패드	기타
MC92N0-G 표준	Windows [®] Embedded Compact 7.0	WLAN: 802.11a/b/g/n WPAN: Bluetooth	3.7" QVGA / VGA 컬러	512MB RAM/ 2GB 플래시	레이저, 장거리 레이저, 표준 범위 이미저 (SR) 또는 장거리 이미저	28키, 43키, 53키, VT, 3270, 5250 에뮬레이터	
MC92N0-G 표준	Windows [®] Embedded Handheld	WLAN: 802.11a/b/g/n WPAN: Bluetooth	3.7" QVGA 컬러	512MB RAM/ 2GB 플래시	레이저, 장거리 레이저, 표준 범위 이미저 (SR) 또는 장거리 이미저	28키, 43키, 53키, VT, 3270, 5250 에뮬레이터	
MC92N0-G 프리미엄	Windows [®] Embedded Compact 7.0	WLAN: 802.11a/b/g/n WPAN: Bluetooth	3.7" QVGA / VGA 컬러	1GB RAM/ 2GB 플래시	레이저, 장거리 레이저, 표준 범위 이미저 (HD, DL, SR), 중간 범위 이미 저(MR) 또는 장거리 이미저	28키, 43키, 53키, VT, 3270, 5250 에뮬 레이터, 53키 고선명	대화형 감지 기술, 응축 방지 ¹
MC92N0-G 프리미엄	Windows [®] Embedded Handheld	WLAN: 802.11a/b/g/n WPAN: Bluetooth	3.7" QVGA 컬러	1GB RAM/ 2GB 플래시	레이저, 장거리 레이저, 표준 범위 이미저 (HD, DL, SR), 중간 범위 이미 저(MR) 또는 J 장거리 이미저	28키, 43키, 53키, VT, 3270, 5250 에뮬 레이터, 53키 고선명	대화형 감지 기술, 응축 방지 ¹
MC92N0-G 프리미엄	Android 4.4.4	WLAN: 802.11a/b/g/n WPAN: Bluetooth v4.0 저전력	3.7" QVGA 컬러	1GB RAM/ 2GB 플래시	레이저, 장거리 레이저, 표준 (SR) 또는 중간 범위 이미저 (MR)	28키, 43키, 53키, VT, 3270, 5250 에뮬 레이터, 53키 고선명	대화형 감지 기술, 응축 방지 ¹
¹ 응축 방지 구성에서· 합니다.	는 MC92N0-G 내녁	부에 있는 방습제를 사용	하여 고온 다습	한 환경에서 차가 [.]	운 환경으로 이동 시	형성되는 내부	- 습기를 흡수

소프트웨어 버전

Windows Mobile 및 Windows CE 장치

이 설명서에서는 다양한 소프트웨어 구성을 다루며 다음 버전의 운영 체제 또는 소프트웨어에 대한 참조를 제공합 니다.

- AKU 버전
- OEM 버전
- BTExplorer 버전
- Fusion 버전.

Windows Embedded Handheld 장치의 AKU 버전

Windows Embedded Handheld 장치의 AKU(Adaptation Kit Update) 버전을 확인하려면 Start(시작) > Settings(설정) > System(시스템) > About(정보) > Version(버전)을 누릅니다.

두 번째 줄에 운영 체제 버전과 빌드 번호가 표시됩니다. 빌드 번호의 마지막 부분은 AKU 번호를 나타냅니다. 예를 들어, 빌드 23103.5.3.3은 장치가 AKU 버전 5.3.3을 실행 중임을 나타냅니다.

OEM 버전

OEM 소프트웨어 버전 확인 방법

Windows Embedded Handheld 장치에서 Start(시작) > Settings(설정) > System(시스템) > System Information (시스템 정보) > System(시스템)을 누릅니다.

Windows CE 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > Control Panel(제어판) > System Information(시스템 정보) > System(시스템)을 누릅니다.

BTExplorer 소프트웨어



BTExplorer 소프트웨어 버전 확인 방법

Windows Embedded Handheld 장치에서 Start(시작) > BTExplorer > Menu(메뉴) > About(정보)을 누릅니다.

Windows CE 장치의 경우, **BTExplorer** 아이콘 > **Show BTExplorer**(BTExplorer 표시) > **File**(파일) > **About**(정보) 을 누릅니다.

Fusion 소프트웨어

Fusion 소프트웨어 버전 확인 방법

Windows Embedded Handheld 장치에서 Start(시작) > Wireless Companion(무선 연결) > Wireless Status(무선 상태) > Version(버전)을 누릅니다.

Windows CE 장치의 경우, Wireless Strength(무선 강도) 아이콘 > Wireless Status(무선 상태) > Version(버전)을 누르거나 Start(시작) > Programs(프로그램) > Fusion > Wireless Status(무선 상태) > Version(버전)을 누릅니다.

Android

현재 소프트웨어 버전을 확인하려면 🔍 > 장치 정보를 터치합니다.

- Serial number(일련 번호) 일련 번호를 표시합니다.
- Model number(모델 번호) 모델 번호를 표시합니다.
- Android version(Android 버전) 운영 체제 버전을 표시합니다.
- Kernel version(커널 버전) 커널 버전 번호를 표시합니다.
- Build number(빌드 번호) 소프트웨어 빌드 번호를 표시합니다.

각 장의 내용

이 설명서는 다음과 같은 항목을 다룹니다.

• 1장, 시작하기에서는 처음으로 모바일 컴퓨터를 작동 및 실행하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.

- 2장, Windows OS와 MC92N0-G 작동에서는Windows CE 및 Windows Mobile 운영 체제의 모바일 컴퓨터를 사용하는 방법을 설명합니다. 여기에는 모바일 컴퓨터의 전원 켜기 및 리셋, 데이터 입력 및 캡처에 대한 지침이 포함되어 있습니다.
- 3장, Android OS와 MC92N0-G 작동에서는 Android 운영 체제에서 모바일 컴퓨터를 사용하는 방법을 설명합니다. 여기에는 모바일 컴퓨터의 전원 켜기 및 리셋, 데이터 입력 및 캡처에 대한 지침이 포함되어 있습니다.
- 4장, 데이터 캡처에서는 다양한 스캔 옵션을 사용하여 데이터를 캡처하는 방법을 설명합니다.
- 5장, Windows 장치에서 Bluetooth 사용에서는Windows CE 및 Windows Mobile 운영 체제의 모바일 컴퓨터에서 Bluetooth 기능을 사용하는 방법을 설명합니다.
- 6장, Android 장치에서 Bluetooth 사용에서는 Android 운영 체제의 모바일 컴퓨터에서 Bluetooth 기능을 사용하는 방법을 설명합니다.
- 7장, 액세서리에서는 모바일 컴퓨터에 사용할 수 있는 액세서리 및 액세서리 사용 방법을 설명합니다.
- 8장, 유지관리 및 문제 해결에서는 모바일 컴퓨터의 청소 및 보관에 관한 지침과 모바일 컴퓨터 작동 시 발생할 수 있는 잠재적 문제에 대한 해결 솔루션을 제공합니다.
- 부록 A, 사양에는 모바일 컴퓨터에 대한 기술 사양이 나열된 표가 있습니다.
- 부록 B, 키패드에는 키패드 기능 및 키패드의 특수 문자가 포함되어 있습니다.

표기 규칙

본 설명서에서는 다음 규칙을 사용합니다 :

- "모바일 컴퓨터"는 Zebra MC92N0-G 핸드헬드 컴퓨터를 의미합니다.
- 기울임꼴은 다음 항목을 강조하기 위해 사용됩니다.
 - 설명서의 장 및 절
 - 관련 설명서
- 굵은 텍스트는 다음 항목을 강조하기 위해 사용됩니다.
 - 대화 상자, 창 및 스크린 이름
 - 드롭다운 목록 및 목록 상자 이름
 - 확인란 및 라디오 버튼 이름
 - 스크린의 아이콘
 - 키보드의 키 이름
 - 화면의 버튼 이름
- 글머리 기호(•)는 다음을 표시합니다.
 - 동작 항목
 - 대체 목록
 - 반드시 순서대로 수행할 필요가 없는 필수 단계 목록
- 순차적 목록(예: 단계별 절차를 설명하는 목록)에는 번호가 매겨집니다.

관련 설명서 및 소프트웨어

다음 설명서에는 MC92N0-G 모바일 컴퓨터에 대한 보다 자세한 정보가 있습니다.

- MC92N0-G 규격 설명서, p/n 72-161752-xx
- MC92N0-G 통합 설명서, p/n 72E-162537-xx
- EMDK(기업용 모빌리티 개발자 키트)에 대한 자세한 정보는 http://www.zebra.com/support에서 확인하십시오.
- Windows CE 7.0 환경의 MC92N0-G용 장치 구성 패키지(MC92N0c70용 DCP) 및 플랫폼 SDK(PSDK92N0c70)에 대한 자세한 내용은http://www.zebra.com/support에서 확인하십시오.
- ActiveSync 소프트웨어에 대한 자세한 정보는 http://www.microsoft.com에서 확인하십시오.

본 설명서 및 모든 설명서의 최신 버전은 <u>http://www.zebra.com/support</u>를 참조하십시오.

서비스 정보

장비에 문제가 있는 경우 해당 지역의 Zebra Solutions 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오. 연락처 정보는 <u>http://www.zebra.com/support</u>에서 확인하십시오.

지원 센터에 문의할 때는 다음 정보를 준비해야 합니다.

- 장치의 일련 번호
- 모델 번호 또는 제품 이름
- 소프트웨어 유형 및 버전 번호

Zebra는 지원 계약에 규정된 시간 내에 전자 메일, 전화 또는 팩스로 회신을 드리고 있습니다.

Zebra 지원 센터에서 문제를 해결하지 못할 경우, 서비스를 받기 위해 장비를 반송해야 할 수도 있습니다. 이러한 경우 특정 지침이 제공됩니다. 승인된 운송 포장재를 사용하지 않은 경우 Zebra는 운송 중에 발생한 어떠한 손상에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 장비를 부적절하게 운송하는 경우 제품 보증이 무효화될 수 있습니다.

Zebra 비즈니스 파트너를 통해 비즈니스 제품을 구입한 경우 해당 비즈니스 파트너에게 지원을 요청하십시오.

1장 시작하기

소개

이 장에서는 배터리의 삽입과 충전, 스트랩 교체 및 MC92N0-G의 처음 시작 방법에 대해 설명합니다.



그림 1-1 MC92N0-G

포장 풀기

MC92N0-G를 싸고 있는 모든 보호재를 조심스럽게 벗겨낸 다음 나중에 보관 또는 운송 용도로 사용할 수 있도록 보관합니다.

아래 나열된 품목을 모두 받았는지 확인하십시오.

- 모바일 컴퓨터
- 리튬이온 배터리
- 스트랩(MC92N0-G에 연결되어 있음)
- 스타일러스(스타일러스 사일로에 있음)
- 규격 설명서

손상된 부분이 없는지 살펴보십시오. 손상되었거나 빠진 장비가 있는 경우 Zebra 지원 센터에 바로 문의하십시오. 연락처 정보는 xviii페이지 서비스 정보 를 참조하십시오.

시작하기

MC92N0-G를 처음으로 사용하는 경우 다음과 같이 하십시오.

- 기본 배터리를 삽입합니다.
- 기본 배터리 및 예비 배터리를 충전하십시오.
- MC92N0-G를 시작합니다.
- MC92N0-G를 구성합니다.

기본 배터리는 삽입 전 또는 후에 충전할 수 있습니다. 보조 배터리 충전기 중 하나를 사용하여 기본 배터리를 MC92N0-G에서 꺼내어 충전하거나, 크래들 중 하나를 사용하여 기본 배터리를 MC92N0-G에 삽입된 채로 충전할 수 있습니다.

기본 배터리 삽입

MC92N0-G를 사용하기 전에 리튬이온 배터리를 MC92N0-G에 밀어 끼워넣습니다(그림 1-2 참조).



참고 배터리가 완전히 끼워졌는지 확인합니다. 배터리가 제대로 끼워지면 딸깍하는 소리가 두 번 들립니다. 배터리를 제대로 삽입하지 않으면 의도치 않은 데이터 손실이 일어날 수 있습니다.

배터리를 MC92N0-G에 처음으로 끼우고 전원을 켜면 장치는 자동으로 부팅된 후 켜집니다.



그림 1-2 기본 배터리 삽입

배터리 충전



주의 8-1 페이지의 배터리 안전 지침에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.

기본 배터리 및 메모리 예비 배터리 충전

MC92N0-G를 처음 사용하기 전에 황색 충전 표시등이 켜질 때까지 기본 배터리를 충전합니다(충전 상태 표시는 1-4페이지의 표 1-1 참조). 기본 배터리는 4시간 내에 완전히 충전됩니다. MC92N0-G는 적절한 전원 공급 장치에 크래들, CAM 또는 MSR을 사용하여 충전할 수 있습니다.

MC92N0-G의 메모리 예비 배터리는 MC92N0-G가 작동 상태이든 일시 중단 모드이든 관계없이 기본 배터리에서 자동 충전됩니다. MC92N0-G의 기본 배터리가 제거되거나 완전히 방전될 경우, 메모리 예비 배터리가 데이터를 30분 이상 메모리에 저장합니다. MC92N0-G를 처음 사용하거나 메모리 예비 배터리가 완전히 방전된 후, 메모리 예비 배터리를 완전히 충전하려면 약 15시간이 소요됩니다. 메모리 예비 배터리를 완전히 충전하려면 15시간 동안 MC92N0-G에서 기본 배터리를 제거하지 마십시오. MC92N0-G에서 기본 배터리를 제거하거나 완전히 방전된 경우, 메모리 예비 배터리는 수 시간 내로 완전히 방전됩니다.

기본 배터리가 거의 떨어진 상태일 때는 기본 배터리와 예비 배터리를 합쳐서 최소 72시간 동안 데이터가 메모리에 저장됩니다.



1-4 MC92N0-G 사용 설명서

다음을 사용하여 배터리를 충전하십시오.

- 크래들: MC92N0-G를 배터리 충전용 크래들에 넣습니다(해당되는 경우, 보조 배터리 포함). 자세한 크래들 설치 및 충전 절차는 MC92N0-G 통합 설명서를 참조하십시오.
 - 단일 슬롯 직렬/USB 크래들
 - 4-슬롯 이더넷 크래들
 - 4-슬롯 충전 전용 크래들
- 액세서리: MC92N0-G 착탈식 액세서리는 액세서리 충전 케이블 중 하나를 사용할 때 충전 기능을 제공합니다. 자세한 착탈식 액세서리의 설치 및 충전 절차는 MC92N0-G 통합 설명서를 참조하십시오.
 - CAM
 - MSR
- 충전기: MC92N0-G 보조 배터리 충전 액세서리는 MC92N0-G에서 제거된 배터리를 충전하는 데 사용됩니다. 자세한 보조 배터리 충전 액세서리의 설치 및 충전 절차는 *MC92N0-G* 통합 설명서를 참조하십시오.
 - 단일 슬롯 직렬/USB 크래들
 - 4-슬롯 보조 배터리 충전기
 - 범용 충전기(UBC) 어댑터



참고 여러 개의 무선이 있는 MC92N0-G에서 배터리 수명을 오래 유지하려면 사용하지 않는 무선은 꺼두십시오. 자세한 정보는 *1-10* 페이지의 무선 끄기를 참조하십시오.

기본 배터리 충전 방법

- 1. 기본 배터리 충전에 사용된 액세서리가 적절한 전원에 연결되었는지 확인하십시오.
- 2. MC92N0-G를 크래들에 삽입하거나 적절한 착탈식 모듈을 장착합니다.
- MC92N0-G가 자동으로 충전되기 시작합니다. LED 상태 표시등에 있는 황색 충전 LED가 켜지면서 충전 상태를 나타냅니다. 충전 표시등에 대한 내용은 표 1-1을 참조하십시오.

기본 배터리는 보통 4시간 내에 완전히 충전됩니다.

표 1-1 MC92N0-G LED 충전 표시등

LED	의미
꺼짐	MC92N0-G가 크래들에 없거나 CAM 또는 MSR에 연결되어 있지 않습니다. MC92N0-G 가 제대로 장착되지 않았습니다. 충전기에 전원이 공급되지 않습니다.
황색으로 빠르게 깜박임	충전 오류입니다. MC92N0-G가 제대로 놓여 있는지 살펴보십시오.
황색으로 느리게 깜박임	MC92N0-G가 충전 중입니다.
황색으로 켜져 있음	충전이 완료되었습니다. 참고: 배터리를 MC92N0-G에 처음 삽입했을 때, 배터리 전력이 낮거나 배터리가 완전히 삽입되지 않은 상태이면 황색 LED가 한 번 깜박입니다.

보조 배터리 충전

다음 세 개의 액세서리를 사용하여 보조 배터리를 충전하십시오.

- 단일 슬롯 직렬/USB 크래들
- 4-슬롯 보조 배터리 충전기
- UBC 어댑터

액세서리를 사용한 보조 배터리 충전은 7장, 액세서리를 참조하십시오.

기본 배터리 분리

기본 배터리를 빼려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. 배터리를 제거하기 전에 빨간색 전원 버튼을 누릅니다.
- 2. Safe Battery Swap(안전 배터리 전환)을 누릅니다.
- 3. LED 상태 표시등에 빨간색 불이 들어옵니다.
- 4. LED 표시등이 꺼지면 배터리 주 탈착 버튼을 누릅니다. 배터리가 MC92N0-G에서 부분적으로 빠집니다.
- 5. 배터리 위에서 배터리 보조 탈착 버튼을 눌러 배터리를 MC92N0-G에서 밀어 분리합니다.



그림 1-3 기본 배터리 분리

MC92N0-G 시작

빨간색 **전원** 버튼을 눌러 MC92N0-G를 켭니다. MC92N0-G가 켜지지 않으면 콜드 부팅을 하십시오. Windows 장치의 경우 2-24 페이지의 MC92N0-G 리셋, Android 장치의 경우 3-15 페이지의 Android 장치 리셋을 참조하십시오.

/ 참고 배터리를 MC92N0-G에 처음으로 끼우고 전원을 켜면 장치는 자동으로 부팅된 후 켜집니다.

MC92N0-G의 전원을 처음 켜면 시스템이 초기화됩니다. 시작 화면이 짧은 시간 동안 나타납니다.

스크린 보정

Windows 장치

터치 스크린의 커서가 스타일러스 끝과 일치하도록 스크린을 보정하는 방법

- 1. 화면에 나타나는 각 대상물의 중앙에 스타일러스 끝을 부드럽게 누른 채로 잠시 유지합니다.
 - ✓ 참고 화면을 언제든지 다시 보정하려면 MC92N0-G에서 FUNC + ESC를 눌러 보정 화면 애플리케이션을 시작합니다.
- 2. 대상물이 스크린 주위를 움직임에 따라 이를 반복하거나 ESC를 눌러 취소합니다.

Android 장치

터치 스크린의 커서가 스타일러스 끝과 일치하도록 스크린을 보정하는 방법

- 🔟 > Display(디스플레이) > Touch calibration(터치 패널 보정)을 누릅니다.
- 1. 화면에 나타나는 각 대상물의 중앙에 스타일러스 끝을 부드럽게 누른 채로 잠시 유지합니다.
- 2. 대상물이 화면 주위를 움직이면 반복하십시오.

배터리 상태 확인

기본 배터리 또는 예비 배터리의 충전량 확인 방법

- Windows CE 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > Control Panel(제어판) > Power(전원)를 눌러 Battery Status(배터리 상태) 창을 표시합니다.
- Windows Embedded Handheld 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > System(시스템) > Power(전원) 를 눌러 Power(전원) 창을 표시합니다.
- Android 장치에서 🔘 > About device(장치 정보) > Status(상태)를 누릅니다.

배터리 전력을 절약하려면 특정 시간(분)이 지나면 MC92N0-G가 꺼지도록 설정합니다.

MC92N0-G 스트랩

스트랩은 사용자 선호도에 따라 MC92N0-G의 왼쪽 또는 오른쪽으로 옮길 수 있습니다.

스트랩 위치를 바꾸는 방법

- 1. 끝에 있는 고리를 통해 버튼을 빼내어 손잡이에서 제거합니다.
- 2. 스트랩 고리를 벌리고 이 고리를 통해 손잡이 끈을 밀어 넣습니다.
- 3. 커넥터 포스트에서 고리를 밀어 빼냅니다.
- 4. 스트랩을 다시 연결하려면 절차를 반대로 수행합니다. 두 개의 스트랩 커넥터가 MC92N0-G 본체에 제공됩니다. 손잡이 끝은 한쪽 커넥터에 연결할 수 있습니다.



그림 1-4 스트랩 위치 바꾸기

배터리 관리

배터리 절약 요령

- 특정 시간 동안 사용하지 않으면 꺼지도록 MC92N0-G를 설정합니다.
- 백라이트가 꺼지거나 어두워지도록 디스플레이를 설정합니다.
- 특정 시간 동안 사용하지 않으면 꺼지도록 키보드를 설정합니다.
- 사용 중이 아닐 때는 모든 무선 기능을 끕니다.
- 빠른 속도로 충전할 때는 MC92N0-G의 전원을 끕니다.

1-8 MC92N0-G 사용 설명서

전원 설정 변경



참고 Windows Mobile 및 Windows CE 장치 전용

특정 시간 동안 MC92N0-G를 사용하지 않을 때 꺼지도록 설정하는 방법

1. Windows CE 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > Control Panel(제어판) > Power(전력) > Advanced (고급)를 누릅니다.

또는

Windows Embedded Handheld 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > System(시스템) > Power(전력) > Advanced(고급)를 누릅니다.

- 2. On battery power: Turn off device if not used for(배터리 전원 투입 시: 다음 시간 동안 사용하지 않을 경우 장치 끄기): 확인란을 선택하고 드롭다운 목록에서 값을 선택합니다.
- 3. OK(확인)를 누릅니다.

디스플레이 백라이트 설정 변경



참고 Windows Mobile 및 Windows CE 장치 전용

배터리 전력을 절약하기 위해 디스플레이 백라이트 설정을 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

 Windows CE 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > Control Panel(제어판) > Backlight(백라이트) > Battery Power(배터리 전력)를 누릅니다.

또는

Windows Embedded Handheld 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > System(시스템) > Backlight(백라 이트) > Battery Power(배터리 전력)를 누릅니다.

- 2. On battery power: Disable backlight if not used for(배터리 전원 투입 시: 다음 시간 동안 사용하지 않을 경우 백라이트 비활성화): 확인란을 선택하고 드롭다운 목록 상자에서 값을 선택합니다.
- 3. Brightness(밝기) 탭을 누릅니다.
- 4. Disable backlight(백라이트 비활성화) 확인란을 눌러 디스플레이 백라이트를 끕니다.
- 5. 슬라이더를 사용하여 백라이트 밝기를 설정합니다. 밝기를 낮은 값으로 설정하여 배터리 전력을 절약합니다.
- 6. OK(확인)를 누릅니다.

디스플레이 밝기 변경

✔ 참고 Android 장치 전용

배터리 전력을 절약하기 위한 디스플레이 밝기 설정 변경 방법

1. 🔍 > 🌔 Display(디스플레이) > Brightness(밝기)를 누릅니다.



그림 1-5 밝기 대화 상자

- 2. 밝기 대화 상자에서는 밝기 레벨을 설정하려면 슬라이더를 사용합니다.
- 3. 🛆을 터치합니다.

키패드 백라이트 설정 변경

Windows 장치

배터리 전력을 절약하기 위해 키패드 백라이트 설정을 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

1. Windows CE 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > Control Panel(제어판) > Keylight(키라이트) > Battery Power(배터리 전력)를 누릅니다.

또는

Windows Embedded Handheld 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > System(시스템) > Keylight(키라 이트) > Battery Power(배터리 전력)를 누릅니다.

- 2. On Battery Power: Disable keylight if not used for(배터리 전원 투입 시: 다음 시간 동안 사용하지 않을 경우 키라이트 비활성화): 확인란을 선택하고 드롭다운 목록 상자에서 값을 선택합니다.
- 3. Advanced(고급)를 누릅니다.
- 4. Disable keylight(키라이트 비활성화) 확인란을 눌러 디스플레이 백라이트를 끕니다.
- 5. OK(확인)를 누릅니다.

Android 장치

배터리 전력을 절약하기 위해 키패드 백라이트 설정을 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. 🔟 > **①Display**(디스플레이) > Key light(키 조명)를 누릅니다.
- 2. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - Always on(항상 켜짐) 화면이 켜지면 터치 키 조명이 켜집니다.
 - 6 seconds(6초) 터치 키 조명이 6초 동안 켜졌다가 꺼집니다(기본값).
 - 10 seconds(10초) 터치 키 조명이 10초 동안 켜졌다가 꺼집니다.
 - 15 seconds(15초) 터치 키 조명이 15초 동안 켜졌다가 꺼집니다.
 - 30 seconds(30초) 터치 키 조명이 30초 동안 켜졌다가 꺼집니다.
 - 1 minute(1분) 터치 키 조명이 1분 동안 켜졌다가 꺼집니다.
- 3. 🛆을 터치합니다.

무선 끄기

Windows Embedded Handheld 장치의 경우

Windows Embedded Handheld 장치에는 **무선 관리자**가 포함되어, 한 곳에서 장치의 모든 무선 기능을 활성화, 비활성화 및 구성할 수 있도록 합니다.

Wireless Manager(무선 관리자)를 열려면 상태 표시줄과 연결 아이콘을 차례로 누른 다음 Wireless Manager(무선 관리자)를 선택하거나 Start(시작) > Settings(설정) > Connections(연결) > Wireless Manager(무선 관리자)를 누릅니다.

- 무선 연결을 활성화 또는 비활성화하려면 파란색 막대를 누릅니다.
- 모든 무선 연결을 활성화 또는 비활성화하려면 All(모두) 막대를 길게 누릅니다.
- 연결 설정을 구성하려면 Menu(메뉴)를 누릅니다.

Windows CE 장치의 경우

WLAN 무선

WLAN 무선을 끄려면 작업 트레이에서 Fusion Signal Strength(Fusion 신호 강도) 아이콘을 누르고 Disable Radio(무선 사용 안 함)를 선택합니다. 아이콘 위에 X가 빨간색으로 그어져 무선이 비활성화되었음(꺼짐)을 나타냅니다.

🐉 🗓 Doc1 🛛 🌀 🖓 12:24 AM 🥒 🔁

Fusion Signal Strength(Fusion 신호 강도) 아이콘

그림 1-6 Fusion Signal Strength(Fusion 신호 강도) 아이콘

무선을 다시 켜려면 작업 트레이에서 Fusion Signal Strength(Fusion 신호 강도) 아이콘을 누르고 Enable Radio (무선 사용)를 선택합니다. 아이콘 위에 X가 사라져 무선이 활성화(사용)되었음을 나타냅니다.

StoneStreet One 스택이 활성화된 Bluetooth 무선

Bluetooth 무선을 끄려면 작업 트레이에서 Bluetooth 아이콘을 누르고 Disable Bluetooth(Bluetooth 비활성화)를 선택합니다.

🦹 🔇 BI... 🚯 🔂 🖓 12:24 AM 🥖 🖷

Bluetooth 아이콘

그림 1-7 Bluetooth 아이콘

Bluetooth 무선을 켜려면 작업 트레이에서 Bluetooth 아이콘을 누르고 Enable Bluetooth(Bluetooth 활성화)를 선택합니다.

Android 장치의 경우

모든 무선 기능을 끄는 방법

- 1. 상태 표시줄을 화면 맨 위에서 아래로 끕니다. 빠른 설정 아이콘이 오른쪽 위 모서리에 표시됩니다.
- 2. 🔁 을 터치하여 Quick Settings(빠른 설정) 패널을 표시합니다.
- 3. Airplane mode(비행 모드)를 누릅니다.

빠른 설정 화면을 닫으려면 빠른 설정 패널 하단에서 화면 상단으로 끌어다 놓습니다.

LED 표시등

MC92N0-G에는 스캔 및 충전 상태를 나타내는 LED 상태 표시등이 있습니다. 표 1-2에서는 LED 표시에 대해 설명합니다.



그림 1-8 MC92N0-G LED 상태 표시등

표 1-2 MC92N0-G LED 표시

LED 상태	의미
빨간색으로 켜져 있음	레이저가 활성화되고 스캔/이미징이 진행 중입니다.
녹색으로 켜져 있음	디코딩/캡처가 성공적으로 수행되었습니다.
황색으로 느리게 깜박임	MC92N0-G의 기본 배터리를 충전 중입니다.
황색으로 빠르게 깜박임	충전 오류입니다. MC92N0-G가 제대로 놓여 있는지 살펴보십시오.
황색으로 켜져 있음	MC92N0-G의 기본 배터리가 완전히 충전되었습니다.

1-12 MC92N0-G 사용 설명서

키패드

MC92N0-G에는 다음과 같은 교체 가능한 모듈형 키패드가 제공됩니다.

- 28키 키패드
- 43키 키패드
- 53키 키패드
- 3270 에뮬레이터
- 5250 에뮬레이터
- VT 에뮬레이터

각 키패드에 대한 자세한 내용은 부록 B, 키패드를 참조하십시오.

데이터 입력

키패드로 데이터를 입력할 때는 한 손을 사용하는 방법과 양 손을 사용하는 방법이 있습니다(그림 1-9 참조).



유선 헤드셋 사용

오디오 지원 애플리케이션을 사용할 때는 오디오 통신을 위해 모노 헤드셋을 사용할 수 있습니다. 헤드셋을 사용하려면 MC92N0-G 옆면에 있는 오디오 커넥터에 헤드셋 잭을 꽂습니다. 헤드셋을 꽂기 전에 MC92N0-G의 볼륨을 적절히 설정해야 합니다. 헤드셋을 잭에 꽂으면 스피커폰이 음소거됩니다.

Zebra에서는 2.5mm 잭 헤드셋을 권장합니다. 사용 가능한 Zebra 헤드셋은 7-1페이지의 표 7-1을 참조하십시오.



그림 1-10 헤드셋 사용(MC92N0-G의 경우)

Bluetooth 헤드셋 사용

오디오 지원 애플리케이션을 사용할 때는 오디오 통신을 위해 Bluetooth 헤드셋을 사용할 수 있습니다. Bluetooth 장치와 MC92N0-G 연결에 대한 자세한 내용은 5장, *Windows* 장치에서 *Bluetooth* 사용을 참조하십시오. 헤드셋을 꽂기 전에 MC92N0-G의 볼륨을 적절히 설정해야 합니다. Bluetooth 헤드셋이 연결되어 있을 때는 스피커폰이 음소거됩니다.

2장 WINDOWS OS와 MC92N0-G 작동

소개

이 장에서는 MC92N0-G의 실제 버튼, 상태 아이콘 및 조작 방법을 설명하고 전원 켜기와 리셋, 스타일러스와 헤드셋 사용, 정보 입력과 데이터 캡처 등의 지침을 포함한 MC92N0-G의 사용 방법을 제공합니다.

Windows CE 7.0

창 하단의 작업 표시줄에 활성 프로그램, 현재 시간, 배터리 상태 및 통신 상태가 표시됩니다.



그림 2-1 작업 표시줄

작업 표시줄에 상태 아이콘이 나타나 MC92N0-G의 현재 상태를 표시합니다. 일부 상태 아이콘은 두 번 눌러 해당 설정 창을 표시하며 이 창에서 설정을 변경 또는 조정할 수 있습니다. 다른 상태 아이콘은 한 번 눌러 해당 메뉴를 표시합니다.

표 2-1 상태 아이콘

상태 아이콘	설명
10:30 AM	시계: 현재 시간을 표시합니다.
3₹	배터리: 이 아이콘은 기본 배터리가 충전 중인지 또는 단말기가 AC 전원으로 작동되고 있는지를 표시합니다.
	이 아이콘을 두 번 누르면 Power Properties(전원 속성) 창이 열립니다.

2-2 MC92N0-G 사용 설명서

표 2-1 상태 아이콘 (계속)

상태 아이콘	설명
2	AC 플러그: 배터리가 완전히 충전되었으며 MC92N0-G가 외부 전원으로 실행 중임을 나타냅니다.
₽₽	배터리: 이 아이콘은 배터리가 완전히(100%) 충전되었음을 표시합니다. 배터리 상태 아이콘은 배터리가 10% 증가할 때마다 10%에서 100%까지 배터리 상태를 표시합니다.
≫	직렬 연결: 직렬 케이블을 사용하여 단말기를 호스트 컴퓨터에 연결한 경우 표시됩니다.
e	무선 연결 상태: WLAN 신호 강도를 나타냅니다.
*	Bluetooth 활성: Bluetooth 무선이 켜져 있음을 나타냅니다(BTExplorer 전용).
8	Bluetooth 비활성: Bluetooth 무선이 꺼져 있음을 나타냅니다(BTExplorer 전용).
	Bluetooth 통신: MC92N0-G가 다른 Bluetooth 장치와 통신 중임을 나타냅니다(BTExplorer 전용).
	DataWedge 실행: DataWedge 애플리케이션이 실행 중임을 나타냅니다.
	DataWedge 대기: DataWedge 애플리케이션이 대기 중임을 나타냅니다.
Ŷ	Shift: SHIFT 버튼 기능이 선택되었음을 나타냅니다.
0	FUNC: FUNC 버튼 기능이 선택되었음을 나타냅니다.
6131	CTRL: CTRL 버튼 기능이 선택되었음을 나타냅니다.
ALT	ALT: ALT 문자 항목이 선택되었음을 나타냅니다.
ALP	ALPHA: MC92N0-G에 ALPHA 버튼 모드가 선택되었음을 나타냅니다.

시작 메뉴

시작 메뉴를 열려면 화면 왼쪽 아래에서 🛃을 누릅니다. 표 2-2를 통해 **프로그램** 메뉴에서 사용할 수 있는 기본 애플리케이션 목록을 확인할 수 있습니다.
표 2-2 프로그램 메뉴의 애플리케이션

아이콘	설명	아이콘	설명
øÜ	배터리 교체: 배터리 교체 중에 MC92N0을 정상 종료합니다.		Fusion 폴더: Wireless Companion(무선 연결) 폴더를 엽니다.
œ	비디오 플레이어: 비디오 파일을 재생합니다.	•	음악 플레이어: 오디오 파일을 재생합니다.
	BTScanner CtlPanel: Bluetooth 스캐너 에 사용할 COM 포트를 설정합니다.		명령 프롬프트: DOS 명령 프롬프트 창을 엽니다.
	CtlPanel: 스캐너 매개 변수, 디스플레이 설정, 오디오 설정, 프린터 설정, 날짜와 시간 설정, 터치 스크린 설정 등 MC92N0-G 설정을 확인하고 변경합니다.	Ø	Internet Explorer: 웹 사이트와 WAP 사 이트를 탐색하고 인터넷에서 새 프로그램 과 파일을 다운로드합니다.
	MotoBTUI: Bluetooth를 통해 MC92N0-G로 바코드를 페어링하고 RS507 핸즈프리 이미저를 사용하여 바 코드 데이터를 캡처합니다.	W	Microsoft WordPad: 문서를 작성합니다.
	MSP 에이전트: MSP 에이전트와 상호 작 용하여 모니터링 및 자산 정보를 수집함 으로써 MC92N0-G의 구성, 제공, 모니터 링 및 문제 해결을 가능케 합니다. 자세한 내용은 <i>MC92N0-G</i> 통합 설명서를 참조 하십시오.		빠른 배포 클라이언트: MSP(Mobility Services Platform) 콘솔 FTP 서버의 소프 트웨어를 보다 빠르게 MC92N0-G에 다운 로드할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 <i>MC92N0-G</i> 통합 설명서를 참조하십시오.
۹,	원격 데스크톱 연결: Windows NT 서버 유형의 컴퓨터에 로그온하여 해당 컴퓨터 에서 사용할 수 있는 모든 프로그램을 MC92N0-G에서 사용합니다.	3	TelentCE: Wavelink Telnet 클라이언트 를 엽니다.
	웜 부팅: MC92N0-G를 웜 부팅합니다.	#	Windows 탐색기: 장치에 있는 파일을 구성하고 관리합니다.

제어판

표 2-3을 통해 제어판에 있는 애플리케이션 목록을 확인할 수 있습니다.

표 2-3 제어판에 있는 애플리케이션

아이콘	설명	아이콘	설명
	백라이트: 백라이트 밝기와 전원 설정을 조정합니다.	*	Bluetooth 장치 속성 : Bluetooth 애플리 케이션을 시작합니다.
Ö	인증서: MC92N0-G에 설치된 인증서 정보 를 확인합니다.		DataWedge: 샘플 스캐닝 애플리케이션 입니다. 아이콘은 설치 후에 표시됩니다.
P	날짜/시간: 날짜, 시간 및 표준 시간대 정 보를 변경합니다.	T FAIL	다이얼링: 모뎀 통신에 대한 다이얼링 속성을 설정하고 전화 통신 설정을 변경 합니다.
ð	볼륨 및 사운드: 다양한 이벤트에 대해 사 운드와 알림의 사용자 정의 작동 유형을 선택합니다.	5	디스플레이: 바탕 화면 배경, 모양, 백라 이트 및 밝기를 변경합니다.
	오류 보고: 심각한 오류가 발생할 경우에 사용할 수 있도록 MC92N0-G가 소프트 웨어 운용 정보를 수집할지 여부를 선택 합니다.		입력 패널: 입력 방법을 전환하고 입력 옵션을 설정합니다.
Ø	인터넷 옵션: MC92N0-G의 인터넷 연결 방식을 제어합니다.	()	IST 설정: MC92N0-G의 대화형 감지 기술을 구성하기 위한 적절한 설정을 구성합니다.
1	키보드: 키보드 반복 지연과 속도를 변경 합니다.		키라이트: 키패드 조명 설정을 조정합니다.
٢	마우스: 속도와 타이밍에 대한 더블 클릭 감도를 조정합니다.	3	네트워크 및 전화 접속 연결: 모뎀을 사용 하여 다른 컴퓨터, 네트워크 및 인터넷에 연결합니다.
<u>.</u>	소유자: 소유자의 개인 프로필을 변경합 니다.		암호: MC92N0-G에 암호를 설정합니다.
	PC 연결: 호스트 컴퓨터의 연결 설정을 변경합니다.		전원: MC92N0-G 전원 설정을 확인하고 제어합니다.
1	국가별 설정: 숫자, 통화, 날짜 및 시간 표 시 방식을 변경합니다.	*	프로그램 제거: MC92N0-G에 설치된 프로그램을 제거합니다.
¢	화면 해상도: 화면 해상도를 QVGA 또는 VGA로 설정합니다. 자세한 내용은 MC92N0-G 통합 설명서를 참조하십시오.		스타일러스: 터치 스크린을 보정하고 두 번 누르기 타이밍을 조정합니다.

표 2-3 제어판에 있는 애플리케이션

아이콘	설명	아이콘	설명
۷	시스템: 시스템 정보를 확인하고 메모리 설정을 변경합니다.		시스템 정보: MC92N0-G의 시스템 구성 요소 정보를 확인합니다.
¥.	USB 구성: MC92N0-G USB 포트를 구성합니다.		

Windows Embedded Handheld

다음 절에서는 Windows Embedded Handheld 운영 체제의 동작을 설명합니다.

손가락 스크롤 기능

Windows Embedded Handheld는 손가락 스크롤 기능을 화면에 추가하였습니다. 손가락 스크롤 기능을 사용하면 웹 페이지와 문서와 연락처 목록, 파일 목록, 메시지 목록, 일정 약속 목록 등과 같은 목록을 위/아래로 스크롤할 수 있습니다.

손가락 스크롤 상태에서 손가락으로 화면을 누르고 움직입니다. 아래쪽으로 스크롤하려면 손가락을 화면 위쪽으로 움직입니다. 위쪽으로 스크롤하려면 손가락을 화면 아래쪽으로 움직입니다. 자동으로 스크롤하려면 손가락을 화면 위나 아래쪽으로 가볍게 움직입니다. 스크롤을 중지하려면 스크린을 누릅니다.

홈 화면

MC92N0-G의 기본 초기 화면은 Windows Handheld의 초기 화면입니다. 초기 화면은 상태 표시줄을 화면 상단에, 타일 표시줄을 하단에 표시합니다.

초기 화면에는 스크롤할 수 있는 형태로 애플리케이션 플러그인 목록과 정보 상태 표시줄이 나타납니다. 정보 상태 표시줄은 아래에 있는 애플리케이션 플러그인을 강조 표시하고 관련된 추가 정보를 제공합니다.



그림 2-2 Windows Embedded Handheld 초기 화면

손가락으로 화면을 누른 채로 초기 화면을 위나 아래로 움직입니다. 또한 애플리케이션 이름이 정보 상태 표시줄 아래에서 이동함에 따라 해당 애플리케이션에 관한 정보가 표시줄에 나타납니다.



그림 2-3 오늘 화면 이동

정보 상태 표시줄을 누른 채 애플리케이션 이름 위에서 손가락을 위 아래로 옮깁니다. 손가락을 떼면 정보 상태 표시줄과 애플리케이션 이름이 화면의 중앙에 표시됩니다.



그림 2-4 정보 상태 표시줄 이동



그림 2-5 정보 상태 표시줄의 예

초기 화면을 사용자 정의하려면 🚱 > Settings(설정) > Today(오늘)를 누릅니다. 가로 스크롤에서 배경을 사용자 정의하려면 Appearance(모양)를 사용하고 표시 형식을 변경하려면 Items(항목)를 사용합니다.

클래식 형식의 오늘 화면

사용자는 Windows Mobile 6.1에서 사용되는 클래식 오늘 화면 레이아웃으로 바꿀 수 있습니다.



그림 2-6 클래식 형식의 오늘 화면

클래식 보기로 변경하려면 🕢 > Settings(설정) > Home(홈) > Items(항목)를 누릅니다.



그림 2-7 초기 화면 설정

Windows Default(Windows 기본값) 확인란을 선택 취소하고 다른 확인란 중 하나를 선택한 다음 💽를 누릅니다. 화면 하단의 작업 모음에는 표 2-4에 나열된 작업 트레이 아이콘이 포함될 수 있습니다.

표 2-4 작업 트레이 아이콘

아이콘	설명
	무선 연결 상태: WLAN 신호 강도를 나타내고 무선 애플리케이션 메뉴를 엽니다.
E	
•	Bluetooth 활성 상태: Bluetooth 무선이 켜져 있음을 나타냅니다(StoneStreet One Bluetooth 스택이 활성화된 경우에만 표시됨).

2-8 MC92N0-G 사용 설명서

표 2-4 작업 트레이 아이콘 (계속)

아이콘	설명
8	Bluetooth 비활성 상태: Bluetooth 무선이 꺼져 있음을 나타냅니다(StoneStreet One Bluetooth 스택이 활성화된 경우에만 표시됨).
8	Bluetooth 통신: MC92N0-G가 다른 Bluetooth 장치와 통신 중임을 나타냅니다(StoneStreet One Bluetooth 스택이 활성화된 경우에만 표시됨).
	ActiveSync: MC92N0-G와 개발 컴퓨터 간에 직렬 연결이 활성화되어 있음을 나타냅니다.
1	DataWedge 실행: DataWedge 애플리케이션이 실행 중임을 나타냅니다.
	DataWedge 대기: DataWedge 애플리케이션이 대기 중임을 나타냅니다.
Ŷ	Shift: SHIFT 버튼 기능이 선택되었음을 나타냅니다.
0	FUNC: FUNC 버튼 기능이 선택되었음을 나타냅니다.
GII	CTRL: CTRL 버튼 기능이 선택되었음을 나타냅니다.
ALT	ALT: ALT 문자 항목이 선택되었음을 나타냅니다.

상태 표시줄

화면 상단의 상태 표시줄에는 표 2-5에 나열된 상태 아이콘이 표시됩니다.



그림 2-8 상태 표시줄 아이콘

표 2-5 상태 표시줄 아이콘

아이콘	설명	아이콘	설명
알림			
	다가오는 일정 이벤트의 미리 알림을 나타냅 니다.	•	하나 이상의 인스턴트 메시지가 수신되었음을 나타냅니다.

표 2-5 상태 표시줄 아이콘 *(*계속)

아이콘	설명	아이콘	설명
	하나 이상의 전자 메일/텍스트 메시지가 수신 되었음을 나타냅니다.	Þ	표시되어 있는 아이콘 외에 알림 아이콘이 더 있습니다.
연결			
÷:	연결 상태입니다.	, ×	연결되지 않은 상태입니다.
t+	동기화 진행 중입니다.	1	WLAN을 사용할 수 있습니다.
₽ ;	WLAN을 사용하고 있습니다.		
오디오			
€	모든 사운드가 켜져 있습니다.	►×	모든 사운드가 꺼져 있습니다.
배터리			
Œ	배터리 충전 중입니다.		배터리가 완전히 충전된 상태입니다.
	배터리가 많이 충전된 상태입니다.		배터리가 보통으로 충전된 상태입니다.
	배터리가 조금 충전된 상태입니다.	<u>C</u> !	배터리가 아주 조금 충전된 상태입니다.

도구 모음을 표시하려면 상태 표시줄을 누르고 추가 알림이나 상태 정보를 보려면 아이콘을 누르십시오.



그림 2-9 도구 모음

표 2-6 도구 모음 아이콘

아이콘	설명
()	확대: 화면을 확대합니다.
+	연결: Connectivity(연결) 대화 상자를 표시합니다.
**	볼륨: Volume(볼륨) 대화 상자를 표시합니다.
ž.	전원: Power(전원) 창을 표시합니다.
\odot	시계 및 알람: Clocks & Alarms(시계 및 알람) 창을 엽니다.

타일 표시줄

화면 아래쪽에 있는 🚱 Tile Bar(타일 표시줄)에는 Start Menu(시작 메뉴)를 여는 Start(시작) 타일 이 있습니다. 또한, 열려 있는 애플리케이션에 따라 다른 타일이 표시됩니다.



그림 2-10 타일 표시줄 예

시작 화면

시작 화면을 열려면 화면 왼쪽 아래에서 🗃을 누릅니다.

손가락으로 화면을 누르고 위쪽으로 움직이면 더 많은 프로그램과 아이콘을 볼 수 있습니다.

자주 사용하는 프로그램과 폴더 아이콘에 쉽게 액세스할 수 있도록 시작 화면에서 원하는 위치로 이동할 수 있습니다. 이동하려는 아이콘을 길게 누릅니다. 새 위치로 끌어 놓은 후 손가락을 떼십시오.

시작 화면에서 사용할 수 있는 기본 아이콘 목록을 표 2-7에서 확인할 수 있습니다.

표 2-7 시작 화면 프로그램

아이콘	설명	아이콘	설명
	홈: 초기 화면을 표시합니다.		텍스트: SMS 텍스트 메시지를 전송합니다.
2	연락처: 친구 및 동료와 계속 연락을 주고 받을 수 있습니다.		이메일: 이메일을 보냅니다.
Ø	Internet Explorer: 웹 사이트와 WAP 사 이트를 탐색하고 인터넷에서 새 프로그램 과 파일을 다운로드합니다.		배터리 교체: 배터리 교체 중에는 MC92N0-G를 정상 종료합니다.

표 2-7 시작 화면 프로그램 (계속)

아이콘	설명	아이콘	설명
30	일정: 약속을 관리하고 모임을 요청합니다.	\$	설정: 설정 폴더를 엽니다. 표 2-8에는 설정 폴더에서 사용할 수 있는 기본 아이 콘이 나열되어 있습니다.
	사진 및 비디오: 사진, 애니메이션 GIF 및 비디오 파일을 보고 관리합니다.		시작하기: 시작하기 애플리케이션을 시 작합니다.
	Windows Media: 오디오 및 비디오 파일 을 재생합니다.		알람: 시계를 사용자 현지 날짜와 시간으 로 설정합니다. 특정 요일 및 시간에 대해 알람을 설정할 수도 있습니다.
	Marketplace: Marketplace에서 애플리 케이션을 구입합니다.	Ŵ	Messenger: 모바일 버전 Windows Live Messenger를 사용합니다.
1	Windows Live: 모바일 버전의 Windows Live™ 를 사용하여 웹 사이트에서 정보를 찾아봅니다.	+	계산기: 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기 등 기본 산술 및 계산을 수행합니다.
	MSN Money: 재무 정보를 관리합니다.		MSN Weather: 지역 날씨를 확인합니다.
	작업: 작업을 관리합니다.		게임: 게임을 실행합니다.
	Office Mobile: 모바일 장치용 Microsoft [®] Office 애플리케이션 제품군을 모두 사용 할 수 있습니다(프리미엄 버전만 해당).		메모: 손으로 직접 쓰거나 입력한 메모, 그림, 음성 녹음을 생성합니다.
	파일 탐색기: 장치에서 파일을 구성하고 관리합니다.	3	ActiveSync: MC92N0-G와 호스트 컴퓨 터 또는 Exchange Server 간에 정보를 동기화합니다.
E	전화 검색: MC92N0-G에 있는 연락처, 데 이터 및 기타 정보를 검색합니다. 자세한 정보는 Windows Mobile 6용 Microsoft 애 플리케이션 사용 설명서를 참조하십시오.		인터넷 공유: MC 92N0-G의 데이터 연결 을 통해 노트북 컴퓨터를 인터넷에 연결 합니다.
?	도움말: 온라인 도움말 항목에 액세스합 니다.	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	작업 관리자: 메모리와 CPU 할당 상태를 볼 수 있으며 실행 중인 프로세스를 중지 할 수 있습니다. 자세한 정보는 <i>Windows</i> <i>Mobile 6용 Microsoft</i> 애플리케이션 사용 설명서를 참조하십시오.
	Adobe Reader: pdf 파일을 봅니다.	E	무선 연결: 무선 연결 폴더를 엽니다.

2 - 12 MC92N0-G 사용 설명서

표 2-7 시작 화면 프로그램 (계속)

아이콘	설명	아이콘	설명
	BTScanner CtlPanel: Bluetooth 스캐너 에 사용할 COM 포트를 설정합니다.		BTExplorer: StoneStreet One Bluetooth 연결을 관리합니다. 자세한 내용은 <i>MC92N0-G</i> 시리즈 <i>MC92N0-G</i> 통합 설명서를 참조하십시오. StoneStreet One Bluetooth 스택이 활성화된 경우에만 나타납니다.
	BT 정보: Bluetooth 무선에 관한 정보를 표시하고 Bluetooth 주소 바코드를 생성 합니다.	MSP	MSP 에이전트: MSP 에이전트와 상호 작용하여 모니터링 및 자산 정보를 수집 함으로써 MC92N0-G의 구성, 제공, 모니 터링 및 문제 해결을 가능케 합니다. 자세 한 내용은 <i>MC92N0-G</i> 통합 설명서를 참 조하십시오.
<u>@_</u> _	원격 데스크톱 연결: Windows NT 서버 유 형의 컴퓨터에 로그온하여 해당 컴퓨터에 서 사용할 수 있는 모든 프로그램을 MC92N0-G에서 사용합니다.	MSP	빠른 배포 클라이언트: MSP(Mobility Services Platform) 콘솔 FTP 서버의 소프 트웨어를 보다 빠르게 MC92N0-G에 다운 로드할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 <i>MC92N0-G</i> 통합 설명서를 참조하십시오.
	RTLogExport: Zebra 지원 담당자의 지 시에 따라 실시간 데이터를 로그 파일로 추출합니다. 또는 F9를 눌러 데이터를 로그 파일로 추출할 수도 있습니다. 로그 파일은 /ExportLogs 폴더에 위치합니다.		

표 2-8 설정 애플리케이션

아이콘	설명	아이콘	설명
	시계 및 알람: 시계를 사용자의 현지 날짜 와 시간으로 설정합니다. 특정 요일 및 시 간에 대해 알람을 설정할 수도 있습니다.		잠금: MC92N0-G에 암호를 설정합니다.
	홈: 초기 화면의 모양과 초기 화면에 표시 되는 정보를 사용자 정의합니다.		사운드 및 알림: 이벤트, 알림 등에 대해 사운드를 활성화하고 다양한 이벤트에 대해 알림 방법을 설정합니다.
	개인 폴더: 개인 설정 애플리케이션이 들어 있습니다.		연결 폴더: 연결 설정 애플리케이션이 들어 있습니다.
	시스템 폴더: 시스템 설정 애플리케이션이 들어 있습니다.		

표 2-8 설정 애플리케이션 (계속)

아이콘	설명	아이콘	설명	
연결 폴더				
•@	빔: 들어오는 IrDA 빔을 수신하도록 MC92N0-G를 설정합니다.		연결: 장치를 인터넷 또는 개별 로컬 네트워 크에 연결할 수 있도록 전화 접속, Bluetooth 등 모뎀 연결 유형 가운데 하나 이상을 설정합니다.	
*	Bluetooth: Microsoft 또는 StoneStreet One Bluetooth 애플리케이션을 열고, MC92N0-G를 보이기 모드로 설정하고, 영역 내의 다른 Bluetooth 장치를 검색합 니다.	Ň.	도메인 등록: 장치 관리 및 보안을 위해 장 치를 AD 도메인 멤버로 만듭니다. 자세한 정보는 <i>Windows Mobile 6</i> 용 <i>Microsoft</i> 애플 리케이션 사용 설명서를 참조하십시오.	
	Wi-Fi: 무선 네트워크 연결을 설정하고 설 정을 사용자 정의합니다.		USB-PC 연결: 향상된 네트워크 연결을 활 성화 또는 비활성화합니다.	
((1))	무선 관리자: MC92N0-G의 무선 통신을 활성화 또는 비활성화하고 Wi-Fi 및 Bluetooth 설정을 사용자 정의합니다.			
개인 폴더				
	버튼: 버튼에 프로그램을 할당합니다.		소유자 정보: MC92N0-G에 개인 정보를 입력합니다.	
시스템 폴더			·	
	정보: Windows Handheld [®] 버전과 MC92N0-G에 사용된 프로세서 종류 등 기 본 정보를 봅니다.	international Construction Construction Construction	인증서: MC92N0-G에 설치된 인증서 정보 를 확인합니다.	
	백라이트: 디스플레이 백라이트 밝기와 제 한 시간을 설정합니다.	>>>	사용자 의견: Windows Handheld 6 소프트 웨어에 대한 사용자 의견을 제출합니다.	
	암호화: 저장 장치 카드에 있는 파일을 암 호화할 수 있습니다. 암호화된 파일은 이 장치에서만 읽을 수 있습니다.		DataWedge: 샘플 스캐닝 애플리케이션입 니다.	
	오류 보고: Microsoft 오류 보고 기능을 활 성화 또는 비활성화합니다.		IST 설정: 장치의 대화형 감지 기술을 구 성하기 위한 적절한 설정을 구성합니다.	
	키라이트: 키패드 백라이트 제한 시간을 설정합니다.		메모리: 장치 메모리 할당 상태 및 메모리 카드 정보를 확인하고 현재 실행 중인 프로 그램을 중지합니다.	
n m	관리 대상 프로그램: 모바일 장치 관리자 를 이용해 MC92N0-G에 설치된 프로그램 을 표시합니다.	+	전원: 배터리 전력을 확인하고 디스플레이 제한 시간을 설정하여 배터리 전력을 절약 합니다.	

2 - 14 MC92N0-G 사용 설명서

표 2-8 설정 애플리케이션 (계속)

아이콘	설명	아이콘	설명
×	프로그램 제거: MC92N0-G에 설치한 프 로그램을 제거합니다.		국가별 설정: 번호, 통화, 날짜 및 시간의 표시 형식을 포함하여 지역에 따른 MC92N0-G 구성 내용을 설정합니다.
	화면: 화면 방향을 변경하고, 화면을 다시 보정하고, 화면 텍스트 크기를 변경합니다.	hafe	작업 관리자: 실행 중인 프로그램과 프로세 스를 중지합니다.
	시스템 정보: MC92N0-G의 소프트웨어 및 하드웨어 정보를 표시합니다.		UI 설정: 시작 메뉴의 그리드 뷰를 설정합 니다.
¥.	USB 구성: MC92N0-G USB 포트를 구성합니다.		

스피커 아이콘

스피커 아이콘을 사용하여 시스템 볼륨을 조정합니다.

- 1. 상태 표시줄을 누른 후 스피커 아이콘을 누릅니다. 볼륨 대화 상자가 나타납니다.
- 2. 슬라이드 막대를 눌러서 이동하여 볼륨을 조정합니다.
- 3. On(켜짐) 또는 Off(꺼짐) 라디오 버튼을 선택하여 스피커를 켜거나 끕니다.

참고 또한 Sounds & Notifications(사운드 및 알림) 창을 사용하거나 키패드를 사용하여 시스템 볼륨을 조정할 수 있습니다.

MC92N0-G 잠금

키 및 화면 누름을 비활성화하거나 암호를 요청하여 MC92N0-G를 잠글 수 있습니다.

MC92N0-G를 잠그면 키보드 및 터치 스크린 기능이 꺼집니다. 이 기능을 통해 MC92N0-G가 켜진 상태에서 실수로 키를 누르는 일을 방지할 수 있습니다.

장치를 잠그려면 🚱 > 健을 누릅니다.

PIN이나 암호를 사용하지 않는 잠금

MC92N0-G가 잠겨 있으면 잠금 화면이 나타납니다.

 $[\]checkmark$



그림 2-11 잠금 화면

화면의 잠금을 해제하려면 잠금 버튼을 왼쪽이나 오른쪽으로 밀어냅니다.

간단한 PIN을 사용하는 잠금

MC92N0-G가 잠겨 있으면 잠금 화면이 나타납니다.



그림 2-12 간단한 PIN 잠금 화면

PIN을 입력한 다음 Unlock(잠금 해제)을 누릅니다.

강력한 암호를 사용하는 잠금

MC92N0-G가 잠겨 있으면 잠금 화면이 나타납니다.

2-16 MC92N0-G 사용 설명서



그림 2-13 강력한 암호 잠금 화면

강력한 암호를 입력하고 Unlock(잠금 해제)을 누릅니다.

암호 잠금 설정

Password(암호) 창에서 암호를 설정하여 MC92N0-G에 무단 액세스하려는 시도를 차단합니다.



참고 MC92N0-G가 네트워크에 연결되도록 구성된 경우 복잡한(알아내기 어려운) 암호를 사용하여 네트워크 보안을 강화해야 합니다. 암호 크래킹 도구는 계속해서 향상되고 있으며 암호 크래킹에 사용되는 컴퓨터는 어느 때보다 강력한 사양을 유지합니다.

1. 🕢 > Settings(설정) > Lock(잠금)을 누릅니다.



그림 2-14 암호 창

- Prompt if device unused for(다음 기간 동안 장치가 사용되지 않으면 확인) 확인란을 선택하여 암호 보호 기능을 활성화합니다.
- 3. 드롭다운 목록에서 일정 시간 동안 사용하지 않으면 보호 기능이 실행되도록 하는 시간 값을 선택합니다.
- Password type(암호 유형): 드롭다운 목록에서 Simple PIN(단순한 PIN) 또는 Strong alphanumeric(복잡한 영숫자)을 선택합니다.

- 5. 간단한 암호는 Password(암호) 필드에 4자리 숫자를 입력하여 만듭니다. 복잡한 암호를 만드는 방법
 - a. Password(암호): 필드에 7자 암호를 입력합니다. 복잡한 암호는 7자 이상이어야 하며 대문자, 소문자, 숫자 및 구두점 중 최소 3가지가 포함되어야 합니다.
 - b. Confirm(확인): 필드에 해당 암호를 다시 입력합니다.
- 6. 💽를 누릅니다.

전원 버튼 사용

빨간색 전원 버튼을 누르면 MC92N0-G 화면을 켜고 끌 수 있습니다(일시 중단 모드). 화면이 켜지면 MC92N0-G가 켜지고 화면이 꺼지면 MC92N0-G가 일시 중단 모드에 놓입니다. 자세한 내용은 *1-6* 페이지의 *MC92N0-G* 시작을 확인하십시오.

전원 버튼은 웜 부팅 또는 콜드 부팅을 통해 MC92N0-G를 리셋하는 데에도 사용됩니다.

Windows CE 장치의 경우

- 웜 부팅 MC92N0-G를 리셋합니다.
- 콜드 부팅 MC92N0-G를 리셋하고 애플리케이션 폴더에 저장되지 않은 모든 추가 애플리케이션을 제거하 여 모든 초기 기본 설정을 복원합니다.
- Windows Embedded Handheld 장치의 경우
 - 웜 부팅 MC92N0-G를 리셋합니다. 운영 체제와 모든 애플리케이션이 다시 시작됩니다. 파일 저장소가 보 존됩니다.
 - 콜드 부팅 MC92N0-G를 리셋합니다. 운영 체제와 모든 애플리케이션이 다시 시작됩니다. 파일 저장소가 보존됩니다. 보통 웜 부팅이 시작되지 않을 때만 사용합니다.
- $\sqrt{}^{2}$

참고 애플리케이션 폴더에 추가된 애플리케이션은 콜드 부팅이 수행될 때 제거되지 않습니다. 애플리케이션 폴더는 플래시 메모리에 있습니다.

MC92N0-G에 대한 자세한 내용은 2-25 페이지의 Windows Embedded Handheld 장치의 경우를 참조하십시오.

무선 LAN



MC92N0-G를 구성하기 위해 무선 애플리케이션 집합이 MC92N0-G에서 무선 주파수를 구성 및 테스트하는 도구를 제공합니다. 무선 프로필 구성에 대한 자세한 내용은 버전*X2.01*용 *Wireless Fusion Suite* 사용 설명서를 참조하십시오. 이 설명서에 대한 최신 버전은 <u>http://www.zebra.com/support</u>를 참조하십시오. MC92N0-G의 Fusion 버전을 확 인하려면 *xv*페이지의 소프트웨어 버전을 참조하십시오.

Windows CE 장치의 경우

Signal Strength(신호 강도) 아이콘을 눌러 Wireless Launcher(무선 시작) 메뉴를 표시합니다.

2	🔊 🗾	
My Device	Find WLANS	
	🌁 Manage Profiles	
3	🔗 Manage Certs	
Recycle Bin Mus	🤗 Manage PACS	
	🤜 Options	
	🕐 Wireless Status	
Install	🐶 Wireless Diagnostics	
Samples /jiDo	🥯 Log on/off	
(Simb)	🕜 Fusion Help	
	🕗 Disable Radio	
Internet) IT Ri Explorer Des		
	💌 Exit	
🐉 🕎 Doc 1	🚱 ଛ° 12:24 AM 🖋 🖶	
	∖ 신호 강도 아이콘	

그림 2-15 무선 애플리케이션 메뉴

Windows Embedded Handheld 장치의 경우

✓ 참고 Windows Embedded Handheld가 설치된 장치의 경우, 초기 화면에서 Wireless launcher(무선 시작) 에 액세스합니다. Fusion 플러그인을 선택한 다음 Fusion Menu(Fusion 메뉴) 버튼을 누릅니다.

Signal Strength(신호 강도) 아이콘과 Wireless Launcher(무선 시작)에 대한 인터페이스가 Windows Embedded Handheld 기본 오늘 화면에서 변경되었습니다. Wireless Launcher(무선 시작)를 표시하려면 오늘 화면에서 Fusion 플러그인을 선택하고 Fusion Menu(Fusion 메뉴) 소프트 키를 누릅니다.

	🗲 🎹 12:39
getting started	
🔣 DataWedge Re	ady
12:39 ^{PM}	
Log On/Off	ignal: Excellent
Wi-Fi: Connect	
e-mail	
calendar	
favorites	
Contacts F	usion

그림 2-16 오늘 화면의 Fusion 플러그인

이 대화 상자의 기능은 Wireless Launch(무선 시작) 메뉴와 유사합니다. 모든 메뉴 항목을 보려면 창을 위 아래로 끕니다. 항목 옆에 있는 아이콘을 누르면 항목이 열립니다.



무선 시작 창

인터넷에 연결

WLAN에서 Fusion(무선 연결)을 사용하여 인터넷에 연결하려면 네트워크 카드 설정이 Internet:(인터넷:)으로 설정되었는지 확인합니다.

- 1. Fusion이 활성화되고 프로필이 구성되었는지 확인합니다.
- 2. 🚱 > Settings(설정) > Connections(연결) > Wi-Fi를 누릅니다.
- 3. My network card Connects to(내 네트워크 카드 연결 대상) 드롭다운 목록에서 The Internet(인터넷)을 선택합니다.
- 4. OK(확인)를 누릅니다.

지원 애플리케이션

Fusion 메뉴 항목과 관련 애플리케이션은 표 2-9에 요약되어 있습니다.

표 2- 9	지원 애플리케이·	션
---------------	-----------	---

애플리케이션	설명
WLAN 찾기	현재 지역에서 활성 상태인 WLAN 목록을 표시하는 WLAN 찾기 애플리케 이션을 호출합니다.
프로필 관리	WLAN 프로필 목록을 관리하고 편집하는 프로필 관리 애플리케이션(프로필 편집기 마법사 포함)을 호출합니다.
인증서 관리	인증에 사용되는 인증서를 관리할 수 있는 인증서 관리자 애플리케이션을 호출합니다.
PAC 관리	보안 터널(EAP-FAST)을 통해 Extensible Authentication Protocol-Flexible 인증에 사용되는 PAC(Protected Access Credentials) 목록을 관리할 수 있 는 PAC 관리자 애플리케이션을 호출합니다.
옵션	Fusion 옵션 설정을 구성할 수 있는 옵션 애플리케이션을 호출합니다.

2-20 MC92N0-G 사용 설명서

표 2-9 지원 애플리케이션 (계속)

애플리케이션	설명
무선 상태	현재 무선 연결의 상태를 볼 수 있는 무선 상태 애플리케이션을 호출합니다.
무선 진단	무선 연결의 문제를 진단할 수 있는 도구를 제공하는 무선 진단 애플리케이 션을 호출합니다.
로그온/오프	특정 프로필에 로그온하거나 현재 활성 프로필에서 로그오프할 수 있는 네트워크 로그인 대화 상자를 호출합니다.
Fusion 도움말	장치 도움말을 제공하는 Fusion 도움말 을 호출합니다.

Fusion 설정

Fusion을 사용하는 WLAN 설정에 대한 자세한 내용은 버전 X2.01용 Wireless Fusion Enterprise Mobility Suite 사용 설명서를 참조하십시오.

Fusion을 사용한 WLAN 설정 방법

참고 Fusion 설정 절차를 수행하기 전에 시스템 관리자에게서 적절한 WLAN 구성 정보를 얻어야 합니다.

다음 설정 절차 사례에서는 WEP(Wired Equivalent Privacy) 암호화를 사용하는 WLAN 설정을 보여 줍니다.

- 1. ૱ > Wireless Companion(무선 연결) > Wireless Launch(무선 시작) > Manage Profiles(프로필 관리)를 누릅니다. Manage Profiles(프로필 관리) 창이 나타납니다.
- 2. 창을 길게 누른 다음 팝업 메뉴에서 Add(추가)를 선택합니다. Wireless LAN Profile Entry(무선 LAN 프로필 입력) 창이 나타납니다.
- 3. Profile Name(프로필 이름) 텍스트 상자에 프로필 이름을 입력합니다.
- 4. ESSID 텍스트 상자에 ESSID를 입력합니다.

Wireless LAN I	Profile Entry	×
Profile Name:	101	
ESSID:	101	
1 of 6 Cano	cel < <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >

그림 2-17 프로필 ID 대화 상자

- 5. Next(다음) 를 누릅니다. Operating Mode(작동 모드) 대화 상자가 표시됩니다.
- 6. Operating Mode(작동 모드) 드롭다운 목록에서 Infrastructure(인프라) 또는 Ad-hoc(임시)을 선택합니다.

Wireless LAN Prof	file Entry	×
Operating Mode: Infrastructure	×	
2 of 6 Cancel	< Back	Next >

그림 2-18 작동 모드 대화 상자

- 7. Next(다음)를 누릅니다. Security Mode(보안 모드) 대화 상자가 표시됩니다.
- 8. Security Mode(보안 모드) 드롭다운 목록에서 Legacy(Pre-WPA)(레거시(WPA 이전))를 선택합니다.

Wireless LAN Profile Entry	×
Security Mode:	
WPA - Personal	
Authentication Type:	
3 of 7 Cancel < Back	Next >

그림 2-19 보안/인증 대화 상자

- 9. Authentication(인증) 드롭다운 목록에서 None(없음)을 선택합니다.
- 10. Next(다음)를 누릅니다. Encryption(암호화) 대화 상자가 표시됩니다.
- 11. Encryption Type(암호화 종류) 드롭다운 목록에서 WEP-40(40/24)을 선택합니다.

Wireless LA	N Profile Ent	:ry	×
Encryption Type:	WEP-40 (4	0/24)	
Enter Presha O Pass-phra	red Key (PSK) u ase 💿 Hex	sing: adecimal H	(eys
For added entered	d security -	Mask ch	aracters
4 of 7 [ancel < <u>B</u> ack		<u>N</u> ext >

그림 2-20 암호화 대화 상자

- 12. Pass-phrase(암호구) 또는 Hexadecimal Keys(16진수 키) 라디오 버튼을 선택하여 다음 페이지에서 암호구를 입력할지 아니면 16진수 키를 입력할지를 지정합니다.
- **13.** 입력하는 문자를 숨기려면 For added security Mask characters entered(추가 보안 기능 입력된 문자 마스킹) 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택 취소하면 입력하는 문자가 표시됩니다.

14. Next(다음)를 누릅니다.

2-22 MC92N0-G 사용 설명서



그림 2-21 WEP-40 WEP 키 대화 상자

15. Edit Key(수정 키) 드롭다운 목록에서 입력할 키를 선택합니다.

16. Key(키) 필드에 10자리 16진수 문자를 입력합니다.

17. Confirm(확인) 필드에 키를 다시 입력합니다. 두 키가 일치하면 키가 일치한다는 메시지가 나타납니다.

18. 각 WEP 키에 대해 이 절차를 반복합니다.

19. Transmit Key(전송 키) 드롭다운 목록에서 전송할 키를 선택합니다.

20. Next(다음)를 누릅니다. IPv4 Address Entry(IPv4 주소 입력) 대화 상자가 표시됩니다.



- 그림 2-22 IP 주소 입력 대화 상자
- 21. 확인란 세 개가 모두 선택되어 있는지 확인합니다.
- 22. Next(다음)를 누릅니다. Battery Usage(배터리 사용) 대화 상자가 나타납니다.
- 23. Battery Usage Mode(배터리 사용 모드) 대화 상자에서 전력 소비 옵션을 선택합니다.

Wireless LAN Profile Entry X
Battery Usage Mode:
Осам
• Fast Power Save
MAX Power Save
6 of 6 Cancel < Back Save

그림 2-23 배터리 사용 대화 상자

- 24. Next(다음)를 누릅니다. Performance Settings(성능 설정) 대화 상자가 나타납니다.
- 25. Performance Settings(성능 설정) 대화 상자에서 Optimize for Data(데이터에 최적화) 또는 Optimize for Voice(음성에 최적화)를 선택합니다.
- 26. Save(저장)를 누릅니다.

대화형 감지 기술

/

참고 대화형 감지 기술은 프리미엄 구성에서만 사용할 수 있습니다.

이 절에서는 MC92N0-G의 IST(대화형 감지 기술) 기능에 대해 설명합니다.

IST는 다음과 같은 기능을 지원합니다.

- 전원 관리 IST를 구성하여 백라이트 전원 켜기/끄기를 제어함으로써 전원을 관리하고, 동작 및 방향을 모니터링하여 MC92N0-G의 일시 중단 모드를 제어합니다.
- 디스플레이 방향 MC92N0-G 방향에 맞춰 화면 방향을 가로나 세로로 전환합니다.
- 자유 낙하 감지 자유 낙하 시간을 모니터링하고 낙하 사건의 시간 및 유형을 기록합니다.

전원 관리

MC92N0-G 방향 및 동작 대응 데이터는 MC92N0-G 사용 표시기로 사용될 수 있으며, MC92N0-G의 배터리 전원을 관리하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어 IST는 백라이트 켜기/끄기 기능을 제어하거나 사용자가 화면을 아래로 향할 때 일시 중단 모드로 전환되도록 구성될 수 있습니다. MC92N0-G를 이동 중일 때 활성 상태로 유지하여 사용 중에 갑자기 일시 중단 모드로 전환되지 않도록 하는 데 사용될 수도 있습니다.

디스플레이 방향

MC92N0-G의 물리적 방향에 따라 화면이 가로 및 세로 모드로 자동 회전됩니다. 예를 들어 MC92N0-G를 시계 반대 방향으로 90° 돌리면 IST는 화면 디스플레이가 올바르게 표시되도록 디스플레이를 시계 반대 방향으로 90° 회전합 니다.

이 기능은 화면 각도를 모니터링하고 변경된 만큼 디스플레이를 회전함으로써 가능합니다. IST만 90°의 배수로만 화면을 회전합니다.

자유 낙하 감지

IST는 현재 위치에 따라 MC92N0-G의 중력을 지속적으로 모니터링합니다. MC92N0-G가 자유 낙하할 경우 IST는 중력이 사라진 것을 감지하고, 자유 낙하가 450ms 넘게 감지될 경우 이벤트 데이터를 기록합니다. 450ms의 자유 낙하 시간은 약 1미터 정도의 높이에서 떨어지는 경우에 해당합니다. 이 데이터는 잠재적인 오남용의 표시기로 사용될 수 있습니다.

IST에는 자유 낙하 사건을 기록하는 로그가 있습니다. 이 로그는 자유 낙하의 날짜, 시간 및 지속 시간을 기록합니다.

유선 헤드셋 사용

오디오 지원 애플리케이션을 사용할 때는 오디오 통신을 위해 모노 헤드셋을 사용할 수 있습니다. 헤드셋을 사용하 려면 MC92N0-G 옆면에 있는 오디오 커넥터에 헤드셋 잭을 꽂습니다. 헤드셋을 꽂기 전에 MC92N0-G의 볼륨을 적절히 설정해야 합니다. 헤드셋을 잭에 꽂으면 스피커폰이 음소거됩니다.

Zebra에서는 2.5mm 잭 헤드셋을 권장합니다. 사용 가능한 Zebra 헤드셋은 7-1페이지의 표 7-1을 참조하십시오.

2-24 MC92N0-G 사용 설명서



Bluetooth 헤드셋 사용

오디오 지원 애플리케이션을 사용할 때는 오디오 통신을 위해 Bluetooth 헤드셋을 사용할 수 있습니다. Bluetooth 장치와 MC92N0-G 연결에 대한 자세한 내용은 5장, Windows 장치에서 Bluetooth 사용을 참조하십시오. 헤드셋을 꽂기 전에 MC92N0-G의 볼륨을 적절히 설정해야 합니다. Bluetooth 헤드셋이 연결되어 있을 때는 스피커폰이 음소거됩니다.

MC92N0-G 리셋

Windows CE 장치의 경우

리셋 기능에는 웜 부팅과 콜드 부팅 두 가지가 있습니다. 웜 부팅은 실행 중인 모든 프로그램을 닫고 MC92N0-G를 다시 시작합니다.

콜드 부팅을 해도 MC92N0-G가 다시 시작되지만 RAM에 저장된 레코드와 항목이 모두 삭제된다는 점이 웜 부팅과 다릅니다. 플래시 메모리나 메모리 카드에 저장된 데이터는 손실되지 않습니다. 또, 포맷, 기본 설정, 기타 설정은 모두 초기 기본 설정으로 돌아갑니다.

웜 부팅을 먼저 수행하십시오. 그러면 MC92N0-G가 다시 시작되고 보관된 레코드 및 항목이 모두 저장됩니다. 그래도 MC92N0-G가 응답하지 않으면 콜드 부팅을 수행합니다.

웜 부팅 수행

약 5초간 전원 버튼을 길게 누릅니다. MC92N0-G가 웜 부팅을 시작하면 바로 전원 버튼을 놓습니다.

콜드 부팅 수행

콜드 부팅을 하면 MC92N0-G가 다시 시작되고, 플래시 메모리(애플리케이션 및 플랫폼 폴더) 또는 메모리 카드에 사용자가 저장하지 않은 모든 레코드 및 항목은 삭제됩니다. 웜 부팅으로 문제가 해결되지 않을 경우에만 콜드 부팅을 수행하십시오.



주의 리셋되는 동안에는 전원 버튼 외에 다른 키는 누르지 마십시오. 콜드 부팅을 수행하면 포맷, 기본 설정 및 기타 설정이 모두 초기 기본 설정으로 돌아갑니다.



참고 이전에 컴퓨터와 동기화했던 데이터는 다음 ActiveSync 작동 때 복원할 수 있습니다.

콜드 부팅을 수행하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. 빨간색 전원 버튼을 누릅니다. PowerKey Action(전원 키 작업) 창이 나타납니다.
- 2. Safe Battery Swap(안전 배터리 전환)을 누릅니다.
- 3. MC92N0-G의 주 배터리 탈착 버튼을 눌러 MC92N0-G에서 배터리를 부분적으로 빼냅니다.
- 4. 배터리가 부분적으로 빠지면 트리거 손잡이와 전원 버튼을 동시에 눌렀다가 놓습니다.
- 5. 배터리를 눌러 MC92N0-G에 완전히 밀어 넣습니다. 배터리가 제대로 삽입되면 딸깍하는 소리가 한 번 들립니다.
- 6. MC92N0-G가 재부팅됩니다.
- 7. 화면을 보정합니다. MC92N0-G의 화면 보정은 1-6 페이지의 스크린 보정을 참조하십시오.

Windows Embedded Handheld 장치의 경우

리셋 기능에는 웜 부팅과 콜드 부팅 두 가지가 있습니다.

- 웜 부팅은 실행 중인 모든 프로그램을 닫고 MC92N0-G를 다시 시작합니다.
- 콜드 부팅을 해도 모든 프로그램을 닫고 MC92N0-G를 다시 시작하지만 일부 드라이버도 설치합니다.

플래시 메모리나 메모리 카드에 저장된 데이터는 손실되지 않습니다. 웜 부팅을 먼저 수행하십시오. 그러면 MC92N0-G가 다시 시작되고 보관된 레코드 및 항목이 모두 저장됩니다. 그래도 MC92N0-G가 응답하지 않으면 콜드 부팅을 수행합니다.

웜 부팅 수행

약 5초간 전원 버튼을 길게 누릅니다. MC92N0-G가 웜 부팅을 시작하면 바로 전원 버튼을 놓습니다.

콜드 부팅 수행

콜드 부팅은 MC92N0-G를 다시 시작합니다. 운영 체제와 모든 애플리케이션이 다시 시작됩니다. 파일 저장소가 보존됩니다. 웜 부팅으로 문제가 해결되지 않을 경우에만 콜드 부팅을 수행하십시오.

콜드 부팅을 수행하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. 빨간색 전원 버튼을 누릅니다. PowerKey Action(전원 키 작업) 창이 나타납니다.
- 2. Safe Battery Swap(안전 배터리 전환)을 누릅니다. LED 상태 표시등에 빨간색 불이 들어옵니다.
- 3. MC92N0-G의 주 배터리 탈착 버튼을 눌러 MC92N0-G에서 배터리를 부분적으로 빼냅니다.
- 4. 배터리가 부분적으로 빠지면 트리거와 전원 버튼을 동시에 눌렀다가 놓습니다.
- 5. 배터리를 눌러 MC92N0-G에 완전히 밀어 넣습니다. 배터리가 제대로 삽입되면 딸깍하는 소리가 한 번 들립니다.
- 6. MC92N0-G가 재부팅됩니다.

배터리 상태

배터리 상태는 MC92N0-G Power(전원) 애플릿에서 볼 수 있습니다.

Windows CE 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > Control Panel(제어판) > Power(전력) 아이콘 > BatteryMgmt(배터리 관리)를 누릅니다. Windows Embedded Handheld 장치에서 Start(시작) > Settings(설정) > System(시스템) > Power(전력) 아이콘 > BatteryMgmt(배터리 관리) 탭을 누릅니다.

표 2-10 BatteryMgmt(배터리 관리) 창

항목	설명
State of Health(상태)	배터리의 현재 상태를 Healthy(정상) 또는 Unhealthy(비정상)로 표시합니다.
Battery Usage Indicator (배터리 상태 표시기)	배터리의 사용량을 표시합니다.
Battery Usage Threshold (배터리 사용 임계값)	사용 표시기 임계값을 표시합니다.
Battery Serial #(배터리 일련 번호)	배터리의 일련 번호를 표시합니다.

배터리 사용 임계값을 변경하는 방법은 MC92N0-G 모바일 컴퓨터 통합 설명서를 참조하십시오.

MC92N0-G 휴면 해제

휴면 해제 조건은 일시 중단 모드에 들어간 MC92N0-G의 휴면을 해제할 작업을 정의합니다. MC92N0-G는 Power(전 원) 버튼을 누르거나 제어판 시간 제한 설정에 의해 자동으로 일시 중단 모드에 들어갑니다. 이러한 설정은 구성 가능 하며 초기 기본 설정은 표 2-11에서 확인할 수 있습니다. Windows Embedded Handheld 장치의 휴면 해제 조건을 설정하려면 Start(시작) > Settings(설정) > Power(전원) > Wakeup(휴면 해제) 탭을 누릅니다. Windows CE 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > Control Panel(제어판) > Power(전원) > Wakeup(휴면 해제) 탭을 누릅니다.

표 2-11 휴면 해제 기본 설정

휴면 해제 조건	전원 버튼	자동 시간 제한
MC92N0-G를 직렬 액세서리에 연결합니다.	아니요	예
MC92N0-G를 USB 장치에 연결합니다.	예	예
트리거된 스캔이 눌러졌습니다.	아니요	예
스크린이 눌러졌습니다.	아니요	아니요
Bluetooth 작동	예	예
켜짐 동작	아니요	예
USB 호스트	아니요	아니요
키가 눌러졌습니다.	아니요	예
실시간 시계 알람	예	예
IST 가속도계	예	예

3장 ANDROID OS와 MC92N0-G 작동

소개

이 장에서는 MC92N0-G의 실제 버튼, 상태 아이콘 및 조작 방법을 설명하고 전원 켜기와 리셋, 스타일러스와 헤드셋 사용, 정보 입력과 데이터 캡처 등의 지침을 포함한 MC92N0-G의 사용 방법을 제공합니다.

홈 화면

MC9200을 켜면 홈 화면이 표시됩니다. 구성에 따라 홈 화면이 다르게 나타날 수도 있습니다. 자세한 정보는 시스템 관리자에게 문의하십시오.

일시 중단 또는 화면 시간 제한 후에는 홈 화면이 잠금 슬라이더와 함께 표시됩니다. 🙆 을 오른쪽 🔓으로 밀어서 화면 잠금을 해제합니다. 화면 잠금 정보는 3-13 페이지의 화면 잠금 해제를 참조하십시오.





표 3-1	홈 화	면 힝	목
-------	-----	-----	---

항목	설명
1 - 상태 표시줄	시간, 상태 아이콘(오른쪽) 및 알림 아이콘(왼쪽)이 표시됩니다. 자세한 정보는 3-2 페이지의 상태 아이콘 및 3-4 페이지의 알림 관리를 참조하십시오.
2 - 브라우저 아이콘	브라우저 애플리케이션을 엽니다.
3 - 모든 애플리케이션 아이콘	애플리케이션 창을 엽니다.
4 - 바로 가기 아이콘	MC9200에 설치된 애플리케이션을 엽니다. 자세한 정보는 3-6 페이지의 애플리 케이션 바로 가기 및 위젯을 참조하십시오.
5 - 위젯	홈 화면에서 작동하는 독립 실행 애플리케이션이 시작됩니다. 자세한 정보는 3-6 페이지의 애플리케이션 바로 가기 및 위젯을 참조하십시오.

홈 화면에는 위젯과 바로가기를 배치할 수 있도록 4개의 화면이 추가로 제공됩니다. 추가 화면을 보려면 손가락을 화면 왼쪽이나 오른쪽으로 움직입니다.

상태 표시줄

상태 표시줄에는 시간, 알림 아이콘(왼쪽) 및 상태 아이콘(오른쪽)이 표시됩니다.



그림 3-2 알림 및 상태 아이콘

상태 표시줄에 표시할 수 있는 것보다 많은 알림이 있는 경우 알림이 더 있음을 나타내는 ④이 표시됩니다. 모든 알림과 상태를 보려면 Notifications(알림) 패널을 엽니다.

상태 아이콘

표 3-2 상태 아이콘

아이콘	설명
\bigcirc	알람이 활성 상태임을 나타냅니다.
"Di	미디어와 알람을 제외한 모든 소리가 무음 상태이며 진동 모드가 활성 상태임을 나타냅니다.
\$	MC92N0-G가 무음 모드에 있음을 나타냅니다.
	배터리가 완전히 충전되었음을 나타냅니다.

Android OS와 MC92N0-G 작동	3 - 3
-------------------------	-------

표 3-2 상태 아이콘 *(*계속)

아이콘	설명
	배터리가 일부 사용되었음을 나타냅니다.
	배터리가 부족함을 나타냅니다.
	배터리가 매우 부족함을 나타냅니다.
۶	배터리가 충전 중임을 나타냅니다.
×	비행 모드가 활성 상태임을 나타냅니다. 모든 무선 기능이 꺼져 있습니다.
≽	Bluetooth가 켜져 있음을 나타냅니다.
∦	MC9200이 Bluetooth 장치에 연결되어 있음을 나타냅니다.
([1-	Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있습니다.
\bigcirc	Wi-Fi 신호가 없습니다.
<u>•</u>	ALPHA 키가 선택되었음을 나타냅니다.
	파란색 키가 선택되었음을 나타냅니다.
Α	ALT 키가 선택되었음을 나타냅니다.
С	CTRL 키가 선택되었음을 나타냅니다.
1	Shift 키가 선택되었음을 나타냅니다.
<u>†</u>	Shift 키가 잠겨 있음을 나타냅니다.

알림 아이콘

표 3-3 악린 아이코

т 3-3 2	
아이콘	설명
Ŧ	확인할 알림이 더 있음을 나타냅니다.
Ð	데이터 동기화 중임을 나타냅니다.

3-4 MC92N0-G 사용 설명서

표 3-3 알림 아이콘 (계속)

아이콘	설명
1	다가오는 이벤트를 나타냅니다.
Ś.	개방형 Wi-Fi 네트워크를 사용할 수 있음을 나타냅니다.
	노래를 재생 중임을 나타냅니다.
€ ₽	로그인 또는 동기화 관련 문제가 발생했음을 나타냅니다.
<u>†</u>	MC9200에서 데이터를 업로드 중임을 나타냅니다.
Ŧ	이 아이콘이 움직일 때는 MC9200이 데이터를 다운로드하는 중이고, 정지해 있을 때는 다운로드가 완료 된 상태임을 나타냅니다.
¥	MC9200이 USB 케이블로 연결되어 있음을 나타냅니다.
9	MC9200이 VPN(가상 사설망)에 연결되어 있거나 연결이 끊겼음을 나타냅니다.
*	SD 카드를 준비하는 중입니다.
	MC9200에서 USB 디버깅이 활성화되어 있음을 나타냅니다.
11	다중 사용자 기능이 활성화되어 있음을 나타냅니다. 다중 사용자 관리자 애플리케이션이 설치된 경우에 만 나타납니다.
2	새 사용자가 로그인되어 있음을 나타냅니다. 다중 사용자 관리자 애플리케이션이 설치된 경우에만 나타 납니다.
	PTT Express 음성 클라이언트 상태를 나타냅니다. PTT Express 알림 아이콘의 전체 목록은 3-3 페이지 의 알림 아이콘을 참조하십시오.

알림 관리

알림 아이콘은 지속적인 이벤트뿐 아니라, 새로운 메시지 도착, 일정 이벤트 및 알람을 알려줍니다. 알림 발생 시, 상태 표시줄에 간단한 설명과 함께 아이콘이 나타납니다. 가능한 알림 아이콘과 설명 목록은 3-3 페이지의 알림 아 이콘을 참조하십시오. 모든 알림 목록을 보려면 Notifications(알림) 패널을 엽니다.

알림 패널을 열려면 상태 표시줄을 화면 맨 위에서 아래로 끕니다.



그림 3-3 알림 패널

알림에 응답하려면 Notifications(알림) 패널을 연 다음 알림을 터치합니다. Notifications(알림) 패널이 닫히고 이후의 활동은 알림에 따라 다릅니다.

모든 알림을 지우려면 Notifications(알림) 패널을 연 다음 💼 을 터치합니다. 모든 이벤트 기반 알림이 제거됩니다. 지속적인 알림은 목록에 유지됩니다.

빠른 설정 화면을 열려면 🖸 을 터치합니다.

알림 패널을 닫으려면 알림 패널 아래쪽을 화면 위쪽으로 끌거나 👉 을 터치합니다.

빠른 설정

Quick Settings(빠른 설정) 패널에서는 자주 사용하는 몇 가지 설정에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

상태 표시줄을 화면 맨 위에서 아래로 끕니다. 빠른 설정 아이콘이 오른쪽 위 모서리에 표시됩니다. 📑을 터치하여 Quick Settings(빠른 설정) 패널을 표시합니다.

3-6 MC92N0-G 사용 설명서



그림 3-4 빠른 설정

- Owner(소유자) 소유자의 연락처 이미지를 표시합니다. 터치하면 소유자의 연락처 정보가 열립니다.
- Brightness(밝기) Brightness setting(밝기 설정) 대화 상자를 열어 화면 밝기를 설정합니다.
- Settings(설정) Settings(설정) 화면을 엽니다.
- Wi-Fi 현재 Wi-Fi 연결을 표시합니다. 터치하면 Wi-Fi 설정 화면이 열립니다.
- Battery(배터리) 현재 배터리 충전량을 표시합니다. 터치하면 Battery(배터리) 화면이 열립니다.
- Airplane Mode(비행 모드) 비행 모드 상태를 표시합니다. 터치하면 Airplane Mode(비행 모드)가 켜지거나 꺼집니다. 모든 무선 기능을 끄려면 비행 모드를 켭니다.
- Bluetooth Bluetooth 무선 기능의 현재 상태를 표시합니다. 터치하면 Bluetooth 설정 화면이 열립니다.
- Location(위치) 위치 설정의 현재 상태를 표시합니다. 터치하면 Location(위치) 설정 화면이 열립니다.

Quick Settings(빠른 설정) 패널을 닫으려면, Quick Settings(빠른 설정) 패널의 하단을 화면 맨 위로 끈 다음, 화면 오른쪽 위 모서리에서 📰을 터치하거나 🍗 을 터치합니다.

애플리케이션 바로 가기 및 위젯

애플리케이션 바로 가기는 홈 화면에서 애플리케이션에 빠르고 쉽게 액세스하는 데 사용할 수 있습니다. 위젯은 자주 사용하는 기능에 액세스할 수 있도록 홈 화면에 배치되어 있는 자체 완비형 애플리케이션입니다.

홈 화면에 애플리케이션 또는 위젯 추가

- 1. 원하는 홈 화면으로 이동합니다.
- 필요하면 오른쪽으로 밀어서 애플리케이션 아이콘이나 위젯을 찾습니다.
- 4. 홈 화면이 나타날 때까지 아이콘이나 위젯을 길게 터치합니다.
- 5. 화면에 아이콘을 놓습니다.

홈 화면의 항목 이동

- 1. 화면에서 떠오를 때까지 항목을 길게 터치합니다.
- 2. 항목을 새 위치로 끕니다. 인접한 홈 화면으로 항목을 끌려면 화면 가장자리에서 잠시 멈춥니다.
- 3. 손가락을 들어 Home(홈) 화면에 항목을 놓습니다.

홈 화면에서 애플리케이션 또는 위젯 제거

- 1. 원하는 홈 화면으로 이동합니다.
- 2. 화면에서 떠오를 때까지 애플리케이션 바로 가기나 위젯 아이콘을 길게 터치합니다.
- 3. 화면 상단의 🗙 Remove로 아이콘을 끌어서 놓습니다.

폴더

Folders(폴더)를 사용하여 유사한 애플리케이션을 함께 구성합니다. 폴더를 탭하여 열고 폴더에 있는 항목을 표시합 니다.

폴더 만들기

폴더를 만들려면 홈 화면에 두 개 이상의 애플리케이션 아이콘이 있어야 합니다.

- 1. 원하는 홈 화면으로 이동합니다.
- 2. 한 애플리케이션 아이콘을 길게 터치합니다.
- 3. 아이콘을 다른 아이콘 위로 끌어서 놓습니다.
- 4. 아이콘을 들어서 놓습니다.

폴더 이름 지정

1. 폴더를 터치합니다.



그림 3-5 폴더 열기

- 2. 제목 영역을 터치하고 키보드를 사용해 폴더 이름을 입력합니다.
- 3. Done(완료)을 터치합니다.
- 4. 홈 화면의 아무 곳이나 터치하여 폴더를 닫습니다. 폴더 아래 폴더 이름이 나타납니다.



그림 3-6 이름이 바뀐 폴더

3-8 MC92N0-G 사용 설명서

폴더 제거

- 1. 폴더가 커지고 장치가 진동할 때까지 폴더를 길게 터치합니다.
- 2. 🗙 Remove로 아이콘을 끌어 놓은 후 손가락을 뗍니다.

홈 화면 배경화면



참고 라이브 배경화면을 사용하면 배터리 수명이 줄어들 수 있습니다.

홈 화면 배경화면 변경

참고 라이브 배경화면을 사용하면 배터리 수명이 줄어들 수 있습니다.

- 1. 홈 화면에서 메뉴가 나타날 때까지 길게 누릅니다.
- Choose wallpaper from(배경화면 선택) 메뉴에서 Gallery(갤러리), Live wallpapers(라이브 배경화면) 또는 Wallpapers(배경화면)를 터치합니다.
 - Gallery(갤러리) 장치에 저장된 이미지를 사용하려면 선택합니다.
 - Live wallpapers(라이브 배경화면) 애니메이션 배경화면 이미지를 사용하려면 선택합니다.
 - Wallpapers(배경화면) 배경화면 이미지를 사용하려면 선택합니다.
- 3. Save(저장) 또는 Set wallpaper(배경화면 설정)를 터치합니다.

터치 스크린 사용

멀티탭 감지 화면을 사용하여 장치를 작동합니다.

- 탭 다음 경우에 탭합니다.
 - 화면에서 항목 선택
 - 터치 키보드를 사용하여 문자 및 기호 입력
 - 화면 버튼 누르기
- 길게 탭하기 다음 경우에 길게 탭합니다.
 - 홈 화면의 항목을 길게 터치하여 새 위치 또는 휴지통으로 이동합니다.
 - 홈 화면에 바로 가기를 만들려면 애플리케이션에서 항목을 길게 누릅니다.
 - 홈 화면을 길게 터치하여 홈 화면을 사용자 정의하는 메뉴를 엽니다.
 - 메뉴가 나타날 때까지 홈 화면의 빈 영역을 길게 탭합니다.
- 끌기 항목을 잠시 탭하고 있다가 새 위치에 도달할 때까지 화면에서 손가락을 움직입니다.

- 밀기 화면에서 손가락을 상하 또는 좌우로 움직여 다음과 같이 조작할 수 있습니다.
 - 화면 잠금 해제
 - 추가 홈 화면 보기
 - 시작 창에서 추가 애플리케이션 아이콘 보기
 - 애플리케이션 화면에서 자세한 정보 보기
- 두 번 탭하기 웹 페이지, 지도 또는 기타 화면을 두 번 탭하여 확대 및 축소할 수 있습니다.

터치 키보드 사용

터치 키보드를 사용하여 텍스트 필드에 텍스트를 입력합니다. 키보드 설정을 구성하려면 🔽 (쉼표) > 🚁을 차례로 터치하고 Android keyboard settings(Android 키보드 설정)를 선택합니다.

텍스트 편집

입력한 텍스트를 편집하고 메뉴 명령을 사용하여 애플리케이션 내부 또는 여러 애플리케이션 간에 텍스트를 잘라내 고 복사하고 붙여 넣을 수 있습니다. 애플리케이션에 따라 표시되는 텍스트 중 일부 또는 전부에 대해 편집 기능이 지원되지 않거나 고유의 방법으로 텍스트를 선택하는 기능이 제공될 수도 있습니다.

숫자, 기호 및 특수 문자 입력

숫자와 기호 입력 방법

- 메뉴가 나타날 때까지 맨 윗 행에 있는 키 중 하나를 길게 터치한 다음 숫자를 선택합니다. 대체 문자가 있는 키에는 문자 아래에 줄임표(...)가 표시됩니다.
- 한 손가락으로 Shift 키를 누른 채 터치하면 하나 이상의 대문자 또는 기호를 입력할 수 있고, 두 손가락을 모두 들어 올리면 소문자 키보드로 돌아갑니다.
- 숫자 및 기호 키보드 간에 전환하려면 1123 을 터치합니다.
- 추가 기호를 보려면 숫자 및 기호 키보드에서 💀 키를 터치합니다.

특수 문자를 입력하려면 숫자 또는 기호 키를 길게 터치하여 추가 기호 메뉴를 엽니다.

- 키보드 위에서 키가 잠시 크게 표시됩니다.
- 대체 문자가 있는 키에는 문자 아래에 줄임표(...)가 표시됩니다.

애플리케이션

APPS(애플리케이션) 화면에는 설치된 모든 애플리케이션의 아이콘이 표시됩니다. 아래 표에는 장치에 설치된 애플 리케이션이 나열됩니다. 애플리케이션 설치 및 제거에 대한 자세한 정보는 *MC9200-G* 통합 설명서를 참조하십시오.

표 3-4 애플리케이션

아이콘	설명
	App Gallery(애플리케이션 갤러리) - MC9200에 설치할 수 있는 유틸리티와 데모 애플리케이션 에 대한 링크를 제공합니다.
IIII 😵	Bluetooth Pairing Utility(Bluetooth 페어링 유틸리티) - 바코드를 스캔하여 MC9200에서 RS507 핸즈프리 이미저를 페어링하는 데 사용합니다.
	Browser(브라우저) - 인터넷이나 인트라넷에 액세스할 때 사용합니다.
- +	Calculator(계산기) - 기본 및 과학용 산술 기능을 제공합니다.
1. T	Calendar(캘린더) - 이벤트 및 약속 관리에 사용합니다.
	Clock(시계) - 약속 시간을 알리는 알람이나 기상 알람을 예약할 때 사용합니다.
	DataWedge - 이미저를 사용하여 데이터 캡처를 활성화합니다.
	Downloads(다운로드) - 모든 다운로드 파일을 나열합니다.
Ü	DWDemo - 이미저를 사용하여 데이터를 캡처하는 기능을 보여줍니다. 자세한 정보는 3-25 페 이지의 DataWedge 시연을 참조하십시오.
1 2M	Elemez - 진단 정보를 제공하는 데 사용합니다. 자세한 정보는 <i>3-30</i> 페이지의 <i>Elemez</i> 를 참조하 십시오.
	Email(이메일) - 이메일을 보내고 받을 때 사용합니다.
	File Browser(파일 브라우저) - MC9200의 파일을 구성하고 관리합니다. 자세한 정보는 3-17 페 이지의 파일 브라우저를 참조하십시오.
	Gallery(갤러리) - SD 카드에 저장된 사진을 보는 데 사용합니다. 자세한 정보는 <i>3-19</i> 페이지의 갤러리를 참조하십시오.
	MLog Manager(MLog 관리자) - 진단용 로그 파일을 캡처하는 데 사용합니다. 자세한 정보는 3-29 페이지의 MLog 관리자를 참조하십시오.
& ,	MobiControl Stage(MobiControl 스테이지) - 장치를 스테이징하려면 MobiControl Stage 애플 리케이션을 엽니다.

표 3-4 애플리케이션 *(*계속)

아이콘	설명
MSP	MSP Agent(MSP 에이전트) - MSP 서버에서 MC9200을 관리할 수 있습니다. 필요한 관리 기능 의 수준에 맞게 장치별로 적절한 MSP 클라이언트 라이선스를 구매해야 합니다.
٢	Music(음악) - SD 카드에 저장된 음악을 재생합니다.
	People(주소록) - 연락처 정보를 관리할 때 사용합니다. <i>3-18</i> 페이지의 주소록에서 자세한 내용 을 확인하십시오.
	PTT Express - VoIP 통신을 위한 PTT Express 클라이언트를 실행하는 데 사용합니다.
MSP2	Rapid Deployment(빠른 배포) - MC9200이 설정, 펌웨어 및 소프트웨어의 배포를 시작하여 장 치의 초기 사용을 계획할 수 있습니다. 이를 위해서는 장치별로 MSP 클라이언트 라이선스를 구 매해야 합니다.
R	RxLogger - 장치 및 애플리케이션 문제를 진단하는 데 사용합니다. 자세한 정보는 <i>MC9200</i> 통 합 설명서를 참조하십시오.
Q	Search(검색) - Google 검색 엔진을 사용하여 인터넷과 MC9200을 검색합니다.
	Settings(설정) - MC9200을 구성할 때 사용합니다.
	Sound Recorder(녹음기) - 오디오를 녹음하는 데 사용합니다.
<u>0</u>	StageNow(지금 계획) - MC9200이 설정, 펌웨어 및 소프트웨어의 배포를 시작하여 장치의 초기 사용을 계획할 수 있습니다.
	Terminal Emulation(터미널 에뮬레이션) - Wavelink 터미널 에뮬레이션 애플리케이션을 엽니다.
	AppLock Administrator(AppLock 관리자) - 애플리케이션 잠금 기능을 구성할 때 사용합니다. 옵션 애플리케이션이 설치되면 이 아이콘이 표시됩니다.
ŶŶŶ	MultiUser Administrator(다중 사용자 관리자) - 다중 사용자 기능을 구성할 때 사용합니다. 옵션 애플리케이션이 설치되면 이 아이콘이 표시됩니다.
	Secure Storage Administrator(보안 스토리지 관리자) - 보안 스토리지 기능을 구성할 때 사용 합니다. 옵션 애플리케이션이 설치되면 이 아이콘이 표시됩니다.

3-12 MC92N0-G 사용 설명서

애플리케이션 액세스

장치에 설치된 모든 애플리케이션은 APPS(애플리케이션) 창에서 액세스할 수 있습니다.

1. 홈 화면에서 📖을 터치합니다.



그림 3-7 APPS(애플리케이션) 창

 APPS(애플리케이션) 창을 왼쪽이나 오른쪽으로 밀면 더 많은 애플리케이션 아이콘을 볼 수 있습니다. 아이콘 을 터치하면 해당 애플리케이션이 열립니다.



최근 애플리케이션 간 전환

1. 🛅을 길게 터치합니다. 최근에 사용한 애플리케이션의 아이콘을 포함한 창이 화면에 나타납니다.



그림 3-8 최근에 사용한 애플리케이션

- 2. 최근에 사용한 애플리케이션을 모두 보려면 창을 위아래로 밉니다.
- 3. 목록에서 애플리케이션을 제거하려면 왼쪽이나 오른쪽으로 밀면서 강제로 애플리케이션을 종료합니다.
- 4. 아이콘을 터치하여 열거나 🗲 을 터치하여눌러 현재 화면으로 돌아옵니다.
화면 잠금 해제

MC9200에 있는 데이터에 대한 무단 액세스를 막으려면 화면 잠금을 사용합니다. 이메일 계정에 따라 화면을 잠가 야 할 수도 있습니다. 잠금 기능 설정에 대한 자세한 정보는 *MC9200* 통합 설명서를 참조하십시오. 잠금 기능은 단일 사용자 모드나 다중 사용자 모드인지 여부에 따라 다르게 작동합니다.

단일 사용자 모드

잠긴 상태에서 장치 잠금을 해제하려면 패턴, PIN 또는 암호가 필요합니다. 전원 버튼을 눌러 화면을 잠급니다. 미리 정의된 제한 시간이 초과되면 장치는 잠금 상태로 전환됩니다.

전원 버튼을 눌렀다가 놓으면 장치의 잠금이 해제됩니다.

잠금 화면이 표시됩니다. 🙆을 오른쪽 🔓으로 밀어서 화면 잠금을 해제합니다.

패턴 화면 잠금 해제 기능이 활성화되어 있는 경우 잠금 화면 대신 패턴 화면이 나타납니다.

PIN 또는 암호 화면 잠금 해제 기능이 활성화되어 있는 경우 화면을 잠금 해제한 후 PIN 또는 암호를 입력합니다.



그림 3-9 잠금 화면



그림 3-10 PIN 화면

3-14 MC92N0-G 사용 설명서



 7:48 wed, july 23
 1 2 abc 3 def
 4 ghi 5 jkl 6 mno
 7 pors 8 tuv 9 wxyz
 0 +

그림 3-12 암호 화면

다중 사용자 모드

다중 사용자 로그인 기능을 사용하면 여러 사용자가 장치에 로그온할 수 있고, 각 사용자는 다양한 애플리케이션과 기능에 대한 액세스 권한을 가지게 됩니다. 이 기능을 사용하는 경우 장치의 전원을 켜거나 리셋하거나 일시 중단 모드에서 나온 후 로그인 화면이 나타납니다.

다중 사용자 로그인

1. Login(로그인) 텍스트 필드에 사용자 이름을 입력합니다.

181	
Login	
	To unlock, sign in with your credentials
	User Name
	Password
Lo	g Out OK

그림 3-13 다중 사용자 로그인 화면

- 2. Password(암호) 텍스트 필드에 암호를 입력합니다.
- 3. OK(확인)를 터치합니다. 일시 중단 모드에서 다시 시작한 후에는 암호를 입력해야 합니다.

다중 사용자 로그아웃

- 1. 상태 표시줄을 화면 맨 위에서 아래로 끕니다.
- 2. MultiUser is active(다중 사용자 활성 상태)를 터치합니다.
- 3. Logout(로그아웃)을 터치합니다.
- 4. Login(로그인) 화면이 나타납니다.

Android 장치 리셋

소프트 리셋과 하드 리셋의 두 가지 리셋 기능이 있습니다.

소프트 리셋 수행

애플리케이션이 응답을 멈추면 소프트 리셋을 수행합니다.

- 1. 메뉴가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다.
- 2. Reset(재설정)을 터치합니다.
- 3. 장치가 종료된 다음 재부팅됩니다.

3-16 MC92N0-G 사용 설명서

하드 리셋 수행



주의 MC9200에 SD 카드가 설치된 채로 하드 리셋을 수행하면 SD 카드가 손상되거나 데이터가 손상될 수 있습니다.

하드 리셋을 수행하는 방법(장치가 응답하지 않는 겨우 1, 2단계는 건너뜀)

- **1.** 빨간색 **전원** 버튼을 누릅니다.
- 2. Safe Battery Swap(안전 배터리 전환)을 누릅니다. LED 상태 표시등에 빨간색 불이 들어옵니다.
- 3. MC92N0-G의 주 배터리 탈착 버튼을 눌러 MC92N0-G에서 배터리를 부분적으로 빼냅니다.
- 4. 배터리가 부분적으로 빠지면 트리거와 전원 버튼을 동시에 눌렀다가 놓습니다.
- 5. 배터리를 눌러 MC92N0-G에 완전히 밀어 넣습니다. 배터리가 제대로 삽입되면 딸깍하는 소리가 한 번 들립니다.
- 6. MC92N0-G가 재부팅됩니다.
- 7. 화면이 꺼지면 버튼을 뗍니다.
- 8. MC9200이 재부팅됩니다.

일시 중단 모드

사용자가 전원 버튼을 누르거나 비활성화 기간(디스플레이 설정 창에서 설정)이 경과한 후 MC9200은 일시 중단 모드로 들어갑니다.

MC9200을 일시 중단 모드에서 해제하려면 전원 버튼을 누릅니다. 또는 트리거를 눌러 장치의 휴면을 해제합니다. 잠금 화면이 표시됩니다. ④을 오른쪽 G으로 밀어서 화면 잠금을 해제합니다. 패턴 화면 잠금 해제 기능이 활성화되어 있는 경우 잠금 화면 대신 패턴 화면이 나타납니다. 3-13 페이지의 화면 잠금 해제를 참조하십시오.

참고 사용자가 PIN, 암호 또는 패널을 5회 잘못 입력할 경우 다시 시도하려면 30초간 기다려야 합니다.

PIN, 암호 또는 패턴을 잊은 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오.



그림 3-14 잠금 화면

애플리케이션

이 절에서는 장치에 설치된 애플리케이션을 설명합니다.

파일 브라우저

장치에서 파일을 확인하고 관리하려면 File Browser(파일 브라우저) 애플리케이션을 사용합니다. File Browser(파일 브라우저)를 열려면 > ☐을 터치합니다.



그림 3-15 File Browser(파일 브라우저) 화면

주소 표시줄(1)은 현재 폴더 경로를 나타냅니다. 경로와 폴더 이름을 수동으로 입력하려면 현재 폴더 경로를 터치합 니다.

- 🚥 (2)을 사용하여 여러 파일/폴더를 선택합니다.
- <Ⅰ (3)을 사용하여 내부 스토리지 루트 폴더를 봅니다.
- (4)을 사용하여 SD 카드 루트 폴더를 봅니다.
- (5)을 사용하여 이전 폴더를 보거나 애플리케이션을 종료합니다.

어떤 항목에 대한 작업을 수행하려면 그 항목을 길게 터치합니다. File Operation(파일 작업) 메뉴에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- Information(정보) 파일 또는 폴더에 대한 세부 정보를 확인합니다.
- Move(이동) 파일 또는 폴더를 새 위치로 이동합니다.
- Copy(복사) 선택한 파일을 복사합니다.
- Delete(삭제) 선택한 파일을 삭제합니다.
- Rename(이름 바꾸기) 선택한 파일의 이름을 바꿉니다.
- Open as(다음으로 열기) 선택한 파일을 특정한 파일 형식으로 엽니다.
- Share(공유) 다른 장치와 파일을 공유합니다.

을 터치하여 추가 기능을 엽니다.

- 현재 폴더에 새 폴더를 생성하려면 👔 > New Folder(새 폴더)를 터치합니다.
- 파일이나 폴더를 검색하려면 👔 > Search(검색)를 터치합니다.
- 이름, 유형, 크기 또는 날짜를 기준으로 목록을 정렬하려면 👔 > Sort(정렬)를 터치합니다.
- 현재 폴더의 내용을 다시 표시하려면 👔 > Refresh(새로 고침)를 터치합니다.
- 폴더 보기를 타일 형식에서 목록 형식으로 변경하려면 👔 > List View(목록 보기)를 터치합니다.
- 아이콘 크기를 변경하려면 👔 > Change Size(크기 변경)를 터치하여 크게, 보통 또는 작게 변경할 수 있습니다.
- 애플리케이션 버전 정보를 보려면 👔 > About File Browser(파일 브라우저 정보)를 봅니다.

주소록

People(주소록) 애플리케이션을 사용하여 연락처를 관리합니다.

홈 또는 Apps(애플리케이션) 화면에서 💽 을 터치합니다. 주요 연락처 목록을 포함하는 People(주소록)이 열립니다. 화면 상단에서 Groups(그룹), All contacts(모든 연락처), Favorites(즐겨찾기)와 같은 세 가지 방법으로 연락처를 볼 수 있습니다. 연락처를 보는 방법을 변경하려면 탭을 터치합니다. 위쪽이나 아래쪽으로 밀어 목록을 스크롤할 수 있 습니다.

연락처 추가

- 1. People(주소록) 애플리케이션에서 🚨을 터치합니다.
- 연락처를 포함하는 계정이 둘 이상 있으면 사용할 계정 하나를 터치합니다.
- 3. 연락처 이름과 기타 정보를 입력합니다. 필드를 터치해 입력을 시작하고, 모든 범주를 보려면 아래로 밉니다.
- 4. 범주 아래 둘 이상의 항목을 추가하려면(예: 개인 주소를 입력한 후 회사 주소를 추가하려는 경우) 해당 필드의 Add new(새로 추가)를 터치합니다. Home(자택)이나 Work(직장)와 같이 이메일 주소의 사전 설정된 라벨이 있는 메뉴를 열려면 연락처 정보 항목의 오른쪽에 있는 라벨을 터치합니다. 또는 라벨을 새로 만들려면 메뉴에서 Custom(사용자 정의)을 터치합니다.
- 5. Done(완료)을 터치합니다.

주소록 편집

- 1. People(주소록) 애플리케이션에서 👤 탭을 터치합니다.
- 2. 편집할 사람을 터치합니다.
- 3. 을 터치합니다.
- 4. Edit(편집)를 터치합니다.
- 5. 연락처 정보를 편집합니다.
- 6. Done(완료)을 터치합니다.

주소록 삭제

1. People(주소록) 애플리케이션에서 👤 탭을 터치합니다.

- 2. 편집할 사람을 터치합니다.
- 3. 📲 을 터치합니다.
- 4. Delete(삭제)를 터치합니다.
- 5. OK(확인)를 터치하여 확인합니다.

갤러리

참고 이 장치는 jpeg, gif, png 및 bmp 이미지 형식을 지원합니다.

이 장치는 H.263, H.264 및 MPEG4 Simple Profile 동영상 형식을 지원합니다.

Gallery(갤러리)를 사용하여 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

- 사진 보기
- 동영상 재생
- 기본적인 사진 편집 작업 수행
- 사진을 배경화면으로 설정
- 사진을 연락처 사진으로 설정
- 사진 및 동영상 공유

Gallery(갤러리) 애플리케이션을 열려면 🐽 > 🌌을 터치하거나 카메라 애플리케이션에서 오른쪽 상단에 있는 미리 보기 이미지를 터치합니다.

Gallery(갤러리)에서는 SD 카드 및 내부 메모리에 저장된 모든 사진과 동영상을 볼 수 있습니다.



그림 3-16 Gallery(갤러리) — Albums(앨범)

- 앨범을 터치하여 열면 내용을 볼 수 있습니다. 앨범에 있는 사진과 동영상은 시간 순서대로 표시됩니다.
- 앨범에 있는 사진이나 동영상을 터치하면 볼 수 있습니다.

- 기본 Gallery(갤러리) 화면으로 돌아가려면 🌠 아이콘(왼쪽 위 모서리)을 터치합니다.
- 기본 Gallery(갤러리) 화면으로 돌아가려면 👉 을 터치합니다.

앨범 작업

앨범은 폴더에 있는 이미지와 동영상의 그룹입니다. 앨범을 터치하여 엽니다. 사진과 동영상은 시간 순서에 따라 나열됩니다. 화면 맨 위에 앨범 이름이 표시됩니다.



그림 3-17 앨범 내부의 사진

왼쪽이나 오른쪽으로 밀어 화면에서 이미지를 스크롤합니다.

앨범 공유

- 1. 📖을 터치합니다.
- 2. 🌠을 터치합니다.
- 3. 강조 표시될 때까지 앨범을 길게 터치합니다.
- 4. 필요하면 다른 앨범을 터치합니다.
- 5. < < 을 터치합니다. Share(공유) 메뉴가 열립니다. 선택한 앨범을 공유하기 위해 사용할 애플리케이션을 터치합니다.
- 6. 선택한 애플리케이션에 표시되는 지침을 따릅니다.

앨범 정보 가져오기

- (iii)을 터치합니다.
- 2. 🌠을 터치합니다.
- 3. 강조 표시될 때까지 앨범을 길게 터치합니다.
- 4. 을 터치합니다.
- 5. Details(세부 정보)를 터치합니다.

앨범 삭제

SD 카드에서 앨범과 그 내용을 삭제하는 방법

- 1. 📖을 터치합니다.
- 2. 🚮을 터치합니다.
- 3. 강조 표시될 때까지 앨범을 길게 터치합니다.
- 4. 삭제할 다른 앨범을 선택합니다. 다른 앨범이 선택되어 있는지 확인합니다.
- 5. 🖀을 터치합니다.
- 6. Delete selected item?(선택한 항목을 삭제하시겠습니까?) 메뉴에서 OK(확인)를 터치하여 앨범을 삭제합니다.

사진 작업

Gallery(갤러리)를 사용하여 SD 카드에 저장된 사진을 보고 사진을 편집 및 공유할 수 있습니다.

사진 보기 및 탐색

사진을 보는 방법

- 1. 📖을 터치합니다.
- 2. 🌠을 터치합니다.
- 3. 앨범을 터치하여 엽니다.
- 4. 사진을 터치합니다.



그림 3-18 사진의 예

- 5. 앨범에서 다음 또는 이전 사진을 보려면 왼쪽이나 오른쪽으로 밉니다.
- 6. 장치를 돌려 사진을 세로 또는 가로 방향으로 볼 수 있습니다. 장치를 돌리면 사진이 표시되는 방향이 바뀌지만 그 방향으로 저장되는 것은 아닙니다.
- 7. 사진을 터치하면 컨트롤을 볼 수 있습니다.
- 8. 사진을 확대하려면 화면을 두 번 탭하면 되고, 두 손가락을 오므리거나 벌리면 사진이 축소 또는 확대됩니다.
- 9. 보이지 않던 부분을 보려면 사진을 끌면 됩니다.

3-22 MC92N0-G 사용 설명서

사진 자르기

- 1. Gallery(갤러리)에서 사진을 터치하면 컨트롤을 볼 수 있습니다.
- 2. 📲 을 터치합니다.
- 3. Crop(자르기)을 터치합니다. 파란색/흰색 자르기 도구가 나타납니다.
- 4. 자르기 도구를 사용하여 사진에서 자를 부분을 선택합니다.
 - 자르기 도구 안쪽에서 해당 부분을 끌어서 이동합니다.
 - 자르기 도구의 가장자리를 끌면 임의의 비율로 크기를 조정할 수 있습니다.
 - 자르기 도구의 모서리를 끌면 고정된 비율로 크기를 조정할 수 있습니다.



그림 3-19 자르기 도구

5. Save(저장)을 터치하여 자른 사진의 복사본을 저장합니다. 원래 버전은 그대로 유지됩니다.

사진을 연락처 아이콘으로 설정

- 1. 📖을 터치합니다.
- 2. 🌠을 터치합니다.
- 3. 앨범을 터치하여 엽니다.
- 4. 사진을 터치하여 엽니다.
- 5. 📲 을 터치합니다.
- 6. Set picture as(사진을 다음으로 설정)를 터치합니다.
- 7. Contact photo(연락처 사진)를 터치합니다.
- 8. People(주소록) 애플리케이션에서 연락처를 터치합니다.
- 9. 파란색 상자를 터치하고 사진을 적절히 자릅니다.
- 10. OK(확인)를 터치합니다.

사진 공유

- 1. 📖을 터치합니다.
- 2. 🌠을 터치합니다.
- 3. 앨범을 터치하여 엽니다.
- 4. 사진을 터치하여 엽니다.
- 5. < 은을 터치합니다.
- 6. 선택한 사진을 공유하기 위해 사용할 애플리케이션을 터치합니다. 선택한 애플리케이션이 새 메시지에 첨부된 사진과 함께 열립니다.

사진 삭제

1. 📖을 터치합니다.

- 2. 🌠을 터치합니다.
- 3. 앨범을 터치하여 엽니다.
- 4. 사진을 터치하여 엽니다.
- 5. 👕을 터치합니다.
- 6. 📑 을 터치합니다.
- 7. Delete(삭제)를 터치합니다.
- 8. OK(확인)를 터치하여 사진을 삭제합니다.

동영상 작업

Gallery(갤러리)를 사용하여 SD 카드에 저장된 동영상을 보고 공유할 수 있습니다.

동영상 감상

- 1. 📖을 터치합니다.
- 2. 🌠을 터치합니다.
- 3. 앨범을 터치하여 엽니다.
- 4. 동영상을 터치합니다.

3-24 MC92N0-G 사용 설명서



그림 3-20 동영상 예

5. 🕞을 터치합니다. 동영상이 재생됩니다.



그림 3-21 동영상 예

6. 화면을 터치하면 재생 컨트롤을 볼 수 있습니다.

동영상 공유

- 1. 📖을 터치합니다.
- 2. 🌠을 터치합니다.
- 3. 앨범을 터치하여 엽니다.
- 4. 동영상을 터치하여 엽니다.
- 5. < 을 터치합니다. Share(공유) 메뉴가 나타납니다.
- 6. 선택한 동영상을 공유하기 위해 사용할 애플리케이션을 터치합니다. 선택한 애플리케이션이 새 메시지에 첨부된 동영상과 함께 열립니다.

동영상 삭제

- 1. 📖을 터치합니다.
- 2. 🌠을 터치합니다.
- 3. 앨범을 터치하여 엽니다.
- 4. 동영상을 터치하여 엽니다.
- 5. 👕을 터치합니다.
- 6. 🚦을 터치합니다.
- 7. Delete(삭제)를 터치합니다.
- 8. OK(확인)를 터치합니다.

DataWedge 시연

DataWedge Demonstration(DataWedge 시연)을 사용하여 데이터 캡처 기능을 시연합니다.



그림 3-22 DataWedge 시연 창

표 3-5 DataWedge 시연 아이콘

아이콘	설명
×7	해당 사항이 없습니다.
 	내부 스캐너, 이미저 또는 RS507 핸즈프리 Bluetooth 이미저(연결된 경우) 사이에서 데이터 캡처 기능을 전환합니다.
[⊹]/[■]	이미저를 사용하여 바코드 데이터를 캡처할 때 일반 스캔 모드 및 선택 목록 모드 사이를 전환합니다.
	메뉴를 열어 애플리케이션 정보를 보거나 애플리케이션 DataWedge 프로필을 설정합니다.

3-26 MC92N0-G 사용 설명서

 \checkmark

DataWedge 구성에 대한 자세한 정보는 MC9200 통합 설명서를 참조하십시오.

트리거를 누르거나 노란색 Scan(스캔) 버튼을 터치하여 데이터 캡처를 활성화합니다. 캡처된 데이터가 노란색 버튼 아래 텍스트 필드에 나타납니다.

녹음기

Sound Recorder(녹음기)를 사용하면 오디오 메시지를 녹음할 수 있습니다.

녹음 내용은 SD 카드가 있으면 카드에 저장되거나 내부 저장 장치에 저장되고 Music(음악) 애플리케이션 재생 목록의 "My Recordings(내 녹음)"에서 재생할 수 있습니다.



그림 3-23 Sound Recorder(녹음기) 애플리케이션

PTT Express 음성 클라이언트

- **참고** PTT Express 음성 클라이언트는 여러 기업 장치 간에 PTT(Push-To-Talk) 통신 기능을 구현합니다. 기존 무선 LAN(WLAN) 인프라를 사용하여 PTT Express는 음성 통신 서버 없이도 간단한 PTT 통신 기능을 제공할 수 있습니다.
- 그룹 호출: 녹색의 그룹 호출 버튼을 길게 눌러 다른 음성 클라이언트 사용자와 대화를 시작합니다.
- 개별응답: 빨간색의 개별 호출 버튼을 길게 눌러 마지막 브로드캐스트의 발신자에게 응답하거나 개별 응답을 보냅니다.

PTT 오디오 알림

다음 신호음은 음성 클라이언트를 사용할 때 유용한 정보를 제공합니다.

- 말하기 톤: 알림음 두 번. 그룹(또는 개별) 버튼을 누를 때 울립니다. 사용자가 말하기를 시작하라는 신호입니다.
- 액세스 톤: 알림음 한 번. 다른 사용자가 브로드캐스트 또는 응답을 완료했을 때 울립니다. 이제 사용자가 그룹 호출 또는 개별 호출을 시작할 수 있습니다.
- 통화 중 톤: 연속 신호음. Group(그룹) 또는 Private(개별) 버튼을 눌렀을 때 다른 사용자가 이미 동일 통화 그룹 에서 통신 중일 때 울립니다. 허용되는 최대 말하기 시간(60초)에 도달하면 신호음이 울립니다.

- 네트워크 톤:
 - 점점 커지는 세 번의 알림음. PTT Express가 WLAN에 연결되고 서비스가 활성화되면 울립니다.
 - 점점 작아지는 세 번의 알림음. PTT Express가 WLAN과 연결이 끊어지고 서비스가 비활성화되면 울립니다.



그림 3-24 PTT Express 기본 사용자 인터페이스

표 3-6 PTT Express 기본 사용자 인터페이스 설명

항목	설명
알림 아이콘	PTT Express 클라이언트의 현재 상태를 나타냅니다.
서비스 표시	PTT Express 클라이언트의 상태를 나타냅니다. 옵션: Service Enabled(서비스 활성화됨), Service Disabled(서비스 비활성화됨) 또는 Service Unavailable(서비스 사용할 수 없음).
통화 그룹	PTT 통신에 사용할 수 있는 32개의 통화 그룹을 모두 표시합니다.
설정	PTT Express 설정 화면을 엽니다.
활성화/비활성화 스위치	PTT 서비스를 켜거나 끕니다.

알림 아이콘

PTT Express 음성 클라이언트의 현재 상태를 나타냅니다.

표 3-7 PTT Express 기본 사용자 인터페이스 설명

상태 아이콘	설명
	PTT Express 음성 클라이언트가 비활성화되어 있음을 나타냅니다.
\diamond	PTT Express 음성 클라이언트가 활성화되어 있지만 WLAN에 연결되어 있지 않음을 나타냅니다.
	PTT Express 음성 클라이언트가 활성화되었고, WLAN에 연결되었으며, 아이콘 옆에 번호로 표 시된 통화 그룹에서 수신 중임을 나타냅니다.

표 3-7 PTT Express 기본 사용자 인터페이스 설명

상태 아이콘	설명
Ŷ	PTT Express 음성 클라이언트가 활성화되었고, WLAN에 연결되었으며, 아이콘 옆에 번호로 표 시된 통화 그룹과 대화 중임을 나타냅니다.
\	PTT Express 음성 클라이언트가 활성화되었고, WLAN에 연결되었으며, 개별 응답 중임을 나타 냅니다.
\$	PTT Express 음성 클라이언트가 활성화되었지만 음소거 상태임을 나타냅니다.
\	PTT Express 음성 클라이언트가 활성화되었지만 진행 중인 VoIP 전화 호출로 인해 통신할 수 없 음을 나타냅니다.

통화 그룹 선택

PTT Express 사용자는 32개 통화 그룹 중 하나를 선택할 수 있습니다. 하지만 장치에서는 한 번에 하나의 통화 그룹 만 활성화할 수 있습니다. 32개 통화 그룹 중 하나를 터치합니다. 선택한 통화 그룹이 강조 표시됩니다.

PTT 통신

참고 이 절에서는 기본 PTT Express 클라이언트 구성에 대해 설명합니다. 클라이언트 사용에 대한 자세한 정보 는 PTT Express V1.2 사용 설명서를 참조하십시오.

PTT 통신은 그룹 호출 또는 개별 호출로 설정할 수 있습니다. PTT Express가 활성화된 경우 장치 왼쪽에 있는 버튼은 PTT 통신을 위해 할당됩니다. 유선 헤드셋을 사용하면 헤드셋의 헤드셋의 Talk(말하기) 버튼을 사용하여 그룹 호출 및 개별 응답을 시작할 수도 있습니다.



그림 3-25 PTT 버튼

그룹 호출 만들기

- 1. 녹색 그룹 호출 버튼을 길게 누르고 말하기 톤이 울릴 때까지 기다립니다.
- 통화 중 톤이 들리면 녹색 그룹 호출 버튼을 놓고 잠시 기다린 후 다시 시도합니다. PTT Express 및 WLAN이 활성화 상태인지 확인합니다.
- 3. 말하기 톤이 들리면 말하기를 시작합니다.

 참고
 사용자가 버튼을 60초(기본값) 이상 누르고 있으면 다른 사용자가 그룹 호출을 할 수 있도록 통화가 끊어집니다.

 말하기를 마친 후에는 다른 사용자가 통화를 시작할 수 있도록 버튼을 놓아야 합니다.

4. 말하기를 마쳤으면 버튼을 놓습니다.

개별 호출(일대일) 만들기

개별 호출은 그룹 호출이 설정된 경우에만 시작할 수 있습니다.

초기 개별 호출은 그룹 호출의 마지막 통화자에게 보내집니다.

- 1. 액세스 톤이 들릴 때까지 기다립니다.
- 2. 10초 내에 빨간색 개별 호출 버튼을 길게 눌러 말하기 톤이 울릴 때까지 기다립니다.

통화 중 톤이 들리면 빨간색 개별 호출 버튼을 놓고 잠시 기다린 후 다시 시도합니다. PTT Express 및 WLAN이 활성화 상태인지 확인합니다.

- 3. 말하기 톤이 울리면 말하기를 시작합니다.
- 4. 말하기를 마쳤으면 개별 호출을 놓습니다.

PTT Express 음성 클라이언트 통신 비활성화

- 1. 🖮 > 👧을 터치합니다.
- 2. 활성화/비활성화 스위치를 꺼짐 위치로 밉니다. 버튼이 꺼짐으로 변경됩니다.
- 3. 🛆을 터치합니다.

MLog 관리자

MLog Manager(MLog 관리자)를 사용하여 진단용 로그 파일을 캡처합니다. 애플리케이션 구성에 대한 자세한 정보는 *MC9200* 통합 설명서를 참조하십시오.

ا الله الله الله الله الله الله الله ال		
🗐 MLog Manager		
ANDROID LOGS		
Export Android logs into /external/MLog/ ExportedLogs/Android Folder		
Framework / Kernel Logs		
TombStones / ANRs Logs		
Flash Wear Level Log		
Export All Logs		

그림 3-26 MLog 관리자

3-30 MC92N0-G 사용 설명서

RxLogger

RxLogger는 애플리케이션 및 시스템 메트릭을 제공하는 포괄적인 진단 도구입니다. 이를 통해 이 도구와 호환 가능 한 사용자 지정 플러그인을 만들어 사용할 수 있습니다. RxLogger는 장치 및 애플리케이션 문제를 진단하는 데 사용 합니다. 정보 추적 기능에는 CPU 부하, 메모리 부하, 메모리 스냅샷, 배터리 소비, 전원 상태, 무선 기록, 이동 통신 기록, TCP 덤프, Bluetooth 기록, logcat, FTP 푸시/풀, ANR 덤프 등이 포함됩니다. 생성된 모든 로그와 파일은 장치 의 내부 또는 외부 플래시 저장 장치에 저장됩니다.



그림 3-27 RxLogger

Elemez

 참고
 Elemez는 제품 기능 향상을 위해 백그라운드에서 특정 장치 정보를 수집해 전송합니다. 이 기능은 비활성화할 수 있습니다. 3-31 페이지의 Elemez 데이터 수집 비활성화를 참조하십시오.

Elemez를 사용하기 전에 날짜, 시간, 시간대를 올바르게 설정했는지 확인합니다.

Elemez를 사용하여 Zebra 진단 정보를 제공합니다. Submit Diagnostics(진단 제출) 버튼을 터치하여 데이터를 전 송합니다.



그림 3-28 Elemez 애플리케이션

Elemez 데이터 수집 비활성화

사용자는 백그라운드에서 특정 데이터를 수집하고 Zebra Technologies로 전송하는 Elemez 애플리케이션을 비활성 화할 수 있습니다.

- 1. 🔯 > App(애플리케이션)을 누릅니다.
- 2. ALL(모두) 탭이 표시될 때까지 왼쪽이나 오른쪽으로 밉니다.
- 3. 목록을 스크롤하여 Elemez를 터치합니다.
- 4. App info(애플리케이션 정보) 화면에서 Uninstall updates(업데이트 제거)를 터치합니다.
- 5. Uninstall updates(업데이트 제거) 대화 상자에서 OK(확인)를 터치합니다.
- 6. OK(확인)를 터치합니다.
- 7. 제거가 완료되면 OK(확인)를 터치합니다.
- 8. All(모두) 탭에서 목록을 스크롤하고 Elemez를 터치합니다.
- 9. Disable(비활성화)을 터치합니다.
- 10. Disable built-in app?(기본 애플리케이션을 비활성화하시겠습니까?) 대화 상자에서 OK(확인)를 터치합니다.

11. 🗋을 터치합니다.

Elemez 데이터 수집 활성화

사용자는 백그라운드에서 특정 데이터를 수집하고 Zebra Technologies로 전송하는 Elemez 애플리케이션을 다시 활성화할 수 있습니다.

- 1. 🔯 > App(애플리케이션)을 누릅니다.
- 2. ALL(모두) 탭이 표시될 때까지 왼쪽이나 오른쪽으로 밉니다.
- 3. 목록을 스크롤하여 Elemez를 터치합니다.
- 4. App info(애플리케이션 정보) 화면에서 Enable(활성화)을 터치합니다.
- 5. 🗋을 터치합니다.
- 6. 📖 > 🚻을 터치합니다.
- 7. Enable Elemez(Elemez 활성화)를 터치합니다.

3-32 MC92N0-G 사용 설명서

터미널 에뮬레이션

Wavelink 터미널 에뮬레이션 애플리케이션은 5250, 3270, VT 에뮬레이션을 사용하여 호스트 시스템에 상주하는 애플리케이션에 액세스하고 이를 관리하는 솔루션을 제공합니다.



그림 3-29 Wavelink 터미널 에뮬레이션

무선 근거리 통신망

무선 LAN(WLAN)을 사용하면 MC9200을 통해 건물 내에서 무선으로 통신할 수 있습니다 WLAN에서 MC9200을 사용하려면 먼저 WLAN을 실행하는 데 필요한 하드웨어(인프라라고도 함)가 시설에 설치되어야 합니다. 또한 이 통신이 가능하도록 인프라와 MC9200을 적절히 구성해야 합니다.

인프라 설치 방법(AP(액세스 포인트), 액세스 포트, 스위치, Radius 서버 등)은 인프라와 함께 제공된 설명서를 참조 하십시오.

선택한 WLAN 보안 스키마를 적용하도록 인프라를 설정한 후, Wireless & networks(무선 및 네트워크) 설정을 사용하여 보안 스키마와 일치하도록 MC9200을 구성합니다.

MC9200은 다음과 같은 WLAN 보안 옵션을 지원합니다.

- 개방형
- WEP(Wireless Equivalent Privacy).
- WPA(Wi-Fi Protected Access)/WPA2 개인용(PSK).
- EAP(Extensible Authentication Protocol).
 - PEAP(Protected Extensible Authentication Protocol) MSCHAPV2 및 GTC 인증을 사용합니다.
 - TLS(Transport Layer Security)
 - TTLS PAP(Password Authentication Protocol), MSCHAP, MSCHAPv2 및 GTC 인증을 사용합니다.

Status(상태) 표시줄에는 Wi-Fi 네트워크 가용성과 Wi-Fi 상태를 나타내는 아이콘이 표시됩니다. 자세한 정보는 3-2 페이지의 상태 표시줄을 참조하십시오.



참고 Wi-Fi를 사용하지 않을 때는 Wi-Fi를 꺼 배터리 수명을 늘리십시오.

Wi-Fi 네트워크 스캔 및 연결

1. 🔯을 터치합니다.

⊾ ♦	8 🖓 🗎 1:35
🔯 Settings	
WIRELESS & NETWORKS	
🗢 Wi-Fi	ON
8 Bluetooth	ON
🕚 Data usage	
More	
DEVICE	
🐠 Sound	
(\Box)	

- 그림 3-30 설정 화면
- 2. Wi-Fi 스위치를 ON(켜짐) 위치로 밉니다.
- 3. 🛜 Wi-Fi를 터치합니다. MC9200이 해당 지역에서 WLAN을 검색하여 표시합니다.

\$	8 🗢 🗎 1:35
K 🎝 Wi-Fi	ON
WLAN1 Secured with 802.1x	Ţ
WLAN2 Secured with WPA/WPA2	Ş
WLAN3 Secured with 802.1x	Î
WLAN4 Secured with WPA/WPA2	?
+	:
Û Û	

그림 3-31 Wi-Fi 화면

- 4. 목록을 스크롤하여 원하는 WLAN 네트워크를 선택합니다.
- 개방형 네트워크의 경우 프로필을 한 번 터치하거나 길게 터치하여 Connect to network(네트워크에 연결)를 선택하고 보안 네트워크의 경우 필요한 암호나 기타 자격 증명을 입력하고 Connect(연결)를 터치합니다. 자세 한 정보는 시스템 관리자에게 문의하십시오.
- 6. MC9200은 DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜)를 사용하여 네트워크로부터 네트워크 주소와 기타 필수 정보를 가져옵니다. MC92N0-G에서 고정 IP(인터넷 프로토콜) 주소를 구성하려면 3-38 페이지의 정적 IP 주소를 사용 하도록 장치 구성을 참조하십시오.
- 7. Wi-Fi 설정 필드에 MC92N0-G가 WLAN에 연결되었음을 나타내는 Connected(연결됨)가 표시됩니다.

Wi-Fi 네트워크 구성

Wi-Fi 네트워크 설정 방법

- 1. 🔯을 터치합니다.
- 2. 🛜 Wi-Fi를 터치합니다.
- 3. 스위치를 ON(켜짐) 위치로 밉니다.
- 4. 장치는 영역 내에서 WLAN을 검색한 후 화면에 표시합니다.
- 5. 목록을 스크롤하여 원하는 WLAN 네트워크를 선택합니다.
- 6. 원하는 네트워크를 터치합니다. 네트워크 보안이 Open(공개)인 경우 장치는 자동으로 네트워크에 연결합니다. 나머지 모든 네트워크 보안에서는 대화 상자가 나타납니다.

Android OS와 MC92N0-G 작동 3-35

WLAN Network	WLAN Network	WLAN Network
Signal strength Excellent Security WEP Password	Signal strength Excellent Security WPA/WPA2 PSK Password	Signal strength Excellent Security 802.1x EAP EAP method
Show password	Show password	LEAP Phase 2 authentication None
Show advanced options	Show advanced options	CA certificate (unspecified)
Cancel Connect	Cancel	User certificate (unspecified) Identity Anonymous identity Password Show password Show advanced options

그림 3-32 WLAN 네트워크 보안 대화 상자

- 7. 네트워크 보안이 WEP 또는 WPA/WPS2 PSK인 경우 필요한 암호를 입력하고 Connect(연결)를 터치합니다.
- 8. 네트워크 보안이 802.1x EAP인 경우
 - EAP method(EAP 방법) 드롭다운 목록을 터치하고 PEAP, TLS, TTLS, LEAP 또는 FAST를 선택합니다.
 - Phase 2 authentication(2단계 인증) 드롭다운 목록을 터치하고 인증 방법을 선택합니다.
 - 필요한 경우 CA certificate(CA 인증서)를 터치하고 CA(인증 기관) 인증서를 선택합니다. 참고: 인증서는 Security(보안) 설정을 사용하여 설치됩니다.
 - 필요한 경우 User certificate(사용자 인증서)를 터치하고 사용자 인증서를 선택합니다. 참고: 사용자 인증서는 위치 및 보안 설정을 사용하여 설치됩니다.

- 필요한 경우 Identity(ID) 텍스트 상자에 사용자 이름 자격 증명을 입력합니다.
- 원하는 경우 Anonymous identity(익명 ID) ID 텍스트 상자에 익명 ID 사용자 이름을 입력합니다.
- 필요한 경우 Password(암호) 텍스트 상자에 해당 ID의 암호를 입력합니다.
- 참고 기본적으로 네트워크 프록시는 None(없음)이고 IP 설정은 DHCP로 설정되어 있습니다. 프록시 서버 연결 을 설정하는 방법은 3-37 페이지의 프록시 서버 구성, 정적 IP 주소를 사용하도록 장치를 설정하는 방법은 3-38 페이지의 정적 IP 주소를 사용하도록 장치 구성을 참조하십시오.
- 9. Connect(연결)를 터치합니다.
- 10. 🗀을 터치합니다.

수동으로 Wi-Fi 네트워크 추가

네트워크가 해당 이름(SSID)을 브로드캐스트하지 않거나 범위를 벗어난 경우 Wi-Fi 네트워크를 수동으로 추가합니다.

- 1. (20)을 터치합니다.
- 2. 🛜 Wi-Fi를 터치합니다.
- 3. Wi-Fi 스위치를 On(켜짐) 위치로 밉니다.
- 4. 화면 오른쪽 위 모서리에 있는 +를 터치합니다.
- 5. Network SSID(네트워크 SSID) 텍스트 상자에 Wi-Fi 네트워크 이름을 입력합니다.
- 6. Security(보안) 드롭다운 목록에서 보안 유형을 선택합니다. 옵션은 아래와 같습니다.
 - None(없음)
 - WEP
 - WPA/WPA2 PSK
 - 802.1x EAP.
- 7. 네트워크 보안이 None(없음)이면 Save(저장)를 터치합니다.
- 8. 네트워크 보안이 WEP 또는 WPA/WPA2 PSK인 경우 필요한 암호를 입력하고 Save(저장)를 터치합니다.
- 9. 네트워크 보안이 802.1x EAP인 경우
 - EAP method(EAP 방법) 드롭다운 목록을 터치하고 PEAP, TLS, TTLS, LEAP 또는 FAST를 선택합니다.
 - Phase 2 authentication(2단계 인증) 드롭다운 목록을 터치하고 인증 방법을 선택합니다.
 - 필요한 경우 CA certificate(CA 인증서)를 터치하고 CA(인증 기관) 인증서를 선택합니다. 참고: 인증서는 Security(보안) 설정을 사용하여 설치됩니다.
 - 필요한 경우 User certificate(사용자 인증서)를 터치하고 사용자 인증서를 선택합니다. 참고: 사용자 인증서는 Security(보안) 설정을 사용하여 설치됩니다.
 - 필요한 경우 Identity(ID) 텍스트 상자에 사용자 이름 자격 증명을 입력합니다.
 - 원하는 경우 Anonymous identity(익명 ID) ID 텍스트 상자에 익명 ID 사용자 이름을 입력합니다.
 - 필요한 경우 Password(암호) 텍스트 상자에 해당 ID의 암호를 입력합니다.

기본적으로 네트워크 프록시는 None(없음)이고 IP 설정은 DHCP로 설정되어 있습니다. 프록시 서버 연결을 설정하는 방법은 3-37페이지의 프록시 서버 구성, 정적 IP 주소를 사용하도록 장치를 설정하는 방법은 3-38페이지의 정적 IP 주소를 사용하도록 장치 구성을 참조하십시오.

- 1. Connect(연결)를 터치합니다.
- 2. 🗋을 터치합니다.

프록시 서버 구성

프록시 서버는 다른 서버에서 자원을 찾는 클라이언트의 요청에서 중재자 역할을 하는 서버입니다. 클라이언트는 다른 서버에서 사용 가능한 파일, 연결, 웹 페이지 또는 기타 자원과 같은 서비스를 요청하며 프록시 서버에 연결합 니다. 그러면 프록시 서버가 해당 필터링 규칙에 따라 요청을 평가합니다. 예를 들어 IP 주소나 프로토콜로 트래픽을 필터링할 수 있습니다. 필터링을 통해 요청의 유효성을 검증하면 프록시는 클라이언트 대신 관련 서버에 연결하고 서비스를 요청해 자원을 제공합니다.

기업 고객은 회사 내 안전한 컴퓨팅 환경을 구축할 수 있어야 합니다. 이때 프록시 구성은 중요한 역할을 합니다. 프록시 구성은 프록시 서버가 인터넷과 인트라넷 사이의 모든 트래픽을 모니터할 수 있도록 보장하는 보안 장벽과도 같습니다. 보통 인트라넷 내 기업 방화벽에 보안을 강화할 때 필수적인 요소입니다.

- 1. 네트워크 대화 상자에서 Network(네트워크)를 터치합니다.
- 2. Show advanced options(고급 옵션 표시) 확인란을 터치합니다.
- 3. Proxy settings(프록시 설정)를 터치하고 Manual(수동)을 선택합니다.

Ма	anual
The may	HTTP proxy is used by the browser but y not be used by the other apps.
	y port

그림 3-33 프록시 설정

- 4. Proxy hostname(프록시 호스트 이름) 텍스트 상자에 프록시 서버의 주소를 입력합니다.
- 5. Proxy port(프록시 포트) 텍스트 상자에 프록시 서버의 포트 번호를 입력합니다.



참고 Bypass proxy for(다음 주소에 프록시 사용 안 함) 필드에 프록시 주소를 입력할 때 주소 사이에 공백이나 캐리지 리턴을 사용하지 마십시오.

- 6. Bypass proxy for(다음 주소에 프록시 사용 안 함) 텍스트 상자에 프록시 서버를 우회할 웹 사이트 주소를 입력합니다. 주소 사이에 구분 기호("|")를 사용합니다.
- 7. Connect(연결)를 터치합니다.
- 8. 🗋을 터치합니다.

정적 IP 주소를 사용하도록 장치 구성

기본적으로 장치는 무선 네트워크에 연결할 때 DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜)를 사용하여 IP(인터넷 프로토콜) 주소를 할당하도록 구성되어 있습니다. 정적 IP 주소를 사용하여 네트워크에 연결하도록 장치를 구성하는 방법

- 1. 네트워크 대화 상자에서 Network(네트워크)를 터치합니다.
- 2. Show advanced options(고급 옵션 표시) 확인란을 터치합니다.
- 3. IP settings(IP 설정)를 터치하고 Static(정적)을 선택합니다.

IP settings Statio	
IP address	4

그림 3-34 정적 IP 설정

- 4. IP address(IP 주소) 텍스트 상자에 장치의 IP 주소를 입력합니다.
- 5. 필요한 경우 Gateway(게이트웨이) 텍스트 상자에 장치의 게이트웨이 주소를 입력합니다.
- 6. 필요한 경우 Network prefix length(네트워크 접두어 길이) 텍스트 상자에 접두어 길이를 입력합니다.
- 7. 필요한 경우 DNS 1 텍스트 상자에 DNS(Domain Name System) 주소를 입력합니다.
- 8. 필요한 경우 DNS 2 텍스트 상자에 DNS 주소를 입력합니다.
- 9. Connect(연결)를 터치합니다.
- 10. 🗋을 터치합니다.

고급 Wi-Fi 설정

✔ 참고 고급 Wi-Fi 설정은 장치에서 특정 무선 네트워크를 사용하지 않으려는 경우 사용합니다.

Advanced(고급) 설정을 사용하여 추가 Wi-Fi 설정을 구성합니다. Wi-Fi 화면에서 > Advanced(고급)를 터치하 여 고급 설정을 봅니다.

- General(일반)
 - Network notification(네트워크 알림) 이 옵션이 활성화되면 개방형 네트워크를 사용할 때 사용자에게 알립니다.
 - Keep Wi-Fi on during sleep(절전 중 Wi-Fi를 켜진 상태로 유지) Wi-Fi 무선 기능을 끌지 여부와 끄는 시점을 설정하는 메뉴를 엽니다.
 - Always On(항상 켜짐) 장치가 일시 중단 모드로 들어가도 무선 기능은 켜져 있습니다(기본값).
 - Only when plugged in(연결된 경우에 한함) 장치가 외부 전원과 연결된 동안 무선 기능을 켭니다.
 - Never On(켜지 않음) 장치가 일시 중단 모드로 들어가면 무선 기능을 끕니다.

- Install Certificates(인증서 설치) 인증서를 설치하려면 터치합니다.
- Wi-Fi optimization(Wi-Fi 최적화) Wi-Fi가 켜져 있을 때 배터리 사용량을 최소화하려면 터치합니다(기본 값 비활성화됨)
- MAC address(MAC 주소) Wi-Fi 네트워크에 연결할 때 장치의 MAC(Media Access Control) 주소를 표시 합니다.
- Regulatory(규정)
 - Country selection(국가 선택) 802.11d가 활성화된 경우 획득한 국가 코드를 표시하고, 그렇지 않으면 현재 선택한 국가 코드를 표시합니다.
- Band and Channel Selection(대역과 채널 선택)
 - Wi-Fi frequency band(Wi-Fi 주파수 대역) 주파수 대역을 선택하는 데 사용합니다. 옵션: Auto(자동)(기 본값), 5 GHz only(5GHz만) 또는 2.4 GHz only(2.4GHz만).
 - Available channels (2.4 GHz)(사용 가능한 채널(2.4GHz)) 특정 채널을 선택하는 데 사용합니다. Available channels(사용 가능한 채널) 메뉴를 터치하여 표시합니다. 특정 채널을 선택합니다. OK(확인) 를 터치합니다.
 - Available channels (5 GHz)(사용 가능한 채널(5GHz)) 특정 채널을 선택하는 데 사용합니다. Available channels(사용 가능한 채널) 메뉴를 터치하여 표시합니다. 특정 채널을 선택합니다. OK(확인)를 터치합니다.
- Logging(기록)
 - Advanced Logging(고급 기록) 고급 기록을 활성화하려면 터치합니다. Advanced logging(고급 기록)
 - Wireless logs(무선 로그) Wi-Fi 로그 파일을 캡처하는 데 사용합니다.
 - Fusion Logger Fusion Logger 애플리케이션을 열려면 터치합니다. 이 애플리케이션은 연결 상태를 이해하는 데 도움이 되는 고급 WLAN 이벤트 내역을 유지합니다.



그림 3-35 Fusion Logger 화면

• Fusion Status(Fusion 상태) - 실시간 WLAN 상태를 표시하려면 터치합니다. 장치 및 연결된 프로필에 대한 정보도 제공합니다.

3-40 MC92N0-G 사용 설명서



- About(정보)
 - Version(버전) 현재 Fusion 정보를 표시합니다.

Wi-Fi 네트워크 제거

기억된 네트워크나 연결된 네트워크 제거 방법

- 1. 🔯을 터치합니다.
- 2. 🛜 Wi-Fi를 터치합니다.
- 3. Wi-Fi networks(Wi-Fi 네트워크) 목록에서 네트워크 이름을 길게 터치합니다.
- 4. 메뉴에서 Forget network(네트워크 삭제)를 터치합니다.
- 5. 🛆을 터치합니다.

4장 데이터 캡처

MC92N0-G는 바코드를 스캔하여 데이터를 수집하는 통합 레이저 스캐너 또는 이미저입니다.

- SE965 표준 범위 레이저
- SE1524-ER 확장 범위 레이저
- SE4500-SR 표준 범위 이미저
- SE4500-DL 드라이버 라이선스 이미저(Windows만 해당)
- SE4500-HD 고밀도 이미저(DPM) (Windows만 해당)
- SE4750-SR 표준 범위 이미저(프리미엄 버전만 해당)
- SE4750-MR 표준 범위 이미저(프리미엄 버전만 해당)
- SE4600-LR 장거리 이미저(Windows만 해당)
- SE4850-ER 확장 범위 이미저.

스캔 LED 표시등

빨간색/녹색 스캔 LED 표시등(LED 상태 표시등에 있음)은 스캔 상태를 나타냅니다. 스캔 LED 표시등의 위치는 1-1페이지의 그림 1-1을 참조하십시오.

표 4-1 스캔 LED 표시등

LED 상태	의미
꺼짐	스캔 안됨.
빨간색으로 켜져 있음	레이저 활성화, 스캔 진행 중.
녹색으로 켜져 있음	디코드 성공.

레이저 스캔

바코드를 읽으려면 스캔 지원 애플리케이션이 필요합니다. MC92N0-G에는 스캐너를 활성화하고, 바코드 데이터를 디코딩하고, 바코드 내용을 표시할 수 있는 DataWedge 및 ScanSample(Windows CE 장치만 해당) 애플리케이션 이 포함되어 있습니다. DataWedge 활성화 정보는 4-7 페이지의 DataWedge를 참조하고 ScanSample 애플리케이 션 시작 정보는 4-9 페이지의 ScanSample을 참조하십시오.

- 1. 스캐닝 애플리케이션 또는 샘플 스캐닝 애플리케이션(DataWedge 또는 ScanSamp2)을 시작합니다.
- 2. MC92N0-G 위쪽에 있는 출력 창이 바코드를 향하게 합니다.
- 3. 트리거 또는 스캔 버튼을 누릅니다. 빨간색 스캔 빔이 전체 바코드를 덮어야 합니다. 스캔 LED 표시등이 빨간색 으로 켜지며 레이저가 나오는 중임을 나타냅니다. 스캔 LED 표시등이 녹색으로 켜지고 알림음이 울리면 성공적 으로 디코딩되었음을 나타냅니다.





그림 4-1 레이저 조준

4. 트리거 또는 스캔 버튼을 놓습니다.

스캔 시 고려 사항

스캔 작업은 조준, 스캔, 디코딩으로 이루어져 있습니다. 스캔 성능은 다음과 같이 범위와 스캔 각도를 고려하여 최적화할 수 있습니다.

• 범위

모든 스캔 장치는 특정 작동 범위(바코드로부터의 최소 및 최대 거리)에 있을 때 디코딩을 잘 수행합니다. 이 범위는 바코드 밀도 및 스캔 장비 광학에 따라 달라집니다.

범위 내에서 스캔 작업을 하면 빠르고 일정하게 디코딩할 수 있지만, 너무 가깝거나 먼 거리에서 스캔을 하게 되면 디코딩이 잘 되지 않습니다. 바코드를 스캔할 때 스캐너를 앞뒤로 이동시켜 최적의 작동 범위를 찾으십시 오. 다양한 통합 스캔 모듈의 사용으로 인해 상황이 복잡한 경우, 바코드 밀도에 따른 가장 알맞은 작동 범위를 정하는 최상의 방법은 각 스캔 모듈에 맞는 디코드 영역 차트를 사용하는 것입니다. 디코드 영역에는 바코드 기호의 최소 요소 너비의 함수로 작업 범위가 간단하게 구성됩니다. 각도

스캔 각도는 디코딩 성능 최적화에 중요한 요소입니다. 레이저 빔이 바코드에서 스캐너로 직접 반사될 때 이 정반사로 인해 스캐너가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

이를 방지하기 위해 빔이 직접 반사되지 않도록 바코드를 스캔해야 합니다. 지나치게 각이 지는 위치에서 스캔 해서는 안 됩니다. 스캐너가 성공적으로 디코딩하려면 스캔에서 난반사를 수집해야 하기 때문입니다. 실제 해 보면 금방 스캔 각도를 알 수 있습니다.



참고 계속적으로 스캔 작업에 어려움이 있을 경우 Zebra 지원 센터에 문의하십시오. 인쇄된 바코드는 별 어려움 없이 금방 디코드할 수 있어야 합니다.

이미징

이미저가 통합된 MC92N0-G의 기능은 다음과 같습니다.

- 가장 많이 사용되는 선형, 우편 번호, PDF417 및 2차원 매트릭스 코드 유형 등 다양한 바코드 기호의 전방향 (360°) 판독
- 다양한 이미징 애플리케이션을 위해 이미지를 캡처하여 호스트로 다운로드하는 기능
- 간단히 조준해 발사하기만 하면 되는 고급 직관적 레이저 조준

이미저는 디지털 카메라 기술을 사용하여 바코드의 디지털 사진을 찍고 그 이미지를 메모리에 저장하며, 최첨단 소프트웨어 디코딩 알고리즘을 실행하여 이미지에서 데이터를 추출합니다.

작동 모드

이미저가 통합된 MC92N0-G는 아래 나열된 세 가지 작동 모드를 지원합니다. Scan(스캔) 버튼을 눌러 각 모드를 활성화 합니다.

• Decode Mode(디코딩 모드): MC92N0-G가 시야각 내의 활성화된 바코드를 찾아 디코딩합니다. 스캔 버튼을 누르고 있는 동안 또는 바코드가 디코딩될 때까지 이미저는 디코딩 모드 상태를 유지합니다.



- **참고** 선택 목록 모드를 활성화하려면 Windows CE에서 CtlPanel 애플릿을 사용하거나 Support Central 웹 사이트 (<u>http://www.zebra.com/support</u>)에서 Windows Mobile Control Panel 애플릿을 다운로드하십시오. 애플리케이 션에서 API 명령을 사용하여 선택 목록을 설정할 수도 있습니다.
- Pick List Mode(선택 목록 모드): MC92N0-G 시야각에 바코드가 둘 이상 있을 때 바코드를 선택적으로 디코딩 할 수 있습니다. 이를 수행하려면 원하는 바코드 위로 조준 십자선 중심점을 이동하여 해당 바코드만 디코딩합 니다. 이 기능은 바코드가 여러 개 포함된 선택 목록과 둘 이상의 바코드 유형(1D 또는 2D)이 포함된 제조/운송 라벨에 유용합니다.
- Image Capture Mode(이미지 캡처 모드): 이 모드를 사용하여 MC92N0-G 시야각 내의 이미지를 캡처할 수 있습니다. 서명이나 손상된 상자와 같은 물건의 이미지를 캡처하는 데 유용합니다.

이미저 스캔

바코드를 읽으려면 스캔 지원 애플리케이션이 필요합니다. MC92N0-G에는 스캐너를 활성화하고, 바코드 데이터를 디코딩하고, 바코드 내용을 표시할 수 있는 DataWedge 및 ScanSample(Windows CE 장치만 해당) 애플리케이션 이 포함되어 있습니다. DataWedge 시작 정보는 7페이지의 DataWedge를 참조하고 ScanSample 시작 정보는 4-9 페이지의 ScanSample을 참조하십시오.

4-4 MC92N0-G 사용 설명서

- 1. 스캐닝 애플리케이션 또는 샘플 스캐닝 애플리케이션(DataWedge 또는 ScanSamp2)을 시작합니다.
- 2. MC92N0-G 위쪽에 있는 출력 창이 바코드를 향하게 합니다.
- 3. 트리거 또는 스캔 버튼을 누릅니다. 빨간색 스캔 빔이 전체 바코드를 덮어야 합니다. 스캔 LED 표시등이 빨간색 으로 켜지며 레이저가 나오는 중임을 나타냅니다. 스캔 LED 표시등이 녹색으로 켜지고 알림음이 울리면 성공적 으로 디코딩되었음을 나타냅니다.





그림 4-3 장거리 이미저 조준 패턴



그림 4-5 바코드가 여러 개 있는 경우의 표준 범위/중간 범위 이미저 선택 목록 모드

4-6 MC92N0-G 사용 설명서





그림 4-6 바코드가 여러 개 있는 경우의 장거리 선택 목록 모드



그림 4-7 바코드가 여러 개 확장 범위 선택 목록

4. Scan(스캔) 버튼을 놓습니다.

이미지 캡처

이미지를 캡처하려면 이미지 캡처 애플리케이션이 필요합니다.

- 1. 이미지 캡처 애플리케이션을 시작합니다.
- 2. MC92N0-G 위쪽에 있는 출력 창이 캡쳐하려는 물체를 향하게 합니다.

3. 트리거 또는 스캔 버튼을 누릅니다. 캡처한 이미지가 화면에 나타납니다.

DataWedge



참고 또한 DataWedge는 Windows CE 구성의 바탕 화면이나 Windows Embedded Handheld 구성의 초기 화면 에서도 액세스할 수 있습니다.

DataWedge 활성화

Windows CE 또는 Embedded Handheld 장치에서 DataWedge를 활성화하는 방법:

- Windows CE 장치에서 바탕 화면의 아이콘을 두 번 누르거나 Start(시작) > Settings(설정) > Control Panel(제 어판) > DataWedge를 누릅니다. 또는 Windows Embedded Handheld 장치에서 Start(시작) > Settings(설정) > System(시스템) > DataWedge를 누릅니다.
- 2. Basic configuration(기본 구성) > 1. Barcode input(바코드 입력)을 누릅니다.
- 3. 1. 1D Scanner Driver(1D 스캐너 드라이버), 1. Block Buster Imager(블록 버스터 이미저), 또는 2. Bluetooth SSI Scanner Driver(블루투스 SSI 스캐너 드라이버)를 탭합니다.
- 4. 확인 표시가 1. Enabled(활성화됨) 옆에 표시되는지 확인합니다. 그렇지 않으면 1. Enabled(활성화됨) 옆에 표 시되는지 확인합니다.
- 5. OK(확인)를 누릅니다.
- Running(실행 중)을 눌러 DataWedge 프로세스를 시작합니다. DataWedge Status(DataWedge 상태)가 Ready(준비)로 변경됩니다.
- 7. OK(확인)를 누릅니다.

Android 장치에서 DataWedge를 활성화하는 방법:

- (iii)을 터치합니다.
- 2. 📐을 터치합니다.
- 3. 을 터치합니다.
- 4. Settings(설정)를 터치합니다.
- 5. DataWedge enabled(DataWedge 활성화) 확인란을 터치합니다. 확인란에 파란색 체크 표시가 되어 DataWedge가 활성화되었음을 나타냅니다.
- 6. 🗀을 터치합니다.

DataWedge 비활성화

Windows CE 또는 Embedded Handheld 장치에서 DataWedge를 비활성화하는 방법:

 Windows CE 장치에서 바탕 화면의 아이콘을 두 번 누르거나 Start(시작) > Settings(설정) > Control Panel(제 어판) > DataWedge를 누릅니다. 또는 Windows Embedded Handheld 장치에서 Start(시작) > Settings(설정) > System(시스템) > DataWedge를 누릅니다.

4-8 MC92N0-G 사용 설명서

- 2. Running(실행 중) 옵션을 눌러 DataWedge 프로세스를 종료합니다. DataWedge 상태가 Stopped(중지됨)로 변경됩니다.
- 3. OK(확인)를 누릅니다.

Android 장치에서 DataWedge를 비활성화하는 방법:

- 1. 📖을 터치합니다.
- 2. 📐을 터치합니다.
- 3. 을 터치합니다.
- 4. Settings(설정)를 터치합니다.
- 5. DataWedge enabled(DataWedge 활성화) 확인란을 터치합니다. 확인란에서 파란색 체크 표시가 사라져 DataWedge가 비활성화되었음을 나타냅니다.
- 6. 🔶을 터치합니다.
ScanSample

참고 ScanSample은 Windows CE 장치에서만 사용할 수 있습니다.

ScanSample 시작 방법:

- 1. Start(시작) > Programs(프로그램) > Samples(샘플)를 누릅니다.
- 2. Scan(스캔) 아이콘을 두 번 누릅니다.
- 3. 1 키를 누르거나 Scan(스캔)을 누릅니다.

ScanSample 애플리케이션 종료 방법:

- 1. 0 키를 누르거나 [Back](뒤로)을 누릅니다.
- 2. 0 키를 누르거나 [Exit](종료)를 누릅니다.

RS507 핸즈프리 이미저 사용

RS507 핸즈프리 이미저는 MC92N0-G와 함께 사용하여 바코드 데이터를 캡처할 수 있습니다.



참고 RS507만이 MC92N0-G를 한 번에 동기화할 수 있습니다.

RS507 설치 방법:

- 1. Windows CE 장치에서, Start(시작) > Programs(프로그램) > BTScannerCtlPanel 또는 Windows Embedded Handheld 장치에서 Start(시작) > BTScannerCtlPanel을 누릅니다.
- 2. 필요한 경우, BT Scanner(BT 스캐너) 확인란을 선택한 다음 드롭다운 목록에서 적절한 Com 포트를 선택합니다.
- 3. Save and Exit(저장 및 종료)를 누릅니다.
- 4. Windows CE 장치에서, Start(시작) > Programs(프로그램) > MotoBTUI 또는 Windows Embedded Handheld 장치에서 Start(시작) > MotoBTUI를 누릅니다.
- 5. Pairing Barcode(동기화 바코드)를 누릅니다. 바코드가 표시됩니다.



- **참고** Windows CE가 설치된 MC92N0-G가 VGA 모드로 설정된 경우 바코드 크기가 더 작으므로 RS507은 바코 드를 판독할 수 없습니다. 동기화 바코드를 인쇄하는 방법은 *RS507* 핸즈프리 이미저 제품 참조 설명서를 참조하십시오.
- 6. RS507이 바코드를 향하게 합니다. RS507이 바코드를 판독하고 MC92N0-G와 동기화를 시작합니다.

자세한 내용은 RS507 핸즈프리 이미저 제품 참조 설명서를 참조하십시오.

4 - 10 MC92N0-G 사용 설명서

Android HID를 사용하여 RS507 핸즈프리 이미저 페어링

RS507 핸즈프리 이미저는 장치와 함께 사용하여 바코드 데이터를 캡처할 수 있습니다.

- 1. 두 장치 모두에서 Bluetooth를 활성화합니다.
- 2. 검색할 Bluetooth 장치를 검색 가능 모드로 설정합니다.
- 3. 두 장치의 거리가 10m(32.8ft) 이내인지 확인합니다.
- 4. RS507을 HID(Human Interface Device) 모드로 설정합니다. RS507이 이미 HID 모드인 경우 5단계로 건너뜁니다.
 - a. RS507에서 배터리를 분리합니다.
 - b. 복원 키를 길게 누릅니다.
 - c. RS507에 배터리를 장착합니다.
 - d. 소리가 나고 스캔 LED가 녹색으로 깜박일 때까지 약 5초 동안 Restore(복원) 키를 누르고 있습니다.
 - e. RS507을 HID 모드로 설정하려면 아래 바코드를 스캔합니다.



그림 4-8 RS507 Bluetooth HID 바코드

- 5. RS507에서 배터리를 분리합니다.
- 6. RS507에 배터리를 다시 장착합니다.
- 7. MC9200-G에서 💿을 터치합니다.
- 8. 🚯 Bluetooth를 터치합니다.
- 9. SCAN FOR DEVICES(장치 검색)를 터치합니다. 장치가 영역 내에서 검색 가능한 Bluetooth 장치를 검색하기 시작하며 AVAILABLE DEVICES(사용 가능한 장치)에 해당 장치가 표시됩니다.
- 10. 목록을 스크롤하여 RS507을 선택합니다.

장치가 RS507에 연결되고 장치 이름 아래 Connected(연결됨)가 표시됩니다. Bluetooth 장치가 Bluetooth 장치 목록에 추가되고 신뢰할 수 있는("페어링된") 연결이 설정됩니다.

Android SSI를 사용하여 RS507 핸즈프리 이미저 페어링

RS507 핸즈프리 이미저는 장치와 함께 사용하여 바코드 데이터를 캡처할 수 있습니다.

- 1. 두 장치의 거리가 10m(32.8ft) 이내인지 확인합니다.
- 2. RS507에 배터리를 장착합니다.
- 3. MC92N0에서 (...)을 터치합니다.
- 4. 📕 👌을 터치합니다.



그림 4-9 Bluetooth 페어링 유틸리티

5. RS507을 사용하여 화면의 바코드를 스캔합니다.

RS507은 고음/저음/고음/저음 순서로 알림음을 내보냅니다. 스캔 LED가 녹색으로 깜박이며 RS507이 MC92N0 장치와 연결을 설정하려고 함을 알립니다. 연결이 설정되면 스캔 LED가 꺼지고 RS507이 저음/고음 순서로 알림 음을 한 번 내보냅니다.

6. MC92N0에서 ← 을 터치합니다.

5장 WINDOWS 장치에서 BLUETOOTH 사용

소개

Bluetooth가 장착된 장치는 전선 없이 주파수 도약 방식(FHSS) 무선 주파수(RF)로 통신하여 2.4GHz ISM(Industry Scientific and Medical) 대역(802.15.1)에서 데이터를 전송 및 수신할 수 있습니다. Bluetooth 무선 기술은 특히 단거 리(10m/32.8ft) 통신 및 저전력 소비에 맞게 설계되었습니다.

Bluetooth 기능을 갖춘 MC92N0-Gs는 전화, 프린터, 액세스 포인트, 기타 모바일 컴퓨터 등 다른 Bluetooth 지원 장 치와 정보(예: 파일, 일정, 작업)를 교환할 수 있습니다.

Bluetooth 기술을 갖춘 MC92N0-G는 StoneStreet Bluetooth 스택 또는 Microsoft Bluetooth 스택을 사용합니다. StoneStreet One Bluetooth 스택 API를 사용하는 애플리케이션을 작성하려면 EMDK(기업용 모빌리티 개발자 키트) 도움말을 참조하십시오.

적응형 주파수 도약 방식

적응형 주파수 도약 방식(AFH)은 고정 주파수 간섭을 피하는 방법으로, Bluetooth 음성에 사용할 수 있습니다. AFH 가 작동하려면 piconet(Bluetooth 네트워크)의 모든 장치가 AFH를 지원해야 합니다. 장치를 연결하고 검색할 때는 AFH가 사용되지 않습니다. 중요한 802.11b 통신 중에는 Bluetooth 연결 및 검색을 삼가십시오. Bluetooth용 AFH는 네 가지 주요 기능으로 구성됩니다.

- 채널 분류 채널별 기준 또는 사전 정의된 채널 마스크에 따라 간섭을 감지하는 방법입니다.
- 링크 관리 AFH 정보를 조정하여 Bluetooth 네트워크의 나머지 부분으로 배포합니다.
- 도약 순서 수정 도약 채널 수를 선택적으로 줄여 간섭을 방지합니다.
- 채널 유지 관리 채널을 주기적으로 재평가하는 방법입니다.

AFH가 활성화되면 Bluetooth 무선 시스템이 802.11b 고속 채널을 통과하는 대신 "주변으로 도약"합니다. AFH를 함 께 사용하면 Zebra 모바일 컴퓨터가 모든 인프라에서 작동합니다.

MC92N0-G의 Bluetooth 무선은 Class 2 장치 전력 등급으로 작동합니다. 최대 출력 전력은 2.5mW이고 예상 거리는 10m(32.8ft)입니다. 전력 등급에 따른 거리는 열린 공간 또는 닫힌 사무실 공간 등 측정 환경에 따라 달라지며 전력 및 장치의 차이로 인해 정의하기가 어렵습니다.



참고 고속 802.11b 작동이 필요할 때는 Bluetooth 무선 기술 조회를 수행하지 않는 것이 좋습니다.

보안

현재의 Bluetooth 사양에서는 보안을 링크 수준으로 정의하며 애플리케이션 수준의 보안은 지정하지 않습니다. 따 라서 애플리케이션 개발자가 특정 요구에 맞는 보안 메커니즘을 정의할 수 있습니다. 애플리케이션 수준의 보안은 사용자당 기준으로 구현하는 반면, 링크 수준의 보안은 사용자가 아닌 장치 간에 발생합니다. Bluetooth 사양은 장치 를 인증하고 필요한 경우 장치 간 링크의 데이터 흐름을 암호화하는 데 필요한 보안 알고리즘과 절차를 정의합니다. 장치 인증은 Bluetooth의 필수 기능인 반면 링크 암호화는 옵션입니다.

Bluetooth 장치 페어링은 장치를 인증하고 해당 링크 키를 생성하는 데 사용되는 초기화 키를 생성하여 수행합니다. 페어링되는 장치에 공통 PIN 번호를 입력하면 초기화 키가 생성됩니다. PIN 번호는 절대 무선으로 전송되지 않습니 다. 기본적으로 Bluetooth 스택은 키가 요청될 때 키 없이 응답합니다(키 요청 이벤트에 대한 응답은 사용자의 몫임). Bluetooth 장치 인증은 시도-응답 트랜잭션을 기준으로 합니다. Bluetooth에서는 보안 및 암호화용 128비트 키를 생 성하는 데 사용한 다른 PIN 번호 또는 패스키를 사용할 수 있습니다. 암호화 키는 페어링 장치를 인증하는 데 사용된 링크 키에서 도출합니다. 또한 Bluetooth 무선의 제한 거리 및 빠른 주파수 도약은 장거리 도청을 어렵게 만듭니다.

권장 사항은 다음과 같습니다.

- 페어링은 보안된 환경에서 수행합니다.
- PIN 코드는 비밀로 유지해야 하며 MC92N0-G에 보관하지 마십시오.
- 애플리케이션 수준의 보안을 구현합니다.

Microsoft 스택은 스마트 페어링을 지원합니다. 자세한 내용은 Microsoft MSDN을 참조하십시오.

보안 모드 3(링크 수준 암호화)

MC92N0-G는 보안 수준 3을 지원합니다(링크 수준 암호화). 링크 수준 암호화는 두 장치 간 정보 전송 시 데이터 링크 수준의 정보를 암호화하는 데이터 보안 과정입니다

Microsoft Bluetooth 스택

Microsoft Bluetooth UI로 원격 장치와 동기화할 경우 보안 수준 3(링크 수준 암호화)이 자동으로 사용됩니다. Microsoft Bluetooth 스택으로 애플리케이션을 개발할 경우 *BthSetEncryption* API 호출로 보안 모드 3을 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft MSDN을 참조하십시오.

StoneStreet One Bluetooth 스택

송신용 직렬 포트 연결에서 보안 모드 3을 설정하려면 Settings(설정) > Security(보안) 탭에서 Encrypt Link On All Outgoing Connections(모든 발신 연결의 링크 암호화) 확인란을 설정하십시오. 자세한 정보는 5-2 페이지의 보안을 참조하십시오.

Bluetooth 구성

기본적으로 MC92N0-G는 Microsoft 스택을 사용하도록 구성되어 있습니다. Microsoft Bluetooth 스택과 StoneStreet One Bluetooth 스택 간에 전환하는 방법은 *MC92N0-G* 통합 설명서를 참조하십시오.

표 5-1은 StoneStreet One Bluetooth 스택 및 Microsoft Bluetooth 스택이 지원하는 서비스 목록입니다.

표 5-1 Bluetooth 서비스

Microsoft Bluetooth 스택		StoneStreet One Bluetooth 스택		
Windows Handheld	WinCE	Windows Handheld	WinCE	
Serial Port Service(직렬 포트 서비스)	Serial Port Service(직렬 포트 서비스)	Serial Port Service(직렬 포트 서비스)	Serial Port Service(직렬 포트 서비스)	
Dial-Up Networking Client Service(전화 접 속 네트워킹 클라이언트 서비스)		Dial-Up Networking Client Service(전화 접속 네트워킹 클라이언트 서비스)	Dial-Up Networking Client Service(전화 접속 네트워킹 클라이언트 서비스)	
OBEX Object Push Service(OBEX 개체 푸시 서비스)		OBEX Object Push Client and Host Services(OBEX 개체 푸시 클라이언트 및 호스트 서비스)	OBEX Object Push Client and Host Services(OBEX 개체 푸시 클라이언트 및 호스트 서비스)	
HID Client Service(HID 클라이언트 서비스)		HID Client Services(HID 클라 이언트 서비스)	HID Client Services(HID 클라 이언트 서비스)	
A2DP/AVRCP Service (A2DP/AVRCP 서비스)		LAN Client Services(LAN 클라 이언트 서비스)	LAN Client Services(LAN 클라 이언트 서비스)	
		Headset Audio Gateway Client Services(헤드셋 오디오 게이 트웨이 클라이언트 서비스)	Headset Audio Gateway Services(헤드셋 오디오 게이 트웨이 서비스)	
Personal Area Networking Services(개 인 영역 네트워킹 서비스)		Personal Area Networking Services(개인 영역 네트워킹 서비스)	Personal Area Networking Services(개인 영역 네트워킹 서비스)	
		File Transfer Client and Host Services(파일 전송 클라이언 트 및 호스트 서비스)	File Transfer Client and Host Services(파일 전송 클라이언 트 및 호스트 서비스)	
		A2DP/AVRCP 서비스		

표 5-2는 StoneStreet One Bluetooth 스택 및 Microsoft Bluetooth 스택에서 사용할 수 있는 COM 포트 목록입니다.

표 5-2 COM 포트

Microsoft Bluetooth 스택	StoneStreet One Bluetooth 스택
COM5	COM5
COM9	COM9
	COM11
	COM21
	COM22
	COM23

Bluetooth 전원 상태

표표 5-3에는 웜 부팅 또는 콜드 부팅 후의 Bluetooth 스택 상태가 나열되어 있습니다.

표 5-3 Bluetooth 전원 상태

이후	Windows Embedded Handheld Bluetooth 스택	Windows Embedded Handheld Stone Street Bluetooth 스택	Windows CE Microsoft Bluetooth 스택	Windows CE Stone Street Bluetooth 스택
웜 부팅	상태 유지	상태 유지	상태 유지	상태 유지
콜드 부팅	상태 유지	상태 유지	상태 유지되지 않음	상태 유지되지 않음

일시 중단

활성 Bluetooth 연결이 있는 경우 Bluetooth 무선 기능은 저전력 모드에서 활성 연결을 유지합니다. 활성 연결이 없으면 Bluetooth 무선이 꺼집니다.

StoneStreet One Bluetooth 스택

▲ 참고 MC92N0-G와 다른 Bluetooth 장치 간에 Bluetooth 연결이 활성화된 상태에서는 MC92N0-G가 시간 초과되지 않습니다. 그러나 MC92N0-G의 전원 버튼을 누르면 MC92N0-G가 일시 중단되며, 원격 Bluetooth 장치에서 데이터를 수신하는 즉시 MC92N0-G가 일시 중단 모드에서 해제됩니다. 예를 들어, Bluetooth 스캐너가 MC92N0-G에 데이터를 전송하면 일시 중단이 해제됩니다.

Microsoft Bluetooth 스택 사용

 참고
 MC92N0-G와 다른 Bluetooth 장치 간에 Bluetooth 연결이 활성화된 상태에서 데이터 활동이 없으면

 MC92N0-G가 시간 초과됩니다. 그러나 MC92N0-G의 전원 버튼을 누르면 MC92N0-G가 일시 중단되며,

 원격 Bluetooth 장치에서 데이터를 수신하는 즉시 MC92N0-G가 일시 중단 모드에서 해제됩니다. 예를 들어,

 헤드셋에서 재다이얼하거나 Bluetooth 스캐너가 MC92N0-G에 데이터를 전송하면 일시 중단이 해제됩니다.

다시 시작

일시 중단 전에 Bluetooth가 켜져 있었으면 MC92N0-G가 다시 시작될 때 Bluetooth가 켜집니다.

- MotoBTUI 애플리케이션
- MotoBTUI 애플리케이션의 기능을 사용하여
- Bluetooth 무선을 켜고 끕니다.
- 장치 정보를 확인합니다.
- 장치 상태 제어
- 페어링 바코드를 생성합니다(자세한 내용은 4-7페이지의 RS507 핸즈프리 이미저 사용을 참조하십시오).
- FIPS 키를 구성합니다.

BTUI 창

장치 정보

MC92N0-G Bluetooth 정보 확인 방법

- 1. Windows Embedded 장치에서, Start(시작) > MotoBTUI 또는 Windows CE 장치에서 Start(시작) > Programs (프로그램) > BTUI를 누릅니다.
- 2. 내 장치 정보를 누릅니다.
- 3. 다음과 같은 장치 정보가 표시됩니다.
 - 장치 이름
 - HCI 버전 번호
 - LMP 버전 번호
 - Bluetooth 칩 제조업체 이름
 - BT UI 버전 번호
- 4. MotoBTUI 창으로 돌아가려면 뒤로 버튼을 누릅니다

FIPS 구성



참고 기본적으로 MC92N0-G에는 FIPS 키가 설치되어 있습니다. 필요한 경우, 사용자가 새로운 FIPS 키를 생성 할 수 있습니다. MC67에 새 키가 생성되는 경우 다른 Bluetooth 장치에서도 동일한 키를 사용해야 하며, 사용자가 해당 키를 다른 장치로 전송해야 합니다.

새 FIPS 키를 자동으로 생성하는 방법

- 1. Windows Embedded 장치에서, Start(시작) > MotoBTUI 또는 Windows CE 장치에서 Start(시작) > Programs (프로그램) > MotoBTUI를 누릅니다.
- 2. FIPS Configuration(FIPS 구성)을 누릅니다.

5-6 MC92N0-G 사용 설명서

- 3. Generate Key(키 생성) 버튼을 누릅니다.
- 4. SetUp Key(키 설정) 버튼을 누릅니다. 새 키가 생성됩니다. /Application 폴더에 키 파일 NewAESKey.reg가 생 성됩니다.
- 5. MotoBTUI 창으로 돌아가려면 뒤로 버튼을 누릅니다

새 FIPS 키를 수동으로 생성하는 방법

- 1. Windows Embedded 장치에서, Start(시작) > MotoBTUI 또는 Windows CE 장치에서 Start(시작) > Programs (프로그램) > MotoBTUI를 누릅니다.
- 2. FIPS Configuration(FIPS 구성)을 누릅니다.
- 3. Enter 키 버튼을 누릅니다.
- 4. 텍스트 상자에 키를 입력합니다.
- 5. SetUp Key(키 설정) 버튼을 누릅니다. 새 키가 생성됩니다. /Application 폴더에 키 파일 NewAESKey.reg가 생 성됩니다.
- 6. MotoBTUI 창으로 돌아가려면 뒤로 버튼을 누릅니다

새 FIPS 키를 다른 Bluetooth 장치에 전송하는 방법:

- 1. MC92N0-G의 NewAESKey.reg 파일을 다른 Bluetooth 장치에 복사합니다. 이 파일을 /Application 폴더에 넣습 니다.
- 2. /Application 폴더로 이동합니다.
- 3. NewAESKey.reg 파일을 찾아 파일 이름을 누릅니다. RegMerge 확인 상자가 나타납니다.
- 4. Yes(예)를 누릅니다.
- 5. 웜 부팅을 수행합니다.

장치 상태

MC92N0-G가 다른 Bluetooth 장치에서 보이도록 설정하려면 Device Status(장치 상태) 옵션을 사용합니다. MC92N0-G를 Hidden(숨김)에서 Discoverable(검색 가능)로 전환하려면 Device Status(장치 상태) 옵션을 터치합니다.

Windows Embedded Handheld에서 Microsoft Bluetooth 스택 사용

다음 절에서는 Windows Embedded Handheld 운영 체제에서 Microsoft Bluetooth 스택 사용 방법을 설명합니다.

Bluetooth 무선 모드 켜기 및 끄기

전원을 절약하기 원하거나 무선 제한 구역(예: 항공기)에 들어갈 때는 Bluetooth 무선을 끕니다. 무선이 꺼지면 다른 Bluetooth 장치가 MC92N0-G를 인식하거나 이에 연결할 수 없습니다. 사용 범위 내에서 다른 Bluetooth 장치와 정보 를 교환하려면 Bluetooth 무선을 켭니다. 가까운 거리에서만 Bluetooth 무선을 통해 통신합니다.

✔ 참고 배터리 수명을 오래 유지하려면 사용 중이 아닐 때는 무선을 끕니다.

Bluetooth 활성화

Bluetooth 활성화 방법

1. Wireless Manager(무선 관리자)를 누른 후 Bluetooth 막대를 누르거나

Start(시작) > Setting(설정) > Connections(연결) > Bluetooth 아이콘 > Mode(모드) 탭을 누릅니다.

- 2. Turn On Bluetooth(Bluetooth 켜기) 확인란을 선택합니다.
- 3. OK(확인)를 누릅니다.

Bluetooth 비활성화

Bluetooth 비활성화 방법

1. Wireless Manager(무선 관리자)를 누른 후 Bluetooth 막대를 누르거나

Start(시작) > Setting(설정) > Connections(연결) > Bluetooth 아이콘 > Mode(모드) 탭을 누릅니다.

- 2. Turn On Bluetooth (Bluetooth 켜기) 확인란의 선택을 취소합니다.
- 3. OK(확인)를 누릅니다.

Bluetooth 장치 검색

MC92N0-G는 연결하지 않고 검색된 장치에서 정보를 수신할 수 있습니다. 그러나 연결된 후에는 Bluetooth 무선 작동 시 MC92N0-G와 연결된 장치가 자동으로 정보를 교환합니다. 자세한 정보는 5-32 페이지의 검색된 장치와 동 기화를 참조하십시오.

영역 내에서 Bluetooth 장치를 찾는 방법

- 1. 두 장치 모두에서 Bluetooth를 활성화합니다.
- 2. 검색할 Bluetooth 장치를 검색 및 연결 가능 모드로 설정합니다.
- 3. 두 장치의 거리가 10m(30ft) 이내인지 확인합니다.
- 4. Start(시작) > Settings(설정) > Connections(연결) 탭 > Bluetooth 아이콘 > Devices(장치) 탭을 누릅니다.

- 5. Add new device(새 장치 추가)를 누릅니다. MC92N0-G가 영역 내의 검색 가능한 Bluetooth 장치를 검색하기 시작합니다.
- 6. 목록에서 장치를 선택합니다.
- 7. Next(다음)를 누릅니다.

8. 다른 장치의 패스코드를 입력합니다. 해당 장치가 Bluetooth 목록에 추가됩니다.

패스코드를 입력하라는 메시지가 나타납니다. 장치에 특정 패스코드가 있는 경우 Passcode(패스코드) 필드에 해당 패스코드를 입력하고 Next(다음)를 누릅니다. 장치에 특정 패스코드가 없는 경우 Passcode(패스코드) 필 드에 임의의 패스코드를 입력하고 Next(다음)를 누릅니다. Bluetooth 무선이 장치에 연결을 시도합니다.

- 패스코드를 생성한 경우 다른 장치에서 동일한 패스코드를 입력하라는 메시지가 나타납니다. 생성한 패스코드 를 입력하여 페어링된 연결을 설정합니다. (장치의 패스코드를 입력한 경우 다른 장치에서 수행할 작업이 없습 니다.)
- 10. 연결이 완료되면 장치에 적합하고 지원되는 서비스 목록이 나타납니다.
- 11. 사용할 서비스를 선택하고 Finish(완료)를 누릅니다. 새 장치의 서비스를 선택하지 않으면 장치가 페어링되더라 도 해당 서비스는 동기화되지 않습니다. 서비스를 선택하지 않은 경우 패스코드를 입력하라는 메시지가 장치에 계속 표시됩니다.
- 12. 기본 창의 목록에 장치가 나타납니다.

두 장치 모두가 해당 패스코드를 수락하면 신뢰할 수 있는("동기화된") 연결이 설정됩니다.

사용 가능한 서비스

참고 일부 장치에는 PIN이 필요치 않을 수 있으며, 이는 장치 인증에 따라 다릅니다.

Microsoft Bluetooth 스택과 Windows Embedded Handheld를 사용하는 MC92N0-G는 다음 서비스를 제공합니다.

- 빔을 통한 OBEX 개체 푸시
- 직렬 포트
- PAN(Personal Area Networking)
- HID
- 전화 접속 네트워킹
- A2DP/AVRCP

이들 서비스에 대한 정보는 다음 절을 참조하십시오.

[▲] 참고 스마트 동기화가 구성되고 장치가 사전 정의된 PIN을 요청하는 경우에는 Enter Passcode(패스코드 입력) 창이 나타나지 않습니다.

빔을 통한 개체 푸시 서비스

참고 빔 기능을 통해서만 원격 장치에 파일을 전송할 수 있습니다.

OBEX 푸시 서비스를 사용하여 다른 Bluetooth 장치에 파일 및 연락처를 전송합니다. MC92N0-G와 다른 Bluetooth 지원 장치 간 파일 전송 방법

- 1. 두 장치 모두에서 Bluetooth를 활성화하고 검색 가능한 상태로 설정합니다.
- 2. 두 장치의 거리가 10m(30ft) 이내인지 확인합니다.
- 3. Start(시작) > Programs(프로그램) > File Explorer(파일 탐색기)를 누릅니다.
- 4. 전송할 파일로 이동합니다.
- 5. 팝업 메뉴가 나타날 때까지 파일 이름을 길게 누릅니다.



그림 5-1 File Explorer(파일 탐색기) 창

- 6. Beam File(파일 빔)을 선택합니다. MC92N0-G가 영역 내의 Bluetooth 장치를 검색합니다.
- 7. 파일을 전송할 Bluetooth 장치 옆의 Tap to send(전송)를 누릅니다. MC92N0-G가 장치와 통신하고 파일을 전송 합니다. 전송이 완료되면 Tap to send(전송) 글씨가 Done(완료)으로 변경됩니다.

MC92N0-G와 다른 Bluetooth 지원 장치 간 연락처 전송 방법

- 1. 두 장치 모두에서 Bluetooth를 활성화하고 검색 가능한 상태로 설정합니다.
- 2. 두 장치의 거리가 10m(30ft) 이내인지 확인합니다.
- 3. Start(시작) > Contacts(연락처)를 누릅니다.
- 4. 전송할 연락처로 이동합니다.
- 5. 팝업 메뉴가 나타날 때까지 연락처를 길게 누릅니다.
- 6. Send Contact(연락처 전송) > Beam(빔)을 선택합니다. MC92N0-G가 영역 내의 Bluetooth 장치를 검색합니다.
- 7. 파일을 전송할 Bluetooth 장치 옆의 Tap to send(전송)를 누릅니다. MC92N0-G가 장치와 통신하고 연락처를 전송합니다. 전송이 완료되면 Tap to send(전송) 글씨가 Done(완료)으로 변경됩니다.

직렬 포트 서비스

유선 직렬 케이블 연결과 마찬가지로 무선 Bluetooth 직렬 포트 연결을 사용합니다. 올바른 직렬 포트에 대한 연결을 사용할 애플리케이션을 구성합니다.

직렬 포트 연결 설정 방법

- 1. 두 장치 모두에서 Bluetooth를 활성화하고 검색 가능한 상태로 설정합니다.
- 2. 두 장치의 거리가 10m(30ft) 이내인지 확인합니다.
- 3. Start(시작) > Programs(프로그램) > BTScannerCtlPanel(BT스캐너 컨트롤 패널)을 누릅니다.
- 4. BT Scanner(BT 스캐너) 확인란을 선택한 뒤 드롭다운 목록에서 적절한 Com 포트를 선택합니다.
- 5. Save and Exit(저장 및 종료)를 누릅니다.
- 6. Start(시작) > Settings(설정) > Connections(연결) 탭 > Bluetooth 아이콘 > Devices(장치) 탭을 누릅니다.
- 7. Add new device(새 장치 추가)를 누릅니다. MC92N0-G가 영역 내의 검색 가능한 Bluetooth 장치를 검색하기 시작합니다.
- 8. 목록에서 장치를 선택합니다.
- 9. Next(다음)를 누릅니다.

✓ 참고 스마트 동기화가 구성되고 장치가 사전 정의된 PIN을 요청하는 경우에는 패스코드 입력 창이 나타나지 않습니다.

- 10. 패스코드를 입력하고 Next(다음)를 누릅니다. 해당 장치가 Bluetooth 목록에 추가됩니다.
- 11. 장치 목록에서 직렬 장치를 누릅니다. Partnership Settings(연결 설정) 창이 나타납니다.
- 12. Serial Port(직렬 포트) 확인란을 선택합니다.
- 13. Save(저장)를 누릅니다.
- 14. COM Ports(COM 포트) 탭을 누릅니다.
- 15. New Outgoing Port(새 송신 포트)를 누릅니다.
- 16. 목록에서 직렬 장치를 선택하고 Next(다음)를 누릅니다.
- 17. 드롭다운 목록에서 COM 포트를 선택합니다.
- 18. Finish(완료)를 누릅니다.



참고 이 과정으로는 연결이 생성되지 않습니다. 연결을 개시하려면 애플리케이션이 선택된 COM 포트를 열어 Microsoft Bluetooth 스택을 실행해야 합니다.

직렬 포트 서비스를 통한 ActiveSync

유선 직렬 케이블 연결과 마찬가지로 ActiveSync에 무선 Bluetooth 직렬 포트 연결을 사용합니다. 올바른 직렬 포트에 대한 연결을 사용할 애플리케이션을 구성해야 합니다.

Bluetooth ActiveSync 연결 설정 방법

Bluetooth ActiveSync 연결을 설정하기 전에 장치의 Bluetooth 기능을 구성합니다.

참고 보안 강화를 위해서는 인터넷 또는 네트워크로 통과하는 컴퓨터에 연결하기 전에 컴퓨터의 네트워크 브리지 (특히 Remote NDIS 어댑터 연결 브리지)를 비활성화해야 합니다. 네트워크 브리지에 대한 자세한 정보는 컴퓨터의 **Windows 도움말**을 참조하십시오.

아래 지침은 Windows XP SP2 이상 버전 운영 체제를 지원하는 컴퓨터에 해당됩니다.

- 1. 두 장치 모두에서 Bluetooth를 활성화하고 검색 가능한 상태로 설정합니다.
- 2. 두 장치의 거리가 10m(32.8ft) 이내인지 확인합니다.
- 3. 컴퓨터에서 Start(시작) > Settings(설정) > Control Panel(제어판)을 클릭합니다.
- 4. Bluetooth Devices(Bluetooth 장치)를 더블 클릭합니다.
- 5. Options(옵션) 탭에서 Turn discovery on(검색 켜기) 확인란과 Allow Bluetooth devices to connect to this computer(Bluetooth 장치가 이 컴퓨터에 연결하도록 허용) 확인란을 선택합니다.



그림 5-2 컴퓨터 Bluetooth 장치 창

- 6. COM Ports(COM 포트) 탭에서 Add(추가)를 클릭합니다.
- Incoming (device initiates the connection)(수신(장치에서 연결 시작)) 옵션을 선택하고 OK(확인)를 클릭합니다.

추가된 COM 포트의 번호를 확인합니다.

- 8. OK(확인)를 클릭합니다.
- 9. Start(시작) > All Programs(모든 프로그램) > Microsoft ActiveSync를 클릭합니다.
- 10. File(파일) > Connection Settings(연결 설정)를 클릭합니다.
- **11.** Allow connections to one of the following(다음 중 한 가지 연결 허용) 드롭다운 목록에서 이전 단계에서 확인한 번호를 가진 COM 포트를 선택합니다.
- 12. MC92N0-G에서 Start(시작) > Programs(프로그램) > ActiveSync를 누릅니다.

13. Menu(메뉴) > Connect via Bluetooth(Bluetooth를 통해 연결)를 선택합니다.

동기화가 자동으로 시작됩니다. 오늘 화면의 우하단 모서리에 ActiveSync 아이콘이 나타납니다.

인증이 필요한 경우 Enter Passcode(패스코드 입력) 창이 나타납니다. 영숫자 패스키(PIN 코드)를 입력하고 Next(다음)를 누른 후 다른 장치에도 동일한 패스키를 입력합니다.

보안 강화를 위해서는 패스키를 사용하는 것이 좋습니다. 패스키는 1에서 16자 사이의 영숫자로 이루어져야 합니다.

패스키를 사용하지 않으려면 Next(다음)를 누릅니다.

- 14. ActiveSync 연결을 해제하려면 오늘 화면의 ActiveSync 아이콘을 누릅니다.
- 15. Disconnect(연결 해제)를 누릅니다.

Windows CE에서 Microsoft Bluetooth 스택 사용

다음 절에서는 Windows CE 운영 체제에서 Microsoft Bluetooth 스택 사용 방법을 설명합니다.

전력 모드

Bluetooth 무선은 표준 모드와 저전력 모드 간에 자동으로 전환됩니다. 데이터 전송이 필요하면 무선이 표준 모드로 전환됩니다. 5초 동안 아무런 조작을 하지 않으면 무선이 저전력 모드로 전환됩니다.

Bluetooth 장치 검색

MC92N0-G는 연결하지 않고 검색된 장치에서 정보를 수신할 수 있습니다. 그러나 연결된 후에는 Bluetooth 무선 작동 시 MC92N0-G와 연결된 장치가 자동으로 정보를 교환합니다. 자세한 정보는 5-32 페이지의 검색된 장치와 동 기화를 참조하십시오.

영역 내에서 Bluetooth 장치를 찾는 방법

- 1. 두 장치 모두에서 Bluetooth를 활성화합니다.
- 2. 검색할 Bluetooth 장치를 검색 및 연결 가능 모드로 설정합니다.
- 3. 두 장치의 거리가 10m(30ft) 이내인지 확인합니다.
- 4. Start(시작) > Settings(설정) > Control Panel(제어판) > Bluetooth Device Properties(Bluetooth 장치 속성) 아이콘을 누릅니다.

Bluetooth Manager	? 0K ×
Scan Device	
Casa Davis	-
Scan Devic	e

그림 5-3 Bluetooth 관리자

- 5. Scan Device(장치 스캔) 버튼을 누릅니다. MC92N0-G가 영역 내의 검색 가능한 Bluetooth 장치를 검색하기 시작합니다. 검색된 장치가 목록에 나타납니다.
- 6. 목록에서 장치를 두 번 누릅니다. 팝업 메뉴가 나타납니다.
- 7. Trusted(신뢰함)를 누릅니다.
- 8. Yes(예)를 누릅니다.
- 9. PIN을 입력한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 10. 다른 장치에 해당 PIN을 입력합니다.

PIN을 입력하라는 메시지가 나타납니다. 장치에 특정 PIN이 있는 경우 PIN 필드에 해당 PIN을 입력하고 Next (다음)를 누릅니다. 장치에 특정 PIN이 없는 경우 PIN 필드에 임의의 PIN을 입력하고 Next(다음)를 누릅니다.

5-14 MC92N0-G 사용 설명서

11. 기본 창의 목록에 장치가 나타나고 그 옆에는 키가 표시됩니다.

두 장치 모두가 해당 PIN을 수락하면 신뢰할 수 있는("페어링된") 연결이 설정됩니다.

✓ 참고 일부 장치에는 PIN이 필요치 않을 수 있으며, 이는 장치 인증에 따라 다릅니다.

사용 가능한 서비스



참고 Bluetooth 장치에 연결하려면 애플리케이션이 원격 장치에 대한 연결을 만들어야 합니다. 자세한 내용은 MSDN 도움말을 참조하십시오.

Microsoft Bluetooth 스택과 Windows CE를사용하는 MC92N0-G는 직렬 포트 서비스만 지원합니다.

Bluetooth StoneStreet One Bluetooth 스택 사용

다음 절에서는 Stone Street One Bluetooth 스택 사용 방법을 설명합니다.

Bluetooth 무선 모드 켜기 및 끄기

전원을 절약하기 원하거나 무선 제한 구역(예: 항공기)에 들어갈 때는 Bluetooth 무선을 끕니다. 무선이 꺼지면 다른 Bluetooth 장치가 MC92N0-G를 인식하거나 이에 연결할 수 없습니다. 사용 범위 내에서 다른 Bluetooth 장치와 정보 를 교환하려면 Bluetooth 무선을 켭니다. 가까운 거리에서만 Bluetooth 무선을 통해 통신합니다.

참고 배터리 수명을 오래 유지하려면 사용 중이 아닐 때는 무선을 끕니다.

Bluetooth(Windows CE) 비활성화

Bluetooth를 비활성화하려면 Bluetooth 아이콘 > Disable Bluetooth(Bluetooth 비활성화)를 누릅니다. Bluetooth 아이콘이 바뀌며 Bluetooth가 비활성화되었음을 나타냅니다.



 \checkmark

그림 5-4 Bluetooth 비활성화

Bluetooth(Windows CE) 활성화

Bluetooth를 활성화하려면 Bluetooth 아이콘 > Enable Bluetooth(Bluetooth 활성화)를 누릅니다. Bluetooth 아이 콘이 바뀌며 Bluetooth가 활성화되었음을 나타냅니다.



그림 5-5 Bluetooth 활성화

Bluetooth(Windows Embedded Handheld) 비활성화

Bluetooth를 비활성화하려면 Start(시작) > Settings(설정) > Connections(연결) > Wireless Manager(무선 관리자)를 누릅니다. Bluetooth 막대를 눌러 Bluetooth를 비활성화합니다.

Bluetooth(Windows Embedded Handheld) 활성화

Bluetooth를 활성화하려면 Start(시작) > Settings(설정) > Connections(연결) > Wireless Manager(무선 관리자) 를 누릅니다. Bluetooth 막대를 눌러 Bluetooth를 활성화합니다.

모드

BTExplorer 애플리케이션에는 Bluetooth 연결 관리를 위해 마법사 모드와 탐색기 모드의 두 가지 모드가 있습니다. 마법사 모드는 Bluetooth 초급 사용자를 위한 것이며, 탐색기 모드는 Bluetooth 전문 사용자를 위한 것입니다. 모드 를 전환하려면 View(보기) > Wizard Mode(마법사 모드) 또는 View(보기) > Explorer Mode(탐색기 모드)를 선택합 니다.

마법사 모드

마법사 모드는 Bluetooth 장치를 간단하게 검색하고 연결할 수 있도록 도와줍니다.

참고 마법사 모드와 탐색기 모드 간에 전환하면 모든 활성 연결이 끊어집니다.

마법사 모드는 단계별 마법사에 따라 생성된 간단한 즐겨찾기 보기에서 해당 장치와 서비스를 보여 줍니다.

탐색기 모드

Explorer Mode(탐색기 모드) 창은 탐색이 간편하며 Bluetooth에 친숙한 사용자에게 세밀한 제어 기능을 제공합니다. 장치 연결에 사용되는 옵션과 도구를 메뉴 모음을 통해 빠르게 사용할 수 있습니다. 탐색기 모드에 액세스하려면 View(보기) > Explorer Mode(탐색기 모드)를 누릅니다.

또한 "길게 누르기"를 통해 사용 가능한 옵션을 볼 수도 있습니다. 스크롤 막대와 보기 옵션은 데스크톱에서 사용하 는 Windows와 비슷합니다. 트리 구조에는 다음과 같은 하위 항목이 나열됩니다.

- Local Device(로컬 장치) 현재 장치
- Remote Device(원격 장치) 다른 Bluetooth 장치
 - Trusted Devices(신뢰할 수 있는 장치) 연결된(페어링된) Bluetooth 장치
 - Untrusted Devices(신뢰할 수 없는 장치) 연결되지 않은 검색된 장치
- Favorites(즐겨찾기) 선택된 서비스를 즐겨찾기로 설정하여 빠르게 사용할 수 있습니다.

참고 마법사 모드와 탐색기 모드 간에 전환하면 모든 활성 연결이 끊어집니다.

Bluetooth 장치 검색

MC92N0-G는 연결하지 않고 검색된 장치에서 정보를 수신할 수 있습니다. 그러나 연결된 후에는 Bluetooth 무선 작동 시 MC92N0-G와 연결된 장치가 자동으로 정보를 교환합니다. 자세한 정보는 5-32 페이지의 검색된 장치와 동 기화를 참조하십시오.

영역 내에서 Bluetooth 장치를 찾는 방법

- 1. 두 장치 모두에서 Bluetooth를 활성화합니다.
- 2. 검색할 Bluetooth 장치를 검색 및 연결 가능 모드로 설정합니다.
- 3. MC92N0-G에서 필요한 프로필을 활성화합니다. 자세한 정보는 5-39 페이지의 Profiles(프로필) 탭을 참조하십 시오.
- 4. 두 장치의 거리가 10m(30ft) 이내인지 확인합니다.
- 5. Bluetooth 아이콘을 누르고 Show BTExplorer(BTExplorer 표시)를 선택합니다.

- **참고** 즐겨찾기 연결을 이미 생성한 경우 Favorite(즐겨찾기) 화면이 표시됩니다. 즐겨찾기 연결을 생성하지 않은 경우 New Connection Wizard(새 연결 마법사) 화면이 표시됩니다.
- 6. Menu(메뉴) > New Connection(새 연결)을 누릅니다. New Connection Wizard(새 연결 마법사)가 나타납니다.



그림 5-6 BTExplorer 창

7. 드롭다운 목록에서 Explore Services on Remote Device(원격 장치에서 서비스 탐색) 또는 다른 옵션을 선택 하고 Next(다음)를 누릅니다.



- **참고** 장치 검색 작업을 이전에 수행하지 않은 경우 장치 검색이 자동으로 시작됩니다. 장치 검색을 이전에 수행한 경우 장치 검색 과정을 건너 뛰고 이전에 발견된 장치 목록이 표시됩니다. 새 장치 검색을 시작하려면 창을 길게 누르고 팝업 메뉴에서 Discover Devices(장치 검색)를 선택합니다.
- 8. BTExplorer가 영역 내의 Bluetooth 장치를 검색합니다.

BTExplorer	🗱 🏹 📢 🖅 2:39
Select Remote Device	
🚯 All Devices 👻	Large Icons 👻
Discovering Devices	×
Searching for	or Devices
	Cancel
Searching for Bluetooth o	devices.
Back Cancel	Next 🕥 📖

그림 5-7 장치 검색 대화 상자

검색된 장치가 Select Remote Device(원격 장치 선택) 창에 표시됩니다.

5-18 MC92N0-G 사용 설명서





9. 목록에서 장치를 선택하고 Next(다음)를 누릅니다. MC92N0-G는 선택된 Bluetooth 장치에서 서비스를 검색합 니다.



그림 5-9 장치 서비스

참고 MC92N0-G가 서비스를 검색하지만 서비스가 지원되지 않는 경우 해당 서비스의 아이콘이 회색 처리됩니다.

10. 목록에서 서비스를 선택하고 Next(다음)를 누릅니다.

BTExplorer			
Connection Favorite Options			
Explore Services on Remote Device			
Device Name : Computer			
Device Address : 00247EAC7465			
Service Name : ActiveSync			
Save As Favorite			
Favorite Name : Computer:ActiveSync			
Click 'Next' to save this connection as a Favorite. You can also rename the Favorite by clicking on 'Favorite Name'.			
Back Cancel Next			

그림 5-10 Connection Favorite Options(연결 즐겨찾기 옵션) 창

- **11. Favorite Name**(즐겨찾기 이름) 텍스트 상자에 **Favorite**(즐겨찾기) 창에 표시할 이 서비스의 이름을 입력합니다. 그리고 **Next**(다음)를 누릅니다.
- 12. Connect(연결)를 눌러 Favorite(즐겨찾기) 창에 서비스를 추가하고 서비스에 연결합니다.

BTExplorer	🗱 🕂 🎟 7:57
Favorites	
ActiveSync:CO M5:	L8
Select a Favorite or	'Menu->New Connection'.
Wiew	

그림 5-11 즐겨찾기 창

사용 가능한 서비스

/ 참고 일부 장치에는 PIN이 필요치 않을 수 있으며, 이는 장치 인증에 따라 다릅니다.

이들 서비스에 대한 정보는 다음 절을 참조하십시오.

File Transfer Services(파일 전송 서비스)

참고 공유 폴더는 보안에 위험을 가져올 수 있습니다.

MC92N0-G와 다른 Bluetooth 지원 장치 간 파일 전송 방법

1. MC92N0-G에서 OBEX File Transfer(OBEX 파일 전송) 프로필을 활성화합니다. 자세한 정보는 5-39 페이지의 *Profiles(*프로필) 탭을 참조하십시오.



참고 즐겨찾기 연결을 이미 생성한 경우 Favorite(즐겨찾기) 화면이 표시됩니다. 즐겨찾기 연결을 생성하지 않은 경우 New Connection Wizard(새 연결 마법사) 화면이 표시됩니다.

- 2. Connection Wizard(연결 마법사)를 사용하여 Bluetooth 장치를 검색합니다.
- 3. 장치를 선택하고 Next(다음)를 누릅니다. Select Remote Service(원격 서비스 선택) 창이 나타납니다.
- 4. File Transfer(파일 전송)를 선택하고 Next(다음)를 누릅니다. Connection Favorite Options(연결 즐겨찾기 옵션) 창이 나타납니다.
- 5. Next(다음)를 누릅니다. Connection Summary(연결 요약) 창이 나타납니다.
- 6. Connect(연결)를 누릅니다. 원격 장치의 액세스 가능한 폴더가 표시됩니다.

BTExplorer	# 23 •	€ Œ OK
Show 👻		Name 👻
Business		~
📜 Inbox		
📜 My Music		
📜 My Pictures		
📜 My Ringtones		
📜 My Videos		
📜 Personal		
📜 Templates		
토 sshot000.png	12/4/09	124.9K
💿 sshot001.png	12/4/09	124.6K
💿 sshot002.png	12/4/09	109.4K
💿 sshot003.png	12/8/09	34.4K
💿 sshot004.png	12/8/09	20.0K
sshot005.png	12/8/09	92.0K
Actions 🔝 📩		

그림 5-12 파일 전송 창

7. 복사할 파일을 두 번 누릅니다. Save Remote File(원격 파일 저장) 창이 나타납니다.

BTExplorer		₽₩	CIII 7:59		
Save	e Remol	e File	•		
Nan Typ	ne ssh e:All	ot009 (*.*)	.png		
\Ap	plication	\			
间 air	beam				~
🇓 MS	SP				
📜 Pa	cstore				
📜 Ro	otCerts				
📜 Sta	artUp				
🕕 Us	erCerts				
📗 WI	MDRM				
DV 📃	VLog.txt				\sim
Save	Cancel	£	ď		

그림 5-13 원격 파일 저장 창

8. 파일을 길게 누르면 팝업 메뉴가 나타납니다.

- 9. 수행할 작업을 선택합니다.
 - New(새로 생성) 원격 장치에 새 파일 또는 폴더를 생성합니다.
 - Delete(삭제) 원격 장치에서 선택한 파일을 삭제합니다.
 - Get File(파일 가져오기) 원격 장치에서 MC92N0-G로 파일을 복사합니다.
 - Put File(파일 내보내기) MC92N0-G에서 원격 장치로 파일을 복사합니다.

새 파일 또는 폴더 생성

원격 장치에 새 폴더 또는 파일 생성 방법

- 1. 스크린을 길게 누르고 New(새로 생성) > Folder(폴더) 또는 New(새로 생성) > File(파일)을 선택합니다. Create New Folder(새 폴더 생성) 또는 Create New File(새 파일 생성) 창이 나타납니다.
- 2. 새 폴더 또는 파일의 이름을 입력합니다.
- 3. OK(확인)를 눌러 원격 장치에 새 폴더 또는 파일을 생성합니다.

파일 삭제

원격 장치에서 파일 삭제 방법

- 1. 삭제할 파일을 길게 누르고 Delete(삭제)를 선택합니다.
- 2. Delete Remote Device File(원격 장치 파일 삭제) 대화 상자에서 Yes(예)를 누릅니다.

파일 가져오기

원격 장치에서 파일 복사 방법

- 1. 파일을 두 번 누르거나 길게 누르고 Get(가져오기)을 선택합니다.
- 2. 파일을 저장할 디렉터리로 이동합니다.
- 3. Save(저장)를 누릅니다. 원격 장치에서 MC92N0-G로 파일이 전송됩니다.

파일 복사

파일을 원격 장치로 복사하는 방법

- 1. Action(작업) > Put(복사)을 누릅니다.
- 2. 파일을 저장할 디렉터리로 이동하여 파일을 선택합니다.
- Open(열기)을 누릅니다. MC92N0-G에서 원격 장치로 파일이 복사됩니다.

액세스 포인트를 통해 인터넷에 연결

이 절에서는 네트워크 연결을 위해 Bluetooth 지원 LAN 액세스 포인트(AP)에 액세스하는 방법을 설명합니다. Internet Explorer를 사용하여 서버에 연결합니다.

- 1. MC92N0-G를 검색 및 연결 가능한 상태로 설정합니다. 5-34 페이지의 장치 정보 탭을 참조하십시오.
- MC92N0-G에서 Personal Area Networking(개인 영역 네트워킹) 프로필을 활성화합니다. 자세한 정보는 5-39 페이지의 Profiles(프로필) 탭을 참조하십시오.
- 3. Connection Wizard(연결 마법사)를 사용하여 Bluetooth AP를 검색합니다.



참고 즐겨찾기 연결을 이미 생성한 경우 Favorite(즐겨찾기) 화면이 표시됩니다. 즐겨찾기 연결을 생성하지 않은 경우 New Connection Wizard(새 연결 마법사) 화면이 표시됩니다.

- 4. Personal Area Network(개인 영역 네트워크) 또는 Network Access(네트워크 액세스) 서비스를 선택하고 팝업 메뉴에서 Connect(연결)를 선택합니다. MC92N0-G가 액세스 포인트에 연결됩니다.
- 5. 🕢 > Internet Explorer를 누릅니다.
- 6. 주소 필드에 인터넷 주소를 입력하고 Enter 버튼을 누릅니다. 웹 페이지가 로드됩니다.



참고 Network Access(네트워크 액세스) 프로필은 지원되지 않습니다.

전화 접속 네트워킹 서비스

전화 접속 네트워킹을 통해 사용자가 MC92N0-G를 Bluetooth 전화에 연결하고 Bluetooth 전화를 모뎀으로 사용하 여 사무실 네트워크 또는 ISP에 연결할 수 있습니다.

전화 접속 네트워킹을 설정하기 전에 사무실 네트워크 또는 ISP에 대한 전화 접속 정보 및 기타 필요한 설정(필요한 경우 사용자 이름, 암호 및 도메인 이름)을 알아 두어야 합니다.

새 Bluetooth 연결 생성 방법

- 1. Bluetooth 전화를 검색 및 연결 가능한 상태로 설정합니다.
- MC92N0-G에서 Dial-up Networking(전화 접속 네트워킹) 프로필을 활성화합니다. 자세한 정보는 5-39 페이지의 Profiles(프로필) 탭을 참조하십시오.
- 3. Menu(메뉴) > New Connection(새 연결)을 누릅니다.
- 4. 드롭다운 목록에서 Explore Services on Remote Device(원격 장치에서 서비스 탐색) 또는 다른 옵션을 선택 하고 Next(다음)를 누릅니다.
- BTExplorer가 영역 내의 Bluetooth 장치를 검색합니다. 검색된 장치가 Select Remote Device(원격 장치 선택) 창에 표시됩니다.
- 6. 목록에서 Bluetooth 전화를 선택하고 Next(다음)를 누릅니다. MC92N0-G는 Bluetooth 전화에서 서비스를 검색 합니다.



그림 5-14 원격서비스 선택 창

7. 목록에서 Dial-up Networking Gateway(전화 접속 네트워킹 게이트웨이) 서비스를 선택하고 Next(다음)를 누릅니다. Connection Favorite Options(연결 즐겨찾기 옵션) 창이 나타납니다.

BTExplorer 👫 🕂 💷 7:55				
Connection Favorite Options				
Explore Services on Remote Device				
Device Name : Computer				
Device Address : 00247EAC7465				
Service Name : ActiveSync				
Save As Favorite				
Click 'Next' to save this connection as a Favorite. You can also rename the Favorite by clicking on 'Favorite Name'.				
🔶 Back 🔀 Cancel Next 🔶 👘				

그림 5-15 Connection Favorite Options(연결 즐겨찾기 옵션) 창

- 8. Favorite Name(즐겨찾기 이름) 텍스트 상자에 Favorite(즐겨찾기) 창에 표시할 이 서비스의 이름을 입력합니다.
- 9. Next(다음)를 누릅니다. Connection Summary(연결 요약) 창이 나타납니다.
- 10. Connect(연결)를 누릅니다. Select Dial-up Networking Entry(전화 접속 네트워킹 항목 선택) 창이 나타납니다.



그림 5-16 Select Dial-up Networking Entry(전화 접속 네트워킹 항목 선택) 창

- 11. 항목을 선택하고 OK(확인)를 누릅니다. MC92N0-G가 Bluetooth 전화와 통신하기 시작합니다. 필요한 경우, 전화는 MC92N0-G와의 통신 권한을 요청합니다.
- 12. 전화에서 연결을 확인합니다.
- 13. User name(사용자 이름) 텍스트 상자에 이 연결에 대한 사용자 이름을 입력합니다.
- 14. Password(암호) 텍스트 상자에 이 연결에 대한 암호를 입력합니다.
- 15. 필요한 경우, Domain(도메인) 텍스트 상자에 이 연결에 대한 도메인 이름을 입력합니다.
- 16. Finish(완료) 또는 Connect(연결)를 누릅니다.
- 17. 전화를 걸면 네트워크에 연결됩니다.
- 18. 세션을 종료하려면 Connection(연결) 아이콘을 누른 다음 대화 상자에서 Disconnect(연결 해제)를 누릅니다.

전화 접속 항목 추가

전화 접속 항목을 추가하는 방법

1. Select Dial-up Networking Entry(전화 접속 네트워킹 항목 선택) 창에서 길게 누른 다음 팝업 메뉴에서 Add Entry(항목 추가)를 선택합니다.

BTExplo	rer	🛟 🕂 🎟 8:48		
Select Dial-up Networking Entry				
Click list to add or select an Entry.				
Name		Phone Number		
Office		555-1212		
Work		555-5555		
	Edit Entry Delete Entry			
	Add Entry			
	OK 🔳	Cancel 🗙		

- 그림 5-17 Select Dial-up Networking Entry(전화 접속 네트워킹 항목 선택) 창
- 2. Add Phone Book Entry(전화 번호부 항목 추가) 창이 나타납니다.

BTExplorer	🗱 帐 🎟 8:49
Add Phone Book Entry	^
Name for the connection:	#
_F Dialing Information———	
Country Code:	
Area Code:	
Phone Number:	
	\checkmark
	Cancel X

그림 5-18 Add Phone Book Entry(전화 번호부 항목 추가) 창

- 3. Name for the connection(연결 이름) 텍스트 상자에 이 연결의 이름을 입력합니다.
- 4. Country Code(국가 코드) 텍스트 상자에 전화를 거는 국가의 국가 코드를 입력합니다.
- 5. Area Code(지역 코드) 텍스트 상자에 지역 코드를 입력합니다.
- 6. Phone Number(전화 번호) 텍스트 상자에 전화 번호를 입력합니다.
- 7. OK(확인)를 누릅니다.

개체 교환 푸시 서비스

개체 교환(OBEX)은 Bluetooth를 통해 연락처 또는 그림 등 개체의 공유를 허용하는 프로토콜 집합입니다.

연락처 정보를 다른 Bluetooth 지원 장치와 교환하는 방법

- 1. MC92N0-G를 검색 및 연결 가능한 상태로 설정합니다. 5-34 페이지의 장치 정보 탭을 참조하십시오.
- 2. MC92N0-G에서 OBEX Object Push(OBEX 개체 푸시) 프로필을 활성화합니다. 자세한 정보는 5-39 페이지의 *Profiles(*프로필) 탭을 참조하십시오.



참고 즐겨찾기 연결을 이미 생성한 경우 Favorite(즐겨찾기) 화면이 표시됩니다. 즐겨찾기 연결을 생성하지 않은 경우 New Connection Wizard(새 연결 마법사) 화면이 표시됩니다.

- 3. Connection Wizard(연결 마법사)를 사용하여 Bluetooth 장치를 검색합니다.
- 4. 장치를 선택하고 Next(다음)를 누릅니다.
- 5. OBEX Object Push(OBEX 개체 푸시) 서비스를 선택하고 Next(다음)를 선택합니다.
- 6. Next(다음)를 누릅니다. Connection Summary(연결 요약) 창이 나타납니다.
- 7. Connect(연결)를 누릅니다. OBEX Object Push(OBEX 개체 푸시) 창이 나타납니다.
- Action(작업) 드롭다운 목록에서 : Send Contact Information(연락처 정보 전송), Swap Contact Information (연락처 정보 교환), Fetch Contact Information(연락처 정보 가져오기) 또는 Send a Picture(그림 전송) 옵션 중 하나를 선택합니다.

연락처 전송

연락처를 다른 장치로 전송하는 방법



참고 연락처를 전송 및 수신하기 전에 기본 연락처를 설정해야 합니다.

1. OBEX Object Push(OBEX 개체 푸시)를 길게 누르고 Connect(연결)를 선택합니다.

BTExplorer 🕂 🕂 💷 10:21
OBEX Object Push
Select Connection Parameters
Address : 00157099CB6F
Device Name : MC75
Service Name : OBEX Object Push 1
Connection Parameters
Action : Send Contact Information
Object :

그림 5-19 OBEX Object Push(OBEX 개체 푸시) 창

- 2. Action:(작업:) 드롭다운 목록에서 Send Contact Information(연락처 정보 전송)을 선택합니다.
- 3. 🗔을 누릅니다.
- 4. 다른 장치로 전송할 연락처를 선택합니다.

- 5. OK(확인)를 누릅니다.
- 6. 연락처를 다른 장치로 전송하고 연락처를 받아들일 다른 장치에 대한 확인 대화 상자를 표시하려면 OK(확인)를 누릅니다. Send Contact(연락처 전송) 대화 상자가 나타납니다.
- 7. OK(확인)를 누릅니다.

연락처 교환

다른 장치와 연락처를 교환하는 방법

참고 연락처를 교환하려면 연락처를 전송하기 전에 기본 연락처를 설정해야 합니다.

MC92N0-G를 연결 가능 상태로 설정합니다.

1. OBEX Object Push(OBEX 개체 푸시)를 길게 누르고 Connect(연결)를 선택합니다. OBEX Object Push(OBEX 개체 푸시) 창이 나타납니다.

BTExplorer 🕂 🕂 🗰 10:21
OBEX Object Push
Select Connection Parameters
Address : 00157099CB6F
Device Name : MC75
Service Name : OBEX Object Push 1
Connection Parameters
Action : Send Contact Information
Object : None Selected>

그림 5-20 OBEX Object Push(OBEX 개체 푸시) 창

- 2. Action:(작업:) 드롭다운 목록에서 Swap Contact Information(연락처 정보 교환)을 선택합니다.
- 3. 🔜을 누릅니다.
- 4. 다른 장치로 전송할 연락처를 선택합니다.
- 5. OK(확인)를 누릅니다.
- 6. OK(확인)를 누르면 다른 장치와 연락처를 교환하고, 교환 대상 장치에는 해당 연락처 수신에 대한 확인 대화 상자가 표시됩니다.
- 7. OK(확인)를 누릅니다.

연락처 가져오기

다른 장치에서 연락처를 가져오는 방법



참고 연락처를 전송 및 수신하기 전에 기본 연락처를 설정해야 합니다.

MC92N0-G를 연결 가능 상태로 설정합니다.

1. OBEX Object Push(OBEX 개체 푸시)를 길게 누르고 Connect(연결)를 선택합니다. OBEX Object Push(OBEX 개체 푸시) 창이 나타납니다.

BTExplorer 👫 🕂 🖽 3:46
OBEX Object Push
Select Connection Parameters
Address : 00157099CB6F
Device Name : MC75
Service Name : OBEX Object Push 1
Connection Parameters
Action : Fetch Contact Information
Object : <pre></pre>

그림 5-21 OBEX Object Push(OBEX 개체 푸시) 창

- 2. Action:(작업:) 드롭다운 목록에서 Fetch Contact information(연락처 정보 가져오기)을 선택합니다.
- 3. OK(확인)를 누릅니다. 다른 장치의 연락처가 복사됩니다.

그림 전송

그림을 다른 장치로 전송하는 방법

1. OBEX Object Push(OBEX 개체 푸시)를 길게 누르고 Connect(연결)를 선택합니다. OBEX Object Push(OBEX 개체 푸시) 창이 나타납니다.

BTExplorer 👬 🕂 🎹 3:47
OBEX Object Push
Select Connection Parameters
Address : 00157099CB6F
Device Name : MC75
Service Name : OBEX Object Push 1
Connection Parameters
Action : Send a Picture
Object : <none selected=""></none>

그림 5-22 OBEX Object Push(OBEX 개체 푸시) 창

- 2. Action:(작업:) 드롭다운 목록에서 Send A Picture(그림 전송)를 선택합니다.
- 3. 🔜 을 누릅니다. Send Local Picture(로컬 그림 전송) 창이 나타납니다.

5-28 MC92N0-G 사용 설명서



Send Local Picture
Name sshot087.bmp
Type : All Pictures (*.BMP, *.JPG, *.JPEG, *.JPE, *.JF
, <u> </u>
1
Retwork Platform Platform profiles Program Files Recycled Temp Windows wishot087.bmp V
Open Cancel 📾 💣 🔛 🇰
🐉 BTExplorer 🛛 😼 🛯 🗮 🖷

- 그림 5-23 Send Local Picture(로컬 그림 전송) 창
- 4. 다른 장치로 전송할 그림으로 이동합니다.
- 5. Open(열기)을 누릅니다.
- 그림을 다른 장치로 전송하고 해당 그림을 수신할 다른 장치에 대한 확인 대화 상자를 표시하려면 OK(확인)를 누릅니다. Send Picture(그림 전송) 대화 상자가 나타납니다.
- 7. OK(확인)를 누릅니다.

헤드셋 서비스

Bluetooth 헤드셋에 연결하는 방법



- 1. MC92N0-G를 연결 가능한 상태로 설정합니다(자동으로 다시 연결할 때 필요). 5-34 페이지의 장치 정보 탭을 참조하십시오.
- 2. MC92N0-G에서 필요한 헤드셋 프로필을 활성화합니다. 자세한 정보는 5-39 페이지의 Profiles(프로필) 탭을 참조하십시오.
- 3. Connection Wizard(연결 마법사)를 사용하여 Bluetooth 헤드셋을 검색합니다.
- 4. 장치를 선택하고 Next(다음)를 누릅니다.
- 5. Headset(헤드셋) 서비스 이름을 선택하고 Connect(연결)를 선택합니다. MC92N0-G가 헤드셋에 연결됩니다. Bluetooth 장치와의 통신에 대한 지침은 헤드셋 사용 설명서를 참조하십시오.



참고 Bluetooth 헤드셋과 Headset Services(헤드셋 서비스)를 함께 사용하면 헤드셋에서는 통화를 수락하거나 종료할 수 없습니다. MC92N0-G에서 통화를 수락하거나 종료해야 합니다.

- 헤드셋에서 통신 버튼을 누릅니다. 시스템 오디오가 헤드셋으로 전송됩니다.
- 7. 오디오를 다시 MC92N0-G로 전송하려면 헤드셋의 통신 버튼을 누릅니다.

직렬 포트 서비스

유선 직렬 케이블 연결과 마찬가지로 무선 Bluetooth 직렬 포트 연결을 사용합니다. 올바른 직렬 포트에 대한 연결을 사용할 애플리케이션을 구성합니다.

직렬 포트 연결 설정 방법

- 1. Connection Wizard(연결 마법사)를 사용하여 Bluetooth 직렬 장치를 검색합니다.
- 2. 장치를 선택하고 Next(다음)를 누릅니다. Connection Favorite Options(연결 즐겨찾기 옵션) 창이 나타납니다.
- 3. Local COM Port: (로컬 COM 포트:) 드롭다운 목록에서 COM 포트를 선택합니다.
- **4.** Finish(완료)를 누릅니다.

직렬 포트 서비스를 통한 ActiveSync



참고 기본적으로 Bluetooth 가상 포트는 COM5, COM9, COM11, COM21, COM22, COM23 등의 COM 포트입니다. 애플리케이션이 이 중 하나를 열면 Bluetooth 드라이버가 활성화되어 Bluetooth 연결을 안내합니다.

유선 직렬 케이블 연결과 마찬가지로 ActiveSync에 무선 Bluetooth 직렬 포트 연결을 사용합니다. 올바른 직렬 포트 에 대한 연결을 사용할 애플리케이션을 구성해야 합니다.

S Connection Settings	
Waiting for device to connect	Connect
🔽 Show status icon in taskbar	
Allow USB connections	
Allow connections to one of the following:	
COM5	
This computer is connected to:	
Automatic	
Open ActiveSync when my device connects	
\square Allow wireless connection on device when connected to) the desktop
Help	Cancel

그림 5-24 PC의 ActiveSync 연결 설정 창

ActiveSync 연결 설정 방법



참고 ActiveSync 연결 생성 시 마법사 모드에서 StoneStreet One Bluetooth Explorer만 사용하십시오.

- 1. Connection Wizard(연결 마법사)를 사용하여 PC 등의 Bluetooth 장치를 검색합니다. 드롭다운 목록에서 ActiveSync via Bluetooth(Bluetooth를 통한 ActiveSync)를 선택합니다.
- 2. 장치를 선택하고 Next(다음)를 누릅니다. Connection Favorite Options(연결 즐겨찾기 옵션) 창이 나타납니다.
- 3. Connect(연결)를 누릅니다. Remote Service Connection(원격 서비스 연결) 창이 나타납니다.

BTExplorer
Remote Service Connection
Connection Information
Address : 00157099CB6F
Device Name : MC75
Service Name : Serial Port 1
Service Type : Active Sync
Local Device Port Information
COM Port : COM9:
Baud Rate : 57600
Port Options : No Flow Control

그림 5-25 Remote Service Connection(원격 서비스 연결) 창

- 4. Service Type(서비스 유형) 드롭다운 목록에서 Active Sync를 선택합니다.
- 5. OK(확인)를 누릅니다. MC92N0-G가 PC에 연결되고 ActiveSync 세션이 시작됩니다.
- 6. Finish(완료)를 누릅니다. Connection Favorite Options(연결 즐겨찾기 옵션) 창이 나타납니다.
- 7. 세션을 종료하려면 즐겨찾기 창의 ActiveSync 아이콘을 누르고 팝업 메뉴에서 Disconnect(분리)를 선택합니다.

개인 영역 네트워크 서비스

✔ 참고 이 프로필은 임시 사용자와 PAN 사용자를 지원합니다. Network Access(네트워크 액세스) 프로필은 지원 되지 않습니다.

둘 이상의 Bluetooth 장치를 연결하여 파일을 공유하거나 공동 작업을 하거나 함께 게임을 즐길 수 있습니다. 개인 영역 네트워크 연결 설정 방법

- 1. MC92N0-G에서 Personal Area Networking(개인 영역 네트워킹) 프로필을 활성화합니다. 자세한 정보는 *5-39* 페이지의 *Profiles(*프로필) 탭을 참조하십시오.
- 2. Connection Wizard(연결 마법사)를 사용하여 Bluetooth 장치를 검색합니다.
- 3. 장치를 선택하고 Next(다음)를 누릅니다. Connection Favorite Options(연결 즐겨찾기 옵션) 창이 나타납니다.
- 4. Next(다음)를 누릅니다. Connection Summary(연결 요약) 창이 나타납니다.
- 5. Connect(연결)를 누릅니다. MC92N0-G가 Bluetooth 장치에 연결됩니다.

A2DP/AVRCP 서비스

A2DP/AVRCP는 고품질 스테레오 헤드셋에 연결하는 데 사용됩니다.

- 1. MC92N0-G를 연결 가능한 상태로 설정합니다(자동으로 다시 연결할 때 필요). 5-34 페이지의 장치 정보 탭을 참조하십시오.
- 2. 원격 Bluetooth 장치를 검색 가능 모드로 설정합니다. 지침은 장치 사용 설명서를 참조하십시오.
- 3. MC92N0-G에서 A2DP/AVRCP 프로필을 활성화합니다. 자세한 정보는 5-39 페이지의 Profiles(프로필) 탭을 참조하십시오.

- 4. Menu(메뉴) > Settings(설정) > Services(서비스) 탭을 누릅니다.
- 5. Add(추가) 버튼을 누릅니다.
- 6. Advanced Audio Distribution Services(고급 오디오 배포 서비스)를 선택합니다.
- 7. OK(확인)를 세 번 누릅니다.
- 8. Menu(메뉴) > New Connection(새 연결)을 누릅니다.
- 9. 드롭다운 목록에서 Connect to High-Quality Audio(고품질 오디오에 연결)를 선택합니다.
- 10. Next(다음)를 누릅니다.
- 11. 장치를 선택하고 Next(다음)를 누릅니다.
- 12. 원격 장치의 PIN 코드를 입력하고 OK(확인)를 누릅니다.
- 13. Next(다음)를 누릅니다.
- 14. Connect(연결)를 누릅니다. MC92N0-G가 고품질 오디오 헤드셋에 연결됩니다.

HID 장치에 연결

MC92N0-G를 Bluetooth 키보드와 같은 HID(Human Interface Device)에 연결할 수 있습니다.

- 1. MC92N0-G를 연결 가능한 상태로 설정합니다(자동으로 다시 연결할 때 필요). 5-34 페이지의 장치 정보 탭을 참조하십시오.
- 2. 원격 Bluetooth 장치를 검색 가능 모드로 설정합니다. 지침은 장치 사용 설명서를 참조하십시오.
- MC92N0-G에서 HID Client(HID 클라이언트) 프로필을 활성화합니다. 자세한 정보는 5-39 페이지의 Profiles(프 로필) 탭을 참조하십시오.
- 4. Menu(메뉴) > New Connection(새 연결)을 누릅니다.
- 5. 드롭다운 목록에서 Explore Services on Remote Device(원격 장치에서 서비스 탐색)를 선택합니다.
- 6. Next(다음)를 누릅니다.
- 7. 장치를 선택하고 Next(다음)를 누릅니다.
- 8. 서비스를 선택하고 Next(다음)를 누릅니다.
- 9. Next(다음)를 누릅니다.
- 10. Connect(연결)를 누릅니다. MC92N0-G가 Bluetooth 장치에 연결됩니다.

검색된 장치와 동기화

동기화란 안전한 방법으로 정보를 교환하기 위해 MC92N0-G와 다른 Bluetooth 장치 간에 생성되는 관계입니다. 동기화하려면 두 장치에 동일한 PIN을 입력해야 합니다. 동기화하고 Bluetooth 무선을 켜면 PIN을 다시 입력하지 않고도 장치가 동기화를 인식하고 정보를 교환할 수 있습니다.

검색된 Bluetooth 장치와 동기화하는 방법



참고 즐겨찾기 연결을 이미 생성한 경우 Favorite(즐겨찾기) 화면이 표시됩니다. 즐겨찾기 연결을 생성하지 않은 경우 New Connection Wizard(새 연결 마법사) 화면이 표시됩니다.

- 1. Bluetooth 아이콘을 누르고 Show BTExplorer(BTExplorer 표시)를 선택합니다. BTExplorer 창이 나타납니다.
- 2. Menu(메뉴) > New Connection(새 연결)을 누릅니다. New Connection Wizard(새 연결 마법사) 창이 나타납니다.
- 3. 드롭다운 목록에서 Pair with Remote Device(원격 장치와 동기화)를 선택합니다.
- 4. Next(다음)를 누릅니다. Select Remote Device(원격 장치 선택) 창이 나타납니다.



참고 이전에 검색된 장치가 나열되어 시간이 절약됩니다. 새 장치 검색을 시작하려면 목록 영역을 길게 누르고 팝업 메뉴에서 Discover Devices(장치 검색)를 선택합니다.



그림 5-26 Select Remote Device(원격 장치 선택) 창

5. 목록에서 장치를 선택하고 Next(다음)를 누릅니다. PIN Code Request(PIN 코드 요청) 창이 나타납니다.

BTExplorer
PIN Code Request
Please enter PIN Code
Device Address : 00247EAC7465
Device Name : Computer
PIN Code : *****
OK Cancel
View Menu X

그림 5-27 PIN 요청 창
- 6. PIN Code(PIN 코드) 필드에 PIN 코드를 입력합니다.
- 7. OK(확인)를 누릅니다. Pairing Status(동기화 상태) 창이 나타납니다.
- 8. Finish(완료)를 누릅니다. 장치가 성공적으로 동기화되었습니다. 장치 이름이 Trusted Devices(신뢰할 수 있는 장치) 창으로 이동합니다.

동기화된 장치 삭제

더 이상 필요 없는 장치를 삭제하는 방법

- 1. Bluetooth 아이콘을 누르고 Show BTExplorer(BTExplorer 표시)를 선택합니다. BTExplorer 창이 나타납니다.
- Menu(메뉴) > Trusted Devices(신뢰할 수 있는 장치)를 누릅니다. Trusted Devices(신뢰할 수 있는 장치) 창 이 나타납니다.
- 3. 장치를 길게 누르고 팝업 메뉴에서 Delete Link Key(링크 키 삭제)를 선택합니다.
- 4. 확인 대화 상자가 나타납니다. Yes(예)를 누릅니다.

동기화 수락

원격 장치에서 MC92N0-G와 동기화하려면 권한 부여가 요청될 때 PIN을 입력합니다.

 MC92N0-G를 검색 및 연결 가능한 상태로 설정합니다. 5-34 페이지의 Bluetooth 설정을 참조하십시오. 원격 장치로 동기화하라는 메시지가 표시될 때 PIN Code Request(PIN 코드 요청) 창이 나타납니다.

BTExplorer 🕂 🕂 🗰 3:53
PIN Code Request
Please enter PIN Code
Device Address : 00247EAC7465
Device Name : John C's Computer
PIN Code :
OK Cancel
123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = ቀ
Tabqwertyuiop[]
CAP a s d f g h j k l ; '
Shift z x c v b n m , / ↓
Ctl [áü] ` [\ [I I I I I I I I I I I I I I I I I
👔 View 📖 Menu 🗙

그림 5-28 PIN Code Request(PIN 코드 요청) 창

- PIN Code(PIN 코드): 텍스트 상자에 동기화 요청 장치에서 입력한 PIN과 동일한 PIN을 입력합니다. PIN은 1 - 16자여야 합니다.
- 3. 원할 경우 Device Name(장치 이름): 텍스트 상자에서 동기화 요청 장치의 이름을 수정합니다.
- 4. OK(확인)를 눌러 동기화를 생성합니다. 이제 MC92N0-G로 다른 장치와 정보를 교환할 수 있습니다.

5-34 MC92N0-G 사용 설명서

Bluetooth 설정

BTExplorer Settings(BTExplorer 설정) 창을 통해 BTExplorer 애플리케이션 작업을 구성합니다. Menu(메뉴) > Settings(설정)를 누릅니다.

장치 정보 탭

Device Info(장치 정보) 탭에서는 MC92N0-G의 Bluetooth 연결 모드를 구성합니다.

- **Device Name**(장치 이름) MC92N0-G의 이름을 표시합니다.
- Discoverable Mode(검색 가능 모드) 다른 Bluetooth 장치가 MC92N0-G를 검색할 수 있도록 허용할 것인지 선택합니다.
- Connectable Mode(연결 가능 모드) 다른 Bluetooth 장치가 MC92N0-G를 연결할 수 있도록 허용할 것인지 선택합니다.

서비스 탭



참고 원격 장치에서 MC92N0-G 서비스 사용 시 MC92N0-G를 검색 및 연결 가능한 상태로 설정합니다.

Services(서비스) 탭에서는 Bluetooth 서비스를 추가 또는 삭제합니다.



그림 5-29 BTExplorer 설정 - 서비스 탭

서비스 추가 방법

1. Add(추가)를 누릅니다. Add Local Service(로컬 서비스 추가) 창이 나타납니다.



그림 5-30 로컬 서비스 추가 창

- 2. 목록에서 추가할 서비스를 선택합니다.
- 3. OK(확인)를 누릅니다. 선택한 서비스에 대한 Edit Local Service(로컬 서비스 편집) 창이 나타납니다.
- 4. 적절한 정보를 선택하고 OK(확인)를 누릅니다. 사용 가능한 서비스에 대한 정보는 다음 절을 참조하십시오.

전화 접속 네트워킹 서비스

전화 접속 네트워킹을 통해 다른 Bluetooth 장치가 전화 접속 모뎀에 액세스할 수 있습니다.

- Service Name(서비스 이름) 서비스 이름을 표시합니다.
- Service Security(서비스 보안) 드롭다운 목록에서 보안 유형을 선택합니다. 옵션으로는 None(없음), Authenticate(인증) 또는 Authenticate/Encrypt(인증/암호화)가 있습니다.
- Local COM Port(로컬 COM 포트) COM 포트를 선택합니다.
- Local Baud Rate(로컬 변조 속도) 통신 변조 속도를 선택합니다.
- Local Port Options(로컬 포트 옵션) 포트 옵션을 선택합니다.

파일 전송 서비스

파일 전송을 통해 다른 Bluetooth 장치가 파일을 찾을 수 있습니다.

BTExplorer ↔ ♥ II +€ Œ 3:00
Edit Local Service
File Transfer Information
Service Information
Service Name : File Transfer 1
Service Security : None
Local Device Information
Root Directory : My Documents
File Permissions : 🔽 Read 🔍 Write
✔ Delete

그림 5-31 BTExplorer 설정 - 파일 전송 정보

- Service Name(서비스 이름) 서비스 이름을 표시합니다.
- Service Security(서비스 보안) 드롭다운 목록에서 보안 유형을 선택합니다. 옵션으로는 None(없음), Authenticate(인증) 또는 Authenticate/Encrypt(인증/암호화)가 있습니다.
- Root Directory(루트 디렉터리) 다른 Bluetooth 장치가 액세스할 수 있는 디렉터리를 선택합니다.
- File Permissions(파일 권한) 선택한 디렉터리에 대한 파일 권한을 선택합니다. 읽기 액세스, 쓰기 액세스 및 삭제 액세스를 부여하는 해당 상자를 선택합니다.

헤드셋 오디오 게이트웨이 서비스

헤드셋 서비스 오디오 게이트웨이를 통해 헤드셋 장치에 연결할 수 있습니다.

• Service Name(서비스 이름) - 오디오 서비스 이름을 나열합니다.

OBEX 개체 푸시 서비스

OBEX 개체 푸시를 통해 다른 Bluetooth 장치가 MC92N0-G로 연락처, 비즈니스 카드, 그림, 약속 및 작업을 푸시할 수 있습니다.

- Service Name(서비스 이름) 서비스 이름을 표시합니다.
- Service Security(서비스 보안) 드롭다운 목록에서 보안 유형을 선택합니다. 옵션으로는 None(없음), Authenticate(인증) 또는 Authenticate/Encrypt(인증/암호화)가 있습니다.
- Do not allow clients to push objects(클라이언트의 개체 푸시 허용 안 함) 클라이언트가 MC92N0-G로 개체를 푸시하지 못하도록 합니다.
- Inbox Directory(수신 디렉터리) 다른 Bluetooth 장치가 파일을 저장할 수 있는 디렉터리를 선택합니다.

개인 영역 네트워킹 서비스

개인 영역 네트워킹을 통해 개인 영역 네트워크를 호스팅하여 다른 Bluetooth 장치와 통신할 수 있습니다.

- Service Name(서비스 이름) 서비스 이름을 표시합니다.
- Service Security(서비스 보안) 드롭다운 목록에서 보안 유형을 선택합니다. 옵션으로는 None(없음), Authenticate(인증) 또는 Authenticate/Encrypt(인증/암호화)가 있습니다.
- Support Group Ad-Hoc Networking(그룹 임시 네트워킹 지원) 임시 네트워킹을 활성화하려면 선택합니다.

직렬 포트 서비스

직렬 포트를 통해 다른 Bluetooth 장치가 COM 포트에 액세스할 수 있습니다.

- Service Name(서비스 이름) 서비스 이름을 표시합니다.
- Service Security(서비스 보안) 드롭다운 목록에서 보안 유형을 선택합니다. 옵션으로는 None(없음), Authenticate(인증) 또는 Authenticate/Encrypt(인증/암호화)가 있습니다.
- Local COM Port(로컬 COM 포트) COM 포트를 선택합니다.
- Local Baud Rate(로컬 변조 속도) 통신 변조 속도를 선택합니다.
- Local Port Options(로컬 포트 옵션) 포트 옵션을 선택합니다.

고급 오디오 배포 서비스

고급 오디오 배포는 고품질 스테레오 오디오를 지원하는 다양한 Bluetooth 장치로부터의 연결을 호스팅합니다.

• Service Name(서비스 이름) - 오디오 서비스 이름을 나열합니다.

오디오 비디오 원격 제어 서비스

오디오 비디오 원격 제어는 오디오 원격 제어 기능을 지원하는 다양한 Bluetooth 장치로부터의 연결을 호스팅합니다.

• Service Name(서비스 이름) - 오디오 서비스 이름을 나열합니다.

Security(보안) 탭

보안 설정을 통해 Bluetooth에 대해 전체적인 보안 정책을 설정할 수 있습니다. 이 설정은 Authenticate(인증) 또는 Authenticate/Encryption(인증/암호화)으로 설정된 로컬 서비스에만 적용됩니다. 서비스 탭 아래의 로컬 서비스에 대 한 인증을 설정할 수 있습니다.

개별 서비스에 대한 보안 설정을 조정하려면 먼저 Services(서비스) 탭을 선택하고 개별 서비스와 Properties(속성)를 차례로 선택합니다.



그림 5-32 BTExplorer 설정 - 보안 탭



참고 PIN 코드를 사용하려면 각 로컬 서비스의 서비스 보안 드롭다운 목록에서 Authenticate(인증) 또는 Authenticate/Encrypt(인증/암호화)를 선택합니다.

- Use PIN Code (Incoming Connection)(PIN 코드 사용(들어오는 연결)) PIN Code(PIN 코드) 텍스트 상자에 입력된 PIN 코드의 자동 사용을 선택합니다. 이 자동 PIN 코드 기능은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 자세한 정보는 5-2 페이지의 보안을 참조하십시오.
- PIN Code(PIN 코드) PIN 코드를 입력합니다.
- Encrypt Link On All Outgoing Connections(모든 발신 연결의 링크 암호화) 다른 Bluetooth 장치로 발신되는 모든 연결을 암호화하도록 설정하거나 설정 해제할 수 있습니다.

Discovery(검색) 탭

Discovery(검색) 탭에서는 검색된 장치를 설정 및 수정합니다.

BTExplorer 👫 🕂 📾 8:09
BTExplorer Settings
Device Discovery Settings Inquiry Length : 10 Seconds (*) Name Discovery Mode : Automatic (*)
Discovered Devices
Delete Devices Delete Link Keys
Services Security Discovery Virtual Co
Cancel (III) (OK)

그림 5-33 BTExplorer 설정 - 검색 탭

- Inquiry Length(조회 시간) MC92N0-G가 영역 내 Bluetooth 장치를 검색할 때 사용하는 시간을 설정합니다.
- Name Discovery Mode(이름 검색 모드) Bluetooth 장치가 발견된 후 장치의 이름을 Automatic(자동)으로 검색할지, 아니면 Manual(수동)로 검색할지 선택할 수 있습니다.
- Discovered Devices Delete Devices(검색된 장치 장치 삭제) 메모리에서 검색된 장치와 링크를 모두 삭제합니다.
- Discovered Devices Delete Linked Keys(검색된 장치 링크된 키 삭제) 원격 Bluetooth 장치에서 모든 동기화를 제거하고 모두 신뢰할 수 없음으로 설정합니다.

Virtual COM Port(가상 COM 포트) 탭

BTExplorer가 가상 COM 포트로 사용할 COM 포트를 정의합니다. 포트를 가상 COM 포트로 사용하려면 적절한 확인란을 선택합니다. 선택을 마치면 Apply(적용)를 선택하여 변경 내용을 적용하거나 Revert(복원)를 선택하여 원래 설정을 복원합니다.

- COM5:Bluetooth COM 포트 5를 활성화 또는 비활성화합니다.
- COM9:Bluetooth COM 포트 9를 활성화 또는 비활성화합니다.
- COM11:Bluetooth COM 포트 11을 활성화 또는 비활성화합니다.
- COM21:Bluetooth COM 포트 21을 활성화 또는 비활성화합니다.
- COM22:Bluetooth COM 포트 22를 활성화 또는 비활성화합니다.
- COM23:Bluetooth COM 포트 23을 활성화 또는 비활성화합니다.

HID 탭

HID 탭을 사용하여 HID 기능 구현에 사용되는 프로토콜과 프로시저를 정의하는 HID 프로필 프로그래밍 인터페이 스를 선택합니다.

마우스, 조이스틱, 키보드 등 장치에 대한 지원 기능을 제공합니다.

- Enable Key Repeat(키 반복 활성화) 키 반복 기능을 활성화합니다.
- Delay(지연) 키 반복 지연 시간을 늘리려면 Delay(지연) 슬라이더를 왼쪽으로 끕니다. 키 반복 지연 시간을 줄이려면 Delay(지연) 슬라이더를 오른쪽으로 끕니다.
- Rate(속도) 키 반복 속도를 높이려면 Rate(속도) 슬라이더를 오른쪽으로 끕니다. 키 반복 속도를 낮추려면 Rate(속도) 슬라이더를 왼쪽으로 끕니다.

Profiles(프로필) 탭

Profile(프로필) 탭에서는 Bluetooth 서비스 프로필을 로드 또는 삭제합니다. 사용하지 않는 프로필을 삭제하여 메모 리를 절약할 수 있습니다.

1. 로드(활성화)할 프로필 옆의 확인란을 누릅니다.

Serial Port(직렬 포트) 프로필은 항상 활성 상태이며 삭제할 수 없습니다.

- Select All(모두 선택)을 눌러 모든 프로필을 선택하거나 Deselect All(모두 선택 해제)을 눌러 모든 프로필을 선택 해제합니다.
- 3. Apply(적용)를 눌러 프로필을 활성화하고 Close(닫기)를 눌러 애플리케이션을 종료합니다.

System Parameters(시스템 매개 변수) 탭

- Page Timeout(페이지 시간 제한) 다음 장치로 이동할 때까지 MC92N0-G가 장치를 검색할 수 있는 시간을 설정합니다.
- Link Supervision Timeout(링크 감독 시간 제한) 장치가 범위를 벗어난 후 범위 내로 돌아올 때까지 MC92N0-G가 대기할 시간을 설정합니다. 장치가 설정된 시간까지 범위 내로 돌아오지 않으면 MC92N0-G가 연결을 끊습니다.

Miscellaneous(기타) 탭

- Highlight Connections(연결 강조 표시) 연결 시 강조 표시할 연결 유형을 선택합니다. Wizard Mode(마법 사 모드)에서는 Favorites(즐겨찾기) 또는 None(없음) 중 하나를 선택할 수 있습니다. Explorer Mode(탐색기 모드)에서는 None(없음), Tree View Only(트리 보기만), List View Only(목록 보기만) 또는 Tree and List View(트리 및 목록 보기) 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- Apply Text Style(텍스트 스타일 적용) 연결 텍스트에 적용할 텍스트 스타일을 선택합니다.
- Apply Text Color(텍스트 색상 적용) 연결 텍스트에 적용할 텍스트 색상을 선택합니다.

6장 ANDROID 장치에서 BLUETOOTH 사용

소개

Bluetooth가 장착된 장치는 전선 없이 주파수 도약 방식(FHSS) 무선 주파수(RF)로 통신하여 2.4GHz ISM(Industry Scientific and Medical) 대역(802.15.1)에서 데이터를 전송 및 수신할 수 있습니다. Bluetooth 무선 기술은 특히 단거 리(10m/32.8ft) 통신 및 저전력 소비에 맞게 설계되었습니다.

Bluetooth 기능을 갖춘 장치는 프린터, 액세스 포인트, 기타 모바일 장치 등 다른 Bluetooth 지원 장치와 정보(예: 파일, 일정, 작업)를 교환할 수 있습니다.

적응형 주파수 도약 방식

적응형 주파수 도약 방식(AFH)은 고정 주파수 간섭을 피하는 방법으로, Bluetooth 음성에 사용할 수 있습니다. AFH 가 작동하려면 piconet(Bluetooth 네트워크)의 모든 장치가 AFH를 지원해야 합니다. 장치를 연결하고 검색할 때는 AFH가 사용되지 않습니다. 중요한 802.11b 통신 중에는 Bluetooth 연결 및 검색을 삼가십시오. Bluetooth용 AFH는 네 가지 주요 기능으로 구성됩니다.

- 채널 분류 채널별 기준 또는 사전 정의된 채널 마스크에 따라 간섭을 감지하는 방법입니다.
- 링크 관리 AFH 정보를 조정하여 Bluetooth 네트워크의 나머지 부분으로 배포합니다.
- 도약 순서 수정 도약 채널 수를 선택적으로 줄여 간섭을 방지합니다.
- 채널 유지 관리 채널을 주기적으로 재평가하는 방법입니다.

AFH가 활성화되면 Bluetooth 무선 시스템이 802.11b 고속 채널을 통과하는 대신 "주변으로 도약"합니다. AFH를 함 께 사용하면 기업용 장치를 모든 인프라에서 사용할 수 있습니다.

이 장치의 Bluetooth 무선 기능은 Class 2 장치 전력 등급으로 작동합니다. 최대 출력 전력은 2.5mW이고 예상 범위 는 10m(32.8ft)입니다. 전력 등급에 따른 거리는 열린 공간 또는 닫힌 사무실 공간 등 측정 환경에 따라 달라지며 전 력 및 장치의 차이로 인해 정의하기가 어렵습니다.

참고 고속 802.11b 작동이 필요할 때는 Bluetooth 무선 기술 조회를 수행하지 않는 것이 좋습니다.

보안

현재의 Bluetooth 사양에서는 보안을 링크 수준으로 정의하며 애플리케이션 수준의 보안은 지정하지 않습니다. 따 라서 애플리케이션 개발자가 특정 요구에 맞는 보안 메커니즘을 정의할 수 있습니다. 애플리케이션 수준의 보안은 사용자당 기준으로 구현하는 반면, 링크 수준의 보안은 사용자가 아닌 장치 간에 발생합니다. Bluetooth 사양은 장치 를 인증하고 필요한 경우 장치 간 링크의 데이터 흐름을 암호화하는 데 필요한 보안 알고리즘과 절차를 정의합니다. 장치 인증은 Bluetooth의 필수 기능인 반면 링크 암호화는 옵션입니다.

Bluetooth 장치 페어링은 장치를 인증하고 해당 링크 키를 생성하는 데 사용되는 초기화 키를 생성하여 수행합니다. 페어링되는 장치에 공통 개인 식별 번호(PIN)를 입력하면 초기화 키가 생성됩니다. PIN은 절대 무선으로 전송되지 않습니다. 기본적으로 Bluetooth 스택은 키가 요청될 때 키 없이 응답합니다(키 요청 이벤트에 대한 응답은 사용자의 몫임). Bluetooth 장치 인증은 시도-응답 트랜잭션을 기준으로 합니다. Bluetooth에서는 보안 및 암호화에 사용되는 다른 128비트 키를 생성하는 데 사용한 PIN 또는 패스키를 사용할 수 있습니다. 암호화 키는 페어링 장치를 인증하 는 데 사용된 링크 키에서 도출합니다. 또한 Bluetooth 무선의 제한 거리 및 빠른 주파수 도약은 장거리 도청을 어렵 게 만듭니다.

권장 사항은 다음과 같습니다.

- 페어링은 보안된 환경에서 수행합니다.
- PIN 코드는 비밀로 유지해야 하며 장치에 보관하지 마십시오.
- 애플리케이션 수준의 보안을 구현합니다.

Bluetooth 프로필

장치는 다음과 같은 Bluetooth 서비스를 지원합니다.

- SDP(서비스 검색 프로토콜) 일반 서비스는 물론 알려진 서비스와 특정 서비스 검색을 처리합니다.
- SPP(직렬 포트 프로필) RFCOMM 프로토콜을 사용하여 두 Bluetooth 피어 장치 사이에서 직렬 케이블 연결 을 에뮬레이트할 수 있습니다. 예를 들면 장치를 프린터에 연결합니다.
- OPP(객체 푸시 프로필) 장치에서 객체를 푸시 서버로 푸시하거나 가져올 수 있도록 허용합니다.
- A2DP(고급 오디오 전송 프로필) 장치에서 스테레오 품질 오디오를 무선 헤드셋이나 무선 스테레오 스피커 에 스트리밍할 수 있도록 허용합니다.
- **AVRCP**(A/V 리모컨 프로필) 장치에서 사용자가 액세스할 수 있는 A/V 장비를 제어할 수 있습니다. A2DP와 함께 사용할 수도 있습니다.
- PAN(개인 영역 네트워크) BNEP(Bluetooth Network Encapsulation Protocol)를 사용하여 Bluetooth 링크에 서 L3 네트워킹 기능을 제공할 수 있습니다. PANU 역할만 지원됩니다.
- HID(휴먼 인터페이스 장치 프로필) Bluetooth 키보드, 포인팅 장치, 게임 장치 및 원격 모니터링 장치를 장치 에 연결할 수 있도록 허용합니다.
- HSP(헤드셋 프로필) Bluetooth 헤드셋 같은 핸즈프리 장치를 사용하여 장비에서 전화를 걸거나 받을 수 있도 록 도와줍니다.
- HFP(핸즈프리 프로필) 차량용 핸즈프리 키트로 차량의 장치와 통신할 수 있습니다.

Bluetooth 전원 상태

Bluetooth 무선은 기본적으로 꺼져 있습니다.

- Suspend(일시 중단) MC9200이 일시 중단 모드로 들어가도 Bluetooth 무선 기능은 켜져 있습니다.
- Airplane Mode(비행 모드) MC9200이 비행 모드에 있을 때에는 Bluetooth 무선 기능이 꺼집니다. 비행 모드 가 비활성화되면 Bluetooth 무선이 이전 상태로 되돌아옵니다. Airplane Mode(비행 모드)에서는 원할 경우 Bluetooth 무선을 다시 켤 수 있습니다.

Bluetooth 무선 전원

전원을 절약하기 원하거나 무선 제한 구역(예: 항공기)에 들어갈 때는 Bluetooth 무선을 끕니다. 무선이 꺼지면 다른 Bluetooth 장치가 이 장치를 인식하거나 이 장치에 연결할 수 없습니다. 사용 범위 내에서 다른 Bluetooth 장치와 정 보를 교환하려면 Bluetooth 무선을 켭니다. 가까운 거리에서만 Bluetooth 무선을 통해 통신합니다.

참고 배터리 수명을 오래 유지하려면 사용 중이 아닐 때는 무선을 끕니다.

Bluetooth 활성화

- 1. 🔯을 터치합니다.
- 2. Bluetooth 스위치를 ON(켜짐) 위치로 밉니다. 🚯 상태 표시줄에도 나타납니다.
- 3. 🗋을 터치합니다.

Bluetooth 비활성화

- 1. 🔯을 터치합니다.
- 2. Bluetooth 스위치를 OFF(꺼짐) 위치로 밉니다.
- 3. 🗋을 터치합니다.

Bluetooth 장치 검색

MC9200은 페어링하지 않고도 검색된 장치에서 정보를 수신할 수 있습니다. 그러나 페어링된 후에는 Bluetooth 무선 작동 시 페어링된 장치와 MC9200이 자동으로 정보를 교환합니다. 영역 내에서 Bluetooth 장치를 찾는 방법

- 1. 두 장치 모두에서 Bluetooth를 활성화합니다.
- 2. 검색할 Bluetooth 장치를 검색 가능 모드로 설정합니다.
- 3. 두 장치의 거리가 10m(32.8ft) 이내인지 확인합니다.
- 5. 🐻 Bluetooth를 터치합니다.

6-4 MC92N0-G 사용 설명서

- 6. SCAN FOR DEVICES(장치 검색)를 터치합니다. MC9200이 영역 내에서 검색 가능한 Bluetooth 장치를 검색하 기 시작하며 AVAILABLE DEVICES(사용 가능한 장치)에 해당 장치가 표시됩니다.
- 7. 목록을 스크롤하여 장치를 선택합니다. Bluetooth pairing request(Bluetooth 페어링 요청) 대화 상자가 나타납 니다.



그림 6-1 Bluetooth 페어링 - PIN 입력



그림 6-2 Bluetooth 페어링 - 스마트 페어링

- 8. 텍스트 상자에 PIN을 입력하고 OK(확인)를 터치합니다. 다른 장치에 동일한 PIN을 입력합니다.
- 9. 단순 페어링의 경우 두 장치에서 Pair(페어링)를 터치합니다.
- 10. Bluetooth 장치가 Bluetooth 장치 목록에 추가되고 신뢰할 수 있는("페어링된") 연결이 설정됩니다.

Bluetooth 이름 변경

기본적으로, MC9200에는 다른 장치와 연결 시 다른 장치에서 볼 수 있는 일반적인 Bluetooth 이름이 있습니다.

- 1. 🔯을 터치합니다.
- 2. 🐻 Bluetooth를 터치합니다.
- 3. Bluetooth가 켜져 있지 않으면 스위치를 ON(켜짐) 위치로 밉니다.
- 4. 을 터치합니다.
- 5. Rename device(장치 이름 변경)를 터치합니다.

- 6. 이름을 입력하고 Done(완료)을 터치합니다.
- 7. 🗋을 터치합니다.

Bluetooth 장치에 연결

페어링되었으면 Bluetooth 장치에 연결합니다.

- 1. 🔯을 터치합니다.
- 2. 🚯 Bluetooth를 터치합니다.
- 3. Bluetooth가 켜져 있지 않으면 스위치를 ON(켜짐) 위치로 밉니다.
- 4. 페어링된 장치 목록에서 메뉴가 나타날 때까지 연결되지 않은 Bluetooth 장치를 길게 터치합니다.
- 5. Connect(연결)를 터치합니다. 장치가 연결되어 있을 때는 목록에서 연결되어 있는 것으로 표시됩니다.

Bluetooth 장치에서 프로필 선택

어떤 Bluetooth 장치에는 여러 개의 프로필이 있습니다. 프로필 선택 방법

- 1. 🔯을 터치합니다.
- 2. 🚷 Bluetooth를 터치합니다.
- 3. Paired Devices(페어링된 장치) 목록에서 장치 이름 옆의 📑을 터치합니다.
- 4. PROFILES(프로필)에서 장치가 프로필을 사용할 수 있도록 해당 프로필을 선택하거나 선택 취소합니다.
- 5. 🗋을 터치합니다.

Bluetooth 장치 페어링 해제

Bluetooth 장치의 페어링을 해제하고 모든 페어링 정보를 지우는 방법

- 1. 🔯을 터치합니다.
- 2. 👔 Bluetooth를 터치합니다.
- 3. Paired Devices(페어링된 장치) 목록에서 장치 이름 옆의 📑을 터치합니다.
- 4. Unpair(페어링 해제)를 터치합니다.
- 5. 🗀을 터치합니다.

7장 액세서리

소개

MC92N0-G 액세서리는 다양한 제품 지원 기능을 제공합니다. 표 7-1은 사용 가능한 액세서리를 소개합니다.

표 7-1 MC92N0-G 액세서리

액세서리	부품 번호	설명
크래들		
단일 슬롯 직렬/USB 크래들	CRD9000-1001SR	MC92N0-G 기본 배터리 및 보조 배터리를 충전합니 다. 직렬 또는 USB 연결을 통해 MC92N0-G를 호스 트 컴퓨터와 동기화하기도 합니다.
	CRD9101-4001CR	
4-슬롯 이더넷 크래들	CRD9101-4001ER	MC92N0-G 기본 배터리를 충전하고 이더넷 연결을 통해 MC92N0-G를 호스트 컴퓨터와 동기화합니다.
지게차 크래들	FLC9000-1000R	MC92N0-G에 안전한 장착 솔루션을 제공합니다. 크래 들에는 견고한 RS232와 USB 포트가 장착되어 있어 연결된 장치에 전원을 공급하고 통신할 수 있습니다.
충전기		
4-슬롯 보조 배터리 충전기	SAC9000-4000R	최대 네 개의 MC92N0-G 보조 배터리를 충전합니다.
범용 배터리 충전기 어댑터	21-32665-48R	보조 배터리를 단독형 충전기나 UBC2000 베이스로 충전합니다.
UBC 4-슬롯 베이스	UBC2000-I500DR	UBC 어댑터로 최대 네 개의 배터리를 충전합니다.
12볼트 차량 충전 케이블	VCA9001-12R	차량 이동 중에 12볼트 시가 라이터 소켓에 꽂아 MC92N0-G를 충전합니다. 케이블 어댑터 (ADP9000-100R)가 필요합니다.

7 - 2 MC92N0-G 사용 설명서

표 7-1 MC92N0-G 액세서리 (계속)

액세서리	부품 번호	설명
24볼트 차량 충전 케이블	VCA9000-24R	차량 이동 중에 24볼트 시가 라이터 소켓에 꽂아 MC92N0-G를 충전합니다. 케이블 어댑터 (ADP9000-100R)가 필요합니다.
보조 리튬이온 배터리	BTRY-MC9X-26MA-01	교체용 배터리
UBC 어댑터 전원 공급 키트	KT-32665-02R	UBC 어댑터에 전원을 공급합니다.
전원 공급 장치	PWRS-14000-148R	단일 슬롯 직렬/USB 크래들에 전원을 공급합니다. 100 - 240VAC 입력, 12VDC 3.33A 출력.
전원 공급 장치	PWRS-14000-242R	85 - 264VAC 입력, 12VDC 3.33A 출력.
전원 공급 장치	PWRS-14000-241R	4-슬롯 충전 전용 크래들 및 4-슬롯 이더넷 크래들에 전원을 공급합니다. 90 - 264VAC 입력, 12VDC 9A 출력.
지게차 고전압 전력 변환기	PWRS-14000-251R	지게차 크래들에 전원을 공급합니다.
지게차 저전압 전력 변환기	PWRS-14000-252R	지게차 크래들에 전원을 공급합니다.
게이블		
DC 전선 코드	50-16002-029R	전원 공급 장치에서 4-슬롯 충전 전용 및 이더넷 크래 들에 전원을 공급합니다.
DC 전선 코드	25-72614-01R	전원 공급 장치에서 4-슬롯 충전 전용 및 4-슬롯 이더 넷 크래들에 전원을 공급합니다.
지게차 전원 입력 케이블	25-103872-01R	전원 공급 장치에서 지게차 크래들에 전원을 공급합 니다.
USB 동기화 케이블	25-64396-01R	단일 슬롯 직렬/USB 크래들을 통해 호스트 컴퓨터와 의 USB 통신을 제공합니다.
RS232 케이블	25-62164-01R	케이블 어댑터 모듈(ADP9000-100R)을 통해 호스트 컴퓨터 또는 프린터에 직렬 통신을 제공하여 AC 충 전에 사용할 수 있습니다.
USB 케이블	25-62166-01R	케이블 어댑터 모듈(ADP9000-100R)을 통해 호스트 에 USB 통신을 제공합니다.
잭 나사가 있는 DEX 케이블	25-62167-03R	케이블 어댑터 모듈(ADP9000-100R)을 통해 호스트 에 전자 데이터 교환을 제공합니다.
Paxar 프린터 케이블	25-62168-01R	MC92N0-G를 Paxar 프린터에 연결합니다.
O'Neil 프린터 케이블	25-62169-01R	MC92N0-G를 O'Neil 프린터에 연결합니다.
Zebra 프린터 케이블	25-62170-02R	MC92N0-G를 Zebra 프린터에 연결합니다.
모뎀 케이블	25-63856-01R	단일 슬롯 직렬/USB 크래들을 모뎀 크래들로 사용할 수 있도록 합니다.

표 7-1 MC92N0-G 액세서리 (계속)

액세서리	부품 번호	설명	
직렬 케이블	25-63852-01R	단일 슬롯 직렬/USB 크래들에서 호스트 컴퓨터로 직 렬 통신을 제공합니다.	
비내구재			
착용 케이스	SG-MC91212112-01R	사용하지 않을 때는 MC92N0-G를 고정합니다.	
온열 케이스	SG-MC9024242-01R	냉동 환경에서 MC92N0-G의 작동 온도를 유지합니다.	
핸드 스트랩	KT-66447-03R	핸드 스트랩 패키지(3개 들이)	
벨트	11-08062-02R	착용 케이스와 함께 사용합니다.	
보호 케이스	11-67218-04R	MC9XXX-G 구성을 추가적으로 보호합니다.	
어깨 끈	58-40000-007R	착용 케이스용 범용 어깨 끈	
 작탈식			
케이블 어댑터 모듈(CAM)	ADP9000-120R	MC92N0-G의 하단에 연결하여 Apriva BT200 판독 기에 연결된 케이블과 함께 사용하도록 전원(5VDC 350mA)을 공급합니다.	
케이블 어댑터 모듈(CAM)	ADP9000-110R	MC92N0-G의 하단에 연결하여 LS3408ER 스캐너와 함께 사용하도록 전원(5VDC 350mA)을 공급합니다.	
케이블 어댑터 모듈(CAM)	ADP9000-100R	MC92N0-G의 하단에 연결하여 MC92N0-G의 충전 용 전원과 직렬 통신을 제공합니다.	
MSR(자기 띠 판독기)	MSR9001-100R	MC92N0-G에 끼우면 자기 띠 판독 기능이 추가됩니다.	
모뎀 동글	MDM9000-100R	MC92N0-G 또는 단일 슬롯 직렬/USB 크래들을 통해 모뎀 연결을 제공합니다.	
키패드			
28키 키패드	KYPD-MC9XMR000-01R	교체용 28키 키패드입니다.	
53키 키패드	KYPD-MC9XMS000-01R	교체용 53키 키패드입니다.	
43키 키패드	KYPD-MC9XMT000-01R	교체용 43키 키패드입니다.	
53키 VT 키패드	KYPD-MC9XMU000-01R	교체용 53키 VT 키패드입니다.	
53키 3270 키패드	KYPD-MC9XMV000-01R	교체용 53키 3270 키패드입니다.	
53키 5250 키패드	KYPD-MC9XMW000-01R	교체용 53키 5250 키패드입니다.	
53키 고선명 키패드	KYPD-MC9XMS000-01R	교체용 53키 흰색 키패드입니다.	

7 - 4 MC92N0-G 사용 설명서

표 7-1 MC92N0-G 액세서리 (계속)

액세서리	부품 번호	설명
기타		
MC90XX 벽면 부착용 받침대	KT-61498-01R	단일 슬롯 크래들 하나와 SAC9000 하나를 주문합니 다. 4-슬롯 크래들 두 개를 주문합니다. 벽면 부착용 받침대에 별도로 부착되는 크래들 받침대를 주문합 니다.
MC90XX 크래들 받침대	KT-61499-01R	단일 슬롯 크래들 하나와 SAC9000 하나를 주문합니 다. 4-슬롯 크래들 두 개를 주문합니다. 크래들 하단 에 부착됩니다.
스크린 보호 덮개	KT-151827-03R	MC90XX 화면을 추가로 보호하여 긁히지 않도록 예 방합니다 (3팩).
스타일러스 키트	KT-81680-50R	MC92N0-G용 연결고리가 달린 교체용 회색 스타일 러스(50팩).
스타일러스 키트	KT-81680-03R	MC92N0-G용 연결고리가 달린 교체용 회색 스타일 러스(3팩).
벨트 클립	KT-70147-01R	사용자 벨트에 부착됩니다.
GSM 헤드셋	50-11300-050R	탁월한 성능에 사용하기도 편리한 유선 플러그인 헤 드셋.
견고한 유선 헤드셋	RCH51	견고한 헤드셋
RCH51 어댑터 케이블	25-124387-02R	표준 3극, 2.5mm 배럴 잭 RCH50 어댑터 케이블로서 MC92N0-G와 함께 사용됩니다.
UBC2000 벽면 부착용 키트	KT-32665-01R	UBC2000을 벽에 부착하는 데 사용합니다.
USB 어댑터 ESD	KT-88330-03R	노트북의 정전기 방전을 제공합니다(3팩).
스타일러스 키트	KT-68144-10R	MC92N0-G용 교체용 회색 스타일러스(10팩).
스타일러스 키트	KT-68144-50R	MC92N0-G용 교체용 회색 스타일러스(50팩).
스타일러스 키트	11-42794-03R	교체용 회색 연결 스타일러스(3팩).
스타일러스 키트	11-42794-50R	교체용 회색 연결 스타일러스(50팩).

SD(Secure Device) 카드

SD 카드는 비휘발성 보조 저장 장치입니다. SD 카드는 키패드 밑에 있습니다.



주의 MC92N0-G가 작동 중일 때에는 키패드를 제거하지 말아야 하며 키패드를 분리할 때는 MC92N0-G를 작동하 지 마십시오. SD 카드의 손상을 방지하려면 적절한 ESD 사전 예방 조치를 따르십시오. 적절한 ESD 사전 예방 조치에는 ESD 매트에서 작업하고 작업자 접지를 제대로 수행하는 것이 포함되나 이에 국한되지 않습니다.

SD 카드 삽입 방법

- 1. MC92N0-G를 일시 중단합니다.
- 2. 키패드 나사 두 개를 제거하고 키패드를 아래로 밀어 들어올립니다.
- 3. SD 카드를 고정하고 있는 도어를 들어올립니다.
- 4. 접촉 부위를 아래로 향하게 하여 SD 카드를 SD 카드 수납함에 넣습니다. SD 카드 모퉁이에 있는 홈은 한 방향 으로만 수납함에 맞아 들어갑니다. 딱 소리가 나게 도어를 밀어 닫습니다.



그림 7-1 SD 카드 삽입



- 5. 키패드를 교체하고 나사 두 개로 다시 조립합니다.
- 6. 웜 부팅을 수행합니다.

단일 슬롯 직렬/USB 크래들



주의 8-1 페이지의 배터리 안전 지침에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.

이 절에서는 MC92N0-G에 단일 슬롯 직렬/USB 크래들(그림 7-2)을 사용하는 방법을 설명합니다. 직렬 및 USB 통신 설정 절차는 *MC92N0-G* 통합 가이드를 참조하십시오.



그림 7-2 단일 슬롯 직렬/USB 크래들



단일 슬롯 직렬/USB 크래들에는 다음과 같은 특성이 있습니다.

- MC92N0-G 작동에 필요한 12VDC 전원을 공급합니다.
- MC92N0-G와 호스트 컴퓨터 또는 기타 직렬 장치(예: 프린터) 간에 데이터 통신을 할 수 있도록 직렬 (Windows 장치 전용) 및 USB 포트를 제공합니다.



참고 Windows Embedded Handheld가 설치된 MC92N0-G를 크래들에 삽입하고 ActiveSync를 연결하면 WLAN 무선(해당되는 경우)이 비활성화됩니다. 이것은 동시에 두 개의 네트워크에 연결하지 못하도록 방지하는 Microsoft 보안 기능입니다.

- MC92N0-G와 호스트 컴퓨터 간에 정보를 동기화합니다. (맞춤형 또는 타사 소프트웨어 사용 시 MC92N0-G를 기업 데이터베이스와 동기화하는 데 사용할 수도 있습니다.)
- MC92N0-G 배터리를 충전합니다.
- 보조 배터리를 충전합니다.

단일 슬롯 직렬/USB 크래들은 MC92N0-G의 기본 배터리와 보조 배터리를 동시에 충전합니다.

MC92N0-G의 황색 충전 LED는 LED 상태 표시등에 있으며 MC92N0-G의 배터리 충전 상태를 표시합니다. 충전 상태 표시에 대한 내용은 1-4페이지의 표 1-1을 참조하십시오.

크래들의 보조 배터리 LED 황색 충전 표시등(7-6페이지의 그림 7-2 참조)은 크래들에서 충전되는 보조 배터리의 상태를 표시합니다. 충전 상태 표시에 대한 내용은 표 7-3을 참조하십시오.

배터리는 일반적으로 4시간 내에 충전됩니다.

표 7-2 보조 배터리 LED 충전 표시등

보조 배터리 LED (크래들)	의미
꺼짐	보조 배터리가 홈에 제대로 꽂혀 있지 않거나 올바르게 설치되지 않았거나 크래들에 전원이 공급되지 않습니다.
황색으로 빠르게 깜박임	충전 오류입니다. 보조 배터리가 제대로 놓여 있는지 살펴보십시오.
황색으로 느리게 깜박임	보조 배터리가 충전 중입니다.
황색으로 켜져 있음	충전이 완료되었습니다.

4-슬롯 이더넷 크래들

주의 8-1 페이지의 배터리 안전 지침에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.

이 절은 MC92N0-G에 4-슬롯 이더넷 크래들을 사용하는 방법을 설명합니다.



그림 7-3 4-슬롯 이더넷 크래들

주의 동전, 열쇠 또는 클립을 크래들 구멍에 넣지 마십시오. /!`

4-슬롯 이더넷 크래들:

- MC92N0-G 작동에 필요한 12VDC 전원을 공급합니다.
- 이더넷 네트워크(표준 10Base-T 이더넷 케이블 사용)를 통해 MC92N0-G(최대 4대)와 호스트 컴퓨터 간에 데 이터 통신을 구현합니다.
- MC92N0-G와 호스트 컴퓨터 간에 정보를 동기화합니다. (맞춤형 또는 타사 소프트웨어 사용 시 MC92N0-G를 기업 데이터베이스와 동기화하는 데 사용할 수도 있습니다.)
- MC92N0-G 배터리를 4개까지 동시에 충전합니다.

MC92N0-G의 황색 충전 LED는 LED 상태 표시등에 있으며 MC92N0-G의 배터리 충전 상태를 표시합니다. 충전 상 태 표시에 대한 내용은 1-4페이지의 표 1-1을 참조하십시오. 배터리는 일반적으로 4시간 내에 충전됩니다.

4-슬롯 충전 전용 크래들

주의 8-1 페이지의 배터리 안전 지침에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.

이 절은 MC92N0-G에 4-슬롯 충전 전용 크래들을 사용하는 방법을 설명합니다.



그림 7-4 4-슬롯 충전 전용 크래들

주의 동전, 열쇠 또는 클립을 크래들 구멍에 넣지 마십시오.

4-슬롯 충전 전용 크래들:

- MC92N0-G 작동에 필요한 12VDC 전원을 공급합니다.
- MC92N0-G 배터리를 4개까지 동시에 충전합니다.

MC92N0-G의 황색 충전 LED는 LED 상태 표시등에 있으며 MC92N0-G의 배터리 충전 상태를 표시합니다. 충전 상 태 표시에 대한 내용은 1-4페이지의 표 1-1을 참조하십시오.

배터리는 일반적으로 4시간 내에 충전됩니다.

4-슬롯 보조 배터리 충전기

주의 8-1 페이지의 배터리 안전 지침에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.

이 절은 4-슬롯 보조 배터리 충전기를 사용해 최대 4개의 MC9200 보조 배터리를 충전하는 방법을 설명합니다.



그림 7-5 4-슬롯 보조 배터리 충전기

배터리를 보조 배터리 충전 슬롯에 꽂고 배터리를 살짝 눌러 잘 꽂혔는지 확인합니다.

황색 LED로 각 배터리가 제대로 충전됨을 알 수 있습니다. 충전 상태 표시에 대한 내용은 표 7-2를 참조하십시오. 배터리는 일반적으로 4시간 내에 충전됩니다.

표 7-3 보조 배터리 LED 충전 표시등

LED	의미
꺼짐	보조 배터리가 슬롯에 꽂혀 있지 않거나 올바르게 설치되지 않았거나 크래들에 전원이 공급되지 않습니다.
황색으로 빠르게 깜박임	충전 오류입니다. 보조 배터리가 제대로 놓여 있는지 살펴보십시오.
황색으로 느리게 깜박임	보조 배터리가 충전 중입니다.
황색으로 켜져 있음	충전이 완료되었습니다.

케이블 어댑터 모듈

이 절은 착탈식 CAM을 MC92N0-G에 설치하여 사용하는 방법을 설명합니다. CAM은 MC92N0-G의 하단에 끼우고 사용하지 않을 때에는 쉽게 분리할 수 있습니다.





그림 7-6 케이블 어댑터 모듈

 \checkmark

CAM은 MC92N0-G에 연결되면 다음 기능을 수행할 수 있습니다.

• 전원을 적절히 연결하여 MC92N0-G의 작동에 필요한 전원을 공급합니다.

참고 Windows Embedded Handheld가 설치된 MC92N0-G가 CAM을 통해 호스트 컴퓨터에 연결된 상태에서 ActiveSync를 연결하면 WLAN 무선(해당되는 경우)이 비활성화됩니다. 이것은 동시에 두 개의 네트워크에 연결하지 못하도록 방지하는 Microsoft 보안 기능입니다.

- 호스트 컴퓨터 등 직렬 장치와 통신할 수 있도록 직렬 통과 포트를 통해 직렬 연결을 제공합니다(Windows 장치 전용).
- 호스트 컴퓨터 등 USB 장치와 통신할 수 있도록 USB 통과 포트를 통해 USB 연결을 제공합니다.
- 적절한 전원 공급 장치와 함께 사용할 경우 MC92N0-G 배터리를 충전할 수 있습니다.

연결 및 분리

CAM을 연결하려면 딱 소리가 나게 MC92N0-G의 하단에 끼웁니다.



그림 7-7 CAM 연결

CAM을 분리하려면 고정쇠를 누른 상태로 MC92N0-G에서 CAM을 당깁니다.

✔ 참고 크래들을 충전과 통신에 사용하기 전에 MC92N0-G 하단에서 CAM을 분리하십시오.

설정



그림 7-8 CAM 전원 연결

7-14 MC92N0-G 사용 설명서



그림 7-9 CAM 직렬 연결

배터리 충전 표시

CAM을 통해 MC92N0-G 배터리를 충전하려면 전원 공급 장치를 CAM에 연결(7-13페이지의 그림 7-8 참조)한 다음 CAM을 MC92N0-G에 연결하십시오. MC92N0-G는 자동으로 충전을 시작합니다.

✓ 참고 배터리 충전 시 적절한 주변 온도는 0°C ~ +40°C(32° ~ 104° F) 입니다.

MC92N0-G의 황색 충전 LED는 LED 상태 표시등에 있으며 MC92N0-G의 배터리 충전 상태를 표시합니다. 충전 상태 표시에 대한 내용은 1-4페이지의 표 1-1을 참조하십시오.

MC92N0-G가 사용 중이 아니면 배터리는 일반적으로 4시간 내에 충전됩니다.

직렬/USB 연결

참고 Android 장치는 직렬 통신을 지원하지 않습니다.

CAM은 직렬 포트를 통해 프린터 또는 호스트 컴퓨터 등의 직렬/USB 장치와 연결하고 통신할 수 있습니다.

CAM을 직렬/USB 장치와 연결하려면 직렬 장치 케이블의 한쪽을 CAM의 직렬 포트에 연결하고 케이블의 다른 쪽을 장치의 직렬/USB 포트에 연결하십시오.

범용 충전기(UBC) 어댑터

주의 8-1 페이지의 배터리 안전 지침에 설명된 배터리 안전 지침을 따르십시오.

이 절은 UBC 어댑터를 사용하여 보조 배터리를 충전하는 방법을 설명합니다.

UBC는 단독형 보조 배터리 충전기로서 전원 공급 장치에 연결하여 사용할 수 있으며, 또는 4-스테이션 UBC2000과 함께 사용하여 최대 4개의 보조 배터리를 동시에 충전할 수 있습니다. UBC2000에 대한 자세한 내용은 UBC 2000 범용 충전기 제품 설명서(부품 번호: 70-33188-xx)를 참조하십시오.



그림 7-10 UBC 어댑터

배터리 삽입 및 분리

충전 접촉부가 아래로 향하도록(충전 핀 위) 배터리를 배터리 홈에 넣고 살짝 눌러 잘 꽂히도록 합니다.

배터리를 분리하려면 배터리 탈착 버튼을 눌러 배터리를 홈에서 들어올립니다.

배터리 충전 표시

UBC 어댑터를 사용하여 보조 배터리를 충전하려면 전원 공급 장치를 UBC에 연결한 다음 보조 배터리를 삽입합니다. 보조 배터리가 자동으로 충전되기 시작됩니다.

UBC의 충전 LED(그림 7-11 참조)는 어댑터의 배터리 충전 상태를 나타냅니다. 표 7-2는 배터리 충전 상태를 나타냅니다.

배터리는 일반적으로 3시간 내에 충전됩니다.



그림 7-11 UBC 어댑터 LED

표 7-4 UBC 어댑터 충전 상태 LED 표시

LED	의미	설명
전원	녹색	전원이 UBC 어댑터에 연결되어 있습니다.
READY 또는	녹색	충전이 완료되었습니다.
STANDBY 또는	황색 깜박임	배터리가 거의 방전된 상태이며 작동 수준으로 전압이 조금씩 충전되고 있습니다. 작동 수준 전압에 도달한 후에 배터리가 정상적으로 충전됩니다.
FAULT	황색	충전 오류입니다. MC92N0-G/보조 배터리가 제대로 놓여 있는지 살펴보십시오.
충전 중	황색	정상 충전.

지게차 크래들

지게차 크래들의 기능

- MC92N0-G를 제자리에 고정합니다.
- MC92N0-G 작동에 필요한 전원을 공급합니다.
- 거치된 MC92N0-G의 충전에 필요한 전원을 공급합니다.
- 거치된 MC92N0-G 및 외부 장치(예: 스캐너/프린터) 간에 데이터 통신을 할 수 있도록 1개의 직렬 포트와 1개 의 USB 포트를 제공합니다. Android 장치는 USB만 지원합니다.
- 각 포트에 전원을 공급합니다(500mA, 5V). 2개의 포트를 동시에 사용할 수 있습니다.

전력 변환기 없이 설치할 경우 크래들은 MC92N0-G를 제자리에 고정합니다.

전력 변환기는 지게차 크래들의 지게차 배터리 전력 상태를 조절합니다. 고전압 및 저전압 버전의 전력 변환기가 있습니다. 올바른 변환기를 주문했는지 확인하십시오.

- 저전압(50-14000-252R 모델) 12V 및 24V 시스템의 정격 전압 입력용입니다.
- 고전압(50-14000-251R 모델) 36V, 48V 및 60V 시스템의 정격 전압 입력용입니다.



그림 7-12 지게차 크래들

MC92N0-G 삽입 및 분리

MC92N0-G를 지게차 크래들에 삽입하려면 MC92N0-G 하단을 지게차 크래들 하단에 집어넣은 다음 탈착 버튼이 제자리에 잠길 때까지 MC92N0-G를 크래들 안으로 누릅니다.



경고 / MC92N0-G를 지게차 크래들에 밀어넣기 전에 MC92N0-G 하단이 컵에 완전히 장착되었는지 확인하십시오. 이렇게 하지 않으면 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

MC92N0-G를 지게차 크래들 안에 완전히 삽입하고 탈착 버튼이 MC92N0-G를 제자리에 고정하고 있는지 확인하 십시오. MC92N0-G를 잡아 당겨 적절하게 고정하도록 하십시오. 잘못 설치하면 재산 피해 또는 부상이 발생할 수 있습니다.

운전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.



그림 7-13 MC92N0-G를 지게차 크래들에 삽입하기

MC92N0-G를 지게차 크래들에서 분리하려면 탈착 버튼을 들어 올리고 MC92N0-G를 크래들에서 꺼내십시오. 한 손 으로 분리하려면 검지 손가락을 사용하여 배출 버튼을 누르고 엄지 손가락과 다른 손가락으로 MC92N0-G를 분리하 십시오.



그림 7-14 MC92N0-G를 지게차 크래들에서 분리하기

7-20 MC92N0-G 사용 설명서

잠금 장치 사용

잠금 장치는 MC92N0-G가 지게차 크래들에서 분리되는 것을 방지합니다. 지게차 크래들의 MC92N0-G에 잠금 장치 를 사용하려면 잠금 장치를 탈착 버튼 뒤쪽에 놓으십시오. 부착된 나사로 잠금 장치를 고정하십시오. 잠금 장치를 분리하려면 고정 나사를 푸십시오.



그림 7-15 잠금 장치

외부 장치 연결

지게차 크래들의 포트는 거치된 MC92N0-G와 외부 장치(예: 스캐너 및/또는 프린터) 간의 통신에 사용됩니다.

직렬 (Windows 장치 전용) 및/또는 USB 포트를 사용할 수 있습니다. 케이블(직렬 또는 USB 케이블) 한쪽 끝을 지게차 크래들의 포트에 연결하고 다른 쪽 끝을 외부 장치의 포트에 연결하십시오. 특수 케이블이 필요합니다.

✓ 참고 USB 클라이언트 장치와 함께 사용할 때는 MC92N0-G를 USB 호스트로 구성해야 합니다.

MC92N0-G를 호스트 모드로 설정하는 방법

 Windows 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > Control Panel(제어판) > USBConfig(USB 구성) 아이콘 을 누르십시오.

Android 장치의 경우, 💿 > USBConfig(USB 구성)를 누르십시오.

- 2. USB Host Mode(USB 호스트 모드) 라디오 버튼을 누르십시오.
- 3. OK(확인)를 누릅니다.

통신 시작 방법

- 1. MC92N0-G를 지게차 크래들에 삽입하십시오.
- 2. 사용하는 애플리케이션에 따라 MC92N0-G의 통신을 시작하십시오.

주의 통신 중에 MC92N0-G를 분리하면 MC92N0-G 및 연결된 장치 간에 통신이 끊어집니다.

지원 스캐너

지게차 크래들은 다음 스캐너를 지원합니다.

- LS3408-FZ20005R(USB 케이블 25-71918-01R 또는 직렬 케이블 25-71917-02R 필요)
- LS3408-ER20005R(USB 케이블 25-71918-01R 또는 직렬 케이블 25-71917-02R 필요)
- FLB3478-C0007WR 크래들이 포함된 LS3478 스캐너(USB 케이블 25-71918-01R 또는 직렬 케이블 25-71917-02R 필요)
- FLB3508-C007WR 크래들이 포함된 LS3578 *Bluetooth*[®] 스캐너(USB 케이블 25-71918-01R 또는 직렬 케이 블 25-71917-02R 필요) Android 장치는 USB만 지원합니다.
- FLB3578-C007WR 크래들이 포함된 LS3578 *Bluetooth[®]* 스캐너(USB 케이블 25-71918-01R 또는 직렬 케이 블 25-71917-02R 필요) Android 장치는 USB만 지원합니다.
- LS3203(직렬 케이블 25-71916-01R 필요) Android 장치는 USB만 지원합니다.
- LS42XX(USB 케이블 25-71918-01R 또는 직렬 케이블 25-71917-02R 필요) Android 장치는 USB만 지원합니다.
8장 유지관리 및 문제 해결

소개

이 장에서는 MC92N0-G의 청소 및 보관에 관한 지침, 그리고 MC92N0-G 작동 시 발생할 수 있는 문제에 대한 솔루 션을 제공합니다.

MC92N0-G 유지 관리

MC92N0-G를 고장 없이 사용하려면 다음 사항을 준수해 주십시오.

- 극히 높거나 낮은 온도에 MC92N0-G를 두지 마십시오. 기온이 높을 때 차량의 대시보드에 장치를 두지 말고 열원에서 멀리 하십시오.
- 지나치게 먼지가 많거나, 습하고 젖은 장소에서 MC92N0-G를 보관하거나 사용하지 마십시오.
- MC92N0-G 청소 시 부드러운 렌즈 천을 사용하십시오. MC92N0-G 스크린의 표면이 더러워지면 유리창 세척 용액을 희석하여 부드러운 천에 묻혀서 닦으십시오.
- 배터리 수명과 제품 성능을 최대로 유지하려면 충전식 리튬이온 배터리를 주기적으로 교체하십시오. 배터리 수명은 개개인의 사용 방식에 따라 달라집니다.
- MC92N0-G의 스크린이 긁히지 않도록 주의하십시오. MC92N0-G로 작업할 때는 끝이 플라스틱으로 된 터치 스크린용 펜이나 제공된 스타일러스를 사용하십시오. 실제 펜 또는 연필이나 기타 날카로운 물체를 MC92N0-G 스크린 표면에 절대 사용하지 마십시오.
- MC92N0-G의 터치 스크린은 유리로 이루어져 있습니다. MC92N0-G를 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 않도록 주의하십시오.

배터리 안전 지침

- 장비 충전 시 근처에 잔해나 가연물, 화학 물질 등이 없어야 합니다. 비상업적 환경에서 장치를 충전하는 경우 특별한 주의를 기울여야 합니다.
- 사용 설명서에 있는 배터리 사용, 보관 및 충전 지침에 따라 사용하십시오.

8-2 MC92N0-G 사용 설명서

- 부적합한 배터리를 사용하면 화재, 폭발을 비롯한 위험이 발생할 수 있습니다.
- 모바일 장치 배터리 충전 시 배터리와 충전기의 온도 범위는 0°C +40°C(+32°F +104°F)이어야 합니다.
- 비호환 배터리나 충전기는 사용하지 마십시오. 비호환 배터리 또는 충전기를 사용할 경우 화재, 폭발, 누출을 비롯한 위험에 노출될 수 있습니다. 배터리나 충전기의 호환성에 대한 질문이 있는 경우, Zebra 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
- USB 포트를 충전기로 활용하는 장치의 경우, USB-IF 로고가 부착되어 있거나 USB-IF 준수 프로그램을 거친 제품에만 연결해야 합니다.
- 분해, 개봉, 구부림, 변형, 구멍 뚫기 또는 분쇄를 시도하지 마십시오.
- 단단한 표면 위에 배터리를 장착한 장치를 세게 떨어뜨리면 배터리가 과열될 수 있습니다.
- 배터리를 누전시키거나 금속 전도체를 배터리 단자에 접촉시키지 마십시오.
- 배터리를 개조 또는 재생하거나 이물질을 배터리에 넣거나 물 또는 기타 액체에 노출 또는 담그거나 불, 폭발 또는 기타 위험에 노출하지 마십시오.
- 주차된 차, 난방기 근처 또는 기타 열원 등 과열될 수 있는 위치나 그 근방에 장비를 보관하지 마십시오. 전자 레인지나 드라이어에 배터리를 삽입하지 마십시오.
- 어린이가 배터리를 사용하는 경우 보호자가 감독해야 합니다.
- 수명이 다한 충전지는 현지 규정에 따라 즉시 폐기하십시오.
- 배터리를 불에 폐기하지 마십시오.
- 배터리를 삼킨 경우 응급 조치를 취하십시오.
- 배터리가 누출된 경우 액체가 피부나 눈에 닿지 않도록 하십시오. 피부나 눈에 닿은 경우 접촉 부위를 많은 양의 물로 씻어내고 응급 조치를 취하십시오.
- 장비나 배터리의 손상이 의심되는 경우 Zebra 지원 센터에 문의하여 검사를 받으십시오.

청소

주의 눈 보호 기구를 항상 착용하십시오.

사용하기 전에 압축 공기와 알코올 제품에 대한 경고 라벨을 읽어보십시오.

건강상의 이유로 인해 다른 해결 방법을 이용해야 하는 경우 Zebra에 자세한 정보를 문의하십시오.



경고 / 뜨거운 기름이나 기타 가연성 액체에 제품이 닿지 않도록 하십시오. 만약 닿을 경우, 장치의 플러그를 뽑고 다음 지침에 따라 제품을 즉시 청소하십시오.

승인된 세제 활성 성분

모든 세제의 활성 성분 100%는 다음 중 하나 또는 일부 조합으로 구성되어야 합니다. 이소프로필 알코올, 표백제/차아염소산나트륨^{1(아래 중요 참고 참조)}, 과산화수소, 주방용 중성 세제.



중요 미리 적신 천을 사용하고 액체가 고이지 않도록 하십시오.

¹ 차아염소산나트륨(표백제) 기반 제품을 사용하는 경우 항상 제조업체의 권장 지침을 따르십시오. 작업 시 장갑을 사용하고 장치를 사용할 때 장기적인 피부 접촉을 피하기 위해 젖은 알코올 천 또는 면봉을 사용하여 잔여물을 제거하십시오.

차아염소산나트륨의 강력한 산화 특성으로 인해 장치가 액체 상태의 이 화학 물질에 노출된 경우(닦기 포함) 장치의 금속 표면이 산화(부식)될 수 있습니다. 표백제 기반 제품이 장치, 배터리 또는 크래들의 금속 전기 접촉 부분에 접촉하지 않도록 하십시오. 이러한 유형의 소독제가 장치의 금속 부분과 접촉한 경우, 즉시 젖은 알코올 천 또는 면봉을 사용하여 잔여물을 제거하는 것이 중요합니다.

유해 성분

다음의 화학성분은 MC92N0-G의 플라스틱을 손상시키는 것으로 알려져 있으므로 장치에 접촉하지 말아야 합니다: 암모니아 용액, 아민 또는 암모니아 혼합물, 아세톤, 케톤, 에테르, 방향족 및 염소화 탄화수소, 수성 또는 알코올성 알칼리 용액, 에타놀아민, 톨루엔, 트리클로로에틸렌, 벤젠, 페놀, TB-lysoform 등.

청소 지침

용액을 MC92N0-G에 직접 뿌리지 마십시오. 부드러운 천에 적시거나 미리 적신 천을 사용하십시오. 천 등으로 장치 를 완전히 두르지 말고 부드럽게 닦으십시오. 용액이 디스플레이 창 또는 기타 부위에 스며들지 않도록 유의하십시 오. 사용 전에 공기 중에서 충분히 말리십시오.

특수 세척 참고 사항

많은 비닐 장갑에는 의료용으로 권장되지 않고 MC92N0-G의 케이스에 유해한 것으로 알려진 프탈산 첨가제가 들어 있습니다. MC92N0-G는 프탈산이 함유된 비닐 장갑을 착용한 상태로 다루지 말아야 하며, 장갑을 벗은 후에도 손을 세척하여 잔여물을 제거한 후 사용해야 합니다. MC92N0-G를 만지기 전에, 에타놀아민이 함유된 손 세정제 등과 같 이 위에 언급된 유해 성분을 함유한 제품을 사용한 경우에는 손을 완전히 말린 후에 MC92N0-G를 만져야 플라스틱 손상을 방지할 수 있습니다.

필요한 재료

- 알코올 천
- 렌즈용 티슈
- 면봉
- 이소프로필 알코올
- 튜브가 달린 압축 공기통

MC92N0-G 청소

하우징

알코올 천을 사용하여 키와 키 사이의 공간을 포함하여 하우징을 닦으십시오.

디스플레이

디스플레이는 알코올 천으로 닦을 수 있지만 디스플레이 가장자리로 액체가 들어가지 않도록 주의해야 합니다. 줄무늬가 생기지 않도록 비마모성의 부드러운 마른 천으로 디스플레이를 바로 닦으십시오.

스캐너 출력 창

광학 소재(예: 안경) 청소에 적합한 렌즈용 티슈나 기타 세척물로 스캐너 출력 창을 정기적으로 닦으십시오.

배터리 접촉부

- 1. MC92N0-G에서 기본 배터리를 제거합니다.
- 2. 면봉의 면이 있는 끝부분을 이소프로필 알코올에 적십니다.
- 면봉의 면이 있는 끝부분을 배터리 맨 아래에 있는 배터리 접촉부에 대고 앞뒤로 문지릅니다. 접촉부에 면 보풀 이 남지 않도록 하십시오.
- 4. 이를 3번 이상 반복합니다.
- 5. 알코올에 적신 면봉을 사용하여 커넥터 부위 주변의 기름과 때를 제거합니다.
- 6. 마른 면봉을 사용하여 3-5단계를 반복합니다.
- 7. 표면에서 약 1.5cm 떨어진 곳에 튜브/노즐을 위치한 후 커넥터 부위에 압축 공기를 분사합니다.

주의 노즐이 자신이나 다른 사람을 향하지 않도록 하고, 노즐 또는 튜브가 얼굴을 향하지 않도록 하십시오.

- 8. 커넥터 부위에 기름이나 때가 있는지 검사한 후 필요한 경우 위 단계를 반복합니다.
- 9. MC92N0-G의 배터리를 교체합니다.

크래들 커넥터 청소

크래들 커넥터 청소 방법

- 1. 크래들에서 DC 전원 케이블을 분리합니다.
- 2. 면봉의 면이 있는 끝부분을 이소프로필 알코올에 적십니다.
- 면봉의 면이 있는 끝부분으로 커넥터 핀을 문지릅니다. 커넥터의 한 쪽 면에서 다른 쪽 면으로 면봉을 천천히 앞뒤로 이동합니다. 커넥터에 면 보풀이 남지 않도록 하십시오.
- 4. 또한 커넥터의 모든 면을 면봉으로 문질러야 합니다.
- 5. 표면에서 약 1.5cm 떨어진 곳에 튜브/노즐을 위치한 후 커넥터 부위에 압축 공기를 분사합니다.

주의 노즐이 자신이나 다른 사람을 향하지 않도록 하고, 노즐 또는 튜브가 얼굴을 향하지 않도록 하십시오.

- 면봉의 보풀이 남지 않았는지 확인하고, 혹시 발견될 경우 제거합니다.
- 7. 크래들의 다른 부위에 기름과 때가 있는 경우 보풀이 생기지 않는 천과 알코올을 사용하여 제거합니다.

8. 알코올이 공기 중으로 증발할 때까지 주변 온도와 습도에 따라 10 - 30분 이상 기다린 후 크래들에 전원을 공급 하십시오.

온도가 낮고 습도가 높은 경우 건조 시간이 길어집니다. 반대로 온도가 높고 습도가 낮은 경우 건조 시간이 짧아 집니다.

세척 주기

세척 주기는 모바일 장치의 사용 환경이 다양하므로 고객의 결정에 달려 있습니다. 필요 시마다 청소하면 됩니다. 하지만 청결하지 않은 환경에서 사용할 때는 최적의 스캔 성능을 보장하기 위해 스캐너 출력 창을 정기적으로 청소하는 것이 좋습니다.

문제 해결

MC92N0-G

표 8-1 MC92N0-G 문제 해결

문제	원인	해결 방법
MC92N0-G가 켜지지 않습니다.	리튬이온 배터리가 충전되지 않음	MC92N0-G의 리튬이온 배터리를 충전하거나 교체합니다.
	리튬이온 배터리가 올바르게 삽입되지 않음	배터리가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. 1-2 페이지의 기 본 배터리 삽입을 참조하십시오.
	시스템 충돌입니다.	웜 부팅을 수행합니다. 그래도 MC92N0-G가 켜지지 않으면 콜드 부팅을 수행합니다. Windows 장치는 2-24 페이지의 <i>MC92N0-G</i> 리셋, Android 장치는 3-15 페이지의 <i>Android</i> 장치 리셋을 참조 하십시오.
충전식 리튬이온 배터 리가 충전되지 않았습 니다.	배터리가 고장났습 니다.	배터리를 교체하십시오. 그래도 MC92N0-G가 작동하지 않으면 웜 부팅과 콜드 부팅을 차례로 시도해 봅니다. Windows 장치는 2-24 페이지의 <i>MC92N0-G</i> 리셋, Android 장치는 3-15 페이지의 <i>Android</i> 장치 리셋을 참조하십시오.
	배터리 충전 도중 MC92N0-G가 크래 들에서 분리됨	MC92N0-G를 크래들에 삽입하고 충전을 시작합니다. 리튬이온 배 터리를 완충하려면 최대 4시간이 소요됩니다.
디스플레이에 문자가 표시되지 않습니다.	MC92N0-G가 켜지 지 않음	전원 버튼을 누르십시오.
데이터 통신 중 데이터 가 전송되지 않거나 전 송된 데이터가 불완전함	통신 도중 MC92N0-G가 크래 들에서 분리되거나 호스트 컴퓨터와의 연결이 끊어짐	크래들에 MC92N0-G를 다시 놓거나 케이블을 다시 연결한 후 데 이터를 재전송합니다.
	케이블 구성이 잘못 되었습니다.	시스템 관리자에게 문의하십시오.
	통신 소프트웨어가 잘 못설치되었거나잘못	설정을 수행하십시오. 자세한 내용은 <i>MC92N0-G</i> 통합 설명서를 참조하십시오.
	ㅜ엉푔ᆸ니다.	Windows 장치의 경우, Microsoft ActiveSync 4.5 이상 또는 Windows Mobile Device Center(WMDC)가 호스트 컴퓨터에 설치 되었는지 확인합니다. Android 장치의 경우 MTP 드라이버가 설치되어 있는지 확인합니다.

표 8-1 MC92N0-G 문제 해결 (계속)

문제	원인 해결 방법	
소리가 들리지 않음	음량을 너무 낮게 설 정했거나 꺼져 있습 니다.	음량을 조정합니다. 볼륨을 높이거나 낮추는 키 조합에 대한 정보 는 <i>B-20</i> 페이지의 키패드 특수 기능을 참조하십시오.
MC92N0-G가 저절로 꺼집니다.	MC92N0-G가 비활 성화됩니다.	MC92N0-G는 일정 시간 사용하지 않으면 꺼지게 됩니다. Windows Embedded Handheld 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > System(시스템) > Power(전력) > Advanced (고급)를 눌러 전원 설정을 확인합니다. Windows CE 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > Control Panel(제어판) > Power(전력) > Advanced(고급)를 눌러 전원 설 정을 확인합니다. Android 장치의 경우 🍻 > Display(디스플레이) > Sleep(휴면 모드)을 누릅니다. 자동 꺼짐 기능이 활성화될 때까지의 주기를 연장하려면 설정을 변경합니다.
	배터리가 방전되었 습니다.	배터리를 교체하십시오.
창 버튼이나 아이콘을 탭해도 해당 기능이	LCD 화면이 제대로 정렬되지 않음	스크린을 다시 보정합니다.
필경외되지 않답니니.	시스템이 중단됨	시스템을 웜 부팅합니다. 웜 부팅을 수행하려는 경우 Windows 장 치는 2-24 페이지의 <i>MC</i> 92 <i>N0-G</i> 리셋, Android 장치는 3-15 페이 지의 <i>Android</i> 장치 리셋을 참조하십시오.
MC92N0-G의 메모리 가 꽉 찼다는 메시지가	MC92N0-G에 저장 된 파일이 너무 많음	사용하지 않는 메모와 기록을 삭제하십시오. 이러한 기록은 호스 트 컴퓨터에 저장할 수 있습니다.
표시뉩니다.	MC92N0-G에 설치 된 애플리케이션이 너무 많음	MC92N0-G에 추가로 애플리케이션을 설치했다면, 이를 제거해 메 모리를 복구합니다. Windows Embedded Handheld 장치에서, Start(시작) > Settings (설정) > System(시스템) > Remove Programs(프로그램 제거)를 누릅니다. Windows CE 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > Control Panel(제어판) > Remove Programs(프로그램 제거)를 누릅니다. 사용하지 않는 프로그램을 선택하고 Remove(제거)를 탭합니다. Android 장치의 경우, 수 App > Downloaded(다운로드)를 누릅니다. 다운로드한 애플리케이션 중 사용하지 않는 것을 선택 한 뒤 Uninstall(제거)을 누릅니다.

8-8 MC92N0-G 사용 설명서

표 8-1 MC92N0-G 문제 해결 (계속)

문제	원인	해결 방법	
스캔 내용이 MC92N0-G에 입력되 지 않습니다.	스캐닝 애플리케이 션이 로드되지 않았 습니다.	장치에 스캐닝 애플리케이션이 로드되었는지 확인합니다. 4-7 페 이지의 DataWedge 또는 시스템 관리자에게 문의하십시오.	
	판독할 수 없는 바코 드입니다.	바코드가 손상되지 않았는지 확인하십시오.	
	출력 창과 바코드 간 거리가 올바르지 않습니다.	MC92N0-G가 적절한 스캔 거리에 있는지 확인합니다.	
	MC92N0-G가 바코 드에 대해 프로그래 밍되지 않음	MC92N0-G가 스캔한 바코드 유형을 수락하도록 설정되어 있는지 확인합니다.	
	MC92N0-G가 알림 음을 울리도록 프로 그래밍되지 않음	정상 디코드의 알림음이 울려야 하는데 들리지 않는 경우, 정상 디 코드에서 알림음이 울리도록 애플리케이션이 설정되었는지 확인 합니다.	
	배터리 잔량이 부족 합니다.	트리거를 누를 때 스캐너에서 레이저 빔이 나오지 않으면 배터리 잔량을 확인합니다. 배터리 잔량이 부족하면 MC92N0-G 배터리 부족 상태 알림 전에 스캐너가 꺼집니다. 참고: 스캐너가 계속 판독 불가 상태일 경우 대리점 또는 Zebra에 문의하십시오.	
ActiveSync를 사용하 여 MC92N0-G와 호스 트 컴퓨터를 연결하는 도중 WLAN 연결이 끊 어집니다. (Windows 장치 전용)	Microsoft 보안 기능 이 별도의 두 개 네트 워크 간의 연결을 막음	ActiveSync를 사용하여 호스트 컴퓨터와 연결하기 전에 WLAN 네트워크의 연결을 해제합니다.	
MC92N0-G가 부근의 Bluetooth 장치를 찾지 못합니다.	상대 Bluetooth 장치 와 너무 멀리 떨어졌 습니다.	상대 Bluetooth 장치로부터 10m 이내의 가까운 거리로 이동합니다.	
	부근의 Bluetooth 장 치가 켜지지 않았습 니다.	찾으려는 Bluetooth 장치를 켭니다.	
	Bluetooth 장치가 검 색 가능 모드에 있지 않습니다.	Bluetooth 장치를 검색 가능 모드로 설정하십시오. 도움이 필요한 경우 장치 사용 설명서를 참조하십시오.	
MC92N0-G가 메모리 내용을 보호하기 위해 계속 꺼집니다.	MC92N0-G의 배터 리 잔량 부족	배터리를 충전하십시오.	

표 8-1 MC92N0-G 문제 해결 (계속)

문제	원인	해결 방법
실시간 데이터를 추출 할 수 없습니다. (Windows 장치 전용)	MC92N0-G가 응답 하지 않습니다.	웜 부팅을 수행한 후 F9를 눌러 데이터를 추출합니다.

4-슬롯 보조 배터리 충전기

표 8-2 4-슬롯 보조 배터리 충전기 문제 해결

증상	예상 원인	작업
배터리가 충전되 지 않습니다.	배터리가 충전기에서 빠 졌거나 충전기를 AC 전원 에서 너무 빨리 분리했습 니다.	충전기가 전원에 연결되었는지 확인합니다. 기본 배터리가 충전되고 있는지 확인합니다. 배터리가 완전히 방전되면 배터리를 완전히 충전하는 데 최대 4시간이 소요될 수 있습니다.
	배터리에 결함이 있습니다.	다른 배터리를 사용하여 제대로 충전되는지 확인합니다. 제대로 충전되면, 고장 난 배터리를 교체합니다.
	배터리 접촉부가 충전기 에 연결되지 않습니다.	배터리의 접촉부가 아래를 향하도록 배터리 홈에 잘 장착합니다.

단일 슬롯 직렬/USB 크래들

표 8-3 단일 슬롯 직렬/USB 크래들 문제 해결

증상	예상 원인	해결 방법
MC92N0-G 또는 보조 배터리를 삽 입할 때 LED에 불 이 들어오지 않음	크래들에 전원이 공급되 지 않습니다.	전원 케이블이 크래들과 AC 전원에 모두 확실히 연결되어 있는지 확인합니다.
	MC92N0-G가 크래들에 제대로 장착되지 않음	MC92N0-G를 빼낸 후 크래들에 올바르게 다시 삽입합니다.
	보조 배터리가 크래들에 제대로 장착되지 않음	보조 배터리를 빼낸 후 충전 슬롯에 올바르게 다시 삽입합니다.

8 - 10 MC92N0-G 사용 설명서

표 <i>8-3</i>	단일	슬롯	직렬/USE	3 크래들	문제	해결	(계속))
--------------	----	----	--------	-------	----	----	------	---

증상	예상 원인	해결 방법
MC92N0-G 배터 리가 충전되지 않습니다.	MC92N0-G가 크래들에 서 빠졌거나 크래들의 AC 전원 연결이 너무 일찍 끊어짐	크래들에 전원이 공급되고 있는지 확인합니다. MC92N0-G가 제대로 장착되었는지 확인합니다. 기본 배터리가 충전되고 있는지 확인합니 다. MC92N0-G 배터리가 완전히 방전되면 배터리를 완충하는 데 최 대 4시간이 소요될 수 있습니다(MC92N0-G가 꺼진 경우이며, MC92N0-G가 작동 중에는 시간이 더 걸림). Windows Embedded Handheld 장치의 경우, Start(시작) > Settings (설정) > System(시스템) > Power(전력)를 눌러 배터리 상태를 확인 합니다. Windows CE 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > Control Panel(제어판) > Power(전원)를 눌러 배터리 상태를 확인합니다.
	배터리에 결함이 있습니다.	다른 배터리를 사용하여 제대로 충전되는지 확인합니다. 제대로 충전 되면, 고장 난 배터리를 교체합니다.
	MC92N0-G가 크래들에 제대로 장착되지 않음	MC92N0-G를 빼낸 후 크래들에 올바르게 다시 삽입합니다.
보조 배터리가 충 전되지 않습니다.	배터리가 충전 슬롯에 제대로 장착되지 않음	보조 배터리를 빼낸 후 크래들에 올바르게 다시 삽입합니다.
	배터리가 잘못 삽입됨	접촉부를 아래 방향과 크래들 뒤쪽을 향하게 합니다.
	배터리에 결함이 있습니다.	다른 배터리를 사용하여 제대로 충전되는지 확인합니다. 제대로 충전 되면, 고장 난 배터리를 교체합니다.
데이터 통신 중 데 이터가 전송되지 않거나 전송된 데 이터가 불완전함	MC92N0-G가 통신 도중 크래들에서 분리됨	MC92N0-G를 크래들에 다시 꽂고 데이터를 다시 전송합니다.
	케이블 구성이 잘못되었 습니다.	시스템 관리자에게 문의하십시오.
	통신 소프트웨어가 잘못 설치되었거나 구성됨	MC92N0-G 통합 설명서에 따라 설치를 수행합니다.
		Windows 장치의 경우, Microsoft ActiveSync 4.5 이상 또는 WMDC가 호스트 컴퓨터에 설치되었는지 확인합니다. Android 장치의 경우 MTP 드라이버가 설치되어 있는지 확인합니다.

케이블 어댑터 모듈

표 8-4 케이블 어댑터 모듈의 문제 해결

증상	예상 원인	해결 방법
MC92N0-G 배터리 가 충전되지 않습 니다.	MC92N0-G가 CAM에서 빠졌거나 CAM의 AC 전 원 연결이 너무 일찍 끊 어짐	CAM에 전원이 공급되고 있는지 확인합니다. MC92N0-G가 제대로 연결되었는지 확인합니다. 기본 배터리가 충전되고 있는지 확인합 니다. MC92N0-G 배터리가 완전히 방전되면 배터리를 완충하는 데 최대 4시간이 소요될 수 있습니다(MC92N0-G가 꺼진 경우이며, MC92N0-G가 작동 중에는 시간이 더 걸림). Windows Embedded Handheld 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > System(시스템) > Power(전력)를 눌러 배터리 상태를 확인합니다. Windows CE 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > Control Panel(제어판) > Power(전원)를 눌러 배터리 상태를 확인합니다.
	배터리에 결함이 있습니다.	다른 배터리를 사용하여 세대로 중선되는지 확인합니다. 세대로 충전되면, 고장 난 배터리를 교체합니다.
	MC92N0-G가 CAM에 제 대로 연결되지 않음	CAM을 분리했다가 MC92N0-G에 단단히 다시 연결합니다.
데이터 통신 중 데 이터가 전송되지 않거나 전송된 데 이터가 불완전함	MC92N0-G가 통신 도중 CAM에서 분리됨	MC92N0-G를 분리했다가 CAM에 다시 연결하고 데이터를 다시 전송합니다.
	케이블 구성이 잘못되었 습니다.	시스템 관리자에게 문의하십시오.
	통신 소프트웨어가 잘못	MC92N0-G 통합 설명서에 따라 설치를 수행합니다.
	실시되었거나 구성됨 	Windows 장치의 경우, Microsoft ActiveSync 4.5 이상 또는 WMDC 가 호스트 컴퓨터에 설치되었는지 확인합니다. Android 장치의 경우 MTP 드라이버가 설치되어 있는지 확인합니다.
	Android 장치는 직렬 통 신을 지원하지 않습니다.	USB 통신을 사용하십시오.

자기 띠 판독기

표 8-5 자기 띠 판독기 문제 해결

증상	예상 원인 해결 방법			
MSR이 카드를 읽 지 못합니다.	MC92N0-G가 카드 통과 중 MSR에서 분리됨	MC92N0-G를 분리했다가 MSR에 다시 연결하고 카드를 다시 통 과합니다.		
	카드의 자기 띠에 결함이 있음	시스템 관리자에게 문의하십시오.		
	MSR 애플리케이션이 잘못 설치되었거나 구성됨	MSR 애플리케이션이 MC92N0-G에 설치되어 있고 올바르게 구성되었는지 확인합니다.		
MC92N0-G 배터 리가 충전되지 않습니다.	MC92N0-G가 MSR에서 빠 졌거나 MSR의 AC 전원 연 결이 너무 일찍 끊어짐	 MSR에 전원이 공급되고 있는지 확인합니다. MC92N0-G가 제대 로 연결되었는지 확인합니다. 기본 배터리가 충전되고 있는지 확인 합니다. MC92N0-G 배터리가 완전히 방전되면 배터리를 완충하는 데 최대 4시간이 소요될 수 있습니다(MC92N0-G가 꺼진 경우이며 MC92N0-G가 작동 중에는 시간이 더 걸림). Windows Embedded Handheld 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > System(시스템) > Power(전력)를 눌러 배터리 상태를 확인합니다. Windows CE 장치의 경우, Start(시작) > Settings(설정) > Contro Panel(제어판) > Power(전원)를 눌러 배터리 상태를 확인합니다. 		
	배터리에 결함이 있습니다.	다른 배터리를 사용하여 제대로 충전되는지 확인합니다. 제대로 충전되면, 고장 난 배터리를 교체합니다.		
	MC92N0-G가 MSR에 제대 로 연결되지 않음	MSR을 분리했다가 MC92N0-G에 단단히 다시 연결합니다.		
데이터 통신 중 데 이터가 전송되지 않거나 전송된 데 이터가 불완전함	MC92N0-G가 통신 도중 MSR에서 분리됨	MC92N0-G를 분리했다가 MSR에 다시 연결하고 데이터를 다시 전송합니다.		
	케이블 구성이 잘못되었습 니다.	시스템 관리자에게 문의하십시오.		
	통신 소프트웨어가 잘못 설치되었거나 구성됨	MC92N0-G 통합 설명서에 따라 설치를 수행합니다.		
	Android 장치는 직렬 통신 을 지원하지 않습니다.	USB 통신을 사용하십시오.		

부록 A 사양

기술 사양

다음 표에는 MC92N0-G에 필요한 작동 환경과 하드웨어 일반 기술 사양이 요약되어 있습니다.

MC92N0-G

다음 표에는 MC92N0-G에 필요한 작동 환경이 요약되어 있습니다.

표 A-1 기술 사양

항목	설명
물리적 및 환경	적 특성
치수	23.1cm L x 9.1cm H x 19.3cm H 23.1cm L x 9.1cm W x 19.3cm H
무게	765g(27oz.)
키보드	28키, 43키, 53키, 고선명 및 터미널 에뮬레이션(5250, 3270, VT)
디스플레이	16비트 컬러 3.7인치(백라이트 포함), 65K 색상
	QVGA 모드: 240W x 320L(Windows CE 전용)
	VGA 모드: 480W x 640L
전원	착탈식, 재충전식 7.4V 리튬이온 2200mAh 배터리 팩, 16.3W/시간
성능 특성	
CPU	Texas Instruments OMAP 4430 프로세서(1GHz)
운영 체제	Microsoft Windows Embedded Compact 7.0 (Windows CE 7.0)
	Microsoft Windows Embedded Handheld
	Android 기반 Android 오픈 소스 프로젝트(AOSP) 버전 4.4.4.

표 A-1 기술 사양 (계속)

항목	설명
메모리	표준: 512MB RAM/2GB 플래시 (Windows에만 해당) 프리미엄: 1GB RAM/ 2GB 플래시
확장	SD 카드(최대 32GB)
애플리케이션 개발	Windows 개발의 경우, PSDK 및 EMDK, Android 개발인 경우 Android EMDK입니다. Zebra 지원 웹 사이트(Support Central)에서 다운로드 가능합니다.
데이터 캡처 옵션 음성 및 오디오	SE965: 1D 표준 범위 스캔 엔진 SE1524-ER: 1D 확장 범위 스캔 엔진 (Windows만 해당). SE4600-LR: 전방향 확장 범위 1D/2D 이미징 엔진 - 1D 및 2D 기호 판독 가능(Windows만 해당). SE4500-SR: 전방향 1D/2D 이미징 엔진 - 1D 및 2D 기호 판독 가능 SE4500-LI: 1D/2D DL 이미징 엔진 - 모든 1D 및 2D 코드와 운전면허증과 기타 신분증의 PDF 코드 판독 가능(Windows 프리미엄 버전만 해당) SE4500-HD: 11D/2D DPM 이미징 엔진 - 도트 피닝(dot peening), 레이저 에칭(laser etching), 몰딩(molding), 스탬핑(stamping) 또는 캐스팅(casting) 처리된 금속, 플라스틱, 등의 다양한 DPM 마크 판독 가능 (Windows 프리미엄 버전만 해당). SE4750-SR: 표준 범위 전방향 1D/2D 이미징 엔진 - 1D 및 2D 기호 판독 가능 (프리미엄 버전만 해당). SE4750-SR: 중간 범위 전방향 1D/2D 이미징 엔진 - 1D 및 2D 기호 판독 가능 (프리미엄 버전만 해당). SE4750-SR: 중간 범위 전방향 1D/2D 이미징 엔진 - 1D 및 2D 기호 판독 가능 (프리미엄 버전만 해당). SE850-ER: 전방향 확장 범위 1D/2D 이미징 엔진 - 1D 및 2D 기호 판독 가능. 고품질 스피커 및 2.5mm 헤드셋 잭.
사용자 환경	

작동 온도	-20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F)
보관 온도	-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F)
배터리 충전 온도	0°C ~ +40°C(32°F ~ 104°F)
습도	5% ~ 95%(비응축)
낙하 사양	작동 온도 범위에 걸쳐 1.8m/6ft. 지점에서 콘크리트 바닥에 낙하한 결과, 낙하 관련 MIL-STD 810G 사양 초과 준수, MIL-STD810G 당 실온에서 8 ft / 2.4 m 방울.
충격	실온, 1m 높이에서 충격 2,000회(4,000회 충돌에 해당) IEC 충격 사양 충족
외부 봉합	IP64(전자 인클로저, 디스플레이 및 키패드) IEC 봉합 사양 충족
ESD	+/-15kVdc 공중 방전 +/-8kVdc 직접 방전 +/-8kVDC 간접 방전

표 A-1 기술 사양 (계속)

항목	설명
WLAN 무선 데이	이터 통신
WLAN 무선	802.11a/b/g/n
출력 전원	100mW 미국 및 해외 국가)
데이터 속도	802.11a: 최대 54Mb/초 802.11b: 최대 11Mb/초 802.11g: 최대 54Mb/초 802.11n: 최대 72.2Mb/초
주파수 범위	국가에 따라 다름: 802.11a - 5GHz, 802.11b – 2.4GHz, 802.11g – 2.4GHz 802.11n – 2.4GHz / 5GHz
안테나	내장형 다용도 안테나
WLAN 보안	WPA2(기업용), 802.1x; EAP-TLS; TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP or MD5); PEAP (TLS, MSCHAPv2, EAP-GTC); LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC), WPA2/AES, CCX v4, FIPS 140-2 호환 및 IPv6
WPAN 무선 데이터 통신	

Bluetooth	Microsoft Bluetooth 스택이 있는 Windows 장치: Bluetooth 버전 2.1 및 EDR
	StoneStreet One Bluetooth 스택이 있는 Windows 장치: 저전력 Bluetooth 버전 4.0
	Android 장치: 저전력 Bluetooth 버전 4.0

주변 기기 및 액세서리

크래들	단일 슬롯 직렬/USB, 4-슬롯 이더넷, 4-슬롯에만 충전 가능, 지게차 크래들
프린터	Zebra에서 지정한 다양한 프린터 지원
충전기	4-슬롯 충전기, 4-슬롯 범용 충전기
기타 액세서리	케이블 어댑터 모듈, 가죽 휴대 주머니 전제품, 키패드 모듈, 스타일러스 전 제품, 케이블 전 제품, 정부 기관 애플리케이션용 Zebra 승인 CAC 리더, GSM, 산업용 유선 헤드셋

표 A-2 데이터 캡처 옵션

항목		설명	
레이저 디코딩 기능	Code 39 Codabar Interleaved 2/5 MSI UPC/EAN 보완 코드 Webcode RSS Expanded	Code 128 Code 11 EAN-8 UPCA Coupon Code RSS-14 Chinese 2/5	Code 93 Discrete 2/5 EAN-13 UPCE Trioptic 39 RSS Limited
이미징 디코딩 기능	Code 39 Codabar Discrete 2/5 EAN-13 UPC/EAN 보완 코드 Webcode Composite C Macro PDF-417 RSS Expanded Data Matrix US Planet Canadian 4-state Chinese 2/5 microQR	Code 128 Code 11 MSI UPCA Coupon Code TLC39 Micro PDF-417 (Macro) Micro PDF-417 RSS Limited Maxi Code UK 4-state Japanese 4-state USPS 4-state (US4CB)	Code 93 Interleaved 2/5 EAN-8 UPCE Trioptic 39 Composite AB PDF-417 QR Code RSS-14 US Postnet Australian 4-state Dutch Kix Aztec

부록 B 키패드

소개

MC92N0-G에는 다음과 같은 교체 가능한 모듈형 키패드가 제공됩니다.

- 28키 키패드
- 43키 키패드
- 53키 키패드/53키 고선명 키패드
- 3270 에뮬레이터
- 5250 에뮬레이터
- VT 에뮬레이터

모듈형 키패드는 특수 애플리케이션을 지원할 수 있도록 필요 시 현장에서 교체할 수 있습니다. 설치 및 제거 절차는 *MC92N0-G* 통합 설명서를 참조하십시오.

B-2 MC92N0-G 사용 설명서

28키키패드

28키 키패드는 **전원** 버튼, 애플리케이션 키, 스크롤 키 및 기능 키로 이루어집니다. 키패드는 대체 기능 키(파란색) 값을 나타내기 위해 색상으로 지정되어 있습니다. 키패드의 기능은 애플리케이션에 따라 달라질 수 있으므로 MC92N0-G 키패드는 설명대로 기능하지 않을 수 있습니다. 키 및 버튼 설명은 *B-3*페이지의 표 *B-1*을, 키패드의 특수 기능은 *B-20*페이지의 표 *B-7*을 참조하십시오.



표**B-1** 28키 설명

7	설명
전원(빨간색) ①	MC92N0-G를 켜고 끕니다. 웜 부팅과 콜드 부팅을 수행합니다. 웜 부팅과 콜드 부팅에 대한 정보는 Windows 장치일 경우 2-24 페 이지의 MC92N0-G 리셋, Android 장치일 경우 3-15 페이지의 Android 장치 리셋을 참조하십시오.
녹색/빨간색 점	키보드의 특정 키를 애플리케이션 키(APP 키)로 사용하려면 새로운 키보드 재배열 테이블을 생성하여 설치해야 합니다. 그러나 녹색/빨간색 점 키는 레지스트리를 통해 APP 키로 재배열할 수 있습니다. 다음 항목으로 XML 구축 파일을 생성합니다. Characteristic type ="HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\KEYBD" Parm name = "GreenKeyOverride" value = "xx" xx는 새로운 APP 키 코드 Parm name = "RedKeyOverride" value = "xx" xx는 새로운 APP 키 코드
	XML 구축을 사용한 레지스트리 업데이트 지침은 <i>MC92N0-G</i> 통합 설명서를 참조하십시오. 이렇게 하면 녹색 또는 빨간색 점 키를 누를 때 원래 키 코드 대신에 APP 키 코드를 전송합니다.
스캔(황색)	스캔 가능한 애플리케이션에서 스캐너/이미저를 활성화합니다.
위/아래 스크롤	한 항목에서 다른 항목으로 위 아래로 이동합니다. 지정된 값을 증가/감소시킵니다.
왼쪽/오른쪽 스크롤	한 항목에서 다른 항목으로 좌우로 이동합니다. 지정된 값을 증가/감소시킵니다.
ESC Esc	현재 작동을 종료합니다.
1/별표 ()+ 1)	기본 상태에서 숫자 1을 표시합니다. 알파벳 상태에서 별표를 표시합니다.
영숫자 (GHI) (JKL 5) (MNO) 6	기본 상태에서는 키의 숫자 값을 표시합니다. 알파벳 상태에서는 해당 키 영문자의 소문자를 표시합니다. 각 키를 누르면 다음 영문자가 순서대로 표시 됩니다. 예를 들어, ALPHA 키를 눌렀다가 놓고 '4' 키를 한 번 누르면 'g'가 표시되고, ALPHA 키를 눌렀다가 놓고 '4' 키를 세 번 누르면 'I'가 표시됩니다. Alpha 상태에서 SHIFT 키를 누르면 해당 키 영문자의 대문자가 표시됩니다. 예를 들어, ALPHA 키와 SHIFT 키를 차례로 눌렀다가 놓고 '4' 키를 한 번 누르면 'G'가 표시되고, SHIFT 키를 눌렀다가 놓고 '4' 키 를 세 번 누르면 'I'가 표시됩니다.
SPACE/BKSP	스페이스와 백스페이스 기능입니다.

표 B-1 28키 설명 (계속)

7	설명
CTRL(Control)	CTRL 키를 눌렀다가 놓으면 키패드 대체 CTRL 기능이 활성화됩니다. 키 위에 LED가 켜지며 Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 @?? 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 C 아이콘 이 작업 표시줄에 나타납니다. 파란색 키와 CTRL 키를 차례로 누르면 키패드 대체 ALT 기능이 활성화됩니다. Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 ALT 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 A 아이콘이 작업 표시줄에 나타납니다.
ALPHA	기본 키패드 모드는 Num-Lock(숫자 잠금) 모드입니다. 주황색 ALPHA 키를 눌러 Num-Lock 모드를 비활 성화하고 대체 ALPHA 문자를 사용합니다(키패드에 주황색으로 표시됨). 키 위에 LED가 켜집니다. 👱 아 이콘이 Android 장치의 상태 표시줄에 나타납니다. 다시 ALPHA 키를 눌렀다가 놓으면 일반 키패드 기능 으로 다시 돌아갑니다.
기능(파란색)	파란색 기능 키를 눌렀다가 놓으면 키패드 대체 기능(키패드에 파란색으로 표시)이 활성화됩니다. 키 위에 LED가 켜지며 Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 🧿 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 🔤 아이콘이 작업 표시줄에 나타납니다. 다시 파란색 기능 키를 눌렀다가 놓으면 일반 키패드 기능으로 다시 돌아갑니다.
SHIFT	SHIFT 키를 눌렀다가 놓으면 키패드 대체 SHIFT 기능이 활성화됩니다. Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 ① 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 ▲ 아이콘이 작업 표시줄에 나타 납니다. 다른 키를 누르면 키패드 대체 SHIFT 기능이 비활성화된 상태로 돌아갑니다. SHIFT 잠금 상태를 활성화하는 SHIFT 키 설정에 대한 지침은 MC92N0-G 통합 설명서를 참조하십시오.
ENT(Enter)	선택한 항목이나 기능을 실행합니다.
마침표/소수점 •	기본 상태에서는 알파벳이 입력될 때 마침표를 표시하고 숫자가 입력될 때 소수점을 표시합니다. 기능 키 상태에서는 별표를 표시합니다. 기능 키 상태에서 SHIFT 키를 누르면 별표를 표시합니다.
0	기본 상태에서는 0을 표시합니다. 알파벳 상태에서는 공백을 표시합니다.
파운드 #	파운드 기호/숫자 부호를 표시합니다.

43키키패드

43키 키패드는 **전원** 버튼, 애플리케이션 키, 스크롤 키 및 기능 키로 이루어집니다. 키패드는 대체 기능 키(파란색) 값 및 대체 ALPHA 키(주황색) 값을 나타내기 위해 색상으로 지정되어 있습니다. 키패드의 기능은 애플리케이션에 따라 달라질 수 있으므로 MC92N0-G 키패드는 설명대로 기능하지 않을 수 있습니다. 키 및 버튼 설명은 *B-6*페이지 의 표 *B-2*를, 키패드의 특수 기능은 *B-20*페이지의 표 *B-7*을 참조하십시오.



그림 B-2 43키 키패드

표 B-2 43키 키패드 설명

<i>ヲ</i>	설명
전원(빨간색)	MC92N0-G를 켜고 끕니다. 웜 부팅과 콜드 부팅을 수행합니다. 웜 부팅과 콜드 부팅에 대한 정보는 Windows 장치일 경우 2-24 페이지의 <i>MC92N0-G</i> 리셋, Android 장치일 경우 3-15 페이지의 <i>Android</i> 장치 리셋을 참조하십시오.
녹색/빨간색 점 ②	키보드의 특정 키를 애플리케이션 키(APP 키)로 사용하려면 새로운 키보드 재배열 테이블을 생성하여 설치해 야 합니다. 그러나 녹색/빨간색 점 키는 레지스트리를 통해 APP 키로 재배열할 수 있습니다. 다음 항목으로 XML 구축 파일을 생성합니다. Characteristic type ="HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\KEYBD" Parm name = "GreenKeyOverride" value = "xx" xx는 새로운 APP 키 코드 Parm name = "RedKeyOverride" value = "xx" xx는 새로운 APP 키 코드
	XML 구축을 사용한 레지스트리 업데이트 지침은 <i>MC92N0-G</i> 통합 설명서를 참조하십시오. 이렇게 하면 녹색 또는 빨간색 점 키를 누를 때 원래 키 코드 대신에 APP 키 코드를 전송합니다.
스캔(황색)	스캔 가능한 애플리케이션에서 스캐너/이미저를 활성화합니다.
위/아래 스크롤	한 항목에서 다른 항목으로 위 아래로 이동합니다. 지정된 값을 증가/감소시킵니다.
왼쪽/오른쪽 스크롤	한 항목에서 다른 항목으로 좌우로 이동합니다. 지정된 값을 증가/감소시킵니다.
ESC	현재 작동을 종료합니다.
SPACE/BKSP	스페이스와 백스페이스 기능입니다.
영숫자 U 2 3	ALPHA 키의 상태에 따라 숫자 또는 알파벳이 표시됩니다.
ALPHA/애플리케이션	이 키는 애플리케이션을 기능 값에 할당할 수 있고 ALPHA 기능 키와 함께 사용할 경우 알파벳 값에 할당할 수 있습니다. Windows Embedded Handheld 장치에서 F6과 F7 키는 재배열할 수 없으며 운영 체제 전용으로 볼륨을 조정 합니다. 이 키를 누르면 Shell.exe가 이 값을 읽어 볼륨 조정 창을 표시합니다. 이 키에 애플리케이션에 할당하 려면 애플리케이션 시작 시 GXOpenInput()을 호출하고 애플리케이션 종료 시 GXCloseInput()을 호출합니다. 이렇게 하면 F6과 F7 키를 비롯한 모든 키 이벤트를 애플리케이션으로 다시 전달할 수 있습니다. 참고: 다른 애플리케이션은 GXCloseInput()이 호출될 때까지 키 이벤트를 수신할 수 없습니다. 예를 들어 고객 이 APP1 키를 사용하여 Calc.exe를 실행하고 있는 경우, 이 기간 동안 해당 키가 비활성화됩니다.

표 B-2 43키 키패드 설명 (계속)

₹	설명
기능(파란색)	파란색 기능 키를 눌렀다가 놓으면 키패드 대체 기능(키패드에 파란색으로 표시)이 활성화됩니다. 키 위에 LED 가 켜지며 Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 🧿 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 🔄 아이콘이 작업 표시줄에 나타납니다. 다시 파란색 기능 키를 눌렀다가 놓으면 일반 키패드 기능으로 다시 돌아갑니다.
제어 LED CTRL	CTRL 키를 눌렀다가 놓으면 키패드 대체 CTRL 기능이 활성화됩니다. 키 위에 LED가 켜지며 Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 여지 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 C 아이콘이 작업 표시줄에 나타납니다.
ALT	ALT 키를 누르면 키패드 대체 ALT 기능이 활성화됩니다. Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 ALT 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 🛕 아이콘이 작업 표시줄에 나타납니다.
ALPHA(주황색)	기본 키패드 모드는 Num-Lock(숫자 잠금) 모드입니다. 주황색 ALPHA 키를 눌러 Num-Lock 모드를 비활성화 하고 대체 ALPHA 문자를 사용합니다(키패드에 주황색으로 표시됨). 키 위에 LED가 켜집니다. 👱 아이콘이 Android 장치의 상태 표시줄에 나타납니다. 다시 ALPHA 키를 눌렀다가 놓으면 일반 키패드 기능으로 다시 돌아갑니다.
SHIFT	영문자 상태를 소문자에서 대문자로 변경합니다. 이 모드를 임시로 활성화하려면 SHIFT 키를 누른 후 다른 키 를 누릅니다. Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 ☆ 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치 의 경우 ↑ 아이콘이 작업 표시줄에 나타납니다. Android 장치에서 SHIFT 잠금 상태를 활성화하려면 Shift 키를 두 번 눌렀다가 놓습니다. 상태 표시줄에 소 아 이콘이 나타납니다. SHIFT 잠금 상태를 비활성화하려면 Shift 키를 다시 눌렀다가 놓습니다. Windows 장치의 경우, SHIFT 잠금 상태를 활성화하는 SHIFT 키 설정에 대한 지침은 <i>MC92N0-G</i> 통합 설명서 를 참조하십시오.
마침표/소수점	알파벳이 입력될 때 마침표를, 숫자가 입력될 때 소수점을, ALPHA 기능 키가 활성화되면 알파벳 문자 X를 표시합니다.
별표	ALPHA 기능 키가 활성화되면 별표와 알파벳 문자 Z를 표시합니다.
Enter	선택한 항목이나 기능을 실행합니다.

B-8 MC92N0-G 사용 설명서

53키키패드

53키 키패드는 물리적으로 두 가지 구성이 가능하지만 두 키패드의 기능은 동일합니다. 53키 키패드는 전원 버튼, 애플리케이션 키, 스크롤 키 및 기능 키로 이루어집니다. 키패드는 대체 기능 키(파란색) 값을 나타내기 위해 색상으 로 지정되어 있습니다. 키패드의 기능은 애플리케이션에 따라 달라질 수 있으므로 MC92N0-G 키패드는 설명대로 기능하지 않을 수 있습니다. 키 및 버튼 설명은 *B-9*페이지의 표 *B-3*을, 키패드의 특수 기능은 *B-20*페이지의 표 *B-7*을 참조하십시오.



표**B-3** 53키 설명

<i>₹</i>	설명
전원(빨간색)	MC92N0-G를 켜고 끕니다. 웜 부팅과 콜드 부팅을 수행합니다. 웜 부팅과 콜드 부팅에 대한 정보는 Windows 장치일 경우 2-24 페이 지의 <i>MC92N0-G</i> 리셋, Android 장치일 경우 <i>3-15</i> 페이지의 <i>Android</i> 장치 리셋을 참조하십시오.
녹색/빨간색 점 () ()	키보드의 특정 키를 애플리케이션 키(APP 키)로 사용하려면 새로운 키보드 재배열 테이블을 생성하여 설치해야 합니다. 그러나 녹색/빨간색 점 키는 레지스트리를 통해 APP 키로 재배열할 수 있습니다. 다음 항목으로 XML 구축 파일을 생성합니다. Characteristic type ="HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\KEYBD" Parm name = "GreenKeyOverride" value = "xx" xx는 새로운 APP 키 코드 Parm name = "RedKeyOverride" value = "xx" xx는 새로운 APP 키 코드 XML 구축을 사용한 레지스트리 업데이트 지침은 <i>MC92N0-G</i> 통합 설명서를 참조하십시오.
 人 コリ (さいれ)	이렇게 아닌 국국 또는 보인국 참 기를 두를 때 현대 가 포드 대신에 AFF 가 포드를 신승합니다.
	수전 가동안 애들티케이션에서 스캐니/아마저들 될정와입니다.
위/아래 스크롤	한 항목에서 다른 항목으로 위 아래로 이동합니다. 지정된 값을 증가/감소시킵니다.
왼쪽/오른쪽 스크롤	한 항목에서 다른 항목으로 좌우로 이동합니다. 지정된 값을 증가/감소시킵니다.
ESC	현재 작동을 종료합니다.
Alpha B C	알파벳 문자를 입력할 때 ALPHA 키를 사용합니다.
SPACE/BKSP	스페이스와 백스페이스 기능입니다.
숫자/애플리케이션	숫자 값 키 - 애플리케이션을 기능 키에 할당할 수 있습니다. Windows Embedded Handheld 장치에서 F6과 F7 키는 재배열할 수 없으며 운영 체제 전용으로 볼륨을 조정합니다. 이 키를 누르면 Shell.exe가 이 값을 읽어 볼륨 조정 창을 표시합니다. 이 키에 애플리케이션 에 할당하려면 애플리케이션 시작 시 GXOpenInput()을 호출하고 애플리케이션 종료 시 GXCloseInput() 을 호출합니다. 이렇게 하면 F6과 F7 키를 비롯한 모든 키 이벤트를 애플리케이션으로 다시 전달할 수 있습니다. 참고: 다른 애플리케이션은 GXCloseInput()이 호출될 때까지 키 이벤트를 수신할 수 없습니다. 예를 들어 고객이 APP1 키를 사용하여 Calc.exe를 실행하고 있는 경우, 이 기간 동안 해당 키가 비활성화됩니다.
기능(파란색) LED - •	파란색 기능 키를 눌렀다가 놓으면 키패드 대체 기능(키패드에 파란색으로 표시)이 활성화됩니다. 키 위에 LED가 켜지며 Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 ⓒ 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 아이콘이 작업 표시줄에 나타납니다. 다시 파란색 기능 키를 눌렀다가 놓으면 일반 키패드 기능으로 다시 돌아갑니다.

표 **B-3** 53키 설명 (계속)

7	설명
제어 LED • ALT	CTRL 키를 눌렀다가 놓으면 키패드 대체 CTRL 기능이 활성화됩니다. 키 위에 LED가 켜지며 Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 GAN 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 C 아이콘 이 작업 표시줄에 나타납니다. 파란색 키와 CTRL 키를 차례로 누르면 키패드 대체 ALT 기능이 활성화됩니다. Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 ALT 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 A 아이콘이 작업 표시줄에 나타납니다.
SHIFT	SHIFT 키를 눌렀다가 놓으면 키패드 대체 SHIFT 기능이 활성화됩니다. Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 ☆ 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 ↑ 아이콘이 작업 표시줄에 나타 납니다. 다른 키를 누르면 키패드 대체 SHIFT 기능이 비활성화된 상태로 돌아갑니다. Android 장치에서 SHIFT 잠금 상태를 활성화하려면 Shift 키를 두 번 눌렀다가 놓습니다. 상태 표시줄에 ♪ 아이콘이 나타납니다. SHIFT 잠금 상태를 비활성화하려면 Shift 키를 다시 눌렀다가 놓습니다. Windows 장치의 경우, SHIFT 잠금 상태를 활성화하는 SHIFT 키 설정에 대한 지침은 MC92N0-G 통합 설명서를 참조하십시오.
마침표/소수점	알파벳이 입력될 때 마침표를 표시하고 숫자가 입력될 때 소수점을 표시합니다.
별표	별표를 표시합니다.
Enter	선택한 항목이나 기능을 실행합니다.

3270 에뮬레이터 키패드

3270 에뮬레이터 키패드는 물리적으로 두 가지 구성이 가능하지만 두 키패드의 기능은 동일합니다. 3270 에뮬레이 터 키패드는 전원 버튼, 애플리케이션 키, 스크롤 키 및 기능 키로 이루어집니다. 키패드는 대체 기능 키(파란색) 값을 나타내기 위해 색상으로 지정되어 있습니다. 키패드의 기능은 애플리케이션에 따라 달라질 수 있으므로 MC92N0-G 키패드는 설명대로 기능하지 않을 수 있습니다. 키 및 버튼 설명은 *B-12*페이지의 표 *B-4*를, 키패드의 특수 기능은 *B-20*페이지의 표 *B-7*을 참조하십시오.



그림 B-4 3270 에뮬레이터 키패드

 참고
 3270 에뮬레이터 키패드는 MC9190-G가 3270 에뮬레이션 소프트웨어를 실행할 때에만 사용할 수 있습니

 다. Windows 장치에서는 MC92N0-G가 3270 에뮬레이션 소프트웨어를 실행하지 않을 경우 3270 키패드

 기능은 53키 키패드와 동일합니다.

표 *B-4* 3270 에뮬레이터 설명

7	설명
전원(빨간색)	MC92N0-G를 켜고 끕니다. 웜 부팅과 콜드 부팅을 수행합니다. 웜 부팅과 콜드 부팅에 대한 정보는 Windows 장치일 경우 2-24 페 이지의 <i>MC92N0-G</i> 리셋, Android 장치일 경우 <i>3-15</i> 페이지의 <i>Android</i> 장치 리셋을 참조하십시오.
녹색/빨간색 점	키보드의 특정 키를 애플리케이션 키(APP 키)로 사용하려면 새로운 키보드 재배열 테이블을 생성하여 설치해야 합니다. 그러나 녹색/빨간색 점 키는 레지스트리를 통해 APP 키로 재배열할 수 있습니다. 다음 항목으로 XML 구축 파일을 생성합니다. Characteristic type ="HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\KEYBD" Parm name = "GreenKeyOverride" value = "xx" xx는 새로운 APP 키 코드 Parm name = "RedKeyOverride" value = "xx" xx는 새로운 APP 키 코드
	XML 구축을 사용한 레지스트리 업데이트 지침은 <i>MC92N0-G</i> 통합 설명서를 참조하십시오. 이렇게 하면 녹색 또는 빨간색 점 키를 누를 때 원래 키 코드 대신에 APP 키 코드를 전송합니다.
스캔(황색)	스캔 가능한 애플리케이션에서 스캐너/이미저를 활성화합니다.
(· · ·)	
위/아래 스크롤	한 항목에서 다른 항목으로 위 아래로 이동합니다. 지정된 값을 증가/감소시킵니다.
왼쪽/오른쪽 스크롤	한 항목에서 다른 항목으로 좌우로 이동합니다. 지정된 값을 증가/감소시킵니다.
CLR	현재 작동을 종료합니다.
Alpha A B C PA3	알파벳 문자를 입력할 때 ALPHA 키를 사용합니다.
SPACE/BKSP	스페이스와 백스페이스 기능입니다.
SPACE BKSP	
애플리케이션 FII FI2 FI2 FI3 FI3 1721 2722 3723	애플리케이션에 할당할 수 있는 키입니다. Windows Embedded Handheld 장치에서 F6과 F7 키는 재배열할 수 없으며 운영 체제 전용으로 볼륨 을 조정합니다. 이 키를 누르면 Shell.exe가 이 값을 읽어 볼륨 조정 창을 표시합니다. 이 키에 애플리케 이션에 할당하려면 애플리케이션 시작 시 GXOpenInput()을 호출하고 애플리케이션 종료 시 GXCloseInput()을 호출합니다. 이렇게 하면 F6과 F7 키를 비롯한 모든 키 이벤트를 애플리케이션으로 다시 전달할 수 있습니다. 참고: 다른 애플리케이션은 GXCloseInput()이 호출될 때까지 키 이벤트를 수신할 수 없습니다. 예를 들어 고객이 APP1 키를 사용하여 Calc.exe를 실행하고 있는 경우, 이 기간 동안 해당 키가 비활성화됩니다.

표 B-4 3270 에뮬레이터 설명 (계속)

₹	설명
기능(파란색) LED •	파란색 기능 키를 눌렀다가 놓으면 키패드 대체 기능(키패드에 파란색으로 표시)이 활성화됩니다. 키 위에 LED가 켜지며 Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 🧿 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 🔄 아이콘이 작업 표시줄에 나타납니다. 다시 파란색 기능 키를 눌렀다가 놓으면 일반 키패드 기능으로 다시 돌아갑니다.
제어 LED CTRL	CTRL 키를 눌렀다가 놓으면 키패드 대체 CTRL 기능이 활성화됩니다. 키 위에 LED가 켜지며 Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 GTAL 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 C 아이 콘이 작업 표시줄에 나타납니다. 파란색 키와 CTRL 키를 차례로 누르면 키패드 대체 ALT 기능이 활성화됩니다. Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 ALT 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 A 아이콘이 작업 표시줄에 나타납니다.
SHIFT LOCK SHIFT	SHIFT 키를 눌렀다가 놓으면 키패드 대체 SHIFT 기능이 활성화됩니다. Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는
마침표/소수점 RSET	알파벳이 입력될 때 마침표를 표시하고 숫자가 입력될 때 소수점을 표시합니다.
별표 ★ HOME	별표를 표시합니다.
Enter	선택한 항목이나 기능을 실행합니다.

B-14 MC92N0-G 사용 설명서

5250 에뮬레이터 키패드

5250 에뮬레이터 키패드는 물리적으로 두 가지 구성이 가능하지만 두 키패드의 기능은 동일합니다. 5250 에뮬레이 터 키패드는 전원 버튼, 애플리케이션 키, 스크롤 키 및 기능 키로 이루어집니다. 키패드는 대체 기능 키(파란색) 값을 나타내기 위해 색상으로 지정되어 있습니다. 키패드의 기능은 애플리케이션에 따라 달라질 수 있으므로 MC92N0-G 키패드는 설명대로 기능하지 않을 수 있습니다. 키 및 버튼 설명은 *B-15*페이지의 표 *B-5를*, 키패드의 특수 기능은 *B-20*페이지의 표 *B-7*을 참조하십시오.



그림 B-5 5250 에뮬레이터 키패드

참고 5250 에뮬레이터 키패드는 MC92N0-G가 5250 에뮬레이션 소프트웨어를 실행할 때에만 사용할 수 있습니다. Windows 장치에서는 MC92N0-G가 5250 에뮬레이션 소프트웨어를 실행하지 않을 경우 5250 키패드 기능은 53키 키패드와 동일합니다.

표 *B-5* 5250 에뮬레이터 설명

7	설명
전원(빨간색)	MC92N0-G를 켜고 끕니다. 웜 부팅과 콜드 부팅을 수행합니다. 웜 부팅과 콜드 부팅에 대한 정보는 Windows 장치일 경우 2-24 페 이지의 <i>MC92N0-G</i> 리셋, Android 장치일 경우 3-15 페이지의 Android 장치 리셋을 참조하십시오.
녹색/빨간색 점	키보드의 특정 키를 애플리케이션 키(APP 키)로 사용하려면 새로운 키보드 재배열 테이블을 생성하여 설치해야 합니다. 그러나 녹색/빨간색 점 키는 레지스트리를 통해 APP 키로 재배열할 수 있습니다. 다음 항목으로 XML 구축 파일을 생성합니다. Characteristic type ="HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\KEYBD" Parm name = "GreenKeyOverride" value = "xx" xx는 새로운 APP 키 코드 Parm name = "RedKeyOverride" value = "xx" xx는 새로운 APP 키 코드
	이렇게 하면 녹색 또는 빨간색 점 키를 누를 때 원래 키 코드 대신에 APP 키 코드를 전송합니다.
스캔(황색)	스캔 가능한 애플리케이션에서 스캐너/이미저를 활성화합니다.
위/아래 스크롤	한 항목에서 다른 항목으로 위 아래로 이동합니다.
왼쪽/오른쪽 스크롤 VW-L	한 항목에서 다른 항목으로 좌우로 이동합니다.
ENT	현재 작동을 종료합니다.
Alpha A B C PA3	알파벳 문자를 입력할 때 ALPHA 키를 사용합니다.
SPACE/BKSP	스페이스와 백스페이스 기능입니다.
SPACE BKSP	
애플리케이션 FII FI2 FI2 FI3 F3 1721 2722 3733	애플리케이션에 할당할 수 있는 키입니다. Windows Embedded Handheld 장치에서 F6과 F7 키는 재배열할 수 없으며 운영 체제 전용으로 볼륨 을 조정합니다. 이 키를 누르면 Shell.exe가 이 값을 읽어 볼륨 조정 창을 표시합니다. 이 키에 애플리케 이션에 할당하려면 애플리케이션 시작 시 GXOpenInput()을 호출하고 애플리케이션 종료 시 GXCloseInput()을 호출합니다. 이렇게 하면 F6과 F7 키를 비롯한 모든 키 이벤트를 애플리케이션으로 다시 전달할 수 있습니다. 참고: 다른 애플리케이션은 GXCloseInput()이 호출될 때까지 키 이벤트를 수신할 수 없습니다. 예를 들어 고객이 APP1 키를 사용하여 Calc.exe를 실행하고 있는 경우, 이 기간 동안 해당 키가 비활성화됩니다.

표 *B-5* 5250 에뮬레이터 설명 (계속)

7	설명
기능(파란색) LED	파란색 기능 키를 눌렀다가 놓으면 키패드 대체 기능(키패드에 파란색으로 표시)이 활성화됩니다. 키 위에 LED가 켜지며 Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 🥥 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 🔤 아이콘이 작업 표시줄에 나타납니다. 다시 파란색 기능 키를 눌렀다가 놓으면 일반 키패드 기능으로 다시 돌아갑니다.
제어 LED ALT	CTRL 키를 눌렀다가 놓으면 키패드 대체 CTRL 기능이 활성화됩니다. 키 위에 LED가 켜지며 Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 @TAL 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 C 아이 콘이 작업 표시줄에 나타납니다. 파란색 키와 CTRL 키를 차례로 누르면 키패드 대체 ALT 기능이 활성화됩니다. Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 ALT 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 A 아이콘이 작업 표시줄에 나타납니다.
SHIFT	SHIFT 키를 눌렀다가 놓으면 키패드 대체 SHIFT 기능이 활성화됩니다. Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는
마침표/소수점	알파벳이 입력될 때 마침표를 표시하고 숫자가 입력될 때 소수점을 표시합니다.
Ë⊞ ₩OME	별표를 표시합니다.
Enter	선택한 항목이나 기능을 실행합니다.

VT 에뮬레이터 키패드

VT 에뮬레이터 키패드는 전원 버튼, 애플리케이션 키, 스크롤 키 및 기능 키로 이루어집니다. 키패드는 대체 기능 키 (파란색) 값을 나타내기 위해 색상으로 지정되어 있습니다. 키패드의 기능은 애플리케이션에 따라 달라질 수 있으므 로 MC92N0-G 키패드는 설명대로 기능하지 않을 수 있습니다. 키 및 버튼 설명은 *B-18*페이지의 표 *B-6*을, 키패드의 특수 기능은 *B-20*페이지의 표 *B-7*을 참조하십시오.



그림 B-6 VT 에뮬레이터 키패드

 \checkmark

참고 VT 에뮬레이터 키패드는 MC92N0-G가 VT 에뮬레이션 소프트웨어를 실행할 때에만 사용할 수 있습니다. Windows 장치에서는 MC92N0-G가 VT 에뮬레이션 소프트웨어를 실행하지 않을 경우 VT 키패드 기능은 53키 키패드와 동일합니다.

B-18 MC92N0-G 사용 설명서

표 B-6 VT 에뮬레이터 설명

₹	설명				
전원(빨간색)	MC92N0-G를 켜고 끕니다. 웜 부팅과 콜드 부팅을 수행합니다. 웜 부팅과 콜드 부팅에 대한 정보는 Windows 장치일 경우 2-24 페이지 의 <i>MC92N0-G</i> 리셋, Android 장치일 경우 3-15 페이지의 Android 장치 리셋을 참조하십시오.				
녹색/빨간색점	키보드의 특정 키를 애플리케이션 키(APP 키)로 사용하려면 새로운 키보드 재배열 테이블을 생성하여 설치해야 합니다. 그러나 녹색/빨간색 점 키는 레지스트리를 통해 APP 키로 재배열할 수 있습니다. 다음 항목으로 XML 구축 파일을 생성합니다. Characteristic type ="HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\KEYBD" Parm name = "GreenKeyOverride" value = "xx" xx는 새로운 APP 키 코드 Parm name = "RedKeyOverride" value = "xx" xx는 새로운 APP 키 코드 XML 구축을 사용한 레지스트리 업데이트 지침은 <i>MC92N0-G</i> 통합 설명서를 참조하십시오.				
	이렇게 하면 녹색 또는 빨간색 점 키를 누를 때 원래 키 코드 대신에 APP 키 코드를 전송합니다.				
스캔(황색)	스캔 가능한 애플리케이션에서 스캐너/이미저를 활성화합니다.				
위/아래 스크롤 VW-UP	한 항목에서 다른 항목으로 위 아래로 이동합니다.				
왼쪽/오른쪽 스크롤	한 항목에서 다른 항목으로 좌우로 이동합니다.				
ESC	현재 작동을 종료합니다.				
Alpha B C	알파벳 문자를 입력할 때 ALPHA 키를 사용합니다.				
SPACE/BKSP	스페이스와 백스페이스 기능입니다.				
애플리케이션 1 1 2 13 13 3	애플리케이션에 할당할 수 있는 키입니다. Windows Embedded Handheld 장치에서 F6과 F7 키는 재배열할 수 없으며 운영 체제 전용으로 볼륨을 조정합니다. 이 키를 누르면 Shell.exe가 이 값을 읽어 볼륨 조정 창을 표시합니다. 이 키에 애플리케이션에 할당하려면 애플리케이션 시작 시 GXOpenInput()을 호출하고 애플리케이션 종료 시 GXCloseInput()을 호 출합니다. 이렇게 하면 F6과 F7 키를 비롯한 모든 키 이벤트를 애플리케이션으로 다시 전달할 수 있습니다. 참고: 다른 애플리케이션은 GXCloseInput()이 호출될 때까지 키 이벤트를 수신할 수 없습니다. 예를 들어 고객이 APP1 키를 사용하여 Calc.exe를 실행하고 있는 경우, 이 기간 동안 해당 키가 비활성화됩니다.				

표 B-6 VT 에뮬레이터 설명 (계속)

7	설명
기능(파란색) LED ()	파란색 기능 키를 눌렀다가 놓으면 키패드 대체 기능(키패드에 파란색으로 표시)이 활성화됩니다. 키 위에 LED가 켜지며 Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 🧿 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 🔄 아이콘이 작업 표시줄에 나타납니다. 다시 파란색 기능 키를 눌렀다가 놓으면 일반 키패드 기능으로 다시 돌아갑니다.
제어 LED CTRL	CTRL 키를 눌렀다가 놓으면 키패드 대체 CTRL 기능이 활성화됩니다. 키 위에 LED가 켜지며 Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 @121 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 C 아이콘 이 작업 표시줄에 나타납니다. 파란색 키와 CTRL 키를 차례로 누르면 키패드 대체 ALT 기능이 활성화됩니다. Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 ALT 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 A 아이콘이 작업 표시줄에 나타납니다.
SHIFT	SHIFT 키를 눌렀다가 놓으면 키패드 대체 SHIFT 기능이 활성화됩니다. Windows Mobile 및 Windows CE 장치에서는 ☆ 아이콘이 화면 하단에 나타나고, Android 장치의 경우 ↑ 아이콘이 작업 표시줄에 나타 납니다. 다른 키를 누르면 키패드 대체 SHIFT 기능이 비활성화된 상태로 돌아갑니다. Android 장치에서 SHIFT 잠금 상태를 활성화하려면 Shift 키를 두 번 눌렀다가 놓습니다. 상태 표시줄에 ♪ 아이콘이 나타납니다. SHIFT 잠금 상태를 비활성화하려면 Shift 키를 다시 눌렀다가 놓습니다. Windows 장치의 경우, SHIFT 잠금 상태를 활성화하는 SHIFT 키 설정에 대한 지침은 <i>MC92N0-G</i> 통합 설명서를 참조하십시오.
마침표/소수점	알파벳이 입력될 때 마침표를 표시하고 숫자가 입력될 때 소수점을 표시합니다.
[≝] ⊞	별표를 표시합니다.
Enter	선택한 항목이나 기능을 실행합니다.

키패드 특수 기능

키패드 특수 기능은 키패드에 색상으로 지정되어 있습니다. 예를 들어, 53키 키패드에서 디스플레이 백라이트 아이 콘은 파란색으로 표시되며 이는 디스플레이 백라이트를 사용하려면 파란색 기능 키를 우선 선택해야 한다는 의미입 니다. 43키 키패드에서 디스플레이 백라이트 아이콘은 흰색으로 표시되어 디스플레이 백라이트가 해당 키에 대한 기본값임을 나타냅니다.

Ŧ	B-7	F	패드	특수	7	능
---	------------	---	----	----	---	---

아이콘	28키키패드	43키 키패드	53키, 3270, 5250, VT 키패드	특수 기능
- ` [-	파란색 키 + #		파란색 키 + Z	디스플레이 백라이트를 켜고 끕니다.
	파란색 키 + 0	- , 7	파란색 키 + X	키패드 백라이트를 켜고 끕니다.
•	파란색 키 + 1	파란색 키 + F1	파란색 키 + D	디스플레이 백라이트 밝기를 높입니다.
•	파란색 키 + 4	파란색 키 + F5	파란색 키 + I	디스플레이 백라이트 밝기를 높입니다.
+ ())	파란색 키 + 3	파란색 키 + F4	파란색 키 + H	스캔 디코딩 알림음 음량을 높입니다.
- ()	파란색 키 + 6	파란색 키 + F8	파란색 키 + M	스캔 디코딩 알림음 음량을 낮춥니다.
ALT	파란색 키 + CTRL	파란색 키 + CTRL	파란색 키 + CTRL	ALT 키패드 기능을 활성화합니다.
→I	사용할 수 없음	사용할 수 없음	사용할 수 없음	TAB 문자를 전송합니다(순방향 탭).



참고 디스플레이 백라이트와 키패드 백라이트를 사용하면 배터리 수명이 크게 줄어듭니다.
특수 문자

필요에 따라 키패드를 선택하여 특수 애플리케이션을 지원할 수 있습니다. 키패드는 **전원** 버튼, 애플리케이션 키, 스크롤 키 및 기능 키로 이루어집니다. 키패드는 대체 기능 키(파란색) 값 및 대체 ALPHA 키(주황색) 값을 나타내기 위해 색상으로 지정되어 있습니다. 특수 문자 생성은 표 *B-8*을 참조하십시오. 문자는 키보드 입력 패널을 사용하여 생성할 수도 있습니다.

표 B-8 특수 문자 생성도

특수 문자	28키 키패드	43키 키패드	53키 키패드
[(여는 대괄호)			파란색 키 - E
] (닫는 대괄호)			파란색 키 - F
/ (슬래시)	파란색 키 - 9	파란색 키 - F12	파란색 키 - L 파란색 키 - V
∖ (백슬래시)			파란색 키 - G
= (등호)	파란색 키 - 5	파란색 키 - BKSP	파란색 키 - W
; (세미콜론)			파란색 키 - R
、 (아포스트로피)			파란색 키 - J
, (쉼표)			파란색 키 - A
(마침표)			파란색 키 - B
! (느낌표)			SHIFT - 1
@ (앳 사인)			SHIFT - 2
번호 (파운드 표시)			SHIFT - 3
\$ (달러 표시)			SHIFT - 4
% (백분율 표시)			SHIFT - 5
▲ (서큠플렉스)			SHIFT - 6
및 (앰퍼샌드)			SHIFT - 7

B-22 MC92N0-G 사용 설명서

표 B-8 특수 문자 생성도 (계속)

특수 문자	28키 키패드	43키 키패드	53키 키패드
* (별표)	파란색 키(마침표), SHIFT- 파란색 키(마침표)		파란색 키 - U SHIFT - 파란색 키 - U SHIFT - 8
((여는 괄호)			SHIFT - 9
) (닫는 괄호)			SHIFT - 0
, (작은따옴표)			파란색 키 - C
" (큰따옴표)			SHIFT - 파란색 키 - C
+ (더하기 표시)	SHIFT - 파란색 키 - 5 파란색 키 - 7 SHIFT - 파란색 키 - 7	파란색 키 - F9 SHIFT - 파란색 키 - F9 SHIFT - 파란색 키 - BKSP	파란색 키 - S SHIFT - 파란색 키 - S SHIFT - 파란색 키 - W
- (대시)	파란색 키 - 8	파란색 키 - F10 SHIFT - 파란색 키 - F10	파란색 키 - N 파란색 키 - T SHIFT - 파란색 키 - T
시 : (콜론)			SHIFT - 파란색 키 - R
< (부등호(보다 작다))			SHIFT - 파란색 키 - A
> (부등호(보다 크다))			SHIFT - 파란색 키 - B
스캐너입니까? (물음표)	SHIFT - 파란색 키 - 9	SHIFT - 파란색 키 - F12	SHIFT - 파란색 키 - L SHIFT - 파란색 키 - V
 (밑줄)	SHIFT - 파란색 키 - 8		SHIFT - 파란색 키 - N
{ (여는 중괄호)			SHIFT - 파란색 키 - E
} (닫는 중괄호)			SHIFT - 파란색 키 - F
~ (물결표)			SHIFT - 파란색 키 - J
 (세로줄)			SHIFT - 파란색 키 - G
	파란색 키 - Space	파란색 키 - Space	파란색 키 - Space

색인

숫자

12볼트 차량 충전 케이블 7-1
16진수 키 2-21
24볼트 차량 충전 케이블 7-2
28키 키패드 7-3, B-2
2차원 바코드 4-3
3270 에뮬레이터 키패드B-11
43키 키패드 7-3, B-5
4-슬롯 보조 배터리 충전기 7-1
4-슬롯 이더넷 크래들 7-8
4-슬롯 이더넷/USB 7-1
4-슬롯 충전 전용 크래들 7-10
5250 에뮬레이터 키패드 B-14
53키 3270 키패드 7-3
53키 5250 키패드 7-3
53키 키패드 7-3, B-8
53키 흰색 키패드 7-3
53키 VT 키패드

가

갤러리	3-10
견고한 유선 헤드셋	7-4
계산기	1, 3-10
관련 설명서	xviii
관련 소프트웨어	xviii
구성 xiii,	xv, 1-2
규칙	
표기	xvii
그림	2-11
글머리 기호	xvii
기본 배터리	
삽입	1-2
기본 배터리 분리	1-5
기본 배터리 충전	1-2, 1-3
기술 사양, 모바일 컴퓨터	A-1

낙하 사양		 																A-2	2
날짜/시간		 									•		•	•	•		•	2-′	1

다

다시 시작
난사 충전2-1
단자 충전 2-1
데이터 캡처
2차원 바코드
스캔
이미저 작동 모드
디코딩 모드 4-3
선택 목록 모드 4-3
이미지 캡처 모드
이미징 4-3
동영상 2-11
디스플레이 xiv, xv, A-1
디스플레이 백라이트
절전
디스플레이 백라이트 강도 B-20

라

레이저 스캔	 	4-2
리셋	 	2-24, 3-15
소프트	 	2-17, 2-24, 2-25
하드	 	2-17, 2-24, 2-25
리튬이온 배터리	 	1-2

색인 - 2 MC92N0-G 사용 설명서

마

마스킹된 문자 2-2	21
메모 2-1	11
메모리 xiv, xv, A	-2
메시지	11
명령 모음	
아이콘	10
모뎀 동글	-3
모뎀 케이블	-2
모바일 컴퓨터	-
스캐 4	-1
시작 1	-6
전원 켜기 2-1	17
모바일 컴퓨터 구성 1	-2
모바일 컴퓨터 부품 1-1 7-1	18
으 구슬 다니 구슬 1.	-2
모바일 컴퓨터 시작 1-2 1	-6
- 구절 입법 구구구 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	-1
무선 xv 1-1	10
무선 관리자	13
무선 끄기	
WLAN 1-1	10
무선 상태 2	-7
무선 상태 아이콘	-2
문자. 특수	21
문제 해결	-6
4-슬롯 보조 배터리 충전기	-9
단일 슬롯 직렬/USB 크래들	-9
모바일 컴퓨터	-6
자기 띠 판독기	12
케이블 어댑터 모듈8-1	11

바

바코드 21일 4 1	°
2시원	2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
예비 배터리 충전 1-	3
중전 1-1	3
배터리 관리 1-'	7
매더디 상태 2-:	2
메더디 아이곤	9
배터리 충전 오도	2
백라이트B-2	0
백라이트 강도B-2	0
버튼	
전원	7
범용 배터리 충전기 어댑터	1
범용 중전기	5
멜트	3
벨드 글닙	4

보관 온도A-2
보안
Bluetooth
보안 스토리지 관리자 3-11
보정 화면1-6
보조 배터리
충전1-5
보조 배터리 충전1-5
보조 배터리 충전기7-11
보호 케이스
볼륨B-20
부팅
웜
콜드
브라우저 3-10

사

사잉	•			 	 							. A-1
상타				 	 							. 2-1
상타	아이콘			 	 					2-1	, 2-2	2, 2-8
	배터리 .			 	 							. 2-9
	Windows	SCE 7	' .0	 	 							. 2-1
설정				 	 							3-11
	고객 피드	_백 .		 	 							2-13
	메모리.			 	 							2-13
	무선 관리	니자 .		 	 							2-13
	버튼	· · ·		 	 							2-13
	 빔			 	 							2-13
	_ 사운드 및	빈 알림		 	 							2-12
	소유자 정	성보 .		 	 							2-13
	스크린 .			 	 							2-14
	시스템 정			 	 							2-14
	암호화 .			 	 							2-13
	· 연결			 	 							2-13
	 오류 보고	1		 	 							2-13
	인증서 .			 	 							2-13
	잠금			 	 							2-12
	 전원			 	 							2-13
	 정보			 	 							2-13
	지역 설정	ł		 	 							2-14
	키라이트			 	 							2-13
	프로그램	제거		 	 							2-14
	USB-PC	연결		 	 							2-13
	Wi-Fi			 	 							2-13
소프	트 리셋			 	 	. 2	2-1	7.	2-2	4, 2	-25.	3-15
스카	닝							,		,		
	이미징 .			 	 							. 4-3
	LED 표시	. 등		 	 							. 4-1
스칸	l											
	각도			 	 							. 4-3
	표시등 .			 	 							. 4-1
스카	! 범위			 	 							. 4-2
_ 스칸	 신상태			 	 							. 4-1

스캔 시 고려 사항 4-:	2
스캔 LED 표시등 4-	1
스크린	
보정	6
스크린 보호 덮개	4
스타일러스	2
스타일러스 키트	4
스트랩1-2, 1-	7
MC92N0-G에 연결 1-	7
습도A-	2
시계	0
시계 및 알람	2
시작하기1-	2
신속한 배포	2
,	

아

아이	콘		
	기능	.2-2.	2-8
	무선 상태		2-7
	배터리		2-9
	상태		2-8
	안파베 모드		2.0
	자연 트레이	27	2 10
		2-1,2	2-10
		22	2-0
	ALT	. 2- 2,	2-0
		• • • •	2-2
	Bluetooth 공신	• • • •	2-2
	Bluetooth 왈깅와		2-2
	GIRL	.2-2,	2-8
<u> </u>	Shift	.2-2,	2-8
알림]음 음량	E	3-20
암호	<u>5</u>	2	2-16
암호	॒구	2	2-21
애픹	들리케이션 바로 가기		3-6
액서	서리		
	12볼트 차량 충전 케이블		7-1
	24볼트 차량 충전 케이블		7-2
	28키 키패드		7-3
	43키 키패드		7-3
	4-슥루 보조 배터리 충전기		7-1
	4-슬록 이더네 ㅋ래들		7_8
	4 을 것 이 이 것 그 데 을 구 가 든		7_1
	시 스로 추저 저요 그래드	••••	7 10
	주·글 옷 중 년 년 중 그 네 글 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7 2
	537 5270 7 回一	• • • •	7-3
	53기 5250 기패드	· · · ·	7-3
	53기 기패드	• • • •	7-3
	53기 왼색 키패드	• • • •	7-3
	53키 VT 키패드		7-3
	견고한 유선 헤드셋		7-4
	단일 슬롯 직렬/USB 크래들		
			7-6
	LED 표시등	7-7, 7	7-11
	모뎀 동글		7-3

모뎀 케이블 범용 배터리 충전기 어댑터	7-2 7-1
벨트 벨트 클립	7-3 7-4
보조 배터리	7-2 -11
보호 케이스 스크린 보호 덮개	7-3 7-4
스타일러스 키트 어깨 끈	7-4 7-3
온열 케이스 자기 띠 판독기	7-3 7-3
전원 공급 장치 지게차 고전압 전력 변환기	7-2 7-2
지게차 저전압 전력 변환기지게차 전원 입력 케이블	7-2 7-2
지게차 크래들 직렬 케이블	7-1 7-3
직렬/USB 크래들	7-1 7-3
케이블 핸드 스트랩	7-3 7-3
CAM 7-3, 7- 설치	-12 -13
DC 전선 코드	7-2 7-2
GSM 헤드셋 MC90XX 벽면 부착용 받침대	7-4 7-4
MC90XX 크래들 맏심내	7-4
배너리 중선7 전원 연결	-15 -13
직 월 연결	-14 7-2
Paxar 프린더 게이글 RCH50 어댑터 케이블	7-2 7-4
RS232 게이들 UBC 배티리 사이 7	1-2
UBC 4-슬롯 베이스	7-1 7-1
UBC 이입니 전원 응답 기를 UBC2000 벽면 부착용 키트	7-4
USB 어댑터 ESD	7-4
Zebra 프린터 케이블 3	7-2 7-2
어깨 끈	- <u>2</u> 0 7-3
Bluetooth	-32 -11
예비 배터리 충전	1-3
온열케이스	7-3

색인 - 4 MC92N0-G 사용 설명서

운영 체제A-1
웜 부팅
유지 관리
이메일
이미저. 데이터 캡처, 이미징 참조
이미징
인터넷 공유 2-11
일시 중단

자

자기 띠 판독기	7-3
작동 온도	A-2
작동 환경, 모바일 컴퓨터	A-1
작업	-11
작업 트레이 아이콘	2-7
작업 표시줄	2-1
적응형 주파수 도약 방식	5-1
전원 공급 장치	7-2
전원 버튼	-17
전원 설정	1-8
전원 설정 변경	1-8
정보, 서비스	viii
정전기 방전	
지게차 고전압 전력 변환기	7-2
지게차 저전압 전력 변환기	7-2
지게차 전원 입력 케이블	7-2
지게차 크래들	7-1
직렬 케이블	7-3
직렬/USB 크래들	7-1
진단	-30

차

착용 : 청소	케이스 	 	 	 	•	 •	 	 •	•	 •	•	•	 •	 7-3 8-1
중신 도 치스	브조 배티	의리.	 											 1-5

카

캘린더
케이블
12볼트 차량 충전 케이블
24볼트 차량 충전 케이블 7-2
모뎀 케이블
지게차 전원 입력 케이블 7-2
직렬 케이블
DC 전선 코드 7-2
DEX 케이블
O'Neil 프린터 케이블
Paxar 프린터 케이블
RCH50 어댑터 케이블

	RS232 케이블	2
	JSB 케이블	2
	Zebra 프린터 케이블	2
케0	블 어댑터 모듈	3
콜드	부팅 1-6, 2-17, 2-24, 2-2	5
퀵립	리스 착용 케이스7-	3
-12	글 (소리이다네)	0
	+=글大 이니켓/	0 1
	1-슬롯 충전 전용	0
	단일 슬롯	6
	LED 표시등 7-7, 7-1	1
	보조 배터리 충전기	1
	지게차	1
a 1 /	식덜/USB7- 미	1
/ i	2871 B.	z
	3270B-12	2
	13 <i>7</i> ∣B-	6
	5250B-1	5
	53키B-	9
	특수 기능B-2	0
	□ 20 A	0 1
ィュ 키エ	⊑	ı v
		2
	28키 키패드	3
	3270 에뮬레이터	1
	43키B-	5
	13키 키패드	3
	5250 에뮬레이더B-14	4 0
	53키 3270 키패드 7-	о З
	53키 5250 키패드	3
	53키 키패드	3
	53키 흰색 키패드	3
	53키 VT 키패드	3
	유형 1-12, B- 특소 기도	1
	특수 기능B-20 / 에무레이티	7
키피	/] 에플데이디	/ ii
ਗ਼ ਗ਼	' ' '''''''''''''''''''''''''''''''	"
	절전	9

타

탐색 모음		
아이콘	 	2-8
터미널 에뮬레이션	 	3-32
특수 문자	 	B - 21

파

파일	브라	우저									 					 3-	1	0,	3	-1	7
파일	탐색	기.									 							-	2	-1	1
포장	풀기										 									1-	2
폴더	이름	지정	5.	• •				•	•	•	 		• •		•			•	•	3-	7

하

하드 리셋	. 1-6, 2-17, 2-24, 2-25
핸드 스트랩	
헤드셋	1-13, 2-23, 2-24
헤드셋 사용	1-13, 2-23, 2-24
현재 시간	
화면 맞춤	1-6
휴면 해제 조건	

A

ActiveSync	 		 									 2	2-1	1
아이콘	 		 	-									2-	8
AFH	 			-									5-	1
Applock 관리자	 		 									 3	3-1	1

B

Bluetooth 5-1
보안
비활성화 아이콘 2-2
연결
연결된 장치 삭제
장치 검색
적응형 주파수 도약 방식
전원 끄기
전원 켜기
전원 켜기 및 끄기
통신 아이콘 2-2
활성화 아이콘 2-2
Bluetooth 연결 삭제 5-33

C

CA	М																						.7	7-3	3,	7	-1	2
	설치																									7	-1	3
CP	υ		•	•	•	•	•	•	•			•	•			•	•		•	•	•					. /	A -	1

D

datawedge 3-	-10
DC 전선 코드	7-2
DEX 케이블	7-2
DWDemo	-10

E

EAP																			3-	3	2
Elem	ez			 -															3-	3	0
ESD																			. 7	7-	5

G

GSM 헤드셋	Į	7-4
---------	---	-----

I

Internet Explorer Mobile	2-3, 2-10
IrDA	2-13

L

LED 상태 표시등		1-11
------------	--	------

М

MC90XX 벽면 부착용 받침대7-4
MC90XX 크래들 받침대7-4
MC92N0c70용 장치 구성 패키지xviii
MC92N0c70용 DCPxviii
MC92N0-G 스트랩 연결 1-7
Media Player
MSP 에이전트 2-3, 2-12
MSR
배터리 충전
전원 연결
직렬 연결7-14

0

Р

Paxar 프린터 케이블 PC와의 동기화	7-2
Bluetooth 사용	-10
PEAP-GTC	-32
PEAP-MSCHAPv2	-32

R

RCH50 어댑터 케이블	 	 	 	 					7-4
RS232 케이블	 	 	 	 					7-2

T

TLS																	. (3-3	32	•
TTLS																				

색인 - 6 MC92N0-G 사용 설명서

TTLS-MSCHAP 3-3.	2
TTLS-MSCHAPv2 3-3.	2
TTLS-PAP 3-3	2

U

UBC	. 7-15
UBC 4-슬롯 베이스	7-1
UBC 어댑터 전원 공급 키트	7-2
UBC2000 벽면 부착용 키트	7-4
USB 동기화 케이블	7-2
USB 어댑터 ESD	7-4
USB 케이블	7-2

V

	VT 에뮬레이터 키패드	E	3-17
--	--------------	---	------

W

WEP	32
Windows Live	11
Windows Live Messenger 2-	11
WLAN	
802.11a/b/g/n	xv
WLAN 상태 2	-2
WPA	32
WPAN Bluetooth	xv

Ζ

Zebra 프린터 케이블		7-2
---------------	--	-----



Zebra Technologies Corporation 3 Overlook Point Lincolnshire, IL 60069 USA http://www.zebra.com

Zebra와 얼룩말 머리 그래픽은 전 세계의 많은 관할 지역에서 사용되는 ZIH Corp.의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. ©2015-2019 ZIH Corp 및/또는 그 계열사. All rights reserved.