

P205/P210i kunststoffkartendrucker

Allgemeines Erste schritte Bedienung Karte Drucken Reinigung Fehlersuche Tech. Daten Anhang A Anhang B

Willkommen zum Benutzerhandbuch des neuen ZEBRA P205/P210*i*



Part Number: 980443-031

© 2003 ZIH corp.

Rev.C



P205/P210i kunststoffkartendrucker

VORWORT

Allgemeines

Erste schritte

Bedienung

Karte Drucken

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

Dieses Handbuch enthält die Installations- und Betriebsinformationen für die von ZEBRA hergestellten Eltron Kartendrucker der Serie P205/P210i.

GENEHMIGUNG ZUR WARENRÜCKGABE

Setzen Sie sich vor der Rücksendung von Geräten an ZEBRA zwecks Reparatur während und nach der Garantiezeit mit Repair Administration in Verbindung, um eine RMA-Nummer (Return Materials Authorization) einzuholen. Verpacken Sie das Gerät im Originalkarton und geben Sie die RMA-Nummer gut sichtbar auf der Außenseite an. Schicken Sie das Gerät (Fracht vorausbezahlt) an die nachstehende Anschrift:

Per Stati Uniti e America Latina: Zebra Technologies Corporation Zebra Card Printer Solutions 1001 Flynn Road Camarillo, CA 93012-8706, USA Telefono : +1 (805) 579-1800 Fax: +1 (805) 579-1808

Per Europa, Asia e zone dell'Oceano Pacifico: Zebra Technologies Inc. France Zebra Card Printer Solutions Zone Industrielle, Rue d'Amsterdam 44370 Varades, France Telefono: + 33 (0) 240 097 070 Fax: + 33 (0) 240 834 745

COPYRIGHT-VERMERK

Dieses Dokument enthält durch ZEBRA urheberrechtlich geschützte Informationen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt durch ZEBRA und dürfen ohne schriftliche Genehmigung von ZEBRA weder vollständig noch in Auszügen dupliziert werden. Obwohl alle angemessenen Anstrengungen unternommen wurden, um sicherzustellen, dass die hier enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und korrekt sind, kann nicht gewährleistet werden, dass das Dokument fehlerfrei oder korrekt hinsichtlich aller Spezifikationen ist. Zebra behält sich jederzeit das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die der Produktverbesserung dienen.

WARENZEICHEN

ZEBRA ist ein eingetragenes Warenzeichen von ZEBRA. Windows und MS-DOS sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corp. Alle anderen Warenzeichen oder eingetragenen Warenzeichen sind die Zeichen ihrer entsprechenden Eigner.





Allgemeines

Erste schritte

P205/P210i kunststoffkartendrucker

PRODUKTGARANTIEERKLÄRUNG

Drucker

Alle Zebra Kartendrucker sind für eine Dauer von vierundzwanzig(24) Monaten ab Kaufdatum gegen Materielbzw. Fabrikationsfehler garantiert.

Zur Gültigkeit der Garantiedauer ist der Kauf- oder Lieferdatumsnachweis erforderlich. Die Garantie verfällt, falls das Gerät verändert, unsachgemäß installiert oder benutzt, durch Unfall oder Nachlässigkeit beschädigt wird oder falls Ersatzteile durch den Benutzer nicht sachgemäß eingebaut bzw. ausgetauscht werden.

Hinweis: Zurückgesandte Produkte sind in der Originalverpackung bzw. in einem ähnlichen Pack- und Versandbehälter zu verpacken. Sollte das Gerät nicht so verpackt sein oder falls Transportschäden offensichtlich sind, wird das Gerät zur Garantiereparatur nicht angenommen. Die Kosten für den Rückversand an den Kunden auf dem Landweg innerhalb des Kontinentalgebiets der Vereinigten Staaten werden von Zebra übernommen. In den anderen Fällen zahlt Zebra den Transport bis zum nächstgelegenen Flughafen, der Kunde trägt die Zollkosten, Gebühren, Steuer und Frachtkosten vom Flughafen bis zum Bestimmungsort. Sollte Zebra feststellen, dass das zur Garantiereparatur bzw. - austausch zurückgesandte Produkt nicht wie angegeben defekt ist, trägt der Kunde alle entstehenden Kosten für Handhabung und Transport.

<u>Druckköpfe</u>

Da der Druckkopfverschleiß zum normalen Betrieb gehört, ist der Originaldruckkopf für vierundzwanzig (24) Monate garantiert. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum.

Zur Inanspruchnahme dieser Garantie ist der Druckkopf an das Werk bzw. ein zugelassenes Servicecenter zurückzusenden. Kunden brauchen zur Inanspruchnahme der Garantie keine Zebra Zubehörteile (Medien und/oder Bänder) zu kaufen. Sollte jedoch festgestellt werden, dass die Benutzung von fabrikatsfremden Zubehörteilen für irgendwelche Defekte am Druckkopf, für welchen die Garantie in Anspruch genommen wird, verantwortlich sind, haftet der Benutzer für die zur Reparatur des Defektes notwendigen Labor- und Materialkosten von Zebra. Die Garantie verfällt, falls der Druckkopf physisch verschlissen oder defekt ist; dies gilt auch, falls festgestellt wird, dass ein Defekt des Thermodruckkopfs, für welchen die Garantie in Anspruch genommen wird, auf Grund der Nichteinhaltung des in die Bedienungsanleitung aufgelisteten Vorbeugungswartungsplans entstanden ist.

Ersatzteile

Alle Ersatzteile, Wartungskits, optionalen Kits und Zubehörteile sind für 90 Tage ab Kaufdatum als frei von Material- und Fertigungsfehlern garantiert (außer wenn Anderes vermerkt ist). Diese Garantie verfällt, falls der entsprechende Gegenstand verändert, unsachgemäß installiert bzw. benutzt oder durch Unfall bzw. Nachlässigkeit beschädigt wird.



Karte Drucken

Reinigung

Bedienung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B



P205/P210i kunststoffkartendrucker

KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN

Allgemeines

Erste schritte

Bedienung

Karte Drucken

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

Richtlinie des Eu	ropäischen Rates	Compliance	mit Normen
89/336/EEC geändert durch	EMC Direktive	EN 55022-B	Kontrolle von HF- Emissionen
92/31/EEC und 93/68/EEC	EMC Direktive	EN 500082-1,1992	Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen
73/23/EEC geändert durch 93/68/EEC	Richtlinie für Niederspannung	EN 60950	Produktsicherheit

FC

()

Modell: P205/P210i entspricht den folgenden Spezifikationen: FCC Abschnitt 15, Unterabschnitt B, Par. 15.107(a) und Par. 15.109(a) Digitalgerät der Klasse B

Zusatzinformationen:

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis:

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Einschränkungen für Digitalgeräte der Klasse B entsprechend Abschnitt 15 der FCC-Regeln. Diese Einschränkungen wurden auferlegt, um Schutz gegen schädliche Störungen in einer kommerziellen Umgebung zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Radiofrequenzen ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert und verwendet wird, können schädliche Radiokommunikationsstörungen auftreten. Der Betrieb dieses Geräts in einer Wohnumgebung wird wahrscheinlich schädliche Störungen hervorrufen. In diesem Fall muss der Anwender diese Störung auf eigene Kosten beheben.

4



P205/P210i kunststoffkartendrucker

EINFÜHRUNG

Allgemeines

Erste schritte

Bedienung

Karte Drucken

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Zebra P210i Plastikkartendruckers.

Die Zebra Plastikkartendrucker der Serie P205/P210i bieten Kunden, die computergesteuerten Druck und Codierung von Plastikkarten vom Kreditkartentyp erfordern, eine kostengünstige Lösung von hoher Qualität für. Die möglichen Anwendungen der Karten umfassen z. B. Kundentreue-, Zugangskontroll-, Besucher-, Mitgliedschafts-, Geschenkkarten und haltbare Visitenkarten.

Dieses Handbuch stellt die Anleitungen zur effizienten Inbetriebnahme und zum Betrieb Ihres neuen Kartendruckers bereit.

P205/P210i DRUCKERMODELLE

Die Zebra Produktnummer enthält ganz spezifische Informationen.

Hier ist ein kurzer Überblick über das alphanumerische ID-System der Zebra Kartendruckerserie.

Der P205/P210i Plastikkartendrucker verwendet Thermosublimations- (Dye Sublimation) und Harzthermotransfer-Technologien. Die Modellnummern enthalten Identifizierungen für Optionen. Dabei gelten die folgenden Konventionen:







P205/P210i kunststoffkartendrucker

SYMBOLE

Allgemeines

Bedienung

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

Karte Drucken

Erste schritte

In diesem Handbuch werden wichtige Informationen jeweils durch verschiedene Symbole gekennzeichnet.



Wichtige allgemeine Informationen.



Mechanische Gefahrenquelle, z.B. bewegliche Teile, die eine Beschädigung des Geräts oder Verletzungen verursachen können.



Elektrische Gefahrenquelle, z.B. freiliegender Spannungspunkt, der Elektroschock und Verletzungen verursachen kann.



Ein Bereich, wo elektrostatische Entladung eine Beschädigung einer Komponente verursachen kann. Ein Erdungsarmband tragen.



Gefahr durch hohe Temperatur, die Verbrennungen verursachen kann.



Die Abdeckung nur wenn nötig öffnen, um den Kartendrucker sauber zu halten.





Allgemeines

Erste schritte

Bedienung

Karte Drucken

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

-Reinigung _ Fehlersuche

P205/P210i kunststoffkartendrucker

INHALT

E RSTE SCHRITTE •••••••••••••••	• • • •
1 · 1 Auspacken des P210i · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••••
1 • 2 Anzeigen und Kontrollen ••••••	•••••
1.3 Druckerinstallation	•••••
BETRIER	
2 • 1 Druckerfunktionen • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
2 · 2 Einlegen der Farbbandkassette · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••••
2.3 Laden von Karten	

B- Kartenreinigungskassette	17
2•4 Einzelkartenzufuhr	18
2•5 Druck einer Testkarte	19

3 • 1 Installation des Treibers in Window	vs 95/98/ME ••••••
3 • 2 Installation des Treibers in Window	vs 2000 und NT 4.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••
3 · 3 Einstellung der Druckertreiberopti	on ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3•4 Druck einer Musterkarte •••••	

	~ -
4 • 1 Reinigungssystem • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	25
4 · 2 Reinigung des Druckkopfs · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26
4.3 Kartenreinigungskassette	27

QIII
CIID-
1-7

F	EHLERSUCHE •••••••••••••••••••••	29
J	5.1 Probleme mit der Druckqualität	29



Allgemeines

P205/P210i kunststoffkartendrucker

Erste schritte Bedienung Karte Drucken Reinigung Fehlersuche Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

NHAN	G A - MAGNETKARTENSTREIFEN • • • • • • • • • • •
Einfüh	rung ····
A-	Medien-Ladeausrichtung ·····
B-	Reinigung des Magnetkodierers ·····
NHAN	G B - ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN ••
Far	bbandkassetten ·····
Ka	ten ••••••••••••••••••••••••••••••••••••





Allgemeines

P205/P210i kunststoffkartendrucker

Erste schritte Bedienung Karte Drucken Reinigung Fehlersuche Tech. Daten Anhang A

Anhang B



1 • 1 Auspacken des Kartendruckers

Der P210i Drucker wird, in einem antistatischen Beutel geschützt, in einem Karton geliefert. Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial für den Fall, dass Sie den Drucker transportieren oder einschicken müssen, auf. Halten Sie den Drucker an beiden Seiten fest, und ziehen Sie ihn aus dem Karton heraus. Inspizieren Sie den Karton beim Auspacken, um sicherzustellen, dass keine Versandschäden aufgetreten sind. Bitte stellen Sie eine saubere und möglichst staubfreie Umgebung zum Betrieb und zur Lagerung des Druckers sicher.







P205/P210i kunststoffkartendrucker

Stellen Sie sicher, dass dem P210i Drucker folgende Teile beiliegen:



Sollte irgendein Teil fehlen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung. Nachbestellinformationen finden Sie in Anhang C dieses Handbuchs.





P205/P210i kunststoffkartendrucker

1 • 2 Anzeigen und Kontrollen

Allgemeines

lł

Erste schritte

Bedienung

Karte Drucken

Reinigung

-

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

Ihr	P205/P210i	Drucker	weist	eine	Multifunktionstaste	mit	einem	umgebenden	Lichtring	aut,	dessen	dreifarbige
Leu	uchtanzeige	den State	us des	Druc	kers anzeigt.							

	EIN	BLINKEN
Grün	NETZSTROM EIN BEREIT	DATENEMPFANG VERARBEITUNG
Orange	KEIN FARBBAND ODER KEINE KARTE	KOMMUNIKATIONSFEHLER REINIGUNG
Rot	HARDWARE- ODER SCHWERER FEHLER Siehe Fehlersuche	

Die Multifunktionstaste dient zur Ausführung der folgenden Vorgänge:



- Fehler löschen
- Reinigungsprozess (siehe Kapitel 4)
- Testkarte (siehe Kapitel 2)
- Netzschalter: Der Netzschalter befindet sich hinten rechts am Drucker.





Allgemeines

Bedienung

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

Karte Drucken

Erste schritte

P205/P210i kunststoffkartendrucker

1 • 3 Druckerinstallation

Die Installationsschritte des P205/P210i Druckers sind nachstehend beschrieben.



ACHTUNG: Der dem P205/P210i Drucker zugeführte Strom darf max. 24 Volt Gleichstrom betragen. Überstrom ist mit Hilfe eines Trennschalters o.ä. auf max. 16 A zu beschränken. Der Drucker darf niemals an einem Ort betrieben werden, wo der Bediener, Computer oder Drucker nass werden kann, da dies Verletzungen zur Folge haben kann. Der Drucker muss an einer geerdeten Stromversorgung angeschlossen und ordnungsgemäß gegen Stromstöße und Erdungsfehler geschützt werden. Das Netzteil darf nur durch das gleiche Produkt des Herstellers ersetzt werden.

1 • Den Drucker so aufstellen, dass er leicht von allen Seiten aus zugängig ist. Der Drucker darf nur aufrecht stehend betrieben werden.

2 · Den Netzschalter des Druckers auf "O" (AUS) stellen.

3 • Das Netzteil am Netzanschluss "1" des Druckers anschließen und dann an einer geerdeten Steckdose von der vorgeschriebenen Spannung bzw. Typ anschließen.

4 • Das Schnittstellenkabel "2" am Drucker und Computer anschließen und sichern.

5 • Den Drucker einschalten.





ACHTUNG: Intermittierender oder unberechenbarer Betrieb kann die Folge nicht gesicherter Steckverbindungen sein. Ein beschädigtes Netzkabel muss durch sein genaues Äquivalent ersetzt werden. Nur Parallelkabel von max. 3 m Länge sind zulässig.





P205/P210i kunststoffkartendrucker

Allgemeines Erste schritte Bedienung Karte Drucken

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

2 • 1 Druckerfunktionen

In der folgenden Abbildung sind die Funktionen des P205/P210i Druckers angegebe







P205/P210i kunststoffkartendrucker

2 • 2 Einlegen der Farbbandkassette

Allgemeines

Erste schritte

Bedienung

Karte Drucken

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

Nur bestimmte Farbbandkassetten sind zum Einsatz mit dem P205/P210i Drucker zugelassen (siehe Anhang C). Die Farbbänder für Harzthermotransfer und Thermosublimation wurden speziell für den P205/P210i Drucker entwickelt. Um eine optimale Leistung und Lebensdauer des Druckers (Druckkopf) zu erhalten, sind nur die zugelassenen Farbbänder zu verwenden.

MitYMCKO-Farbband können bis zu 100 Karten gedruckt werden.

Wenn das Farbband vollständig abgenutzt ist, ist die gesamte Kassetteneinheit auszuwechseln.



NIEMALS den Druckkopf oder die elektronischen Komponenten auf dem Druckkopfvorschub BERÜHREN. Der Druckkopf oder andere elektronische Komponenten in diesem Gerät können durch elektrostatische Entladungen des menschlichen Körpers oder sonstigen Oberflächen beschädigt werden.

1 • Öffnen Sie die Abdeckung des Druckers, indem Sie auf die Abdeckungsfreigabeknöpfe seitlich am Drucker drücken.

2 • Schieben Sie die Farbbandkassette vertikal in den Einbauplatz, und drücken Sie sie leicht an, bis Sie merken, dass sie einrastet.







Das Farbband wird automatisch synchronisiert.



P205/P210i kunststoffkartendrucker

2 • 3 Laden von Karten

Allgemeines

Erste schritte Bedienung Karte Drucken Reinigung Fehlersuche Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

Um den Kartenlade-, Druck- und Auffangvorgang zu erleichtern, ist der P205/P210i mit den folgenden Komponenten ausgestattet:

A - KARTENZUFÜHRUNG

Hier werden die Karten geladen. Max. Kapazität: 50 Karten (30 mils).

Die Kartenzuführung muss evtl. installiert werden. Halten Sie die Kartenzuführung seitlich fest, und schieben Sie sie in die Führungsschiene.



· Legen Sie Karten in die Zuführung vorn am P205/P210i Drucker ein.

Die Ladeanleitung für Karten mit Magnetstreifen wird in Anhang A bereitgestellt.



Die Karten NICHT verbiegen und auch ihre Druckoberflächen NICHT berühren, da dies zu verminderter Druckqualität führen kann.

Die Kartenoberfläche muss sauber und staubfrei bleiben. Lagern Sie daher die Karten stets im verschlossenen Behälter. Im Idealfall sollten die Karten so schnell wie möglich verbraucht werden. Falls die Karten zusammenkleben, fächern Sie sie vorsichtig. * Die Kartenanforderungen und -kapazitäten sind in Kapitel 6, Spezifikationen, beschrieben.





P205/P210i kunststoffkartendrucker

B - KARTENAUSGABEBEHÄLTER

Allgemeines

Erste schritte

Bedienung

Karte Drucken

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

1 • Drücken Sie auf die Klappe des Kartenausgabebehälters, und ziehen Sie sie in ihre Betriebsposition herunter.

Bei Nichtbetrieb des Druckers ist der Kartenausgabebehälter wieder in die geschlossene Position zurückzubringen, um den Drucker vor Staub zu schützen.









1 • Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie beide Abdeckungsfreigabeknöpfe seitlich am Drucker drücken.

2 • Wenn die Farbbandkassette installiert ist, entfernen Sie diese, um Zugang zur Reinigungskassette zu erhalten.

3 • Nehmen Sie die Kartenreinigungskassette aus dem Plastikbeutel. Ziehen Sie die Schutzhülle von der Oberfläche der Reinigungswalze (Kleberolle) ab.

4 • Installieren Sie die Reinigungswalze, die im Lieferumfang der Farbbandkassette enthalten ist.

5 • Eine Schiene dient als Führungsvorrichtung zum ordnungsgemäßen Einschub der Reinigungskassette. Auf der Innenseite des Druckers ist ein Lagediagramm der Reinigungskassette abgebildet.

6 • Stellen Sie sicher, dass die Einheit einrastet, indem Sie die Kassette oben leicht andrücken.







P205/P210i kunststoffkartendrucker

2 • 4 Einzelkartenzufuhr

Allgemeines

Erste schritte Bedienung Karte Drucken Reinigung Fehlersuche Tech. Daten Anhang A Um jeweils nur eine Karte zuzuführen, z. B. Reinigungskarten, entfernen Sie alle Karten aus der Kartenzuführung und legen jeweils nur eine Karte unten in der Zuführung ein.



Führen Sie nicht mehr als eine Karte ein.





P205/P210i kunststoffkartendrucker

2 • 5 Druck einer Testkarte

Allgemeines

Erste schritte Bedienung Karte Drucken Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

Wenn die Farbbandkassette und die Karten eingelegt sind, ist der P205/P210i Drucker einsatzbereit. Zur Überprüfung des ordnungsgemäßen Betriebs sollten Sie eine Testkarte drucken.



1 • Stellen Sie den Netzschalter des Druckers auf 0 (AUS).

2 • Halten Sie die Multifunktionstaste auf der Druckerkonsole gedrückt, und schalten Sie den Drucker EIN (1). Die Statusanzeige leuchtet daraufhin grün auf.

3 • Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, bis die grüne Anzeigelampe zu blinken beginnt.

4 • Lassen Sie die Multifunktionstaste los. Nach einigen Sekunden wird eine Testkarte gedruckt.



Hier ist eine Testkarte illustriert.





Allgemeines

P205/P210i kunststoffkartendrucker

Erste schritte Bedienung Karte Drucken Reinigung Fehlersuche Tech. Daten Anhang A Anhang B



Zum Drucken mit dem P205/P210i Drucker ist der Windows Druckertreiber, die Kartendesign- bzw. kartenausgebende Software oder Command-Level-Programmierung über die Druckerschnittstelle erforderlich.

Der P205/P210i Kartendrucker kann mit jeder Windows 95/98/ME, Windows 2000 oder Windows NT 4.0 Softwareanwendung unter Verwendung der Treiber auf der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen CD verwendet werden.

In diesem Abschnitt wird der Farbdruck einer Musterkarte (unter Verwendung des fünffarbigen YMCKO-Farbbandes) und der Windows Druckertreiber erläutert.



Löschen Sie stets die bestehende Druckertreiberversion von Ihrem Computer, BEVOR Sie die aktualisierten Druckertreiberversionen installieren.





P205/P210i kunststoffkartendrucker

Erste schritte

Allgemeines

Bedienung Karte Drucken

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

3.1. Um den P210i Drucker piloten auf allen Betriebssystemen automatisch zu installieren, benutzen Sie das Programm der Installation.

Das Programm kann:

- Starten Sie automatisch, wenn der fahrer CD eingelegt wird.

- Verifizieren Sie welchen das Bedienen von Systemen Sie benutzen.

- Gelöschte vorherige versionen des Fahrers und räumt alle notwendige Registratureinträge auf.

- Sie müssen "Remove" davon auswälhen das installieren Sie Möglichkeiten, irgendwelche vorherige Fahrerversionen zu entfernen.

- SchlieBen Sie vom PC wenn notwendig.

- installarieren Sie den neuen Fahrer zu seiner korrekten lage.

- SchlieBung desPCS wird nicht verlangt, aber ihm wird geraten.

Das installieren Sie, Programm wird Sie zu den geeigneten Stufen bringen.



Rasen Sie den Drucker nicht mit USB, der befestigt wird.



Der Fahrer wird Sie für USB-installation veranlassen.





P205/P210i kunststoffkartendrucker

Allgemeines Erste schritte

Bedienung

Karte Drucken

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

3.2. Einstellen der Druckertreiber-Optionen:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Treiber Symbol, um das P210i Druckerfenster zu öffnen und wählen Sie 'Eigenschaften'.

Um die Optionen zu verändern, verfahren Sie wie folgt:

1 • Im Register Einstellungen ist die Funktion Magnetcodierer automatisch aktiviert. Falls Sie die Einstellungen für einen Magnetcodierer verändern müssen, drücken Sie auf die Schaltfläche Codierereinstellungen.

2 • Die Kartenausrichtung Landschaft bzw. Porträt wählen Sie auf dem Register Allgemein – Wählen Sie "Landschaft".

(Unter NT finden Sie diese Option unter Dokument-Standardeinstellungen, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Treiber Symbol klicken. Unter Windows 2000 und XP finden Sie diese Einstellungsoptionen unter Druckpräferenzen.)

3 • Im Bereich Farbband wird der Farbbandtyp automatisch erkannt und aktiviert.

3a• Wenn Sie auf "Farbbandinfos" klicken, sehen Sie, wie viele Farbstreifen vorhanden sind.

4 • Auf demselben Register wählen Sie Schwarzstreifen und danach nur Text. Mit dieser Option kann der Text mit dem schwarzen Harzstreifen gedruckt werden.

5 • Schließen Sie das P210i Druckerfenster. Wenn Sie Druckmedien geladen und den Druckertreiber eingestellt haben, ist der

P210i Drucker bereit zum Drucken.





P205/P210i kunststoffkartendrucker

3 • 4 Druck einer Musterkarte:

Allgemeines

Erste schritte

Bedienung

Karte Drucken

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

Befolgen Sie diese Schritte zum Drucken Ihrer ersten Karte:

1• Öffnen Sie Ihre Microsoft Word Software.

2• Wenn der Drucker nicht als Standarddrucker ausgewählt ist, gehen Sie ins Menü File (Datei), wählen Sie Printer (Drucker), und wählen Sie dann den Zebra P205/P210i Card Printer (Kartendrucker) uber i Series card printer aus der Liste der Druckernamen aus. Schließen Sie dann das Druck-Dialogfeld.

3. Gehen Sie ins Menü File (Datei) zurück, und wählen Sie Page Setup (Seite einrichten).

4• Wählen Sie das Register Size (Größe) und dann unter Paper Size (Papiergröße) die Option Card (Karte). Wählen Sie dann die Ausrichtung "Landscape" (Querformat).

5• Gehen Sie zum Register Margins (Ränder), und stellen Sie die Ränder oben, unten, links und rechts auf 0 (Null) ein. (Dies gilt nur für den P205/P210i.)

6• Klicken Sie auf OK, um das Fenster "Page Setup" (Seite einrichten) zu schließen.

7• Die Karte erscheint auf dem Bildschirm.

8• Entwerfen Sie eine Karte mit schwarzem und farbigem Text und mit Farbbildern (nur für P205/P210i Drucker) wie folgt:



9• Wenn Sie zum Drucken bereit sind, gehen Sie ins Menü File (Datei), und wählen Sie Print (Drucken).

10• Der Drucker zieht eine Karte ein und beginnt zu drucken (je nach Komplexität des Kartendesigns und der Geschwindigkeit des Computers muss mit verschiedenen Download-Zeiten gerechnet werden).

11• Nach Beendigung des Druckvorgangs wird die Karte aus dem Drucker ausgeworfen.





Allgemeines

Bedienung

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

Karte Drucken

Erste schritte

P205/P210i kunststoffkartendrucker



SCHÜTZEN SIE IHRE WERKSGARANTIE!

Die empfohlenen Wartungsverfahren müssen zur Aufrechterhaltung der Werksgarantie durchgeführt werden. Mit Ausnahme der in diesem Handbuch beschriebenen Reinigungsverfahren dürfen Wartungsarbeiten nur von Technikern durchgeführt werden, die von Zebra zur Wartung der P205/P210i Drucker autorisiert wurden.

NIEMALS ein Teil oder ein Kabel im Innern des Druckers lockern, festziehen, justieren oder verbiegen usw.

NIEMALS einen Hochdruck-Luftkompressor zur Entfernung von Partikeln im Drucker einsetzen.







P205/P210i kunststoffkartendrucker

4 • 1 Reinigungssystem

Ihr P205/P210i Drucker umfasst ein einfaches Reinigungssystem, das mit den im Lieferumfang enthaltenen Reinigungskarten erfolgt. Durch regelmäßige Anwendung dieser Karten werden unzugängliche Teile des Druckers sauber gehalten und gepflegt, einschl. Druckkopf, Transportwalzen und die Magnetkodierer-Station (falls vorhanden).

ZEITPUNKT DER REINIGUNG

Ca. alle 1000 Karten bei Verwendung der fünffarbigen YMCKO-Farbbandkassette.

REINIGUNGSVERFAHREN

 Lassen Sie das Gerät eingeschaltet.
 Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie die Freigabeknöpfe an beiden Seiten drücken, und entnehmen Sie die Farbbandkassette.
 Schließen Sie die Abdeckung. Nehmen Sie die Karten aus der Kartenzuführung.

2 • Führen Sie eine vorgetränkte Reinigungskarte durch den unteren Schlitz an der Kartenzuführung ein.





3 • Drücken Sie einige Sekunden lang die Multifunktionstaste. Die Karte wird in den Drucker eingezogen, um dort den Reinigungsprozess auszuführen.

Wiederholen Sie den Prozess ggf. mit einer neuen Reinigungskarte.



Allgemeines

Erste schritte

Bedienung

Karte Drucken

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B



P205/P210i kunststoffkartendrucker

4 • 2 Reinigung des Druckkopfs

Allgemeines

Erste schritte Bedienung Karte Drucken Reinigung Fehlersuche Tech. Daten Anhang A Anhang B

Normalerweise ist eine Reinigung mit dem kartenbasierten Reinigungssystem ausreichend. Sollten jedoch weiterhin Fehler beim Druck auftreten, dann können hartnäckige Ablagerungen mit Reinigungsstäbchen vom Druckkopf entfernt werden. Nehmen Sie dazu Stäbchen mit Schaumstoffspitzen, um zu verhindern, dass Reste zurückbleiben.



1 • Schalten Sie das Gerät aus, Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie beide Abdeckungsfreigabeknöpfe drücken, und entnehmen Sie die Farbbandkassette.

2 • Reinigen Sie den Druckkopf, indem Sie ein alkoholgetränktes Reinigungsstäbchen von einer Seite zur anderen über die Elemente des Druckkopfes ziehen. Dies sollte ohne große Kraftanwendung erfolgen.
 Alle Elemente müssen trock en sein, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
 (Nachbestellinformationen für Reinigungsstäbchen finden Sie in Anhang C).



Kratzen Sie niemals Ablagerungen mit einem scharfen Gegenstand vom Druckkopf ab. Dies hat permanente Schäden zur Folge.





P205/P210i kunststoffkartendrucker

Allgemeines **Erste schritte** Bedienung Karte Drucken Reinigung **Fehlersuche** Tech. Daten Anhang A Anhang B

4 • 3 Kartenreinigungskassette

Ihr P205/P210i ist auch mit einer Kartenreinigungskassette ausgestattet. Diese Vorrichtung reinigt die dem Drucker zugeführten Karten. Um eine gute Druckqualität sicherzustellen, sollte die Reinigungswalze ausgewechselt werden, wenn das Farbband ersetzt wird.

ZEITPUNKT DER WARTUNG

Jedes Mal, wenn die Farbbandkassette ersetzt wird. Wenn Sie eine Druckerreinigung planen, führen Sie diese durch, bevor Sie die Reinigungswalze ersetzen. (Weitere Anleitungen sind unter 4.1, Reinigungssystem, aufgeführt.)

WARTUNGSVERFAHREN

1 •Schalten Sie das Gerät aus.

Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie auf die Abdeckungsfreigabeknöpfe auf beiden Seiten drücken. Entnehmen Sie die Farbbandkassette.



2 • Nehmen Sie die Reinigungskassette vorsichtig heraus, indem Sie die Kassettenarme auf beiden Seiten andrücken und diese hochziehen.







P205/P210i kunststoffkartendrucker

3 • Heben Sie die Kassettenabdeckung hoch, und nehmen Sie die Kleberolle aus der Kassette, um sie zu entsorgen.

Allgemeines

Erste schritte

Bedienung

Karte Drucken

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

6 • Schieben Sie die Reinigungskassette entlang den F
ührungsschienen in den Drucker, und vergewissern Sie sich, dass die Einheit einrastet.

5 · Legen Sie die neue Reinigungswalze in der Kassette ein*. Halten Sie die Walze immer nur an den Enden fest,



NIEMALS die Walzenoberfläche, die mit den Karten in Kontakt kommt, berühren.

4 · Ziehen Sie vorsichtig die Schutzhülle von der neuen Reinigungswalze ab.

7 • Nun die Farbbandkassette wieder einlegen.

damit sie nicht verschmutzt wird.

8 • Schließen Sie die Abdeckung, indem Sie sie fest auf beiden Seiten andrücken.

*Informationen zu Ersatz-Reinigungswalzen sind in Anhang C beschrieben.







Dieser Abschnitt stellt Lösungen für potentielle Probleme, die beim P205/P210i Drucker auftreten

5 • 1 Probleme mit der Druckqualität

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Probleme mit der Druckqualität behoben werden können. Die Druckqualität hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die beiden wichtigsten Faktoren, die Ihre Druckqualität beeinflussen, sind Sauberkeit und das Kartenmaterial. Zur Diagnose und Behebung von Problemen mit der Druckqualität befolgen Sie bitte die nachstehenden Verfahren:





P205/P210i kunststoffkartendrucker

Allgemeines

Erste schritte

Bedienung

Karte Drucken

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

• Kleine Flecken in einer anderen Farbe oder auf einer nicht bedruckten Fläche erscheinen auf der gedruckten Karte.

Mögliche Ursache

- A Verunreinigung der Kartenoberfläche
- B Staub im Innern des Druckers und/oder verschmutzte Reinigungswalze.

>> Lösung

- A1 Stellen Sie sicher, dass die Karten in einer staubfreien Umgebung gelagert werden.
- A2 Verwenden Sie einen anderen Kartenvorrat.

B1 • Führen Sie eine Reinigung des Druckers durch (wie in Abschnitt 4.1, Reinigungssystem, und 4.3, Kartenreinigungskassette, beschrieben).

B2 • Tauschen Sie die Reinigungswalze aus (siehe den Abschnitt über Reinigung in 4.3, Kartenreinigungskassette).

· Die Kartenoberfläche weist nicht bedruckte horizontale (weiße) Streifen auf.

Mögliche Ursache

- A Die Farbbandkassette ist nicht richtig platziert.
- B Druckkopf verschmutzt.
- C Druckkopf-Elemente können beschädigt sein
- (z.B. zerkratzt oder verbrannt).

>> Lösung

A1 • Abdeckung öffnen und die Farbbandkassette ersetzen. Darauf achten, dass sie einrastet.

A2 • Sicherstellen, dass das Farbband richtig auf die Spulenkerne der Kassette gerollt ist und dass keine Falten im Farbband sind.

- A3 Die Abdeckung fest auf beiden Seiten andrücken, bis sie richtig einrastet.
- A4 Das Farbband wird automatisch synchronisiert.
- A5 Druckvorgang wiederholen.
- B1 Reinigung des Druckkopfs durchführen (siehe 4 2, Reinigung des Druckkopfs).
- C1 Setzen Sie sich mit dem Kundendienst bzgl. Informationen zum Ersatz des Druckkopfs in Verbindung.



Zebra

Card Printer Solutions

P205/P210i kunststoffkartendrucker

Blasse oder unterschiedliche Druckergebnisse.

Allgemeines

Erste schritte

Bedienung

Karte Drucken

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B



- A Farbbandkassette wurde falsch gelagert oder ist beschädigt.
- B Karten sind u.U. nicht spezifikationsgerecht.
- C Kontrast und/oder Intensität möglicherweise auf zu hohe Werte eingestellt.
- D Staub oder eingeschlossene Verunreinigungen auf Druckkopfelementen.

>> Lösung

- A1 Farbbandkassette austauschen und erneut drucken.
- B1 Anderen Kartenvorrat verwenden.
- C1 Kontrast und/oder Intensität per Software einstellen.
- D1 Reinigung des Druckkopfs durchführen (siehe 4 2, Reinigung des Druckkopfs).

• Verschwommenes Druckbild.

Mögliche Ursache

- A Farbbandkassette nicht richtig platziert.
- B Farbband nicht auf die richtige Farbstreifenposition synchronisiert.
- C Karten evtl. nicht spezifikationsgerecht.
- D Staub im Innern des Druckers und/oder verschmutzte Reinigungswalze.

>> Lösung

- A1 Abdeckung öffnen und die Farbbandkassette ersetzen. Darauf achten, dass sie einrastet.
- A2 Sicherstellen, dass das Farbband richtig auf die Spulenkerne der Kassette gerollt ist.
- A3 Die Abdeckung fest auf beiden Seiten andrücken, bis sie richtig einrastet.
- A4 Das Farbband wird automatisch synchronisiert.
- A5 Druckvorgang wiederholen.
- B1 Abdeckung öffnen und die Farbbandkassette ersetzen. Darauf achten, dass sie einrastet.
- B2 Die Abdeckung fest auf beiden Seiten andrücken, bis sie richtig einrastet.
- B3 Das Farbband wird automatisch synchronisiert.
- B4 Druckvorgang wiederholen.
- C1 Anderen Kartenvorrat verwenden.
- D1 Reinigung des Druckkopfs durchführen (siehe 4 2, Reinigung des Druckkopfs).
- D2 Reinigungswalze ersetzen (siehe 4 3, Kartenreinigungskassette).





P205/P210i kunststoffkartendrucker

Allgemeines

Erste schritte

Bedienung

Karte Drucken

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B



Um eine optimale Druckqualität sicherzustellen, sollte stets die Druckerabdeckung geschlossen bleiben.



Mögliche Ursache

- A Keine Farbbandkassette im Drucker.
- B Karten sind u.U. nicht spezifikationsgerecht.
- C Kabel am Druckkopf abgetrennt.
- D Druckkopfelemente zerkratzt oder verbrannt.

>> Lösung

· Kein Druckbild auf der Karte.

- A1 Überprüfen, ob eine Farbbandkassette installiert ist.
- B1 Anderen Kartenvorrat verwenden.
- C1 Drucker ausschalten und die Anschlüsse des Druckkopfkabels überprüfen.
- D1 Setzen Sie sich mit dem Kundendienst bzgl. Informationen zum Ersatz des Druckkopfes in Verbindung.



P205/P210i kunststoffkartendrucker

Allgemeines Erste schritte Bedienung Karte Drucken Reinigung		SPEZIFIKATIONEN
Fehlersuche	Allgemeine Daten	 Hochgeschwindigkeitsdruck 30 Sekunden pro Karte bei YMCKO-Druck 4 Sekunden pro Karte bei Monochrom-Druck
Tech. Daten		Kleine Flache Windows Treiber für 98/2000/ME/XP und NT 4.0 Vierundzwanzig Druckergarantie Vierundzwanzig Druckergarantie
Anhang A Anhang B		 Vierundzwanzig Druckkopigaranie Leistungsstarke EPCL (Zebra Printer Command Language/Befehlssprache f ür Zebra Drucker)
, and g D	Farbdruck	 Farb-Thermosublimation oder Monochrom-Thermotransfer-Druckverfahren. 300 dpi (11,8 Punkte/mm) Druckauflösung Serienmäßig randablaufender Druck (nur P205/P210i) 30 Sekunden pro Karte randablaufend in Vielfarbendruck (YMCKO)
	Strichcode	 Code 39 Code 128 B & C mit und ohne Prüfzeichen 2 von 5 & 2 von 5 verschachtelt UPCA EAN8 & EAN13
	Schriftarten	 Resident: Arial Normal 100, Arial Fett 100 Flash-Memory unterstützt Download verschiedener Schriftenarten. TrueType-Schriftarten über Windows Treiber
33	Karten	 Typen: PVC, Composite Kartenbreite/-länge: ISO CR-80 - ISO 7810, 54 mm (2,125") x 86 mm (3,375") Option: Magnetstreifen - ISO 7811 Kartenstärke: 10 mil (0,25 mm) bis 30 mil (0,75 mm) Kapazität der Kartenzuführung: bis zu 50 Karten (30 mil) Kapazität des Kartenausgabebehälters: 20 Karten (30 mil)



P205/P210i kunststoffkartendrucker

	Farbbandkassetten	Schwarz monochrom: 500 Karten/Kassette YMCKO-Sublimation: 100 Karten/Kassette
Allgemeines	Schnittstellen	USB / Parallel USB / Seriell
Erste schritte Bedienung	Abmessungen	• Breite: 182 mm (7,16") • Tiefe: 303 mm (11,9")
Karte Drucken	Elektrische Daten	 Hone: 1780 mm (7,1) Gewicht: 2,9 kg (6,4 lbs) 110 ~ 230 Volt AC, 60 ~ 50 Hz
Reinigung	Umaebunasbedinaunaen	FCC-Klasse B, CE-, UL- und CUL-geprüft Betriebstemperatur: 15 bis 30 °C (60 bis 86 °F)
Fehlersuche		 Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 65 % nicht-kondensierend Lagertemperatur: -5 to 70 °C (-23 bis 158 °F) Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 20 bis 70 % nicht-kondensierend
Tech. Daten		Belüftung: normale Luft
Anhang A	Optionen	 Magnetkodierer (nur 0,76 mm Karten) Reinigungsmaterial
Anhang B		





P205/P210i kunststoffkartendrucker

KARTENABMESSUNGEN

Allgemeines

Bedienung

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

-

Karte Drucken

Erste schritte

ISO-STANDARD-ABMESSUNGEN FÜR NORMALE KARTE



ISO-STANDARD-ABMESSUNGEN FÜR MAGNETSTREIFENKARTE







P205/P210i kunststoffkartendrucker



Karte Drucken

Bedienung

Allgemeines

Erste schritte

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

Magnetkodierer für Magnetstreifenkarten

Dieser Abschnitt beschreibt die zusätzlichen Funktionen des P205/P210i Druckers mit der Magnetkodierer-Station (Option). (Seine Lage ist in Kapital 2 beschrieben.)

EINFÜHRUNG

Betriebs- und Wartungsbedingungen des P205/P210i Druckers mit der Magnetkodierer-Option. (Seine Lage ist in Kapital 2 beschrieben.) Der Magnetkodierer kann auf hohe oder niedrige Koerzitivkraft eingestellt werden.





P205/P210i kunststoffkartendrucker

A • MEDIEN-LADEAUSRICHTUNG

Allgemeines

Erste schritte

Bedienung

Karte Drucken

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B



Der Magnetkodierer ist eine werksseitig installierte Vorrichtung mit einem unter dem Kartenpfad positionierten Schreib-/Lesekopf, die mit HICO ("high coercivity")- oder LOCO ("low coercivity")-Kodierung erhältlich ist.

Beim Laden der Karten in die Kartenzuführung ist darauf zu achten, dass der Magnetstreifen nach unten zeigt und rechts liegt.

Hinweis:

M1 = Streifen nach unten HICO	M3 = Streifen nach oben HICO
M2 = Streifen nach unten LOCO	M4 = Streifen nach oben LOCO
Genehmigte HICO und LOCO PVC-Ka	rten sind erhältlich. (Siehe Anhang C).



NUR Karten VERWENDEN, die den ISO 7810 und 7811 Standards für Magnetstreifenkarten entsprechen. Der Magnetstreifen muss auf gleicher Ebene mit der Kartenoberfläche sein. Niemals Karten mit aufgeklebten Magnetstreifen verwenden.





P205/P210i kunststoffkartendrucker

B • REINIGUNG DES MAGNETKODIERERS

Allgemeines

Erste schritte

Bedienung

Karte Drucken

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

Wenden Sie das standardgemäße Reinigungskartenverfahren an. Damit werden die wichtigsten Druckerteile gereinigt, einschl. Druckkopf, Transportwalze und Magnetstreifenkodierer (siehe Kapital 4, Reinigung, für weitere Erklärungen).

- 1 · Lassen Sie das Gerät eingeschaltet.
- 2 Entfernen Sie alle Karten aus der Kartenzuführung.
- 3 Führen Sie eine (mitgelieferte) vorgetränkte Karte durch den Schlitz auf der Seite der Kartenzuführung ein.
- 4 Drücken Sie die Multifunktionstaste.

ISO-STANDARD-KODIERUNG

Spur-Nr.	Feldtrennzeichen	Spurdichte	Gültige Zeichen	Anz. Zeichen
1	^	210 BPI*	Alphanumerisch (ASCII 20 - 95**)	79***
2	=	75 BPI*	Numerisch (ASCII 48 - 62)	40***
3	=	210 BPI*	Numerisch (ASCII 48 - 62)	107***

* Bits pro Inch

** Außer das Zeichen "?"

*** Einschl. Start-, Stopp- and LRC-Zeichen. Diese 3 Zeichen werden automatisch vom Magnetkodierer gemäß ISO-Normen gehandhabt.

HINWEIS: Ausführliche Programmierinformationen sind im Programmiererhandbuch des Kartendruckers enthalten.





Allgemeines

P205/P210i kunststoffkartendrucker

Erste schritte Bedienung Karte Drucken Reinigung Fehlersuche Tech. Daten Anhang A Anhang B



Zubehör und Verbrauchsmaterialien

Bestellungen für Zubehör und Verbrauchsmaterialien nimmt Ihr autorisierter Zebra Händler entgegen.



i Series-Drucker verlangen die Verwendung der i Series- Farbbandmedien für volle Farbedrucklegung.

Im Abschnitt Zubehör finden Sie weitere Informationen zu Karten- und Farbbandmedien, die von ZebraTechnologies Corp. bezogen werden können.

FARBBÄNDER:

Teil-Nr.	Beschreibung : Starter-Kit
105912-294	YMCKO Farbbandkassette + Reinigungswalze + 100 PVC-Karten

Teil-Nr.	Beschreibung	Karten/Kassette
800015-201	Schwarz monochrom	500
800015-240	YMCKO-Thermosublimation, 5-farbig	100





P205/P210i kunststoffkartendrucker

KARTEN:

Allgemeines

Erste schritte

Bedienung

Karte Drucken

Reinigung

-

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

104523-111 Premier Grade PVC 100 30 m 104523-112 Premier Grade PVC 10C0 100 30 m	Teil-Nr.	Beschreibung	Karte/Packung	Stärke
104523-113Premier Grade PVC HiCo10030 m104524-101Premier Plus Grade Composite10030 m104524-102Premier Plus Grade Composite LoCo10030 m104524-103Premier Plus Grade Composite HiCo10030 m	104523-111 104523-112 104523-113 104524-101 104524-102 104524-103	Premier Grade PVC Premier Grade PVC LoCo Premier Grade PVC HiCo Premier Plus Grade Composite Premier Plus Grade Composite HiCo	100 100 100 100 100	30 mil 30 mil 30 mil 30 mil 30 mil 30 mil





P205/P210i kunststoffkartendrucker

ZUBEHÖR

Allgemeines

Erste schritte

Bedienung

Karte Drucken

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

Die für P205/P210i Drucker erhältlichen Zusatzartikel sind nachstehend aufgeführt. Geben Sie bei jeder Bestellung die Teilnummer an.

	Drucker-Verbrauchsmaterial
Teil-Nr.	Beschreibung
300320-001 105912-212 105925-001	Centronics Parallelkabel (36 Pins) USB-Kabel (1,80 m/6 Fuß A-B) Ersatzkit Druckkopf

	Drucker-Verbrauchsmaterial
Teil-Nr.	Beschreibung
105909-169 105912-301 105912-302 105909-055 105909-057	Hochwertiges Reinigungskit (25 Stäbchen, 50 Karten) Kleberolle /Reinigungswalzen-Kit (Set à 5) Reinigungskassette, komplett Reinigungskarten-Kit (Karton à 100 Karten) Reinigungsstäbchen-Kit (Karton à 25)

	Verschiedenes
Teil-Nr.	Beschreibung
806503-001 104527-001	Kartenstanzer (Schlitzkarte für Ansteck-Clips) Ansteck-Clips (Packung à 100 Clips)





P205/P210i kunststoffkartendrucker

Allgemeines

Erste schritte

Bedienung

Karte Drucken

Reinigung

Fehlersuche

Tech. Daten

Anhang A

Anhang B

Zebra Technologies Corporation Zebra Card Printer Solutions

1001 Flynn Road Camarillo, CA 93012-8706, USA Telefono: + 1 (805) 579 1800 Fax: + 1 (805) 579 1808 Numero verde (negli USA): (800) 452 4056 E-mail: cards@zebracard.com

Zebra Technologies Corporation Zebra Card Printer Solutions, (Europa, Medio Oriente, Africa) The Valley Centre, Gordon Road, High Wycombe Buckinghamshire HP13 6EQ, Inghilterra Telefono: + 44 (0) 870 241 1527 Fax: + 44 (0) 870 241 0765 E-mail: eurosales@zebracard.com

Zebra Technologies Corporation Zebra Card Printer Solutions, America Latina

6175 NW 153 rd Street, Suite # 121 Miami Lakes, FL 33014 USA Telefono: + 1 (305) 558 8470 Fax: + 1 (305) 558 8485 E-mail: latinsales@zebracard.com

Zebra Technologies Corporation

Zebra Card Printer Solutions, Asia/Pacifico 1 Sims lane # 06-11 387355 Singapore Telefono: + 65 84 20 322 Fax: + 65 84 20 514 E-mail: asiasales@zebracard.com

CORPORATE HEADQUARTERS

Zebra Technologies Corporation 333 Corporate Woods Parkway Vernon Hills, IL 60061-3109 USA Telefono: 1 (847) 634 6700 Fax: + 1 (847) 913 8766 E-mail: sales@Zebra.com



