



Zebra[®] P640*i* Stampante di schede

Manuale dell'utente



© 2005 ZIH Corp.

I copyright citati nel presente manuale e la stampante in esso descritta sono di proprietà di Zebra Technologies. La riproduzione non autorizzata di questo manuale o del software installato nella stampante può comportare pene pecuniarie o la reclusione, secondo quanto previsto dalle locali norme vigenti. La violazione delle leggi sul copyright è legalmente perseguibile.

IBM[®] è un marchio registrato di IBM Corporation.

Adobe[®] e Acrobat[®] sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated.

Zebra[®], Stripe[®], ZPL[®], ZebraNet[®], ZebraLink[®] e ZPL II[®] sono marchi registrati di Zebra Technologies.

Tutti gli altri nomi di marchi, nomi di prodotti o marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Introduzione



Questo manuale contiene informazioni sull'installazione e il funzionamento delle stampanti di schede Zebra P640*i* prodotte da Zebra Technologies Corporation.

Informazioni sul copyright

Questo documento contiene informazioni di proprietà di Zebra Technologies Corporation. Questo documento e le informazioni in esso contenute sono tutelati da diritti di copyright di Zebra Technologies Corporation e non possono essere duplicati né in toto né in parte senza approvazione scritta di Zebra Technologies Corporation. È stato posto il massimo impegno affinché le informazioni ivi contenute fossero accurate e aggiornate alla data di pubblicazione. Tuttavia non viene fornita alcuna garanzia sull'esattezza delle specifiche o che il documento sia privo di errori. Allo scopo di migliorare il prodotto, Zebra Technologies Corporation si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento.

Marchi commerciali

Zebra è un marchio registrato di Zebra Technologies Corporation. Windows e MS.DOS sono marchi commerciali registrati di Microsoft Corp. Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Smaltimento del prodotto



Informazioni sullo smaltimento del prodotto • Non smaltire questo prodotto nella raccolta municipale dei rifiuti non differenziati. Questo prodotto è riciclabile e dovrebbe essere riciclato in base alle norme locali. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web all'indirizzo: http://www.zebra.com/environment

Autorizzazione per la restituzione dei materiali (RMA, Return Materials Authorization)

Prima di restituire qualsiasi apparecchiatura a Zebra Technologies Corporation per riparazioni in garanzia o fuori garanzia, contattare il servizio riparazioni (Repair Administration) per ottenere il numero di autorizzazione RMA. Reimballare l'apparecchiatura nel suo imballo originale e scrivere all'esterno il numero RMA in modo ben leggibile. Spedire l'apparecchiatura con trasporto prepagato agli indirizzi riportati di seguito:

• Per Stati Uniti, America Latina e Asia/Pacifico:

Zebra Technologies Corporation Zebra Card Printer Solutions 1001 Flynn Road Camarillo, CA. 93012-8706. USA Telefono: +1 (805) 578-5001 Fax: +1 (805) 579-1808

• Per Europa e Medio Oriente:

Zebra Technologies Corporation Zebra Card Printer Solutions Pittman Way, Fulwood Preston, PR2 9ZD Lancashire, Regno Unito Telefono: +44 - 1 - 772 - 797555 Fax: +44 - 1 - 772 - 693000

Dichiarazione di conformità

89/336/EEC	Direttiva EMC	EN 55022 (1998)	Controllo delle emissioni RF
modificato da 92/31/EEC e	Direttiva EMC	EN 301489-3 V1.4.1	Emissioni RF e immunità per le apparecchiature radio
93/68/EEC	Direttiva EMC	EN55024 (2001)	Immunità ai disturbi elettromagnetici
73/23/EEC modificato da 93/68/EEC	Direttiva sulla bassa tensione	EN 60950-1 (2001)	Sicurezza del prodotto
1999/5/CE	Direttiva R&TTE	EN300330-2 V1.1.1	Interferenze a radiofrequenza

Per ottenere una certificazione formale, contattare il Compliance Office presso gli uffici Zebra di Camarillo.

CE

EUROPA: solo Norvegia: Questo prodotto è progettato anche per i sistemi di alimentazione IT con tensione fase a fase di 230 V. La messa a terra avviene tramite il cavo di alimentazione polarizzato a 3 fili.

- FI: "Laite on liitettävä suojamaadoitus koskettimilla varustettuun pistorasiaan"
- SE: "Apparaten skall anslutas till jordat uttag"
- NO: "Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt"



Il modello P640*i* è conforme alle seguenti specifiche: FCC parte 15, sottoparte A, sezione 15.107(a) 15.109(a) Dispositivi digitali di classe B.

Ulteriori informazioni

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe B, come specificato nelle Regole FCC parte 15. Tali limiti sono stati calcolati per garantire una ragionevole protezione da interferenze dannose in installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, usa e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare disturbi dannosi per le comunicazioni radio. Tuttavia non viene fornita alcuna garanzia che non si verificheranno comunque interferenze in una particolare installazione. Se l'apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione di apparecchi radiotelevisivi, determinabili accendendo e spegnendo l'apparecchiatura stessa, l'utente dovrebbe provare a correggere l'interferenza applicando una o più delle seguenti raccomandazioni:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza fra l'apparecchiatura e il dispositivo ricevente.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente facente parte di un circuito diverso da quello che alimenta il dispositivo ricevente.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo qualificato.

L'opuscolo redatto dalla Federal Communications Commission potrebbe essere utile:

How to identify and resolve Radio/TV Interference Problems (Come individuare ed eliminare problemi di interferenze radio/TV). L'opuscolo è disponibile presso l'U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402, Stock No. 004-000-00345-4. L'utilizzo di un cavo schermato è un requisito per la conformità con i limiti per apparecchi di classe B, stabiliti dalle Regole FCC parte 15. Come indicato nella parte 15.21 delle Regole FCC, qualsiasi modifica a questa apparecchiatura, non espressamente approvata da Zebra, può causare interferenze dannose e invalidare l'autorizzazione FCC all'uso di tale apparecchiatura.

Industry Canada - Avviso

Questo dispositivo è conforme ai requisiti per la classe B dell'Industry Canada ICES-003.

Cet équipement est conforme à l'ICES-003 classe B de la norme industrielle canadienne.

Icone

In questo manuale sono utilizzate diverse icone per evidenziare informazioni particolarmente importanti, in base a questa convenzione:



Nota • Indica informazioni che sottolineano o integrano importanti passaggi del testo principale.



Importante • Evidenzia informazioni essenziali per condurre a termine un'attività o semplicemente ribadisce l'importanza di una specifica informazione nel testo.



Attenzione: rischio di scossa elettrica • Mette in guardia da potenziali rischi di scossa elettrica.



Attenzione: rischio di scarica elettrostatica • Mette in guardia da situazioni in cui scariche elettrostatiche potrebbero causare danni ai componenti elettronici.



Attenzione • Avvisa che l'esecuzione (o la mancata esecuzione) di una data azione può causare lesioni personali o danneggiare l'apparecchiatura.



Rischio di intrappolamento • Non avvicinare le dita alle cerniere del coperchio della stampante e al retro della cassetta di pulizia



Superficie molto calda • Pericolo di ustioni vicino ai componenti del laminatore

Modello di stampante P640i

Il numero di prodotto Zebra contiene varie indicazioni e significati.

Nella tabella che segue viene riportata la spiegazione del sistema di numeri e lettere per le serie di stampanti di schede Zebra.

I numeri di modello includono identificatori letterali che specificano le opzioni secondo le convenzioni illustrate di seguito:

Numero parte	Descrizione
P640 <i>i</i>	Stampante base Stampante di schede a colori P640i su due lati con doppio laminatore senza pellicola
	laminatore senza pellicola con funzione di protezione avanzata ID/Chiave
0	Opzioni Smart Card
B	Nessuna
C	Encoder a contatto
- D -	Encoder a contatto o MIEARE sonza contatto
 - F -	HID ICLASS
H	MIFARE senza contatto
	Encoder magnetico
- 0 -	Nessuna
M	Sì (opzioni predefinite sotto)
	Impostazioni predefinite encoder magnetico
0	Nessuna
3	Striscia su, HiCo
1	Certificazioni regionali Marchio CE, FCC e UL
	Interfaccia
AA	Configurazione standard USB
C	USB e Ethernet incorporata 10/100T
U	USB e parallela (si applica l'ordine stampante minimo)
	Cavi di alimentazione
I	120 V CA USA e 230 V CA Europa
U	Regno Unito e Australia
D0	Windows Drivers and User Documentation / Training (Driver per Windows e documentazione/esercitazioni per l'utente)
⁻ ⁻ ^D ⁰	CD del driver per Windows (Win 2K e XP) e CD della documentazione/esercitazioni per l'utente

Introduzione

Modello di stampante P640i

Sommario



Introduzione
Informazioni sul copyrighti
Marchi commercialii
Autorizzazione per la restituzione dei materiali (RMA, Return Materials Authorization) ii
Dichiarazione di conformitàii
Ulteriori informazioni
Industry Canada - Avviso
Icone
Modello di stampante P640 <i>i</i>
1 • Operazioni preliminari
Disimballaggio della stampante di schede P640 <i>i</i> 1
Collegamento dell'alimentazione elettrica 3
Interruttore di alimentazione
Presa di alimentazione
2 • Installazione della stampante P640 <i>i</i> 5
Funzionalità della stampante 5
Installazione del nastro colore

Sommario

Cassetta di pulizia
Installazione della cassetta di pulizia 8
Perché la pulizia avviene normalmente ogni 10 schede
Sistema di laminazione
Componenti principali del sistema di laminazione
Cassette per laminati 10
Rimozione delle cassette 10
Caricamento delle cassette11
Installazione delle cassette
Sblocco dei canali del laminato 15
Comandi e spie
Connessioni dei cavi della stampante
Pannello di controllo della stampante
Pulsante PRINT (STAMPA)16
Pulsante RIBBON (NASTRO)18
Pulsante LAMINATE (LAMINATO)18
Riepilogo delle luci spia
READY (PRONTA)
MEDIA (SUPPORTI)
ALARM (ALLARME)
3 • Installazione della stampante 21
Installazione della stampante P640 <i>i</i>
Connessione della stampante P640 <i>i</i> 21
Fonte di alimentazione22
Interfaccia
Installazione del driver della stampante 22
4 • Impostazioni e regolazioni
Sensori e interruttori di blocco nella P640 <i>i</i>
Accesso ai dati del sensore della stampante

	Proprietà della stampante	31
	General (Generali)	31
	Sharing (Condivisione)	31
	Ports (Porte)	32
	Advanced (Avanzate)	32
	Color Management (Gestione colore)	33
	Security (Protezione)	33
	Device Settings (Impostazioni periferica)	34
	Preferenze di stampa	37
	Card Setup (Impostazioni scheda)	37
	Image Adjustment (Regolazione immagine)	38
	YMC (Color) Printing (Stampa (Colore) YMC)	39
	K (Black) Panel (Pannello K - nero)	40
	Black Extraction (Rimozione del nero)	. 40
	Elementi di stampa	. 40
		42
	Routine della stazione di rotazione	43
	Regolazioni della stazione del laminatore	44
• R	isoluzione dei problemi	47
	Messaggi di errore	47
	Stati delle luci spia	48
	Manutenzione preventiva	48
	Rumori insoliti/eventi non segnalati	49
	Problemi di qualità	51
	Problemi del laminato	53
	Esempi di errori della testina di stampa	53
	Problemi legati al sistema	55
• S	pecifiche tecniche	57
	Specifiche P640 <i>i</i>	57

5

6

Appendice A Encoder magnetico 59
Encoder di schede a striscia magnetica 59
Codifica standard ISO 59
Codifica standard AAMVA
Pulizia dell'encoder magnetico 60
Orientamento del caricamento dei supporti
Appendice B Stazione di contatto Smart Card 61
Introduzione
Orientamento del caricamento dei supporti 61
Laminazione di Smart Card 62
Appendice C Protezione della stampante 63
ID/Chiave
Sostituzione di un ID/Chiave perduto 63
Parametri della stampante nel driver 64
ID/Code (ID/Codice)
Update Backup Config (Aggiorna configurazione di backup) 64
Ripristino delle impostazioni della configurazione di backup
Protezione tramite password

Operazioni preliminari



Disimballaggio della stampante di schede P640i

La stampante P640*i* viene fornita in una scatola di cartone ed è protetta da materiale di imballaggio e da un involucro antistatico. Conservare tutto il materiale di imballaggio: potrebbe essere utile per eventuali trasferimenti o spedizioni.

- 1. Prima di aprire e disimballare la stampante, controllare la scatola per verificare che non siano presenti danni derivanti dal trasporto.
- 2. L'ambiente operativo e di installazione della stampante deve essere pulito e possibilmente senza polvere.
- 3. Sganciare e rimuovere le maniglie. Togliere la parte superiore della scatola e il materiale di imballaggio espanso che protegge la stampante.



Disimballaggio della stampante di schede P640i



- 4. Sopra la stampante, nel vassoio in espanso grigio, sono raccolti i seguenti accessori. Controllare che siano tutti acclusi alla stampante P640*i*: Se non sono presenti tutti gli articoli, contattare il rivenditore.
 - a. Guida introduttiva
 - b. CD-ROM del software
 - c. Peso scheda
 - d. Cavi di alimentazione 120 VCA e 230 VCA
 - e. Cavo stampante USB
 - f. Bobina di avvolgimento nastro
 - g. Cartuccia nastro di pulitura
 - h. Vano schede
- 5. Afferrare la stampante dal fondo ed estrarla delicatamente dalla scatola.
- 6. Rimuovere i supporti in poliuretano blu dalle estremità della stampante e posizionare la macchina dove desiderato.

Collegamento dell'alimentazione elettrica

La stampante P640*i* include un alimentatore c.a. interno che accetta tensioni di ingresso nominali comprese tra 110 e 230 Volt a 50-60 Hertz. La fonte di alimentazione deve essere provvista di messa a terra.

La stampante P640*i* è corredata da due cavi di alimentazione. Utilizzare quello che si adatta alla presa di corrente desiderata. Se nessuno dei due cavi si adatta alla presa che si intende utilizzare, sarà possibile acquistare un cavo adatto da un fornitore locale. Accertarsi che il cavo acquistato sia a tre fili, ovvero provvisto di filo di terra.

Interruttore di alimentazione

L'interruttore di alimentazione è situato sulla parte posteriore della stampante, a sinistra dei connettori per i dati.



Porre l'interruttore in posizione OFF (O), prima di collegare il cavo di alimentazione alla stampante.

Presa di alimentazione

La presa di alimentazione è situata sulla parte posteriore della stampante, a destra dell'interruttore di alimentazione.



Inserire il cavo di alimentazione appropriato nel connettore di alimentazione della stampante e l'altra estremità a una presa di corrente c.a. con messa a terra.



Attenzione • Se il cavo di alimentazione risulta in qualche modo danneggiato o se non si inserisce correttamente nel connettore della stampante o nella presa locale, FERMARSI! L'uso di un cavo di alimentazione danneggiato o non corretto potrebbe provocare danni all'apparecchiatura, un incendio da cortocircuito o lesioni alle persone.



1. Per accendere la stampante, porre l'interruttore di accensione su ON (|).

Installazione della stampante P640*i*



2

Funzionalità della stampante

Di seguito sono illustrate le funzionalità disponibili nella stampante P640i:



Installazione vano di uscita schede



Il vano di uscita è posizionato sul lato destro della stampante P640*i* per ricevere le schede stampate. Installare il vano di uscita inserendo la linguetta del vano nella scanalatura sul lato destro della stampante.

Installazione del nastro colore





Importante • Quando il nastro colore è esaurito, sul monitor viene visualizzato un messaggio di avviso e la spia MEDIA (SUPPORTI) sulla stampante inizia a lampeggiare.

1. Aprire il coperchio principale. La testina di stampa si solleva per agevolare il caricamento del nastro.



2. Inserire la bobina vuota sul perno di avvolgimento (a destra). Spingere a fondo la bobina, accertandosi che le sue scanalature interne si innestino sui denti del perno di avvolgimento.

3. Installare il nastro colore sul perno di alimentazione (a sinistra), con la coda libera del nastro che fuoriesce dal rotolino verso il basso e alla propria destra. Accertarsi che le scanalature interne della bobina si innestino nei denti del perno di alimentazione. Conservare l'etichetta adesiva per usarla in seguito.



4. Condurre la coda libera del nastro verso sinistra, sopra la barretta guida rotonda, quindi verso il basso a destra, sotto la testina di stampa.



Importante • Assicurarsi che sia la bobina nuova che quella con il nastro siano inserite a fondo nei perni, fino a battuta. Un clic segnala il corretto posizionamento

- 5. Estrarre ancora un po' di nastro, quindi portare l'estremità in alto fino alla destra della bobina di avvolgimento.
- 6. Tenendo il nastro ben centrato sulla bobina di avvolgimento, attaccarlo con nastro adesivo o con l'etichetta adesiva presa dal rotolino di nastro nuovo.
- 7. Ruotando il rotolo di alimentazione, tendere il nastro (non tentare di ruotare il perno di avvolgimento).



Nota • Accertarsi che il nastro passi attraverso i braccetti del sensore nastro, a sinistra della testina di stampa

8. Chiudere il coperchio della stampante, quindi premere il pulsante RIBBON (NASTRO) per inizializzare il nastro colore. Se la spia MEDIA (SUPPORTI) non si spegne, controllare il sensore del nastro.



Importante • La presenza di grinze nel nastro colore e di "pieghe" può pregiudicare gravemente la qualità di stampa

9. Riaprire il coperchio della stampante per controllare se vi sono pieghe e grinze nel percorso del nastro. Se necessario, eliminarle, quindi chiudere il coperchio. Se non si sente il rumore del motore che avanza il nastro, premere il pulsante RIBBON (NASTRO).

Cassetta di pulizia

Prima della stampa, ogni superficie della scheda viene pulita da un rullo colloso morbido che a sua volta viene pulito periodicamente dal nastro adesivo nella cassetta di pulizia. In genere, il rullo viene pulito ogni 10 schede. Il software del driver della stampante permette di modificare il conteggio delle schede.

Installazione della cassetta di pulizia

Quando si configura la stampante per la prima volta, o quando la cassetta di pulizia è esaurita, sul monitor viene visualizzato un messaggio di avviso e la spia MEDIA (SUPPORTI) sulla stampante si accende.

- 1. Aprire il coperchio principale della stampante.
- 2. Se si tratta della configurazione iniziale della stampante, rimuovere la cassetta di pulizia dal vassoio in espanso grigio inclusa nella scatola di imballaggio della stampante.



- 3. Se nella stampante è presente una cassetta di pulizia usata, rimuoverla tirandola verso di sé.
- 4. Rimuovere il foglio di protezione dalla cassetta di pulizia sostitutiva.
- 5. Installare la cassetta di pulizia nella stampante posizionando il pernetto rettangolare del meccanismo di pulizia nell'apposito incasso sulla cassetta. Inserire delicatamente la cassetta, facendo attenzione che le scanalature interne sulla bobina superiore si innestino nei denti presenti nel meccanismo di avvolgimento

Perché la pulizia avviene normalmente ogni 10 schede

Se il sistema di pulizia viene attivato ogni 10 schede, la cassetta di pulizia contiene nastro sufficiente per 3.000 schede. Questo numero corrisponde agli altri componenti della confezione standard di supporti Zebra (3.000 schede, 3.000 immagini del nastro colore).

Sistema di laminazione



Componenti principali del sistema di laminazione

Il sistema di laminazione comprende due unità separate indipendenti, una per la parte anteriore della scheda e una per quella posteriore.

Quando una delle cassette di laminato è vuota, sul monitor viene visualizzato un messaggio di avviso e la spia MEDIA (SUPPORTI) sulla stampante si accende.

I laminati da sovrapposizione hanno tre larghezze:

- Per la parte anteriore (SUPERIORE) della scheda, *larghezza piena*, senza elementi grafici o con grafica speciale.
 - <u>Larghezza piena</u> = 51 mm (2")



Attenzione • Inserire la guida del bordo del laminato nella cassetta del laminato inferiore nel punto corrispondente in cui è utilizzato il laminato di larghezza parziale.

- Per la parte posteriore (*INFERIORE*) della scheda, *larghezza parziale* se è presente una striscia magnetica o un riquadro per la firma, altrimenti larghezza piena. In genere, sul laminato inferiore non sono presenti elementi grafici:
 - <u>Larghezza piena</u> = 51 mm (2")
 - <u>Larghezza parziale</u>, riquadro per la firma = 42 mm (1,66")
 - <u>Larghezza parziale</u>, striscia magnetica = 33 mm (1,3")



Cassette per laminati





Attenzione • Durante l'installazione e disinstallazione delle cassette per laminati, evitare di toccare gli attigui rulli riscaldati.

La cassetta superiore e quella inferiore sono <u>speculari</u>, quasi identiche. Ci si può confondere se non si segue la procedura spiegata in questa guida. Le cassette sono contraddistinte da bollini colorati: **Rosso** = SUPERIORE **Giallo** = INFERIORE



Importante • Un altro modo per capire dove va posizionata la cassetta è quello di fare riferimento al rullo bianco; sulla superficie superiore della cassetta superiore, sulla superficie inferiore della cassetta inferiore.

Rimozione delle cassette





Attenzione • Se una delle piastrine di arresto viene aperta, anche inintenzionalmente, è necessario rimuovere la cassetta interessata e avvolgere il laminato. Fare riferimento a Caricamento delle cassette.

1. Aprire la piastrina di arresto ruotandola fino a metterla in posizione completamente verticale e avvertire una leggera resistenza. Girare il fermo SUPERIORE in senso antiorario e quello INFERIORE in senso orario.



Attenzione • Se si avverte resistenza durante la rimozione della cassetta, è possibile che il laminato sia fuoriuscito, lasciando un'estremità attaccata alla bobina e l'altra estremità sotto la taglierina. Continuare a tirare la cassetta, che verrà fuori con una piccola estremità di laminato.

2. Afferrare la cassetta e tirarla verso di sé, fuori dalla stampante.





Attenzione • Rimuovere la guida di trasferimento per essere certi che non vi restino frammenti di laminato.

3. Aprire la cassetta, come una conchiglia, separandone le due metà. Afferrare saldamente con le dita le due metà e separarle. *NON utilizzare attrezzi*. (Cassetta superiore illustrata.)

Caricamento delle cassette

- 1. Scartare le bobine consumate.
- 2. Tenere la cassetta SUPERIORE aperta con le cavità verso di sé, con il rullo di trascinamento bianco verso l'alto.
- 3. Il rullo di laminato va nella cassetta SUPERIORE con l'estremità con le tacche della bobina in direzione contraria a sé, con il laminato che esce dalla parte inferiore della bobina, come indicato sotto.
- 4. Tenere la cassetta INFERIORE aperta con le cavità verso di sé, con il rullo di trascinamento in fondo.

5. Il rullo di laminato va nella cassetta INFERIORE con l'estremità con le tacche della bobina verso di sé, con il laminato che esce dalla parte superiore della bobina, come indicato sotto.



Se si utilizzano "Smart Card" basate sui contatti, o schede con una striscia per la firma sul retro, utilizzare laminato di larghezza parziale nella cassetta inferiore.

Rimuovere la guida del bordo del laminato dal corpo del laminatore (vedere a pagina 9; scatta in fuori).

Nel caso di Smart Card, inserire la guida del bordo del laminato nel foro e nella fessura interni, come indicato sotto. (Nel caso di schede con strisce per la firma, utilizzare il foro e la fessura esterni.)





- 6. Estrarre 3-5 cm circa di laminato.
- 7. Chiudere la cassetta ed estrarre un altro po' di laminato. Se si arresta improvvisamente, facendo resistenza a un'ulteriore estrazione, significa che una molla di contenimento all'interno della cassetta ha agganciato una tacca all'estremità della bobina). In questo caso, la bobina è stata installata nel senso errato.





Attenzione • Se l'estremità del laminato è increspata o irregolare, tagliarla il più dritto possibile con le forbici, quindi avvolgerla.

8. Tenendo una cassetta con il rullo bianco verso l'alto e rivolto verso la propria sinistra, ruotare la bobina in senso antiorario per avvolgere il laminato. Interrompere l'operazione quando l'estremità del laminato arriva allo stesso livello delle alette della cassetta.



Importante • Controllare che non sporga ogni volta che il fermo della cassetta viene aperto o che la cassetta viene rimossa.

Installazione delle cassette

- 1. Inserire la cassetta nella tasca sagomata nera, quindi chiudere il fermo della cassetta (in senso orario per quella SUPERIORE, in senso antiorario per quella INFERIORE).
- 2. Chiudere il coperchio principale. Se, prima di sostituire la cassetta, era presente un errore relativo al laminato, il laminato verrà automaticamente alimentato dalla cassetta appena caricata, quindi verrà eseguita un'azione di taglio per liberare un "tratto" di laminato nel rullo di trasferimento. Se il laminato non viene alimentato automaticamente, premere il pulsante LAMINATE (LAMINATO) sul pannello di controllo della stampante.

Sblocco dei canali del laminato

Se i tagli delle forbici erano abbastanza precisi da passare per tagli realizzati a macchina, continuare a stampare le schede come di consueto. In caso contrario, evitare di perdere un ciclo di stampa. Rimuovere il tratto/i tagliato/i a mano dal rullo/i di trasferimento nel modo seguente.



Nota • Le procedure di sblocco per i canali superiori e inferiori sono simili. Il canale superiore è riportato di seguito.

La rimozione della guida di trasferimento permette l'accesso al rullo di trasferimento.



- 1. Tirare indietro la molla di contenimento, tirando al contempo la guida di trasferimento verso di sé.
- 2. Rimuovere e scartare il tratto di laminato sul rullo di trasferimento. Non riutilizzarlo mai!
- 3. Spostare l'interruttore di trasferimento in posizione OPEN (APERTA).
- 4. Rimuovere il laminato presente tra i rulli di trasferimento.
- 5. Riportare l'interruttore di trasferimento in posizione RUN (OPERATIVO).
- 6. Reinstallare la guida di trasferimento con l'estremità superiore al di sopra della guida della taglierina per laminati. È più facile tirare indietro la molla di contenimento inserendo al contempo la guida, quindi rilasciarla spingendo la guida in posizione (scatterà in posizione, con la gamba esterna contro la piastra posteriore del laminatore). Premere il pulsante LAMINATE (LAMINATO) per caricare il rullo/i di trasferimento.



Attenzione • La sostituzione non corretta della guida di trasferimento causerà l'asimmetria e l'errata alimentazione del laminato. Accertarsi che l'interruttore di trasferimento sia in posizione RUN (OPERATIVO). Fare attenzione a non danneggiare le nervature del rullo di trasferimento quando si sostituisce la guida di trasferimento.

Comandi e spie

La stampante P640*i* è dotata di un display LCD multifunzione per la lettura delle informazioni sullo stato della stampante. La lettura è controllata dal pulsante di comando multifunzione situato subito sotto il display.



Connessioni dei cavi della stampante

La stampante P640*i* riceve i dati tramite uno di tre tipi di connettori: USB, che è il tipo di connessione standard, oppure connessione Ethernet o parallela, entrambe funzioni opzionali della stampante P640*i*.

Porta Ethernet: La porta Ethernet, se presente, è situata sulla parte posteriore della stampante, in basso al centro.

Porta USB: La porta USB, che è il tipo di connessione standard, è situata nella parte posteriore della stampante, a destra della porta Ethernet.

Porta parallela: La porta parallela, se presente, è situata nella parte posteriore della stampante, a destra delle porte Ethernet e USB.

Pannello di controllo della stampante

Pulsante PRINT (STAMPA)

Premere il pulsante PRINT (STAMPA) per stampare l'immagine memorizzata nella memoria della stampante. Quando la stampante viene accesa, la memoria viene caricata con un motivo di prova a scacchi. Nell'uso regolare on-line, il pulsante PRINT (STAMPA) ristampa l'ultima immagine scaricata dal computer nella memoria del buffer. Se si tiene premuto il pulsante **PRINT (STAMPA)** e si accende la stampante, la funzione di sincronizzazione del nastro viene disattivata quando la porta viene chiusa o quando la stampante viene accesa.



Tenendo premuto il pulsante PRINT (STAMPA) per più di due secondi, la stampante ristamperà continuamente l'immagine nel buffer. Interrompere l'azione premendo il pulsante per un istante durante il processo di stampa.



Tenere presente che la pressione del pulsante PRINT (STAMPA) non produce alcun effetto in presenza di una delle seguenti condizioni:

- 1. Esiste una condizione di errore
- 2. Il driver della stampante è stato impostato per stampare il colore su entrambi i lati della scheda
- 3. Il tasto di blocco opzionale dell'hardware, ID/Chiave, manca (ma questo non disattiva la stampa del motivo a scacchi disponibile dopo l'accensione).

Pulsante RIBBON (NASTRO)

Questo pulsante è utilizzato per sincronizzare il nastro: in altre parole, per posizionarlo correttamente sotto la testina di stampa. Se si tiene premuto il pulsante **RIBBON (NASTRO)** e si accende la stampante, la funzione di sincronizzazione del nastro viene attivata/disattivata quando si chiude lo sportello.

Nelle applicazioni tipiche, il tipo di nastro è YMCK e la parte posteriore della scheda viene stampata per prima. In questi casi, premendo il pulsante RIBBON (NASTRO) il nastro colore avanza per portare il bordo anteriore del pannello nero successivo sotto la testina di stampa.

Se la stampa sul retro non è abilitata, la stampante si sincronizzerà sul pannello giallo successivo alla pressione del pulsante RIBBON (NASTRO).

Pulsante LAMINATE (LAMINATO)

Se uno (o entrambi) i rulli di trasferimento del laminato non sono caricati con un tratto di laminato, premendo il pulsante LAMINATE (LAMINATO) si corregge la condizione, sempre che nella cassetta vi sia del laminato e che la cassetta sia chiusa (bloccata). Se entrambi i rulli di trasferimento sono già caricati, il pulsante LAMINATE (LAMINATO) non produrrà alcun effetto. Se si tiene premuto il pulsante LAMINATE (LAMINATO) e si accende la stampante, la funzione di sincronizzazione viene attivata/disattivata quando si accende la stampante.

Un tipico utilizzo del pulsante LAMINATE (LAMINATO) consiste nel ricaricare il nastro di trasferimento dopo aver rimosso il primo tratto di laminato tagliato a mano successivamente all'installazione di un nastro nuovo.

Riepilogo delle luci spia

In funzione della condizione riportata, le tre luci spia, READY (PRONTA), MEDIA (SUPPORTI) e ALARM (ALLARME), possono trovarsi in uno dei tre stati seguenti: Spenta, accesa (fissa), o lampeggiante.



Nota • La spia READY (PRONTA) è bicolore. I suoi due canali colore, **verde** e **giallo**, funzionano in modo indipendente.

READY (PRONTA)

Verde:	Fissa = Pronta per la stampa Lampeggiante = Stampante occupata
Giallo:	Fissa = Laminatore in modalità di riposo Lampeggiante = I laminatori non sono a temperatura operativa

MEDIA (SUPPORTI)

Spenta:	Normale
Accesa:	Fissa = Problema a uno dei supporti Lampeggiante = Errore della codifica magnetica

ALARM (ALLARME)

Spenta: Normale

Accesa: Fissa = Condizione di errore che richiede un intervento Lampeggiante = Errore della temperatura della testina di stampa, oppure grave problema di controllo interno che richiede lo spegnimento e la riaccensione della stampante (OFF, pausa, quindi ON).

Stati delle luci spia

READY (PRONTA)		MEDIA ALARM (SUPPORTI) (ALLARME)		STATO DELLA STAMPANTE	
VERDE	GIALLO	ARANCIO	ROSSO		
<u>-×</u> -				Pronta per la stampa	
⋇⋴⋇⋴				Stampante occupata	
	ӝ๏ӂ๏			Riscaldamento del laminatore, ma non ancora a temperatura operativa	
	- <u>×</u> -			Riscaldatori del laminatore in modalità di riposo (quando non in uso, i riscaldatori si raffreddano a 1ºF al minuto)	
			-ÿ-⊜-ÿ-©	Errore di temperatura della testina di stampa o problema del firmware interno.	
		- <u>\</u>		Nessuna scheda nel vano di uscita, nastro colore esaurito, nastro di pulizia esaurito, cassette laminatore esaurite.	
		-∦⊜∦⊚		Errore di scrittura della codifica magnetica	
			*	Gravi condizioni di errore, comprese: Coperchio principale aperto, laminatore troppo caldo, trasporto schede bloccato, scheda non alloggiata correttamente, errore di verifica della codifica magnetica, errore di sollevamento testina, inceppamento nastro, inceppamento scheda (in qualsiasi posizione), scheda mancante (in qualsiasi posizione) nessun intervallo tra i tratti del laminatore.	

Installazione della stampante



Installazione della stampante P640i



Attenzione • Non dare alimentazione alla stampante in questa fase. Le istruzioni di installazione indicheranno quando accendere la stampante.

Dopo aver tolto la stampante dalla confezione e averla posizionata nella sua ubicazione di destinazione, è necessario collegarla a una fonte di alimentazione e a una workstation o a una rete.

Connessione della stampante P640i



Fonte di alimentazione

Collegare la stampante a una fonte di alimentazione come segue:

- 1. Selezionare il cavo di alimentazione corretto, in dotazione con la stampante, dal sacchetto degli accessori
- 2. Controllare che l'interruttore di alimentazione della stampante sia impostato su OFF (O).
- 3. Inserire l'estremità femmina del cavo di alimentazione nella presa sul pannello posteriore della stampante.
- 4. Inserire il cavo di alimentazione in una presa elettrica con messa a terra del tipo e della tensione corretti.

Interfaccia

La P640*i* può essere collegata tramite un'interfaccia USB, un'interfaccia parallela o un'interfaccia di rete Ethernet. Collegare la stampante all'interfaccia desiderata, quindi procedere all'installazione del driver della stampante.

Installazione del driver della stampante

Per installare la stampante P640*i*, inserire il CD **User Documentation, Drivers, and Training (Documentazione utente, driver ed esercitazioni)**, fornito in dotazione con la stampante, nel computer host e la procedura guidata InstallShield Wizard fornirà le istruzioni per svolgere i passaggi necessari. Esecuzione della procedura guidata InstallShield:

- Installazione automatica dell'interfaccia utente quando viene inserito il CD del driver.
- Avvio della procedura di installazione quando viene selezionata la voce di menu Install Printer Driver (Installa driver stampante) dal menu principale.
- Installare una stampante locale e il driver o una stampante di rete e il driver.
- Rilevazione di versioni precedenti del driver ed eliminazione di eventuali voci del registro di sistema di Windows non necessarie. È necessario selezionare Uninstall Printers and Drivers (Disinstalla stampanti e driver) nella finestra Printer Setup (Installazione stampante) per rimuovere qualsiasi versione precedente del driver.
- Installazione dei file del nuovo driver
- Riavvio del computer

Installare il driver della stampante P640i nel modo seguente:

1. Inserire il CD User Documentation, Drivers, and Training (Documentazione utente, driver ed esercitazioni) P640*i* nell'unità CD-ROM del computer host. Verrà visualizzata la finestra Select Language (Seleziona la lingua).



2. Dalla finestra Select Language (Seleziona la lingua), scegliere la lingua appropriata per il sistema utilizzato. Verrà visualizzato il menu principale nella lingua selezionata.



Installazione del driver della stampante

3. Dal menu principale, selezionare Install Printer Driver (Installa driver stampante). Verrà visualizzata la finestra Printer Installer (Programma di installazione stampante).



4. Fare clic sul pulsante OK. Verrà visualizzata la finestra WinZip Self-Extractor (Programma di autoestrazione WinZip).

i o unzip all files in driver.exe to the s press the Unzip button.	<u>U</u> nzip	
Inzin to folder:		Run <u>W</u> inZip
C:\zebra\driver	<u>B</u> rowse	<u>C</u> lose
Overwrite files without prompting	<u>A</u> bout	
When done unzipping open: setu	<u> </u>	

5. Accettare l'impostazione della cartella predefinita o utilizzare il pulsante Browse... (Sfoglia...) per cambiare la cartella in cui verrà decompresso il driver. Fare clic sul pulsante Unzip (Decomprimi) per decomprimere il driver nella cartella selezionata. Verrà visualizzata la finestra Extraction Complete (Estrazione completata).

WinZip Self-Extractor	×
33 file(s) unzipped succes	sfully
ОК	
6. Fare clic sul pulsante OK nella finestra Extraction Complete (Estrazione completata), quindi fare clic sul pulsante Close (Chiudi) nella finestra WinZip Self-Extractor (Programma di autoestrazione WinZip).



7. Accendere (ON) la stampante P640i. Verrà visualizzata la finestra Found New Hardware (Trovato nuovo hardware).



Installazione del driver della stampante

8. Fare clic sul pulsante di opzione **No, not at this time (No, non adesso)**, quindi fare clic sul pulsante **Next (Avanti)**>. Seguire le istruzioni visualizzate a schermo per completare l'installazione del driver P640*i*.

Hardwar	e Installation
	The software you are installing for this hardware:
	Printers
	has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
	Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
	<u>C</u> ontinue Anyway <u>S</u> TOP Installation

9. Se viene visualizzata una finestra The software you are installing for this hardware has not passed Windows logo testing (Il software che si sta installando non ha superato il testing del programma Windows Logo), fare clic sul pulsante Continue Anyway (Continua).



10. Quando si apre la finestra License Agreement (Contratto di licenza), fare clic sul pulsante Accept (Accetta). Se si fa clic sul pulsante Reject (Rifiuta), l'installazione del driver viene interrotta. Al termine dell'installazione del driver, viene visualizzata la finestra Completing the Found New Hardware Wizard (Completamento dell'installazione guidata nuovo hardware in corso).

Found New Hardware Wizard					
	Completing the Found New Hardware Wizard				
	The wizard has finished installing the software for:				
	Zebra P640i				
	Click Finish to close the wizard.				
	< Back Finish Cancel				

11. Fare clic sul pulsante **Finish (Fine)**. L'installazione del driver per la stampante P640*i* è così completata.

Installazione della stampante

Installazione del driver della stampante



Impostazioni e regolazioni

Sensori e interruttori di blocco nella P640i

Si può apprendere molto sul funzionamento della P640*i* dedicando alcuni minuti di attenzione ai vari sensori e interruttori di blocco.

Ne esistono di molti tipi diversi, ma hanno tutti una cosa in comune: comunicano alla logica di controllo della stampante ciò che accade, permettendole di continuare il processo o, in caso di malfunzionamento, di accendere una luce spia appropriata e di riferire in merito a una specifica condizione di errore sullo schermo del computer host.



Accesso ai dati del sensore della stampante

Per accedere allo schermo Sensor Data (Dati sensore), selezionare Start > Stampanti o Stampanti e fax. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Zebra P640i, quindi selezionare Proprietà > Device Settings (Impostazioni periferica) > Control (Controllo) > Advanced Utilities (Utilità avanzate) > Show Sensor data (Mostra dati sensore).

Ribbon		- Temperature	
Ribbon Panel Detect:	15	Printhead Temp:	26 °C
Panel Threshold:	30	Controller Board Temp:	29 °C
Ribbon Encoder Count:	0	Top Heater Temp:	29 °C
		Bottom Heater Temp:	29 °C
Laminate			
Top Laminate Sensor:	190	– Logic States –	
Bottom Laminate Sensor:	190	Hopper Door:	0
Lam. Present Threshold:	124	Main Door:	0
Lam. Absent Threshold:	140	Truck Near Hopper:	1
		Truck Home:	0
Miscellaneous		Printhead Lift:	0
Card Presence Sensor:	244	Flip Station:	1
Printhead Voltage:	23.940 V	Card Lam Enter:	0
		Card Lam Exit:	0
AC Frequency:	60 Hz	0 - unkinglight in stars	ad Jaman
Assumed AC Voltage:	110∨	1 = blocked/pressed/clo	sa/open osed

Ribbon Panel Detect (Rilevamento pannello nastro) Valore corrente del sensore del nastro colore.

Panel Threshold (Soglia pannello) Valore corrente della soglia di rilevamento per il nastro colore. Sopra questo valore viene definito "nero", al di sotto viene definito "non nero".

Sensori Laminate (Laminato) Sensore riflettente che rileva la presenza di laminato sui rulli di trasferimento: al di sotto della soglia = laminato presente, al di sopra della soglia = laminato assente.

Card Presence Sensor (Sensore di presenza scheda) Sensore riflettente a destra del vano delle schede: Alto = nessuna scheda, Basso = scheda presente

Printhead Voltage (Tensione della testina di stampa) Deve essere di circa 24 V.

AC Frequency (Frequenza CA) 50 o 60 Hz

Assumed AC Voltage (Tensione CA presunta) Presunti 110 V per 60 Hz.

Printhead Temperature (Temperatura della testina di stampa) Limite max temperatura 70°C (oltre questa temperatura la stampa viene interrotta finché la testina non si raffredda).

Controller Board Temperature (Temperatura scheda controller) Deve essere circa 5° al di sopra della temperatura ambiente.

Heater Temperature (Temperatura riscaldatore) Temperature nelle bobine del riscaldatore laminato superiore e inferiore.

Logic States (Stati logici) Riassume tutti gli interruttori di blocco a due stati e i fotosensori - uno strumento diagnostico molto utile

Proprietà della stampante

Per accedere alle varie proprietà della stampante, selezionare Start > Stampanti o Stampanti e fax. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Zebra P640i, quindi selezionare Proprietà

General (Generali)

🍓 Zebra P640 Properties	? ×
Color Management General Sharing	Security Device Settings Advanced
Zebra P640	
Location:	
M <u>o</u> del: Zebra P640	
Features	Panor availablo:
Double-sided: Yes Staple: No Speed: Unknown	CR-80 Standard (578x952 pixels) CR-80 Oversize (600x952 pixels) CR-80 Oversize (610x968 pixels)
Maximum resolution: 300 dpi	
Printing	g Preferences Print Test Page
	OK Cancel Apply

Sharing (Condivisione)

Zebra P640 Pro	perties			?	
Color Manage	ment	Security	Devi	ce Settings	
General	Sharing	Ports		Advanced	
You can share this printer with other users on your network. To enable sharing for this printer, click Share this printer. Windows Firewall is already configured to allow the sharing of printers with other computers on the network.					
Do not share	e this printer				
C Share this p	inter				
Chara nama:					
onare name:					
List in the dir					
- Drivers					
Univers If this printer is shared with users running different versions of Windows, you may want to install additional drivers, so that the users do not have to find the print driver when they connect to the shared printer.					
			A <u>d</u> ditional Driv	ers	
		ОК	Cancel		

Si tratta di una condivisione secondo la definizione di Microsoft Windows. In un ambiente di rete, permette ad altri computer di inviare i lavori alla stampante collegata al proprio computer.

Printing Preferences (Preferenze di stampa) Richiama lo schermo delle preferenze. Fare riferimento a Preferenze di stampa di seguito.

Print Test Page (Stampa pagina di test) Stampa la pagina di test standard di Windows.

Ports (Porte)

Zebra P640	Propertie	s			?
Color Man General	agement) Sharing	Security Po	rts	Device Settings Advanced
Print to the follow	ra P640 wing port(s). Documer	nts will print to	the first free	checked
Port LPT1: LPT2: LPT3: COM1: COM2: COM3: COM4: FILE: ✓	Description Printer Port Printer Port Printer Port Serial Port Serial Port Serial Port Print to File Zebra USE	Printer	Printer Zebra T	LP3842TLP	· · ·
Add Por	rţ	<u>D</u> e	lete Port		onfigure Port
r Enable bidir	ter pooling	pport			

Specifica la porta del computer a cui è collegata la P640*i*. Sarà stata stabilita durante l'installazione iniziale della stampante e in genere non richiede ulteriori interventi.

Fa eccezione il caso in cui si desideri utilizzare il "pool di stampa", ovvero la possibilità di distribuire i lavori di stampa fra più stampanti. Per attivare questa funzione, selezionare la casella "Enable Printer Pooling" (Attiva pool di stampa), quindi selezionare più porte. In ogni porta deve essere installata una singola stampante Zebra e tutte le stampanti devono essere configurate nello stesso modo (ad esempio: tutte con la parte anteriore YMC, posteriore K). Ora, quando si stampa sulla "stampante principale" (ovvero, quella scelta facendo clic con il pulsante destro del mouse in Stampanti e fax per richiamare questa schermata), questa è la stampante alla quale arriveranno i lavori finché il suo buffer non raggiunge il limite di capienza massimo. I lavori restanti verranno distribuiti fra le altre stampanti, finché tutte le stampanti nel pool non saranno occupate.

Advanced (Avanzate)

🍓 Zebra P640 Properties					? >		
Color Management	Sec	urity	De	vice Settings			
General Shar	ring	Ports		Advanced			
Always available Available from	:00 AM	E To	, 12:00	AM -			
Priorit <u>y</u> :			1				
Driver: Zebra P640			•	Ne <u>w</u> Driver	1		
Or Print girectly to the printer Hold mismatched docume Print spooled documents fi	Start printing immediately Print girectly to the printer Hold mismatched documents Print enceded documents						
Keep printed documents							
Enable advanced printing t	eatures						
Printing Defaults	Pri <u>n</u> t Proce	ssor	Sepa	rat <u>o</u> r Page			
	OK		Cancel	Apply	/		

Determina lo spooling (messa in coda) dei lavori di stampa e il modo in cui vengono gestiti rispetto al lavoro più recente. Printing Defaults (Impostazioni predefinite di stampa) consente all'amministratore di sistema di stabilire le impostazioni predefinite, come ad esempio la qualità di stampa.

Color Management (Gestione colore)

🎍 Zebra P640 P	roperties				?>		
General Color Mana) Shari	ng	Ports	Devá	Advanced		
These Color p media	Color Management Security Device Settings These settings let you associate color profile(s) with your color printer. Color profiles control the color on your printer based on the type of media being used and the printer configuration.						
Automatic:	Windows will list of associa	automatii ited color	cally select the profiles [Rec	e best color ommended]	profile from the		
○ <u>M</u> anual:	Manually sele device from t	ect the de ne list of e	fault color pro issociated co	file for all out lor profiles	put from this		
Color <u>P</u> rofiles c	urrently associ	ated with	this printer:				
					×		
	A <u>d</u> d	<u> </u>	<u>R</u> emove	<u>S</u> et A	s Default		
		Oł	<	Cancel	Apply		

Le impostazioni nella scheda Color Management (Gestione colore) consentono di associare i profili di colore nella stampante in base al tipo di supporto utilizzato e alla configurazione della stampante. Il pulsante Add (Aggiungi) permette all'operatore di aggiungere altri profili all'elenco dei profili colore.

Automatic (Automatica) Consente a Windows di selezionare il profilo colore migliore.

Manual (Manuale) Consente all'operatore di selezionare il profilo desiderato dall'elenco riportato nella finestra Color Profile (Profilo colore).

Security (Protezione)

Zebra P640 Pro	perties				?
General Color Manager	Sharing ment	F Security	'orts	Advanced Device Settings	
Group or user name Administrators CREATOR OW CREATOR OW CREATOR OW CREATOR OF OWER CREATOR OF OWER USERS (C	98: (01WXPTGESC /NER 11WXPTGESCH	HWEND(Adr	ninistrators) er Users)		
Permissions for Add	ninistrators		A <u>d</u> d Allov	<u>R</u> emove v Deny	
Print Manage Printers Manage Docum Special Permiss	ents				
			_	_	
For special permiss click Advanced.	sions or for adva	inced settings		Advanced	

Si tratta dello schermo di protezione standard di Windows, in cui l'utente può scegliere tra varie opzioni di controllo della stampante. Affinché la P640i sia pienamente funzionale è necessario selezionare entrambe le caselle di controllo Print (Stampa) e Manage Printers (Gestione stampanti).

Device Settings (Impostazioni periferica)

📥 Zebra P640 Properties	? ×				
General Sharing Ports Adv	anced				
Color Management Security Device Security	ettings				
Maintenance					
These maintenance screens are used primarily to calibrate the printers at the factory. Modifying these values could cause undesirable results.					
Printer Adjustment					
Color Calibration					
 Status – The status screen displays the current state of the printer, which is updated every few seconds. 					
Status					
Control					
The control screen allows manual control over the printer. These functions are similar to the buttons on the front of the printer.					
Control					
OK Cancel	Apply				

La schermata Device Settings (Impostazioni periferica) consente di accedere a varie schermate di regolazione e di calibrazione.

Printer Adjustment (Regolazione stampante) Le procedure seguenti possono essere eseguite dalla schermata Printer Adjustment (Regolazione stampante):

Printer Adjustment			×
Print Station Adjust	ļ	ОК	
Laminate Station Adjust		Cancel	
Flip Station Adjust		Help	
Advanced Adjust			
Card Hopper			
Pick Position Adjust (Pixels) :	0	3	
Cleaning Station		_	
Clean Frequency: Every	10	Cards	

- **1.** Print Station Adjustment (Regolazione stazione di stampa)
- **2.** Laminate Station Adjustment (Regolazione stazione laminato)
- **3.** Flip Station Adjustment (Regolazione stazione di rotazione)
- 4. Advanced Adjustments: (Regolazioni avanzate:)
 - a. Magnetic Encoder Position (Posizione encoder magnetico)
 - a. Smart Card Position (Posizione Smart Card)
- **5.** Card Hopper Pick Position (Vano schede Posizione prelievo)
- 6. Frequenza di pulizia

Color Calibration (Calibrazione colore) Le procedure seguenti possono essere eseguite dalla schermata Color Calibration (Calibrazione colore):

Color Calibration	9
Veloe	OK.
Cain 15 N	Canoel
Patiest	B49-
Magazia	Fasaro Dato-Is
Geix 10_ 10	
Ottat. P5 N	
Photosi 10 N	
Cont.	
Geix 10 N	
0fue 15_ %	
Photosk 10 N	
Black Feeral Durally	- 10 x
Black France Protect	- 15 N
CarrietAsjotj	- PO 5

- **1.** Yellow (Giallo)
 - a. Gain (Guadagno)
 - b. Offset (Bilanciamento)
 - c. Preheat (Preriscaldamento)
- 2. Magenta
 - a. Gain (Guadagno)
 - b. Offset (Bilanciamento)
 - c. Preheat (Preriscaldamento)
- 3. Cyan (Azzurro)
 - a. Gain (Guadagno)
 - b. Offset (Bilanciamento)
 - c. Preheat (Preriscaldamento)
- 4. Black Panel Density (Densità pannello nero)
- **5.** Black Panel Preheat (Preriscaldamento pannello nero)
- 6. Contrast Adjustment (Regolazione contrasto)

Status (Stato) In questa schermata è visualizzato lo stato corrente della stampante, oltre a informazioni standard sulla stampante e ai dati dei sensori che vengono aggiornati ogni pochi secondi.

Device Information Vendor Nome: 2EDPA Model P549 Fileware Vension: .87 Driver Vension: .211.00 Benid Number: .55(2155) Cords Printed 0	Close Belo Usovolobie
Cards Printed 0 Memory Configure	
Print Jobs DRAM Sark Next 1 Receive Duffer Sar	lion 8 МВ е: 5557 К
In Receive Buller: 0 Exclude Peakings In Print Buller: 0 Uv Printing:	No
Ener Conditions ID/Code: Media.jon ID/N////	No No

Printer Control (Controllo della stampante) Le procedure seguenti possono essere eseguite dalla schermata Printer Control (Controllo stampante):

Printer Control	×
Advance Ribbon	Close
Advance Laminate	Help
Run Clean Cycle	
Print Test Card	
Clear Error	
Print Control Reprint Last Card Copies: 1 =	
Zero Buffer Count Receive Print	
Advanced Utilities	

- **1.** Avanzare il nastro (Advance Ribbon)
- 2. Avanzare il laminato (Advance Laminate)
- **3.** Eseguire un ciclo di pulizia (Run Clean Cycle)
- 4. Stampare una scheda di prova (Print Test Card)
- 5. Cancellare un errore (Clear Error)
- **6.** Ristampare l'ultima scheda (Reprint Last Card) e selezionare il numero di copie (Copies)
- **7.** Azzerare il buffer (Zero Buffer Count)
- 8. Selezionare utilità avanzate quali:
 - a. Test rotazione 1
 - b. Test rotazione 2
 - c. Rotazione/Pausa
 - d. Spostare il carrello
 - e. Calibrazione
 - f. Aggiornare la configurazione di backup
 - g. Aggiornare il firmware
 - h. Inviare il file delle funzionalità
 - i. Controllare la password
 - j. Controllare l'ID/Codice
 - k. Disattivare i pulsanti del pannello di controllo
 - 1. Impostare lo stato della stampante.

Preferenze di stampa

Le schermate delle preferenze alle quali può venire chiesto all'operatore di fare riferimento e/o di modificare sono Card Setup (Impostazioni scheda), Image Adjustment (Regolazione immagine), YMC (Color) Printing (Stampa colore YMC) e K (Black) Panel (Pannello nero K). Per accedere alle schermate Printing Preferences (Preferenze di stampa), selezionare *Start* > *Stampanti o Stampanti e fax, quindi* fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante Zebra P640i e selezionare Printing Preferences (Preferenze di stampa) o Properties (Proprietà).

Card Setup (Impostazioni scheda)

🖕 Zebra P640 Printir	ng Preferences	? ×
Image Adjustment Card Setup	Magnetic Encoding ID/Log Advanced YMC (Color) Printing K (Blac	About k) Panel
Image Size: CR	-80 Standard (578x952 pixels)	
Cards:	ora Card	
Ribbon Type: Col	lor 4 Panel (YMCK) 800131-946 🔹	
Y	MC (Color) K (Black)	
Front:		
Dack:		
Laminate		
O Off O From	nt 🔘 Front and Back	
🔲 Disable Lamin	ator Sleep Mode	
Orientation Front:	Back:	
C Portrait		
Rotate Image 1	ape 80° 🔽 Rotate Image 180°	
	OK Cancel	Apply

Nella schermata Card Setup (Impostazioni scheda) l'operatore può regolare le seguenti impostazioni:

Image Size (Dimensione immagine) Imposta l'area dell'immagine per la parte anteriore e posteriore della scheda (1 pollice = 300 pixel).

Cards (Schede) Specifica il tipo di scheda caricata nel vano, in genere una scheda in PVC o miste in poliestere/ PVC per le applicazioni in cui la durevolezza è fondamentale.

Ribbon (Nastro) Il nastro colore installato sulla stampante. La maggior parte delle applicazioni permette la selezione tra due tipi: YMCK = 3 pannelli colore + 1 pannello nero, e YMCKK = 3 pannelli colore + 2 pannelli neri. Per applicazioni protette è disponibile un terzo tipo di nastro: YMCUvK ("Uv" è un pannello di resina sensibile agli ultravioletti).

Front/Back (Anteriore/Posteriore) Consente di applicare colore o nero o entrambi a un lato qualsiasi della scheda. Ad esempio, con un nastro YMCK a 4 pannelli l'ordine usuale è YMC (colori) sulla parte anteriore, K (nero) sulla parte posteriore. Se vengono selezionati entrambi YMC e K su un lato, viene impostata una condizione speciale detta rimozione del nero.

Laminate (Laminato) Permette di scegliere se il laminato sarà applicato al lato anteriore, a entrambi i lati o a nessuno di questi.



Nota • La combinazione seguente non è disponibile: parte anteriore orizzontale, parte posteriore verticale.

Orientation (Orientamento) Consente di impostare le immagini anteriori e posteriori, in modo indipendente, per l'orientamento orizzontale o verticale. Inoltre, selezionando la casella **Rotate (Ruota)**, è possibile capovolgere l'immagine.

Image Adjustment (Regolazione immagine)

Zebra P640 Print	ting Preferences			?
Card Setup Image Adjustment	Magnetic Encoc	or) Printing ing ID/Log	K (Blac	k) Panel About
	Brightness:			
]		50	
	Contrast		E0	
			50	
Res	et Brightness/Contras	t to Defaults		

Dalla schermata Image Adjustment (Regolazione immagine) l'operatore può regolare la luminosità e il contrasto delle immagini sulle schede. Per accedere alla schermata Image Adjustment (Regolazione immagine) selezionare *Start* >*Impostazioni* > *Stampanti e fax*. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco delle stampanti Zebra P640i. Selezionare *Printing Preferences* (*Preferenze di stampa*) > *Image Adjustment (Regolazione immagine*).

I controlli Brightness (Luminosità) e Contrast (Contrasto) sulla schermata Image Adjustment (Regolazione immagine) hanno lo stesso effetto sull'immagine stampata di controlli simili sulle tipiche stampanti a colori per ufficio. Per esempi delle diverse impostazioni disponibili fare riferimento alle schede di esempio su contrasto e luminosità. Fare clic sul pulsante ResetBrightness/Contrast to Defaults (Ripristina impostazioni predefinite di luminosità/contrasto) per ripristinare le condizioni predefinite.













YMC (Color) Printing (Stampa (Colore) YMC)

👆 Zebra P640 Printing	Preferences	? ×
Image Adjustment Card Setup	Magnetic Encoding D/Log YMC (Color) Printing	g Advanced About K (Black) Panel
 High Quality (24 bits Low Quality (16 bits 	per pixel) per pixel)	
	ОК	Cancel Apply

La P640*i* accetta immagini a colori a 24 bit, il che significa che ognuno dei colori (Y, M e C) è rappresentato da 8 bit per pixel. In High Quality (Alta qualità), l'impostazione predefinita, vengono elaborati tutti i 24 bit. In Low Quality (Bassa qualità) il driver della stampante trasmette una piccola quantità di informazioni colore e l'effetto è un leggero deterioramento dell'immagine stampata. Il vantaggio della bassa qualità è una maggiore velocità di trasmissione, che può risultare utile se la connessione avviene tramite una porta parallela convenzionale. Con una connessione USB non c'è nessuna differenza apprezzabile.

K (Black) Panel (Pannello K - nero)

Quando la schermata Card Setup (Impostazioni scheda) è impostata per YMC e K sullo stesso lato di una scheda, viene attivato un processo chiamato Black Extraction (Rimozione del nero). Nella schermata K Panel (Pannello K) sono visualizzate le opzioni disponibili per la rimozione del nero.



Black Extraction (Rimozione del nero)

La rimozione del nero è legata al modo in cui il driver della stampante gestisce il pannello K (nero). Viene applicata *esclusivamente* alle superfici della scheda sulle quali vanno stampati *sia* YMC (colori) *che* K (nero).

Uguali quantità di colori Y, M e C, alla massima densità, offrono un'immagine vicina al nero ma illeggibile dal computer. Un codice a barre stampato con YMC sarà visibile a occhio nudo ma non sarà rilevato dalla maggior parte dei lettori di codice a barre.

Il rimedio consiste nella "rimozione del nero"; vale a dire nello stampare lo stesso codice a barre utilizzando il pannello K sopra al codice a barre YMC. È anche possibile scegliere di stampare solo con K, omettendo YMC dall'area in questione. Il pannello K non è un colore. È più simile a una vernice contenente nero carbone, altamente visibile ai lettori a infrarossi.

Elementi di stampa

In base all'applicazione utilizzata per creare il layout della scheda, gli elementi di design possono essere identificati in modi diversi dal driver di stampa. Questo driver di stampa riconosce e rasterizza cinque tipi di elementi: testo, linee e pixel, riempimenti dell'area, bitmap monocromatiche e bitmap a colori:

Text (Testo) Testo inviato esplicitamente come tale al driver della stampante.

Lines and Pixels (Linee e pixel) Linee e punti (pixel) inviati come tali al driver della stampante.

Area Fills (Riempimenti dell'area) Forme geometriche riempite di colore.

Monochrome Bitmaps (Bitmap monocromatiche) Bitmap a 1 bit (ogni pixel corrisponde al nero o al bianco).

Color Bitmaps (Bitmap a colori) Mappe di pixel non compresse con tutti i colori.

Non sempre i suddetti elementi vengono inviati al driver come previsto. Ad esempio, un codice a barre può essere inviato come testo, una serie di riempimenti dell'area o una bitmap monocromatica. I risultati varieranno in base all'applicazione utilizzata per creare il design della scheda. Un'altra variabile, controllata anch'essa dall'applicazione di layout della scheda, è la precedenza (ordine di impilamento) dei vari tipi di elemento in caso di sovrapposizione di uno o più di essi.

Tutti i cinque elementi sopra riportati possono essere selezionati per la rimozione del nero in cui il nastro viene impostato per applicare YMC (colore) e K (nero) alla stessa superficie della scheda. In queste condizioni, il driver genera un'immagine rimossa K ricercando le caratteristiche di "nero effettivo" nei tipi di elemento selezionati, vale a dire, nei casi in cui tutti e tre i valori YMC sono al massimo (massima intensità). Ciascuno di questi casi di nero effettivo genera un gruppo di pixel neri nell'immagine rimossa, che sarà stampata con il pannello K (nero) sopra l'immagine YMC oppure la sostituirà del tutto, in base alla propria scelta.

Color Calibration (Calibrazione colore)

olor Calibration			
Veloe			OK.
Gain		15 N	Canoel
Office			
			Bak-
Magania			Reserv Data-Its
Geix			
Ofset.		16 N	
Paylook		00 N	
Суля			
Geix	_ <u>_</u>		
Ohe			
Pulue.		90 N.	
Black Panel Dunolty			- 11 x
Black Panel Prohest	— <u> </u>		- 15 N
CarrietAdjust			- P0 x

Il rendering del colore nella P640*i* può essere descritto in termini di una curva che determina la potenza della testina di stampa per una determinata sfumatura. Le curve di colore Y, M e C possono essere modificate separatamente tramite i parametri Gain (Guadagno) e Offset (Bilanciamento). Se non si è soddisfatti delle regolazioni fatte, fare clic su Restore Defaults (Ripristina impostazioni predefinite).

Per accedere alla schermata Color Calibration (Calibrazione colore), selezionare *Start > Stampanti o Stampanti e fax*. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco delle stampanti Zebra P640i. Selezionare *Properties (Proprietà)> Device Settings (Impostazioni periferica)>* Color Calibration (Calibrazione colore).

Offset (Bilanciamento) Sposta verso l'alto (più scuro) o verso il basso (più chiaro) la curva del colore.

Gain (Guadagno) Regola la pendenza della curva. Le sfumature più chiare rimangono immutate, mentre quelle più scure diventeranno più scure o più chiare a seconda che il numero venga incrementato o diminuito.



Nota • In genere, la serie di valori deve essere identica per ogni colore.

Preheat (Preriscaldamento) Regola il preriscaldamento della testina di stampa prima di ogni linea di stampa (ogni tre centesimi di pollice). Un valore superiore scurisce (rende più nitidi) i margini iniziali delle aree colorate. Un valore inferiore può comportare il "feathering" - colore iniziale chiaro che si scurisce progressivamente per pochi pixel successivi al riscaldamento della testina.

Black Panel Density (Densità pannello nero) Controlla la quantità di energia di calore applicata a qualsiasi pixel affinché sia nero. Un valore superiore dà una stampa più scura ma può causare "blooming" indesiderato (bordi non definiti).

Black Panel Preheat (Preriscaldamento pannello nero) Bilanciamento della temperatura applicato su tutta la testina, nello specifico per la stampa del pannello K. Un valore più elevato comporta un trasferimento della resina sul bordo iniziale degli elementi grafici e del testo migliore rispetto a quello che si otterrebbe con un avvio a freddo ma ciò può portare a un effetto di "blooming" (bordi indefiniti) generale indesiderato.



Nota • Affinché le impostazioni di regolazione del contrasto siano effettive è necessario spegnere e riaccendere la stampante.

Contrast Adjust (Regolazione contrasto) Controllo fine di stampa del colore che consente all'utente di definire la curva di luminosità della stampante. Ciò implica controllare il modo in cui la P640*i* risolve o differenzia tra le sfumature più chiare e più scure. Tra le impostazioni di contrasto di 0 e 100, la curva della luminosità passa da lineare a sinusoidale. Lineare (0%) tende a risultare in un'immagine confusa e a basso contrasto. Sinusoidale (100%) dà risultati migliori ma tende a sacrificare le sfumature più chiare e quelle più scure. Per la maggior parte delle applicazioni, selezionare 80% e lasciare l'impostazione su questo valore.

Routine della stazione di rotazione

Per accedere alla schermata Advanced Utilities (Utilità avanzate), selezionare *Start* > *Stampanti o Stampanti e fax*. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco delle stampanti Zebra P640*i*. Selezionare *Properties (Proprietà)* > *Device Settings (Impostazioni periferica)* > *Control (Controllo)* > *Advanced Utilities (Utilità avanzate)*.

Advanced Utilities	×
Tests Flip Test 1 Flip/Pause Flip Test 2 Eject Card	Close Help Password Protection Use Password Set Password
Move Carriage	ID/CodeStatus: DisabledSet ID/Code
Calibration Mag Position Adjust Mag Amplitude Adjust Show Sensor Data Flip Station Calibration Smart Card Calibration Set Ribbon OEM	Disable Printer's Print Button Disable Printer's Other Buttons Status Polling Frequency Normal C Reduced C None
Update Backup Config Upgrade Firmware Send Features File	Number of Times to Retry: 3

Flip Test 1 (Test rotazione 1) Preleva una scheda, la fa transitare nella stazione di rotazione, la ruota, la solleva fino all'ingresso del laminatore, quindi la espelle attraverso il laminatore. La sequenza si ripete finché non si preme e rilascia il pulsante PRINT (STAMPA).

Flip Test 2 (Test di rotazione 2) Preleva una scheda, la fa transitare nella stazione di rotazione, la ruota, la restituisce alla piastra metallica, quindi al sensore della scheda (tramite la testina magnetica). La sequenza si ripete finché non si preme e rilascia il pulsante PRINT (STAMPA).

Eject Card (Espelli scheda) Preleva una scheda, la fa transitare nella stazione di rotazione, la solleva fino all'ingresso del laminatore, quindi la espelle attraverso il laminatore. Come per il Flip Test 1, ma eseguito una sola volta e senza rotazione.

Flip/Pause (Rotazione/Pausa) Preleva una scheda, la fa transitare nella stazione di rotazione, la solleva fino all'ingresso del laminatore, quindi mantiene questa posizione - chiamata Insertion Height (Altezza inserimento) nella finestra di dialogo della stazione di rotazione - finché l'utente non preme il pulsante PRINT (STAMPA), dopo di che il trasporto di rotazione scende e il carrello restituisce la scheda al vano.

Regolazioni della stazione del laminatore

Il posizionamento accurato del laminato è importante per ragioni sia pratiche che estetiche. Il laminato deve coprire tutta l'immagine stampata dalla P640*i* al momento dell'emissione, proteggendo in tal modo i dati vitali con una pellicola deterrente contro le manomissioni. Inoltre, dato che anche una minima sporgenza può compromettere l'integrità della scheda, il tratto deve essere posizionato simmetricamente sulla scheda.





Nota • Se sul retro non vi è alcuna striscia magnetica, è necessario usare un laminato di larghezza piena.

Per accedere alla schermata Laminate Station Adjustment (Regolazione stazione laminato), selezionare *Start > Stampanti o Stampanti e fax*. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco delle stampanti Zebra P640i. Selezionare *Properties (Proprietà) > Device Settings* (*Impostazioni periferica) > Printer Adjustment (Regolazione stampante) > Laminate Station Adjust (Regolazione stazione laminato)*

Laminate Static	on Adjustment		×
_ Top Laminat	e		1
	Length Adjust (mils) :	0 *	ОК
LENGTH	Horizontal Offset (mils) :	-130	Cancel
	Heater Temperature (C) :	150	Help
			Line Voltage
Bottom Lamin	nate		 Auto
	Length Adjust (mils) :	0 🗄	O 110∨
	Horizontal Offset (mils) :	-130	○ 220 ∨
	Heater Temperature (C) :	150	

Length Adjust (mils) (Regolazione lunghezza - mils) Si tratta della lunghezza del "tratto" di laminato. Se il tratto è troppo lungo, diminuire questo numero, e viceversa.

Horizontal Offset (mils) (Bilanciamento orizzontale - mils) Regola il posizionamento del laminato sulla scheda.



Attenzione • Non impostare la temperatura OLTRE 180°C, o AL DI SOTTO della temperatura ambiente

Heater Temperature (Temperatura riscaldatore) Questo è il <u>set point</u> - temperatura desiderata - non la temperatura effettiva. Per i valori effettivi, vedere Sensor Data (Dati sensori), alla pagina precedente. NOTA: le temperature sono controllate da termocoppie poste sul *nucleo* dei rulli riscaldati. Le temperature superficiali possono discostarsi significativamente.

Tensione di linea Se è selezionato <u>Auto (Automatica)</u>, la stampante desume la tensione di linea in base alla frequenza della linea, presumendo che 110 V sarà a 60 Hz e che 230 V sarà a 50 Hz. Se i valori nel luogo dell'utente sono diversi, i valori presunti dalla stampante saranno errati e sarà necessario impostare la tensione manualmente.



Attenzione • L'azionamento della stampante a 220 V, 60 Hz in modalità Auto (Automatica) può causare la rottura prematura dei riscaldatori. L'utilizzo della stampante a 110 V, 50 Hz in modalità Auto (Automatica) può causare tempi di riscaldamento anormalmente lunghi e un cattivo controllo della temperatura.

Impostazioni e regolazioni

Regolazioni della stazione del laminatore

Risoluzione dei problemi



Messaggi di errore

La maggior parte delle condizioni di errore della P640*i* viene identificata dalla stampante stessa e segnalata dal computer come messaggi di errore, con le rispettive azioni correttive. Quelli che seguono sono i tipici messaggi di errore segnalati dal computer.

	FLIP STATION JAM The printer is reporting that the flip station is jammed. To correct:	
CARD STUCK IN LAMINATOR er is reporting that the card is stuck in the st if the printer power and allow the laminator to a safe handling temperature. he printer cover, withe heated roller assembly cartridge on screw. The cartridge can then be Viemoved to provide access to the lamination	Open the front cover and remove any obstructions from the flip station path. Do not try to manually force the flip station. Close the front cover. The printer will automatically try to lower the flip station. If this error occurred during printing, the card may need to be reprinted. Select "Reprint" to reprint the card, or "Cancel" to cancel the print job. Reprint Cancel	MEDIA JAM The printer is reporting a media jam. The problem a ribbon jam, laminate out of position, laminate no advancing properly or a card jammed in the lamin correct: 1. Open the cover and determine the cause of the and clear the problem. For Ribbon Jams 2a. Remove the jammed or broken ribbon and rei ribbon into the printer. Close the cover, if ribbon not automatically resynchronize, press the Rib button to resynchronize the ribbon.
Ily remove card stuck in laminator. :e heated roller assembly cartridge and tighten on scew. he printer cover. :e printer on. will be reprinted automatically. :g will automatically disappear once the error is or you may click "Close" to close it now. Close	RIBBON OUT The printer is reporting a Ribbon Out. The problem might also be that the ribbon is jammed. To correct: 1. Open the front cover. 2. Load new ribbon or clear jammed ribbon. 3. Close the front cover. 4. Press the Ribbon button on the printer front panel to re-synchronize the ribbon. If this error occurred while printing, the card will be reprinted automatically. This dialog will close when the error is cleared, or you may click "Close" to close it now.	2b. Remove both cassettes and check/reset the position to the end of the cassette. Make su laminate from the flex guide. Replace casset printer and close the cover. For Card Jams: 2c. Remove jammed card from the laminator. Clo- cover. If this error occurred while printing, the card will b automatically. This dialog box will close automatically once the cleared, or you may click "Close" to close it now. Close

Stati delle luci spia



READY (F	PRONTA)	MEDIA (SUPPORTI)	ALARM (ALLARME)	STATO DELLA STAMPANTE
VERDE	GIALLO	ARANCIO	ROSSO	
<u> </u>				Pronta per la stampa
-¥∘¥∘				Stampante occupata
	-¦×⊕¦⊀⊕			Riscaldamento del laminatore, ma non ancora a temperatura operativa
	<u> </u>			Riscaldatori del laminatore in modalità di riposo (quando non sono in uso, i riscaldatori si raffreddano a 1ºF al minuto)
			-¦×-⊜-¦×-⊚	Errore di temperatura della testina di stampa o problema del firmware interno.
		-×-		Nessuna scheda nel vano di uscita, nastro colore esaurito, nastro di pulizia esaurito, cassette laminatore esaurite.
		-ÿ:⊜-ÿ:⊜		Errore di scrittura della codifica magnetica
			*	Gravi condizioni di errore, comprese: Coperchio principale aperto, laminatore troppo caldo, trasporto schede bloccato, scheda non alloggiata correttamente, errore di verifica della codifica magnetica, errore di sollevamento testina, inceppamento nastro, inceppamento scheda (in qualsiasi posizione), scheda mancante (in qualsiasi posizione) nessun intervallo tra i tratti del laminatore.

Manutenzione preventiva

Non esiste quasi nessuna manutenzione preventiva da effettuare. La polvere e i detriti devono essere aspirati ogni 12 mesi o con maggiore frequenza in ambienti avversi.

La maggior parte dei problemi descritti nelle pagine seguenti può essere corretta dall'utente. Esiste tuttavia la possibilità di risultati imprevisti se non si seguono attentamente le procedure indicate. In caso di dubbi, contattare il Supporto tecnico Zebra.

Prima di rivolgersi al supporto tecnico, eseguire quanto segue:

- Controllare tutte le connessioni dei cavi, compresa quella dell'alimentazione elettrica.
- Controllare che l'interruttore di alimentazione sia in posizione ON.

- A meno che non si sentano rumori che suggeriscono una condizione di inceppamento scheda, provare a spegnere e riaccendere la stampante: spegnerla (OFF), attendere 15 secondi, quindi riaccenderla (ON).
- Aprire il coperchio principale, cercare di individuare i problemi ovvi come una scheda nella posizione sbagliata, supporti esauriti o alimentati non correttamente (nastro colore, laminato, cassetta di pulizia).

Rumori insoliti/eventi non segnalati

Il nastro colore scorre per più di 2 o 3 secondi quando il coperchio viene chiuso (la luce MEDIA (SUPPORTI) rimane accesa)

- Il nastro colore non è nel sensore nastro.
- Le bobine del nastro non sono inserite completamente nei perni.
- Il nastro non è fissato alla bobina di avvolgimento.
- In Printer Properties (Proprietà stampante) non è specificato nessun tipo di nastro o è specificato il tipo di nastro sbagliato. Fare riferimento a Printing Preferences (Preferenze di stampa) nel Capitolo 4, Impostazioni e regolazioni.

La luce ALARM (ALLARME) rimane accesa dopo la correzione della condizione di errore



Nota • Dopo la chiusura del coperchio vi è un ritardo prima che la luce ALARM (ALLARME) si spenga.

- Alcuni allarmi richiedono lo spegnimento e l'accensione della stampante per essere eliminati
- L'interruttore di blocco del coperchio principale potrebbe non essere scattato alla chiusura del coperchio.
- La condizione di allarme non è stata corretta.

Entrambe le immagini anteriore e posteriore sono stampate sullo stesso lato della scheda

- Controllare le selezioni fatte in Printing Preferences (Preferenze di stampa)> Card Setup (Impostazioni scheda) nel Capitolo 4, Impostazioni e regolazioni.
- La scheda non è stata ruotata. Eseguire il test di rotazione per controllare l'azione di rotazione. Fare riferimento al Capitolo 4, Impostazioni e regolazioni

La luce MEDIA (SUPPORTI) rimane accesa ma non esiste nessun problema visibile ovvio

- Il nastro colore non è nel sensore nastro.
- Le bobine di alimentazione del nastro colore e/o di avvolgimento non agganciano correttamente i perni.
- La cassetta di pulizia non aggancia correttamente il meccanismo di avvolgimento.

Risultati di stampa completamente imprevisti

- Nastro colore esaurito o quasi. Sostituire il nastro.
- Coperchio principale aperto durante un lavoro di stampa. Aprire e chiudere il coperchio principale, quindi premere il pulsante RIBBON (NASTRO) per risincronizzare il nastro. Ristampare l'ultimo lavoro.
- Pannelli del nastro a colori non sincronizzati, vedere l'azione precedente.

Risoluzione dei problemi

Rumori insoliti/eventi non segnalati

- Il nastro colore non avanza in modo omogeneo. Le bobine di alimentazione del nastro colore e/o di avvolgimento non sono innestate correttamente nei perni.
- Parte anteriore (lato a colori) della scheda stampata con il nero. Aprire e chiudere il coperchio principale, quindi premere il pulsante RIBBON (NASTRO) per risincronizzare il nastro.
- Colore non omogeneo, stampa molto chiara. La testina di stampa non esercita pressione sul nastro. Contattare il Servizio clienti Zebra.
- Nastro colore strappato o inceppamenti ripetuti. Rimuovere l'inceppamento. Estrarre altro nastro dal rotolino di alimentazione e riattaccarlo al rotolo di avvolgimento.

I pannelli colore YMC aderiscono alla scheda

- Testina di stampa troppo calda. Può accadere dopo la sostituzione della testina se la resistenza della testina immessa tramite il driver della stampante non è corretta. Contattare il Servizio clienti Zebra.
- Guadagno del colore e bilanciamento troppo elevati. Contattare il Servizio clienti Zebra.
- Controllare l'avvolgimento del nastro e le coppie di alimentazione. Contattare il Servizio clienti Zebra.

Il pannello K - nero - aderisce alla scheda

- Testina di stampa troppo calda. Può accadere dopo la sostituzione della testina se la resistenza della testina immessa tramite il driver della stampante non è corretta. Contattare il Servizio clienti Zebra.
- La densità del pannello nero e/o il preriscaldamento sono troppo elevati. Contattare il Servizio clienti Zebra.
- Controllare l'avvolgimento del nastro e le coppie di alimentazione. Contattare il Servizio clienti Zebra.
- Stampa dell'immagine a colori con il pannello K nero. Controllare le selezioni effettuate in Printing Preferences (Preferenze di stampa)

Forte rumore/stridio dal trasporto scheda

 La scheda è caduta sulla cinghia di trasmissione del carrello ed è inceppata da qualche parte. Aprire il coperchio, rimuovere tutte le schede dal vano. Rimuovere la scheda inceppata, se accessibile. Cercare la scheda nel piano di trasporto. Utilizzando il pomello di trasporto delle schede, sollevare a mano il carrello per spingere la scheda o sotto il vano o sotto la stazione di rotazione dove può essere più facilmente rimossa (per accedervi sollevare il trasporto, quindi riabbassarlo).

Rumore ogni 10 schede

- La cassetta di pulizia non è ben inserita.
- La cassetta di pulizia è rotta o le due metà sono separate.
- La cassetta di pulizia non può ruotare verso l'alto per sganciarsi dal rullo di pulizia. Vite del braccio di rotazione troppo stretta o troppo lenta?

Eventi insoliti

In tutti i seguenti casi e in tutti gli altri eventi insoliti, provare prima a spegnere e riaccendere la stampante, quindi indagare sul possibile problema specifico:

- La testina di stampa scende prima dell'arrivo della scheda. Contattare il Servizio clienti Zebra.
- La testina di stampa rimane abbassata dopo il passaggio della scheda. Contattare il Servizio clienti Zebra.
- La taglierina per laminati non funziona
- Indicazioni della luce dei supporti anomale.

Controlli saltuari sul laminatore

- Controllare che l'interruttore del rullo di trasferimento sia in posizione operativa, rivolto verso destra.
- Problemi di alimentazione del laminato superiore o inferiore: rimuovere, quindi riposizionare le guide di trasferimento, scartando i tratti di laminato sui rulli di trasferimento. Controllare se il laminato non è posizionato dove dovrebbe. Rimuovere entrambe le cassette di laminato. Se sono esaurite, o quasi, caricare altro laminato. Riavvolgere il laminato all'interno per eliminare eventuali sporgenze. Reinstallare le cassette, fermandole in modo sicuro. Controllare visivamente il percorso dalle cassette attraverso il rullo di alimentazione, la taglierina e la guida di trasferimento.
- Controllare se vi è un'errata alimentazione del laminato dovuta a un inserimento imperfetto del rullo di trascinamento bianco in plastica sulla cassetta con il rullo di avanzamento. Contrassegnare la bobina superiore per controllare che ruoti (non è necessario contrassegnare la bobina inferiore - osservare le tacche sulla bobina del laminato). Alimentare il laminato premendo il pulsante LAMINATE (LAMINATO).
- Il tratto di laminato potrebbe essere avvolto attorno al rullo riscaldato, causando problemi di alimentazione delle schede e/o laminazione scadente. Spegnere la stampante (OFF), farla raffreddare per 10 minuti, quindi rimuovere i rulli riscaldati; fare attenzione perché saranno comunque MOLTO CALDI. Rimuovere il tratto avvolto. NON usare un coltello di metallo o nessuno strumento che potrebbe danneggiare i rulli riscaldati.
- Controllare i valori del sensore del laminato superiore e inferiore, con e senza laminato (< 20 se presente, > 180 se assente numeri validi solo se sono installate le guide di trasferimento).

Problemi di qualità



Importante • Prima di cambiare qualsiasi impostazione di fabbrica della stampante P640*i* l'operatore deve contattare il Servizio clienti Zebra Card Printer Solutions.

Registro dei colori scadente

- Un registro leggermente errato delle passate di colore Y, M e C può essere dovuto a un contatto non perfetto della vite di regolazione dell'angolo della testina di stampa con il telaio della testina.
- Se Y, M e C sono fortemente fuori registro, probabilmente la scheda non è ben posizionata contro il bordo di prelievo di sinistra del carrello su una o più passate. La molla all'estremità sinistra della piastra potrebbe risultare mancante o essere bloccata.
- Controllare se la scheda stampata presenta danni negli angoli o sui bordi. Esempio: la scheda potrebbe grattare sul lato inferiore della cornice di base del vano.
- Pressione troppo leggera della testina di stampa.

- La testina di stampa potrebbe scaldarsi troppo. Si verificherà se la resistenza della testina immessa nel software del driver non è corretta.
- La puleggia della cinghia di trasporto dentata forse scivola sull'albero di trasmissione. Serrare le viti (controllare che le viti facciano presa sugli alberi).
- Lunghezza errata della cinghia di trasporto dentata.

Rendering del colore scadente



Importante • Le modifiche alle impostazioni del contrasto diverranno effettive solo dopo lo spegnimento e la riaccensione della stampante.

- Possibili problemi di origine foto o elementi grafici di qualità scadente, impostazioni dell'applicazione di layout della scheda. Isolare il problema stampando un'immagine conosciuta, ad esempio Portraits.bmp, tramite IDPrint Lite.
- Variare i controlli della luminosità e del contrasto in *Preferences (Preferenze)* > *Image Adjustment (Regolazione immagine)*. Regolare di precisione, se necessario, utilizzando Contrast Adjust (Regolazione contrasto) in *Properties (Proprietà)* > *Device Settings (Impostazioni periferica)* > *Color Calibration (Calibrazione colore)*.

Immagine sbiadita, non uniforme

- Pressione troppo leggera della testina di stampa. Regolare verso il basso.
- La testina di stampa non ruota liberamente.

Vuoti nell'immagine sui bordi e negli angoli

- Possibile delaminazione/usura della superficie di gomma della piastra. Provare a pulire la piastra. Se l'errore permane, sostituire la piastra.
- Possibile non uniformità dello spessore della scheda o difetti della superficie della scheda.

Strisce continue bianche o nere sulla dimensione più lunga della scheda

- Prima di effettuare altre operazioni, pulire il bordo di stampa della testina con alcol.
- La presenza di una striscia bianca significa che vi sono dei pixel saltati (elemento di riscaldamento non funzionante). Per alcuni la presenza di uno o due pixel saltati isolati può essere accettabile. Altrimenti sostituire la testina di stampa.
- La presenza di una striscia nera significa che il circuito sulla testina di stampa non funziona. In questo caso, sostituire la testina di stampa ma prima controllare che ciò non sia dovuto a un cambio del formato dell'immagine non seguito dallo spegnimento e dalla riaccensione della stampante.

Problemi del laminato

Laminato non centrato sulla scheda

- Regolazione dello sfalsamento verticale (regolazione meccanica).
- Sfalsamento orizzontale: Properties (Proprietà) > Device Settings (Impostazioni periferica) > Printer Adjustment (Regolazione stampante) > Laminate Station Adjust (Regolazione stazione laminato)

Laminato non parallelo con i bordi della scheda

- Regolazione dell'inclinazione (regolazione meccanica).
- Se si usa laminato di larghezza parziale, la guida del bordo non è installata correttamente (una di due posizioni).
- Guida di trasferimento non installata correttamente.
- Tratto di laminato avvolto attorno al rullo riscaldato.

Pieghe del laminato

- Possono verificarsi alla fine del rullo. Rimuovere la cassetta. Se è quasi esaurita, gettarla. Installare un rullo nuovo.
- Se il problema non è dovuto all'esaurimento del rullo, è probabile che vi sia un'ostruzione nel percorso di alimentazione del laminato.

Esempi di errori della testina di stampa

Riga bianca su tutta la lunghezza della scheda

- La riga bianca è un segno di pixel saltato.
- La striscia nera adiacente è un problema del driver della testina di stampa (componenti sulla testina stessa).
- Questi sono problemi indipendenti, non necessariamente ubicati nello stesso punto, che possono richiedere la sostituzione della testina di stampa.

Presenza casuale di punti bianchi (non stampati)

• Possibile problema di qualità delle schede. Eseguire IDPrint Lite con <u>graytone.bmp</u> su schede di un diverso lotto. Controllare se la superficie della piastra presenta granelli di detriti.

Immagine non centrata sulla scheda

 Properties (Proprietà) > Device Settings (Impostazioni periferica) > Printer Adjustment (Regolazione stampante) > Horizontal/Vertical Offset (Sfalsamento orizzontale/verticale).

Immagine sfalsata sulla scheda

• Correggere aumentando lo sfalsamento orizzontale (X) e diminuendo quello verticale (Y).

Esempi di errori della testina di stampa

Immagine mancante nella parte superiore o inferiore della scheda

- Nastro piegato sul bordo. Allentare il nastro tirandone un po' in fuori dal rotolino di alimentazione, spiegare il bordo quindi premere il pulsante RIBBON (NASTRO) per effettuare la risincronizzazione.
- Il bordo inferiore e/o bordo destro dell'immagine mancante potrebbe essere dovuto al fatto che l'applicazione di layout della scheda invia dimensioni dell'immagine sbagliate (devono essere 952 x 578 pixel). Selezionare le dimensioni dell'immagine appropriate (se disponibili) in Preferences (Preferenze) o modificare l'applicazione di layout.

Perdita di immagine nella parte superiore della scheda

• Potrebbe verificarsi su uno qualsiasi dei bordi. Dovuto quasi certamente a una piegatura del nastro, ma potrebbe essere dovuto anche a un problema di mancata rotazione della testina o a un problema di dimensioni dell'immagine.

Difetti costanti delle immagini, scheda dopo scheda

• Scarti sulla piastra o superficie della piastra non piatta. Pulire la piastra o sostituirla, se necessario.

Scarti sulla piastra

• Pulire la piastra.

Motivi colorati casualmente sull'immagine

- Pieghe del nastro. Ridurre la coppia di avvolgimento. Controllare la pressione della testina di stampa.
- Applicazione di calore eccessivo ai pannelli YMC. Provare a ridurre il guadagno, il bilanciamento e il preriscaldamento separatamente per ogni colore nel driver *Device Settings (Impostazioni periferica)* > *Color Calibration (Calibrazione colore)*. In genere, la serie di valori deve essere identica per ogni colore.
- Testina di stampa troppo calda. Può accadere dopo la sostituzione della testina se la resistenza della testina immessa tramite il driver della stampante non è corretta.

Linee di colore casuali

• Probabilmente dovute a una coppia di avvolgimento eccessiva.

Graffi/ammaccature sui bordi lunghi della scheda

- Cercare se vi è una stretta striscia di abrasione fino a circa 2,5 mm (0,1") su uno o entrambi i bordi lunghi.
- Base del vano delle schede impostata troppo bassa.

Problemi legati al sistema

- Il completamento dell'auto test della stampante richiede più di alcuni minuti
- Il LED dell'indicatore READY (PRONTA) non è accesso sul pannello

Indirizzo IP non valido

Alla stampante è necessario assegnare un indirizzo IP esclusivo statico valido. Per impostazione predefinita DHCP è disattivato. In mancanza di specifiche, l'identificazione della stampante in rete può richiedere una latenza prolungata. Fare riferimento alle istruzioni di configurazione della connessione in rete del sistema operativo per impostare un indirizzo IP statico esclusivo o DHCP selezionato per la stampante abilitata per Ethernet.

DHCP è attivato ma la stampante non è collegata alla rete

Verificare che il cavo Ethernet sia collegato correttamente alla stampante e al jack Ethernet.

Alla stampante non è stato assegnato un nome host valido

Se il client è un utente Windows 2000, alla stampante è necessario assegnare un nome host valido. In caso contrario, DHCP potrebbe registrare l'indirizzo IP come nome della stampante in DDNS per client che non supportano aggiornamenti dinamici.

In un'installazione di più stampanti, i colori stampati in un'unità non corrispondono a quelli di un'altra, anche se le impostazioni dei colori delle stampanti sono identiche.

Le differenze di colore possono essere attribuite al sistema operativo Windows installato

Per assicurare l'omogeneità del colore, si consiglia di utilizzare lo stesso sistema operativo e le stesse impostazioni su tutti i computer che producono lavori di stampa.

Risoluzione dei problemi

Problemi legati al sistema

Specifiche tecniche



Specifiche P640*i*

Dimensione scheda: ISO CR-80 (5,4 x 8,6 cm) (2,125" x 3,385"), spessore 30 mil

Vano schede: 150 schede

Produzione: 120 schede/ora (YMC sulla parte anteriore, K sulla parte posteriore)

Sistema di stampa: Singola testina di stampa, con stazione di rotazione per la stampa sulla parte anteriore e posteriore. Sublimazione per colori YMC e laminazione termica per i pannelli K e Uv (K = resina nera opaca, Uv = resina trasparente visibile agli ultravioletti).

Risoluzione della testina di stampa: 300 dpi

Dimensione dell'immagine (tipica): 952 pixel (8,05 cm) (3,17") x 578 pixel (4,9 cm) (1,93")

Encoder per strisce magnetiche (opzionale): Tipo Hi-Co. 3 tracce, ISO e AAMVA compatibile. Formattazione personalizzabile tramite il driver della stampante Windows.

Sistema di pulizia: Entrambe le facce della scheda sono pulite dal rullo ad alta adesività. Il rullo viene pulito automaticamente dal nastro di trasferimento a intervalli selezionabili (in genere ogni 10 schede).

Sistema di laminazione: Laminatori separati per le superfici anteriore e posteriore della scheda. Design senza scarti con taglierine incorporate. Pellicola continua di poliestere dello spessore di 1 mil (0,025 mm) in cassette ricaricabili.

Controlli: Stampa, avanzamento nastro, avanzamento laminato

Spie: Pronta per la stampa, supporto esaurito, allarme

Interfaccia dati: USB, parallela (opzionale), Ethernet (opzionale)

Driver Windows: Plug-and-Play 2000, XP

Funzioni di sicurezza: ID/Chiave (opzionale), blocco hardware, ID/Codice e blocco della password da stampante a PC

Conformità: FCC Classe A, UL/IEC/EN 60950-1

Requisiti elettrici: 105-125 V CA, 60 Hz, 3A o 190-260 V CA, 50 Hz, 1,5 A

Ambiente: Operativo Da 10° a 35°C (da 50° a 95°F), da 20 a 80% UR in assenza di condensa. Immagazzinaggio: Da -20° a 70°C (da -4° a 158°F), da 5 a 90% UR in assenza di condensa

Dimensioni: vedere il disegno



Peso netto: 15,9 kg (35 lb) netto. Peso di spedizione 19,5 kg (43 lb).

Appendice A

Encoder magnetico



Encoder di schede a striscia magnetica

Questa sezione contiene informazioni sulle operazioni aggiuntive delle stampanti P640*i* con encoder di schede a striscia magnetica. L'encoder magnetico usa la coercività alta.

Codifica standard ISO

Traccia n.	Separatore campo	Densità traccia	Caratteri validi	N. di caratteri		
1	٨	210 BPI*	Alfanumerici (ASCII 20~95†)	79 ‡		
2	=	75 BPI*	Numerici (ASCII 48~62)	40 ‡		
3	=	210 BPI*	Numerici (ASCII 48~62)	107 ‡		
*Dit man mallia	*D; $t = 1$; $t = (D; t = D = L = 1)$					

*Bit per pollice (Bits Per Inch)

†Tranne il carattere "?"

‡Inclusi i caratteri Start, Stop e LRC. Tenere inoltre presente che questi 3 caratteri vengono gestiti automaticamente dall'encoder magnetico secondo le norme degli standard ISO.



Nota • Per informazioni complete sulla programmazione, fare riferimento al Card Printer Programmer's Manual (Guida alla programmazione della stampante di card).

Codifica standard AAMVA

Traccia n.	Separatore campo	Densità traccia	Caratteri validi	N. di caratteri	
1	%	210 BPI*	Alfanumerici	82 ‡	
2	:	75 BPI*	Numerici	40 ‡	
3	%	210 BPI*	Alfanumerici	82 ‡	
*Bit per pollice (Bits Per Inch)					
‡ Inclusi i caratteri Start Stop e LRC Tenere inoltre presente che questi 3					

caratteri vengono gestiti automaticamente dall'encoder magnetico secondo le norme degli standard ISO.

Pulizia dell'encoder magnetico

Usare le procedure di pulizia standard. Questo consente di pulire le parti più importanti della stampante, compresa la testina di stampa, il rullo di trasporto e l'encoder della striscia magnetica.

Orientamento del caricamento dei supporti



Attenzione • USARE SOLO schede conformi agli standard ISO 7810 e 7811 per schede a striscia magnetica. Per un corretto funzionamento, la striscia magnetica deve essere a filo con la superficie della scheda. Non usare mai schede con strisce magnetiche incollate.

L'encoder magnetico viene installato in fabbrica con la testina di lettura/scrittura posizionata sopra il percorso della scheda, disponibile con codifica HICO.



Al momento di caricare schede con strisce magnetiche nell'alimentatore, controllare che la striscia sia rivolta verso l'alto e verso la parte anteriore della stampante.
Appendice **B**

Stazione di contatto Smart Card



Introduzione

Questa sezione contiene informazioni sulle operazioni aggiuntive di una stampante P640*i* dotata di stazione di contatto Smart Card opzionale. Le Smart Card possono avere un microprocessore e/o un chip di memoria incorporati per memorizzare impronte digitali, modelli di riconoscimento vocale, cartelle cliniche o altri tipi di dati. La stampante P640*i* può essere dotata di una stazione di contatto opzionale per la programmazione delle Smart Card (ISO 7816). Questo modello di stampante risponde ai comandi che posizionano la scheda nella stazione di contatto, dove la stampante si collega ai contatti sulla Smart Card. Tutte le altre operazioni sono identiche a quelle del modello P640*i* standard.

Orientamento del caricamento dei supporti

Orientare le schede con i contatti Smart Card dorati sulla superficie inferiore della scheda e rivolti verso destra.



Laminazione di Smart Card

Il tratto di laminazione sulla superficie superiore di una Smart Card possiede un'apertura rettangolare per esporre i contatti elettrici della scheda. Per il resto, il processo di laminazione per le Smart Card è uguale a quello per le schede ordinarie.

Il laminato speciale per la cassetta superiore è forato con un modello ripetuto. La procedura di caricamento per il laminato delle Smart Card è uguale a quella per il laminato standard, come illustrato nel Capitolo 2.



Il foro più piccolo possiede un indicatore di indice che comunica alla stampante dove tagliare il laminato, dividendo *esattamente* il foro dell'indice (il driver della stampante consente la regolazione della posizione di taglio). Dopo il caricamento del laminato delle Smart Card nella cassetta superiore, tagliarlo lungo la linea come indicato.

Appendice C

Protezione della stampante



ID/Chiave



L'ID/Chiave opzionale è una chiave di protezione fisica programmata per ogni specifica stampante P640*i* intesa a prevenire l'uso non autorizzato della stampante.

L'ID/Chiave ha una memoria non alterabile contenente un numero di serie a 64 bit univoco che viene confrontato prima di ogni lavoro di stampa con un numero di serie memorizzato nella RAM non volatile della stampante. Se i due numeri di serie non corrispondono, o se non viene rilevato alcun ID/ Chiave, la stampante viene disattivata. L'ID/Chiave è contenuto in un astuccio in plastica di 5,08 x 1,26 cm (2" x $\frac{1}{2}$ ") che viene inserito in un'apposita presa a destra del vano schede. In genere, alla fine di ogni sessione di lavoro l'ID/ Chiave viene rimosso dalla stampante e riposto in un posto sicuro come una cassetta di sicurezza.

Sostituzione di un ID/Chiave perduto



Importante • Se l'ID/Chiave viene rimosso durante una sessione di stampa, la stampante si interrompe dopo la stampa del batch corrente di schede.

La procedura di recupero richiede un file speciale per computer che può essere chiesto solo all'Assistenza prodotti Zebra. Questo file può essere scaricato nella stampante, dopo di che è possibile inserire l'ID/Chiave sostitutivo. La stampante deve essere spenta e poi riaccesa prima che il numero di serie della chiave venga registrato in NVRAM.

Parametri della stampante nel driver

ID/Code (ID/Codice)

Change ID/Code	K
Current ID/Code Status: Disabled	
To disable the ID/Code Feature, clear the password field.	
Old Password:	1
New Password:	ĺ
Confirmation:	ĺ
OK <u>H</u> elp Cancel	

L'ID/Code (ID/Codice), o password, sincronizza il driver con la stampante. Ciò impedisce che la stampante venga usata con un PC che non ha lo stesso ID/Codice. L'ID/Codice iniziale viene assegnato di fabbrica durante la produzione. Il codice assegnato di fabbrica si trova su un adesivo posto sul lato inferiore dell'ID/Chiave. Per cambiare il codice, selezionare Start > Stampanti o Stampanti e fax. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Zebra P640i, quindi selezionare Properties (Proprietà)> Device Settings (Impostazioni periferica)> Control (Controllo)> Advanced Utilities (Utilità avanzate). Nella finestra Change ID/Code (Cambia ID/Codice) immettere la vecchia password che si trova sul lato inferiore dell'ID/Chiave nel campo Old Password (Vecchia password). Immettere la nuova password nel campo New Password (Nuova password), quindi immettere la stessa password nel campo Confirmation (Conferma). Per disattivare la funzione ID/Code (ID/Codice), lasciare i campi New Password (Nuova password) e Confirmation (Conferma) vuoti. Al termine, premere il pulsante OK

Update Backup Config (Aggiorna configurazione di backup)

La maggior parte dei parametri che influenzano il funzionamento della stampante viene impostata tramite il driver della stampante e viene salvata nella memoria flash della stampante come configurazione corrente. Anche la configurazione originale di fabbrica si trova in una memoria di backup separata e consente di recuperare le impostazioni di fabbrica.

Il comando **Update Backup Config (Aggiorna configurazione di backup)** fa sì che la stampante sostituisca la configurazione di fabbrica con quella corrente. Usarlo con cautela. Dopo aver sostituito la configurazione di fabbrica con quella corrente, infatti, non è più possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica della stampante.

Ripristino delle impostazioni della configurazione di backup

Tornare a Backup Config (Configurazione di backup) come segue:

- 1. Spegnere la stampante
- 2. Rimuovere il nastro colore
- 3. Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti PRINT (STAMPA), RIBBON (NASTRO) e LAMINATE (LAMINATO) mentre si riaccende la stampante
- 4. Rilasciare i tre pulsanti quando si vede una qualche attività nella stampante.

Protezione tramite password

La protezione tramite password non equivale all'ID/Code (ID/Codice). La protezione tramite password blocca l'accesso alle schermate di regolazione della stampante a livello inferiore. Nella schermata appropriata, selezionare **Use Password (Usa password)** quindi immettere la password desiderata.

Protezione della stampante Parametri della stampante nel driver



Zebra Technologies Corporation

1001 Flynn Road Camarillo, CA 93010-8706 USA Tel.: 805.579.1800 Fax: 805.579.1808