

# **ZEBRA** ZXP Series 1<sup>™</sup>



## Manual do usuário

#### Aviso de direitos autorais

© 2014 ZIH Corp.

Este documento contém informações de propriedade da Zebra Technologies Corporation. Os direitos autorais deste documento e das informações nele contidas pertencem à Zebra Technologies Corporation e não podem ser duplicados, no todo ou em parte, sem autorização prévia por escrito da Zebra.

Embora tenhamos feito todos os esforços para manter as informações aqui contidas atualizadas e precisas até a data da publicação, não há garantias de que o documento seja isento de erros ou preciso no que se refere a qualquer especificação. A Zebra Technologies Corporation reserva-se o direito de fazer alterações, com a finalidade de melhorar o produto, a qualquer momento.

#### Marcas comerciais

ZXP Series 1 é uma marca comercial e Zebra é uma marca registrada da Zebra Technologies Corporation. Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais ou registradas são marcas de seus respectivos detentores.

#### Descarte do produto



Informações sobre descarte do produto • Não descarte este produto em lixo comum. Este produto é reciclável e deve ser descartado de acordo com as regulamentações locais. Para obter mais informações, visite: <u>http://www.zebra.com/environment</u>

### Sumário

1 • Primeiros passos	1
Números de peça da ZXP Series 1	2
Recursos, controles e indicadores	3
Conectores do painel traseiro	4
Painel LCD multifuncional	5
Suprimentos Zebra	7
2 • Instalação da impressora	9
Remoção da embalagem da impressora de cartões	9
Instalação da impressora	10
Configuração da impressora	10
Conexão com a energia elétrica	11
Conexão da impressora ao computador	12
Visualizar Informações da Impressora	13
Instalação do driver da impressora para Windows	14
Instalação do driver USB da impressora	14
Instalação do driver Ethernet da impressora	19
Configuração da impressora de rede	24
Pool de impressão	28
3 • Configuração da impressora	31
Recursos da impressora	31
Carregamento do cartucho de fita	32
Carregamento de cartões	34
Coletor de saída de cartões	36
Impressão de um cartão de teste	37
Operação típica da impressora	38
Criação de um cartão de amostra	38
Impressão de um cartão de amostra	38

4 • Configurações e ajustes da impressora 3	39
Introdução	39
Propriedades da impressora	40 44
Guia General (Geral)	41 40
	+Z 12
Guia Advanced (Avancado)	+3 44
Guia Color Management (Gerenciamento de cor)	45
Guia Security (Seguranca)	46
Guia Device Settings (Configurações do dispositivo) 4	47
Preferências de impressão5	51
Guia Card Setup (Configuração do cartão)	52
Guia Encoding (Codificação)	66
Guia About (Sobre)	<del>3</del> 9
5 • Limpeza	1
Limpeza do sistema	71
Quando limpar	71
Como limpar	72
Limpeza do cabeçote de impressão7	74
6 • Solução de problemas7	′5
Introdução	75
Procedimentos para solução de problemas	76
Avisos e mensagens de erro do painel LCD	76
Problemas na qualidade da impressao	79
7 • Especificações técnicas	35
	35
Dimensoes do cartao padrao ISO	39
	90
A • Compartilhamento avançado	)3
B • Opção de codificador magnético10	)3
C • Modo de Alimentação de Cartão Individual CardSense 10	)7
D • Operação de fita de meio painel11	3
E • Suporte mundial	9

### **Primeiros passos**

Este manual contém informações de instalação e operação da Impressora de cartões Zebra ZXP Series 1, fabricada pela Zebra Technologies Corporation.

A impressora oferece impressão de transferência térmica monocromática ou sublimação em tintura em cores no formato padrão ISO 7810 CR-80, 2.12 pol por 3.38 pol (54 mm x 86mm) em PVC ou cartões de plástico composto de PVC 10-mil até 40-mil.

Os cartuchos de tiras Zebra ZXP Series 1 Load-N-Go<sup>™</sup> são utilizados com um rolo de limpeza de cartão integrado para facilitar a troca ou substituição.

Há várias opções disponíveis, o que permite configurar as impressoras para vários ambientes de aplicação:

- Codificador magnético
- Somente USB ou USB e Ethernet 10/100
- Kit de Alimentação de Cartão Individual CardSense<sup>™</sup>

Sua fonte de alimentação externa, com detecção automática de 100 ~ 240 V CA e 50 ~ 60 Hz, utiliza cabos de alimentação intercambiáveis para fornecer flexibilidade total.

#### Números de peça da ZXP Series 1

O número de peça de uma Impressora de cartões Zebra ZXP Series 1 específica encontra-se em uma etiqueta afixada em sua base. Esse número identifica a configuração específica da impressora em questão. A tabela abaixo mostra as configurações disponíveis:

NÚMERO DE PEÇA	DESCRIÇÃO
Z 1 0 0	UNIDADE DA BASE
1	Face única
	OPÇÕES DE SMART CARD
0	Nenhum
	OPÇÕES DE CODIFICADOR MAG
0	Nenhum
M	ISO HiCo/LoCo Mag selecionável por S/W
	Interface
0	Somente USB
C	USB e Ethernet 10/100
	SOFTWARE / KIT
0	Nenhum
G	Kit para iniciantes: Monocromática (incl.: 1 fita monocromática, 100 cartões de PVC)
НН	Kit para iniciantes: Colorida (incl.: 1 fita YMCKO, 100 cartões de PVC)
	DIVERSOS
0 0 0	Nenhum
G	Buy America Act
	CÓDIGO DO PAÍS (opção de cabo de alimentação)
0 0	Sem cabos de alimentação
A P	Grã-Bretanha
U S	Américas
B R	Brasil
E M	EMEA (Europa, Oriente Médio e África)
A U	Austrália
C N	China
I N	Índia
T W	Taiwan
J P	Japão
	CÓDIGO PERSONALIZADO
0 0	Estado / Projeto / Outro
ACESSÓRIOS	
P1031925-100	Kit de alimentação de cartão individual CardSense, opção de campo atualizável
105999-302	Kit de limpeza: 4 cartões de limpeza do caminho da impressora e 4 cartões de limpeza do alimentador

#### Recursos, controles e indicadores

A figura abaixo destaca alguns dos recursos externos da impressora; consulte a Seção3 para ver a parte interna.



- **Tampa do alimentador de cartões** Abrir a tampa do alimentador de cartões fornece acesso ao alimentador de cartões automático. A tampa translúcida permite ver quando o suprimento de cartões está baixo. O alimentador tem capacidade para 100 cartões (30 mil cartões).
- Botão de liberação da tampa Pressionar o botão de liberação da tampa permite que a tampa da impressora abra automaticamente. Esse botão oferece acesso interno para trocas do cartucho de fita e dos rolos de limpeza e para a limpeza da impressora.
- Painel de exibição LCD multifuncional O painel de exibição de LCD multifuncional exibe informações de status da impressora. As mensagens também alertam o usuário sobre a necessidade de uma ação e indicam determinadas condições de falha.
- **Botão de controle multifuncional** O botão de controle multifuncional inicia diversas funções. Essas funções são descritas nas seções apropriadas deste documento.
- Depósito da Saída do Cartão O depósito de saída do cartão na parte da frente tem capacidade para 50 cartões.
- Código QR para ajuda rápida O código QR ativa páginas de ajuda baseadas na web para localizar vídeos de usuário para obter instruções simples de configuração e manutenção; consulte <u>http://www.zebra.com/zxp1-info</u> para obter detalhes.
- Toque de impressão Zebra Esse ponto de toque usa tecnologia NFC para fornecer informações importantes sobre a impressora; consulte <u>http://zebra.com/nfc</u> para obter detalhes.

#### **Conectores do painel traseiro**

#### Conexão USB padrão

A figura abaixo mostra a parte de trás da impressora com a conexão USB padrão.



#### **Conexão Ethernet**

A figura abaixo mostra a parte de trás da impressora com a interface USB padrão com conexão Ethernet.



O conector de Ethernet tem dois LEDs indicadores de status:

- LED de alimentação (âmbar): quando aceso, indica que a alimentação está ligada.
- LED do link (verde): quando aceso, indica uma conectividade impressora-Ethernet válida.

#### **Painel LCD multifuncional**

A impressora está equipada com um painel LCD multifuncional que fornece informações sobre o status da impressora. A leitura é controlada pelo botão de controle multifuncional, localizado logo abaixo da janela de visualização.

As mensagens do painel LCD multifuncional são distribuídas em três categorias: Operacionais, Avisos e Erros.

#### Mensagens operacionais

As mensagens operacionais são exibidas durante a operação normal da impressora.

OPERACIONAIS
CARD READY (CARTÃO PRONTO)
CLEANING PRINTER (LIMPANDO IMPRESSORA)
CLOSE FEEDER DOOR (FECHE A PORTA DO ALIMENTADOR)
DOWNLOADING DATA (FAZENDO DOWNLOAD DE DADOS)
DOWNLOADING FIRMWARE (FAZENDO DOWNLOAD DE FIRMWARE)
EMPTY FEEDER THEN CLOSE COVER (ESVAZIE O ALIMENTADOR E FECHE A TAMPA)
FEED LONG CLEANING CARD IN EXIT (INSIRA O CARTÃO DE LIMPEZA LONGO NA SAÍDA)
INICIALIZANDO
INSERT CARD (INSIRA O CARTÃO)
INSERT FEEDER CLEANING CARD (INSIRA CARTÃO DE LIMPEZA DO ALIMENTADOR)
MAG ENCODING (CODIFICAÇÃO MAGNÉTICA)
PRINTING BLACK (IMPRIMINDO PRETO)
PRINTING CYAN (IMPRIMINDO CIANO)
PRINTING MAGENTA (IMPRIMINDO MAGENTA)
PRINTING MONO (IMPRIMINDO MONOCROMÁTICO)
PRINTING OVERLAY (IMPRIMINDO SOBREPOSIÇÃO)
PRINTING YELLOW (IMPRIMINDO AMARELO)
PUSH BUTTON TO CONTINUE (PRESSIONE BOTÃO PARA CONTINUAR)
PRONTA
REMOVE FEEDER CLEANING CARD (REMOVA O CARTÃO DE LIMPEZA DO ALIMENTADOR)
REMOVE LONG CLEANING CARD (REMOVA O CARTÃO DE LIMPEZA LONGO)
REMOVE RIBBON THEN CLOSE LID (REMOVA A FITA E FECHE A TAMPA)
SINGLE CARD READY-PRINT OR EJECT (CARTÃO ÚNICO PRONTO- IMPRIMIR OU EJETAR)

#### Mensagens de aviso

Mensagens de aviso alertam o operador sobre a ação que deve ser tomada. Em geral, a impressora continua funcionando.

AVISOS (a impressora ainda funcionará)
CHECKING RIBBON (VERIFICANDO FITA)
CLEAN PRINTER (LIMPAR A IMPRESSORA)
CLOSE LID (FECHE A TAMPA)
ENCODING ERROR (ERRO DE CODIFICAÇÃO)
INVALID MAGNETIC DATA (DADOS MAGNÉTICOS INVÁLIDOS)

#### Mensagens de erro

Mensagens de erro são exibidas quando ocorre uma situação que faz a impressora interromper a impressão. Dependendo da causa da mensagem de erro, reiniciar a impressora ou resolver o erro exibido pode devolver a impressora ao status operacional, ou pode ser necessário solucionar problemas e consertar a impressora.

ERROS (a impressora não funcionará)
CHECK RIBBON (VERIFICAR FITA)
COMMAND ERROR (ERRO DE COMANDO)
TAMPA ABERTA
LID OPEN (TAMPA ABERTA)
ERRO MECÂNICO
OUT OF CARDS (SEM CARTÕES)
OUT OF RIBBON (SEM FITA DE IMPRESSÃO)

### Ícones

Informações importantes são realçadas em todo o manual utilizando diferentes ícones, conforme mostrado a seguir:



**Observação** • Indica informações que enfatizam ou complementam importantes pontos do texto principal.



**Importante** • Chama a atenção para informações que são essenciais para a conclusão de uma tarefa ou assinala a importância de uma informação específica no texto.



Fornece um exemplo ou cenário para demonstrar ou esclarecer uma seção do texto.



**Cuidado com descarga eletrostática •** Adverte sobre a possibilidade de uma descarga eletrostática.



**Cuidado com choque elétrico •** Adverte sobre uma situação de choque elétrico em potencial.



**Superfície quente** • Adverte sobre uma situação na qual o aquecimento em excesso pode provocar queimaduras.



Atenção • Avisa que uma falha ao adotar ou evitar determinada ação pode resultar em acidentes pessoais ao usuário ou em danos físicos ao hardware.

#### **Suprimentos Zebra**

Os suprimentos originais Zebra atendem aos estritos padrões de qualidade e são recomendados para a excelente qualidade de impressão e desempenho adequado da impressora; consulte <a href="http://www.zebra.com/supplies">http://www.zebra.com/supplies</a> para detalhes.

ZXP Series 1 as impressoras são elaboradas para funcionar somente com as fitas Zebra ZXP Series 1 True Colours<sup>®</sup> ix Series.



### Instalação da impressora

#### Remoção da embalagem da impressora de cartões

A Impressora de cartões ZXP Series 1 é fornecida em uma embalagem de papelão, protegida por insertos de espuma e por um saco protetor antiestático. Guarde o material de embalagem caso seja necessário transportar ou devolver a impressora posteriormente.

- **Etapa 1.** Antes de abrir e desembalar a impressora, inspecione a caixa de papelão e verifique se não houve danos durante o transporte.
- **Etapa 2.** O ambiente em que a impressora será instalada deve estar limpo e livre de poeira para a operação e o armazenamento adequados do equipamento.
- Etapa 3. Abra o papelão e remova a caixa com os acessórios da impressora.
- Etapa 4. Eleve a impressora e retire do papelão.
- Etapa 5. Remova a espuma de proteção.
- Etapa 6. Verifique se os seguintes itens acompanham a impressora:
  - a. CD-ROM do software
  - b. Guia de início rápido
  - c. Cabos de alimentação (um ou dois, dependendo da configuração)
  - d. Fonte de alimentação
  - e. Cabo de impressora USB

Se estiver faltando algum item, entre em contato com o Revendedor Zebra. Para fazer novo pedido, consulte o Apêndice E deste manual.

#### Instalação da impressora

#### Configuração da impressora

- **Etapa 1.** A impressora deve ser colocada em um local que permita fácil acesso a todos os lados. A impressora nunca deve ser operada enquanto estiver apoiada em um dos lados ou de cabeça para baixo.
- Etapa 2. Retire a etiqueta amarela de CUIDADO da parte traseira da impressora.



Etapa 3. Verifique se o botão liga/desliga da impressora está na posição DESLIGADO (O).



#### Conexão com a energia elétrica



Atenção • Limite a alimentação elétrica fornecida à impressora a 24 V CC. Limite o excesso de corrente consumida a 16 A ou menos, utilizando um disjuntor ou outro dispositivo similar. Jamais opere a impressora em locais onde o operador, o computador ou a impressora possam entrar em contato com água. Isso pode resultar em acidentes pessoais. A impressora precisa ser conectada a uma fonte de alimentação aterrada e protegida corretamente contra oscilações elétricas e falhas de aterramento. O pacote da fonte de alimentação pode ser substituído apenas pelo mesmo produto do fabricante.



Atenção • Não ligue a impressora com o cabo USB conectado ao computador (mantenha o equipamento desligado por enquanto). O DRIVER INFORMARÁ quando a impressora deverá ser conectada e ligada.

**Etapa 1.** Insira o plugue da fonte de alimentação no conector de alimentação, conecte o cabo de alimentação (120 V CA ou 230 V CA) à fonte de alimentação e, em seguida, conecte o cabo a uma tomada aterrada de tipo e tensão adequados.



Etapa 2. Verifique se o botão liga/desliga da impressora está na posição DESLIGADO (O).

#### Conexão da impressora ao computador

**Etapa 1.** Se a impressora tiver somente a interface USB, conecte o cabo USB ao computador e à impressora.



**Etapa 2.** Se a sua impressora tiver o adaptador de Ethernet opcional (além da interface USB), utilize o cabo USB para conectar a impressora ao computador ou o cabo Ethernet para conectar a impressora à rede Ethernet.



Importante • Não utilize as interfaces USB e Ethernet ao mesmo tempo!



#### Visualizar Informações da Impressora

- **Etapa 1.** Ligue a impressora, espere que o painel LCD mostre PRONTO, desligue a impressora e espere, no mínimo, 20 segundos.
- **Etapa 2.** Ao manter o botão Controle pressionado, ligue a impressora. O painel de exibição LCD fica azul.



- **Etapa 3.** Mantenha o botão Controle pressionado e observe o painel LCD mostrando Inicializar e CHECKING RIBBON (VERIFICAR FITA).
- **Etapa 4.** Quando a mensagem PRINTER INFO (INFO DA IMPRESSORA) aparecer no painel de exibição, libere rapidamente e pressione o botão de controle para exibir o primeiro parâmetro: Nome do modelo.
- **Etapa 5.** Continue a apertar o botão de controle para percorrer os parâmetros e voltar ao início:
  - a. Nome do modelo (incluindo a configuração da impressora)
  - b. Número de série
  - c. Versão do firmware
  - d. Resistência do cabeçote
  - e. Deslocamento X e Y (frente)
  - f. Deslocamento X e Y (verso)
  - g. Deslocamento EC (frente e verso)
  - h. Tipo de fita
  - i. Deslocamento inteligente
  - j. **IP Address (Endereço de IP)** (observe este endereço para instalação Ethernet; consulte página 19)
  - k. Máscara
  - 1. Gateway
  - m. DHCP (ativado ou desativado)
- **Etapa 6.** Mantenha pressionado o botão de controle (cerca de 1 segundo) para sair da sequência. Um período ocioso de 15 segundos também provoca a saída da sequência.

#### Instalação do driver da impressora para Windows

#### Instalação do driver USB da impressora



**Observação** • Para instalar o driver Ethernet, consulte a página 19.

- **Etapa 1.** Conecte a impressora à fonte de alimentação, se ainda não estiver conectada. Desligue a impressora.
- Etapa 2. Conecte a porta USB da parte traseira da impressora à porta USB do computador.
- Etapa 3. Verifique se o botão liga/desliga da impressora está na posição DESLIGADO (O).
- Etapa 4. Insira o CD de documentação e drivers do usuário na unidade de CD do computador host. O Main Menu (Menu Principal) será aberto.
- **Etapa 5.** No **Main Menu** (Menu Principal), clique em **Install Zebra Printer Driver** (Instalar driver da impressora Zebra).
- **Etapa 6.** A janela **InstallShield Wizard** (Assistente do InstallShield será aberta. Para continuar com a instalação, clique no botão **Avançar**.



Etapa 7. Selecione Install USB printer drivers (Instalar drivers USB da impressora) e clique no botão Next (Avançar).

Select Features Select the feature you want to	instal	
	Please select the feature that you want to install. Install USB printer drivers. This is the default.	
Instal[Shield	< Back Next>	Cance

**Etapa 8.** Verifique se o botão liga/desliga da impressora está na posição DESLIGADO (O) e clique no botão **OK**.

Zebra ZXP	S3 and S1 Card Printers	x
i	Please make sure your printer is turned off. After installation of the driver, you would be prompted to turn on your printers.	
	ОК	

**Etapa 9.** A janela **License Agreement** (Acordo de licença) será aberta. Para continuar com a instalação clique no botão **Yes** (Sim).



**Etapa 10.** A janela **Setup Type** (Tipo de instalação) será aberta. Selecione *Complete* (Completa) para instalar todos os recursos do programa e clique no botão **Next** (Avançar).



**Etapa 11.** A janela **Select Program Folder** (Selecionar pasta do programa) será aberta. Digite um novo nome para a pasta ou selecione um da lista de pastas existentes e clique no botão **Next** (Avançar).

Zebra ZXP S3 and S1 Card Printers Select Program Folder Please select a program folder.	
	Setup will add program icons to the Program Fadder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Dick Nex to continue. Program Folder: Zetara 2029 S3 and S1 Card Printer Egiting Folder: Racessoiet Administrative Tools Addoe CoroDFAW Graphics Sule XS Free&E ary for Viewer Banes Google Chrome HumanConcepts Intel Logleich MadCap Software
InstallShield	< Back Next > Cancel



Etapa 12. Observe a janela Setup Status (Status de instalação).

Etapa 13. A janela Congratulations (Parabéns) será exibida.

Zebra ZXP S3 and S1 Card Printe Congratulations on installing	rs X
	Please read the instructions below as they apply to your printer settings. USB Printers. Turn on the USB printer. Follow the instructions of the Microsoft hardware wicard. If the drivers did provide the set of the set of the following boation for the soft drivers: EVPogam Files (d68)/2044 activityboat Corporation/2044 a 2/47 S3 and S1 Card Printers Microsoft Signahure In case the Microsoft Digital Signahure page is displayed, please answer YES to Do you want to install this driver. Answering NO will not install the drivers. The drivers are compatible with Microsoft Windows:
InstallShield	K Back Cancel

**Etapa 14.** Nesse momento, **ligue a impressora** e clique no botão **Next** (Avançar). O assistente *Windows New Hardware Found* (Novo hardware do encontrado) do Windows localizará a impressora. **Etapa 15.** Quando a janela **InstallShield Wizard Complete** (Assistente do InstallShield concluído) for exibida, clique no botão **Finish** (Concluir).



Etapa 16. Isso conclui a instalação do driver USB.



**Observação** • Pode ser necessário alterar a configuração do cartão (orientação do cartão, tipo de fita etc.), codificação, sobreposição e/ou configuração do painel preto pelo driver da impressora; consulte Preferências de impressão na página 51.

**Observação** • Talvez seja necessário definir o ajuste de espessura do cartão para a espessura dos cartões que estão sendo usados; consulte Carregamento de cartões na página 34.

#### Instalação do driver Ethernet da impressora



**Observação** • Para instalar o driver USB, consulte a página 14.



**Importante** • A rede Ethernet deve estar configurada corretamente, com a impressora e o computador host na mesma máscara de sub-rede. Se não tiver certeza de como verificar ou como alterar a configuração, consulte alguém com conhecimento sobre redes Ethernet.

- **Etapa 1.** Conecte a impressora à fonte de alimentação, se ainda não estiver conectada. Ligue a impressora.
- **Etapa 2.** Conecte a porta Ethernet da parte traseira da impressora à conexão de rede Ethernet ou diretamente à porta Ethernet do computador.
- Etapa 3. Verifique se o botão liga/desliga da impressora está na posição LIGADO (|).
- **Etapa 4.** Insira o **CD de documentação e drivers do usuário** na unidade de CD do computador host. O **Main Menu** (Menu Principal) será aberto.
- **Etapa 5.** No **Main Menu** (Menu Principal), clique em **Install Printer Driver** (Instalar Driver da Impressora).
- **Etapa 6.** A janela **InstallShield Wizard** (Assistente do InstallShield) será aberta. Para continuar com a instalação, clique no botão **Avançar**.



**Etapa 7.** Selecione **Install Ethernet printer drivers** (Instalar drivers Ethernet de impressora) e clique no botão **Next** (Avançar).



**Etapa 8.** A janela **License Agreement** (Acordo de licença) será aberta. Para continuar com a instalação, selecione a opção *I accept the terms of the license agreement* (Aceito os termos do acordo de licença), e clique no botão **Next** (Avançar).

License Agreement Please read the following licen	es agreement carefully.
	Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
	License Agreement END USER LICENSE AGREEMENT FOR ZEBRA TECHNOLOGIES SOFTWARE AD/OR FIRMWARE - IMPORTANT, FEAD CARFELLY', Be sure to carefully read and understand all of the nights and restrictions described in this Zebra Technologies End User License Agreement (FULL') You libe safeto to revise wind either accept on not accept the terms of the EULA. This software and/or firmware will not install on your computer unless or unlil you accept the terms of this EULA. Your click of the 'yes'' button is a symbol of your signature that you accept the terms of the EULA. For your reference, you may refer to the corpy of this EULA by contracting the Zebra Technologies subindary serving your country, or write. Zebra Technologies 333 Corporate Woods Parkway Vernon Hill, linoin sites Unnied States of America
	Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you select No. The setup will clock To instal Zebra ZXP S3 and S1 Card Pinters, you must accept this agreement.
InstallShield	< <u>₿</u> ack <u>Y</u> es <u>N</u> o

**Etapa 9.** A janela **Setup Type** (Tipo de instalação) será aberta. Selecione *Complete* (Completa) para instalar todos os recursos do programa e clique no botão **Next** (Avançar).

Zebra ZXP S3 and S1 Card Printe Setup Type Select the setup type to install.	ers and a second se	X
	Please select a setup type.   Complete  All program features will be installed. (Requires the most disk space.)	
InstallShield	< Back Next >	Cancel

!	

**Importante** • Para conseguir o endereço de IP da impressora, consulte Visualizar Informações da Impressora na página 13.

**Etapa 10.** Selecione o botão de opções *Zebra ZXP Series 1 Printer* (marcado com um círculo a seguir) e clique no botão **Refresh** (Atualizar).



**Etapa 11.** A configuração vai encontrar e listar todas as Impressoras Setup Zebra ZXP Series 1 na rede. Selecione a impressora na lista (se houver) ou insira o endereço IP (seta a seguir) e clique no botão **Next** (Avançar).

**Etapa 12.** A janela **Select Program Folder** (Selecionar pasta do programa) será aberta. Digite um novo nome para a pasta ou selecione um da lista de pastas existentes e clique no botão **Next** (Avançar).



- Etapa 13. Observe a janela Setup Status (Status de instalação).
- Etapa 14. Quando a janela Congratulations (Parabéns) for exibida, clique no botão Next (Avançar).



Etapa 15. Quando a janela InstallShield Wizard Complete (Assistente do InstallShield concluído) for exibida, clique no botão Finish (Concluir).



Etapa 16. Isso conclui a instalação do driver Ethernet.



**Observação** • Pode ser necessário alterar a configuração do cartão (orientação do cartão, tipo de fita etc.), codificação, sobreposição e/ou configuração do painel preto pelo driver da impressora; consulte Preferências de impressão na página 51.

**Observação** • Talvez seja necessário definir o ajuste de espessura do cartão para a espessura dos cartões que estão sendo usados; consulte Carregamento de cartões na página 34.

#### Configuração da impressora de rede

Use este procedimento se já tiver instalado uma impressora Ethernet no sistema (consulte a Seção 2) se desejar instalar uma segunda impressora Ethernet na rede com o Add Printer Wizard (Assistente para Adicionar Impressora) da Microsoft.

- Etapa 1. Clique no botão **Start** (Iniciar) e selecione *Devices and Printers* (Dispositivos e Impressoras)
- Etapa 2. Observe a janela "Devices and Printers" (Dispositivos e impressoras).

						x
	Control Panel + Hardwa	re and Sound 🕨 Devic	es and Printers 🕨	✓ <sup>4</sup> → Search	Devices and Printers	٩
Add a device	Add a printer	4			-	0
<ul> <li>Devices (4)</li> </ul>						^
Computer	Generic Non-PnP Monitor	USB Mouse	Keyboard			
	-					
<ul> <li>Printers and</li> </ul>	Faxes (2)					
Fax	Microsoft XPS Document Writer					
						-
	i items					

- Etapa 3. Clique na opção *Add a printer* (Adicionar uma impressora) na Barra de tarefas (seta acima).
- Etapa 4. Observe a janela **What type of printer do you want to install** (Que tipo de impressora deseja instalar).

<ul> <li>Add a local printer Use this option only if you don't have a USB printer. (Windows automatically installs USB when you plug them in.)</li> <li>Add a network, wireless or Bluetooth printer Make sure that your computer is connected to the network, or that your Bluetooth or wir printer is turned on.</li> </ul>	vvn	at type of printer do you want to install?
Add a network, wireless or Bluetooth printer Make sure that your computer is connected to the network, or that your Bluetooth or wir printer is turned on.	•	Add a local printer Use this option only if you don't have a USB printer. (Windows automatically installs USB print when you plug them in.)
	•	Add a network, wireless or Bluetooth printer Make sure that your computer is connected to the network, or that your Bluetooth or wireless printer is turned on.

Etapa 5. Selecione *Add a local printer* (Adicionar uma impressora local) (seta acima), e clique no botão **Next** (Avançar).

Etapa 6. Observe a janela Choose a Printer Port (Escolher uma porta de impressora).

Choose a printer port		
A printer port is a type of con	nection that allows your computer to exchange informatio	n with a print
Use an existing port:	LPT1: (Printer Port)	
Oreate a new port:		
Type of port:	Adobe PDF Port Monitor	
	Adobe PDF Port Monitor	
-	Local Port Standard TCP/IP Port	

- Etapa 7. Selecione o botão de opção Create a new port (Criar nova porta) (1ª seta acima).
- Etapa 8. No menu suspenso, selecione *Standard TCP/IP Port* (Porta TCP/IP padrão) (2º seta acima).
- Etapa 9. Clique no botão Next (Avançar).
- Etapa 10. Observe a janela **Type a printer hostname or IP address** (Digite um nome de host da impressora ou endereço IP).

Type a printer hostn	ame or IP address	
Device type:	TCP/IP Device	
Hostname or IP <u>a</u> ddress:		
Port name:		
Ourse the printer and a	itomatically select the driver to use	
Query the printer and at	atomatically select the arriver to use	
Usery the printer and at	and the unit of the unit of the	
v Query the printer and at		

Etapa 11. Insira o endereço IP da impressora na caixa de texto *Hostname or IP address* (Nome do host ou endereço IP) (circulado acima). Observe que o nome da Porta será automaticamente preenchido quando você digitar o endereço IP. **Não altere o nome da porta**. Configuração da impressora de rede

- Etapa 12. Marque a caixa de seleção *Query the printer*... (Consultar a impressora...) (seta acima).
- Etapa 13. Clique no botão Next (Avançar).
- Etapa 14. Observe a janela Install the printer driver (Instalar o driver da impressora).

the list. Click Windows Update to see more models.
an installation CD, click Have Disk.
Printers
Zebra ZXP Series 1 Network Card Printer
Zebra ZXP Series 1 USB Card Printer
•
Windows Undata Have Disk
Have Have Have

- Etapa 15. Selecione o fabricante e a impressora (setas acima).
- Etapa 16. Clique no botão Next (Avançar).
- Etapa 17. Observe a janela **Which type of the driver do you want to use** (Que tipo de driver deseja usar).



- Etapa 18. Selecione o botão de opção *Use the driver that is currently installed* (Usar o driver que está instalado atualmente) (seta acima).
- Etapa 19. Clique no botão Next (Avançar).

Etapa 20. Observe a janela Type a printer name (Digite um nome de impressora).

Type a printe	er name
<u>P</u> rinter name:	Ed's Printer

- Etapa 21. Digite o nome da impressora, use o nome padrão ou adicione mais informações para indicar a localização da impressora, por exemplo, impressora do Ed, escritório do Mike, sala 33, etc.
- Etapa 22. Clique no botão Next (Avançar).
- Etapa 23. Observe a janela You've successfully added... (Você adicionou com êxito...).

🌀 🖶 Add Printer	
You've successfully added Ed's Printer	
Set as the <u>d</u> efault printer	
To check if your printer is working properly, or to so test page. <u>P</u> rint a test page	e troubleshooting information for the printer, print a
	Finish Cancel

- Etapa 24. Se apropriado, selecione a caixa de verificação *Set as the default printer* (Definir como impressora padrão) (seta acima).
- Etapa 25. Clique no botão **Finish** (Concluir) para concluir o *Add Printer Wizard* (Assistente para adicionar impressora).

Você instalou a impressora de rede com sucesso.

#### Pool de impressão

#### Configuração do pool de impressão

O Pool de impressão é um recurso padrão do Windows que permite que você distribua a saída impressa em um pool com várias impressoras. Neste exemplo, vamos instalar e configurar as três impressoras de rede a serem usadas no pool.

- Etapa 1. Antes de prosseguir com o pool de impressão, teste-as individualmente para certificar-se de que estejam com a mesma configuração. Especificamente, verifique o seguinte:
  - Configuração do painel da fita (tipo de fita e o que será impresso em qual lado do cartão).
  - Configuração da codificação magnética.
  - Configuração da extração de preto (se aplicável).

Etapa 2. Acesse a guia Ports (Portas).

Para acessar a guia Ports (Portas), selecione *Start (Iniciar) > Devices and Printers* (*Dispositivos e Impressoras*). Clique com o botão direito na lista Zebra ZXP Series 1 da Impressora de Cartões USB. Selecione Printer properties (Propriedades da impressora) > Ports (Portas).

General Sharin	g Ports Advanced Col	or Management Security Device	Setting
Ze	bra ZXP Series 1 USB Card	Printer	
Print to the for checked port	ollowing port(s). Documen	ts will print to the first free	
Port	Description	Printer	*
COM2:	Serial Port		
COM3:	Serial Port		=
COM4:	Serial Port		_
FILE:	Print to File		
0.1.2	Zebra ZXP Series 1 Car	Zebra ZXP Series 1 Network Ca.	
☑_ 0.1.2	Zebra ZXP Series 1 Car Zebra ZXP Series 1 Car	Zebra ZXP Series 1 Network Ca Zebra ZXP Series 1 Network Ca	
Add P	or <u>t</u> <u>D</u> elete	e Port <u>C</u> onfigure Port	t
🕅 Eastela bia			
Cashla aris	irectional support		
Enable pri	iter pooling		

- Etapa 3. Selecione as três impressoras de rede clicando na caixa de opção associada (círculo acima).
- Etapa 4. Marque a caixa de seleção *Enable printer pooling* (Ativar o pool de impressão) (seta acima).
- Etapa 5. Clique no botão Apply (Aplicar) e depois clique no botão OK.

#### Usar o pool de impressão

Importante • Envie tarefas de impressão para o pool, não para uma impressora individual.

Quando a primeira impressora já tiver assumido os trabalhos que pode realizar (isto é, um a ser impresso imediatamente, outro em espera), as tarefas seguintes serão repassadas para a segunda impressora e, depois, para a terceira.

Observe que, no caso de apenas dois trabalhos de impressão, ambos irão para a primeira impressora. O pool de impressão é uma metodologia de divisão. Ele não equilibra o uso das impressoras.

Depois que o pool de impressão for configurado, a manutenção e as alterações na configuração devem ser feitas usando os menus para cada impressora individual, **não** pelo pool (o que pode produzir resultados indesejáveis).



**Importante** • O efeito de qualquer manutenção e/ou alterações pode (e deve) ser testado com o envio de trabalhos de impressão **separadamente** para cada impressora, não para o pool.



### Configuração da impressora

#### Recursos da impressora

A figura a seguir mostra o interior da Impressora de cartões ZXP Series 1.



#### Carregamento do cartucho de fita

A ZXP Series 1 requer fitas originais Zebra ZXP Series 1 True Colours<sup>®</sup> ix Series. Essas fitas de sublimação de tintura e transferência térmica de resina de alto desempenho são especialmente elaboradas para a ZXP Series 1.

- Cada cartucho de fita inclui um conjunto de rolo de limpeza adesivo que é utilizado para limpar os cartões que entram na impressora. A limpeza inadequada reduz a vida útil da impressora e degrada a qualidade da impressão.
- Quando a fita estiver completamente usada, troque o conjunto do cartucho.



**Cuidado com descarga eletrostática • NÃO TOQUE** no cabeçote ou nos componentes eletrônicos no cabeçote. Descargas eletrostáticas que se acumulam no corpo humano ou em outras superfícies podem danificar o cabeçote ou outros componentes eletrônicos.

- **1.** Abra a tampa da impressora pressionando o botão de liberação da tampa na parte superior da unidade.
- **2.** Retire o invólucro protetor do rolo de limpeza adesivo puxando cuidadosamente a fita. Descarte o invólucro protetor.


**3.** Insira o cartucho de fita com o rolo de limpeza voltado para baixo, para que as engrenagens das extremidades dos rolos se encaixem nas fendas adequadas.



4. Feche a tampa da impressora e empurre-a para baixo até ouvir um clique.



**Observação** • A fita se sincroniza automaticamente quando a tampa é fechada e a impressora é ligada.

# Carregamento de cartões

### Alimentador de cartões

O alimentador é utilizado para carregar cartões. É possível colocar até 100 cartões de 30 milésimos de pol. de espessura. O alimentador de cartões está localizado sob a tampa do alimentador da impressora. Verifique com o fornecedor de cartões ou a etiqueta da embalagem para identificar a espessura dos cartões. A espessura normal é de 30 mil.

 Ajuste a espessura do cartão (circulado abaixo) ao número correspondente da espessura dos cartões que estão sendo colocados. Observe que o ajuste da espessura varia de 10 milésimos a 40 milésimos.

Não fazer o ajuste correto da espessura (principalmente para aqueles cartões de 10 milésimos) pode causar bloqueio de vários cartões. Para liberar os cartões, consulte ERRO MECÂNICO na página 77.



2. Abra a tampa do alimentador de cartões.

**3.** Deslize a guia de cartões totalmente para a direita até ouvir o clique de encaixe.





Atenção • Segure os cartões pelas bordas somente. NÃO toque as superfícies impressas, já que isso pode reduzir a qualidade de impressão.

- 4. Remova o invólucro da pilha de cartões.
- 5. Examine os cartões e descarte qualquer cartão com as bordas danificadas.
- **6.** Segurando a pilha de cartões pelos lados, espalhe os cartões (como flexionando cartas de baralho) pelo menos uma vez em cada extremidade, para separar todos os cartões.
- 7. Reagrupe os cartões em sua disposição original.
- 8. Coloque a pilha de cartões no alimentador de cartões.



**9.** Feche a tampa do alimentador de cartões. Quando a tampa do alimentador é fechada, o mecanismo de trava da guia de cartões será automaticamente liberado.

# Coletor de saída de cartões

- **1.** Eleve a tampa da impressora.
- 2. Puxe o depósito de cartões para baixo para colocar em sua posição funcional.



**3.** Quando a impressora não estiver em uso, deixe o coletor de saída de cartões fechado para evitar a entrada de poeira na impressora.

# Impressão de um cartão de teste

Com o cartucho de fita instalado e cartões carregados, a impressora está pronta para imprimir. Para verificar a operação da impressora, imprima um cartão de teste.

- Selecione Start (Iniciar) > Devices and Printers (Dispositivos e impressoras). Clique com o botão direito na listagem de Impressora de Cartões Zebra ZXP Series 1. Selecione Printer properties (Propriedades da impressora) > Device Settings (Configurações do dispositivo); e clique no botão Ferramentas.
- 2. Observe a janela Tools (Ferramentas).

Tools			×
Command to send to printe	r		Execute
Printer Status:			
Print test card	P,int	Cleaning Printer only	▼ Clean
Printer Parameters Encoder Parameters Front X: 5	Front Y:	20	Set Offsets
Firmware download			Select File
Selected firmware file de Selected Fw type:	tails	Check sum:	Select ne
Status:		Star	t Firmware Download
Send file			
PRN File	Text File		Select File
Status:			
		Close	Help

- **3.** No menu suspenso Print Test Card (Cartão de teste de impressão), selecione o cartão de teste desejado (circulado acima).
- **4.** Clique no botão **Print** (Imprimir) (seta acima) para imprimir o cartão de teste selecionado; veja os cartões de teste de amostra abaixo.



#### Parâmetros da impressora:



#### Parâmetros do codificador:

Standard mode
High coercivity
Speed: Write:120 Read:80
99.02

# Operação típica da impressora

A Impressora de cartões ZXP Series 1 pode ser usada com o seu software aplicativo, usando os drivers do CD que acompanham a impressora; consulte Instalação do driver da impressora para Windows na página 14.

### Criação de um cartão de amostra

Antes de iniciar uma nova sessão de impressão, imprima um cartão de amostra para assegurar que os cartões serão impressos corretamente. Siga as etapas abaixo para imprimir o primeiro cartão.

- 1. Abra um documento do Microsoft Word.
- **2.** Se a impressora Zebra não for a impressora padrão, selecione a Impressora de cartões ZXP Series 1 como padrão.
- 3. No documento Microsoft Word, configure o layout da página:
  - a. Tamanho: Formato CR-80, ISO 7810, 2.12 pol. por 3.38 pol. (54 mm por 86 mm) Cartão
  - b. Orientação: Retrato ou paisagem
  - **c.** Margens: Superior, inferior, esquerda e direita = 0 (zero).
- 4. O cartão aparece como um documento do Microsoft Word.
- **5.** Crie um cartão com texto em preto e em cores e com imagens coloridas, semelhante ao cartão de amostra abaixo.



#### Impressão de um cartão de amostra

Após criar o cartão de amostra, você já está pronto para imprimir. Verifique se a impressora tem um cartucho de fita para impressora de cartões True Colours<sup>TM</sup> instalado e se há uma pilha de cartões no alimentador. Consulte a Seção3 para obter instruções sobre como instalar a fita e carregar os cartões.

- 1. Imprima o cartão de amostra para a Impressora de cartões ZXP Series 1.
- Depois que a impressão estiver completa, remova o cartão de amostra do depósito da saída e verifique se há discrepâncias. Se houver problemas de qualidade, consulte Solução de problemas na página 75.
- 3. Se o cartão de amostra estiver correto, a impressora estará pronta para produzir mais cartões.

# **Configurações e ajustes da impressora**

# Introdução

Esta seção descreve as configurações e os ajustes que podem ser feitos no driver da impressora ZXP Series 1:

Propriedades da impressora4	40
Preferências de impressão5	51

# Propriedades da impressora



**Observação** • As capturas de tela mostradas nesta seção são de uma impressora que usa a interface USB. Se estiver utilizando a interface Ethernet, as telas fazem referência à "Impressora de rede". As capturas de tela também têm aparência diferente dependendo do sistema operacional.

O acesso às Propriedades da impressora de cartão varia dependendo do sistema operacional; por exemplo, para Windows 7, selecione *Start > Devices and Printers* (Iniciar > Dispositivos e impressoras). Clique na lista *Zebra ZXP Card Printer*, depois selecione *Printer properties* (Propriedades da impressora).

🖶 Zebra ZXP Se	ries 1 USB Card Printer Properties
General Sharin	ng Ports Advanced Color Management Security Device Settings
	Zebra ZXP Series 1 USB Card Printer
Location:	
Comment:	
Model:	Zebra ZXP Series 1 USB Card Printer
Color: Yes	Paper available:
Double-sid	led: No 86mmx54mm Card
Staple: No	
Speed: 1 p	pm
Maximum	resolution: 300 dpi
	Preferences Print <u>T</u> est Page
	OK Cancel Apply Help

Guia General (Geral)
Guia Sharing (Compartilhamento)
Guia Ports (Portas)
Guia Advanced (Avançado)
Guia Color Management (Gerenciamento de cor)
Guia Security (Segurança)
Guia Device Settings (Configurações do dispositivo)

O botão de **OK** salva as configurações e fecha as páginas de propriedades da impressora.

O botão **Cancel** (Cancelar) sai das Propriedades da Impressora. As alterações serão abandonadas. O botão **Apply** (Aplicar) salva as configurações, mas não fecha as páginas de propriedades da impressora.

O botão Help (Ajuda) permite visualizar a página correspondente com as informações da ajuda.

## **Guia General (Geral)**

General Sharing	Ports	Advanced	Color	r Management	Security	Device	Setting
	Zebra Z	XP Series 1 (	JSB C	ard Printer			
Location:							
Comment:							
M <u>o</u> del:	Zebra Z)	XP Series 1 U	JSB Ca	ard Printer			
Features							
Features Color: Yes				Paper availabl	e:		
Features Color: Yes Double-side Staple: No	ed: No		1	Paper availabl 86mmx54mr	le: n Card		*
Features Color: Yes Double-side Staple: No Speed: 1 pp Maximum r	ed: No m esolution	:: 300 dpi		Paper availabl 86mmx54mr	le: n Card		•

A guia General (Geral) mostra a impressora selecionada e lista seus recursos.

- Location (Local) permite especificar onde a impressora está localizada.
- **Comment (Comentário)** permite especificar informações gerais sobre a impressora, como o tipo de dispositivo de impressão e quem é responsável por ele. Após definidos, esses campos podem ser exibidos por aplicativos.
- Model (Modelo) especifica o nome do driver da impressora instalado.
  - Features (Recursos) especifica se diversas opções estão disponíveis na impressora.

O botão **Printing Preferences** (Preferências de impressão) o leva às preferências de impressão utilizadas para definir parâmetros de configuração selecionados; consulte Preferências de impressão na página 51.

O botão **Print Test Page** (Imprimir página de teste) envia a página de teste padrão do Windows para a impressora.

# **Guia Sharing (Compartilhamento)**

Na guia Sharing (Compartilhamento), você pode decidir se deseja compartilhar a impressora na rede e instalar drivers adicionais para acomodar diferentes sistemas operacionais. Consulte o Apêndice A para ver as várias opções de compartilhamento de impressora permitidas e as configurações exigidas.

🖶 Zebra ZXP Series 1	USB Card Printer Properties
General Sharing Pe	orts Advanced Color Management Security Device Settings
You can printer w off.	share this printer with other users on your network. The ill not be available when the computer is sleeping or turned
Share this p	inter
S <u>h</u> are name:	Zebra ZXP Series 1 USB Card Printer
<u>R</u> ender print <u>L</u> ist in the di	jobs on client computers rectory
Drivers If this printe Windows, yr users do not shared print	r is shared with users running different versions of ou may want to install additional drivers, so that the thave to find the print driver when they connect to the er.
	OK Cancel Apply Help

As tarefas de compartilhamento de impressora que você pode executar incluem:

- Para compartilhar uma impressora, selecione a caixa *Share this printer* (Compartilhar esta impressora e especifique um nome para o recurso compartilhado. Clique no botão de OK ao concluir.
- Para alterar o nome compartilhado, basta inserir um novo nome no campo *Share name* (Compartilhar nome) e clicar no botão de OK.
- Para parar de compartilhar uma impressora, desmarque o botão de opção *Share this printer* (Compartilhar esta impressora). Clique no botão de OK ao concluir.

**Drivers:** se esta impressora for compartilhada com usuários que executam diferentes versões do Windows, também é possível instalar drivers adicionais para que os usuários não tenham que localizar o driver de impressão ao se conectarem com a impressora compartilhada.

Para *Printer Sharing Configurations* (Configurações de compartilhamento de impressora) e *Advanced Sharing Settings* (Configurações de compartilhamento avançadas), consulte o Apêndice A para obter detalhes.

### **Guia Ports (Portas)**

Utilize essa guia para especificar a porta do computador à qual a impressora está conectada. Isso terá sido estabelecido na instalação inicial da impressora.

🖶 Zebra ZXP Se	ries 1 USB Card Printer Pr	operties		×
General Sharin	ng Ports Advanced Co	lor Management	Security	Device Settings
Print to the for	ebra ZXP Series 1 USB Carc	l Printer nts will print to t	he first fre	e
Port	Description	Printer		
COM1:	Serial Port			
COM2:	Serial Port			
COM3:	Serial Port			=
COM4:	Serial Port			
FILE:	Print to File			
ZPF001:	Zebra Studio Print Ma			
<b>USB002</b>	Virtual printer port for	Zebra ZXP Se	ries 1 USB	Card Pr 👻
Add P	or <u>t</u> <u>D</u> elet	e Port	<u>C</u> onfig	ure Port
<mark> </mark>	lirectional support nter pooling			
	ОК	Cancel	Apply	Help

Uma exceção a este caso ocorre se você desejar utilizar o *printer pooling* (pool de impressão), o recurso responsável pela distribuição de trabalhos de impressão para várias impressoras; consulte Pool de impressão na página 28 para obter detalhes.

Para ativar o pool de impressão, marque a caixa de seleção *Enable printer pooling* (Ativar pool de impressão) e, em seguida, marque as caixas de portas adicionais. Cada porta deve ter uma única impressora Zebra instalada. Todas as impressoras compartilhadas devem ser de modelo idêntico, com a mesma configuração (por ex.: todos com YMCK frontal); e cada uma deve ter seu próprio driver instalado.

Mas quando imprimir na "impressora principal" (isto é, a impressora selecionada com o botão direito em Devices and Faxes (Impressoras e aparelhos de fax) para chegar até esta tela), essa impressora obterá trabalhos de impressão até armazenar no buffer o máximo de trabalhos que ela puder. Os trabalhos restantes são "repassados" às outras impressoras até que todas as impressoras do pool estejam ocupadas.

# Guia Advanced (Avançado)

🖶 Zebra ZXP Se	ries 1 USB Card Pri	nter Properties		×
General Sharin	g Ports Advance	d Color Manage	ment Securi	ty Device Settings
	ilable from 12:00 A	M A	To <b>12:0</b>	MA 00
Priorit <u>y</u> :	1			
Driver:	Zebra ZXP Series 1	USB Card Printe	r •	Ne <u>w</u> Driver
Start provide the second se	rinting <u>i</u> mmediately tly to the printer	1		
🔲 <u>H</u> old mism	natched documents	;		
✓ Print spool	led documents first			
Keep print	ed documents			
Enable adv	/anced printing feat	ures		
Printing D	Pe <u>f</u> aults P	ri <u>n</u> t Processor	Sep	arat <u>o</u> r Page
	ОК	Cancel		/ Help

Essa guia determina o spool (enfileiramento) dos trabalhos de impressão e o modo como os trabalhos encaminhados são tratados com base no trabalho mais recente.

Você pode tornar a impressora sempre disponível selecionando o botão de opção *Always available* (Sempre disponível), ou pode limitar a disponibilidade selecionando o botão de opção *Available from* (Disponível de) e especificar os horários "Disponível de" e "Para". Clique no botão **Apply** (Aplicar) e depois no botão **OK**.

- **Para ativar o enfileiramento:** Selecione o botão de opção *Spool print documents* (*Colocar documentos no spool*) para imprimir mais rapidamente.
  - Selecione *Start printing after last page is spooled* (Iniciar impressão depois que a última página estiver no spool) se desejar que o documento inteiro seja colocado em spool antes de iniciar a impressão. Essa opção garante que o documento inteiro seja enviado para a fila de impressão antes de a impressão ser iniciada. Se por algum motivo a impressão for cancelada ou não for concluída, o trabalho não será impresso.
  - Selecione *Start printing immediately* (Iniciar a impressão imediatamente) se desejar que a impressão seja iniciada imediatamente quando o dispositivo de impressão ainda não estiver em uso. Essa é a opção mais adequada quando você deseja que os trabalhos de impressão sejam concluídos mais rapidamente ou quando deseja garantir que o aplicativo retorne o controle aos usuários assim que possível.
- **Para desativar o enfileiramento:** Selecione o botão de opção *Print directly to the printer* (Imprimir diretamente na impressora).

**Padrões de impressão:** Quando a impressora for configurada como impressora de rede em um servidor, Padrões de impressão devem ser usados para configurar as opções da impressora. Os valores dessa tela serão preenchidos nos Drivers do Windows quando forem instalados em PCs locais com o Add Printer Wizard (Assistente para adicionar impressora).

# Guia Color Management (Gerenciamento de cor)

Essa é a tela padrão para gerenciamento de cores no Windows, mostrando o acesso do usuário a várias opções de controle da impressora.

🖶 Zebra ZXP Series 3 USB Card Printer Properties
General Sharing Ports Advanced Color Management Security Device Settings
To adjust color management settings, click Color Management.
Color Management
OK Cancel Anniv Help

# Guia Security (Segurança)

Esta é a tela de segurança padrão do Windows que mostra como o usuário pode acessar as várias opções de controle da impressora.

🚽 Zebra ZXP Series 1 USB Card Printer Properties		×
General Sharing Ports Advanced Color Management	nt Security	Device Settings
<u>G</u> roup or user names:		
& Everyone		
SCREATOR OWNER		
Administrators (01W7RRINGWALD\Administrators)		
March Power Users (01W/RRINGWALD\Power Users)		
	A <u>d</u> d	Remove
Permissions for Everyone	Allow	Deny
Print	1	
Manage this printer	1	
Manage documents		
Special permissions		
For special nemissions or advanced settings, click Advan	red [	
r or operating of the second of advanced actuality, clock Advant		Ad <u>v</u> anced
Learn about access control and permissions		
OK Cancel	Apply	Help

## Guia Device Settings (Configurações do dispositivo)

Zebra ZXP Series 1	USB Card Printer Properties
General Sharing Po	ts Advanced Color Management Security Device Settings
Device information	7
Model:	Zebra ZXP Senes I
Fw version:	ZXP110000 V01.04.39
Serial number:	Z1J124400091
Ribbon type:	YMCKO HS 100
Head resistance:	2800
Mag encoder:	No
Panels printed:	5
-	
Remaining count:	5538
Smart card:	No
	Saus (Pastern) Tasla
	Jave/Restore
	OK Cancel Apply Help

A guia Device Settings (Configurações do dispositivo) fornece informações sobre o dispositivo, status de segurança e uso da impressora.

#### Device Information (Informações sobre o dispositivo)

- Modelo: Especifica o número do modelo da impressora.
- Versão do fw: Especifica o modelo da impressora e a versão de firmware instalado.
- Número de série: Especifica o número de série da impressora.
- Tipo de fita: Especifica a fita colorida instalada na impressora.
- **Resistência do cabeçote:** Especifica o valor de resistência do cabeçote.
- Codificação magnética: Especifica se essa opção está presente.
- **Painéis impressos:** Mostra o número total de painéis impressos durante a vida útil da impressora.
- **Contagem restante:** Mostra a contagem de cartões restantes para a fita instalada. No caso de fitas monocromáticas, será exibido *Unknown* (Desconhecida).

Clique no botão **Save/Restore** (Salvar/Restaurar) para salvar as configurações da impressora e/ou do driver. Você pode restaurar estas configurações salvas mais tarde; consulte a Página 48 para obter detalhes.

Clique no botão **Tools** (Ferramentas) para acessar a caixa de diálogo que permite que você teste e se comunique com a impressora; consulte a Página 49 para obter detalhes.

#### Salvar/Restaurar

Caixa de diálogo para salvar as configurações do driver e da impressora ou para restaurar
configurações salvas anteriormente.

Save/Restore
Save Printer Settings Driver Settings The default location where the configuration files are saved is C:ProgramData/ZVPS 1 Lonfig
Restore Printer Settings Restore Driver Settings Restore
Saved/Restored settings xml version="1.0" encoding="UTF-8" ? xml version="1.0"? <printerconfg><offsets><front_x_offset>5</front_x_offset><set_y_offset><badc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offset><gladc_y_offse< td=""></gladc_y_offse<></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></gladc_y_offset></badc_y_offset></set_y_offset></offsets></printerconfg>
Close

Para salvar as configurações:

- **Etapa 1.** Clique no botão **Save** (Salvar) apropriado (Configurações da impressora ou Configurações do driver).
- **Etapa 2.** Observe uma janela do navegador mostrando o local padrão em que os arquivos de configuração são salvos. O local depende do sistema operacional; por exemplo, para Windows 7, C:\Program Data\ZXPS1\config.
- **Etapa 3.** Insira o nome de arquivo apropriado e clique o botão **Save** (Salvar). Observação: Um prefixo, P\_ ou D\_, será adicionado ao nome do arquivo para as configurações da impressora e configurações do driver respectivamente.
- **Etapa 4.** As configurações selecionadas (Configurações da impressora ou Configurações de drivers) serão salvas.

Para restaurar as configurações:

- **Etapa 1.** Clique no botão **Restore** (Restaurar) apropriado (Configurações da impressora ou Configurações do driver).
- Etapa 2. Observe uma janela do navegador mostrando o local padrão em que os arquivos de configuração são salvos. O local depende do sistema operacional; por exemplo, para Windows 7, C:\Program Data\ZXPS1\config.
- **Etapa 3.** Selecione o arquivo desejado e clique no botão **Open** (Abrir). Observe que os prefixos P\_ e D\_ indicam as configurações da impressora e as configurações do driver respectivamente.
- Etapa 4. As suas configurações selecionadas serão restauradas.

#### Ferramentas

Command t	to send to print	ter		
I				Execute
Printer Sta	tus:			
Print test c	ard		Cleaning	
Standard	-	Print	Printer only	▼ Clean
Offset sett	ing			
Front X:	5	Front Y:	20	
Back X:	5	Back Y:	20	Set Offsets
Firmware d	lownload			
Colocted	francisco filo d	ataila		Select File
Selected	Fw type:	cialis	Check sum:	
Status:			Star	t Firmware Download
Send file				
				Select File
PRN File		) Text File		Send File
Status:				

Caixa de diálogo para teste e comunicação com a impressora.

- Command to send to printer (Comando para enviar para a impressora) Insira um comando de impressora (todos em letra maiúscula sem o caractere de escape principal) na parte superior da caixa de edição; como, MI MO, que irá escolher e ejetar um cartão. Em seguida, clique no botão Execute (Executar). A caixa *Printer Status* (Status da impressora) exibirá o status do comando. Entre em contato com o Suporte técnico da Zebra para obter a lista completa de comandos da impressora.
- **Print test card (Imprimir cartão de teste)** Selecione o tipo de cartão de teste desejado do menu suspenso: Standard (Padrão), Printer Parameters (Parâmetros da impressora) e Encoder Parameters (Parâmetros do codificador). Clique no botão **Print** (Imprimir) para imprimir o cartão.
- Cleaning (Limpeza) Selecione a limpeza desejada para ser executada do menu suspenso: Somente impressora ou codificador magnético. Clique no botão Clean (Limpar) para iniciar o processo de limpeza.
- Configuração de ajuste Inserir as compensações da direção X e Y e clique no botão Ajustar compensações para configurar as compensações para imprimir o cartão.
- Download do firmware: Consulte a Página 50 para obter detalhes.
- Send file (Enviar arquivo) Este comando permitirá a impressão de um arquivo .prn ou .txt.
  - O arquivo .prn deve ser criado com o driver de uma impressora Zebra usando a mesma fita presente na impressora.
  - O arquivo .txt deve conter comandos de firmware somente com um comando por linha. A primeira linha deve conter somente *MASTER*, a última linha deve conter somente *SLAVE*.

#### Download de firmware

Esta opção é utilizada para instalar o firmware ZXP Series 1, baixado da página Zebra em <u>http://www.zebra.com</u> em *Drivers e Downloads*.



**Importante** • Não desligue a energia da impressora até o processo estar concluído e a tela de LCD mostrar *READY* (Pronto). Se o processo de download for interrompido, a impressora não funcionará.

- Etapa 1. Faça o download do firmware do site da Zebra (<u>http://www.zebra.com</u>) e salve-o em um local fácil de localizar
- Etapa 2. Na janela Tools (Ferramentas), clique no botão Select File (Selecionar arquivo).

Fools			×
Command to send to	printer		
1			Execute
Printer Status:			
Print test card		Cleaning	
Standard	▼ Print	Printer only	▼ Clean
Offset setting			
Front X: 5	Front Y	: 20	
Back X: 5	Back Y:	20	Set Offsets
Firmura developed			
Firmware download			Select File
Selected firmware	file details		
Selected Fw type:		Check sum:	
Status:		Start	Firmware Download
Send file			
			Select File
PRN File	Text File		Send File
Statue	0		Denarrie
Status.			
		Close	Help

- **Etapa 3.** Na janela do navegador, localize e selecione o arquivo do firmware (tipo de arquivo BIN) que transferiu por download na Etapa 1; e clique no botão **Open** (Abrir).
- Etapa 4. Clique no botão Start Firmware Download (Iniciar o download do firmware).
- **Etapa 5.** Espere enquanto o firmware baixa e instala e espere até que a impressora reinicie e inicialize.
- **Etapa 6.** Quando a instalação estiver completa, o campo Status vai exibir *Firmware baixado com sucesso*.

# Preferências de impressão



**Observação** • As telas mostradas nesta seção correspondem à impressora utilizando a interface Ethernet. As telas fazem referência à "Impressora de cartões em rede." Se estiver utilizando a interface USB, as telas fazem referência à "Impressora de cartões USB". Se estiver usando um driver de rede em um servidor, configure os parâmetros na Guia Advanced (Avançado), Printing Defaults (Padrões de impressão).

O acesso a Card Printing Preferences Preferências de impressão de cartão) varia dependendo do sistema operacional; por exemplo, para Windows 7, selecione *Start > Devices and Printers* (Iniciar > Dispositivos e impressoras). Clique com o botão direito na listagem *Zebra ZXP Card Printer* e selecione *Printing preferences* (Preferências de impressão).

a Zebra ZXP Series 1 USB Card Printer Printing Preferences
Card Setup Encoding About
Printing options
Orientation Landscape   Print on both sides  No
Rotate 180° [None]  Monochrome conversion Auto
Printing Mode Print  Copies 1
☑ Auto detect start of image for half panel ribbons
Single Feed options Current Status Single feeder slot   Apply
Ribbon type Ribbon combination
YMCKO HS 100 Front YMCKO
Front K Panel Options         Back K Panel Options         Front Overlay Varnish         Back Overlay Varnish
Job Log Image Control Restore Defaults
OK Cancel Apply Help

Guia Card Setup (Configuração do cartão)	. 52
Guia Encoding (Codificação)	66
Guia About (Sobre)	. 69

Clique no botão **Job Log** para criar e administrar um banco de dados de transações de cartão; consulte Job Log (Registro de trabalho) na página 63 para mais detalhes.

Clique no botão **Image Control** (Controle de Imagem) e ajuste a cor; consulte Controle de imagem na página 65 para mais detalhes.

O botão de **OK** salva as configurações e fecha as páginas de preferências de impressão. O botão **Cancel** (Cancelar) sai das Preferências de impressão. As alterações serão abandonadas. O botão **Apply** (Aplicar) salva as configurações, mas não fecha as páginas de preferências de impressão.

O botão Help (Ajuda) permite visualizar a página correspondente com as informações da ajuda.

# Guia Card Setup (Configuração do cartão)

Zebra ZXP Series 1 USB Card Printer Printing Preferences
Card Setup Encoding About
Printing options
Orientation Landscape   Print on both sides  No
Rotate 180° [None]   Monochrome conversion Auto
Printing Mode Print  Copies 1
☑ Auto detect start of image for half panel ribbons
Ribbon info and options Ribbon type Ribbon combination
YMCKO HS 100         Front YMCKO
Front K Panel         Back K Panel         Front Overlay         Back Overlay           Options         Varnish         Varnish         Varnish
Job Log Image Control Restore Defaults
OK Cancel Apply Help

Esta guia permite ajustar os parâmetros selecionados do cartão e do trabalho de impressão.

- Printing options (Opções de impressão)
  - Orientação: Seleção para a impressão retrato ou paisagem.



- Girar 180°: Seleção para girar a imagem em 180°. As opções são Não e Sim.



- Monochrome Conversion (Conversão monocromática): Especifica o método de conversão monocromática usado na impressão. Diferentes seleções produzem diferentes efeitos na maneira como a imagem é impressa. As opções são Diffusion (Difusão), Halftone (Retícula), Barcode (Código de barras), Text Mode (Modo de texto) e Auto (Automático).
  - **Diffusion (Difusão):** A difusão de erro é usada principalmente quando você tem uma impressão colorida (imagem RGB de 8 bits por pixel) ou cinza (uma única cor, mas continua 8 bits por pixel) que você precisa para imprimir com a impressão binária (pode apenas imprimir full-on (imagem branca) ou full-off (imagem preta); como, 1 bit por pixel). Geralmente é preferível em vez da retícula de pontilhamento (veja abaixo) para mais imagens.
  - Halftone (Retícula): Para simular o cinza em gráficos, as retículas são impressas. As retículas são matrizes de pontos organizados em uma grade (por exemplo, 6x6 ou 8x8) para representar cada pixel de imagem como um tom de cinza. Para o cinza escuro, mais pontos da grade são pretos. Para o cinza claro, mais pontos da grade são brancos, na medida em que o tamanho da grade aumenta também aumenta o número de possíveis níveis de saída, a célula 6x6 tem 36 possíveis níveis de saída enquanto a 8x8 tem 64. Mas na medida em que o tamanho da célula aumenta, há uma diminuição correspondente na resolução.
    - Barcode (Código de barras): Este é o método mais simples para converter de 8 bits por pixel para 1 bit por pixel.

•

Por exemplo, o pixel de entrada pode ser um valor de 0 a 255. Se o limite é 128, qualquer pixel acima de 128 torna-se full on (1); e qualquer pixel com menos de 128 torna-se full off (0). Este modo funciona melhor para texto, código de barras, desenhos, logotipos -- tudo, exceto as imagens com tons contínuos.

• Text Mode (Modo de texto): Este modo pode ser usado quando houver texto suavizado preto. O texto suavizado preto é geralmente preto no centro; mas nas bordas, ele tem tons de cinza que se tornam mais claros na medida em que você se move do centro do texto. Este texto suavizado terá uma borda com a aparência mais suave que é menos acentuada do que o texto que não é suavizado.









**Auto (default):** Este modo analisa a imagem e otimiza a conversão (difusão, retícula, código de barras ou modo de texto) automaticamente.

#### 4: Configurações e ajustes da impressora

Preferências de impressão

- Conversão monocromática RESUMO
  - **Difusão/Retícula de pontilhamento:** Use em imagens. O conteúdo da imagem diz se será melhor a difusão de erro ou a retícula de pontilhamento. Na maioria dos casos a difusão é melhor.
  - **Barcode (Código de barras):** Use em texto, códigos de barras, arte de linha e elementos gráficos simples.
  - Modo Texto: Use com texto suavizado preto.
- Printing Mode (Modo de impressão) Define o tipo de impressão necessário:
  - Imprimir.
  - **Decodificação Somente** é utilizado quando a decodificação magnética é a única função desejada; a impressão não vai ocorrer.
  - **Imprimir e Decodificar no mesmo lado** imprime no lado da fita magnética do cartão.
- Copies (Cópias) Define o número de cópias impressas do cartão.
- **Iniciar a detecção automática de imagem das fitas de meios painéis** Ativado somente quando houver uma fita de meio painel instalada. Detecta automaticamente a borda da imagem colorida a ser impressa; consulte Apêndice D para configurar a borda manualmente.
- Opções de alimentação individual (consulte Apêndice C para detalhes sobre o modo de alimentação de cartão individual)
  - Alimentador de cartão: A impressora vai tentar empurrar um cartão do Alimentador. Se o Alimentador estiver vazio, a impressora vai gerar uma mensagem de erro *SEM CARTÕES*.
  - Slot de alimentação individual: Para cada atividade de impressão, a impressora vai gerar uma mensagem *INSERIR CARTÃO*. Nenhum cartão no Alimentador vai ser utilizado.
  - Alimentação automática: A impressora vai tentar alimentar os cartões do Alimentador primeiramente. Se o Alimentador estiver vazio, a impressora vai gerar uma mensagem INSERIR CARTÃO. Não será gerada nenhuma mensagem de SEM CARTÕES.
- Ribbon info and options (Informações e opções da fita)
  - Ribbon type (Tipo de fita) exibe o tipo de fita instalado na impressora. Fitas identificadas (YMCKO) são detectadas e exibidas automaticamente. As fitas não identificadas (Monocromática preta e Monocromática branca) devem ser selecionadas no menu suspenso. Observe que o tipo de fita monocromática selecionada é crítico fita monocromática branca não irá imprimir de forma aceitável com Black Monochrome (Monocromática preta) selecionada.

Descrição da fita	Contagem de Imagem do Cartucho Eco
ҮМСКО	100
1/2 YMCKO	400
Monocromático em preto	1000
Monocromático em branco	500

Dependendo do modelo de impressora e combinação de fitas selecionada, os botões **Black Panel Options** (Opções de Painel Preto) e **Overlay Varnish Option** (Opções de Camada de Verniz) são ativados para fitas coloridas e desativados para fitas monocromáticas; consulte Página 55 e Página 62 respectivamente.

#### Black (K) Panel Options (Opções de Painel Preto K)

<ul> <li>Disable black extraction</li> <li>Print YMC composite and K t</li> </ul>	Image: State Constraints           Image: State Constae State Constae State Constraints
Print all black data	Black monochrome bitmaps
Black extraction from color image Print black with K panel	ges Black level
Defined areas	Set limits on RGB values defined as black (0 to 25)
<ul> <li>Undefined areas</li> <li>Eull card</li> </ul>	
Area manager	
Orientation Landscape	* *
X dimension 0.00	
X offset 0.00	
Y dimension 0.00	
Y offset 0.00	

A janela de Opções do Painel Preto está disponível ao usar as tiras K; por ex.: YMCKO. A figura abaixo mostra as configurações para a parte da frente do cartão.

Para configurar como a impressora imprime as áreas em preto das imagens coloridas, várias seleções devem ser feitas:

- Selecionar o tipo de extração do painel preto:
  - **Disable black extraction (Desabilitar a extração preta)** não usa o painel K para nenhuma parte da imagem. Esta seleção terá o efeito de renderizar todas as imagens pretas como compostos de YMC.
  - **Print YMC composite and K black (Imprimir o composto YMC e o preto K)** utiliza o painel K e os painéis Y, M e C para imprimir as partes da imagem identificadas como preto. Esta seleção vai resultar em uma imagem em preto, escuro; mas as bordas serão suaves (devido ao YMC impresso em K), não as bordas afiadas normalmente desejadas para um código de barras.
  - Print all black data (Imprimir todos os dados em preto) utiliza somente o painel K para imprimir as partes da imagem identificadas como sendo em preto. Observe que as áreas identificadas como pretas são baseadas nas seleções limites feitas na área do nível preto na extração do preto da área de imagens da cor; consulte Página 58.

#### 4: Configurações e ajustes da impressora

Preferências de impressão

- Aplicar extração de preto em:
  - Opção 1. A opção **Black text** (Texto em preto) aplica extração de preto em áreas da imagem identificadas como texto; por exemplo, nome da empresa, endereço.



Opção 2. A opção **Black graphics** (Gráficos em preto) aplica a extração de preto em áreas da imagem identificadas como primitivas gráficas, por exemplo, linhas, círculos, retângulos, preenchimento de áreas, entre outros.



Opção 3. A opção **Black color bitmaps** (Bitmaps de cor preta) aplica a extração de preto em áreas de imagem identificadas como dados bitmaps monocromáticos contidos em uma imagem com bitmaps coloridos.



Opção 4. A opção **Black monochrome bitmaps** (Bitmaps monocromáticos pretos) aplica a extração de preto em áreas de imagem identificadas como dados monocromáticos em um bitmap; como em logotipos.



#### 4: Configurações e ajustes da impressora Preferências de impressão

) Disable black extraction Print YMC composite and K b Print all black data	Appy black extraction on
ack extraction from color imag Print black with K panel Defined areas Undefined areas Full card Area manager Orientation Landscape Units inches • X dimension 0.80 X offset 2.12 Y dimension 1.20 Y offset 0.70	Black level Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R 0 G 0 B 0 C C C C C C C C C C C C C

• Black extraction from color images (Extração de preto de imagens coloridas):

- Print black with K panel (Imprimir preto com painel K):
  - A opção **Defined areas** (Áreas definidas) aplica extração de preto em áreas da imagem dentro das zonas especificadas no Gerenciador de área.
  - A opção **Undefined areas** (Áreas indefinidas) aplica extração de preto em áreas da imagem fora das zonas especificadas no Gerenciador de área.
  - A opção Full card (Todo o cartão) aplica extração de preto na imagem inteira.
- **Black level (Nível de preto):** Cada ponto de uma imagem impressa tem um valor de cor RGB que varia de 0, 0, 0 (preto puro) a 255, 255, 255 (branco puro). A configuração do nível de preto permite que o usuário especifique o valor limite para qualquer determinado ponto ser tratado como preto. A configuração máxima é R25, G25, B25.

• Area manager (Gerenciador de área): essa opção é ativada quando o botão de opção Defined areas [Áreas definidas] (extrair dentro da zona) ou Undefined areas [Áreas indefinidas] (extrair fora da zona) é selecionado.

Front Black Panel Options		<u>१</u> ×
Select black panel extraction type	-	Apply black extraction on
<ul> <li>Print YMC composite and K bla</li> </ul>	ack	Black color bitmaps
Print all black data		Black monochrome bitmaps
Black extraction from color image	s	
Print black with K panel	Black leve	el a an RCR values defined as black (0 to 35).
Oefined areas	RO	
O Undefined areas	GO	0
Full card	вО	0
Area manager		
Orientation Landscape	- 7	
Units inches 🔻		
X dimension 0.80	<u>a</u>	
X offset 2.12		
Y dimension 1.20	- E	
Y offset 0.70		
ОК	Car	ncel Restore Defaults Help

- **Orientação:** A seleção de Orientation (Orientação) configura a orientação da imagem como retrato ou paisagem.
- Units (Unidades): A seleção de Units (Unidades) define as unidades em polegadas ou milímetros. A X-dimension (dimensão X), X-offset (deslocamento X), Y-dimension (dimensão Y) e Y-offset (deslocamento Y) refletem essas unidades.

Para criar uma zona: selecione o ícone retângulo , clique em uma área da imagem para estabelecer o primeiro vértice da zona, arraste o cursor até atingir o tamanho e o formato desejados da zona e solte o botão do mouse. Observe que várias zonas podem ser definidas.

Para selecionar, mover ou redimensionar uma zona: selecione o ícone seta *n*, clique em uma zona para selecioná-la e arraste-a para movê-la ou arraste as bordas para redimensioná-la.

Para excluir uma zona: selecione o ícone retângulo com um "X" dentro 🗖 e clique na zona a ser excluída.

#### Visão Geral de Impressão do Painel Preto

Esta seção abrange o tratamento especial de dados em preto especificados na guia "Black Panel (K)" (Painel preto (K)) e aplica-se somente a superfícies do cartão na qual tanto YMC (colorido) como K (preto) são impressos.



#### Razões e comportamento para a extração do painel preto

Para imprimir em preto durante o processo de impressão, quantias iguais de cores de processamento Y, M e C (painéis de fita da impressora) são entregues, com a intensidade máxima, para criar uma imagem quase preta.

- No entanto, esta imagem "composta" aparece como um tom escuro de cinza e não pode ser lido pela máquina. Por exemplo, um código de barras visualmente preto impresso com Y, M e C não será detectável pela maioria dos leitores de código de barras e não é uma cor preta verdadeiramente visível.
- A solução é "extrair o preto." Em outras palavras, imprima o mesmo texto, gráficos ou código de barras, usando o painel (preto) K, na parte superior do código de barras YMC. (Também é possível imprimir apenas em K, omitindo a opção YMC dessa área).

Dependendo do aplicativo utilizado para criar o layout do cartão, elementos diferentes da imagem do cartão podem ser identificados de modos diferentes no driver da impressora. O driver da impressora precisa reconhecer quatro tipos de elementos básicos:

- 1. Texto em preto
- 2. Gráficos (monocromáticos) em preto -- linhas, círculos, retângulos e preenchimentos de área
- 3. Imagens bitmap da cor preta
- 4. Imagens bitmap monocromáticas em preto

Esses elementos nem sempre podem ser enviados ao driver conforme esperado. Por exemplo, um código de barras pode ser enviado como um texto em preto, como uma série de preenchimentos de área em preto ou um bitmap monocromático. Os resultados dependem do aplicativo utilizado para criar o design do cartão. Outra variável, novamente controlada pelo aplicativo de design do cartão, é a precedência (ordem de empilhamento) dos vários tipos de elemento, caso um ou mais se sobreponham.

Se a impressora é configurada para imprimir tanto YMC como K no mesmo lado, texto, linhas e pixels, preenchimentos de área e bitmaps monocromáticos, se (e somente se) determinados como preto pelo aplicativo, podem ser direcionados para o painel K. Para isso acontecer, o tipo de gráfico em questão tem que ser selecionado na guia "Black Panel (K)" (Painel preto (K)). Para texto, linhas e pixels, preenchimentos de área e bitmaps monocromáticos, a designação "preto" é definida em valores RGB de 0,0,0. Este limite pode ser ajustado até 25,25,25, com o ajuste de deslizamento de nível de preto. Quase preto não é considerado.

Na guia Black Panel (K) (Painel preto), a porção "seleção do elemento" é direta – simplesmente determine qualquer ou todos os quatro tipos de gráficos a serem impressos em K, o K independente ou sobre o processamento do preto (YMC).

A extração de frente é totalmente diferente. Aplica-se apenas ao quarto tipo de gráfico – a imagem bitmap colorida. Para fazer a extração de preto, o driver gera a imagem K procurando características em preto (pixels) no bitmap colorido, que é, instâncias onde todos os três valores YMC são ou estão próximos ao máximo (intensidade plena). Cada instância contendo preto puro ou quase preto gera um grupo correspondente de pixels pretos na imagem extraída, a qual será impressa com o painel K (preto) sobre a imagem em YMC ou esta última será totalmente substituída, conforme desejar.

Um problema que pode surgir quando K é extraído da imagem completa do cartão é a ênfase exagerada de cada grupo preto; por exemplo, cabelo preto em uma fotografia tipo retrato ou em um fundo cênico. O a impressão sobreposta de K em tais áreas pode ser indesejável. Para tratar disso, defina as zonas de exclusões onde não há extração sendo executada. Seis dessas áreas são fornecidas em cada lado do cartão. No estado padrão, todas as áreas são nulas (0,0 deslocamentos e tamanho zero).

Há uma escolha da extração do preto dentro das áreas definidas ou fora delas; consulte Print black with K panel (Imprimir preto com painel K): na página 58 para mais detalhes.

#### Overlay Varnish Options (Opções de verniz de sobreposição)

A janela Opções de Verniz permite administrar e configurar o uso da Camada quando a fita selecionada mostra o painel O (por ex.: YMCKO).

Select the overlay varnis	sh type		
Selected area overlay v	arnish		•
Overlay preview	Left	100	
	Right	820	
	Тор	100	
Rotate 180°	Bottom	500	
Bitmap-based overlay va	ırnish		
Browse			

**Select the overlay varnish type (Selecionar o tipo de verniz de sobreposição)** - Opção de seleção para aplicar fita de verniz de sobreposição ao cartão. A configuração padrão é verniz total de uma borda a outra.

Existem várias opções de verniz. Um painel de visualização é mostrado para cada seleção.

- Full overlay varnish (Verniz de sobreposição total) Aplica uma sobreposição de uma borda a outra
- No overlay (Nenhuma sobreposição) Não aplica sobreposição.
- Selected area overlay varnish (Verniz de sobreposição em área selecionada) Aplica uma sobreposição *dentro* da área especificada pelo usuário. Quando esta opção é selecionada, posicione as bordas sobrepostas Esquerda, Direita, Superior e Inferior através dos botões 🔄 (circulados acima).
- Selected area blank (Área selecionada em branco) Aplica uma sobreposição *dentro* da área especificada pelo usuário. Quando esta opção é selecionada, posicione as bordas sobrepostas Esquerda, Direita, Superior e Inferior através dos botões
   (circulados acima).
- Bitmap-based overlay varnish (Verniz de sobreposição baseado em bitmap) Aplica um bitmap definido pelo usuário no painel de sobreposição. Quando selecionado, clique no botão **Browse** (Pesquisar); na janela browse (pesquisar), encontre o bitmap monocromático desejado (1 bpp); e clique no botão **Open** (Abrir).
- Smartcard ISO Não aplica sobreposição na área dos contatos do Smart Card padrão ISO.
- Smartcard AFNOR Não aplica sobreposição na área dos contatos do Smart Card padrão AFNOR. AFNOR corresponde a Agence Française de Normalisation, uma organização de padronização com sede na França.
- Magnetic Stripe (Tarja magnética) Não aplica sobreposição na área da tarja magnética padrão ISO.

Manual do usuário da impressora de cartões Zebra ZXP Series 1

#### Job Log (Registro de trabalho)

O Job Log (Registro de trabalho) é um utilitário que cria um banco de dados de transações de cartões no computador host da impressora. O Job Log (Registro de trabalho) registra dados codificados na tarja magnética do cartão, com a data, a hora e o número de série da impressora.

O conjunto de dados pode ser carregado a qualquer momento em um arquivo central, fornecendo, assim, uma forma de os agentes de segurança validarem o cartão comparando-o com *dados reais* à prova de adulteração.

Enable logging Log file definitions		
Create new log f	ìle each day	
File name		
Separator	Delete log files	
Log file contents		
Time	Date 📃	Printer serial number
IP address	User name	Spooler job number
Magnetic Track1	Data 🔲 Magnetic Track2 Da	ata 🔲 Magnetic Track3 Data
Static text		
The various log files wil	l be stored at C:\ProgramDat	ta\ZXPS1\ directory.
XXXX	Close	Save Job Log Settings

- Enable logging (Ativar registro) se esta caixa estiver marcada, o recurso de registro estará ativado.
- Log File Definition (Definição do arquivo de registro) escolha uma das seguintes opções:
  - Se a caixa "Create new log file each day" (Criar novo arquivo de registro todo dia) estiver desmarcada, os dados serão salvos em um arquivo de registro de sua escolha (Filename [Nome do arquivo]).
  - Se a caixa for marcada, os dados são salvos no arquivo de registro com a data do dia; por exemplo, ZXPLog\_2014\_10\_16.
  - Além do Filename (Nome do arquivo), talvez você queira inserir um caractere Separator (Separador) de campo especial. O caractere separador de campo padrão é "|".

• Log File Contents (Conteúdo do arquivo de registro) - este grupo seleciona os dados a serem registrados no arquivo especificado acima. Os dados serão registrados na ordem exibida na tela, cada campo sendo separado pelo caractere especificado em Logfile Definition (Definição do arquivo de registro), Separator (Separador).

As seleções de Log File Contents (Conteúdo do arquivo de registro) incluem:

- Time (Hora): registra a hora em que o cartão foi enviado à impressora no formato HH:MM:SS. É usado o relógio de 24 horas, portanto 13:00:00 = 1:00 pm e 05:00:00 = 5:00 am.
- **Date (Data):** registra a data em que o cartão foi enviado à impressora no formato MM/DD/AAAA.
- **Printer serial number (Número de série da impressora):** registra o número de série da impressora que imprimiu o cartão.
- **IP address (Endereço IP):** registra o endereço IP do PC que enviou o cartão à impressora.
- User name (Nome de usuário): registra o nome de usuário da pessoa que está enviando o trabalho de impressão do cartão.
- **Spooler job number (Número do trabalho no spooler):** registra o número que foi atribuído ao trabalho de impressão do cartão no spooler de impressão do Windows.
- Magnetic Track 1, 2, 3 Data (Dados da trilha magnética 1, 2, 3): registra os dados enviados à impressora para serem codificados na tarja magnética do cartão.
- **Static text (Texto estático):** Acrescenta o texto na caixa (máx. de 16 caracteres) ao registro.



**Observação** • O local dos arquivos de registro depende do sistema operacional; por exemplo, para Windows 7, *C:\ProgramData\ZXPS1\ directory*.

O botão Delete log files (Excluir arquivos de registro) exclui os arquivos de registro.

O botão **Save Job Log Settings** (Salvar configurações do registro de trabalho) salva as configurações do Job Log (Registro de trabalho).

#### Controle de imagem

	્ટ
K	.)

**Observação** • Cores impressas podem ficar diferentes das cores exibidas. Os controles a seguir permitem otimizar os resultados da impressão.

Permite ajustar as cores da imagem. Esses ajustes se aplicam ao cartão inteiro, não apenas à imagem fotográfica.

Image Control			×
Full color printi	ng		
Or	iginal	Preview	
Intensity			
Black		0	0
Yellow	,	0	0
Magenta	,	0	0
Cyan		0	0
Zebra	Restore Defaults	Close	Help

Intensity (Intensidade) - aumente ou diminua a intensidade da imagem movendo as barras deslizantes esquerda ou direita Black (Preto), Yellow (Amarelo), Magenta (Magenta) e Cyan. Isso altera o brilho ou a tonalidade escura global da imagem. Mova o controle deslizante para a direita (0 a 100) para aumentar e para a esquerda (0 a - 100) para diminuir a intensidade. Observe que a ondulação da fita colorida pode ser eliminada com a redução da *intensidade*.

Use o botão **Restore Defaults** (Restaurar padrões) para redefinir a configuração de acordo com os padrões do driver.

# Guia Encoding (Codificação)

A caixa de diálogo Encoding (Codificação) é utilizada para a configuração de vários parâmetros do codificador magnético. Esse recurso não estará ativado se a impressora não tiver a opção do codificador magnético.

Para acessar a guia Encoding (Codificação), selecione *Start (Iniciar) > Devices and Printers* (*Dispositivos e Impressoras*). Clique na lista *Zebra ZXP Card Printer* depois selecione *Printer* preferences (*Preferências da impressora*) > Encoding (Codificação).

🖶 Zebra ZXP Series 1 USB C	Card Printer Printing Prefe	erences
Card Setup Encoding Abo	ut	
Enable macro processing		
Start of \${	The "start of data" ch immediately followed b	aracters must be by a one-digit number
End of data: }\$	representing the trad- Use the normal Windo	where data will be written.
Advanced Settings	Sample ~C0&B 1 2222 ~12222 <start_of_data>12</start_of_data>	222 <end_of_data></end_of_data>
HiCo/LoCo High Coercivity Low Coercivity	Encoder position	Encoder type
Direct encoding		
Track 1		
Track 2		
Track 3		
	Encode Read	Eject Card
		Restore Defaults
0	K Cancel	Apply Help

- Enable macro processing (Habilitar o processamento de macro) Esta opção e usada para configurar o preâmbulo de codificação e outros parâmetros do codificador magnético.
  - Start of Data (Início dos dados) Início da sequência de dados do codificador.
     Observe que os caracteres de Start of Data devem ser imediatamente seguidos por um número de um dígito que representa a trilha desejada onde os dados serão gravados.
     Use as fontes padrão normais do Windows.
  - End of Data (Fim dos dados) Final da sequência de dados do codificador.
- Advanced Settings (Configurações avançadas) Clique no botão Advanced Settings (Configurações avançadas) para saber opções de codificação adicionais;para saber detalhes, consulte Configurações avançadas na página 68.
- HiCo/LoCo Selecione o tipo de coercitividade dos cartões com tarja magnética a serem usados.
- Encoder Position (Posição do codificador) Selecione a posição do codificador da impressora: Normal.
- Encoder Type (Tipo de codificador) Selecione o tipo de codificador. ISO/JIS. Observe que o JIS não está implementado.

• Direct Encoding (Codificação direta) - Para gravar os dados e ler os dados codificados.

🖶 Zebra ZXP Series 1 US	B Card Printer Printing Pre	ferences
Card Setup Encoding	About	
Enable macro process	sing	
Start of \${ End of data: }\$	The "start of data" of immediately followed representing the trai Use the normal Wind	haracters must be I by a one-digit number ck where data will be written. Iows default fonts.
Advanced Settings	Sample ~C0&B 1 2222 ~12222 <start_of_data>1</start_of_data>	2222 <end_of_data></end_of_data>
HiCo/LoCo High Coercivity Low Coercivity	Encoder position	Encoder type ISO/JIS
Direct encoding		
Track 1		
Track 2		
Track 3		
	Encode Rea	d Eject Card
		Restore Defaults
	OK Cancel	Apply Help

Track selection (Seleção de trilha):

- Para ler dados codificados: Clique nas caixas de seleção para selecionar a(s) trilha(s) desejada(s), clique no botão **Read** (Lidos) e valide os dados lidos.
- Para gravar dados: Clique nas caixas de seleção para selecionar a(s) trilha(s) desejada(s), insira os dados a serem gravados e clique no botão **Encode** (Codificar).
- Para ejetar o cartão: Clique no botão Eject Card (Ejetar cartão) para ejetar o cartão.

Clique no botão **Restore Defaults** (Restaurar padrões) para redefinir a configuração de acordo com os valores originais.

#### Configurações avançadas

As Configurações Avançadas fornecem capaci	dades e ferramentas par	ra gerenciar a operação
do codificador magnético. Esta opção é usada	principalmente para coo	dificações não ISO.

Track	C Track 2	Track 3
T 1	0.140.12	- Hack's
Mode IS	01 🔻 Der	nsity 210 bpi 💌
Start/Stop charac	ter	
Start character:	65 Stop o	character: 90
Character parity	C Even paritu	Odd parity
LPC parity	C E von pany	O odd party
No Parity	🔘 Even parity	🔘 Odd Parity
	Apply	Close Help
		Restore defaults

- Track (Trilha): Selecione a trilha que você deseja configurar.
- Track Settings (Configurações da trilha):
  - Modo: Selecione ISO1, ISO2, ISO3, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits ou 7 bits.
  - Densidade: Selecione 75 bpi ou 210 bpi para as trilhas.
- Start/Stop Character (Caractere de início/fim) (somente para codificação não ISO): Digite um valor ASCII para os caracteres de início e fim.
- Encoding Start Position (Posição de início da codificação) (somente para codificação não ISO): Digite a posição de início da codificação em milímetros (mm).
- **Character Parity (Paridade de caracteres)** (somente para codificação não ISO): Escolha a paridade de caracteres com a qual deseja trabalhar - No parity (Sem paridade), Even parity (Paridade par) ou Odd parity (Paridade ímpar).
- LRC Parity (Paridade LRC) (somente para codificação não ISO): Escolha a paridade LRC com a qual deseja trabalhar -- No parity (Sem paridade), Even parity (Paridade par) ou Odd parity (Paridade ímpar).

Clique no botão **Restore Defaults** (Restaurar padrões) para redefinir a configuração de acordo com os valores originais.
## Guia About (Sobre)

Esta guia especifica o modelo da impressora, a versão do driver e os direitos autorais da Zebra Technologies Corporation.

Para acessar a guia About (Sobre), selecione *Start (Iniciar) > Devices and Printers* (*Dispositivos e Impressoras*). Clique na lista *Zebra ZXP Card Printer*, depois selecione *Printer* properties (*Propriedades da impressora*) > *About* (*Sobre*).





5

## Limpeza

## Limpeza do sistema

#### Atenção • PROTEJA SUA GARANTIA DE FÁBRICA!

Execute os procedimentos de manutenção recomendados para manter a garantia de fábrica. Além dos procedimentos de limpeza descritos neste manual, permita que apenas técnicos autorizados da Zebra façam a manutenção da impressora Impressora de cartões ZXP Series 1.



**NUNCA** solte, aperte, ajuste ou dobre, entre outros, uma parte ou cabo dentro da impressora.

**NUNCA** utilize compressor de ar de alta pressão para remover partículas da impressora.

Para solicitar suprimentos de limpeza ZXP Series 1, vá para <u>www.zebra.com/supplies</u> para detalhes.

### **Quando limpar**

Limpe a impressora quando:

- A qualidade da impressão estiver degradada.
- O painel LCD exibirá a mensagem CLEAN PRINTER (LIMPE A IMPRESSORA).
- Ocorre falha na decodificação magnética.

## Como limpar



**Observação** • A limpeza também pode ser feita pela caixa de diálogos Ferramentas; consulte Ferramentas na página 49.

Etapa 1. Coloque o botão liga/desliga da impressora na posição ligado (|).

- **Etapa 2.** Quando o LCD da impressora mostra **READY** (PRONTO), mantenha apertado o botão Controle Multifuncional por cinco segundos.
- **Etapa 3.** Quando o ciclo de limpeza se inicia, a mensagem **REMOVE RIBBON THEN CLOSE LID** (REMOVA A FITA E FECHE A TAMPA) é exibida. Abra a tampa, remova a fita e feche a tampa.



- Etapa 4. Depois de remover a fita e fechar a tampa, o firmware vai ejetar todo cartão dentro da impressora; então aparecerá a mensagem EMPTY FEEDER THEN CLOSE
   COVER (ESVAZIE O ALIMENTADOR, DEPOIS FECHE A TAMPA). Abra a tampa, remova os cartões e feche a tampa.
- Etapa 5. Depois de remover os cartões e fechar a tampa, o LCD vai exibir INSERT LONG CLEANING CARD (INSERIR CARTÃO DE LIMPEZA LONGO). Insira o cartão de limpeza longo.

- **Etapa 6.** Quando a presença do cartão de limpeza é sentida, os rolamentos vão levá-lo à impressora e começará o processo de limpeza.
- Etapa 7. Quando o processo de limpeza for finalizado, a impressora vai ejetar o cartão.
- **Etapa 8.** A mensagem INSERT FEEDER CLEANING CARD (INSERIR CARTÃO DE LIMPEZA DO ALIMENTADOR) aparecerá. Abra a tampa do alimentador e insira o cartão de limpeza.
- **Etapa 9.** Quando o sensor sentir a presença do cartão do alimentador, aparecerá a mensagem **CLOSE COVER (FECHAR TAMPA)**. Feche a tampa do alimentador.
- **Etapa 10.** Após a conclusão da limpeza do alimentador, a mensagem **REMOVE FEEDER CLEANING CARD** (REMOVA O CARTÃO DE LIMPEZA DO ALIMENTADOR) é exibida. Abra a tampa do alimentador, remova o cartão de limpeza e feche a tampa do alimentador.
- **Etapa 11.** Depois que o cartão de limpeza for removido e a tampa do alimentador for fechada, o LCD vai mostrar **CLEANING DONE** (LIMPEZA REALIZADA).
- Etapa 12. Você pode então recarregar a fita e os cartões e continuar imprimindo.

## Limpeza do cabeçote de impressão

Os cartões de limpeza normalmente são adequados para limpar a impressora. Porém, uma limpeza do cabeçote, usando escovas, pode remover mais depósitos difíceis quando persistirem anomalias na impressão. Para evitar depósitos, use apenas hastes flexíveis com ponta de espuma.



Atenção • Nunca utilize um objeto afiado para raspar depósitos no cabeçote de impressão. Isso resultará em danos permanentes ao cabeçote de impressão.

Etapa 1. Coloque o botão liga/desliga na posição de DESLIGADO (O).

Etapa 2. Abra a tampa da impressora totalmente para ver o cabeçote na parte interna.



- **Etapa 3.** Limpe o cabeçote de impressão movendo a ponta de um cotonete embebido em álcool de um lado para o outro dos elementos do cabeçote de impressão. Uma força moderada é suficiente.
- **Etapa 4.** Deixe o cabeçote secar, por 2 a 3 minutos, antes de fechar a tampa e ligar a impressora na posição LIGADO (|).

## Solução de problemas

## Introdução

O objetivo da solução de problemas é relacionar um problema a uma função de conjunto ou sistema associado a ele para isolar mais eficientemente e reparar o problema. Normalmente, isso envolve a determinação do sintoma da falha e, depois, a verificação de uma ou mais causas possíveis da falha.

Em geral, para um determinado sintoma de falha, há uma lista com uma ou mais possíveis causas, com a ação corretiva sugerida. Essas causas devem ser verificadas e as ações corretivas tomadas na ordem sugerida; elas aparecem em ordem de probabilidade e complexidade.

## Procedimentos para solução de problemas

## Avisos e mensagens de erro do painel LCD

As tabelas abaixo mostram as causas e oferecem soluções para os sintomas associados à operação incorreta. Verifique a tabela em caso de perda de operação ou baixa qualidade de impressão.

AVISOS DO PAINEL (a impressora ainda funcionará)				
Problema / Sintoma	Descrição ou causa	Possível solução <sup>Observação</sup>		
CHECKING RIBBON (VERIFICANDO FITA)	A impressora está determinando o tipo de fita instalada.	Não é necessária nenhuma ação - mensagem somente de status.		
CLEAN PRINTER (LIMPAR A IMPRESSORA)	É necessário limpar a impressora.	Consulte <i>Limpeza do sistema</i> na página 71.		
CLOSE LID (FECHE A TAMPA)	A tampa está aberta.	Verifique se a tampa está completa e firmemente fechada.		
ENCODING ERROR (ERRO DE CODIFICAÇÃO)	Possível tipo de cartão incorreto.	Verifique se está utilizando o tipo correto de cartão magnético (para codificação com baixa ou alta coercitividade).		
INVALID MAGNETIC DATA (DADOS MAGNÉTICOS INVÁLIDOS)	Os dados magnéticos podem não ser válidos.	Verifique o formato dos dados.		

Observação: Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Técnico; veja Suporte mundial na página 119.

MENSAGEN	S DE ERRO (a impressora	não funcionará)
Problema / Sintoma	Descrição ou causa	Possível solução <sup>Observação</sup>
CHECK RIBBON (VERIFICAR FITA)	Tipo incorreto de fita pode ter sido instalado. Fita para P1XX ou ZXP3 não vai funcionar.	Instalar a fita adequada.
	A fita pode estar instalada de maneira inadequada.	Recarregue o cartucho de fita. Consulte <i>Carregamento do cartucho de fita</i> na página 32.
COMMAND ERROR (ERRO DE COMANDO)	Ocorreu um erro de comando.	Reinicie a impressora e tente imprimir o cartão novamente.
TAMPA ABERTA	A tampa da impressora está aberta.	Verifique se a tampa está completa e firmemente fechada.
LID OPEN (TAMPA ABERTA)	A tampa está aberta.	Verifique se a tampa está completa e firmemente fechada.
ERRO MECÂNICO	Verifique se você está utilizando o tipo correto de cartão.	Consulte <i>Especificações técnicas</i> na página 85.
	Verifique se a fita está colocada corretamente.	Consulte a <i>Carregamento do cartucho de fita</i> na página 32 para obter detalhes.
	Verifique se há atolamento de cartão no módulo de alimentação.	Desligue a impressora, abra a tampa, libere o alimentador de cartão ao pressionar a alavanca da aba para a esquerda do ajuste da espessura (flecha abaixo), eleve o alimentador do cartão e remova os cartões enroscados do módulo de transporte. Observe que talvez seja preciso girar o módulo de transporte de cartão à mão para ter acesso aos atolados.



Observação: Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Técnico; veja *Suporte mundial* na página 119.

Procedimentos para solução de problemas

MENSAGENS DE ERRO (a impressora não funcionará)					
Problema / Sintoma	Descrição ou causa	Possível solução <sup>Observação</sup>			
ERRO MECÂNICO (continuação)	O alimentador alimenta dois cartões completamente ao módulo.	Calibre o sensor de carga do cartão pelo comando !SAP 1. Para a implementação do comando, consulte <i>Ferramentas</i> na página 49.			
	O alimentador alimenta parcialmente o segundo cartão, bloqueando assim a operação do módulo.	O ajuste da espessura do cartão (flecha abaixo) deve ser fechado em um ou dois cliques, um de cada vez.			
	O alimentador não envia um cartão. Isso pode ocorrer porque dois cartões estão presos juntos ou a borda está danificada.	Remova o cartão, separe a pilha de cartões e coloque-os de volta ao alimentador.			
	O alimentador não leva um cartão; e isso não é por causa dos cartões atolados juntos, dos danificados ou daqueles que não soltos.	O ajuste da espessura do cartão (circulado abaixo) deve ser aberto com um ou dois cliques, um de cada vez.			
OUT OF CARDS (SEM CARTÕES)	Verifique se há cartões no alimentador de cartões.	Se nenhum cartão estiver presente, carregue os cartões e pressione o botão do painel por 1 segundo. O trabalho de impressão prosseguirá.			
	O cartão não foi alimentado.	<ol> <li>Verifique se o ajuste de espessura do cartão está definido para o cartão que está sendo usado.</li> </ol>			
		<ol> <li>Espalhe a pilha de cartões para que os cartões não fiquem colados uns aos outros.</li> </ol>			
		3. Remova o primeiro cartão na pilha e verifique se a borda está danificada; descarte se estiver.			
		4. Abra o ajuste de espessura do cartão um ou dois cliques.			
OUT OF RIBBON (SEM FITA DE IMPRESSÃO)	Verifique a fita. Pode estar defeituosa ou totalmente utilizada.	Carregue um novo cartucho de fita. Consulte a <i>Carregamento do cartucho de fita</i> na página 32 para obter detalhes.			

Observação: Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte Técnico; veja *Suporte mundial* na página 119.

## Problemas na qualidade da impressão

Esta seção ajudará a solucionar problemas de qualidade de impressão.

A qualidade da impressão depende de diversos fatores. Os dois mais importantes são a limpeza e o tipo de cartão.

Para diagnosticar e solucionar problemas de qualidade de impressão, siga os procedimentos de solução de problemas abaixo:

Pequenos pontos	80
Linhas horizontais sem impressão (brancas)	81
Resultados opacos ou inconstantes	82
Imagem impressa borrada	83
Nenhuma impressão	84

Procedimentos para solução de problemas

#### **Exemplo** • Pequenos pontos

Pequenos pontos aparecem no cartão impresso, com uma área não impressa ou em cor diferente.



#### Possível causa:

• Contaminação da superfície do cartão.

#### Soluções:

- Verifique se os cartões estão armazenados em um ambiente sem poeira.
- Use um lote de cartões diferente.

#### Possível causa:

• Poeira no interior da impressora e/ou rolo de limpeza sujo.

#### Soluções:

- Limpe a impressora. Consulte Limpeza do sistema na página 71.
- Verifique se a tampa protetora foi removida do rolo de limpeza do cartucho de fita. Consulte *Carregamento do cartucho de fita* na página 32.

Exemplo • Linhas horizontais sem impressão (brancas)

Há linhas horizontais sem impressão (brancas) nas superfícies dos cartões.



#### Possível causa:

• O cartucho de fita não está corretamente posicionado.

#### Soluções:

- Verifique se a fita está corretamente enrolada nos rolos do cartucho e se não está enrugada.
- Substitua o cartucho da fita. Consulte Carregamento do cartucho de fita na página 32.

#### Possível causa:

• O cabeçote de impressão está sujo.

#### Soluções:

• Limpe o cabeçote de impressão. Consulte *Limpeza do cabeçote de impressão* na página 74.

#### Possível causa:

• Os elementos do cabeçote de impressão estão danificados (por exemplo, arranhados ou queimados).

#### Soluções:

 Entre em contato com o Atendimento ao cliente da Zebra para obter informações sobre a substituição do cabeçote de impressão. Consulte *Suporte mundial* na página 119.

#### Possível causa:

• Solte a conexão do cabo de dados do cabeçote.

#### Soluções:

• Certifique-se de que a conexão do cabo no cabeçote da impressora esteja seguro.

Procedimentos para solução de problemas

Exemplo • Resultados opacos ou inconstantes

A impressão apresenta resultados muito opacos ou inconstantes.



#### Possível causa:

• O cartucho de fita foi incorretamente armazenado ou está danificado.

#### Solução:

• Substitua o cartucho de fita e imprima novamente. Consulte *Carregamento do cartucho de fita* na página 32.

#### Possível causa:

Talvez os cartões estejam fora da especificação. Consulte *Especificações técnicas* na página 85.

Solução:

• Use um lote de cartões diferente.

#### Possível causa:

• Poeira ou contaminação incrustada em elementos do cabeçote de impressão.

#### Solução:

• Limpe o cabeçote de impressão. Consulte *Limpeza do cabeçote de impressão* na página 74.

#### Possível causa:

• Impressão do lado errado de cartões imprimíveis no verso.

#### Solução:

• Inverta a direção dos cartões no alimentador.

#### Possível causa:

• Densidade/intensidade de impressão ajustadas de forma imprópria.

#### Solução:

• Ajuste a densidade/intensidade de impressão. Consulte *Controle de imagem* na página 65.

Exemplo • Imagem impressa borrada

A impressão está borrada.



#### Possível causa:

• O cartucho de fita talvez não esteja corretamente posicionado.

#### Solução:

- Verifique se a fita está corretamente enrolada no cartucho, sem ondulações.
- Substitua o cartucho da fita, verificando se este está travado na posição correta, e imprima novamente. Consulte *Carregamento do cartucho de fita* na página 32.

#### Possível causa:

• A fita talvez não esteja sincronizada na posição correta do painel de cores.

#### Solução:

• Abra e feche a tampa para sincronizar a fita.

#### Possível causa:

• Talvez os cartões estejam fora da especificação. Consulte *Especificações técnicas* na página 85.

Solução:

• Use um lote de cartões diferente.

#### Possível causa:

• Poeira ou contaminação incrustada no interior da impressora.

#### Solução:

• Limpe os rolos e o cabeçote de impressão. Consulte *Limpeza do sistema* na página 71 e *Limpeza do cabeçote de impressão* na página 74 respectivamente.

Procedimentos para solução de problemas

Exemplo • Nenhuma impressão

O cartão não está impresso.



#### Possível causa:

• O cartucho de fita talvez não esteja instalado na impressora.

Solução:

• Verifique se há um cartucho de fita na impressora. Consulte *Carregamento do cartucho de fita* na página 32.

#### Possível causa:

Talvez os cartões estejam fora da especificação. Consulte *Especificações técnicas* na página 85.

Solução:

• Use um lote de cartões diferente.

#### Possível causa:

- O cabo do cabeçote de impressão pode estar desconectado.
- Os elementos do cabeçote de impressão podem estar arranhados ou queimados.

Solução:

• Entre em contato com a assistência técnica para obter informações sobre o reparo ou a substituição do cabeçote de impressão. Consulte *Suporte mundial* na página 119.

# 7

# Especificações técnicas

## **Especificações**

As especificações são fornecidas para referência e são baseadas em testes da impressora usando os consumíveis da marca Zebra. Os resultados podem variar de acordo com os cenários do aplicativo real ou ao usar outros suprimentos além dos recomendados pela Zebra. A Zebra sempre recomenda a qualificação de qualquer aplicativo com o teste completo.

#### Recursos padrão

- Cartuchos ZXP Series 1 de fita Eco-Friendly Load-N-Go<sup>™</sup>
- Processamento de imagem com base em host ZRaster<sup>TM</sup>
- Calibragem automática de fita
- Conectividade USB
- Drivers do Windows certificados pela Microsoft
- Certificação Energy Star
- Tag NFC para toque de impressão para acesso a documentação online da impressora
- Alimentador coberto de 100 cartões (30 mil)
- Depósito de saída de cartão com tampa integrada de capacidade para 50 cartões (30 mil.)
- Visor LCD controlado por operador de 16 caracteres
- Impressão com resolução de 11,8 pontos/mm (300 dpi)
- Garantia de dois anos na impressora
- Dois anos de garantia para o cabeçote de impressão original (passagens ilimitadas)
- Um ano de troca a quente (somente EUA)

#### Especificações de impressão

- Transferência térmica por sublimação de corante direta para o cartão
- Impressão monocromática ou em cores
- Impressão em um único lado
- Face única monocromática 500 cph
- YMCKO de face única 120 cph
- Impressão borda a borda em mídia CR-80 padrão

#### Produção de impressão

Impressão completa (cartões por hora) com base no clique para liberar a impressão, média de cobertura de impressão, com conectividade USB. O tempo vai variar, dependendo do computador e de outras configurações.

- Face única monocromática 500 cph
- YMCKO de face única 120 cph

#### Opções e especificações de codificação

• Decodificador de fita magnética - ISO 7811 (novo e recodificado; trilhas 1, 2 e 3; coercitividade baixa e alta; fita para baixo; somente cartões de 30 mil.; somente instalado de fábrica)

#### **Recursos opcionais**

- Kit de Alimentação de Cartão Individual CardSense™, campo atualizável
- Programas de garantia estendida de produtos da ZebraCare<sup>TM</sup>

#### Interfaces de comunicação

- USB V2.0 (cabo incluído) padrão
- Ethernet 10/100 incluída opcional, campo atualizável

#### Compatibilidade do cartão

OBSERVAÇÃO: Para obter qualidade de impressão e desempenho de impressora eficientes, recomenda-se o uso de suprimentos originais Zebra.

- Espessura do cartão: 10-40 mil
- Tamanho do cartão: CR-80, ISO 7810 formato, Tipo ID-1, 2,12 pol. (54 mm) x 3,38 pol. (86 mm)
- Material do cartão: PVC ou PVC composto
- Localize a impressão em cores ou monocromática somente em cartões com espessura < 20 mil.

#### Especificações físicas (modelo padrão)

Impressora		
Altura	9,3"	(236 mm)
Largura	7,9"	(200 mm)
Profundidade	13,0"	(330 mm)
Peso	11,6 lbs	(5,3 kg)

#### Especificações elétricas

- Detecção automática da alimentação CA de fase única
- Intervalo de operação: 90-132VAC e 190-264VAC RMS.
- Intervalo de frequência: 47-63 Hz.
- Os requisitos de alimentação são de saída de energia de no máximo 100W contínuo e pico de 607W (para 450 μseg.)
- FCC Classe A

#### Especificações dos suprimentos

OBSERVAÇÃO: A impressora ZXP Series 1 é designada para funcionar somente com fitas Zebra True Colours ix Series ZXP Series 1.

- A tecnologia inteligente Zebra ix Series detecta automaticamente e autentica a fita.
- Rolamento de limpeza integrado incluído em cada fita.
- Kit Inicial de Mídia- 1 YMCKO fita, 100 cartões de PVC de 30 mil.
- Kit de limpeza: 4 cartões de limpeza de motor de impressão e 4 para o alimentador, 1000 imagens/cartão

#### **Opções de fita True Colours ix Series ZXP Series 1**

Descrição da fita	Contagem de Imagem do Cartucho Eco
ҮМСКО	100
1/2 YMCKO	400
Monocromático em preto	1000
Monocromático em branco	500

#### Manutenção preventiva

A Zebra recomenda a limpeza da impressora regularmente usando as peças e suprimentos de limpeza padrão da Zebra. Vá para <u>www.zebra.com/supplies</u> para mais detalhes.

#### Especificações ambientais

- Temperatura de operação: 60° F a 86° F (15° C a/30° C)
- Temperatura de armazenamento: 23° F a 131° F (-5° C a 55° C)
- Umidade de operação: 20% a 65% sem condensação
- Umidade de armazenamento: 20% a 70% sem condensação
- Armazenamento de mídia:
  - Temperatura: 41° F a 77° F (5° C a 30° C)
  - Umidade: 35% a 65% sem condensação
  - Armazenar em um local escuro

#### Aprovações de agências

A Impressora de cartões Zebra ZXP Series 1 obedece às seguintes normas e diretrizes aplicáveis a ITE: Ambientes residencial, comercial e da indústria leve

- Para os EUA/Canadá/México/Austrália e NZ
  - FCC Classe A, cfr47, Parte 15 Subparte J
  - FCC 15.257 2008, Parte 15 Subparte C
  - Norma canadense RSS-210
  - NOM-ETL (México)
  - IEC 60950-1:2005+A1:2009 Norma de segurança (TUV & NRTL)
  - Norma de radiação eletromagnética C-Tick (Austrália)
- Para a Europa:
  - Normas de suporte e diretrizes aplicáveis:

Diretriz EMC 2004/108/EC, EN55022:2010 Classe A, EN55024:2010, EN61000-3-2:2006+A2:2009, EN61000-3-3:2008, Diretriz LVD 2006/95/EC, EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, Esquema CB

- RFID ativada

Normas de suporte e diretrizes aplicáveis:

Diretriz R&TTE 99/5/EC, EN 301 489-3 V1.4.1, EN 300 330 V1.5.1

## Dimensões do cartão padrão ISO



### Dimensões para cartão comum padrão ISO 7810

## Dimensões para cartão com tarja magnética padrão ISO 7811



## Local de contato para Smart Card padrão ISO 7816



## Informações sobre conformidade

## Declaração de conformidade da FCC

Este dispositivo está em conformidade com as regras da Parte 15. O funcionamento está sujeito a duas condições:

- 1. Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e
- 2. Este dispositivo deve aceitar toda a interferência recebida, incluindo aquela que pode provocar funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais da Classe A, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento for operado em um ambiente comercial. Esse equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com os manuais do produto, pode causar interferência prejudicial nas comunicações por rádio. A operação deste equipamento em áreas residenciais provavelmente causará interferências prejudiciais; nesse caso, o usuário deverá corrigir a interferência por conta própria.

O usuário está avisado de que quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Zebra Technologies podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. Para assegurar a conformidade, essa impressora deve ser utilizada com cabos de comunicação blindados.

## Declaração sobre exposição à radiação da FCC (RLAN)

Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado.

#### Importante

- 1. O rádio deve ser instalado ou utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o usuário e a antena.
- O rádio não deve ser instalado ou utilizado na condição de transmissão simultânea com outro rádio.
- 3. O sistema de host deve ter uma etiqueta indicando que o sistema contém um módulo certificado. Por exemplo, "Contém ID da FCC: XXXXX, IC ID: YYYYY".

### Declaração de conformidade com a DOC canadense

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003 (Este dispositivo digital Classe A está em conformidade com o ICES-003 canadense).

## União Europeia e EFTA

AT	BE	BG	CY	CZ	DK	EE
FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT
LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT
RO	SK	SI	ES	SE	GB	
IS	LI	NÃO	СН			

A RLAN Classe 2 pode ser operada nos seguintes países com as restrições e limitações indicadas abaixo.



Aviso importante:

Operação na faixa 5150 – 5350 MHz deve ser restrita para o uso interno.

## Notificação para o Japão

日本:総務省(MIC) 認証マーク

本製品は MIC の認証を受けています。

RFID 認証番号は No. FC-10003 です。

この機器は、無線周波数エネルギーを生成および使用し、それらを放射する可能性があります。 したがって、ユーザー・マニュアルに従って設置および使用しなかった場合、無線通信あるい はペースメーカーなどの医療機器に有害な干渉を引き起こすことがあります。

Mensagem de aviso da NCC

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功 率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現 有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作 業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干 擾。



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. "Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados"

Para obter mais informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br



# **APÊNDICE A**

## **Compartilhamento avançado**

## Configurações de compartilhamento da impressora

Esta seção abrange:

Matriz de suporte do driver da Microsoft	94
Matriz de suporte da impressora servidor/cliente	95

SO <sup>1</sup> da Microsoft com suporte para drivers do Windows	Um-para-um	Um-para- muitos	Muitos-para- um	Muitos-para- muitos	Pool de impressão <sup>2</sup>
	1 impressora - 1 host	1 host - Várias impressoras	Vários hosts (Drivers) - Uma impressora	Vários hosts (Drivers) - Várias impressoras	
Windows 8 (32 bits)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Windows 8 (64 bits)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Server 2008 (64 bits)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Server 2008 (32 bits)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Server 2003	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Windows 7 (64 bits)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Windows 7 (32 bits)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Vista (64 bits)	Sim				
Vista (32 bits)	Sim				
Windows XP	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

## Matriz de suporte do driver da Microsoft

## Matriz de suporte da impressora servidor/cliente

Matriz de compartilhamento	Clientes do driver para SO Windows				
Servidor do SO Windows (Driver Host)	Win 8 (32 bits)	Win 8 (64 bits)	Win 7 (32 bits)	Win 7 (64 bits)	Win XP
Windows 8 (32 bits)	Sim		Sim	Sim	Sim
Windows 8 (64 bits)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Server 2012	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Server 2008 (64 bits)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Server 2008 (32 bits)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Server 2003	Sim		Sim		Sim
Windows 7 (64 bits)			Sim	Sim	Sim
Windows 7 (32 bits)			Sim		Sim
Windows XP (Todas as edições) SP 2 e superior					Sim

A Matriz a seguir mostra as configurações testadas entre vários sistemas operacionais da Microsoft em um ambiente de impressora de servidor/cliente.

1 Driver instalado em PCs clientes individuais

2 Pool de impressora sem suporte.

## Configurações de compartilhamento avançadas

Esta seção abrange as seguintes Configurações de compartilhamento avançadas:

Instalando e configurando um Windows 2008 Server
Configurações de compartilhamento avançado para servidor R2 200897
Configurações de rede corporativa ou doméstica:97
Configurações de rede pública:98
Configurações de compartilhamento avançado para servidor 2008 99
Configurações de compartilhamento avançadas para o Windows 7100
Configurações de rede corporativa ou doméstica:100
Configurações de rede pública:101

#### Instalando e configurando um Windows 2008 Server

- 1. Instale um novo SO do servidor, o Windows 2008 Server de 64 bits.
- 2. Faça o login como usuário Administrador com senha.
- 3. Verifique os seguintes serviços executando o comando "Services.msc" a partir do meu Start (Iniciar)->Run (Executar) e verifique se os seguintes serviços foram iniciados/estão sendo executados:
  - a. Descoberta SSDP -
  - b. Publicação de recursos de descoberta de função.
  - c. Host de dispositivo UPnP-
  - d. Cliente DNS.
- 4. Os serviços mencionados acima devem estar em execução para que as seguintes configurações de rede sejam salvas e entrem em vigor.

## Configurações de compartilhamento avançado para servidor R2 2008 Configurações de rede corporativa ou doméstica:

#### Change sharing options for different network profiles

Windows creates a separate network profile for each network you use. You can choose specific options for each profile.

Home or Work

Network discovery

When network discovery is on, this computer can see other network computers and devices and is visible to other network computers. <u>What is network discovery?</u>

- Turn on network discovery
- C Turn off network discovery

File and printer sharing

When file and printer sharing is on, files and printers that you have shared from this computer can be accessed by people on the network.

- Turn on file and printer sharing
- C Turn off file and printer sharing

Public folder sharing

When Public folder sharing is on, people on the network, including homegroup members, can access files in the Public folders. <u>What are the Public folders?</u>

- Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders
- O Turn off Public folder sharing (people logged on to this computer can still access these folders)

Password protected sharing

When password protected sharing is on, only people who have a user account and password on this computer can access shared files, printers attached to this computer, and the Public folders. To give other people access, you must turn off password protected sharing.

- Turn on password protected sharing
- O Turn off password protected sharing

## Configurações de rede pública:

Public (current pro	file)
Network disco	very
When network	work discovery is on, this computer can see other network computers and devices and is visible to work computers. <u>What is network discovery?</u>
• TI	urn on network discovery
Оп	urn off network discovery
File and printe	r sharing
When file a accessed b	and printer sharing is on, files and printers that you have shared from this computer can be by people on the network.
• TI	urn on file and printer sharing
От	urn off file and printer sharing
Public folder s	haring
When Public the Public t	ic folder sharing is on, people on the network, including homegroup members, can access files in folders. <u>What are the Public folders?</u>
• TI	urn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders
От	urn off Public folder sharing (people logged on to this computer can still access these folders)
Password prot	ected sharing
When page	sword protected sharing is on, only people who have a user account and password on this

When password protected sharing is on, only people who have a user account and password on this computer can access shared files, printers attached to this computer, and the Public folders. To give other people access, you must turn off password protected sharing.

- Turn on password protected sharing
- C Turn off password protected sharing

## Configurações de compartilhamento avançado para servidor 2008

Network (Public network)		Customize
Access	Local only	
Connection	Local Area Connection	View status
Sharing and Discovery		
Network discovery	Custom	-
File sharing	On On	-
Public folder sharing	On (password required)	-
Printer sharing	On (password required)	-
Password protected sharing	On On	•

Show me all the files and folders I am sharing Show me all the shared network folders on this computer

## Configurações de compartilhamento avançadas para o Windows 7 Configurações de rede corporativa ou doméstica:

Network discovery

When network discovery is on, this computer can see other network computers and devices and is visible to other network computers. What is network discovery?

Turn on network discovery

Turn off network discovery

File and printer sharing

When file and printer sharing is on, files and printers that you have shared from this computer can be accessed by people on the network.

Turn on file and printer sharing

Turn off file and printer sharing

Public folder sharing

When Public folder sharing is on, people on the network, including homegroup members, can access files in the Public folders. <u>What are the Public folders?</u>

Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders
 Turn off Public folder sharing (people logged on to this computer can still access these folders)

Media streaming

When media streaming is on, people and devices on the network can access pictures, music, and videos on this computer. This computer can also find media on the network.

Media streaming is on. Choose media streaming options...

File sharing connections

Windows 7 uses 128-bit encryption to help protect file sharing connections. Some devices don't support 128-bit encryption and must use 40- or 56-bit encryption.

Output Description to help protect file sharing connections (recommended)

Enable file sharing for devices that use 40- or 56-bit encryption

Password protected sharing

When password protected sharing is on, only people who have a user account and password on this computer can access shared files, printers attached to this computer, and the Public folders. To give other people access, you must turn off password protected sharing.

- Turn on password protected sharing
- Turn off password protected sharing

HomeGroup connections

Typically, Windows manages the connections to other homegroup computers. But if you have the same user accounts and passwords on all of your computers, you can have HomeGroup use your account instead. <u>Help me decide</u>

O Allow Windows to manage homegroup connections (recommended)

O Use user accounts and passwords to connect to other computers

#### Configurações de rede pública:

Network discovery

When network discovery is on, this computer can see other network computers and devices and is visible to other network computers. What is network discovery?

- Turn on network discovery
- Turn off network discovery

File and printer sharing

When file and printer sharing is on, files and printers that you have shared from this computer can be accessed by people on the network.

- Turn on file and printer sharing
- Turn off file and printer sharing

Public folder sharing

When Public folder sharing is on, people on the network, including homegroup members, can access files in the Public folders. <u>What are the Public folders?</u>

Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders

Turn off Public folder sharing (people logged on to this computer can still access these folders)

Media streaming

When media streaming is on, people and devices on the network can access pictures, music, and videos on this computer. This computer can also find media on the network.

Choose media streaming options...

File sharing connections

Windows 7 uses 128-bit encryption to help protect file sharing connections. Some devices don't support 128-bit encryption and must use 40- or 56-bit encryption.

Use 128-bit encryption to help protect file sharing connections (recommended)

Enable file sharing for devices that use 40- or 56-bit encryption

Password protected sharing

When password protected sharing is on, only people who have a user account and password on this computer can access shared files, printers attached to this computer, and the Public folders. To give other people access, you must turn off password protected sharing.

Turn on password protected sharing

Turn off password protected sharing

# **Apêndice B**

# **Opção de codificador magnético**

## Introdução

Esta seção contém informações sobre as operações adicionais das impressoras Impressora de cartões ZXP Series 1 equipadas com codificador magnético opcional.

Esta seção abrange:

Configurações do codificador (Driver).	104
Orientação para carregamento de mídia	104
Limpeza do codificador magnético	104
Tipo de codificação magnética	105

## Configurações do codificador (Driver)

A caixa de diálogo Encoder Settings (Configurações do codificador) é utilizada para a configuração de vários parâmetros do codificador magnético. Este recurso não está habilitado, caso a impressora não tenha a opção do decodificador magnético; consulte Guia Encoding (Codificação) na página 66 para detalhes.

## Orientação para carregamento de mídia



Atenção • USE SOMENTE cartões em conformidade com os padrões ISO 7810 e 7811 para cartões com tarja magnética. A tarja magnética precisa estar bem ajustada à superfície do cartão para funcionar adequadamente. Jamais use cartões com tarjas magnéticas com fita adesiva.



**Observação** • Os cartões em PVC HiCo & LoCo aprovados pela Zebra estão disponíveis; consulte: <u>http://www.zebra.com/supplies</u> para mais detalhes.

Ao carregar os cartões com tarjas magnéticas no alimentador, verifique se a tarja magnética está virada para o lado esquerdo da impressora e mais próxima da borda inferior do alimentador; consulte Carregamento de cartões na página 34 para mais detalhes.



## Limpeza do codificador magnético

Utilize o processo de cartão de limpeza padrão descrito na Seção 5, Limpeza. Esse procedimento limpa as partes mais importantes da impressora, incluindo o cabeçote de impressão, o rolo de transferência e o codificador de tarja magnética.
### Tipo de codificação magnética

### ISO (Padrão)

O codificador lê e grava formatos de dados de trilha ISO padrão em locais de trilha ISO padrão. A seguir, são relacionadas as três trilhas ISO padrão.



Cada trilha pode ser codificada e decodificada com caracteres ASCII nos formatos de dados ISO padrão:

Trilha	Densidade (BPI)	Bits por caractere	Paridade de caracteres	Tamanho (caracteres)	Paridade LRC	Sentinela de início	Sentinel a de fim	Deslocamento de sentinela de início
1	210	7	Ímpar	76	Par	%	?	7,4 mm (0,293 pol.)
2	75	5	Ímpar	37	Par	,	?	7,4 mm (0,293 pol.)
3	210	5	Ímpar	104	Par	,	?	7,4 mm (0,293 pol.)

O codificador magnético pode ler ou codificar até 3 trilhas de informações digitais em cartões CR-80 incorporando uma tarja magnética HiCo ou LoCo no formato ISO 7811.

A codificação de três trilhas usa o formato ISO 7811.

- A trilha 1 usa 210 BPI (bits por polegada) codificando no formato IATA (International Air Transport Association) de 79 caracteres alfanuméricos, a 7 bits por caractere.
- A trilha 2 usa codificação 75 BPI para armazenar 40 caracteres numéricos a 5 bits por caractere no formato ABA (American Banking Association).
- A trilha 3 usa codificação 210 BPI de 107 caracteres numéricos a 5 bits por caractere em formato THRIFT.

Os formatos de dados ISO incluem um preâmbulo (só zeros), um caractere inicial, dados (7 bits ou 5 bits, conforme especificação ISO), um caractere de parada e um caractere de LRC (verificação de redundância longitudinal). O formato de dados de 7 bits tem 6 bits de dados codificados e um bit de paridade. O formato de dados de 5 bits tem 4 bits de dados codificados e um bit de paridade.

Os formatos de dados ISO incluem um separador de campo de dados (ou delimitador) que permite a análise dos dados de trilha codificada. Um exemplo de campos de dados separados seria o formato de dados ABA (Trilha2) que inclui um campo de PAN (Número de Conta Primária) e um campo de informações da conta (para data de expiração, código do país, etc.).



# **Apêndice C**

## Modo de Alimentação de Cartão Individual CardSense

### Introdução

Para operar o modo de alimentação de cartão individual da Impressora de cartões ZXP Series 1, a impressora requer que o operador instale um Kit de Alimentação de Cartão Individual CardSense.

No modo de alimentação de cartão individual, a impressora vai aceitar cartões pelo slot dianteiro.

### Instale o kit de alimentação CardSense.

Etapa 1. Desligue a impressora.

Etapa 2. Abra a tampa e remova o cartucho de fita.



Importante • Verifique se o Depósito de Saída do Cartão continua fechado.

**Etapa 3.** Instale o rolo preto. Coloque-o entre os clipes azuis, logo atrás do slot de entrada do cartão, e pressione o rolo para baixo, para que se encaixe perfeitamente.



- **Etapa 4.** Enquanto pressiona o rolo para baixo, ligue a impressora. Você ouvirá um clique alto quando os clipes prenderem o rolo.
- Etapa 5. Nesse momento, solte o rolo e desligue a impressora.
- **Etapa 6.** Abra o cartucho de limpeza. O novo cartucho de limpeza contém um rolo de limpeza com o invólucro protetor.



- **Etapa 7.** Retire o rolo de limpeza do cartucho de limpeza e, depois, retire o invólucro protetor do rolo.
- Etapa 8. Coloque o rolo de limpeza no cartucho e feche a tampa.



**Etapa 9.** O cartucho de limpeza está preso por dois clipes. Aperte suavemente os clipes para dentro e pressione o cartucho para encaixá-lo no lugar. Ele se encaixará com um clique.



- **Etapa 10.** Insira o cartucho de fita com o rolo de limpeza voltado para baixo, para que as engrenagens das extremidades dos rolos se encaixem nas fendas adequadas.
- **Etapa 11.** Feche a tampa da impressora e empurre-a para baixo até ouvir um clique. Se não for possível fechar a tampa, o cartucho de limpeza ou de fita pode estar instalado incorretamente.
- Etapa 12. Coloque o botão liga/desliga da impressora na posição ligado (|).

### Configuração do driver da impressora

A aba Setup do Cartão permite que o usuário ajuste o modo de alimentação do cartão individual.

Para acessar a guia Card Setup (Configuração do cartão), selecione *Start (Iniciar) > Devices* and Printers (Dispositivos e Impressoras). Clique com o botão direito do mouse na lista Zebra ZXP Card Printer, depois selecione Printing preferences (Preferências da impressora) > Card Setup (Configuração do cartão).

Zebra ZXP Series 1 USB Card Printer Printing Preferences
Card Setup Encoding About
Printing options
Orientation Landscape   Print on both sides  No
Rotate 180° [None]   Monochrome conversion Auto
Printing Mode Print  Copies 1
✓ Auto detect start of image for half panel ribbons
Single Feed options Current Status Card feeder Card feeder Card feeder Single feeder slot Ribbon info and opti Auto feed Ribbon type Ribbon combination Ribbon type Ribbon typ
YMCKO HS 100
Front K Panel Options     Back K Panel Options     Front Overlay Varnish     Back Overlay Varnish
Job Log Image Control Restore Defaults
OK Cancel Apply Help

- **Etapa 1.** Faça a seleção da opção apropriada da Alimentação Individual no menu suspenso do Status Atual:
  - Alimentador de cartão: A impressora vai tentar empurrar um cartão do Alimentador. Se o Alimentador estiver vazio, a impressora vai gerar uma mensagem de erro *SEM CARTÕES*.
  - Slot de alimentação individual: Para cada atividade de impressão, a impressora vai gerar uma mensagem *INSERIR CARTÃO*. Nenhum cartão no Alimentador vai ser utilizado.
  - Alimentação automática: A impressora vai tentar alimentar os cartões do Alimentador primeiramente. Se o Alimentador estiver vazio, a impressora vai gerar uma mensagem *INSERIR CARTÃO*. Não será gerada nenhuma mensagem de *SEM CARTÕES*.
- Etapa 2. Clique no botão Apply (Aplicar) e depois clique no botão OK.



**Importante** • Não é preciso remover os componentes do Kit de Alimentação do Cartão Individual para operar no modo normal (imprimir cartões a partir do Alimentador).

### Impressão de um único cartão

**Etapa 1.** Os cartões são inseridos, um de cada vez, no slot da parte frontal da impressora. Não insira mais de um cartão por vez. Observe que o cartão deve ser totalmente inserido antes que a impressora seja ligada e aceite o cartão.



Etapa 2. O cartão é impresso.

Etapa 3. O cartão impresso é ejetado pelo mesmo slot (entrada).



**Observação** • Se este for o modo normal de operação, será possível selecioná-lo pelo software do driver. Em modo de alimentação de um único cartão, o cartão somente será impresso após o job de impressão ter sido enviado à impressora e o cartão a ser impresso inserido na fenda de alimentação de cartão único.



# **Apêndice D**

## Operação de fita de meio painel

### Introdução

As fitas coloridas YMCKO de meio painel são usadas caso não seja necessário imprimir em cores em toda a superfície de um cartão. Essas fitas têm meio-painéis de YMC para fotos de ID, logotipos etc. para imprimir uma janela de 38mm de largura na parte da frente do cartão. Os painéis remanescentes são em resina preta em tamanho total e limpam o revestimento, assim o texto em preto e a proteção podem ser aplicados em toda a superfície do cartão. A posição de meio painel é ajustável.

O comando é **HALF p1**, onde p1 define a posição inicial da janela de impressão. A posição da janela é com relação à vanguarda do cartão; por exemplo, a borda do cartão que sai na primeira impressão. Para redefinir o driver, o comando é simplesmente METADE sem o parâmetro p1.



Os parâmetros **p1** vão de -38 a 1024. Os valores abaixo de 0 vão mover a janela para fora da borda do cartão e os valores acima de 568 vão mover a janela para fora da borda do cartão. Observe que 12 pontos = 1mm.

### Ajuste e Operação

- Etapa 1. Instale o cartucho de fita YMCKO de meio painel; consulte Carregamento do cartucho de fita na página 32.
- Etapa 2. Configurar as Preferências de Impressão do Driver:
  - a. Selecione Start (Iniciar) > Devices and Printers (Dispositivos e impressoras). Clique com o botão direito na lista Zebra ZXP Card Printer. Selecione Preferências de Impressão > Configuração do Cartão.

E Zebra ZXP Series 1 USB Card Printer Printing Preferences				
Card Setup Encoding About				
Printing options				
Orientation Landscape   Print on both sides  No				
Rotate 180° [None]   Monochrome conversion Auto				
Printing Mode Print  Copies 1				
☑ Auto detect start of image for half panel ribbons				
Single Food options				
Current Status Single feeder slot   Apply				
Ribbon info and options				
Ribbon type				
YMCKO HS 100				
Front K Panel Options         Back K Panel Options         Front Overlay Varnish         Back Overlay Varnish				
Job Log Image Control Restore Defaults				
OK Cancel Apply Help				

b. Clique no botão K Panel Options (Opções do Painel K) (flecha acima).

c. A partir da caixa de diálogo Opções do Painel Preto, faça as seguintes seleções (flechas abaixo).

Front Black Panel Options	? ×
Select black panel extraction type Disable black extraction Print YMC composite and K bla Print all black data	Apply black exaction on Black text    Black graphics Black color bitmaps Black monochrome bitmaps
Black extraction from color image Print black with K panel Defined areas Undefined areas Full card	s Black level Set limits on RGB values defined as black (0 to 25): R 0 G 0 B 0
Area manager       Orientation       Landscape       Units       inches       X dimension       0.00       X offset       0.00       Y offset       0.00	▼ <b>*</b>
ОК	Cancel Restore Defaults Help

- d. Clique no botão **OK** para fechar a caixa de diálogo das Opções do Painel Preto.
- e. Clique o botão OK para sair das Preferências de Impressão.

- Etapa 3. Ajustar as Propriedades da Impressora do Driver:
  - a. Selecione *Start (Iniciar) > Devices and Printers (Dispositivos e impressoras).* Clique com o botão direito na lista *Zebra ZXP Card Printer.* Selecione propriedades da *Impressora > Configurações do Dispositivo.*

🖶 Zebra ZXP Series 1 USB Card Printer Properties			
General Sharing Por	ts Advanced Color Management Security Device Settings		
Device information			
Model:	Zebra ZXP Series 1		
Fw version:	ZXP110000 V01.04.39		
Serial number:	Z1J124400091		
Ribbon type:	ҮМСКО HS 100		
Head resistance:	2800		
Mag encoder:	No		
Panels printed:	5		
Remaining count:	5538		
Smart card:	No		
	Save/Restore Tools		
	OK Cancel Apply Help		

b. Clique no botão **Tools** (Ferramentas) (flecha acima). Vai aparecer a caixa de diálogo Ferramentas.

- Etapa 4. Insira o comando meio-painel.
  - a. A partir da caixa de diálogo Ferramentas, escreva o comando no campo "Comando para enviar à impressora" para posicionar a janela de impressão no cartão; por ex.: HALF 0.

Tools	<b>x</b>	
Command to send to printer		
HALFO	depois, clique	
Printer Status:		no potao Executar.
Print test card	Cleaning	
Standard    Print	Printer only   Clean	
Offset setting		
Front X: 5 Front Y:	20	
Back X: 5 Back Y:	20 Set Offsets	
Firmware download		
Selected firmware file details	Select File	
Selected Fw type:	Check sum:	
Status:	Start Firmware Download	
Send file		
	Select File	
PRN File	Send File	
Status:		
	Close Help	
	Tools         Command to send to printer         HALF 0         Printer Status:         Print test card         Standard         Offset setting         Front X:       5         Back X:       5         Back X:       5         Selected firmware file details         Setup:         Status:         © PRN File         Text File         Status:	Command to send to printer         HALF 0         Printer Status:         Print test card         Cleaning         Standard         Print         Printer only         Clean         Offset setting         Front X:       5         Back X:       5         Back X:       5         Back X:       5         Back Y:       20         Selected firmware file details         Selected Fine       Select File         Status:       Start Firmware Download         Send file       Select File         Send file       Select File         Status:       Close         Main       Close

- b. Clique no botão **Execute** (Executar). Se for um sucesso, a impressora vai responder com <ACK> no campo Status da Impressora diretamente sob o campo "Comando para enviar à impressora".
- c. Clique no botão Close (Fechar) para fechar a caixa de diálogo de Ferramentas.
- d. Clique no botão OK para sair de Propriedades da Impressora.
- Etapa 5. A partir das aplicações de impressão, imprima seu(s) cartão(ões).



# **Apêndice E**

### **Suporte mundial**

Para obter Suporte Técnico ou Serviços de Reparo, entre em contato com a unidade apropriada listada abaixo.

#### América do Norte e América Latina - Suporte técnico

+1 847 913 2259

E: ts1@zebra.com

### América do Norte e América Latina - Serviços de reparo

Antes de devolver qualquer equipamento à Zebra Technologies Corporation para reparos dentro ou fora do período de garantia, entre em contato com os Serviços de Reparo para receber um número de RO (Ordem de reparo). Marque o número de RO com clareza na parte externa da caixa. Envie o equipamento, com frete pré-pago, para o endereço abaixo:

Zebra Technologies Repair Services 333 Corporate Woods Parkway Vernon Hills, IL 60061

> Formulário na internet:<u>www.zebra.com/repair</u> T: +1 877 ASK ZEBRA (877 275 9327) E: repair@zebra.com

Idioma	Telefone	E-mail	
Árabe	+971 (0)46058220	zebraCareUAE@zebra.com	
Holandês	+31 (0)33 450 50 48	ZebraCareBNL@zebra.com	
Inglês (Reino Unido)	+44 (0)1628 556 225	zebraCareUK@zebra.com	
(Suécia)	+46 (0)8 594 709 88	zebraCareUK@zebra.com	
(África do Sul)	+27 (0)11 201 7712 / 0860 393272	zebracareSA@zebra.com	
Francês	+33 (0) 1 53 48 12 74	zebraCareFR@zebra.com	
Alemão	+49 (0) 2159 676 870	zebraCareDE@zebra.com	
Hebraico	+97 236 498 140	ZebraCareIL@zebra.com	
Italiano	+39 0 2 575 06388	ZebraCareIT@zebra.com	
Polonês	+48 223 801 980	zebraCarePL@zebra.com	
Russo	+7 495 739 5993	ZebraCareRU@zebra.com	
Espanhol	+34 (0) 917 992 896	zebraCareES@zebra.com	
Turco	+90 212 314 1010	zebraCareTR@zebra.com	

### Europa, Oriente Médio e África - Suporte técnico

#### Para obter mais assistência, entre em contato com:

Zebra Technologies Card Printer Solutions Dukes Meadow Millboard Road, Bourne End Buckinghamshire SL8 5XF, UK

T:	+44 (0) 1628 556 025
F:	+44 (0) 1628 556 001
-	

E: cardts@zebra.com

### Europa, Oriente Médio e África - Serviços de reparo

Antes de devolver qualquer equipamento à Zebra Technologies Corporation para reparos dentro ou fora do período de garantia, entre em contato com o fornecedor para obter um número de RMA (Autorização de retorno de material) ou com um dos seguintes centros de reparo para obter suporte e instruções:

Tipo de reparo e localização	Telefone	E-mail
Reparos em depósito na Alemanha, Áustria e Suíça	+49 (0) 2159 676 870	zebracareDE@zebra.com
Reparos em depósito na França	+33 (0) 1 53 48 12 74	zebracareFR@zebra.com
Reparos em depósito e no local no Reino Unido e Irlanda	+44 (0) 1628 556 225	zebracareUK@zebra.com
Reparos em depósito na África do Sul	+27 (0) 11 201 7777	-
Reparos em depósito no Oriente Médio	+971 (0) 46058220	support_dxb@emitac.ae

#### Para obter mais assistência, entre em contato com:

Para obter mais assistência em qualquer lugar da Europa, Oriente Médio e África, entre em contato com After Sales Customer Services (Serviços de atendimento pós-venda a clientes) em:

T:	+ 44 (0) 177 2 69 3069
Б.	ulama @zahra aam

E: ukrma@zebra.com

### Ásia Pacífico - Suporte técnico

Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd. 120 Robinson Road #06-01 Parakou Building Singapore 068913

T:	+65 6858 0722
F:	$+65\ 6885\ 0838$
E:	tsasiapacific@zebra.com

### Ásia Pacífico - Serviços de reparo

Antes de devolver qualquer equipamento à Zebra Technologies Corporation para reparos dentro ou fora do período de garantia, entre em contato com os Serviços de Reparo para receber um número de RMA (Autorização de retorno de material). Embale novamente o equipamento no material de embalagem original e marque claramente o número da RMA na parte externa. Envie o equipamento, com frete pré-pago, a um dos endereços abaixo:

Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd. No.5 Changi North Way Level 3 Singapura 498771 Agility Building

- T: +65 6546 2670 ramais 3203 e 3204
- F: +65 6546 5328
- E: APACRepair@zebra.com

### Site da Zebra

http://www.zebra.com

km.zebra.com (Base de conhecimentos)