

Ghid de referință rapidă pentru ZD500 Series™

Utilizați acest ghid când folosiți imprimanta zilnic. Pentru informații mai detaliate, consultați *Ghidul de utilizare pentru Seria ZD500*™.

Caracteristicile imprimantei

Figura 1 prezintă caracteristicile de la exterior, iar Figura 2 pe cele din interiorul compartimentului media al imprimantei. În funcție de modelul de imprimantei și de opțiunile instalate, imprimantei poate arăta ușor diferit.



Figura 1 • Caracteristicile imprimantei

© 2014 ZIH Corp. Toate numele și numerele de produse sunt mărci comerciale Zebra, iar Zebra și sigla Zebra sunt mărci comerciale înregistrate ZIH Corp. Toate drepturile rezervate.



Figura 2 • Caracteristicile imprimantei - continuare



Figura 3 • Caracteristicile imprimantei - Opțiunea tăiere

Panou de control

Panoul de control indică starea de funcționare a imprimantei și permite utilizatorului să controleze utilizarea de bază a imprimantei.



1	LED STATUS (STARE)	Afișează starea curentă a imprimantei. Pentru mai multe informații, consultați Tabelul 1 de la pagina 5.	
2	Butonul PAUSE (PAUZĂ), atunci când este apăsat, pornește sau oprește funcționarea imprimantei.		
3	Butonul FEED (ALIMENTARE) forțează imprimanta să preia o etichetă goală de fiecare dată când este apăsat.		
4	Butonul CANCEL (REVOCARE) revocă lucrările de imprimare când imprimantei este în repaus.		
5	Butonul RIGHT ARROW (SĂGEATĂ SPRE DREAPTA), activ numai în sistemul de meniu, navighează spre dreapta.		
6	Butonul DOWN ARROW (SĂGEATĂ ÎN JOS) modifică valorile parametrilor. În general, este utilizat pentru a descrește o valoare sau pentru a defila printre opțiuni.		
7	Butonul OK funcționează după cum urmează:		
	• Din ecranul Acasă, apăsați OK pentru a accesa sistemul de meniu.		
	Din sistemul de meniu, apăsați OK pentru a accepta valorile afișate.		
8	Butonul UP ARROW (SĂGEATĂ ÎN SUS) modifică valorile parametrilor. În general, este utilizat pentru a crește o valoare sau pentru a defila printre opțiuni.		
9	Butonul LEFT ARROW (SĂGEATĂ SPRE STÂNGA), activ numai în sistemul de meniu, navighează spre stânga.		
10	Butonul RIGHT SELECT	Aceste butoane execută comenzile afișate exact deasupra lor pe afișaj.	
	(SELECTARE LA DRFAPTA)		
11	Butonul LEET SELECT		
	(SELECTARE LA		
	STÂNGA)		
12	Afișajul arată starea de funcționare a imprimantei și permite utilizatorului să navigheze prin sistemul meniului.		

	•
	LED-ul STATUS (STARE) verde continuu
	Imprimanta este pregătită.
	LED-ul STATUS (STARE) auriu continuu
	Dacă acest LED luminează continuu, indică una dintre următoarele situații:
	Imprimanta nu este pregătită.
	Temperatura capului de imprimare este prea ridicată.
	Atenție • Capul de imprimare poate să fie fierbinte și poate cauza arsuri grave. Lăsați capul de imprimare să se răcească.
	LED-ul STATUS (STARE) auriu intermitent
	Dacă acest LED luminează intermitent, indică una dintre următoarele situații:
	• Temperatura capului de imprimare este prea scăzută.
	LED-ul STATUS (STARE) roșu continuu
	Dacă acest LED luminează continuu, indică una dintre următoarele situații:
	Alimentarea cu suport s-a terminat.
	Alimentarea cu panglică s-a terminat.
	Capul de imprimare este deschis.
	• Defecțiune cutter.
	Imprimanta are nevoie de atenție și nu poate continua fără intervenția utilizatorului.
	LED-ul STATUS (STARE) roșu intermitent
-	Dacă acest LED luminează intermitent, indică una dintre următoarele situații:
	• imprimantei nu poate detecta corect tipul capului de imprimare.
	• Panoul logic principal (MLB - main logic board) are o temperatură prea ridicată.
	Temperatura capului de imprimare este extrem de ridicată.
	grave. Lăsați capul de imprimare să se răcească.
	Imprimanta are nevoie de atenție și nu poate continua fără intervenția utilizatorului.
	LED-ul STATUS (STARE) luminează auriu, iar apoi alternativ auriu/verde
	Acest mod de iluminare de stare indică faptul că imprimanta este în modul
	Descārcare forțată.
	Modul Descarcare forțată este utilizat pentru a descărca un firmware nou pe imprimantă. Acest mod trebuie utilizat numai de către un personal calificat.

Tabelul 1 • Indicatorul luminos de stare al imprimantei

Meniu afişaj panou de control și pictograme de stare



Figura 5 • Meniu clasic Acasă

Afişajul panoului de control al imprimantei

1

Panoul de control al imprimantei include un afișaj, unde se poate observa starea sa și se pot modifica parametrii de operare ai acesteia. În această secțiune, veți afla modul de navigare prin sistemul de meniuri al imprimantei și modul de modificare a valorilor elementelor din meniu.

După finalizarea secvenței de pornire a imprimantei, va apărea Afișajul inactiv (Figura 6). Dacă este instalat un server de imprimare, imprimanta prezintă alternativ informațiile afișate și adresa IP a serverului.



Figura 6 • Afişaj inactiv

Parametrii de operare ai imprimantei sunt împărțiți în câteva meniuri de utilizator, pe care
le puteți accesa prin meniul Home (Acasă) al imprimantei (Figura 7). Pentru informații
detaliate despre modificarea setărilor imprimantei, consultați Ghidul de utilizare pentru
Seria ZD500.

Scurtătură meniu Home (Acasă)

Figura 7 • Meniul Home (Acasă)



Navigarea prin ecranele din meniu

Tabelul 2 prezintă navigarea prin ecranele din afișajul panoului de control.

Tabelul 2 • Navigare

Afişaj inactiv



Din Afişajul inactiv (Figura 6 de la pagina 7), apăsați LEFT SELECT (SELECTARE SPRE STÂNGA) pentru a accesa meniul Home (Acasă) al imprimantei (Figura 7 de la pagina 7).

Meniul Home (Acasă)



Pentru a trece de la o pictogramă la alta în meniul Home (Acasă), apăsați **butoanele ARROW** (SĂGEATĂ).

Atunci când o pictogramă este selectată, imaginea sa inversează culorile, pentru a o evidenția.



Pictograma meniu SETARI



Pentru a selecta pictograma meniu evidențiată și pentru a accesa meniul, apăsați **butonul SELECT** (SELECTARE) (\checkmark).



Apăsați LEFT SELECT (SELECTARE SPRE STÂNGA) pentru a părăsi meniul Home (Acasă) și pentru a reveni la Afișajul inactiv.



Pictograma meniu SETĂRI este evidențiată și activă pentru selectare.

Notă • Imprimanta revine automat la Afișajul inactiv după 15 secunde de inactivitate în meniul Home (Acasă).

Tabelul 2 • Navigare



Notă • Imprimanta revine automat la meniul Home (Acasă) după 15 secunde de inactivitate într-un meniu utilizator.

Configurarea meniului imprimantei și a limbii rapoartelor afișate

Imprimanta acceptă mai multe limbi pentru afișarea meniurilor, formatul de oră și de dată, precum și pentru rapoartele de configurare.

Metoda principală pentru a configura limba este meniul panoului de control. Utilizați următoarea procedură pentru a configura limba imprimantei atunci când aceasta este pornită și în starea "Pregătită".

- 1. Apăsați butonul "Home" (Acasă) (🏫) din meniu.
- Navigați la butonul "LANGUAGE" (LIMBĂ) din meniu (, select" (Selectare) (✓).
- 3. Utilizați săgețile de navigare "Up" (În sus) (▲) și "Down" (În jos) (▼) pentru a răsfoi printre limbi.
- **4.** Când ați găsit limba dorită pentru utilizarea imprimantei, opriți răsfoirea. Limba afișată va fi limba selectată.

Harta meniului panoului de control



Conectarea la alimentarea cu curent electric



Important • Amplasați imprimanta în așa fel încât să puteți manevra cablul de alimentare cu ușurință, dacă este nevoie. Pentru a vă asigura că imprimanta nu are curent electric, trebuie să separați cablul de alimentare de la sursa de alimentare sau de la priza de c.a.



Atenție • Nu utilizați niciodată imprimanta și sursa de alimentare într-o zonă în care acestea ar putea să se ude. Poate conduce la serioase vătămări corporale!

- 1. |Asigurați-vă că imprimanta are comutatorul de alimentare în poziția oprit (în jos).
- 2. Introduceți cablul de alimentare cu c.a. în sursa de alimentare.
- **3.** Introduceți celălalt capăt al cablului într-o priză corespunzătoare de c.a. Notă: LED-ul de alimentare activă se va aprinde dacă există curent în priza de c.a.
- 4. Introduceți conectorul de curent al sursei de alimentare în mufa de curent a imprimantei.





Notă • Utilizați întotdeauna cablul de alimentare adecvat cu un ștecher cu trei (3) picioare și cu mufă IEC 60320-C13. Aceste cabluri de alimentare trebuie să aibă înscris marcajul de certificare corect al țării în care este utilizat echipamentul.

Încărcarea suporturilor și a panglicii de transfer

Atenție • Când încărcați suporturi sau panglică, scoateți toate bijuteriile care pot intra în contact cu capul de imprimare sau cu alte componente ale imprimantei.



Atenție • Înainte de a atinge ansamblul capului de imprimare, descărcați de pe dvs. orice tip de electricitate statică acumulată, atingând cadrul metalic al imprimantei sau utilizând o cureluşă antistatică corespunzătoare.

Încărcarea panglicii Panglica este utilizată numai cu etichete de transfer termic. Pentru etichete termice directe, nu încărcați panglica în imprimantei (ignorați pașii de la 2 la 6 din procedura următoare).



Important • Utilizați o panglică mai lată decât suportul, pentru a proteja capul de imprimare împotriva uzurii. Panglica trebuie să fie acoperită pe **exterior** (pentru mai multe informații, consultați *Ghidul de utilizare*).

Încărcarea suportului Utilizați instrucțiunile din această secțiune pentru a încărca panglici și suporturi în modul Separare. Pentru instrucțiuni despre încărcarea suporturilor pliate sau pentru încărcarea în diferite moduri de imprimare, consultați *Ghidul de utilizare*.

Pregătirea suporturilor

Indiferent dacă suportul tip rolă este în interior sau rulat în exterior, se încarcă în același mod în imprimantă.

• Îndepărtați lungimea din exterior a suportului. În timpul livrării, a manevrării sau a depozitării, rola se poate murdări sau prăfui. Îndepărtând lungimea de exterior a suportului, se evită trecerea suportului adeziv sau murdar printre capul de imprimare și cilindrul de antrenare.



Plasarea rolei în compartimentul suportului

- **1.** Deschideți imprimanta. Trageți de mânerele dispozitivelor de deblocare spre partea frontală a imprimantei.
- 2. Deschideți compartimentele rolelor de suport. Deschideți ghidurile de suport cu mâna liberă, plasați rola suportului în compartiment și dați drumul ghidurilor. Orientați rola suportului în așa fel încât suprafața sa de imprimare să fie în sus în trecerea peste cilindrul de antrenare.



3. Verificați dacă senzorul mobil pentru linii negre este aliniat în poziția implicită din centru. Aceasta este poziția standard de funcționare pentru citirea suportului. Dacă senzorul este mutat din zona implicită a senzorului de bandă (spațiu), imprimanta nu va detecta decât suporturi cu linii negre, marcaje negre și adâncituri crestate. Consultați Ghidul de utilizare pentru mai multe detalii despre modificarea variației de utilizare a acestui senzor.





4. Scoateți suportul astfel încât să se extindă în afară din partea frontală a imprimantei. Verificați dacă rola se învârte liber. Rola nu trebuie să fie așezată în partea de jos a compartimentului suportului. Verificați dacă suprafața de imprimare a suportului este îndreptată în sus.



5. Împingeți suportul sub ambele ghiduri de suport.



6. Închideți imprimanta. Apăsați până când capacul se închide cu un clic.

Încărcarea panglicii de transfer

Panglicile de transfer sunt de multe tipuri și, în unele cazuri și culori, pentru a se potrivi cu necesitățile dvs. de aplicare. Panglicile de transfer originale Zebra[®] sunt proiectate special pentru imprimanta dvs. și pentru suporturile originale Zebra. Utilizarea unor suporturi sau panglici neoriginale Zebra și care nu sunt acceptate pentru utilizarea cu imprimanta Zebra[®] poate deteriora imprimanta sau capul de imprimare.

- Tipurile de suport și de panglică trebuie potrivite pentru a obține rezultate de imprimare optime.
- Utilizați întotdeauna o panglică mai lată decât suportul, pentru a proteja capul de imprimare împotriva uzurii.
- Pentru imprimarea termică directă, nu încărcați panglica în imprimantă.

Înainte de a urma acești pași, pregătiți panglica, îndepărtând ambalajul și banda adezivă.



Consultați Ghidul de utilizare pentru mai multe informații despre utilizarea panglicii.



Important • NU UTILIZAȚI miezuri de panglică de la un model vechi de imprimantă de birou! Miezurile vechi de panglică pot fi identificate prin adâncituri pe o singură parte a miezului panglicii. Aceste miezuri vechi sunt prea mari și vor duce la lipirea rolelor de înfășurare.

Notă • NU UTILIZAȚI miezuri de panglică cu adâncituri deteriorate: rotunjite, uzate, sfărâmate etc. Adânciturile miezului trebuie să fie pătrate, pentru a bloca miezul pe ax. Altfel, miezul poate aluneca, provocând încrețirea panglicii, o detecție slabă a acesteia sau alte probleme intermitente.



1. Având imprimanta deschisă, așezați o nouă rolă cu panglică pe axul din partea de jos de alimentare cu panglică al imprimantei.

Rotiți rola până când adânciturile se aliniază și se blochează în partea stângă a centralei de alimentare.

2. Așezați un miez de panglică gol pe axul de înfășurare a imprimantei. Rotiți miezul panglicii până când adânciturile se aliniază și se blochează în partea stângă a centralei de înfășurare.



Primul miez de înfășurare a panglicii se află în ambalajul produsului. În continuare, utilizați miezul de alimentare gol pentru a înfășura următoarea rolă de panglică.

3. Scoateți ghidajul panglicii de transfer din rolă și atașați-l cu banda adezivă a ghidajului pe miezul gol de panglică din axul de înfășurare. Centrați panglica pe miezul de panglică.





4. Rotiți roata fluture spre partea stângă a axului de alimentare către spatele imprimantei, până când panglica este înfășurată strâns peste capul de imprimare.

- **5.** Verificați dacă suportul este încărcat și pregătit pentru imprimare, apoi închideți capacul imprimantei.
- **6.** Apăsați butonul Feed (Alimentare) pentru ca imprimanta să alimenteze minimum 10 cm de suport, pentru a elimina deformările și încrețiturile panglicii și pentru a alinia panglica cu axul.
- 7. Modificați setarea modului de imprimare din imprimare termică directă în transfer termic, pentru a configura profilele de temperatură ale imprimantei pentru suportul de transfer termic. Acest lucru se poate efectua cu ajutorul driverului imprimantei, cu un program sau prin comenzi de programare a imprimantei.
 - La controlul operațiilor de imprimare prin programarea ZPL, consultați comanda Tip suport (^MT) ZPL II (urmați instrucțiunile din Ghidul de programare ZPL).
- 8. Pentru a verifica modificarea modului de imprimare din termic direct în transfer termic, utilizați *Imprimarea de test cu Setări de imprimare în rapoarte de configurare* de la pagina 20 pentru a imprima o etichetă cu configurația. "PRINT METHOD" (METODA DE IMPRIMARE) trebuie să fie "THERMAL-TRANS" (TRANSFER TERMIC) pe eticheta de stare a configurației imprimantei.

Imprimanta este acum pregătită de imprimare.

Imprimarea de test cu Setări de imprimare în rapoarte de configurare

Înainte de a conecta imprimanta la computer, asigurați-vă că aceasta este pregătită de funcționare. Puteți obține acest lucru imprimând un raport de stare cu configurația.

- **1.** Asigurați-vă că suportul este încărcat corespunzător și că este închis capacul din partea de sus a imprimantei.
- 2. Mențineți apăsat butonul CANCEL (REVOCARE) în timp ce porniți imprimanta (I).
- **3.** Mențineți butonul **CANCEL (REVOCARE)** apăsat până când LED-ul de stare al imprimantei se aprinde verde pentru prima oară, apoi eliberați-l.
- Câteva secunde după ce afişajul imprimantei va arăta "PRINTER READY" (IMPRIMANTĂ PREGĂTITĂ), vor fi imprimate Rapoartele de configurare a imprimantei şi a reţelei.

PRINTER CONF	IGURATION
Zebra Technologies	
ZTC ZD500R-203dpi Z	PL
403133000272	
+10.0	DARKNESS
+000	TEAR OFF
TEAR OFF	PRINT MODE
GAP/NOTCH	MEDIA TYPE
THERMAL -TRANS	PRINT METHOD
832	PRINT WIDTH
1232	LABEL LENGTH
39.0IN 98800	HAXINUH LENGIH
BIDIRECTIONAL	PARALLEL COMM.
RS232	SERIAL COMM.
9600	DATA BITS
NONE	PARITY
XON/XOFF	HOST HANDSHAKE
NORMAL MODE	COMMUNICATIONS
<~> 7EH	CONTROL PREFIX
<^> 5EH	FORMAT PREFIX
ZPL II	ZPL MODE
NO MOTION	MEDIA POWER UP
FEED.	HEAD CLOSE
+000	LABEL TOP
+0000	LEFT POSITION
DISABLED	REPRINT MODE
058	MEDIA SENSOR
065	RIBBON SENSOR
128	MARK SENSOR
021	MARK MED SENSOR
001	TRANS GAIN
040	RIBBON GAIN
020	MARK GAIN
100	MODES ENABLED
Dreawrant	MODES DISABLED
832 8/MM FULL	RESOLUTION
2.0	FIRMUARE
1.3	XML SCHEMA
6.5.0 57005	HARDWARE ID
4096k R	RAM
57344kE:	ONBOARD FLASH
NONE	FORMAT CONVERT
04/25/13	RTC DATE
00:01	RTC TIME
DISABLED	ZBI ZDI UEDSTON
READY	ZBI STATUS
TM:MGE MICRO	RFID READER
20.00.00.01	REID HW VERSION
USA/CANADA	RFID REGION CODE
USA/CANADA	RFID COUNTRY CODE
16	RFID READ PWR
16	RFID WRITE PWR
F0	PROG. POSITION
ő	RFID VOID CTR
991 IN	NONRESET CNTR
991 IN	RESET CNTR1 RESET CNTR2
2,517 CM	NONRESET CNTR
2,517 CM	RESET CNTR1
FIRMWARE IN THIS PR	INTER IS COPYRIGHTED



Dacă nu puteți imprima aceste rapoarte și ați verificat instalarea imprimantei cu ajutorul acestui document, consultați secțiunea Depanare din Ghidul de utilizare sau pagina Web Zebra pentru îndrumare.

Conectarea imprimantei la un computer

Imprimantele Zebra[®] ZD500[™] acceptă o varietate de opțiuni și configurații de interfețe. Printre acestea: Interfață Universal Serial Bus (USB), RS232 serială, paralelă (IEEE 1284.4), 10/100 Ethernet prin cablu, Wireless Ethernet (WiFi) și Bluetooth.

Preinstalarea driverelor de imprimantă pentru Windows[®]

Instalați programul Zebra Setup Utilities <u>înainte</u> de a alimenta imprimanta conectată la computer (care rulează un sistem de operare Windows ce acceptă driverele Zebra). Programul Zebra Setup Utility vă va solicita alimentarea imprimantei. Continuați să urmați instrucțiunile pentru a finaliza instalarea imprimantei.

Programul Zebra Setup Utility este proiectat pentru a vă ajuta la instalarea acestor

intefețe. Cablarea și parametrii unici pentru fiecare dintre aceste interfețe fizice de comunicare ale imprimantei sunt discutate în paginile următoare, pentru a vă ajuta să alegeți opțiunile de configurare înainte de și imediat după pornirea alimentării cu curent. Experții de configurare Zebra Setup Utilities vă vor îndruma pentru a activa alimentarea cu curent a imprimantei la momentul potrivit, pentru a finaliza instalarea acesteia.

Pentru conectarea la interfețe de comunicare fără fir

• Consultați Ghidurile serverelor de imprimare cu fir și fără fir ZebraNet[™].



Atenție • Păstrați comutatorul de alimentare în poziția OPRIT când conectați cablul interfeței. Cablul de alimentare trebuie introdus în sursa de alimentare și în mufa de alimentare din spatele imprimantei înainte de conectarea sau deconectarea cablurilor de comunicare.

Cerințele cablurilor pentru interfețe

Cablurile de date trebuie să fie complet ecranate și dotate cu mufe metalice sau metalizate. Sunt necesare cabluri și conectori ecranați, pentru a preveni radiația și recepția zgomotului electric.

Pentru a minimiza recepția zgomotului electric din cablu:

- Utilizați cabluri de date cu o lungime cât mai scurtă (recomandat 1,83 m).
- Nu legați împreună cablurile de date cu cele de alimentare.
- Nu legați cablurile de date de circuite de cabluri de alimentare.



Important • Imprimanta respectă "Regulile și reglementările" FCC, partea 15, pentru echipamentul de clasă B, utilizând cabluri de date complet ecranate. Utilizarea de cabluri de date neecranate poate să crească emisiile radiate peste limitele clasei B.

Interfață USB



Interfață serială



Interfață paralelă



Interfață Ethernet cu fir



Indicatori de stare/activitate Ethernet

Stare LED	Descriere
Ambele OPRITE	Nu a fost detectată o conexiune Ethernet
Verde	Conexiune de 100 Mbps detectată
Verde cu auriu luminând intermitent	Activitate detectată pe conexiunea de 100 Mbps și Ethernet
Auriu	Conexiune de 10 Mbps detectată
Verde cu auriu luminând intermitent	Activitate detectată pe conexiunea de 10 Mbps și Ethernet



25/02/2014

Calibrarea manuală - Suport

Imprimanta poate avea senzorii și lungimea etichetei reglate pentru un nou suport. Micile variații ale suportului de la diverși producători sau chiar din două loturi diferite pot necesita recalibrarea imprimantei pentru suportul actual.

Utilizați procedura de calibrare manuală atunci când doriți să schimbați suportul, cu excepția cazului când folosiți suport din același lot.

Metoda principală de a configura imprimanta pentru suportul de utilizat este de a accesa meniul SENSORS (SENZORI) din Panoul de control, de unde se accesează procedura MANUAL CALIBRATION (CALIBRARE MANUALĂ). Utilizați următoarea procedură pentru a configura limba imprimantei atunci când aceasta este pornită și în starea "Ready" (Pregătită).

Procedura pentru calibrarea suportului de etichete cu strat de susținere și cu spațiu între etichete.

1. Încărcați în imprimantă suportul de etichete dorit. Verificați că senzorul de suport este în poziția centrală pentru a detecta spațiul dintre etichete (transmițător), a se vedea mai jos.



- 2. Îndepărtați primii 3 inchi sau 80 de mm de suport din stratul de susținere. Plasați stratul de susținere care nu mai are etichete peste cilindru (cilindru de antrenare) și marginea primei etichete pe sub ghidajele suportului.
- 3. Închideți imprimanta. REPORNIȚI imprimanta. Apăsați butonul "Home" (Acasă) (♠) din meniu.
- Navigați la butonul "SENSORS" (SENZORI) din meniu (𝔅) și apăsați butonul "Select" (Selectare) (✓).
- 5. Utilizați săgețile de navigare "Left" (Stânga) (◀) și "Right" (Dreapta) (►) pentru a ajunge la procedura "MANUAL CALIBRATION" (CALIBRARE MANUALĂ).
- 6. Apăsați butonul de selectare (—) de sub **START** din partea dreaptă jos a afișajului.
- 7. Pe ecran va apărea un mesaj: LOAD BACKING (ÎNCĂRCAȚI ROLA) PRINTER PAUSED (IMPRIMANTA ESTE OPRITĂ)
- 8. Apăsați pe butonul Pause (Pauză) o dată pentru a începe procedura de calibrare.
- **9.** După terminarea primei părți a calibrării, pe afișaj va apărea: RELOAD ALL (REÎNCĂRCAȚI-LE PE TOATE) CONTINUE (CONTINUARE).
- Apăsați pe butonul Pause (Pauză) încă o dată pentru a continua procedura de calibrare. Imprimanta va trage câteva etichete, apoi se va opri şi va afişa: READY (PREGĂTITĂ)

Îndepărtați suportul în exces. Calibrarea suportului s-a terminat și sunteți pregătit pentru a imprima.

Calibrarea RFID (numai pentru ZD500R)

Calibrarea RFID configurează parametrii de comunicație pentru tipul dvs. de etichetă. Această procedură trebuie efectuată după ce imprimanta a fost calibrată pentru suport (setările de lungime și de spațiu între etichete), de obicei, după o calibrare manuală a suportului. În timpul procesului de calibrare RFID, imprimanta deplasează suportul, calibrează poziția etichetelor RFID și stabilește setările optime pentru suportul RFID utilizat.

Aceste setări includ poziția pentru programare, nivelul de putere pentru scriere/citire și citește indicativul TID al etichetelor pentru a determina tipul de circuit (sau alegeți F0 din meniul frontal RFID).

Pentru a reveni în orice moment la poziția implicită pentru programare a imprimantei, utilizați opțiunea "restore" din comanda SGD rfid.tag.calibrate.

Nu scoateți etichetele de pe stratul de susținere (strat de susținere sau "bandă"). Aceasta permite imprimantei să determine setările RFID pentru a nu programa etichete adiacente. Lăsați o parte de suport să iasă în afară, în fața imprimantei, pentru a permite tragerea înapoi în timpul procedurii de calibrare a etichetelor.

Când schimbați tipul de suport, efectuați întotdeauna o Calibrare manuală a suportului și o Calibrare RFID. Acest lucru nu este însă necesar când înlocuiți o rolă goală de suport cu una de același tip.

Înainte de a începe, introduceți suportul RFID în imprimantă și efectuați calibrarea manuală a suportului.

- 1. Apăsați butonul Feed (Alimentare) o dată pentru a introduce o etichetă.
- Apăsați butonul "Home" (Acasă) (↑) din meniu. Navigați la butonul "RFID" (RFID) din meniu () și apăsați butonul "Select" (Selectare) (✓).
- 3. Utilizați săgețile de navigare "Left" (Stânga) (◀) și "Right" (Dreapta) (▶) pentru a ajunge la procedura "RFID CALIBRATE" (CALIBRARE RFID). Apăsați butonul de selectare (—) de sub **START** din partea dreaptă jos a afișajului.
- **4.** Imprimanta va trage încet o etichetă, reglând amplasarea și setările de comunicație RFID pentru citire/scriere corespunzătoare etichetelor RFID alese.

În anumite cazuri, imprimanta va trage încă o etichetă la finalizarea cu succes a calibrării, afișând mesajul: READY (PREGĂTITĂ)

5. Îndepărtați suportul în exces. Calibrarea suportului s-a terminat și sunteți pregătit pentru a imprima.