

Sažeto uputstvo za ZD500 Series™

Koristite ovo uputstvo za rukovanje svojim štampačem u svakodnevnom radu. Detaljnije informacije potražite u *Korisničkom uputstvu* za štampač *Serija ZD500™*.

Funkcije štampača

Slika 1 prikazuje funkcije na spoljašnjoj strani a slika 2 prikazuje funkcije unutar odeljka za medij vašeg štampača. U zavisnosti od modela štampača i instaliranih opcija, vaš štampač može da izgleda nešto drugačije.



Slika 1 • Funkcije štampača



Slika 2 • Funkcije štampača - nastavak





Kontrolna tabla

Kontrolna tabla ukazuje na radni status štampača i omogućava korisniku da upravlja osnovnim operacijama štampača.



1	STATUSNA lampica	Pokazuje trenutni status štampača. Detaljnije informacije potražite u Tabeli 1 na stranici 5.	
2	Dugme PAUSE (PAUZIRAJ) pokreće i zaustavlja rad štampača svaki put kada se pritisne.		
3	Dugme FEED (UVUCI) uslovljava štampač da uvuče jednu praznu nalepnicu svaki put kada se pritisne.		
4	Dugme CANCEL (OTKAŽI) suspenduje štampanje kada je štampač pauziran.		
5	Dugme RIGHT ARROW (STRELICA UDESNO) , koje je aktivno samo u sistemu menija, vrši pomeranje udesno.		
6	Dugme DOWN ARROW (STRELICA NA DOLE) menja vrednosti parametra. Obično se koristi za smanjenje vrednosti ili pomeranje između opcija.		
7	Dugme OK (U REDU) radi na sledeći način:		
	 Na (početnom) Home ekranu pritiskom na dugme OK (U redu) ulazi se u sistem menija. U sistemu menija, pritiskom na dugme OK (U redu) prihvata se prikazana vrednost. 		
8	Dugme UP ARROW (STRELICA NA GORE) menja vrednosti parametra. Obično se koristi za povećanje vrednosti ili pomeranje između opcija.		
9	Dugme LEFT ARROW (STRELICA ULEVO) , koje je aktivna samo u sistemu menija, vrši pomeranje ulevo.		
10	Dugme RIGHT SELECT (IZABERI DESNO)	Ova dugmad izvršavaju komande koje su prikazane na ekranu, neposredno iznad njih.	
11	Dugme LEFT SELECT (IZABERI LEVO)		
12	Ekran prikazuje radni status štampača i omogućava korisniku da se kreće kroz sistem menija.		

 •
Lampica STATUS neprekidno svetli zeleno
Štampač je spreman za upotrebu.
 Lampica STATUS neprekidno svetli žuto Neprekidno osvetljenje ovog indikatora ukazuje na jedan od navedenih uzroka: Štampač nije spreman za upotrebu. Temperatura glave za štampanje je previsoka. Oprez • Glava za štampanje je vrela i može da izazove ozbiljne opekotine. Sačekajte da se glava za štampanje ohladi.
 <i>Lampica STATUS neprekidno treperi žuto</i> Treperenje ovog indikatora ukazuje na jedan od navedenih uzroka: Temperatura glave za štampanje je preniska.
 Lampica STATUS neprekidno svetli crveno Neprekidno osvetljenje ovog indikatora ukazuje na jedan od navedenih uzroka: Medij je potrošen. Traka je potrošena. Glava za štampanje je otvorena. Kvar sekača. Treba preduzeti neophodne mere, jer štampač ne može da nastavi sa radom bez intervencije korisnika.
 Lampica STATUS treperi crveno Treperenje ovog indikatora ukazuje na jedan od navedenih uzroka: Štampač ne može da pravilno prepozna tip glave za štampanje. Temperatura glavne logičke ploče (MLB) je previsoka. Temperatura glave za štampanje je previsoka. Oprez • Glava za štampanje je vrela i može da izazove ozbiljne opekotine. Sačekajte da se glava za štampanje ohladi. Treba preduzeti neophodne mere, jer štampač ne može da nastavi sa radom bez intervencije korisnika.
 Lampica STATUS treperi žuto, a zatim naizmenično žuto / zeleno Ovo stanje statusne lampice ukazuje da se štampač nalazi u režimu nametnutog preuzimanja. Režim nametnutog preuzimanja koristi se za preuzimanje novog firmvera na štampač. Ovaj režim treba da koristi samo obučeno osoblje.

Tabela 1 • Svetlosni indikato	or statusa štami	bača
	n Statusu Stanny	Juou

Meni i statusne ikone na ekranu kontrolne table



Slika 5 • Tipični meni Home (Matični)

Ekran kontrolne table štampača

Na kontrolnoj tabli štampača nalazi se ekran na kojem možete videti status štampača ili promeniti njegove operativne parametre. Ovaj odeljak opisuje kretanje kroz sistem menija štampača i menjanje postavki za stavke iz menija.

Nakon pokretanja štampača, ekran će preći u stanje mirovanja (slika 6). Ako je instaliran server za štampanje, na ekranu će se naizmenično prikazivati podešeni podaci i IP adresa štampača.



Slika 6 • Ekran u stanju mirovanja

1	Trenutni status štampača
2	Informacije koje ste podesili preko opcije Ekran u stanju mirovanja
Ħ	Prečica za početni meni

Operativni parametri štampača raspoređeni su u nekoliko korisničkih menija kojima možete pristupiti preko početnog menija štampača (slika 7). Više informacija o menjanju postavki štampača potražite u Korisničkom uputstvu za štampače *Serija ZD500*.

Slika 7 • Početni meni



0	Pogledajte Meni POSTAVKE.		ABC V	Pogledajte Meni JEZIK.
Y T	Pogledajte Meni ALATKE.		R	Pogledajte Meni SENZORI.
₽	Pogledajte Meni MREŽA.	-	Ţ	Pogledajte Meni PORTOVI.
	Pogledajte Meni RFID.	-	*	Pogledajte Meni BLUETOOTH.
Ŧ	Izlaz i povratak na ekran u stanju mirovanja			

Navigacija kroz ekrane u meniju

Tabela 2 prikazuje način kretanja kroz menije na ekranu kontrolne table.

Tabela 2 • Navigacija

Ekran u stanju mirovanja



Na ekranu u stanju mirovanja (slika 6 na stranici 7) pritisnite LEFT SELECT (IZABERI LEVO) da biste otvorili početni meni štampača (slika 7 na stranici 7).

Početni meni



Da biste se kretali od jedne do druge ikone u početnom meniju, pritiskajte **dugmad sa STRELICAMA**.

Kada izaberete željenu ikonu, biće prikazana obrnutim bojama, što znači da je istaknuta.





Da biste izabrali istaknutu ikonu menija i ušli u meni, pritisnite **dugme SELECT (IZABERI)** (\checkmark) .



Pritisnite LEFT SELECT (IZABERI LEVO) da biste izašli iz početnog menija i vratili se na ekran u stanju mirovanja.



Ikona menija POSTAVKE istaknuta i spremna za izbor

Napomena • Ako u periodu od 15 sekundi ništa ne preduzmete u početnom meniju, štampač će automatski prikazati ekran u stanju mirovanja.



Tabela 2 • Navigacija

Napomena • Ako u periodu od 15 sekundi ništa ne preduzmete u korisničkom meniju, štampač će automatski prikazati ekran u stanju mirovanja.

Podešavanje jezika za meni štampača i izveštaje

Ovaj štampač podržava veliki broj jezika za prikazivanje menija, format vremena i datuma i izveštaje o konfiguraciji.

Osnovni način za podešavanje jezika jeste preko menija na kontrolnoj tabli. Na sledeći način možete podesiti jezik štampača kada je štampač uključen i nalazi se u stanju "Spreman".

- 1. Pritisnite dugme za otvaranje početnog menija (🏫).
- 2. Idite do ikone menija "JEZIK" (), a zatim pritisnite dugme "Select" (Izaberi) (✓).
- **3.** Pomoću strelica za kretanje nagore (\blacktriangle) i nadole (∇) krećite se kroz jezike.
- **4.** Prestanite sa kretanjem kada dođete do jezika na kojem želite da koristite štampač. Prikazani jezik biće izabran kao jezik štampača.

Mapa menija na kontrolnoj tabli



Priključivanje napajanja



Važno • Postavite štampač tako da možete lako rukovati kablom za napajanje u slučaju potrebe. Da biste bili sigurni da u štampaču nema električne struje, morate odvojiti kabl za napajanje od priključka za napajanje ili utičnice (izvora naizmenične struje).



Oprez • Nikada nemojte rukovati štampačem i elementom za električno napajanje u zoni gde se mogu pokvasiti. Može doći do ozbiljnih fizičkih povreda!

- 1. Proverite da li je prekidač za uključivanje štampača u položaju "isključeno" (dole).
- 2. Uključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u element za električno napajanje.
- **3.** Priključite drugi kraj kabla u odgovarajuću utičnicu izvor naizmenične struje. Napomena: Lampica aktivnog napajanja će se upaliti ukoliko je napajanje uključeno u utičnicu - izvor naizmenične struje.
- 4. Ubacite konektor napajanja u priključak na štampaču.





Napomena • Uvek koristite odgovarajući kabl za napajanje sa tri (3) kontakta i IEC 60320-C13 konektor. Ovi kablovi za napajanje moraju nositi važeću sertifikovanu oznaku zemlje u kojoj se proizvod koristi.

Uvlačenje medija i prenosne trake

Oprez • Kada uvlačite medij ili traku uklonite sav nakit koji može da dođe u dodir sa glavom za štampanje ili drugim delovima štampača.



Oprez • Pre nego što dodirnete sklop glave za štampanje, oslobodite se eventualno nagomilanog elektrostatičkog naelektrisanja dodirujući metalni okvir štampača ili koristeći anti-elektrostatičku narukvicu i podmetač.

Uvlačenje trake Traka se koristi samo sa nalepnicama sa termalnim prenosom. Za direktno termalne nalepnice, nemojte da uvlačite traku u štampač (preskočite korake 2 do 6 u sledećem postupku).



Važno • Uvek koristite traku koja je šira od medija da zaštitite glavu štampača od habanja. Traka mora da bude obložena **spolja** (detaljnije informacije potražite u *Korisničkom uputstvu*).

Uvlačenje medija Uputstva u ovom delu koristite da biste uvukli traku i da biste uvukli medij u rolni u režimu otkidanja. Uputstva za uvlačenje lepezastog medija ili uvlačenje u različitim režimima štampanja potražite u *Korisničkom uputstvu*.

Pripremanje medija

Bilo da je Vaš medij na rolni namotan iznutra ili spolja, uvlačite ga u štampač na isti način.

• Uklonite spoljni omotač medija. Tokom transporta, rukovanja ili skladištenja, rolna može da se isprlja ili zapraši. Uklanjanjem spoljnog omotača medija izbegava se uvlačenje lepljivog ili prljavog medija između glave štampača i ploče.



Postavljanje rolne u odeljak medija

- 1. Otvorite štampač. Povucite reze za otpuštanje ka prednjem kraju štampača.
- **2.** Otvorite držače rolne medija. Otvorite vođice za medij tako što ćete da ih povučete slobodnom rukom i da postavite rolnu medija na držače rolne i otpustite vođice. Usmerite rolnu medija tako da je površina za štampanje okrenuta na gore, za vreme prolaska preko nosećeg (navodećeg) valjka.



3. Proverite da li je pokretni senzor za detekciju crne linije pozicioniran u početni položaj u sredini. Ovo je standardni radni položaj za detekciju medija. Kada se senzor pomeri sa početne površine za detekciju praznog prostora na tabaku, štampač će prepoznati samo medij sa crnom linijom, crnom oznakom ili isečen prema obrascu pomoću prese. Detaljnije informacije o podešavanju u zavisnosti od upotrebe ovog senzora potražite u Korisničkom uputstvu.





4. Povucite medij tako da izađe iz prednjeg dela štampača. Proverite da li se rolna okreće slobodno. Rolna ne sme da stoji na dnu odeljka medija. Proverite da li je površina za štampanje medija okrenuta na gore.



5. Gurnite medij ispod obe vođice medija.



6. Zatvorite štampač. Pritiskajte na dole dok poklopac ne škljocne.

Ubacivanje prenosne trake

Prenosne trake su dostupne u više varijanti i u nekim slučajevima u bojama kako bi odgovarale Vašim potrebama. Originalne Zebra[®] prenosne trake su posebno dizajnirane za Vaš štampač i medije Zebra brenda. Korišćenje neoriginalnih medija ili traka koje nisu odobrene za Vaš Zebra[®] štampač može dovesti do oštećenja štampača ili glave štampača.

- Tipovi medija i traka treba da se slažu, kako bi obezbedili optimalne rezultate štampanja.
- Uvek koristite traku koja je šira od medija da zaštitite glavu štampača od habanja.
- Za direktno termalno štampanje, ne ubacujte traku u štampač.

Pre nego što počnete slediti dalja uputstva, pripremite traku uklanjanjem omotača i odvajanjem lepljivog ruba.



Detaljnije informacije o upotrebi trake potražite u Korisničkom uputstvu.



Važno • NE KORISTITE jezgra traka ranih modela desktop štampača! Starija jezgra traka se mogu identifikovati po urezima na samo jednoj strani jezgra trake. Ova starija jezgra su prevelika i uzrokovaće vezivanje preuzimajućeg kalema.

Napomena • NE KORISTITE jezgra traka sa oštećenim urezima - zaobljenim, pohabanim, smrskanim, itd. Urezi jezgra treba da budu četvrtasti radi zaključavanja jezgra na vretenu; ako to nije slučaj, jezgro može iskliznuti uzrokujući nabiranje trake, lošu detekciju kraja trake ili , s vremena na vreme, i druge greške.



1. Dok je štampač otvoren, postavite novu rolnu trake na donja dovodna vretena za traku.

Rotirajte rolnu dok se urezi ne izravnaju i ne zabrave na levoj strani dovodnog središta.

2. Postavite prazno jezgro trake na preuzimajuća vretena štampača. Rotirajte jezgro trake dok se urezi ne podudare i ne uklope u levu stranu preuzimajućeg središta.



Možete naći prvo preuzimajuće jezgro trake u originalnom pakovanju štampača. Ubuduće, iskoristite prazno dovodno jezgro za preuzimanje nove rolne trake. **3.** Povucite vođicu prenosne trake sa rolne, a zatim je pričvrstite pomoću lepljive trake na vođici za prazno jezgro trake na vretenu za preuzimanje. Centrirajte traku na jezgru trake.





4. Rotirajte točkić sa leve strane dovodnog vretena ka zadnjem delu štampača dok traka ne bude zategnuta preko glave za štampanje.

- **5.** Proverite da li je medij ubačen i spreman za štampanje i zatim zatvorite poklopac štampača.
- **6.** Pritisnite dugme za uvlačenje da bi štampač uvukao minimum od 10 cm (4 inča) medija radi uklanjanja labavosti i gužvanja trake, i da izravnate traku na vretenima.
- **7.** Promenite podešavanje režima štampanja iz direktnog termalnog na termalni prenos da biste definisali profile temperatura za medij termalnog prenosa. Ovo se može uraditi pomoću upravljačkog programa štampača, softverske aplikacije, ili komande za programiranje štampača.
 - Kada se operacije štampača kontrolišu putem ZPL programiranja, konsultujte ZPL komandu Tip medija ([^]MT) (sledite instrukcije u ZPL Programskom uputstvu).
- 8. Da biste potvrdili promenu režima iz direktnog termalnog štampanja u štampanje direktnog prenosa, koristite *Testiranje štampača pomoću izveštaja o konfiguraciji* na stranici 20 da odštampate konfiguracionu nalepnicu. "PRINT METHOD" ("Metod štampanja") treba da glasi "THERMAL-TRANS" (Termalni prenos) na nalepnici statusa konfiguracije štampača.

Vaš štampač je sada spreman za štampanje.

Testiranje štampača pomoću izveštaja o konfiguraciji

Pre nego što povežete štampač sa računarom, proverite da li je u ispravnom stanju. Ovo možete uraditi tako što ćete odštampati izveštaj o konfiguraciji.

- 1. Proverite da li je medij pravilno uvučen i gornji poklopac zatvoren.
- 2. Pritisnite i zadržite dugme CANCEL (OTKAŽI) dok uključujete štampač (I).
- **3.** Držite pritisnutim dugme **CANCEL (OTKAŽI)** sve dok statusna lampica štampača ne počne da svetli zeleno, a zatim ga otpustite.
- **4.** Izveštaji o konfiguraciji štampača i mreže odštampaće se nekoliko sekundi nakon što se na ekranu štampača prikaže "ŠTAMPAČ JE SPREMAN".

PRINTER CONFIGURATION	Network Configuration
Zebra Technologies ZTC ZD500R-203dpi ZPL 40J133000272	ZBBra Technologies ZTC ZD500R-2034pi ZPL 40J133000272
10.0 DARKNESS 5.0 IPS PRINT SPEED	PrintServer LOAD LAN FROM? WIRELESS ACTIVE PRINTSRVR
000TEAR OFF EAR OFFPRINT MODE AP/NDTCHMEDIA TYPE RANSHISSIVESENSOR SELECT HERMAL-TRANSPRINT WETHOD 32PRINT WIDTH 232LABEL LENGTH 9.01N 968MMMAXIMUM LENGTH 101 CONNECTEDUSB COMM. 101 CONNECTEDUSB COMM. 101 CONNECTEDSERIAL COMM. 5232SERIAL COMM. 5230	Wired IP PROTOCOL 000.000.000.000. IP ADDRESS 255.255.255.000. SUBMET 000.000.000.000. GATEMAY 000.000.000.000. HINS SERVER IP 000.000.000.000. HINS SERVER IP 000.000.000.000. HINS SERVER IP 000.000.000.000. HINS FERVER IP 000.000.000.000.000. HINS FERVER IP 000.000.000.000.000.000.000. HINS FERVER IP 000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
B BITSDATA BITS NONEPARITY NONEPARITY NONEPARITY NONEPARITY NONEPARITY NORT SCHCOMTUNICATIONS CONTINUICATIONS CONTINUICATIONS SCH	Hireless* IP PROTOCOL 1172.028.016.073 IP ADDRESS 255.255.055.00 SUBHET 172.028.016.001 GATEMAY 172.029.010.003 HINS SERVER IP YES TIMEOUT VALUE 000 HARS SERVER IP 9100 BASE RAH PORT 9200 JSON CONFIG 9201 DESIMERTING 9202 JSON CONFIG 9203 JSON CONFIG 9204 CARD PRODUCT ID 9205 DESIMERTING MODE 9206 MER TING MODE 9207 SSSIL 9208 DESIMERTING MODE 9209 DESIMERTING MODE 9209 DESIMERTING MODE 1000 TX POUER ALL CURR
IONE	Bluetooth 4.2.0. FIRMWARE 04/20/2012 DATE 01. SIGOVERABLE 3.0. RADIO VERSION 01. SIGOVERABLE 01. SIGOV

Ako ne možete da odštampate ove izveštaje, a proverili ste instalaciju štampača pomoću ovog dokumenta, smernice potražite u odeljku Rešavanje problema u korisničkom uputstvu ili na veb stranici kompanije Zebra.

Povezivanje štampača sa računarom

Zebra[®] ZD500 štampači podržavaju mnoštvo opcija i konfiguracija interfejsa, i to: interfejse za Universal Serial Bus (USB), RS232 serijsko povezivane, paralelno povezivanje (IEEE 1284.4), 10/100 kablovski Ethernet, bežični Ethernet (WiFi) i Bluetooth.

Prethodno instalirani Windows[®] upravljački programi štampača

Instalirajte Zebra Setup Utilities <u>pre</u> priključivanja napajanja na štampač koji je povezan sa računarom (na kome je Windows operativni sistem sa Zebra upravljačkim programom). Zebra Setup Utility će Vas informisati kada da priključite napajanje na štampač. Nastavite da pratite instrukcije kako biste završili instalaciju štampača.

Zebra Setup Utility je dizajniran da Vam asistira pri instalaciji ovih interfejsa.

Povezivanje kablovima i jedinstveni parametri za svaki od ovih fizičkih komunikacionih interfejsa štampača su obrađeni u nastavku teksta da bi Vam pomogli pri izboru u konfigurisanju pre i odmah nakon priključivanja napajanja. Wizards ("čarobnjaci") za konfigurisanje Zebra Setup Utilities će Vas uputiti da uključite napajanje štampača u odgovarajućem trenutku da biste završili instalaciju Vašeg štampača.

Za povezivanje na interfejse za bežičnu komunikaciju:

• Pogledajte ZebraNet[™] Vodič za povezivanje žičnog i bežičnog servera za štampanje.



Oprez • Držite prekidač za napajanje u položaju ISKLJUČENO kada priključujete kabl interfejsa. Kabl za napajanje mora biti uključen u izvor napajanja i napojni priključak na zadnjem delu štampača pre povezivanja ili isključivanja komunikacionih kablova.

Zahtevi za kablove interfejsa

Kablovi za prenos podataka moraju biti u potpunosti zaštićene strukture i opremljeni metalnim ili metaliziranim oblogama konektora. Zaštićeni kablovi i konektori se zahtevaju radi sprečavanja zračenja i prijema električne interferencije.

Radi minimalizacije skupljanja električne interferencije u kablu:

- Neka kablovi za prenos podataka budu što kraći (preporučeno 1,83 m [6 stopa]).
- Ne spajajte čvrsto kablove za prenos podataka sa napajajućim kablovima.
- Ne vezujte kablove za prenos podataka sa vodovima električnih žica.



Važno • Ovaj štampač je u skladu sa FCC "Pravilima i propisima", deo 15, za opremu B klase, koja koristi potpuno zaštićene kablove za prenos podataka. Korišćenje nezaštićenih kablova može povećati emisije zračenja iznad granica klase B.

USB interfejs



Interfejs serijskog porta



Paralelni interfejs



Interfejs za kablovski Ethernet



Ethernet status/Indikatori aktivnosti

LED status	Opis
Oba ISKLJUČENA	Nije otkrivena Ethernet veza
Zeleno	Otkrivena veza od 100 Mbps
Zeleno sa žutim treperi i isključuje se	Otkriveni veza od 100 Mbps i Ethernet aktivnost
Žuto	Otkrivena veza od 10 Mbps
Žuto sa zelenim treperi i isključuje se	Otkriveni veza od 10 Mbps i Ethernet aktivnost



Ručna kalibracija - Mediji

Možda će biti potrebno da senzore i dužinu nalepnice podesite za nov medij. Male razlike između medija različitih proizvođača, pa čak i između različitih serija istog proizvođača, možda će zahtevati da kalibrišete štampač za medij koji se koristi.

Prilikom zamene medija, upotrebite proceduru Ručna kalibracija, osim ako nije u pitanju medij iz serije koju već koristite.

Glavni način za podešavanje štampača za odgovarajući medij jeste pokretanje procedure RUČNA KALIBRACIJA iz menija SENZORI. Na sledeći način možete podesiti jezik štampača kada je štampač uključen i nalazi se u stanju "Spreman".

Procedura kalibracije medija za nalepnice sa nosačem i praznim prostorom između nalepnica

1. U štampač umetnite željeni medij za nalepnice. Proverite da li se senzor medija nalazi u sredini za detekciju (transmisionu) praznog prostora između nalepnica, pogledajte ispod.



- **2.** Odlepite prva 3 inča ili 80 mm nalepnice sa nosača. Stavite nosač bez nalepnice na valjak (pogonski), a vodeću ivicu prve nalepnice postavite ispod vođica medija.
- 3. Zatvorite štampač. Uključite napajanje štampača. Pritisnite dugme za otvaranje početnog menija (♠).
- 4. Idite do ikone menija "SENZORI" (團), a zatim pritisnite dugme "Select" (Izaberi) (✓).
- Pomoću dugmadi za navigaciju nalevo (◄) i nadesno (►) dođite do opcije "RUČNA KALIBRACIJA".
- 6. Pritisnite dugme "Select" (Izaberi) (—) ispod natpisa **START** u donjem desnom uglu ekrana.
- Na ekranu će se prikazati poruka: UVUCITE PODLOGU ŠTAMPAČ JE PAUZIRAN
- 8. Pritisnite dugme Pause (Pauziraj) da biste pokrenuli postupak kalibracije.
- **9.** Po završetku prvog dela kalibracije, na ekranu će se prikazati poruka: PONOVO UVUCITE SVE NASTAVI.
- 10. Ponovo pritisnite dugme Pause (Pauziraj) da biste nastavili postupak kalibracije. Štampač će uvući nekoliko nalepnica, a zatim će se zaustaviti, a na ekranu će se prikazati poruka: SPREMAN

Uklonite višak medija. Kalibracija medija je završena i sada možete da štampate.

RFID kalibracija (samo za model ZD500R)

RFID kalibracija služi za podešavanje parametara komunikacije za tip oznake koji koristite. Ovu proceduru treba obaviti nakon kalibrisanja štampača za medij (postavke dužine i praznog prostora), obično pomoću Ručne kalibracije medija. U toku procesa RFID kalibracije, štampača pomera medij, kalibriše položaj RFID oznake i određuje optimalne postavke za RFID medijum koji se koristi.

Ove postavke obuhvataju programsku poziciju, nivo snage pri čitanju/upisivanju, kao i očitavanje TID broja kako bi se utvrdio tip čipa (ili izaberite F0 u RFID meniju na kontrolnoj tabli).

Da biste u bilo kom trenutku vratili podrazumevanu programsku poziciju štampača, upotrebite opciju "restore" u okviru SDG komande rfid.tag.calibrate.

Ne uklanjajte nalepnice i oznake sa nosača (podloge nalepnice ili "tabaka"). Tako će štampač moći da utvrdi RFID postavke koje neće dovesti do kodiranja okolnih oznaka. Neka deo medija izviruje iz prednjeg dela štampača kako bi se omogućilo delimično ponovno uvlačenje prilikom postupka kalibracije oznaka.

Prilikom svake promene tipa medija, obavite ručnu kalibraciju medija i RFID kalibraciju. Međutim, to nije neophodno ako jednostavno zamenjujete praznu rolnu istog medija.

Pre nego što počnete, uvucite RFID medij u štampač i obavite ručnu kalibraciju medija.

- 1. Jednom pritisnite dugme Feed (Uvuci) da biste uvukli jednu nalepnicu.
- 2. Pritisnite dugme za otvaranje početnog menija (♠). Idite do ikone menija "RFID" (), a zatim pritisnite dugme "Select" (Izaberi) (✓).
- Pomoću dugmadi za navigaciju nalevo (◄) i nadesno (►) dođite do opcije "RFID KALIBRACIJA". Pritisnite dugme "Select" (Izaberi) (—) ispod natpisa START u donjem desnom uglu ekrana.
- **4.** Štampač će polako uvući nalepnicu, istovremeno podešavajući položaj i postavke RFID komunikacije za čitanje/upisivanje u skladu sa izabranom RFID oznakom/nalepnicom.

U nekim slučajevima, nakon uspešne kalibracije, štampač će možda uvući još jednu nalepnicu, a na ekranu će se prikazati poruka: SPREMAN

5. Uklonite višak medija. Kalibracija medija je završena i sada možete da štampate.