

170PAX4 Ghid de referință rapidă

Acest ghid oferă instrucțiuni de bază pentru încărcarea și exploatarea motorului de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul utilizatorului.

Cuprins

Vedere exterioară a motorului de imprimare 2
Panoul de control
Butoanele panoului de control 3
Indicatoarele luminoase (LED-uri) de pe panoul de control
Suporturi
Panglica
Încărcarea suporturilor
Încărcarea panglicii
Scoaterea panglicii utilizate
Configurarea motorului de imprimare
Imprimarea unei etichete de configurație
Imprimarea unei etichete de configurație a rețelei
Vizualizarea sau schimbarea parametrilor
Planificarea operațiilor de curățare 33
Curățarea capului de imprimare și a cilindrului de antrenare

Vedere exterioară a motorului de imprimare

Motoarele de imprimare sunt disponibile în configurație pe dreapta (suportul se deplasează de la stânga la dreapta, Figura 1) și în configurație pe stânga (suportul se deplasează de la dreapta la stânga, Figura 2).







1	Ușă pentru suporturi
2	Panoul de control
3	Capac pentru componentele electronice

Panoul de control

Toate controalele și toți indicatorii pentru motorul de imprimare sunt amplasate pe panoul frontal (Figura 3). Butonul de alimentare este amplasat pe partea laterală a panoului de control.



Figura 3 • Panoul de control (pe partea dreaptă)

1	Buton de alimentare
2	Butoane
3	Afișaj cu cristale lichide (LCD)
4	Indicatoare luminoase/LED-uri

Butoanele panoului de control

Butoanele panoului de control sunt descrise în Tabelul 1.

Buton	Descriere/Funcție	
BLACK OVALS (ELIPSOIDE NEGRE)	Cele două elipsoide negre sunt utilizate pentru schimbarea valorilor parametrului afișat pe LCD. Utilizările obișnuite includ mărirea sau scăderea unei valori, răspuns cu da sau nu, indicarea ON (ACTIVAT) sau OFF (DEZACTIVAT) și derularea alternativelor.	
PREVIOUS (ANTERIOR)	Derulează afișajul LCD la parametrul anterior.	
NEXT (URMĂTOR)	Derulează afișajul LCD la parametrul următor.	
SETUP/EXIT (CONFIGURARE/IEŞIRE)	Intră și iese în/din modul configurare.	
PAUSE (PAUZĂ)	Oprește și repornește procesul de imprimare sau elimină mesajele de eroare și șterge afișajul LCD. Dacă se imprimă o etichetă, aceasta este finalizată înainte de oprirea procesului de imprimare. Când motorul de imprimare este în repaus, indicatorul luminos PAUSE (PAUZĂ) este aprins.	

Buton	Descriere/Funcție
CANCEL (REVOCARE)	CANCEL (REVOCARE) funcționează numai în modul Pauză. Apăsarea pe CANCEL (REVOCARE) are următoarele efecte:
	Revocă formatul etichetei care este în cursul imprimării.
	• Dacă nu se imprimă nici un format de etichetă, este revocată următorul format de imprimat.
	 Dacă nici un format de etichetă nu așteaptă să se imprime, CANCEL (REVOCARE) este ignorat.
	Pentru a șterge în întregime memoria pentru format de etichete a motorului de imprimare, țineți apăsat pe CANCEL (REVOCARE) până când se stinge indicatorul luminos DATA (DATE).
FEED (ALIMENTARE)	Încarcă o etichetă goală.
	 Dacă motorul de imprimare este inactiv sau în repaus, eticheta este încărcată imediat.
	 Dacă motorul de imprimare este în timpul imprimării, eticheta este încărcată după terminarea imprimării seriei curente.
CALIBRATE (CALIBRARE)	CALIBRATE (CALIBRARE) funcționează numai în modul Pauză. Apăsați pe CALIBRATE (CALIBRARE) pentru a recalibra la lungimea corectă a hârtiei, pentru a seta tipul de suport (continuu/discontinuu) și pentru a seta metoda de imprimare (transfer termic direct/transfer termic).

Tabelul 1 • Butoanele panoului de control (Continuare)

Indicatoarele luminoase (LED-uri) de pe panoul de control

LED	Stins indică	Aprins indică	Clipitor indică
POWER (ALIMENTARE) (Verde)	Motorul de imprimare este oprit sau nu există alimentare pentru motorul de imprimare.	Butonul de alimentare este ON (ACTIVAT) și motorul de alimentare este alimentat cu energie.	
PAUSE (PAUZĂ) (Galben)	Funcționare normală.	 Una din următoarele: Motorul de alimentare este în repaus datorită unei condiții de eroare (eroare la capul de imprimare, la panglică sau la hârtie). Apare de obicei împreună cu alt LED. S-a apăsat PAUSE (PAUZĂ). A fost solicitată o pauză de la portul aplicatorului. A fost primită o pauză ca parte a formatului etichetei. 	
DATA (DATE) (Verde)	Nu se primesc sau nu se prelucrează date.	Datele se prelucrează sau are loc imprimarea. Nu se primesc date.	Motorul de imprimare primește date sau trimite informații de stare de la/către computerul gazdă.
MEDIA (SUPORTURI) (Galben)	Funcționare normală. Suport încărcat corect.	Suporturi epuizate. (Motorul de imprimare este în repaus, pe ecranul LCD se afișează un mesaj de eroare și indicatorul luminos PAUSE (PAUZĂ) este aprins).	
RIBBON (PANGLICĂ) (Galben)	Funcționare normală. Panglică încărcată corect.	Panglica este introdusă când motorul de imprimare este în modul termic direct sau nu este introdusă nici o panglică atunci când motorul de imprimare este în modul de transfer termic. Motorul de imprimare este în repaus, pe ecranul LCD se afișează un mesaj de eroare și indicatorul luminos PAUSE (PAUZĂ) este aprins.	
ERROR (EROARE) (Portocaliu)	Nu există erori la motorul de imprimare.		Există o eroare la motorul de imprimare. Verificați starea pe ecranul LCD.

Indicatoarele luminoase de pe panoul de control sunt descrise în Tabelul 2.

Tabelul 2 • Indicatoarele luminoase ale panoului de control

Suporturi

Motorul de imprimare poate să utilizeze diverse tipuri de suporturi (Tabelul 3).

Tip suport	Cum arată	Descriere
Suporturi tip rulou discontinue		Suportul este înfășurat pe un miez. Etichetele sunt separate fiecare printr-un spațiu liber, o crestătură, o perforație sau un marcaj negru, care vă permit să vedeți unde se termină o etichetă și începe următoarea. Când utilizați suporturi care au perforații sau crestături, poziționați senzorul pentru suporturi direct peste o perforație sau crestătură.
Suporturi tip rulou continue		Suportul este înfășurat pe un miez și nu are goluri, perforații, crestături sau marcaje negre. Aceasta permite imprimarea imaginii oriunde pe etichetă.
Suporturi pliate		Suportul este pliat într-un model în zigzag.

Tabelul 3 • Tipuri de suporturi

Panglica

Panglica este un film subțire care este acoperit pe o parte cu parafină sau cu rășină de parafină, care este transferată către suport în timpul procesului de transfer termic.

Când se utilizează panglica

Suporturile pentru transfer termic necesită panglică pentru imprimare pe când suporturile termice directe nu necesită. Pentru a determina dacă panglica trebuie utilizată împreună cu un anumit suport, efectuați o testare a suportului la zgâriere.

Pentru a efectua o testare a suportului la zgâriere, efectuați pașii următori:

- 1. Zgâriați suprafața de imprimare a suportului cu unghia.
- 2. A apărut pe suport un marcaj negru?

Dacă un marcaj negru	Atunci suportul este
Nu apare pe suport	Transfer termic. Este necesară o panglică.
Apare pe suport	Transfer direct . Nu este necesară o panglică, deși panglica se poate utiliza pentru a ajuta la protejarea capului de imprimare împotriva frecării cu suportul.

Partea acoperită a panglicii

Panglica poate să fie înfășurată cu partea acoperită în interior sau în exterior (Figura 4). Acest motor de imprimare poate să utilizeze numai panglici care sunt acoperite pe exterior.

Figura 4 • Panglică acoperită pe exterior sau pe interior





Pentru a determina care parte a unei panglici este acoperită, efectuați paşii următori:

- 1. Desfaceți o etichetă de pe stratul său de susținere.
- 2. Apăsați un colț al părții lipicioase a etichetei spre fața exterioară a ruloului de panglică.
- 3. Desfaceți și îndepărtați eticheta de la panglică.

4. Observați rezultatele. La etichetă au aderat foițe sau particule de cerneală de pe panglică?

Dacă cerneala de la panglică	Atunci
A aderat la etichetă	Panglica este acoperită pe suprafața exterioară.
Nu a aderat la etichetă	Panglica este acoperită pe suprafața interioară . Pentru a verifica acest lucru, repetați testul pe suprafața interioară a ruloului de panglică.

Încărcarea suporturilor

Figura 5 identifică componentele de manevrare a suporturilor ale unui motor de imprimare pe dreapta. O unitate pe stânga conține o imagine în oglindă a acestor componente. Figura 6 de la pagina 10 prezintă ambele motoare de imprimare cu suporturi încărcate.

Figura 5 • Componente pentru încărcarea suporturilor (pe dreapta)



3	Bară de exfoliere	10	Ansamblu suport al ghidajului pentru etichete
4	Cilindru de antrenare	11	Ghidaj inferior al poansonului
5	Bolț de blocare a capului de imprimare	12	Ghidaj superior al poansonului
6	Ansamblul rolei de exfoliere	13	Ansamblu de urmărire a
7	Dispozitiv de blocare a rolei de exfoliere		senzorului pentru suporturi din partea superioară



ര

06

Figura 6 • Suporturi încărcate

0 6

6

Atenție • Când încărcați suporturi sau panglică, scoateți toate bijuteriile care pot intra în contact cu capul de imprimare sau cu alte piese ale imprimantei.

Pentru a încărca suporturile, efectuați pașii următori:

- **1.** Încărcați suporturile pe ruloul de furnizare a suporturilor al aplicatorului (consultați ghidul de utilizare al aplicatorului).
- 2. Deschideți ușa pentru suporturi.
- **3.** Consultați Figura 7. Apăsați în jos pe dispozitivul de deblocare a rolei presoare. Ansamblul rolei presoare iese în sus (Figura 8).



Figura 7 • Apăsarea dispozitivului de deblocare a rolei presoare



Figura 8 • Ansamblul rolei presoare desfăcut



4. Consultați Figura 9. Sub motorul de imprimare, prindeți piulița fluture din alamă a ghidajului exterior pentru suporturi din exterior și glisați ghidajul exterior pentru suporturi complet afară.



Figura 9 • Glisarea ghidajului exterior pentru suporturi

1	Piuliță fluture din alamă
2	Ghidajul exterior pentru suporturi

5. Consultați Figura 10. Deschideți ansamblul capului de imprimare prin deblocarea dispozitivului de blocare al capului de imprimare față de bolțul de blocare.



Atenție • Capul de imprimare poate să fie fierbinte și poate cauza arsuri severe. Lăsați capul de imprimare să se răcească.





- 6. Consultați Figura 11. Introduceți suportul prin calea superioară pentru suporturi astfel:
 - a. Pe sub ghidajul superior al poansonului
 - **b.** Printre ansamblul de urmărire a senzorului pentru suporturi din partea superioară și ansamblul suport al ghidajului pentru etichete
 - c. Pe sub ansamblul rolei presoare
 - **d.** Pe sub ansamblul capului de imprimare
- **7.** Consultați Figura 11. Extindeți aproximativ 75 cm (30 inch) din suport peste bara de exfoliere. Scoateți și aruncați etichetele de pe acest suport expus.



Figura 11 • Introducerea suporturilor

1	Ghidaj superior al poansonului
2	Ansamblu de urmărire a senzorului pentru suporturi din partea superioară
3	Ansamblu suport al ghidajului pentru etichete
4	Ansamblul rolei presoare
5	Ansamblul capului de imprimare
6	Bară de exfoliere
7	Strat de susținere
8	Etichetă

- **8.** Consultați Figura 12. Poziționați suportul astfel încât să fie aliniat cu ghidajul interior pentru suporturi și doar să-l atingă.
- **9.** Consultați Figura 12. Sub motorul de imprimare, prindeți piulița fluture din alamă a ghidajului exterior pentru suporturi din exterior și poziționați ghidajul exterior pentru suporturi astfel încât să atingă ușor marginea exterioară a suportului.

Figura 12 • Reglarea ghidajului exterior pentru suporturi



- **10.** Consultați Figura 7 de la pagina 11. Apăsați în jos ansamblul rolei presoare până când se blochează în poziția închis.
- **11.** Consultați Figura 10 de la pagina 13. Închideți ansamblul capului de imprimare prin rotirea dispozitivului de blocare a capului de imprimare până când se blochează pe bolțul de blocare.

12. Consultați Figura 13. Ridicați dispozitivul de blocare a rolei de exfoliere astfel încât ansamblul rolei de exfoliere să pivoteze în jos.



Figura 13 • Eliberarea ansamblului rolei de exfoliere

13. Consultați Figura 14. Treceți stratul de susținere a suportului în jurul barei de exfoliere, pe sub cilindrul de antrenare și prin ansamblul rolei de exfoliere.



Notă • Dacă aplicatorul are un tub de aer, ghidați stratul de susținere a suportului printre tubul de aer și bara de exfoliere. Nu treceți stratul de susținere a suportului pe deasupra tubului de aer.





14. Consultați Figura 15. Rotiți ansamblul rolei de exfoliere până când se blochează în poziția închis.

Figura 15 • Ansamblul închis al rolei de exfoliere



- **15.** Consultați Figura 14. Treceți stratul de susținere al suportului pe sub ghidajul inferior al poansonului și în jurul axului de înfășurare al aplicatorului (consultați ghidul de utilizare al aplicatorului).
- **16.** Închideți ușa pentru suporturi.

Încărcarea panglicii

Utilizați panglica împreună cu suporturi pentru transfer termic (consultați *Panglica* de la pagina 7). Panglica trebuie să fie acoperită pe exterior și trebuie să fie mai lată decât suportul. Dacă panglica este mai îngustă decât suportul, suprafețele capului de imprimare sunt neprotejate și sunt supuse uzurii premature.

Figura 16 identifică componentele sistemului panglicii din interiorul compartimentului pentru suporturi de la un motor de imprimare pe dreapta. O unitate pe stânga conține o imagine în oglindă a acestor componente. Figura 17 de la pagina 19 prezintă motorul de imprimare cu panglica încărcată.



Figura 16 • Componente pentru încărcarea panglicii

1	Ax pentru furnizarea panglicii		5	Ansamblul capului de
				imprimare
2	Ax de înfășurare a panglicii	-	6	Bolț de blocare
3	Rolă superioară a ghidajului	-	7	Rolă superioară a ghidajului
	pentru panglică			pentru panglică
4	Dispozitiv de blocare a			
	capului de imprimare			





Pe dreapta



Atenție • Când încărcați suporturi sau panglică, scoateți toate bijuteriile care pot intra în contact cu capul de imprimare sau cu alte piese ale imprimantei.

Pentru a încărca panglica, efectuați pașii următori:

1. Consultați Figura 18. Așezați un rulou întreg de panglică pe axul pentru furnizarea panglicii astfel încât panglica să se rotească așa cum este prezentat, apoi împingeți rola spre cadrul motorului de imprimare până când este complet așezată.



Figura 18 • Amplasarea panglicii pe axul pentru furnizarea panglicii

2. Consultați Figura 19. Deschideți ansamblul capului de imprimare prin deblocarea dispozitivului de blocare al capului de imprimare față de bolțul de blocare.



Figura 19 • Deschiderea ansamblului capului de imprimare

- 3. Consultați Figura 20. Treceți panglica pe sub rola inferioară de ghidare a panglicii.
- **4.** Consultați Figura 20. Asigurați-vă că panglica trece direct pe sub senzorul de panglică, amplasat lângă peretele din spate al motorului de imprimare.





5. Consultați Figura 21. Treceți panglica pe sub ansamblul capului de imprimare, apoi în jurul rolei superioare de ghidare a panglicii.



Atenție • Capul de imprimare poate să fie fierbinte și poate cauza arsuri severe. Lăsați capul de imprimare să se răcească.





- **6.** Consultați Figura 22. Instalați un miez de panglică gol pe axul de înfășurare a panglicii, apoi împingeți miezul spre cadrul motorului de imprimare până când este complet așezat.
- **7.** Consultați Figura 22. Atașați capătul panglicii la miezul de panglică gol cu bandă adezivă sau cu o etichetă, apoi înfășurați de câteva ori în direcția prezentată. Asigurați-vă că panglica se înfășoară uniform pe ax.



Figura 22 • Încărcarea panglicii pe axul de înfăşurare a panglicii

- **8.** Consultați Figura 19 de la pagina 21. Închideți ansamblul capului de imprimare prin pivotarea dispozitivului de blocare a capului de imprimare spre bolțul de blocare.
- 9. Închideți ușa pentru suporturi.

Scoaterea panglicii utilizate

Pentru a scoate panglica utilizată, efectuați pașii următori:

- 1. Deschideți ușa pentru suporturi.
- **2.** A ieșit panglica afară?

Dacă	Atunci	
Da	 Scoateți miezul gol de la axul pentru furnizarea panglicii. Păstrați miezul pentru a-l utiliza pe axul de înfăşurare a panglicii atunci când încărcați panglica. 	
	 b. Scoateți panglica utilizată și miezul de la axul de înfășurare a panglicii. 	
	c. Instalați panglică nouă urmând instrucțiunile din <i>Încărcarea panglicii</i> de la pagina 18.	
Nu	a. Tăiați panglica lângă axul de înfășurare a panglicii.	
	 b. Scoateți panglica utilizată și miezul de la axul de înfășurare a panglicii. 	
	c. Găsiți un miez de panglică gol. Dacă este necesar, îndepărtați și aruncați panglica utilizată de pe miezul scos la pasul anterior.	
	d. Consultați Figura 22 de la pagina 23. Instalați miezul de panglică gol pe axul de înfășurare a panglicii, apoi împingeți miezul spre cadrul motorului de imprimare până când este complet așezat.	
	e. Treceți panglica rămasă pe axul pentru furnizarea panglicii urmând instrucțiunile din <i>Încărcarea panglicii</i> de la pagina 18.	
	f. Consultați Figura 22 de la pagina 23. Ataşați capătul panglicii la miezul de panglică gol cu bandă adezivă sau cu o etichetă, apoi înfăşurați de câteva ori în direcția prezentată. Asigurați-vă că panglica se înfăşoară uniform pe ax.	

Configurarea motorului de imprimare

După ce ați instalat suportul și panglica, aveți posibilitatea să setați parametrii motorului de imprimare pentru aplicație utilizând panoul frontal.



Important • Anumite condiții de imprimare pot să necesite ajustarea parametrilor de imprimare, precum viteza de imprimare, obscuritatea sau modul de imprimare. Aceste condiții includ (dar nu sunt limitate la):

- imprimare la viteze ridicate
- desfacerea suporturilor
- utilizarea de etichete extrem de subțiri, mici, sintetice sau acoperite

Deoarece calitatea imprimării nu este afectată de acești factori și nici de alții, executați teste pentru a determina pentru aplicație cea mai bună combinație dintre setările imprimantei și suporturi. O potrivire insuficientă poate să limiteze calitatea imprimării sau viteza de imprimare sau este posibil ca motorul de imprimare să nu funcționeze corect în modul de imprimare dorit.

Pentru a intra în modul Configurare, efectuați pașii următori:

- 1. Pe panoul de control, apăsați SETUP/EXIT (CONFIGURARE/IEȘIRE).
- 2. Apăsați NEXT (URMĂTOR) sau PREVIOUS (ANTERIOR) pentru a derula parametrii.

Pentru a ieşi din modul Configurare, efectuați paşii următori:

1. Apăsați SETUP/EXIT (CONFIGURARE/IEȘIRE).

Pe LCD se afişează SAVE CHANGES (SALVARE MODIFICĂRI).

2. Apăsați elipsoida din stânga sau din dreapta pentru a afișa opțiunile de salvare (Tabelul 4).

Tabelul 4 • Salvarea opțiunilor la ieșirea din modul Configurare

LCD	Descriere	
PERMANENT	Stochează valorile în motorul de imprimare chiar când tensiunea este oprită.	
TEMPORARY (TEMPORAR)	Salvează modificările până la oprirea tensiunii.	
CANCEL (REVOCARE)	Revocă toate modificările din momentul în care ați apăsat SETUP/EXIT (CONFIGURARE/IEŞIRE) cu excepția celor făcute setărilor de obscuritate și de separare.	
LOAD DEFAULTS (ÎNCĂRCARE VALORI IMPLICITE)	Restaurează toți parametrii, în afara setărilor de rețea, la valorile implicite din fabrică. Notă • Încărcarea valorilor implicite din fabrică determină autocalibrarea motorului de imprimare.	

LCD	Descriere
LOAD LAST SAVE (ÎNCĂRCAREA ULTIMEI SALVĂRI)	Încarcă valorile de la ultima salvare permanentă.
DEFAULT NET (IMPLICITE REȚEA)	Restaurează setările de rețea cu fir și fără fir la valorile implicite din fabrică.

Tabelul 4 • Salvarea opțiunilor la ieșirea din modul Configurare

3. Apăsați NEXT (URMĂTOR) pentru a selecta alegerea afișată.

Când secvența de configurare și calibrare este terminată, se afișează **PRINTER READY** (IMPRIMANTĂ "PREGĂTITĂ").

Imprimarea unei etichete de configurație

După ce ați încărcat suportul și panglica (dacă este necesar), imprimați o etichetă de configurație ca o înregistrare a setărilor actuale ale motorului de imprimare. Păstrați eticheta pentru a o utiliza la rezolvarea problemelor de imprimare.

Pentru a imprima o etichetă de configurație, efectuați pașii următori:

- 1. Pe panoul de control, apăsați SETUP/EXIT (CONFIGURARE/IEŞIRE).
- **2.** Apăsați NEXT (URMĂTOR) sau PREVIOUS (ANTERIOR) pentru a derula parametrii până când ajungeți la **LIST SETUP** (LISTARE CONFIGURARE).
- **3.** Apăsați elipsoida din dreapta pentru a confirma imprimarea. Se imprimă o etichetă de configurație (Figura 23).

Figura 23 • Etichetă de configurație

FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED

Imprimarea unei etichete de configurație a rețelei

Dacă utilizați un server de imprimare, aveți posibilitatea să imprimați o etichetă de configurație a rețelei după ce imprimanta este conectată la rețea.

Pentru a imprima o etichetă de configurație a rețelei, efectuați pașii următori:

- 1. Pe panoul de control, apăsați SETUP/EXIT (CONFIGURARE/IEȘIRE).
- 2. Apăsați NEXT (URMĂTOR) sau PREVIOUS (ANTERIOR) pentru a derula parametrii până când ajungeți la LIST NETWORK (LISTARE REȚEA).
- 3. Apăsați elipsoida din dreapta pentru a confirma imprimarea.

Se imprimă o etichetă de configurație a rețelei (Figura 24). Dacă nu există un server de imprimare fără fir, secțiunea Wireless (fără fir) a etichetei nu se imprimă.

Network Configuration	
Zebra Technologies PRINTER TYPE XXXdpi USER TEXT	
NO Printer	WIRED PS CHECK? LOAD LAN FROM?
Wired ALL 000.000.000.000.000 000.000.000	IP PROTOCOL IP ADDRESS SUBNET MASK DEFAULT GATEWAY WINS SERVER IP TIMEOUT CHECKING TIMEOUT VALUE ARP INTERVAL BASE RAW PORT
Wireless* ALL:::::::::::::::::::::::::::::::::::	IP PROTOCOL IP ADDRESS SUBNET MASK DEFAULT GATEWAY WINS SERVER IP TIMEOUT CHECKING TIMEOUT CHECKING ARP INTERVAL BASE RAW PORT CARD MSERTED CARD PRODUCT ID MAC ADDRESS CARD PRODUCT ID MAC ADDRESS DRIVER INSTALLED OPERATING MODE ESSID TX POWER 1 Mb/s 5.5 Mb/s 11 Mb/s CURRENT TX RATE CURRENT TX RATE ENCRYPTION MODE ENCRYPTION MODE

Figura 24 • Etichetă de configurație a rețelei

FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED

Vizualizarea sau schimbarea parametrilor

Tabelul 5 afişează un subset al parametrilor motorului de imprimare în ordinea în care aceștia sunt afișați când apăsați NEXT (URMĂTOR) după intrarea în modul de configurare. Pe tot parcursul acestui proces, apăsați NEXT (URMĂTOR) pentru a continua la parametrul următor sau apăsați PREVIOUS (ANTERIOR) pentru a reveni la parametrul anterior din ciclu. Când un parametru este schimbat, este afișat un asterisc (*) în colțul din stânga sus al afișajului pentru a indica faptul că valoarea este diferită de cea activă în acel moment la motorul de imprimare.

Parametru	Acțiune/explicație	
DARKNESS (OBSCURITATE) -■■■■ 4.0 +	Ajustarea obscurității la imprimare Dacă imprimarea este prea deschisă sau dacă există goluri în zonele imprimate, măriți obscuritatea. Dacă imprimarea este prea închisă sau dacă există dispersii sau scurgeri pe suprafețele imprimate, micșorați obscuritatea. Setările pentru obscuritate se mai pot modifica prin setările din driver sau software.	
	Important • Setați obscuritatea la cea mai mică valoare care oferă o calitatea bună la imprimare. Dacă obscuritatea este prea ridicată, cerneala poate să păteze, panglica poate să fie străpunsă sau capul de imprimare se poate uza prematur.	
	Apăsați elipsoida din dreapta pentru a mări obscuritatea.	
	 Apăsați elipsoida din stânga pentru a micșora obscuritatea. 	
	Implicit: +4.0	
	Interval: 00,0 până la +30,0	
PRINT SPEED (VITEZĂ IMPRIMARE) 2 IPS	 Ajustarea vitezei de imprimare Apăsați elipsoida din dreapta pentru a mări valoarea. Apăsați elipsoida din stânga pentru a micșora valoarea. Implicit: 2 IPS Interval: 2 până la 12 IPS pentru 203 dpi 2 până la 8 IPS pentru 300 dpi 	
SLEW SPEED (VITEZĂ AVANS) 6 IPS	 Ajustarea vitezei de avans Apăsați elipsoida din dreapta pentru a mări valoarea. Apăsați elipsoida din stânga pentru a micșora valoarea. Implicit: 6 IPS Interval: 1 până la 12 IPS 	
	Ajustarea vitezei de revenire	
BHCKFEED SPEED (VITEZĂ REVENIRE)	 Apăsați elipsoida din dreapta pentru a mări valoarea. 	
2 IPS	Apăsați elipsoida din stânga pentru a micșora valoarea.	
	Implicit: 2 IPS	
	Interval: 1 până la 12 IPS	

Tabelul 5 • Parametrii motorului de imprimare

Parametru	Acțiune/explicație
TEAR OFF (SEPARARE) +000 -■■■■ +	 Ajustarea poziției de separare Stabilește poziția suportului peste bara de separare/exfoliere după imprimare. Numerele pozitive deplasează suportul spre exterior iar numerele negative deplasează suportul spre interior. Fiecare apăsare a unei elipsoide ajustează poziția de separare cu patru rânduri de puncte. Apăsați elipsoida din dreapta pentru a mări valoarea. Apăsați elipsoida din stânga pentru a micșora valoarea. Implicit: +0 Interval: -120 până la +120
PRINT MODE (MOD IMPRIMARE) TEAR-OFF (SEPARARE)	 Selectarea modului de imprimare Setarea modului de imprimare comunică imprimantei metoda de furnizare a suportului pe care doriți să o utilizați. Apăsați fiecare elipsoidă pentru a afișa opțiunile. Implicit: TEAR-OFF (SEPARARE) Selecții: TEAR-OFF (SEPARARE), REWIND (DERULARE ÎNAPOI), APPLICATOR (APLICATOR)
MEDIA TYPE (TIP SUPORT) ← NON-CONTINUOUS-→ (DISCONTINUU)	 Setarea tipului de suport Comunică motorului de imprimare tipul de suport pe care îl utilizați. Când selectați suport discontinuu, motorul de imprimare încarcă suportul pentru a calcula lungimea etichetei (distanța dintre două puncte de înregistrare recunoscute ale golului dintre etichete sau crestături de aliniere sau perforații). Când selectați suport continuu, trebuie să includeți o instrucțiune de lungime a etichetei în formatul etichetei (^LLxxxx dacă utilizați ZPL sau ZPL II). Apăsați fiecare elipsoidă pentru a afișa opțiunile. Implicit: NON-CONTINUOUS (DISCONTINUU) Selecții: CONTINUOUS (CONTINUU), NON-CONTINUOUS (DISCONTINUU)
SENSOR TYPE (TIP SENZOR) ← WEB (BANDĂ) →	 Setarea tipului de senzor Comunică motorului de imprimare dacă utilizați suport tip bandă (separația dintre etichete indicată printr-un spațiu, crestătură sau perforație) sau suport cu marcaje negre de înregistrare imprimate pe spate. Apăsați fiecare elipsoidă pentru a afișa alte opțiuni. Implicit: WEB (BANDĂ) Selecții: WEB (BANDĂ), MARK (MARCAJ)

Tabelul 5 • Parametrii motorului de imprimare (Continuare)

Parametru	Acțiune/explicație
PRINT METHOD (METODĂ IMPRIMARE) ◀ THERMAL-TRANS. →	 Selectarea metodei de imprimare Comunică motorului de imprimare metoda de imprimare de utilizat: transfer termic (panglică obligatorie) sau termic direct (fără panglică). Apăsați fiecare elipsoidă pentru a afișa opțiunile. Implicit: Thermal transfer (Transfer termic) Selecții: Thermal transfer (Transfer termic), direct thermal (termic direct) Notă • Selectarea modului termic direct când se utilizează panglică determină o condiție de eroare la motorul de imprimare, dar imprimarea continuă.
PRINT WIDTH (LĂŢIME IMPRIMARE) → 168 0⁄8 MM +	 Setarea lățimii de imprimare Determină suprafața imprimabilă pe lățimea etichetei dată de rezoluția motorului de imprimare. Pentru a schimba valoarea prezentată: Apăsați elipsoida din stânga pentru a deplasa cursorul. Apăsați elipsoida din dreapta pentru a mări valoarea numărului. Pentru a schimba unitatea de măsură: Apăsați elipsoida din stânga până când unitatea de măsură este activă. Apăsați elipsoida din dreapta pentru a trece la altă unitate de măsură (mm, inch sau puncte). Implicit: 168 0/8 mm pentru motoare de imprimare de 203 dpi; 168 0/12 mm pentru motoare de imprimare de 300 dpi NOTĂ: Setarea unei lățimi prea mici poate avea ca rezultat lipsa imprimării pe suport a unor porțiuni ale etichetei. Setarea unei lățimi prea mari irosește memoria de formatare și poare cauza imprimarea în afara etichetei și pe cilindrul de antrenare. Această setare poate să afecteze poziția orizontală a formatului etichetei dacă imaginea a fost inversată utilizând comanda ZPL II ^POI.
MAXIMUM LENGTH (LUNGIME MAXIMĂ) -39.0 IN 988 MM+	 Setarea lungimii maxime a etichetei Lungimea maximă a etichetei este utilizată în timpul procesului de calibrare. Golul dintre etichete este considerat parte a lungimii etichetei. Setați întotdeauna o valoare care să fie cu cel puțin 25,4 mm (1 inch) mai mare decât lungimea etichetei pe care o utilizați. De exemplu, dacă lungimea etichetei este de 126 mm (5 inch) inclusiv spațiul dintre etichete, setați parametrul pentru 152 mm (6,0 inch). Dacă valoarea este setată mai mică decât lungimea etichetei, motorul de imprimare consideră că este încărcat un suport continuu, iar motorul de imprimare nu poate calibra. Pentru a mări valoarea, apăsați elipsoida din dreapta. Pentru a micşora valoarea, apăsați elipsoida din stânga. Implicit: 988 mm (39,0 inch). Interval: Valorile sunt ajustabile cu incrementuri de 25,4 mm (1 inch).

Tabelul 5 • Parametrii motorului de imprimare (Continuare)

Parametru	Acțiune/explicație
LIST FONTS (LISTARE FONTURI) PRINT (IMPRIMARE)	 Listarea fonturilor Apăsați elipsoida din dreapta pentru a imprima o etichetă care listează fonturile standard și toate fonturile opționale stocate în memoria RAM a motorului de imprimare, în memoria flash sau pe cartele de fonturi PCMCIA.
LIST BAR CODES (LISTARE CODURI DE BARE) PRINT (IMPRIMARE)	 Listarea codurilor de bare Apăsați elipsoida din dreapta pentru a imprima o etichetă care listează codurile de bare disponibile ale motorului de imprimare. Codurile de bare pot fi stocate în memoria RAM, în memoria flash sau pe cartele opționale PCMCIA.
LIST IMAGES (LISTARE IMAGINI) PRINT (IMPRIMARE)	 Listarea de imagini Apăsați elipsoida din dreapta pentru a imprima o etichetă care să listeze imaginile disponibile, stocate în memoria RAM a motorului de imprimare, în memoria flash sau pe cartela opțională de memorie.
LIST FORMATS (LISTARE FORMATE) PRINT (IMPRIMARE)	 Listarea formatelor Apăsați elipsoida din dreapta pentru a imprima o etichetă care să listeze formatele disponibile, stocate în memoria RAM a motorului de imprimare, în memoria flash sau pe cartela opțională de memorie.
LIST SETUP (LISTARE CONFIGURARE) PRINT (IMPRIMARE)	 Listarea configurării Apăsați elipsoida din dreapta pentru a imprima o etichetă de configurație, care listează configurația curentă a motorului de imprimare.
LIST NETWORK (LISTARE REȚEA) PRINT (IMPRIMARE)	 Listarea setărilor rețelei Apăsați elipsoida din dreapta pentru a imprima o etichetă de configurație a rețelei, care listează setările pentru toate serverele de imprimare instalate.
LIST ALL (LISTARE TOATE) PRINT (IMPRIMARE)	 Listarea tuturor Apăsați elipsoida din dreapta pentru a imprima o etichetă care listează fonturile, codurile de bare, imaginile, formatele disponibile şi configurațiile actuale ale motorului de imprimare şi ale rețelei.
LANGUAGE (LIMBA)	 Selectarea limbii de afişare Acest parametru vă permite să schimbați limba afişată pe ecranul LCD al panoului frontal. Apăsați elipsoida din dreapta sau din stânga pentru a afişa alte opțiuni. Implicit: ENGLISH (ENGLEZĂ) Selecții: ENGLISH (ENGLEZĂ), SPANISH (SPANIOLĂ), FRENCH (FRANCEZĂ), GERMAN (GERMANĂ), ITALIAN (ITALIANĂ), NORWEGIAN (NORVEGIANĂ), PORTUGUESE (PORTUGHEZĂ), SWEDISH (SUEDEZĂ), DANISH (DANEZĂ), SPANISH 2 (SPANIOLĂ 2), DUTCH (OLANDEZĂ), FINNISH (FINLANDEZĂ), CUSTOM (PARTICULARIZAT)

Planificarea operațiilor de curățare

Planificarea recomandată a operațiilor de curățare este prezentată în Tabelul 6. Consultați paginile următoare pentru procedurile specifice.

Atenție • Utilizați numai agenții de curățare indicați. Zebra nu răspunde de deteriorările cauzare de orice alt fluid utilizat la această imprimantă.

Zonă	Metodă	Interval	
Cap de imprimare	Solvent*	Efectuați aceste proceduri la momentele următoare:	
Cilindru de antrenare	Solvent*	• Când apare mesajul CLEAN HEAD NOW	
Senzor transmițător pentru suport	Suflare cu aer	 (CURAȚAȚI CAPUL ACUM). Modul de imprimare termică directă: După fiecare rulou de etichete sau după 150 m (500 picioare) de 	
Senzor reflectorizant pentru suport	Suflare cu aer	 etichete pliate. Modul de imprimare prin transfer termic: După 	
Cale suport	Solvent*	fiecare rulou (450 m sau 1500 picioare) de panglică.	
Senzor de panglică	Suflare cu aer		
Senzori de deschidere a uşilor	Suflare cu aer	Lunar	
Bară de separare/exfoliere	Solvent*		

Tabelul 6 • Planificarea recomandată a operațiilor de curățare a imprimantei

* Utilizați Zebra Preventative Maintenance kit (Set de întreținere preventivă), cod produs 47362, sau o soluție de 90% alcool izopropilic și 10% apă deionizată.

Curățarea capului de imprimare și a cilindrului de antrenare

Curățați capul de imprimare și cilindrul de antrenare în conformitate cu planificarea din Tabelul 6 de la pagina 33. Curățați capul de imprimare mai mult dacă sesizați calitatea neuniformă a imprimării, precum goluri sau imprimare deschisă la culoare. Curățați cilindrul de antrenare dacă sesizați probleme la deplasarea suportului.



Atenție • Capul de imprimare poate să fie fierbinte și poate cauza arsuri severe. Lăsați capul de imprimare să se răcească.



Atenție • Respectați măsurile de precauție privind electricitatea statică la manipularea componentelor sensibile electrostatic precum plăci de circuite imprimate și capete de imprimare.

Atenție • Când încărcați suporturi sau panglică, scoateți toate bijuteriile care pot intra în contact cu capul de imprimare sau cu alte piese ale imprimantei.

Pentru a curăța capul de imprimare și cilindrul de antrenare, efectuați pașii următori:

- **1.** Opriți (**0**) motorul de imprimare.
- **2.** Consultați Figura 25. Deschideți ansamblul capului de imprimare prin deblocarea dispozitivului de blocare al capului de imprimare față de bolțul de blocare.

Figura 25 • Deschiderea ansamblului capului de imprimare



3. Scoateți suportul și panglica de la motorul de imprimare.

4. Consultați Figura 26. Utilizând Preventative Maintenance Kit (Set de întreținere preventivă - cod produs 47362) sau o soluție de 90% alcool izopropilic și 10% apă deionizată pe un tampon din bumbac, ștergeți elementele de imprimare de la un capăt la celălalt. Lăsați solventul să se evapore.

Figura 26 • Curățarea capului de imprimare și a cilindrului de antrenare (este prezentată o unitate pe dreapta)



1	Elementele capului de imprimare (banda gri)
2	Tampon din bumbac
3	Cilindru de antrenare

- **5.** Utilizați o cârpă fără scame umezită cu alcool pentru a curăța cilindrul de antrenare și alte role. La curățare, învârtiți rolele.
- 6. Reîncărcați panglica și suportul (dacă se utilizează).
- 7. Porniți (I) motorul de imprimare.



Notă • În cazul în care calitatea imprimării nu se îmbunătățește după ce efectuați această procedură, curățați capul de imprimare cu un film de curățare *Save-a-Printhead*. Pentru informații suplimentare, apelați la distribuitorul autorizat Zebra.



Note •	 				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	 			