

170PAX4 빠른 참조 안내서

본 안내서에는 인쇄 엔진을 장착 및 설치에 관한 기본 정보가 담겨 있습니다. 자세한 내 용은 사용자 안내서를 참조하십시오.

목차

| 인쇄 엔진 외장 보기 |
|----------------------|
| 제어판 |
| 제어판 버튼 |
| 제어판 표시등 (LED) |
| 용지 |
| 리본 |
| 용지 장착 10 |
| 리본 장착 |
| 사용한 리본 제거 |
| 인쇄 엔진 구성 |
| 구성 라벨 인쇄 |
| 네트워크 구성 라벨 인쇄 27 |
| 매개 변수 보기 또는 변경 28 |
| 청소 스케줄 |
| 인쇄 헤드 및 플래튼 롤러 청소 33 |

인쇄 엔진 외장 보기

인쇄 엔진은 우측 구성 (용지가 왼쪽에서 오른쪽으로 움직임, 그림 1) 및 좌측 구성 (용 지가 오른쪽에서 왼쪽으로 움직임, 그림 2) 이 있습니다.



그림 1 • 우측 (RH) 인쇄 엔진

그림 2 • 좌측 (LH) 인쇄 엔진



| 1 | 용지 도어 |
|---|---------|
| 2 | 제어판 |
| 3 | 전자부품 커버 |

제어판

인쇄 엔진의 제어 및 표시는 모두 제어판 (그림 3)에 있습니다. 전원 스위치는 제어판 이 있는 면에 위치해 있습니다.



그림 3 • 제어판 (우측 구성)

| 1 | 전원스위치 |
|---|--------------|
| 2 | 버튼 |
| 3 | LCD(액정디스플레이) |
| 4 | 표시등 /LED |

제어판 버튼

제어판 버튼은 표 1 에 설명되어 있습니다.

표 1 • 제어판 버튼

| 버튼 | 설명 / 기능 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BLACK OVALS (검은색 타원형) | 두 개의 검은색 타원형 버튼은 LCD 에 표시 된 매개 변수의 매개 변수값을 변경하는 데 사 용됩니다. 일반적으로 값을 상향 또는 하향 조절, 예 또는 아니오 대답 또는 들어오거나 꺼지는 것을 나타낼 때, 그리고 선택 사항을 스크롤 할 때 사용됩니다. |
| PREVIOUS (이전) | LCD 에서 이전 매개 변수로 스크롤합니다. |
| NEXT(다음) | LCD 에서 이전 매개 변수로 스크롤합니다. |
| SETUP (설정)/EXIT (나가기) | 구성 모드에 들어가고 나갑니다 . |
| PAUSE (일시 중지) | 인쇄 과정을 멈추었다 다시 시작하거나 또는 오류 메시지를 제거하고 LCD 를 지웁니다. 라벨을 인쇄중인 경우, 인쇄 과정이 중단되 기 전에 완료됩니다. 인쇄 엔진이 일시 중지 되면, PAUSE (일시 중지)표시등이 깜빡입 니다. |

| 버튼 | 설명 / 기능 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 취소 | CANCEL (취소)은 일시 중지 모드에서만 작 동합니다. CANCEL (취소)을 누르면 다음과 같은 작동을 합니다. 현재 인쇄중인 라벨 형식을 취소합니다. 인쇄 중인 라벨 형식이 없는 경우에는, 다 음 인쇄 형식이 취소됩니다. 인쇄 대기 중인 라벨 형식이 없는 경우에는, CANCEL (취소)은 무시됩니다. 인쇄 엔진의 모든 라벨 형식 메모리를 지우려 면 DATA (데이터) 표시등이 꺼질 때까지 CANCEL (취소) 버튼을 누르십시오. |
| FEED (급지) | 빈 라벨이 급지됩니다. 인쇄 엔진이 멈춰있거나 일시 중단 상태인 경우, 라벨이 즉시 급지됩니다. 인쇄 엔진이 인쇄중인 경우, 현재 배치에 남아있는 라벨이 인쇄된 후 급지됩니다. |
| 보정 | CALIBRATE (보정)는 일시 정지 모드에서만 작동합니다. 적절한 용지 길이 보정, 용지 유 형 (연속/비연속) 설정 및 인쇄 방법(직접 열전사/열전사)설정 등을 하려면 CALIBRATE(보정)를 누르십시오. |

표 1 • 제어판 버튼 (계속)

제어판 표시등 (LED)

제어판 표시등은 표 2 에 설명되어 있습니다.

표 2 • 제어판 표시등

| LED | OFF (꺼짐) 상태 | ON (켜짐)상태 | FLASHING (깜빡임) 상태 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| POWER(전원) (녹색) | 인쇄 엔진이 꺼져있 거나 인쇄 엔진에 전원이 연결되어 있 지 않습니다. | 전원 스위치가 켜져 있으 며 인쇄 엔진에 전원이 공 급되고 있습니다 . | — |
| PAUSE (일시 중지) (노란색) | 일반 작동 상태입니 다. | 다음 중 하나입니다. • 인쇄 엔진이 오류 상태 (인쇄 헤드,리본 또는 급지 오류)로 인해 일 시 중지되었습니다.보 통 다른 LED 와 함께 들 어옵니다. • PAUSE (일시 중지) 버 튼이 눌러져 있습니다. • 어플리케이터 포트에 서 일시 중지를 요구했 습니다. • 라벨 형식에 포함된 일 시 중지가 수신되었습 니다. | |
| DATA (데이터) (녹색) | 수신 또는 처리 중 인 데이터가 없습니 다. | 데이터 처리 또는 인쇄가 진행중입니다 . 수신된 데 이터가 없습니다 . | 인쇄 엔진이 호스트 컴퓨터 로부터 데이터를 수신중이 거나 호스트 컴퓨터로 상태 정보를 전송중입니다. |
| MEDIA (용지) (노란색) | 일반 작동 상태입니 다.용지가 적절히 공급되었습니다. | 용지가 부족합니다 . (인 쇄 엔진이 일시 중지되었 으며 , LCD 에는 오류 메 시지가 표시되었으며 , PAUSE (일시 중지) 표시 등이 켜져 있습니다). | |

| LED | OFF (꺼짐) 상태 | ON (켜짐)상태 | FLASHING (깜빡임) 상태 |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RIBBON (리본) (노란색) | 일반 작동 상태입니 다.리본이 적절히 공급되었습니다. | 인쇄 엔진이 직접 열전사 모드에 있는 상태에서 리 본이 로드되어 있거나 인 쇄 엔진이 열전사 모드에 있는 상태에서 로드된 리 본이 없습니다. 인쇄 엔 진이 일시 중지되었으며, LCD 에는 오류 메시지가 표시되었으며, PAUSE (일시 중지)표시등이 켜 져 있습니다. | |
| ERROR (오류) (오렌지) | 인쇄 엔진 오류가 없습니다 . | | 인쇄 엔진에 오류가 있습니 다 . LCD 에서 상태를 확인 하십시오 . |

표 2 • 제어판 표시등

용지

| 용지 유형 | 모양 | 설명 |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비연속 롤 용지 | | 용지는 중심부에 감겨 있습니다.개별 라벨은 홈, 구멍 또는 블랙 마크로 분리 되어 있어 라벨이 끝나고 시작되는 지점 을 알 수 있습니다.홈이나 구멍이 있는 용지를 사용할 때는 용지 센서가 홈이나 구멍 바로 위에 놓이도록 하십시오. |
| 연속 볼 용지 | | 용지는 중심부에 감겨 있으며, 간격,구 멍,홈 또는 블랙 마크가 없습니다.이 용지는 라벨 위 어느 곳에도 이미지를 인쇄할 수 있습니다. |
| 팬폴드 용지 | | 본 용지는 지그재그로 접혀진 용지입니 다. |

본 인쇄 엔진에는 다양한 유형의 용지를 사용하실 수 있습니다 (표 3).

표 3 • 용지 유형

리본

리본은 얇은 필름으로 안쪽 면이 왁스 또는 왁스 합성 수지로 코팅되어 있어, 이 면이 열 전사 과정 중 용지에 전사됩니다.

리본 사용 시기

열 전사 용지를 인쇄하려면 리본이 필요하지만, 직접 열전사 용지에는 리본이 필요하 지 않습니다. 특정 용지에 대한 리본의 사용 여부를 결정하기 위해서는 용지 긁힘 테스 트를 실행하십시오.

용지 긁힘 테스트를 실행하려면 다음 단계를 마치십시오.

- 1. 용지 표면의 인쇄를 손톱으로 긁습니다.
- 2. 용지 위에 검은 자국이 나타납니까?

| 검은 자국의 상태 | 용지의 종류 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 용지에 나타나지 않음 | 열 전사 .리본이 필요합니다. |
| 용지에 나타남 | 직접 열전사 . 리본이 필요하지 않지만, 인쇄 헤드 가 용지로 인해 연마되지 않도록 방지하기 위해 리본을 사용할 수 있습니다. |

리본의 코팅된 면

리본의 코팅된 면이 외부 또는 내부로 가게 감겨있을 수 있습니다 (그림 4). 이 인쇄 엔 진에는 코팅 면이 외부에 있는 리본만 사용할 수 있습니다.

그림 4 • 외부 또는 내부에 코팅된 리본



리본의 코팅 면을 확인하시려면 다음 단계를 따르십시오.

- 1. 라벨을 라이너에서 벗겨냅니다.
- 2. 라벨의 끈끈한 면의 한쪽 구석을 리본의 표면 바깥쪽에 대고 누릅니다.
- 3. 라벨을 리본에서 벗겨 냅니다.

| 리본에서 나온 잉크 상태 | 작업 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 라벨에 붙음 | 리본은 바깥 면에 코팅이 되어 있습니다. |
| 라벨에 붙지 않았음 | 리본은 안쪽 면에 코팅이 되어 있습니다 . 이 사실을 확 인하려면 리본의 다른 면으로도 테스트를 반복해 보십 시오 |

4. 결과를 관찰합니다. 라벨에 리본에서 떨어져 나온 잉크 부스러기 또는 입자가 붙어 있습니까?

용지 장착

그림 5 는 우측 인쇄 엔진 내에서 용지를 처리하는 부품을 나타냅니다. 좌측 인쇄 엔진 은 이 그림과 반대로 구성되어 있습니다. 11 페이지의 그림 6 은 용지가 장착된 인쇄 헤 드를 나타냅니다.





| 1 | 인쇄 헤드 래치 | _ | 8 | 용지 가이드 |
|---|------------|---|----|-----------------|
| 2 | 인쇄 헤드 어셈블리 | | 9 | 핀치 롤러 어셈블리 |
| 3 | 필 바 | | 10 | 라벨 가이드 셸프 어셈블리 |
| 4 | 플래튼 롤러 | _ | 11 | 아래쪽 가이드 포스트 |
| 5 | 인쇄 헤드 잠금 핀 | _ | 12 | 위쪽 가이드 포스트 |
| 6 | 필 롤러 어셈블리 | | 13 | 탑 용지 센서 트랙 어셈블리 |
| 7 | 필 롤러 래치 | | | |

그림 6 • 장착된 용지 좌측 구성 0 000 6 0 Õ 0 Q) 0 0 0 0 Y Ó C 0°0 우측 구성



주의 • 미디어 또는 리본을 장착하는 경우 , 인쇄 헤드 또는 기타 프린터 부품에 닿을 수 있는 모든 장신구를 빼십시오 .

용지를 장착하려면, 다음 단계를 따르십시오.

- 어플리케이터의 용지 공급 릴 (어플리케이터의 사용 설명서 참조)에 용지를 장착합 니다.
- 2. 용지 도어를 엽니다.
- 그림 7 을 참조하십시오. 핀치 롤러 해제 래치를 누르십시오. 핀치 롤러 어셈블리가 튀어 오릅니다 (그림 8).



그림 7 • 핀치 롤러 해제 래치 누름

1 핀치 롤러 해제 래치

그림 8 • 핀치 롤러 어셈블리 열린 상태



4. 그림 9를 참조하십시오. 인쇄 엔진 아래에서 외부 용지 가이드의 브래스 썸 너트를 쥐고 외부 용지 가이드를 끝까지 밉니다.



그림 9 • 외부 용지 가이드 밀기

5. 그림 10을 참조하십시오. 잠금 핀으로 인쇄 헤드 래치를 래치 해제하여 인쇄 헤드 어 셈블리를 여십시오.



주의 • 인쇄 헤드가 뜨거워 심각한 화상을 초래할 수 있습니다 . 인쇄 헤드를 식히십시오 .

그림 10 • 인쇄 헤드 어셈블리 열기



- 6. 그림 11 을 참조하십시오. 다음과 같이 위쪽 용지 경로를 통해 용지를 끼웁니다.
 - a. 위쪽 가이드 포스트 아래
 - b. 탑용지 센서 트랙 어셈블리와 라벨 가이드 셸프 어셈블리 사이
 - c. 핀치 롤러 어셈블리 밑
 - d. 인쇄 헤드 어셈블리 아래
- 7. 그림 11을 참조하십시오. 약 75cm (30인치)의 용지가 필 바를 통과하게 연장하십시 오. 포장을 제거한 용지에서 이 라벨을 버리십시오.



그림 11 • 용지 끼우기

| 1 | 위쪽 가이드 포스트 |
|---|----------------|
| 2 | 탑용지 센서 트랙 어셈블리 |
| 3 | 라벨 가이드 셸프 어셈블리 |
| 4 | 핀치 롤러 어셈블리 |
| 5 | 인쇄 헤드 어셈블리 |
| 6 | 필바 |
| 7 | 라이너 |
| 8 | 라벨 |

- 8. 그림 12를 참조하십시오. 용지의 위치를 잡아 내부 용지 가이드와 정렬되어 살짝 건 드리기만 하도록 하십시오.
- 9. 그림 12를 참조하십시오. 인쇄 엔진 아래에서 외부 용지 가이드의 브래스 썸 너트를 쥐고 외부 용지 가이드의 위치를 잡아 용지의 외부 끝부분에만 닿도록 하십시오.



그림 12 • 외부 용지 가이드 조정

- **10.** 12 페이지의 그림 7 을 참조하십시오. 핀치 롤러 어셈블리가 잠길 때까지 누르십시오.
- **11.** 14 페이지의 그림 10 을 참조하십시오. 인쇄 헤드 래치가 잠금 핀에 래치될 때까지 돌려 인쇄 헤드 어셈블리를 닫으십시오.
- **12.** 그림 13을 참조하십시오. 필 롤러 래치를 들어 필 롤러 어셈블리가 아래쪽으로 향하 게 하십시오.

그림 13 • 필 롤러 어셈블리 해제



13. 그림 14를 참조하십시오. 용지 라이너를 필 바 주위, 플래튼 롤러 아래, 그리고 필 롤 러 어셈블리를 통과하도록 끼우십시오.



주•어플리케이터에 공기 튜브가 있는 경우,미디어 라이너가 공기 튜브와 필바사 이로 통과하도록 하십시오. 용지 라이너를 공기 튜브 위로 끼우지 마십시오.



그림 14 • 라이너 끼우기

| 1 | 필바 |
|---|-------------|
| 2 | 플래튼 롤러 |
| 3 | 필 롤러 어셈블리 |
| 4 | 아래쪽 가이드 포스트 |

14. 그림 15를 참조하십시오. 필 롤러 어셈블리가 닫힘 위치에 잠길 때까지 돌리십시오.

그림 15 • 필 롤러 어셈블리 닫기



15. 그림 14를 참조하십시오. 용지 라이너를 아래쪽 가이드 포스트 밑, 어플리케이터의 데이크업 스핀들 (어플리케이터의 사용 설명서 참조) 주변으로 끼우십시오.

16. 용지 도어를 닫습니다.

리본 장착

리본은 열 전사 용지와 함께 사용합니다 (8 페이지의 *리본* 참조). 리본은 외부가 코팅되 어 있어야 하며 용지보다 넓어야 합니다. 리본이 용지보다 좁은 경우, 인쇄 헤드 부분이 보호되지 않고, 일찍 마모될 수 있습니다.

그림 16 은 우측 인쇄 엔진의 용지 구역 내부의 리본 시스템 부품을 나타냅니다. 좌측 인 쇄 엔진은 이 그림과 반대로 구성되어 있습니다. 19 페이지의 그림 17은 리본이 장착된 인쇄 헤드를 나타냅니다.



그림 16 • 리본 장착을 위한 부품

| 1 | 리본 공급 스핀들 | - | 5 | 인쇄 헤드 어셈블리 |
|---|--------------|---|---|---------------|
| 2 | 리본 테이크업 스핀들 | - | 6 | 잠금 핀 |
| 3 | 위쪽 리본 가이드 롤러 | - | 7 | 아래쪽 리본 가이드 롤러 |
| 4 | 인쇄 헤드 래치 | | | |
| | | | | |



좌측 구성



우측 구성



주의 • 미디어 또는 리본을 장착하는 경우 , 인쇄 헤드 또는 기타 프린터 부품에 닿을 수 있는 모든 장신구를 빼십시오 .

리본을 장착하려면, 다음 단계를 따르십시오.

 그림 18을 참조하십시오. 리본 롤을 리본 공급 스핀들에 놓아 그림에 나온 대로 리본 이 회전하도록 한 후, 롤이 완전히 장착될 때까지 인쇄 엔진 프레임쪽으로 밀어줍니 다.



그림 18 • 레본 공급 스핀들에 리본 놓기

 그림 19를 참조하십시오. 잠금 핀으로 인쇄 헤드 래치를 래치 해제하여 인쇄 헤드 어 셈블리를 여십시오.



그림 19 • 인쇄 헤드 어셈블리 열기

3. 그림 20 을 참조하십시오. 리본 가이드 롤러 아래로 리본을 끼웁니다.

잠금 핀

2

 그림 20을 참조하십시오. 리본이 인쇄 엔진의 뒷벽 근처에 위치한 리본 센서 아래를 직접 통과하도록 하십시오.



그림 20 • 리본 센서 아래에 리본 끼우기

 1
 아래쪽 리본 가이드 롤러

 2
 리본 센서

5. 그림 21을 참조하십시오. 리본을 인쇄 헤드 어셈블리 아래에 끼운 후 위족 리본 가이 드 롤러 주변으로 돌립니다.

주의 • 인쇄 헤드가 뜨거워 심각한 화상을 초래할 수 있습니다 . 인쇄 헤드를 식히십시오 .

그림 21 • 인쇄 헤드 어셈블리 아래에 리본 끼우기



- 6. 그림 22를 참조하십시오. 빈 리본 중심을 리본 테이크업 스핀들에 놓은 후 리본 중심 이 완전히 장착될 때까지 인쇄 엔진 프레임쪽으로 밀어 놀리십시오.
- 7. 그림 22를 참조하십시오. 리본의 끝을 접착 테이프나 라벨로 빈 리본 중심에 붙인 후 그림에 나온 방향으로 몇 바퀴 돌려주십시오. 리본이 스핀들에 잘 감겼는지 확인하 십시오.

 좌측 구성
 우측 구성

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

 이
 이
 이

그림 22 • 리본 테이크업 스핀들에 리본 장착

- 8. 21 페이지의 그림 19를 참조하십시오. 잠금 핀에 인쇄 헤드 래치를 당겨 인쇄 헤드 어셈블리를 닫으십시오.
- 9. 용지 도어를 닫습니다.

사용한 리본 제거

사용한 리본을 제거하려면 , 다음 단계를 따르십시오 .

- 1. 용지 도어를 엽니다.
- 2. 리본이 부족합니까?

| 선택 내용 | 작업 | | |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ଔ | a. | 빈 리본 중심을 리본 공급 스핀들에서 제거하십시오 . 리본을 장착할 때 리본 테이크업 스핀들에 사용할 수 있도록 사용한 중식을 버리지 마십시오 | |
| | b. | 사용한 리본과 중심을 리본 테이크업 스핀들에서 제거하십시 오. | |
| | c. | 18 페이지의 <i>리본 장착</i> 에 나온 지침에 따라 새 리본을 설치하 십시오. | |
| 아니오 | a. | 리본 테이크업 스핀들 근처에서 리본을 자르십시오 . | |
| | b. | 사용한 리본과 중심을 리본 테이크업 스핀들에서 제거하십시 오 . | |
| | c. | 빈 리본 중심을 놓으십시오 . 필요한 경우 , 이전 단계에서 사용 한 리본을 중심에서 폐기하십시오 . | |
| | d. | 23 페이지의 그림 22를 참조하십시오. 빈 리본 중심을 리본 테 이크업 스핀들에 장착한 후 리본 중심이 완전히 장착될 때까 지 인쇄 엔진 프레임쪽으로 밀어 놀리십시오. | |
| | e. | 18 페이지의 <i>리본 장착</i> 에 나온 지침에 따라 남아있는 리본을 리본 공급 스핀들에 끼우십시오 . | |
| | f. | 23 페이지의 그림 22 를 참조하십시오. 리본의 끝을 접착 테이 프나 라벨로 빈 리본 중심에 붙인 후 그림에 나온 방향으로 몇 바퀴 돌려주십시오. 리본이 스핀들에 잘 감겼는지 확인하십 시오. | |

인쇄 엔진 구성

용지와 리본을 설치한 후, 전면 패널을 사용하여 어플리케이션의 인쇄 엔진 매개 변수 를 설정할 수 있습니다.

중요·특정 인쇄 상황에서는 인쇄 속도, 어둡기 또는 인쇄 모드와 같은 인쇄 매개 변수 를 조정해야 하는 경우도 있습니다. 이런 상황의 예를 들면 다음과 같습니다 (여기에 한정되지는 않음).

- 고속 인쇄
- 용지 벗기기
- 얇고, 작은 합성 또는 코팅된 라벨 사용

인쇄 품질은 위 요인 및 기타 요인에 영향을 받을 수 있기 때문에, 테스트를 해서 응용 프로그램에 가장 잘 맞는 용지 및 설정의 조합을 결정해야 합니다. 조합이 잘못된 경 우에는 인쇄 품질이나 인쇄 속도를 제한하거나 인쇄 엔진이 원하는 인쇄 모드에서 제 대로 작동하지 않을 수 있습니다.

설정 모드로 들어가려면 다음 단계를 따르십시오.

- 1. 제어 패널의 SETUP (설정)/EXIT (나가기)를 누릅니다.
- 2. 매개 변수를 스크롤하려면 NEXT (다음) 또는 PREVIOUS (이전) 버튼을 누르십시오.

설정 모드를 나가려면 다음 단계를 따르십시오.

1. SETUP (설정)/EXIT (나가기) 를 누르십시오 .

LCD 에는 SAVE CHANGES (변경 사항 저장)가 표시됩니다.

2. 좌측 또는 우측 타원형 버튼을 누르면 저장 옵션 (표 4) 이 표시됩니다.

표 4 • 설정 모드를 나가면서 옵션 저장

| LCD | 설명 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PERMANENT(영구) | 전원이 꺼져도 인쇄 엔진의 값이 저장됩니다 . |
| TEMPORARY(임시) | 전원이 꺼질 때까지 변경 사항이 저장됩니다 . |
| CANCEL (취소) | SETUP (설정)/EXIT (나가기) 버튼을 누르면 어둡기 및 필 오프 설정을 제외한 모든 변경 사항이 취소됩니다 . |
| LOAD DEFAULTS (기본값 로드) | 네트워크 설정을 제외한 모든 기타 매개 변수가 공장 기본 값으로 복원됩니다. |
| | 주•공장 기본값이 로드되면 인쇄 엔진이 자동으로 복원됩니다 |
| LOAD LAST SAVE (최종 저장값 로드) | 마지막으로 저장된 매개 변수 값이 로드됩니다 . |
| DEFAULT NET (기본네트워크) | 유 무선 네트워크 설정이 공장 기본값으로 복원됩니다. |

3. 선택 사항을 선택하려면 NEXT (다음)를 누르십시오.

구성 및 보정이 완료되면, PRINTER READY (프린터 준비) 가 표시됩니다.

구성 라벨 인쇄

용지 및 리본 (필요한 경우)를 장착한 경우, 인쇄 엔진의 현재 설정을 기록하기 위해 구성 라벨을 인쇄합니다. 인쇄 문제 해결을 위해 사용할 수 있도록 라벨을 보관합니다.

구성 라벨을 인쇄하려면 다음 단계를 따르십시오.

- 1. 제어 패널의 SETUP (설정)/EXIT (나가기)를 누릅니다.
- 2. NEXT (다음) 또는 PREVOPIS (이전) 버튼을 눌러 LIST SETUP (설정 목록)이 나올 때까지 매개 변수를 스크롤합니다.
- 인쇄 확인을 위해 오른쪽 타원형 버튼을 누릅니다. 구성 라벨을 인쇄합니다 (그림 23).

그림 23 • 구성 라벨

FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED

네트워크 구성 라벨 인쇄

프린트 서버를 사용하는 경우, 프린터를 네트워크에 연결한 후 네트워크 구성 라벨을 인쇄할 수 있습니다.

네트워크 구성 라벨을 인쇄하려면 다음 단계를 따르십시오.

- 1. 제어 패널의 SETUP (설정)/EXIT (나가기)를 누릅니다.
- 2. NEXT (다음) 또는 PREVOPIS (이전) 버튼을 눌러 LIST NETWORK (네트워크 목록) 이 나올 때까지 매개 변수를 스크롤합니다.
- 3. 인쇄 확인을 위해 오른쪽 타원형 버튼을 누릅니다.

네트워크 구성 라벨을 인쇄합니다 (그림 24). 무선 프린트 서버가 설치되지 않은 경우, 무선 부분의 라벨은 인쇄되지 않습니다.

| Network Configuration | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Zebra Technologies PRINTER TYPE XXXdpi USER TEXT | | |
| NO. Printer | WIRED PS CHECK? LOAD LAN FROM? | |
| Wired ALL 000.000.000.000.000 000.000.000 | IP PROTOCOL IP ADDRESS SUBNET MASK DEFAULT GATEWAY WINS SERVER IP TIMEOUT CHECKING TIMEOUT CHECKING ARP INTERVAL BASE RAW PORT | |
| Wireless* ALL ::68:001.051. 192:168:001.001. 192:168:001.001. 192:168:001.003. YES. 0300. 0000. 9100. YES. 015FH. 000AH. XXXXXXXXXXXXXX. YES. 105FH. 000AH. XXXXXXXXXXXXXX YES. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125 | IP PROTOCOL IP ADDRESS SUBNET MASK DEFAULT GATEWAY WINS SERVER IP TIMEOUT CHECKING TIMEOUT CHECKING ARP INTERVAL BASE RAW PORT CARD MSERTED CARD MSERTED CARD MSERTED CARD PRODUCT ID MAC ADDRESS DRIVER INSTALLED OPERATING MODE ESSID TX POWER 1 Mb/s 5.5 Mb/s 11 Mb/s CURRENT TX RATE CURRENT TX RATE CURRENT TX RATE ELEAP MODE ENCRYPTION MODE | |

그림 24 • 네트워크 구성 라벨

FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED

매개 변수 보기 또는 변경

표 5 에는 인쇄 엔진 매개 변수의 하위 세트가 설정 모드에 들어가 NEXT (다음) 버튼을 눌렀을 때 나타나는 순서 대로 보여집니다. 이 과정 중, NEXT (다음) 버튼을 누르면 다음 매개 변수로 진행하고, PREVIOUS (이전) 버튼을 누르면 이전 매개 변수로 돌아가 게 됩니다. 매개 변수가 변경되면, 디스플레이 좌측 상단 구석에 별표 (*) 가 표시되어 인쇄 엔진에서 현재 작동중인 값과 다르다는 사실을 표시합니다.

| 매개 변수 | 실행 / 설명 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DARKNESS (어둡기) -■■■■ 4.0 + | 인쇄 어둡기 조정 인쇄가 너무 밝거나 인쇄된 부분에 공간이 있는 경우에는 어둡기를 높 이십시오. 인쇄가 너무 어둡거나 인쇄된 부분이 퍼지거나 잉크가 흐 른 곳이 있다면, 어둡기를 낮추십시오. 어둡기 설정은 드라이버나 소 프트웨어 설정에서도 변경할 수 있습니다. |
| | 중요•우량의 인쇄 품질을 유지하기 위해 어둡기를 최대한 낮게 설정 하십시오 . 어둡기를 너무 높게 설정하면 , 잉크가 더럽게 묻거나 , 리 본이 타버리거나 혹은 인쇄 헤드가 일찍 마모될 수 있습니다 . |
| | • 어둡기를 높이려면 오른쪽 타원형 버튼을 누릅니다. |
| | • 어둡기를 낮추려면 왼쪽 타원형 버튼을 누릅니다. |
| | 기본값:+4.0 |
| | 범위 : 00.0 에서 +30.0 |
| DDINT CDEED (이세 소드) | 인쇄 속도 조정 |
| 가지대 SICED (현패 국포) 2 IPS | • 값을 높이려면 오른쪽 타원형 버튼을 누릅니다. |
| 2 II O | • 값을 낮추려면 왼쪽 타원형 버튼을 누릅니다. |
| | 기본값 : 2 IPS |
| | 범위 : 203 dpi 는 2 에서 12IPS, 300 dpi 는 2 에서 8IPS |
| | Slew 속도 조정 |
| SLEW SFEED (SLEW 속도) | • 값을 높이려면 오른쪽 타원형 버튼을 누릅니다. |
| 6 IPS | • 값을 낮추려면 왼쪽 타원형 버튼을 누릅니다. |
| | 기본값:6IPS |
| | 범위 : 1 에서 12 IPS |
| | 백피드 속도 조정 |
| BHUKFEED SFEED (백핎드 속도) | • 값을 높이려면 오른쪽 타원형 버튼을 누릅니다. |
| 2 IPS | • 값을 낮추려면 왼쪽 타원형 버튼을 누릅니다. |
| | 기본값 :2 IPS |
| | 범위 :1 에서 12 IPS |

표 5 • 인쇄 엔진 매개 변수

표 5 • 인쇄 엔진 매개 변수 (계속)

| 매개 변수 | 실행 / 설명 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEAR OFF(티어오프) +000 -■■■■■ + | 티어 오프 위치 조정 인쇄 후 티어 오프 / 필 오프 바 위의 용지 위치를 잡아줍니다. 양수는 용지를 밖으로 밀어내고, 음수는 용지를 안으로 끌어 들입니다. 타원형 버튼을 누를 때마다 한 도트 단위로 티어 오프 위치가 조정됩니다. 값을 높이려면 오른쪽 타원형 버튼을 누릅니다. 값을 낮추려면 왼쪽 타원형 버튼을 누릅니다. 기본값:+0 범위:Đ 120 에서 +120 |
| PRINT MODE(인쇄모드) ◀── TEAR-OFF →→ (티어오프) | 인쇄 모드 선택 인쇄 모드 설정은 사용자가 원하는 용지 전달 방법을 인쇄 엔진에 지 시합니다. • 양쪽 타원형 버튼을 눌러 선택 사항을 표시하십시오. 기본값:티어 오프 선택 사항:티어 오프,되감기,어플리케이터 |
| MEDIA TYPE(용지 유형) ← NON-CONTINUOUS → (비연속) | 용지 유형 설정 사용 중인 용지 유형을 인쇄 엔진에 알려줍니다.비연속 용지를 선택 한 경우,인쇄 엔진은 계산된 라벨 길이(라벨 내부 간격 또는 정렬 손 잡이 또는 홈의 두 개의 인식된 등록 점)로 용지를 공급합니다.연속 용지를 선택한 경우,라벨 형식(^LLxxxx ZPL 또는 ZPL II 을 사용하 는 경우)에서 라벨 길이 지침이 포함되어야 합니다. 양쪽 타원형 버튼을 눌러 선택 사항을 표시하십시오. 기본값:비연속 선택 사항:연속,비연속 |
| SENSOR TYPE(센서 유형) ◀━━ WEB(망) ━━▶ | 센서 유형 설정 망용지 (간격, 손잡이 또는 구멍으로 라벨 간격을 표시) 또는 블랙 등록 마크가 뒷면에 인쇄된 용지를 사용하는지 여부를 인쇄 엔진에 지 시합니다. 양쪽 타원형 버튼을 눌러 선택 사항을 표시하십시오. 기본값: WEB (망) 선택 사항: WEB (망), MARK (마크) |
| PRINT METHOD (인쇄 방법) ◀ THERMAL-TRANS → (열전사). | 인쇄 방법 선택 인쇄 엔진에 열전사 (리본 필요) 또는 직접열전사 (리본 없음)의 인 쇄 방법을 알려줍니다. · 양쪽 타원형 버튼을 눌러 선택 사항을 표시하십시오. 기본값: 열 전사 선택 사항: 열 전사, 직접 열 전사 주・리본을 사용할 때 직접 열 전사를 선택하면 인쇄 엔진은 오 류 상태로 들어가지만 인쇄는 계속됩니다. |

| 매개 변수 | 실행 / 설명 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인쇄너비 ➡ 168 0⁄8 MM + | Print Width (인쇄 너비) 설정 인쇄 엔진에 주어진 해상도로 라벨의 너비를 가로질러 인쇄 가능한 영 역을 결정합니다. 나타난 값을 변경합니다. |
| | 1. 커서를 움직이려면 왼쪽 타원형 버튼을 누릅니다. |
| | 2. 값의 자릿수를 높이려면 오른쪽 타원형 버튼을 누릅니다. |
| | 측정 단위를 변경합니다. |
| | 1. 즉정 단위가 활성활될 때까지 왼쪽 타원형 버튼을 누릅니다. |
| | 서로 다른 측정 단위 (mm, 인치 또는 점) 로 토글하려면 오른쪽 타 원형 버튼을 누릅니다. |
| | 기본값 : 203 dpi 인쇄 엔진의 경우 8 mm, 300dpi 인쇄 엔진의 경우 168 0/12 mm |
| | 참조 : 너비를 너무 좁게 설정하면 라벨의 일정 부분이 용지에 인쇄되 지 않을 수 있습니다 . 너비를 너무 넓게 설정하면 형식 메모리를 못쓰 게 만들고 라벨에서 벗어나 플래튼 롤러에 인쇄될 수 있습니다 . 이 설 정은 이미지가 ^POI ZPL II 명령을 사용하여 변환된 경우 라벨 형식 의 수평 위치에 영향을 주게 됩니다 . |
| 최대 길이 -39.0 IN 988 MM+ | 최대 라벨 길이 설정 최대 라벨 길이는 보정 과정에서 사용됩니다 . 라벨 내부 간격은 라벨 길이의 한 부분으로 간주됩니다 . |
| | 사용하는 가장 긴 라벨보다 최소한 25.4 mm (1 in) 길게 값을 설정합니 다. 예를 들어, 라벨의 길이가 라벨 내부 간격을 포함하여 126 mm (5 in) 인 경우, 매개 변수를 152 mm (6.0 in) 로 설정하십시오. 값이 라 벨 길이보다 작게 설정된 경우, 인쇄 엔진은 연속 용지가 로드된 것으 로 간주하며 인쇄 엔진은 보정될 수 없습니다. |
| | • 값을 높이려면 오른쪽 타원형 버튼을 누릅니다. |
| | • 값을 낮추려면 왼쪽 타원형 버튼을 누릅니다. |
| | 기본값: 988mm (39.0 in). 바이, 가이 25 4mm (1 in) 씨 조가키드로 그거하 수 이수나다 |
| | 범위: 없는 25.4mm (1 m) 적 증가야도록 조정될 두 있습니다. 그꼬 모르 |
| LIST FONTS(글꼴 목록) PRINT(인쇄) | • 일반 글꼴 및 인쇄 엔진의 RAM, 플래시 메모리 또는 옵션 PCMCIA 폰트 카드에 저장된 옵션 글꼴을 나열한 라벨을 인쇄하려면 오른쪽 타원형 버튼을 누릅니다. |
| I TOT DOD CODEC | 바코드 목록 |
| LIST BHR CODES (바코드 목록) PRINT(인쇄) | 인쇄 엔진에서 사용 가능한 바코드를 나열한 라벨을 인쇄하려면 오 른쪽 타원형 버튼을 누릅니다. 바코드는 RAM, 플래시 메모리 또는 옵션 PCMCIA 카드에 저장되어 있습니다. |
| | |

표 5 • 인쇄 엔진 매개 변수 (계속)

| 표 5 • 인쇄 | 엔진 매 | 개 변수 (계속) |
|----------|------|-----------|

| 매개 변수 | 실행 / 설명 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIST IMAGES (이미지 목록) PRINT(인쇄) | 이미지 목록 인쇄 엔진의 RAM, 플래시 메모리 또는 옵션 메모리 카드에 저장되 어 사용 가능한 이미지가 나열된 라벨을 인쇄하려면 오른쪽 타원형 버튼을 누릅니다. |
| 형식 목록 PRINT(인쇄) | 글꼴 목록 • 인쇄 엔진의 RAM, 플래시 메모리 또는 옵션 메모리 카드에 저장되 어 사용 가능한 형식이 나열된 라벨을 인쇄하려면 오른쪽 타원형 버 튼을 누릅니다. |
| LIST SETUP(설정 목록) PRINT(인쇄) | 설정 목록 현재 인쇄 엔진 구성이 나열된 구성 라벨을 인쇄하려면 오른쪽 타원 형 버튼을 누릅니다. |
| LIST NETWORK (네트워크 목록) PRINT(인쇄) | 네트워크 설정 목록 설치된 인쇄 서버의 설정을 나열한 네트워크 구성 라벨을 인쇄하려 면 오른쪽 타원형 버튼을 누릅니다. |
| LIST ALL(모든 목록) PRINT(인쇄) | 모든 목록 • 사용 가능한 글꼴, 바코드, 이미지, 형식 및 현재 및 네트워크 구성 이 나열된 라벨을 인쇄하려면 오른쪽 타원형 버튼을 누릅니다. |
| LANGUAGE(언어) ENGLISH 		 (영어) | 디스플레이 언어 선택 제어판 LCD 에 표시되는 언어를 변경할 수 있도록 해주는 매개 변수 입니다. 선택 사항을 변경하려면 오른쪽 또는 왼쪽 타원형 버튼을 누르십시 오. 기본값: 영어 선택 사항: 영어, 스페인어, 불어, 독일어, 이태리어, 노르웨이어, 포르투갈어, 스웨덴어, 덴마크어, 스페인어 2, 네덜란드어, 핀란드 어, 사용자 정의 |

청소 스케줄

권장된 청소 스케줄은 표 6 에 나와 있습니다. 구체적인 절차는 다음 페이지를 참조하 십시오.

주의 • 지정된 청소 용재만을 사용하십시오 . Zebra 에서는 프린터에 기타 청소 용재를 사용 하여 발생한 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다 .

| 지역 | 방식 | 주기 | |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--|
| Printhead (인쇄 헤드) | 솔벤트 * | 다음 시기에 이 절차를 수행하십시오 . | |
| 플래튼 롤러 | 솔벤트 * | • CLEAN HEAD NOW (헤드 청소)메시지가 나타났 | |
| 용지 전달 센서 | 에어 블로우 | 을 때 . . 기저 여 거리 이제 ㅁㄷ . 귀베 1 로 뜨느 150~~ | |
| 용지 반사 센서 | 에어 블로우 | • 직접 될 신사 인쇄 도드 : 다벨 1 을 모든 150m (500 ft) 의 팬폴드 용지를 사용한 후 . | |
| 용지 경로 | 솔벤트 * | • 열 전사 인쇄 모드 : 리본 1 롤 (450 m 또는 1500 ft) | |
| 리본 센서 | 에어 블로우 | 을 사용한 후 . | |
| 도어 열림 센서 | 에어 블로우 | 매월 | |
| 티어 오프 / 필 오프 바 | 솔벤트* | | |
| *부품 번호 47362 의 Zebra 예방적 유지 보수 키트 또는 90% 의 이소플로필 알코올과 10% 의 탈이온 | | | |

표 6 • 권장된 프린터 청소 스케줄

용수를 사용하십시오.

인쇄 헤드 및 플래튼 롤러 청소

32 페이지의 표 6 의 일정에 따라 인쇄 헤드와 플래튼 롤러를 청소합니다. 인쇄가 너무 흐리거나 공간이 있는 경우와 같이 인쇄 품질이 일정하지 않은 경우에는 인쇄 헤드를 자 주 청소하십시오. 용지의 움직임에 문제가 있는 경우 플래튼 롤러를 청소합니다.



주의 • 인쇄 헤드가 뜨거워 심각한 화상을 초래할 수 있습니다 . 인쇄 헤드를 식히십시오 .



주의 • 회로판과 인쇄 헤드와 같이 정전기에 민감한 부품을 다룰 때는 적절한 정전기 방지 대 책을 알아보십시오 .

주의 • 미디어 또는 리본을 장착하는 경우 , 인쇄 헤드 또는 기타 프린터 부품에 닿을 수 있는 모든 장신구를 빼십시오 .

인쇄 헤드 및 플래튼 롤러를 청소하려면 다음 단계를 따르십시오.

- **1.** 인쇄 엔진을 끕니다 (**O**).
- 그림 25를 참조하십시오. 잠금 핀으로 인쇄 헤드 래치를 래치 해제하여 인쇄 헤드 어 셈블리를 여십시오.

그림 25 • 인쇄 헤드 어셈블리 열기



| 1 | 인쇄 헤드 래치 |
|---|----------|
| 2 | 잠금 핀 |

3. 인쇄 헤드에서 용지와 리본을 제거하십시오.

4. 그림 26을 참조하십시오. 예방적 유지 보수 키트 (부품 번호 47362) 또는 90% 의 이 소프로필 알코올 및 10% 의 탈이온 용수를 면봉에 묻혀 인쇄 부품을 처음부터 끝까 지 닦으십시오. 솔벤트가 기화되도록 놓아둡니다.

그림 26 • 인쇄 헤드 및 플래튼 롤러 청소 (그림은 우측 구성의 예)



| 1 | 인쇄 헤드 부품 (회색 띠) |
|---|-----------------|
| 2 | 면봉 |
| 3 | 플래튼 롤러 |

- 5. 보플이 없는 천에 알코올을 묻혀 플래튼 롤러 및 기타 롤러를 닦는 데 사용하십시오. 청소를 하는 동안 롤러를 돌려주십시오.
- 6. 용지 및 리본을 다시 로드합니다 (사용하는 경우).
- 7. 인쇄 엔진을 켭니다 (I).



주•이 과정을 거친 후에도 인쇄 품질이 향상되지 않는 경우에는 Save-a-Printhead 청소 용 필름으로 인쇄 헤드를 청소합니다. 자세한 정보는 공인된 Zebra 대리점에 문의하십 시오.