

170PAX4 Guia de referência rápida

Este guia fornece instruções básicas para carregar e operar a impressora. Para obter informações adicionais, consulte o Guia do usuário.

Conteúdo

Vista externa da impressora 2
Painel de controle
Botões do painel de controle 3
Luzes indicadoras do painel de controle (LEDs)
Mídia 6
Fita
Como carregar a mídia
Como carregar a fita
Como remover a fita usada
Como configurar a impressora
Como imprimir uma etiqueta de configuração 26
Como imprimir uma etiqueta de configuração de rede
Como exibir ou alterar parâmetros 28
Programação de limpeza 32
Como limpar o cabeçote e o rolo de impressão 33

Vista externa da impressora

As impressoras estão disponíveis na configuração direita (mídia se movimenta da esquerda para a direita, Figura 1) e na configuração esquerda (mídia se movimenta da direita para a esquerda, Figura 2).









1	Porta de mídia
2	Painel de controle
3	Tampa dos componentes eletrônicos

Painel de controle

Todos os controles e indicadores da impressora estão localizados no painel de controle (Figura 3). O botão liga/desliga está localizado na lateral do painel de controle.



Figura 3 • Painel de controle (configuração direita)

1	Botão liga/desliga
2	Botões
3	LCD (visor de cristal líquido)
4	Luzes/LEDs

Botões do painel de controle

Os botões do painel de controle são descritos na Tabela 1.

Botão	Descrição/função	
OVAIS PRETOS	Os dois botões ovais pretos são usados para alterar os valores dos parâmetros exibidos no LCD. São usados normalmente para aumentar ou diminuir um valor, responder sim ou não, indicar ON (LIGADO) ou OFF (DESLIGADO) e percorrer as opções.	
PREVIOUS (ANTERIOR)	Retorna o LCD ao parâmetro anterior.	
NEXT (PRÓXIMO)	Avança o LCD para o próximo parâmetro.	
SETUP/EXIT (CONFIGURAR/SAIR)	Entra e sai do Modo Configuração.	
PAUSE (PAUSAR)	Interrompe e reinicia o processo de impressão ou remove as mensagens de erro e limpa o visor LCD. Se uma etiqueta estiver sendo impressa, ela é concluída antes da interrupção do processo de impressão. Quando a impressora está em pausa, a luz PAUSE (PAUSAR) acende.	

Botão	Descrição/função	
CANCEL (CANCELAR)	O botão CANCEL (CANCELAR) funciona apenas no modo de pausa. Pressione CANCEL (CANCELAR) para:	
	• Cancelar o formato da etiqueta que está sendo impressa no momento.	
	• Se nenhum formato estiver sendo impresso, o próximo será cancelado.	
	• Se nenhum formato estiver aguardando para ser impresso, CANCEL (CANCELAR) é ignorado.	
	Para limpar a memória inteira de formatos de etiqueta da impressora, mantenha pressionado o botão CANCEL (CANCELAR) até a luz DATA (DADOS) apagar.	
FEED (AVANÇAR)	Avança uma etiqueta em branco.	
	• Se a impressora estiver ociosa ou em pausa, a etiqueta é avançada imediatamente.	
	 Se a impressora estiver imprimindo, a etiqueta é avançada após a conclusão da impressão do lote atual. 	
CALIBRATE (CALIBRAR)	O botão CALIBRATE (CALIBRAR) funciona apenas no modo de pausa. Pressione CALIBRATE (CALIBRAR) para recalibrar o comprimento de mídia adequado, definir o tipo de mídia (contínua/não-contínua) e configurar o método de impressão (térmico direto/transferência térmica).	

Tabela 1 • Botões do painel de controle (Continuação)

Luzes indicadoras do painel de controle (LEDs)

As luzes do painel	de controle são descritas na	Tabela 2.
--------------------	------------------------------	-----------

LED APAGADO indica ACESO indica		PISCANDO indica	
POWER (ALIMENTAÇÃO) (Verde)	A impressora está DESLIGADA ou não há fornecimento de energia.	O botão liga/desliga está LIGADO e energia está sendo fornecida à impressora.	—
PAUSE (PAUSA) (Amarelo)	Operação normal.	 Uma das opções a seguir: A impressora está em pausa devido a uma condição de erro (erro do cabeçote de impressão, da fita ou do papel). Normalmente, ocorre em conjunto com outro LED. Botão PAUSE (PAUSAR) foi pressionado. Uma pausa foi solicitada a partir da porta do aplicador. Uma pausa foi recebida como parte do formato da etiqueta. 	
DATA (DADOS) (Verde)	Nenhum dado está sendo recebido ou processado.	Os dados estão sendo processados ou a impressão está ocorrendo. Nenhum dado está sendo recebido.	A impressora está recebendo dados ou enviando informações de status ao computador host.
MEDIA (MÍDIA) (Amarelo)	Operação normal. Mídia carregada corretamente.	Sem mídia. (A impressora está em pausa, mensagem de erro no visor LCD e a luz PAUSE (PAUSA) está ACESA.)	—
RIBBON (CARTUCHO) (Amarelo)	Operação normal. Fita carregada corretamente.	A fita avança quando a impressora está no modo térmico direto ou nenhuma fita está carregada quando a impressora está no modo de transferência térmica. A impressora está em pausa, mensagem de erro no visor LCD e a luz PAUSE (PAUSA) está ACESA.	
ERROR (ERRO) (Laranja)	Nenhum erro da impressora.		Há erro da impressora. Verifique o status no LCD.

Tabela 2 • Luzes do painel de controle

Mídia

A impressora pode usar vários tipos de mídia (Tabela 3).

Tipo de mídia	Aspecto	Descrição
Rolo não-contínuo		A mídia vem envolta em um rolo. As etiquetas vêm separadas por um espaço, ranhura, furo ou marca em preto, o que possibilita identificar onde termina uma etiqueta e começa a outra. Se você utilizar uma mídia com furos ou ranhuras, posicione-os diretamente sob o sensor de mídia.
Rolo contínuo		A mídia vem envolta em um rolo, mas não contém espaços, furos, ranhuras ou marcas em preto. Isso permite que a imagem seja impressa em qualquer posição na etiqueta.
Mídia sanfonada		A mídia é dobrada em formato zigue- zague.

Tabela 3 • Tipos de mídia

Fita

Uma fita é um filme delgado revestido em um dos lados com cera ou resina. Essa cera ou resina é transferida para a mídia durante o processo de transferência térmica.

Quando usar fita

Ao contrário da mídia térmica direta, uma mídia de transferência térmica precisa de fita para imprimir. Para saber se é necessário utilizar fita com uma determinada mídia, faça um pequeno teste.

Para fazer o teste, siga as etapas abaixo:

- 1. Raspe a superfície de impressão da mídia com a unha.
- 2. Apareceu uma marca preta na mídia?

Se uma marca preta	A mídia é	
não aparece na mídia	De transferência térmica. É preciso usar fita.	
aparece na mídia	térmica direta. Não é necessário utilizar fita, embora ela possa ser usada para ajudar a proteger o cabeçote de impressão contra a abrasão do contato com a mídia.	

Lado revestido da fita

A fita pode ser enrolada com o lado revestido para dentro ou para fora (Figura 4). Esta impressora pode ser usada somente com fitas com o lado revestido para fora.

Figura 4 • Fita revestida no lado externo ou interno



Para saber qual o lado revestido da fita, siga as etapas abaixo:

- 1. Descole uma etiqueta de seu revestimento.
- **2.** Pressione um dos cantos do lado adesivo da etiqueta contra a superfície externa do rolo de fita.
- 3. Remova a etiqueta da fita.

4. Observe o resultado. Há pedaços ou partículas de tinta colados na etiqueta?

Se a tinta da fita	Então	
aderiu à etiqueta	A fita é revestida na superfície externa.	
não aderiu à fita	A fita é revestida pelo lado de dentro . Para ter certeza, repita o teste na superfície interna da fita.	

Como carregar a mídia

A Figura 5 identifica os componentes de tratamento de mídia de uma impressora na configuração direita. A unidade na configuração esquerda contém uma imagem espelhada desses componentes. A Figura 6 na página 10 mostra as duas impressoras com a mídia carregada.





1	Trava do cabeçote de impressão	8	Guia de mídia
2	Jogo do cabeçote de impressão	9	Conjunto do rolete de tração
3	3 Barra de remoção		Conjunto da base da guia de etiqueta
4	Rolo de impressão	11	Rolete guia inferior
5	Pino de trava do cabeçote de impressão	12	Rolete guia superior
6	Conjunto do rolete de remoção	13	Conjunto da trilha do sensor de
7	Trava do rolete de remoção		mídia superior



Figura 6 • Mídia carregada

Cuidado • Ao carregar mídia ou fita, remova todas as jóias que possam entrar em contato com o cabeçote de impressão ou outras peças da impressora.

Para carregar a mídia, siga estas etapas:

- **1.** Carregue a mídia no rolo de suprimento de mídia do aplicador (consulte o guia do usuário do aplicador).
- **2.** Abra a porta de mídia.
- **3.** Consulte a Figura 7. Pressione para baixo a trava de liberação do rolete de tração. O conjunto do rolete de tração saltará (Figura 8).



Figura 7 • Como pressionar a trava de liberação do rolete de tração



Figura 8 • Conjunto do rolete de tração aberto



4. Consulte a Figura 9. Embaixo da impressora, segure a porca borboleta de bronze da guia de mídia externa e deslize a guia para fora.



Figura 9 • Como deslizar a guia de mídia externa

5. Consulte a Figura 10. Abra o jogo do cabeçote de impressão soltando a trava do cabeçote do pino de trava.



Cuidado • O cabeçote de impressão pode estar quente e provocar queimaduras graves. Deixe-o esfriar.





- 6. Consulte a Figura 11. Passe a mídia pelo caminho de mídia superior da seguinte maneira:
 - **a.** Por baixo do rolete guia superior.
 - **b.** Entre o conjunto da trilha do sensor de mídia superior e o conjunto da base da guia de etiqueta.
 - c. Por baixo do conjunto do rolete de tração.
 - d. Por baixo do jogo do cabeçote de impressão.
- **7.** Consulte a Figura 11. Passe aproximadamente 75 cm (30 pol) da mídia além da barra de remoção. Remova e descarte as etiquetas dessa mídia exposta.



Figura 11 • Como passar a mídia

1	Rolete guia superior	
2	Conjunto da trilha do sensor de mídia superior	
3	Conjunto da base da guia de etiqueta	
4	Conjunto do rolete de tração	
5	Conjunto do cabeçote de impressão	
6	Barra de remoção	
7	Revestimento	
8	Etiqueta	

- **8.** Consulte a Figura 12. Posicione a mídia de modo que fique alinhada e apenas toque na guia de mídia interna.
- **9.** Consulte a Figura 12. Embaixo da impressora, segure a porca borboleta de bronze da guia de mídia externa e posicione a guia de modo que apenas toque na borda externa da mídia.



Figura 12 • Como ajustar a guia de mídia externa

- **10.** Consulte a Figura 7 na página 11. Pressione para baixo o conjunto do rolete de tração até travá-lo.
- **11.** Consulte a Figura 10 na página 13. Feche o jogo do cabeçote de impressão girando a trava do cabeçote até travá-la no pino de trava.

12. Consulte a Figura 13. Levante a trava do rolete de remoção para que o conjunto do rolete se incline para baixo.



Figura 13 • Como liberar o conjunto do rolete de remoção

13. Consulte a Figura 14. Passe o revestimento de mídia ao redor da barra de remoção, sob o rolo de impressão, e através do conjunto do rolete de remoção.



Nota • Se o aplicador possuir um tubo de ar, passe o revestimento de mídia entre o tubo de ar e a barra de remoção. Não passe o revestimento de mídia sobre o tubo de ar.

Figura 14 • Como passar o revestimento



1	Barra de remoção	
2	Rolo de impressão	
3	Conjunto do rolete de remoção	
4	Rolete guia inferior	

-

14. Consulte a Figura 15. Gire o conjunto do rolete de remoção para cima até ele travar na posição Fechado.

Figura 15 • Conjunto do rolete de remoção fechado



- **15.** Consulte a Figura 14. Passe o revestimento de mídia sob o rolete guia inferior e ao redor da haste de avanço do aplicador (consulte o guia do usuário do aplicador).
- **16.** Feche a porta de mídia.

Como carregar a fita

Use a fita com mídia de transferência térmica (consulte *Fita* na página 7). A fita deve ser revestida no lado externo e mais larga do que a mídia. Se a fita for mais estreita do que a mídia, algumas áreas do cabeçote de impressão ficam desprotegidas e sujeitas a desgaste prematuro.

A Figura 16 identifica os componentes do sistema de fita dentro do compartimento de mídia de uma impressora com configuração direita. A unidade na configuração esquerda contém uma imagem espelhada desses componentes. A Figura 17 na página 19 mostra a impressora com a fita carregada.



Figura 16 • Componentes para carregamento de fita

1	Haste de suprimento de fita	-	5	Conjunto do cabeçote de impressão
2	Haste de avanço da fita	-	6	Pino de trava
3	Rolo da guia de fita superior	-	7	Rolo da guia de fita inferior
4	Trava do cabeçote de impressão			





Configuração direita



Cuidado • Ao carregar mídia ou fita, remova todas as jóias que possam entrar em contato com o cabeçote de impressão ou outras peças da impressora.

Para carregar a fita, siga estas etapas:

1. Consulte a Figura 18. Coloque um rolo de fita inteiro na haste de suprimento de fita para que a fita gire conforme mostrado e, em seguida, empurre o rolo na direção da carcaça da impressora até encaixá-lo corretamente.



Figura 18 • Como colocar a fita na haste de suprimento de fita

2. Consulte a Figura 19. Abra o jogo do cabeçote de impressão soltando a trava do cabeçote do pino de trava.



Figura 19 • Como abrir o jogo do cabeçote de impressão

- 3. Consulte a Figura 20. Passe a fita sob o rolo da guia de fita inferior.
- **4.** Consulte a Figura 20. Verifique se a fita passa diretamente abaixo do sensor de fita, localizado próximo à parede traseira da impressora.





1Rolo da guia de fita inferior2Sensor de fita

5. Consulte a Figura 21. Passe a fita sob o jogo do cabeçote de impressão e, em seguida, ao redor do rolo da guia de fita superior.



Cuidado • O cabeçote de impressão pode estar quente e provocar queimaduras graves. Deixe-o esfriar.





- **6.** Consulte a Figura 22. Coloque um rolo de fita vazio na haste de avanço de fita e, em seguida, empurre o rolo na direção da carcaça da impressora até encaixá-lo corretamente.
- **7.** Consulte a Figura 22. Conecte a extremidade da fita ao rolo de fita vazio com uma fita ou etiqueta adesiva e enrole-a várias vezes na direção mostrada. Verifique se a fita é enrolada uniformemente na haste.



Figura 22 • Como carregar a fita na haste de avanço de fita

- **8.** Consulte a Figura 19 na página 21. Feche o jogo do cabeçote de impressão inclinando a trava do cabeçote na direção do pino de trava.
- 9. Feche a porta de mídia.

Como remover a fita usada

Para remover a fita usada, siga estas etapas:

- **1.** Abra a porta de mídia.
- **2.** A fita acabou?

Se	En	tão
Sim	a.	Remova o rolo vazio da haste de suprimento de fita. Guarde o rolo para utilizá-lo na haste de avanço de fita ao carregar a fita.
	b.	Remova a fita usada e o rolo da haste de avanço de fita.
	C.	Instale a nova fita seguindo as instruções em <i>Como carregar a fita</i> na página 18.
Não	a.	Corte a fita rente à haste de avanço de fita.
	b.	Remova a fita usada e o rolo da haste de avanço de fita.
	c.	Localize um rolo de fita vazio. Se necessário, remova e descarte a fita usada do rolo retirado na etapa anterior.
	d.	Consulte a Figura 22 na página 23. Instale o rolo de fita vazio na haste de avanço de fita e empurre o rolo na direção da carcaça da impressora até encaixá-lo corretamente.
	e.	Passe o restante da fita na haste de suprimento de fita seguindo as instruções em <i>Como carregar a fita</i> na página 18.
	f.	Consulte a Figura 22 na página 23. Conecte a extremidade da fita ao rolo de fita vazio com uma fita ou etiqueta adesiva e enrole-a várias vezes na direção mostrada. Verifique se a fita é enrolada uniformemente na haste.

Como configurar a impressora

Após instalar a mídia e a fita, é possível configurar os parâmetros da impressora para sua aplicação utilizando o painel de controle.



Importante • Algumas condições de impressão podem exigir o ajuste dos parâmetros de impressão, como a velocidade de impressão, a tonalidade de escuro ou o modo de impressão. Essas condições incluem (mas sem limitação):

- impressões em alta velocidade;
- remoção da mídia;
- uso de etiquetas extremamente finas, pequenas, sintéticas ou revestidas.

Como a qualidade de impressão é afetada por esses e outros fatores, execute testes para determinar a melhor combinação de configurações da impressora e mídia para sua aplicação. Uma combinação incorreta pode limitar a qualidade ou a taxa de impressão ou a impressora pode não funcionar adequadamente no modo de impressão desejado.

Para entrar no Modo Configuração, execute estas etapas:

- 1. No painel de controle, pressione SETUP/EXIT (CONFIGURAR/SAIR).
- 2. Pressione NEXT (PRÓXIMO) ou PREVIOUS (ANTERIOR) para percorrer os parâmetros.

Para sair do Modo Configuração, execute estas etapas:

1. Pressione SETUP/EXIT (CONFIGURAR/SAIR).

O visor LCD exibe SALVAR ALTERAC.

2. Pressione a tecla oval esquerda ou direita para exibir as opções de salvamento (Tabela 4).

Tabela 4 • Opções de salvamento ao sair do Modo Configuração

LCD	Descrição
PERMANENTE	Armazena valores na impressora mesmo quando o equipamento está desligado.
TEMPORARIA	Salva as alterações até o equipamento ser desligado.
CANCELAR	Cancela todas as alterações feitas a partir do momento que o botão SETUP/EXIT (CONFIGURAR/SAIR) é pressionado, exceto as nas configurações de tonalidade de escuro e destaque.
CARREGAR PADROES	Restaura todos os parâmetros, exceto as configurações de rede, para os padrões de fábrica.
	Nota • Carregar os padrões de fábrica provoca a autocalibragem da impressora.
CARREGAR SALVO	Carrega os valores do último salvamento permanente.
REDE PADRAO	Restaura as configurações de rede com e sem fio de volta aos padrões de fábrica.

3. Pressione NEXT (PRÓXIMO) para selecionar a opção exibida.

Após a conclusão da seqüência de configuração e calibragem, a mensagem **IMPRES**. **PRONTA** é exibida.

Como imprimir uma etiqueta de configuração

Após carregar a mídia e a fita (se necessário), imprima uma etiqueta de configuração como um registro das configurações atuais da impressora. Guarde a etiqueta para usá-la quando precisar resolver problemas de impressão.

Para imprimir uma etiqueta de configuração, execute estas etapas:

- 1. No painel de controle, pressione SETUP/EXIT (CONFIGURAR/SAIR).
- Pressione NEXT (PRÓXIMO) ou PREVIOUS (ANTERIOR) para percorrer os parâmetros até chegar em LIST SETUP (LISTAR CONFIG.).
- 3. Pressione o botão oval direito para confirmar a impressão.

Uma etiqueta de configuração é impressa (Figura 23).

Figura 23 • Etiqueta de configuração

FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED

Como imprimir uma etiqueta de configuração de rede

Se estiver utilizando um servidor de impressão, poderá imprimir uma etiqueta de configuração de rede depois que a impressora for conectada à rede.

Para imprimir uma etiqueta de configuração de rede, execute estas etapas:

- 1. No painel de controle, pressione SETUP/EXIT (CONFIGURAR/SAIR).
- 2. Pressione NEXT (PRÓXIMO) ou PREVIOUS (ANTERIOR) para percorrer os parâmetros até chegar em LIST NETWORK (LISTAR REDE).
- 3. Pressione o botão oval direito para confirmar a impressão.

Uma etiqueta de configuração de rede será impressa. (Figura 24). Se não houver um servidor de impressão sem fio instalado, a porção sem fio da etiqueta não será impressa.

Network Configuration		
Zebra Technologies PRINTER TYPE XXXdpi USER TEXT		
NO Printer	WIRED PS CHECK? LOAD LAN FROM?	
Wired ALL 000.000.000.000 000.000.000.00	IP PROTOCOL IP ADDRESS SUBNET MASK DEFAULT GATEWAY WINS SERVER IP TIMEOUT CHECKING TIMEOUT VALUE ARP INTERVAL BASE RAW PORT	
Wireless* ALL ::68:001.051 192:168:001.001 192:168:001.001 192:168:001.001 192:168:001.001 192:168:001.001 192:168:001.001 192:168:001.001 192:168:001.003 YES 0000 9100 YES 000AH XXXXXXXXXXXXX YES 105FH 000AH XXXXXXXXXXXX YES 100 0N 0VERSITY. 0PEN 0FF 020 2004-06-15 08:48:48	IP PROTOCOL IP ADDRESS SUBNET MASK DEFAULT GATEWAY WINS SERVER IP TIMEOUT CHECKING TIMEOUT CHECKING ARP INTERVAL BASE RAW PORT CARD MSCRTED CARD PRODUCT ID MAC ADDRESS DRIVER INSTALLED OPERATING MODE ESSID TX POWER 1 Mb/s S.5 Mb/s 11 Mb/s CURRENT TX RATE CURRENT TX RATE CURRENT TX RATE CURRENT TX RATE ENCRYPTION MODE ENCRYPTION MODE	

Figura 24 • Etiqueta de configuração de rede

FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED

Como exibir ou alterar parâmetros

A Tabela 5 mostra um subconjunto de parâmetros da impressora na ordem em que são exibidos quando o botão NEXT (PRÓXIMO) é pressionado após entrar no Modo Configuração. Durante todo o processo, pressione NEXT (PRÓXIMO) para passar ao próximo parâmetro ou PREVIOUS (ANTERIOR) para retornar ao parâmetro anterior no ciclo. Quando um parâmetro é alterado, um asterisco (*) é mostrado no canto superior esquerdo do visor para indicar que o valor é diferente do atualmente ativo na impressora.

Parâmetro	Ação/explicação			
TON.ESCURO -■■■■ 4.0 +	Ajuste da tonalidade de escuro da impressão Se a impressão estiver muito clara ou se houver lacunas nas áreas impressas, aumente a tonalidade de escuro. Se a impressão estiver muito escura ou se houver manchas ou borrões nas áreas impressas, diminua a tonalidade de escuro. As configurações de tonalidade também podem ser alteradas por meio das configurações do driver e do software.			
	Importante • Defina a tonalidade de escuro com a configuração mais baixa, o que proporciona uma boa qualidade de impressão. Se ela for muito alta, a tinta pode manchar, a fita queimar ou o cabeçote de impressão se desgastar prematuramente.			
	• Pressione o botão oval direito para aumentar a tonalidade de escuro.			
	• Pressione o botão oval esquerdo para diminuir a tonalidade de escuro.			
	Padrao: $+4.0$			
	Faixa: 00,0 a +30,0			
VELOC. IMPRESSAO 50,8 mm∕s (2 ips)	 Ajuste da velocidade de impressão Pressione o botão oval direito para aumentar o valor. Pressione o botão oval esquerdo para diminuir o valor. 			
	Padrão: 50,8 mm/s (2 ips)			
	Faixa: 50,8 mm/s (2 ips) a 304,8 mm/s (12 ips) para 203 dpi, 50,8 mm/s (2 ips) a 203,2 mm/s (8 ips) para 300 dpi			
	Ajuste da velocidade de avanço			
VEL. AVANCO 50 0 mm/c (6 inc)	Pressione o botão oval direito para aumentar o valor.			
Jo,o mm/s (o Ips/	Pressione o botão oval esquerdo para diminuir o valor.			
	Padrão: 152,4 mm/s (6 ips)			
	Faixa: 25,4 mm/s (1 ips) a 304,8 mm/s (12 ips)			
VEL. RETROCESSO 50,8 mm/s (2 ips)	 Ajuste da velocidade de retrocesso Pressione o botão oval direito para aumentar o valor. Pressione o botão oval esquerdo para diminuir o valor. Padrão: 50,8 mm/s (2 pol/s) Faixa: 25,4 mm/s (1 ips) a 304,8 mm/s (12 ips) 			

Tabela 5 • Parâmetros da impressora

Parâmetro	Ação/explicação			
DESTACAR +000 -∎∎∎∎∎ +	Ajuste da posição de destaque Estabelece a posição da mídia sobre a barra de destaque/remoção após a impressão. Números positivos movem a mídia para fora e os negativos movem a mídia para dentro. Cada pressionamento de um botão oval ajusta a posição de destaque em			
	quatro fileiras de pontos.			
	• Pressione o botão oval direito para aumentar o valor.			
	• Pressione o botão oval esquerdo para diminuir o valor.			
	Faira: $-120 a + 120$			
	Seleção do modo de impressão			
MODO IMPRESSAO ← DESTACAR →	As configurações do modo de impressão informam à impressora qual é o método de avanço da mídia que você deseja utilizar.			
	 Pressione qualquer botão oval para exibir as opções. 			
	Padrão: DESTACAR			
	Seleções: DESTACAR, REBOBINAR, APLICADOR			
TIPO MIDIA ← NAO CONTINUA →	Configuração do tipo de mídia Informa à impressora qual é o tipo de mídia sendo usado. Quando se seleciona mídia não-contínua, a impressora alimenta a mídia para calcular o comprimento da etiqueta (a distância entre dois pontos de registro reconhecidos do espaço entre as etiquetas, ou da ranhura ou furo de alinhamento). Ao selecionar mídia contínua, é necessário incluir instruções sobre o comprimento da etiqueta no formato da etiqueta (^LLxxxx se estiver usando ZPL ou ZPL II).			
	• Pressione qualquer botão oval para exibir as opções.			
	Padrão: NAO CONTINUA			
	Seleções: CONTINUA, NAO CONTINUA			
TIPO SENSOR ← ROLO →	Configuração do tipo de sensor Informa à impressora se está sendo utilizada mídia em rolo (separações de etiquetas indicadas por um espaço, ranhura ou furo) ou mídia com marcas de registro pretas impressas no verso.			
	 Pressione qualquer botão oval para exibir outras opções. 			
	Padrão: ROLO			
	Seleções: ROLO, MARCA			
METODO IMPRESSAO ← TRASF. TERMICA →	Seleção do método de impressão Informa à impressora o método de impressão que deve ser utilizado: transferência térmica (com fita) ou térmico direto (sem fita).			
	• riessione qualquel bolao oval para exibir as opções. Padrão: Transferência térmica			
	Seleções: Transferência térmica térmico direto			
	Nota • Selecionar o método térmico direto ao usar fita cria uma condição de erro da impressora, mas a impressão continua.			

Tabela 5 • Parâmetros da impressora (Continuação)

Parâmetro	Ação/explicação			
LARG. IMPRES → 168 0⁄8 MM +	 Configuração da largura de impressão Determina a área imprimível ao longo da largura da etiqueta com base resolução da impressora. Para alterar o valor mostrado: Pressione o botão oval esquerdo para mover o cursor. 			
	2. Pressione o botão oval direito para aumentar o valor do dígito.			
	Para alterar a unidade de medida:			
	1. Pressione o botão oval esquerdo até que a unidade de medida esteja ativa.			
	 Pressione o botão oval direito para alternar para uma unidade de medida diferente (mm, polegadas ou pontos). 			
	Padrão: 168 0/8 mm para impressoras de 203 dpi; 168 0/12 mm para impressoras de 300 dpi			
	OBSERVAÇÃO: Larguras muito estreitas podem resultar em partes da etiqueta não serem impressas na mídia. Larguras muito grandes desperdiçam a memória de formatação e podem fazer a etiqueta não ser impressa na íntegra e ser impressa no rolo de impressão. Esta configuração pode afetar a posição horizontal do formato da etiqueta caso a imagem tenha sido invertida com o comando ZPL II ^POI.			
	Configuração do comprimento máximo da etiqueta			
-39.0 IN 988 MM+	O comprimento máximo da etiqueta é utilizado durante o processo de calibragem. O espaço entre as etiquetas é considerado parte do comprimento.			
	Sempre configure um valor que seja pelo menos 25,4 mm (1 pol) maior do que o comprimento da etiqueta que está sendo usada. Por exemplo, se o comprimento da etiqueta for 126 mm (5 pol), incluindo o espaço entre as etiquetas, configure o parâmetro como 152 mm (6 pol). Se o valor for definido com um valor inferior ao do comprimento da etiqueta, a impressora considera que mídia contínua está carregada e não pode ser calibrada.			
	• Para aumentar o valor, pressione o botão oval direito.			
	Para diminuir o valor, pressione o botão oval esquerdo.			
	Padrão: 988 mm (39 pol).			
	Faixa: Os valores são ajustáveis em incrementos de 25,4 mm (1 pol).			
LISTAR FONTES IMPRIMIR	 Listar fontes Pressione o botão oval direito para imprimir uma etiqueta que lista as fontes padrão e todas as fontes opcionais armazenadas na memória RAM ou Flash da impressora ou em cartões de fontes PCMCIA opcionais. 			
	Listar códigos de barras			
LISTAK COD. BAKKA IMPRIMIR	 Pressione o botão oval direito para imprimir uma etiqueta que lista os códigos de barras disponíveis na impressora. Os códigos de barras podem ser armazenados na memória RAM ou Flash ou em cartões PCMCIA opcionais. 			

Tabela 5 • Parâmetros da impressora (Continuação)

Parâmetro	Ação/explicação
LISTAR IMAGENS IMPRIMIR	 Listar imagens Pressione o botão oval direito para imprimir uma etiqueta que lista as imagens disponíveis armazenadas na memória RAM ou Flash da impressora ou em cartões de memória opcionais.
LISTAR FORMATOS IMPRIMIR	 Listar formatos Pressione o botão oval direito para imprimir uma etiqueta que lista os formatos disponíveis armazenados na memória RAM ou Flash da impressora ou em cartões de memória opcionais.
LISTAR CONFIG. IMPRIMIR	 Listar configuração Pressione o botão oval direito para imprimir uma etiqueta de configuração que lista a configuração atual da impressora.
LISTAR REDE IMPRIMIR	 Listar configurações de rede Pressione o botão oval direito para imprimir uma etiqueta de configuração de rede que lista as configurações de todos os servidores de impressão instalados.
LISTAR TODOS IMPRIMIR	 Listar todos Pressione o botão oval direito para imprimir etiquetas que listam as fontes, códigos de barra, imagens e formatos disponíveis, além das configurações atuais da impressora e de rede.
IDIOMA ← ENGLISH →	 Seleção do idioma do visor Este parâmetro permite alterar o idioma exibido no visor LCD do painel de controle. Pressione o botão oval direito ou esquerdo para exibir outras opcões.
	Padrão: ENGLISH Seleções: ENGLISH, ESPANOL, FRANCAIS, DEUTSCH, ITALIANO, NORSK, PORTUGUES, SVENSKA, DANSK, ESPANOL2, NEDERLANDS, SUOMI, PERSONALIZAR

Tabela 5 • Parâmetros da impressora (Continuação)

Programação de limpeza

A programação de limpeza recomendada está descrita na Tabela 6. Consulte as próximas páginas para obter informações sobre procedimentos específicos.

Cuidado • Use somente os produtos de limpeza recomendados. A Zebra não será responsável por danos provocados por nenhum outro produto de limpeza usado na impressora.

Área	Método	Intervalo	
Cabeçote de impressão	Solvente*	Execute estes procedimentos nas ocasiões a seguir:	
Rolo de impressão	Solvente*	 Quando a mensagem CLEAN HEAD NOW (LIMPE CAB. AGORA) for exibida. Mada da impuesação támica directo: Apás codo relo 	
Sensor de mídia transmissivo	Jato de ar		
Sensor de mídia reflexivo	Jato de ar	de etiquetas ou 150 m (500 pés) de etiquetas	
Caminho da mídia	Solvente*	sanfonadas.	
Sensor de fita	Jato de ar	• Modo de impressão de transferência térmica: Apó cada rolo (450 m ou 1.500 pés) de fita.	
Sensores de porta aberta	Jato de ar	Mensalmente	
Barra de destaque/remoção	Solvente*		

Tabela 6 • Programação de limpeza recomendada para a impressora

* Use o kit de Manutenção Preventiva da Zebra, número de peça 47362, ou uma solução de álcool isopropilo 90% e água deionizada 10%.

Como limpar o cabeçote e o rolo de impressão

Limpe o cabeçote e o rolo de impressão de acordo com a programação na Tabela 6 na página 32. Limpe o cabeçote com mais freqüência se houver inconsistências na qualidade de impressão, como lacunas ou impressão clara. Limpe o rolo de impressão se observar problemas de movimentação da mídia.



Cuidado • O cabeçote de impressão pode estar quente e provocar queimaduras graves. Deixe-o esfriar.



Cuidado • Observe as normas de precaução contra eletricidade estática ao lidar com componentes sensíveis, como placas de circuito ou cabeçotes de impressão.

Cuidado • Ao carregar mídia ou fita, remova todas as jóias que possam entrar em contato com o cabeçote de impressão ou outras peças da impressora.

Para limpar o cabeçote e o rolo de impressão, execute estas etapas:

- **1.** Desligue (**O**) a impressora.
- **2.** Consulte a Figura 25. Abra o jogo do cabeçote de impressão soltando a trava do cabeçote do pino de trava.

Figura 25 • Como abrir o jogo do cabeçote de impressão



3. Remova a mídia e a fita da impressora.

4. Consulte a Figura 26. Usando o kit de Manutenção Preventiva (número de peça 47362) ou uma solução de álcool isopropílico 90% e água deionizada 10% em um cotonete de algodão, limpe os elementos de impressão de ponta a ponta. Deixe o solvente evaporar.





1	Elementos do cabeçote de impressão (faixa cinza)
2	Cotonete de algodão
3	Rolo de impressão

- **5.** Use um pano que não solte fios umedecido com álcool para limpar o rolo de impressão e todos os outros rolos. Gire os rolos durante a limpeza.
- 6. Recarregue a fita e a mídia (se usada).
- **7.** Ligue (**I**) a impressora.



Nota • Se a qualidade de impressão não melhorar após a execução desse procedimento, limpe o cabeçote de impressão com o filme de limpeza *Save-a-Printhead*. Entre em contato com um distribuidor autorizado da Zebra para obter mais informações.