

ZE500 Rövid használati útmutató

Ez az útmutató a nyomtató napi használatához alkalmazandó. Részletes információkat a *Felhasználói útmutató* tartalmaz.

Nyomtatóváltozatok

A ZE500 nyomtató elérhető jobbkezes (a nyomtatómechanizmus a jobb oldalon van) és balkezes változatban (a nyomtatómechanizmus a bal oldalon van)

1. ábra • Balkezes (BK) nyomtató





2. ábra • Jobbkezes (JK) nyomtató

1	nyomathordozó ajtaja
2	kezelőpanel
3	bekapcsológomb

A nyomtató részei

A 3. ábra a nyomtató nyomathordozó-területén található részegységeket mutatja be. A balkezes változat ezen részegységek tükörképét tartalmazza. A nyomtató telepítésének folytatása előtt ismerkedjen meg ezekkel az részegységekkel.



3. ábra • A nyomtató részei (JK modell)

1	szalagfelcsévélő tengely
2	szalagadagoló tengely
3	nyomtatófej-leválasztó retesz
4	nyomtatófej
5	leválasztórúd
6	nyomóhenger

7	leválasztógörgő-szerelvény (lezárva nem látható)
8	leválasztógörgő-retesz
9	nyomathordozó-vezető
10	befűzőhenger
11	alsó vezető
12	felső vezető

Kezelőpanel

A nyomtató vezérlői és jelzőfényei a kezelőpanelon találhatók (4. ábra). A bekapcsológomb a kezelőpanel oldalán található.



4. ábra • Kezelőpanel

1	A kijelző a nyomtató működési állapotát jelzi, és ezzel navigálhat a menürendszerben.		
2	POWER (Tápellátás) jelzőfény	Világít, ha a nyomtató be van kapcsolva.	
3	PAUSE (Felfüggesztés) jelzőfény	Világít, ha a nyomtató működése fel van függesztve.	
4	STATUS (Állapot)	Ki	Normál működés – nincs nyomtató hiba.
	jelzőfény	Villogás	Nyomtató hiba. További információkért ellenőrizze a kijelzőt.
5	DATA (Adatforgalom)	Ki	Normál működés. Nincs adatforgalom vagy -feldolgozás.
	jelzőfény	Be	A nyomtató adatot dolgoz fel vagy nyomtat. Nincs bejövő adat.
		Villogás	A nyomtató adatokat fogad a gazdaszámítógépről, vagy állapotinformációkat küld oda.
6	A PAUSE (Felfüggesztés) gomb megnyomásával elindítja vagy felfüggeszti a nyomtató működését.		
7	A FEED (Behúzás) gomb megnyomásával a nyomtató behúz egy üres címkét.		
8	A CANCEL (Megszakítás) gomb megszakítja a nyomtatási feladatokat, amikor a nyomtató fel van függesztve.		
9	A CALIBRATE (Kalibrálás) gomb beállítja a nyomtatót a nyomathordozó hosszára és a szenzorértékekre.		
10	A LEFT ARROW (Balra nyíl) az előző pontra navigál a menükben.		
11	A PLUS (+) gomb a paraméterértékeket módosítja. Általában értékek növelésére, lehetőségek közötti lapozásra vagy nyomtató jelszó beírása közben értékek módosítására használható.		
12	A MINUS (-) gomb a paraméterértékeket módosítja. Általában értékek csökkentésére, lehetőségek		
	közötti lapozásra vagy nyomtató jelszó beírása közben a kurzorpozíció módosítására használható.		
13	A SETUP/EXIT (Beállítás/Kilépés) gomb segítségével beléphet a beállító módba és kiléphet belőle.		
14	A RIGHT ARROW (Job	bra nyíl) az	következő pontra navigál a menükben.

A nyomtató előkészítése használathoz

A nyomtató részeivel való ismerkedést követően készítse elő a nyomtatót a használathoz.

Figyelmeztetés • Ha nyomathordozót vagy szalagot tölt a készülékbe, vegyen le minden ékszert magáról, amely hozzáérhet a nyomtatófejhez vagy a nyomtató egyéb alkatrészeihez.



Figyelmeztetés • Mielőtt a nyomtatófejhez érne, süsse ki a statikus elektromosságot a nyomtató fém vázának megérintésével vagy egy antisztatikus csuklópánt és kendő használatával.

A nyomtató beállításának lépései a következők:

- 1. Csomagolja ki és ellenőrizze a nyomtatót. Szükség esetén jelentse a szállítási sérüléseket. További információkat a *Felhasználói útmutató* tartalmaz.
- 2. Helyezze el a nyomtatót a korábban kiválasztott helyen.
- **3.** Dugja a tápkábel csatlakozóját a nyomtató hátoldalán lévő váltakozó áramú csatlakozóaljzatba.



4. Dugja a tápkábel másik végét a hálózati csatlakozóaljzatba.



5. A rendelkezésre álló csatlakozó(k) használatával csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez. A szokásos csatlakozási lehetőségek alább láthatók. Elképzelhető, hogy a ZebraNet vezeték nélküli nyomtatószerver funkció is megtalálható az Ön nyomtatóján.



•_•	párhuzamos port
	USB 2.0 port
	vezetékes Ethernet port
¶∎	soros port

6. Nyissa fel a nyomathordozó-ajtót.



- 7. Töltse be a szalagot (hőátadásos mód esetén) és a nyomathordozót a nyomtatóba (lásd: *Szalag és nyomathordozó betöltése*, 7. oldal).
- 8. Kapcsolja be (I) a nyomtatót.



A nyomtató elindul, és öntesztet hajt végre.

Szalag és nyomathordozó betöltése

Kövesse az ebben a részben megtalálható útmutatást szalag (amennyiben használják) és nyomathordozó ZE500 nyomtatóba töltéséhez. A szalagok hőnyomtatható címkék esetén használatosak. Közvetlen hőnyomtatás esetén ne helyezzen szalagot a nyomtatóba. A nyomathordozó más módokhoz való betöltéséről a *Felhasználói útmutatóban* olvashat.

Figyelmeztetés • Ha nyomathordozót vagy szalagot tölt a készülékbe, vegyen le minden ékszert magáról, amely hozzáérhet a nyomtatófejhez vagy a nyomtató egyéb alkatrészeihez.

	•	

Fontos • Olyan szalagot használjon, amely szélesebb a nyomathordozónál, így elkerülheti a nyomtatófej elhasználódását. A szalagnak **kívül** fedőréteggel kell rendelkeznie (részletes információkat a *Felhasználói útmutató* tartalmaz).



Megjegyzés • Az optimális nyomtatási minőséghez és a nyomtató megfelelő teljesítményéhez a Zebra a "rendszermegoldást", és ezen belül kifejezetten az eredeti ZebraTM kellékek használatát javasolja. A ZE500 termékek a biztonság és optimális nyomtatási minőség érdekében csak eredeti ZebraTM nyomtatófejekkel működnek.

Szalag és nyomathordozó betöltéséhez végezze el a következő lépéseket:

Szalag betöltése

1.



Figyelmeztetés • A nyomtatófej forró lehet és súlyos égési sérülést okozhat. Hagyja a nyomtatófejet kihűlni.

Forgassa a nyomtatófej-leválasztó reteszt nyitott pozícióba.





2. Fogja meg a szalagtekercset, és a végéről tekerjen le valamennyit az ábrán látható módon.



3. Helyezze a szalaghengert a szalagadagoló tengelyre. Nyomja be a hengert, amennyire csak tudja.



4. Helyezzen egy üres szalaghengert a szalagfelcsévélő tengelyre. Nyomja be a hengert, amennyire csak tudja.







5.

Figyelmeztetés • A nyomtatófej forró lehet és súlyos égési sérülést okozhat. Hagyja a nyomtatófejet kihűlni.

Fűzze át a szalagot az alsó szalagvezető görgő **(1)** alatt, a nyomtatófej alatt **(2)**, majd át a felső szalagvezető görgőn **(3)**.



6. Tekerje fel a szalagot a szalagfelcsévélő tengely köré.





Nyomathordozó betöltése

- **7.** Töltsön be nyomathordozót az applikátor nyomathordozó-hengerére (olvassa el az applikátor felhasználói útmutatóját).
- 8. Nyomja meg a leválasztó gombot a befűzőhengeren. Engedje a hengert felfelé hajolni.



BK











10. Fűzze át a nyomathordozót a felső vezető **(1)** alatt, a befűzőhenger **(2)** alatt és a nyomtatófej **(3)** alatt.

11. Húzza ki a nyomathordozót nagyjából 75 cm-re (30 hüvelyknyire) a túl a leválasztórúdon. Távolítsa el a címkéket a kihúzott címkehordozóról.



12. Csúsztassa be a nyomathordozó-vezetőt, amíg az éppen a nyomathordozó széléhez nem ér.



13. Nyomja le a befűzőhengert, amíg az a helyére nem pattan.



14. Forgassa a nyomtatófej-leválasztó reteszt zárt pozícióba.







15. Emelje meg a leválasztógörgő-reteszt, hogy a leválasztógörgő-szerelvény lefelé forduljon.

- **16.** Fűzze be a címkehordozót a leválasztórúd köré, a nyomóhenger alá és a leválasztógörgőszerelvényen át.
 - **Fontos** Ha az applikátor levegőcsővel rendelkezik, vezesse át a címkehordozót a levegőcső és a leválasztórúd között. Ne fűzze át a címkehordozót a levegőcső felett.





17. Forgassa a leválasztógörgő-szerelvényt felfelé addig, amíg az a helyére nem csukódik.

- **18.** Fűzze be címkehordozót az applikátor felcsévélő hengere köré (olvassa el az applikátor felhasználói útmutatóját).
- **19.** Csukja be a nyomathordozó-ajtót.



Elhasznált szalag eltávolítása

Mindig távolítsa el a használt szalagot a szalagfelcsévélő tengelyről, ha szalaghengert cserél.

Az elhasznált szalag eltávolításához végezze el a következő lépéseket:

1. Kifogyott a szalag?

Ha a szalag	Akkor
Kifogyott	Folytassa a következő lépéssel: 2. lépés.
Nem fogyott ki	 a. Vágja le vagy tépje el a szalagot a szalagfelcsévélő tengely előtt.
	BK JK

2. Csúsztassa le a használt szalagot tartalmazó hengert a szalagfelcsévélő tengelyről.



3. Dobja ki az elhasznált szalagot. Ismét felhasználhatja a szalagadagoló tengely üres hengerét, ha áthelyezi a szalagfelcsévélő tengelyre.