ZT111 Imprimante industrielle



Guide de l'utilisateur

P1127107-03FR Rév. A

2022/10/05

ZEBRA et l'illustration de la tête de zèbre sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corporation, déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2022 Zebra Technologies Corporation et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Le logiciel décrit dans ce document est fourni sous accord de licence ou accord de confidentialité. Le logiciel peut être utilisé ou copié uniquement conformément aux conditions de ces accords.

Pour de plus amples informations concernant les déclarations juridiques et propriétaires, rendez-vous sur :

LOGICIELS :zebra.com/linkoslegal. COPYRIGHTS ET MARQUES COMMERCIALES: zebra.com/copyright. BREVET: ip.zebra.com. GARANTIE: zebra.com/warranty. CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL: zebra.com/eula.

Conditions d'utilisation

Déclaration de propriété

Ce manuel contient des informations propriétaires de Zebra Technologies Corporation et de ses filiales (« Zebra Technologies »). Il est fourni uniquement à des fins d'information et d'utilisation par les parties décrites dans le présent document, chargées de faire fonctionner l'équipement et d'en assurer la maintenance. Ces informations propriétaires ne peuvent pas être utilisées, reproduites ou divulguées à d'autres parties pour toute autre fin sans l'autorisation écrite expresse de Zebra Technologies.

Amélioration des produits

L'amélioration continue des produits est une stratégie de Zebra Technologies. Toutes les spécifications et indications de conception sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Clause de non-responsabilité

Zebra Technologies met tout en œuvre pour s'assurer de l'exactitude des caractéristiques techniques et des manuels d'ingénierie publiés. Toutefois, des erreurs peuvent se produire. Zebra Technologies se réserve le droit de corriger ces erreurs et décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient en résulter.

Limitation de responsabilité

En aucun cas Zebra Technologies ou toute autre personne impliquée dans la création, la production ou la livraison du produit joint (y compris le matériel et les logiciels) ne sauraient être tenus pour responsables des dommages de quelque nature que ce soit (y compris, sans limitation, les dommages consécutifs, notamment la perte de profits, l'interruption d'activité ou la perte d'informations) découlant de l'utilisation de, des résultats de l'utilisation de ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit, même si Zebra Technologies a été prévenu de l'éventualité de tels dommages. Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation de dommages fortuits ou consécutifs, il se peut que les exclusions ou les limitations susmentionnées ne s'appliquent pas à votre cas.

Table des matières

Présenta	ntion	6
	Composants de l'imprimante	6
	Panneau de configuration de l'	8
Configur	ration de l'imprimante	9
	Sélection d'un emplacement pour l'imprimante	9
	Commande de consommables et d'accessoires	10
	Support	10
	Ruban	10
	Inspection du contenu de la boîte	12
	Installation du logiciel Label Design	14
	Connexion de l'imprimante à un appareil	15
	Connexion à un téléphone ou une tablette	15
	Installation des pilotes et connexion à un ordinateur Windows	
	Détermination de la Méthode de gestion des supports	32
	Chargement du support	
	Insertion du support dans l'imprimante	34
	Utilisation du mode Déchirement	
	Utilisation du mode Pré-décollage	42
	Utilisation du mode Massicot ou du mode Coupe retardée	46
	Chargement du ruban	50
	Impression d'une étiquette de test et réalisation de réglages	55

Configuration et réglage de l'imprimante	57
Modification des paramètres de l'imprimante	57

Table des matières

Modification des paramètres de l'imprimante via le pilote Windows	57
Autres façons de modifier les paramètres de l'imprimante	
Étalonnage des capteurs de ruban et de support	76
Exécution de l'étalonnage automatique	76
Exécution de l'étalonnage manuel	76
Réglage de la pression de la tête d'impression	
Réglage de la tension du ruban	84

Maintenance de routine	85
Planning et procédures de nettoyage	85
Nettoyage de l'extérieur, du compartiment papier et des capteurs	86
Nettoyage de la tête d'impression et du contre-rouleau	87
Nettoyage de l'ensemble de pré-décollage	89
Nettoyage et lubrification du module de massicot	
Retrait d'un ruban usagé	98
Remplacement des composants de l'imprimante	
Commande de pièces de rechange	99
Recyclage des composants de l'imprimante	
Lubrification	

Diagnostic et dépannage	100
Évaluation de la qualité des codes-barres	
Étiquettes de configuration	
Test automatique PAUSE	105
Profil de capteur	106
Test de diagnostic de communication	107
Chargement des valeurs par défaut ou des dernières valeurs enregistrées	
Dépannage	109
Voyants lumineux	
Problèmes d'impression ou de qualité d'impression	112
Problèmes de ruban	116
Problèmes de communication	120
Problèmes divers	121

Table des matières

Entretien de l'imprimante	
Expédition de l'imprimante	

Spécifications	
Caractéristiques générales	125
Caractéristiques de l'alimentation	
Caractéristiques du cordon d'alimentation	127
Caractéristiques de l'interface de communication	129
Connexions standard	130
Connexions en option	131
Spécifications sans fil	
Caractéristiques d'impression	133
Spécifications des supports	134
Spécifications du ruban	135

Glossaire136

Présentation

Cette section fournit une vue d'ensemble de l'imprimante et de ses composants.

Composants de l'imprimante

Les composants à l'intérieur de votre imprimante sont codés par couleur. Les points de contact que vous devrez manipuler sont de couleur dorée à l'intérieur des imprimantes et sont indiqués en doré dans les illustrations de ce manuel.

Le compartiment des supports de votre imprimante contient divers composants. Selon le modèle de l'imprimante et les options installées, votre imprimante peut paraître légèrement différente. Les composants étiquetés sont mentionnés dans les procédures de ce manuel.





1	Panneau de configuration
2	Cache du support
3	Axe d'enroulement du ruban*

4	Axe d'alimentation du ruban*
5	Crochet d'alimentation du support
6	Guide d'alimentation du support
7	Ensemble du support flottant
8	Ensemble de la tête d'impression
9	Levier d'ouverture de la tête d'impression
10	Contre-rouleau

*Ce composant apparaît uniquement sur les imprimantes sur lesquelles l'option Transfert thermique est installée.

Les deux leviers de la barre de basculement contiennent des molettes qui permettent de régler la pression de la tête d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Réglage de la pression de la tête d'impression à la page 80.



Figure 2 Cadrans de réglage de la pression de la tête d'impression

1	Barre de basculement
2	Molette de réglage de la pression de la tête d'impression
3	Levier

Panneau de configuration de l'





Configuration de l'imprimante

Cette section aide l'utilisateur à configurer pour la première fois l'imprimante et à l'utiliser.

Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

Choisissez un emplacement pour l'imprimante qui répond aux conditions suivantes :

• Surface : la surface sur laquelle se trouve l'imprimante doit être de résistance, de taille et de niveau suffisants pour la maintenir en place.



 Espace : l'emplacement de l'imprimante doit prévoir suffisamment d'espace pour la ventilation et l'accès aux composants et connecteurs de l'imprimante. Laissez un espace dégagé sur tous les côtés de l'imprimante pour permettre une ventilation et un refroidissement corrects.



ATTENTION : Ne placez pas de rembourrage derrière ou sous l'imprimante, car cela pourrait restreindre la circulation de l'air et provoquer une surchauffe de l'imprimante.

- Alimentation : l'imprimante doit se trouver à proximité d'une prise secteur appropriée facilement accessible.
- Interfaces de communication des données : l'imprimante doit se trouver à portée de votre radio WLAN (le cas échéant) ou à une distance acceptable pour que d'autres connecteurs puissent atteindre votre source de données (généralement un ordinateur). Pour plus d'informations sur la longueur

maximale des câbles et leur configuration, reportez-vous à la section Caractéristiques de l'interface de communication à la page 129.

• Conditions de fonctionnement : l'imprimante est conçue pour fonctionner dans diverses conditions environnementales et électriques, y compris dans un entrepôt ou une usine. Le tableau suivant indique la température et le taux d'humidité relative requis pour l'imprimante en fonctionnement.

Tableau 1 Température et taux d'humidité en fonctionneme
--

Mode	Température	Humidité relative
Transfert thermique	5 à 40 °C (40 à 104 °F)	20 % à 85 % sans condensation
Thermique direct	0 à 40 °C (32 à 104 °F)	

Commande de consommables et d'accessoires

Les éléments suivants dont vous aurez besoin ne sont PAS fournis avec l'imprimante :

- Câbles de communication/réseau (série ou Ethernet filaire, par exemple) autres qu'USB
- Support
- Ruban (si votre imprimante dispose d'une option de transfert thermique)

Support

Le type et le format de support que vous choisissez doivent être adaptés aux options installées sur l'imprimante (voir Détermination de la Méthode de gestion des supports à la page 32. Reportezvous aux spécifications relatives aux supports de l'imprimante pour connaître les longueurs d'étiquettes minimales et d'autres éléments importants à prendre en compte.

Pour une qualité d'impression optimale et des performances d'impression correctes sur l'ensemble de nos gammes de produits, Zebra recommande vivement l'utilisation de consommables certifiés Zebra dans le cadre d'une solution complète. Une large gamme de papiers, de polypropylène, de polyester et de vinyle a été spécialement conçue pour améliorer les capacités d'impression de l'imprimante et éviter l'usure prématurée de la tête d'impression. Pour acheter des consommables, rendez-vous sur <u>zebra.com/supplies</u>.

Le Glossaire à la page 136 inclut des termes associés aux supports (support avec marque noire, support avec écart/encoche, support en accordéon et support en rouleau, par exemple). Utilisez ces termes pour déterminer le type de support qui répondra à vos besoins.

Voir aussi

Spécifications de l'imprimante ZT111

Ruban

REMARQUE : Cette section s'applique uniquement aux imprimantes sur lesquelles l'option Transfert thermique est installée.

Dois-je utiliser du ruban ?	Le support lui-même détermine si vous devez utiliser du ruban.
	Support de transfert thermique : nécessite du ruban.
	Support thermique direct : ne nécessite PAS de ruban.

Comment savoir s'il s'agit d'un support de transfert thermique ou thermique direct ? (Pour consulter la définition de ces termes, reportez-vous aux entrées de glossaire thermique direct à la page 138 et transfert thermique à la page 144.)	Le moyen le plus simple de le savoir est de gratter rapidement la surface du support avec votre ongle. Si une marque noire apparaît à l'endroit où vous avez gratté, le support est thermique direct. Vous n'avez donc PAS besoin de ruban.
Quel type de ruban puis-je utiliser ?	Cette imprimante ne peut utiliser que du ruban enduit sur la face extérieure, .
Comment puis-je savoir quel côté du ruban est enduit ?	Utilisez l'une des deux méthodes suivantes pour identifier le côté enduit :
	Méthode 1 : Test d'adhérence
	 Appuyez un coin du côté adhésif d'une étiquette sur la surface extérieure du rouleau de ruban.
	2. Décollez l'étiquette du ruban.
	Si des particules d'encre adhèrent à l'étiquette, la face extérieure du rouleau est enduite. Si nécessaire, répétez ce test avec la surface interne pour confirmer quel côté est enduit.
	Méthode 2 : Test de grattage du ruban
	 Déroulez le ruban sur une courte longueur et placez la surface extérieure contre un morceau de papier.
	2. Grattez la surface intérieure du ruban avec votre ongle.
	3. Soulevez le ruban et vérifiez s'il y a des marques sur le papier.
	Si le ruban a laissé une marque, la face extérieure est enduite.

Inspection du contenu de la boîte

Assurez-vous que la boîte de l'imprimante contient tous les éléments dont vous avez besoin pour la configurer.



IMPORTANT : Zebra Technologies décline toute responsabilité envers les dommages subis pendant l'expédition de l'équipement et ne réparera pas ces dommages sous garantie.

1. Retirez soigneusement l'imprimante de son emballage.



2. Vérifiez que les éléments suivants sont inclus dans la boîte de l'imprimante :



Des éléments supplémentaires peuvent être inclus, selon les options commandées avec l'imprimante.

- 3. S'il manque quelque chose, informez-en votre revendeur Zebra agréé.
- **4.** Déballez immédiatement l'imprimante et vérifiez qu'elle n'a pas été endommagée pendant le transport.
 - Conservez tous les matériaux d'emballage.
 - Vérifiez que toutes les surfaces extérieures sont intactes.
 - Soulevez le cache du support et vérifiez que le compartiment à support est intact.
- 5. Si vous constatez des dommages liés au transport lors de l'inspection :
 - Informez-en immédiatement le transporteur et remplissez un rapport de dommages.
 - Conservez tous les matériaux d'emballage afin qu'ils soient inspectés par le transporteur.
 - Informez-en votre revendeur Zebra agréé.
- **6.** L'imprimante a été livrée avec plusieurs éléments de protection pour le transport, notamment un film plastique sur la fenêtre transparente du cache du support. Avant d'utiliser l'imprimante, retirez ces éléments de protection.

Installation du logiciel Label Design

Sélectionnez et installez le logiciel que vous utiliserez pour créer des formats d'étiquettes pour votre imprimante.

Parmi eux se trouve ZebraDesigner, que vous pouvez télécharger sur <u>zebra.com/zebradesigner</u>. Vous pouvez utiliser ZebraDesigner Essentials gratuitement ou acheter ZebraDesigner Professional pour bénéficier d'un ensemble d'outils plus efficace.



M ► B D CH-	ZebraDesigner Essentials	- D ×
$\begin{array}{ c c c c } & \not \mapsto & Cut & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	Print Document Properties Align Objects	Activate License ns Essentials Edition
Create a New Label	Cet more from your printer with Print	
	Learning Resources	Printer Drivers Get optimal performance from your printer with Zebra printer drivers. Download Printer Drivers
	Software Information You are using ZebraDesigner Essentials Edition wi	th limited functionality and no database support. Editions
	Did ye You can managir	bu know streamline and simplfy labeling by g it in the cloud?

Connexion de l'imprimante à un appareil

Une fois que vous avez configuré l'imprimante, vous êtes prêt à la connecter à votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette, par exemple).

Connexion à un téléphone ou une tablette

Téléchargez gratuitement l'application Zebra Printer Setup Utility sur votre appareil.

- Appareils Android
- Appareils Apple

Types de connectivité pris en charge par les applications :

- Bluetooth à basse consommation (Bluetooth LE)
- Ethernet/connexion filaire
- Sans fil
- USB On-The-Go

Rendez-vous sur <u>zebra.com/setup</u> pour consulter les Guides de l'utilisateur de ces utilitaires de configuration d'imprimante.

Installation des pilotes et connexion à un ordinateur Windows

Vous devez installer les pilotes appropriés avant d'utiliser votre imprimante avec un ordinateur Microsoft Windows.



IMPORTANT : Connectez votre imprimante à votre ordinateur à l'aide de l'une des connexions disponibles. Toutefois, ne branchez aucun câble reliant votre ordinateur à l'imprimante avant d'y être invité. Si vous les connectez au mauvais moment, votre imprimante n'installera pas les pilotes appropriés. Consultez la section Que faire si vous oubliez d'installer d'abord les pilotes d'imprimante ? à la page 28 pour effectuer une récupération suite à une installation de pilotes incorrecte.

Installation des pilotes

Pour installer les pilotes appropriés, procédez comme suit.

- 1. Accédez à la page zebra.com/drivers.
- 2. Cliquez sur Imprimantes.
- 3. Sélectionnez votre modèle d'imprimante.
- 4. Sur la page produit de l'imprimante, cliquez sur Pilotes.
- 5. Téléchargez le pilote approprié pour Windows.

Le fichier exécutable du pilote (tel que zd86423827-certified.exe) est ajouté à votre dossier Téléchargements.

6. Exécutez le fichier exécutable et suivez les invites.

Une fois la configuration terminée, vous pouvez choisir d'ajouter tous les pilotes à votre système (**Configurer le système**) ou d'ajouter/de configurer des imprimantes spécifiques (voir Exécution de l'assistant d'installation de l'imprimante à la page 18).



7. Sélectionnez Configurer le système, puis cliquez sur Terminer.

L'Assistant d'installation de l'imprimante installe les pilotes.

ZDesigner Windows Printe	r Driver Version 8.6.4.23827 - Install — 🛛 🗙
	Completing the Zebra Technologies Wizard for ZDesigner Windows Printer Driver Version 8.6.4.23827 Setup
Mir.	You have successfully completed the Zebra Technologies Wizard for ZDesigner Windows Printer Driver Version 8.6.4.23827 Setup.
ZEBRA	 Configure System Bun the printer installation wizard View release notes
	To close the wizard, click Finish
	< <u>B</u> ack Finish Cancel

Exécution de l'assistant d'installation de l'imprimante

1. Sur le dernier écran du programme d'installation de pilotes, laissez la case **Exécuter l'assistant** d'installation de l'imprimante cochée, puis cliquez sur **Terminer**.

L'Assistant d'installation de l'imprimante s'ouvre.



2. Cliquez sur Suivant.

Printer Installation Wizard	
Installation Options Please select one of the driver installation or removal options.	刹 市. ZEBRA
→ Install Printer Driver Installs printer driver.	
→ Update Printer Drivers Updates one or more already installed printer driv	/ers.
→ Uninstall Printer Drivers Uninstalls one or more printer drivers.	
→ Remove Preloaded Drivers Removes preloaded drivers.	
Exit	< Previous Next >

3. Cliquez sur Installer le pilote d'imprimante.

Le contrat de licence s'affiche.

P	rinter Installation Wizard License Agreement Please read license agreement before installing printer driver.	A
	END USER LICENSE AGREEMENT (UNRESTRICTED SOFTWARE)	^
	IMPORTANT PLEASE READ CAREFULLY: This End User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a company) ("Licensee") and Zebra Technologies Corporation ("Zebra") for Software, owned by Zebra and its affiliated companies and its third-party suppliers and licensors, that accompanies this EULA. For purposes of this EULA, "Software" shall mean machine-readable instructions used by a processor to perform specific operations. BY USING THE SOFTWARE, LICENSEE ACKNOWLEDGES ACCEPTANCE OF THE TERMS OF THIS EULA. IF LICENSEE DOES NOT ACCEPT THESE TERMS, LICENSEE MAY NOT USE THE SOFTWARE.	*
	○ I accept the terms in the license agreement	
	I do not accept the terms in the license agreement	
	Exit < Previous Next >	,

4. Lisez et acceptez les conditions du contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.

Printer Installation Wizard Select Port	新,7EDDA
Select port to which the printer is attached.	VIII LEBRA
→ Network Port Ethernet (LAN) or Wireless (WiFi) installation.	
→ USB Port Installation of USB Plug and play device.	
→ Bluetooth Port Installation of Bluetooth device.	
→ Other Installation on Serial (COM) or Parallel (LPT) ports	
Exit	< Previous Next >

- 5. Sélectionnez l'option de communication que vous souhaitez configurer pour votre imprimante :
 - Port réseau : pour installer les imprimantes équipées d'une connexion réseau Ethernet (LAN) ou sans fil (Wi-Fi). Attendez que le pilote recherche les périphériques de votre réseau local et suivez les invites. Si nécessaire, définissez les valeurs comme indiqué dans la section Connexion à votre réseau via le port Ethernet de l'imprimante à la page 25 ou Connexion de l'imprimante à votre réseau sans fil à la page 27.
 - Port USB : pour installer les imprimantes connectées par câble USB. Connectez l'imprimante à l'ordinateur comme illustré dans la section Connexion à un ordinateur via le port USB de l'imprimante à la page 22. Si l'imprimante est déjà connectée et sous tension, vous devrez peutêtre retirer le câble USB et l'insérer à nouveau. Le pilote recherche automatiquement le modèle de l'imprimante connectée.
 - Port Bluetooth : pour installer les imprimantes dotées d'une connexion Bluetooth. Non applicable à cette imprimante.
 - Autre : pour installer l'imprimante avec un autre type de câble, tel que parallèle (LPT) et série (COM). Aucune configuration supplémentaire nécessaire.
 - Autre : pour installer l'imprimante avec un autre type de câble, tel que série (COM). Aucune configuration supplémentaire nécessaire.

6. Si vous y êtes invité, sélectionnez le modèle et la résolution de votre imprimante.

Le modèle et la résolution figurent sur une étiquette de référence apposée sur l'imprimante, généralement sous le crochet du support. Les informations apparaissent au format suivant :

```
Part Number: XXXXXXY - xxxxxxx
```

où

XXXXX = modèle de l'imprimante et Y = résolution de l'imprimante (2 = 203 ppp, 3 = 300 ppp, 6 = 600 ppp).

Par exemple, dans le numéro de référence ZT411x3 – xxxxxxx, ZT411 indique que l'imprimante est un modèle ZT411 et 3 indique que la résolution de la tête d'impression est de 300 ppp.

Connexion à un ordinateur via le port USB de l'imprimante

1. Après avoir installé les pilotes, retirez l'étiquette qui recouvre le port USB.



2. Connectez le câble USB au port USB de votre imprimante.



3. Branchez l'autre extrémité du câble USB sur votre ordinateur.

4. Branchez le câble d'alimentation CA sur le connecteur d'alimentation CA situé à l'arrière de l'imprimante.



5. Branchez le câble d'alimentation CA sur une prise secteur appropriée.



6. Mettez l'imprimante sous tension (I).



Au démarrage de l'imprimante, votre ordinateur termine l'installation des pilotes et reconnaît votre imprimante.

Si vous n'avez pas installé les pilotes au préalable, reportez-vous à la section Que faire si vous oubliez d'installer d'abord les pilotes d'imprimante ? à la page 28.

Connexion à votre réseau via le port Ethernet de l'imprimante

Si vous souhaitez utiliser une connexion au serveur d'impression filaire (Ethernet), vous devrez peut-être configurer l'imprimante pour qu'elle communique avec votre réseau local (LAN).

Pour plus d'informations sur les serveurs d'impression Zebra, reportez-vous au Guide de l'utilisateur des serveurs d'impression filaires et sans fil ZebraNet. Pour télécharger la dernière version de ce guide, rendez-vous sur <u>zebra.com/manuals</u>.

1. Après avoir installé les pilotes (voir Installation des pilotes à la page 15), branchez l'imprimante à un câble Ethernet connecté à votre réseau.



2. Branchez le câble d'alimentation CA sur le connecteur d'alimentation CA situé à l'arrière de l'imprimante.



3. Branchez le câble d'alimentation CA sur une prise secteur appropriée.



4. Mettez l'imprimante sous tension (I).



L'imprimante tente de communiquer avec votre réseau. En cas de réussite, elle remplit les valeurs de la passerelle et du sous-réseau de votre réseau local et obtient une adresse IP.

5. Vérifiez si une adresse IP a été attribuée à l'imprimante. Reportez-vous à la section Adresse IP (filaire ou WLAN) pour découvrir d'autres méthodes d'affichage de l'adresse IP.

Si l'adresse IP de l'imprimante est	Alors
0.0.0.0 ou	Le voyant NETWORK (RÉSEAU) est éteint ou s'allume en rouge fixe. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Voyants lumineux à la page 109.)
	 a. Vérifiez le connecteur Ethernet situé à l'arrière de l'imprimante. Si aucun voyant n'est allumé ou ne clignote, la connexion Ethernet n'est pas active. Vérifiez que les deux extrémités du câble sont correctement branchées et que le port réseau auquel vous vous connectez est actif. Une fois ce problème résolu, l'imprimante se connecte automatiquement.
	 b. Si nécessaire, configurez les paramètres d'imprimante suivants pour définir une adresse IP statique, puis réinitialisez le réseau. Contactez votre administrateur réseau pour connaître les valeurs appropriées pour votre réseau.
	Protocole IP (filaire ou WLAN) : remplacez la valeur TOUT par PERMANENT.
	 Passerelle (filaire ou WLAN) : faites correspondre la valeur de passerelle de votre réseau LAN.
	 Sous-réseau (filaire ou WLAN) : faites correspondre la valeur de sous-réseau de votre réseau LAN.
	Adresse IP (filaire ou WLAN) : attribuez une adresse IP unique à l'imprimante.
toute autre valeur	La connexion a réussi. Le voyant NETWORK (RÉSEAU) s'allume en vert ou en jaune fixe, selon le réseau. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Voyants lumineux à la page 109.)

6. Réinitialisez le réseau (voir Réinitialiser le réseau) pour que les modifications apportées aux paramètres réseau soient prises en compte.

Connexion de l'imprimante à votre réseau sans fil

Si vous souhaitez utiliser le serveur d'impression sans fil en option de l'imprimante, vous devrez peut-être configurer l'imprimante pour qu'elle communique avec votre réseau local sans fil (WLAN) via le serveur d'impression sans fil.

Pour plus d'informations sur les serveurs d'impression Zebra, reportez-vous au Guide de l'utilisateur des serveurs d'impression filaires et sans fil ZebraNet. Pour télécharger la dernière version de ce guide, rendez-vous sur <u>zebra.com/manuals</u>.

- 1. Installez les pilotes comme indiqué dans la section Installation des pilotes et connexion à un ordinateur Windows à la page 15.
- Si nécessaire, spécifiez la valeur ESSID qui correspond à la valeur utilisée par votre routeur sans fil. Vérifiez auprès de votre administrateur réseau la valeur ESSID à utiliser. Pour savoir comment modifier la valeur, reportez-vous à la section ESSID.

- **3.** Si nécessaire, configurez les paramètres d'imprimante suivants. Contactez votre administrateur réseau pour connaître les valeurs appropriées pour votre réseau.
 - Passerelle : faites correspondre la valeur de passerelle de votre réseau local.
 - Sous-réseau : faites correspondre la valeur de sous-réseau de votre réseau local).
- **4.** Réinitialisez le réseau (voir Réinitialiser le réseau) pour que les modifications apportées aux paramètres réseau soient prises en compte.
- **5.** Si l'imprimante ne se connecte toujours pas, envisagez de définir une adresse IP statique en configurant les paramètres supplémentaires suivants, puis réinitialisez à nouveau le réseau. Contactez votre administrateur réseau pour connaître les valeurs appropriées pour votre réseau.
 - Protocole IP : remplacez la valeur TOUT par PERMANENT.
 - Adresse IP : attribuez une adresse IP unique à l'imprimante.

Que faire si vous oubliez d'installer d'abord les pilotes d'imprimante ?

Si vous branchez votre imprimante Zebra avant d'installer les pilotes, celle-ci s'affiche en tant que périphérique non spécifié.

- 1. Suivez les instructions de la section Installation des pilotes et connexion à un ordinateur Windows à la page 15 pour télécharger et installer les pilotes.
- 2. Dans le menu Windows, ouvrez le panneau de configuration.
- 3. Cliquez sur Périphériques et imprimantes.

Dans cet exemple, la MZ320 est une imprimante Zebra mal installée.





USB Root Hub

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le périphérique et sélectionnez Propriétés.
 Les propriétés du périphérique s'affichent.

MZ320 Properti	es attaction and a statement of the stat
General Hardwar	
J MZ320	
Device Informat	ion
Manufacturer:	Unavailable
Model:	MZ320
Model number:	Unavailable
Categories	Unknown
Description:	Unavailable
Device Tasks	
To view tasks fo Devices and Pri	r this device, right-click the icon for the device in items.
	OK Cancel Apply

5. Cliquez sur l'onglet Matériel.

MZ320 Properties	
MZ320 Device Functions:	
Name	Туре
USB Printing Support	Universal Se
Set and the set of the	Carel actives
Device Function Summary	
Institute on USP Disting Support	
LOCBOTI, OT USD FITTING SUDDOT	
Device status: This device is working properly	
Device status: This device is working properly	Properties

Sélectionnez l'imprimante Zebra dans la liste Fonctions du périphérique, puis cliquez sur Propriétés.
 Les propriétés s'affichent.

1	Zebra MZ320		
	Device type:	Other devices	
	Manufacturer:	Unknown	
	Location:	on USB Printing Support	
Devi	ce status		
This	device is working p	ropedy.	^

7. Cliquez sur Modifier les paramètres, puis sur l'onglet Pilote.

ebra MZ320 Properties	2
General Driver Details	
Zebra MZ320	
Driver Provider:	Unknown
Driver Date:	Not available
Driver Version:	Not available
Digital Signer:	Not digitally signed
Driver Details	To view details about the driver files.
Update Driver	To update the driver software for this device.
Roll Back Driver	If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Disable	Disables the selected device.
Uninstall	To uninstall the driver (Advanced).
	OK Cancel

8. Cliquez sur Mettre à jour le pilote.



- 9. Cliquez sur Rechercher un pilote sur mon ordinateur.
- 10. Cliquez sur Parcourir... et accédez au dossier Téléchargements.
- 11. Cliquez sur OK pour sélectionner le dossier.

Brow	vse for driver software on yo	our computer		
Searc	h for driver software in this location:			
C:\U	sers\[UserName]\Downloads		•	Browse
V In	lude subfolders			
+	Let me pick from a list of de	vice drivers on my	comp	outer

12. Cliquez sur Suivant.

Le périphérique est mis à jour avec les pilotes appropriés.

Détermination de la Méthode de gestion des supports

Avant de charger le support, choisissez une méthode de gestion des supports qui correspond au support utilisé et aux options d'imprimante disponibles.







1	Déchirement (standard)	
2	Option de pré-décollage	
3	Option de massicot	

Tableau 2 Méthodes de gestion des supports et options d'imprimante

Méthode	Option d'imprimante requise	Description
Déchirement	Possibilité de l'utiliser avec n'importe quelle option d'imprimante et la plupart des types de support.	L'imprimante imprime les formats d'étiquette au fur et à mesure qu'elle les reçoit. L'opérateur de l'imprimante peut détacher les étiquettes imprimées lorsque l'imprimante s'arrête.

Méthode	Option d'imprimante requise	Description	
Pré-décollage	Option de pré- décollage	L'imprimante décolle l'étiquette de sa feuille support pendant l'impression, puis s'interrompt jusqu'à ce que l'étiquette soit retirée.	
Massicot	Option de massicot	L'imprimante coupe entre les étiquettes après chaque impression.	
Coupe retardée	Option de massicot	L'imprimante attend une commande ZPL de coupe retardée (~JK) avant de couper la dernière étiquette imprimée.	
REMARQUE : Les options Applicateur, Pré-décollage sans doublure, Rembobinage sans doublure, Déchirement sans doublure, Coupe sans doublure et Coupe retardée sans doublure			

Tableau 2	Méthodes de	gestion des	supports et	options	d'imprimante	(Continued)
-----------	-------------	-------------	-------------	---------	--------------	-------------

Sélectionnez une méthode correspondant au support utilisé et aux options d'imprimante disponibles.

Voir aussi

Paramètres d'impression Support

sont réservées à une utilisation ultérieure.

Chargement du support

Suivez les instructions de cette section pour charger le rouleau ou le support en accordéon selon la méthode de collecte d'étiquettes adaptée à vos besoins.



IMPORTANT : Même si vous n'avez pas besoin de mettre l'imprimante hors tension lorsque vous travaillez à proximité d'une tête d'impression ouverte, Zebra vous recommande de le faire par mesure de précaution. Si vous mettez l'imprimante hors tension, tous les paramètres temporaires, tels que les formats d'étiquette, seront perdus et vous devrez les charger à nouveau avant de reprendre l'impression.



REMARQUE : Le chemin du support est le même pour les supports en rouleau et en accordéon.

Insertion du support dans l'imprimante

Le chemin de chargement du support est le même pour les supports en rouleau et en accordéon. La plupart des images de cette section montrent le support en rouleau.

1. Ouvrez le capot d'accès aux supports.



2. Retirez et jetez toute étiquette (adhésive ou non) déchirée, sale ou fixée par des adhésifs ou du ruban adhésif.



3. Faites glisser le guide d'alimentation du support vers l'extérieur et retournez-le vers le bas.



4. Insérez un support en accordéon ou en rouleau dans l'imprimante.

Type de support	Instructions
Support en rouleau	Placez le rouleau de support sur le crochet d'alimentation de support. Poussez le rouleau aussi loin que possible.



5. Relevez le guide d'alimentation du support.


6. Faites glisser le guide d'alimentation du support jusqu'à ce qu'il touche le bord du rouleau.



7. Quelle méthode de collecte utilisez-vous ? (Reportez-vous à la section Détermination de la Méthode de gestion des supports à la page 32.)



Configuration de l'imprimante

Si vous utilisez	Alors
Massicot ou coupe retardée	Continuez la configuration en suivant la section Utilisation du mode Massicot ou du mode Coupe retardée à la page 46.

Utilisation du mode Déchirement

Le chemin de chargement du support est le même pour les supports en rouleau et en accordéon. Le support en rouleau est illustré dans les images de cette section.



1. Insérez le support dans l'imprimante. Voir Insertion du support dans l'imprimante à la page 34.

2. Dégagez l'ensemble de la tête d'impression.



Lorsque le levier de la tête d'impression pivote vers le haut, l'ensemble de la tête d'impression pivote lui aussi vers le haut.

3. Glissez le guide de support extérieur complètement vers l'extérieur.



4. Chargez le support comme illustré. Assurez-vous que le support passe par la fente du capteur de support transmissif (1) et sous le guide de support intérieur (2). Le support doit simplement toucher l'arrière de la fente du capteur de support transmissif.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : La tête d'impression peut être chaude et causer de graves brûlures. Laissez la tête d'impression refroidir.



5. Faites glisser le guide de support extérieur jusqu'à ce qu'il touche le bord du support.



6. Fermez l'ensemble de la tête d'impression.



7. Fermez le capot d'accès aux supports.



8. Appuyez sur **PAUSE** pour quitter le mode Pause et activer l'impression.

L'imprimante peut effectuer un étalonnage de l'étiquette ou charger une étiquette, en fonction de vos paramètres.

9. Vérifiez que votre imprimante est en mesure d'imprimer une étiquette de configuration en maintenant les touches **FEED (ALIMENTER)** et **CANCEL (ANNULER)** pendant 2 secondes.

Utilisation du mode Pré-décollage



- **1.** Insérez le support dans l'imprimante. Voir Insertion du support dans l'imprimante à la page 34.
- 2. Dégagez l'ensemble de la tête d'impression.



Lorsque le levier de la tête d'impression pivote vers le haut, l'ensemble de la tête d'impression pivote lui aussi vers le haut.

3. Glissez le guide de support extérieur complètement vers l'extérieur.



4. Chargez le support comme illustré. Assurez-vous que le support passe par la fente du capteur de support transmissif (1) et sous le guide de support intérieur (2). Le support doit simplement toucher l'arrière de la fente du capteur de support transmissif.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : La tête d'impression peut être chaude et causer de graves brûlures. Laissez la tête d'impression refroidir.



5. Baissez le levier de déverrouillage du mécanisme de pré-décollage pour ouvrir l'ensemble de prédécollage.



6. Étendez le support d'environ 500 mm (18 pouces) en dehors de l'imprimante. Retirez et jetez les étiquettes de ce support exposé, ne laissant ainsi que la bande.



7. Insérez la bande derrière l'ensemble de pré-décollage. Assurez-vous que l'extrémité de la bande tombe hors de l'imprimante.



8. Fermez l'ensemble de pré-décollage à l'aide du levier de déverrouillage du mécanisme de prédécollage.



ATTENTION : Utilisez le levier de déverrouillage du mécanisme de pré-décollage et votre main droite pour fermer l'ensemble de pré-décollage. N'utilisez pas votre main gauche pour faciliter la fermeture. Le bord supérieur du rouleau/de l'ensemble de pré-décollage pourrait vous pincer les doigts.



9. Faites glisser le guide de support extérieur jusqu'à ce qu'il touche le bord du support.



10. Fermez l'ensemble de la tête d'impression.



11. Fermez le capot d'accès aux supports.



12. Appuyez sur PAUSE pour quitter le mode Pause et activer l'impression.

L'imprimante peut effectuer un étalonnage de l'étiquette ou charger une étiquette, en fonction de vos paramètres.

13. Vérifiez que votre imprimante est en mesure d'imprimer une étiquette de configuration en maintenant les touches **FEED (ALIMENTER)** et **CANCEL (ANNULER)** pendant 2 secondes.

Utilisation du mode Massicot ou du mode Coupe retardée



1. Dégagez l'ensemble de la tête d'impression.



Lorsque le levier de la tête d'impression pivote vers le haut, l'ensemble de la tête d'impression pivote lui aussi vers le haut.

2. Glissez le guide de support extérieur complètement vers l'extérieur.



- **3.** Chargez le support comme illustré.
 - a) Assurez-vous que le support passe par la fente du capteur de support transmissif (1) et sous le guide de support intérieur (2). Le support doit simplement toucher l'arrière de la fente du capteur de support transmissif.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : La tête d'impression peut être chaude et causer de graves brûlures. Laissez la tête d'impression refroidir.

b) Faites passer le support dans le massicot.



ATTENTION : La lame de découpe est bien aiguisée. Ne touchez pas et ne frottez pas la lame avec vos doigts.



4. Faites glisser le guide de support extérieur jusqu'à ce qu'il touche le bord du support.



5. Fermez l'ensemble de la tête d'impression.



6. Si vous le souhaitez, insérez le plateau de récupération du massicot dans la fente située à l'avant du massicot.



7. Fermez le capot d'accès aux supports.



- 8. Réglez l'imprimante sur le mode Massicot (reportez-vous à la section Menu Imprimer > Position de l'étiquette > Méthode de collecte).
- 9. Appuyez sur **PAUSE** pour quitter le mode Pause et activer l'impression.

L'imprimante peut effectuer un étalonnage de l'étiquette ou charger une étiquette, en fonction de vos paramètres.

- **10.** Pour des résultats optimaux, étalonnez l'imprimante. Voir Étalonnage des capteurs de ruban et de support à la page 76.
- **11.** Vérifiez que votre imprimante est en mesure d'imprimer une étiquette de configuration en maintenant les touches **FEED (ALIMENTER)** et **CANCEL (ANNULER)** pendant 2 secondes.

Le chargement du support en mode Déchirement est terminé.

Chargement du ruban



REMARQUE : Cette section s'applique uniquement aux imprimantes sur lesquelles l'option Transfert thermique est installée.

Le ruban est utilisé uniquement avec les étiquettes à transfert thermique. Pour les étiquettes thermiques directes, ne chargez pas de ruban dans l'imprimante. Pour déterminer si le ruban doit être utilisé avec un support particulier, reportez-vous à la section Ruban à la page 10.



IMPORTANT : Utilisez un ruban plus large que le support pour protéger la tête d'impression contre l'usure. Le ruban doit être enduit sur la face extérieure.



1. Ouvrez le capot d'accès aux supports.

2. Dégagez l'ensemble de la tête d'impression.



Lorsque le levier de la tête d'impression pivote vers le haut, l'ensemble de la tête d'impression pivote lui aussi vers le haut.

3. Placez le rouleau du ruban sur l'axe d'entraînement du ruban en faisant rouler l'extrémité libre du ruban comme illustré. Poussez le rouleau aussi loin que possible.



4. Votre imprimante a été livrée avec un cylindre vide sur l'axe d'enroulement du ruban. Si le cylindre n'est plus présent, placez un cylindre vide sur l'axe d'enroulement du ruban. Poussez le cylindre aussi loin que possible.



5. Passez le ruban sous l'ensemble de la tête d'impression, comme illustré.



REMARQUE : La tête d'impression peut être chaude et causer de graves brûlures. Laissez la tête d'impression refroidir.



- 6. Le ruban doit être placé aussi loin que possible sous l'ensemble de la tête d'impression :
 - a) Enroulez le ruban autour du cylindre sur l'axe d'enroulement du ruban.
 - **b)** Faites tourner l'axe de plusieurs tours dans le sens indiqué pour serrer et aligner le ruban.



7. Si le support est déjà chargé, faites pivoter le levier d'ouverture de la tête d'impression vers le bas jusqu'à ce que la tête d'impression soit en place et verrouillée.

Sinon, poursuivez le Chargement du support.



8. Fermez le capot d'accès aux supports.



9. Si nécessaire, appuyez sur PAUSE pour activer l'impression.

Impression d'une étiquette de test et réalisation de réglages

Une fois que vous avez chargé le support, chargé le ruban (si vous utilisez le mode Transfert thermique), installé le pilote d'imprimante et connecté votre imprimante à votre ordinateur, suivez les instructions de cette section pour imprimer une étiquette de test. L'impression de cette étiquette vous permet de voir si votre connexion fonctionne et si vous devez régler certains des paramètres de l'imprimante.

- 1. Mettez l'imprimante hors tension (O).
- Appuyez sur la touche CANCEL (ANNULER) et maintenez-la enfoncée tout en mettant l'imprimante sous tension (I). Maintenez la touche CANCEL (ANNULER) jusqu'à ce que le premier voyant du panneau de configuration s'éteigne.

L'imprimante imprime une étiquette de configuration de l'imprimante, puis une étiquette de configuration réseau, comme indiqué dans ces exemples.

Figure 5 Exemple d'étiquette de configuration de l'imprimante

Figure 6 Exemple d'étiquette de configuration réseau

Network Configuration			
Zebra Technologies ZTC ZT620R-203dpi ZPL 76J162700886			
Wired. PrintServer INTERNAL WIRED	PRIMARY NETWORK LOAD LAN FROM? ACTIVE PRINTSRVR		
Hired* ALL. 192.168.000.017. 255.255.255.000. 192.168.000.254. 000.000.000.000. YES. 300. 300. 300. 3100.	IP PROTOCOL IP ADDRESS SUBNET GATEWAY WINS SERVER IP TIMEOUT CHECKING ARP INTERVAL BASE RAW PORT JSON CONFIG PORT		
Hireless AL AL 252 255 255 000. 263 255 255 000. 000.000.000.000. 000.000.000.000. 30.	IP PROTOCOL IP ADDRESS SUBNET GATENAY MINSSERVER IP MINSSERVER IP INTERUT VALUE HEDUIT CHECKING THEOUT VALUE HEASE RANH PORT JSON CONFIG PORT JSON CONFIG PORT JSON CONFIG PORT JSON CONFIG PORT CARD PRODUCT ID MAC ADDRESS DRIVER INSTALLED ORIVER INSTALLED ORIVER INSTALLED DRIVER INSTALLED DRIVER INSTALLED DRIVER INSTALLED DRIVER INSTALLED DRIVER INSTALLED PREAMBLE ASSOCIATED ASSOCIATED POLSE ENABLED PULSE ENABLED PULSE RANE INTL MODE COUNTRY CODE COUNTRY CODE COUNTRY CODE		
Bluetooth 4.3.1pl 02/13/2015. 00. AC:3F:A4:02:05:90. 76J182700886. 1. supported. FIRMMARE IN THIS PRI	FIRHWARE DATE DISCOVERABLE RADIO VERSION ENABLED MAC ADDRESS FRIENDLY NAME CONNECTED MIN SECURITY MODE CONN SECURITY MODE 10S NTER IS COPYRIGHTED		

3. L'étiquette a-t-elle été imprimée et la qualité d'impression est-elle acceptable ?

Si	Alors	
L'étiquette imprimée et la qualité d'impression sont acceptables	Votre imprimante est prête pour l'impression. Voir Installation du logiciel Label Design à la page 14.	
L'étiquette n'a pas été imprimée	 Assurez-vous d'avoir sélectionné le pilote d'imprimante approprié. Essayez à nouveau d'imprimer l'étiquette. 	
	 b. Si l'étiquette n'est toujours pas imprimée, vérifiez les connexions entre l'imprimante et votre ordinateur, ou l'imprimante et votre réseau. 	
	c. Si nécessaire, modifiez les paramètres de l'imprimante pour qu'ils correspondent aux paramètres de votre ordinateur ou de votre réseau. Voir Paramètres réseau à la page 69.	
L'étiquette s'imprime, mais avec une mauvaise qualité ou d'autres problèmes	Reportez-vous à la section Problèmes d'impression ou de qualité d'impression à la page 112 pour les instructions de dépannage.	

Configuration et réglage de l'imprimante

Cette section vous aide à configurer et à régler l'imprimante.

Modification des paramètres de l'imprimante

Cette section présente les paramètres de l'imprimante que vous pouvez modifier et identifie les outils qui vous permettent de le faire.

- Le pilote Windows installé précédemment. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification des paramètres de l'imprimante via le pilote Windows à la page 57.)
- Utilitaires de configuration de l'imprimante Zebra :
 - Ordinateurs Windows
 - <u>Appareils Android</u>
 - Appareils Apple
- Autres méthodes décrites dans ce guide. (Reportez-vous à la section Autres façons de modifier les paramètres de l'imprimante à la page 58.)

Modification des paramètres de l'imprimante via le pilote Windows

- 1. Dans le menu Démarrer de Windows, accédez à Imprimantes et scanners.
- 2. Cliquez sur votre imprimante dans la liste des imprimantes disponibles, puis cliquez sur Gérer.

3. Cliquez sur Préférences d'impression.

Page Setup	Stock			Print praview
 Print Options Operation Mode Graphic Options Custom Commands Maintenance Units 	Select: Media settings Width: Height: Media type: Rotation: Mark offset Mirror label Mirror label	Custom 3 * 2 * 2 * Custom Custom 2 * Custom	× ×	123 123
Print test page The ZEBRA Download your free copy of Zebra Designer Essentials				

La fenêtre ZDesigner de votre imprimante s'affiche.

4. Modifiez les paramètres comme vous le souhaitez, puis cliquez sur OK.

Autres façons de modifier les paramètres de l'imprimante

Cette section décrit les paramètres de l'imprimante et propose des méthodes pour afficher ou modifier les paramètres via les éléments suivants :

- Les commandes ZPL et Set/Get/Do (SGD) (reportez-vous au Guide de programmation Zebra pour plus d'informations).
- Les pages Web de l'imprimante lorsque l'imprimante dispose d'une connexion active au serveur d'impression filaire ou sans fil (reportez-vous au Guide de l'utilisateur des serveurs d'impression filaires et sans fil ZebraNet pour plus d'informations).

Paramètres d'impression

Paramètre d'impression		Description
Obscurité d'impression	Réglez l'obscurité sur le paramètre le plus bas pour obtenir une bonne qualité d'impression. Si vous définissez un niveau d'obscurité trop élevé, l'impression de l'image de l'étiquette risque d'être imprécise, les codes-barres peuvent ne pas être numérisés correctement, le ruban risque de brûler ou la tête d'impression peut s'user prématurément.	
	100 pour déterminer le réglage optimal de l'obscurité.	
	Valeurs acceptées :	0,0 – 30,0
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^MD, ~SD
	Commande SGD utilisée :	print.tone
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration générale > Obscurité
Vitesse d'impression	Sélectionnez la vitesse d'imp seconde). Des vitesses d'imp une meilleure qualité d'impre d'impression constantes prop	pression d'une étiquette (indiquée en pouces par pression plus lentes permettent généralement d'obtenir ession. Reportez-vous également à la section Vitesses grammables (par seconde).
	Valeurs acceptées :	203 ppp : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
		300 ppp : 2, 3, 4, 5, 6
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^PR
	Commande SGD utilisée :	media.speed
Type de support	Sélectionnez le type de support que vous utilisez.	
	Valeurs acceptées :	• CONTINU
		ESPACE/ENCOCHE
		• MARQUE
		Si vous sélectionnez CONTINU, vous devez inclure une longueur d'étiquette dans votre format d'étiquette (^LL si vous utilisez ZPL).
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^MN
	Commande SGD utilisée :	ezpl.media_type
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration du support > Type de support

Tableau 3Paramètres d'impression

Paramètre d'impression	Description	
Méthode d'impression	Indiquez si l'imprimante doit utiliser le mode Thermique direct (sans ruban) ou le mode Transfert thermique (avec un support de transfert thermique et un ruban).	
	Valeurs acceptées :	TRANSF-THERMIQUE
		THERM. DIRECT
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^MT
	Commande SGD utilisée :	ezpl.print_method
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration du support > Méthode d'impression
Position de déchirement	Si nécessaire, réglez la position du support sur la barre de déchirement aprè It l'impression.	
	Valeurs acceptées :	-120 à 120
		 Des nombres élevés déplacent le support vers l'extérieur (la ligne de déchirement se rapproche du bord d'attaque de l'étiquette suivante).
		 Des nombres faibles déplacent le support vers l'intérieur (la ligne de déchirement se rapproche du bord de l'étiquette qui vient d'être imprimée).
		1 Direction du support
		2 Emplacement de la ligne de déchirement défini en usine à la position 000
	Commande(s) ZPL associée(s) :	~TA
	Commande SGD utilisée :	ezpl.tear_off
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration générale > Déchirement

Paramètre d'impression	Description		
Largeur d'impression	Indiquez la largeur des étiquettes utilisées, en points. La valeur par défaut est la largeur maximale de l'imprimante, basée sur la valeur PPP de la tête d'impression.		
	Valeurs acceptées :	 REMARQUE : si vous définissez une largeur trop étroite, certaines parties d'un format d'étiquette risquent de ne pas être imprimées sur le support. Si la largeur est trop élevée, la mémoire de formatage est gaspillée et l'imprimante peut imprimer l'étiquette sur le contre-rouleau. Ce paramètre peut affecter la position horizontale du format d'étiquette si l'image a été inversée à l'aide de la commande ZPL II ^POI. 0000 à 1 248 points 	
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^PW	
	Commande SGD utilisée :	ezpl.print_width	
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration du support > Largeur d'impression	
Méthode de gestion des supports	Sélectionnez une méthode d votre imprimante. Pour plus d'informations sur fonctionnent avec les différe Détermination de la Méthode	le gestion des supports compatible avec les options de la façon dont les sélections de mode d'impression ntes options de l'imprimante, reportez-vous à la section e de gestion des supports à la page 32.	
	Valeurs acceptées :	 DÉCHIREMENT MASSICOT PRÉ-DÉCOLLAGE 	
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^MM	
	Commande SGD utilisée :	media.printmode	
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration du support > Mode d'impression	
Position gauche de l'étiquette	Si nécessaire, déplacez la po nombres positifs déplacent le en fonction du nombre de po déplacent le bord gauche de	psition d'impression horizontalement sur l'étiquette. Les e bord gauche de l'image vers le centre de l'étiquette pints sélectionné, tandis que les nombres négatifs e l'image vers le bord gauche de l'étiquette.	
	Valeurs acceptées :	-9 999 à 9 999	

Paramètre d'impression	Description	
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^LS
	Commande SGD utilisée :	zpl.left_position
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration avancée > Position gauche
Mode de réimpression	Lorsque le mode de réimpression est activé, vous pouvez réimprimer la dernière étiquette imprimée en appuyant sur la FLÈCHE BAS du panneau de configuration de l'imprimante.	
	Valeurs acceptées :	Activé
		Désactivé
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^JZ
	Commande SGD utilisée :	ezpl.reprint_mode

Paramètre d'impression	Description		
Longueur	Définissez la longueur maximale de l'étiquette.		
l'étiquette	Valeurs acceptées :	0 à la longueur maximale d'étiquette prise en charge par l'imprimante	
		 IMPORTANT : Indiquez une valeur d'au moins 25,4 mm (1,0 pouce) supérieure à la longueur réelle de l'étiquette plus l'espace entre les étiquettes. Si vous définissez la valeur sur une valeur inférieure à la longueur de l'étiquette, l'imprimante suppose que le support continu est chargé et l'imprimante ne peut pas effectuer l'étalonnage. Par exemple, si la longueur de l'étiquette est de 152 mm (6,0 pouces), y compris l'espace entre les étiquettes, définissez le paramètre sur au moins 178 mm (7,0 pouces). 	
		1 AaBbCcDdEeFfGg+IhLijKkLi MmNnOoPpOgHsSTUUvV MaBbCcDdEeFfGg+IhLijKkLi MmNnOoPpOgHsSTUUvV Wxxyzy21234578700@# SNr&()+=??";<)]]	
		1 Longueur de l'étiquette (y compris l'espace entre les étiquettes)	
		2 Espace entre les étiquettes	
		3 Définissez la longueur maximale de l'étiquette sur cette valeur environ	
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^ML	

Paramètre d'impression	Description		
	Commande SGD utilisée :	ezpl.label_length_max	
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration du support > Longueur maximale	
Longueur de l'étiquette	 Affichez la longueur de l'étiquette étalonnée en points. Cette valeur ne peut être modifiée que dans l'une des conditions suivantes : l'imprimante est configurée pour un support continu le deuxième paramètre de ^LL est défini sur Y 		
	Commande(s) ZPL associée(s) :		

Outils d'étalonnage et de diagnostic

Élément	Description	
Impression	Imprimez les informations sp	écifiées sur une ou plusieurs étiquettes.
d'informations	Valeurs acceptées :	PARAMÈTRES : imprime l'étiquette de configuration de l'imprimante.
		RÉSEAU : imprime les paramètres de tout serveur d'impression installé.
		 FORMATS : imprime les formats disponibles stockés dans la mémoire RAM, la mémoire Flash ou la carte mémoire en option de l'imprimante.
		IMAGES : imprime les images disponibles stockées dans la mémoire RAM, la mémoire Flash ou la carte mémoire en option de l'imprimante.
		POLICES : imprime les polices disponibles dans l'imprimante, y compris les polices standard et les polices optionnelles, le cas échéant. Les polices peuvent être stockées dans la mémoire RAM ou Flash.
		CODES-BARRES : imprime les codes-barres disponibles dans l'imprimante. Les codes-barres peuvent être stockés dans la mémoire RAM ou Flash.
		TOUT : imprime les six étiquettes précédentes.
		 PROFIL DE CAPTEUR : montre les réglages du capteur par rapport aux relevés réels du capteur. Pour interpréter les résultats, reportez-vous à la section Profil de capteur à la page 106.
	Commande(s) ZPL	PARAMÈTRES : ~WC
	dssociee(s).	RÉSEAU : ~WL
		PROFIL DE CAPTEUR : ~JG
		Autre : ^WD

Tableau 4	Outils d'étalonnage	et de diagnostic
-----------	---------------------	------------------

Élément	Description	
	Touche(s) du panneau de configuration :	PARAMÈTRES et RÉSEAU : Effectuez l'une des opérations suivantes :
		 Maintenez la touche CANCEL (ANNULER) enfoncée pendant la mise sous tension de l'imprimante.
		 Maintenez les touches FEED (ALIMENTER) + CANCEL (ANNULER) enfoncées pendant 2 secondes lorsque l'imprimante est à l'état Prêt.
		PROFIL DE CAPTEUR : Maintenez les touches FEED (ALIMENTER) + CANCEL (ANNULER) enfoncées pendant la mise sous tension de l'imprimante.
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Imprimer les listes sur étiquette
Action de mise sous tension	mise Définissez l'action que l'imprimante doit effectuer pendant la séquence de m ion sous tension.	
	Valeurs acceptées :	 ÉTALONNER : ajuste les niveaux et les seuils de capteur, détermine la longueur de l'étiquette et alimente le support vers la prédécoupe suivante.
		 ALIMENTER : permet d'alimenter les étiquettes vers le premier point de repère.
		 LONGUEUR : détermine la longueur de l'étiquette à l'aide des valeurs de capteur actuelles et alimente le support vers la prédécoupe suivante.
		 AUCUN MOUVEMENT : indique à l'imprimante de ne pas déplacer le support. Vous devez vous assurer manuellement que la prédécoupe est correctement positionnée ou appuyer sur FEED (ALIMENTER) pour positionner la prédécoupe suivante.
		 ÉTAL. COURT : définit les seuils de support et de bande sans régler le gain des capteurs, détermine la longueur de l'étiquette et alimente le support vers la bande suivante.
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^MF
	Commande SGD utilisée :	ezpl.power_up_action
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Étalonnage

Tableau 4 Outils d'étalonnage et de diagnostic (Continued)

Élément	Description	
Action de fermeture de la	Définissez l'action que l'impr d'impression.	imante doit effectuer lorsque vous fermez la tête
tete	Valeurs acceptées :	 ÉTALONNER : ajuste les niveaux et les seuils de capteur, détermine la longueur de l'étiquette et alimente le support vers la prédécoupe suivante.
		 ALIMENTER : permet d'alimenter les étiquettes vers le premier point de repère.
		 LONGUEUR : détermine la longueur de l'étiquette à l'aide des valeurs de capteur actuelles et alimente le support vers la prédécoupe suivante.
		 AUCUN MOUVEMENT : indique à l'imprimante de ne pas déplacer le support. Vous devez vous assurer manuellement que la prédécoupe est correctement positionnée ou appuyer sur FEED (ALIMENTER) pour positionner la prédécoupe suivante.
		 ÉTAL. COURT : définit les seuils de support et de bande sans régler le gain des capteurs, détermine la longueur de l'étiquette et alimente le support vers la bande suivante.
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^MF
	Commande SGD utilisée :	ezpl.head_close_action
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Étalonnage
Charger les paramètres par défaut	Restaurez les paramètres d'u d'impression et du réseau. Fa paramètres par défaut, sinon avez modifiés manuellement	usine par défaut de l'imprimante, du serveur aites preuve de prudence lors du chargement des n vous devrez recharger tous les paramètres que vous
	Valeurs acceptées :	 USINE : restaure tous les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante, à l'exception des paramètres réseau. Faites preuve de prudence lors du chargement des paramètres par défaut, sinon vous devrez recharger tous les paramètres que vous avez modifiés manuellement.
		 RÉSEAU : réinitialise le serveur d'impression filaire ou sans fil de l'imprimante. Lorsqu'un serveur d'impression sans fil est utilisé, l'imprimante se réassocie également à votre réseau sans fil.
		DERNIER ENREGISTREMENT : charge les paramètres du dernier enregistrement permanent.

Tableau 4 Outils d'étalonnage et de diagnostic (Continued)

Élément	Description	
	Commande(s) ZPL associée(s) :	USINE : ^JUF RÉSEAU : ^JUN DERNIER ENREGISTREMENT : ^JUR
	Touche(s) du panneau de configuration :	USINE : maintenez les touches FEED (ALIMENTER) + PAUSE enfoncées pendant la mise sous tension de l'imprimante pour réinitialiser ses paramètres sur les valeurs d'usine. RÉSEAU : maintenez les touches CANCEL (ANNULER) + PAUSE enfoncées pendant la mise sous tension de l'imprimante pour réinitialiser les paramètres réseau sur les valeurs d'usine. DERNIER ENREGISTREMENT : N/A
	Page Web de l'imprimante :	USINE : Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Restaurer la configuration par défaut RÉSEAU : Paramètres du serveur d'impression > Réinitialiser le serveur d'impression DERNIER ENREGISTREMENT : Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Restaurer la configuration enregistrée
Étalonnage des capteurs de support et de ruban	Étalonnez l'imprimante pour ruban. Reportez-vous à la section Ét page 76 pour obtenir des ins	régler la sensibilité des capteurs de support et de talonnage des capteurs de ruban et de support à la tructions complètes sur la procédure d'étalonnage.
	Commande(s) ZPL associée(s) :	~JC
	Commande SGD utilisée :	ezpl.manual_calibration
	Touche(s) du panneau de configuration :	Maintenez les touches PAUSE + CANCEL (ANNULER) enfoncées pendant 2 secondes pour lancer l'étalonnage.
	Page Web de l'imprimante :	La procédure d'étalonnage ne peut pas être lancée via les pages Web. Reportez-vous à la page Web suivante pour consulter les paramètres définis lors de l'étalonnage du capteur : Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Étalonnage IMPORTANT : Modifiez ces paramètres uniquement si l'assistance technique Zebra ou un technicien de maintenance agréé vous

Tableau 4	Outils d'étalonna	ge et de dia	agnostic (Continued)
-----------	-------------------	--------------	----------------------

Élément	Description	
Mode Diagnostic de communication	Utilisez cet outil de diagnostic pour que l'imprimante imprime les valeurs hexadécimales de l'ensemble des données qu'elle a reçues.	
	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Test de diagnostic de communication à la page 107.	
	Valeurs acceptées :	DÉSACTIVÉ
		• ACTIVÉ
	Commande(s) ZPL associée(s) :	~JD pour activer
		~JE pour désactiver
	Commande SGD utilisée :	device.diagnostic_print
	Touche(s) du panneau de configuration :	Maintenez les touches PAUSE + FEED (ALIMENTER) enfoncées pendant 2 secondes lorsque l'imprimante est à l'état Prêt.

Tableau 4 Outils d'étalonnage et de diagnostic (Continued)

Paramètres réseau

Paramètre réseau	Description	
Réinitialiser le réseau	Cette option réinitialise le serveur d'impression filaire ou sans fil (WLAN). Vous devez réinitialiser le serveur d'impression pour appliquer les modifications apportées aux paramètres réseau.	
	Commande(s) ZPL associée(s) :	~WR
	Commande SGD utilisée :	device.reset
	Page Web de l'imprimante :	Paramètres du serveur d'impression > Paramètres d'usine du serveur d'impression
Réseau principal	Spécifiez le serveur d'impression filaire ou sans fil principal.	
	Valeurs acceptées :	filaire, wlan
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^NC
	Commande SGD utilisée :	ip.primary_network
Port IP	Ce paramètre d'imprimante d'impression TCP reçoit. Le dirigées vers ce port.	e fait référence au numéro de port que le service es communications TCP normales de l'hôte doivent être
	Commande SGD utilisée :	ip.port

Paramètre réseau	Description	
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration des communications réseau > Paramètres TCP/IP
Port IP alternatif	Cette commande définit le	numéro de port du port TCP alternatif.
	REMARQUE : Les serveurs d'impression prenant en charge cette commande surveillent simultanément le port principal et le port secondaire pour les connexions.	
	Commande SGD utilisée :	ip.port_alternate
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration des communications réseau > Paramètres TCP/IP
Agent de visibilité	Lorsque l'imprimante est c se connecter au service de via le connecteur d'imprim WebSocket chiffrée et autl de détection, les paramètr n'importe quel format d'éti	onnectée à un réseau filaire ou sans fil, elle tente de e visibilité des actifs de Zebra (Asset Visibility Service) ante Zebra basé sur le cloud à l'aide d'une connexion nentifiée par certificat. L'imprimante envoie les données es et les données d'alertes. Les données imprimées via quette ne sont pas transmises.
	Pour désactiver cette fonction, désactivez ce paramètre. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la note d'application « Se désabonner de l'agent de visibilité des actifs » sur <u>zebra.com</u> .)	
	Valeurs acceptées :	activé, désactivé
	Commande SGD utilisée :	weblink.zebra_connector.enable
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration du réseau > Paramètres de connexion au cloud
Protocole IP (filaire ou WLAN)	Ce paramètre indique si l'utilisateur (permanent) ou le serveur (dynamique) sélectionne l'adresse IP. Lorsqu'une option dynamique est sélectionnée, ce paramètre indique la ou les méthodes par lesquelles le serveur d'impression filaire ou sans fil reçoit l'adresse IP du serveur.	
	Valeurs acceptées :	• tous
		glanage uniquement
		• rarp
		• bootp
		• dhcp
		dhcp et bootp
		• permanent
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^ND

Tableau 5Paramètres réseau (Continued)

Paramètre réseau	Description	
	Commande SGD	Filaire:internal_wired.ip.protocol
	utilisée :	WLAN:wlan.ip.protocol
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration des communications réseau > Paramètres TCP/IP
Adresse IP (filaire ou WLAN)	Affichez et modifiez l'adresse IP de l'imprimante, si nécessaire. Pour enregistrer les modifications apportées à ce paramètre, définissez Protocole IP sur PERMANENT, puis réinitialisez le serveur de l'imprimante.	
	Valeurs acceptées :	000 à 255 pour chaque champ
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^ND
	Commande SGD	Filaire:internal_wired.ip.addr
	utilisée :	WLAN:wlan.ip.addr
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration des communications réseau > Paramètres TCP/IP
Masque de sous- réseau (filaire ou WLAN)	Affichez et modifiez le masque de sous-réseau, si nécessaire. Pour enregistrer les modifications apportées à ce paramètre, définissez Protocole IP sur PERMANENT, puis réinitialisez le serveur de l'imprimante.	
	Valeurs acceptées :	000 à 255 pour chaque champ
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^ND
	Commande SGD utilisée :	Filaire:internal_wired.ip.netmask
		WLAN:wlan.ip.netmask
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration des communications réseau > Paramètres TCP/IP
Passerelle (filaire ou WLAN)	Affichez et modifiez la passerelle par défaut, si nécessaire. Pour enregistrer les modifications apportées à ce paramètre, définissez Protocole IP sur PERMANENT, puis réinitialisez le serveur de l'imprimante.	
	Valeurs acceptées :	000 à 255 pour chaque champ
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^ND
	Commande SGD utilisée :	Filaire:internal_wired.ip.gateway
		WLAN:wlan.ip.gateway
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration des communications réseau > Paramètres TCP/IP
Adresse MAC	Affichez l'adresse MAC (Media Access Control, contrôle d'accès au support) des serveurs d'impression.	

Tableau 5 Paramètres réseau (Continued)

Paramètre réseau	Description	
	Commande SGD utilisée :	Filaire:internal_wired.mac_addr
		WLAN:wlan.mac_addr
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration des communications réseau > Configuration sans fil
ESSID	Affichez et, si nécessaire, modifiez l'ESSID (Extended Service Set identification) utilisé par le serveur d'impression sans fil. Ce paramètre doit correspondre à la valeur utilisée par votre réseau sans fil.	
	Valeurs acceptées :	chaîne alphanumérique de 32 caractères maximum (125 par défaut)
	Commande SGD utilisée :	wlan.essid
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration des communications réseau > Configuration sans fil

Tableau 5 Paramètres réseau (Continued)

Paramètres de langue



Paramètre de langue		Description	
Langage de	Sélectionnez le langage de commande appropriée.		
commande	Valeurs acceptées :	 REMARQUE : Toutes les valeurs ne sont pas acceptées sur toutes les imprimantes. Utilisez la commande ! U1 getvar "allcv" pour afficher la plage de valeurs prise en charge par votre imprimante. Des valeurs autres que celles répertoriées peuvent être disponibles en fonction de la version du micrologiciel utilisée. EPL_ZPL EPL ZPL HYBRID_XML_ZPL APL-D APL-I 	
	Commande SGD utilisée :	device.languages	
	Description		
--	---------------------------------------	--	--
Si des applications d'appareil virtuel/d'émulation sont installées sur votre imprimante, vous pouvez les activer/désactiver. Pour savoir si certaines d'entre elles sont installées sur l'imprimante, utilisez la forme getvar de l'une des commandes SGD ci-dessous.			
Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur de l'appareil virtuel/ l'émulation approprié ou contactez votre revendeur local.			
Commande SGD utilisée : apl.enable			
	approprié ou con le SGD utilisée :		

Tableau 6 Paramètres de langue (Continued)

Paramètres de capteur

Pour plus d'informations sur l'étalonnage des capteurs, reportez-vous à la section Étalonnage des capteurs de ruban et de support à la page 76.

Paramètre de capteur	Description			
Type de capteur	Sélectionnez le capteur de support correspondant au support que vous utilisez. Le capteur réfléchissant peut être utilisé pour tous les types de support. Le capteur transmissif doit être utilisé uniquement pour les supports à un espacement.			
	Valeurs acceptées :	TRANSMISSIF		
		RÉFLÉCHISSANT		
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^JS		
	Commande SGD utilisée :	device.sensor_select		
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration de support		
Capteur	Configurez la sensibilité du capteur d'étiquette.			
d eliquelle	IMPORTANT : Cette valeur est définie pendant l'étalonnage du capteur. Modifiez ce paramètre uniquement si l'assistance technique Zebra ou un technicien de maintenance agréé vous demande le faire.			
	Valeurs acceptées :0 à 255Commande SGD utilisée :ezpl.label_sensor			
	Page Web de l'imprimante : Afficher et modifier les paramètres de l'imp > Étalonnage			

Tableau 7Paramètres de capteur

Paramètre de capteur	Description		
Prendre l'étiquette	Configurez l'intensité du voya IMPORTANT : Cette Modifiez ce paramètre technicien de mainten	ant indiquant de prendre l'étiquette. valeur est définie pendant l'étalonnage du capteur. e uniquement si l'assistance technique Zebra ou un ance agréé vous demande le faire.	
	Valeurs acceptées : 0 à 255		
	Commande SGD utilisée :	ezpl.take_label	
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Étalonnage	

Paramètres du port

Paramètre du port	Description		
Débit en bauds	Sélectionnez la valeur en bauds correspondant à celle utilisée par l'ordinateur he		
	Valeurs acceptées :	• 115 200	
		• 57 600	
		• 38 400	
		• 28 800	
		• 19 200	
		• 14 400	
		• 9 600	
		• 4800	
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^SC	
	Commande SGD utilisée :	comm.baud	
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration des communications série	
Bits de données	es Sélectionnez la valeur des bits de données qui correspond à celle utilisé l'ordinateur hôte.		
	Valeurs acceptées :	7 ou 8	
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^SC	
	Commande SGD utilisée :	comm.data_bits	

Tableau 8Paramètres du port

Paramètre du port	Description		
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration des communications série	
Parité	Sélectionnez la valeur de parité qui correspond à celle utilisée par l'ordinateur hô		
	Valeurs acceptées :	 SANS PAIRE IMPAIRE 	
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^SC	
	Commande SGD utilisée :	e SGD utilisée: comm.parity	
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration des communications série	
Établissement de liaison hôte	Sélectionnez le protocole d'établissement de liaison qui correspond à celui utilisé par l'ordinateur hôte.		
	Valeurs acceptées :	 XON/XOFF RTS/CTS DSR/DTR 	
	Commande(s) ZPL associée(s) :	^SC	
	Commande SGD utilisée :	comm.handshake	
	Page Web de l'imprimante :	Afficher et modifier les paramètres de l'imprimante > Configuration des communications série	

Tableau 8 Paramètres du port (Continued)

Étalonnage des capteurs de ruban et de support

L'étalonnage de l'imprimante permet de régler la sensibilité des capteurs de support et de ruban. Il garantit également un alignement correct de l'image imprimée et une qualité d'impression optimale.

Effectuez l'étalonnage dans les situations suivantes :

- Vous avez changé de taille ou de type de ruban ou de support.
- L'imprimante rencontre l'un des problèmes suivants :
 - étiquettes ignorées
 - l'image imprimée se décale/dévie de gauche à droite ou de haut en bas
 - le ruban n'est pas détecté lorsqu'il est installé ou lorsqu'il est vide
 - les étiquettes non continues sont traitées comme continues

Exécution de l'étalonnage automatique

Vous pouvez configurer l'imprimante pour qu'elle effectue un étalonnage automatique (ÉTALONNER) ou un étalonnage court (ÉTAL. COURT) à l'aide des paramètres ACTION DE MISE SOUS TENSION ou ACTION DE FERMETURE DE LA TÊTE.

- ÉTALONNER : règle les niveaux et les seuils des capteurs, détermine la longueur de l'étiquette et alimente le support vers la bande suivante.
- ÉTAL. COURT : définit les seuils de support et de bande sans ajuster le gain du capteur, détermine la longueur de l'étiquette et avance le support vers la bande suivante.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections Action de mise sous tension ou Action de mise sous tension.

Exécution de l'étalonnage manuel

Il se peut que vous deviez étalonner manuellement l'imprimante si vous rencontrez des problèmes d'impression.

1. Sur le panneau de configuration, maintenez les touches **PAUSE** et **CANCEL (ANNULER)** enfoncées pendant 2 secondes.



Le voyant STATUS (STATUT) et le voyant PAUSE clignotent une fois en jaune. Le voyant PAUSE clignote ensuite en jaune.

2. Dégagez l'ensemble de la tête d'impression.



Lorsque le levier de la tête d'impression pivote vers le haut, l'ensemble de la tête d'impression pivote lui aussi vers le haut.

3. Étendez le support d'environ 150 mm (6 pouces) en dehors de l'imprimante, puis retirez les étiquettes exposées de manière à ce que seule la bande reste.



4. Tirez le support dans l'imprimante de sorte que seule la bande se trouve entre les capteurs de support.



5. Déplacez le ruban (le cas échéant) vers la droite, à l'écart des capteurs.

6. Fermez l'ensemble de la tête d'impression.



7. Appuyez sur **I IPAUSE** pour commencer l'étalonnage.

Le voyant PAUSE s'éteint et le voyant SUPPLIES (CONSOMMABLES) clignote en jaune. Le processus est terminé lorsque le voyant SUPPLIES (CONSOMMABLES) s'éteint et que le voyant PAUSE devient jaune.

8. Dégagez l'ensemble de la tête d'impression.



Lorsque le levier de la tête d'impression pivote vers le haut, l'ensemble de la tête d'impression pivote lui aussi vers le haut.

- **9.** Rechargez le ruban (le cas échéant) en le déplaçant vers la gauche et en le redressant, puis tournez l'axe d'enroulement du ruban pour éliminer le mou.
- **10.** Tirez le support vers l'avant jusqu'à ce qu'une étiquette soit positionnée entre les capteurs.

11. Fermez l'ensemble de la tête d'impression.



12. Appuyez sur **I PAUSE** pour terminer l'étalonnage.

Le voyant SUPPLIES (CONSOMMABLES) clignote en jaune. Le processus est terminé lorsque le voyant SUPPLIES (CONSOMMABLES) s'éteint et que le voyant PAUSE devient jaune.

- **13.** Appuyez à nouveau sur **II PAUSE** pour activer l'impression.
- 14. Appuyez sur **FEED (ALIMENTER)** pour vérifier qu'une étiquette est alimentée dans la bonne position.

Réglage de la pression de la tête d'impression

Il peut être nécessaire de régler la pression de la tête d'impression lorsque l'impression est trop claire d'un côté, si vous utilisez un support épais ou lorsque le support se déporte d'un côté à l'autre au cours de l'impression. Utilisez la pression de la tête d'impression la plus faible possible pour obtenir une bonne qualité d'impression.

Les cadrans de réglage de la pression de la tête d'impression comportent des repères de réglage allant de 1 à 4 par incréments d'un demi.

2

Figure 7 Cadrans de réglage de la pression de la tête d'impression

1	Cadran interne
2	Cadran externe

Commencez avec les paramètres de pression suivants en fonction de la largeur de votre support, puis effectuez les réglages nécessaires.

Largeur du support	Réglage du cadran interne	Réglage du cadran externe
≥ 89 mm (≥ 3,5 pouces)	2	2
76 mm (3 pouces)	2,5	1,5
51 mm (2 pouces)	3	1
25 mm (1 pouce)	4	1

Tableau 9 Points de départ pour la pression de la tête d'impression

Si besoin, réglez les cadrans de réglage de la pression de la tête d'impression comme suit :





Si le support	Alors
Est imprimé trop clairement sur le côté droit de l'étiquette.	Faites passer le cadran externe à la position supérieure.

Réglage de la tension du ruban

Pour que l'imprimante fonctionne correctement, l'axe d'alimentation du ruban et l'axe d'enroulement du ruban doivent avoir le même réglage de tension (tension normale ou faible). Utilisez le réglage de tension normale indiqué ci-dessous dans la plupart des applications. Si vous utilisez un ruban étroit ou rencontrez des problèmes de ruban, vous devrez peut-être réduire la tension du ruban.

Réglage de tension normale

Pour placer les axes du ruban en position normale, tirez fermement sur chaque capuchon d'extrémité d'axe jusqu'à ce qu'il s'étende et s'enclenche à son emplacement. Utilisez ce réglage pour la plupart des applications.

Figure 8 Réglage de tension normale (capuchons d'extrémité d'axe retirés)



Réglage de tension faible

Pour placer un axe en position de tension faible, poussez fermement le capuchon d'extrémité jusqu'à ce qu'il se rétracte et s'enclenche à son emplacement. Utilisez ce réglage uniquement lorsque cela est nécessaire, par exemple si le ruban provoque des marques de frottement au début d'un rouleau ou si la tension normale bloque le ruban à la fin du rouleau.



Figure 9 Axes de ruban : réglage de tension faible (capuchons d'extrémité d'axe enfoncés)

Maintenance de routine

Cette section présente les procédures de nettoyage et de maintenance de routine.

Planning et procédures de nettoyage

La maintenance préventive de routine représente un élément essentiel du fonctionnement normal de l'imprimante. En prenant soin de votre imprimante, vous pouvez minimiser les problèmes potentiels afin d'atteindre et de maintenir vos normes de qualité d'impression.

Au fil du temps, le mouvement du support ou du ruban à travers la tête d'impression cause l'usure du revêtement de protection en céramique, ce qui expose et peut endommager les composants d'impression (points). Pour éviter toute abrasion :

- Nettoyez fréquemment la tête d'impression.
- Réduisez les paramètres de pression exercée sur la tête d'impression et de température de gravure (obscurité) en optimisant l'équilibre entre les deux.
- Lorsque vous utilisez le mode Transfert thermique, assurez-vous que le ruban est aussi large ou plus large que le support afin d'éviter d'exposer les composants de la tête d'impression à un matériau d'étiquette plus abrasif.



IMPORTANT : Zebra n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation de produits de nettoyage liquides sur cette imprimante.

Des procédures de nettoyage spécifiques sont fournies dans les pages suivantes. Ce tableau indique le planning de nettoyage recommandé. Ces intervalles sont fournis à titre indicatif uniquement. Vous devrez peut-être nettoyer l'élément plus souvent, en fonction de votre application et de votre support.

Domaine	Méthode	Intervalle
Tête d'impression	Solvant*	Mode Thermique direct : après chaque
Contre-rouleau	Solvant*	support en accordéon).
Capteurs de support	Soufflage d'air	Mode Transfert thermique : après chaque rouleau de ruban.
Capteur de ruban	Soufflage d'air	
Chemin du support	Solvant*	

Tableau 10 Planning de nettoyage recommandé

	Domaine	Méthode	Intervalle
Chemin du r	uban	Solvant*	
Rouleau de p l'option de d	pincement (pièce de écollage)	Solvant*	
Module de massicot	Si vous coupez un support continu et sensible à la pression	Solvant*	Après chaque rouleau de support (ou plus fréquemment, selon votre application et votre support).
	Si vous coupez une pile d'étiquettes ou de la bande d'étiquette	Solvant* et soufflage d'air	Après deux ou trois rouleaux de support.
Barre de déo	chirement/décollage	Solvant*	Une fois par mois.
Capteur Prei	ndre l'étiquette	Soufflage d'air	Une fois tous les six mois.

Tableau 10 Planning de nettoyage recommandé (Continued)

* Zebra recommande d'utiliser un kit de maintenance préventive (référence 47362). À la place de ce kit de maintenance préventive, vous pouvez utiliser un chiffon non pelucheux imbibé d'une solution d'alcool isopropylique à 99,7 %.

Nettoyage de l'extérieur, du compartiment papier et des capteurs

Avec le temps, de la poussière, de la saleté et d'autres débris peuvent s'accumuler à l'extérieur et à l'intérieur de votre imprimante, surtout dans un environnement de fonctionnement difficile.

Extérieur de l'imprimante

Nettoyez les surfaces extérieures de l'imprimante avec un chiffon non pelucheux et une petite quantité de produit de nettoyage doux, si nécessaire. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs ni de solvants.

IMPORTANT :

Zebra n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation de produits de nettoyage liquides sur cette imprimante.

Compartiment à support et capteurs

Méthode de nettoyage des capteurs :

- **1.** Brossez, aspirez ou soufflez de l'air sur les peluches de papier et la poussière accumulées pour les retirer des chemins des supports et des rubans.
- 2. Brossez, aspirez ou soufflez de l'air sur les peluches de papier et la poussière accumulées pour les retirer des capteurs.

Nettoyage de la tête d'impression et du contre-rouleau

Une qualité d'impression irrégulière, telle que des espaces vides dans le code-barres ou les graphiques, peut être le signe d'une tête d'impression sale. Pour connaître le programme de nettoyage recommandé, reportez-vous à la section Tableau 10 Planning de nettoyage recommandé à la page 85.



ATTENTION—**ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT :** Pour les imprimantes dotées d'un ensemble de pré-décollage, maintenez celui-ci fermé pendant le nettoyage du contre-rouleau afin de réduire le risque de pliage de la barre de déchirement/de pré-décollage.



ATTENTION—**ESD**: Avant de toucher l'ensemble de la tête d'impression, faites disparaître la charge électrique éventuellement accumulée en touchant le cadre métallique de l'imprimante ou en utilisant un bracelet et un tapis antistatiques.

1. Ouvrez le capot d'accès aux supports.



2. Dégagez l'ensemble de la tête d'impression.



Lorsque le levier de la tête d'impression pivote vers le haut, l'ensemble de la tête d'impression pivote lui aussi vers le haut.

- 3. Retirez le ruban (le cas échéant) et le support.
- **4.** À l'aide du tampon fourni dans le kit de maintenance préventive Zebra, essuyez la bande marron de l'ensemble de tête d'impression d'un bout à l'autre. Vous pouvez utiliser à la place de ce kit de

maintenance préventive un coton-tige propre imbibé d'une solution d'alcool isopropylique à 99,7 %. Attendez quelques instants que le solvant s'évapore.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : La tête d'impression peut être chaude et causer de graves brûlures. Laissez la tête d'impression refroidir.



5. Tout en faisant tourner manuellement le contre-rouleau, nettoyez-le soigneusement à l'aide du cotontige. Attendez quelques instants que le solvant s'évapore.



- 6. Rechargez le ruban (le cas échéant) et le support. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Chargement du ruban à la page 50 ou Chargement du support à la page 33.
- 7. Fermez l'ensemble de la tête d'impression.



8. Fermez le capot d'accès aux supports.



9. Appuyez sur **PAUSE** pour quitter le mode Pause et activer l'impression.

L'imprimante peut effectuer un étalonnage de l'étiquette ou charger une étiquette, en fonction de vos paramètres.



REMARQUE : Si cela n'améliore pas la qualité d'impression, essayez de nettoyer la tête d'impression à l'aide du film de nettoyage Save-A-Printhead. Ce matériau à revêtement spécial élimine l'accumulation de saletés sans endommager la tête d'impression. Contactez votre revendeur Zebra agréé pour plus d'informations.

Nettoyage de l'ensemble de pré-décollage

L'ensemble de pré-décollage, se compose de plusieurs rouleaux à ressort pour garantir une pression correcte des rouleaux. Nettoyez le rouleau de pincement et la barre de déchirement/pré-décollage si l'accumulation d'adhésif commence à affecter les performances de pré-décollage.



ATTENTION : N'utilisez pas votre main gauche pour faciliter la fermeture de l'ensemble de prédécollage. Le bord supérieur du rouleau/de l'ensemble de pré-décollage pourrait vous pincer les doigts.

Si l'accumulation d'adhésif affecte les performances de pré-décollage, procédez comme suit.

1. Ouvrez le capot d'accès aux supports.





ATTENTION : La tête d'impression peut être chaude et causer de graves brûlures. Laissez la tête d'impression refroidir.

2. Dégagez l'ensemble de la tête d'impression.



Lorsque le levier de la tête d'impression pivote vers le haut, l'ensemble de la tête d'impression pivote lui aussi vers le haut.

3. Baissez le levier de déverrouillage du mécanisme de pré-décollage pour ouvrir l'ensemble de prédécollage.



- **4.** Retirez toute bande de support pour exposer le rouleau de pincement.
- 5. Tout en faisant tourner manuellement le rouleau de pincement, nettoyez-le soigneusement à l'aide du tampon du kit de maintenance préventive (référence 47362). Vous pouvez utiliser à la place de ce kit de maintenance préventive un coton-tige propre imbibé d'une solution d'alcool isopropylique à 99,7 %. Attendez quelques instants que le solvant s'évapore.



6. Utilisez le tampon pour retirer l'excédent d'adhésif de la barre de déchirement/prédécollage. Attendez quelques instants que le solvant s'évapore.

ATTENTION—**ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT :** exercez une force minimale lors du nettoyage de la barre de déchirement/pré-décollage. Une force excessive peut entraîner la courbure de la barre de déchirement/pré-décollage, ce qui peut avoir un effet négatif sur les performances de pré-décollage.

- **7.** Rechargez la bande de support dans le mécanisme de pré-décollage. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Utilisation du mode Pré-décollage à la page 42.
- 8. Fermez l'ensemble de pré-décollage à l'aide du levier de déverrouillage du mécanisme de prédécollage.



ATTENTION : Utilisez le levier de déverrouillage du mécanisme de pré-décollage et votre main droite pour fermer l'ensemble de pré-décollage. N'utilisez pas votre main gauche pour

faciliter la fermeture. Le bord supérieur du rouleau/de l'ensemble de pré-décollage pourrait vous pincer les doigts.



9. Fermez l'ensemble de la tête d'impression.



10. Fermez le capot d'accès aux supports.



11. Appuyez sur **PAUSE** pour quitter le mode Pause et activer l'impression.

L'imprimante peut effectuer un étalonnage de l'étiquette ou charger une étiquette, en fonction de vos paramètres.

Nettoyage et lubrification du module de massicot

Si le massicot ne coupe pas les étiquettes proprement ou si les étiquettes restent bloquées, nettoyez-le.



ATTENTION : Pour garantir la sécurité du personnel, mettez toujours l'imprimante hors tension et débranchez-la avant d'effectuer cette procédure.

1. Ouvrez le capot d'accès aux supports.



- 2. Mettez l'imprimante hors tension (O) et débranchez le cordon d'alimentation CA.
- **3.** Retirez le support chargé qui passe dans le module de massicot.
- 4. Desserrez et retirez la vis papillon et la rondelle de blocage situées sur la protection du massicot.



ATTENTION : La lame du massicot est bien aiguisée. Ne touchez pas et ne frottez pas la lame avec vos doigts.



5. Retirez la protection du massicot.



6. Si besoin, faites tourner la vis papillon du moteur du massicot afin d'exposer complètement la lame en V du massicot (1).



7. Utilisez l'écouvillon du kit de maintenance préventive (référence 47362) pour essuyer le long de la surface de massicot supérieure et de la lame du massicot. Vous pouvez utiliser un écouvillon propre imbibé d'alcool isopropylique à 90 % au lieu du kit de maintenance préventive. Attendez quelques instants que le solvant s'évapore.



8. Une fois que le solvant s'est évaporé, trempez un écouvillon propre dans un lubrifiant à base de silicone haute viscosité à usage général ou d'huile PTFE.



9. Appliquez-en une couche uniforme le long de toutes les surfaces exposées des deux lames du massicot. Retirez tout excès d'huile afin qu'elle n'entre pas en contact avec la tête d'impression ou le contre-rouleau.



ATTENTION : La lame du massicot est bien aiguisée. Remplacez la protection du massicot afin de garantir la sécurité de l'opérateur.

10. Remettez la protection du massicot en place puis fixez-la avec la vis papillon et la rondelle de blocage que vous avez retirées précédemment.



11. Fermez le capot d'accès aux supports.



12. Branchez l'imprimante à sa source d'alimentation, puis mettez-la sous tension (I).

La lame du massicot se replace en position de fonctionnement.

13. Si les performances du massicot continuent d'être insuffisantes, contactez un technicien de maintenance agréé.

Retrait d'un ruban usagé

Retirez le ruban usagé de l'axe d'enroulement du ruban à chaque fois que vous changez le rouleau de ruban.

1. Le ruban est-il terminé ?

Si	Alors
Terminé	Passez à l'étape suivante.
N'est pas terminé	 a. Coupez ou cassez le ruban avant l'axe d'enroulement du ruban. b. Passez à l'étape suivante.

2. Faites glisser la bobine avec le ruban usagé hors de l'axe d'enroulement du ruban.



- **3.** Jetez le ruban usagé. Vous pouvez réutiliser la bobine vide de l'axe d'alimentation du ruban en la déplaçant sur l'axe d'enroulement du ruban.
- 4. Rechargez le ruban en suivant les instructions de la section Chargement du ruban à la page 50.

Remplacement des composants de l'imprimante

Certains composants de l'imprimante, tels que la tête d'impression et le contre-rouleau, peuvent s'user au fil du temps et être facilement remplacés. Un nettoyage régulier peut prolonger la durée de vie de certains de ces composants.

Pour plus d'informations sur les intervalles de nettoyage recommandés, reportez-vous à la section Planning et procédures de nettoyage à la page 85.

Commande de pièces de rechange

Pour obtenir une qualité d'impression optimale et des performances d'impression élevées sur l'ensemble de notre gamme de produits, Zebra recommande vivement d'utiliser des consommables Zebra d'origine dans le cadre de la solution complète. Plus précisément, les imprimantes ZT111 sont conçues pour fonctionner uniquement avec des têtes d'impression Zebra d'origine, optimisant ainsi la sécurité et la qualité d'impression.

Contactez votre revendeur Zebra agréé pour vous renseigner sur la commande de pièces de rechange.

Recyclage des composants de l'imprimante



La majorité des composants de cette imprimante sont recyclables. La carte logique principale de l'imprimante peut comporter une batterie. Vous devez la mettre au rebut de manière appropriée.

Ne jetez aucun composant de l'imprimante avec les déchets municipaux non triés. Mettez la batterie au rebut conformément aux réglementations locales et recyclez les autres composants de l'imprimante en respectant les normes locales. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <u>zebra.com/environment</u>.

Lubrification

Le module de massicot est le seul élément de l'imprimante qui doit être lubrifié. Suivez les instructions de la section Nettoyage et lubrification du module de massicot à la page 93. Lubrifiez uniquement cette pièce de l'imprimante.



ATTENTION : Certains lubrifiants disponibles sur le marché endommagent les pièces mécaniques et les éléments de finition lorsqu'ils sont utilisés sur cette imprimante.

Diagnostic et dépannage

Cette section fournit des tests de diagnostic et d'autres informations qui peuvent vous aider à optimiser l'impression ou à résoudre les problèmes liés à votre imprimante.

Rendez-vous sur <u>zebra.com/zt111-info</u> pour accéder à des vidéos et à des informations en ligne supplémentaires conçues pour vous aider.

Évaluation de la qualité des codes-barres

Des types de supports différents peuvent nécessiter des paramètres d'obscurité différents. Cette section contient une méthode simple mais efficace pour déterminer l'obscurité idéale pour l'impression de codesbarres conformes aux spécifications.

Lors du test automatique FEED (ALIMENTER), les étiquettes sont imprimées à des paramètres d'obscurité différents à deux vitesses d'impression différentes. L'obscurité relative et la vitesse d'impression sont imprimées sur chaque étiquette. Les codes-barres de ces étiquettes peuvent être classés ANSI pour vérifier la qualité d'impression.

Au cours de ce test, un jeu d'étiquettes est imprimé à 2 ips et un autre à 6 ips. La valeur d'obscurité commence à trois réglages inférieurs à la valeur d'obscurité actuelle de l'imprimante (obscurité relative de -3) et augmente jusqu'à ce que l'obscurité soit trois réglages supérieurs à la valeur d'obscurité actuelle (obscurité relative de +3).

- 1. Imprimez une étiquette de configuration pour afficher les paramètres actuels de l'imprimante.
- 2. Mettez l'imprimante hors tension (O).

 Maintenez la touche FEED (ALIMENTER) enfoncée pendant la mise sous tension (I) de l'imprimante. Maintenez la touche FEED (ALIMENTER) enfoncée jusqu'à ce que le premier voyant du panneau de configuration s'éteigne.

L'imprimante imprime une série d'étiquettes à différentes vitesses et avec des réglages d'obscurité supérieurs et inférieurs à la valeur d'obscurité indiquée sur l'étiquette de configuration.



Figure 10 Étiquette de test FEED (ALIMENTER)

4. Examinez ces étiquettes de test et déterminez celle qui offre la meilleure qualité d'impression pour votre application. Si vous disposez d'un vérificateur de code-barres, utilisez-le pour mesurer les barres/ espaces et calculer le contraste d'impression. Si vous ne disposez pas d'un vérificateur de code-

barres, effectuez une vérifications visuelle ou utilisez le lecteur du système pour choisir le paramètre d'obscurité optimale en fonction des étiquettes imprimées lors de ce test automatique.





Apparence	Description
Étiquettes trop sombres	Assez évidentes. Ces étiquettes peuvent être lisibles mais ne sont pas « conformes aux spécifications ».
	La taille des barres des codes-barres normales augmente.
	 Les ouvertures des petits caractères alphanumériques peuvent être remplies d'encre.
	Les barres et espaces des codes-barres pivotés sont reliés.
Étiquettes légèrement sombres	Pas aussi évidentes que pour les étiquettes trop sombres.
	Le code-barres normal est « conforme aux spécifications ».
	 Les petits caractères alphanumériques sont en gras et peuvent sembler légèrement remplis.
	 Les espaces entre les codes-barres pivotés sont petits par rapport au code « conforme aux spécification », ce qui peut rendre le code illisible.

Diagnostic et dépannage

Apparence	Description
Étiquettes « conformes aux spécifications »	Seul un vérificateur peut confirmer qu'une étiquette est « conforme ou non aux spécifications », mais celle-ci présente généralement des caractéristiques visibles.
	 Le code-barres normal présente des barres complètes et uniformes et des espaces clairs et distincts.
	 Le code-barres pivoté comprend des barres complètes et uniformes et des espaces clairs et distincts. Même s'il n'est pas aussi net qu'un code-barres légèrement sombre, ce code-barres est « conforme aux spécifications ».
	 Dans les styles normal et pivoté, les petits caractères alphanumériques semblent complets.
Étiquettes légèrement claires	Dans certains cas, il est préférable d'utiliser ces étiquettes plutôt que des étiquettes légèrement sombres pour les codes-barres « conformes aux spécifications ».
	 Les codes-barres normaux et pivotés sont « conformes aux spécifications », mais les petits caractères alphanumériques peuvent ne pas être complets.
Étiquettes trop claires	Ces étiquettes sont évidentes.
	 Les codes-barres normaux et pivotés présentent des barres et des espaces incomplets.
	Les petits caractères alphanumériques sont illisibles.

- 5. Notez la valeur d'obscurité relative et la vitesse d'impression imprimées sur la meilleure étiquette de test.
- **6.** Ajoutez ou soustrayez la valeur d'obscurité relative de la valeur d'obscurité indiquée sur l'étiquette de configuration. La valeur numérique obtenue est la valeur d'obscurité optimale pour cette combinaison étiquette/ruban spécifique et cette vitesse d'impression.
- **7.** Si nécessaire, modifiez la valeur d'obscurité par la valeur d'obscurité sur l'étiquette de test sélectionnée.
- **8.** Si nécessaire, réglez la vitesse d'impression sur la même vitesse que celle indiquée sur l'étiquette de test sélectionnée.

Voir aussi

Paramètres d'impression

Étiquettes de configuration

Deux des éléments de diagnostic les plus couramment utilisés sont les étiquettes de configuration de l'imprimante et réseau. L'analyse des informations figurant sur ces étiquettes peut vous aider à résoudre d'éventuels problèmes.

Pour imprimer ces étiquettes, procédez comme suit :

- **1.** Mettez l'imprimante hors tension (O).
- Appuyez sur la touche CANCEL (ANNULER) et maintenez-la enfoncée tout en mettant l'imprimante sous tension (I). Maintenez la touche CANCEL (ANNULER) jusqu'à ce que le premier voyant du panneau de configuration s'éteigne.

L'imprimante imprime une étiquette de configuration de l'imprimante, puis une étiquette de configuration réseau, comme indiqué dans ces exemples.

Figure 12 Exemple d'étiquette de configuration de l'imprimante



Figure 13 Exemple d'étiquette de configuration réseau

CONFIGURATION	I RESEAU
Zebra Technologies ZTC ZTXXX-XXXdpi ZPL XXXXXXXXXXXX	-
Côblú PrintServer INTERNAL WIRED	RÉSEAU PRIMAIRE CHARGER LAN DEá? SERVIMPR. ACTIF
Cobl0 * 4LL. 192.168.000.002 192.168.000.254. 000.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000 9100. 9100. 9200.	PROTOCOLE IP ADRESSE IP SOUS-RESEAU PASSERELLE WINS SERVER IP TIMEOUT CHECKING TIMEOUT VALUE ARP INTERVAL BASE RAW PORT PORT CONFIG JSON
Sams fil ALL 000.000.000.000.000. 255.255.255.000. 000.000.000.000. 000.000.000.000	PROTOCOLE IP ADRESSE IP SOUS-RESEAU PASSERELLE WINS SERVER IP TIMEOUT CHECKING TIMEOUT VALUE ARP INTERVAL BASE RAW PORT PORT CONFIG JSON CARTE INSEREE ID FROD. CARTE ID PROD. CARTE ID PROD. CARTE ID PROD. CARTE D PLOTE INSTALLE MODE EXPLOIT. ID SERV PROL DEBIT TRANS ACT. TYPE AUTHENT. SECURITE WLAN INDEX CODAGE SIGNAL FAIBLE PREAMBULE ASSOCIE IMPULS. ACTIVEE TAUX 0'IMPULSION MODE INTL CODE REGION CODE PAYS MASQUE DE CANAL
Bluetoth 4.3.1pl 02/13/2015. 00 Acig::A4:02:05:90. Acig::A4:02:05:90. 34J163304899. nc. 1. compatible.	VERSION LOGICIEL DTR DETECTABLE VERSION RADIO ACTIVE AD 6ST SUP NOM CONVVIAL CONNECTEE MODE SECU. MIN. MODE SECU. CONN 105 MACHINE EET DEDACT

Test automatique PAUSE

Ce test automatique peut être utilisé pour fournir les étiquettes de test nécessaires lors des réglages des ensembles mécaniques de l'imprimante ou pour déterminer si des éléments de tête d'impression ne fonctionnent pas.

Voici un exemple d'impression.



123456789012345678	3901234567890123	4567890123456789	012345678901234567

- 1. Mettez l'imprimante hors tension (O).
- 2. Maintenez la touche **PAUSE** enfoncée pendant la mise sous tension (I) de l'imprimante. Maintenez la touche **PAUSE** enfoncée jusqu'à ce que le premier voyant du panneau de configuration s'éteigne.

Le test automatique initial imprime 15 étiquettes à la vitesse la plus lente de l'imprimante, puis met automatiquement l'imprimante en pause. À chaque fois que vous appuyez sur **PAUSE**, 15 étiquettes supplémentaires s'impriment.

Lorsque l'imprimante est en pause :

- Le fait d'appuyer sur **CANCEL (ANNULER)** altère le test automatique. À chaque fois que vous appuyez sur **PAUSE**, 15 étiquettes s'impriment à 152 mm (6 pouces) par seconde.
- Le fait d'appuyer à nouveau sur CANCEL (ANNULER) altère le test automatique une deuxième fois. À chaque fois que vous appuyez sur PAUSE, 50 étiquettes s'impriment à la vitesse la plus lente de l'imprimante.
- Le fait d'appuyer à nouveau sur CANCEL (ANNULER) modifie le test automatique une troisième fois. À chaque fois que vous appuyez sur PAUSE, 50 étiquettes s'impriment à 152 mm (6 pouces) par seconde.
- Le fait d'appuyer à nouveau sur CANCEL (ANNULER) altère le test automatique une quatrième fois. À chaque fois que vous appuyez sur PAUSE, 15 étiquettes s'impriment à la vitesse la plus élevée de l'imprimante.
- 3. Pour quitter ce test automatique à tout moment, maintenez la touche CANCEL (ANNULER) enfoncée.

Profil de capteur

Appuyez sur **Menu** > **Imprimer** > **Capteurs** > **Imprimer** : **Profil de capteur** pour imprimer une image de profil de capteur. L'image s'étend sur plusieurs étiquettes (adhésives ou non) réelles.

Utilisez l'image de profil de capteur pour résoudre les problèmes suivants :

- L'imprimante a du mal à déterminer les espacements (prédécoupes) entre les étiquettes.
- L'imprimante identifie de manière incorrecte les zones préimprimées sur une étiquette comme des espacements (prédécoupes).
- L'imprimante ne détecte pas le ruban.

Comparez vos résultats aux exemples de cette section. Si la sensibilité des capteurs doit être réglée, étalonnez l'imprimante. (Reportez-vous à la section Étalonnage des capteurs de ruban et de support à la page 76.)

Profil de capteur de ruban

La ligne intitulée RUBAN (1) sur le profil de capteur indique les relevés du capteur de ruban. Le paramètre de seuil du capteur de ruban est indiqué par SORTIE (2). Si les relevés de ruban sont inférieurs à la valeur de seuil, l'imprimante ne reconnaît pas que le ruban est chargé.

Figure 15 Profil de capteur (section de ruban)



Profil de capteur de support

La ligne intitulée SUPPORT (1) sur le profil de capteur indique les relevés du capteur de support. Les paramètres de seuil du capteur de support sont indiqués par PRÉDÉCOUPE (2). Le seuil de sortie du support est indiqué par SORTIE (3). Les pics vers le haut ou vers le bas (4) indiquent les espacements entre les étiquettes (prédécoupées, encoche ou marque noire) et les lignes entre les pics (5) correspondent à l'emplacement des étiquettes.

Si vous comparez l'impression du profil de capteur avec une longueur de votre support, les pics doivent être à la même distance que les espacements sur le support. Si les distances ne sont pas les mêmes, l'imprimante peut avoir du mal à déterminer la position des espacements.





Figure 17 Profil de capteur de support (support avec marque noire)



Test de diagnostic de communication

Le test de diagnostic de communication est un outil de dépannage permettant de vérifier la connexion entre l'imprimante et l'ordinateur hôte. Lorsque l'imprimante est en mode Diagnostic, elle imprime toutes les données reçues de l'ordinateur hôte sous forme de caractères ASCII simples ainsi que les valeurs hexadécimales sous le texte ASCII. L'imprimante imprime tous les caractères reçus, y compris les codes de contrôle tels que CR (retour chariot). Voici un exemple d'étiquette de test type pour ce test.



REMARQUE : L'étiquette de test est imprimée à l'envers.

Figure 18 Étiquette de test de diagnostic de communication



- **1.** Définissez la largeur d'impression sur une valeur inférieure ou égale à la largeur de l'étiquette utilisée pour le test. Reportez-vous à la section Largeur d'impression pour plus d'informations.
- 2. Définissez l'option MODE DIAGNOSTIC sur ACTIVÉ. Pour obtenir les différentes méthodes, consultez la section Mode Diagnostic de communication.

L'imprimante passe en mode Diagnostic et imprime toutes les données reçues de l'ordinateur hôte sur une étiquette de test.

3. Vérifiez si des codes d'erreur sont présents sur l'étiquette de test. En cas d'erreur, vérifiez que vos paramètres de communication sont corrects.

Les erreurs suivantes peuvent s'afficher sur l'étiquette de test :

- FE indique une erreur de cadrage.
- OE indique une erreur de débordement.
- PE indique une erreur de parité.
- NE indique la présence de bruit.
- **4.** Mettez l'imprimante hors tension (O) puis remettez-la sous tension (I) pour quitter ce test automatique et revenir au fonctionnement normal.

Chargement des valeurs par défaut ou des dernières valeurs enregistrées

La restauration des valeurs par défaut ou des dernières valeurs enregistrées de l'imprimante peut aider si cette dernière ne fonctionne pas comme prévu. Voir Charger les paramètres par défaut pour savoir comment restaurer ces valeurs.

USINE	Restaure tous les paramètres de l'imprimante, autres que les paramètres réseau, à la configuration par défaut. Faites preuve de prudence lors du chargement des paramètres par défaut, sinon vous devrez recharger tous les paramètres que vous avez modifiés manuellement.
RÉSEAU	Réinitialise le serveur d'impression filaire ou sans fil de l'imprimante. Lorsqu'un serveur d'impression sans fil est utilisé, l'imprimante se réassocie également à votre réseau sans fil.
DERNIER ENREGISTREMENT	Charge les paramètres du dernier enregistrement permanent.
Dépannage

Utilisez ces informations pour résoudre les problèmes liés à l'imprimante.

Voyants lumineux

Les voyants lumineux situés en haut du panneau de configuration de l'imprimante indiquent le statut de l'imprimante.

Voyants lumineux	Signification
STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK (État) (Données) (Fournitures) (Réseau)	Voyant STATUS (STATUT) vert fixe (les autres voyants restent jaunes pendant 2 secondes lors de la mise sous tension de l'imprimante). L'imprimante est prête.
STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK (État) (Données) (Fournitures) (Réseau)	Voyant PAUSE jaune fixe. L'imprimante est en pause.
STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK (État) (Données) (Fournitures) (Réseau)	Voyant STATUS (STATUT) rouge fixe. Voyant SUPPLIES (CONSOMMABLES) rouge fixe. Le consommable (support) est vide. L'imprimante requiert votre attention et ne peut pas continuer sans l'intervention de l'utilisateur.
STATUS (État) PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK (Données) (Four itures) (Réseau)	Voyant STATUS (STATUT) rouge fixe. Voyant SUPPLIES (CONSOMMABLES) rouge clignotant. Le consommable (ruban) est vide. L'imprimante requiert votre attention et ne peut pas continuer sans l'intervention de l'utilisateur.
STATUS PAUSE DATA SUPFLIES NETWORK (État) (Données) (Fournitures) (Réseau)	Voyant STATUS (STATUT) jaune fixe. Voyant SUPPLIES (CONSOMMABLES) jaune clignotant. L'imprimante est en mode Thermique direct, ce qui ne nécessite pas de ruban ; cependant, un ruban est installé dans l'imprimante.
STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK (État) (Données) (Fournitures) (Réseau)	Voyant STATUS (STATUT) rouge fixe. Voyant PAUSE jaune fixe. La tête d'impression est ouverte. L'imprimante requiert votre attention et ne peut pas continuer sans l'intervention de l'utilisateur.

 Tableau 11
 Statut de l'imprimante comme indiqué par les voyants lumineux

Voyants lumineux	Signification
STATUS (État) PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK (Données) (Fournitures) (Réseau)	Voyant STATUS (STATUT) jaune fixe. La tête d'impression est en surchauffe.
	ATTENTION—SURFACE CHAUDE : La tête d'impression peut être chaude et causer de graves brûlures. Laissez la tête d'impression refroidir.
NV.	Voyant STATUS (STATUT) jaune clignotant.
	La raison est l'une des suivantes :
(État) (Données) (Fournitures) (Réseau)	 La température de la tête d'impression est insuffisante.
	L'alimentation est en surchauffe.
	La carte logique principale (MLB) est en surchauffe.
	Voyant STATUS (STATUT) rouge fixe.
STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK	Voyant PAUSE rouge fixe.
	Voyant DATA (DONNÉES) rouge fixe.
	La tête d'impression a été remplacée par une tête qui n'est pas une tête d'impression Zebra d'origine. Installez une tête d'impression Zebra d'origine pour continuer.
	Voyant STATUS (STATUT) rouge clignotant.
PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK (Etat) (Données) (Fournitures) (Réseau)	L'imprimante ne parvient pas à lire le paramètre ppp de la tête d'impression.
Imprimantes avec option Ethernet filaire Zebrat	Vet
	Vovant NETWORK (RÉSEALI) éteint
	Aucune liaison Ethernet n'est disponible.
(État) (Données) (Fournitures) (Réseau)	
	Voyant NETWORK (RÉSEAU) vert fixe.
STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK (État) (Données) (Fournitures) (Réseau)	Une liaison 100 Base-T a été trouvée.
	Voyant NETWORK (RÉSEAU) jaune fixe.
STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK (État) (Données) (Fournitures) (Réseau)	Une liaison 10 Base-T a été trouvée.

Tableau 11 S	Statut de l'imprimante	comme indiqué par le	es voyants lumineux	(Continued)
--------------	------------------------	----------------------	---------------------	-------------

V	oyants lumineux	Signification
STATUS PAUS (État)	E DATA SUPPLIES NETWORK (Données) (Fournitures) (Réseau)	Voyant NETWORK (RÉSEAU) rouge fixe. Une condition d'erreur Ethernet existe. L'imprimante n'est pas connectée à votre réseau.
Imprimantes av	ec option sans fil ZebraNet	L
STATUS PAUS (État)	E DATA SUPPLIES NETWORK (Données) (Fournitures) (Réseau)	Voyant NETWORK (RÉSEAU) éteint. Une radio a été détectée lors de la mise sous tension. L'imprimante tente de s'associer au réseau.
STATUS (État) PAUS	E DATA SUPPLIES NET OCK (Données) (Fournitures) (Réseau)	s'associe au réseau. Puis le voyant clignote en jaune pendant que l'imprimante s'authentifie auprès du réseau.
STATUS (État) PAUS	E DATA SUPPLIES NETVORK (Données) (Fournitures) (Réseau)	
STATUS PAUS (État)	E DATA SUPPLIES NETWORK (Données) (Fournitures) (Réseau)	Voyant NETWORK (RÉSEAU) vert fixe. La radio est associée à votre réseau et authentifiée, et le signal WLAN est fort.
STATUS (État) PAUS	E DATA SUPPLIES Nervoek (Données) (Fournitures) (Réseau)	Voyant NETWORK (RÉSEAU) vert clignotant. La radio est associée à votre réseau et authentifiée, mais le signal WLAN est faible.
STATUS PAUS (État)	E DATA SUPPLIES NETWORK (Données) (Fournitures) (Réseau)	Voyant NETWORK (RÉSEAU) rouge fixe. Une condition d'erreur WLAN existe. L'imprimante n'est pas connectée à votre réseau.

Tableau 11	Statut de	l'imprimante	comme i	indiqué	par le	s voyants	lumineux	(Continued)
------------	-----------	--------------	---------	---------	--------	-----------	----------	-------------

Problèmes d'impression ou de qualité d'impression

Problème	Cause possible	Solution recommandée			
Le code-barres ne peut	Le code-barres ne peut pas être scanné				
Le code-barresLe code-barres n'est pasimprimé sur uneconforme aux spécifications,étiquette ne peut pascar le niveau d'obscurité de	 Imprimez des étiquettes à l'aide de la section Évaluation de la qualité des codes- barres à la page 100. 				
etre scanne.	d'imprimante est incorrect ou la pression de la tête d'impression est désactivée.	 Si nécessaire, réglez manuellement les paramètres d'obscurité ou de vitesse d'impression. 			
		 Réglez l'obscurité d'impression sur le paramètre le plus bas pour obtenir une bonne qualité d'impression. Si vous définissez un niveau d'obscurité trop élevé, l'impression de l'image de l'étiquette risque d'être imprécise, les codes-barres peuvent ne pas être numérisés correctement, le ruban risque de brûler ou la tête d'impression peut s'user prématurément. 			
		 Des vitesses d'impression plus lentes permettent généralement d'obtenir une meilleure qualité d'impression. 			
		Pour savoir comment modifier les paramètres d'obscurité et de vitesse d'impression, reportez-vous à la section Paramètres d'impression à la page 59.			
		 Réglez la pression de la tête d'impression sur la valeur minimale requise pour obtenir une bonne qualité d'impression. Voir Réglage de la pression de la tête d'impression à la page 80. 			
	ll n'y a pas assez d'espace autour du code-barres.	Laissez un espace d'au moins 3,2 mm (1/8 pouce) entre le code-barres et les autres zones imprimées sur l'étiquette et entre le code-barres et le bord de l'étiquette.			
Taille d'image incorrecte					
Mon étiquette est trop petite (ou trop grande)	Le pilote d'imprimante utilisé est incorrect ou d'autres paramètres ne sont pas corrects pour votre application d'impression.	Vérifiez les paramètres de communication du pilote d'imprimante ou du logiciel (le cas échéant) pour votre connexion. Vous pouvez réinstaller le pilote d'imprimante en suivant les instructions de la section Connexion de l'imprimante à un appareil à la page 15.			
Mauvaise qualité d'imp	ression	•			

Problème	Cause possible	Solution recommandée
Marques de bavures sur les étiquettes	Le support ou le ruban n'est pas conçu pour un fonctionnement à grande vitesse.	Remplacez les consommables par ceux recommandés pour un fonctionnement à grande vitesse. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <u>zebra.com/supplies</u> .
Résultats de mauvaise qualité avec des étiquettes épaisses	Pression incorrecte de la tête d'impression.	Réglez la pression de la tête d'impression sur la valeur minimale requise pour obtenir une bonne qualité d'impression. Voir Réglage de la pression de la tête d'impression à la page 80.
Impression systématiqu	lement trop claire ou trop sombre	
L'impression est trop claire ou trop sombre sur toute l'étiquette	Le support ou le ruban n'est pas conçu pour un fonctionnement à grande vitesse.	Remplacez les consommables par ceux recommandés pour un fonctionnement à grande vitesse. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <u>zebra.com/supplies</u> .
	Le niveau d'obscurité de l'imprimante est incorrect.	Pour une qualité d'impression optimale, réglez l'obscurité sur le paramètre le plus faible possible pour votre application.
		 Imprimez des étiquettes à l'aide de la section Évaluation de la qualité des codes- barres à la page 100.
		 Si nécessaire, réglez manuellement les paramètres d'obscurité ou de vitesse d'impression.
		 Réglez l'obscurité d'impression sur le paramètre le plus bas pour obtenir une bonne qualité d'impression. Si vous définissez un niveau d'obscurité trop élevé, l'impression de l'image de l'étiquette risque d'être imprécise, les codes-barres peuvent ne pas être numérisés correctement, le ruban risque de brûler ou la tête d'impression peut s'user prématurément.
		 Des vitesses d'impression plus lentes permettent généralement d'obtenir une meilleure qualité d'impression.
		Pour savoir comment modifier les paramètres d'obscurité et de vitesse d'impression, reportez-vous à la section Paramètres d'impression à la page 59.
	Vous utilisez une combinaison incorrecte de supports et de rubans pour votre application.	Changez de type de support ou de ruban pour essayer de trouver une combinaison compatible.
		Si nécessaire, contactez votre distributeur ou revendeur Zebra agréé pour obtenir des informations et des conseils.

Problème	Cause possible	Solution recommandée
	Pression incorrecte de la tête d'impression.	Réglez la pression de la tête d'impression sur la valeur minimale requise pour obtenir une bonne qualité d'impression. Voir Réglage de la pression de la tête d'impression à la page 80.
L'impression est trop claire ou trop sombre sur un côté de l'étiquette	Pression inégale de la tête d'impression.	Réglez la pression de la tête d'impression sur la valeur requise pour obtenir une bonne qualité d'impression. Voir Réglage de la pression de la tête d'impression à la page 80
Problèmes généraux de qualité d'impression	La vitesse d'impression ou le niveau d'obscurité de l'imprimante est incorrect(e). N'oubliez pas que les paramètres de l'imprimante peuvent être affectés par le pilote ou le logiciel utilisé.	 Pour une qualité d'impression optimale, réglez l'obscurité sur le paramètre le plus faible possible pour votre application. Imprimez des étiquettes à l'aide de la section Évaluation de la qualité des codesbarres à la page 100. Si nécessaire, réglez manuellement les paramètres d'obscurité ou de vitesse d'impression. Réglez l'obscurité d'impression sur le paramètre le plus bas pour obtenir une bonne qualité d'impression. Si vous définissez un niveau d'obscurité trop élevé, l'impression de l'image de l'étiquette risque d'être imprécise, les codesbarres peuvent ne pas être numérisés correctement, le ruban risque de brûler ou la tête d'impression peut s'user prématurément. Des vitesses d'impression plus lentes permettent généralement d'obtenir une meilleure qualité d'impression. Pour savoir comment modifier les paramètres d'obscurité et de vitesse d'impression, reportez-vous à la section Paramètres d'impression à la page 59.
	Vous utilisez une combinaison incorrecte d'étiquettes et de ruban pour votre application.	Changez de type de support ou de ruban pour essayer de trouver une combinaison compatible. Si nécessaire, contactez votre distributeur ou revendeur Zebra agréé pour obtenir des informations et des conseils.
	La tête d'impression est sale.	Nettoyez la tête d'impression et le contre-rouleau. Voir Nettoyage de la tête d'impression et du contre-rouleau à la page 87.

Problème	Cause possible	Solution recommandée
	Pression incorrecte ou inégale de la tête d'impression.	Réglez la pression de la tête d'impression sur la valeur minimale requise pour obtenir une bonne qualité d'impression. Voir Réglage de la pression de la tête d'impression à la page 80.
	Le format d'étiquette redimensionne une police qui n'est pas redimensionnable.	Vérifiez que le format d'étiquette ne rencontre aucun problème de police.
Lignes grises angulaire	s sur les étiquettes vierges	
Fines lignes grises angulaires sur les étiquettes vierges	Ruban replié.	Reportez-vous aux causes et solutions des problèmes de ruban replié à la section Problèmes divers à la page 121.
Impression manquante		
Longues traces d'impressions	Élément d'impression endommagé.	Appelez un technicien de maintenance pour obtenir de l'aide.
manquantes sur plusieurs étiquettes	Ruban replié.	Reportez-vous aux causes et solutions des problèmes de ruban replié à la section Problèmes de ruban à la page 116.
Perte d'alignement		
Perte de l'alignement d'impression sur les étiquettes Déport vertical excessif de l'alignement de début de page	Le contre-rouleau est sale.	Nettoyez la tête d'impression et le contre-rouleau. Voir Nettoyage de la tête d'impression et du contre-rouleau à la page 87.
	Les guides de support sont mal positionnés.	Assurez-vous que les guides de support sont correctement positionnés. Voir Chargement du support à la page 33.
	Le type de support n'est pas défini correctement.	Réglez l'imprimante sur le type de support approprié (espace/encoche, continu ou marque).
	Le support n'est pas chargé correctement.	Chargez le support correctement. Voir Chargement du support à la page 33.
Erreur d'alignement/ étiquettes ignorées	L'imprimante n'est pas étalonnée.	Étalonnez l'imprimante. Voir Étalonnage des capteurs de ruban et de support à la page 76.
	Format d'étiquette incorrect.	Vérifiez le format de votre étiquette et corrigez-le si nécessaire.
Erreur d'alignement et erreur d'impression d'une à trois étiquettes	Le contre-rouleau est sale.	Nettoyez la tête d'impression et le contre-rouleau. Voir Nettoyage de la tête d'impression et du contre-rouleau à la page 87.
	Le support n'est pas conforme aux spécifications.	Utilisez un support conforme aux spécifications. Voir Spécifications des supports à la page 134.

Problème	Cause possible	Solution recommandée
Déport vertical en position de début de	L'imprimante n'est pas étalonnée.	Étalonnez l'imprimante. Voir Étalonnage des capteurs de ruban et de support à la page 76.
page	Le contre-rouleau est sale.	Nettoyez la tête d'impression et le contre-rouleau. Voir Nettoyage de la tête d'impression et du contre-rouleau à la page 87.
Déplacement horizontal lors du placement de l'image de l'étiquette.	Les étiquettes précédentes n'ont pas été détachées correctement.	Tirez les étiquettes vers le bas et vers la gauche lorsque vous les détachez pour que la barre de déchirement vous aide à les détacher de leur feuille support. Si vous les tirez vers le haut ou vers le bas et vers la droite, le support peut glisser sur le côté.
Déport vertical de l'image ou de l'étiquette	L'imprimante utilise des étiquettes non continues, mais elle est configurée en mode continu.	Réglez l'imprimante sur le type de support approprié (espace/encoche, continu ou marque) et étalonnez l'imprimante, si nécessaire. Voir Étalonnage des capteurs de ruban et de support à la page 76.
	Le capteur de support n'est pas étalonné correctement.	Étalonnez l'imprimante. Voir Étalonnage des capteurs de ruban et de support à la page 76.
	Le contre-rouleau est sale.	Nettoyez la tête d'impression et le contre-rouleau. Voir Nettoyage de la tête d'impression et du contre-rouleau à la page 87.
	Paramètres de pression de la tête d'impression incorrects (leviers).	Réglez la pression de la tête d'impression pour garantir un fonctionnement correct. Voir Réglage de la pression de la tête d'impression à la page 80.
	Le support ou le ruban n'est pas chargé correctement.	Assurez-vous que le support et le ruban sont chargés correctement. Voir Chargement du ruban à la page 50 et Chargement du support à la page 33.
	Support incompatible.	Vous devez utiliser un support conforme aux spécifications de l'imprimante. Assurez-vous que les espaces ou les encoches entre les étiquettes sont de 2 à 4 mm et qu'ils sont positionnés de manière cohérente. Voir Spécifications des supports à la page 134.

Problèmes de ruban

Problème	Cause possible	Solution recommandée
Ruban cassé		

Problème	Cause possible	Solution recommandée
Ruban cassé ou fondu	Réglage de l'obscurité trop élevé.	 Imprimez des étiquettes à l'aide de la section Évaluation de la qualité des codes- barres à la page 100.
		 Si nécessaire, réglez manuellement les paramètres d'obscurité ou de vitesse d'impression.
		 Réglez l'obscurité d'impression sur le paramètre le plus bas pour obtenir une bonne qualité d'impression. Si vous définissez un niveau d'obscurité trop élevé, l'impression de l'image de l'étiquette risque d'être imprécise, les codes-barres peuvent ne pas être numérisés correctement, le ruban risque de brûler ou la tête d'impression peut s'user prématurément.
		 Des vitesses d'impression plus lentes permettent généralement d'obtenir une meilleure qualité d'impression.
		Pour savoir comment modifier les paramètres d'obscurité et de vitesse d'impression, reportez-vous à la section Paramètres d'impression à la page 59.
		 Nettoyez soigneusement la tête d'impression. Voir Nettoyage de la tête d'impression et du contre-rouleau à la page 87.
	Le ruban est enduit sur le mauvais côté et ne peut pas être utilisé dans cette imprimante.	Remplacez le ruban par un ruban enduit du bon côté. Pour plus d'informations, reportez- vous à la section Ruban à la page 10.
Ruban replié		
Ruban replié	Le ruban n'a pas été chargé correctement.	Chargez le ruban correctement. Voir Chargement du ruban à la page 50.

Problème	Cause possible	Solution recommandée
	Température de fusion incorrecte.	 Imprimez des étiquettes à l'aide de la section Évaluation de la qualité des codes- barres à la page 100.
		 Si nécessaire, réglez manuellement les paramètres d'obscurité ou de vitesse d'impression.
		 Réglez l'obscurité d'impression sur le paramètre le plus bas pour obtenir une bonne qualité d'impression. Si vous définissez un niveau d'obscurité trop élevé, l'impression de l'image de l'étiquette risque d'être imprécise, les codes-barres peuvent ne pas être numérisés correctement, le ruban risque de brûler ou la tête d'impression peut s'user prématurément.
		 Des vitesses d'impression plus lentes permettent généralement d'obtenir une meilleure qualité d'impression.
		Pour savoir comment modifier les paramètres d'obscurité et de vitesse d'impression, reportez-vous à la section Paramètres d'impression à la page 59.
	Pression incorrecte ou inégale de la tête d'impression.	Réglez la pression de la tête d'impression sur la valeur minimale requise pour obtenir une bonne qualité d'impression. Voir Réglage de la pression de la tête d'impression à la page 80.
	Le support ne se charge pas correctement et « oscille » d'un côté à l'autre.	Ajustez le guide de support jusqu'à ce qu'il touche le bord du support. Si cela ne résout pas le problème, vérifiez la pression de la tête d'impression. Voir Réglage de la pression de la tête d'impression à la page 80.
		Si necessaire, appelez un technicien de maintenance.
	La tête d'impression ou le contre-rouleau est peut-être mal installé.	Si possible, vérifiez qu'ils sont correctement installés. Si nécessaire, appelez un technicien de maintenance.
Problèmes de détection	n du ruban	

Problème	Cause possible	Solution recommandée
L'imprimante ne détecte pas qu'il ne reste plus de ruban.	L'imprimante a peut-être été étalonnée sans ruban ou sans le ruban correctement chargé.	 Assurez-vous que le ruban est correctement chargé afin qu'il puisse être détecté par le capteur de ruban. Sous la
En mode Transfert thermique, l'imprimante n'a pas détecté le ruban		tête d'impression, le ruban doit être tiré le plus en arrière possible, près du pare-feu de l'imprimante. Voir Chargement du ruban à la page 50.
bien qu'il soit chargé correctement.		 Étalonnez l'imprimante. Voir Étalonnage des capteurs de ruban et de support à la page 76.
L'imprimante indique qu'il n'y a plus de ruban alors que celui-ci est chargé correctement.	L'imprimante n'a pas été étalonnée pour l'étiquette et le ruban utilisés.	Étalonnez l'imprimante. Voir Étalonnage des capteurs de ruban et de support à la page 76.

Problèmes de communication

Problème	Cause possible	Solution recommandée
Formats d'étiquette non reconnus		
Un format d'étiquette a été envoyé à l'imprimante mais n'a pas été reconnu. Le voyant DATA (DONNÉES) ne clignote pas.	Les paramètres de communication sont incorrects.	Vérifiez les paramètres de communication du pilote d'imprimante ou du logiciel (le cas échéant) pour votre connexion. Vous pouvez réinstaller le pilote d'imprimante en suivant les instructions de la section Connexion de l'imprimante à un appareil à la page 15.
Un format d'étiquette a été envoyé à l'imprimante mais n'a pas été reconnu. Le voyant DATA (DONNÉES) clignote mais l'impression ne se lance pas.	Les caractères de préfixe et de délimitation définis dans l'imprimante ne correspondent pas à ceux du format d'étiquette.	 Vérifiez les caractères de préfixe et de délimitation à l'aide des commandes SGD suivantes. Modifiez les valeurs si nécessaire. ! Ul getvar "zpl.format_prefix" ! Ul getvar "zpl.delimiter"
	Des données incorrectes sont envoyées à l'imprimante.	Vérifiez les paramètres de communication sur l'ordinateur. Assurez-vous qu'ils correspondent aux paramètres de l'imprimante.
		Si le problème persiste, vérifiez le format de l'étiquette.
	Une émulation est active sur l'imprimante.	Vérifiez que le format d'étiquette correspond aux paramètres de l'imprimante.
Les étiquettes ne s'impriment plus correctement		
Un format d'étiquette a été envoyé à l'imprimante. Plusieurs étiquettes s'impriment, puis l'imprimante fait sauter, place mal, manque ou déforme l'image sur l'étiquette.	Les paramètres de communication série sont incorrects.	Assurez-vous que les paramètres de contrôle de débit correspondent.
		Vérifiez la longueur du câble de communication. Veuillez consulter Caractéristiques de l'interface de communication à la page 129 pour connaître les exigences.
		Vérifiez les paramètres de communication du pilote d'imprimante ou du logiciel (le cas échéant).

Problèmes divers

Le port hôte USB ne reconnaît pas un périphérique USB L'imprimante ne reconnaît pas un périphérique USB de 1 To ou moins. périphérique USB ou ne peut pas lire les fichiers figurant sur un périphérique USB de 1 To maximum. Si votre périphérique USB de 1 To ou moins. Il se peut que le périphérique USB. Il se peut que le périphérique USB connecté au port hôte USB de 1 To maximum. Si votre périphérique USB nécessite une alimentation externe, assurez-vous qu'il est branché sur une alimentation électrique en bon état de marche. Les paramètres de l'imprimante n'ont pas définis comme prévu Les modifications apportées aux paramètres de la modification du paramètre. Vérifiez vos formats d'étiquettes ou les commande du micrologiciel a empêché la modification du paramètre. Vérifiez vos formats d'étique vous utilisez pour empêché la modification du paramètre. OU Une commande dans un format d'étiquette a redéfini le paramètres sur le réglage précédent. Vérifiez vos formats d'étiquetes un technicien de maintenance. Une copie du manuel est disponible sur zebra.com/manuals. Modification de l'adresse IP Les paramètres de votre réseau lui font réattribue une nouvelle adresse IP. Si le fait que l'imprimante modifie les adresse IP vous pose un probleme, procédez comme suit pour lui attribuer une adresse IP statique : 1. Découvrez les valeurs à attribuer à l'adresse IP au masque de sous-réseau et à la passerelle de votre serveur d'impression. Si le fait que l'imprimante modifie les adresse IP, du masque de sous-réseau et à la passerelle de votre serveur d'impression (filaire et/ou sans fil).	Problème	Cause possible	Solution recommandée
L'imprimante ne reconnaît pas un périphérique USB ou ne peut pas lire les fichiers figurant sur un périphérique USB connecté au port hôteActuellement, l'imprimante perad en charge les clés USB de 1 To maximum.Utilisez une clé USB de 1 To ou moins.UsB nécessite sa propre alimentation externe.Si votre périphérique USB nécessite une alimentation externe, assurez-vous qu'il est branché sur une alimentation électrique en bon état de marche.Si votre périphérique USB nécessite une alimentation externe, assurez-vous qu'il est branché sur une alimentation électrique en bon état de marche.Les paramètres de l'imprimante ne sont pas définis comme prévuLes modifications appramètres de l'imprimante not pas été appliquées. OU Certains paramètres ont été modifiés de manière inattendue.Un paramètre ou une commande du micrologiciel a paramètre.Vérifiez vos formats d'étiquettes ou les paramètres.Modification de l'adresse IPUne commande dans un format d'étiquette a redéfini le paramètres du l'adresse IPVérifiez vos formats à l'imprimante. Si nécessaire, reportez-vous au Guide de programmation pour 2PL, ZBL, Set-Get-Do, Mirror et WML ou appelez un technicien de maintennance. Une copie du manuel est disponible sur zebra.com/manuals.Modification de l'adresse IPLes paramètres de votre réseau lui font réattribue une nouvelle adresse IP.Si le fait que l'imprimante modifie les adresse IP vous pose un problème, procédez comme suit pour lui attribuer une adresse IP statique : 1. Découvez les valeurs à attribuer à l'adresse IP, au masque de sous-réseau et à la passerelle de votre serveur d'impression approprié sur PERMANENT.Si Définissez la valeur du protocole IP approprié sur PERMANENT.	Le port hôte USB ne reconnaît pas un périphérique USB		
ne peut pas life les fichiers figurant sur un périphérique USB Il se peut que le périphérique USB nécessite sa propre alimentation externe, assurez-vous qu'il est branché sur une alimentation électrique en bon état de marche. Les paramètres de l'imprimante ne sont pas définis comme prévu Les modifications apportées aux paramètres de une commande du micrologiciel a empéché la modification du paramètre. Vérifiez vos formats d'étiquettes ou les paramètres du logiciel que vous utilisez pour envoyer des formats à l'imprimante. OU Une commande dans un format d'étiquette a redéfini le paramètre sur le réglage précédent. Vérifiez vos formats d'étiquettes ou les paramètres du logiciel que vous utilisez pour envoyer des formats à l'imprimante. Modification de l'adresse IP Une commande dans un format d'étiquette a redéfini le paramètre sur le réglage précédent. Si le fait que l'imprimante modifie les adresses IP vous pose un problème, procédez comme suit pour lui attribuer une adresse IP Après avoir été éteinte pendant un certain temps, mon imprimante réattribue une nouvelle adresse IP au serveur d'impression. Les paramètres de votre réseau lui font réattribuer une novelle adresse IP. Si le fait que l'imprimante modifie les adresse IP, au masque de sous-réseau et à la passerelle de votre serveur d'impression (filaire et/ou sans fil). 1. Découverz les valeurs à attribuer à l'adresse IP, au masque de sous-réseau et à la passerelle de votre serveur d'impression (filaire et/ou sans fil). Si Définissez la valeur du protocole IP appro	L'imprimante ne reconnaît pas un périphérique USB ou	Actuellement, l'imprimante prend en charge les clés USB de 1 To maximum.	Utilisez une clé USB de 1 To ou moins.
Les paramètres de l'imprimante ne sont pas définis comme prévu Les modifications apportées aux paramètres de l'imprimante n'ont pas été appliquées. Un paramètre ou une commande du micrologiciel a empêché la modification du paramètre. Vérifiez vos formats d'étiquettes ou les paramètres du logiciel que vous utilisez pour envoyer des formats à l'imprimante. OU Une commande dans un format d'étiquette a redéfini le paramètre sur le réglage précédent. Si nécessaire, reportez-vous au Guide de programmation pour ZPL, ZBI, Set-Get-Do, Mirror et WML ou appelez un technicien de maintenance. Une copie du manuel est disponible sur zebra.com/manuals. Modification de l'adresse IP Les paramètres de votre réseau lui font réattribuer une nouvelle adresse IP. Si le fait que l'imprimante modifie les adresses IP vous pose un problème, procédez comme suit pour lui attribuer une adresse IP indresse IP, au masque de sous-réseau et à la passerelle de votre serveur d'impression. 2. Définissez la valeur du protocole IP approprié sur PERMANENT. Définissez la valeur du protocole IP approprié sur PERMANENT. 3. Modifiez les valeurs de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle du serveur d'impression approprié par celles que vous souhaitez conserver.	ne peut pas lire les fichiers figurant sur un périphérique USB connecté au port hôte USB.	Il se peut que le périphérique USB nécessite sa propre alimentation externe.	Si votre périphérique USB nécessite une alimentation externe, assurez-vous qu'il est branché sur une alimentation électrique en bon état de marche.
Les modifications apportées aux paramètres de l'imprimante n'ont pas été appliquées.Un paramètre ou une commande du micrologiciel a empêché la modification du paramètre.Vérifiez vos formats d'étiquettes ou les paramètres du logiciel que vous utilisez pour envoyer des formats à l'imprimante.OU OU Certains paramètres ont été modifiés de manière inattendue.Une commande dans un format d'étiquette a redéfini le paramètre sur le réglage précédent.Vérifiez vos formats d'étiquettes ou les paramètres du logiciel que vous utilisez pour envoyer des formats à l'imprimante.Modification de l'adresse téteinte pendant un certain temps, mon imprimante réattribue une nouvelle adresse IP au serveur d'impression.Les paramètres de votre réseau lui font réattribuer une nouvelle adresse IP.Si le fait que l'imprimante modifie les airesses IP vous pose un problème, procédez comme suit pour lui attribuer une adresse IP1. Découvrez les valeurs à attribuer à l'adresse IP, au masque de sous-réseau et à la passerelle de votre serveur d'impression (filaire et/ou sans fil).Si Définisez la valeur du protocole IP approprié sur PERMANENT.2. Définisez le valeurs de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle du serveur d'impression approprié par celles que vous ous onabilez conserver.3. Modifiez les valeurs de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle du serveur d'impression approprié par celles que vous ous souhaitez conserver.	Les paramètres de l'imp	primante ne sont pas définis comr	ne prévu
été appliquées. Une commande dans un format d'étiquette a redéfini le paramètres sur le réglage précédent. programmation pour ZPL, ZBI, Set-Get-Do, Mirror et WML ou appelez un technicien de maintenance. Une copie du manuel est disponible sur zebra.com/manuals. Modification de l'adresse IP Après avoir été éteinte pendant un certain temps, mon imprimante réattribue une nouvelle adresse IP. Si le fait que l'imprimante modifie les adresses IP vous pose un problème, procédez comme suit pour lui attribuer une adresse IP statique : 1 Découvrez les valeurs à attribuer à l'adresse IP, au masque de sous-réseau et à la passerelle de votre serveur d'impression (filaire et/ou sans fil). 1 2 Définissez la valeur du protocole IP approprié sur PERMANENT. 3 3 Modifiez les valeurs de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle du serveur d'impression approprié par celles que vous souhaitez conserver. 4	Les modifications apportées aux paramètres de l'imprimante n'ont pas	Un paramètre ou une commande du micrologiciel a empêché la modification du paramètre.	Vérifiez vos formats d'étiquettes ou les paramètres du logiciel que vous utilisez pour envoyer des formats à l'imprimante. Si nécessaire, reportez-vous au Guide de
Modification de l'adresse IP Après avoir été éteinte pendant un certain temps, mon imprimante réattribue une nouvelle adresse IP au serveur d'impression. Les paramètres de votre réseau lui font réattribuer une nouvelle adresse IP. Si le fait que l'imprimante modifie les adresses IP vous pose un problème, procédez comme suit pour lui attribuer une adresse IP statique : 1. Découvrez les valeurs à attribuer à l'adresse IP, au masque de sous-réseau et à la passerelle de votre serveur d'impression (filaire et/ou sans fil). 2. Définissez la valeur du protocole IP approprié sur PERMANENT. 3. Modifiez les valeurs de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle du serveur d'impression approprié par celles que vous souhaitez conserver.	été appliquées. OU Certains paramètres ont été modifiés de manière inattendue.	Une commande dans un format d'étiquette a redéfini le paramètre sur le réglage précédent.	programmation pour ZPL, ZBI, Set-Get-Do, Mirror et WML ou appelez un technicien de maintenance. Une copie du manuel est disponible sur <u>zebra.com/manuals</u> .
 Après avoir été éteinte pendant un certain temps, mon imprimante réattribue une nouvelle adresse IP au serveur d'impression. Les paramètres de votre réseau lui font réattribuer une nouvelle adresse IP. Si le fait que l'imprimante modifie les adresses IP vous pose un problème, procédez comme suit pour lui attribuer une adresse IP statique : Découvrez les valeurs à attribuer à l'adresse IP, au masque de sous-réseau et à la passerelle de votre serveur d'impression (filaire et/ou sans fil). Définissez la valeur du protocole IP approprié sur PERMANENT. Modifiez les valeurs de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle du serveur d'impression approprié par celles que vous souhaitez conserver. Réinitialisez le réseau. 	Modification de l'adress	se IP	
 Définissez la valeur du protocole IP approprié sur PERMANENT. Modifiez les valeurs de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle du serveur d'impression approprié par celles que vous souhaitez conserver. Réinitialisez le réseau. 	Après avoir été éteinte pendant un certain temps, mon imprimante réattribue une nouvelle adresse IP au serveur d'impression.	Les paramètres de votre réseau lui font réattribuer une nouvelle adresse IP.	 Si le fait que l'imprimante modifie les adresses IP vous pose un problème, procédez comme suit pour lui attribuer une adresse IP statique : 1. Découvrez les valeurs à attribuer à l'adresse IP, au masque de sous-réseau et à la passerelle de votre serveur d'impression (filaire et/ou sans fil).
 3. Modifiez les valeurs de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle du serveur d'impression approprié par celles que vous souhaitez conserver. 4. Réinitialisez le réseau. 			 Définissez la valeur du protocole IP approprié sur PERMANENT.
4. Réinitialisez le réseau.			3. Modifiez les valeurs de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle du serveur d'impression approprié par celles que vous souhaitez conserver.
			4. Réinitialisez le réseau.

Problème	Cause possible	Solution recommandée	
J'ai saisi manuellement une adresse IP sans fil, un sous-réseau et une passerelle sur mon imprimante, mais elle ne se connecte pas à mon réseau filaire ou	Une fois les valeurs modifiées, le réseau de l'imprimante doit être réinitialisé.	Réinitialisez le réseau.	
	Aucune valeur ESSID n'a été spécifiée.	 Pour une connexion sans fil, spécifiez la valeur ESSID qui correspond à la valeur utilisée par votre routeur sans fil à l'aide de la commande Set/Get/Do suivante : 	
sans fil.		! Ul setvar "wlan.essid" "value"	
		où « value » correspond à l'ESSID (parfois appelé « SSID réseau ») de votre routeur. Un autocollant contenant les informations par défaut du routeur se trouve à l'arrière de ce dernier.	
		REMARQUE : Si les informations par défaut ont été modifiées, demandez à votre administrateur réseau quelle valeur ESSID vous devez utiliser.	
		2. Si l'imprimante ne se connecte toujours pas, réinitialisez le réseau, puis redémarrez l'imprimante.	
	L'ESSID ou toute autre valeur n'a pas été spécifié correctement.	 Imprimez une étiquette de configuration réseau et vérifiez que vos valeurs sont correctes. 	
		2. Apportez les corrections nécessaires.	
		3. Réinitialisez le réseau.	
Problèmes d'étalonnag	e		
Échec de l'étalonnage automatique.	Le support ou le ruban n'est pas chargé correctement.	Assurez-vous que le support et le ruban sont chargés correctement. Voir Chargement du ruban à la page 50 et Chargement du support à la page 33.	
	Les capteurs n'ont pas détecté le support ou le ruban.	Étalonnez l'imprimante. Voir Étalonnage des capteurs de ruban et de support à la page 76.	
	Les capteurs sont sales ou mal positionnés.	Assurez-vous que les capteurs sont propres et correctement positionnés.	
	Le type de support n'est pas défini correctement.	Réglez l'imprimante sur le type de support approprié (espace/encoche, continu ou marque).	

Diagnostic et dépannage

Problème	Cause possible	Solution recommandée
Les étiquettes non continues sont traitées comme des	L'imprimante n'a pas été étalonnée pour le support utilisé.	Étalonnez l'imprimante. Voir Étalonnage des capteurs de ruban et de support à la page 76.
etiquettes continues.	L'imprimante est configurée pour un support continu.	Réglez l'imprimante sur le type de support approprié (espace/encoche, continu ou marque).
L'imprimante se bloque		
Tous les voyants sont allumés et l'imprimante se bloque.	Défaillance électronique interne ou du micrologiciel.	Redémarrez l'imprimante. Si le problème persiste, appelez un technicien de maintenance.
L'imprimante se bloque lors du démarrage.	Défaillance de la carte logique principale.	

Entretien de l'imprimante

Si vous avez des difficultés à utiliser l'imprimante, contactez votre responsable d'assistance technique ou système. Si l'imprimante est défectueuse, celui-ci contactera le service d'assistance mondial Zebra Global Customer Support Center à l'adresse <u>zebra.com/support</u>.

Rassemblez les informations suivantes avant de contacter le service d'assistance mondial Zebra Global Customer Support :

- Numéro de série de l'appareil
- Numéro du modèle ou nom du produit
- Numéro de version du micrologiciel

Zebra répond aux appels par e-mail, téléphone ou fax dans les délais stipulés dans les contrats de service. Si le service d'assistance mondial Zebra Global Customer Support ne parvient pas à résoudre votre problème, vous devrez peut-être renvoyer votre appareil pour qu'il soit réparé. Vous recevrez alors des instructions spécifiques.

Si vous avez acheté votre produit auprès d'un partenaire commercial Zebra, ce dernier est votre point de contact.

Expédition de l'imprimante

Si vous devez expédier l'imprimante :

- 1. Mettez l'imprimante hors tension (O) et débranchez tous les câbles.
- 2. Retirez tout support, ruban ou objet détaché à l'intérieur de l'imprimante.
- **3.** Fermez la tête d'impression.
- **4.** Emballez soigneusement l'imprimante dans son emballage d'origine ou dans un autre emballage adapté pour éviter de l'endommager pendant le transport.

Vous pouvez acheter un emballage d'expédition auprès de Zebra si l'emballage d'origine a été perdu ou détruit.



IMPORTANT : Zebra n'est pas responsable des dommages éventuels subis lors du transport si aucun emballage agréé n'est utilisé. Le choix d'un mode d'expédition non approprié peut entraîner l'annulation de la garantie.

Spécifications

Cette section répertorie les spécifications générales de l'imprimante ainsi que les spécifications d'impression, du ruban et des supports.

Caractéristiques générales

Hauteur*		279 mm (11,0 pouces)
Largeur		239 mm (9,41 pouces)
Longueur*		432 mm (17 pouces)
Poids*		7,7 kg (17 lb)
Température	En fonctionnement	Transfert thermique : 5 à 40 °C (40 à 105 °F)
		Thermique direct : 0 à 40 °C (32 à 105 °F)
	Stockage	-40 à 60 °C (-40 à 140 °F)
Humidité relative	En fonctionnement	20 % à 85 %, sans condensation
	Stockage	5 % à 85 %, sans condensation
Mémoire		256 Mo de mémoire SDRAM (32 Mo disponibles pour l'utilisateur)
		Mémoire Flash linéaire intégrée de 256 Mo (64 Mo disponibles pour l'utilisateur)

* Modèle de base avec couvercle d'accès aux supports fermé. Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction des options ajoutées.

Caractéristiques de l'alimentation

Les valeurs suivantes sont des valeurs types. Les valeurs réelles varient d'une unité à l'autre et sont affectées par des éléments tels que les options installées et les paramètres de l'imprimante.

Caractéristiques électriques	100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz
Consommation d'énergie : 120 VCA, 60 Hz	
Courant d'appel	< 40 A (crête) 8 A RMS (demi-cycle)
Puissance avec mode Energy Star désactivé (W)	0,12

Puissance avec mode Energy Star en veille (W)	3,43
Puissance d'impression* (W)	57
Puissance d'impression* (VA)	73
Consommation d'énergie : 230 VCA, 50 Hz	
Courant d'appel	< 90 A (crête) 15 A RMS (demi-cycle)
Puissance avec mode Energy Star désactivé (W)	0,27
Puissance avec mode Energy Star en veille (W)	3,39
Puissance d'impression* (W)	59
Puissance d'impression* (VA)	68

* Impression d'étiquettes de test automatique Pause à 6 ips avec des étiquettes de 10 x 15 cm $(4 \times 6 \text{ pouces})$ ou 16,50 x 10 cm (6,5 x 4 pouces), un contraste de 10 et un support thermique direct.

Caractéristiques du cordon d'alimentation

Selon la manière dont votre imprimante a été commandée, un cordon d'alimentation peut être inclus ou non. Si aucun cordon n'est inclus ou si le cordon inclus ne répond pas à vos besoins, reportez-vous aux informations suivantes.



ATTENTION—**ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT :** pour la sécurité du personnel et de l'équipement, utilisez toujours un cordon d'alimentation à trois conducteurs homologué, spécifique à la région ou au pays prévu pour l'installation. Ce cordon doit utiliser un connecteur femelle CEI 320 et la configuration de prise de terre à trois conducteurs adaptée à la région.





1	Prise d'alimentation CA pour votre pays : elle doit porter la marque de certification d'au moins une des organisations de sécurité internationales connues (voir Figure 20 Symboles de certification des organisations de sécurité internationales à la page 128). La terre châssis doit être connectée pour garantir la sécurité et réduire les interférences électromagnétiques.
2	Câble HAR à trois conducteurs ou un autre câble approuvé pour votre pays.
3	Connecteur CEI 320 : il doit porter la marque de certification d'au moins une des organisations de sécurité internationales connues (voir Figure 20 Symboles de certification des organisations de sécurité internationales à la page 128).
4	Longueur ≤ 3 m (9,8 pieds). Valeur nominale 10 A, 250 VCA.



Figure 20 Symboles de certification des organisations de sécurité internationales

Caractéristiques de l'interface de communication

Cette section décrit les caractéristiques standard et facultatives.

Figure 21 Emplacement des interfaces de communication



1	Option de port sans fil
2	Serveur d'impression Ethernet filaire (externe)
3	Ports hôtes USB
* •	Serveur d'impression Ethernet filaire (interne)
••	Port série
•	Interface de données USB 2.0



REMARQUE : Vous devez fournir tous les câbles de données pour votre application. Il est recommandé d'utiliser un serre-câbles de protection.

Les câbles Ethernet ne nécessitent pas de protection, mais tous les autres câbles de données doivent être entièrement protégés et équipés de boîtiers de connecteur métalliques ou métallisés. Lorsque les câbles de données ne sont pas protégés, les émissions rayonnées peuvent dépasser les limites régulées.

Pour minimiser la détection de bruit électrique dans le câble :

- Veillez à ce que les câbles de données soient aussi courts que possible.
- Ne regroupez pas les câbles de données avec des cordons d'alimentation.
- N'attachez pas les câbles de données aux conduits du câble d'alimentation.

Connexions standard

Cette imprimante prend en charge un large éventail de connexions standard.

Interface de données USB 2.0

Limites et exigences	Longueur de câble maximale de 5 m (16,4 pieds).
Connexions et configuration	Aucune configuration supplémentaire nécessaire.

Interface de données série RS-232/C

Spécifications	• 2 400 à 115 000 bauds		
	Parité, bits/caractère		
	7 ou 8 bits de données		
	 Protocole d'établissement de liaison XON-XOFF, RTS/CTS ou DTR/ DSR requis 		
	• 750 mA à 5 V pour les broches 1 et 9		
Limites et exigences	Vous devez utiliser un câble null modem pour connecter l'imprimante ou un adaptateur null modem si vous installez un câble modem standard.		
	Longueur de câble maximale de 15,24 m (50 pieds).		
	 Il est possible que vous deviez modifier les paramètres de l'imprimante afin qu'ils correspondent à ceux de l'ordinateur hôte. 		
Connexions et configuration	Le débit en bauds, le nombre de données et de bits d'arrêt, la parité et les commandes XON/XOFF ou DTR doivent correspondre à ceux de l'ordinateur hôte.		

Serveur d'impression filaire Ethernet 10/100 (interne)

Cette option Ethernet ZebraNet standard stocke les informations de configuration réseau dans l'imprimante. Une connexion Ethernet en option permet de stocker les informations de configuration sur une carte serveur d'impression amovible et de partager ces informations entre les imprimantes.

Limites et exigences	L'imprimante doit être configurée pour utiliser votre réseau local.	
	 Un deuxième serveur d'impression filaire peut être installé dans le logement d'option inférieur. 	
Connexions et configuration	Reportez-vous au Guide de l'utilisateur des serveurs d'impression filaires et sans fil ZebraNet pour obtenir des instructions sur la configuration. Ce manuel est disponible sur <u>zebra.com/manuals</u> .	

Bluetooth Low Energy (BTLE)

Limites et exigences	De nombreux appareils mobiles peuvent communiquer avec		
	l'imprimante dans un rayon de 9,1 m (30 pieds) autour de celle-ci.		

Connexions et configuration Reportez-vous au Guide de l'utilisateur Bluetooth Zebra pour obtenir des instructions spécifiques sur la configuration de votre imprimante pour utiliser une interface Bluetooth. Ce manuel est disponible sur <u>zebra.com/manuals</u> .	Connexions et configuration	Reportez-vous au Guide de l'utilisateur Bluetooth Zebra pour obtenir des instructions spécifiques sur la configuration de votre imprimante pour utiliser une interface Bluetooth. Ce manuel est disponible sur zebra.com/manuals.
--	-----------------------------	--

Port hôte USB

Limites et exigences	Vous ne pouvez brancher qu'un seul périphérique sur le port hôte USB. Vous ne pouvez pas utiliser un deuxième périphérique en le branchant sur un port USB d'un autre périphérique, ni utiliser un adaptateur pour fractionner un port hôte USB de l'imprimante afin d'accepter plusieurs périphériques à la fois.
Connexions et configuration	Aucune configuration supplémentaire nécessaire.

Connexions en option

Cette imprimante prend en charge les options de connectivité suivantes.

Serveur d'impression sans fil

Spécifications	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Spécifications sans fil.	
Limites et exigences	 Permet d'imprimer sur l'imprimante à partir de n'importe quel ordinateur de votre réseau local sans fil (WLAN). 	
	 Peut communiquer avec l'imprimante via les pages Web de l'imprimante. 	
	 L'imprimante doit être configurée pour l'utilisation de votre réseau WLAN. 	
	 Peut être installé uniquement dans l'emplacement pour pièces optionnelles supérieur. 	
Connexions et configuration	Reportez-vous au Guide de l'utilisateur des serveurs d'impression filaires et sans fil ZebraNet pour obtenir des instructions sur la configuration. Une copie de ce manuel est disponible à l'adresse <u>zebra.com/manuals</u> .	

Serveur d'impression filaire Ethernet 10/100 (externe)

Cette option Ethernet ZebraNet vous permet de programmer sur le serveur d'impression des informations de configuration réseau qui peuvent être partagées entre les imprimantes. La connexion Ethernet standard stocke les informations de configuration sur l'imprimante elle-même.

Spécifications sans fil

Informations sur les antennes

- Type = antenne de trace ; gain –3,7 dBi
- Type = antenne omnidirectionnelle ; gain 3 dBi à 2,4 GHz ; 5 dBi à 5 GHz

Spécifications sans fil et Bluetooth

802.11 b	802.11 a/n
• 2,4 GHz	• 5,15-5,25 Ghz, 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz
DSSS (DBPSK, DQPSK et CCK)	OFDM (16-QAM et 64-QAM avec BPSK et
• Puissance RF 17,77 dBm (EIRP)	QPSK)
	Puissance RF 17,89 dBm (EIRP)
802.11 g	802.11 ac
• 2,4 GHz	• 5,15-5,25 Ghz, 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz
 OFDM (16-QAM et 64-QAM avec BPSK et QPSK) 	 OFDM (16-QAM et 64-QAM avec BPSK et QPSK)
• Puissance RF 18,61 dBm (EIRP)	• Puissance RF 13,39 dBm (EIRP)
802.11 n	Bluetooth à basse consommation (LE)
• 2,4 GHz	• 2,4 GHz
OFDM (16-QAM et 64-QAM avec BPSK et	GFSK (Bluetooth à basse consommation)
QPSK)	Puissance RF 2,1 dBm
Puissance RF 18,62 dBm (EIRP)	

Caractéristiques d'impression

Résolution d'impression		203 ppp (points par pouce) (8 points/mm)
		300 ppp (12 points/mm)
Vitesses d'impression constantes programmables	203 ррр	51 mm à 254 mm par incréments de 25,4 mm
(par seconde)		2,0 à 10 pouces par incréments de 1 pouce
	300 ррр	51 mm à 152 mm par incréments de 25,4 mm
		2,0 à 6 pouces par incréments de 1 pouce
Taille des points (nominale)	203 ррр	0,125 mm x 0,125 mm
(largeur x longueur)		(0,0049 pouces x 0,0049 pouces)
	300 ррр	0,084 mm x 0,099 mm
		(0,0033 pouces x 0,0039 pouces)
Largeur d'impression maximale		104 mm (4,09 pouces)
Longueur d'impression	203 ррр	3 988 mm (157 pouces)
maximale en continu*	300 ррр	1 854 mm (73 pouces)
Dimensions du module de	203 ррр	5 mil à 50 mil
code-barres (X)	300 ррр	3,3 mil à 33 mil
Emplacement du premier point (mesuré à partir du bord intérieur du support)		2,5 mm ± 1,016 mm
		(0,10 pouce ± 0,04 pouce)
Tolérance d'alignement du support	Vertical	$\pm1\text{mm}$ (± 0,039 pouce) sur un support non continu
	Horizontal	± 1 mm (± 0,039 pouce) dans un rouleau de support

* La longueur maximale des étiquettes dépend des options sélectionnées et de la surcharge du micrologiciel.

** L'alignement du support et la longueur minimale de l'étiquette dépendent du type et de la largeur du support, du type de ruban et de la vitesse d'impression. Les performances s'améliorent à mesure que ces facteurs sont optimisés. Zebra recommande d'effectuer des tests approfondis pour toute application.

Spécifications des supports

Longueur de l'étiquette*	Minimum* (déchirement)	17,8 mm (0,7 pouce)
	Minimum* (pré- décollage)	12,7 mm (0,5 pouce)
	Minimum* (massicot)	25,4 mm (1,0 pouce)
	Maximum**	991 mm (39 pouces)
Largeur du support	Minimum	19 mm (0,75 pouce)
(étiquette et bande)	Maximum	114 mm (4,5 pouces)
Épaisseur totale	Minimum	0,076 mm (0,003 pouce)
(y compris la bande, le cas échéant)	Maximum	0,25 mm (0,010 pouce)
Diamètre extérieur maximal du rouleau	76 mm (3 pouces) centre	203 mm (8 pouces)
	25 mm (1 pouce) centre	152 mm (6 pouces)
Espace entre les	Minimum	2 mm (0,079 pouce)
étiquettes	Préféré	3 mm (0,118 pouce)
	Maximum	4 mm (0,157 pouce)
Taille de l'encoche du ticket/de l'étiquette (largeur x longueur)		6 mm x 3 mm (0,25 x 0,12 pouce)
Diamètre du trou		3,18 mm (0,125 pouce)
Position de l'encoche	Minimum	3,8 mm (0,15 pouce)
ou du trou (centree par rapport au bord intérieur du support)	Maximum	57 mm (2,25 pouces)
Densité, en unités de densité optique (UDO) (marque noire)		> 1,0 UDO
Densité maximale du support		≤ 0,5 UDO
Capteur de support à transmission (position fixe)		11 mm (7/16 pouce) à partir du bord intérieur
Longueur de la marque noire		2,5 à 11,5 mm (0,098 à 0,453 pouce)
Largeur de la marque noire		≥ 9,5 mm (≥ 0,37 pouce)
Emplacement de la marque noire (dans le bord intérieur du support)		1 mm (0,04 pouce)
Densité de la marque noire		> 1,0 unité de densité optique (UDO)
Densité maximale du support		0,3 UDO

* L'alignement des supports et la longueur minimale des étiquettes dépendent du type et de la largeur du support, du type de ruban et de la vitesse d'impression. Les performances s'améliorent à mesure que ces facteurs sont optimisés. Zebra recommande d'effectuer des tests approfondis pour toute application.

** La longueur maximale des étiquettes dépend des options sélectionnées et de la surcharge du micrologiciel.

Spécifications du ruban

L'option Transfert thermique nécessite un ruban qui doit être enduit sur la face extérieure. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ruban à la page 10.

Largeur du ruban*	Minimum	40 mm (1,57 pouce)
	Maximum	110 mm (4,33 pouces)
Longueur de ruban maximale		450 m (1 476 pouces)
Taille maximale du rouleau de ruban		81,3 mm (3,2 pouces)
Diamètre intérieur du mandrin de ruban		25 mm (1 pouce)

* Zebra recommande d'utiliser un ruban d'une largeur correspondant au moins à celle du support afin protéger la tête d'impression contre l'usure.

Glossaire

alphanumérique

Se réfère à des lettres, des chiffres et des caractères (signes de ponctuation, par exemple).

retour arrière

Lorsque l'imprimante tire le support et le ruban (le cas échéant) en arrière de sorte que le début de l'étiquette à imprimer soit correctement positionné derrière la tête d'impression. Le retour arrière se produit lorsque vous utilisez l'imprimante en mode déchirement et applicateur.

code-barres

Code par lequel les caractères alphanumériques peuvent être représentés par une série de bandes adjacentes de différentes largeurs. Il existe de nombreux schémas de code différents, tels que le code produit universel (UPC) ou le code 39.

support avec repères noirs



Support comprenant des repères d'alignement situés sur la face inférieure du support d'impression et qui servent d'indications de début d'étiquette pour l'imprimante. Le capteur de support réfléchissant est généralement l'option à privilégier pour toute utilisation avec un support avec repères noirs.

À comparer avec support continu à la page 137 ou support avec espace/encoche à la page 139.

étalonnage (d'une imprimante)

Processus au cours duquel l'imprimante détermine certaines informations de base nécessaires pour imprimer avec précision à l'aide d'une combinaison spécifique de support à la page 141 et de ruban à la page 143. Pour ce faire, l'imprimante fait passer le support et le ruban (le cas échéant) dans l'imprimante et détecte la méthode d'impression à utiliser (thermique direct à la page 138 ou transfert thermique à

la page 144), mais aussi la longueur des étiquettes (adhésives ou non) individuelles (si vous utilisez un support non continu à la page 141).

méthode de collecte

Sélectionnez une méthode de collecte de support compatible avec les options de votre imprimante. Les options disponibles incluent notamment : déchirement, pré-décollage, coupe et rembobinage. Les instructions de base relatives au chargement du support et du ruban sont les mêmes pour toutes les méthodes de collecte, avec quelques étapes supplémentaires nécessaires pour utiliser les options de collecte de support.

configuration

La configuration de l'imprimante est un groupe de paramètres de fonctionnement spécifiques à l'application de l'imprimante. Certains paramètres peuvent être sélectionnés par l'utilisateur, tandis que d'autres dépendent des options installées et du mode de fonctionnement. Les paramètres peuvent être sélectionnés à l'aide d'un commutateur, programmés via le panneau de commande ou téléchargés sous forme de commandes ZPL II. Une étiquette de configuration répertoriant tous les paramètres actuels de l'imprimante peut être imprimée à des fins de référence.

support continu

Support d'étiquettes (adhésives ou non) qui ne présente pas d'espaces, de trous, d'encoches ou de repères noirs pour indiquer les séparations des étiquettes. Le support est un long morceau de matériau enroulé autour d'un rouleau. Cela permet d'imprimer l'image n'importe où sur l'étiquette. Parfois, une unité de découpe est utilisée pour découper des étiquettes ou reçus individuels.





Un capteur transmissif (espace) est généralement utilisé pour que l'imprimante détecte lorsque le support est épuisé.

À comparer avec support avec repères noirs à la page 136 ou support avec espace/encoche à la page 139.

diamètre du cylindre

Diamètre intérieur du cylindre en carton se trouvant au centre d'un rouleau de support ou de ruban.

diagnostics

Informations sur les fonctions de l'imprimante qui ne marchent pas correctement. Elles permettent de résoudre les problèmes d'imprimante.

support prédécoupé

Type d'étiquettes individuelles collées sur une doublure du support. Les étiquettes peuvent être alignées les unes contre les autres ou légèrement séparées. Généralement, le matériau entourant les étiquettes a été retiré. (Voir support non continu à la page 141.)

thermique direct

Méthode d'impression selon laquelle la tête d'impression appuie directement sur le support. Le fait de chauffer les éléments de la tête d'impression entraîne une décoloration du revêtement thermosensible sur le support. En chauffant de manière sélective les éléments de la tête d'impression au fur et à mesure que le support avance, une image s'imprime sur le support. Cette méthode d'impression ne nécessite aucun ruban.

À comparer avec transfert thermique à la page 144.

support thermique direct

Support recouvert d'une substance qui réagit à l'application de la chaleur directe provenant de la tête d'impression pour produire une image.

support en accordéon



Support non continu plié dans une pile rectangulaire et selon en motif en zigzag. Le support en accordéon est soit un support avec espace/encoche à la page 139, soit un support avec repères noirs à la page 136, ce qui signifie qu'il utilise des repères noirs ou des encoches pour suivre le positionnement du format de support.

Le support en accordéon peut comporter les mêmes séparations d'étiquettes que le support en rouleau non continu. Les séparations se situent sur les plis ou à proximité.

À comparer avec support en rouleau à la page 143.

micrologiciel

Terme utilisé pour spécifier le programme d'exploitation de l'imprimante. Ce programme est téléchargé sur l'imprimante à partir d'un ordinateur hôte et stocké dans la mémoire FLASH à la page 139. À chaque mise sous tension de l'imprimante, ce programme d'exploitation démarre. Ce programme contrôle le moment où le support à la page 141 doit être acheminé vers l'avant ou l'arrière et le moment où un point doit être imprimé sur l'étiquette.

mémoire FLASH

Mémoire non volatile qui conserve les informations stockées dans l'imprimante, même lorsqu'elle est hors tension. Cette zone de mémoire est utilisée pour stocker le programme d'exploitation de l'imprimante. Il est également possible de s'en servir pour stocker des polices, formats graphiques et formats d'étiquettes complets, en option.

police

Ensemble complet de caractères alphanumérique à la page 136 appartenant au même style. Par exemple, CG Times[™] ou CG Triumvirate Bold Condensed[™].

support avec espace/encoche

Support contenant une séparation, une encoche ou un trou, indiquant où se termine un format d'étiquette/ imprimé et où commence le suivant.



À comparer avec support avec repères noirs à la page 136 ou support continu à la page 137.

ips (pouces par seconde)

Vitesse à laquelle l'étiquette (adhésive ou non) est imprimée. De nombreuses imprimantes Zebra peuvent imprimer à une vitesse comprise entre 1 et 14 ips.

étiquette

Morceau de papier, de plastique ou autre matériau adhésif sur lequel les informations sont imprimées. Une étiquette non continue a une longueur définie, contrairement à une étiquette ou à un reçu continu(e) dont la longueur peut varier.

feuille support d'étiquette (doublure)

Matériau sur lequel les étiquettes sont apposées pendant la fabrication et qui est ensuite jeté ou recyclé.

type d'étiquette

L'imprimante reconnaît les types d'étiquettes suivants.

Continu



Espace/Encoche



Repère



Voyant (diode électroluminescente)

Indicateurs des statuts spécifiques de l'imprimante. Chaque voyant est éteint, allumé ou clignotant selon la fonction surveillée.

support sans doublure

Un support sans doublure n'utilise pas de feuille support pour empêcher les couches d'étiquettes d'un rouleau de coller les unes aux autres. Il est enroulé comme un rouleau de ruban adhésif, avec le côté collant d'une couche en contact avec la surface non collante de celle qui se trouve en dessous. Les étiquettes individuelles peuvent être séparées par des perforations ou coupées. Comme il n'y a pas de doublure, davantage d'étiquettes peuvent tenir sur un rouleau. Ainsi, vous devez changer de support moins souvent. Un support sans doublure est considéré comme une option respectueuse de l'environnement, car aucune feuille support n'est gaspillée et le coût par étiquette peut être considérablement inférieur à celui des étiquettes standard.

support avec repères

Voir support avec repères noirs à la page 136.

support

Matériau sur lequel l'imprimante imprime les données. Les types de supports sont les suivants : étiquettes non adhésives, étiquettes prédécoupées, étiquettes continues (avec et sans doublure de support), supports non continus, supports en accordéon et supports en rouleau.

capteur de support

Ce capteur est situé derrière la tête d'impression afin de détecter la présence de supports et, pour les support non continu à la page 141, afin de détecter la position de la prédécoupe, du trou ou de l'encoche utilisé(e) pour indiquer le début de chaque étiquette.

crochet d'alimentation du support

Bras fixe qui soutient le rouleau de support.

support non continu

Support contenant une indication précisant où se termine un format d'étiquette/imprimé et où commence le suivant. Les types de supports non continus incluent support avec espace/encoche à la page 139 et support avec repères noirs à la page 136. (À comparer avec support continu à la page 137.)

Les supports en rouleau non continus se présentent généralement sous la forme d'étiquettes avec un dos adhésif sur une doublure. Les étiquettes (ou tickets) sont séparées par des perforations.

Les étiquettes individuelles sont suivies et leur position est contrôlée par une des méthodes suivantes :

· Le support à bande sépare les étiquettes par des espaces, des trous ou des encoches.



 Le support à repères noirs utilise des repères noirs préimprimés sur le verso du support pour indiquer les séparations des étiquettes.



• Les supports perforés sont dotés de trous permettant de séparer facilement les étiquettes les unes des autres, en plus des repères de contrôle de position, des encoches ou des espaces entre les étiquettes.



mémoire non volatile

Mémoire électronique qui conserve les données, même lorsque l'imprimante est hors tension.

support avec encoche

Type d'étiquettes non adhésives contenant une zone de découpe que l'imprimante peut détecter comme un indicateur de début d'étiquette. Il s'agit généralement d'un matériau plus lourd, semblable au carton, qui est coupé ou séparé de l'étiquette suivante. Voir support avec espace/encoche à la page 139.

mode pré-décollage

Mode de fonctionnement dans lequel l'imprimante décolle une étiquette imprimée de sa feuille support et permet à l'utilisateur de la retirer avant d'imprimer une autre étiquette. L'impression s'interrompt jusqu'à ce que l'étiquette soit retirée.

support perforé



Support doté de perforations qui permettent de séparer facilement les étiquettes (adhésives ou non) les unes des autres. Le support peut également comporter des repères noirs ou d'autres séparations entre les étiquettes.

vitesse d'impression

Vitesse à laquelle l'impression se produit. Pour les imprimantes à transfert thermique, cette vitesse est exprimée en ips (pouces par seconde) à la page 139.

type d'impression

Le type d'impression indique si le type de support à la page 141 utilisé nécessite un ruban à la page 143 pour l'impression. transfert thermique à la page 144 nécessite un ruban, contrairement au support thermique direct à la page 138.

usure de la tête d'impression

Dégradation de la surface de la tête d'impression et/ou des éléments d'impression au fil du temps. La chaleur et l'abrasion peuvent entraîner l'usure de la tête d'impression. Par conséquent, pour optimiser la durée de vie de la tête d'impression, utilisez le paramètre d'intensité d'impression le plus bas (parfois appelé « température de fusion » ou « température de la tête ») et la pression de la tête d'impression la plus basse nécessaire pour obtenir une bonne qualité d'impression. Avec la méthode d'impression transfert thermique à la page 144, utilisez un ruban à la page 143 aussi large ou plus large que le support pour protéger la tête d'impression de la surface rugueuse du support.

reçu

Un reçu est une impression de longueur variable. Par exemple, dans les magasins de vente au détail, où chaque article acheté correspond à une ligne distincte sur l'impression. Par conséquent, plus vous achetez d'articles, plus le reçu est long.

alignement

Alignement de l'impression avec le haut (vertical) ou les côtés (horizontal) d'une étiquette (adhésive ou non).

ruban

Le ruban est un film mince recouvert sur une face de cire, de résine ou de résine de cire (généralement appelée « encre »), qui est transférée sur le support pendant le processus de transfert thermique. L'encre est transférée sur le support lorsqu'elle est chauffée par les petits éléments de la tête d'impression.

Le ruban n'est utilisé qu'avec la méthode d'impression par transfert thermique. Un support thermique direct n'utilise pas de ruban. Lorsque le ruban est utilisé, il doit être aussi large ou plus large que le support utilisé. Si le ruban est plus étroit que le support, les zones de la tête d'impression ne sont pas protégées et sont sujettes à une usure prématurée. Les rubans Zebra sont dotés d'un revêtement sur la face arrière qui protège la tête d'impression de l'usure.

repli du ruban

Repli du ruban causé par un mauvais alignement ou une pression incorrecte de la tête d'impression. Ce repli peut entraîner des espaces vides dans l'impression et/ou le ruban utilisé peut se rembobiner de manière irrégulière. Ce problème doit être résolu en effectuant des procédures de réglage.

support en rouleau

Support enroulé autour d'un cylindre (carton, en général). Il peut être continu (aucune séparation entre les étiquettes)

Glossaire

ou non continu (certains types de séparation entre les étiquettes).



À comparer avec support en accordéon à la page 138.

consommables

Terme général désignant les supports et les rubans.

symbologie

Terme généralement utilisé pour désigner un code-barres.

étiquettes non adhésives

Type de support comprenant une feuille support non adhésive, mais doté d'un trou ou d'une encoche permettant de suspendre l'étiquette sur quelque chose. Les étiquettes sont généralement en carton ou autre matériau durable et sont séparées par des perforations. Les étiquettes non adhésives peuvent se présenter en rouleaux ou en pile accordéon. (Voir support avec espace/encoche à la page 139.)

mode déchirement

Mode de fonctionnement dans lequel l'utilisateur déchire manuellement l'étiquette (adhésive ou non) du support restant.

transfert thermique

Méthode d'impression selon laquelle la tête d'impression appuie un ruban recouvert d'encre ou de résine sur le support. Le fait de chauffer les éléments de la tête d'impression entraîne le transfert de l'encre ou de la résine sur le support. En chauffant de manière sélective les éléments de la tête d'impression au fur et à mesure que le support et le ruban avancent, une image s'imprime sur le support.

À comparer avec thermique direct à la page 138.

espace vide

Espace où l'impression aurait dû se faire, mais ne s'est pas faite en raison d'une erreur (ruban replié ou éléments d'impression défectueux, par exemple). En cas d'espace vide, il est possible qu'un symbole de code-barres imprimé soit mal lu ou ne puisse pas du tout être lu.


www.zebra.com