

## ZT210/ZT220/ZT230 Rövid használati útmutató

Ez az útmutató a nyomtató napi használatához alkalmazandó. Részletes információkat a *Felhasználói útmutató* tartalmaz.

### Nyomtató Összetevők

Az 1. ábra a nyomtató nyomathordozó-területén található összetevőket mutatja be. A nyomtató modelljétől és a felszerelt kiegészítőktől függően a nyomtató ettől kis mértékben eltérhet. A nyomtatótelepítési eljárás folytatása előtt ismerkedjen meg ezekkel az összetevőkkel.



#### 1. ábra • Nyomtató Összetevők

1	Kezelőpanel
2	Nyomathordozó ajtaja
3	Szalagfelcsévélő tengely
4	Szalagadagoló tengely
5	Nyomathordozó-adagoló tartója

6	Nyomathordozó-adagoló vezetője	
7	Nyomathordozó-feszítő	
8	Nyomtatófej-kinyitó kar	
9	9 Nyomtatófej	
10	Nyomóhenger	

©2015 ZIH Corp és leányvállalatai.Minden jog fenntartva. A Zebra név és a stilizált zebrafej a ZIH Corp. a világ számos országában bejegyzett védjegye. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.

### Kezelőpanel

A kezelőpanel a nyomtató működési állapotát jelzi, és arról alapvető nyomtatóműveleteket vezérelhet.







1	STATUS (Állapot)	Ezek a <b>jelzőfények</b> a nyomtató jelenlegi állapotát mutatják. További
	jelzőfény	információkért lásd: 1. táblázat (8. oldal).
2	<b>PAUSE</b>	
	(Felfüggesztés)	
	jelzoteny	
3	DATA	
	(Adatiorgalom) jelzőfény	
4	(Nyomathordozó-	
	adagoló) jelzőfény	
5		
•	(Hálózat) jelzőfény	
6	A <b>kijelző</b> a nyomtató működési állapotát jelzi, a segítségével navigálhat a menürendszerben.	
7	RIGHT SELECT (Jobb	Ezek a gombok a közvetlenül felettük megjelenített parancsokat
	kiválasztás) gomb	hajtják végre.
8	LEFT SELECT (Bal	
	kiválasztás) gomb	
9	Az UP ARROW (Fel nyíl) g	gomb a paraméterértékeket módosítja. Általában az értékek növelésére
	vagy a lehetőségek közötti la	pozásra használatos.
10	Az <b>OK gombbal</b> az alábbiak	at lehet végrehajtani:
	A kezdőmenüben megnye	omva a nyomtató a kiválasztott felhasználói menübe lép.
	• A felhasználói menü ikonján megnyomva a nyomtató a következő felhasználói menübe lép.	
11	A LEFT ARROW (Bal nyíl) gomb csak a menürendszerben aktív, és balra navigál.	
12	A RIGHT ARROW (Jobb	nyíl) gomb csak a menürendszerben aktív, és jobbra navigál.
13	A DOWN ARROW (Le nyi	íl) gomb a paraméterértékeket módosítja. Általában az értékek
	csökkentésére vagy a lehetős	égek közötti lapozásra használatos.
14	A PAUSE (Felfüggesztés) g	omb megnyomásával elindíthatja vagy felfüggesztheti a nyomtató
-	működését.	
15	AFEED (Behúzás) gomb minden egyes megnyomásával a nyomtató behúz egy üres címkét.	
16	A CANCEL (Megszakítás)	gomb megszakítja a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató működése
	fel lett függesztve.	

### A Nyomtató előkészítése a használathoz

A nyomtató összetevőivel való ismerkedést követően készítse elő a nyomtatót a használathoz.

**Figyelmeztetés** • Ha nyomathordozót vagy szalagot tölt a készülékbe, vegyen le minden ékszert magáról, amely hozzáérhet a nyomtatófejhez vagy a nyomtató egyéb alkatrészeihez.



**Figyelmeztetés** • Mielőtt a nyomtatófejhez érne, süsse ki a statikus elektromosságot a nyomtató fém vázának megérintésével vagy egy antisztatikus csuklópánt és kendő használatával.

#### A nyomtató beállításának lépései a következők:

- 1. Válasszon helyet a nyomtatónak az alábbi feltételek figyelembe vételével:
  - Legyen megfelelő méretű és a nyomtató működtetéséhez megfelelő szilárdságú vízszintes felület.
  - A területnek elegendő helyet kell biztosítania a szellőzéshez és a nyomtató alkatrészeihez és a csatlakozókhoz való hozzáféréséhez
  - A nyomtató legyen közel egy könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóaljzathoz
  - A nyomtató legyen WLAN-rádiójel vételi tartományában (ha lehetséges) vagy bármilyen más csatlakozó hatókörében, hogy elérjék az adatforrásait (általában egy számítógépét). A kábel maximális hosszának és a konfiguráció további információiért lásd: *Felhasználói útmutató*.
- **2.** Csomagolja ki és ellenőrizze a nyomtatót. Szükség esetén jelentse a szállítási sérüléseket. További információkat a *Felhasználói útmutató* tartalmaz.
- 3. Helyezze el a nyomtatót a korábban kiválasztott helyen.
- !
- 4. **Fontos** A nyomtató számítógéphez történő csatlakoztatása előtt telepíteni kell a Zebra Setup Utilities programot. Ha Ön Zebra Setup Utilities program nélküli számítógéphez csatlakoztatja a nyomtatót, az nem fogja telepíteni a megfelelő illesztőprogramot.

Telepítse a Zebra Setup Utilities programot a következő helyről: http://www.zebra.com/setup. Használja ezt a programot a nyomtató illesztőprogramjainak számítógépre történő telepítéséhez. További információkat a *Felhasználói útmutató* tartalmaz. 5. A rendelkezésre álló csatlakozó(k) használatával csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez. A szokásos csatlakoztatási lehetőségek alább láthatók. Nyomtatója opcionálisan fel lehet szerelve ZebraNet<sup>®</sup> vezetékes vagy vezeték nélküli nyomtatókiszolgálói csatlakozással, vagy párhuzamos porttal.



USB 2.0 port

6. Nyissa fel a nyomathordozó-ajtót.



**7.** Töltse be a szalagot (hőátadásos mód esetén) és a nyomathordozót a nyomtatóba (lásd: *Szalag és nyomathordozó betöltése* (10 .oldal)).

8. Csukja be a nyomathordozó-ajtót.



**9.** Dugja a tápkábel csatlakozóját a nyomtató hátoldalán lévő váltakozó áramú csatlakozóaljzatba.



**10.** Dugja a tápkábel másik végét a hálózati csatlakozóaljzatba.



- **11.** A nyomathordozó és a szalag megfelelő betöltésének ellenőrzéséhez nyomtasson egy konfigurációs címkét.
  - a. Tartsa lenyomva a CANCEL (Megszakítás) gombot.
  - b. Kapcsolja be (I) a nyomtatót.



A nyomtató elindul, és öntesztet hajt végre. Az önteszt eredményei itt láthatók: 1. táblázat (8. oldal). Ha a nyomathordozó és a szalag megfelelően be van töltve, a nyomtató kinyomtat egy nyomtatókonfigurációs címkét (5. ábra), majd egy hálózatkonfigurációs címkét (6. ábra).



**12.** A nyomtató és a számítógép közötti kapcsolat ellenőrzéséhez készítsen egy címketervező csomaggal egy mintacímkét, és küldje azt el a nyomtatónak. A Zebra cég a ZebraDesigner Pro csomagot ajánlja. A csomagot a http://www.zebra.com/software webhelyről töltheti le, és demó módban nyomtathat vele mintacímkét.

ÁLLAPOT FELFÜGGESZTÉS ADAT KELLÉKEK HÁLÓZAT	STATUS jelzőfény stabilan zöld (többi jelzőfények 2 másodpercig stabilan sárgák a nyomtató bekapcsolásáig) A nyomtató készen áll.
ÁLLAPOT FELFÜGGESZTÉS ADAT KELLÉKEK HÁLÓZAT	STATUS jelzőfény stabilan piros SUPPLIES jelzőfény stabilan piros A nyomathordozó-adagoló üres. A nyomtató figyelmet igényel, és nem folytathatja működését a felhasználó közbelépéséig.
ÁLLAPOT FELFÜGGESZTÉS ADAT KELLÉKEK HÁLÓZAT	STATUS jelzőfény stabilan piros SUPPLIES jelzőfény pirosan villog A szalagadagoló üres. A nyomtató figyelmet igényel, és nem folytathatja működését a felhasználó közbelépéséig.
ÁLLAPOT FELFÜGGESZTÉS ADAT KELLÉKEK HÁLÓZAT	STATUS jelzőfény stabilan sárga SUPPLIES jelzőfény sárgán villog A nyomtató közvetlen hőnyomtatásos módban van, amihez nincs szüksége szalagra, de be van helyezve szalag a nyomtatóba.
ÁLLAPOT FELFÜGGESZTÉS ADAT KELLÉKEK HÁLÓZAT	<ul> <li>STATUS jelzőfény stabilan piros</li> <li>PAUSE jelzőfény stabilan sárga</li> <li>A nyomtatófej nyitva van. A nyomtató figyelmet igényel, és nem folytathatja működését a felhasználó</li> <li>közbelépéséig.</li> </ul>
Allapot felfüggesztés adat kellékek hálózat	<ul> <li>STATUS jelzőfény stabilan sárga         <ul> <li>A nyomtatófej túl meleg.</li> <li>Figyelmeztetés • A nyomtatófej forró lehet és súlyos égési sérülést okozhat. Hagyja a nyomtatófejet kihűlni.</li> </ul> </li> </ul>
ALLAPOT FELFÜGGESZTÉS ADAT KELLÉKEK HÁLÓZAT	<ul> <li>STATUS jelzőfény sárgán villog</li> <li>A jelzőfény villogása az alábbiakat jelentheti:</li> <li>A nyomtatófej nem elég meleg.</li> <li>A nyomathordozó- vagy szalagadagoló túl meleg.</li> <li>Az alaplap (MLB) túl meleg.</li> </ul>
ÁLLAPOT FELFÜGGESZTÉS ADAT KELLÉKEK HÁLÓZAT	<ul> <li>STATUS jelzőfény stabilan piros</li> <li>PAUSE jelzőfény stabilan piros</li> <li>DATA jelzőfény stabilan piros</li> <li>A nyomtatófej nem eredeti Zebra<sup>™</sup> nyomtatófejjel lett kicserélve. A folytatáshoz eredeti Zebra<sup>™</sup> nyomtatófejet helyezzen be.</li> </ul>

#### 1. táblázat • Nyomtató állapota a jelzőfények szerint

	STATUS jelzőfény pirosan villog
ALLIPOT FELFÜGGESZTÉS ADAT KELLÉKEK HÁLÓZAT	A nyomtató nem tudja beolvasni a nyomtatófej dpi beállításait.
ZebraNet vezeték nélkülii opcióval rende	lkező nyomtatók
▲ II II (III) (III) (III) (III) (III) (III) (III) (IIII) (IIII) (IIII) (IIIII) (IIIII) (IIIII) (IIIIII) (IIIIII) (IIIIIII) (IIIIIII) (IIIIIIII	NETWORK jelzőfény nem világít A nyomtató bekapcsolásakor rádiójelet észlelt. A nyomtató megpróbálkozik a hálózathoz társulni. A jelzőfény pirosan villog, amíg a nyomtató a hálózathoz társul. A jelzőfény ezután sárgán villog, amíg a nyomtató elvégzi a hálózati
ÁLLAPOT FELFÜGGESZTÉS ADAT KELLÉKEK HÁLÓZAT	hitelesítési folyamatot.
ÁLLAPOT FELFÜGGESZTÉS ADAT KELLÉKEK HÁLOZAT	
Állapot felfüggesztés adat kellékek hálózat	NETWORK jelzőfény stabilan zöld A rádiójel a hálózatához van társítva és hitelesítve van, a WLAN jele pedig erős.
ÁLLAPOT FELFÜGGESZTÉS ADAT KELLÉKEK HÁLOZAT	NETWORK jelzőfény zölden villog WLAN—A rádiójel a hálózatához van társítva és hitelesítve van, de a WLAN jele gyenge.
ÁLLAPOT FELFÜGGESZTÉS ADAT KELLÉKEK HÁLÓZAT	NETWORK jelzőfény stabilan piros WLAN hibafeltétel történt. A nyomtató nem tud kapcsolódni a hálózatához.
ZebraNet vezetékes Ethernet opcióval re	ndelkező nyomtatók
ALLAPOT FELFÜGGESZTÉS ADAT KELLÉKEK HÁLÓZAT	NETWORK jelzőfény nem világít Nincsenek elérhető Ethernet kapcsolatok.
ÁLLAPOT FELFÜGGESZTÉS ADAT KELLÉKEK HÁLÓZAT	NETWORK jelzőfény stabilan zöld A nyomtató egy 100 Base kapcsolatot talált.
ÁLLAPOT FELFÜGGESZTÉS ADAT KELLÉKEK HÁLÓZAT	NETWORK jelzőfény stabilan sárga vezetékes Ethernet—A nyomtató egy 10 Base kapcsolatot talált.
ÁLLAPOT FELFÜGGESZTÉS ADAT KELLÉKEK HÁLÓZAT	NETWORK jelzőfény stabilan piros Ethernet hibafeltétel történt. A nyomtató nem tud kapcsolódni a hálózatához.

#### 1. táblázat • Nyomtató állapota a jelzőfények szerint (folytatás)

### Szalag és nyomathordozó betöltése

Szalag és hengerelt nyomathordozó Tear-Off (Letépés) módhoz való betöltéséhez kövesse e szakasz utasításait.



Megjegyzés • A nyomtató összetevői színnel vannak kódolva.

- A kezelt érintőpontok arany színűek a nyomtatón belül és arany színnel vannak kiemelve a kézikönyv illusztrációiban.
- A szalagrendszerrel társított összetevők fekete műanyagból készültek, míg a nyomathordozó összetevői szürket műanyagból készültek. Azok és más összetevők világos kékkel vannak kiemelve a kézikönyv illusztrációiban, szükség szerint.

**Szalag betöltése** A szalagok csak hőnyomtatható címkék esetén használatosak. Közvetlen hőnyomtatható címkék esetén ne töltsön be szalagot a nyomtatóba (hagyja figyelmen kívül a leírás 2–6 lépéseit).



**Fontos** • Olyan szalagot használjon, amely szélesebb a nyomathordozónál, így elkerülheti a nyomtatófej elhasználódását. A szalagnak **kívül** fedőréteggel kell rendelkeznie (részletes információkat a *Felhasználói útmutató* tartalmaz).



**Megjegyzés** • A szalag maximális hossza ZT210 és ZT220 nyomtatóknál 984 láb (300 m). A szalag maximális hossza ZT230 nyomtatóknál 1476 láb (450 m).

**Nyomathordozó betöltése** A többrétűvé hajtott nyomathordozó vagy a nyomathordozó más módhoz való betöltéséről a *Felhasználói útmutatóban* olvashat.

**Figyelmeztetés** • Ha nyomathordozót vagy szalagot tölt a készülékbe, vegyen le minden ékszert magáról, amely hozzáérhet a nyomtatófejhez vagy a nyomtató egyéb alkatrészeihez.

# A szalag és a hengerelt nyomathordozó Tear-Off (Letépés) módhoz való betöltéséhez tegye a következőket:



1. Figyelmeztetés • A nyomtatófej forró lehet és súlyos égési sérülést okozhat. Hagyja a nyomtatófejet kihűlni.

A nyomtatófej-kinyitó kar elforgatásával nyissa ki a nyomtatófej szerkezetét.



#### Szalag betöltése

**2.** Helyezze a szalagtekercset a szalagadagoló tengelyre oly módon, hogy annak vége a képen látható irányban tekeredjen le. Nyomja be a hengert, amennyire csak tudja.



**3.** A nyomtatóját üres szalaghengerű szalagfelcsévélő tengellyel szállítjuk. Ha már nincs benne a henger, akkor helyezzen egy üres szalaghengert a szalagfelcsévélő tengelyre. Nyomja be a hengert, amennyire csak tudja.





4. Húzza a szalagot a nyomtatófej alá a képen látható módon.

**5.** A szalagvezetőt a nyomtatófej alá a lehető legjobban visszahúzva tekerje fel a szalagot a szalagfelcsévélő tengely köré. A szalagfelcsévélőt a képen látható irányba többször elforgatva szorítsa meg és állítsa be a szalagot.



#### Nyomathordozó betöltése

6. Távolítsa el a piszkos címkéket, valamint azokat, amelyeket ragasztó vagy ragasztószalag tart.



7. Csúsztassa ki, majd hajtsa le a nyomathordozó-adagoló vezetőjét.



**8.** Helyezze a nyomathordozó-hengert a nyomathordozó-adagoló tartójára. Nyomja be a hengert, amennyire csak tudja.



9. Hajtsa fel a nyomathordozó-adagoló vezetőjét.



**10.** Csúsztassa be a nyomathordozó-vezetőt, amíg az a nyomathordozó széléhez nem ér.



11. Csúsztassa ki teljesen a külső nyomathordozó-vezetőt.



**12.** Csúsztassa a nyomathordozót a nyomathordozó-feszítő és a nyomtatófej alá. Hagyja, hogy a nyomathordozó vége kijöjjön a nyomtató elején.



13. Ellenőrizze, hogy a nyomathordozó átmegy az átviteli nyomathordozó-szenzor nyílásán (1) és a belső nyomathordozó-vezető alatt (2). A nyomathordozónak éppen csak hozzá kell érnie az átviteli nyomathordozó-szenzor nyílásának a hátsó részéhez.





**14.** Csúsztassa be a külső nyomathordozó-vezetőt, amíg az éppen a nyomathordozó széléhez nem ér.

**15.** Fordítsa el lefelé a nyomtatófej-kinyitó karját, amíg az be nem zárul.



**16.** Szükség szerint nyomja le a PAUSE gombot a nyomtatás engedélyezéséhez.

### Elhasznált szalag eltávolítása

Mindig távolítsa el az elhasznált szalagot a szalagfelcsévélő tengelyről, ha szalaghengert cserél.

#### Az elhasznált szalag eltávolításához végezze el a következő lépéseket:

**1.** Kifogyott a szalag?

Ha a szalag:	Akkor:
Kifogyott	Folytassa a következő lépéssel.
Nem fogyott ki	Vágja le vagy tépje el a szalagot a szalagfelcsévélő tengely előtt.

2. Csúsztassa le a használt szalagot tartalmazó hengert a szalagfelcsévélő tengelyről.



**3.** Dobja ki az elhasznált szalagot. Ismét felhasználhatja a szalagadagoló tengely üres hengerét, ha áthelyezi a szalagfelcsévélő tengelyre.