

# ZT210/ZT220/ZT230 Hızlı Referans Kılavuzu

Bu kılavuz, Yazıcıyı öğesinin günlük kullanımında yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Daha detaylı bilgi için *Kullanıcı Kılavuzu*'na başvurun.

### Yazıcı Bileşenleri

Şekil 1 yazıcınızın medya bölmesindeki bileşenleri gösterir. Yazıcınızın modeline ve kurulu seçeneklere bağlı olarak, yazıcınızın görünüşünde biraz farklılıklar olabilir. Yazıcı kurulum prosedürüne devam etmeden önce bu bileşenleri yakından tanıyın.



Şekil 1 • Yazıcı Bileşenleri

1	Kontrol paneli
2	Medya bölmesi kapağı
3	Şerit takma mili
4	Şerit besleme mili
5	Medya besleme askısı

6	Medya besleme kılavuzu
7	Rakkas takımı
8	Yazıcı kafası açma kolu
9	Yazıcı kafa takımı
10	Merdane silindiri

©2015 ZIH Corp. ve/veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır. Zebra ve stilize edilmiş Zebra kafası ZIH Corp. şirketinin ticari markalar dır, dünya genelinde birçok hukuk sisteminde tescillidir. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

# **Kontrol Paneli**

Kontrol paneli, Yazıcıyı çalışma durumunu gösterir ve kullanıcının temel Yazıcıyı çalışmasını kontrol etmelerine imkan verir.



Sekil 2 • ZT230 Kontrol Paneli





1		Bu <b>göstarga isiklari</b> vazieinin güneal durumunu göstarir. Daha fazla	
-		bilgister ge işikları yazıcının güncer dürünlünü gösterir. Dana fazia	
2	<b>II</b> DURAKLAMA ışığı		
3	🕐 VERİ ışığı		
4	🔊 BESLEME ışığı		
5	🕂 AĞ ışığı		
6	Ekran, Yazıcıyı çalışma durumunu gösterir ve kullanıcının menüde gezmesine imkan tanır.		
7	SAĞ SEÇİM düğmesi	Bu tuşlar ekranda hemen üstlerinde bulunan komutları çalıştırır.	
8	SOL SEÇİM düğmesi		
9	<b>9 YUKARI OK düğmesi</b> parametre değerlerini değiştirir. Genel kullanımları bir değeri artırmak veya seçenekler arasında gezmektir.		
10	TAMAM düğmesi şu şekild	e çalışır:	
	Yazıcı, ANA menü üzerin	ıden seçili kullanıcı menüsüne giriş yapar.	
	• Yazıcı, kullanıcı menüsü	kısayolu üzerinden bir sonraki kullanıcı menüsüne geçer.	
11	<b>SOL OK düğmesi</b> yalnızca menü sisteminde aktiftir ve sola gitmeye yarar.		
12	SAĞ OK düğmesi yalnızca menü sisteminde aktiftir ve sağa gitmeye yarar.		
13	AŞAĞI OK düğmesi parametre değerlerini değiştirir. Genel kullanımları bir değeri azaltmak veya seçenekler arasında gezmektir.		
14	PAUSE düğmesine basıldığ	ında Yazıcıyı çalıştırılır ya da durdurulur.	
15	FEED düğmesi, her basıldığ	ında yazıcının boş bir etiket yüklemesini sağlar.	
16	CANCEL (iptal) düğmesi, Yazıcıyı duraklatıldığında yazdırma işlerini iptal eder.		

## Yazıcı Kullanıma Hazırlama

Yazıcı bileşenlerinin ne işe yaradıklarını anladıktan sonra Yazıcıyı kullanıma hazırlayın.

**Dikkat** • Medya veya şerit yüklerken, yazıcı kafa takımı veya diğer Yazıcıyı parçalarıyla temas edebilecek tüm takılarınızı çıkarın.



**Dikkat** • Yazıcı kafası takımına dokunmadan önce metal Yazıcıyı kasasına dokunarak ya da anti-statik bileklik ve paspas kullanarak birikmiş statik elektriği boşaltın.

#### Yazıcıyı kurmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1. Yazıcıyı için aşağıdaki şartlara uygun bir konum seçin:
  - Zemin sert ve Yazıcıyıyı taşıyabilecek alan ve sağlamlığa sahip olmalıdır.
  - Havalandırma için ve Yazıcıyı parçalarına ve bağlantılarına erişim için yeterli boşluk sağlayacak bir konuma sahip olmalıdır
  - Yazıcıyı kolayca erişilebilen uygun bir prize kısa mesafede olmalıdır
  - Yazıcıyı kablosuz vericinizin kapsama alanında (varsa) veya veri kaynağınıza (genellikle bilgisayar) diğer konektörlerin erişebileceği, makul bir mesafede olmalıdır. Maksimum kablo uzunluğu ve konfigürasyonları hakkında daha fazla bilgi için *Kullanım Kılavuzu*'na bakın.
- **2.** Yazıcıyı kutusunu açıp kontrol edin. Gereken durumlarda her tür sevkıyat hasarını bildirin. Daha fazla bilgi için *Kullanıcı Kılavuzu*'na başvurun.
- 3. Yazıcıyı önceden seçili olan konuma yerleştirin.



4. Önemli • Yazıcıyı bilgisayarınıza bağlamadan önce Zebra Kurulum Yardımcı Uygulamaları programını kurmalısınız. Zebra Kurulum Yardımcı Uygulamaları programı bulunmadan yazıcıyı bağlamanız durumunda bilgisayarınız doğru yazıcı sürücülerini yüklemeyecektir.

Zebra Kurulum Yardımcı Uygulamaları programını http://www.zebra.com/setup adresinden kurunuz. Yazıcı sürücülerini bilgisayarınıza yüklemek için bu programı kullanın. Detaylı talimatlar için *Kullanıcı Kılavuzu*'na başvurun.

 Mevcut bağlantılardan birini ya da fazlasını kullanarak Yazıcıyı bilgisayara bağlayın. Standart bağlantılar burada gösterilmektedir. Yazıcıyıda, ZebraNet<sup>®</sup> kablolu ve kablosuz yazıcı sunucusu seçenekleri ya da uygulama portu da mevcut olabilir.



6. Medya kapağını kaldırın.



**7.** Şeridi (eğer Thermal Transfer modu kullanılıyorsa) ve medyayı Yazıcıyıya yükleyin (bkz. *Şerit ve Medya Yüklemesi* sayfa 10).

- 6 ZT210/ZT220/ZT230 Hızlı Referans Kılavuzu Yazıcı Kullanıma Hazırlama
  - 8. Medya kapağını kapatın.



**9.** A/C güç kablosunun dişi ucunu Yazıcıyının arka tarafındaki A/C güç konektörüne takın.



**10.** A/C güç kablosunun erkek ucunu uygun prize takın.



- **11.** Medya ve şeridin doğru yüklendiğinden emin olmak için bir adet yazıcı yapılandırma etiketi yazdırın.
  - a. CANCEL (iptal) düğmesine basılı tutun.
  - b. Yazıcıyı açın (I).



Yazıcı başlayıp kendini kontrol etme işlemini gerçekleştirir. Kendini kontrol etme işlevi sonuçları Tablo 1 sayfa 8 de gösterilir. Yazıcı, medya ve rulonun doğru şekilde yüklenmesi durumunda bir yazıcı yapılandırması etiketi (Şekil 5) ve ardından bir ağ yapılandırması etiketi (Şekil 6) yazdıracaktır.



**12.** Yazıcınızla bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kontrol etmek için, etiket tasarım paketini kullanarak örnek bir etiket oluşturup yazıcıya gönderin. Zebra, ZebraDesigner Pro kullanmanızı tavsiye eder. Bu yazılımı http://www.zebra.com/software adresinden indirip, Demo modunda çalıştırarak örnek bir etiket yazdırabilirsiniz.

PAUSE DURUM (DURAKLAMA) (VERI)	TEDARIK AĞ	DURUM ışığı sabit yeşil (diğer ışıklar yazıcı açılışı sırasında 2 saniyeliğine sabit sarı) Yazıcı hazır.
PAUSE DURUM (DURAKLAMA) (VERI)	TEDARIK AĞ	DURUM ışığı sabit kırmızı BESLEME ışığı sabit kırmızı Medya yok/bitmiş. Yazıcı kullanıcının müdahalesi olmadan çalışmaya devam edemez.
PAUSE DURUM (DURAKLAMA) (VERI)	TEDARIK AĞ	DURUM ışığı sabit kırmızı BESLEME ışığı kırmızı ve yanıp sönüyor Şerit yok/bitmiş. Yazıcı kullanıcının müdahalesi olmadan çalışmaya devam edemez.
PAUSE DURUM (DURAKLAMA) (VERI)	TEDARIK AĞ	DURUM ışığı sabit sarı BESLEME ışığı sarı ve yanıp sönüyor Yazıcı, şeride ihtiyaç duymadan Doğrudan Termal modda ancak yazıcıya şerit yüklenmiş.
PAUSE DURUM (DURAKLAMA) (VERI)	TEDARIK AĞ	DURUM ışığı sabit kırmızı DURAKLAT ışığı sabit sarı Yazıcı kafası açık. Yazıcı kullanıcının müdahalesi olmadan çalışmaya devam edemez.
PAUSE DURUM (DURAKLAMA) (VERI)	TEDARIK AĞ	DURUM ışığı sabit sarı         Yazıcı kafası aşırı sıcak.         Dikkat • Yazıcı kafası sıcak olabilir ve ciddi         yanmalara sebep olabilir. Yazıcı kafasının         soğumasını bekleyin.
PAUSE DURUM (DURAKLAMA) DATA (VERI)	TEDARIK AĞ	<ul> <li>DURUM ışığı sarı ve yanıp sönüyor</li> <li>Gösterge ışığının yanıp sönmesi şunlara işaret eder:</li> <li>Yazıcı kafası normal sıcaklığın altında.</li> <li>Medya veya şerit aşırı ısınmış.</li> <li>Ana işlem kartı (Main Logic Board - MLB) aşırı ısınmış.</li> </ul>
DURUM (DURAKLAMA)	TEDARİK AĞ	DURUM ışığı sabit kırmızı DURAKLAT ışığı sabit kırmızı DATA (Veri) ışığı sabit kırmızı Yazıcı kafası orijinal Zebra™ olmayan bir yazıcı kafası ile değiştirilmiş. Orijinal bir Zebra™ yazıcı kafası takın.
PAUSE DURUM (DURAKLAMA)	TEDARIK AĞ	DURUM ışığı kırmızı ve yanıp sönüyor Yazıcıyı yazıcı kafasının dpi ayarını okuyamıyor.

#### Tablo 1 • Gösterge lşıklarında Gösterilen Yazıcı Durumu

ZebraNet kablosuz bağlantı seçeneği içeren Yazıcılar					
DURUM	PAUSE (DURAKLAMA) PAUSE (DURAKLAMA)	DATA (VERI)	TEDARIK TEDARIK		<ul> <li>AĞ Işığı yanmıyor</li> <li>Açılış sırasında bir sinyal alındı. Yazıcı ağ ile bağlantı kurmaya çalışıyor. Yazıcı ağ ile bağlantı kurmaya çalışırken ışık kırmızı renkte yanıp söner. Daha sonra, ağ kimlik doğrulaması sırasında ışık sarı renkte yanıp söner.</li> </ul>
DURUM	PAUSE (DURAKLAMA)	DATA (VERI)	TEDARIK	AG	
DURUM	PAUSE (DURAKLAMA)	DATA (VERI)	TEDARIK	AĞ	<ul> <li>AĞ ışığı sabit yeşil</li> <li>Ağınız ile bağlantı kuruldu ve kimlik doğrulama</li> <li>tamamlandı ve kablosuz bağlantı sinyali güçlü.</li> </ul>
DURUM	PAUSE (DURAKLAMA)	DATA (VERI)	TEDARIK		<ul> <li>AĞ ışığı yeşil ve yanıp sönüyor</li> <li>Kablosuz (WLAN) - Ağınız ile bağlantı kuruldu ve kimlik doğrulama tamamlandı veya kablosuz bağlantı sinyali zayıf.</li> </ul>
DURUM	PAUSE (DURAKLAMA)	DATA (VERI)	TEDARIK	AĞ	<ul> <li>AĞ ışığı sabit kırmızı</li> <li>Kablosuz bağlantı hata durumu mevcut. Yazıcı, ağınıza bağlı değil.</li> </ul>
ZebraNet kablolu Ethernet seçeneği içeren Yazıcılar					
DURUM	PAUSE (DURAKLAMA)	DATA (VERI)	TEDARIK	<u>。</u> ひひ AĞ	AĞ Işığı yanmıyor Hiçbir ethernet bağlantısı mevcut değil.
DURUM	PAUSE (DURAKLAMA)	DATA (VERI)	TEDARIK	AĞ	<i>AĞ ışığı sabit yeşil</i> Bir 100 Base bağlantısı bulunmuş durumda.
DURUM	PAUSE (DURAKLAMA)	DATA (VERI)	TEDARIK	AĞ	<ul> <li>AĞ ışığı sabit sarı</li> <li>kablolu ethernet - Bir 10 Base bağlantısı bulunmuş</li> <li>durumda.</li> </ul>
DURUM	PAUSE (DURAKLAMA)	DATA (VERI)	TEDARIK	AĞ	AĞ ışığı sabit kırmızı Ethernet hata durumu mevcut. Yazıcı, ağınıza bağlı değil.

### Tablo 1 • Gösterge Işıklarında Gösterilen Yazıcı Durumu (Devamı)

### Şerit ve Medya Yüklemesi

Şerit ve yırtma tarzlı rulo medyayı yüklemek için bu bölümdeki yönergeleri kullanın.



Not • Yazıcınızın bileşenleri renklerle kodlanmıştır.

- Yazıcınızın içindeki, müdahale etmeniz gerekecek, dokunma noktaları altın rengidir ve bu kılavuzdaki resimlerde altın renginde gösterilmiştir.
- Şerit sistemi ile bağlantılı bileşenler **siyah** plastikten yapılmıştır, medya ile bağlantılı bileşenler ise **gri** plastikten yapılmıştır. Bu ve diğer bileşenler bu kılavuzdaki resimlerde, gerektiği zaman, açık mavi olarak gösterilmiştir.

**Şeridin Yüklenmesi** Şerit yalnızca termal transfer etiketleri ile kullanılır. Doğrudan termal etiketler için Yazıcıyıya şerit yüklemeyin (takip eden prosedürde adım 2 ile 6 arasını atlayın).

U	

**Önemli** • Yazıcı kafasını aşınmaya karşı korumak için medyadan daha geniş bir şerit kullanın. Şeridin **dış yüzeyinin** kaplamalı olması gerekir (daha detaylı bilgi için *Kullanıcı Kılavuzu*'na başvurun).

**Not** • ZT210 ve ZT220 için maksimum kablo uzunluğu 300 metredir. ZT230 için maksimum kablo uzunluğu 450 metredir.

**Medya Yükleme** Yelpaze kıvrım medyayı yükleme yönergeleri veya değişik yazılım modlarında yüklemek için *Kullanıcı Kılavuzu*'na başvurun.

**Dikkat** • Medya veya şerit yüklerken, yazıcı kafa takımı veya diğer Yazıcıyı parçalarıyla temas edebilecek tüm takılarınızı çıkarın.

### Rulo medyayı Yırtma modunda yüklemek için, aşağıdaki adımları uygulayın:



1.

**Dikkat** • Yazıcı kafası sıcak olabilir ve ciddi yanmalara sebep olabilir. Yazıcı kafasının soğumasını bekleyin.

Yazıcı kafa takımını, yazı kafasını açma kolunu çevirerek açın.



#### Şeridin Yüklenmesi

**2.** Rulo şeridini, ucu gösterildiği gibi olacak şekilde şerit besleme silindirinin üzerine yerleştirin. Ruloyu mümkün olduğunca içeri itin.



**3.** Yazıcınız şerit takma milinde boş bir şerit göbeği ile gönderilmiştir. Eğer bu göbek artık yoksa, şerit takma miline boş bir şerit göbeği yerleştirin. Göbeği mümkün olduğunca içeri itin.



- 4. Şeridi gösterildiği şekilde yazıcı kafası takımının altına getirin.

**5.** Şeridi, yazıcı kafası takımının altından mümkün olduğunca arkaya kaydırarak şerit takma milinde bulunan göbeğin etrafına sarın. Mili, şeridi sıkmak ve hizalamak için bir kaç kez gösterilen yöne doğru çevirin.



#### Medya Yükleme

6. Kirlenmiş olan ya da yapıştırıcı veya bantla tutulan tüm etiketleri çıkartıp atın.



7. Medya besleme kılavuzunu dışarı kaydırıp aşağı indirin.



8. Rulo medyayı, medya besleme askısının üzerine yerleştirin. Ruloyu mümkün olduğunca içeri itin.



9. Medya besleme kılavuzunu yukarı kaldırın.



**10.** Medya besleme kılavuzunu, medyanın kenarına temas edene kadar kaydırın.



**11.** Dış medya kılavuzunu kaydırarak tamamen dışarı çıkarın.



**12.** Medyayı, medya rakkas silindirinin ve yazıcı kafası takımının altına kaydırın. Medyanın uç kısmını yazıcının ön tarafına çıkartın.



**13.** Medyanın, verici medya sensörü yuvasından (1) ve iç medya kılavuzunun (2) altından geçtiğinden emin olun. Medya verici medya sensörü yuvasının arka kısmına temas etmelidir.





**14.** Dış medya kılavuzunu, medyanın kenarına sadece temas edene kadar kaydırın.

**15.** Yazıcı kafası açma kolunu saat yönünde çevirerek yazıcı kafasını yerine sabitleyin.



**16.** Gerekiyorsa PAUSE (DURAKLAT) düğmesine basarak yazdırma işini mümkün hale getirin.

### Kullanılmış Şeridi Çıkarma

Her şerit rulosu değiştirmenizde, şerit takma milindeki kullanılmış şeridi çıkarın.

#### Kullanılmış şeridi çıkarmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

**1.** Şerit bitti mi?

Eğer şerit	O zaman
Bitti	Bir sonraki adımla devam edin.
Bitmedi	Şeridi, şerit takma milinin önünden kesin veya koparın.

2. Kullanılmış şeridin göbeğini, şerit takma milinin üzerinden kaydırarak çıkarın.



**3.** Kullanılmış şeridi atın. Şerit besleme silindirinden aldığınız boş şerit göbeğinizi şerit takma miline göndererek yeniden kullanabilirsiniz.