

ZT400[™] Series-pikaopas

Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Kirjoittimen osat

Kuva 1 näyttää kirjoittimen etikettinauhalokeron osat. Kirjoitin voi olla hieman erilainen sen mukaan, mikä malli on kyseessä ja mitä lisävarusteita siihen on asennettu. Tutustu näihin osiin, ennen kuin jatkat kirjoittimen käyttöönottoa.



Kuva 1 • Kirjoittimen osat

1	Etikettinauhan luukku	6	Tulostuspä
2	Tulostuspään paineensäätövivut	7	Värinauhar
3	Ohjaustaulu	8	Värinauhar
4	USB-portti	9	Etikettinau
5	Tulostuspääyksikkö	10	Etikettinau

6	Tulostuspään avausvipu
7	Värinauhan kiristyspuola
8	Värinauhan syöttöpuola
9	Etikettinauhan syöttöripustin
10	Etikettinauhan ohjain

Ohjaustaulu

Ohjaustaulusta (Kuva 2) näkee kirjoittimen toimintatilan, ja siitä ohjataan kirjoittimen perustoimintoja.



Kuva 2 • Ohjaustaulu

Kirjoittimen käyttöönotto

Kun olet tutustunut kirjoittimen osiin, valmistele se käyttöä varten.

Varoitus • Kun asetat kirjoittimeen etikettinauhaa tai värinauhaa, riisu korut, jotka voisivat koskettaa tulostuspäätä tai kirjoittimen muita osia.



Varoitus • Ennen kuin kosketat tulostuspääyksikköä, pura mahdollinen staattinen sähkövaraus koskettamalla kirjoittimen metallirunkoa tai käyttämällä antistaattista ranneketta ja alustaa.

Ota kirjoitin käyttöön tekemällä seuraavat vaiheet:

- 1. Valitse kirjoittimelle paikka, joka täyttää nämä edellytykset:
 - Alustan on oltava kiinteä ja vaakatasossa. Sen on oltava riittävän laaja ja vankka, että kirjoitinta voi pitää siinä.
 - Tilaa pitää olla riittävästi tuuletukseen sekä kirjoittimen osien ja liittimien käsittelyyn.
 - Kirjoittimen pitää olla lähellä sopivaa pistorasiaa, johon pääsee helposti käsiksi.
 - Kirjoittimen on oltava WLAN-tukiaseman (jos tarpeen) kantamalla tai riittävän lähellä, että muut liitännät yltävät tietolähteeseen (yleensä tietokone). Lisätietoja kaapelien enimmäispituuksista ja kokoonpanosta on *Käyttöoppaassa*.
- **2.** Pura kirjoitin pakkauksesta ja tutki se. Ilmoita tarvittaessa toimituksen aikana tulleista vaurioista. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.
- 3. Aseta kirjoitin valittuun paikkaan.



 Tärkeää • Zebra Setup Utilities -ohjelma on asennettava ennen kirjoittimen yhdistämistä tietokoneeseen. Tietokone asentaa oikeat kirjoitinohjaimet vain, kun Zebra Setup Utilities -ohjelma on asennettu tietokoneeseen.

Zebra Setup Utilities -ohjelman voi asentaa osoitteesta http://www.zebra.com/setup. Asenna kirjoitinohjaimet tämän ohjelman avulla tietokoneellesi. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat *käyttöoppaassa*. **5.** Liitä kirjoitin tietokoneeseen ainakin yhdellä käytössä olevista liitännöistä. Vakioliitännät näytetään tässä. Kirjoittimessa saattaa olla myös rinnakkaisliitäntä tai langaton ZebraNet[®] -liitäntä.



6. Nosta etikettinauhan luukku.



7. Aseta kirjoittimeen värinauha (jos käytetään lämpösiirtotilaa) ja etikettinauha (katso kohtaa *Etiketti- ja värinauhan asettaminen kirjoittimeen* sivulla 9).

8. Sulje etikettinauhan luukku.



9. Kytke virtajohdon naaraspää kirjoittimen takana olevaan virtajohdon liitäntään.



10. Kytke virtajohdon urospää sopivaan pistorasiaan.



- **11.** Voit tarkistaa, että etikettinauha ja värinauha on asetettu kirjoittimeen oikein, tulostamalla kirjoittimen kokoonpanoetiketin.
 - a. Pidä CANCEL-painiketta painettuna.
 - **b.** Käynnistä kirjoitin (**l**).



Kirjoitin käynnistyy ja testaa toimintansa. Testauksen tulokset näytetään kohdassa Taulukko 1. Jos etiketti- ja värinauha on asetettu kirjoittimeen oikein, kirjoitin tulostaa ensin kirjoittimen kokoonpanoetiketin (Kuva 3) ja sitten verkon kokoonpanoetiketin (Kuva 4).

Kuva 3 • Kirjoittimen kokoonpanoetiketin malli

PRINTER CONF	IGURATION
Zebra Technologies ZTC ZT410-203dpi ZPI XXXXXX-XX-XXXX	L
+10.0.	DARKNESS
10.0 TPS	PRINT SPEED
+000	TEAR OFF
TEAR OFF	PRINT MODE
CONTINUOUS	MEDIA TYPE
TRANSMISSIVE	SENSOR SELECT
THERMAL-TRANS	PRINT METHOD
832	PRINT WIDTH
1800	LABEL LENGTH
41000-71/1302-05637	PRINT HEAD ID
15.0IN 380MM	MAXIMUM LENGTH
DIDIDECTIONAL	USB CUNH.
BIDIRECTIONHL	CEDIAL COMM
9600	BAID
8 BITS	DATA BITS
NONE	PARITY
XON/XOFF	HOST HANDSHAKE
NONE	PROTOCOL
NORMAL MODE	COMMUNICATIONS
\$~? 7EH	CONTROL PREFIX
ST2 5EH	FURNAT PREFIX
701 TT	ZPI MODE
CALTERATION	MEDIA POLIER LIP
CALIBRATION	HEAD CLOSE
DEFAULT	BACKFEED
+000	LABEL TOP
+0000	LEFT POSITION
DISABLED	REPRINT MODE
049	WEB SENSUR
080	DIDDON CENCOD
050	TAKE LABEL
027	MARK SENSOR
027	MARK MED SENSOR
003	TRANS GAIN
016	TRANS BASE
100	TRANS LED
128	RIBBON GAIN
128	MARK GHIN
DPCSUEXM	MODES ENABLED
	MODES DISABLED
832 8/MM FULL	RESOLUTION
2.0	LINK-OS VERSION
V75.19.72P23143 <	FIRMWARE
1.3	XAL SCHEMA
4096k	RAM
65536k	ONBOARD FLASH
NONE	FORMAT CONVERT
FW VERSION	IDLE DISPLAY
08/29/13	RTC DATE
18:57	RIC TIME
DISHBLED	281 UEPETON
PEANY	201 VERSION
62 LARFIS	NONRESET CNTR
62 LABELS	RESET CNTR1
62 LABELS	RESET CNTR2
680 IN	NONRESET CNTR
680 IN	RESET CNTR1
680 IN	RESET CNTR2
1.720 CM	NUNKESET CNTR
1.728 CM	RESET CNTR2
EMPTY.	SLOT 1
EMPTY	SLOT 2
Q	MASS STORAGE COUNT
0	HID COUNT
ETEMUARE TN THTE DO	INTER TS CORVETOUTE
I AND MANY LA THIS PR	THEN TO CONTRACTINE

Kuva 4 • Verkon kokoonpanoetiketin malli



12. Voit testata kirjoittimen ja tietokoneen välistä yhteyttä laatimalla etikettisuunnittelupaketilla mallietiketin ja lähettämällä sen kirjoittimeen. Zebra suosittelee ZebraDesigner Pro -ohjelmistoa. Sen voi ladata osoitteesta http://www.zebra.com/software, ja sillä voi tulostaa mallietiketin Demo-tilassa.

STATUS (tila)	PAUSE (keskeytys)	DATA	SUPPLIES (tarvikkeet)	NETWORK (verkko)	STATUS-valo palaa vihreänä (muut valot palavat keltaisina 2 sekunnin ajan, kun kirjoitin käynnistetään) Kirjoitin on valmis.
STATUS (tila)	PAUSE (keskeytys)	DATA	SUPPLIES (tarvikkeet)	NETWORK (verkko)	PAUSE-valo palaa keltaisena. Kirjoitin on keskeytystilassa.
STATUS (tila)	PAUSE (keskeytys)	DATA	SUPPLIES (tarvikkeet)	NETWORK (verkko)	 STATUS-valo palaa punaisena. SUPPLIES-valo palaa punaisena Etikettinauha on loppunut. Kirjoitin edellyttää toimia eikä voi jatkaa tulostamista ilman käyttäjän toimenpiteitä.
STATUS (tila)	PAUSE (keskeytys)	DATA	SUPPLIES (tarviikeet)	NETWORK (verkko)	STATUS-valo palaa punaisena. SUPPLIES-valo vilkkuu punaisena Värinauha on loppunut. Kirjoitin edellyttää toimia eikä voi jatkaa tulostamista ilman käyttäjän toimenpiteitä.
STATUS (tila)	PAUSE (keskeytys)	DATA	SUPPLIES (tarvil.keet)	NETWORK (verkko)	STATUS-valo palaa keltaisena SUPPLIES-valo vilkkuu keltaisena Kirjoitin on suoralämpötilassa, jossa ei tarvita värinauhaa. Kirjoittimeen on kuitenkin asennettu värinauha.
STATUS (tila)	PAUSE (keskeytys)	DATA	SUPPLIES (tarvikkeet)	NETWORK (verkko)	STATUS-valo palaa punaisena. PAUSE-valo palaa keltaisena Tulostuspää on auki. Kirjoitin edellyttää toimia eikä voi jatkaa tulostamista ilman käyttäjän toimenpiteitä.
STATUS (tila)	PAUSE (keskeytys)	DATA	SUPPLIES (tarvikkeet)	NETWORK (verkko)	 STATUS-valo palaa keltaisena Tulostuspää on ylikuumentunut. Varoitus • Tulostuspää voi olla kuuma ja se voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Anna tulostuspään jäähtyä.
STATUR (tila)	PAUSE (keskeytys)	DATA	SUPPLIES (tarvikkeet)	NETWORK (verkko)	 STATUS-valo vilkkuu keltaisena Tämän merkkivalon vilkkuminen merkitsee jotakin seuraavista: Tulostuspää on alilämpöinen. Muuntaja on ylikuumentunut. Päälogiikkakortti on ylikuumentunut.
STATUS (tila)	PAUSE (keskeytys)	DATA	SUPPLIES (tarvikkeet)	NETWORK (verkko)	 STATUS-valo palaa punaisena. PAUSE-valo palaa punaisena DATA-valo palaa punaisena Tulostuspää on vaihdettu sellaiseen, joka ei ole aito Zebra[™]-tulostuspää. Jatka asentamalla aito Zebra[™]-tulostuspää.

Taulukko 1 • Kirjoittimen tila merkkivalojen perusteella

					STATUS-valo vilkkuu punaisena
	1				Kirjoitin ei pysty lukemaan tulostuspään dpi-asetusta.
STATUS	PAUSE		SUPPLIES	NETWORK	
(tila) (keskevtvs) DATA (tarvikkeet) (verkko) Langallinen ZebraNet-Ethernet				(VELKKU)	I
					NETWORK-valo ei pala
STATUS (tila)	PAUSE (keskeytys)	DATA	SUPPLIES (tarvikkeet)	NETWORK (verkko)	Ethernet-yhteyttä ei ole käytettävissä.
					NETWORK-valo palaa vihreänä
STATUS (tila)	PAUSE (keskeytys)	DATA	SUPPLIES (tarvikkeet)	NETWORK (verkko)	100 Base -yhteys löytyi.
					NETWORK-valo palaa keltaisena
STATUS (tila)	PAUSE (keskeytys)	DATA	SUPPLIES (tarvikkeet)	NETWORK (verkko)	10 Base -yhteys löytyi.
					NETWORK-valo palaa punaisena
STATUS	PAUSE (koskoutus)		SUPPLIES	NETWORK	Järjestelmässä on Ethernet-virhetila. Kirjoitin ei ole
(1114)	(KESKEYLYS)	DATA	(tai vikkeet)	(VEIKKO)	yhteydessä verkkoon.
Langaton ZebraNet					
	11				NETWORK-valo ei pala
STATUS (tila)	PAUSE (keskeytys)	DATA	SUPPLIES (tarvikkeet)	NETWORK (verkko)	Käynnistyksen aikana löytyi tukiasema. Kirjoitin yrittää
		¥	. ,		kun kirjoitin muodostaa yhteyttä verkkoon. Valo viikkuu puhaisena, kun kirjoitin muodostaa yhteyttä verkkoon. Valo vilkkuu keltaisena, kun kirjoitin vahvistaa yhteyttä verkkoon.
		F h			
STATUS (tila)	PAUSE (keskevtys)	DATA	SUPPLIES (tarvikkeet)	NZTWORK (versko)	
()	((()	
		V			
STATUS (tila)	PAUSE (keskeytys)	DATA	SUPPLIES (tarvikkeet)	NETWORK (verkko)	
					NETWORK-valo palaa vihreänä
STATUS	PAUSE		SUPPLIES	NETWORK	Tukiasema on yhteydessä verkkoon, yhteys on vahvistettu
(tila)	(Keskeytys)	DATA	(tarvikkeet)	(verkko)	ja WLAN-signaali on vahva.
					NETWORK-valo vilkkuu vihreänä
			ó <i>"</i>		WLAN—Tukiasema on yhteydessä verkkoon ja yhteys on vahvistettu, mutta WLAN-signaali on heikko
STATUS (tila)	PAUSE (keskeytys)	DATA	SUPPLIES (tarvikkeet)	NETWORK (veikko)	
				..	NETWORK-valo palaa punaisena
STATUS (tila)	PAUSE (keskevtvs)	DATA	SUPPLIES (tarvikkeet)	NETWORK (verkko)	Järjestelmässä on WLAN-virhetila. Kirjoitin ei ole
(ind)	(2.111	((ynteydessä verkkoon.

Taulukko 1 • Kirjoittimen tila merkkivalojen perusteella (Jatkoa)

Etiketti- ja värinauhan asettaminen kirjoittimeen

Aseta kirjoittimeen värinauha (jos käytössä) ja etikettinauha repäisytilassa tämän osan ohjeiden avulla. Värinauhaa käytetään lämpösiirtoetiketeissä Suoralämpötulostuksessa kirjoittimeen ei saa asettaa värinauhaa. Laskostetun etikettinauhan asettaminen kirjoittimeen tai asettaminen eri tulostustiloissa neuvotaan *käyttöoppaassa*.

Varoitus • Kun asetat kirjoittimeen etikettinauhaa tai värinauhaa, riisu korut, jotka voisivat koskettaa tulostuspäätä tai kirjoittimen muita osia.



Huomaa • Joissakin seuraavista piirustuksista kirjoittimessa ei ole värinauhajärjestelmää, jotta etikettinauhan asettamiseen liittyvät osat näkyisivät paremmin.

Väri- ja etikettinauhan asetetaan kirjoittimeen repäisytilassa seuraavasti:

Etikettinauhan asettaminen kirjoittimeen



 Varoitus • Tulostuspää voi olla kuuma ja se voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Anna tulostuspään jäähtyä.

Avaa tulostuspääyksikkö kiertämällä tulostuspään avausvipua.



2. Irrota rullasta ja heitä pois etiketit tai tarrat, jotka ovat likaisia tai joissa on liimaa tai teippiä.



3. Vedä etikettinauhan ohjainta mahdollisimman kauas ulos.



4. Aseta etikettirulla etikettinauhan syöttöripustimeen. Työnnä rulla niin syvälle kuin se menee.



5. Siirrä etikettinauhan ohjainta siten, että se koskettaa etikettinauhan reunaa.





6. Vedä etikettinauhan ohjain kokonaan ulos.

7. Vie etikettinauha syöttöripustimesta (1) kiristystelan alta (2), etikettinauhan anturin läpi (3) ja tulostuspääyksikön alta (4). Liu'uta etikettinauhaa taaksepäin, kunnes se koskettaa etikettinauhan anturin takareunaa.





8. Siirrä etikettinauhan ohjainta siten, että se koskettaa etikettinauhan reunaa.

9. Millainen nauha kirjoittimeen on asetettu?

Jos kirjoittimeen on asetettu	Toiminta
Suoralämpöetikettinauha	Jatka kohdasta vaihe 10.
Lämpösiirtoetikettinauha	Jatka kohdasta vaihe 12.

10. Kierrä tulostuspään avausvipua alaspäin, kunnes se lukitsee tulostuspään paikalleen.



11. Poistu tarvittaessa taukotilasta painamalla PAUSE-painiketta ja ota tulostus siten käyttöön.

Värinauhan asettaminen kirjoittimeen



Tärkeää • Jotta tulostuspää ei kuluisi turhaan, käytä etikettinauhaa leveämpää värinauhaa. Värinauhan on oltava pinnoitettu ulkopuolelta (lisätietoja on *käyttöoppaassa*).

12. Aseta värinauharulla värinauhan syöttöpuolaan siten, että värinauhan irtopää avautuu kuvan mukaisesti. Työnnä rulla niin syvälle kuin se menee.





13. Liu'uta värinauha tulostuspääyksikön alta ja kierrä sitä sitten useita kierroksia värinauhan kiristyspuolalle.



14. Työnnä tulostuspääyksikköä (**1**) alaspäin ja kierrä sitten tulostuspään avausvipua (**2**), kunnes se lukittuu.

15. Nollaa tarvittaessa mahdolliset virheet painamalla PAUSE-painiketta ja ota tulostus siten käyttöön.

Käytetyn värinauhan poistaminen

Käytetty värinauha pitää poistaa värinauhan kiristyspuolasta aina, kun värinauha vaihdetaan.

Käytetty värinauha poistetaan seuraavasti:

1. Onko värinauha loppunut?



2. Pidä värinauhan kiristyspuolasta kiinni ja käännä värinauhan vapautusnuppia vasemmalle, kunnes se pysähtyy.

Värinauhan vapautustangot kääntyvät alas, jolloin puola vapauttaa käytetyn värinauhan.



3. Vedä käytetty värinauha pois puolasta ja hävitä se.

