

ZT400[™]-serie Naslaggids

Gebruik deze gids bij het dagelijks gebruik van uw printer. Voor gedetailleerde informatie dient u de *Gebruikershandleiding* te raadplegen.

Printeronderdelen

Afbeelding 1 geeft de onderdelen weer in het mediacompartiment van uw printer. Afhankelijk van het printermodel en de geïnstalleerde opties kan uw printer er enigszins anders uitzien. Zorg dat u bekend bent met deze onderdelen voordat u doorgaat met de installatieprocedure van de printer.



1	Mediaklep	6	Hendeltje van de printkop
2	Afstellingen voor druk van printkop	7	Lintspoel
3	Bedieningspaneel	8	Lintaanbrengspoel
4	USB-hostpoort	9	Hanger
5	Printkopgedeelte	10	Toevoergeleider
4 5	USB-hostpoort Printkopgedeelte	9 10	Hanger Toevoergeleider

©2015 ZIH Corp. en/of dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Zebra en de gestileerde Zebra-kop zijn handelsmerken van ZIH Corp., gedeponeerd in veel jurisdicties wereldwijd. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Bedieningspaneel

Op het bedieningspaneel (Afbeelding 2) kunt u de huidige status van de printer aflezen en de basisbediening van de printer uitvoeren.



Afbeelding 2 • Bedieningspaneel

De printer gereedmaken voor gebruik

Als u bekend bent met de printeronderdelen, gaat u de printer gereedmaken voor gebruik.

Waarschuwing • Zorg dat u bij het laden van media of lint alle sieraden afdoet die in contact zouden kunnen komen met de printkop of andere printeronderdelen.



Waarschuwing • Voordat u het printkopgedeelte aanraakt, dient u eerst eventueel opgebouwde statische elektriciteit te ontladen door het metalen printerframe aan te raken of door een antistatische polsband en mat te gebruiken.

Voer deze stappen uit om de printer in te stellen:

- 1. Zoek een plek voor de printer die aan deze voorwaarden voldoet:
 - Het oppervlak moet stevig en waterpas zijn, en groot en sterk genoeg om de printer te dragen.
 - Er moet voldoende ruimte zijn voor ventilatie en voor toegang tot de printeronderdelen en -connectoren.
 - De printer moet in de buurt staan van een geschikt en goed bereikbaar stopcontact.
 - De printer moet binnen bereik zijn van uw WLAN-zender (indien van toepassing) of binnen een zodanige afstand dat andere connectoren uw gegevensbron kunnen bereiken (gewoonlijk een computer). Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over de maximale lengte en configuratie van kabels.
- **2.** Haal de printer uit de verpakking en inspecteer alles. Maak meteen melding van eventuele vervoerschade. Raadpleeg voor meer informatie de *Gebruikershandleiding*.
- 3. Plaats de printer op de vooraf gekozen plek.



4. Belangrijk • U dient de Zebra-installatiehulpprogramma's te installeren voordat u de printer op uw computer aansluit. Als u de printer aansluit op de computer zonder de Zebra-installatiehulpprogramma's, worden de juiste stuurprogramma's niet geïnstalleerd.

Installeer de Zebra-installatiehulpprogramma's via http://www.zebra.com/setup. Gebruik dit programma om de printerstuurprogramma's op de computer te installeren. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies de *Gebruikershandleiding*.

5. Gebruik een of meer van de beschikbare aansluitingen om de printer aan te sluiten op een computer. Op de volgende afbeelding ziet u de standaardaansluitingen. Er kan ook een parallelle aansluiting of draadloze ZebraNet[®]-verbinding beschikbaar zijn op uw printer.



6. Open de mediaklep.



7. Plaats lint (bij gebruik van de modus Thermische overdracht) en media in de printer (zie *Media en lint plaatsen* op pagina 9).

8. Sluit de mediaklep.



9. Steek de contrastekker van het netsnoer in de aansluiting op de achterkant van de printer.



10. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.



- **11.** Druk een printerconfiguratielabel af om te controleren of de afdrukmedia en het lint correct zijn geplaatst.
 - **a.** Houd de knop CANCEL (Annuleren) ingedrukt.
 - **b.** Zet de printer aan (**I**).



De printer wordt opgestart en voert een zelftest uit. De resultaten van de zelftest worden weergegeven in Tabel 1. Als de media en het lint correct geplaatst zijn, drukt de printer een printerconfiguratielabel af (Afbeelding 3) en vervolgens een netwerkconfiguratielabel (Afbeelding 4).

Afbeelding 3 • Voorbeeld printerconfiguratielabel

PRINTER CONF	IGURATION
Zebra Technologies	
ZTC ZT410-203dpi ZPI	L
XXXXXX-XX-XXXXX	
+10.0	DODKNECC
10.0 IPS	PRINT SPEED
+000	TEAR OFF
TEAR OFF	PRINT MODE
CONTINUOUS	MEDIA TYPE
THERMAL -TRANS	PRINT METHOD
832	PRINT WIDTH
1800	LABEL LENGTH
41000-71/1302-05637	PRINT HEAD ID
CONNECTED.	USB COMM.
BIDIRECTIONAL	PARALLEL COMM.
RS232	SERIAL COMM.
9600	BRUD DITE
NONE	PARITY
XON/XOFF	HOST HANDSHAKE
NONE	PROTOCOL
NURFIAL MUDE	CONTROL PREETY
CAS SEH	FORMAT PREFIX
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	DELIMITER CHAR
ZPL II	ZPL MODE
CALIBRATION	MEDIA POWER UP
DEFAULT	BACKEEED
+000	LABEL TOP
+0000	LEFT POSITION
DISABLED	REPRINT MODE
049	MEDIA SENSOR
051	RIBBON SENSOR
050	TAKE LABEL
027	MARK SENSOR
003	TRANS GAIN
016	TRANS BASE
100	TRANS LED
128	MORK COIN
050	MARK LED
DPCSWFXM	MODES ENABLED
- 000 0 000 FUEL	MODES DISABLED
2.0	LINK-OS VERSION
V75.19.72P23143 <	FIRMWARE
1.3	XML SCHEMA
6.5.0 0x0012.0x0045	NHRUWARE ID
65536kE	ONBOARD FLASH
NONE	FORMAT CONVERT
FW VERSION	IDLE DISPLAY
08/29/13	RIC DATE
DISABLED	ZBI
2.1	ZBI VERSION
READY	ZBI STATUS
62 LABELS	RESET CNTR1
62 LABELS	RESET CNTR2
680 IN	NONRESET CNTR
680 IN	RESET CNTR1
1.728 CM	NONRESET CNTR
1,728 CM	RESET CNTR1
1,728 CM	RESET_CNTR2
EMPTY	SLUI 1 SLUI 2
ō	MASS STORAGE COUNT
0	HID COUNT
FIRMUARE IN THIS DO	USB HOST LOCK OUT

Afbeelding 4 • Voorbeeld netwerkconfiguratielabel

Network Configuration	_
Zebra Technologies ZTC ZT410-203dpi ZPL XXXXXX-XX-XXXX	
PrintServer LOAD LAN FROM? INTERNAL WIRED ACTIVE PRINTSRVR	_
HIREd* HIRED* ALL.003.004.072 PROTOCOL ALL.003.004.072 PROTOCOL SUBMETS S	
Hireless IP PROTOCOL 000:000:000:000:000 000:000:000:000 000:000:	
Blue tooth FIRMWARE 4.2.0 DATE 04/20/2012 DATE 01 DATE 02 DATE 03 DATE 04 DATE 05 DATE 04 DATE 05 DATE 04 DATE 05 DATE	

12. U kunt met behulp van een labelontwerppakket een voorbeeldlabel maken en dit naar de printer verzenden om de verbinding tussen de printer en de computer te testen. ZebraDesigner Pro wordt aanbevolen door Zebra. U kunt deze software downloaden via http://www.zebra.com/software en daarna gebruiken in de Demo-modus om een voorbeeldlabel af te drukken.

STATUS	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Voorraad)	NETWORK (Network)	STATUS-lampje brandt groen (andere lampjes branden geel gedurende 2 seconden terwijl de printer wordt gestart) De printer is gereed.
STATUS	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Voorraad)	NETWORK (Network)	PAUSE-lampje (Pauze) brandt geel De printer is gepauzeerd.
STATUS	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Voorraad)	NETWORK (Network)	 STATUS-lampje brandt rood SUPPLIES-lampje (Voorraad) brandt rood De media zijn op. De printer heeft uw aandacht nodig en kan zonder uw tussenkomst niet doorgaan.
STATUS	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Votiraad)	NETWORK (Netwerk)	STATUS-lampje brandt rood SUPPLIES-lampje (Voorraad) knippert rood Het lint is op. De printer heeft uw aandacht nodig en kan zonder uw tussenkomst niet doorgaan.
STATUS	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Voc read)	NETWORK (Network)	 STATUS-lampje brandt geel SUPPLIES-lampje (Voorraad) knippert geel De printer is in de modus Rechtstreeks thermisch en heeft daarom geen lint nodig. Er is echter wel lint in de printer geïnstalleerd.
STATUS	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Voorraad)	NETWORK (Network)	 STATUS-lampje brandt rood PAUSE-lampje (Pauze) brandt geel De printkop is open. De printer heeft uw aandacht nodig en kan zonder uw tussenkomst niet doorgaan.
STATUS	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Voorraad)	NETWORK (Network)	 STATUS-lampje brandt geel De temperatuur van de printkop is te hoog. Waarschuwing • De printkop kan heet worden en ernstige brandwonden veroorzaken. Laat de printkop voldoende afkoelen.
SHTU?	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Voorread)	NETWORK (Network)	 STATUS-lampje knippert geel Dit knipperende indicatielampje geeft een van de volgende mogelijkheden aan: De temperatuur van de printkop is te laag. De temperatuur van de voeding is te hoog. De temperatuur van het MLB (Main Logic Board) is te hoog.
STATUS	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Voorraad)	NETWORK (Network)	STATUS-lampje brandt rood PAUSE-lampje (Pauze) brandt rood DATA-lampje (Gegevens) brandt rood De printkop is vervangen door een niet-originele Zebra TM - printkop. Installeer een originele Zebra TM -printkop om door te gaan.

Tabel 1 • Status van de printer, zoals aangegeven door de indicatielampjes

Tabel 1 • Status van de printer, zoals aangegeven door de indicatielampjes (Vervolg)

					STATUS-lampje knippert rood	
STATUS	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Voorraad)	NETWORK (Network)	De printer kan de dpi-instelling van de printkop niet lezen.	
ZebraNet bekabeld Ethernet						
				<u></u>	NETWORK-lampje (Netwerk) brandt niet	
STATUS	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Voorraad)	NETWORK (Network)	Er is geen Ethernet-verbinding beschikbaar.	
				..	NETWORK-lampje (Netwerk) brandt groen	
STATUS	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Voorraad)	NETWORK (Network)	Er is een 100 Base-verbinding gevonden.	
	11			.	NETWORK-lampje (Netwerk) brandt geel	
STATUS	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Voorraad)	NETWORK (Network)	Er is een 10 Base-verbinding gevonden.	
				..	NETWORK-lampje (Netwerk) brandt rood	
STATUS	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Voorraad)	NETWORK (Network)	Er is een Ethernet-storingstoestand opgetreden. De printer is niet verbonden met het netwerk.	
ZebraNe	ZebraNet draadloos					
				<u></u>	NETWORK-lampje (Netwerk) brandt niet	
STATUS	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Voorraad)	NETWORK (Network)	Er is een zender gevonden tijdens het opstarten. De printer probeert verbinding te maken met het netwerk. Het lampje knippert rood terwijl de printer verbinding maakt met het netwerk. Het lampje knippert vervolgens geel terwijl de printer zich verifieert bij het netwerk.	
STATUS	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Voorraad)	NETWORK (Network)		
STATUS	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Voorraad)	MET VORK (Net work)		
STATUS	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Voorraad)	NETWORK (Network)	NETWORK-lampje (Netwerk) brandt groen De zender is verbonden met uw netwerk en geverifieerd, en het WLAN-signaal is sterk.	
STATUS	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Voorraad)	NET VORK (Nelwork)	NETWORK-lampje (Netwerk) knippert groen WLAN: de zender is verbonden met uw netwerk en geverifieerd, maar het WLAN-signaal is zwak.	
STATUS	PAUSE (Pauze)	DATA (Gegevens)	SUPPLIES (Voorraad)	NETWORK (Network)	<i>NETWORK-lampje (Netwerk) brandt rood</i> Er is een WLAN-storingstoestand opgetreden. De printer is niet verbonden met het netwerk.	

Media en lint plaatsen

Volg de instructies in dit gedeelte om lint (als dit wordt gebruikt) en media te plaatsen in de modus Tear-Off (Afscheuren). Bij thermische overdrachtlabels wordt gebruikgemaakt van lint. Voor rechtstreekse thermische labels dient u geen lint in de printer te plaatsen. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor instructies over het plaatsen van kettingpapier of voor plaatsing van media in andere afdrukmodi.

Waarschuwing • Zorg dat u bij het laden van media of lint alle sieraden afdoet die in contact zouden kunnen komen met de printkop of andere printeronderdelen.



Opmerking • In bepaalde tekeningen hieronder wordt de printer zonder lintsysteem afgebeeld om een beter beeld te geven van de onderdelen die bij het plaatsen van media een rol spelen.

Ga als volgt te werk om het lint en een rol met labels in de modus Tear-Off (Afscheuren) te plaatsen:

Media plaatsen

1.



Waarschuwing • De printkop kan heet worden en ernstige brandwonden veroorzaken. Laat de printkop voldoende afkoelen.

Open het printkopgedeelte door aan het hendeltje van de printkop te draaien.



2. Verwijder en werp alle tags of labels weg die vuil zijn of die worden vastgehouden door kleefstoffen of tape.



3. Trek de toevoergeleider zo ver mogelijk uit.



4. Plaats de rol op de hanger. Duw de rol zo ver mogelijk naar achteren.



5. Schuif de toevoergeleider in totdat deze de rand van de rol raakt.





6. Schuif de mediageleider helemaal naar buiten.

Voer de media vanaf de mediasteun (1) onder de mediabalansrol (2) door, door de mediasensor (3) heen en onder het printkopgedeelte (4) door. Schuif de media terug tot deze de achterwand binnen in de mediasensor aanraakt.





8. Schuif de mediageleider naar binnen tot deze de rand van de media aanraakt.

9. Welke media hebt u in de printer geplaatst?

Als u deze media hebt geplaatst	Ga dan als volgt te werk:		
Rechtstreeks thermisch	Ga verder met stap 10.		
Thermische overdracht	Ga verder met stap 12.		

10. Draai de hendel voor het openen van de printkop omlaag tot de printkop vastklikt.



11. Druk indien nodig op PAUSE (Pauze) om de pauzemodus te verlaten en afdrukken mogelijk te maken.

Lint plaatsen



Belangrijk • Gebruik lint dat breder is dan de afdrukmedia om de printkop tegen slijtage te beschermen. Het lint moet gecoat zijn aan de buitenkant (raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie).

12. Plaats de lintrol op de lintaanbrengspoel met het losse uiteinde van het lint uitgerold, zoals aangegeven. Duw de rol zo ver mogelijk naar achteren.





13. Schuif het lint onder het printkopgedeelte door en wikkel het meerdere keren om de lintspoel heen.



 Duw het printkopgedeelte (1) omlaag en draai aan het hendeltje van de printkop (2) tot deze vastklikt.

15. Druk indien nodig op PAUSE (Pauze) om eventuele fouten op te lossen en afdrukken mogelijk te maken.

Gebruikt lint verwijderen

Verwijder gebruikt lint van de lintspoel telkens wanneer u de lintrol vervangt.

Voer deze stappen uit om gebruikt lint te verwijderen:

1. Is het lint op?

Als het lint	Ga dan als volgt te werk
Op is	Ga door met de volgende stap.
Niet op is	Snijd of breek het lint door vóór de lintspoel.
	Waarschuwing • Snijd het lint niet rechtstreeks op de lintspoel door. Dit kan de spoel beschadigen.

 Houd de lintspoel vast en draai de vrijgeefknop van het lint naar links tot deze stopt. De vrijgeefstangen van het lint draaien omlaag zodat de greep van de spoel op het gebruikte lint verslapt.



3. Schuif het gebruikte lint vervolgens van de lintspoel en gooi het weg.

