

Stručná referenčná príručka Rad ZT400™ Series

Túto príručku používajte pri každodennom používaní svojej tlačiarne. Podrobnejšie informácie nájdete v *Používateľskej príručke*.

Komponenty tlačiarne

Obrázok 1 zobrazuje súčasti vo vnútri priehradky tlačiarne pre médium. V závislosti na modeli tlačiarne a inštalácii voliteľných prvkov môže tlačiarne vyzerať trochu inak. Skôr ako budete pokračovať v nastavení tlačiarne, oboznámte sa s týmito súčasťami.



Obrázok 1 • Súčasti tlačiarne

| 1 | Dvierka pre médium | |
|---|---------------------------------------|--|
| 2 | Prítlačné skrutky na nastavenie tlaku | |
| | tlačovej hlavy | |
| 3 | Ovládací panel | |
| 4 | Hostiteľský port USB | |
| 5 | Zostava tlačovej hlavy | |
| | | |

| 6 | Páčka na otváranie tlačovej hlavy | |
|----|-----------------------------------|--|
| 7 | Navíjacia cievka pásky | |
| 8 | Odvíjacia cievka pásky | |
| 9 | Prívodný držiak média | |
| 10 | Prívodný pridržiavač média | |

©2015 ZIH Corp a/alebo jej pridružené organizácie. Všetky práva vyhradené. Zebra a štylizovaná hlava Zebra sú ochrannými známkami spoločnosti ZIH Corp., registrovanými na mnohých súdoch po celom svete. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Ovládací panel

Ovládací panel (Obrázok 2) zobrazuje aktuálny stav tlačiarne, a umožňuje používateľovi základné riadenie prevádzky tlačiarne.



Obrázok 2 • Ovládací panel

Príprava tlačiarne na použitie

Po oboznámení sa so súčasťami tlačiarne pripravte tlačiareň na tlač.

Výstraha • Pri vkladaní média alebo pásky si dajte dole všetky šperky, aby neprišli do kontaktu s tlačovou hlavou ani s ostatnými časťami tlačiarne.



Výstraha • Predtým, než sa dotknete tlačovej hlavy, vybite nahromadenú statickú elektrinu tak, že sa dotknete kovového rámu tlačiarne, alebo použite antistatický zápästný remienok a podložku.

Pri inštalácii tlačiarne postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1. Vyberte umiestnenie tlačiarne, ktoré spĺňa tieto podmienky:
 - Nevyhnutný je pevný a rovný povrch, ktorý má dostatočnú veľkosť a pevnosť, aby tlačiareň udržal.
 - Umiestnenie musí disponovať dostatkom miesta na vetranie a na prístup k súčastiam a konektorom tlačiarne
 - Tlačiareň sa musí nachádzať v malej vzdialenosti od vhodnej elektrickej zásuvky, ktorá je ľahko prístupná
 - Tlačiareň sa musí nachádzať v dosahu vášho vysielača WLAN (ak je to možné) alebo v dostatočnom dosahu ostatných konektorov na pripojenie zdroja dát (spravidla počítača). Ďalšie informácie o maximálnej dĺžke káblov a konfigurácii nájdete v *Používateľskej príručke*.
- **2.** Tlačiareň vybaľte a skontrolujte. Podľa potreby ohláste akékoľvek poškodenie počas prepravy. Ďalšie informácie nájdete v *Používateľskej príručke*.
- 3. Umiestnite tlačiareň na vopred vybrané miesto.
- 4. Dôležité Pred pripojením tlačiarne k počítaču je potrebné nainštalovať program Konfiguračné nástroje Zebra. Ak pripojíte tlačiareň k počítaču bez nainštalovaného programu Konfiguračné nástroje Zebra, nebudú nainštalované správne ovládače tlačiarne.

Inštalácia programu Konfiguračné nástroje Zebra je k dispozícii na stránke http://www.zebra.com/setup. Tento program použite na inštaláciu ovládačov tlačiarne do svojho počítača. Podrobné pokyny nájdete v *Používateľskej príručke*. 5. Pripojte tlačiareň k počítaču pomocou jedného alebo viacerých dostupných pripojení. Tu sú uvedené štandardné pripojenia. Vaša tlačiareň môže disponovať paralelným alebo bezdrôtovým pripojením ZebraNet[®].



6. Zdvihnite dvierka pre médiá.



 Vložte pásku (pri používaní termotransferového režimu) a médium do tlačiarne (pozrite Založenie média a pásky na strane 9). 8. Zavrite dvierka pre médiá.



9. Pripojte zásuvkový koniec kábla pre napájanie striedavým prúdom do konektora napájania striedavým prúdom na zadnej strane tlačiarne.



10. Pripojte zástrčkový koniec kábla napájania striedavým prúdom do vhodnej elektrickej zásuvky.



- **11.** Ak chcete overiť, že sú médium a páska vložené správne, vytlačte etiketu s informáciami o konfigurácii.
 - **a.** Stlačte a podržte tlačidlo CANCEL (ZRUŠIŤ).
 - **b.** Zapnite (**I**) tlačiareň.



Tlačiareň sa spustí a vykoná samočinný test. Výsledky samočinného testu sú zobrazené v Tabuľke 1 Ak sú médium a páska vložené správne, vytlačí sa etiketa s informáciami o konfigurácii tlačiarne (Obrázok 3) a potom etiketa s informáciami o konfigurácii siete (Obrázok 4).

Obrázok 3 • Ukážka etikety s informáciami o konfigurácii tlačiarne

| PRINTER CONFIGURATION Zebra Technologies ZTC 2710-2004git 27L X00000-X0-X000X PRINTER CONFIGURATION PRINT 10.0 PRINT | | |
|---|--|---|
| Zebra Technologies ZTC. ZT10-203631 ZPL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | PRINTER CONF | IGURATION |
| 110.0 DARKNESS 110.0 DARKNESS 100.0 FF. 110.00 FF. 1110.00 FF. 1111111 FF. 11111111 FF. 11111111 FF. 111111111 FF. 111111111 FF. 111111111 FF. <td>Zebra Technologies ZTC ZT410-203dpi ZPI XXXXXX-XX-XXXX</td> <td>L</td> | Zebra Technologies ZTC ZT410-203dpi ZPI XXXXXX-XX-XXXX | L |
| CONTINUOUS. HEDIA TYPE TRANGTISSIVE SENGR SELECT TRANSTISSIVE SENGR SELECT TRANSTISSIVE SENGR SELECT TRANSTISSIVE SENGR SELECT TRANSTISSIVE SENGR SELECT SEGO LABEL LENGTH SEGO LABEL LENGTH SEGO ADDIT SE | +10.0. 10.0 IPS +000. TEAR OFF. | DARKNESS PRINT SPEED TEAR OFF PRINT MODE |
| 1800.27/1302-0553 LABEL LENGTH 10001.27/1302-0553 FUNTHERD THE FROM 10011.27/1302-0553 FUNTHERD THE FROM 10011.27/1302-0553 FUNTHERD THE FROM 10011.27/1302-0553 FUNTHERD FROM 10111.27/1302-0553 FUNTHERD FROM 10111.27/1302-055 FUNTHERD FROM 10111.27/1302-055 FUNTHERD FROM 10111.27/1303-055 FUNTHERD FROM 101111.27/1303-055 | CONTINUOUS. TRANSMISSIVE. THERMAL-TRANS. 832. | MEDIA TYPE SENSOR SELECT PRINT METHOD PRINT WIDTH |
| BIDIRECTIONAL PARALLEL COMM. BIDIS PARALLEL COMM. BROOZ SRIIN COMM. BROOZ SRIIN COMM. BITS PATA BITS PATA BITS MONE PARITY MONE MONE PARITY MONE MONE CONTROL PRESING CONTROL PRESING CONTROL PRESING CONTROL PRESING CONTROL PRESING CONTROL PRESING CONTROL PRESING CONTROL PRESING COLLIBRATION FEDIA FORER UP CALIBRATION CALIBRATION FEDIA FORER UP CALIBRATION | 1800. 41000-71/1302-05637 15.0IN 380MM CONNECTED. | LABEL LENGTH PRINT HEAD ID MAXIMUM LENGTH USB COMM. |
| NOR-X00FF | BIDIRECTIONAL RS232. 9600 8 BITS | PARALLEL COMM. SERIAL COMM. BAUD DATA BITS |
| IC-5 SEH FORMAT FREETIK CY 2CH DELINITER CHAR ZPL ILATION ZPL FODE CAL DELINITER CHAR ZPL CAL BACKTEED BACKTEED BACKTEED DEFAULT BACKTEED BACKTEED BACKTEED OOOL LEFFT PDT THOE BACKTEED BACKTEED OVAB TRANS GAIN THOES ENDER BACKTEED OZ2 HARK KED SENSOR CORES DISARLED BACKTEED OBACKTEED HARK GAIN HARK LED ALED BACKTEED OBACKTEED HARKK GAIN HARKK GAIN HA | NONE. NONE. NORMAL MODE. | HOST HANDSHAKE PROTOCOL COMMUNICATIONS CONTROL PREFIX |
| CALIBRATION. HEAD CLOSE DEFAULT. BACKTEDD HODOD. LEFT DISTION DISABLED. HERTINT MODE 043 HEB SENSOR 050. TELESENSOR 050. TELESENSOR 050. TELESENSOR 050. TELESENSOR 050. TAKE LABEL 027. MAK SENSOR 028. TIBON GAIN 027. MAK SENSOR 028. TIBON GAIN 029. TRANS LED 100. TRANS LED 128. TIBON GAIN 029. TRANS LED 128. TIBON GAIN 029. TRANS LED 128. TIBON GAIN 029. TRANS LED 128. TIBON GAIN 129. PCSIFAM 129. PCSIFAM 129. PCSIFAM 129. PCSIFAM 129. PCSIFAM 129. PCSIFAM 129. PCS | <pre><>> SEH</pre> | FORMAT PREFIX DELIMITER CHAR ZPL MODE MEDIA POWER UP |
| Diamini, Diamini, Michael Constraint, Michael School Constraint, Michael School Constraint, Michael Con | CALIBRATION DEFAULT. +000. +0000. | HEAD CLOSE BACKFEED LABEL TOP LEFT POSITION |
| 1027 HYRK SENGOR 027 HYRK NED SENGOR 027 HYRK NED SENGOR 028 TRANS GAIN 128 HIBBON GAIN 128 HIBBON GAIN 128 HIBBON GAIN 128 HIBBON GAIN 9005 HYRK GAIN 9006 HYRK GAIN 9007 HYRK GAIN 9008 HYRK GAIN <td>049 080 051</td> <td>REPRINT HUDE WEB SENSOR MEDIA SENSOR RIBBON SENSOR</td> | 049 080 051 | REPRINT HUDE WEB SENSOR MEDIA SENSOR RIBBON SENSOR |
| 100 | 027. 027. 003. 016. | MARK SENSOR MARK MED SENSOR TRANS GAIN TRANS BASE |
| DPCSMFXH. MDDES ENBALED B32 6/7HT FULL MESD LIDBALED C.O. LINK-05 VERSION Y75 19.72P23143 <- | 100 128 128 050 | TRANS LED RIBBON GAIN MARK GAIN MARK LED |
| V13:13:72F23143 V1105CHEMA 6.5:0 V02012:000054 HORDARE ID 40364 | 832 8/MH FULL | MODES ENABLED MODES DISABLED RESOLUTION LINK-OS VERSION |
| NONE FORMAT CONVERT FU VERSION DLE DISPLAY GP 239/13 RTC DATE FU VERSION DLE DISPLAY OB 729/13 RTC DATE DISPLED 281 VERSION ZBI VERSION RED ADELS 281 RED ADELS RESET ONTRI G2 LABELS RESET CNTRI G2 LABELS RESET CNTRI G80 IN MONESET CNTRI 1-228 Ch RESET CNTRI 1-228 Ch MONESET CNTRI 1-228 Ch RESET CNTRI 1-228 Ch RESET CNTRI 1-228 Ch RESET CNTRI 1-228 Ch RESET CNTRI 0 RESET CNTRI | 4096k. | AMD SCHEMA HARDWARE ID RAM ONBOARD FLASH |
| D1564LED | NONE | FORMAT CONVERT IDLE DISPLAY RTC DATE RTC TIME |
| 121 RESET CHIR2 680 IN NONESET CHIR2 680 IN RESET CHIR2 680 IN RESET CHIR2 680 IN RESET CHIR2 1728 CH NESSET CHIR2 1728 CH RESET CHIR2 1728 CH RESET CHIR2 EMPTY SLOT TORREC COUNT 0 MAD TORREC COUNT 0FF USB MOT TORACE COUNT | DISABLED 2.1 READY 62 LABELS | ZBI ZBI VERSION ZBI STATUS NONRESET CNTR PESET CNTR |
| 1.728 CHNONRESET CMTR 1.728 CHRESET CMTR1 1.728 CHRESET CMTR2 EMPTYSLOT 1 EMPTYSLOT 2 0 | 62 LABELS. 680 IN. 680 IN. 680 IN. | RESET CNTR2 NONRESET CNTR RESET CNTR1 RESET CNTR2 |
| EMPTY | 1,728 CM 1,728 CM 1,728 CM EMPTY. | NONRESET CNTR RESET CNTR1 RESET CNTR2 SLOT 1 |
| FIRMUARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED | EMPTY 0 0FF FIRMUARE IN THIS PR | SLOT 2 MASS STORAGE COUNT HID COUNT USB HOST LOCK OUT INTER IS COPYRIGHTE |

Obrázok 4 • Ukážka etikety s informáciami o konfigurácii siete



12. Ak chcete vyskúšať spojenie medzi tlačiarňou a počítačom, pomocou balíčka pre návrh etikety vytvorte vzorovú etiketu a odošlite ju do tlačiarne. Spoločnosť Zebra odporúča ZebraDesigner Pro. Tento softvér si môžete prevziať z http://www.zebra.com/software a použiť v režime Demo na vytlačenie vzorovej etikety.

| STATUS (STAV) | PAUSE (PAUZA) | DATA SUPPLES NETWORK (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) (SIEŤ) | Indikátor STATUS (STAV) svieti na zeleno (ostatné indikátory sa v priebehu zapínania tlačiarne rozsvietia na 2 sekundy na žlto) Tlačiareň je pripravená. |
|------------------|------------------|---|---|
| STATUS (STAV) | PAUSE (PAUZA) | DATA SUPPLIES NETWORK (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) (SIEŤ) | Indikátor PAUSE (PAUZA) svieti na žlto. Tlač je pozastavená. |
| STATUS (STAV) | PAUSE (PAUZA) | DATA SUPPLIES NETWORK (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) (SIEŤ) | Indikátor STATUS (STAV) svieti na červeno Indikátor SUPPLIES (SPOTREBNÝ MATERIÁL) svieti na červeno Došla zásoba médií. Tlačiareň vyžaduje pozornosť a nemôže pokračovať bez zásahu používateľa. |
| STATUS (STAV) | PAUSE (PAUZA) | DATA (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) (SIEŤ) | Indikátor STATUS (STAV) svieti na červeno Indikátor SUPPLIES (SPOTREBNÝ MATERIÁL) bliká na červeno Došla zásoba pásky. Tlačiareň vyžaduje pozornosť a nemôže pokračovať bez zásahu používateľa. |
| STATUS (STAV) | PAUSE (PAUZA) | DATA (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) (SIEŤ) | Indikátor STATUS (STAV) svieti na žlto Indikátor SUPPLIES (SPOTREBNÝ MATERIÁL) bliká na žlto Tlačiareň sa nachádza v režime priamej tepelnej tlače, ktorý nevyžaduje pásku; páska však bola do tlačiarne vložená. |
| STATUS (STAV) | PAUSE (PAUZA) | DATA (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) SUPPLIES NETWORK (SIEŤ) | Indikátor STATUS (STAV) svieti na červeno Indikátor PAUSE (PAUZA) svieti na žlto Tlačová hlava je otvorená. Tlačiareň vyžaduje pozornosť a nemôže pokračovať bez zásahu používateľa. |
| STATUS (STAV) | PAUSE (PAUZA) | DATA SUPPLIES NETWORK (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) (SIEŤ) | Indikátor STATUS (STAV) svieti na žlto Tlačová hlava je prehriata. Výstraha • Tlačová hlava môže byť horúca a spôsobiť vážne popáleniny. Nechajte tlačovú hlavu vychladnúť. |
| STATUS | PAUSE (PAUZA) | DATA SUPPLIES NETWORK (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) (SIEŤ) | Indikátor STATUS (STAV) bliká na žlto Blikajúci indikátor znamená jeden z nasledujúcich stavov: Tlačová hlava nie je zahriata. Napájací zdroj je prehriaty. Hlavný logický obvod (MLB) je prehriaty. |
| STATUS (STAV) | PAUSE (PAUZA) | DATA SUPPLIES (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) (SIEŤ) | Indikátor STATUS (STAV) svieti na červeno Indikátor PAUSE (POZASTAVIŤ) svieti na červeno Indikátor DATA (DÁTA) svieti na červeno Tlačová hlava bola vymenená za neoriginálnu tlačovú hlavu Zebra [™] . Na pokračovanie nainštalujte originálnu tlačovú hlavu Zebra [™] . |

Tabuľka 1 • Stav tlačiarne znázornený indikátormi stavu tlačiarne

Tabuľka 1 • Stav tlačiarne znázornený indikátormi stavu tlačiarne (pokračovanie)

| | | | Indikátor STATUS (STAV) bliká na červeno |
|---------------------------|------------------|--|--|
| STATUS | PAUSE (PAUZA) | DATA SUPPLIES NETWORK (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) (SIEŤ) | Tlačiareň nie je schopná načítať nastavenie dpi tlačovej hlavy. |
| Káblovy | ý Ethern | etový prvok ZebraNet | |
| | | | Indikátor NETWORK (SIEŤ) nesvieti |
| STATUS (STAV) | PAUSE (PAUZA) | DATA SUPPLIES NETWORK (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) (SIEŤ) | Ethernetové pripojenie nie je k dispozícii. |
| | | | Indikátor NETWORK (SIEŤ) svieti na zeleno |
| STATUS (STAV) | PAUSE (PAUZA) | DATA SUPPLIES NETWORK (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) (SIEŤ) | Bolo nájdené pripojenie 100 Base. |
| | | | Indikátor NETWORK (SIEŤ) svieti na žlto |
| STATUS (STAV) | PAUSE (PAUZA) | DATA SUPPLIES NETWORK (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) (SIEŤ) | Bolo nájdené pripojenie 10 Base. |
| | | | Indikátor NETWORK (SIEŤ) svieti na červeno |
| STATUS (STAV) | PAUSE (PAUZA) | DATA SUPPLIES NETWORK (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) (SIEŤ) | Sieť Ethernet vykazuje chybový stav. Tlačiareň nie je pripojená k vašej sieti. |
| Bezdrôtový prvok ZebraNet | | | |
| | | | Indikátor NETWORK (SIEŤ) nesvieti |
| STATUS (STAV) | PAUSE (PAUZA) | DATA SUPPLIES NETWORK (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) (SIEŤ) | Pri spustení bol nájdený vysielač. Tlačiareň sa pokúša pripojiť k sieti. V priebehu pripájania tlačiarne k sieti bliká indikátor na červeno. V priebehu prihlasovania tlačiarne k sieti začne indikátor blikať na žlto. |
| STATUS (STAV) | PAUSE (PAUZA) | DATA SUPPLIES METWORK (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) (SIEŤ) | |
| STATUS (STAV) | PAUSE (PAUZA) | DATA SUPPLIES (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) (SIEŤ) | |
| | | | Indikátor NETWORK (SIEŤ) svieti na zeleno |
| STATUS (STAV) | PAUSE (PAUZA) | DATA SUPPLIES NETWORK (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) (SIEŤ) | Vysielač je pripojený k sieti a prihlásený, signál WLAN je silný. |
| | | | Indikátor NETWORK (SIEŤ) bliká na zeleno |
| STATUS (STAV) | PAUSE (PAUZA) | DATA (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) (SEŤ) | WLAN – Vysielač je pripojený k sieti a prihlásený, avšak signál WLAN je slabý. |
| | | | Indikátor NETWORK (SIEŤ) svieti na červeno |
| STATUS (STAV) | PAUSE (PAUZA) | DATA SUPPLIES NETWORK (ÚDAJE) (SPOTREBNÝ MATERIÁL) (SIEŤ) | Sieť WLAN vykazuje chybový stav. Tlačiareň nie je pripojená k vašej sieti. |

Založenie média a pásky

Pokyny v tejto časti slúžia na založenie pásky (ak je použitá) a média v režime odtrhávanie (Tear-Off). Páska sa používa s etiketami pre termotransfer. Pri priamej tlači na teplocitlivé štítky pásku do tlačiarne nezavádzajte. Pokyny na zavádzanie skladaného média alebo na zavádzanie v iných tlačových režimoch nájdete v *Používateľskej príručke*.

Výstraha • Pri vkladaní média alebo pásky si dajte dole všetky šperky, aby neprišli do kontaktu s tlačovou hlavou ani s ostatnými časťami tlačiarne.



Poznámka • Na niektorých z nasledujúcich obrázkov je tlačiareň vyobrazená bez páskového systému, aby ste získali lepší prehľad o súčastiach súvisiacich so zakladaním média.

Pásku a médium v kotúčoch na prácu v režime odtrhávanie založíte nasledujúcim spôsobom:

Založenie médií

1.



Výstraha • Tlačová hlava môže byť horúca a spôsobiť vážne popáleniny. Nechajte tlačovú hlavu vychladnúť.

Odklopte zostavu tlačovej hlavy otočením páčky na odklopenie tlačovej hlavy.



2. Odstráňte a zahoďte všetky značky alebo etikety, ktoré prekážajú alebo sú pripevnené lepidlom alebo páskou.



3. Roztiahnite prívodný pridržiavač média čo najviac ako je možné.



4. Vložte kotúč s médiom do prívodného držiaka média. Kotúč zatlačte čo najviac dozadu.



5. Zasuňte prívodný pridržiavač média, až kým sa zľahka nedotýka okraja kotúča.



6. Vysuňte vodič médií až na doraz.



 Z držiaka médií (1) veďte médium pod jednotkou pridržiavača (2) senzorom médií (3), a pod zostavou tlačovej hlavy (4). Posuňte médium späť, kým sa nedotkne vnútornej zadnej steny senzora médií.





8. Zasuňte vodiacu lištu média, až kým sa zľahka nedotýka okraja média.

9. Aký typ média ste založili do tlačiarne?

| Ak ste založili | potom |
|---|------------------------|
| Médiá na priamu tepelnú tlač | Pokračujte na krok 10. |
| Médiá na tepelný prenos (termotransfer) | Pokračujte na krok 12. |

10. Otáčajte páčkou na odklopenie tlačovej hlavy dole, kým tlačovú hlavu riadne nezaistí.



11. Ak je to nutné, stlačením PAUSE (POZASTAVIŤ) ukončite režim pozastavenia a aktivujte tlač.

Založenie pásky



Dôležité • Vždy používajte pásku, ktorá je širšia ako médium, aby ste ochránili tlačovú hlavu pred opotrebovaním. Páska musí byť potiahnutá z vonkajšej strany (ďalšie informácie nájdete v *Používateľskej príručke*.

12. Umiestnite kotúč pásky na odvíjaciu cievku pásky tak, aby sa voľný koniec pásky odvíjal ako je zobrazené na obrázku. Kotúč zatlačte tak ďaleko, ako sa len dá.





13. Naveď te pásku pod zostavu tlačovej hlavy, a potom ju niekoľkými otočeniami naviňte na navíjaciu cievku pásky.



 Sklopte zostavu tlačovej hlavy (1) a potom otočte páčku na odklopenie tlačovej hlavy (2), kým sa nezablokuje.

15. Ak je to nutné, stlačením PAUSE (POZASTAVIŤ) vymažte prípadné chyby a aktivujte tlač.

Odstránenie použitej pásky

Odstráňte použitú pásku z navíjacej cievky pásky vždy, keď meníte kotúč pásky.

Použitú pásku odstránite nasledujúcim spôsobom:

1. Minula sa páska?

| Ak sa páska | potom |
|-------------|---|
| minula | Pokračujte nasledujúcim krokom. |
| neminula | Odstrihnite alebo odtrhnite pásku pred navíjacou cievkou pásky. |
| | Výstraha • Pásku nestrihajte priamo na navíjacej cievke |
| | pásky. Mohli by ste tým poškodiť cievku. |

 Pridržte navíjaciu cievku pásky a otáčajte odisťovačom smerom vľavo, kým sa nezastaví. Na otočnom valci pásky sú pásy uľahčujúce uchopenie cievky s použitou páskou.



3. Stiahnite pásku z navíjacej cievky a zahoďte ju.

