

Mobil

 \mathcal{D}

6

rna

Série QLn

Uvod

tručna

rirucka

Děkujeme vám, že jste zvolili mobilní tiskárnu Zebra Série QLn™. Tato robustní tiskárna se díky své pokrokové konstrukci stane vysoce užitečným a účinným pomocníkem na vašem pracovišti. Výrobce - Zebra Technologies - je zárukou špičkové podpory pro všechny tiskárny čárových kódů,

příslušný software i spotřební materiál.

Tento dokument slouží jako přehledná příručka k obsluze a údržbě mobilní tiskárny Série QLn.

Úplnou a aktualizovanou dokumentaci k této tiskárně naleznete v **Uživatelské příručce pro model Série QLn** na následující internetové adrese: *www.zebra.com/manuals*.



Série QLn	QLn220
Šířka média:	Šířka média:
1,0 in. až 3,125 in.	0,63 in. až 2,18 in.
(25,4 mm až 79,4 mm)	(16 mm až 55,37 mm)
Rozměry tiskárny	Rozměry tiskárny
V: 6,85 in. (173,659mm)*	V: 6,73 in. (170,9 mm)*
Š: 4,65 in. (117,856mm)	Š: 3,60 in. (91,4 mm)
H: 3,15 in. (76,9mm)	H: 2,75 in. (69,9 mm)
* se sponou na opasek	* se sponou na opasek

Každé balení tiskárny obsahuje bezpečnostní list s důležitými bezpečnostními informacemi a k bateriím se dodává brožura s technickými údaji. V těchto dokumentech naleznete postupy, které jsou důležité k dosažení maximální spolehlivosti a bezpečnosti při obsluze tiskárny.

Přehled tiskáren série QLn (vyobrazena tiskárna QLn320)



- 1. Tiskový podložní válec
- 2. Čidlo lišty
- 3. Disky držáků média
- 4. Odtrhovací lišta
- 5. Čidlo etikety
- 6. Páčka odlepovače
- 7. Váleček odlepovače
- 8. Páčka na uvolnění západky
- 9. Klávesnice
- 10. Úchyt řemínku
- 11. LCD obrazovka
- 12. Tisková hlava
- 13. Kryt média
- 14. Čidlo mezery
- 15. Vypínač
- 16. Tlačítko posunu
- 17. Kontrolka LED nabití



Mobilní Stručná Úvod tiskárna Série QLn . říručka

í tiskárny a řeše

Přehled tiskárny Série QLn - pokračování

Vyjmutí baterie







Inteligentní baterie Série QLn

Mobilní tiskárna Série QLn Stručná příručka

Úvod

Nabíjení baterie

Baterii Série QLn lze dobíjet pěti (5) způsoby. Dva z nich dobíjejí baterii mimo tiskárnu (Quad Charger [čtyřmístná nabíječka] a Smart Charger-2 - [inteligentní nabíječka]) a tři přímo v tiskárně (tj. napájecí adaptér pro střídavý proud, jednomístná ethernetová kolébka a čtyřmístná ethernetová kolébka). Všech pět způsobů je podrobně popsáno v následujících částech.

Čtyřmístná nabíječka UCLI72-4

Čtyřmístná nabíječka UCLI72-4 je schopna nabíjet současně čtyři baterie Série QLn. Aby bylo možné nabíjet baterie ve čtyřmístné nabíječce, je nutné je vyjmout z tiskárny.

Kontrolky pod baterií umožňují sledovat stav nabíjení, jak je popsáno v tabulce níže:



Oranžová	Zelená	Stav baterie
Svítí	Nesvítí	Nabíjení
Svítí	Bliká	Nabito z 80 % (lze použít)
Nesvítí	Svítí	Zcela nabito
Bliká	Nesvítí	Chyba

Smart Charger-2 (SC2 - inteligentní nabíječka) k nabíjení jedné baterie



- Připojte nabíječku SC2 do síťové zásuvky.
- Vložte inteligentní baterii do nabíječky SC2.
- Kontrolka LED na přední straně nabíječky označuje stav nabíjení baterie. Zelená znamená zcela nabitou baterii, žlutá znamená nabíjení a oranžová znamená chybu.

Když je připojena nabíječka SC2, ale baterie není přítomná, kontrolka LED nabíjení bude zelená.

 Druhá kontrolka LED bude ukazovat opotřebení baterie: zelená=DOBRÁ, žlutá=SNĺŽENÁ KAPACITA, blikající žlutá=NA KONCI ŽIVOTNOSTI a oranžová=NEPOUŽITELNÁ-VYMĚŇTE BATERII. Pokud kontrolka LED nesvítí, buď není baterie vložená, nebo není zapnuto napájení.

Kompletní informace o používání jednomístné nabíječky SC2 naleznete v **Uživatelské příručce pro model Série QLn**, která je k dispozici na webové stránce <u>www.zebra.com/manuals</u>.



Stav nabíjení baterie Série QLn vyjadřuje kontrolka LED nabíjení v přední části tiskárny (ilustraci naleznete v části Ovládací prvky tiskárny na straně 8).



Varování • Nespalujte, nerozebírejte, nezkratujte ani nevystavujte teplotám vyšším než 60 °C (140 °F).

Napájecí adaptér na střídavý proud (součást sady P1031365-024)



- Otevřením ochranného krytu tiskárny Série QLn odkryjte vstupní nabíjecí konektor na stejnosměrný proud.
- Připojte napájecí kabel na střídavý proud používaný ve vaší zemi do adaptéru a potom připojte napájecí kabel do zásuvky střídavého proudu.
- Připojte válcovou zástrčku z adaptéru na střídavý proud P1029871 do nabíjecího konektoru na tiskárně.
- Tiskárna se zapne a začne se nabíjet. Tiskárnu lze v tomto okamžiku zapnout nebo vypnout. Nabíjení bude pokračovat v obou případech, stav nabíjení lze sledovat pomocí kontrolky LED nabíjení na přední straně tiskárny.

Baterie jsou dodávány nenabité. Před prvním použitím sejměte z nových baterií ochranný obal a štítky a zcela je nabijte.



Je sice možné používat tiskárnu i během nabíjení baterie, ale doba nabíjení se v tomto případě prodlouží. Ethernetová kolébka (jednomístná a čtyřmístná)

Jednomístná (QLn-EC)



Funkce kontrolky LED	Stav kontrolky LED	Co to znamená
Napájení	Trvale svítí zeleně.	Napájení zapnuto.
Ethernet	Bliká zeleně.	Aktivita ethernetu



POZN.: Sundejte štítek "Přístup do dokovací kolébky" ve spodní části tiskárny před vložením tiskárny do kolébky.

Čtyřmístná (QLn-EC)







Instalace média





Instalace média (zapnutý odlepovač)





D.





С.

Mobilní tiskárna Série QLn Stručná příručka

Připojení tiskárny

Připojení kabelu k tiskárně

Tiskárnu můžete připojit k terminálu nebo PC pomocí rozhraní RS232C či USB. Ovladače USB jsou přiloženy k ovladači Zebra Designer Driver, který je k dispozici na CD produktu Série QLn, nebo jej lze stáhnout z webu společnosti Zebra na adrese <u>www.zebra.com/software</u>.



Úvod

Ovládací prvky tiskárny



Čištění tiskáren

Mobil

Ġ.

S

Ka

rna Série QLn

tručná

říručka

Upozornění • Do mechaniky tiskárny nevkládejte ostré ani špičaté předměty. Zamezíte tím úrazu či poškození tiskárny.



Oblast	Metoda čištění	Interval	
Tisková hlava	Dodaným čisticím perem očistěte jednotlivé tiskové prvky od kraje ke kraji (tiskové prvky jsou umístěny v tenké šedé čáře na tiskové hlavě).	Po každých něti rolích média (neho v nřínadě notřehv častěji). Média hez nodložní	
Povrch podložního válce	Otáčejte podložním válcem a důkladně jej očistěte čisticím perem.	vrstvy vyžadují častější čištění.	
Povrch podložního válce k potisku etiket bez podložní vrstvy	Přístroje s válcem určeným k potisku etiket bez podložní vrstvy: Otáčejte válcem a očistěte pouze ložiskové body. K čištění povrchu válců určených k potisku etiket bez podložní vrstvy nepoužívejte alkohol!		
Lišta odlepovače	Očistěte důkladně čisticím perem.	Podle potřeby	
Škrabka (pouze u přístrojů k potisku etiket bez podložní vrstvy)	Očistěte důkladně čisticím perem.	Po každých pěti rolích média (nebo v případě potřeby častěji)	
Odtrhovací lišta	Očistěte důkladně čisticím perem.		
Vnější plochy	Otřete hadříkem navlhčeným vodou.		
Vnitřní plochy	Očistěte štětcem či proudem vzduchu. Zkontrolujte, zda nejsou okénka čidel lišty, mezery a etikety zaprášená.	Podle potřeby	
Vnitřek přístrojů k potisku etiket bez podložní vrstvy	Očistěte vnitřní povrchy držáků média a jejich disků dodaným čisticím perem či vatovým tampónem namočeným do 70% alkoholu.	Po každých pěti rolích média (nebo v případě potřeby častěji)	

Řešení potíží

Ovládací panel LCD

Horní část displeje zobrazuje ikony indikující stav různých funkcí tiskárny. Zkontrolujte stav kontrolky a podívejte se do příslušného tématu uvedeného v tabulce níže.

Ikona	Stav	Co to znamená
*	Svítí	Je navázáno spojení Bluetooth
	Není	Spojení Bluetooth není aktivní
	Bliká	Probíhá připojování a přenos etiket
	Anténa bliká	Hledá se AP (přístupový bod)
	Anténa bliká, svítí 1 závorka	Asociace dokončena/probíhá ověření WLAN
(†) ((†))	Anténa a 2 závorky svítí	Asociace a ověření dokončeny
	Anténa a 2 závorky blikají	Příjem dat
	Není	Žádné radiové vysílání
	4 čárky	Nabito na >80 %
	3 čárky	Nabito na 60-80 %
	2 čárky	Nabito na 40-60 %
	1 čárka	Nabito na 20-40 %
	0 čárek	Slabá baterie
	4 čárky blikají s bleskem	Nabíjení při kapacitě >80 %
	3 čárky blikají s bleskem	Nabíjení při kapacitě 60-80 %
	2 čárky blikají s bleskem	Nabíjení při kapacitě 40-60 %
	1 čárka bliká s bleskem	Nabíjení při kapacitě 20-40 %
	0 čárek s bleskem	Nabíjení při kapacitě <20 %
	Bliká	Otevřený kryt média
	Bliká	Načítají se data tiskárny
史	Svítí	Připojena a nepřijímá data etiket
	Není	Chybí ethernetové připojení
T	Bliká	Probíhá zpracování údajů
	Svítí	Nezpracovávají se žádné údaje
	Bliká	Došlo médium
9	Svítí	Médium je přítomné
Q	Bliká	Existuje chyba (kromě "Došlo médium" a "Západka hlavy je otevřená")
	Není	Nevyskytuje se žádná chyba
	4 čárky	Síla signálu 802.11 > 75 %
	3 čárky	Síla signálu 802.11 = 75 %</td
	2 čárky	Síla signálu 802.11 = 50 % ale 25 %
	1 čárka	Síla signálu 802.11 = 25%</td
	0 čárek	Nulová síla signálu

Příslušenství



Spona na opasek (standardně u většiny tiskáren)

Použití: Upevněte sponu za opasek a zkontrolujte, zda je k opasku pevně připojena. Spona se bude otáčet všemi směry, takže se s tiskárnou můžete lépe pohybovat.

Měkká brašna

Pro tiskárny QLn220 i 320 lze dokoupit měkkou brašnu, která vám také umožní nosit tiskárnu na opasku.



Úvod

Úvod

Technická podpora

Technická podpora a nejnovější verze produktové dokumentace jsou k dispozici u společnosti Zebra Technologies na následující adrese: <u>www.zebra.com</u>

Podrobné kontaktní informace naleznete v dodatku D uživatelské příručky pro model Série QLn.

Severní a Jižní Amerika:

Zebra Technologies Corporation

475 Half Day Road, Suite 500 Lincolnshire, IL 60069 Tel.: +1 847 634 6700 nebo +1 866 230 9494 Fax: +1 847 913 8766

Evropa, Afrika, Střední východ a Indie:

Zebra Technologies Europe Limited

Dukes Meadow, Millboard Road Bourne End Buckinghamshire, SL8 5XF, Velká Británie Tel.: +44 1628 556 000 Fax: +44 1628 556 001

Tichomoří:

Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.

120 Robinson Road #06-01 Parakou Building Singapore 068913 Tel.: +65 6858 0722 Fax: +65 6885 0838

Podrobné kontaktní údaje naleznete na **www.zebra.com/contact**.



Zebra Technologies Corporation

475 Half Day Road, Suite 500 Lincolnshire, IL 60069 Tel.: +1 847 634 6700 nebo +1 800 423 0422 Fax: +1 847 913 8766