

zemei

PS

Itmutató

5

sorozat

nordozhato nyomtato

Bevezetés

Bevezetés

Köszönjük, hogy a Zebra QLn sorozat[™] hordozható nyomtatót választotta! Ez a tartós szerkezetű nyomtató újszerű kivitelének köszönhetően munkahelyének produktív és hatékony eszköze lesz. Mivel ezek

a nyomtatók a Zebra Technologies gyártmányai, ezért Ön valamennyi vonalkódnyomtatójához, szoftveréhez és az azokhoz használt fogyóeszközeihez világszínvonalú műszaki támogatást élvezhet.

Ez a dokumentum a QLn sorozat hordozható nyomtató kezeléséhez és karbantartásához nyújt könnyen érthető útmutatást.

A nyomtató teljes és naprakész dokumentációját az interneten a következő címen elérhető **QLn sorozat felhasználói útmutató** tartalmazza: *www.zebra.com/manuals.*



QLn320	QLn220
A nyomathordozó szélessége:	A nyomathordozó szélessége:
1,0 és 3,125 hüvelyk között	0,63 és 2,18 hüvelyk között
(25,4 mm és 79,4 mm között)	(16 mm és 55,37 mm között)
A nyomtató méretei	A nyomtató méretei
Magasság: 6,85 hüvelyk (173,659mm)*	Magasság: 6,73 hüvelyk (170,9mm)*
Hosszúság: 4,65 hüvelyk (117,856mm)	Hosszúság: 3,60 hüvelyk (91,4mm)
Szélesség: 3,15 hüvelyk (76,9mm)	Szélesség: 2,75 hüvelyk (69,9mm)
*Övcsipesszel	* Övcsipesszel

Mindig olvassa el a nyomtatókhoz mellékelt "Fontos biztonságtechnikai információk" című adatlapot, valamint az egyes akkumulátoregységekhez mellékelt "Műszaki tájékoztatót". Ezek a dokumentumok a nyomtató maximális mértékű megbízhatósággal és biztonsággal történő üzemeltetéséhez nyújtanak részletes útmutatást.

QLn sorozat áttekintés (a QLn320 modell látható)



- 1. Nyomóhenger
- 2. Vonalérzékelő
- 3. Nyomathordozó-tartókorongok
- 4. Leválasztó sín
- 5. Címkeérzékelő
- 6. Címkelehúzó kar
- 7. Címkelehúzó lap
- 8. Reteszkioldó kar
- 9. Billentyűzet
- 10. Hordszíjtartó csap
- 11. LCD képernyő
- 12. Nyomtatófej
- 13. Nyomathordozó-fedél
- 14. Résérzékelő
- 15. BE/KI kapcsoló gomb
- 16. Előretekercselő gomb
- 17. Töltésjelző LED

1

17

15

16

Bevezeté

Aza feltöi

A QLn sorozat áttekintésének folytatása

Az akkumulátor kivétele







Az akkumulátor behelyezése



ulátor behelyezés_é

Az akkumı fettöltése

Az akkumulátor feltöltése

A QLn sorozat akkumulátor öt (5) módon tölthető fel, melyek közül kettő során az akkumulátor a nyomtatón kívül van, (négyszeres töltő és intelligens töltő-2), három során pedig az akkumulátor a nyomtatóban marad (hálózati tápegység, egyszeres Ethernet kengyel, és négyszeres Ethernet kengyel). A következő fejezetekben mind az öt lehetőség ismertetésre kerül.

UCLI72-4 négyszeres akkumulátortöltő

Az UCLI72-4 négyszeres akkumulátortöltővel egyszerre maximum négy QLn sorozat akkumulátoregység tölthető. Az akkumulátorokat a négyszeres akkumulátortöltőben történő töltéshez ki kell venni a nyomtatóból.

Az egyes akkumulátoregységek alatt levő kijelzők segítségével az alábbi táblázat szerint figyelemmel kísérhető a töltési folyamat:



Borostyánsárga	Zöld	Akkumulátor állapota
Ве	Ki	Töltés
Ве	Villog	80%-ig feltöltve (használatra alkalmas)
Ki	Ве	Teljesen feltöltve
Villog	Ki	Hiba

Intelligens töltő-2 (SC2) egyszeres akkumulátortöltő



- Csatlakoztassa az SC2 töltőt a hálózati dugaszolóaljzatba.
- Helyezze be az intelligens akkumulátoregységet az SC2 töltőbe.
- Az akkumulátortöltő elején levő LED kijelző az akkumulátoregység töltöttségi állapotát jelzi. A zöld jelzés a teljesen feltöltött állapotot, a sárga jelzés a töltés alatti állapotot, a borostyánsárga jelzés pedig hibaállapotot jelent.

Ha az SC2 be van dugva, de nincs akkumulátor benne, akkor a Töltésszintjelző LED zöld színű lesz

 Egy második LED kijelző az akkumulátoregység minőségi állapotát jelzi: zöld = JÓ, sárga = CSÖKKENT KAPACITÁSÚ, villogó sárga = HASZNOS ÉLETTARTAM VÉGE, Borostyánsárga = NEM HASZNÁLHATÓ – KI KELL CSERÉLNI AZ AKKUMULÁTORT. Ha a LED nem világít, akkor vagy nincs behelyezve akkumulátor, vagy nincs tápfeszültség.

Az SC2 egyszeres akkumulátortöltővel kapcsolatos részletes információk a

www.zebra.com/manuals címen található **QLn sorozat felhasználói útmutatóban** olvashatók.

A QLn sorozat akkumulátor töltöttségi állapotát a nyomtató elején található LED jelzi (lásd a 8. oldalon A nyomtató vezérlőgombjai című fejezetet).

Figyelem! • Tilos elégetni, szétszerelni, rövidre zárni, vagy 60 °C (140 °F) feletti hőmérsékletnek kitenni! Az akkun feltöltése

Hálózati tápegység (a P1031365-024 számú készlet tartalmazza)



- Nyissa fel a QLn sorozat nyomtató védőfedelét, hogy hozzáférhessen a DC bemeneti töltődugóhoz.
- Csatlakoztassa a megfelelő hálózati csatlakozókábelt a tápegységhez, majd a másik végét egy hálózati dugaszolóaljzatba.
- A P1029871 hálózati tápegység hengeres dugóját dugja a nyomtatón levő töltőaljzatba.
- A nyomtató bekapcsol, és elkezdi tölteni az akkumulátort. Ekkor a nyomtató bekapcsolva hagyható, vagy ki is kapcsolható. A töltés bármelyik állapotban tovább folytatódik. A töltés állapota a nyomtató elején levő töltésjelző LED kijelző alapján figyelemmel kísérhető.

Az akkumulátoregységek feltöltetlen állapotban kerülnek kiszállításra. Az akkumulátorok első használata előtt távolítsa el a védőcsomagolást és a címkéket, majd teljesen töltse fel az akkumulátoregységeket.



Bár az akkumulátorok a nyomtató használata közben is tölthetők, a töltési idő ilyen esetben hosszabb lesz.

Ethernet kengyel (egyszeres és négyszeres)

Egyszeres kengyel (QLn-EC)



LED funkciója	LED állapota	Kijelzés
Tápfeszültség	Folyamatos zöld	Tápfeszültség bekapcsolva
Ethernet	Villogó zöld	Ethernet-aktivitás



MEGJEGYZÉS: Melőtt a nyomtatót a kengyelbe helyezné, távolítsa el a nyomtató alján levő (alább látható) "Dokkoló kengyel hozzáférés" címkét.



Négyszeres kengyel (QLn-EC4)



A nyomathordozó betöltése





eüzemel soroza es nordozható nyomtató utmutató

A nyomtató csatlakoztatása

A nyomtató kábeles csatlakoztatása

A nyomtató akár RS232C, akár USB protokollal csatlakoztatható egy terminálhoz vagy PC-hez. Az USB meghajtóprogramokat a Zebra Designer Driver meghajtóprogram tartalmazza, amely a QLn sorozat termékkísérő CD-n található, vagy letölthető a Zebra webhelyéről a következő címen: <u>www.zebra.com/software</u>.

Kábeles kommunikáció PC-vel Kábeles kommunikáció terminállal ∑ Terminál 000000000 RS232C vagy USB kommunikációs kábel a terminálhoz Kommunikációs Az alkatrészszámok a QLn-sorozat felcsatlakozó használói útmutatójának A mellékletében találhatók. számítógéphez A mellékletében találhatók. A kommunikációs kábel feszülésének

RS232C vagy USB kommunikációs kábel a számítógéphez Az alkatrészszámok a Felhasználói útmutató A melikkletében találhatók.

A kommunikációs kábel feszülésének megakadályozása érdekében rögzítse a reteszelő kupakot az óramutató járásával megegyező irányba csavarva. Ebben az elrendezésben egyszerre csak egy kábel használható.



eüzemelési

utmutató

5

soroza

hordozható nyomtató

Az akkı feltöltrác

> omtató _Gatlak lốgombiai



A nyomtatók tisztítása

Figyelem • A személyi sérülés és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében soha ne dugjon semmiféle éles vagy hegyes tárgyat a nyomtató belsejébe!



Terület	Tisztítási módszer	ldőszak	
Nyomtatófej	A nyomtatóelemek teljes hosszukban történő megtisztításához használja a mellékelt tisztítóceruzát (a nyomtatóelemek a nyomtatófejen levő vékony szürke vonalban helyezkednek el).	Minden ötödik nyomathordozó-tekercs után (vagy szükség szerint gyakrabban). A bélés nélküli nyomathordozó gyakoribb tisztítást igényel.	
Nyomóhenger felülete	A nyomóhengert körbeforgatva tisztítsa meg alaposan a tisztítóceruzával.		
Bélés nélküli nyomóhenger felülete	Bélés nélküli nyomóhengerrel rendelkező egységek: Forgassa el a nyomóhengert, és csak a terhelési pontokat tisztítsa meg. Ne használjon alkoholt a bélés nélküli nyomóhengerek felületén!		
Címkelehúzó sín	Alaposan tisztítsa meg a tisztítóceruzával.	Szükség szerint	
Kaparó (csak a bélés nélküli egységeknél)	Alaposan tisztítsa meg a tisztítóceruzával.	Minden ötödik nyomathordozó-tekercs után (vagy szükség szerint gyakrabban).	
Leválasztó sín	Alaposan tisztítsa meg a tisztítóceruzával.		
Külső felület	Törölje le nedves ruhadarabbal		
Belső rész	Kefélje le/fúvassa ki levegővel. Ellenőrizze, hogy a vonalérzékelő, a résérzékelő és a címkeérzékelő ablakai pormentesek legyenek.	Szükség szerint	
Bélés nélküli nyomóhengerrel rendelkező egységek belseje	A mellékelt tisztítóceruzával vagy 70%-os izopropil-alkoholos vattapálcával tisztítsa meg a nyomathordozó-tartókat és a tartókorongokat.	Minden ötödik nyomathordozó-tekercs után (vagy szükség szerint gyakrabban).	

5 eüzemel soroza **PS** nordozható nyomtató Itmutató

Hibaelhárítás

LCD vezérlőpanel

A kijelző felső részén a különböző nyomtatófunkciók állapotát jelző ikonok jelennek meg. Az ikon állapotának megfelelően hivatkozzon az alábbi hibaelhárítási táblázatra.

lkon	Állapot	Jelentése
	Ве	Bluetooth-kapcsolat létrejött
*	Nincs jelen	Bluetooth-kapcsolat inaktív
	Villog	Csatlakozás és címketovábbítás folyamatban
	Antenna villog	Hozzáférési pont keresése
	Antenna villog és 1 zárójel folyamatos	Társítva/WLAN érvényesítés megkísérlése
	Antenna és 2 zárójel folyamatos	Társítva és hitelesítve
	Antenna és 2 zárójel villog	Adatfogadás
	Nincs jelen	Nincs jelen rádió
	4 sáv	>80%-os feltöltöttség
	3 sáv	60–80%-os feltöltöttség
نے میں نے معمد	2 sáv	40–60%-os feltöltöttség
	1 sáv	20–40%-os feltöltöttség
	0 sáv	Gyenge az akkumulátor
	4 sáv villog, villám jellel	Töltés >80% kapacitáson
	3 sáv villog, villám jellel	Töltés 60–80% kapacitáson
	2 sáv villog, villám jellel	Töltés 40–60% kapacitáson
	1 sáv villog, villám jellel	Töltés 20–40% kapacitáson
	0 sáv, villám jellel	Töltés <20% kapacitáson
	Villog	Nyomathordozó-fedél nyitva
	Villog	Nyomtatóadatok lekérdezése
史	Folyamatos	Csatlakoztatva, és nem kap címkeadatot
	Nincs jelen	Nincs Ethernet-kapcsolat
T	Villog	Adatfeldolgozás folyamatban
	Állandó	Nincs adat feldolgozás alatt
	Villog	Nincs nyomathordozó
Q	Állandó	Van nyomathordozó
\bigcirc	Villog	Hibaállapot áll fenn (kivéve: Nincs nyomathordozó és Nyomtatófej-retesz nyitva)
	Nincs jelen	Nem áll fenn hibaállapot
	4 sáv	802.11-es jelerősség > 75%
	3 sáv	802.11-es jelerősség <= 75%
	2 sáv	802.11-es jelerősség <= 50%, de >25%
	1 sáv	802.11-es jelerősség <= 25%
	0 sáv	Nincs jelerősség

Tartozékok

Állítható vállszíj

Kézi hordszíj



Övcsipesz (a legtöbb nyomtatónál szabványos tartozék)

Használata: Hurkolja a csipeszt az övére, és ügyeljen arra, hogy a csipesz szilárdan az övhöz legyen rögzítve. Az övcsipesz minden irányba elfordul, hogy lehetővé tegye a szabad mozgást a nyomtató viselése közben.

Puha hordtáska

Tartozékok és elérh adatok Mind a QLn220, mind a 320 esetében külön beszerezhető egy puha hordtáska, amely lehetővé teszi, hogy a nyomtatót övre akasztva hordozza.



^Tartozékok és ej adatok

Terméktámogatási ügyfélszolgálat

Terméktámogatás és az ügyfél-dokumentációk legfrissebb változatai a Zebra Technologies webhelyén állnak rendelkezésre: <u>www.zebra.com</u>

Részletesebb elérhetőségi információk a QLn sorozat felhasználói útmutató D mellékletében találhatók.

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ AMERIKAI KONTINENSEN:

Zebra Technologies Corporation

475 Half Day Road, Suite 500 Lincolnshire, IL 60069 Phone: +1.847.634.6700 vagy +1.866.230.9494 Fax: +1.847.913.8766

KAPCSOLATFELVÉTEL EURÓPÁBAN, AFRIKÁBAN, A KÖZEL-KELETEN ÉS INDIÁBAN:

Zebra Technologies Europe Limited

Dukes Meadow, Millboard Road Bourne End Buckinghamshire, SL8 5XF, UK Telefon: +44.1628.556000 Fax: +44.1628.556001

KAPCSOLATFELVÉTEL ÁZSIÁBAN ÉS A CSENDES-ÓCEÁNI TÉRSÉGBEN:

Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.

120 Robinson Road #06-01 Parakou Building Singapore 068913 Telefon: +65-6858 0722 Fax: +65-6885 0838

A **www.zebra.com/contact** webhelyen megtalálhatók a részletes elérhetőségi adatok.



Zebra Technologies Corporation

475 Half Day Road, Suite 500 Lincolnshire, IL 60069 Telefon: +1.847.634.6700 vagy +1.800.423.0422 Fax: +1.847.913.8766