Prehľad série QLn (zobrazená tlačiareň QLn320)



Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali sériu mobilných tlačiarní Zebra QLn™. Tieto robustné tlačiarne sa stanú produktívnym a efektívnym doplnkom Vášho

pracoviska vďaka ich inovatívnemu dizajnu. Môžete si byť istí, že všetky tlačiarne čiarových kódov, softvér a spotrebný materiál spoločnosti Zebra Technologies dostávajú prvotriednu podporu na celom svete. Tento dokument poskytuje jednoduchú referenčnú príručku na prevádzku a údržbu série mobilných tlačiarní QLn.

Kompletná a aktuálna dokumentácia k tejto tlačiarni je uvedená v Používateľskej príručke série QLn, ktorá je dostupná na internetovej stránke: www.zebra.com/manuals.





QLn420	QLn320	QLn220
Šírka média:	Šírka média:	Šírka média:
od 2,0 palcov do 4,4 palcov	od 1,0 palca do 3,125 palcov	od 0,63 palca do 2,18 palcov
(od 50,8 mm do 111,76 mm)	(od 25,4 mm do 79,4 mm)	(od 16 mm do 55,37 mm)
Rozmery tlačiarne	Rozmery tlačiarne	Rozmery tlačiarne
V: 7,35 palcov (186,7 mm)*	V: 6,85 palcov (173,659 mm)*	V: 6,73 palcov (170,9mm)*
Š: 6,50 palcov (165,1 mm)	Š: 4,65 palcov (117,856 mm)	Š: 3,60 palcov (91,4mm)
H: 3,25 palcov (82,5 mm)	H: 3,15 palcov (76,9 mm)	H: 2,75 palcov (69,9mm)
* s opaskovou sponou	* s opaskovou sponou	* s opaskovou sponou

Vždy si prečítajte informačný hárok s dôležitými bezpečnostnými informáciami, ktorý sa dodáva s každou tlačiarňou a technickými údajmi dodávanými pre každú batériu. Tieto dokumenty obsahujú postupy, ktoré zabezpečia maximálnu spoľahlivosť a bezpečnosť pri používaní tejto tlačiarne.



- Valec tlačiarne 1.
- 2. Snímač tyčky
- Kotúče na uchytenie média 3.
- 4. Odtrhávacia lišta
- 5. Snímač prítomnosti štítku
- 6. Odvíjacia páčka
- 7. Odvíjacia lišta
- 8. Tlačidlo krytu média
- Klávesnica 9.
- 10. Uchytenie popruhu
- LCD obrazovka 11.
- Tlačová hlava 12.
- 13. Kryt média
- 14. Medzerový snímač
- Vypínač 15.
- 16. Podávacie tlačidlo
- 17. LED kontrolka nabíjania



Úvod

Čístenje a odstraňovanje problémov

Úvod

Inštalácia a nabíjan batérie

Vloženie,



20

18

21

Prehľad série QLn (zobrazená tlačiareň QLn420)



- 1 Valec tlačiarne
- 2. Snímač tyčky
- 3. Kotúče na uchytenie média
- 4. Odtrhávacia lišta
- 5. Snímač prítomnosti štítku
- 6. Odvíjacia páčka
- 7. Odvíjacia lišta
- 8. Tlačidlo krytu média
- 9. Klávesnica
- 10. Uchytenie popruhu
- 11. Stavová obrazovka
- 12. Tlačová hlava
- 13. Kryt média
- 14. Medzerový snímač
- 15. Vypínač
- 16. Podávacie tlačidlo
- 17. LED kontrolka nabíjania





Prísluš taktné 23

19

18.

19.

20.

21. 22.

23.

22

Opasková spona

USB/RS232 kom. porty

Vstup jednosmerného napájania

Štítok s MAC adresou

Dokovacie kontakty

Batéria

2

Vybratie batérie (zobrazená tlačiareň QLn220)



- 18. Opasková spona
- 19. Batéria

Mobil

Úvod

Inštalácia a nabíjanje batérie

Vloženie média

ⁿie tlačiarn

Čistenie a odstraňovani

Príslušenstvo a kontaktné informácia

né tlačiarne

série

Stručný návod na

obslu

- 20. Vstup jednosmerného napájania
- 21. Štítok s MAC adresou
- 22. Dokovacie kontakty/Kryt
- 23. USB/RS232 kom. porty





Inštalácia batérie





3

MO Uvod né tlačiarne navod Inšalácia a nabíjanie batérie na 0 S S S S P T. D

Nabitie batérie

Existuje päť (5) spôsobov, ako nabiť batériu série QLn. Dva sú s batériou mimo tlačiarne (Quad Charger a Smart Charger-2) a tri vo vnútri tlačiarne (AC Power Adapter, Single Bay Ethernet Cradle a Four Bay Ethernet Cradle). Všetky možnosti sú podrobne popísané v nasledujúcich kapitolách.

UCLI72-4 Quad Charger (všetky tlačiarne série QLn) Nabíjačka UCLI72-4 Quad Charger môže naraz nabíjať až štyri batérie série QLn. Batérie, ktoré chcete nabíjať v nabíjačke Quad Chager, musia byť vybraté z tlačiarne.

Kontrolky pod batériou umožňujú sledovať proces nabíjania podľa nižšie uvedenej tabuľky:



Oranžová	Zelená	Stav batérie
Svieti	Nesvieti	Nabíjanie
Svieti	Blikajúca	80% nabitie (vhodná na používanie)
Nesvieti	Svieti	Úplne nabitá
Blikajúca	Nesvieti	Chybná

Smart Charger-2 (SC2) Single Battery Charger (všetky série tlačiarní QLn)



- Pripojte SC2 nabíjačku do elektrickej zásuvky.
- Vložte inteligentnú batériu do SC2 nabíjačky.
- LED kontrolka na prednej strane nabíjačky bude indikovať stav nabitia batérie. Zelená farba označuje úplne nabitie, žltá indikuje nabíjanie a oranžová signalizuje poruchu.
 - Ak je SC2 zapojená, ale batéria nie je prítomná, LED kontrolka stavu nabitia bude zelená.
- Druhá LED bude indikovať životnosť batérie: zelená = DOBRÁ, žltá = KAPACITA SA ZMENŠILA, blikajúca žltá = SKONČENÁ ŽIVOTNOSŤ a oranžová = NEPOUŽITEĽNÁ - VYMEŇTE BATÉRIU. Ak LED nesvieti, nie je prítomná buď žiadna batéria alebo napájanie.

Pozrite si Používateľskú príručku série QLn, ktorá je dostupná na www.zebra.com/manuals a ktorá obsahuje všetky informácie o používaní nabíjačky SC2 Single Charger.

Stav nabitia batérie série QLn zobrazuje LED kontrolka nabíjania, ktorá sa nachádza na prednej strane tlačiarne (ako je znázornené v časti Ovládacie prvky tlačiarne na strane 11).

Upozornenie
nevystavujte

 Nevhadzujte do ohňa, nerozoberajte, neskratujte, alebo teplotám vyšším ako 60°C (140°F).

Úvod

Inštalácia a nabíjanje batérie Sieťový napájací adaptér (súčasť súpravy v.č. P1031365-024) (Všetky série tlačiarní QLn)



- Otvorte ochranný kryt na tlačiarni série QLn pre odkrytie jednosmerného vstupného konektora nabíjačky.
- Pripojte príslušný napájací kábel používaný vo vašej krajine do adaptéra a potom pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
- Zapojte nástrčkový konektor napájacieho adaptéra do konektora na tlačiarni.
- Tlačiareň sa zapne a začne sa nabíjať. Tlačiareň môže byť teraz ponechaná zapnutá alebo vypnutá. Nabíjanie bude pokračovať v akomkoľvek stave. Stav nabíjania bude monitorovať LED kontrolka nabíjania na prednej strane tlačiarne.

Batérie sú dodávané nenabité. Odstráňte ochrannú fóliu a štítky z nových batérií a nechajte ich úplne nabiť pred prvým použitím.



Čístenje a odstraňovanií problémow

ušenstvoa kon-

Aj keď je možné nabíjať batériu pri používaní tlačiarne, doba nabíjania sa za týchto podmienok predĺži.

Batérie s rozšírenou kapacitou QLn220 a 320 nie sú kompatibilné s ethernetovými kolískami QLn-EC a EC4.

Ethernetová kolíska (jednostojanová a štvorstojanová iba pre QLn220 a 320)

Jednostojanová (QLn-EC)



LED funkcia	LED stav	Údaj
Napájanie	Svietiaca zelená	Zapnuté napájanie
Ethernet	Blikajúca zelená	Ethernetová aktivita

Štvorstojanová (QLn-EC4)



lie tłačiarne/Ovlávky tłačiarne

dacie pr

Čístenie a odstraňovanie problémov

Prísluis taktmá

Jednostojanová (QLn420-EC iba pre QLn420)





Prístup k dokovacím kontaktom

Ak chcete zadokovať tlačiareň série QLn na jedno z vyššie uvedených kolískových príslušenstiev, musíte najprv získať prístup k dokovacím kontaktom, ktoré sa nachádzajú na spodnej strane tlačiarne. Na tlačiarňach QLn220 a 320 musíte odstrániť nálepku "Prístup k dokovacej kolíske" (pozrite obrázok) pre odkrytie dokovacích kontaktov.

Podobne je potrebné odstrániť plastový kryt dokovacích kontaktov z dolnej časti QLn420 (pozrite obrázok) pre sprístupnenie dokovacích kontaktov.







Uvod



Úvod

Inštalácia a nabíjar batérie

Vloženie média

Pripojen dacie pr

Čístenie a odstraňovanie problémov

Príslušenstvo a kontaktné informácia

Vloženie média pre QLn420 (aktivované odvíjanie)



Pripojenie tlačiarne

MO

Ō

néti

lačiarne

Se

P

DovÚ

Inštalácia a nabíjan

Vlože

Čístenie a odstraňov problémou

tručný návod

na

0

SQ

Pripojenie tlačiarne s káblom

Tlačiareň môžete pripojiť na terminál alebo PC pomocou protokolov RS232C alebo USB. USB ovládače sú súčasťou ovládača Zebra Designer Driver, ktorý je k dispozícii na produktových CD sérií QLn alebo je ich možné stiahnuť z webovej stránky Zebra: www.zebra.com/software.

Káblové prepojenie s terminálom



Káblové prepojenie s PC



Ak chcete dosiahnuť odľahčenie v ťahu pre komunikačné káble, otočte uzáver v smere hodinových ručičiek na zaistenie kábla. Iba jeden kábel môže byť naraz použitý v tomto smere.



Ovládacie prvky tlačiarne (QLn320/220)



Vypínač Stlačením zapnete prístroj. Spúšťací čas je 10 sekúnd. Opätovným stlačením vypnete prístroj. LED kontrolka nabíjania

– Neprerušovaná žltá: Nabíjanie

Neprerušovaná zelená: Úplne nabitá

Nesvieti: Nie je pripojené žiadne jednosmerné napájanie

Nesvieti: S pripojeným jednosmerným napájaním: Chyba nabíjania

Podávacie tlačidlo Stlačením môžete vysunúť prázdny štítok alebo určitú dĺžku média z cievky zadefinovanú softvérom.



11

Pripojenje tlačiame/Ovládacie prvky tlačiarne/Ovlá-

Čístenje a odstraňovanie Problémov

nstvoa kon-

Príslušen taktné in

Ovládacie prvky tlačiarne (QLn420)



LED kontrolka nabíjania Neprerušovaná žltá: Nabíjanie Neprerušovaná zelená: Úplne nabitá Nesvieti: Nie je pripojené žiadne jednosmerné napájanie Nesvieti: S pripojeným jednosmerným napájaním: Chyba nabíjania

Vypínač Stlačením zapnete prístroj. Spúšťací čas je 10 sekúnd. Opätovným stlačením vypnete prístroj.

Podávacie tlačidlo Stlačením môžete vysunúť prázdny štítok alebo určitú dĺžku média z cievky zadefinovanú softvérom.



na stavovej lište, len tie, ktoré platia pre konfiguráciu tlačiarne.

Čistenie tlačiarne



Upozornenie • Aby sa zabránilo možnému zraneniu osôb alebo poškodeniu tlačiarne nikdy nevkladajte ostré alebo špicaté predmety do mechanizmu tlačiarne.



Oblasť	Čistiaca metóda	Interval	
Tlačová hlava	Použite čistiace pero Zebra na vyčistenie tlačových prvkov z jedného konca hlavy na jej druhý koniec (tlačové prvky sú umiestnené v tenkej sivej štrbine na tlačovej hlave).	Po každých piatich cievkach média (alebo častejšie v prípade potreby). Pri použití linerless typu média je nutné čistenie po každei cievke média.	
Povrch valca	Otáčajte tlačový valec a vyčistite ho dôkladne čistiacim perom alebo 70% izopropylalkoholom.	Po každých piatich cievkach média (alebo častejšie v prípade potreby). Pri použití linerless typu média je nutné častejšie čistenie, t.j. po každej cievke média.	
Linerless povrch valca	Prístroje s linerless valcami: Otáčajte valec a vyčistite len oporné body. Nepoužívajte alkohol na povrchu linerless valcov!		
Odvíjacia tyčka	Dôkladne očistite čistiacim perom.	Podľa potreby	
Stierka (Len linerless prístroje)	Dôkladne očistite čistiacim perom.	Po každých piatich cievkach média (alebo častejšie v prípade potreby).	
Odtrhávacia lišta Vonkajšok Vnútrajšok	Dôkladne očistite čistiacim perom. Utrite handričkou navlhčenou vo vode alebo 70% izopropylalkoholom. Štetec/prúd vzduchu. Zabezpečte, aby snímač tyčky, medzerový snímač a snímač prítomnosti štítku boli bez prachu.	Podľa potreby	
Vnútro prístrojov s linerless valcami	Vyčistite vnútorné povrchy držiakov médií a kotúčov na uchytenie média dodaným čistiacim perom alebo 70% izopropylalkoholom na vate.	Po každých piatich cievkach média (alebo častejšie v prípade potreby).	

Čistenie a odstraňovanie problémov

Odstraňovanie problémov

LCD ovládací panel

V hornej časti displeja sa zobrazujú ikony oznamujúce stav rôznych funkcií tlačiarne. Skontrolujte stav indikátora a pozrite si nižšie uvedenú tabuľku na odstraňovanie problémov.

Ikona	Stav	Údaj
	Svieti	Vytvorené Bluetooth prepojenie
*	Neprítomná	Bluetooth prepojenie vypnuté
	Blikajúca	Pripájanie a prenos štítkov
	Blikajúca anténa	Vyhľadávanie AP
	Blikajúca anténa 1 svietiaca zátvorka	Overovanie spojenia/pokus o pripojenie do WLAN
1 (1)	Anténa a 2 svietiace zátvorky	Spojený a overený
	Anténa a 2 blikajúce zátvorky	Príjem dát
	Neprítomná	Žiadny aktívny rádiový prenos
	4 stĺpce	Nabitie >80%
	3 stĺpce	Nabitie 60%-80%
	2 stĺpce	Nabitie 40%-60%
	1 stĺpec	Nabitie 20%-40%
نىى	0 stĺpcov	Vybitá batéria
	4 blikajúce stĺpce s bleskom	Nabíjanie pri kapacite >80%
	3 blikajúce stĺpce s bleskom	Nabíjanie pri kapacite 60-80%
	2 blikajúce stĺpce s bleskom	Nabíjanie pri kapacite 40-60%
	1 blikajúci stĺpec s bleskom	Nabíjanie pri kapacite 20-40%
	0 stĺpcov s bleskom	Nabíjanie pri kapacite <20%
	Blikajúca	Otvorený kryt média
	Blikajúca	Načítanie údajov tlačiarne
史	Svietiaca	Pripojená a neprijíma údaje o štítkoch
	Neprítomná	Bez ethernetového pripojenia
F	Blikajúca	Prebieha spracovanie údajov
	Neblikajúca	Neprebieha spracovanie údajov
	Blikajúca	Koniec média
0	Neblikajúca	Médium prítomné
\bigcirc	Blikajúca	Prítomná chyba (okrem Koniec média a Otvorená západka hlavy)
	Neprítomná	Nie je žiadna chyba
	4 stĺpce	802.11 sila signálu > 75%
	3 stĺpce	802.11 sila signálu = 75%</td
	2 stĺpce	802.11 sila signálu = 50%, ale 25%
	1 stĺpec	802.11 sila signálu = 25%</th
	0 stĺpcov	Bez signálu

Uvod

Čistenie a odstraňovanie problémov

Príslu, taktná

Mobilné tlačiarne série QL Stručný návod na obsluhu

e tlačiarne/O_{Vlē} ky tlačiarne

dacie pr

Čístenje a odstraňovanje problémov

Príslušenstvo a kontaktné informácie

Príslušenstvo



voľne otáčať

Príslušenstvo (pokr.)

Mäkké puzdro

Všetky tlačiarne série QLn majú k dispozícii mäkké puzdro, ktoré tiež umožňuje prenášať tlačiareň na opasku. (Na obrázku je znázornené mäkké puzdro QLn420.)



Čistenie a odstraňc problémov

Poznámka: Mäkké puzdro QLn220 a 320 nie je kompatibilné s tlačiarňami vybavenými batériami so zväčšenou kapacitou.









Pevné puzdro

Tlačiareň QLn420 má k dispozícii pevné puzdro, ktoré tiež umožňuje prenášať tlačiareň na opasku s kovovou sponou. Opasková spona je pripevnená na pevné puzdro a tlačiareň pomocou dvoch skrutiek. Ak sa nepoužíva opasková spona, tak sa na spojenie tlačiarne a pevného puzdra použijú dve kratšie skrutky.



Vložte tlačiareň QLn420 do dolnej polovice puzdra. Zatvorte hornú časť a zabezpečte.

Uvod

Inštalácia a nabíjan. batérie

Vloženie média

Čístenie a odstraňo_{vé} problémov

Príslušenstvo a kontaktné informácie

Podpora

Pre podporu výrobku a najnovšie verzie všetkých dokumentačných zákazníckych materiálov kontaktujte Zebra Technologies na: <u>www.zebra.com</u>

Podrobnejšie kontaktné informácie môžete nájsť v Prílohe D používateľskej príručky QLn320.

KONTAKT PRE AMERIKU:

Zebra Technologies Corporation 475 Half Day Road, Suite 500 Lincolnshire, IL 60069 Telefón: +1.847.634.6700 alebo +1.866.230.9494 Fax: +1.847.913.8766

Kontakt pre Európu, Afriku, Stredný Východ a Indiu:

Zebra Technologies Europe Limited Dukes Meadow, Millboard Road Bourne End Buckinghamshire, SL8 5XF, Spojené kráľovstvo Telefón: +44.1628.556000 Fax: +44.1628.556001

Kontakt pre ázijsko-pacifický región:

Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd. 120 Robinson Road #06-01 Parakou Building Singapore 068913 Telefón: +65-6858 0722 Fax: +65-6885 0838 Úplné kontaktné informácie sú na www.zebra.com/contact.



Zebra Technologies Corporation 475 Half Day Road, Suite 500 Lincolnshire, IL 60069 Telefón: +1.847.634.6700 alebo +1.800.423.0442 Fax: +1.847.913.8766