ZQ610 e ZQ620 Stampanti portatili



Guida per l'utente



P1098271-03IT

Sommario

Dichiarazioni sulle informazioni di proprietà riservata	6
Convenzioni usate nel documento	8
Introduzione alle stampanti ZQ610 e ZQ620	9
Disimballaggio e ispezione	10
Comunicazione di danni	10
Tecnologia delle stampanti ZQ610 e ZQ620	11
Batteria PowerPrecision+ (PP+) 🐼	11
Tecnologia di stampa	12
Codice QR	13
Made for iPhone (MFi)	13
Near Field Communication (NFC)	13
Display LCD a colori	14
Panoramica della ZQ61	15
Preparazione per la stampa	17
Batteria	17
Rimozione della batteria	17
Rimozione del nastro isolante della batteria	18
Installazione della batteria	19
Sicurezza della batteria	20
Sicurezza del caricabatteria	20
Caricabatteria Smart-2 (SC2) per batteria singola	21
Spie dello stato di carica	21
Spia di stato della batteria	21

Dimensioni del caricabatteria SC2	22
Caricabatteria quadruplo modello UCLI72-4	22
Alimentatore CA	24
Alloggiamenti di carica ed Ethernet	25
LED di indicazione dello stato	26
Funzionamento della stampante con alloggiamento	28
Caricabatteria a 1 vano	29
Spie dello stato di carica	29
Caricabatteria a 3 vani	30
Caricamento del supporto di stampa nelle stampanti ZQ6	31
Procedura di caricamento del supporto	31
Caricamento del supporto di stampa in modalità Distacco etichette .	33
Stampanti ZQ6 Healthcare	34
Controlli operatore	36
Pannello di controllo standard	36
Comportamento dei LED all'avvio normale	37
Comportamento dei LED in modalità sospensione	37
Comportamento all'arresto	38
Comportamento dell'anello LED di accensione	39
Pannello di controllo LCD	40
Icone della barra di stato	41
Schermata del menu principale	43
Icone e parametri del menu principale	45
Messaggi di avviso	46
Pulsanti	47
Sequenze di accensione	47
Sequenze di esecuzione senza LED lampeggiante	47
Modalità sospensione	48
Prestazioni di stampa adattiva	49
Modalità bozza	49
Verifica del funzionamento della stampante	50
Stampa di un'etichetta di configurazione	50
Connessione della stampante	51
Comunicazioni mediante cavo	52
Comunicazioni RS-232C	52
Comunicazioni mediante USB	52

Utilizzo del pressacavo per il cavo di comunicazione	53
Zebra Setup Utilities	54
Zebra Printer Setup Utility per Android (per stampanti Link-OS)54
Comunicazioni wireless con Bluetooth	55
Panoramica sulla comunicazione mediante Bluetooth	55
Modalità di protezione Bluetooth	56
Modalità di protezione minima Bluetooth	57
Panoramica della WLAN	58
Configurazione del software	59
Disegno di etichette	59
Uso di ricevute prestampate	61
Dimensioni delle barre nere (ricevute)	61
Aree dell'etichetta	61
Esempi di disegno delle etichette	62
Aree di sicurezza	63
Near Field Communication (NFC)	64
Casi di utilizzo NFC	65
Come indossare la stampante	66
Fermaglio girevole per cintura	66
Tracolla regolabile	67
Custodia morbida	68
Maniglia	69
Manutenzione preventiva	70
Prolungamento della durata della batteria	70
Istruzioni generali per la pulizia	70
Spie del pannello di controllo LCD	73
Argomenti della risoluzione dei problemi	74
Test per la risoluzione dei problemi	76
Stampa di un'etichetta di configurazione	76
Diagnostica delle comunicazioni	77
Specifiche	82
Specifiche di stampa	82
Specifiche di memoria e comunicazione	82
Specifiche delle etichette	83
Specifiche e comandi dei caratteri e dei codici a barre CPCL	84
Specifiche e comandi dei caratteri e dei codici a barre ZPL	85

Porte di comunicazione	
Specifiche fisiche, ambientali ed elettriche	87
Dimensioni della ZQ620	
Dimensioni dei fori di montaggio della ZQ620	89
Dimensioni della ZQ610	90
Dimensioni dei fori di montaggio della ZQ610	91
Accessori per la ZQ6	92
Appendice A	94
Cavi di interfaccia (cavi RS-232)	94
Cavi USB	95
Appendice B	96
Forniture dei supporti di stampa	96
Appendice C	96
Prodotti per manutenzione	96
Appendice D	97
Appendice E	117
Appendice F	118
Smaltimento delle batterie	118
Smaltimento del prodotto	118
Appendice G	119
Messaggi di avviso	119
Appendice H	122
Uso di zebra.com	
Appendice I	124
Supporto prodotti	

Copyright

© 2017 ZIH Corp e/o sue consociate. Tutti i diritti riservati. ZEBRA e il logo stilizzato Zebra sono marchi di ZIH Corp. registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi detentori.

COPYRIGHT E MARCHI REGISTRATI: Per informazioni complete sul copyright e sui marchi registrati, andare a www.zebra.com/copyright

GARANZIA: Per informazioni complete sulla garanzia, andare a <u>www.zebra.com/warranty</u> CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE: Per informazioni complete sull'EULA (End User License Agreement), andare a <u>www.zebra.com/eula</u>

Termini di utilizzo

Dichiarazione di proprietà: In questo manuale sono contenute informazioni di proprietà di Zebra Technologies Corporation e delle sue controllate ("Zebra Technologies"). Il manuale ha il solo scopo di informare coloro che utilizzano le apparecchiature descritte nel presente documento e che ne curano la manutenzione. Tali informazioni proprietarie non possono essere utilizzate, riprodotte o fornite a terze parti per qualsiasi scopo senza il consenso esplicito e in forma scritta di Zebra Technologies.

Miglioramenti del prodotto: Zebra Technologies segue una politica di miglioramento continuo dei propri prodotti. Tutte le specifiche e i disegni sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso. Esonero di responsabilità: Zebra Technologies intraprende tutte le azioni necessarie a garantire che le specifiche tecniche e i manuali siano corretti, tuttavia è possibile che vi siano degli errori. Zebra Technologies si riserva il diritto di correggere eventuali errori e non si assume alcuna responsabilità per quanto possa derivare da essi.

Limitazione di responsabilità: In nessun caso Zebra Technologies o chiunque abbia partecipato allo sviluppo, alla produzione o alla consegna del presente prodotto (incluso l'hardware e il software) sarà responsabile per qualsiasi danno (inclusi, senza limitazione alcuna, i danni consequenziali comprendenti perdite derivanti da mancato guadagno, interruzione dell'attività o perdita di informazioni aziendali) derivanti dall'uso, come conseguenza dell'uso o dall'incapacità di utilizzare tale prodotto, anche se Zebra Technologies è stata informata della possibilità di questi danni. Alcune legislazioni non ammettono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la limitazione o l'esclusione esposte precedentemente potrebbero non essere applicabili nel singolo paese d'acquisto.

Monotype[®], Intellifont[®] e UFST[®] sono marchi di Monotype Imaging, Inc. registrati presso lo United States Patent and Trademark Office e potrebbero essere registrati in determinate giurisdizioni. Andy[™], CG Palacio[™], CG Century Schoolbook[™], CG Triumvirate[™], CG Times[™], Monotype Kai[™], Monotype Mincho[™] e Monotype Sung[™] sono marchi di Monotype Imaging, Inc. e potrebbero essere registrati in alcune giurisdizioni. HY Gothic Hangul[™] è un marchio di Hanyang Systems, Inc. Angsana[™] è un marchio di Unity Progress Company (UPC) Limited. Andale[®], Arial[®], Book Antiqua[®], Corsiva[®], Gill Sans[®], Sorts[®] and Times New Roman[®] sono marchi di The Monotype Corporation registrati presso lo United States Patent and Trademark Office e potrebbero essere registrati in determinate giurisdizioni. Century Gothic[™], Bookman Old Style[™] e Century Schoolbook[™] sono marchi di The Monotype Corporation e potrebbero essere registrati in determinate giurisdizioni.

HGPGothicB è un marchio di Ricoh Company, Ltd. e potrebbe essere registrato in alcune giurisdizioni.

Univers™ è un marchio di Heidelberger Druckmaschinen AG, che potrebbe essere registrato in determinate giurisdizioni, concesso in licenza esclusiva da Linotype Library GmbH, una consociata interamente di proprietà di Heidelberger Druckmaschinen AG.

Futura® è un marchio di Bauer Types SA registrato presso lo United States Patent and Trademark Office e potrebbe essere registrato in alcune giurisdizioni.

TrueType[®] è un marchio di Apple Computer, Inc. registrato presso lo United States Patent and Trademark Office e potrebbe essere registrato in determinate giurisdizioni. Tutti gli altri nomi di prodotti sono proprietà dei rispettivi detentori.

"Made for iPod", "Made for iPhone" e "Made for iPad" indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per essere collegato specificatamente all'iPod, all'iPhone o all'iPad ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo né per la sua conformità a norme e standard di sicurezza. Notare che l'utilizzo di questo accessorio con l'iPod, l'iPhone o l'iPad potrebbe influenzare le prestazioni wireless.

Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG.

© 1996–2009, QNX Software Systems GmbH & Co. KG. Tutti i diritti riservati. Pubblicato su licenza di QNX Software Systems Co.

Tutti gli altri nomi di marca, nomi di prodotto o marchi appartengono ai rispettivi titolari. ©2017 ZIH Corp.

Funziona con:



Convenzioni usate nel documento

Le icone grafiche seguenti sono utilizzate nella documentazione. Le icone e il relativo significato sono descritti di seguito.



integrano importanti passaggi del testo principale.

Introduzione alle stampanti ZQ610 e ZQ620

Grazie per aver scelto una delle nostre stampanti portatili Zebra[®] ZQ610 e ZQ620. Questa robusta stampante costituirà un'aggiunta produttiva ed efficiente all'ambiente di lavoro grazie al design innovativo e alle funzionalità all'avanguardia. Zebra Technologies è leader nel settore delle stampanti industriali e offre supporto di primo livello per stampanti di codici a barre, software e forniture. In questa guida per l'utente vengono fornite le informazioni necessarie per utilizzare le stampanti ZQ610 e ZQ620. Queste stampanti utilizzano alcune delle tecnologie più recenti quali dual radio 802.11ac/Bluetooth 4.1, batteria smart con funzionalità PowerPrecision+, NFC (Near Field Communication), display LCD a colori e Made for iPhone[®] (MFi). Le stampanti MFi forniscono il supporto del coprocessore (MFi) Apple che consente ai dispositivi Apple come iPhone o iPad[®] di autenticarsi e connettersi tramite Bluetooth[®].



Queste stampanti utilizzano i linguaggi di programmazione CPCL, ZPL ed EPL. Per creare e stampare etichette utilizzando questi linguaggi, fare riferimento alle Guide di programmazione per CPCL (codice P1073699-001), ZPL (codice P1012728-010) ed EPL (codice 14245L-002). Consultare l'Appendice H per istruzioni su come accedere ai manuali su zebra.com.

Utilità software delle stampanti ZQ610 e ZQ620:

- ZebraNet Bridge Enterprise™: configurazione delle stampanti, gestione del parco macchine
- Zebra Setup Utility: configurazione di stampante singola, impostazione rapida
- Zebra Mobile Setup Utility: strumenti di configurazione per Android
- ZebraDesigner Pro v2: creazione delle etichette
- Driver Zebra Designer: driver Windows®
- OPOS Driver: driver Windows
- SDK multipiattaforma
- Zebra Downloader
- Printer Profile Manager Enterprise (PPME) (queste utility sono reperibili nel sito Web Zebra all'indirizzo <u>http://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html</u>. Vedere l'Appendice G).

Disimballaggio e ispezione

- Controllare che nessuna delle superfici esterne presenti danni.
- Aprire il coperchio del supporto di stampa (vedere "Caricamento del supporto di stampa" nella sezione "Preparazione per la stampa") e controllare che il vano del supporto di stampa non presenti danni.

Conservare il cartone e tutto il materiale d'imballaggio, in caso fosse necessaria una spedizione.



Comunicazione di danni

Se vengono rilevati danni dovuti al trasporto:

- Comunicarlo immediatamente e presentare una dichiarazione di danno alla società di spedizioni. Zebra Technologies Corporation non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni occorsi durante la spedizione della stampante e non coprirà il rimborso di tali danni con la propria garanzia.
- Conservare il cartone e tutti i materiali di imballaggio per l'ispezione.
- Informare il rivenditore autorizzato Zebra.

Tecnologia delle stampanti ZQ610 e ZQ620

Le stampanti ZQ610 e ZQ620 utilizzano sia le diverse tecnologie rese famose in altre linee di prodotti delle stampanti portatili Zebra che altre nuove tecnologie all'avanguardia.

Batteria PowerPrecision+ (PP+) 🚯

Le stampanti ZQ6 utilizzano una batteria agli ioni di litio a 2 celle, con intelligenza integrata e capacità di archiviazione dei dati, che risponde alle funzionalità PowerPrecision+ (PP+). Questa batteria intelligente ha integrata la tecnologia richiesta per raccogliere le metriche in tempo reale della batteria necessarie per massimizzare la vita utile della batteria e garantire che ogni batteria sia in buono stato e in grado di essere caricata completamente. Inoltre, la tecnologia all'interno delle batterie traccia e memorizza le metriche richieste per fornire statistiche più significative sulla batteria, ad esempio il numero di cicli totale della batteria, se è vecchia e dovrebbe essere sostituita o il tempo richiesto per una ricarica completa.

Temperatura operativa	Temperatura di ricarica	Temperatura di immagazzinaggio
Da -20 °C a +60 °C (Da -4 °F a 140 °F)	Da 0 °C a +40 °C (Da 32 °F a 104 °F)	Da -25 °C a +60 °C (Da -13 °F a 140 °F)
Da 0 °C a +50 °C (Da 32 °F a 122 °F) per i modelli Healthcare		

0

Le stampanti ZQ610 e ZQ620 funzioneranno correttamente solo con batterie smart originali Zebra. Per ottenere i migliori risultati di ricarica rapida, caricare le batterie a temperatura ambiente con il dispositivo spento. Le condizioni di carica ideali sono nell'intervallo di temperature tra 5 °C e 40 °C (tra 41 °F e 104 °F).

Il dispositivo esegue sempre la carica della batteria in modo sicuro e intelligente. Alle temperature più elevate, il dispositivo può alternativamente attivare e disattivare la carica della batteria per brevi periodi, al fine di mantenerla a temperature accettabili. Con temperature anomale, i LED del dispositivo indicheranno che non è possibile avviare la ricarica e una notifica verrà visualizzata sul display. La batteria smart presenta tre condizioni di stato di salute: BUONA, SOSTITUZIONE e SCARICA. La condizione dello stato di salute della batteria determina se la stampante può funzionare e ciò che viene comunicato all'utente mediante il display.

N. di cicli di carica	Stato	Messaggio all'accensione
<300	BUONO	Nessuno
≥300 ma <550	SOSTITUZIONE	"Batteria esaurita. Pensare alla sostituzione" *
≥550 ma <600	SOSTITUZIONE	"Avvertenza - La batteria ha oltrepassato la vita utile" *
≥600	SCARICA	"Sostituire la batteria. Spegnimento in corso" **

* Avvertenza accompagnata da un lungo segnale sonoro.

** Avvertenza lampeggiante e accompagnata da segnali sonori al ritmo di uno al secondo. Dopo 30 secondi la stampante si arresta.



Nota • Spegnere la stampante prima di rimuovere la batteria per minimizzare il rischio di danni.

Tecnologia di stampa

Le stampanti ZQ610 e ZQ620 utilizzano il metodo di stampa termica diretta per stampare testo leggibile, immagini e codici a barre. Incorporano un motore di stampa sofisticato per una stampa ottimale in tutte le condizioni operative. La stampa termica diretta usa il calore per provocare una reazione chimica su supporti di stampa specialmente trattati. Questa reazione crea una segno nero ogni volta che un elemento riscaldato sulla testina di stampa entra in contatto con il supporto. Dal momento che gli elementi di stampa sono sistemati molto densamente a 203 d.p.i. (punti per pollice) in senso orizzontale e a 200 d.p.i. in senso verticale, è possibile creare caratteri leggibili ed elementi grafici una riga alla volta man mano che il supporto passa sotto la testina di stampa. Questa tecnologia comporta il vantaggio della semplicità, dal momento che non sono necessari materiali di consumo come l'inchiostro o il toner. Tuttavia, siccome il supporto di stampa è sensibile al calore, esso gradualmente perde la leggibilità sul lungo periodo, specialmente se esposto in ambienti con temperature relativamente elevate.

Codice QR

Il codice a barre QR include un collegamento (URL), ad esempio <u>www.zebra.com/zq620-info</u>, che consente all'utente di visualizzare informazioni sulla stampante e brevi filmati su argomenti quali l'acquisto di ricambi, panoramiche sulle funzionalità, caricamento dei supporti, stampa di un rapporto di configurazione, istruzioni per la pulizia e informazioni sugli accessori.



Figura 1 • QR Code (mostrato su una ZQ620).

Made for iPhone (MFi)

Le stampanti ZQ610 e ZQ620 supportano la comunicazione con dispositivi Apple con iOS 10 o versione successiva tramite radio Bluetooth 4.1 autonoma e la radio BT4.1 inclusa con la (dual) radio 802.11n.



Near Field Communication (NFC)

Le stampanti ZQ6 supportano un tag NFC passivo conforme al "formato tag Android standard" dal momento che i dispositivi Android sono quelli utilizzati più comunemente sul mercato. Il tag NFC è programmato in fabbrica e supporta l'associazione Bluetooth per consentire a tablet, smartphone o terminali di eseguire automaticamente l'associazione con la stampante tramite una connessione Bluetooth (entro i limiti del profilo di sicurezza utilizzato).

Il tag NFC supporta anche l'avvio di app quando un'app sviluppata da Zebra o da terze parti viene avviata su uno smartphone, tablet o terminale compatibile NFC. Analogamente, il tag NFC consente di aprire una pagina di supporto sul Web da un tablet, smartphone o terminale.

Display LCD a colori

Le stampanti ZQ610 e ZQ620 dispongono di un display LCD a colori non touch che supporta un'area visualizzabile di 288x240 pixel. Il display è osservabile dall'utente sia in condizioni di luce diurna che notturna, ed è in grado di visualizzare testo e immagini a colori. Per risparmiare energia la luminosità del display viene attenuata una volta trascorso un intervallo di tempo configurabile.



Figura 2 • Panoramica delle funzionalità (ZQ620).

- stampa

- etichette
- 7. Premicarta del meccanismo di distacco delle etichette
- 8. Leva di rilascio del fermo
- 9. Tastiera
- 10. Aggancio
- 11. Display LCD a colori
- 12. Testina di stampa
- 13. Coperchio del supporto di stampa
- 14. Sensore gap
- 15. Pulsante di accensione (con anello LED di accensione)
- 16. Pulsante di avanzamento



Guida per l'utente - ZQ610 e ZQ620



Nota • Eseguendo la scansione del codice QR con uno smartphone si otterranno informazioni specifiche sulla stampante agli indirizzi www.zebra.com/zq610-info e www.zebra.com/zq620-info.

M

KA

Nota • Toccando l'icona Zebra Print Touch[™] con uno smartphone che supporta la tecnologia Near Field Communication (NFC) si accederà istantaneamente alle informazioni sulla stampante. Per ulteriori informazioni sui prodotti NFC e Zebra, visitare il sito <u>http://www.zebra.com/nfc</u>. Tramite NFC è possibile anche eseguire l'associazione con applicazioni Bluetooth. Per ulteriori informazioni, vedere Zebra Multi-platform SDK.



Guida per l'utente - ZQ610 e ZQ620

Batteria

Installazione/Rimozione della batteria e del nastro isolante

Importante • Le batterie vengono spedite in modalità sospensione per mantenere la massima capacità durante l'immagazzinaggio prima dell'utilizzo iniziale. Collegare l'adattatore CA (vedere a pagina 24) oppure inserire la batteria nel caricabatteria a 1 vano (vedere a pagina 29), nel caricabatteria a 3 vani (vedere a pagina 30), nel caricabatteria Smart-2 (vedere a pagina 21) o nel caricabatteria quadruplo (vedere a pagina 22) per attivare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.

Rimozione della batteria

1. Se nella parte inferiore della stampante è presente una clip per cintura, ruotarla in modo da lasciare libera la batteria.

2. Premere il dispositivo di chiusura del pacco batterie (dove indicato).

3. Ruotare il pacco batterie per estrarlo dal relativo alloggiamento. Sollevare la batteria ed estrarla dalla stampante.





Rimozione del nastro isolante della batteria



1. Tirare la linguetta del nastro isolante situata sul fondo della batteria.

2. Tirare indietro il nastro isolante e rimuoverlo dalla parte superiore della batteria. Gettare il nastro dopo averlo rimosso.

Attenzione • Le batterie possono esplodere, perdere fluidi o incendiarsi se caricate in modo scorretto o esposte a elevate temperature. Non smontare, schiacciare, perforare, cortocircuitare o gettare le batterie nel fuoco o nell'acqua. Caricare le batterie solo con un caricabatteria per batterie agli ioni di litio approvato da Zebra.

Installazione della batteria

1. Localizzare il vano della batteria sulla parte inferiore della stampante (dove indicato).

2. Ruotare il fermaglio di fissaggio alla cintura (se presente) per accedere al vano della batteria.

3. Inserire la batteria nella stampante come illustrato. (È impossibile inserire la batteria con un orientamento non corretto.)



4. Ruotare la batteria all'interno del vano come illustrato, fino a che si blocca in posizione.



Sicurezza della batteria



Attenzione • Evitare il cortocircuito accidentale delle batterie. Il contatto tra i terminali della batteria e materiale conduttivo provoca un cortocircuito che potrebbe causare ustioni e altre lesioni o l'insorgere di un incendio.



Importante • Consultare sempre la scheda tecnica sulla sicurezza in dotazione con ogni stampante e il Bollettino tecnico in dotazione con le batterie. Questi documenti descrivono in dettaglio le modalità da seguire per assicurare la massima affidabilità e sicurezza quando si utilizza questa stampante.



Importante • Smaltire sempre correttamente le batterie usate. Fare riferimento all'Appendice E per maggiori informazioni sul riciclaggio delle batterie.



Attenzione • L'uso di caricabatterie non specificamente approvati da Zebra per le proprie batterie potrebbe provocare danni alla batteria o alla stampante e comporta l'annullamento della garanzia.



Attenzione • Non incenerire, smontare, cortocircuitare o esporre a temperature superiori a 65 °C (149 °F).

Sicurezza del caricabatteria



Non collocare il caricabatteria in luoghi dove esiste la possibilità di caduta di liquidi o di oggetti metallici nei vani di ricarica.

Caricabatteria Smart-2 (SC2) per batteria singola (codice P1031365-063 con cavo USA tipo A)

Il caricabatteria Smart-2 (SC2) è un sistema di carica per le batterie smart con 2 o 4 elementi agli ioni di litio utilizzate nelle stampanti ZQ6.

Spie dello stato di carica

Il caricabatteria SC2 usa una spia a LED di colore verde, giallo e ambra per indicare lo stato di carica, come spiegato di seguito.

Ingresso alimentazione CC	Spia	Stato della batteria
Presente	Verde	Batteria non presente
Presente	Verde	Carica completata
Presente	Giallo	In carica
Presente	Ambra	Guasta
Presente	Spenta	Presente e stato batteria = SCARICA

È anche prevista un'immagine grafica della carica della batteria per indicare che questo LED è la spia dello stato di carica Per tutte le batterie il tempo di carica è 2 ore.

Spia di stato della batteria

Il caricabatteria SC2 dispone di un LED tricolore (giallo/verde/ ambra) per indicare la condizione dello stato di salute della batteria. Una valutazione della condizione di stato della batteria inizia al momento dell'inserimento di quest'ultima nel caricabatteria e i risultati sono indicati dalle relative accensioni del LED come illustrato di seguito. Il LED rimarrà acceso per tutto il tempo che il caricabatteria è alimentato.

Batteria	Spia	Stato
Nessuna o batteria non Smart	Spenta	
Batteria Smart presente	Verde	BUONO
Batteria Smart presente	Giallo	CAPACITÀ RIDOTTA
Batteria Smart presente	Gialla lampeggiante	TERMINATA VITA UTILE
Batteria Smart presente	Ambra	INUTILIZZABILE-SOSTITUIRE (smaltire secondo le istruzioni nell'Appendice E)



Nota • Per informazioni dettagliate sul caricabatteria SC2, fare riferimento alla Guida per l'utente del caricabatteria Smart-2 (codice P1040985-001).





Dimensioni del caricabatteria SC2

Altezza	Larghezza	Lunghezza
65,1 mm (2,56 in)	101,5 mm (4 in)	120,9 mm (4,75 in)

Caricabatteria quadruplo modello UCLI72-4 (AC18177-5 con cavo USA tipo A)

Il caricabatteria quadruplo UCLI72-4 è progettato per caricare contemporaneamente fino a quattro (4) batterie. Le batterie devono essere estratte dalla stampante per essere caricate nel caricabatteria quadruplo.

- 1. Assicurarsi che il caricabatteria sia installato correttamente secondo il relativo manuale di istruzioni. Assicurarsi che la spia di alimentazione sul pannello anteriore sia accesa.
- 2. Inserire una batteria in uno dei quattro vani di carica come mostrato nella Figura 4, prestando attenzione all'orientamento della batteria. Far scivolare la batteria nel vano di carica fino a che si arresta e quindi far oscillare la batteria fino a che scatta in posizione. La spia ambra situata direttamente sotto la batteria si accenderà se la batteria è inserita correttamente.

Le spie sotto la batteria consentono di monitorare il processo di carica secondo la tabella seguente:

Ambra	Verde	Stato della batteria
Accesa	Spenta	In carica
Accesa	Lampeggiante	Carica all'80% (disponibile per l'uso)
Spenta	Accesa	Carica completata
Lampeggiante	Spenta	Guasta-Sostituire la batteria

Ω

Importante • Una condizione di guasto è causata da un problema della batteria. Il caricabatteria può indicare un guasto perché la batteria è troppo calda o troppo fredda per caricarsi correttamente. Tentare di caricare nuovamente la batteria quando ritorna alla temperatura ambiente normale. Se la spia ambra continua a lampeggiare al secondo tentativo, la batteria deve essere eliminata. Smaltire sempre le batterie correttamente, come descritto nell'Appendice F.





Le batterie solo parzialmente scariche hanno bisogno di meno tempo per raggiungere il loro stato di carica. Le batterie che hanno raggiunto l'80% della loro capacità di carica possono essere usate, tuttavia si consiglia di caricare completamente le batterie per assicurarne una durata massima.



Nota • Il caricabatteria quadruplo UCLI72-4 dispone di una funzione di sicurezza che arresta la carica della batteria dopo sei ore, indipendentemente dal suo stato di carica. Se la batteria non è completamente carica, è possibile che debba essere sostituita.



Importante • Quando si installa il caricabatteria quadruplo UCLI72-4, assicurarsi di non bloccare le fessure di ventilazione sui coperchi superiori e inferiori. Se si caricano le batterie durante la notte, assicurarsi che il caricabatteria sia inserito in una fonte di alimentazione che non sia accidentalmente disattivata.

Alimentatore CA (codice P1031365-024 con cavo USA tipo A) (codice P1065668-008 con cavo USA tipo A solo per Healthcare)



Figura 5 • Carica con alimentatore CA

- Aprire il coperchio di protezione sopra la stampante per esporre la presa di alimentazione CC del caricabatteria.
- Connettere il cavo di alimentazione CA fornito e quindi inserirlo in una presa elettrica.
- Inserire lo spinotto cilindrico dell'alimentatore CA nella presa del caricabatteria sulla stampante.
- La stampante si accende e inizia la carica. A questo punto è possibile lasciare la stampante accesa oppure spegnerla. La carica continuerà in qualsiasi stato.



Importante • Benché sia possibile caricare la batteria mentre si usa la stampante, in queste condizioni i tempi di carica si prolungheranno.

Alloggiamenti di carica ed Ethernet

L'alloggiamento è una base di espansione pensato per l'uso con le stampanti ZQ6. Vi è un alloggiamento con quattro vani (EC4) o un'opzione con singolo vano (EC) per l'uso con le stampanti ZQ610 e ZQ620, come illustrato alle pagine 29 e 30. Gli alloggiamenti EC/EC4 alimentano la stampante agganciata e contengono una porta Ethernet standard 10/100 Mb/s per le comunicazioni con la stampante. Entrambi gli alloggiamenti forniscono anche alimentazione per caricare la batteria alla stampante agganciata e agiscono come fonte di alimentazione supplementare.

Sono dotati di due LED verdi di indicazione dello stato dell'alloggiamento: verde fisso per indicare quando la corrente arriva all'ingresso dell'alloggiamento e verde lampeggiante per indicare l'attività Ethernet. Gli alloggiamenti consentono all'utente di agganciare facilmente la stampante e di rimuoverla premendo un pulsante. La stampante rimarrà operativa quando è agganciata, quindi il display è visibile, lo stato del LED di carica è visibile e i comandi della stampante e le immissioni dei dati sono disponibili. La stampante sarà funzionante mentre è agganciata e l'utente sarà anche in condizione di sostituire il supporto di stampa.

LED di indicazione dello stato

Stato dei LED	Indicazione
Verde fisso	Alimentazione attiva
Verde lampeggiante	Attività Ethernet



Nota • Prima di inserire la stampante nell'alloggiamento rimuovere l'etichetta "Docking Cradle Access" (accesso all'alloggiamento), che si trova nella parte inferiore delle stampanti.





Nota • Pulire i contatti di collegamento con la penna di pulizia Zebra per rimuovere eventuali residui lasciati dall'etichetta.





Altezza	Larghezza	Lunghezza
66,7 mm (2,62 in)	579,9 mm (22,83 in)	150,57 mm (5,93 in)



Nota • La batteria a capacità estesa dei modelli ZQ610 e ZQ620 non è compatibile con gli alloggiamenti Ethernet EC ed EC4.



Alloggiamento	Altezza	Larghezza	Lunghezza
Alloggiamento a vano singolo	66,7 mm	171,28 mm	150,57 mm
	(2,62 in)	(6,74 in)	(5,93 in)

Funzionamento della stampante con alloggiamento

- Collocate negli alloggiamenti, le stampanti ZQ6 verranno ricaricate.
- Quando è inserita nell'alloggiamento, la stampante si accende automaticamente per poter essere gestita a distanza.
- Quando la stampante rileva l'alimentazione proveniente dall'alloggiamento e la presenza di un collegamento Ethernet attivo, si connette automaticamente alla rete Ethernet.
- Nelle stampanti con l'opzione radio 802.11, questa interfaccia sarà disattivata quando il collegamento Ethernet è attivo. Sarà riattivata quando il collegamento Ethernet non è più attivo.
- Nelle stampanti con opzione Bluetooth, questa interfaccia rimarrà attiva quando queste sono inserite nell'alloggiamento.
- Le porte seriale e USB rimangono attive quando la stampante è nell'alloggiamento.
- La presa per lo spinotto cilindrico di alimentazione CC (vedere la Figura 5) non può essere usata quando la stampante è nell'alloggiamento. È necessario collegare lo spinotto cilindrico di alimentazione CC direttamente all'alloggiamento.



Nota • La stampante è dotata di protezione da sovratensione in modo che non si verifichino danni quando allo spinotto di alimentazione CC vengono applicate tensioni da 0 a 36 V. Se viene applicata una tensione superiore a 36 V, il fusibile della linea CC rimane permanentemente aperto per ridurre il pericolo di incendio. La batteria viene caricata solo quando viene applicata una tensione di 12 V CC mediante l'utilizzo dell'adattatore CA Zebra.

Caricabatteria a 1 vano (codice SAC-MPP-1BCHGUS1-01SA con cavo USA tipo A)

Caso di utilizzo: Lavoro a domicilio/Piccole imprese

Il caricabatteria a 1 vano fornisce all'utente una soluzione per caricare una singola batteria di ricambio. Analogamente al caricabatteria a 3 vani, il caricabatteria singolo carica completamente una batteria scarica a 2 elementi in meno di quattro (4) ore e una batteria a 4 elementi in sei (6) ore.



Figura 8 • Caricabatteria a 1 vano

Spie dello stato di carica

I caricabatteria a 1 e 3 vani utilizzano una spia LED situata accanto a ciascun vano per indicare lo stato di carica in verde, rosso o ambra, come spiegato di seguito.

Modalità	Indicazione carica	Descrizione
Guasto di carica	$\bullet \bigcirc \bullet \bigcirc$	Rosso lampeggiante veloce
In carica (sicura)	•	Ambra fisso
Carica completa (sicura)	•	Verde fisso
In carica (non sicura)	•	Rosso fisso
Carica completa (non sicura)	•	Rosso fisso
Batteria ottima (in carica)		Passa da ambra fisso a lampeggiante
Batteria ottima (carica completa)	•	Passa da verde fisso a lampeggiante

Caricabatteria a 3 vani (codice SAC-MPP-3BCHGUS1-01) Caricabatteria a 3 vani doppio (codice SAC-MPP-6BCHUS1-01) con cavo USA tipo A

Caso di utilizzo: Area di allestimento

Il caricabatteria a 3 vani è un sistema di carica da utilizzare con le batterie agli ioni di litio a 2 elementi impiegate nelle stampanti ZQ6. Il caricabatteria a 3 vani è in grado di caricare completamente e contemporaneamente tre batterie scariche a 2 elementi in meno di quattro (4) ore e tre batterie a 4 elementi in sei (6) ore. Può essere utilizzato come caricabatteria autonomo o montato su un alloggiamento a 5 vani.







Nota • Per informazioni dettagliate sui caricabatteria a 1 vano, a 3 vani e sul caricabatteria a 3 vani doppio, fare riferimento alle Guide rapide P1096323-101, P1096767-101 e P1097966-101 all'indirizzo <u>https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html</u>

Caricamento del supporto di stampa nelle stampanti ZQ6

Le stampanti ZQ6 possono funzionare in due modi differenti: Strappo o Distacco etichette. La modalità Strappo consente di strappare ogni etichetta o striscia di etichette dopo che è stata stampata. Nella modalità Distacco etichette, la pellicola di supporto viene staccata dall'etichetta quando questa è stampata. Se si stampano batch di etichette, dopo la rimozione dell'etichetta viene stampata quella seguente.

Procedura di caricamento del supporto

- 1. Aprire la stampante (fare riferimento alla Figura 10).
- Premere il pulsante del coperchio del supporto di stampa sul lato della stampante come illustrato in "1" sotto. Il coperchio del supporto di stampa si aprirà automaticamente.
- Ruotare completamente il coperchio del supporto di stampa all'indietro come illustrato in "2", esponendo il vano e gli appoggi regolabili del supporto.



Figura 10 • Apertura della stampante

31 Guida per l'utente - ZQ610 e ZQ620

 Tirare gli appoggi del supporto per distanziarli, come illustrato sotto nella Figura 11. Inserire il rullo del supporto di stampa tra di essi (nella direzione mostrata) e lasciare che gli appoggi si richiudano. Gli appoggi si adattano automaticamente alla larghezza del supporto di stampa che deve essere in grado di ruotare liberamente.



Figura 11 • Caricamento del supporto di stampa

3. Se si prevede di usare la stampante nella modalità Strappo, chiudere il coperchio del supporto di stampa come illustrato qui sotto.





Nota • Per informazioni sulla modifica delle impostazioni per regolare la lunghezza dei supporti tramite Set-Get-Do (SGD), consultare la Guida alla programmazione (P1012728-010).

Caricamento del supporto di stampa in modalità Distacco etichette

- Se si prevede di utilizzare la stampante nella modalità Distacco etichette, staccare alcune etichette dal supporto di stampa e caricarlo come descritto in precedenza.
- Spingere in avanti la leva del meccanismo di distacco delle etichette nella posizione "superiore" come mostrato nei punti "3" e "4" della Figura 12.
- Chiudere il coperchio del supporto di stampa per bloccare il premicarta del meccanismo di distacco delle etichette. Il supporto di stampa avanzerà tra il premicarta e il rullo di stampa.



Figura 12 • Attivazione del premicarta del meccanismo di distacco delle etichette (modello ZQ620 in figura)

 Accendere la stampante o premere il pulsante di avanzamento sul lato anteriore della stampante se quest'ultima è ancora accesa. La stampante farà avanzare il supporto di stampa alla successiva etichetta, se si devono stampare delle etichette. Se si sta stampando su un normale supporto di stampa, la stampante farà avanzare una breve striscia.

Per disinserire il premicarta del meccanismo di distacco delle etichette, aprire prima il coperchio del supporto di stampa come descritto in precedenza. Il premicarta ritornerà automaticamente in posizione alzata. Premere forte sul premicarta per bloccarlo nella sua posizione originale. 33

Stampanti ZQ6 Healthcare

Le stampanti ZQ6 Healthcare 2" e 3" sono progettate per soddisfare gli specifici e unici requisiti dell'ambiente sanitario. L'applicazione delle stampanti ZQ610 e ZQ620 in ambiente sanitario è principalmente la stampa di etichette con codici a barre, pur mantenendo la capacità delle ZQ6 di stampare ricevute.

Le stampanti ZQ610 e ZQ620 Healthcare offrono anche alcuni miglioramenti fondamentali a queste stampanti:

- Si presentano con i colori grigio e bianco tipici dell'ambiente sanitario e sono realizzate in materiali plastici disinfettabili con i più comuni detergenti utilizzati negli ospedali.
- Sfruttano i miglioramenti della tecnologia apportati alla piattaforma ZQ6: nuovo display LCD, dual radio 802.11ac/ Bluetooth 4.1, NFC, codice QR.



Figura 13 • Stampante ZQ620 Healthcare

Dal momento che le stampanti ZQ610 e ZQ620 Healthcare sono basate sulle piattaforme ZQ610 e ZQ620, esse sono concepite come stampanti termiche dirette e sono in grado di supportare diverse larghezze di stampa. Esse forniscono un'affidabilità di stampa compatibile con quella delle stampanti ZQ610 e ZQ620, specificamente nelle seguenti aree:

- Supportano gli stessi codici a barre, la stessa qualità del codice a barre e la stessa qualità di stampa.
- Offrono uguali prestazioni wireless in termini di raggio d'azione, affidabilità e velocità.
- Sono compatibili con tutti gli accessori delle ZQ6, ma necessitano di uno specifico adattatore CA IEC60601, riservato alle stampanti Healthcare.

Le stampanti ZQ6 Healthcare sono state progettate e collaudate per resistere alle costanti operazioni di pulizia per tutta la durata della stampante.



Importante • Per informazioni dettagliate sulla pulizia delle stampanti Healthcare, fare riferimento alla Guida per la disinfezione e la pulizia delle stampanti Zebra Healthcare (codice P1066640-001) all'indirizzo <u>https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html</u>

Controlli operatore

Le stampanti ZQ6 sono dotate di un pannello di controllo con tastierino e di un'interfaccia utente grafica sul display LCD a colori. Il pannello di controllo standard è illustrato nella Figura 14. L'interfaccia LCD consente visualizzazioni facili e la selezione delle principali funzioni della stampante, come descritto in dettaglio nelle pagine seguenti.

Pannello di controllo standard

Il pannello di controllo standard dispone di molteplici pulsanti di comando e di due spie multifunzione.

- Il pulsante di accensione consente di accendere e spegnere la stampante.
- Il pulsante di avanzamento del supporto di stampa fa avanzare un tratto di supporto di stampa che varia in base al tipo di supporto utilizzato. Il supporto di stampa delle etichette sarà fatto avanzare al successivo gap o al successivo segno di rilevamento. Il supporto di stampa (semplice) sarà fatto avanzare per una lunghezza determinata dal software della stampante.
- I pulsanti di navigazione in quattro direzioni consentono all'utente di spostarsi tra le funzioni sullo spazio utente dell'LCD (i pulsanti di navigazione non hanno effetto sulla barra di stato e sulla barra di navigazione).
- Il pulsante Invio consente all'utente di selezionare la funzione desiderata, evidenziata sull'interfaccia LCD e indicata dalla parola "OK".
- I tasti funzione software consentono all'utente di selezionare una funzione elencata sulla barra di navigazione.


Pulsante di accensione Premere per accendere l'unità. Vi sarà un tempo di inizializzazione di circa 20 secondi. Premere per 3 secondi per spegnere l'unità **Pulsante di avanzamento** Premere per far avanzare un'etichetta vuota o una lunghezza del supporto di stampa stabilita tramite software.

Comportamento dei LED all'avvio normale

- 1. Premere il pulsante di accensione (on/off) per accendere la stampante.
- 2. Quando si rilascia il pulsante, l'anello di accensione lampeggia mentre la stampante si avvia.
- 3. Al termine della sequenza di avvio, l'anello di accensione smetterà di lampeggiare rimanendo acceso fisso. Il colore dell'anello di accensione dipende dallo stato di carica.

Comportamento dei LED in modalità sospensione

- 1. Premendo il pulsante di accensione per meno di tre (3) secondi la stampante passerà alla modalità sospensione.
- In modalità sospensione, il LED di accensione lampeggia lentamente in verde, ambra o rosso a seconda della situazione di carica della stampante.

Comportamento all'arresto

- 1. Premere il pulsante di accensione per circa tre (3) secondi per spegnere la stampante.
- 2. Prima che la stampante si spenga, sul display LCD viene visualizzato il messaggio "Arresto in corso".



Figura 15 • Spegnimento della stampante

Comportamento dell'anello LED di accensione

Il pulsante di accensione è circondato da un anello LED a tre colori (verde, ambra, rosso). L'anello LED di accensione:

- Lampeggia una volta in 2 secondi in verde/ambra/rosso durante l'avvio.
- È verde fisso quando la carica della stampante è completa e la stampante è accesa o spenta.
- Pulsa in verde per indicare la modalità sospensione/non in carica.
- È ambra fisso per indicare che la carica è in corso e la stampante è accesa o spenta.
- Pulsa in ambra per indicare che la carica è in corso e la stampante è in modalità sospensione.
- È rosso fisso per indicare la carica non sicura o che la batteria è carica e la stampante non è in modalità sospensione (accesa o spenta).
- In caso di guasto di carica lampeggia due volte al secondo.
- Pulsa in rosso per indicare la carica non sicura o che la batteria è carica e la stampante è in modalità sospensione.

(((((((((((((((()))))))))))))))))))))))	Lampeggia in verde/ambra/rosso durante l'avvio		
	Accesa/Batteria carica		
(🕐)	Pulsa in verde in modalità sospensione/Non in carica		
	Accesa/Batteria in carica		
(🕐)	In carica in modalità sospensione		
٢	In carica/Carica completa (non sicura)		
(🕐)	In carica/Carica completa (non sicura/modalità sospensione)		
((())))	Guasto di carica		

Pannello di controllo LCD

Il pannello di controllo LCD a colori consente all'utente di visualizzare lo stato delle stampanti ZQ6 e di avere accesso a vari allarmi e messaggi. Esso dispone anche di tasti multi direzione che consentono la navigazione e la selezione di opzioni di menu che riguardano le funzioni della stampante. Questi tasti consentono di scorrere attraverso le varie opzioni e impostazioni. Il pulsante "OK" consente la selezione dell'opzione o della funzione visualizzata sullo schermo.

Sulla parte superiore dello schermo è presente una serie di icone di stato o una barra di stato, che indicano lo stato di varie funzioni della stampante. La barra di stato è situata sopra la schermata di stato mostrata qui di seguito insieme alla barra di navigazione. La schermata di stato è quella predefinita e viene visualizzata all'accensione. Quando si naviga nei menu, la stampante torna automaticamente a questa schermata dopo un certo tempo dalla fine della navigazione.



Figura 16 • Pannello di controllo LCD

Icone della barra di stato

Indica lo stato della connessione Bluetooth[®]. L'icona lampeggerà per indicare che la stampante sta ricevendo i dati delle etichette via Bluetooth e diventa **blu fisso** quando il collegamento viene stabilito. Questa icona appare solo sulle stampanti con l'opzione wireless Bluetooth installata.

Indica che la stampante è collegata a una rete radio mediante i protocolli 802.11. L'icona dell'antenna lampeggerà senza parentesi quando si cerca un punto di accesso. Un gruppo di parentesi fisse con un'antenna lampeggiante indica che la WLAN è associata e tenta l'autenticazione. Due gruppi di parentesi fisse e un'antenna fissa indicano che la stampante è connessa alla WLAN.

L'icona e le due parentesi lampeggeranno per indicare che la stampante sta ricevendo i dati via WLAN. Le 4 (quattro) **DELO** barre indicano l'intensità della connessione al punto di accesso della WLAN. Queste icone compaiono solo quando è installata la radio 802.11 e vengono visualizzate come una barra di colore giallo fisso, due barre di colore verde fisso, tre barre di colore verde fisso e quattro barre di colore verde fisso.

L'icona Ethernet sarà di colore **verde lampeggiante** quando la stampante sta ricevendo i dati delle etichette via Ethernet e di colore **verde fisso** quando è presente la connessione. Essa non sarà visualizzata sulla barra di stato quando Ethernet è inattiva. Questa icona appare solo quando l'opzione Ethernet è installata e la stampante è agganciata all'alloggiamento Ethernet.

L'icona dati indica i dati che sono inviati alla stampante, ad esempio: l'icona è di colore **verde lampeggiante** quando è in corso la trasmissione di dati dell'etichetta tramite la porta seriale o la porta USB. L'icona sarà di colore **verde fisso** quando il parser è bloccato.

L'icona del supporto di stampa esaurito sarà di colore **rosso lampeggiante** e di colore bianco fisso quando il supporto è presente. L'icona di bloccaggio della testina indica se il coperchio del supporto di stampa è chiuso o non è bloccato correttamente. Essa appare sbloccata e di colore **rosso lampeggiante** se il coperchio è aperto, mentre non viene visualizzata se il coperchio è chiuso.

Chicona di errore è visualizzata di colore rosso lampeggiante se esiste una condizione di errore. L'icona non è visualizzata se non esiste una condizione di errore nella stampante. Dal momento che sono previste icone separate per il supporto di stampa esaurito e per il bloccaggio della testina aperto, l'icona di errore non riguarda questi due tipi di allarmi.

L'icona del livello di carica della batteria indica il livello di carica della batteria. In assenza di carica, quattro (4) barre di colore **verde fisso** indicano che il livello di carica della batteria è superiore all'80%. Tre (3) barre di colore **verde fisso** indicano che il livello di carica della batteria è inferiore o uguale all'80% ma superiore al 60%. Due (2) barre di colore **giallo fisso** indicano che il livello di carica della batteria è inferiore o uguale al 60% ma superiore al 40%. Una (1) barra di colore **rosso fisso** indica che il livello di carica della batteria è inferiore o uguale al 40% ma superiore al 20%. Infine, zero (0) barre (icona della batteria vuota di colore **rosso fisso**) indicano che il livello di carica è inferiore o uguale al 20%.

Durante la carica della batteria, un lampo appare nell'icona della batteria e in carica ed è completamente carica, sono visualizzate quattro barre di colore **verde lampeggiante**. Quando la batteria è in carica e il livello è superiore all'80%, l'icona della batteria alternerà tra quattro e tre barre di colore **verde lampeggiante**. Quando la batteria è in carica e il livello di carica è inferiore o uguale all'80%, ma superiore al 60%, l'icona della batteria alternerà tra tre e due barre di colore **giallo lampeggiante**. Quando la batteria è in carica e il livello di carica è inferiore o uguale all'80%, ma superiore al 60%, l'icona della batteria alternerà tra tre e due barre di colore **giallo lampeggiante**. Quando la batteria è in carica e il livello di carica è inferiore o uguale al 60% ma superiore al 40%, l'icona della batteria alternerà tra due e una barra di colore **rosso lampeggiante**. Quando la batteria è in carica e il livello di carica è inferiore o uguale al 40%, l'icona della batteria alternerà tra una e zero barre di colore **rosso lampeggiante**.

Schermata del menu principale

Nel pannello di controllo è presente un display in cui viene visualizzato lo stato della stampante e che consente di modificare i parametri operativi. Terminata la sequenza di accensione, la stampante passa al display in modalità inattiva (Figura 17). Le informazioni presenti in questa schermata sono: stato della stampante, informazioni come la versione del firmware e l'indirizzo IP e un collegamento al menu principale.

Premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu principale, che visualizza graficamente le opzioni dei parametri: Impostazioni, Strumenti, Rete, Batteria, Lingua, Sensori, Porte e Bluetooth (come illustrato nella Figura 17). Queste opzioni consentono all'utente di visualizzare lo stato della stampante e di modificarne i parametri operativi.





L'utente può spostarsi tra le icone usando i pulsanti freccia a quattro direzioni. Quando un'icona è evidenziata (ad esempio Impostazioni), il testo della sua descrizione sarà visualizzato a metà della barra di navigazione (indicato dalla freccia nella Figura 17) e il parametro potrà essere selezionato premendo il pulsante "OK". Selezionando il parametro verrà visualizzata la prima schermata del parametro (ad esempio Intensità), che fornisce le informazioni specifiche sullo stato di tale opzione (vedere la Figura 18). Per passare alla schermata successiva, fare clic sul pulsante freccia destra.



Figura 18 • Esempio della schermata di menu di un parametro

Per alcune impostazioni di parametri, come le impostazioni di Intensità illustrate sopra, è presente l'opzione di scorrimento che consente di visualizzare le diverse impostazioni disponibili. Tale opzione è identificabile dalla presenza delle frecce su e giù posizionate sui due lati della schermata (vedere la Figura 18). Premere i tasti freccia su e giù per spostarsi tra le opzioni di un menu. In alcuni casi vengono visualizzate ulteriori azioni nella parte destra della schermata di stato (vedere la freccia nella Figura 19). Premere il tasto funzione destro per avviare l'azione.



Figura 19 • Scorrimento dei menu

Fare clic sul tasto funzione sinistro per uscire dalla schermata, premerlo nuovamente per tornare alla schermata del menu principale e scegliere un parametro diverso.

Icone e parametri del menu principale

Icona	Parametro	
\$	Vedere il menu Impostazioni nell'Appendice D	
YT	Vedere il menu Strumenti nell'Appendice D	
	Vedere il menu Rete nell'Appendice D	
* _	Vedere il menu Batteria nell'Appendice D	
Æ	Vedere il menu Lingua nell'Appendice D	
	Vedere il menu Sensori nell'Appendice D	
	Vedere il menu Porte nell'Appendice D	
*	Vedere il menu Bluetooth nell'Appendice D	

Messaggi di avviso

Le stampanti ZQ6 visualizzano anche diversi avvisi lampeggianti, come "Media Out" (supporti esauriti), "Media Cover Open" (coperchio supporti aperto) o "Battery Low" (batteria bassa). Questi messaggi sono suddivisi in errori, avvisi e informazioni, indicati da colori diversi per differenziarli (vedere la tabella seguente).

	INFORMAZIONE	AVVISO	ERRORE
Colore in primo piano (testo)	Bianco	Nero	Bianco
Colore di sfondo	Verde	Giallo	Rosso





L'utente può rispondere agli avvisi premendo uno dei tasti funzione per indicare che un'azione è stata intrapresa per risolvere il problema indicato. Una volta che la condizione che ha causato l'avviso è stata risolta (ad esempio: caricamento del supporto di stampa), il messaggio di avviso verrà cancellato. (Vedere l'appendice G per un elenco completo degli avvisi delle stampanti ZQ6.)

Pulsanti

L'utente ha la possibilità di utilizzare l'interfaccia dotata di pulsanti delle stampanti ZQ6 per eseguire le seguenze di accensione e di esecuzione descritte di seguito.

Sequenze di accensione

Seq. No.	Funzione	Tasti	Pulsante
1	Rapporto "due tasti"	Tenere premuto il pulsante di avanzamento e premere il pulsante di accensione.	O * ⁽⁾
2	Ripristino del WML di fabbrica	Tenere premute le frecce SU e GIÙ e premere il pulsante di accensione.	
3	Download forzato	Tenere premuti entrambi i tasti funzione e premere il pulsante di accensione.	
4	Accendere e spegnere la stampante o passare alla modalità sospensione	Pulsante di accensione	С



Nota • È possibile che si renda necessario ripristinare il WML di fabbrica so alcuno functionalità fabbrica se alcune funzionalità sono state disattivate nel WML personalizzato e sia necessario riottenere il menu "completo". Inoltre se è stata effettuata una modifica che ha causato il blocco del sistema WML, l'utente può riavviare e ripristinare temporaneamente la funzionalità per risolvere il problema.



Nota • Per download forzato si intende che la stampante viene accesa in una modalità in cui viene eseguito solo il codice che consente di eseguire il download del firmware.

Sequenze di esecuzione senza LED lampeggiante

Seq. No.	Funzione	Tasti	Pulsante
1	Alimentazione supporti	Avanzamento	0:>
2	Attivazione (se in modalità sospensione)	Qualsiasi pulsante	

Modalità sospensione

La funzione modalità sospensione è una modalità in cui la stampante prolunga la durata della batteria passando automaticamente a uno stato di "riposo" dopo venti (20) minuti di inattività. Quando la stampante è in questo stato, il display LCD non visualizza contenuti e non è retroilluminato. La stampante indica la modalità sospensione mediante un anello LED verde che lampeggia lentamente attorno al pulsante di accensione.

Se il pulsante di accensione viene premuto per meno di tre (3) secondi, la stampante passerà alla modalità sospensione. La stampante indicherà tale modalità sul display LCD con un avviso di "sospensione" (vedere la Figura 21), che scompare quando il display si spegne.



Figura 21 • Messaggio di modalità sospensione

Quando la stampante è in modalità sospensione l'anello LED attorno al pulsante di accensione lampeggia lentamente, approssimativamente ogni tre secondi. Premendo qualsiasi pulsante della stampante, quest'ultima uscirà dalla modalità sospensione. Altre funzionalità relative al risparmio di energia delle stampanti ZQ6 includono la riattivazione con Bluetooth e la riattivazione con Wi-Fi, in cui la stampante esce dalla modalità sospensione a causa di dati scambiati tramite Bluetooth 4.1 o di un messaggio di rete ricevuto tramite Wi-Fi. Quando la stampante è inserita in un alloggiamento Ethernet non passa in modalità sospensione. Per attivare o disattivare la modalità sospensione, inviare il comando power.sleep.enable alla stampante utilizzando Zebra Setup Utilities (ZSU) e impostarlo su "on" oppure "off". (L'impostazione predefinita è "on".) Per impostare l'intervallo di tempo dopo il quale la stampante passerà alla modalità sospensione, inviare il comando power.sleep.timeout (in secondi) alla stampante utilizzando ZSU.

Prestazioni di stampa adattiva

Le stampanti ZQ6 utilizzano la tecnologia PSPT PrintSmart Gen 2, che adatta le condizioni di stampa in modo da non sacrificare la qualità di stampa. La stampante rileva condizioni ambientali quali lo stato di carica e di salute della batteria, temperature estremamente basse o stampa ad alta densità e regola le prestazioni di stampa per conservare la funzionalità della batteria e consentire la prosecuzione della stampa. Questo potrebbe influenzare la velocità e il rumore della stampa, ma non la qualità della stessa.

Modalità bozza

È possibile configurare la stampante in modo che stampi in modalità bozza utilizzando il comando SDG media.draft_mode (impostazione predefinita: "off"), che ottimizza la stampante per la stampa di solo testo. In modalità bozza, la velocità di stampa aumenta da 4 ips (pollici per secondo) a 5 ips con una riduzione di circa il 22% in densità ottica.



Nota • Per la spiegazione e l'elenco di tutti i comandi SGD, fare riferimento alla Guida di programmazione (codice P1012728-010) all'indirizzo: <u>http://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html</u>

Verifica del funzionamento della stampante

Prima di connettere la stampante a un computer o a un terminale di dati portatile, assicurarsi che la stampante sia in condizioni di lavoro corrette. Per ottenere ciò, si consiglia di stampare un'etichetta di configurazione mediante il metodo dei "due tasti". Se non è possibile stampare questa etichetta, vedere la sezione "Risoluzione dei problemi".

Stampa di un'etichetta di configurazione

- 1. Spegnere la stampante. Caricare il vano del supporto di stampa con un supporto normale (supporto senza barre nere o gap sul retro).
- 2. Premere e tenere premuto il pulsante di avanzamento.
- 3. Premere e rilasciare il pulsante di accensione e tenere premuto il pulsante di avanzamento. Quando la stampa inizia, rilasciare il pulsante di avanzamento. L'unità stamperà una linea di caratteri di controllo "x" per verificare che tutti gli elementi della testina di stampa funzionino correttamente, la versione del software caricato sulla stampante e quindi il rapporto.

Il rapporto indica il modello, il numero di serie, la velocità di trasmissione e informazioni più dettagliate sulla configurazione della stampante e sulle impostazioni dei parametri. (Per la stampa di campioni e un'ulteriore esposizione del modo di usare le etichette di configurazione come strumento diagnostico, vedere la sezione Risoluzione dei problemi).

Connessione della stampante

La stampante deve stabilire comunicazioni con un terminale host che invia i dati da stampare. La comunicazione può avvenire in quattro modalità base:

- Le stampanti ZQ6 sono in grado di comunicare via cavo attraverso i protocolli RS-232C o USB 2.0. I driver Windows che supportano la stampa via porta seriale, USB e rete sono inclusi nel driver Zebra Designer, che può essere scaricato all'indirizzo www.zebra.com/drivers.
- Mediante una LAN (Local Area Network) wireless secondo le specifiche 802.11. (Opzionale)
- Mediante Ethernet quando è inserita in un alloggiamento Ethernet.
- Mediante un collegamento a radiofrequenza a corto raggio Bluetooth.
- I dispositivi WinMobile[®], Blackberry[®] e Android[®] usano il protocollo standard Bluetooth.
- Le stampanti ZQ6 sono compatibili con i dispositivi iOS, quindi è possibile stampare tramite Bluetooth su un dispositivo Apple[®].





Comunicazioni mediante cavo



Attenzione • La stampante deve essere spenta prima di collegare o scollegare un cavo di comunicazione.

Le stampanti ZQ6 possono comunicare via cavo; il cavo specifico fornito con la stampante varia a seconda del terminale host e del modello della stampante.

Comunicazioni RS-232C

Il connettore seriale a 14 pin sul cavo di comunicazione si inserisce nella porta di comunicazione seriale situata sul lato della stampante. Le stampanti ZQ6 sono dotate anche di una porta USB.

Comunicazioni mediante USB

Il piccolo connettore a 5 pin sul cavo USB si inserisce nella stampante. I connettori sono polarizzati per garantire l'allineamento corretto. Non tentare di forzare il cavo se questo non si inserisce.



Figura 22 • Opzioni per le comunicazioni

L'altra estremità del cavo va collegata al terminale host o a una porta seriale o USB di un computer, come mostrato nella figura 22. Le stampanti ZQ6 sono configurate con il driver dell'interfaccia aperta USB HCI che consente di comunicare con i dispositivi basati su Windows[®].

Il driver Zebra Designer utilizza i driver Windows che supportano la stampa tramite porta seriale, USB e rete. Altri terminali o dispositivi di comunicazione possono richiedere l'installazione di driver speciali per usare la connessione USB. Rivolgersi alla fabbrica per ulteriori dettagli.

Utilizzo del pressacavo per il cavo di comunicazione

Se si sta connettendo un cavo di comunicazione USB o RS-232 alla stampante in modo permanente, accedere alla porta di comunicazione sul lato della stampante vicina alla leva di rilascio del fermo. Inserire il connettore nella porta appropriata e allineare il tappo di bloccaggio in plastica alle scanalature illustrate di seguito. Ruotare il tappo di bloccaggio in senso orario per bloccare il cavo in posizione. (Ruotare in senso antiorario per sbloccare il cavo). Una volta bloccato in posizione, il cavo non può scollegarsi dalla stampante.



Nota • Con il pressacavo è possibile usare solo un cavo alla volta nella porta di comunicazione USB/RS-232.

Zebra Setup Utilities

Prima di iniziare la configurazione della stampante per l'utilizzo in una rete locale (LAN), sono necessarie alcune informazioni di base che consentiranno di stabilire la configurazione della rete per la stampante. Zebra Setup Utilities (ZSU) fornisce un modo rapido e semplice per configurare le stampanti per una varietà di scopi, tra cui l'impostazione per comunicazioni wireless in rete locale (LAN) o utilizzando lo standard di comunicazione internazionale Bluetooth[™].

Una volta eseguito il download di Zebra Setup Utilities sul computer, collegare il cavo USB alla stampante e al computer come illustrato nella Figura 22. Fare riferimento alla Wireless Configuration Guide (codice P1048352-001) per seguire i passaggi necessari per impostare e configurare la stampante utilizzando Zebra Setup Utilities.

Accedere all'indirizzo

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html per effettuare il download di Zebra Setup Utilities e della Wireless Configuration Guide. (Vedere l'Appendice H per dettagli sulla navigazione nel sito zebra.com.)

Zebra Printer Setup Utility per Android (per stampanti Link-OS)

Le stampanti ZQ6 possono essere configurate anche utilizzando Zebra Printer Setup Utility per Android. Questa utility può essere scaricata da Google Play su un dispositivo Android come uno smartphone o i computer palmari TC51 o TC56. Il dispositivo portatile Android può essere associato alla stampante tramite Bluetooth o un cavo USB e gli utenti possono navigare rapidamente nell'app per eseguire le attività seguenti.





Comunicazioni wireless con Bluetooth

Bluetooth è uno standard mondiale per lo scambio di dati tra due dispositivi via radiofrequenza. Questo tipo di comunicazione pointto-point non necessita di punti di accesso o di altre infrastrutture. Il segnale Bluetooth ha una potenza relativamente bassa per evitare le interferenze con altri dispositivi che funzionano a radiofrequenze simili. Ciò limita la portata del dispositivo Bluetooth a circa 10 metri (32 ft). L'impostazione predefinita per le ZQ6 è Classe 2, ma la portata può essere impostata su Classe 1 tramite un comando SGD (bluetooth.power_class) per incrementare la potenza. Sia la stampante che il dispositivo con il quale essa comunica devono seguire lo standard Bluetooth.

Panoramica sulla comunicazione mediante Bluetooth

Ogni stampante ZQ6 con Bluetooth è identificata da un indirizzo Bluetooth univoco (Bluetooth Device Address, BDADDR). Questo indirizzo ricorda un indirizzo MAC dove i primi tre byte rappresentano il fornitore e gli ultimi tre il dispositivo (ad esempio, 00:22:58:3C:B8:CB). Questo indirizzo è riportato su un'etichetta sul retro della stampante sotto forma di codice a barre per facilitare l'associazione. (Per le stampanti con dual radio l'etichetta dell'indirizzo MAC rappresenta solamente l'indirizzo MAC del Wi-Fi) (vedere a pagina 58.) Per scambiare dati, due dispositivi Bluetooth abilitati devono stabilire una connessione. Il software Bluetooth è sempre in esecuzione in background, pronto a rispondere alle richieste di connessione. Un dispositivo (definito client) deve richiedere una connessione con un altro. Quindi il secondo dispositivo (definito server) accetta o rifiuta la connessione. Una stampante ZQ6 abilitata Bluetooth agisce normalmente come server creando con il terminale una rete in miniatura, chiamata a volte "piconet". La ricerca identifica i dispositivi Bluetooth disponibili per l'associazione dove il dispositivo centrale invia una richiesta di ricerca e i dispositivi rispondono. Se un dispositivo non è rilevabile, il dispositivo centrale non può eseguire l'associazione a meno che non sia noto il BDADDR oppure non sia già stata precedentemente eseguita l'associazione con il dispositivo. Se entrambi i dispositivi supportano Bluetooth 2.1 o versioni successive, questi utilizzeranno SSP (Secure Simple Pairing) con Security Level 4, un'architettura di protezione obbligatoria che utilizza due (2) modelli di associazione: Numeric Comparison e Just Works (non richiede conferma dall'utente).

Modalità di protezione Bluetooth

Modalità di protezione 1

Se un dispositivo BT >/= 2.1 tenta l'associazione con un dispositivo BT </= 2.0, viene degradato alla modalità compatibilità BT 2.0 e si comporta come un dispositivo BT 2.0. Se entrambi i dispositivi sono BT >/= 2.1, è necessario utilizzare Secure Simple Pairing in conformità con le specifiche BT.

Modalità di protezione 2

Se un dispositivo BT >/= 2.1 tenta l'associazione con un dispositivo BT </= 2.0, viene degradato alla modalità compatibilità BT 2.0 e si comporta come un dispositivo BT 2.0. Se entrambi i dispositivi sono BT >/= 2.1, è necessario utilizzare Secure Simple Pairing in conformità con le specifiche BT.

Modalità di protezione 3

Se un dispositivo BT >/= 2.1 tenta l'associazione con un dispositivo BT </= 2.0, viene degradato alla modalità compatibilità BT 2.0 e si comporta come un dispositivo BT 2.0. Se entrambi i dispositivi sono BT >/= 2.1, è necessario utilizzare Secure Simple Pairing in conformità con le specifiche BT.

Modalità di protezione 4: Secure Simple Pairing

Secure Simple Pairing: una nuova architettura di protezione introdotta, supportata in BT >= 2.1. Service-level applicato, simile alla modalità 2. Obbligatorio quando entrambi i dispositivi sono BT >= 2.1. La modalità 4 attualmente supporta quattro modelli di associazione. I requisiti di protezione per i servizi devono essere classificati come uno dei seguenti: richieste chiavi di collegamento autenticate, richieste chiavi di collegamento non autenticate oppure nessuna sicurezza richiesta. SSP migliora la protezione attraverso l'aggiunta della crittografia con chiave pubblica ECDH per proteggere da intercettazioni passive e attacchi MITM (Man-In-The-Middle) durante l'associazione.

Numeric Comparison	Just Works
Progettato per situazioni in cui entrambi i dispositivi sono in grado di visualizzare un numero di sei cifre e di consentire all'utente di immettere una risposta "si" o "no". Durante l'associazione, l'utente immette "si" per completare l'associazione se il numero visualizzato su entrambi i dispositivi corrisponde. È diverso dall'utilizzo dei PIN nell'associazione legacy (BT<=2.0) perché il numero visualizzato per il confronto non viene utilizzato per la successiva generazione della chiave di collegamento, quindi anche se viene visto o catturato da potenziali aggressori, non può essere utilizzato per determinare il collegamento risultante o la chiave di crittografia.	Progettato per situazioni in cui un dispositivo (o entrambi) non è dotato di display né di tastiera per l'immissione delle cifre (ad esempio un auricolare Bluetooth). Il passo 1 viene eseguito automaticamente come per Numeric Comparison, ma l'utente non può verificare che entrambi i valori corrispondano, quindi viene fornita la protezione MITM (Man-In-The-Middle). Questo è l'unico modello in SSP che non fornisce chiavi di collegamento autenticate.

Tutte le modalità, ad eccezione di Just Works, hanno una protezione MITM (Man-In-The-Middle), ovvero nessun altro dispositivo può visualizzare i dati trasferiti tra i due dispositivi coinvolti. La modalità SSP viene normalmente negoziata automaticamente in base alla capacità dei dispositivi centrale e periferico. Le modalità a sicurezza inferiore possono essere disattivate tramite il comando SGD bluetooth.minimum_security_mode. Il comando SGD bluetooth.minimum_security_mode imposta il livello di sicurezza inferiore con il quale la stampante stabilirà una connessione Bluetooth. La stampante si connetterà sempre con un livello di protezione alto se richiesto dal dispositivo centrale. Per modificare la modalità e le impostazioni di sicurezza delle stampanti ZQ6, utilizzare Zebra Setup Utilities.

Modalità di protezione minima Bluetooth

	Versione BT del dispositivo centrale (>2.1)
bluetooth.minimum_security_mode=1	Secure Simple Pairing Just Works/Numeric Comparison
bluetooth.minimum_security_mode=2	Secure Simple Pairing Just Works/Numeric Comparison
bluetooth.minimum_security_mode=3	Secure Simple Pairing Numeric Comparison
bluetooth.minimum_security_mode=4	Secure Simple Pairing Numeric Comparison
bluetooth.bluetooth_PIN	Non utilizzato

bluetooth.minimum_security_mode *imposta il livello di* protezione più basso con il quale la stampante stabilirà una connessione Bluetooth. La stampante si connetterà sempre con un livello di protezione alto se richiesto dal dispositivo centrale.

Le stampanti ZQ6 hanno anche una funzione di bonding Bluetooth. La stampante memorizza le informazioni di associazione in modo che i dispositivi rimangano associati anche quando vengono spenti e riaccesi o disconnessi e connessi nuovamente. In questo modo non è necessario ripetere l'associazione ogni volta che si stabilisce una connessione.

Il comando SGD bluetooth.bonding è attivo per impostazione predefinita.



Nota • Per informazioni dettagliate su Bluetooth, fare riferimento alla Guida per l'utente di Wireless Bluetooth (P1068791-002) all'indirizzo: <u>http://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html</u>

Inoltre le stampanti ZQ6 supportano la tecnologia passiva Near Field Communication (NFC). Utilizzando la funzione "Print Touch" posizionata sul lato della stampante, gli utenti finali possono eseguire automaticamente l'associazione da un dispositivo portatile che supporta la tecnologia NFC. Il codice BDADDR della stampante è codificato in un URL nel tag NFC. Basterà toccare l'icona "Print Touch" sulla stampante con il dispositivo portatile NFC e questo sarà associato e connesso alla stampante.

Panoramica della WLAN

Le stampanti ZQ6 possono essere dotate dell'opzione Dual Radio, che utilizza i protocolli 802.11 standard e Bluetooth 4.1. Il numero di ID FCC si trova sulla targhetta del numero di serie situata sul lato posteriore delle unità.

- Le stampanti di rete wireless ZQ6 con il modulo radio WLAN 802.11 di Zebra possono essere identificate dalla scritta "Wireless Network Printer" sulla targhetta del numero di serie sul retro della stampante.
- Queste stampanti si comportano come un nodo di comunicazione in una rete locale wireless (WLAN). I metodi per stabilire le comunicazioni con la stampante variano con ogni applicazione.

Maggiori informazioni sulle utilità di configurazione della LAN sono incluse nel programma ZebraNet Bridge Enterprise™ (versione 2.8 e successive).

Per configurare le impostazioni di comunicazione WLAN è possibile utilizzare anche Zebra Setup Utilities (ZSU) e l'utility Zebra Mobile Setup. Sia ZebraNet Bridge Enterprise che ZSU possono essere scaricati dal sito Web di Zebra.





Configurazione del software

Le stampanti ZQ6 adottano i linguaggi di programmazione CPCL, ZPL o EPL di Zebra, concepiti per le applicazioni di stampa mobile. CPCL e ZPL sono descritti dettagliatamente in "Guida di programmazione ZPL" (codice P1012728-010), "Guida di programmazione CPCL" (codice P1073699-001) e "Guida di programmazione ZPL II" (codice 46530L), disponibili online all'indirizzo: <u>https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html</u>. È possibile inoltre utilizzare Zebra Designer Pro v2, il programma per la creazione di etichette basato su Windows[®], che utilizza un'interfaccia grafica per creare e modificare etichette in tali linguaggi. Fare riferimento all'Appendice H per suggerimenti su come scaricare l'applicazione Designer Pro dal sito Web di Zebra.

Disegno di etichette

Gli esempi seguenti forniscono linee guida per il disegno di etichette per le stampanti ZQ6, in particolare per supporti con gap, con barra nera e continui. Le illustrazioni per ogni tipo di supporto definiscono le tolleranze raccomandate, le zone da evitare e le zone in cui è possibile stampare progettate per evitare problemi di registrazione verticale durante la stampa. Le dimensioni sono determinate in base alle capacità di registrazione del prodotto e alle tolleranze per supporti raccomandate da Zebra.



Figura 25 • Supporti con gap

Guida per l'utente - ZQ610 e ZQ620

Figura 26 • Supporti continui



Figura 27 • Supporti con barra nera



Uso di ricevute prestampate

Le stampanti ZQ6 supportano l'allineamento di ricevute prestampate utilizzando il sensore di carta esaurita situato vicino alla testina di stampa.

Dimensioni delle barre nere (ricevute)

l segni neri sui supporti riflettenti (o barre/righe nere) devono estendersi oltre la linea centrale del rotolo sul lato frontale della carta.

- Larghezza minima riga: 15 mm (0,59 in) perpendicolare al bordo del supporto e centrata rispetto alla larghezza del rotolo.
- Lunghezza riga: 4,8 6,0 mm (0,19 0,24 in) parallela al bordo del supporto.

Aree dell'etichetta

Il sensore supporti/barra nera rileva la riga nera prestampata sui supporti, quindi il percorso al centro della carta deve essere tenuto libero da grafica scura prestampata.



Nota • Con grafica scura prestampata si intende qualsiasi simbolo, codice a barre, testo e/o aree colorate che sono stati applicati ai rotoli delle ricevute prima che venissero utilizzati nella stampante.





61 Guida per l'utente - ZQ610 e ZQ620

Esempi di disegno delle etichette

In questa sezione vengono mostrati esempi di etichette con e senza problemi.



Figura 29 • Esempi di disegno delle etichette

DISEGNO ETICHETTA PROBLEMATICO

Testo e grafica prestampati in colore scuro si trovano sul percorso della barra nera in fondo alla ricevuta.



DISEGNO ETICHETTA CORRETTO

Il percorso centrale della barra nera è libero da testo e grafica prestampati in colore scuro.



Testo e grafica prestampati in colore scuro si trovano sul percorso della barra nera in fondo alla ricevuta.



DISEGNO ETICHETTA CORRETTO

Il percorso centrale della barra nera è libero da testo e grafica prestampati in colore scuro.



Nota • Per informazioni complete sull'uso delle ricevute prestampate, vedere il comando FORM nella Guida alla programmazione CPCL (P1073699-001) su www.zebra.com/manuals.

Aree di sicurezza

A volte, la stampa incompleta di testo e/o grafica si verifica perché non sono stati specificati i margini minimi durante il disegno dell'etichetta. I margini minimi raccomandati o "area di sicurezza" sono illustrati nella Figura 30.



Figura 30 • Aree di sicurezza



Nota • La lunghezza di ogni ricevuta "continua" è determinata dai dati inviati alla stampante.

Near Field Communication (NFC)

I dispositivi che utilizzano NFC possono essere *attivi* o *passivi*. Un dispositivo passivo, ad esempio una stampante ZQ6 Series con un tag NFC, non è in grado di leggere alcuna informazione ma contiene informazioni che possono essere lette da altri dispositivi. Un dispositivo attivo, quale uno smartphone, è in grado di leggere le informazioni sul tag NFC della stampante, ma il tag stesso non esegue alcuna attività a parte trasmettere le informazioni ai dispositivi autorizzati.





Casi di utilizzo NFC

- Associazione Bluetooth utilizzata per consentire a tablet, smartphone o terminali di eseguire automaticamente l'associazione con la stampante tramite una connessione Bluetooth, entro i limiti del profilo di sicurezza utilizzato. Questo deve contenere l'indirizzo BT e il numero di serie della stampante.
- *Avvio di app* utilizzato per consentire l'esecuzione su uno smartphone, tablet o terminale di app sviluppate da Zebra o da terze parti.
- Avvio di siti Web utilizzato per consentire la visualizzazione su uno smartphone, tablet o terminale di siti Web sviluppati da Zebra o da terze parti.



Nota • Toccando l'icona Zebra Print Touch[™] ⁽⁷) con uno smartphone che supporta la tecnologia Near Field Communication (NFC) si accederà istantaneamente alle informazioni sulla stampante. Per ulteriori informazioni sui prodotti NFC e Zebra, visitare il sito <u>http://www.zebra.com/nfc</u>. Tramite NFC è possibile anche eseguire l'associazione con applicazioni Bluetooth. Per ulteriori informazioni, vedere Zebra Multi-platform SDK.

Come indossare la stampante

Fermaglio girevole per cintura

Le stampanti ZQ610 e ZQ620 dispongono in dotazione standard di un fermaglio girevole per la cintura in plastica (le stampanti ZQ6 con batteria a capacità estesa non dispongono del fermaglio per la cintura). Per l'utilizzo: agganciare il fermaglio alla cintura e assicurarsi che sia saldamente fissato. Il fermaglio ruota in modo da consentire la libertà di movimento durante il trasporto della stampante. Per installare o rimuovere il fermaglio per la cintura in plastica è necessario rimuovere la batteria.



Figura 32 • Fermaglio per cintura

Tracolla regolabile

Fare riferimento alla Figura 33 se la stampante è dotata di tracolla (opzionale - codice P1031365-192).



1. Inserire un'estremità della tracolla in uno degli agganci sulla parte anteriore della stampante e formare un anello intorno all'aggancio stesso.

2. Inserire il perno in metallo (cerchiato nella figura) nel foro posto all'estremità della tracolla.



3. Ripetere gli stessi passaggi sul lato opposto della stampante.

Custodia morbida

Per le stampanti ZQ6 è disponibile a richiesta una custodia morbida che permette di trasportarle fissate alla cintura. Il codice del kit di accessori per la ZQ620 è P1031365-029, per la ZQ610 è P1031365-044.



Figura 34 • Uso della custodia morbida

1. Sollevare la linguetta superiore della custodia morbida, fissato con Velcro.



2. Inserire la stampante all'interno della custodia in modo che il display LCD sia visibile attraverso la finestra in plastica.



Nota • È possibile utilizzare la tracolla opzionale con la custodia morbida fissando le estremità della tracolla ai due anelli posti sulla custodia.

Maniglia

La maniglia delle stampanti ZQ6 (codice P1031365-027) si attacca alle fessure della stampante per fornire all'utente un mezzo comodo e sicuro di trasporto della stampante.



Figura 35 • Uso della Maniglia

1. Inserire l'estremità della maniglia attraverso la fessura sul lato anteriore della stampante come illustrato.

2. Avvolgere l'estremità della maniglia intorno alla fessura e fissarla sul bottone.



3. Ripetere il processo per l'estremità opposta della maniglia.

Manutenzione preventiva

Prolungamento della durata della batteria

- Non esporre mai la batteria ai raggi diretti del sole o a temperature superiori a 40 °C (104 °F).
- Usare sempre un caricabatteria Zebra appositamente progettato per batterie agli ioni di litio. L'uso di un altro tipo di caricabatteria può danneggiare la batteria.
- Usare il supporto di stampa appropriato alle necessità di stampa. Un rivenditore autorizzato Zebra può aiutare a determinare il supporto di stampa ottimale per una determinata applicazione.
- Se si usa lo stesso testo o immagine su ogni etichetta, usare un'etichetta prestampata.
- Scegliere l'intensità e la velocità di stampa corrette per il supporto di stampa.
- Quando possibile, usare un software di handshaking (XON/XOFF).
- Rimuovere la batteria se la stampante non sarà usata per almeno un giorno e non si sta eseguendo una carica di mantenimento.
- · Considerare l'acquisto di una batteria supplementare.
- Ricordare che con il passare del tempo le batterie ricaricabili perdono la capacità di mantenere la carica. Le batterie possono essere ricaricate un determinato numero di volte, dopodiché dovranno essere sostituite. Smaltire sempre le batterie correttamente. Fare riferimento all'Appendice F per maggiori informazioni sullo smaltimento delle batterie.

Istruzioni generali per la pulizia

Attenzione • Evitare danni alle persone o alla stampante stessa. Non inserire oggetti appuntiti o taglienti nella stampante. Spegnere sempre la stampante prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia. Fare attenzione quando si lavora vicino alla barra di strappo poiché i bordi sono taglienti.



Avviso • Dopo operazioni di stampa prolungate, la testina di stampa può diventare rovente. Lasciare raffreddare la testina di stampa prima di iniziare le operazioni di pulizia.



Per la pulizia della testina di stampa usare solo la penna di pulizia Zebra (non fornita con la stampante) o un batuffolo di ovatta imbevuto di alcol medicale al 90%.



Attenzione • Utilizzare solo gli agenti detergenti indicati nelle tabelle che seguono. Zebra Technologies Corporation declina ogni responsabilità per danni causati da qualsiasi altro tipo di sostanza detergente utilizzata sulla stampante.

Pulizia della ZQ6

Area	Metodo	Intervallo
Testina di stampa	Utilizzare una penna di pulizia Zebra per strofinare la sottile linea grigia sulla testina di stampa, pulendo gli elementi di stampa dal centro verso l'esterno della testina di stampa.	Dopo ogni cinque rotoli di supporti (o più spesso, se necessario). Quando si utilizzano supporti senza pellicola, la pulizia è richiesta dopo ogni rotolo di supporti.
Superficie del rullo (Con pellicola di supporto)	Ruotare il rullo e pulirlo a fondo con un bastoncino non fibroso o con un panno pulito che non rilasci residui, inumidito e leggermente imbevuto di alcool per uso medico (90% o superiore) (Figura 36).	Dopo ogni cinque rotoli di supporti (o più spesso, se necessario).
Superficie del rullo (Senza pellicola)	Ruotare il rullo di stampa e pulirlo con un bastoncino non fibroso e 1 parte di sapone liquido (Palmolive o Dawn) e 25 parti di acqua. Utilizzare acqua pura per pulire dopo la miscela acqua/sapone. (Figura 37)	Pulire il rullo solo se si verifica un problema durante la stampa, ad esempio se i supporti non si staccano dal rullo. (*Vedere la nota seguente.)
Raschietto (solo per le unità senza pellicola)	Utilizzare il lato adesivo dei supporti per pulire il raschietto sulle unità senza pellicola. (Figura 37)	Dopo ogni cinque rotoli di supporti (o più spesso, se necessario).
Barra di strappo	Pulirla accuratamente con alcool per uso medico al 90% e un bastoncino di cotone. (Figura 36)	Quando necessario
Esterno della stampante	Passare un panno inumidito con acqua o con alcol per uso medico al 90%.	Quando necessario
Interno della stampante	Pulire la stampante con un pennello. Assicurarsi che non vi sia polvere sul sensore delle barre e sul sensore del gap. (Figura 36)	Quando necessario
Interno delle unità con rulli senza pellicola	Pulirla accuratamente con alcool per uso medico al 90% e un bastoncino non fibroso. (Vedere la Figura 37 per la pulizia di specifiche aree interne.)	Dopo ogni cinque rotoli di supporti (o più spesso, se necessario).

K

Nota • questa è una procedura di emergenza solo per rimuovere dal rullo contaminanti esterni (olio, sporcizia) che potrebbero danneggiare la testina di stampa o altri componenti della stampante. Questa procedura ridurrà o esaurirà la durata utilizzabile del rullo senza pellicola. Se i supporti senza pellicola continuano a incepparsi dopo la pulizia e l'alimentazione di 1 o 2 metri (3-5 piedi) di supporti, sostituire il rullo.



Figura 36 • Pulizia della ZQ6 (con pellicola)




Spie del pannello di controllo LCD

La parte superiore del display dispone di diverse icone indicanti lo stato delle varie funzioni della stampante. Controllare lo stato della spia, quindi fare riferimento all'argomento della Risoluzione dei problemi citato nella tabella per risolvere il problema.

Icona	Stato	Indicazione
	Blu fisso	Connessione Bluetooth stabilita
	Assente	Connessione Bluetooth inattiva
	Blu lampeggiante	Connessione o trasmissione etichette
	Antenna lampeggiante	Ricerca di AP
	Antenna lampeggiante/una parentesi fissa	WLAN associata e tentativo di autenticazione
(†) (†) ((†)	Antenna e due parentesi fisse	WLAN associata e autenticata
	Antenna e 2 parentesi lampeggianti	Ricezione di dati
	Assente	Nessun segnale radio presente
	4 barre verdi	Carica >80%
	3 barre verdi	Carica al 60%-80%
	2 barre gialle	Carica al 40%-60%
	1 barra rossa	Carica al 20%-40%
	0 Barre (batteria rossa vuota)	Batteria scarica
	4 barre verdi lampeggianti con icona di un lampo	Carica > 80% della capacità
	3 barre verdi lampeggianti con icona di un lampo	Carica al 60%-80% della capacità
	2 barre gialle lampeggianti con icona di un lampo	Carica al 40%-60% della capacità
	1 barra rossa lampeggiante con icona di un lampo	Carica al 20%-40% della capacità
	0 barre con icona di un lampo rosso	Carica < 20% della capacità
	Rosso lampeggiante	Coperchio del vano del supporto di stampa aperto
	Verde lampeggiante	Ricezione di dati
모	Verde fisso	Collegamento Ethernet
	Assente	Nessun collegamento Ethernet
	Verde lampeggiante	Elaborazione dati in corso
T	Verde fisso	Nessun dato è in corso di elaborazione

Icona	Stato	Indicazione
	Rosso lampeggiante	Manca il supporto di stampa
	Bianco fisso	Supporto di stampa presente
\odot	Rosso lampeggiante	Errore (escludendo mancanza del supporto di stampa e chiusura della testina aperta)
	Assente	Nessun errore
	4 barre verdi	Intensità del segnale 802.11 > 75%
	3 barre verdi	Intensità del segnale 802.11 =<br 75%
	2 barre verdi	Intensità del segnale 802.11 =<br 50% ma > 25%
	1 barra gialla	Intensità del segnale 802.11 =<br 25%
	0 barre	Nessun segnale

Argomenti della risoluzione dei problemi

- 1. Alimentazione assente:
 - Controllare se la batteria è installata correttamente.
 - Ricaricare o sostituire la batteria a seconda delle necessità.



Attenzione • Smaltire sempre le batterie correttamente. Fare riferimento all'Appendice F per maggiori informazioni sullo smaltimento corretto delle batterie.

- 2. Il supporto di stampa non avanza:
 - Verificare che il coperchio dei supporti di stampa sia ben chiuso.
 - Controllare che il perno che sostiene il supporto non sia piegato.
 - Assicurarsi che le etichette stampate più recentemente siano state rimosse (solo nella modalità Distacco etichette).
 - Verificare che il sensore etichetta non sia bloccato.

3. Stampa scadente o sbiadita:

- Pulire la testina di stampa.
- Controllare la qualità del supporto di stampa.
- 4. Stampa parziale o mancante:
 - Controllare l'allineamento del supporto di stampa.
 - Pulire la testina di stampa.
 - Verificare che il coperchio del supporto di stampa sia chiuso e bloccato.

5. Stampa confusa:

- Controllare la velocità di trasmissione.
- 6. Nessuna stampa:
 - · Controllare la velocità di trasmissione.
 - · Sostituire la batteria.
 - Controllare il cavo di collegamento al terminale.
 - Stabilire un collegamento in radiofrequenza e/o ripristinare l'associatività LAN.
 - Formato dell'etichetta o struttura del comando non validi. Porre la stampante in modalità di Diagnostica delle comunicazioni (in esadecimale) per diagnosticare il problema.
- 7. Durata ridotta della carica della batteria:
 - Se la batteria è più vecchia di un anno, la breve durata della carica può essere dovuta a un normale invecchiamento.
 - Controllare lo stato di salute della batteria.
 - Sostituire la batteria.
- 8. 🗊 lampeggiante:
 - L'icona Dati verde lampeggiante indica che è in corso la ricezione dei dati.
- 9. ^(C) o **a** lampeggiante:
 - Controllare che il supporto di stampa sia stato caricato e che il relativo coperchio sia chiuso e saldamente bloccato.
- 10. Errore di comunicazione:
 - Controllare la velocità di trasmissione.
 - Sostituire il cavo di collegamento al terminale.

11. Inceppamento etichetta:

- Aprire il fermo e il coperchio del supporto di stampa.
- Rimuovere e reinstallare il supporto di stampa.

- 12. Salto di etichette:
 - Controllare sul supporto di stampa la parte superiore del segno di rilevamento del modulo o il gap tra le etichette.
 - Controllare che i limiti massimi di stampa non siano stati superati sull'etichetta.
 - Assicurarsi che il sensore della barra o del gap non sia bloccato o che funzioni male.
- 13. Schermo LCD vuoto:
 - Accertarsi che la stampante sia accesa.
 - Nessuna applicazione è stata caricata o l'applicazione è danneggiata: ricaricare il programma.
- 14. Nessuna connettività NFC:
 - Verificare che lo smartphone sia posizionato al massimo a 7,62 cm (3 pollici) dall'icona Print Touch sul lato della stampante.

Test per la risoluzione dei problemi

Stampa di un'etichetta di configurazione

Per stampare un elenco delle impostazioni di configurazione della stampante, procedere come segue:

- 1. Spegnere la stampante. Caricare il vano del supporto di stampa con un supporto normale (supporto senza barre nere stampate sul retro).
- 2. Premere e tenere premuto il pulsante di avanzamento.
- Premere e rilasciare il pulsante di accensione e tenere premuto il pulsante di avanzamento. Quando la stampa inizia, rilasciare il pulsante di avanzamento.



Nota • È anche possibile stampare il rapporto dal menu Informazioni (Guida) sullo schermo LCD.

Fare riferimento alle Figure 38, 38a e 38b per esempi di stampe di configurazioni.

Diagnostica delle comunicazioni

Se si verifica un problema di trasferimento dati tra il computer e la stampante, tentare di mettere la stampante nella modalità di diagnostica delle comunicazioni (chiamata anche modalità "DUMP"). La stampante stamperà i caratteri ASCII e la loro rappresentazione testuale (o il punto ".", se non è un carattere stampabile) per ciascun dato ricevuto dal computer host.

Per entrare in modalità di diagnostica delle comunicazioni:

- 1. Stampare un'etichetta di configurazione come descritto precedentemente.
- Al termine del rapporto diagnostico, l'unità stamperà: "Press FEED key to enter DUMP mode" (Premere il tasto di avanzamento del supporto di stampa per accedere alla modalità DUMP).
- Premere il tasto di avanzamento. La stampante stamperà: "Entering DUMP mode" (Accesso alla modalità DUMP in corso).



Nota • Se il tasto di avanzamento non viene premuto entro 3 secondi, l'unità stamperà "DUMP mode not entered" (Accesso alla modalità DUMP non eseguito) e riprenderà in funzionamento normale.

4. A questo punto, la stampante è in modalità DUMP e stamperà i codici esadecimali ASCII di ogni dato che le viene inviato e la loro rappresentazione sotto forma di testo (o "." se il carattere non è stampabile).

Inoltre, verrà creato e conservato nella memoria della stampante un file con estensione ".dmp" contenente le informazioni ASCII. Esso può essere visualizzato, "clonato" o eliminato usando l'applicazione Net Bridge. (Fare riferimento alla documentazione ZebraNet Bridge Enterprise per maggiori informazioni).

Per uscire dalla modalità di diagnostica delle comunicazioni e riportare la stampante al funzionamento normale, procedere come segue:

- 1. Spegnere la stampante.
- 2. Attendere 5 secondi.
- 3. Accendere la stampante.

Contattare l'assistenza tecnica

Se la stampante non stampa l'etichetta di configurazione o se si incontrano problemi non trattati nella guida alla risoluzione dei problemi, contattare l'assistenza tecnica di Zebra. Gli indirizzi e i numeri di telefono dell'assistenza tecnica della propria area sono riportati nell'Appendice H di questo manuale.

Sarà necessario fornire le seguenti informazioni:

- Numero e tipo del modello (ad esempio ZQ620)
- Numero di serie dell'unità (reperibile sulla grande targhetta sul retro della stampante e anche nella stampa dell'etichetta di configurazione).
- Codice di configurazione del prodotto (PCC) (numero di 15 cifre che si trova sulla targhetta sul retro dell'unità)



Figura 38a • Etichetta di configurazione della ZQ620 (continua)



Figura 38b • Etichetta di configurazione della ZQ620 (continua)





Nota • Le specifiche della stampante sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche di stampa

Parametro	ZQ620	ZQ610
Larghezza di stampa	Fino a 72 mm (2,1 in)	Fino a 48 mm (1,9 in)
Velocità di stampa	102 mm (4 in)/secondo	Uguale
	127 mm (5 in)/secondo in modalità bozza	
Distanza tra la riga di stampa termica della testina e il bordo di strappo	5,08 mm (0,20 in)	4,31 mm (0,17 in)
Durata della testina di stampa	Tempo medio fra i guasti (MTBF): 15240 metri di carta utilizzando supporti Zebra.	Uguale
Densità di stampa	8 punti/mm (203 punti/in) o più	Uguale

Specifiche di memoria e comunicazione

Parametro	Stampanti ZQ6
Memoria Flash	512 MB ¹
Memoria RAM	256 MB ¹
Comunicazioni standard	Porta seriale RS-232 (connettore seriale a 14 pin) Velocità di trasmissione configurabile (da 9,6 a 115,2 kbit/s), bit di parità e di dati. Protocolli di handshake software (X-ON/X-OFF) o hardware (DTR/ STR).
	Interfaccia USB 2.0 alla max. velocità (12 Mbit/s)
Opzioni di comunicazione wireless	1. Dual Radio: 802.11ac con Bluetooth v4.1 (Classic e BLE) 2. Bluetooth v4.1 (Classic e BLE)
Orologio in tempo reale (RTC, Real Time Clock)	Ora e data sotto il controllo dell'applicazione. Fare riferimento al manuale di programmazione ZPL, disponibile all'indirizzo www. zebra.com/manuals per i comandi RTC.
Ethernet	Rilevazione automatica Ethernet 10 o 100 Mbit/s quando la stampante è inserita nell'alloggiamento.

1. La configurazione della memoria della stampante può essere accertata stampando un'etichetta di configurazione come descritto a pagina 76.

Specifiche delle etichette

Parametro	ZQ620	ZQ610
Larghezza massima supporti	25,4 - 79,4 mm (1,0 - 3,125 in)	25,4 - 55,37 mm (1,0 - 2,18 in)
Lunghezza max/min dell'etichetta	12,7 - 812,8 mm (0,5 - 32 in)	Uguale
Distanza tra riga di stampa termica della testina e sensore delle barre nere	15,87 mm (0,62 in) +/- 0,635 mm (0,025 in)	13,46 mm (0,53 in)
Spessore del supporto (eccetto cartellini)	2,3 - 6,5 mil (0,05842 - 0,1651 mm)	Uguale
Spessore massimo del cartellino	2,3 - 5,5 mil (0,05842 - 0,1397 mm)	Uguale
Diametro esterno massimo del rotolo di etichette	66,8 mm (2,6 in)	55,8 mm (2,2 in)
Diametri interni bobina**	19 mm (0,75 in) o 35,05 mm (1,38 in)	Uguale
Posizione dei segni neri	I segni neri riflettenti del supporto di stampa devono essere centrati sul rullo del supporto.	Uguale
Dimensioni dei segni neri	Larghezza minima dei segni: 12,7 mm (0,5 in) perpendicolare al bordo interno del supporto di stampa, centrato all'interno della larghezza del rullo. Lunghezza dei segni: 3 - 11 mm (0,12 - 0,43 in) parallelamente al bordo interno del supporto di stampa.	Uguale



Nota • Usare supporti per modalità termica diretta di marca Zebra con avvolgimento esterno. I supporti di stampa possono essere dotati di segni neri per una rilevazione mediante riflesso, di gap per una rilevazione trasmissiva, pretagliati, continui o senza pellicola. Per le etichette pretagliate, usare solo stampi completamente automatici.

** Le stampanti ZQ6 supportano supporti di stampa senza bobina con diametro interno di 19 mm (0,75 in).

Specifiche e comandi dei caratteri e dei codici a barre CPCL

Caratteri standard	25 caratteri bitm Bold Condense Corporation; car scaricabili trami	nap; 1 carattere scalabile (CG Triumvirate d*) *Contiene UFST di Agfa Monotype ratteri scalabili e bitmap opzionali te il software Net Bridge.
Caratteri opzionali disponibili	Insieme di caratteri internazionali opzionali: cinese 16 x 16 (tradizionale), 16 x 16 (semplificato), 24 x 24 (semplificato); Giapponese 16 x 16, 24 x 24	
	Coc	lice a barre (Comando CPCL)
Codici a barre lineari disponibili	Aztec (AZTEC) Codabar (CODABAR, CODABAR 16) UCC/EAN 128 (UCCEAN128) Code 39 (39, 39C, F39, F39C) Code 93 (93) Code 128 (128) EAN 8, 13, 2 e estensioni a 5 cifre (EAN8, EAN82, EAN85, EAN13, EAN132 e EAN135) EAN-8 composito (EAN8) EAN-13 composito (EAN13) Plessey (PLESSEY) Interleaved 2 of 5 (I2OF5) MSI (MSI, MSI10, MSI1110) FIM/POSTNET (FIM) TLC39 (TLC39) UCC composito A/B/C (128(Auto))) UPCA, estensioni a 2 e 5 cifre (UPCA2 e UPCA5) UPCA composito (UPCA) UPCE, estensioni a 2 e 5 cifre (UPCE2 e UPCE5) UPCE composito (UPCE) MaxiCode (MAXICODE) PDF 417 (PDF-417) Datamatrix (utilizzando l'emulazione di ZPL) (DATAMATRIX)	
Codici a barre in 2D disponibili	RSS:	RSS-14 (RSS-Subtype 1) RSS-14 troncato (RSS-Subtype 2) RSS-14 impilato (RSS-Subtype 3) RSS-14 impilato omnidirezionale (RSS-Subtype 4) RSS limitato (RSS-Subtype 5) RSS espanso (RSS-Subtype 6)
Angoli di rotazione	0°, 90°, 180° e 270°	

Specifiche e comandi dei caratteri e dei codici a barre ZPL

Caratteri standard	15 caratteri bitmap; 1 carattere scalabile (CG Trimvirate Bold Condensed*) Caratteri scalabili e bitmap opzionali scaricabili tramite il software Net Bridge.
Caratteri opzionali disponibili	Zebra offre kit di caratteri per molteplici lingue come il cinese tradizionale e semplificato, il giapponese, il coreano, l'ebraico/arabo e altri.
Codici a barre disponibili Codici a barre in 2D disponibili	Aztec (^B0) Codabar (^BK) Codablock (^BB) Code 11 (^B1) Code 39 (^B3) Code 49 (^B4) Code 93 (^BA) Code 128 (^BC) DataMatrix (^BX) EAN -8 (^B8) EAN-13 (^BE) GS1 DataBar omnidirezionale (^BR) Industrial 2 of 5 (^B1) Interleaved 2 of 5 (^AB2) ISBT-128 (^BC) LOGMARS (^BL) Micro-PDF417 (^BF) MSI (^BM) PDF-417 (^B7) Planet Code (^B5) Plessey (^BP) Postnet (^BZ) Standard 2 of 5 (^BJ) TLC39 (^BT) Estensioni UPC/EAN (^BS) UPC-A (^BU) UPC-E (^B9) Codice Maxi (^BD) Codice QR (^BQ)
Angoli di rotazione	0°, 90°, 180° e 270°

Porte di comunicazione

RS-232C

N. Pin	Nome segnale	Тіро	Descrizione
1	CTS	Ingresso	Clear To Send from host
2	TXD	Uscita	Transmit Data
3	RXD	Ingresso	Receive Data
4	DSR	Ingresso	Data Set Ready: il passaggio da basso ad alto livello avvia la stampante, il passaggio da alto a basso livello spegne la stampante (se abilitata)
5	GND		Massa
6	DTR	Uscita	Data Terminal Ready: impostato su livello alto quando la stampante è accesa. Commutato a 5 V (300 mA max)
7	N/D		Non usare
8	RTS	Uscita	Request To Send impostato su livello alto quando la stampante è pronta ad accettare un comando oppure i dati
9	N/D		Non usare
10	N/D		Non usare
11	N/D		Non usare
12	N/D		Non usare
13	N/D		Non usare
14	N/D		Non usare



Figura 39 • Porta di comunicazione RS-232C

USB

N. Pin	Nome segnale	Тіро	Descrizione
1	VBUS	-	Alimentazione bus USB
2	USB-	Bidirezionale	Segnali I/O
3	USB+	Bidirezionale	Segnali I/O
4	USB_ID	-	Identifica il connettore A/B
5	Return		Massa



Figura 40 • Porta di comunicazione USB

Specifiche fisiche, ambientali ed elettriche

Parametro	ZQ620	ZQ610
Peso con batteria	0,75 kg (1,6 lb)	0,61 kg (1,35 lb)
	Operativa: da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F) (per Healthcare da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)	Operativa: da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F) (per Healthcare da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)
Temperatura	Immagazzinaggio: da -25 °C a 65 °C (da -13 °F a 149 °F)	Uguale
	Carica: da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)	Uguale
Umidità relativa	Operativa/Immagazzinaggio: dal 10% al 90% (senza condensa)	Uguale
Batteria	Batteria smart agli ioni di litio (a 2 o 4 elementi), 7,4 VCC (nominali); min. 2,45 Ah	Uguale
	Batteria smart estesa a 4 elementi (opzionale)	Batteria smart estesa a 4 elementi (opzionale)
Intrusione Protezione (IP) Qualifica	IP43 (senza custodia ambientale opzionale) IP54 (con custodia)	IP43 (senza custodia ambientale opzionale) IP54 (con custodia)





Usare due (2) viti M2,5 x 0,45 nelle posizioni indicate sotto.





Usare due (2) viti M2,5 x 0,45 nelle posizioni indicate sotto.

Accessori per la ZQ6

Codice articolo	Descrizione
P1031365-006	KIT ACC QLn220 SPORTELLO IN GOMMA I/O (15)
P1031365-018	KIT ACC QLn320 SPORTELLO IN GOMMA I/O (15)
P1031365-019	KIT ACC QLn220/QLn320 SPORTELLO IN GOMMA SPINOTTO CC (15)
P1031365-022	KIT ACC QLn220/320 INGRANAGGIO RULLO 48P 22T (25)
P1031365-024	KIT ACC ALIMENTATORE CA MOBILE, cavo USA (tipo A)
P1031365-027	KIT ACC QLn MANIGLIA
P1031365-028	KIT ACC QLn RICAMBIO FERMAGLIO CINTURA (20)
P1031365-029	KIT ACC QLn320 CUSTODIA MORBIDA (inclusa tracolla)
P1031365-033	KIT ACC QLn EC ALIMENTATORE CA, cavo USA (tipo A). (contattare il reparto commerciale per altri paesi)
P1031365-038	KIT ACC QLN EC
P1031365-044	KIT ACC QLn220 CUSTODIA MORBIDA (inclusa tracolla)
P1031365-045	KIT ACC QLn EC4 ALIMENTATORE CA, cavo USA (tipo A). (contattare il reparto commerciale per altri paesi)
P1031365-050	KIT ACC EC4 MONTAGGIO A PARETE
P1031365-052	KIT ACC QLn CAVO SERIALE (con pressacavo) ADATTATORE QL (DIN femmina)
P1031365-053	KIT ACC QLn CAVO SERIALE 1,80 m (con pressacavo) PC-DB9
P1031365-054	KIT ACC QLn CAVO SERIALE (con pressacavo) di collegamento a MC9000
P1031365-055	KIT ACC QLn CAVO PC-USB 1,80 m (con pressacavo) PC-DB9
P1031365-056	KIT ACC QLn CAVO SERIALE (con pressacavo) da RJ45 ad ADATTATORE TELZON
P1031365-057	KIT ACC QLn CAVO SERIALE (con pressacavo) di collegamento a Scanner LS2208
P1031365-058	KIT ACC QLn CAVO SERIALE A 16 PIN (con pressacavo) di collegamento a MC3000
P1031365-059	KIT ACC QLN220/QLN320 BATTERIA SMART AGGIUNTIVA
P1031365-060	KIT ACC QLn CAVO SERIALE A 11 PIN (con pressacavo) di collegamento a MC3000
P1031365-061	KIT ACC QLn CAVO DEX SERIALE (con pressacavo)
P1031365-062	KIT ACC QLn CAVO SERIALE (con pressacavo) di collegamento a RJ45
P1031365-063	KIT ACC SC2 CARICABATTERIA SMART Li-ION, cavo USA (tipo A). (contattare il reparto commerciale per altri paesi)
P1031365-069	KIT, ACC QLn220/320 e ZQ500 SERIES BATTERIA ESTESA AGGIUNTIVA con LED
P1031365-192	KIT ACC QLn SERIES TRACOLLA

Accessori per la ZQ6 (continua)

P1031365-104	KIT ACC QLn CAVO SERIALE (con pressacavo) di collegamento a Scanner LS2208 ESTESO
P1024458-002	QLN HC FERMAGLIO CINTURA
AC18177-5	CARICABATTERIE QUADRUPLO MODELLO UCLI72-4 (cavo di alimentazione USA; contattare il reparto commerciale per altri tipi)
BTRY-MPP-34MA1-01	BATTERIA 3400 mAh PER ZQ6 E ZQ500 SERIES
BTRY-MPP-34MAHC1-01	BATTERIA 3400 mAh PER STAMPANTI ZQ6 HEALTHCARE
SAC-MPP-3BCHGUS1-01	CARICABATTERIA A 3 VANI
SAC-MPP-6BCHUS1-01	CARICABATTERIA A 3 VANI DOPPIO
SAC-MPP-1BCHGUS1-01	CARICABATTERIA A 1 VANO
VAM-MPP-VHCH1-01	ADATTATORE VEICOLARE
P1065668-008	KIT,ACC QLn ADATTATORE CA, DIRETTO, 30 W,HC , CAVO USA (tipo A)



Nota • Vedere l'Appendice A per maggiori informazioni sui cavi di I/O dei dati.

Cavi di interfaccia (cavi RS-232)

Codice P1031365-053; da DB-9 a 14 pin seriale



Codice P1031365-052; cavo seriale da DIN a 8 pin a seriale a 14 pin



Codice AT17010-1; cavo da USB A a Mini USB B



Codice P1031365-055; da Mini USB a 4 vie a USB a 4 pin (con pressacavo)



M

Nota • Visitare il sito Web di Zebra all'indirizzo: <u>www.zebra.com/accessories</u> per un elenco di cavi di interfaccia per tutte le stampanti mobili Zebra.

Appendice B

Forniture dei supporti di stampa

Per assicurare una durata massima della stampante e una qualità di stampa e prestazioni costanti per l'applicazione, si raccomanda di usare solo supporti di stampa Zebra.

Presentano i seguenti vantaggi:

- Qualità e affidabilità costanti dei supporti di stampa.
- Ampia gamma di formati in stock e standard.
- · Servizio di progettazione in loco di formati personalizzati.
- Ampia capacità di produzione in grado di soddisfare le necessità della maggior parte dei consumatori di supporti di stampa grandi e piccoli comprese le maggiori catene di vendita al dettaglio in tutto il mondo.
- Supporti di stampa che rispettano o superano gli standard industriali.

Per maggiori informazioni, visitare il sito Web di Zebra (<u>www.zebra.com</u>) e selezionare la scheda Prodotti o fare riferimento al CD fornito con la stampante.

Appendice C

Prodotti per manutenzione

Oltre a usare i supporti di stampa di qualità forniti da Zebra, si raccomanda di eseguire la pulizia della stampante come indicato nella sezione manutenzione. A questo scopo è disponibile l'articolo seguente:

• Penna di pulizia (pacco da 12): codice 105950-035



DARKNESS	
-49	
ft	

Impostare l'intensità sul livello più basso che fornisce una buona qualità di stampa. Se si imposta l'intensità su un valore troppo alto, l'immagine dell'etichetta potrebbe risultare poco chiara, i codici a barre potrebbero non essere letti correttamente e la testina di stampa potrebbe usurarsi prima del tempo.

PRINT SPEED

4.0

ħ

Selezionare la velocità di stampa di un'etichetta (espressa in pollici al secondo). Una velocità di stampa più bassa in genere offre una migliore qualità di stampa.

MEDIA TYPE

MARK

A

Selezionare il tipo di supporto utilizzato.

TEAR OFF

Se necessario, regolare la posizione del supporto sulla barra di strappo.

PRINT WIDTH

576

Ħ

A

A

PRINT MODE REWIND Specificare la larghezza delle etichette utilizzate. Il valore predefinito è la larghezza massima della stampante sulla base del valore DPI della testina di stampa.

Selezionare una modalità di stampa compatibile con le opzioni della stampante.





REPRINT MODE

Se necessario, spostare la posizione di stampa orizzontalmente sull'etichetta. I numeri positivi spostano il margine sinistro dell'immagine verso il centro dell'etichetta del numero di punti selezionato, mentre i numeri negativi spostano il margine sinistro dell'immagine verso il margine sinistro dell'etichetta.

Quando è attiva la modalità di ristampa, è possibile ristampare l'ultima etichetta stampata mediante l'esecuzione di comandi specifici o premendo il tasto FRECCIA GIÙ sulla tastiera.





Impostare la lunghezza massima dell'etichetta a un valore di almeno 25,4 mm (1,0 in) maggiore della lunghezza corrente dell'etichetta, più l'intervallo tra le etichette. Se si imposta un valore inferiore alla lunghezza dell'etichetta, la stampante presuppone che siano stati caricati supporti continui e la calibrazione della stampante non viene effettuata.

Se necessario, cambiare la lingua dei messaggi visualizzati dalla stampante.

M

Nota • Le selezioni per questo parametro sono visualizzate nella lingua nativa per semplificare la ricerca della lingua preferita.

Menu TOOLS (STRUMENTI)







Questo strumento di diagnosi consente di impostare la stampante per stampare i valori esadecimali di tutti i dati che riceve.



Questa voce del menu indica se l'opzione Zebra Basic Interpreter (ZBI 2TM) è abilitata nella stampante.





Consente di eseguire un test di stampa con motivi di intensità progressivamente crescente.



Informa l'utente della presenza di un server attivo. Può essere installato un solo ACTIVE PRINT SERVER server di stampa alla volta, quindi il server di stampa installato è quello attivo. NONE **f** Informa l'utente sulla rete in uso. PRIMARY NETWORK WIRFI FSS A Visualizza e, se necessario, consente di modificare l'indirizzo IP della WLAN della WLAN IP ADDRESS stampante. 0.0.0.0 A Visualizza e, se necessario, consente di modificare la subnet mask della WLAN. WLAN SUBNET MASK 255.255.255.0 **f** Visualizza e, se necessario, consente di modificare il gateway predefinito della WLAN GATEWAY WLAN. 0.0.0.0 A



SIGNAL	Visualizza e, se necessario, consente di modificare il segnale di rete della stampante.
0	
↑	
WIRED IP ADDRESS	Visualizza e, se necessario, consente di modificare l'indirizzo IP cablato della stampante.
0.0.0.0	
ft	
WIRED SUBNET MASK	Visualizza e, se necessario, consente di modificare la subnet mask cablata della stampante.
255.255.255.0	
↑	
	Visualizza e, se necessario, consente di modificare l'impostazione del gateway
WIRED GATEWAY	cablato.
0.0.0.0	
↑	
WIRED IP PROTOCOL	Questo parametro indica se è l'utente (indirizzo permanente) o il server (indirizzo dinamico) a selezionare l'indirizzo IP.
ALL	Se è selezionata un'opzione di indirizzo dinamico, il parametro consente di selezionare i metodi di ricevimento dell'indirizze IP de sette del negare di l'
^	dell'indirizzo IP da parte del server della rete cablata o wireless.



Visualizza e, se necessario, consente di modificare il segnale di rete della stampante.

Visualizza e, se necessario, consente di modificare l'indirizzo IP cablato della stampante.

IP PORT

6101

↑

Visualizza e, se necessario, consente di modificare la subnet mask cablata della stampante.

9100	
^	





ħ		
•		
	VISIBILITY AGENT	

LOAD DEFAULTS

▼ NETWORK ▲



Indica lo stato della batteria (buono, superata la vita utile e così via).

HEALTH

GOOD

Ħ

A		
	3	
	CYCLE COUNT	

Visualizza il numero di cicli di carica della batteria.

•	SERIAL NUMBER	
ħ		

Indica il numero di serie della batteria.

Visualizza e se necessario, consente
di modificare il tempo di timeout della
batteria.

0

ħ

Visualizza il livello di tensione della batteria.



8.54

↑

6.87 (176)

Ħ

DTR CONTROL

OFF

↑





CHARGER STATUS

Capacità della batteria misurata in mAh.

Indica la presenza di un caricabatteria.
•	BATTERY HEALTH	•
A		



ZPL II

Ħ

VIRTUAL DEVICE

Consente di selezionare la modalità corrispondente a quella utilizzata nei formati delle etichette.



Menu SENSORS (SENSORI)



Informa l'utente della presenza o meno del supporto nella stampante.

LABEL	LENGTH	CAL

A

	TAKE LABEL	
•	0	•
A		



Nota • Questo valore viene impostato durante la calibrazione del sensore. Non cambiare questa impostazione a meno che non sia stato espressamente richiesto dall'assistenza tecnica Zebra o da un tecnico di assistenza autorizzato.





Selezionare YES o NO per interrompere la stampa in caso di errore.



Menu BLUETOOTH

Visualizza l'indirizzo Bluetooth per la presenza di una radio Bluetooth.

BLUETOOTH ADDRESS

NO BLUETOOTH RADIO

Ħ

Visualizza la modalità della radio Bluetooth.

PERIPHERAL

MODE

Ħ

A

Ħ

A

DISCOVERY	
ON	

Visualizza lo stato di rilevamento (ON o OFF).

CONNECTED

Visualizza lo stato di connessione della radio Bluetooth (YES o NO).

NO

BT SPEC VERSION

NO RADIO

Visualizza la versione specifica di Bluetooth.



Visualizza e, se necessario, consente di modificare la modalità di sicurezza minima della radio Bluetooth.

MFI CAPABILITY

PRESENT

ħ

Informa l'utente della presenza o disponibilità della funzionalità Made for iPhone (MFi).

Appendice E

Posizione dei numeri di serie e PCC delle stampanti ZQ6



Importante • A causa delle restrizioni doganali e di compatibilità, gli integratori potrebbero non essere in grado di spedire una stampante acquistata in un paese in un altro paese, in base alle limitazioni imposte dagli SKU regionali. Il codice paese identificato nello SKU della stampante determina le aree mondiali in cui è possibile utilizzare la stampante.

Smaltimento delle batterie



Il marchio RBRC[®] di riciclaggio delle batterie certificato dall'EPA presente sulla batteria agli ioni di litio fornita con la stampante indica che Zebra Technologies Corporation partecipa spontaneamente a un programma industriale di raccolta e riciclaggio di questo tipo di batterie al

termine della loro vita utile, attivo negli Stati Uniti o in Canada. Il programma RBRC offre un'alternativa conveniente allo smaltimento delle batterie usate agli ioni di litio attraverso cassonetti dei rifiuti solidi urbani, pratica proibita e dunque illegale.

Importante • Quando la batteria è esaurita, isolare i terminali con nastro isolante prima dello smaltimento.

Chiamare il numero 1-800-8-BATTERY per informazioni sul riciclaggio e sui divieti o sulle restrizioni relative allo smaltimento di batterie agli ioni di litio nelle diverse aree geografiche.

La partecipazione di Zebra Technologies Corporation a questo programma fa parte del nostro impegno a preservare l'ambiente e a conservare le risorse naturali.

Al di fuori del Nord America seguire le direttive locali in materia di riciclaggio delle batterie.

Smaltimento del prodotto



La maggior parte dei componenti della stampante sono riciclabili. Non smaltire alcun componente della stampante nelle discariche dei rifiuti solidi urbani senza raccolta differenziata. Smaltire le batterie e riciclare gli altri componenti della stampante osservando le norme e gli standard in vigore.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web all'indirizzo: <u>http://www.zebra.com/environment.</u>

Appendice G

Messaggi di avviso

Le stampanti ZQ6 visualizzano i messaggi seguenti per informare l'utente di varie condizioni di errore che possono verificarsi con le stampanti ZQ610 e 620.

Messaggio	Тіро	Colore
AckAlertOptionBoardInvalid	AVVISO	GIALLO
AckAlertYN1	INFORMAZIONE	VERDE
AckAlertNoUsbDriveFound	AVVISO	GIALLO
AckAlertAllFilesPrinted	INFORMAZIONE	VERDE
AckAlertAllFilesStored	INFORMAZIONE	VERDE
AckAlertTooManyUsbHostDevices	AVVISO	GIALLO
AckAlertUnsupportedUsbHostDevice	AVVISO	GIALLO
AckAlertUnsupportedUsbHostFilesystem	AVVISO	GIALLO
AckAlertErrorPrintingFile	ERRORE	ROSSO
AckAlertErrorStoringFile	ERRORE	ROSSO
AckAlertErrorPrintingFileContinue	ERRORE	ROSSO
AckAlertErrorStoringFileContinue	ERRORE	ROSSO
AckAlertFirmwareFoundContinue	INFORMAZIONE	VERDE
AckAlertUsbMirrorAutoPrompt	INFORMAZIONE	VERDE
AckAlertUseUsbMemoryDevicePrompt	INFORMAZIONE	VERDE
AckAlertBluetoothPairingPassKey	INFORMAZIONE	VERDE
AckAlertInvalidZplTemplateFile	ERRORE	ROSSO
AckAlertCoreDumpPresent	INFORMAZIONE	VERDE
AckAlertInvalidComplianceFile	ERRORE	ROSSO
AckAlertHeadElementTestFailed	ERRORE	ROSSO
AckAlertUsbPowerError	ERRORE	ROSSO
AckAlertFileSystemWriteError	ERRORE	ROSSO
AckAlertAvalancheError	ERRORE	ROSSO
AckAlertAvalancheTextMessage	INFORMAZIONE	VERDE
AvalanchePerformingUpdate	INFORMAZIONE	VERDE
AvalancheUpdateComplete	INFORMAZIONE	VERDE
BatteryHealthReplace	AVVISO	GIALLO
BatteryHealthNearDeath	AVVISO	GIALLO
BatteryHealthShutdown	ERRORE	ROSSO
BatteryAuthenticationFail	ERRORE	ROSSO
BatteryOverTemp	AVVISO	GIALLO

Messaggio	Тіро	Colore
BatteryUnderTemp	AVVISO	GIALLO
BatteryChargeFault	ERRORE	ROSSO
BatteryLow	AVVISO	GIALLO
BatteryRemoved	AVVISO	GIALLO
BadFirmwareDownload	ERRORE	ROSSO
BatchCount	INFORMAZIONE	VERDE
BluetoothPinInvalid	ERRORE	ROSSO
BluetoothPairing	INFORMAZIONE	VERDE
BluetoothPairingAccepted	INFORMAZIONE	VERDE
BluetoothPairingRejected	ERRORE	ROSSO
BluetoothPairingFailed	ERRORE	ROSSO
BluetoothDisplayPasskey	INFORMAZIONE	VERDE
CancelAll	INFORMAZIONE	VERDE
CancelOne	INFORMAZIONE	VERDE
CalibrationMediaInput	INFORMAZIONE	VERDE
CalibrationMediaRunning	INFORMAZIONE	VERDE
CalibrationRibbonRunning	INFORMAZIONE	VERDE
CalibrationRibbonInput	INFORMAZIONE	VERDE
CountryCodeNotSelected	AVVISO	GIALLO
CutError	ERRORE	ROSSO
DownloadingOptionBoardFirmware	INFORMAZIONE	VERDE
DownloadingFirmware	INFORMAZIONE	VERDE
HeadOpen	ERRORE	ROSSO
HeadOverTemp	AVVISO	GIALLO
HeadUnderTemp	AVVISO	GIALLO
HeadCold	AVVISO	GIALLO
HeadAuthenticationFailed	ERRORE	ROSSO
HeadThermistorFault	ERRORE	ROSSO
HeadIdentificationFailed	ERRORE	ROSSO
HeadMaintenanceNeeded	INFORMAZIONE	VERDE
MediaLow	INFORMAZIONE	VERDE
MediaOut	ERRORE	ROSSO
MirroringFile	INFORMAZIONE	VERDE
Mirroring	INFORMAZIONE	VERDE
MirroringApplication	INFORMAZIONE	VERDE
MirroringCommands	INFORMAZIONE	VERDE
MirroringFeedback	INFORMAZIONE	VERDE

Messaggio	Тіро	Colore
MirrorProcessingFinished	INFORMAZIONE	VERDE
MotorOverTemp	AVVISO	GIALLO
MagCardReaderActive	INFORMAZIONE	VERDE
OutOfMemoryStoringGraphic	ERRORE	ROSSO
OutOfMemoryStoringFont	ERRORE	ROSSO
OutOfMemoryStoringFormat	ERRORE	ROSSO
OutOfMemoryStoringBitmap	ERRORE	ROSSO
OperationProgress	INFORMAZIONE	VERDE
OptionalAlertKeyP2	INFORMAZIONE	VERDE
PaperJam	AVVISO	GIALLO
PasswordInvalid	ERRORE	ROSSO
PauseRequest	AVVISO	GIALLO
PrinterError	ERRORE	ROSSO
PowerOff	INFORMAZIONE	VERDE
PowerReset	INFORMAZIONE	VERDE
PowerSleep	INFORMAZIONE	VERDE
PowerSupplyError	ERRORE	ROSSO
PrintHeadShutdown	AVVISO	GIALLO
ReplaceHead	ERRORE	ROSSO
RfidError	ERRORE	ROSSO
RfidNotPresent	INFORMAZIONE	VERDE
RibbonOut	ERRORE	ROSSO
RibbonIn	AVVISO	GIALLO
RibbonLow	INFORMAZIONE	VERDE
StartingApplication	INFORMAZIONE	VERDE
WlanLossSignal	AVVISO	GIALLO
WlanResumeSignal	INFORMAZIONE	VERDE
WlanInvalidChannels	ERRORE	ROSSO
WlanInvalidSecurityMode	ERRORE	ROSSO
WmlError	ERRORE	ROSSO
WritingFirmwareToFlash	INFORMAZIONE	VERDE

Uso di zebra.com

Nei seguenti esempi vengono illustrate le funzioni di ricerca del sito Web di Zebra per trovare documenti specifici ed effettuare il download.

Esempio 1: Trovare la Guida per l'utente delle stampanti ZQ6.

Aprire http://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html

Digitare il nome della stampante appropriato nella casella di ricerca.

Support & Downloads					
SUPPORT & DOWN	LOADS				
	FIND T	HE SUPPORT YOU	JNEED		
	Manuals, firmware, c	rivers, utilities, and software resou	rces for your product.		
		Browse Zebra Product Support			
Mobile Computers	Printers	Barcode Scanners	OEM	RFID	
	Tablets	Interactive Kiosks	Software		
		- OR -			
	Enter	r your Product Name or Model Nu	imber		1
C	ZQ320	-	•	Digitare il della starr	nome pante (ad
	ZQ320 MOBILE MOBILE	PRINTER SUPPORT	>	esempio 2	ŻQ620)

Scorrere verso il basso la pagina della ZQ6 illustrata sotto per le pagine di supporto della stampante.



Guida per l'utente - ZQ610 e ZQ620

Fare clic sul pulsante "Get Support" (ottieni supporto) per video di istruzioni, manuali, driver, firmware, software e utility.

	ZO610 Mobile Printer		
Gauge Mar Mar	ZGG IU MIODIIE PTITICET ZEBRA'S MOST RUGGED PREMIUM PRINTER FOR 3" APPLICATIONS Optimized for tough environments where a high duty-cyclo 3" (72mm)	PRINT WIDTH 2.83772 mm PRINT SPEED Up to 57827mm per second	MEDIA ROLL OUTER DIAMETER 20151 mm WEIGHT 1.30 Ibs/04.63 kg with battery
	receipt or invoice is needed, and can also print labels for medium- duty-cycle applications.	DURABILITY P64-intext for dist and liquid production #P62-anded with the excelsatedon care) #P62-anded with the excelsatedon multiple threes. (27 / 3m with the excelsatedon case) Turntile-tested	BATTERY CAPACITY PowerProcision Pills 2450 mkh renovable Litihan for Smart Battery (749) (4900 mAh extended battery optional)
	INDUSTRY USE		
	Transportation Retail		
	(a) Transportation (b) Retail (b) VIEW THE FULL LIST OF FEATURES Select a Language		
	Transportation Petal Emplo		
	Transportation Construction		
	Transportation Orean VIEW THE FULL LIST OF FEATURES Select a Language English Z0500 Series Mobile Printers Spec Sheet, English ZQ620 Mobile Printer	PRINT WIDTH	MEDIA ROLL OUTER DIAMETER
		PRINT WIDTH 4.17/100mm	MEDUA ROLL OUTER DIAMETER 236757mm
	Temportation Text Constraints Registry Reg	PRINT WIDTH 4.17 Joben PRINT SPEED Que SYSTEME reason	MEDIA ROLL OUTER DIAMETER 22/07/2m WEIGHT 12/200/2m

Fare clic sulla scheda appropriata tra quelle visualizzate sotto per scegliere i diversi argomenti.

ZEBRA SOLUTIONS PRODU	UCTS SERVICES SUPPORT & DOW	Search VNLOADS PARTNERS	Q LOGIN ~ III US - ENGLISH ~
upport and Downloads > Printers > Mobile Pr	inters		
ZQ610 MOBILE PR	INTER SUPPORT		
	Here are sup longer neces	oport and repair resources for your print ssary. Retain proof of purchase for warr	ter. Please note that product registration is no anty confirmation.
C Real	Product Inf	o for ZQ610 >	Quick Troubleshooting Guide 🗸
SUPPORT	WARRANTY	REPAIRS	EXTRAS
> Online Tech Support	🚫 Check Warranty & Service	🚫 Find Authorized Repair Partne	er 🚫 Printer Supplies
>> Submit Technical Support Issue	Agreement Status	🚫 Request a Repair	Printer Accessories
Contact Support	>> Warranty Information	S Zebra OneCare for Printers	Card Printer Software
HOW-TO-VIDEOS DRIV	VERS FIRMWARE SOFT	WARE & UTILITIES MANU	JALS KNOWLEDGE ARTICLES
ь	egend: 💆 Unrestricted	DemoWare	Restricted

Appendice I

Supporto prodotti

Quando si chiama per uno specifico problema riguardante la stampante, si prega di tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

- Numero e tipo di modello (ad esempio: ZQ620)
- Numero di serie dell'unità (fare riferimento all'Appendice E)
- Codice di configurazione del prodotto (PCC) (fare riferimento all'Appendice E)



Nelle Americhe, contattare:

Sedi regionali	Supporto tecnico	Dipartimento Servizio clienti
Zebra Technologies Corporation	T: +1 877 275 9327	Per le stampanti, i componenti,
3 Overlook Point	F: +1 847 913 2578	i supporti e i nastri, chiamare il
Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A	Hardware:	proprio distributore o contattare
T: +1 847 634 6700	ts1@zebra.com	Zebra.
Numero verde: +1 866 230 9494	Software:	T: +1 877 275 9327
F: +1 847 913 8766	ts3@zebra.com	E: clientcare@zebra.com



In Europa, Africa, Medio Oriente e India contattare:

Sedi regionali	Supporto tecnico	Dipartimento Servizio clienti
Zebra Technologies Europe Limited Dukes Meadow Millboard Road Bourne End Buckinghamshire SL8 5XF, Regno Unito T: +44 (0)1628 556000 F: +44 (0)1628 556001	T: +44 (0) 1628 556039 F: +44 (0) 1628 556003 E-mail: Tseurope@zebra.com	Per le stampanti, i componenti, i supporti e i nastri, chiamare il proprio distributore o contattare Zebra. T: +44 (0) 1628 556032 F: +44 (0) 1628 556001 E-mail: cseurope@zebra.com



Nella regione Asia-Pacifico contattare:

Sedi regionali	Supporto tecnico	Dipartimento Servizio clienti
Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd. 71 Robinson Road #05-01/02/03 Parakou Building Singapore 068913 T: +65 6858 0722 F: +65 6885 0838	T: +65 6858 0722 F: +65 6885 0838 E-mail: (Cina) tschina@zebra.com Tutte le altre aree: tsasiapacific@zebra.com	Per le stampanti, i componenti, i supporti e i nastri, chiamare il proprio distributore o contattare Zebra. T: +65 6858 0722 F: +65 6885 0836 E-mail: (Cina) order-csr@zebra.com Tutte le altre aree: csasiapacific@zebra.com

Indice

A

Accessori 21-74, 66-124, 92 Accessori per la ZQ6 92 Alimentatore CA 24 Alloggiamenti Ethernet 25 Alloggiamenti, Ethernet e carica 25 Appendice A, Cavi USB 94 Appendice B, Forniture dei supporti di stampa 96 Appendice C, Prodotti per manutenzione 96 Appendice D, Parametri dei menu 97 Appendice E, Numeri di serie e PCC 117 Appendice F, Smaltimento delle batterie 118 Appendice G, Messaggi di avviso 119 Appendice H, Uso di Zebra.com 122 Appendice I, Supporto prodotti 124 Aree dell'etichetta 61

В

Batteria PowerPrecision 11 Batteria, installazione 17 Batteria, salute 21 Batteria smart, PowerPrecision+ 11 Bluetooth 55 Bluetooth, modalità di protezione minima 57 Bluetooth, modalità di sicurezza 56 Bluetooth, reti 55

С

Caricabatteria, batteria 20–30 Alimentatore CA 24 Alloggiamenti Ethernet 25 Caricabatteria a 1 vano 29 Caricabatteria a 3 vani 30 Caricabatteria quadruplo UCLI72 22 Caricabatteria Smart-2 21 Caricabatteria quadruplo, tempi di carica 23 Caricabatteria quadruplo, UCLI72-4 22 Caricabatteria Smart-2 (SC2) per batteria singola 21 Codice QR 13 Come indossare la stampante 66 Comunicazioni mediante cavo 52 Comunicazioni RS-232C 52 Convenzioni usate nel documento 8 Custodia morbida 68

D

Diagnostica delle comunicazioni 77 Dimensioni dei segni neri 61 Dimensioni di montaggio ZQ610 91 Dimensioni di montaggio ZQ620 89 Dimensioni, ZQ610 90 Dimensioni, ZQ620 88 Disegno di etichette 59

Ε

Esempi di disegno delle etichette 62 Etichetta di configurazione, esempio 79

F

Fermaglio per cintura 66

Icone della barra di stato 41 Icone dello stato della stampante 41 Icone e parametri del menu principale 45 Installazione della batteria 17 Introduzione alle stampanti ZQ6 9 Istruzioni generali per la pulizia 70

L

Linguaggio di programmazione CPCL 9

Μ

Made for iPhone (MFi) 13 Manutenzione preventiva 70 Messaggi di avviso 46 Metodo di stampa Termico diretto 12 Modalità bozza 49 Modalità risparmio energetico 48 Modalità sospensione 48

Ν

Near Field Communication (NFC) 13, 64

Ρ

Pannello di controllo LCD 40, 73 Porta di comunicazione 86 Preparazione per la stampa 17 Prestazioni di stampa adattiva 49

R

Risoluzione dei problemi, argomenti 74

S

Schermata del menu principale 43 Sequenze di accensione 47 Sicurezza del caricabatteria 20 Sicurezza della batteria 20 Specifiche e comandi dei caratteri e dei codici a barre CPCL 84 Specifiche e comandi dei caratteri e dei codici a barre ZPL 85 Specifiche, etichetta 83 Specifiche fisiche, ambientali ed elettriche 87 Specifiche, memoria e comunicazioni 82 Specifiche, stampa 82 Stampanti Healthcare 34 Supporti di stampa, caricamento 31

T

Test per la risoluzione dei problemi 76 Tracolla 67

V

Verifica del funzionamento della stampante 50

W

WLAN, panoramica 58

Ζ

Zebra Setup Utilities 54 Zebra Setup Utility (Android) 54



Zebra Technologies Corporation 3 Overlook Point Lincoinshire, IL 60069 USA T:+1 847.634.6700 o F: +1 847.913.8766