RFD2000 RFID DRŠKA S KLIZNIM PRIKLJUČNIM MEHANIZMOM





Korisnički priručnik

Autorska prava

Riječ ZEBRA i stilizirani prikaz glave zebre zaštitni su znakovi tvrtke Zebra Technologies Corporation, registrirani u mnogim državama diljem svijeta. Svi ostali zaštitni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima. ©2019 Zebra Technologies Corporation i/ili njezine podružnice. Sva prava pridržana.

AUTORSKA PRAVA I ZAŠTITNI ZNAKOVI: Potpune informacije o autorskim pravima i zaštitnim znakovima potražite na web-stranici <u>www.zebra.com/copyright</u>.

JAMSTVO: Potpune informacije o jamstvu potražite na web-stranici www.zebra.com/warranty.

LICENCNI UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA: Potpune informacije o licencnom ugovoru za krajnjeg korisnika potražite na web-stranici <u>www.zebra.com/eula</u>.

Samo za Australiju

Samo za Australiju. Ovo jamstvo daje tvrtka Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., 71 Robinson Road, #05-02/03, Singapore 068895, Singapur. Naša roba isporučuje se s jamstvima koja se ne smiju izostaviti, sukladno zakonu o zaštiti potrošača u Australiji. Imate pravo na zamjenski proizvod ili povrat novca u slučaju velikog kvara te nadoknadu štete za bilo koji drugi razumno predvidivi gubitak ili štetu. Osim toga, imate pravo i na popravak ili zamjenu robe ako njezina kvaliteta nije prihvatljiva, a kvar se ne smatra velikim.

Navedeno ograničeno jamstvo tvrtke Zebra Technologies Corporation za Australiju predstavlja dodatak svim pravima i pravnim lijekovima koje imate sukladno zakonu o zaštiti potrošača u Australiji. Ako imate pitanja, nazovite tvrtku Zebra Technologies Corporation na broj +65 6858 0722. Možete i posjetiti naše web-mjesto: <u>www.zebra.com</u> gdje ćete pronaći najnovije odredbe jamstva.

Odredbe upotrebe

Izjava o vlasništvu

Ovaj priručnik sadrži informacije u vlasništvu tvrtke Zebra Technologies Corporation i njezinih podružnica ("Zebra Technologies"). Namijenjen je, za informiranje i upotrebu, isključivo stranama koje rukuju ovdje opisanom opremom i održavaju je. Te vlasničke informacije ne smije upotrebljavati niti reproducirati nijedna druga strana te joj se one ne smiju otkrivati u bilo koju drugu svrhu bez izričitog, pisanog dopuštenja tvrtke Zebra Technologies.

Poboljšanja proizvoda

Kontinuirano poboljšanje proizvoda pravilo je tvrtke Zebra Technologies. Svi tehnički podaci i dizajn podložni su promjeni bez najave.

Odricanje odgovornosti

Zebra Technologies poduzima mjere da njezini objavljeni inženjerski tehnički podaci i priručnici budu točni; međutim, pogreške se događaju. Zebra Technologies zadržava pravo ispravljanja takvih pogrešaka te se odriče odgovornosti za ono što zbog njih može nastati.

Ograničenje odgovornosti

Ni u jednom slučaju tvrtka Zebra Technologies niti itko drugi tko sudjeluje u stvaranju, proizvodnji ili isporuci dodatnog proizvoda (uključujući hardver i softver) neće biti odgovoran za bilo kakve štete (uključujući, ali ne ograničavajući se na, posljedičnu štetu, što obuhvaća gubitak profita, prekid poslovanja ili gubitak poslovnih informacija) koje nastaju upotrebom, posljedicama upotrebe ili nemogućnošću upotrebe takvog proizvoda, čak i ako je tvrtka Zebra Technologies bila upoznata s mogućnošću takvih šteta. U nekim nadležnostima izuzeće ili ograničenje povezanih ili posljedičnih šteta nije dopušteno pa se navedena ograničenja ili izuzeća možda ne odnose na vas.

Povijest prerađenih izdanja

Promjena	Datum	Opis
-01 Prerađeno izdanje A	12. 2017.	Početno izdanje
-02 prerađeno izdanje A	5. 2018.	Ažuriranje softvera u prerađenom izdanju B: – Naziv poglavlja "Uvezi RFID Manager u StageNow" promijenjen u "Programski dodatak za StageNow za RFID Maganer". – Ažuriranja u poglavlju "Programski dodatak za StageNow za RFID Maganer".
-03 prerađeno izdanje A	11. 2018.	Dodane tehničke specifikacije.
-04 prerađeno izdanje A	11. 2019.	– Ažurirana izjava o autorskom pravu. – Uklonjeno poglavlje Mobilna aplikacija Zebra RFID za Android. – Dodana referenca u novi vodič za mobilnu aplikaciju 123RFID. – Izbrisano poglavlje Skeniranje-pisanje RFID.

Promjene originalnog priručnika navedene su u nastavku:

Sadržaj

Autorska prava	. 2
Samo za Australiju	. 2
Odredbe upotrebe	. 2
Povijest prerađenih izdanja	. 3

O ovom korisničkom priručniku

Uvod	7
Konfiguracije	7
Opisi poglavlja	8
Standardna pravila označavanja	8
Povezani dokumenti i softver	9
Servisne informacije	9

Početak upotrebe

Uvod	. 10
Raspakiranje	. 10
Značajke RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom	. 11
Definicije LED indikatora	. 12
Definicije LED indikatora na RFD2000 tijekom punjenja	. 12
Definicije LED indikatora na RFD2000 kada se ne puni	. 12
LED prikazi	. 13
Zamjena baterije u RFID dodatku s kliznim priključnim mehanizmom	. 14
Vađenje baterije	. 14
Umetanje baterije	. 15
Postavljanje/uklanjanje mobilnog računalnog uređaja na RFID dodatak	
s kliznim priključnim mehanizmom	. 16
Postavljanje mobilnog računalnog uređaja na RFID dodatak s kliznim	
priključnim mehanizmom	. 16
Uklanjanje mobilnog računalnog uređaja s RFID dodatka s kliznim	
priključnim mehanizmom	. 17
Postavljanje vezice	. 17
Punjenje	. 18
Upravljanje baterijom	. 18
Obavijest o niskoj razini baterije	. 18
Optimizacija baterije	. 19
Mobilni uređaj	. 19

Mobilna aplikacija Zebra RFID za Android

RFID Manager

Uvod	. 21
Postavljanje uređaja RFD2000	. 22
Instalacija aplikacije RFID Manager za Android	. 22
Zahtjevi	. 22
Instalacija	. 22
Upotreba aplikacije RFID Manager za Android	. 22
Status veze	. 23
Regulatorne postavke za RFID	. 25
Postavke	. 26
Ažuriranje programskih datoteka	. 28
Način rada za oporavak	. 30
Dnevnik aplikacije RFID Manager	. 31
Zvučni indikatori	. 32
O softveru	. 32

StageNow

-	
Rješenje za pripremu StageNow	33

Programski dodatak za StageNow za RFID Maganer

Uvod	34
Zahtjevi	34
Uvoz programskog dodatka CSP za RFID Manager	35
Stvaranje profila ažuriranja programskih datoteka sa StageNow	37
Stvaranje konfiguracija za čitač	42
Stvaranje profila za ponovno postavljanje radija i ponovno postavljanje na tvorničke postavke	44
Primjena ažuriranja programskih datoteka i regulatornih ažuriranja u jednom profilu	47

Održavanje i tehničke specifikacije

48
48
48
48
48
49
49
49
49
50
50
50
51

Sadržaj

Rješavanje problema	
Rješavanje problema	53
Rješavanje problema s RFID dodatkom s kliznim priključnim mehanizmom	
RFD2000 u načinu rada LED indikatora 2	56

Podatkovni rječnik

Uvod	58
Atributi za RFD2000	58
Definicije atributa	58
Konfiguracije naredbi za inventar	59
Konfiguracije odabira oznake	62
Konfiguracija upita za oznake	66
Konfiguracija za pristup oznaci	67
Regionalne konfiguracije	69
Konfiguracije periferije	72
Konfiguracije okidača	72
Konfiguracije ASCII	73
Konfiguracija kriterija za pristup oznaci	75
Konfiguracije za lociranje oznaka	77
Konfiguracije dinamičkog napajanja	77
Konfiguracije radnog ciklusa	77
Konfiguracije načina rada napajanja	78
Konfiguracije izvješća za jedinstvenu oznaku	79
Druge konfiguracije za RFID	79
Konfiguracije sustava	80
Vrijednosti radnje	81

Kazalo

O OVOM KORISNIČKOM PRIRUČNIKU

Uvod

Korisnički priručnik za RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 sadrži opće upute za upotrebu RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom.

Konfiguracije

Tablica 1	Konfiguracije uređaja RFD2000
-----------	-------------------------------

Konfiguracija	Opis
RFD2000-1000100-US	RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom; Sjedinjene Američke Države
RFD2000-1000100-EU	RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom; Europa
RFD2000-1000100-JP	RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom; Japan
RFD2000-1000100-IN	RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom; Indija
RFD2000-1000100-KR	RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom; Koreja
RFD2000-1000200-US	RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom; Inditex; Sjedinjene Američke Države
RFD2000-1000200-EU	RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom; Inditex; Europa
RFD2000-1000200-IN	RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom; Inditex; Indija
RFD2000-1000200JP	RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom; Inditex; Japan



Konfiguracija	Opis
CRD1S-RFD2000-1R	Postolje za punjenje s jednim ležištem
CRD5S-RFD2000-1R	Postolje za punjenje s pet ležišta
BTRY-RF20GAB0E-00	Rezervna baterija
BTRY-RF20GAB0E-00K	Rezervna baterija; Indija i Koreja

Opisi poglavlja

U ovom priručniku obrađene su sljedeće teme:

- Početak upotrebe čine informacije o dijelovima, ugradnji baterije, priključku za mobilni uređaj, LED indikatorima i punjenju RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000.
- Mobilna aplikacija Zebra RFID za Android odnosi se na novu mobilnu aplikaciju za 123RFID.
- RFID Manager opisuje kako instalirati i konfigurirati aplikaciju Zebra RFID Manager na Android mobilni uređaj TC20 koji se upotrebljava s RFD2000.
- StageNow daje referencu za pristup ovom jednostavnom alatu utemeljenom na čarobnjaku koji omogućuje jednostavno stvaranje čak i složenih profila za pripremu.
- Programski dodatak za StageNow za RFID Maganer daje upute neophodne za generiranje profila za ažuriranje programskog softvera za RFID i uvoz programskog dodatka CSP za RFID u aplikaciju StageNow.
- Rješavanje problema opisuje postupke za čišćenje, održavanje i rješavanje problema.
- Podatkovni rječnik obuhvaća informacije o atributima za RFD2000 (parametri konfiguracije, nadzirani podaci i informacije prirođene uređaju).

Standardna pravila označavanja

U ovom dokumentu upotrebljavaju se sljedeća pravila označavanja:

- "RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom" odnosi se na RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000.
- Podebljani tekst koristi se za isticanje sljedećih sadržaja:
 - Dijaloški okvir, prozor i nazivi zaslona
 - Padajući popis i nazivi okvira popisa
 - Potvrdni okvir i nazivi izbornih gumba
 - Ikone na zaslonu
 - Tipke na tipkovnici
 - Nazivi gumba na zaslonu.
- Točke (•) naznačuju:
 - Radnje
 - Popise alternativa
 - Popise potrebnih koraka koji nisu nužno pravilnog redoslijeda
- Slijedni popisi (npr. oni koji opisuju postupke u koracima) prikazuju se kao popisi s brojevima.

Povezani dokumenti i softver

Više informacija o čitaču možete pronaći u sljedećim dokumentima i softveru

- Osnovne upute za RFD2000, p/n MN-003129-xx
- Regulatorni priručnik za postolje CRD1S-RFD2000 i SHARECRADLE-MC, p/n MN-003127-xx
- Vodič za razvojne inženjere za RFD2000, p/n MN-003158-xx
- Zebra RFID SDK za Vodič za razvojne inženjere za Android, p/n MN-003158-xx
- Osnovne upute za TC20, p/n MN-003018-xx
- Korisnički priručnik za TC20, p/n MN-003020-xx
- Korisnički priručnik za mobilnu aplikaciju za 123RFID, p/n MN-003765-xx.
- developer.zebra.com/community/android/stagenow
- techdocs.zebra.com/stagenow/2-10/about/

Najnoviju verziju ovog vodiča i svih vodiča potražite na: www.zebra.com/support.

Servisne informacije

Ako imate problema s upotrebom opreme, obratite se službi za tehničku ili sistemsku podršku. Ako postoji problem s opremom, oni će se obratiti centru za globalnu podršku tvrtke Zebra na adresi: <u>www.zebra.com/support</u>.

Pri obraćanju službi podrške tvrtke Zebra pripremite sljedeće informacije:

- Serijski broj uređaja
- Broj modela ili naziv proizvoda
- Vrsta softvera i broj verzije.

Služba podrške tvrtke Zebra odgovara na upite putem e-pošte, telefona ili faksa unutar vremenskog ograničenja navedenog u ugovorima o podršci.

Ako vaš problem ne može riješiti služba podrške tvrtke Zebra, možda ćete morati vratiti opremu radi servisiranja pa ćete tada dobiti specifične upute. Tvrtka Zebra nije odgovorna za bilo kakva oštećenja koja nastanu tijekom isporuke ako se ne koristi odobreni spremnik za transport. Neispravan transport uređaja može dovesti do poništenja jamstva.

Ako ste svoj poslovni proizvod kupili od poslovnog partnera tvrtke Zebra, podršku zatražite od poslovnog partnera.

Početak upotrebe

Uvod

U ovom poglavlju informacije su o dijelovima, ugradnji baterije, priključku za mobilni uređaj, LED indikatorima i punjenju RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000.

Raspakiranje

Pažljivo uklonite sav zaštitni materijal s RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000, a kutiju u kojoj je isporučen ostavite za naknadno spremanje i otpremanje. Provjerite nalaze li se u paketu sljedeće stavke:

- RFD2000
- Baterija
- Vezica
- Osnovne upute

Provjerite svu opremu kako biste utvrdili je li oštećena. Ako oprema nedostaje ili je oštećena, odmah kontaktirajte centar za korisničku podršku tvrtke Zebra. Kontaktne podatke potražite u odjeljku Servisne informacije na str. 9.

Značajke RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom

S RFID dodatkom s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 mobilnom računalnom uređaju TC20 dodajete RFID dršku u obliku pištolja s okidačem za skeniranje. RFD2000 može se upotrebljavati za sve RFID radnje te povećava udobnost upotrebe mobilnog računalnog uređaja pri dugotrajnim, opsežnim skeniranjima.

Slika 1 Značajke RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000



Tablica 3	Diielovi	uređaja	RFD2000
	DIJCIOVI	urcuaja	

Broj	Stavka
1	LED indikator (2)
2	Antena
3	Odjeljak za bateriju
4	Zasun odjeljka za bateriju
5	Vijak odjeljka za bateriju
6	Kukica za vezicu
7	Okidač
8	Jezičac za fiksiranje (2)
9	Priključak za TC20

Definicije LED indikatora

Definicije LED indikatora na RFD2000 tijekom punjenja

Status RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 prikazuje se dvobojnim LED indikatorom.

 Tablica 4
 Definicije LED indikatora na RFD2000 tijekom punjenja

Stanje	LED indikator napajanja uređaja RFD2000
Prije punjenja	Žuta (brzo, brzo, sporo)
Punjenje	Žuta (bljeska)
Potpuno napunjeno	Zelena (svijetli)
Pogreška u punjenju	Žuta (brzo bljeska)

Definicije LED indikatora na RFD2000 kada se ne puni

Način rada	Stanje	LED indikator napajanja uređaja RFD2000	TC20			
Način rada LED indikatora 0 – isključene su sve povratne informacije LED indikatora	Isključen je prikaz očitanja oznaka i stanja baterije	Isključeno	Kada je stanje napunjenosti baterije (State of Charge, SOC) ispod 10 %, oglašavaju se četiri kratka zvučna signala			
Način rada LED indikatora 1 – omogućeno prikazivanje očitanja oznake	Omogućeno je prikazivanje očitanja oznake (zadano)	Treperi zeleni LED indikator	Kada je stanje napunjenosti baterije (State of Charge, SOC) ispod 10 %, oglašavaju se četiri kratka zvučna signala			
Način rada LED indikatora 2 –	Status napunjenosti baterije ¹	Zelena kada je preostala razina napunjenosti 99 % – 51 %				
omogućeno prikazivanje stanja		Žuta kada je preostala razina napunjenosti 21 % – 50 %				
Datenje		Crvena kada je preostala razina napunjenosti 0 % – 20 %				
	Niska razina napunjenosti baterije ¹	Crvena kada je preostala razina napunjenosti 0 % – 10 %	Kada je stanje napunjenosti baterije (State of Charge, SOC) ispod 10 %, oglašavaju se četiri kratka zvučna signala			
Način rada LED indikatora 3 – omogućeno	Za stanje normalne napunjenosti nema prikaza LED indikatora	Ako je napunjenost veća od 10 %, nema prikaza LED indikatora				
prikazivanje niske razine napunjenosti baterije	Niska razina napunjenosti baterije ¹	Crvena kada je preostala razina napunjenosti 0 % – 10 %	Kada je stanje napunjenosti baterije (State of Charge, SOC) ispod 10 %, oglašavaju se četiri kratka zvučna signala			
¹ LED indikator statusa napunjenosti baterije ostaje svijetliti četiri sekunde nakon što se RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 odvoji od postolja za punjenje.						

Tablica 5 Definicije LED indikatora na RFD2000 kada se ne puni

LED prikazi

Pokretanje

Za uključivanje isključenog RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 pritisnite okidač na 1,3 sekunde. Kada se RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 počne uključivati, LED indikator jednom zatreperi žuto.

Način rada za oporavak

Za postavljanje RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 u način rada za oporavak, držite okidač pritisnutim 20 sekundi dok je uređaj isključen. LED indikator ostaje trajno crven i pokazuje kako je RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 u načinu rada za oporavak.

Ažuriranje programskih datoteka

Dok je u tijeku ažuriranje programskih datoteka RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000, LED indikator treperi zeleno.

Pogreška baterije

Kada je u RFID dodatku s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 neodgovarajuća baterija, LED indikator treperi crveno. Obavezno upotrebljavajte samo bateriju proizvedenu za uređaj RFD2000.

Kraj vijeka trajanja baterije

Prikaz kraja vijeka trajanja baterije onemogućen je u zadanim postavkama. Kada ga omogućite, LED prikaz postotka zdravlja baterije jest sljedeći:

- Naizmjenično zeleno/crveno treperenje kada je postotak do kraja vijeka trajanja baterije 99 % 51 %
- Naizmjenično žuto/crveno treperenje kada je postotak do kraja vijeka trajanja baterije 21 % 50 %
- Crveno treperenje kada je preostali postotak do kraja vijeka trajanja baterije 0 % 20 %.

Ako postotak zdravlja baterije padne ispod konfigurabilnog praga (zadani je 60 %), prikaz trajanja baterije od isteka vijeka trajanja zamjenjuje stanje napunjenosti baterije.

Zamjena baterije u RFID dodatku s kliznim priključnim mehanizmom

Vađenje baterije

Kako biste izvadili bateriju:



NAPOMENA: Prije prve upotrebe RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 potpuno napunite.

- 1. Križnim odvijačem izvadite vijak odjeljka za bateriju.
- 2. Okrenite zasun odjeljka za bateriju ulijevo za približno 30° pomoću odvijača s plosnatom glavom ili kovanice.
- 3. Odvojite poklopac odjeljka za bateriju.
- 4. Izvadite bateriju.





Umetanje baterije

Umetanje baterije:

- 1. Bateriju umetnite u odjeljak tako da kraj s priključkom ulazi prvi, a kontakti budu usmjereni prema okidaču.
- 2. Postavite poklopac odjeljka za bateriju.
- 3. Okrenite zasun odjeljka za bateriju udesno pomoću odvijača s plosnatom glavom ili kovanice.
- 4. Umetnite vijak odjeljka za bateriju i zategnite ga križnim odvijačem.

Slika 3 Umetanje baterije u RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom



Postavljanje/uklanjanje mobilnog računalnog uređaja na RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom

Postavljanje mobilnog računalnog uređaja na RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom

Kako biste mobilni računalni uređaj TC20 pričvrstili za RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000, postavite TC20 na bazu dodatka s kliznim priključnim mehanizmom i pritisnite TC20 dolje među jezičke za fiksiranje.

Slika 4 Postavljanje mobilnog računalnog uređaja na RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom



Uklanjanje mobilnog računalnog uređaja s RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom

Kako biste mobilni računalni uređaj TC20 uklonili s RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000, čvrsto držite dršku dodatka s kliznim priključnim mehanizmom i podignite TC20 s baze dodatka s kliznim priključnim mehanizmom.







Postavljanje vezice

Postavljanje opcionalne vezice:

- 1. Umetnite petlju vezice u kukicu za vezicu na donjem dijelu drške uređaja RFD2000.
- 2. Uvedite gornji dio vezice u petlju.
- 3. Povucite jezičak kroz petlju preko točke za postavljanje vezice i zategnite.

Slika 6 Postavljanje vezice



Punjenje

Prije prve upotrebe uređaja RFD2000 potpuno napunite bateriju postavljanjem uređaja u postolje za punjenje sve dok LED indikator napajanja/punjenja ne počne stalno zeleno svijetliti (pogledajte Definicije LED indikatora na str. 12 za promjenu prikaza stanja). RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 i mobilni računalni uređaj TC20 mogu se puniti u postolju za punjenje pojedinačno ili povezani.

Kada se RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 odvoji od postolja za punjenje, automatski se uključuje. Ako se čitač ne upotrebljava trideset minuta, isključit će se. Čitač možete ponovo uključiti zadržavanjem okidača na dršci pritisnutim na 1,3 sekunde.



Upravljanje baterijom

Za provjeru stanja napunjenosti glavne baterije pokrenite aplikaciju 123RFID Mobile i odaberite Postavke > Baterija. Za provjeru stanja baterija na LED indikatorima uklonite RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 iz postolja. Stanje napunjenosti baterije prikazuje se na 4 sekunde.

U mobilnoj aplikaciji 123RFID stanje baterije prikazuje puni li se baterija ili prazni, a razina baterije prikazuje stanje napunjenosti (kao postotak potpune napunjenosti). Ako se upotrebljava partnerska aplikacija. Pogledajte dokumentaciju partnerske aplikacije.

Obavijest o niskoj razini baterije

Prema zadanim postavkama LED prikaz stanja napunjenosti baterije traje 4 sekunde nakon uklanjanja RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 iz postolja. Prikaz je žut kada je stanje napunjenosti baterije u rasponu 21 – 50 %. Prikaz je crven kada je stanje napunjenosti baterije u rasponu 0 – 20 %.

Mobilni uređaj TC20 oglašava se sa četiri kratka zvučna signala kada je napunjenost baterije ispod 10 %.

Optimizacija baterije

RFD2000 podržava pametne performanse i optimizacije baterije za potrebe primjene. Za omogućenje ove postavke dostupna je funkcija API. Više informacija potražite u Vodiču za razvojne RFID inženjere za RFD2000 (p/n MN-003158-xx).

Mobilni uređaj

Detaljne informacije o mobilnom računalnom uređaju TC20 potražite u Korisničkom priručniku za TC20, p/n MN-003020-xx, na: <u>www.zebra.com/support</u>.

Mobilna aplikacija Zebra RFID za Android

Ažurirana mobilna aplikacija Zebra RFID sada se zove Mobilna aplikacija 123RFID. Detaljne informacije o ovoj aplikaciji potražite u Korisničkom priručniku za mobilnu aplikaciju 123RFID, p/n MN-003765-xx. U priručniku opisana je aplikacija za Android te su prikazane mogućnosti uređaja i funkcije rada s oznakama.

Priručnik je dostupan na: zebra.com/support.

RFID Manager

Uvod

Aplikacija RFID Manager tvrtke Zebra podržava upravljanje mobilnim Android uređajem TC20 koji se primjenjuje s RFD2000. Daje mogućnost navigiranja kroz sve zaslone, neovisno o tome je li uređaj povezan s čitačem RFD2000. Na zaslonu **Postavke** prikazuju se zadane postavke aplikacije kada nije povezana s čitačem.



NAPOMENA: Neki zasloni prikazani u ovom vodiču mogu se razlikovati od stvarnih zaslona u aplikaciji. Zasloni su podložni promjenama u budućim izdanjima.

Postavljanje uređaja RFD2000

Prva upotreba uređaja RFD2000 s TC20:

- Provjerite je li umetnuta baterija
- Napunite RFD2000
- Uključite RFD2000
- Postavite RFD2000 na TC20
- Postavite regiju i razinu napajanja (pomoću aplikacije RFID Manager, RFID Demo ili partnerske aplikacije).

Instalacija aplikacije RFID Manager za Android

Zahtjevi

- Mobilni računalni uređaj TC20
- Preporučena verzija sustava Android na mobilnom računalnom uređaju je verzija Nougat 7.1.x.

Instalacija

Instalacija softvera:

- Priključite Android uređaj na računalo. Kada Android uređaj povežete s računalom, postavite USB za način prijenosa datoteka i uređaj će se na računalu prikazivati kao uređaj za pohranu podataka. Informacije o prijenosu datoteka protokolom za prijenos medija potražite u vodiču za integraciju mobilnog računalnog uređaja TC20 na: <u>www.zebra.com/support</u>.
- 2. Kopirajte datoteku Zebra_RFID_Manager-1.0.7.xx.apk.apk na mobilni uređaj.
- 3. Idite na **Postavke uređaja > Sigurnost** i označite **Nepoznati izvori** kako biste dopustili instaliranje aplikacija iz nepoznatih izvora.
- 4. U Upravitelju datotekama pronađite datoteku Zebra_RFID_Manager-1.0.7.xx.apk i odaberite je.
- 5. Prikazuje se prozor programa za instalaciju. Odaberite program za instalaciju aplikacije za Android i započnite instalaciju.

Upotreba aplikacije RFID Manager za Android

Za upotrebu ove aplikacije za RFID radnje:

- 1. Provjerite je li aplikacija RFID Manager za Android tvrtke Zebra instalirana na mobilnom računalnom uređaju TC20.
- 2. Pokrenite aplikaciju RFID Manager za Android tvrtke Zebra na mobilnom uređaju.
- 3. Povežite RFD2000.
- Prije prve upotrebe postavite regiju u kojoj se uređaj upotrebljava. Za postavljanje regije otvorite aplikaciju i odaberite Postavke > Regulatorno.



NAPOMENA: Ako je aplikacija RFID Demo ili partnerska aplikacija povezana s uređajem RFD2000, aplikacija RFID Manager ne prikazuje informacije u stvarnom vremenu i ne dopušta promjenu postavki poput regulatornih, ponovnog postavljanja čitača, ponovnog postavljanja na tvorničke postavke te ažuriranja programskih datoteka.

Status veze

Status veze s čitačem

Ako TC20 nije povezan s uređajem RFD2000:

- 1. Ručno pokrenite RFID Manager.
- Pod Status veze > Čitač na zaslonu Početna stranica prikazuje se je li RFD2000 Priključen na ili Odspojen od TC20.
- 3. Nakon priključenja, aplikacija RFID Manager pokušava se povezati s čitačem. Ako je čitač isključen, prikazuje se prozor s obavijesti. RFD2000 uključite pritiskanjem okidača u trajanju od 1,3 sekunde, a zatim ga otpustite.
- 4. Ako klijent nije povezan, u aplikaciji RFID Manager prikazuje se status baterije i regulatorne postavke.

Slika 8 Zasloni statusa veze s čitačem



Status klijentske aplikacije

Ako je TC20 povezan s uređajem RFD2000:

- 1. Ručno pokrenite aplikaciju.
- Pod Status veze > Klijentska aplikacija na zaslonu Početna stranica prikazuje se je li klijentska aplikacija Povezana s ili Odspojena od RFD2000.

Slika 9 Zasloni statusa klijentske aplikacije



Status baterije obuhvaća postotak Razine napunjenosti i Status punjenja (punjenje ili pražnjenje). Kada je Klijentska aplikacija povezana, polje Status baterije prazno je.

Kada je Klijentska aplikacija povezana, polje Regulatorno prazno je.

Regulatorne postavke za RFID

Za postavljanje regije odaberite gumb sa strelicom **Regulatorno** kako biste otvorili zaslon **Regulatorno**. Odaberite postavke **Regija** i **Odabir kanala** i dodirnite gumb **Primijeni**. Na padajućem izborniku **Regija** prikazuje se trenutačna regija na koju je uređaj postavljen. Prije upotrebe uređaja odaberite ispravnu regiju.



NAPOMENA: Regiju i Odabir kanala treba postaviti samo prije prve upotrebe. Međutim, ako se na RFID dodatku s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 provede radnja Ponovno postavljanje na tvorničke postavke, ona uklanja konfiguraciju Regije i Kanala i treba ih ponovno postaviti.



NAPOMENA: Odaberite isključivo državu u kojoj upotrebljavate uređaj.

- Odabir kanala dopušten je samo u regijama koje dopuštaju postavljanje kanala.
- RFD2000 prijavljuju se u podržanim regijama.
- Ako u RFD2000 nije konfigurirana regija, pod Regulatorno prikazuje se status ND.
- U korisničkoj aplikaciji također je moguće pragmatično postaviti regiju i konfiguraciju.

Slika 10	Zasloni Regulatorno
----------	---------------------



Postavke

Za prikaz Postavki odaberite ikonu Postavke na donjoj alatnoj traci.

Za uređivanje funkcija za uređivanje obavijesti i ponovnog postavljanja čitača odaberite upravljački gumb **Postavke**. Opcije postavljanja su sljedeće:

- **Obavijest o bateriji** ako je omogućena, uz prikaz razine napunjenosti baterije prikazuje se i obavijest o niskoj razini baterije.
- **Zvučna obavijest o bateriji** ako je omogućena, mobilni računalni uređaj oglašava se zvučnom obavijesti o niskog razini bateriji.
- Obavijest o temperaturi ako je omogućena, prikazuje se obavijest o visokoj i kritičnoj temperaturi s
 prikazima razine temperature.
- **Obavijest o priključenju / odspajanju čitača** ako su omogućene, obavijesti se stvaraju pri priključenju i povezivanju čitača, odnosno pri njegovom odspajanju.
- Automatsko ažuriranje programskih datoteka ako je omogućeno, i kada je uređaj priključen na mobilni računalni uređaj, ažuriranje programskih datoteka započinje automatski uz programske datoteke spremljene u predmemoriji aplikacije, ako postoji nepodudaranje verzija.

Slika 11 Zaslon Postavke





 Ponovno postavljanje na tvorničke postavke – odaberite Ponovno postavljanje na tvorničke postavke kako biste sve konfigurabilne i regionalne postavke ponovno postavili na tvornički zadane postavke. Kada je odabrano, čitač se ponovno pokreće, na nakon uspješne radnje prikazuje se prozor s porukom. Potvrda statusa čitača nalazi se pod Početna stranica > Status.

Slika 12 Zaslon Ponovno postavljanje na tvorničke postavke



 Ponovno postavljanje čitača – odaberite Ponovno postavljanje čitača kako biste proveli ponovno postavljanje čitača. Kada je odabrano, čitač se ponovno pokreće, na nakon uspješne radnje prikazuje se prozor s porukom. Potvrda statusa čitača nalazi se pod Početna stranica > Status.

Slika 13 Zaslon Ponovno postavljanje čitača



Ažuriranje programskih datoteka

Na zaslonu za ažuriranje programskih datoteka moguće je provesti ažuriranje koda proizvoda, programa za učitavanje i ažuriranje radija.



NAPOMENA: Pri prvom pokretanju aplikacije RFID Management prikazuje se dijaloški okvir za dozvolu za pristup internoj memoriji. Za provedbu ažuriranja programskih datoteka nužno je odobriti pristup.



NAPOMENA: Za provedbu ažuriranja programskih datoteka potrebna je razina baterije veća od 20 %.

Provedba ažuriranja programskih datoteka:

- 1. Kopirajte datoteku DAT ili SCNPLG na SD karticu u TC20. Pogledajte odjeljak o prijenosu datoteka protokolom za prijenos medija u vodiču za integraciju mobilnog računalnog uređaja TC20 na: <u>www.zebra.com/support</u>.
- 2. Potražite datoteku DAT ili SCNPLG s programskom datotekom, u obliku kombinirane slike ili pojedinačnih datoteka odabirom ikone mape.
- Odaberite potrebnu datoteku DAT ili SCNPLG u izborniku Pregled datoteka. Po odabiru datoteke aplikacija se vraća na zaslon za ažuriranje.

Slika 14 Prijenos datoteka za ažuriranje programskih datoteka

	🛇 🖥 4:08 AM
Music 0 item	Mar 10, 1970 12:17:11 AM
Notifications 0 item	Mar 10, 1970 12:17:11 AM
Pictures 0 item	Mar 10, 1970 12:17:11 AM
Podcasts 0 item	Mar 10, 1970 12:17:11 AM
Ringtones 0 item	Mar 10, 1970 12:17:11 AM
RxLogger 0 item	Mar 10, 1970 12:17:11 AM
wlan_logs 4 items	Mar 15, 1970 3:51:59 AM
RfidLog.txt 23162 Byte	Mar 23, 1970 12:51:09 AM
SAADXS00-00 1857958 Byte	1-R00D0.DAT Mar 24, 1970 4:06:37 AM
\Diamond	0 🗆

4. Odaberite AŽURIRAJ.





- 5. Kada se upotrebljava kombinirana slika, napredak se prikazuje u dijaloškim okvirima napretka za RFID radio, program za učitavanja i RFD2000. Ako se upotrebljava pojedinačna slikovna datoteka, prikazuje se jedan dijaloški okvir napretka.
- 6. Nakon uspješnog ažuriranja, u prozoru se prikazuje poruka o dovršetku instalacije programskih datoteka za RFD2000.

Slika 16 Zaslon s napretkom ažuriranja programskih datoteka

Na		🛇 💈 11:58 PM	⇒ №		🛇 🖪 4:09 AM			🛇 🖪 4:10 AM
Updating Fir SAADXS00-(mware/sdca 001-R00D0.E	ard/ DAT	Updating F SAADXS00	irmware/sdca -001-R00D0.D	rd/ AT	Updating F SAADXS00	ïrmware/sdca)-001-R00D0.D.	rd/ AT
Updati RFID Ra	i ng 1 of 3 dio		Upda Bootlo	ting 2 of 3 ader	٦	Upda RFD20	ting 3 of 3 00	٦
99%		99/100	99%		99/100	6%		6/100
Ê	\$ ₫	6) Î Status	\$	1) Î Status	\$ ₫	e 1
Þ	0		Ø	0		\triangleleft	0	

RFID Manager

Informacije o ažuriranim programskim datotekama prikazuje se na zaslonu Informacije.





Copyright (C) 2017



Način rada za oporavak

Ako sumnjate da su programske datoteke za RFD2000 oštećene, odaberite samo potvrdni okvir **Način rada za oporavak** (pogledajte Slika 15 na str. 29). Za upotrebu opcije načina rada za oporavak obratite se timu za podršku tvrtke Zebra.

Dnevnik aplikacije RFID Manager

Za snimanje dnevnika čitača moguće je omogućiti sljedeće opcije.

- Dnevnici u stvarnom vremenu snima dnevnike u stvarnom vremenu za RFD2000.
- Vraćanje dnevnika iz međuspremnika snima dnevnike iz međuspremnika s RFD2000.
- Dnevnici ispravljanja pogrešaka snima dnevnike ispravljanja pogrešaka u RFID Manager.



NAPOMENA: Moguće je omogućiti sva tri dnevnika. Ako su sva tri dnevnika onemogućeni, snimaju se zadani dnevnici iz aplikacije koji ne obuhvaćaju dnevnike za RFD2000.

Slika 18 Zaslon za prijavu u RFID Manager



Snimanje dnevnika u stvarnom vremenu:

- 1. Omogućite Dnevnike u stvarnom vremenu.
- 2. Povežite i upotrebljavajte aplikaciju RFID za stvaranje dnevnika.
- 3. Dodirnite **Izvoz** za preuzimanje dnevnika u stvarnom vremenu. Aplikaciju RFID nije potrebno odspajati ili iz nje izlaziti.

Opciju Vraćanje dnevnika iz međuspremnika moguće je primijeniti samo kada je aplikacija RFID odspojena ili se ne izvodi.

Standardnom aplikacijom RX Logger također je moguće preuzeti aktivnosti RFIDAPI3 i RFIDSERVICE.

Izvoz datoteka dnevnika

Za izvoz snimljenih datoteka dnevnika odaberite gumb **Izvoz**. Datoteka dnevnika sprema se kao RfidLog.txt u korijenu podatkovnog sustava na TC20. Datoteku dnevnika preuzmite nakon povezivanja s računalom. Datoteka RfidLog.txt nalazi se u korijenskoj mapi u internoj memoriji.

K

NAPOMENA: Ako je klijent povezan, aplikacija RFID Manager dopušta samo izvoz dnevnika o ispravljanju pogrešaka. Dnevnike sigurnosnih kopija nije moguće preuzeti.

Zvučni indikatori

Aplikacija RFID Manager zvučnim signalima na TC20 oglašava sljedeće:

- Upozorenje "Baterija slaba"
- Prikaz početka punjenja.

O softveru

Na zaslonu **O softveru** prikazuje se **Verzija aplikacije**, **modul čitača** i **Verzija radija** za RFID Manager sukladno prijavi uređaja RFD2000.

Slika 19 Zaslon O softveru



Copyright (C) 2017



StageNow

Rješenje za pripremu StageNow

StageNow tvrtke Zebra Technologies omogućuje organizaciji bilo koje veličine jednostavnu pripremu nekolicine ili tisuća Android uređaja brzim skeniranjem crtičnog koda ili dodirom NFC oznake. StageNow odlikuje se jednostavnim alatom utemeljenim na čarobnjaku koji omogućuje jednostavno stvaranje čak i složenih profila za pripremu.

Vodič za instalaciju rješenja StageNow daje upute za instalaciju, deinstalaciju i ažuriranje rješenja za pripremu StageNow, a obuhvaća informacije o verzijama, kompatibilnosti te sistemske preduvjete. Vodič za instalaciju rješenja StageNow i ugrađeni softver potražite pod: <u>www.zebra.com/support</u>.

Programski dodatak za StageNow za RFID Maganer

Uvod

U ovom su poglavlju koraci neophodni za konfiguriranje aplikacije StageNow za ažuriranje programskih datoteka i konfiguracije uređaja RFD2000. Također obuhvaća korake za uvoz programskog dodatka CSP za RFID u aplikaciju StageNow te stvaranje različitih profila za ažuriranje programskih datoteka i konfiguracija čitača.

Zahtjevi

ΚA

NAPOMENA: Programski dodatak testiran je u verzijama aplikacije StageNow 2.9.1.1279 i 2.9.1.1328.

- Programski dodatak za StageNow za RFD2000: RFD2000-StageNow-Plugin-v1.1.zip
- StageNow v2.9
- Programske datoteke RFD2000 u formatu DAT (SAADXS00-001-R04D0.DAT) ili formatu RFD (RFD2000-SAADXS00-001-R04.RFD). Ove datoteke moguće je preuzeti na stranici za podršku za RFD2000 tvrtke Zebra na: www.zebra.com/us/en/support-downloads/software/firmware/rfd2000-firmware.html
- Pripremni poslužitelj konfiguriran sa StageNow
- TC20 s verzijom aplikacije RFID Manager 1.0.7.22 za RFD2000



VAŽNO: Prije primjene aplikacije StageNow podesite TC20 za pripremu uređaja RFD2000 najmanje jednim izvođenjem aplikacije RFID Manager tako da pravilno registrira programski dodatak CSP.

Uvoz programskog dodatka CSP za RFID Manager

Uvoz programskog dodatka CSP za RFID Manager u aplikaciju StageNow:

- 1. Otvorite aplikaciju **StageNow**.
- 2. Odaberite biblioteku CSP.

Slika 20 Uvoz aplikacije RFID Manager – odabir biblioteke CSP

1 StageNow					
Settings Help About		Current I	P: 10.17.126.38 Wi-Fi Hotspot:	Off Change Pa	issword ← Log out
			Drag Plug-In CSP Zipped files here to add them to the Library OR, CHOOSE FILE		
A Home	Plug-In	Built-In			
+ Create new Profile	Name 🗘		Last Updated 💲	rfidmanager	
all Profiles	PluginCspSample		6/9/2017 10:43 AM	DETAILS	
All Settings	rfidmanager		8/29/2017 2:54 PM	Name Created by	rfidmanager pluginuser
CSP Library				Updated	08/29/2017 09:24:40
				DESCRIPTION Rfid configuration	0.2

- 3. Odaberite ODABERI DATOTEKU.
- 4. Pronađite RFD2000-StageNow-Plugin-v1.1.zip.

👤 StageNow		×
Settings Help About	Current IP : 10.17.126.38 Wi-Fi Hotspot: 🔘 off Change Password 🕂 Log o	
	Drag Plug-in CSP Zipped files here to add them to the Library OR, CHOOSE FILE Successfully uploaded	
 ✦ Home ✦ Create new Profile ゐ All Profiles み All Settings ⓒ CSP Library 	Plug-in CSP successfully uploaded Name PluginCspSa rfidmanager	

Slika 21 Prozor uspješnog prijenosa programskog dodatka CSP

5. Po uspješnom dovršetku prijenosa .zip datoteke unos u RFID Manager prikazuje (Slika 22).

Slika 22 Posljednji ažurirani unos u RFID Manager

<u>stayenow</u>					
Settings Help About					Curre
	CSP Libra	ry			
					(Î)
▲ Home				Drag Plug-Ir to add th	CSP Zipped files here to the Library
Create new Profile				OR	, CHOOSE FILE
T cleate new rionie					
All Profiles					
All Settings	Plug-In	Built-In			
CSP Library	Name 🗘		Last Updated 💲	Actions	
	PlugInCspSample		6/9/2017 10:43 AM	ŵ	
	rfidmanager		10/5/2017 1:34 PM	Ô	
Stvaranje profila ažuriranja programskih datoteka sa StageNow

U ovom su odjeljku koraci za stvaranje novog profila za programske datoteke. Primjerom u nastavku stvara se profil za kopiranje datoteke SAADXS00-001-N10D0.DAT s pripremnog poslužitelja na uređaj, a zatim za ažuriranje programske datoteke.

Stvaranje novog profila za programske datoteke:

- 1. Provjerite jesu li uređaj za pripremu i pripremni poslužitelj povezani i pristupačni na mreži.
- 2. Odaberi Stvori novi profil u bočnom izborniku.

1 Cha

Slika 23 Stvaranje ažuriranja programskih datoteka – zaslon biblioteke s CSP

Settings Help About					Current IP :	10.17.126.35	Wi-Fi Hotspot:	Off
P	CSP Libra	ry						
					Î			
				Drag Plug-In to add th	CSP Zipped files here em to the Library			
A Home				OR,	, CHOOSE FILE			
+ Create new Profile								
All Profiles								
All Settings	Plug-In	Built-In						
CSP Library	Name 🗘		Last Updated 💲	Actions				
	PluginCspSample		6/9/2017 10:43 AM	â				
	rfidmanager		10/5/2017 1:34 PM	ŵ				

3. U prozoru Odaberi čarobnjaka odaberite XpertMode, a zatim Stvori.

Slika 24 Odabir prozora čarobnjaka

		ary _			×
			Select a Wizard		
			Please select the MX versio	n on your device: MX 6.1 💌 🕢	
Home			Name	Description	
			Configure a Device	Configure most common Settings for a device. Use this Wizard to Manage	_
All Profiles			Connect Network	Connect to a Network. Use this Wizard to connect to a Wi-Fi. GPRS. or Ethe	
All Settings	Plug-In	Built	Enroll in an MDM	Enroll a device for management by an MDM. Use this Wizard to Download.	
CSP Library	Name 🗘		Manage Application(s)	Manage applications on a device. Use this Wizard to Download, Install, Uni	
	PlugInCspSample		Manage Device Security	Configure Security options and policies for a device. Use this Wizard to Wh	L
	rfidmanager		Perform OS Update	Perform an OS Update on a device. Use this Wizard to apply an Update or a	a
			Wipe a Device	Destroy device data using Enterprise or Factory Reset	
		C	Xpert Mode	Configure any available Settings for a device. Use this Wizard to create any	

4. U tekstni okvir **Unesi naziv profila:** unesite naziv novog profila. Na primjer, Rfid-N10-ažuriranje kao pod Slika 25. Odaberite **Pokreni**.

Slika 25	Stvaranie ažuri	irania nrograms	kih datoteka _	naziv profila
Slika ZJ	Stvaranje azun	iranja programs	KIII Ualueka –	παζιν ριθπα

👤 StageNow				
Settings	Help About rent IP :	10.17.126.38 Wi-Fi Hotspot:	Off Change Password	🕂 Log out
🗡 Xpert	Mode: Rfid-N10-Up	date	Profile Status: Incomplete	A
Before v	ou start			
Configure in any seq	any available Settings fo juence.	r a device. Use this Wizard to create	e any combination of Settings or o	other Wizards
	Enter Profile name:	Rfid-N10-Update		
		Start		

5. Odaberite 🚭 uz FileMgr CSP i rfidmanager CSP te odaberite Dodaj.

Slika 26	Stvaranje až	uriranja p	programskih	datoteka –	dodavanje a	aplikacija

lefore you start configure any available Settings for a device. Use	ADD / EDIT			
	SETTING	S WIZARD		CONFIG DEPLOY
	Name	Description	Add	1. FileMgr X
	PersonalDictionary	Manage personal dictionary	0	2. rfidmanager 🗙
	PluginCspSample	RFID Configurations	0	
	් PowerKeyMgr	Manage Power Key Configuration	0	
	් PowerMgr	Perform power management operations	0	
	RemoteScannerMgr	r Remote Scanner Management	0	
	C rfidmanager	Rfid configuration	0	
	ScanModeMgr	Set Scan Mode	0	
	SdCardMgr	Manage SdCard Configuration	0	

6. Unesite Ciljni put i naziv datoteke (npr. ciljni put u uređaju) i URI izvorne datoteke (npr. ciljni put u pripremnom poslužitelju) kako je prikazano u Slika 27. Odaberite Nastavi.

StageNow
ettings Help About
🖉 XpertConfig: Rfid-N10-Update 🗹
StageNow Config Review Publish
1 2 FileMgr rfidmanager
File Action: 📀
Transfer/Copy File Delete File Download and Expand Archive File
File in the device file system
/data/tmp/public/SAADXS00-001-N10D0.DAT
Source Access Method: 🛞
File on a remote server File in the device file system File embedded in XML
Source File URI: 📀
ftp-p://ftp-dev:M0t04sds@localhost:21/SETTINGS/setting

Slika 27 Stvaranje ažuriranja programskih datoteka – Konfiguriranje FileMgr

 Odaberite potvrdni okvir Ažuriranje programskih datoteka i unesite Naziv datoteke za ažuriranje programskih datoteka. To su Ciljni put i Naziv datoteke uneseni pod Korak 6 (/data/tmp/public/SAADXS00-001-N10D0.DAT). Odaberite Nastavi >.

Slika 28 Stvaranje ažuriranja programskih datoteka – Konfiguriranje RfidManager

StageNow				
ettings Help About	Current IP :	10.17.129.133 Wi-Fi Hotspo	t: Off Change P	assword 🕂 Log ou
XpertConfig: FirmwareConfiguration	ď	Profile Id: 2	Profile Status: Incomple	ete 🏫
StageNow Config Re	eview	Publish		
1 FileMgr	2 rfidmanager)		ADD / EDIT
Ifidmanager Configure the Setting				
Create New Setting				
Save Setting for Re-use 🕖			Edit	Save Cancel
Firmware Update FileName:	1			
Rfid Advanced options	1			
< Back				Continue >

8. Pregledajte unos i odaberite Dovrši profil >.

Slika 29 Pregledajte i dovršite profil

0 StageNow				
Settings Help About	Current	t IP: 10.17.129.133 Wi-Fi Hot	spot: Off Change Passwo	ord 🕂 Log out
💉 XpertConfig: FirmwareC	Configuration 🗹	Profile Id: 2	Profile Status: Incomplete	A
StageNow Config	Review	Publish		
Staging Profile				
StageNow Config 2				+ Expand
Profile Description :	XpertConfig			
Encrypt Barcode, Audio and NFC Data:	Security Warning: Your Barcode, Audio and NF	C data will NOT be encrypted if uncl	hecking this box. 💌	
e Baak			0	lata Drafila
< DdCK			Comp	nete Prome >

9. Odaberite potvrdni okvir za potrebnu Vrstu crtičnog koda. Odaberite Testiraj.

Slika 30 Stvaranje ažuriranja programskih datoteka – odabir crtičnog koda

StageNow							- • •
Settings H	lelp About				Hotspot: 🔵 Of	Change Passv	vord 🕂 Log out
🌾 XpertC	onfig: FirmwareConfig	uration 🗹	Prof	ile Id: 2	Profile	Status: Complete	•
StageN	low Config	Review		Publish			
				⇒≣ Export	for MDM	⇒≣ Export for \$	StageNow
	WiEi-Hotepot						
	Wir Priotspot			A STREET LINES			
	to create a direct connec the multiples barcodes in	tion to this compute the case that you his	r via hotspot. The o ave Device Setting:	onnection will be in the Config Se	e secure and remo ction.	ve the need to print	
	Yes,use WiFi Hotspo	t					
					_		
	Barcode	Au	dio	NFC			
	Туре		Staging Clie	Last Tested	Published	Latest Stag	
	開始時間	PDF417 Recommended for 2D Scan Engines	StageNow				
		Linear Recommended for 1D Laser Scanner	StageNow				
	Action		Select Select All	Test Test	Publish Publish	Stage Stage	
< Back							

- 10. Testiranje stvara crtični kod koji je moguće skenirati klijentom StageNow na uređaju za pripremu programskih datoteka.
- Slika 31 Priprema crtičnog koda za programske datoteke

Profile Name
Barcode Typ
Minimum Co
Network Con StageNow To
Scan Barco
1

Stvaranje konfiguracija za čitač

U ovom su odjeljku koraci za stvaranje novog profila za regulatornu konfiguraciju s naprednim opcijama u aplikaciji StageNow.

Za stvaranje profila i ažuriranje regije, maske kanala i preskakanje kanala:

- 1. Provjerite jesu li uređaj koji se priprema i pripremni poslužitelj povezani i pristupačni na mreži.
- 2. Odaberite Stvori novi profil i zatim odaberite XpertMode (pogledajte Slika 23 i Slika 24 na str. 37).
- 3. Odaberite 🕄 uz rfidmanager, a zatim odaberite Dodaj.

Slika 32 Dodavanje konfiguracije za RFID

	SETTING	S WIZA	RD	CONFIG	DEPLOY
Name	,	Description	Add	1. rfidn	nanager 🗙
hald	Livensemyi	т ополтносное типидетеля орегизопо	v		
C	PersistMgr	Manage XML Persistence	0		
۵	PersonalDictionary	Manage personal dictionary	0		
Ċ	PowerKeyMgr	Manage Power Key Configuration	0		
Ċ	PowerMgr	Perform power management operations	0		
۵	RemoteScannerMgr	Remote Scanner Management	0		
0	rfidmanager	Rfid configuration	0		
۵	ScanModeMgr	Set Scan Mode	0		
	SdCardMgr	Manage SdCard Configuration	0		

- 4. Unesite sljedeće postavke koje prikazuje Slika 33 na str. 43.
 - Maska kanala
 - Država upotrebe (regija)
 - Vrijednosti preskakanja kanala
 - Informacije o anteni
 - Upravljanje singulacijom
 - Postavke izvoza



attinge Help About	Current ID :	10 17 120 122 L M	/i-Ei Hotepot:	Off Change	Password L J Log o
tungs Help About		10.17.129.155 W	n-ri notspot.	O On Change	
XpertConfig: Configuration	5	Profile Id: 6		Profile Status: Incomp	lete 🔒
StageNow Config	Review		Publish		
	⊘				ADD / EDIT
rfidmanag	er				
Create New Setting					
Save Setting for Re-use 👔					
Firmware Update					
Rfid Advanced options					
Country of Operation					
UNITED_STATES	•				
Enabled Channels Mask 📀					
Enable channel hopping 📀					
Do nothing Disable I	Enable				
RFID Transmit Power Level 📀					
270					
Query Select 💿					
Do nothing	•				
Query Session 🕜					
Do nothing	•				
Query Target 💿					
Do nothing	¥				
Export settings					
Reset Radio					
Reset Radio to factory default					

Napomene:

- **a.** Profile je moguće stvarati zasebno za sve elemente(maske kanala, državu upotrebe, preskakanje kanala, razinu snage odašiljanja, sesiju za upit, postavke izvoza).
- b. Za informacije o čitaču odaberite Izvezi postavke (detalji o uređaju, verzija programskih datoteka, dnevnike, naredbe uređaja, informacije o kanalu). Svi detalji spremaju se na SD karticu u datoteku export_logs.txt.
- c. Kada je preskakanje kanala omogućeno, moguća je upotreba više kanala. Kada je preskakanje kanala onemogućeno, moguć je odabir samo jednog kanala za primjenu postavke za regiju.
- **d.** Kada se primijene negativne vrijednosti, nizovi ili vrijednosti izvan granica, te vrijednosti ne prikazuju se u aplikacijama.
- e. Kada su država upotrebe Sjedinjene Američke Države, vrijednosti maske kanala nepotrebne su. Ako su unesene, ne prikazuju se u aplikacijama.
- 5. Odaberite Nastavi >, pregledajte unose, odaberite Dovrši profil.
- 6. Odaberite potvrdni okvir za potrebnu Vrstu crtičnog koda. Odaberite Testiraj.

Slika 34 Stvaranje regulatornog ažuriranja – odabir crtičnog koda

StageNow							
Settings Help Abou	t				otspot: 🔵 Of	Change Passv	vord 🕂 Log out
🌾 XpertConfig: Firm	nwareConfigura	tion 🗹	Prof	ile Id: 2	Profile	Status: Complete	^
StageNow Config		Review		Publish			
			ſ	+ Export	for MDM	⇒ Export for \$	StageNow
WiFi-H	otspot						
You have to create the multi	a Staging Server of a direct connection iples barcodes in the	onfigured. Would to this computer case that you ha	you like to use the via hotspot. The o ve Device Setting:	e new WiFi Hotspo connection will be s in the Config Sec	t feature instead secure and remo tion.	? This will allow you ve the need to print	
🗌 Yes,t	use WiFi Hotspot	,	-				
E	Barcode	Auc	dio	NFC			
Туре			Staging Clie	Last Tested	Published	Latest Stag	
		PDF417 Recommended or 2D Scan ingines	StageNow				
	I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	inear Recommended or 1D Laser Scanner	StageNow				
Actie	on		Select Select All	Test Test	Publish Publish	Stage Stage	
< Back							

7. Testom se stvara crtični kod koji prikazuje Slika 35. Taj crtični kod moguće je skenirati klijentom StageNow na uređaju za pripremu napredne regulatorne konfiguracije i informacija o anteni.

Slika 35 Crtični kod za pripremu napredne regulatorne konfiguracije i antenu



Stvaranje profila za ponovno postavljanje radija i ponovno postavljanje na tvorničke postavke

U ovom su odjeljku koraci za stvaranje ponovnog postavljanja radija i ponovno postavljanja na tvorničke postavke sa StageNow.

Stvaranje profila za ponovno postavljanje radija i ponovno postavljanje na tvorničke postavke:

- 1. Provjerite jesu li uređaj koji se priprema i pripremni poslužitelj povezani i pristupačni na mreži.
- 2. Odaberite Stvori novi profil i zatim odaberite XpertMode (pogledajte Slika 23 i Slika 24 na str. 37).
- 3. Odaberite 🕶 uz rfidmanager, a zatim odaberite **Dodaj**.

Slika 36 Dodavanje konfiguracije za RFID

٤	ETTINGS	WIZARD		CONFIG	DEPLOY
Name	Description		Add	1. rfidm	anager 🗙
List Livenseing	r chommo	пос типодетсях орегизопо	•		
O PersistMgr	Manage XM	L Persistence	0		
PersonalDi	ctionary Manage per	sonal dictionary	0		
() PowerKey!	Mgr Manage Pov	wer Key Configuration	0		
O PowerMgr	Perform pov	wer management operations	0		
RemoteSci	annerMgr Remote Sca	nner Management	0		
rfidmanage	er Rfid configu	ration	0		
ScanMode	Mgr Set Scan Mo	ode	0		
SdCardMg	r Manage SdC	Card Configuration	0		

 Odaberite Ponovno postavi radio i ponovno postavite radio na zadane potvrdne okvire sukladno na prikazu na Slika 37.

Slika 37 Ponovno postavljanje radija

StageNow				
ettings Help About			-Fi Hotspot: Off 0	Change Password 🕂 Log out
XpertConfig: Configuration	8	Profile Id: 6	Profile Status:	Incomplete 🏫
StageNow Config	Review		Publish	
1 rfidmanag	er			ADD / EDIT
Create New Setting				
Save Setting for Re-use Firmware Update Tif Advanced officians Country of Operation Country of Operation Enabled Channels Mask Enable channel hopping Country Disatle RFID Transmit Power Level	Enable			
Usery Select Do nothing Usery Session Do nothing Usery Target Do nothing Export settings Reset Radio Reset Radio to factory default	•			
				Continue >

Napomene:

- a. Profile je moguće neovisno stvoriti za sve elemente (ponovno postavljanje radija, ponovno postavljanje radija na tvorničke postavke).
- b. Po odabiru Ponovno postavi radio treperi svjetlo baterije uređaja i postavka se primjenjuje.
- c. Po odabiru **Ponovno postavi radio na tvorničke postavke** sve se vrijednosti u aplikaciji za upravljanje i demonstracijskoj aplikaciji ponovno se postavljaju.
- 5. Odaberite Nastavi >, pregledajte unose, odaberite Dovrši profil.
- 6. Odaberite potvrdni okvir za potrebnu Vrstu crtičnog koda. Odaberite Testiraj.

Slika 38 Stvaranje ažuriranja za ponovno postavljanje – odabir crtičnog koda

0 StageNow						
Settings Help About				Hotspot: 🔵 Of	Change Pass	word 🕂 Log out
🖉 XpertConfig: FirmwareConfigu	uration 🗹	Prof	ile Id: 2	Profile	Status: Complete	•
StageNow Config	Review		Publish			
			⇒ Export	for MDM	+: Export for	StageNow
WiFi-Hotspot You have a Staging Serve	r configured. Would	you like to use the	e new WiFi Hotsp	ot feature instead	? This will allow you we the need to prin	
the multiples barcodes in	the case that you ha	ve Device Setting	s in the Config Se	ction.		
Yes,use WiFi Hotspot						
Barcode	Aud	dio	NFC			
Туре		Staging Clie	Last Tested	Published	Latest Stag	
	PDF417 Recommended for 2D Scan Engines	StageNow				
	Linear Recommended for 1D Laser Scanner	StageNow				
Action		Select Select All	Test Test	Publish Publish	Stage Stage	
< Back						

7. Testom se stvara crtični kod koji prikazuje Slika 39. Taj crtični kod moguće je skenirati klijentom StageNow na uređaju za pripremu ponovnih postavljanja.

Slika 39 Priprema ponovnog postavljanja



Scan Barcodes with StageNow Client:



Primjena ažuriranja programskih datoteka i regulatornih ažuriranja u jednom profilu

Ažuriranja programskih datoteka i regulatorna ažuriranja moguće je primijeniti u jednom profilu. Prvo se ažuriraju programske datoteke čitača, a zatim se primjenjuje regulatorna konfiguracija.

Slika 40 Programske datoteke i konfiguracija u jednom profilu



Održavanje i tehničke specifikacije

Uvod

Ovo poglavlje sadrži upute o čišćenju i održavanju te pruža rješenja za rješavanje potencijalnih problema u radu uređaja.

Čišćenje



OPREZ: Uvijek nosite zaštitu za oči.

Prije upotrebe obavezno pročitajte upozorenje na proizvodu s komprimiranim zrakom i alkoholom.

Ako iz medicinskih razloga morate upotrebljavati neku drugu otopinu, više informacija zatražite od tvrtke Zebra.



UPOZORENJE: Izbjegavajte izlaganje proizvoda vrućem ulju ili nekoj drugoj zapaljivoj tekućini. Ako dođe do takvog izlaganja, iskopčajte uređaj i odmah ga očistite sukladno ovim smjernicama.

Odobreni aktivni sastojci sredstva za čišćenje

100 % aktivnih sastojaka bilo kojeg sredstva za čišćenje mora sačinjavati jedan od sljedećih sastojaka ili neka kombinacija sljedećih sastojaka: izopropilni alkohol, natrijev hipoklorit (sredstvo za izbjeljivanje), hidrogen peroksid ili blago sredstvo za pranje posuđa.

Štetni sastojci

Sljedeće kemikalije dokazano oštećuju plastiku na uređaju RFD2000 i mobilnom računalnom uređaju i ne smiju doći u doticaj s uređajem: otopine amonijaka, spojevi amina ili amonijaka; aceton; ketoni; eteri; aromatični i klorirani ugljikovodici; vodene otopine ili alkoholne lužnate otopine; etanolamin; toluen; trikloroetilen; benzen; karbolna kiselina i TB-lizoform.

Upute za čišćenje

Nemojte nanositi tekućinu izravno na RFD2000 i mobilni računalni uređaj. Navlažite meku krpu ili koristite vlažne maramice. Nemojte zamatati uređaj u krpu ili maramicu nego ga nježno njome obrišite. Pazite da se tekućina ne razlijeva po zaslonu ili drugim dijelovima. Prije upotrebe ostavite uređaj da se osuši.



VAŽNO: Uređaj s uklonjenim poklopcem baterije nemojte čistiti te ga izlagati kiši ili vlazi. Uređaj bez poklopca baterije nije zabrtvljen za zaštitu od vode/prašine.

Posebne napomene vezane uz čišćenje

Mnoge rukavice od vinila sadrže aditive ftalata koji se obično ne preporučuju za medicinske svrhe i dokazano oštećuju kućište uređaja RFD2000 i mobilni računalni uređaj. Uređaj RDF2000 nemojte upotrebljavati noseći rukavice od vinila koje sadrže ftalate, a nakon što se rukavice skinu, ruke treba oprati od ostataka kako bi se uređajem moglo sigurno rukovati. Ako se proizvodi koji sadrže bilo koji od navedenih štetnih sastojaka (npr. sredstvo za dezinfekciju ruku koje sadrži etanolamin) koriste prije rukovanja uređajem RDF2000, ruke treba potpuno osušiti prije upotrebe uređaja RDF2000 kako bi se spriječilo oštećenje plastike.

Potreban materijal

- Alkoholne maramice
- Maramice za čišćenje objektiva
- Štapići s pamukom
- Izopropilni alkohol
- Spremnik komprimiranog zraka s cjevčicom.

Čišćenje priključaka postolja

Čišćenje priključaka na postolju:

- 1. Iskopčajte kabel napajanja istosmjernom strujom iz postolja.
- 2. Pamučni dio štapića uronite u izopropilni alkohol.
- 3. Pamučnim dijelom štapića protrljajte iglice priključka. Polako pomičite štapić naprijed i natrag s jedne strane priključka na drugu. Pazite da na priključku ne ostane komadića pamuka.
- 4. Pamučnim dijelom štapića istrljajte sve bočne strane priključka.
- 5. Komprimirani zrak raspršite na područje priključka tako da cijev/mlaznicu usmjerite oko ½ inča od površine.



OPREZ: Mlaznicu nemojte usmjeravati prema sebi ili drugima, pazite da mlaznica i cjevčica budu usmjereni dalje od vašeg lica.

- 6. Pazite da pamučni štapić ne ostavi niti pamuka te uklonite niti ako ih pronađete.
- 7. Ako i na drugim područjima postolja ima masnoće i prljavštine, uklonite ih pomoću krpe bez dlačica i alkohola.
- 8. Pričekajte barem 10 do 30 minuta (ovisno o ambijentalnoj temperaturi i vlazi) da alkohol ishlapi prije priključivanja postolja na napajanje.

Ako je temperatura niska, a razina vlage visoka, potrebno je duže sušenje. Viša temperatura i niska razina vlage zahtijevaju kraće sušenje.

Učestalost čišćenja

Učestalost čišćenja prepušta se korisniku zbog različitih okruženja u kojima se mobilni uređaji koriste. Uređaji se mogu čistiti onoliko često koliko je to potrebno. Ako se uređaj koristi u prljavom okruženju, preporučuje se povremeno čišćenje izlaznog prozorčića skenera kako bi se osigurale optimalne radne značajke skeniranja.

Održavanje

Kako biste osigurali rad bez poteškoća, pri upotrebi uređaja pratite sljedeće savjete.

RFD2000

- Premda je uređaj otporan na vodu i prašinu, nemojte ga duže izlagati kiši ili vlazi. Općenito, uređaj trebate upotrebljavati kao džepni kalkulator ili drugi mali elektronički instrument.
- Uređaj s uklonjenom baterijom nemojte čistiti te ga izlagati kiši ili vlazi. Uređaj bez baterije nije zabrtvljen za zaštitu od vode/prašine.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i spriječite jake udarce.
- Zaštitite uređaj od ekstremnih temperatura. Nemojte ga ostavljati na ploči s instrumentima u automobilu kada je vani jako vruće i držite ga dalje od izvora topline.
- Uređaj nemojte spremati niti ga upotrebljavati na bilo kojoj izrazito prašnjavoj, vlažnoj ili mokroj lokaciji.
- Nemojte upotrebljavati sredstvo za čišćenje prozora. Upotrebljavajte meku krpu natopljenu otopinom izopropilnog alkohola i vode u omjeru 50/50. Pogledajte Čišćenje na str. 48.
- Nemojte dopustiti da se otopina nakupi u lokve bilo gdje na zaslonu ili uređaju.
- Nemojte upotrebljavati veliku količinu otopine kako uređaj ne bi ostao vlažan.

Baterija



UPOZORENJE: Uređaj nemojte spremati s umetnutom baterijom. To dugoročno može nepovratno oštetiti bateriju. Bateriju uvijek spremite izvan uređaja. Ako je baterija umetnuta tijekom dugotrajnog skladištenja, može se isprazniti do stanja iz kojeg se ne može oporaviti.

Čak i kad se skladišti odvojeno od uređaja, važno je poštivati standardne industrijske smjernice. Kada se baterije skladište dulje od godine, proizvođači baterijskih ćelija izvještavaju o mogućem nepovratnom padu ukupne kvalitete baterije. Kako biste gubitke smanjili na minimum, preporučuju skladištenje napola napunjenih baterija na suhom, hladnom mjestu i temperaturama između 41 ° i 77 °F (5 ° i 25 °C), što hladnije, to bolje. Napunite baterije na pola kapaciteta barem jednom godišnje. Za punjenje baterije do pola kapaciteta potpuno ispražnjenu bateriju punite dva sata. Ako uočite ispuštanje elektrolita, izbjegavajte kontakt sa zahvaćenim područjem i pravilno odložite bateriju u otpad.

Tehničke specifikacije

Tablica 6	Tehničke s	specifikaciie	e uređai	a RFD2000

Stavka	Opis		
Fizička svojstva			
Dimenzije	Visina: 14,9 cm (5,9")		
	Širina: 7,9 cm (3,1")		
	Duljina: 13,3 cm (5,2")		
Masa	~ 10,9 oz./~ 310 grama (dodatak s kliznim priključnim mehanizmom s baterijom)		
Napajanje	Baterija PowerPrecision+ Li-Ion od 3160 mAh		
Frekvencijski raspon/izlazne	SAD: 902 – 928 MHz; 0 – 30 dBm (EIRP)		
radijske frekvencije	EU: 865 – 868 MHz; 0 – 30 dBm (EIRP)		
	Japan: 916 – 921 MHz (s LBT); 0 – 30 dBm (EIRP)		
Radno okruženje			
Radna temperatura	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)		
Temperatura za spremanje	-40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F)		
Temperatura za punjenje	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)		
Relativna vlažnost	U radu: 5 – 85 % bez kondenzacije		
Brtvljenje	IP52		
Specifikacije u slučaju pada uređaja	4' na beton		
Specifikacije u slučaju prevrtanja uređaja	Ciklusi prevrtanja od 500 1/2 metara (1000 padova) pri 20 °C		
Elektrostatičko pražnjenje (ESD)	Zračno pražnjenje od ± 15 kV istosmjerne struje, izravno pražnjenje od ± 8 kV, neizravno pražnjenje od ± 8 kV		

Stavka	Opis
Dimenzije	Visina: 9,0 cm (3,54")
	Širina: 9,8 cm (3,86")
	Duljina: 13,3 cm (5,24")
Masa	0,205 kg / 0,45 lbs
Ulazni napon	12 V istosmjerne struje
Potrošnja energije	do 15 vata
Radna temperatura	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Temperatura za spremanje	-40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F)
Temperatura za punjenje	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Relativna vlažnost	U radu: 5 – 85 % bez kondenzacije
Specifikacije u slučaju pada uređaja	Pad od 76,2 cm (30") na na beton prekriven vinilnom podnom oblogom pri 20 °C
Elektrostatičko pražnjenje (ESD)	Zračno pražnjenje od ± 15 kV istosmjerne struje, izravno pražnjenje od ± 8 kV, neizravno pražnjenje od ± 8 kV

Tablica 7	Tehničke	specifikacije	postolja s	jednim ležišter	n
-----------	----------	---------------	------------	-----------------	---

Tablica 8 Tehničke specifikacije postolja s pet ležišta

Stavka	Opis
Dimenzije	Visina: 10,9 cm (4,29")
	Širina: 48,9 cm (19,25")
	Duljina: 13,3 cm (5,24")
Masa	1,884 kg / 4,15 lbs
Ulazni napon	12 V istosmjerne struje s 9 A
Potrošnja energije	Maks. povlačenje od 75 W kada pune sva ležišta
Radna temperatura	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Temperatura za spremanje	-40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F)
Temperatura za punjenje	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Relativna vlažnost	U radu: 5 – 85 % bez kondenzacije
Specifikacije u slučaju pada uređaja	Pad od 76,2 cm (30") na na beton prekriven vinilnom podnom oblogom pri 20 $^\circ\mathrm{C}$
Elektrostatičko pražnjenje (ESD)	Zračno pražnjenje od ± 15 kV istosmjerne struje, izravno pražnjenje od ± 8 kV, neizravno pražnjenje od ± 8 kV

Rješavanje problema

Rješavanje problema

- **NAPOMENA:** Informacije za rješavanje problema koje sadrži Tablica 9 primjenjive su za zadanu konfiguraciju LED indikatora RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000.
- Tablica 9
 Rješavanje problema na RFID dodatku s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 sa zadanim LED indikatorima

Simptom	Vjerojatni uzrok	Akcija
Aplikacija za RFID ne izvodi se na mobilnom uređaju TC20.	APK za RFID Manager za RFD2000 nije instalirana.	Prije instaliranja aplikacije za RFID na mobilni uređaj TC20 prvo instalirajte APK za RFID Manager. Ako se provede tvorničko ponovno postavljanje terminala TC20, APK za RFID Manager nužno je ponovno instalirati.
RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom ne očitava oznake.	Konfiguracija za radijsku frekvenciju nije postavljena.	Prateći upute u aplikaciji RFID Manager postavite regulatornu regiju ili državu rada.

K

Simptom	Vjerojatni uzrok	Akcija
RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom priključen je na mobilni uređaj TC20 i ne odgovara na primjenu RFID, čak i po pritiskanju okidača.	Razina baterije preniska je za napajanje RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom.	Na nekoliko sekundi pritisnite okidač kako biste uključili RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom. Kada je RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom uključen, LED indikator treperi. (Prema zadanim postavkama pritiskanjem okidača RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom uključuje se ako je u isključenom načinu rada. Međutim, RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom moguće je onemogućiti, a tada je ovaj korak nepotreban). RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom postavite u postolje za punjenje. LED indikatori RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom trepere žuto kako bi pokazale da je punjenje započelo. Pogledajte LED prikazi na str. 13.
	Mobilni računalni uređaj TC20 tvrtke Zebra nije pravilno umetnuto u RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom.	Uklonite mobilni uređaj tvrtke Zebra i pravilno ga ponovno umetnite u RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom. Pogledajte Postavljanje mobilnog računalnog uređaja na RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom na str. 16.
	Oštećena baterija.	Ako LED indikator RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 ne treperi žuto nakon što je neko vrijeme postavljen na postolje za punjenje, u servisu zatražite zamjenu baterije. Pogledajte Servisne informacije na str. 9.
RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom ne odgovara na primjenu, a LED indikator na RFID dodatku s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 uključen je ili treperi.	Omogućen je način rada za oporavak.	Ako je način rada za oporavak pokrenut nenamjerno, pričekajte približno 1,5 minuta na samostalan izlazak RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom iz načina rada za oporavak. Pogledajte Način rada za oporavak na str. 13.
RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom odgovara, ali ne očitava oznake.	Razina napunjenosti baterije kritično je niska.	RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom postavite u postolje za punjenje. LED indikator RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom treperi žuto. RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom može se upotrebljavati kada LED indikator odmah po uklanjanju iz postolja za punjenje požuti ili pozeleni.
LED indikator RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 brzo treperi žuto kada je u postolju.	Pogreška u punjenju.	Ponovno pokrenite punjenje uklanjanjem RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom iz postolja te ponovnim vraćanjem u postolje. Ako se problem nastavi pojavljivati, u servisu zatražite zamjenu baterije. Pogledajte Servisne informacije na str. 9.

Tablica 9	Rješavanje problema na RFID dodatku s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 sa zadanim LED
	indikatorima (Nastavak)

Simptom	Vjerojatni uzrok	Akcija
Crveni LED indikator RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom uključuje se odmah po uklanjanju RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom iz postolja.	To pokazuje kako je RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom prerano uklonjen s postolja te da je razina napunjenosti baterije još uvijek niska.	Postavite RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom natrag u punjač i pričekajte na dovoljno punjenje baterije.
LED indikator RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom treperi crveno ili se tijekom rada LED indikator izmjenjuje sa zelenim ili crvenim (ne tijekom punjenja).	Baterija je pri kraju vijeka trajanja.	U servisu zatražite zamjenu baterije. Pogledajte Servisne informacije na str. 9.
Baterija mobilnog računalnog uređaja TC20 tvrtke Zebra ne puni se.	Postolje za punjenje odspojeno je od izmjeničnog napajanja.	Provjerite napaja li se postolje za punjenje.
	Mobilni računalni uređaj TC20 tvrtke Zebra nije u potpunosti postavljen na postolje.	Uklonite mobilni računalni uređaj TC20 tvrtke Zebra s postolja i ponovno ga postavite, pazeći da ga čvrsto umetnete u postolje za punjenje.

 Tablica 9
 Rješavanje problema na RFID dodatku s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 sa zadanim LED indikatorima (Nastavak)

Rješavanje problema s RFID dodatkom s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 u načinu rada LED indikatora 2



NAPOMENA: Uz informacije za rješavanje problema koje sadrži Tablica 9, Tablica 10 primjenjuje se kada je RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 konfiguriran za prikaz stanja napunjenosti baterije po pritisku okidača. To je način rada LED indikatora 2 koji opisuje Tablica 5 na str. 12.

Tablica 10 Rješavanje problema s RFID dodatkom s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 u načinu radaLED indikatora 2

Simptom	Vjerojatni uzrok	Akcija
LED indikator RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom ne treperi po pritisku okidača.	Razina baterije preniska je za napajanje RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom.	Na nekoliko sekundi pritisnite okidač kako biste uključili RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom. Kada je RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom uključen, LED indikator treperi. (Prema zadanim postavkama pritiskanjem okidača RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom uključuje se ako je u isključenom načinu rada. Međutim, RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom moguće je onemogućiti, a tada je ovaj korak nepotreban).
		RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom postavite u postolje za punjenje. LED indikatori RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom trepere žuto kako bi pokazale da je punjenje započelo. Pogledajte LED prikazi na str. 13
	Oštećena baterija.	Ako LED indikator RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 ne treperi žuto nakon što je neko vrijeme postavljen na postolje za punjenje, u servisu zatražite zamjenu baterije. Pogledajte Servisne informacije na str. 9.

Tablica 10 Rješavanje problema s RFID	dodatkom s kliznim priključnim mehanizn	nom RFD2000 u načinu rada
LED indikatora 2 (Nastavak)		

Simptom	Vjerojatni uzrok	Akcija
RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom priključen je na mobilni uređaj TC20 i ne odgovara na primjenu RFID, čak i po pritiskanju okidača.	Razina baterije preniska je za napajanje RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom.	Na nekoliko sekundi pritisnite okidač kako biste uključili RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom. Kada je RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom uključen, LED indikator treperi. (Prema zadanim postavkama pritiskanjem okidača RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom uključuje se ako je u isključenom načinu rada. Međutim, RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom moguće je onemogućiti, a tada je ovaj korak nepotreban). RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom postavite u postolje za punjenje. LED indikatori RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom trepere žuto kako bi pokazale da je punjenje započelo. Pogledajte LED prikazi na str. 13.
	Oštećena baterija.	Ako LED indikator RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom RFD2000 ne treperi žuto nakon što je neko vrijeme postavljen na postolje za punjenje, u servisu zatražite zamjenu baterije. Pogledajte Servisne informacije na str. 9.
	Mobilni računalni uređaj TC20 tvrtke Zebra nije pravilno umetnuto u RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom.	Uklonite mobilni uređaj tvrtke Zebra i pravilno ga ponovno umetnite u RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom. Pogledajte Postavljanje mobilnog računalnog uređaja na RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom na str. 16.
	Mobilni računalni uređaj TC20 ne može se povezati s RFID dodatkom s kliznim priključnim mehanizmom.	Ako se po pritiskanju okidača RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom LED indikator uključuje u zelenoj ili žutoj boji, dodatak s kliznim priključnim mehanizmom radi. Pokušajte primijeniti drugi mobilni računalni uređaj TC20 s istim RFID dodatkom s kliznim priključnim mehanizmom ili ponovno pokrenite mobilni računalni uređaj TC20 i pokušajte ga povezati s RFID dodatkom s kliznim priključnim mehanizmom.
RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom odgovara, ali ne očitava oznake.	Razina napunjenosti baterije kritično je niska.	Ako se po pritiskanju okidača RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom uključi crveni LED indikator, postavite RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom u postolje za punjenje. LED indikator RFID dodatka s kliznim priključnim mehanizmom treperi žuto. RFID dodatak s kliznim priključnim mehanizmom može se upotrebljavati kada LED indikator odmah po uklanjanju iz postolja za punjenje požuti ili pozeleni.

Podatkovni rječnik

Uvod

Ovo poglavlje obuhvaća brojeve atributa (parametre konfiguracije, nadzirane podatke i informacije prirođene uređaju) te upravljanje različitim domenama atributa. Ove su informacije primjenjive na skenere crtičnog koda i module originalnih proizvođača.

Atributi za RFD2000

Definicije atributa

- Broj atributa sadrži broj atributa. Svi brojevi atributa jedinstveni su.
- Naziv atributa definira naziv atributa.
- Opisi sadrže opis atributa.
- Vrsta definirana u Tablica 11.

Tablica 11Vrste atributa

Vrsta	Definicija
В	Bajt – znak bez predznaka
С	Znak – jedan bajt
F	Zastavice bitova
W	WORD – kratki cijeli broj bez predznaka (16 bita)
I	SWORD – kratki cijeli broj s predznakom (16 bita)
D	DWORD – dugi cijeli broj bez predznaka (32 bita)
L	SDWORD – dugi cijeli broj s predznakom (32 bita)
А	Polje
S	Niz
Х	Akcija
N	Prikaz posljednjeg parametra

- Veličina daje veličinu atributa.
- Vrijednosti valjani raspon prijavljenih/prihvaćenih vrijednosti.
- Pristup u načinu rada za korisnika definira je li atribut samo za čitanje ili čitanje/pisanje.

Konfiguracije naredbi za inventar

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
PARAM. BA	JTA						
1501	ATT_RFID_TAG_ REPORT_FIRST_ SEEN_TIME	Omogući ili Onemogući prvo prikazano polje s vremenskom oznakom za u inventar postavljene oznake prijavljene putem sučelja ZETI	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	1.	RW
1502	ATT_RFID_TAG_ REPORT_LAST_S EEN_TIME	Omogući ili Onemogući posljednje prikazano polje s vremenskom oznakom za u inventar postavljene oznake prijavljene putem sučelja ZETI	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	0	RW
1503	ATT_RFID_TAG_ REPORT_CPC	Omogući ili Onemogući polje Upravljanje protokolom za u inventar postavljene oznake prijavljene putem sučelja ZETI	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	0	RW
1504	ATT_RFID_TAG_ REPORT_RSSI	Omogući ili Onemogući polje RSSI za u inventar postavljene oznake prijavljene putem sučelja ZETI	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	1.	RW
1505	ATT_RFID_TAG_ REPORT_PHASE	Omogući ili Onemogući polje za razliku u fazi za u inventar postavljene oznake prijavljene putem sučelja ZETI	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	0	RW
1506	ATT_RFID_TAG_ REPORT_CHANN EL_INDEX	Omogući ili Onemogući polje za indeksiranje kanala za u inventar postavljene oznake prijavljene putem sučelja ZETI	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	0	RW
1507	ATT_RFID_TAG_ REPORT_TAG_SE EN_COUNT	Omogući ili Onemogući polje brojanja pregledanih oznaka za u inventar postavljene oznake prijavljene putem sučelja ZETI	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	1.	RW

 Tablica 12
 Konfiguracije naredbi za inventar

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
1509 (Samo SAD)	ATT_RFID_ANT_IP _INDEX	Indeks profila radijske veze koji treba primjenjivati	"B"	1.	0 – 35 (0: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 60.000, M: M4, FLM: PR_ASK, PIE: 1500, MinTari: 25.000, MaxTari: 25.000, StepTari: 0,	0	RW
					1: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 640.000, M: FM0, FLM: PR_ASK, PIE: 1500, MinTari: 6250, MaxTari: 6250, StepTari: 0,		
					2: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 640.000, M: FM0, FLM: PR_ASK, PIE: 2000, MinTari: 6250, MaxTari: 6250, StepTari: 0,		
					3: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 120.000, M: M2, FLM: PR_ASK, PIE: 1500, MinTari: 25.000, MaxTari: 25.000, StepTari: 0,		
					4: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 120.000, M: M2, FLM: PR_ASK, PIE: 1500, MinTari: 12.500, MaxTari: 23.000, StepTari: 2100,		
					5: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 120.000, M: M2, FLM: PR_ASK, PIE: 2000, MinTari: 25.000, MaxTari: 25.000, StepTari: 0,		
					6: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 120.000, M: M2, FLM: PR_ASK, PIE: 2000, MinTari: 12.500, MaxTari: 23.000, StepTari: 2100,		
					7: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 128.000, M: M2, FLM: PR_ASK, PIE: 1500, MinTari: 25.000, MaxTari: 25.000, StepTari: 0,		
					8: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 128.000, M: M2, FLM: PR_ASK, PIE: 1500, MinTari: 12.500, MaxTari: 23.000, StepTari: 2100,		
					9: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 128.000, M: M2, FLM: PR_ASK, PIE: 2000, MinTari: 25.000, MaxTari: 25.000, StepTari: 0,		
					10: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 128.000, M: M2, FLM: PR_ASK, PIE: 2000, MinTari: 12.500, MaxTari: 23.000, StepTari: 2100,		
					11: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 160.000, M: M2, FLM: PR_ASK, PIE: 1500, MinTari: 12.500, MaxTari: 18.800, StepTari: 2100,		
					12: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 160.000, M: M2, FLM: PR_ASK, PIE: 2000, MinTari: 12.500, MaxTari: 18.800, StepTari: 2100,		
					13: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 60.000, M: M4, FLM: PR_ASK, PIE: 1500, MinTari: 25.000, MaxTari: 25.000, StepTari: 0,		
					14: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 60.000, M: M4, FLM: PR_ASK, PIE: 1500, MinTari: 12.500, MaxTari: 23.000, StepTari: 2100,		
					15: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 60.000, M: M4, FLM: PR_ASK, PIE: 2000, MinTari: 25.000, MaxTari: 25.000, StepTari: 0,		
					16: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 60.000, M: M4, FLM: PR_ASK, PIE: 2000, MinTari: 12.500, MaxTari: 23.000, StepTari: 2100,		

Tablica 12	Konfiguracije	naredbi za inventar ((Nastavak)	
	Ronngulacije	narcubi za inventar	(I vasia vait)	

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
1509 (nastavak)	ATT_RFID_ANT_IP _INDEX	Indeks profila radijske veze koji treba primjenjivati	"B"	1.	17: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 64.000, M: M4, FLM: PR_ASK, PIE: 1500, MinTari: 25.000, MaxTari: 25.000, StepTari: 0,	0	RW
					18: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 64.000, M: M4, FLM: PR_ASK, PIE: 1500, MinTari: 12.500, MaxTari: 23.000, StepTari: 2100,		
					19: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 64.000, M: M4, FLM: PR_ASK, PIE: 2000, MinTari: 25.000, MaxTari: 25.000, StepTari: 0,		
					20: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 64.000, M: M4, FLM: PR_ASK, PIE: 2000, MinTari: 12.500, MaxTari: 23.000, StepTari: 2100,		
					21: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 80.000, M: M4, FLM: PR_ASK, PIE: 1500, MinTari: 12.500, MaxTari: 18.800, StepTari: 2100,		
					22: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 80.000, M: M4, FLM: PR_ASK, PIE: 2000, MinTari: 12.500, MaxTari: 18.800, StepTari: 2100,		
					23: Automatski profil,		
					24: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 320.000, M: FM0, FLM: PR_ASK, PIE: 1500, MinTari: 12.500, MaxTari: 18.800, StepTari: 2100		
					25: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 320.000, M: FM0, FLM: PR_ASK, PIE: 2000, MinTari: 12.500, MaxTari: 18.800, StepTari: 2100,		
					26: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 30.000, M: M8, FLM: PR_ASK, PIE: 1500, MinTari: 25.000, MaxTari: 25.000, StepTari: 0,		
					27: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 30.000, M: M8, FLM: PR_ASK, PIE: 1500, MinTari: 12.500, MaxTari: 23.000, StepTari: 2100,		
					28: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 30.000, M: M8, FLM: PR_ASK, PIE: 2000, MinTari: 25.000, MaxTari: 25.000, StepTari: 0,		
					29: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 30.000, M: M8, FLM: PR_ASK, PIE: 2000, MinTari: 12.500, MaxTari: 23.000, StepTari: 2100,		
					30: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 32.000, M: M8, FLM: PR_ASK, PIE: 1500, MinTari: 25.000, MaxTari: 25.000, StepTari: 0,		
					31: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 32.000, M: M8, FLM: PR_ASK, PIE: 1500, MinTari: 12.500, MaxTari: 23.000, StepTari: 2100,		
					32: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 32.000, M: M8, FLM: PR_ASK, PIE: 2000, MinTari: 25.000, MaxTari: 25.000, StepTari: 0,		
					33: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 32.000, M: M8, FLM: PR_ASK, PIE: 2000, MinTari: 12.500, MaxTari: 23.000, StepTari: 2100,		

Tablica 12	Konfiguracije	naredbi za	inventar ((Nastavak))
	rtoringuruoijo	nai oabi za	in vontan i	(tuotu vuit)	1

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
1509 (nastavak)	ATT_RFID_ANT_IP _INDEX	Indeks profila radijske veze koji treba primjenjivati	"B"	1.	34: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 40.000, M: M8, FLM: PR_ASK, PIE: 1500, MinTari: 12.500, MaxTari: 18.800, StepTari: 2100,	0	RW
					35: Omjer dijeljenja: 8, BDR: 40.000, M: M8, FLM: PR_ASK, PIE: 2000, MinTari: 12.500, MaxTari: 18.800, StepTari: 2100,)		
1510	ATT_RFID_ANT_S ELECT	Omogući ili Onemogući odabir oznaka na razini sučelja Air Interface (predfiltar)	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	0	RW
PARAM. ZA	WORD						
1623	ATT_RFID_ANTEN NA_POWER	Razina napajanja za prijenos radijske frekvencije u 10 s u dBm	"W"	2.	0 – 300	270 dBm	RW
PARAM. ZA	DWORD						
1643	ATT_RFID_ANTEN NA_TARI	Vrijednost referentnog signala vrste A, Tari, u nanosekundama	"D"	4.	0 – 4.294.967.295 (jedna od sljedećih vrijednosti: 6250 12.500 14.600 16.700 18.800 20.900 23.000 25.000)	0	RW

Tablica 12	Konfiguracije	naredbi za	inventar ((Nastavak))
	rtoringuruoijo	nai oabi za	in vontar ,	(i tuotu tuit)	,

Konfiguracije odabira oznake

Tablica 13	Konfiguracije	odabira oznake
	rtoringuruoije	

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
PARAM. BA	AJTA						
1511	ATT_RFID_TAG_SELE CT_1_ENABLE	Omogući ili onemogući odabir filtra 1	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	0	RW
1512	ATT_RFID_TAG_SELE CT_1_TARGET	Cilj za odabir filtra 1	"B"	1.	0 – 4 (0: Sesija S0 1: Sesija S1 2: Sesija S2 3: Sesija S3 4: Odabir zastavice)	2.	RW
1513	ATT_RFID_TAG_SELE CT_1_ACTION	Radnja za odabir filtra 1	"B"	1.	0 – 7 (pogledajte odjeljak s vrijednosti za radnju, Tablica 14)	0	RW
1514	ATT_RFID_TAG_SELE CT_1_MEMBANK	Memorijska grupa za odabir filtra 1	"B"	1.	0 – 3 (0: rezervirano 1: EPC 2: TID 3: KORISNIK)	1.	RW

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
1515	ATT_RFID_TAG_SELE CT_1_TRUNCATE	Omogući ili onemogući skraćeni odgovor za odabir filtra 1	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	0	RW
1516	ATT_RFID_TAG_SELE CT_1_LENGTH	Broj bitova od početka obrasca podudaranja koji se primjenjuje za odabir maske za odabir filtra 1	"В"	1.	0 – 255	16	RW
1517	ATT_RFID_TAG_SELE CT_2_ENABLE	Omogući ili onemogući odabir filtra 2	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	0	RW
1518	ATT_RFID_TAG_SELE CT_2_TARGET	Cilj za odabir filtra 2	"B"	1.	0 – 4 (0: Sesija S0 1: Sesija S1 2: Sesija S2 3: Sesija S3 4: Odabir zastavice)	2.	RW
1519	ATT_RFID_TAG_SELE CT_2_ACTION	Radnja za odabir filtra 2	"B"	1.	0 – 7 (pogledajte odjeljak Vrijednost za radnju, Tablica 16)	0	RW
1536	ATT_RFID_TAG_SELE CT_2_MEMBANK	Memorijska grupa za odabir filtra 2	"B"	1.	0 – 3 (0: rezervirano 1: EPC 2: TID 3: KORISNIK)	1.	RW
1537	ATT_RFID_TAG_SELE CT_2_TRUNCATE	Omogući ili onemogući skraćeni odgovor za odabir filtra 2	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	0	RW
1538	ATT_RFID_TAG_SELE CT_2_LENGTH	Broj bitova od početka obrasca podudaranja koji se primjenjuje za odabir maske za odabir filtra 2	"В"	1.	0 – 255	16	RW
1539	ATT_RFID_TAG_SELE CT_3_ENABLE	Omogući ili onemogući odabir filtra 3	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	0	RW
1540	ATT_RFID_TAG_SELE CT_3_TARGET	Cilj za odabir filtra 3	"B"	1.	0 – 4 (0: Sesija S0 1: Sesija S1 2: Sesija S2 3: Sesija S3 4: Odabir zastavice)	2.	RW
1541	ATT_RFID_TAG_SELE CT_3_ACTION	Radnja za odabir filtra 3	"B"	1.	0 – 7 (pogledajte odjeljak Vrijednost za radnju, Tablica 16)	0	RW
1542	ATT_RFID_TAG_SELE CT_3_MEMBANK	Memorijska grupa za odabir filtra 3	"В"	1.	0 – 3 (0: rezervirano 1: EPC 2: TID 3: KORISNIK)	1.	RW

Tablica 13	Konfiguracije	odabira	oznake	(Nastavak))
------------	---------------	---------	--------	------------	---

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
1543	ATT_RFID_TAG_SELE CT_3_TRUNCATE	Omogući ili onemogući skraćeni odgovor za odabir filtra 3	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	0	RW
1544	ATT_RFID_TAG_SELE CT_3_LENGTH	Broj bitova od početka obrasca podudaranja koji se primjenjuje za odabir maske za odabir filtra 3	"B"	1.	0 – 255	16	RW
1545	ATT_RFID_TAG_SELE CT_4_ENABLE	Omogući ili onemogući odabir filtra 4	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	0	RW
1546	ATT_RFID_TAG_SELE CT_4_TARGET	Cilj za odabir filtra 4	"В"	1.	0 – 4 (0: Sesija S0 1: Sesija S1 2: Sesija S2 3: Sesija S3 4: Odabir zastavice)	2.	RW
1547	ATT_RFID_TAG_SELE CT_4_ACTION	Radnja za odabir filtra 4	"B"	1.	0 – 7 (pogledajte odjeljak Vrijednost za radnju, Tablica 16)	0	RW
1548	ATT_RFID_TAG_SELE CT_4_MEMBANK	Memorijska grupa za odabir filtra 4	"B"	1.	0 – 3 (0: rezervirano 1: EPC 2: TID 3: KORISNIK)	0	RW
1549	ATT_RFID_TAG_SELE CT_4_TRUNCATE	Omogući ili onemogući skraćeni odgovor za odabir filtra 4	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	0	RW
1550	ATT_RFID_TAG_SELE CT_4_LENGTH	Broj bitova od početka obrasca podudaranja koji se primjenjuje za odabir maske za odabir filtra 4	"B"	1.	0 – 255	16	RW
PARAM. ZA	WORD						
1624	ATT_RFID_TAG_SELE CT_1_POINTER	Početni položaj u bitovima od početka memorijske grupe odakle treba provesti podudaranje.	"W"	2.	0 – 512	16	RW
1625	ATT_RFID_TAG_SELE CT_2_POINTER	Početni položaj u bitovima od početka memorijske grupe odakle treba provesti podudaranje.	"W"	2.	0 – 512	16	RW
1626	ATT_RFID_TAG_SELE CT_3_POINTER	Početni položaj u bitovima od početka memorijske grupe odakle treba provesti podudaranje.	"W"	2.	0 – 512	16	RW

 Tablica 13
 Konfiguracije odabira oznake (Nastavak)

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
1627	ATT_RFID_TAG_SELE CT_4_POINTER	Početni položaj u bitovima od početka memorijske grupe odakle treba provesti podudaranje.	"W"	2.	0 – 512	16	RW
PARAM. NI	ZA						
1650	ATT_RFID_TAG_SEL_ 1_MASK	Maska za odabir filtra 1	"S"	34	Promjenjiva (slijed bajta. Maksimalno 34 bajta)	NIZ BEZ VRIJEDNOSTI (0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,	RW
1651	ATT_RFID_TAG_SEL_ 2_MASK	Maska za odabir filtra 2	"S"	34	Promjenjiva (slijed bajta. Maksimalno 34 bajta)	NIZ BEZ VRIJEDNOSTI (0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,	RW
1652	ATT_RFID_TAG_SEL_ 3_MASK	Maska za odabir filtra 3	"S"	34	Promjenjiva (slijed bajta. Maksimalno 34 bajta)	NIZ BEZ VRIJEDNOSTI (0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00)	RW
1653	ATT_RFID_TAG_SEL_ 4_MASK	Maska za odabir filtra 4	"S"	34	Promjenjiva (slijed bajta. Maksimalno 34 bajta)	NIZ BEZ VRIJEDNOSTI (0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00)	RW

Tablica 13	Konfiguracije	odabira	oznake	(Nastavak)	١
	rtoringuruoje	ouubiiu	02nakc	(I tustavan)	,

Konfiguracija upita za oznake

Tablica 14	Konfiguracija upita za oznake
------------	-------------------------------

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika		
PARAM. B	PARAM. BAJTA								
1551	ATT_RFID_TAG_Q UERY_SELECT	Stanje zastavice SL oznake za filtriranje oznaka na koje je primjenjiv upit	"В"	1.	0 – 3 (0: Upit se promjenjuje na sve oznake 1: 2: Upit se primjenjuje na oznaku s ponovnom potvrdom SL 3: Upit se primjenjuje na oznaku s potvrdom SL)	0	RW		
1552	ATT_RFID_TAG_Q UERY_SESSION	Sesija na koju je primjenjiv upit	"B"	1.	10 – 3 (0: Sesija S0 1: Sesija S1 2: Sesija S2 3: Sesija S3)	1.	RW		
1553	ATT_RFID_TAG_Q UERY_TARGET	Stanje zastavice inventara cilja oznake. Ako je cilj postavljen na okretanje AB, nakon kruga inventara s ciljem A ponavlja se krug inventara s ciljem B.	"В"	1.	0 – 2 (0: Ciljna zastavica inventara A 1: Ciljna zastavica inventara B 2: Okretanje AB)	0	RW		
PARAM. Z	A DWORD								
1644	ATT_RFID_TAG_P OPULATION	Zadana očekivana popunjenost oznake u polju tijekom primjene čitača	"D"	4.	0 – 4.294.967.295	30	RW		

Konfiguracija za pristup oznaci

Tablica 15	Konfiguracija za	pristup	oznaci

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
PARAM. I	BAJTA						
1554	ATT_RFID_TAG_A CCESS_CRITERIA _IDX	Indeks za popisivanje pristupnih kriterija za odabir kriterija koji se primjenjuju tijekom radnje pristupanja	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	0	RW
1555	ATT_RFID_TAG_A CCESS_CMD	Zadani identifikator pristupne naredbe	"B"	1.	0 – 255 (7: Čitanje 8: Pisanje 9: Zaključavanje 10: Zaustavljanje 11: Brisanje bloka 12: Trajno zaključavanje bloka)	7.	RW
1556	ATT_RFID_TAG_R EAD_MEMBANK	Memorijska grupa za očitavanje. Primjenjivo za pristupnu radnju za očitavanje.	"B"	1.	0 – 3 (0: rezervirano 1: EPC 2: TID 3: KORISNIK)	3.	RW
1557	ATT_RFID_TAG_R EAD_LENGTH	Broj riječi za očitavanje. 0 označava sve podatke u grupi.	"B"	1.	0 – 64	0	RW
1558	ATT_RFID_TAG_W RITE_MEMBANK	Memorijska grupa za pisanje. Primjenjivo za pristupnu radnju za pisanje.	"B"	1.	0 – 3 (0: rezervirano 1: EPC 2: TID 3: KORISNIK)	3.	RW
1559	ATT_RFID_TAG_W RITE_DOBLOCK_ WRITE	Provedba radnje pisanja u blok pri provedbi pristupne radnje za pisanje.	"В"	1.	0 – 1 (0: Ne provodi Pisanje bloka za radnju Pisanje 1: Provodi Pisanje bloka za radnju Pisanje)	0	RW
1560	ATT_RFID_TAG_BL OCK_ERASE_MEM BANK	Memorijska grupa za Brisanje bloka. Primjenjivo za pristupnu radnju za Brisanje bloka	"B"	1.	0 – 3 (0: rezervirano 1: EPC 2: TID 3: KORISNIK)	3.	RW
1561	ATT_RFID_TAG_BL OCK_ERASE_LEN GTH	Broj riječi za brisanje	"B"	1.	1-128	1.	RW
1562	ATT_RFID_TAG_BL OCK_PERMA_DOL OCK	Provedi Trajno zaključavanje bloka ili Očitaj trenutačni status trajnog zaključavanja	"B"	1.	0 – 1 (0: Očitaj trenutačni status trajnog zaključavanja 1: Provedi Trajno zaključavanje bloka	0	RW

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
1563	ATT_RFID_TAG_BL OCK_PERMA_ME MBANK	Grupa memorije na kojoj treba provesti radnju Trajno zaključavanje bloka	"B"	1.	0 – 3 (0: rezervirano 1: EPC 2: TID 3: KORISNIK)	3.	RW
1565	ATT_RFID_TAG_ BLOCK_PERMA_ LOCK_BLKRANGE	Raspon maske za Trajno blokiranje bloka u jedinicama od 16 blokova	"B"	1.	0 – 255	1.	RW
PARAM. 2	ZA WORD						
1564	ATT_RFID_TAG_ BLOCK_PERMA_ LOCK_BLKPTR	Početna adresa maske za blokiranje u jedinicama od 16 blokova	"W"	2.	0 – 65.535	0	RW
1628	ATT_RFID_TAG_ READ_OFFSET	Broj riječi pomaknutih od početka podatkovne grupe, odakle treba provesti radnju očitavanja.	"\\"	2.	0 – 65.535	0	RW
1629	ATT_RFID_TAG_W RITE_OFFSET	Broj riječi pomaknutih od početka podatkovne grupe, odakle treba provesti radnju pisanja.	"W"	2.	0 – 65.535	0	RW
1630	ATT_RFID_TAG_ BLOCK_ERASE_O FFSET	Broj riječi pomaknutih od početka podatkovne grupe, odakle treba provesti radnju brisanja bloka.	"W"	2.	0 – 65.535	0	RW
PARAM. I	NIZA						
1654	ATT_RFID_TAG_W RITE_DATA_ BUF	Podaci koje treba zapisati za pristupnu radnju za pisanje oznake	"S"	34	Promjenjiva (slijed bajta. Maksimalno 34 bajta)	NIZ BEZ VRIJEDNOSTI (0x00,0x00,0x00,0x0 0,0x00,0x00,0x00,0x	RW
1684	ATT_RFID_TAG_BL OCK_PERMA_LOC K_BLKMASK		"S"	32	Promjenjiva (slijed bajta. Maksimalno 32 bajta)	NIZ BEZ VRIJEDNOSTI (0x00,0x00,0x00,0x0 0,0x00,0x00,0x00,0x	RW

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
1655	ATT_RFID_TAG_L OCK_MASK	Vrijednost maske za radnju zaključavanja oznake	"S"	5.	Promjenjiva (slijed bajta. Maksimalno 5 bajta)	0x07,0x07,0x07,0x07 ,0x07	RW
PARAM. ZA DWORD							
1645	ATT_RFID_TAG_A CCESS_PWD	Lozinka za pristupne radnje	"D"		0 – 4.294.967.295	0	RW

 Tablica 15
 Konfiguracija za pristup oznaci (Nastavak)

Regionalne konfiguracije

Tablica 16Regionalne konfiguracije

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
PARAM. BA	AJTA						
1581	ATT_RFID_REGION_ SKU	Regulatorni identifikator RFID	"B"	1.	0 – 255	1.	RW
1582	ATT_RFID_REGION_ DEV_NAME		"B"	1.	0 – 255		RW

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
1583	ATT_RFID_REGION_ CODE	Država u kojoj se jedinica upotrebljava. Regulatorne postavke ovise o ovom odjeljku.	"В"	1.	0 - 255 { 0: NO_REGION_SET 1: ALBANIJA 2: ANDORA 3: ARGENTINA 4: AUSTRALIJA 5: BANGLADES 6: BUTAN 7: BOLIVIJA 8: BOSNA I HERCEGOVINA 9: BRAZIL 10: KANADA 11: KAMBODŽA 12: CILE 13: KINA 14: KOLUMBIJA 15: DOMINIKANSKA_ REPUBLIKA 16: EKVADOR 17: SALVADOR 17: SALVADOR 17: SALVADOR 18: VELIKA, BRITANIJA, 19: EUROPŠKA_UNIJA 20: GVATEMALĀ 21: GUAM 22: HONG_KONG 23: INDIJA 24: INDONEZIJA 25: JAPAN_1W_LBT 26: JAPAN_1W_LBT 26: JAPAN_1W_LBT 26: JAPAN_250MW 27: LAOS_EU 28: LAOS_FCC 29: MAKAO 30: MAKEDONIJA 31: MALEZIJA 32: MEKSIKO 33: MONAKO 34: CRNA_GORA 35: NOVI_ZELAND_FCC 36: NOVI_ZELAND_EU 37: PAKISTAN 38: PARAGVAJ 40: PERU 41: FILIPINI 42: PORTORIKO 43: RUSIJA 44: SAUDIJSKA_ARABIJA 45: SINGAPUR 46: JUŽNA_AFRIKA 47: JUŽNA_KOREJA 48: ŠRI_LANKA 49: TAJVAN 50: TAJLAND 51: TURSKA 52: UJEDINJENI_ ARAPSKI_EMIRATI 53: SJEDINJENI_ DRŽAVE 54: URUGVAJ 55: VENEZUELA 56: VIJETNAM 57: DJEVIČANSKI_OTOCI 58: ETSI 59: FCC 60: IZRAEL 61: ALGERIJA 62: ARMENIJA 63: AUSTRIJA 64: AZERBAJDŽAN 65: BAHREIN 66: BELGIJA 67: BUGARSKA 68: KOSTARIKA 69: HRVATSKA 70: CIPAR 71: ČEŠKA_REPUBLIKA 72: DANSKĀ		

 Tablica 16
 Regionalne konfiguracije (Nastavak)

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
					73: EGIPAT 74: ESTONIJA 75: FINSKA 76: FRANCUSKA 77: GRUZIJA 78: NJEMAČKA 79: GRČKA 80: MAĐARSKA 81: ISLAND 82: IRSKA 83: ITALIJA 84: JORDAN 85: KAZAKSTAN 86: KUVAJT 87: LATVIJA 88: LITVA 89: LUKSEMBURG 90: MALTA 91: NIZOZEMSKA 92: NORVEŠKA 93: OMAN 94: POLJSKA 95: PORTUGAL 96: KATAR 97: RUMUNJSKA 98: SRBIJA 99: SLOVAČKA 100: SLOVENIJA 101: ŠPANJOLSKA 102: ŠVEDSKA 103: ŠVICARSKA 104: TUNIS 105: UKRAJINA }	0	RW
1584	ATT_RFID_HOPPING _ENABLED	Omogući preskakanje kanala. Primjenjivo samo ako regulacija dopušta konfiguriranje.	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	1.	RW
PARAM. ZA	A DWORD						
1647	ATT_RFID_REG_CHN L_LOWER_MASK	Maska bitova za omogućene kanale. Najmanje značajan bit predstavlja najniži kanal.	"D"	4.	0 – 4.294.967.295	0x000f	RW
1648	1648 ATT_RFID_REG_CHN L_UPPER_MASK		"D"	4.	0 – 4.294.967.295	0×0000	RW

 Tablica 16
 Regionalne konfiguracije (Nastavak)

Konfiguracije periferije



Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
PARAM. B	AJTA						
1607	ATT_RFID_UUID_CO NFIG_ORDER	Za utvrđivanje redoslijeda univerzalnog jedinstvenog identifikatora UUID	"B"	1.	0 – 1 (0: Prvo konfiguriraj SPP UUID 1: Prvo konfiguriraj PRILAGOĐENI UUID)	1.	RW

Konfiguracije okidača

Tablica 18 Konfiguracije okidača

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
PARAM. B	AJTA						
1593	ATT_RFID_START _ON_TRIGGER	Pokretanje kontrolne radnje RFID utemeljeno na vanjskom ručnom okidaču	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	0	RW
1594	ATT_RFID_START _TRIGGER_TYPE	Početak kontrolne radnje utemeljen na pritisku ili otpuštanju okidača	"B"	1.	0 – 1 (0: Pokretanje po pritisku okidača 1: Pokretanje po otpuštanju okidača)	0	RW
1595	ATT_RFID_REPEA T_START	Treba li radnju ponoviti nadzorom uvjeta okidača pokretanja nakon ispunjavanja uvjeta za zaustavljanje okidačem	"B"	1.	0 – 1 (0: Ponavljanje nadzora za okidač pokretanja 1: Bez ponavljanja okidača pokretanja)	0	RW
1596	ATT_RFID_STOP_ ON_TRIGGER	Zaustavljanje kontrolne radnje RFID utemeljeno na vanjskom ručnom okidaču	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	0	RW
1597	ATT_RFID_STOP_ TRIGGER_TYPE	Zaustavljanje kontrolne radnje utemeljen na pritisku ili otpuštanju okidača	"B"	1.	0 – 1 (0: Zaustavljanje po povlačenju okidača 1: Zaustavljanje po otpuštanju okidača)	0	RW
1598	ATT_RFID_STOP_ ON_TAG_COUNT	Zaustavljanje kontrolne radnje RFID utemeljeno na broju pregledanih oznaka	"B"	1.	0 – 1 (0: Bez zaustavljanja pri broju pregledanih oznaka 1: Zaustavljanje pri broju pregledanih oznaka)	0	RW
Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
------------------	---------------------------------------	--	-------	---	--	----------------------	---
1599	ATT_RFID_STOP_ ON_TIMEOUT	Zaustavljanje kontrolne radnje RFID utemeljeno na isteku vremena	"B"	1. 0 – 1 (0: Bez zaustavljanja po isteku vremena 1: Zaustavljanje po isteku vremena)		0	RW
1600	ATT_RFID_STOP_ ON_INV_COUNT	Zaustavljanje kontrolne radnje RFID utemeljeno na dovršetku određenog broja krugova inventara	"B"	1.	0 – 1 (0: Bez zaustavljanja pri krugu inventara 1: Zaustavljanje pri krugu inventara)	0	RW
PARAM. ZA	A WORD						
1635	ATT_RFID_TRIGG ER_START_DELA Y	Odgoda od pokretanja okidača i inicijalizacije radnje u milisekundama. 0 znači bez odgode.	"W"	2.	0 – 65.535	0	RW
1636	ATT_RFID_STOP_ TAG_COUNT	Broj oznaka koje se nadziru prije zaustavljanja.	"W"	2.	0 – 65.535	0	RW
1637	ATT_RFID_STOP_I NV_COUNT	Broj krugova inventara	"W"	2.	0 – 65.535	0	RW
PARAM. ZA	A DWORD						
1649	ATT_RFID_TRIGG ER_STOP_TIMEO UT	Vrijeme isteka vremena za okidač zaustavljanja	"D"	4.	0 – 4.294.967.295	0	RW

Konfiguracije ASCII

Tablica 19	Konfiguracije ASCII
------------	---------------------

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
PARAM. BA	AJTA						
1601	ATT_RFID_ASCII_EC O_OFF_ON	Upravljanje odjekom unosa računala natrag do računala u komunikaciji ZETI. Praktično s računalima utemeljenima na terminalima radi pregleda unosa i prijenosa na čitač.	"B"	1.	0 – 1 (0: Omogući odjek pri ZETI 1: Isključi odjek pri ZETI)	1.	RW
1602	ATT_RFID_ASCII_CR C_ON_OFF	Upravljanje s uključenosti polja CRC u komunikaciji ZETI. Ako je omogućeno, polje CRC dodaje se svakom retku odziva čitača.	"B"	1.	0 – 1 (0: Isključi CRC pri ZETI 1: Omogući CRC pri ZETI)	0	RW
1603	ATT_RFID_ASCII_DE BUG_INTERFACE		"B"	1.	0 – 255	0	RW

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
1604	ATT_RFID_ASCII_DE BUG_ON_OFF		"B"	1.	0 – 255	0	RW
1605	ATT_RFID_ASCII_DE BUG_LEVEL		"B"	1.	0 – 255	3.	RW
1606	ATT_RFID_ASCII_OP ERAND_NOTIFY_ON _OFF	Za radnje RFID Omogući ili onemogući poruke s obavijesti o završetku radnje s čitača putem sučelja ZETI	"B"	1.	0 – 1 (0: Isključi obavijest o završetku radnje 1: Omogući obavijest o završetku radnje)	0	RW
1608	ATT_RFID_ASCII_ST ART_OPR_NOTIFY_ ON_OFF	Omogući ili onemogući poruke s obavijestima s čitača putem sučelja ZETI nakon svakog početka radnje	"B"	1.	0 – 1 (0: Isključi obavijest o početku radnje 1: Omogući obavijest o početku radnje)	0	RW
1609	ATT_RFID_ASCII_ST OP_OPR_NOTIFY_O N_OFF	Omogući ili onemogući poruke s obavijestima s čitača putem sučelja ZETI nakon svakog zaustavljanja radnje	"B"	1.	0 – 1 (0: Isključi obavijest o zaustavljanju radnje 1: Omogući obavijest o zaustavljanju radnje)	0	RW
1668	ATT_RFID_ASCII_TRI GGER_NOTIFY_ON_ OFF		"B"	1.	0 – 1 (0: Isključi obavijesti 1: Uključi obavijesti)	1.	RW
1669	ATT_RFID_ASCII_BA TTERY_NOTIFY_ON_ OFF		"B"	1.	0 – 1 (0: Isključi obavijesti 1: Uključi obavijesti)	1.	RW
1670	ATT_RFID_ASCII_TE MPERATURE_NOTIF Y_ON_OFF		"B"	1.	0 – 1 (0: Isključi obavijesti 1: Uključi obavijesti)	1.	RW
1671	ATT_RFID_ASCII_PO WER_NOTIFY_ON_O FF		"B"	1.	0 – 1 (0: Isključi obavijesti 1: Uključi obavijesti)	0	RW
1680	ATT_RFID_ASCII_DA TABASE_NOTIFY_O N_OFF		"B"	1.	0 – 1 (0: Isključi obavijesti 1: Uključi obavijesti)	0	RW
1681	ATT_RFID_ASCII_RA DIO_ERR_NOTIFY_O N_OFF		"B"	1.	0 – 1 (0: Isključi obavijesti 1: Uključi obavijesti)	0	RW
1685	ATT_RFID_ASCII_BA TCH_MODE_NOTIFY _ON_OFF		"B"	1.	0 – 1 (0: Isključi obavijesti 1: Uključi obavijesti)	1.	RW

 Tablica 19
 Konfiguracije ASCII (Nastavak)

Konfiguracija kriterija za pristup oznaci

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
PARAM. B	AJTA	1		•		l	
1610	ATT_RFID_ACCESS 1_ENABLE	Omogući ili Onemogući pristupni filtar radnjama RFID	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući pristupni filtar 1: Omogući pristupni filtar)		
1611	ATT_RFID_ACCESS 1_FILTER1_MEMBA NK	Memorijska grupa za prvi filtar	"B"	1.	0 – 3 (0: rezervirano 1: EPC 2: TID 3: KORISNIK)	3.	RW
1612	ATT_RFID_ACCESS 1_FILTER1_DOMAT CH	Treba li radnju provesti na oznakama koje odgovaraju filtru ili onima koje ne odgovaraju filtru	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući pristupni filtar 1: Omogući podudaranje filtrom)	0	RW
1613	ATT_RFID_ACCESS 1_FILTER2_MEMBA NK	Memorijska grupa za drugi filtar	"B"	1.	0 – 3 (0: rezervirano 1: EPC 2: TID 3: KORISNIK)	3.	RW
1614	ATT_RFID_ACCESS 1_FILTER2_DOMAT CH	Treba li radnju provesti na oznakama koje odgovaraju filtru ili onima koje ne odgovaraju filtru	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući pristupni filtar 1: Omogući podudaranje filtrom)	0	RW
PARAM. Z	A WORD	•					
1638	ATT_RFID_ACCESS 1_FILTER1_START_ POS	Početni položaj u bitovima od početka memorijske grupe odakle treba provesti podudaranje.	"W"	2.	0 – 65.535	0	RW
1639	ATT_RFID_ACCESS 1_FILTER1_MATCH_ LENGTH	Broj bitova od početnog položaja koji se primjenjuju za uspoređivanje.	"W"	2.	0 – 65.535	16	RW
1640	ATT_RFID_ACCESS 1_FILTER2_START_ POS	Početni položaj u bitovima od početka memorijske grupe odakle treba provesti podudaranje.	"W"	2.	0 – 65.535	0	RW
1641	ATT_RFID_ACCESS 1_FILTER2_MATCH_ LENGTH	Broj bitova od početnog položaja koji se primjenjuju za uspoređivanje.	"W"	2.	0 – 65.535	16	RW

 Tablica 20
 Konfiguracija kriterija za pristup oznaci

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
PARAM. NI	ZA					•	
1659	ATT_RFID_ACCESS 1_FILTER1_DATA		"S"	34	Promjenjiva (slijed bajta. Maksimalno 34 bajta)	NIZ BEZ VRIJEDNOSTI (0x00,0x00,0x00,0x00 ,0x00,0x00,0x00,0x	RW
						0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x0	
1660	ATT_RFID_ACCESS 1_FILTER1_MASK		"S"	34	Promjenjiva (slijed bajta. Maksimalno 34 bajta)	NIZ BEZ VRIJEDNOSTI (0x00,0x00,0x00,0x00 ,0x00,0x00,0x00,0x	RW
						, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0	
1661	ATT_RFID_ACCESS 1_FILTER2_DATA		"S"	34	Promjenjiva (slijed bajta. Maksimalno 34 bajta)	NIZ BEZ VRIJEDNOSTI (0x00,0x00,0x00,0x00 ,0x00,0x00,0x00,0x	RW
						0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x0	
1662	ATT_RFID_ACCESS 1_FILTER2_MASK		"S"	34	Promjenjiva (slijed bajta. Maksimalno 34 bajta)	NIZ BEZ VRIJEDNOSTI (0x00,0x00,0x00,0x00, ,0x00,0x00,0x00,0	RW

Tablica 20	Konfiguracija kriterija za pristup oznaci (Nastavak)
------------	--

Konfiguracije za lociranje oznaka



Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
PARAM. NI	ΙΖΑ						
1663	ATT_RFID_LOCATE_ EPCID		"S"	66	Promjenjiva (slijed bajta. Maksimalno 66 bajta)	NIZ BEZ VRIJEDNOSTI (0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0	RW

Konfiguracije dinamičkog napajanja

Tablica 22
 Konfiguracije dinamičkog napajanja

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
PARAM. B	AJTA						
1676	ATT_GENX_DYN_PW R_OPTIMIZATION	Omogući ili Onemogući optimiranje dinamičkog napajanja tijekom radnji RFID	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	1.	RW

Konfiguracije radnog ciklusa

 Tablica 23
 Konfiguracije radnog ciklusa

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijedno sti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
PARAM. BA	AJTA						
1677	ATT_GENX_DUTY_C YCLE_PERCENT	Nazivni postotak vremena UKLJUČENOSTI radijskih frekvencija tijekom radnji čitača	"B"	1.	0 – 100	100 %	RW

Konfiguracije načina rada napajanja

Tablica 24	Konfigu	racije	načina	rada	napaiania
	rtoringu	aoije	naonia	ruuu	napajanja

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
PARAM. B	AJTA						
1765	ATT_BATT_ DISCONNECT_EN	Istek vremena praznog hoda u načinu niskog napajanja nakon kojeg se automatski isključuje napajanje uređaja	"В"	2.	0 – onemogući, 26 – 10 minuta, 27 – 15 minuta, 29 – 30 minuta, 30 – 45 sekundi, 33 – 1 sat, 34 – 2 sata, 36 – 4 sata napomena: na prethodni istek vremena dodaje se dodatnih 5 minuta (na primjer, ako je odabrano 10 minuta, potrebno je 15 minuta za prelazak u isključeni način).	35 min	RW
1785	ATT_RFID_LED_ MODE	(Pogledajte odjeljak Načini rada za LED indikator, Tablica 17)	"B"	2.	0 – 3	1.	RW
1786	ATT_RFID_LED_ MODE	Po pritiskanju okidača LED indikator gotovo odmah "treperi UKLJUČENO – bljesak" za prikaz stanja napunjenosti baterije. LED indikator zadano ostaje UKLJUČEN 0,3 sekundi. Vremenski prozor moguće je konfigurirati od 0,1 s do 3 s.	"В"	2.	1 – 30	0,3 s (jedinice u desetinama sekunde)	RW
1788	ATT_BATTERY_ STATUS_LED_ DURATION	Neovisno o načinu LED indikatora, po uklanjanju dodatka s kliznim priključnim mehanizmom s postolja za punjenje prikazuje se stanje napunjenosti baterije	"В"	2.	0 – 50 s	4 s	RW
PARAM. ZA	A WORD						
1632	ATT_RFID_LOW_ POWER_MODE_ TIMEOUT	Istek vremena praznog hoda nakon kojeg jedinica prelazi u način rada uz smanjenu potrošnju energije	"W"	2.	5 – 65.535	5 min	RW
1633	ATT_RFID_OFF_ MODE_TIMEOUT	Istek vremena praznog hoda u načinu niskog napajanja nakon kojeg se automatski isključuje napajanje uređaja	"W"	2.	5 – 65.535	300 s	RW

Konfiguracije izvješća za jedinstvenu oznaku

 Tablica 25
 Konfiguracije izvješća za jedinstvenu oznaku

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
PARAM. B	AJTA						
1580	ATT_RFID_UNIQUE_ TAG_REPORT	Omogući ili onemogući izvješćivanje samo za jedinstvene oznake	"B"	1.	0 – 1 (0: Onemogući 1: Omogući)	0	RW

Druge konfiguracije za RFID

Tablica 26Druge konfiguracije za RFID

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
PARAM. BA	AJTA						
1615	ATT_RFID_BUFFER_SIZE		"B"	1.	6 – 50	10.	RW
1616	ATT_RFID_INV_CYCLES		"B"	1.	0 – 255	4.	RW
1617	ATT_RFID_KTX		"B"	1.	0 – 255	4.	RW
1618	ATT_RFID_KS		"B"	1.	0 – 255	5.	RW

Konfiguracije sustava

 Tablica 27
 Konfiguracije sustava

Broj atributa	Naziv atributa	Opis	Vrsta	Veličina (bajti)	Vrijednosti	Zadana vrijednost	Pristup u načinu rada za korisnika
PARAM. BI	TOVA						
1664	ATT_GENX_MODE_SELE CT	Način rada za RFID	"F"	1 bit	0 (0: RFID)	0	RW
56	ATT_DEC_BEEP	Zvučni signal po uspješnoj radnji RFID	"F"	1 bit	0 – 1	1.	RW
PARAM. N	ZA						
533	ATT_MODEL_NUMBER	broj modela	"S"	19	Promjenjiva (slijed bajta. Maksimalno 19 bajta)	"R","F","D","2","0","0","0" ,"-","X","X", "X","X","X","X","X","X","X","	RO
534	534 ATT_SERIAL_NUMBER	serijski broj	"S"	17	Promjenjiva (slijed bajta. Maksimalno 17 bajta)	"X","X","X","X","X","X","X","X", ","X","X	RO
535	ATT_DATE_OF_MANUFAC TURE	Datum proizvodnje	"S"	8.	Promjenjiva (slijed bajta. Maksimalno 8 bajta)	"D","D","M","M","M", "Y","Y"	
536	ATT_DATE_OF_SERVICE	Datum posljednjeg servisa	"S"	8.	Promjenjiva (slijed bajta. Maksimalno 8 bajta)	"D","D","M","M","M", "Y","Y"	
614	ATT_DATE_FIRST_PROG RAM	Datum prvog programiranja	"S"	8.	Promjenjiva (slijed bajta. Maksimalno 8 bajta)	"D","D","M","M","M", "Y","Y"	RW
616	ATT_CONFIG_FILE	ldentificira konfiguraciju proizvoda	"S"	17	Promjenjiva (slijed bajta. Maksimalno 17 bajta)	"F", "a", "c", "t", "o", "r", "y", " ", "D", "e", "f", "a", "u", "l", "t",0x03	RW
20004	ATT_FIRM_VERSION	Niz s verzijom programskih datoteka	"S"				RO
PARAM. R	ADNJE						
6001	ATT_SET_DEFAULTS	Inicijalizira naredbu za zadane parametre	"X"	1.			WO
6004	ATT_REBOOT	Naredba za daljinsko ponovno pokretanje	"X"	1.			WO

Vrijednosti radnje

Akcija	Podudaranje	Nepodudaranje
0 (zadano)	Potvrdi SL ili postavljeno u inventar – A	Poništi potvrdu SL ili postavljeno u inventar – B
1.	Potvrdi SL ili postavljeno u inventar – A	Nemoj učiniti ništa
2.	Nemoj učiniti ništa	Poništi potvrdu SL ili postavljeno u inventar – B
3.	Negiraj SL ili (A – B, B – A)	Nemoj učiniti ništa
4.	Poništi potvrdu SL ili postavljeno u inventar – B	Potvrdi SL ili postavljeno u inventar – A
5.	Poništi potvrdu SL ili postavljeno u inventar – B	Nemoj učiniti ništa
6.	Nemoj učiniti ništa	Potvrdi SL ili postavljeno u inventar – A
7.	Nemoj učiniti ništa	Negiraj SL ili (A – B, B – A)

 Tablica 28
 Vrijednosti radnje koje je moguće odabrati

Kazalo

В

baterija																			
obavijest .																		1	8
održavanje									•									5	0
optimizacija	1							•				•						1	9

D

D												
dokumenti	 	 	 	 	 	 •		•	•			. 9
I												

informacije, servisne	 9

K

konfiguracije	
rfid dodatka s kliznim priključnim mehanizmom	7

0

održavanje .										•			•				•		•	5	0
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	---	--	---	---	---

Ρ

podatkovni rječnik	58
pravila označavanja	
standardna	8

R

raspakiranje
rfid dodatak s kliznim priključnim mehanizmom
čišćenje
održavanje
rješavanje problema51, 53
značajke
rfid manager
ažuriranje programskih datoteka
instalacija22

način rada za oporavak	30
uvoz u stagenow	35
rješavanja problema	
u načinu rada LED indikatora 2	56
rješavanje problema51,	53
zadana konfiguracija	53

S

servisne informacije										 			. !	9
softver										 			. 9	9
stagenow										 			3	3

U

upravljar bate	nje rijom	 	18						
V									
vezica .		 	 	 	 	 	 	 11,	17

Ζ

značajka				19
----------	--	--	--	----



www.zebra.com