

Características do Tablet PC C5m/F5m



- 1 Luz da câmera de web e webcam
- 2 Microfones
- **3** Botão de Função
- 4 Botão do Motion Tablet Center
- 5 Botões direcionais
- 6 Indicador da bateria
- 7 Botão B
- 8 Botão A
- 9 Tela sensível ao toque
- 10 Conector de encaixe

11 Ponto de amarração do cordão da caneta	25
12 Botões de volume	26
13 Baia da caneta	27
14 Tampa do ventilador	28
15 Bateria	
16 Leitor de cartão inteligente (opcional)	
17 Micro-3FF Slot do cartão SIM (a bateria deve ser removida)	29 30
18 Trilho do encaixe	31
19 Trava da bateria	
20 Botão indicador da bateria	
21 Luz indicadora da bateria	
22 Câmera de documentação	

- 23 Alto-falante
- 24 Luz da câmera traseira



Porta USB 3.0 Porta do adaptador de energia Botão do Windows® Botão de segurança do Windows— Bloqueando e Desbloqueando (Ctrl+Alt+Delete) Leitor de impressão digital Botão de energia Leitor do código de barras (opcional)

(25) (26)



Como Ligar e desligar

Para ligar o tablet, pressione o botão de **Energia** e espere até que o Windows[®] apareça na tela.

Desligue seu C5m/F5m do Windows, toque no ícone do **Windows** ⊞ no canto inferior esquerdo da tela ou pressione o botão ⊞ **Teclado**. Toque em **Energia** e depois em **Desligar**. Se o Windows não responder, force o desligamento do Tablet PC pressionando o botão de **Energia (** por aproximadamente cinco segundos.

Usando o modo de espera

Coloque seu tablet no modo de espera quando se ausentar por um curto período de tempo para economizar a energia da bateria. Quando você retorna, o Tablet PC rapidamente retoma a atividade e sua área de trabalho aparece da mesma forma como foi deixada.

Para colocar o Tablet PC no modo de espera, pressione e solte o botão de **Energia** (19).

OBSERVAÇÃO O botão de energia pisca quando o tablet está no modo de espera.

Para retirar o tablet do modo de espera, pressione o botão de energia novamente.

Bloqueando e desbloqueando

Para bloquear e desbloquear seu C5m/F5m, pressione o botão de **segurança** no lado esquerdo do Tablet PC.

Usando o leitor de impressão digital

O C5m/F5m está equipado com um leitor de impressão digital para que seja possível fazer o logon no Tablet PC pela digitalização de sua impressão digital em vez de inserir uma senha. Além de aumentar o nível de segurança, essa é uma maneira rápida e conveniente de fazer logon em seu tablet.

Usando a caneta

Uma diferença importante entre os PCs tradicionais e os Tablet PCs é que você frequentemente usa uma caneta digitalizadora em vez de mouse e teclado. A caneta do C5m/F5m tem uma ponta sensível à pressão e um botão de função. Pressionar o botão de função é equivalente a clicar com o botão **direito** do mouse.



Usando o toque

Seu tablet está equipado com recurso de toque. Isso significa que você pode usar os dedos para selecionar itens e abrir arquivos, aumentar e diminuir o zoom, percorrer as janelas do navegador e documentos e muito mais.

O toque funciona como um mouse. Toque para selecionar um item e toque duas vezes para abri-lo.

Dica Para abrir um menu de botão direito do mouse usando o toque, pressione o dedo sobre a tela até um quadrado aparecer. Levante o dedo e o menu de atalho será exibido.

Calibre a caneta e seu dedo, para que possam ser detectados com mais precisão na tela sensível ao toque. Você pode fazer esta calibragem quando utilizar o Tablet PC pela primeira vez e quando o ponteiro não se alinhar com a caneta ou com o dedo. Para iniciar o aplicativo, toque no bloco **Tablet Center** e, em seguida, toque em Tablet. Então, toque em Caneta e Toque.

Verificando a energia da bateria

Para verificar a energia restante da bateria, toque no indicador de energia na área de notificação do Windows. O ícone terá uma aparência diferente se o Tablet PC estiver conectado a uma tomada ou funcionando com bateria.

- Se o Tablet PC estiver conectado, toque no ícone de tomada.
- Se ele estiver funcionando com a energia da bateria, toque no ícone de **bateria**.

O indicador da bateria

Quando o tablet está conectado, as luzes no indicador apontam o nível atual de carga da bateria — de uma luz âmbar (menos de 25% carregada) a quatro luzes verdes (entre 75% e 100% carregada).



As luzes do indicador da bateria

Dicas para a bateria

- Use a alimentação de CA quando disponível. Se o C5m/F5m estiver conectado à tomada, a bateria carregará durante o uso.
- Coloque seu Tablet PC em modo de espera quando não estiver usando o dispositivo.
- Interrompa os aplicativos e processos desnecessários em segundo plano.
- Quando o dispositivo não estiver em uso, desabilite os adaptadores sem fio usando a categoria **Energia** do Tablet Center.
- Ajuste o brilho da tela para escurecer automaticamente depois de alguns minutos específicos de inatividade ao selecionar a categoria Energia do Tablet Center. Toque em Energia, toque em Avançado e, em seguida, toque em Escolher tempo para desligar o vídeo.
- Ao utilizar a banda larga móvel, reduza a frequência com que o tablet atualiza o e-mail e outros aplicativos da Internet para uma vez a cada meia hora ou mais.
- Desabilite a banda larga móvel onde você souber que o sinal estará indisponível.
- Condicione sua bateria uma vez ao mês. Para condicioná-la, use o Tablet PC com a energia da bateria até que o nível de carga caia abaixo de 20%.
- Para armazenamento em longo prazo, mantenha o nível de carga da bateria entre 20% e 40% antes de removê-la do Tablet PC.

Usando os botões na parte frontal do C5m/F5m

É possível usar os botões no painel frontal do Tablet PC para executar muitas funções sem usar a caneta. Pressione um botão para executar determinadas ações. Para executar uma série de ações diferentes, pressione o botão de função e outro botão simultaneamente (conforme listado na tabela abaixo). Além disso, é possível personalizar os botões para executar ações que atendam as suas necessidades.



Botão	Pressione	Pressionar o botão de função + botãoxa
Botão de Função	Ativa a função secundária dos outros botões	
Botão Enter	Faz uma seleção (equivalente à tecla Enter)	Botão do Windows (Abre a tela inicial do Windows. Se você estiver na Tela Inicial do Windows, pressione o botão para voltar para a área de trabalho do Windows.)
Botão Motion Tablet Center	Inicia o Motion Tablet Center	Abre o Windows Journal™
Botão A	Executa a função específica do aplicativo	Gira a orientação do vídeo
Botão B	Ativa o leitor de código de barras (se instalado)	Cancela a tarefa atual (equivalente à tecla Esc)
Botões direcionais	Move o ponteiro ou navega pelos documentos — equivalente às teclas de seta em um teclado	Esquerda = Shift + Tab Direita = Tab Para cima = Page up Para baixo = Page down

Configurando rede sem fio

O C5m/F5m inclui as tecnologias Wi-Fi[®] e Bluetooth[®] integradas. O Tablet PC também pode ser equipado com banda larga móvel. Para configurar redes sem fio disponíveis, siga as etapas nestes procedimentos.

Procedimento: Configurando a tecnologia Wi-Fi

- 1. Ative o Wi-Fi como mostrado a seguir:
 - a. Toque no ícone Notificações 🚍 e em Todas as configurações.
 - b. No menu Todas as configurações, toque em Internet de rede.
 - c. Deslize o cursor Ligar/desligar (On/Off) do Wi-Fi para a posição On (Ligar).
- 2. Selecione uma rede sem fio na lista de redes disponíveis.
- 3. Siga as instruções na tela.

Procedimento: Configurando a tecnologia Bluetooth

- 1. Ative o Bluetooth como mostrado a seguir:
 - a. Toque no ícone Notificações 🚍 e em **Todas as configurações**.
 - b. No menu Todas as configurações, toque em **Dispositivos**.
 - c. Em Dispositivos, toque em Bluetooth.
 - d. Deslize o cursor Ligar/Desligar do Bluetooth para a posição **Ligar** e o Tablet PC começará a procurar os dispositivos Bluetooth.
- 2. Para adicionar um dispositivo Bluetooth:
 - a. Garanta que o dispositivo Bluetooth possa ser detectado de acordo com as instruções do fabricante. (Quando um dispositivo Bluetooth pode ser detectado, ele fica visível para os outros dispositivos ao alcance.)
 - b. Selecione o dispositivo Bluetooth desejado na lista de dispositivos.
 - c. Siga as instruções na tela.

Procedimento: Configurando a banda larga móvel com GPS (opcional)

Se você tiver adquirido o C5m/F5m com o módulo de Banda larga móvel opcional, poderá se conectar a redes de celular de alta velocidade em todo o mundo. Com o módulo de Banda larga móvel e o plano de dados a partir de um dos vários provedores de rede de celular, você tem acesso total à Internet móvel.

OBSERVAÇÃO Antes de poder se conectar a uma rede de banda larga móvel, você deve ter uma conta ativa com um provedor de rede celular e obter um cartão SIM para acesso à banda larga móvel.

- 1. Com o Tablet PC desligado, insira o cartão SIM e ligue o tablet.
- 2. Ative a banda larga móvel como mostrado a seguir:
 - a. Toque no ícone Notificações 🚍 e em Todas as configurações.
 - b. No menu Todas as configurações, toque em **Internet de rede** e depois em **Celular**.
 - c. Toque no ícone **Celular** que exibe seu provedor de serviço.
 - d. Toque no botão **Conectar** para realizar uma conexão.
 - OBSERVAÇÃO Se você adquiriu o C5m/F5m com a banda larga móvel opcional com modo GPS ou o modo GPS discreto opcional, então o tablet tem recursos de GPS. Você pode usar o GPS com seu aplicativo de mapeamento favorito para encontrar a localização atual e a de destino. Consulte o Guia do Usuário para obter informações adicionais.

Tablet Center

O Tablet Center fornece uma localização central para acessar e definir as configurações mais comumente usadas do Windows® 10.

Para abrir o Tablet Center:

- Pressione o botão de função 1, localizado na parte da frente do tablet. (Consulte o gráfico dos botões com LED na página 3 para obter a localização.)
 OU
- Na tela Inicial do Windows 10, toque no bloco do Tablet Center.

A tabela a seguir lista algumas das tarefas que podem ser executadas com o Tablet Center.

Categoria	Tarefa
Tablet	Ajustar configurações da caneta e do toque
	Ajustar configurações do Tablet PC
	Ajustar configurações sem fio
Energia	Ativar ou desativar dispositivos
	Alterar a função do botão de energia: suspen- der, hibernar ou desligar
	Acessar configurações avançadas de gerencia- mento de energia
Sensores	Calibrar o compasso interno do tablet



Inserindo texto com o painel de entrada ou o teclado na tela

Você pode escolher entre dois diferentes métodos para inserir texto com o C5m/F5m. Você pode usar um teclado de toque ou um painel de manuscrito.

Para abrir o teclado na tela:

• Toque no ícone **Teclado** 🛲 na área de notificação do Windows.

OU

 Toque em um campo de texto, como o campo de URL em um navegador da Web.

O teclado padrão aparece na parte inferior da tela. É possível movê-lo para um local diferente.



Para abrir o painel de manuscrito:

- 1. No teclado de tela, pressione e segure o ícone **Teclado** no canto inferior direito do teclado.
- 2. No painel de ícones que aparece, toque no ícone Painel de manuscrito

O painel de manuscrito aparece na parte inferior da tela.



Painel de manuscrito

Use a caneta digitalizadora para começar a escrever no painel de manuscrito. O software converte sua escrita à mão para texto.

Dica Quanto mais você escreve, mais precisamente o Windows[®] 10 detecta seu estilo de escrita.

Além do teclado padrão de tela, o Windows® 10 oferece outros layouts de teclado para a inserção de texto. Você pode usar um teclado expandido, que oferece teclas adicionais ou um teclado que inclui um teclado numérico.



Teclado expandido

Para fechar o teclado ou o painel de manuscrito, toque no ícone **Fechar** X no canto superior direito. Para minimizar o teclado de tela ou o painel de manuscrito, toque no ícone para minimizar **—** no canto superior direito.

Usando a câmera de documentação

Seu C5m/F5m está equipado com uma câmera integrada de 8 MP com foco automático. A câmera pode ser usada para tirar fotos e salvá-las no Tablet PC. A lente da câmera está na parte posterior da unidade.

Para tirar uma fotografia:

- 1. Toque no ícone da câmera ① na barra de tarefas do Windows para ativar o xCapture Pro™.
- 2. Segure a câmera firmemente e aponte a lente para o objeto.
- 3. Pressione o ícone da câmera o para tirar a foto.



Usando a webcam

Seu C5m/F5m tem uma webcam de 2 MP que suporta imagens coloridas e vídeo de streaming. A webcam está localizada no painel frontal do Tablet PC, na área superior.

Para iniciar a webcam, siga as instruções do software que você está usando.

Se você desejar usar o Skype[™] com sua webcam, é possível acessá-lo tocando no bloco do Skype na tela Inicial do Windows 10. **S**[®]

Siga as instruções na tela para usar o Skype ou o software da webcam de sua preferência.



Aproveite ao máximo o C5m/F5m seguindo essas dicas.

Dicas de caneta e toque

- Você pode fazer alterações para usar com a mão direita ou esquerda. Em Tablet Center, toque em Configurações do Tablet PC, toque na aba Outros e, em seguida, toque em Canhoto.
- É possível abrir itens com um toque (em vez de dois) e selecionar um item ao apontar para ele. No Painel de Controle, toque em Opções de pasta. Toque em Clicar uma vez para abrir um item (apontar para selecionar).

Dicas gerais

- Use somente a caneta digitalizadora do tablet C5m/F5m ou seu dedo para tocar a tela.
- O Tablet PC não responde a nenhum outro tipo de caneta ou caneta stylus.
- Ao prender o cordão da caneta, deslize uma ponta do cordão pelo orifício na extremidade da caneta e puxe a caneta pelo laço até estar apertado. Depois, deslize a outra ponta do cordão pelo ponto de amarração e puxe a caneta pelo laço até estar apertado.
- Guarde a caneta no suporte da caneta quando não a estiver usando. Para guardar a caneta, insira-a no suporte e pressione até ouvir um clique Para remover a caneta, pressione-a até que ela saia. Se o cordão estiver conectado, pressione a caneta antes de puxá-la, não a puxe pelo cordão.
- Limpe as marcas de dedo e as manchas na superfície da tela com o pano de tela fornecido. Se necessário, use uma solução de limpeza recomendada pela Motion Computing para limpar a tela. Borrife a solução em um tecido e limpe a tela. Consulte a lista recomendada de soluções testadas em nosso site.
- O número de série do tablet está no compartimento de bateria.

Saiba mais

Para obter informações mais detalhadas sobre seu Tablet PC, consulte o <u>Documentação do usuário</u> na <u>www.motioncomputing.com</u> website. Além de nossa documentação atual, é possível obter informações em nosso site:

- Base de conhecimento
- <u>Vídeos de treinamento</u> on-line gratuitos
- <u>Software</u> e <u>Acessórios</u> do C5m/F5m

Caution • Attention • Achtung • Precaución • Precaución

- Read the Safety and Regulatory Guide before starting the tablet.
- Veuillez lire le *Guide des conseils de sécurité et réglementations* avant de démarrer la tablette.
- Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Tablet PC das Sicherheits- und Vorschriftshandbuch.
- Lea la *Guía de seguridad y normativa* antes de empezar a utilizar el tablet.
- Leia o Guia Regulatório e de Segurança antes de ligar o tablet.

Xplore[™], Xplore Technologies[®], Motion Computing[®] e Motion[®] são marcas registradas da Xplore Technologies, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. Microsoft, Windows e Diário do Windows são marcas registradas ou comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance. Bluetooth é marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. Copyright © 2014–2015 Xplore Technologies, Inc. Todos os direitos reservados. NP 024-02-0570-A00