

# Tablet PC J3500 Modelo T008 Guía del usuario

 $\ensuremath{\mathbb S}$  2012 Motion Computing, Inc. Todos los derechos reservados.

Este documento contiene información protegida por copyright. No se permite la reproducción de parte de este documento en ningún medio sin el consentimiento escrito de Motion.

La información de este documento se proporciona "tal cual" y queda sujeta a modificaciones sin previo aviso. Motion no es responsable de los errores u omisiones de este documento.

Motion, Motion Computing, Speak Anywhere, View Anywhere y QuickNav son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motion Computing, Inc. en EE.UU. y otros países.

Acrobat es una marca comercial registrada de Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc., EE.UU. y autorizada a Motion Computing, Inc.

Intel, Intel Atom, Core, vPro y Centrino son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus filiales en Estados Unidos y otros países.

Computrace es una marca comercial registrada de Absolute Software Corp.

Knowles e IntelliSonic son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Knowles Acoustics, Inc.

OmniPass es una marca comercial de Softex, Inc.

Realtek es una marca comercial de Realtek Semiconductor Corporation.

Microsoft, Windows y Windows Journal son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.

Qualcomm, Gobi y Gobi 3000 son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Qualcomm Incorporated.

SigmaTel es una marca comercial registrada y Universal Jacks es una marca comercial de SigmaTel Corporation.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

Insyde e InsydeH<sub>2</sub>0 son marcas comerciales de Insyde Software Corporation.

Modelo T008 NP 024-02-0280 Revisión A01 Los usuarios finales no pueden prestar, alquilar, arrendar, dejar o transferir de cualquier otro modo los CD o DVD proporcionados para fines de recuperación a otro usuario, excepto si así lo permite el Acuerdo de licencia del usuario final para el producto en cuestión.

Motion Computing, Inc. ha realizado todos los esfuerzos razonables para identificar las propiedades de marcas comerciales y sus propietarios en esta página. Todas las marcas y nombres de productos utilizados en este documento se utilizan únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Las garantías de los productos de Motion se establecen en las declaraciones de garantía limitada expresas que acompañan a estos productos. Ninguna de las partes de este documento constituye una garantía adicional.

Los productos y servicios de Motion Computing pueden estar cubiertos por uno o más inventos protegidos por patentes. Es posible que también haya patentes adicionales pendientes de tramitación. Si desea más información, consulte

www.motioncomputing.com/info/patents.asp.

The end user may access only one operating system language version.

L'utilisateur final ne peut accéder qu'à une seule version linguistique du système d'exploitation.

Der Endbenutzer darf nur auf eine Sprachversion des Betriebssystems zugreifen.

De eindgebruiker heeft slechts toegang tot één taalversie van het besturingssysteem.

L'utente finale può accedere a una sola lingua del sistema operativo.

El usuario final sólo podrá acceder a una versión de idioma del sistema operativo.

Loppukäyttäjä voi käyttää vain yhtä käyttöjärjestelmän kieliversiota.

Användaren har endast tillgång till en språkversion av operativsystemet.

Slutbrugeren har kun adgang til ét af operativsystemets sprogversioner.

Sluttbruker kan aksessere kun én av operativsystemets språkversjoner.

O utilizador final pode alcançar somente uma versão de língua do sistema de exploração.

O usuário final pode acessar apenas uma versão de idioma do sistema operacional.

# Contenido

Capítulo 1 Información general	<sup>2</sup>
Banda ancha móvil con GPS	2
Seguridad	2
Pantalla táctil	2
Pantalla View Anywhere	3
Otras funciones opcionales	3
Descripción general del J3500	3
Vista frontal	4
Vista trasera	5
Vista lateral derecha	6
Vista lateral izquierda	7
Vista inferior	8
Lápiz	8
Empiece a utilizar su J3500	9
Paso 1: Encendido del tablet	9
Paso 2: Conectarse a una red inalámbrica	10
Paso 3: Familiarizarse con su Tablet PC J3500	12
Paso 4: Cuando se tome un descanso	12
Tareas de configuración opcionales	14
Crear una imagen de recuperación	14
Colocar el cordón del lápiz	14
Conectar el tablet a una estación base	15
Conectar el tablet a un monitor	15
Conectar el teclado móvil al tablet	15
Obtenga más información	16

Capítulo 2 Uso de su J3500	17
Introducción del escritorio y aplicaciones del J3500	
Cambio de la ubicación de la barra de tareas	
Uso de Motion Dashboard	
Acceso a las herramientas de Motion desde el área de notificaciones	
de Windows	20
Uso de la función táctil mediante toque	
Calibre la entrada táctil	
Cómo utilizar gestos con la pantalla con entrada táctil múltiple	
Cambio del número de pulsaciones	23
Configuración del modo de entrada táctil	23
Ajuste de la configuración mediante toque	24
Ajuste de la configuración del lápiz	
Ajuste de la configuración del Tablet PC	25
Introducción de texto y reconocimiento de escritura	

	Apertura y cierre del panel de entrada	. 27
1	Anclaje o flotación del panel de entrada	28
I	Introducción de números con el teclado numérico	. 28
l	Uso de teclas especiales con el teclado ampliado	. 29
l	Uso del programa de reconocimiento de escritura	. 29
Uso	de los botones del panel frontal	. 30
(	Configuración de los botones del panel frontal	. 31
Uso	o de la cámara (opcional)	32
Uso	de Motion QuickNav	33
1	Inicio de Motion OuickNav	34
(	Cómo ocultar v mostrar la barra de herramientas de Motion OuickNav	. 36
(	Como detener Motion OuickNay	36
	Acceso a la avuda de Motion OuickNav	36
(	Configuración de las opciones de Motion OuickNay	36
l	Uso de las herramientas de Motion OuickNav	37
(	Cómo hacer fotos con Motion QuickNay	38
F	Edición de fotos	41
	Ubicación de la salida de Motion OuickNay	42
Cor	afiguración de las onciones de visualización	44
COI	Aiuste del brillo de la pantalla	44
,	Giro de la orientación de la pantalla	ΔΔ
	Activación o decactivación del giro automático	 11
	Configuración de una pantalla externa	. 44 . 15
Ì	Consiguración de una pantana externa	رب . ۱۵
Cor	avién de auriculares, altaveces externes e de un micréfene	. 40 10
	de les micrófenes incornerades	. 40 10
	a del reconocimiento de vez	. 40 10
USU	Configuración del reconocimiento de voz	. 40 10
	Configuración del reconocimiento de voz	. 40 40
١	uso del diciado y de los comandos de voz	. 49
USC	) de la Daleria	. 50
(	Comprobación de la alimentación de la bateria del tablet	. 50
(	Carga de la bateria	. 52
1	Extracción y sustitución de la bateria del J3500	. 53
I	Intercampio en callente de la bateria	. 54
	Almacenamiento de la bateria a largo plazo	. 54
l	Deshecho de las baterias usadas	. 54
-	Sugerencias sobre la bateria y la gestion de energia	. 55
(	Cambio del plan de energia	. 55
(	Cambio del funcionamiento del boton de encendido	. 56
Uso	del lector de huellas dactilares	. 57
I	Inicio de la aplicación OmniPass	. 58
(	Cree una cuenta de usuario de OmniPass	. 59
	Sustituya sus contraseñas	. 60
(	Configuración de la seguridad de inicio de sesión	60
Uso	del lector de tarjetas inteligentes (opcional)	61
Uso	del lector de tarjetas Express (opcional)	62
Uso	o de la ranura para tarjetas SIM	63
Uso	del Centro de acción de Windows	64
Cor	nfiguración de cuentas de usuario	64
Loc	alización de su número de serie	65
Cop	pia de seguridad del sistema	65

Restauración del sistema	. 66
Creación de una imagen del sistema	. 66
Restauración de la imagen del sistema desde Panel de control de Windows	. 66
Restauración de la imagen del sistema si no puede iniciar Windows 7	. 67
Restauración del sistema sin una imagen del sistema	. 67
Búsqueda de otro software	. 68

# Capítulo 3 Cuidado de su J3500 .....69

Cuidado general	. 69
Cuidado de la pantalla	. 69
Soluciones de limpieza	. 70
Cuidado del lápiz	. 70
Sustitución de las puntas del lápiz	.71
Limpieza del lector de huellas dactilares	.71
Cuidado de la batería del tablet	. 72
Viaje con su Tablet PC J3500	. 72

# Capítulo 4 Solución de problemas y preguntas

frecuentes	
Solución de problemas	
Problemas de alimentación	
Problemas con la batería	
Problemas con la pantalla	
Problemas de entrada táctil o del lápiz	
Botones del panel frontal	
Problemas con los puertos y conectores	
Problemas de red	
Problemas de audio	
Problemas con Motion QuickNav	
Problemas del sistema	
Preguntas más frecuentes	
Índice	

# Información general

1

El Tablet PC J3500 de Motion Computing<sup>®</sup> es resistente, potente y diseñado a conciencia para profesionales de campo que requieren un dispositivo con gran capacidad móvil que se pueda utilizar en los entornos de trabajo más exigentes. El J3500 tiene un diseño pensado para la actividad comercial con tecnología Intel<sup>®</sup> Core vPro<sup>™</sup>, incorpora Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 7 y ofrece nuevos niveles de rendimiento, seguridad y facilidad de gestión; también dispone de funciones integradas que mejoran la productividad. Gracias a su optimización para la entrada táctil y mediante lápiz digitalizador, los usuarios pueden navegar con facilidad en diversas aplicaciones de software.

El Tablet PC J3500 incorpora las funciones siguientes:

- Procesador Intel<sup>®</sup> Core<sup>™</sup> i7 vPro<sup>™</sup>, procesador Intel<sup>®</sup> Core<sup>™</sup> i5 vPro o procesador Intel<sup>®</sup> Core<sup>™</sup> i3
- Windows<sup>®</sup> 7 Professional
- Unidad de disco duro (HDD) o unidad de disco de estado sólido (SSD) \*
- Pantalla LED retroiluminada AFFS+ de 12,1" con formato panorámico (WXGA, 1280 x 800) y digitalizador con tecnología táctil doble o tecnología View Anywhere<sup>®</sup> con Corning<sup>®</sup> Gorilla<sup>®</sup> Glass \*
- Entrada doble: multi táctil y lápiz digitalizador
- Adaptador inalámbrico Intel<sup>®</sup> Centrino<sup>®</sup> Ultimate-N 6300 (802.11 a/b/g/n)
- Bluetooth<sup>®</sup> 2.1+EDR \*
- Banda ancha móvil con receptor de sistema de posicionamiento global (GPS) \*
- Cámara de enfoque automático de 3 megapíxeles con luz de iluminación \*
- Dos altavoces y dos micrófonos de matriz multidireccionales
- Lector de huellas dactilares AuthenTec AES2550
- Puerto 10/100/1000 Ethernet, entrada de micrófono, salida de auriculares, VGA externo, dos USB 2.0
- Ranuras para lector de tarjetas inteligentes, tarjetas SIM, tarjetas Express y de seguridad universal \*
- Motion QuickNav
- TCG Trusted Platform Module (TPM, módulo de plataforma segura)
- Cumple las especificaciones para productos informáticos ENERGY STAR<sup>®</sup>, Versión 5.2.

\* Las funciones opcionales están disponibles al adquirir el tablet.

# **Funciones opcionales**

Esta sección describe las funciones opcionales disponibles cuando adquiere el J3500.

# Banda ancha móvil con GPS

Puede elegir adquirir un Tablet PC J3500 con el módulo opcional de banda ancha móvil con GPS. Al instalarse, el módulo proporciona:

- Compatibilidad de banda ancha móvil en el mundo
- Compatibilidad del sistema de posicionamiento global (GPS) en el mundo

Motion Connection Manager es una aplicación que puede utilizar para gestionar las conexiones de banda ancha móvil y las conexiones de red GPS. Para obtener información acerca de la configuración de la banda ancha móvil, consulte "Configure la banda ancha móvil con GPS" en la página 11.

El receptor GPS utiliza satélites para determinar la ubicación, altitud, dirección y velocidad horizontal actual del J3500. Puede utilizarlo con sus aplicaciones de mapas preferidas para buscar su ubicación actual y su ubicación deseada.

# Seguridad

El tablet J3500 proporciona un entorno informático seguro con un alto nivel de protección de seguridad y sirve como base para tecnologías de seguridad complementarias.Las principales funciones de seguridad incluyen el BIOS InsydeH<sub>2</sub>0<sup>™</sup> de Extensible Firmware Interface o EFI (Interfaz Extensible del Firmware), un lector de huellas dactilares incorporado, bloqueo de seguridad universal, Dashboard Security Center, TPM (Módulo de plataforma segura), una plataforma para tarjetas inteligentes y TPM (Trusted Platform Module).

Las aplicaciones de software empresariales utilizan el TPM para implementar funciones avanzadas de seguridad como:

- Autenticación de usuario y dispositivo
- Cifrado de datos de disco completo
- Acceso a red restringido

Los administradores de sistemas suelen configurar el TPM, que implica la activación del TPM en la BIOS y la configuración del software de seguridad que se incluye, proporcionado por el fabricante del TPM, Infineon.

# Pantalla táctil

El Tablet J3500 puede adquirirse con una pantalla táctil doble opcional para que pueda utilizar el dedo así como un lápiz.

# Pantalla View Anywhere

La pantalla opcional View Anywhere mejora la visualización en exteriores y la visualización en entornos con mucha iluminación. La pantalla View Anywhere incluye todas las funciones de una pantalla estándar, además de:

- Una capa protectora que mejora el índice de contraste con la luz solar y reduce en gran medida el reflejo y el brillo.
- Un índice de contraste con la luz solar mejorado, que mejora la visibilidad en amplios ángulos de visión.
- Una reducción del reflejo y del brillo y eficacia mejorada ante el paso de la luz.

# Otras funciones opcionales

Otras funciones opcionales del modelo J3500 se describen más adelante:

- Adaptador Bluetooth, consulte "Configure Bluetooth" en la página 11
- Cámara, consulte "Uso de la cámara (opcional)" en la página 32
- Lector de tarjetas inteligentes, consulte "Uso del lector de tarjetas inteligentes (opcional)" en la página 61
- Ranura para tarjetas Express, consulte "Uso del lector de tarjetas Express (opcional)" en la página 62

# Descripción general del J3500

Las ilustraciones siguientes muestran los botones, ranuras y puertos del Tablet PC J3500.

# Vista frontal



Altavoces	Escuchar música u otro tipo de audio.
Micrófonos	Graba sonidos y se utilizan para el reconocimiento de voz.
Sensor de luz ambiental	Mide la luz de fondo y puede ajustar automáticamente el brillo de la pantalla.
Botón de cámara	Activa la cámara incorporada.
Botón QuickNav™	Abre Motion QuickNav
Botón Dashboard	Abre Motion Dashboard.
Botón Esc	Apaga la pantalla.
Teclas de dirección	Se utilizan para la navegación básica. Equivalen a las teclas de flechas de un teclado. El botón central equivale al botón Intro.
	AltavocesMicrófonosSensor de luz ambientalBotón de cámaraBotón QuickNav™Botón DashboardBotón EscTeclas de dirección

### Vista trasera



# Vista lateral derecha



# Vista lateral izquierda

![](_page_12_Figure_1.jpeg)

# Vista inferior

![](_page_13_Figure_1.jpeg)

# Lápiz

Puede utilizar el J3500 con un lápiz u opcionalmente con su dedo. El lápiz puede resultar muy práctico a la hora de escribir un mensaje de correo electrónico rápido o tomar notas. El lápiz es especialmente efectivo para introducir y navegar por datos con precisión.

El lápiz incluye una punta sensible a la presión, un botón de función y un borrador. Cuando se pulsa el botón de función, se muestra un menú contextual (como si se hiciera clic con el botón derecho del ratón). El lápiz funciona sin pilas y no necesita alimentación externa.

![](_page_13_Picture_5.jpeg)

Puede adquirir lápices desde la página Accesorios de Motion Computing. Para obtener más información sobre el uso del lápiz, consulte "Uso de la función táctil mediante toque" en la página 21.

# Empiece a utilizar su J3500

A continuación encontrará algunos pasos que puede seguir para encender y familiarizarse con su Tablet PC J3500.

# Paso 1: Encendido del tablet

- 1. Conecte el adaptador de CA en el puerto del adaptador de CA situado en la parte inferior izquierda del J3500.
- 2. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente.
  - El indicador de batería se vuelve de color ámbar para indicar que la batería se está cargando.
  - Mantenga el tablet en una alimentación de CA hasta que se cargue la batería totalmente.

![](_page_14_Picture_7.jpeg)

Encendido del J3500

- 3. Pulse y suelte el botón de encendido 😃 en la parte derecha del J3500 para encenderlo.
- 4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar su cuenta de usuario y activar Windows 7.

# Paso 2: Conectarse a una red inalámbrica

El J3500 incluye funciones Wi-Fi. Su Tablet PC también puede estar equipado con banda ancha móvil para acceder a Internet y Bluetooth.

Para configurar las redes inalámbricas disponibles:

- "Active las funciones inalámbricas en Motion Dashboard"
- "Configure Wi-Fi"
- "Configure la banda ancha móvil con GPS"
- "Configure Bluetooth"

### Active las funciones inalámbricas en Motion Dashboard

La primera tarea al configurar la red inalámbrica es activar los adaptadores de red inalámbrica en Motion Dashboard. Motion Dashboard es una aplicación de Motion Computing para configurar su Tablet PC J3500.

### Para activar los adaptadores inalámbricos

- Abra Motion Dashboard. En la barra de tareas de Windows, toque el icono de Motion Dashboard
- 2. Toque Wireless (Inalámbrico).
- 3. Toque las casillas de verificación que aparecen junto a las redes inalámbricas que quiera utilizar:
  - Activar difusiones inalámbricas Bluetooth internas
  - Activar la red inalámbrica 802.11 interna
  - Enable Mobile Broadband with GPS (Activar Mobile Broadband con GPS) (Si esta opción no aparece, su J3500 no tiene funciones de banda ancha móvil.)
- **NOTA:** Para ampliar la duración de la batería, active solo uno de los dispositivos inalámbricos que utilizará.

### **Configure Wi-Fi**

Conéctese a Internet y a otros equipos de manera inalámbrica mediante Wi-Fi.

#### Para configurar Wi-Fi

- 1. Active Wi-Fi desde Motion Dashboard.
- 2. En el área de notificaciones, toque el icono de red inalámbrica 📶 .
- 3. Toque la red inalámbrica que desee en la lista de redes disponibles.

### Configure la banda ancha móvil con GPS

Si ha adquirido su J3500 con el módulo de banda ancha móvil opcional, puede conectarse a redes móviles de alta velocidad globales. Con el módulo de banda ancha móvil y un plan de datos de uno de los muchos proveedores de redes móviles, dispondrá de acceso completo a Internet.

El módulo de banda ancha móvil incluye un receptor de GPS que proporciona la ubicación actual de este Tablet PC. Con el receptor GPS puede utilizar con la mayoría de aplicaciones de navegación GPS y mapas. Puede utilizar Motion Connection Manager para gestionar sus conexiones de red de banda ancha móvil y GPS.

### Para configurar la banda ancha móvil

- 1. Active la banda ancha móvil en Motion Dashboard.
- 2. Inicie Motion Connection Manager. En el menú Inicio, seleccione **Todos los programas** > **Motion Computing > Motion CM**.
- 3. Toque el icono de ayuda 🥑 y seleccione el tema de ayuda, *Configuración de la banda ancha móvil*.
- 4. Siga las instrucciones para configurar un perfil de red y conectarse a la red de banda ancha móvil.
- **NOTA:** Antes de poder conectarse a una red de banda ancha móvil, debe tener una cuenta activa con un proveedor de red móvil. Algunos proveedores requieren una tarjeta SIM para el acceso de banda ancha móvil; si no está seguro de si necesita una, póngase en contacto con su proveedor de banda ancha móvil.

### **Configure Bluetooth**

Su J3500 puede incorporar el adaptador Bluetooth opcional que ofrece conectividad inalámbrica de corto alcance con otros dispositivos con Bluetooth.

### Para configurar Bluetooth

- 1. Active Bluetooth en Motion Dashboard
- 2. Añada un dispositivo Bluetooth:
  - a. En el área de notificaciones, toque el icono Bluetooth 🛞 y seleccione Agregar un dispositivo.
  - b. Asegúrese de que se detecta el dispositivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante del dispositivo Bluetooth. Cuando un dispositivo Bluetooth puede detectarse, estará visible para otros dispositivos Bluetooth que estén dentro del alcance.
  - c. En la lista de dispositivos disponibles, seleccione el dispositivo Bluetooth que desee.
  - d. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el procedimiento.

- 3. Para que otros dispositivos Bluetooth puedan detectarlo, haga que el J3500 sea visible:
  - a. En el área de notificaciones, toque el icono Bluetooth (\*) y seleccione Abrir configuración.
  - b. En la ficha **Opciones**, seleccione **Permitir que los dispositivos Bluetooth** encuentren este equipo.

### Paso 3: Familiarizarse con su Tablet PC J3500

Cuando haya configurado su J3500, dedique unos minutos a familiarizar con su Tablet PC.

- Calibre la entrada táctil. Si tiene un J3500 con una pantalla táctil, debería ajustar su configuración de entrada táctil calibrando el digitalizador. (El digitalizador es un software que detecta la posición del lápiz o de su dedo en la pantalla táctil.) Para obtener información, consulte "Calibre la entrada táctil" en la página 22.
- Utilice las herramientas de Motion Computing para personalizar su tablet según su estilo de trabajo. Consulte "Uso de Motion Dashboard" en la página 18.
- Abra el panel de escritura y proporcione ejemplos de escritura para mejorar el reconocimiento de escritura. Consulte "Introducción de texto y reconocimiento de escritura" en la página 26.
- Haga fotografías con la cámara opcional. Consulte "Uso de la cámara (opcional)" en la página 32.
- Configure el reconocimiento de voz. Consulte "Uso del reconocimiento de voz" en la página 48.

### Paso 4: Cuando se tome un descanso

Si deja el Tablet PC unos minutos, puede bloquearlo para evitar que otras personas puedan tener acceso pulsando el botón de seguridad, o bien activar el modo de suspensión o hibernación para ahorrar batería pulsando el botón de encendido.

Bloquear y desbloquear el Tablet PC

### Para bloquear el Tablet PC, puede hacer lo siguiente

- Pulse el botón de seguridad **•••** en la parte derecha del tablet.
- Si ha conectado un teclado, introduzca Ctrl+Alt+Supr.

### Para desbloquear el tablet

• Vuelva a pulsar el botón de seguridad **-O** o **Ctrl+Alt+Supr**.

### Modo de suspensión

Active el modo de suspensión si se aleja del tablet unos minutos. El modo de suspensión permite ahorrar la batería si tiene que dejar su trabajo unos minutos. Cuando vuelva, su escritorio seguirá tal y como lo dejó. En ocasiones, al modo de suspensión se le denomina "modo de espera".

### Para activar el modo de suspensión

- Guarde sus archivos.
- Pulse y suelte el botón de encendido O.
   Nota: En el modo de suspensión, el botón de encendido parpadea en color verde.

### Para volver a encender el tablet desde el modo de suspensión

Pulse y suelte el botón de encendido ♥.

El tablet reanudará rápidamente su actividad y su escritorio seguirá tal y como lo dejó.

### Modo de hibernación

Si tiene previsto dejar su tablet sin utilizar varias horas o más, puede activar el modo de hibernación. Al igual que el modo de suspensión, cuando enciende el equipo después de activar el modo de hibernación, su escritorio seguirá tal y como lo dejó.

Encender el tablet desde el modo de hibernación tarda más tiempo que desde el modo de suspensión, pero consume menos batería, guarda los datos en disco previamente y es más rápido que encender el tablet cuando está totalmente apagado.

### Para activar el modo de hibernación

• En el menú Inicio, toque la flecha junto a Apagar y seleccione Hibernar.

![](_page_18_Picture_13.jpeg)

Hibernar desde el menú Inicio

Para obtener más información sobre las opciones de energía, consulte "Cambio del funcionamiento del botón de encendido" en la página 56.

### Cumplimiento ENERGY STAR®

Los ajustes de alimentación predeterminados del J3500 se han realizado para cumplir las especificaciones para productos informáticos ENERGY STAR<sup>®</sup>. Cuando se está utilizando la alimentación de la batería, la pantalla atenúa su brillo tras 1 minuto y se apaga tras 2 minutos de inactividad. Del mismo modo, el ordenador pasa a modo inactivo tras 10 minutos. Cuando se está utilizando la alimentación de la red eléctrica, la pantalla atenúa su brillo tras 5 minutos y se apaga tras 10 minutos de inactividad. Del mismo modo, el ordenador pasa a modo inactivo tras su brillo tras 5 minutos y se apaga tras 10 minutos de inactividad. Del mismo modo, el ordenador pasa a modo inactivo tras 30 minutos.

Los productos y prácticas que siguen las normas ENERGY STAR ayudan a reducir el consumo energético y limitan las emisiones que fomentan el efecto invernadero. Al seguir los ajustes recomendados de consumo eléctrico, no solo se ahorra electricidad, sino que también se evita el calentamiento de los equipos, por lo que se reduce la necesidad del uso del aire acondicionado, ahorrándose aún más energía.

# Tareas de configuración opcionales

A continuación se incluyen otras tareas que puede que quiera realizar cuando empiece a trabajar con su J3500.

### Crear una imagen de recuperación

Una vez haya configurado su J3500 como desea, incluyendo la instalación de sus aplicaciones, puede crear una imagen del sistema en una unidad USB externa. Es una medida de seguridad por si su sistema dejara de funcionar.

Una imagen del sistema es una copia exacta de una unidad e incluye Windows 7, la configuración de su sistema, los programas y los archivos. Para obtener más información, consulte "Creación de una imagen del sistema" en la página 66.

### Colocar el cordón del lápiz

El J3500 incorpora un cordón que le permite unir el lápiz a su tablet para evitar perderlo. El cordón es básicamente una cuerda con bucles en cada extremo.

### Para colocar el cordón del lápiz

- 1. Deslice un extremo del cordón por el orificio del extremo del lápiz y tire del lápiz a través del bucle hasta que quede apretado.
- 2. Deslice el otro extremo del cordón por el punto de unión en el J3500 y tire del lápiz a través del bucle hasta que quede apretado.

Puede adquirir lápices y cordones adicionales desde la página Accesorios de Motion Computing.

# Conectar el tablet a una estación base

La estación base del J3500, llamada FlexDock, es un accesorio separado que puede adquirir en la página Accesorios de Motion Computing.

La estación base añade funciones a su tablet, incluyendo ampliación de puerto Ethernet, monitores VGA y dispositivos USB como impresoras, teclados y ratones. La estación base también carga el tablet e incluye una bahía de carga para una batería adicional. Para obtener información detallada y utilizar la estación base, consulte la Guía del usuario de FlexDock serie J para Tablet PC que acompaña a la estación base.

### Para conectar el tablet a una estación base

- 1. Conecte el adaptador de CA al puerto en la parte trasera de la estación base.
- 2. Si lo desea, conecte un ratón y/o un teclado a los puertos USB en la parte trasera de la estación base.
- 3. Con la parte delantera de la estación base mirando hacia el usuario y sujetando el tablet en posición vertical, introduzca el tablet en la estación.

### Conectar el tablet a un monitor

Conecte un monitor a su Tablet PC J3500 con el puerto VGA ubicado en la estación base.

Después de conectar el monitor, configure el monitor externo en Motion Dashboard, tal y como se describe en "Configuración de una pantalla externa" en la página 45.

# Conectar el teclado móvil al tablet

El teclado móvil de la serie J es un dispositivo de perfil delgado y portátil que puede utilizar con el Tablet PC J3500. Este ligero teclado se pliega y se pega magnéticamente a la parte posterior del J3500 para facilitar su transporte. Se trata de un teclado de tamaño completo con reposamanos y panel táctil.

Normalmente el panel táctil está siempre activado, aunque es posible desactivarlo. Por defecto, el teclado táctil está activado cuando se enciende el tablet y el teclado.

### Para desactivar el panel táctil del teclado

• Pulse la tecla de función y la tecla F1 simultáneamente.

### Para activar el panel táctil del teclado

• Pulse la tecla de función y la tecla F2 simultáneamente.

# Obtenga más información

Esta *Guía del usuario* introduce todo el conjunto de funciones del J3500 y ofrece instrucciones para las tareas habituales que llevará a cabo. El resto de este manual está organizado de la manera siguiente.

- **Capítulo 2 Uso de su J3500**: Proporciona instrucciones para las tareas básicas del J3500, incluyendo cómo personalizar su tablet para ajustar su modo de trabajo mediante Motion Dashboard, cómo utilizar las cámaras, cómo configurar el reconocimiento de voz, etc.
- **Capítulo 3 Cuidado de su J3500**: Proporciona sugerencias para mantener su tablet en buen estado.
- Capítulo 4 Solución de problemas y preguntas frecuentes: Proporciona respuestas a problemas comunes que puede encontrar al empezar a utilizar su J3500. También incluye preguntas frecuentes.

El documento *Información general* ubicado en el escritorio proporciona una serie de sugerencias para que pueda empezar a utilizar el tablet rápidamente.

Encontrará otra información de utilidad en nuestro sitio Web:

- Consejos y sugerencias del Tablet PC
- Asistencia técnica de Motion Computing
- Vídeos de formación en línea gratuitos
- Knowledge Base (Base de conocimientos)
- Accesorios de Motion Computing
- Tienda de Motion Computing

NOTA: Esta guía está disponible en francés, alemán, español y portugués desde el sitio Web.

# Uso de su J3500

Este capítulo proporciona información acerca de la realización de tareas comunes en el tablet, como la personalización de la entrada táctil y la modificación de la configuración del tablet.

# Introducción del escritorio y aplicaciones del J3500

Cuando inicie el J3500 por primera vez, el escritorio tendrá una apariencia similar a la de la siguiente imagen en la que se muestran las aplicaciones de Motion Computing en la barra de tareas y en el área de notificaciones.

![](_page_22_Picture_5.jpeg)

Escritorio de Motion Computing

A continuación se describen las aplicaciones de Motion Computing.

	Información general de Motion	Documento que contiene sugerencias para empezar con el Tablet PC J3500.
R A	Motion Dashboard	Aplicación de Motion para modificar la configuración del tablet. Consulte "Uso de Motion Dashboard" en la página 18.
	Motion QuickNav	Interfaz de usuario diseñada para dispositivos táctiles. Puede utilizarla para acceder a la cámara Web y de documentación. Consulte "Uso de la cámara (opcional)" en la página 32.

# Cambio de la ubicación de la barra de tareas

Puede encontrar conveniente colocar la barra de tareas de Windows en el borde izquierdo de la pantalla, especialmente si su Tablet PC tiene una pantalla táctil.

### Para colocar la barra de tareas en el borde izquierdo de la pantalla

- 1. Mantenga pulsado el icono del menú Inicio y toque Propiedades.
- 2. Toque la ficha **Barra de tareas**.
- 3. Asegúrese de que la casilla **Bloquear la barra de tareas** está marcada.
- 4. En Ubicación de la barra de tareas en pantalla, seleccione Izquierda.
- 5. Toque Aceptar.
- SUGERENCIA: También puede ocultar la barra de tareas; volverá a aparecer cuando toque la zona. En la ficha Barra de tareas, toque la casilla de verificación Ocultar automáticamente la barra de tareas.

# Uso de Motion Dashboard

Motion Dashboard proporciona una excelente forma de cambiar los ajustes comunes del tablet.

### Para abrir Motion Dashboard

• En la barra de tareas de Windows, toque el icono de Motion Dashboard 📈

### O BIEN

• Pulse el botón Dashboard ( $(_{\textcircled{O}})$ ) de la parte frontal del tablet.

![](_page_24_Figure_2.jpeg)

Motion Dashboard se organiza en categorías, que se muestran en la parte izquierda de Dashboard. Toque una categoría para ver su configuración. En esta ilustración, Motion Dashboard muestra la configuración de Display (Pantalla).

Motion Dashboard	
Display	Motion
Display	Rotate Screen Display Settings
Pen & Tablet	Turn Display Off: Display Off
Wireless	Brightness Preference:
Security	Display Scheme:
	To extend battery life, dim display after: idle 1 min 💌

#### **Motion Dashboard**

La tabla siguiente enumera algunas de las tareas que puede realizar con Motion Dashboard.

**NOTA:** Esto es una lista parcial de las tareas que puede realizar con Motion Dashboard. En este capítulo se describen algunas de estas tareas; todas las tareas restantes se describen en Motion Dashboard tocando el icono de ayuda **3**.

Categoría de Dashboard	Tarea
Pantalla	<ul> <li>Girar la orientación de la pantalla</li> <li>Ajustar el brillo de la pantalla</li> <li>Definir propiedades gráficas avanzadas</li> <li>Configurar una pantalla externa</li> <li>Atenuar automáticamente la pantalla</li> </ul>
Sonido	<ul> <li>Ajustar el volumen del altavoz y del micrófono</li> <li>Ajustar la configuración de audio avanzada</li> <li>Suprimir el ruido de fondo</li> <li>Equilibrar los altavoces</li> </ul>
Lápiz y tablet	<ul> <li>Configurar las funciones táctiles a sólo toque, sólo lápiz o ambos simultáneamente</li> <li>Ajustar el toque para personas zurdas</li> <li>Ajustar la sensibilidad de movimientos rápidos y gestos táctiles</li> <li>Utilizar el botón de función del lápiz para eliminar la tinta digital en lugar de hacerlo mediante el botón derecho</li> <li>Personalizar su escritura para que pueda reconocerse con más precisión</li> </ul>
Inalámbrico	<ul> <li>Activar y desactivar Wi-Fi, Bluetooth y banda ancha móvil</li> <li>Seleccionar la desactivación de la red inalámbrica al inicio (está activada por defecto)</li> <li>Ajuste las propiedades de Wi-Fi, Bluetooth y banda ancha móvil</li> </ul>
Alimentación	<ul> <li>Seleccionar un plan de energía</li> <li>Cambiar la acción del botón de encendido cuando se pulsa: modo de suspensión, hibernación o apagado</li> </ul>
Seguridad	<ul> <li>Configuración del lector de huellas dactilares y otras opciones de seguridad</li> </ul>

# Acceso a las herramientas de Motion desde el área de notificaciones de Windows

Para su comodidad, puede acceder a las herramientas comunes de Motion desde el área de notificaciones de Windows.

**NOTA:** Inicialmente, los iconos de Motion no aparecen en el área de notificaciones. Toque la flecha para ver más iconos. Toque **Customize** (Personalizar) para que aparezcan los iconos en el área de notificaciones.

![](_page_26_Picture_0.jpeg)

Iconos de Motion en el área de notificaciones

Toque el icono de Motion *f* para mostrar:

- Battery Health (Estado de la batería): Muestra el nivel actual de carga de la batería.
- Motion Dashboard: Abre Motion Dashboard.
- Options (Opciones): Muestra las opciones que puede establecer:
  - Show Hard Drive Activity (Mostrar actividad de la unidad del disco duro): Cuando está opción está seleccionada, el icono de Motion parpadea al detectar actividad en la unidad de disco duro.
  - Automatic Display Rotation (Giro automático de la pantalla): Cuando está opción está seleccionada, el J3500 cambia automáticamente la orientación de visualización (paisaje a formato vertical o viceversa) al girar físicamente el tablet.

# Uso de la función táctil mediante toque

Con el J3500 con la opción de pantalla táctil doble, puede utilizar su dedo, un lápiz o ambos para interactuar con la pantalla táctil. Aunque el uso del dedo puede ser más cómodo en la mayoría de ocasiones, un lápiz proporciona un control más preciso, como por ejemplo, para editar documentos o dibujar gráficos.

NOTA: La pantalla táctil doble está disponible de manera opcional para el Tablet PC J3500.

Con las pantallas táctiles, puede utilizar el dedo o el lápiz, al igual que utilizaría un ratón. Por ejemplo, tocar dos veces es igual que hacer doble clic con un ratón. Tocar y mantener pulsado es igual que hacer clic con el botón derecho de un ratón para abrir menús contextuales (clic con el botón derecho).

Puede utilizar la función táctil para:

- · Seleccionar elementos de menús y abrir archivos
- Utilizar gestos para girar y aplicar y retirar zoom de imágenes
- · Utilizar movimientos rápidos para navegar por ventanas y documentos

Para obtener información sobre el uso de gestos y movimientos rápidos táctiles, abra Ayuda y soporte técnico de Windows y busque "gestos" y "movimientos rápidos".

A continuación se muestran algunas formas de realizar tareas en una pantalla táctil:

- Tocar: Seleccionar algo
- Mantener pulsado: Abrir un menú con opciones. Es equivalente a hacer clic con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual (clic con el botón derecho).
   Nota: Mantenga pulsado con el dedo hasta que aparezca un círculo y levante el dedo para abrir el menú.
- Doble toque: Realizar una acción de doble clic
- Tocar y arrastrar: Arrastrar y soltar
- Pellizcar con dos dedos hacia dentro: Acercar el zoom
- Pellizcar con dos dedos hacia fuera: Alejar el zoom
- Hojear: Desplazarse por una lista o realizar movimientos rápidos
- Mantener pulsado el botón de función del lápiz (equivale a hacer clic con el botón derecho de un ratón): Abrir un menú contextual (clic con el botón derecho)
- Nota: Si el tablet no responde al tocarlo con el dedo, intente utilizar una superficie más amplia de la yema de su dedo. A diferencia de otros tipos de pantallas táctiles, la pantalla táctil capacitiva del J3500 no responde a otro tipo de entrada. Por ejemplo, no puede tocar con otro objeto como una tarjeta de crédito o si utiliza guantes.

# Calibre la entrada táctil

El digitalizador es un software que detecta la posición del lápiz o de su dedo en la pantalla táctil. Debe calibrar el digitalizador la primera vez que inicie el tablet PC. Posteriormente, vuelva a calibrar el digitalizador cuando el puntero no se alinee con la punta del lápiz o con el dedo.

**NOTA:** La entrada táctil mediante toque es una función adicional del J3500.

#### Para calibrar el digitalizador

- 1. Abra Motion Dashboard.
- 2. Toque Pen & Tablet (Lápiz y tablet).
- 3. En Pen & Tablet (Lápiz y Tablet), toque Calibrate Digitizer (Calibrar digitalizador).
- 4. Pulse la pantalla con el dedo para calibrar la entrada táctil.
- 5. Siga las instrucciones del programa de calibración.
- 6. Repita los pasos anteriores, pulsando la pantalla con el lápiz para calibrar el lápiz.

### Cómo utilizar gestos con la pantalla con entrada táctil múltiple

La pantalla táctil del J3500 admite el uso de toques múltiples, lo que le permite manipular directamente los elementos en la pantalla, por ejemplo, para navegar en sitios Web y visualizar fotos. Por ejemplo, puede utilizar los dedos para desplazarse por listas, acercar o alejar el zoom, girar la imagen, etc.

# Cambio del número de pulsaciones

Es posible que desee cambiar la forma de seleccionar y abrir elementos. Por defecto, las carpetas de Windows están configuradas de forma que se seleccionan con un toque y se abren con dos. En las pantallas táctiles, puede cambiar el comportamiento y así señalar un elemento para seleccionarlo y abrirlo con un toque en lugar de dos.

### Para cambiar las opciones de carpeta

- 1. En Panel de control de Windows, toque **Apariencia y personalización**, **Opciones de carpeta** y toque **Especificar un clic o doble clic para abrir**.
- 2. En Hacer clic en elementos como se indica, toque Un solo clic para abrir elemento (seleccionar al señalar).

Para obtener más información, abra la ayuda de Windows y busque "Opciones de carpeta".

# Configuración del modo de entrada táctil

Puede determinar la configuración de la entrada táctil configurando el modo de entrada. Puede utilizar:

- El dedo únicamente; no se detecta ningún lápiz.
- El lápiz únicamente; no se detecta el dedo.
- El dedo y el lápiz.
- Cambiar entre la entrada táctil o mediante lápiz, en cuyo caso deberá tocar dos veces para cambiar a la entrada táctil. Esto es útil para evitar que el tablet responda a una entrada táctil no intencionada.

### Para configurar los ajustes táctiles

- 1. Abra Motion Dashboard.
- 2. Toque Pen & Tablet (Lápiz y tablet).
- 3. Toque Touch Settings (Ajustes táctiles).
- 4. En la ficha **Digitizer Options** (Opciones del digitalizador), bajo **Input Mode** (Modo de entrada), toque el modo deseado.

# Ajuste de la configuración mediante toque

Puede ajustar el modo en el que se interpretan los movimientos de su dedo de distintas maneras. Por ejemplo, puede:

- Ajustar la rapidez con la que desea que el tablet responda cuando toca dos veces con el dedo
- Ajustar la rapidez con la que desea que el tablet responda cuando mantiene pulsado con el dedo
- Mostrar el puntero táctil al interactuar con elementos en la pantalla
- Cambiar la ubicación del puntero, que puede ser útil si es zurdo
- Activar o desactivar gestos multitáctiles y escritura con tinta
- Cambiar la ubicación de los menús para que aparezcan a la derecha, que es muy útil si es zurdo

#### Para cambiar los ajustes mediante toque

- 1. Abra Motion Dashboard.
- 2. Toque Pen & Tablet (Lápiz y tablet).
- 3. Toque Pen & Input Devices (Lápiz y dispositivos de entrada).
- 4. Toque la ficha **Touch** (Toque).
- 5. Para activar Touch (Toque), seleccione **Use your finger as an input device** (Utilizar el dedo como dispositivo de entrada).
- 6. Para activar los gestos multitáctiles, seleccione **Enable multi-touch gestures and inking** (Activar gestos multitáctiles y escritura con tinta).
- Para ajustar la acción Double-tap (Doble toque), en Touch action (Acción del toque), toque Double-tap (Doble toque) y seleccione Settings (Configuración). Mueva la barra de desplazamiento para realizar sus ajustes.
- Para ajustar la acción Press and hold (Mantener pulsado), en Touch action (Acción del toque), toque Press and hold (Mantener pulsado) y seleccione Settings (Configuración). Mueva la barra de desplazamiento para realizar sus ajustes.
- 9. Para visualizar el puntero táctil en la pantalla, toque **Show the touch pointer** (Mostrar el puntero táctil).
- 10.Para cambiar la apariencia del puntero o su ubicación, toque **Advanced Options** (Opciones avanzadas).

#### Para cambiar la ubicación de los menús para usuarios zurdos

- 1. Abra Motion Dashboard.
- 2. Toque Pen & Tablet (Lápiz y tablet).
- 3. Toque Tablet PC settings (Configuración del Tablet PC).
- 4. Toque la ficha Other (Otros) y, a continuación, Left-Handed (Zurdo).

# Ajuste de la configuración del lápiz

Si el lápiz no responde con la precisión deseada, puede realizar los ajustes necesarios. Por ejemplo, puede:

- Usar el botón del lápiz para realizar la acción de hacer clic con el botón derecho o actuar como un borrador
- Ajustar la rapidez con la que desea que el tablet responda cuando toca dos veces con el lápiz
- Ajustar la rapidez con la que desea que el tablet responda cuando mantiene pulsado el botón del lápiz

*Importante:* El Tablet PC J3500 responde únicamente al lápiz J3500 que se entrega con el tablet. No utilice lápices corrientes u otros dispositivos con punta con el J3500.

### Para cambiar los ajustes del lápiz

- 1. Abra Motion Dashboard.
- 2. Toque Pen & Tablet (Lápiz y tablet).
- 3. Toque Pen & Input Devices (Lápiz y dispositivos de entrada).
- 4. Toque la ficha Pen Options (Opciones del lápiz).
- Para ajustar la velocidad y la tolerancia del espacio de la acción Double-tap (Doble toque), en Pen action (Acción del lápiz), toque Double-tap (Doble toque) y seleccione Settings (Configuración). Mueva la barra de desplazamiento para realizar sus ajustes.
- Para ajustar la velocidad y la duración de la acción Press and hold (Mantener pulsado), en Pen action (Acción del lápiz), toque Press and hold (Mantener pulsado) y seleccione Settings (Configuración). Mueva la barra de desplazamiento para realizar sus ajustes.
- Para activar el botón de función del lápiz, seleccione Use pen button as a right-click equivalent (Utilizar el botón del lápiz como equivalente a hacer clic con el botón derecho).
- 8. Para activar el borrador, seleccione **Use the top of the pen to erase ink** (Utilizar la parte superior del lápiz para borrar la tinta).

# Ajuste de la configuración del Tablet PC

En Tablet PC Settings (Configuración del Tablet PC), puede cambiar de diestro a zurdo.

### Para cambiar la orientación de la mano

- 1. Abra Motion Dashboard.
- 2. Toque Pen & Tablet (Lápiz y tablet).
- 3. Toque Tablet PC settings (Configuración del Tablet PC).
- 4. Toque la ficha **Other** (Otros) y realice los cambios que desee.

La opción **Configure your pen and touch displays** (Configurar visualizaciones del lápiz y del toque) de la ficha **Tablet PC Settings Display** (Pantalla de configuración del Tablet PC) es útil para asignar la función táctil a la pantalla adecuada cuando hay una o más pantallas conectadas al tablet. Por defecto, Windows 7 asume que una pantalla externa es para la entrada táctil. Para cambiar esta opción, ejecute **Setup** (Configurar) desde **Tablet PC Settings** (Configuración del Tablet PC) para asignar la entrada táctil a la pantalla de su tablet.

**NOTA:** Debe haber un teclado conectado al tablet para realizar este procedimiento.

### Para asignar la opción táctil a la pantalla que desee

- 1. Abra Motion Dashboard.
- 2. Toque Pen & Tablet (Lápiz y tablet).
- 3. Toque Tablet PC settings (Configuración del Tablet PC).
- 4. Toque la ficha **Display** (Pantalla).
- 5. Toque **Setup** (Configurar) junto a "Configure your pen and touch displays" (Configurar visualizaciones del lápiz y del toque).
- 6. Toque Touch Input (Entrada táctil).
- 7. Pulse la tecla **Intro** hasta que aparezcan las instrucciones en la pantalla que desea utilizar para la entrada táctil.
- 8. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- 9. Pulse **Esc** para finalizar el proceso.

# Introducción de texto y reconocimiento de escritura

Puede introducir texto pulsando los caracteres en un teclado en pantalla o escribiendo en un panel de escritura virtual. Si escribe en el panel de escritura, su escritura se convertirá en tinta digital. "Tinta digital" hace referencia al proceso de convertir su escritura en texto. En la siguiente imagen del panel de escritura, alguien ha comenzado a escribir Motion Computing y "Motion" ya se ha convertido en tinta digital.

![](_page_31_Picture_14.jpeg)

Panel de entrada abierto en el panel de escritura

**SUGERENCIA:** Toque los iconos en la parte superior del panel de entrada para ver vídeos sobre cómo editar los gestos. Para ocultar las sugerencias de vídeo, toque el icono de la derecha.

Al tocar el icono del teclado en la parte superior del panel, el panel de entrada se abre en el teclado en pantalla.

A continuación se muestra el panel de entrada abierto con el teclado en pantalla. Toque el menú **Tools** (Herramientas) para ver más opciones del panel de entrada y ver **Help Topics** (Temas de ayuda).

![](_page_32_Figure_3.jpeg)

#### Panel de entrada abierto con el teclado en pantalla

SUGERENCIA: Cambie el tamaño del panel del teclado arrastrando el asa en la parte inferior derecha del teclado. Del mismo modo, puede utilizar las teclas Ctrl, Alt, Fn, Del (Supr) y Bksp (Retroceso), tal y como lo haría en un teclado normal.

# Apertura y cierre del panel de entrada

El panel de entrada del Tablet PC se abre a menudo automáticamente cuando toca en un campo de texto. También puede tocar en la ficha ubicada en el borde izquierdo de la pantalla para ampliar el panel de entrada.

#### Para abrir el panel de entrada

- Toque el lugar en el que desea introducir texto como, por ejemplo, en un cuadro de texto. A continuación, toque el icono del panel de entrada
- Toque la ficha del panel de entrada del borde izquierdo de la pantalla

### Para cerrar el panel de entrada

 Toque el botón para cerrar en la esquina superior derecha. El panel de entrada se desliza al borde de la pantalla.

# Anclaje o flotación del panel de entrada

Por defecto, el panel de entrada está flotante y puede moverlo a cualquier parte de la pantalla colocando el dedo o el lápiz en la barra de título y arrastrándolo.

Si lo prefiere, puede anclar el panel de entrada de forma que, cuando esté abierto, siempre aparecerá en la misma ubicación, en la parte superior o inferior de la pantalla.

### Para anclar o desbloquear el panel de entrada

- En la parte superior del panel de entrada, toque **Tools** (Herramientas).
- Seleccione **Docking** (Anclaje).
- Seleccione Dock at the top of the screen (Anclar en la parte superior de la pantalla),
   Dock at the bottom of the screen (Anclar en la parte inferior de la pantalla) o bien Float (Flotante).

**SUGERENCIA:** Si es zurdo, puede mover el panel de entrada al borde derecho de la pantalla para facilitar su uso.

# Introducción de números con el teclado numérico

Si necesita introducir muchos números, utilice el teclado numérico.

### Para abrir el teclado numérico

• Toque la tecla Num en la parte inferior del panel de escritura.

Tools 🗸 📟	Correcting	Delet	ting	Splitting	Joining	77 <b>— X —</b>
	7	8	9		← Bksp	Del →
	4	5	6		Tab	Enter
	1	2	3		Space	$\leftarrow$
		0	).		Num Sy	m Web

Teclado numérico

### Uso de teclas especiales con el teclado ampliado

Puede utilizar teclas especiales con el teclado ampliado en pantalla. Entre las teclas especiales se incluyen:

- Teclas Home (Inicio), End (Fin), Insert (Ins)
- Teclas PgUp (RePág), PgDn (AvPág)
- Tecla PrtScn (Imp Pant)
- Tecla Pause (Pausa)
- Tecla ScrLk (Bloq Despl)

### Para abrir el teclado ampliado

• Toque la tecla **Tools** (Herramientas) en la parte superior del panel de entrada y seleccione **Show Expanded Keyboard** (Mostrar teclado ampliado).

herr	ramientas				teclas	especiale
🗂 📼 Тос	ols 🗢					
Esc ~ 、 !	1 2 "	3 \$ 4 %5 ^	6 <sup>&amp;</sup> 7 <sup>*</sup> 8 <sup>(9)</sup>	0 - + = <sup>Bksp</sup>	Home	PgUp
Tab q	w e	r t y	u i o p	{ } ] ] Del	End	PgDn
Caps a	a s d	f g h	jkl:	, li	Insert	Pause
Shift	z x	c v b	n m < >.	? / † Shift	PrtScn	ScrLk
Ctrl 🎜 A	vit		Alt Ctrl	* + * Fn		

Teclado ampliado

### Uso del programa de reconocimiento de escritura

Cuanto más escriba, más rápidamente se reconocerá su escritura porque el tablet incluye una herramienta de aprendizaje automático que recopila datos sobre las palabras que utiliza y la forma en la que las escribe. Estos datos se guardan en su perfil de usuario.

Opcionalmente, puede utilizar la aplicación de reconocimiento de escritura para enseñar al tablet a reconocer su estilo de escritura. Proporcione ejemplos de escritura cuando se le solicite.

#### Para iniciar el programa de reconocimiento de escritura

- 1. Abra Motion Dashboard.
- 2. Toque Pen & Tablet (Lápiz y tablet).
- 3. Toque Pen & Input Devices (Lápiz y dispositivos de entrada).
- 4. Toque **Handwriting** (Escritura) y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

SUGERENCIA: Si hereda su J3500 de otro usuario, puede reiniciar el aprendizaje automático.

#### Para reiniciar el aprendizaje automático de escritura

- 1. Abra Motion Dashboard.
- 2. Toque Pen & Tablet (Lápiz y tablet).
- 3. Toque Pen & Input Devices (Lápiz y dispositivos de entrada).
- 4. Toque Handwriting (Escritura).
- 5. Toque **Don't use automatic learning** (No utilizar aprendizaje automático). El perfil actual de escritura se eliminará.
- 6. Toque **Use automatic learning** (Utilizar aprendizaje automático) para volver a comenzar a recopilar datos de escritura.
- **NOTA:** Puede encontrar otras aplicaciones de escritura en la Motion Computing Store (Tienda de Motion Computing).

# Uso de los botones del panel frontal

Puede utilizar los botones de la parte frontal del tablet PC para realizar varias funciones sin necesidad de utilizar el lápiz. Puede personalizar los botones y modificar sus funciones para que se ajusten a su forma de trabajar. Consulte "Configuración de los botones del panel frontal" en la página 31.

![](_page_35_Figure_10.jpeg)
Botón	Función principal (pulsar)	Función secundaria (mantener pulsado)
Disparador de la cámara	Se utiliza para activar una exposición en la cámara integrada.	Abre la carpeta Mis imágenes.
QuickNav	Inicia Motion QuickNav.	Abre la grabadora de sonido de Motion QuickNav.
Dashboard	Inicia Motion Dashboard.	Abre Windows Journal™.
Esc	Apaga la pantalla.	Cancela la tarea actual. Equivalente a la tecla Esc.
Teclas de dirección	Se utiliza para mover el puntero o navegar por los documentos. Equivalen a las teclas de flechas de un teclado. El botón central equivale al botón Intro.	

La orientación de las teclas de dirección gira para coincidir con la orientación de la pantalla. Para mover el puntero en una dirección determinada, pulse esa dirección en las teclas con independencia de la orientación. Por ejemplo, la dirección "arriba" en la orientación horizontal es "izquierda" en la orientación vertical.

### Configuración de los botones del panel frontal

Mientras se va familiarizando con su tablet PC, es posible que desee personalizar los botones del panel frontal. Puede configurar los botones para iniciar su programa favorito, ejecutar un comando o introducir una combinación de teclas.



#### Para configurar los botones del panel frontal

- 1. Abra el panel Pen & Tablet (Lápiz y Tablet) de Motion Dashboard (página 18).
- 2. Toque el botón Tablet PC Settings (Configuración del Tablet PC).

- 3. En la ventana de configuración del Tablet PC, toque la ficha **Buttons** (Botones).
- 4. Seleccione la combinación de botones que desea modificar. Los botones seleccionados actualmente aparecerán en rojo.
- 5. Toque Change (Cambiar).
- 6. Seleccione la acción adecuada para el botón.

Para algunas acciones, debe introducir más información, como la ubicación de un programa para empezar. Puede seleccionar una acción para **Press** (Pulsar) y otra para **Press and hold** (Mantener pulsado). Para obtener más información, toque **What is press and hold?** (¿Qué es mantener pulsado?)

### Uso de la cámara (opcional)

Su J3500 puede incorporar una cámara de enfoque automático de 3,0 MP con luz de iluminación. La cámara con formato JPEG tiene una resolución máxima de 2048 x 1536 píxeles, para fotos y captura de vídeo.

La cámara trasera puede funcionar con cualquier aplicación que utilice una cámara. La aplicación Motion QuickNav que se incluye con el CL900 es una de las formas que dispone para utilizar la cámara.

El objetivo de la cámara del J3500 está ubicado en la parte trasera del tablet. Para realizar una fotografía, puede pulsar el botón de cámara ubicado delante de la cámara. Como alternativa, puede realizar una fotografía directamente desde su aplicación fotográfica. Para obtener detalles sobre el uso de QuickNav como aplicación fotográfica, consulte "Cómo hacer fotos con Motion QuickNav" en la página 38.



#### Cámara del J3500

#### Sugerencias sobre las cámaras

- Mantenga la cámara fija para permitir el enfoque.
- Si su lápiz está unido al tablet con un cordón, asegúrese de que éste no esté delante del objetivo de la cámara.
- Asegúrese de que cuenta con la iluminación adecuada.
- Puede utilizar la ventana Imágenes para realizar y revisar múltiples imágenes. Utilice la barra de desplazamiento de la parte inferior de la ventana Imágenes para cambiar entre las imágenes activas.

### Uso de Motion QuickNav

Motion QuickNav es una aplicación de interfaz de usuario diseñada específicamente para toques. Puede utilizar Motion QuickNav para:

Tomar fotos e insertarlas directamente en sus documentos o correos electrónicos. Si
desea información sobre el uso de la cámara de fotos, consulte "Cómo hacer fotos con

Motion QuickNav" en la página 38.

- Grabar clips de vídeo. Para obtener información, consulte "Uso de las herramientas de Motion QuickNav" en la página 37.
- Si tiene el módulo GPS, puede adquirir ubicaciones GPS e insertarlas en sus documentos y hojas de Excel o etiquetar fotos (Geo Tag). También puede obtener instrucciones sobre conducción y otros servicios en línea como obtener los precios de estaciones de servicio locales.
- Grabar o reproducir notas de voz. Para obtener información, consulte "Uso de las herramientas de Motion QuickNav" en la página 37.
- Leer códigos de barras utilizando la cámara. Para obtener información, consulte "Uso de las herramientas de Motion QuickNav" en la página 37.

Además, Motion QuickNav incluye un teclado en pantalla y un teclado numérico. Es posible que prefiera utilizarlos en lugar del panel de entrada del Tablet PC (tal y como se describe en "Introducción de texto y reconocimiento de escritura" en la página 26).

**Nota:** Para utilizar GPS con Motion QuickNav, su CL900 debe tener el módulo de banda ancha móvil instalado y configurado y el GPS debe estar activado. Para obtener más información, consulte "Banda ancha móvil con GPS" en la página 2.

### Inicio de Motion QuickNav

#### Para iniciar Motion QuickNav

1. Toque el icono de Motion QuickNav 🧲 en la barra de tareas.

O BIEN

Pulse el botón QuickNav de la parte frontal del tablet PC (consulte página 30).



El teclado de Motion QuickNav aparecerá en la parte inferior del escritorio.

Motion QuickNav icono de la barra de herramientas

Teclado de Motion QuickNav

- **NOTA:** Cuando Motion QuickNav se inicie, la pantalla mostrará "Motion QuickNav powered by Dial Keys" (Motion QuickNav de Dial Keys). Dial Keys es el creador de Motion QuickNav de Motion Computing.
  - 2. Toque el icono de la barra de herramientas de Motion QuickNav 📑 en la parte inferior izquierda del teclado para abrir la barra de herramientas de Motion QuickNav.



Barra de herramientas de Motion QuickNav

### Cómo ocultar y mostrar la barra de herramientas de Motion QuickNav

Mientras Motion QuickNav se está ejecutando, la barra de herramientas de Motion QuickNav aparece en el lado derecho del escritorio. Puede ocultar la barra de herramientas y visualizarla solamente cuando desee utilizarla.

#### Para mostrar y ocultar la barra de herramientas de Motion QuickNav

- En el área de notificaciones, toque el icono de Motion QuickNav 🥖 .
- Para mostrar la barra de herramientas, vuelva a tocar el icono de Motion QuickNav 🧲 .

### Como detener Motion QuickNav

Cuando haya terminado de utilizar Motion QuickNav, detenga la aplicación en el área de notificaciones.

#### Para detener Motion QuickNav

- 1. En el área de notificaciones, mantenga pulsado el icono de Motion QuickNav 🧲 .
- 2. Toque **Exit** (Salir).

### Acceso a la ayuda de Motion QuickNav

Para obtener más detalles sobre el uso de Motion QuickNav, consulte la ayuda de Motion QuickNav.

#### Para ver la ayuda de Motion QuickNav

- 1. En el área de notificaciones, mantenga pulsado el icono de Motion QuickNav 🊄 .
- 2. Toque **Help** (Ayuda).

### Configuración de las opciones de Motion QuickNav

Puede cambiar algunos de los ajustes de Motion QuickNav en el área de navegación.

Mantenga pulsado el icono de Motion QuickNav 🧲 para abrir el menú Options (Opciones). Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la ayuda de Motion QuickNav.

### Uso de las herramientas de Motion QuickNav

Esta sección proporciona una breve introducción de las herramientas disponibles con Motion QuickNav. La siguiente sección describe cómo utilizar Motion QuickNav para utilizar la cámara de fotos con mayor detalle.

#### Para utilizar el escáner del código de barras de Motion QuickNav

1. Abra la barra de herramientas de Motion QuickNav y toque el icono de código de barras

para abrir el escáner del código de barras.

- 2. Toque el icono Options (Opciones) 🗁 para configurar el escáner. Puede seleccionar
  - Definir el tipo de código de barras que el escáner reconoce. Para mejorar el rendimiento, desactive los códigos que no necesite.
  - Utilizar la cámara delantera o trasera para escanear los códigos.
  - Cambiar la resolución. Utilizar una resolución mayor para mejorar la precisión; también puede utilizar una resolución inferior para mejorar el rendimiento.

**NOTA:** Motion QuickNav no es compatible con códigos de barras PDF417.

#### Para utilizar el grabador de voz de Motion QuickNav

1. Abra la barra de herramientas de Motion QuickNav y, a continuación, toque el icono del

grabador de voz 🖳

- 2. Puede seleccionar
  - Enviar un mensaje de voz por correo electrónico
  - Crear un diario de voz y añadir mensajes de voz
  - Añadir una nota de voz a una aplicación activa
- 3. Toque el icono Options (Opciones) 💭 para configurar el dispositivo que se utilizará para grabar o reproducir o para cambiar la ubicación de su diario de voz.

*Nota:* Para otras formas de utilizar la voz, consulte "Uso del reconocimiento de voz" en la página 48.

#### Para utilizar el grabador de vídeo de Motion QuickNav

1. Abra la barra de herramientas de Motion QuickNav y, a continuación, toque el icono del

grabador de vídeo 🛒 .

- 2. Toque los iconos adecuados para iniciar, pausar, guardar o cancelar una grabación.
- 3. Toque el icono Options (Opciones) 💬 para configurar la calidad del vídeo, el dispositivo que se utilizará para grabar o reproducir o para cambiar la carpeta en la que se guardarán sus vídeos.

### Cómo hacer fotos con Motion QuickNav

La herramienta de cámara de Motion QuickNav está diseñada para utilizar la cámara de documentación trasera para hacer fotos y puede:

- Insertarlas directamente en aplicaciones que tenga abiertas como Microsoft Word
- Enviarlas por correo electrónico
- Ajustarlas y anotarlas de forma inmediata
- Añadirles información geográfica, denominada Geo Tag (requiere funciones de GPS, tal y como se describe en "Banda ancha móvil con GPS" en la página 2).

Cuando selecciona la herramienta de cámara en la barra de herramientas de Motion QuickNav, aparece el visor.



información de la cámara

Visor de fotos de Motion QuickNav

El menú Action (Acción) de la parte superior derecha permite seleccionar cómo Motion QuickNav gestiona sus fotos cuando las hace. Puede guardarlas en disco, enviarlas por correo electrónico o enviarlas al portapapeles donde se cargan en un programa activo en su escritorio.



Menú Action (Acción) para seleccionar el destino de una foto

Por defecto, Motion QuickNav guarda las fotos en una carpeta.

#### Cómo hacer fotos y guardarlas en una carpeta

#### Para hacer fotos con Motion QuickNav y guardarlas en una carpeta

- 1. Abra la barra de herramientas de Motion QuickNav y toque el icono de la cámara para abrir el visor.
- 2. Asegúrese de que el icono de carpeta 应 está seleccionado en el menú Action (Acción).
- 3. Encuadre a la persona u objeto al que quiera hacer la foto en el visor y toque el icono del

obturador 📃 para hacer la foto.

- 4. A medida que siga haciendo fotos, aparecerán en la carpeta temporal en la parte izquierda del visor.
- 5. Seleccione una foto de la parte izquierda para realizar anotaciones o modificaciones. Para obtener más información, consulte "Edición de fotos" en la página 41.
- 6. Por defecto, las fotos se guardan automáticamente en una carpeta llamada New Pictures en la carpeta Documents\Camera. Para ir a la ubicación de la carpeta o modificarla, consulte "Ubicación de la salida de Motion QuickNav" en la página 42.
- 7. Cuando haya terminado, toque el icono de cerrar 🕺 para cerrar el visor.

#### Cómo hacer fotos y adjuntarlas a un mensaje de correo electrónico

Para enviar las fotos por correo electrónico, seleccione el icono de correo electrónico en el menú Action (Acción), haga una o más fotos y, cuando cierre el visor, aparecerá un nuevo mensaje de correo electrónico con las fotos adjuntas.

#### Para adjuntar fotos a un mensaje de correo electrónico

- 1. Abra la barra de herramientas de Motion QuickNav y toque el icono de la cámara para abrir el visor.
- 2. Seleccione el icono de correo electrónico 🖳 en el menú Action (Acción).
- 3. Encuadre a la persona u objeto al que quiera hacer la foto en el visor y toque el icono del

obturador 💻 para hacer la foto.

- 4. Continúe haciendo fotos y aparecerán a la izquierda del visor.
- 5. Para añadir notas o realizar otras modificaciones a una foto, toque la foto de la izquierda. Para obtener más información, consulte "Edición de fotos" en la página 41.
- 6. Cuando haya terminado, toque el icono de cerrar 🔀 para cerrar el visor. Aparecerá un nuevo mensaje de correo electrónico con las fotos adjuntas.

#### Cómo hacer fotos e insertarlas en una aplicación

Puede insertar una foto directamente en una aplicación seleccionando el icono de

portapapeles on el menú Action (Acción). Tome una foto, cierre el visor y la foto aparecerá cuando coloque el cursor en la aplicación.

#### Para insertar una foto en una aplicación activa

- 1. En la aplicación, coloque el cursor donde desee que aparezca la foto.
- 2. Abra la barra de herramientas de Motion QuickNav y toque el icono de la cámara para abrir el visor.
- 3. Seleccione el icono del portapapeles 🔟 en el menú Action (Acción).
- 4. Encuadre a la persona u objeto al que quiera hacer la foto en el visor y toque el icono del

obturador 📃 para hacer la foto. La foto aparecerá en la ventana de edición.

- 5. Aquí puede añadir notas o realizar otras modificaciones a la foto. Para obtener más información, consulte "Edición de fotos" en la página 41.
- 6. Toque el icono de cerrar 💥 en la esquina superior derecha del visor.
- 7. La foto aparecerá en su aplicación.

### Edición de fotos

Puede abrir una foto en la ventana de edición de Motion QuickNav para modificarla; por ejemplo, puede añadir notas, ajustar el brillo, girarla, recortarla o eliminarla. Las herramientas de edición están disponibles en la herramienta de edición de la parte inferior de la ventana de edición.



#### foto actual en la ventana de edición

Ventana de edición de Motion QuickNav

Motion QuickNav lo denomina "modo de revisión" porque las fotos están disponibles para su edición mientras tenga el visor de Motion QuickNav abierto. Cuando cierre el visor, Motion QuickNav enviará la foto a la salida seleccionada: portapapeles, correo electrónico o carpeta. Si ha guardado sus fotos en una carpeta, puede realizar más cambios utilizando su software de edición de fotos favorito.

#### Para editar una foto

1. Abra la foto en la ventana de edición.

La ventana de edición aparecerá automáticamente si envía la foto al portapapeles.

Si envía la foto a una carpeta o por correo electrónico, las fotos aparecerán en una carpeta temporal en la parte izquierda. Si continúa haciendo fotos, esta carpeta se irá rellenando. Seleccione una foto de la izquierda y aparecerá en la ventana de edición.

2. Toque un icono de la barra de herramientas de edición en la parte inferior de la ventana de edición para realizar cambios:



Barra de herramientas de edición de Motion QuickNav

3. Toque el icono de lápiz 📝 para acceder al modo de anotación.



#### Barra de herramientas de lápiz de Motion QuickNav

- Toque el color de lápiz o el resaltador que desee. Utilice el borrador si fuera necesario. A continuación, vuelva a tocar el icono de lápiz para volver a la barra de herramientas de edición.
- 5. Realice los ajustes que necesite seleccionando el icono correcto. Por ejemplo, puede recortar, hacer zoom, girar o ajustar el brillo o el contraste. Puede añadir espacios en blanco en la parte superior, inferior, izquierda o derecha de la foto, seleccionando el

icono de extender . Toque el icono de deshacer 20 para eliminar sus modificaciones.

- 6. Cuando termine de editar la foto, toque el icono de la cámara 🔘 para volver al visor. Sus modificaciones se guardarán automáticamente.
- 7. Seleccione otra foto para editar o vuelva al modo de cámara.

### Ubicación de la salida de Motion QuickNav

Cuando hace fotos, vídeos o grabaciones de sonido con Motion QuickNav, QuickNav los ubica en las carpetas por defecto y puede acceder a estas carpetas directamente desde la barra de herramientas de Motion QuickNav tocando el icono de carpeta al modo de carpeta. Aparecerá un icono de carpeta delante de cada herramienta indicando que QuickNav está en modo de carpeta, tal y como se muestra:



#### Modo de carpeta de Motion QuickNav

#### Para encontrar las carpetas en las que Motion QuickNav guarda el contenido

- 1. Abra la barra de herramientas de Motion QuickNav y toque el icono de carpeta **el para** cambiar al modo de carpeta.
- 2. Toque el icono de carpeta de la herramienta cuya salida desee modificar.
- 3. Para salir del modo de carpeta, en la barra de herramientas de QuickNav, vuelva a tocar el icono de carpeta .

#### Para cambiar la carpeta en la que se guarda la salida de Motion QuickNav

- Abra la barra de herramientas de Motion QuickNav, toque el icono de la herramienta de QuickNav de la carpeta que desee cambiar y toque el icono Options (Opciones) en la parte superior de la ventana.
  - Para cambiar la carpeta en la que se guardan las fotos, toque el icono de la cámara

de la barra de herramientas de QuickNav. Toque el icono Options (Opciones)

(Almacenamiento), desplácese hasta la carpeta en la que desea guardar las fotos.

• Para cambiar la carpeta en la que se guardan los vídeos, en la barra de herramientas

de Motion QuickNav, toque el icono del grabador de vídeo 👿 y toque el icono Options (Opciones) 😂 En **Folder** (Carpeta), desplácese hasta donde desee guardar las grabaciones de voz.

- Para cambiar la carpeta en la que se guardan las grabaciones de voz, desplácese directamente a la carpeta desde la ventana del grabador de vídeo. (No es necesario que abra el menú Options (Opciones).)
- 2. En el caso de las fotos y vídeos, toque el icono de cerrar 🕺 para cerrar el menú Options (Opciones).

### Configuración de las opciones de visualización

Utilice los procedimientos de esta sección para personalizar su configuración de visualización. Puede ajustar el nivel de brillo, girar la pantalla y cambiar el orden en el que gira la pantalla.

### Ajuste del brillo de la pantalla

Puede conservar la alimentación de la batería cambiando el brillo de la pantalla.

#### Para ajustar el brillo de la pantalla

- 1. Abra Motion Dashboard.
- 2. Toque **Display** (Pantalla).
- 3. Mueva la barra de desplazamiento de brillo al nivel deseado.
- **SUGERENCIA:** Para obtener una visibilidad y una conservación óptimas de la batería, establezca la escala de brillo en el punto medio o ligeramente por encima de este punto.
  - 4. Seleccione una de las siguientes opciones:
    - **Fixed** (Fijo): Establece el brillo de la pantalla a un nivel constante. Mueva la barra de desplazamiento para ajustar la pantalla al nivel de brillo deseado. Cuando se establece el nivel Fixed (Fijo), se ignora el sensor de luz ambiental.
    - **Dynamic** (Dinámico): Utiliza el sensor de luz ambiental para mantener un nivel de brillo adecuado a las condiciones de iluminación actuales. El ajuste Dynamic (Dinámico) ayuda a conservar la alimentación de la batería.

#### Giro de la orientación de la pantalla

Puede cambiar fácilmente la orientación de la pantalla para ajustar sus tareas en curso. Por ejemplo, es posible que desee utilizar la orientación vertical para cumplimentar formularios o leer un libro electrónico. Es posible que otras veces desee una orientación horizontal para la navegación Web o la realización de bosquejos.

#### Para girar la pantalla

- 1. Abra Motion Dashboard.
- 2. Toque **Display** (Pantalla).
- 3. Toque el botón Rotate Screen (Girar pantalla).

#### Activación o desactivación del giro automático

Puede establecer que la pantalla gire de manera automática al girar físicamente el tablet. El giro automático está desactivado por defecto.

#### Para activar o desactivar el giro automático de la pantalla

- 1. En el área de notificaciones de Windows, toque **Opciones**.
- 2. Seleccione o cancele la selección de la marca de verificación **Giro automático de la pantalla**.

### Configuración de una pantalla externa

Puede utilizar su tablet con un monitor o proyector externo.

#### Configuración de pantalla

Al conectar la pantalla externa, especifique si quiere:

- Duplicar (reflejar) las pantallas
- Ampliar la pantalla del tablet hasta el monitor externo
- Utilizar el monitor externo o el tablet únicamente

Puede elegir entre uno de los siguientes modos de pantalla:

Mirror display (Duplicado de pantalla)	Duplica el escritorio del tablet en la pantalla y el monitor. Esto resulta de utilidad si usa su tablet PC con un proyector.
Extended with Monitor Primary (Ampliado con monitor principal)	Extiende el área del escritorio por el tablet y el monitor externo, de los cuales el monitor externo es la pantalla principal.
Extended with Tablet Primary (Ampliado con Tablet principal)	Extiende el área del escritorio por el tablet y el monitor externo, de los cuales el tablet es la pantalla principal.
Monitor Only (Sólo monitor)	El escritorio aparece únicamente en el monitor.
Tablet Only (Sólo Tablet)	El escritorio aparece únicamente en el tablet.



tablet PC



monitor externo

Modo Mirror display (Duplicado de pantalla)



tablet PC

monitor externo

Modo Extended with monitor primary (Ampliado con monitor principal)

#### Resolución de pantalla

Puede cambiar la resolución de pantalla del monitor externo o proyector si está utilizando un modo ampliado. Sin embargo, cuando se utiliza el modo de pantalla duplicado, la resolución de pantalla del monitor externo o proyector está limitado a la resolución de pantalla del tablet PC.

La pantalla WXGA de 12,1" del J3500 tiene una resolución de 1280 X 800.

### Conexión de un monitor externo

Para conectar un monitor externo al J3500, puede utilizar la estación base FlexDock de la serie J, que se vende por separado.

#### Para configurar un monitor externo

- 1. Conecte el cable del monitor del monitor externo a la estación base.
- 2. Enchufe el monitor externo y enciéndalo.
- 3. Si es necesario, instale el software y los controladores del monitor. Consulte la documentación del fabricante para obtener más información.
- 4. Abra Motion Dashboard.
- 5. Toque **Display** (Pantalla).
- 6. Seleccione un **Display Scheme** (Modo de pantalla).
- 7. Si ha adquirido su tablet PC con pantalla táctil pero no responde a las pulsaciones, siga los pasos para activar las funciones táctiles en la pantalla correcta.

#### Restablecimiento de la función táctil después de añadir otros monitores

Después de configurar un monitor externo, la función táctil puede estar desactivada en su tablet porque Windows 7 asume que la pantalla externa es para la entrada táctil. Puede activar la función táctil en la pantalla correcta desde Motion Dashboard, mediante el siguiente procedimiento. Necesitará un teclado.

#### Para activar la función táctil cuando su tablet está conectado a una pantalla externa

- 1. Conecte un teclado al tablet.
- 2. Abra Motion Dashboard.
- 3. Toque Pen & Tablet (Lápiz y tablet).
- 4. Toque Tablet PC settings (Configuración del Tablet PC).
- 5. Seleccione la ficha **Display** (Pantalla).
- 6. Toque **Setup** (Configurar) junto a "Configure your pen and touch displays" (Configurar visualizaciones del lápiz y del toque).
- 7. Toque Touch Input (Entrada táctil).
- 8. Pulse la tecla **Intro** hasta que aparezcan las instrucciones en la pantalla que desea utilizar para la entrada táctil.
- 9. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

10.Pulse **Esc** para finalizar el proceso.

# Restablecimiento de la pantalla después de devolver el tablet a la estación base

Si configura su tablet en una estación base con el tema de visualización ampliado en ambas pantallas y retira el tablet temporalmente de la estación base, es posible que necesite restablecer el tema de visualización desde Motion Dashboard si vuelve a colocar el tablet en la estación base.

SUGERENCIA: Si parece que la pantalla todavía no funciona correctamente, cambie el Display
Scheme (Modo de pantalla) a Tablet Only (Solo tablet) y, a continuación, cámbielo al modo que desee.

# Conexión de auriculares, altavoces externos o de un micrófono

Puede conectar auriculares o altavoces externos con una clavija de 3,5 mm en el puerto para auriculares se encuentra en el lateral izquierdo del tablet. Cuando se conectan los altavoces o los auriculares, se desconectan los altavoces internos.

Puede conectar un micrófono o auriculares externos con una clavija de 3,5 mm al puerto para micrófono del tablet. Cuando se conecta un micrófono, se desconectan los micrófonos internos.

### Uso de los micrófonos incorporados

Puede utilizar los micrófonos de matriz incorporados para grabar audio, dictar notas y utilizar comandos de voz. Los dos micrófonos se utilizan a la vez para optimizar la detección del sonido para el reconocimiento y la grabación de voz.

### Uso del reconocimiento de voz

Puede utilizar el reconocimiento de voz para interactuar con su tablet con la voz. Puede dictar documentos y correos electrónicos o utilizar comandos de voz para controlar los programas.

- **Dictation mode** (Modo de dictado): Con el modo de dictado, su equipo escucha todo lo que dice y convierte sus palabras en texto. Puede utilizar el modo de dictado para introducir texto directamente en cualquier documento o cuadro de texto.
- Voice command mode (Modo de comando de voz): Con el modo de comando de voz, su tablet escucha palabras específicas que se corresponden con una lista de comandos de voz disponibles. Puede utilizar los comandos para cambiar de programa, guardar documentos, copiar, pegar o deshacer.

### Configuración del reconocimiento de voz

Antes de poder utilizar el reconocimiento de voz, debe configurar los micrófonos y habituar al sistema a las características de su voz. A continuación, puede seguir el tutorial de voz disponible para conocer los comandos de voz básicos.

#### Configuración de los micrófonos

Para obtener los mejores resultados, desplácese a un entorno silencioso.

#### Para configurar los micrófonos

- 1. En Panel de control, toque la categoría **Accesibilidad**; a continuación, toque **Reconocimiento de voz**.
- 2. Toque Configurar micrófono.
- 3. Si está utilizando el conjunto de micrófonos del tablet, seleccione Otros.
- 4. Siga las instrucciones del programa de configuración.
- 5. Si se han establecido los micrófonos a un nivel adecuado, el medidor permanecerá en la zona verde mientras lee las frases. Si el nivel es demasiado bajo o demasiado alto, utilice Motion Dashboard para ajustar el nivel (página 18).

#### Preparación de su tablet para que reconozca su voz

Utilice este procedimiento para mejorar la capacidad de su tablet para conocer su voz.

#### Para preparar su tablet para que reconozca su voz

- 1. En Panel de control, toque la categoría **Accesibilidad**; a continuación, toque **Reconocimiento de voz**.
- 2. Toque Entrenar el equipo para que le entienda mejor.
- 3. Siga las instrucciones del programa de configuración.

#### Seguimiento del tutorial de voz

Puede utilizar el tutorial de voz para conocer los comandos y los dictados básicos. El tutorial tarda aproximadamente 30 minutos en completarse.

#### Para seguir el tutorial de voz

- 1. En Panel de control, toque la categoría **Accesibilidad**; a continuación, toque **Reconocimiento de voz**.
- 2. Toque Seguir tutorial de voz.
- 3. Siga las instrucciones en el programa del tutorial.

### Uso del dictado y de los comandos de voz

Cuando haya configurado el reconocimiento de voz, puede abrirlo desde Panel de control.

#### Para utilizar el dictado y los comandos de voz

- 1. En Panel de control, toque la categoría Accesibilidad.
- 2. En Reconocimiento de voz, toque Iniciar reconocimiento de voz.

3. Asegúrese de que la ventana de reconocimiento de voz está abierta y escuchando.



- 4. Realice una de las siguientes acciones:
  - Para los comandos de voz, diga el comando adecuado. Para una lista de comandos, busque Ayuda y soporte técnico de Windows para "comandos de voz".
  - Para el dictado, abra el programa que desee utilizar y empiece a hablar.

Para obtener más información acerca del reconocimiento de voz, busque Ayuda y soporte técnico de Windows para el "reconocimiento de voz".

### Uso de la batería

El J3500 incluye una batería de iones de litio de larga duración que se ajusta a la parte trasera de la unidad. En condiciones normales, puede ejecutar el tablet con la batería durante aproximadamente cuatro horas por batería. El J3500 dispone de dos compartimentos de batería para que pueda trabajar con una o dos baterías. Si no se ha instalado una segunda batería, el compartimento de la segunda batería contiene un cartucho de batería sin funcionamiento.

### Comprobación de la alimentación de la batería del tablet

Puede comprobar la batería restante de distintas maneras:

- Cuando el tablet está conectado a una toma de corriente, el indicador de batería muestra si la batería está completamente cargada (verde) o si se está cargando (ámbar).
- Cuando el J3500 está funcionando con batería, al pulsar el botón de indicador de batería del lateral derecho se muestra el nivel de carga actual.
- Desde Motion Dashboard.
- · Desde el área de notificaciones de Windows.

Puede controlar el estado de la batería con la luz de estado de la batería situada en la parte derecha del J3500.



luz de estado de la batería J3500

#### Para comprobar la carga de la batería

- 1. Localice la luz de estado de la batería en la parte derecha del tablet.
- 2. Compruebe el color del botón de indicador de batería para conocer su estado actual:

**Verde fijo**: La batería está totalmente cargada y el tablet está funcionando con alimentación de CA.

**Ámbar fijo**: Ambas baterías están cargando.

**Apagado**: No se está cargando. El tablet está funcionado con la alimentación de la batería.

**Ámbar intermitente (lento)**: Menos del 10% de carga de la batería restante.

**Ámbar intermitente (rápido)**: Se ha producido un error. Póngase en contacto con la Asistencia técnica de Motion Computing.

#### Para comprobar la batería restante desde Motion Dashboard

- 1. Abra Motion Dashboard.
- 2. Toque **Power** (Alimentación), que muestra el porcentaje de carga restante de la batería.

#### Para comprobar la batería restante desde el área de notificaciones

- Toque el indicador de alimentación, que tiene una apariencia diferente, dependiendo de si el tablet está conectado.
  - Si el tablet está conectado, toque el icono de enchufe 📴 .
  - Si el tablet funciona con alimentación de la batería, toque el icono de la batería 逳 .

#### Para comprobar el estado de la batería desde la batería en sí

• Localice el botón de indicador de batería y las luces indicadoras en la parte trasera del tablet. Las luces indicadoras muestran la carga restante. Cada luz representa aproximadamente el 20% de la carga completa.

*Nota:* Si pulsa el botón de indicador de batería y se iluminan las luces superior, central e inferior simultáneamente, la batería tiene un fallo y debe sustituirse.



indicador de batería y luces indicadoras

### Carga de la batería

Cuando el J3500 está conectado a la fuente de alimentación de CA, la batería se carga automáticamente hasta que alcanza la carga completa, incluso si está utilizando el tablet. Mientras la batería está cargando, la luz de estado de la batería parpadeará en ámbar.

Si hay dos baterías instaladas y el tablet está encendido, éste está diseñado para mantener la carga de las dos baterías equilibrada, por medio de la siguiente secuencia de carga:

- 1. La batería que estaba utilizando el tablet la última vez se carga al 90%.
- 2. La otra batería del tablet se carga hasta el 100%.
- 3. La primera batería se carga desde el 90% hasta el 100%.
- 4. La batería de la estación base, si existe, se carga hasta el 100%.

Cuando el J3500 está apagado, en modo de hibernación o de suspensión, las baterías se cargan simultáneamente. Si la estación base cuenta con una batería, ésta se cargará simultáneamente con las baterías instaladas en el tablet.



**PRECAUCIÓN:** Para evitar daños, mantenga la batería dentro del intervalo recomendado de temperatura cuando se esté cargando. Si la batería ha estado sometida a temperaturas extremas, espere a que se enfríe y alcance la temperatura ambiente antes de volver a cargarla. Para obtener más información, consulte la Guía de seguridad y normativa incluida con su tablet PC.

### Extracción y sustitución de la batería del J3500

Puede extraer la batería para comprobar la alimentación restante o puede sustituirla por una batería completamente cargada.

#### Para extraer la batería

- 1. Asegúrese de que el tablet PC está conectado a una alimentación de CA o apagado.
- 2. Déle la vuelta al tablet PC para que la parte trasera mire hacia arriba.
- 3. Deslice el botón de extracción de la batería que desee extraer hasta que la batería esté parcialmente fuera y, a continuación, saque la batería de su compartimento.



botones de extracción de baterías

#### Para sustituir la batería

 Coloque las dos pestañas de la batería que desee instalar en las dos ranuras del compartimento de la batería y presione el otro extremo de la batería en el compartimento hasta que oiga un clic o hasta que la batería quede fija en su lugar.

### Intercambio en caliente de la batería

Al proceso de cambiar la batería del tablet cuando éste está en uso y funcionando con la batería recibe el nombre de "intercambio en caliente de la batería" (del inglés, hot swapping). Puede intercambiar en caliente una batería sólo si cuenta con una *segunda* batería cargada para sustituir la batería con bajo nivel de carga.

## Para intercambiar una batería de un tablet PC que disponga de una batería y de un cartucho (no funcional) en el otro compartimento de la batería

• Si su tablet PC dispone de una batería y de un cartucho (no funcional) en el otro compartimento de la batería, retire este cartucho e instale la segunda batería. Para obtener información acerca de la extracción de la batería, consulte "Extracción y sustitución de la batería del J3500" en la página 53.

## Para intercambiar en caliente una batería de un tablet PC que disponga de dos baterías

- Si su tablet PC tiene instaladas las dos baterías, extraiga la batería que tenga menos carga e instale la batería cargada. Para obtener información acerca de la extracción de la batería, consulte "Extracción y sustitución de la batería del J3500" en la página 53.
- Para determinar la batería que necesita carga, consulte el procedimiento para comprobar el estado de la batería desde la batería en sí en la página 52.

*Importante:* Utilice únicamente las baterías de serie J de Motion Computing con el Tablet PC J3500.

### Almacenamiento de la batería a largo plazo

No guarde las baterías cuando su nivel de carga esté completo; esto puede causar una pérdida permanente de su capacidad de carga. Para su almacenamiento a largo plazo, asegúrese de que el nivel de carga esté entre el 20 y el 40% de su capacidad (dos luces LCD iluminadas contiguas), y retire la batería del tablet. Compruebe las baterías que ha guardado cada 90 días para determinar su estado de carga. Si sólo hay una luz LED iluminada, o ninguna, recargue las baterías hasta que su nivel de carga esté comprendido entre el 20 y el 40%.

Para un mayor cuidado de la batería, guárdela en un entorno fresco y seco. Nunca exponga la batería a temperaturas superiores a los 60 °C (140 °F).

**NOTA:** Durante el tiempo de almacenamiento, las baterías de descargarán un 10% de su capacidad total al mes.

### Deshecho de las baterías usadas

Cuando quede inservible, una batería de iones de litio debe desecharse en un centro de reciclado de materiales peligrosos. No la tire en un recipiente de desechos porque la batería podría depositarse en un vertedero.

### Sugerencias sobre la batería y la gestión de energía

- Para alagar la vida útil de la batería, utilice la alimentación de CA cuando pueda. La batería se carga automáticamente cuando el tablet funciona con alimentación de CA.
- Para que la vida de la batería sea óptima, utilice la alimentación de CA cuando utilice un dispositivo USB como un reproductor de DVD o una unidad de disco duro externa.
- Cuando se utilice la alimentación de la batería, ponga el tablet en modo hibernación o suspensión si no va a utilizar el tablet durante unos minutos. Para obtener más información sobre el modo de hibernación y de suspensión, consulte "Cambio del funcionamiento del botón de encendido" en la página 56.
- Recuerde que la pantalla, el procesador, las tarjetas inalámbricas y los accesorios utilizan la batería; por lo tanto, ajuste las propiedades y desactive los accesorios que no utilice cuando se esté utilizando la alimentación de la batería.
- Acondicione su batería una vez al mes. Para ello, ejecute el tablet con la alimentación de la batería hasta que su nivel de carga caiga por debajo del 20 por ciento.
- Cuando esté utilizando la alimentación de la batería, ajuste la pantalla a una configuración más tenue y active Dynamic (Dinámico). Abra Motion Dashboard, toque Display (Pantalla) y toque Dynamic (Dinámico).
- Apague los dispositivos inalámbricos cuando no se estén utilizando. Abra Motion Dashboard, toque la ficha Wireless (Inalámbrico) y cancele la selección de la casilla de verificación junto al dispositivo inalámbrico que desea desactivar.

### Cambio del plan de energía

Por defecto, el J3500 utiliza el plan de energía Motion Optimized que está diseñado específicamente para los tablets de Motion Computing. Hace un balance de la necesidad de ahorrar energía mientras se potencia al máximo el rendimiento del tablet. Cuando el tablet detecta que no hay actividad, pasa al modo Power Saver (Ahorro de energía) automáticamente.

En caso de que sea necesario, puede cambiar el plan de energía Motion Optimized mediante Motion Dashboard.

#### Para cambiar el plan de energía

- 1. Abra Motion Dashboard.
- 2. Toque **Power** (Alimentación).
- 3. Toque Power Options (Opciones de alimentación).
- 4. Seleccione un plan de energía de la lista de planes disponibles.
- **NOTA:** Si define el plan de energía como Power Saver (Ahorro de energía), se reducirá el rendimiento del tablet.

### Cambio del funcionamiento del botón de encendido

Si pulsa y suelta el botón de encendido, podrá activar uno de los siguientes modos:

- **Sleep** (Suspensión): El tablet pone en pausa todas las actividades inmediatamente y las reanuda rápidamente cuando se vuelve a encender. Este modo ahorra energía cuando deja de utilizar el tablet durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, perderá los datos que no haya guardado si se produce un fallo de energía.
- **Hibernate** (Hibernar): El tablet guarda el contenido de la memoria en la unidad de almacenamiento y se apaga. Al pulsar el botón de encendido, el escritorio se restaurará exactamente como lo dejó. Hibernar consume aproximadamente la misma cantidad de energía que una luz nocturna y tarda menos tiempo en reiniciar que la opción Shut down (Apagar).
- **Shut down** (Apagar): El tablet se apaga. Al pulsar el botón de encendido se reiniciará el tablet.

Por defecto, el tablet entra en modo de suspensión cuando pulsa y suelta el botón de

encendido 😃. Para reanudar su tablet, vuelva a pulsar y soltar el botón de encendido. Puede poner el tablet en modo de hibernación o apagarlo completamente desde el menú Inicio.

Puede cambiar la forma en la que el botón de encendido se comporta al pulsarlo para que ponga el tablet en modo de hibernación o lo apague. Puede establecer el comportamiento individualmente; dependiendo de si el tablet está utilizando la alimentación de la batería o si está conectado a la toma de corriente.

#### Para cambiar la función del botón de encendido al pulsar en él

- 1. Abra Motion Dashboard.
- 2. Toque **Power** (Alimentación).
- 3. En **Power Switch on battery** (Interruptor de encendido con la batería), seleccione la acción que debe llevarse a cabo cuando se pulsa el botón de encendido mientras el tablet está utilizando la batería.
- 4. En **Power Switch plugged in** (Interruptor de encendido con la toma de corriente), seleccione la acción que debe llevarse a cabo cuando se pulsa el botón de encendido mientras el tablet está conectado a una toma de corriente.

### Uso del lector de huellas dactilares

Con el lector de huellas dactilares, puede iniciar sesión en el tablet escaneando sus huellas dactilares en lugar de introducir una contraseña. Esta función proporciona otro nivel de seguridad para el tablet.



También puede utilizar el lector de huellas como dispositivo de desplazamiento. Pase el dedo por el lector de huellas para mover el puntero de la pantalla.

**NOTA:** La función de desplazamiento se desactiva en el momento del escaneo de una huella.

Con el lector de huellas dactilares, puede evitar tener que introducir contraseñas para sus aplicaciones y sitios Web. Por ejemplo, en lugar de introducir diversas contraseñas en sus diferentes cuentas de sitios Web, puede utilizar su huella dactilar como contraseña maestra que funcione en todas sus cuentas.

Los pasos para configurar una contraseña de huella dactilar incluyen los siguientes:

- 1. Inicie la aplicación Motion OmniPass<sup>™</sup> que utilizará para definir y gestionar su huella dactilar.
- 2. Cree una cuenta de usuario de OmniPass (lo que se denomina inscribir al usuario). Consulte página 59.
- 3. Sustituya las contraseñas de los sitios Web registrando las credenciales de OmniPass. Tras inscribirse en OmniPass, la próxima vez que se le pida la contraseña podrá sustituirla por sus credenciales de OmniPass. Consulte página 60.
- 4. Configure un nivel elevado de seguridad de inicio de sesión. Consulte página 60.

Del mismo modo, puede utilizar OmniPass para proteger datos confidenciales almacenados en su tablet y puede realizar otras medidas de seguridad. Para obtener información detallada, consulte la ayuda de OmniPass.

### Inicio de la aplicación OmniPass

Puede utilizar la aplicación OmniPass con el lector de huellas dactilares para crear y gestionar sus huellas dactilares. Tras inscribirse como usuario de OmniPass, podrá utilizar OmniPass para proteger archivos, aplicaciones y sitios Web solicitando que se pase su huella dactilar.

#### Para iniciar Motion OmniPass

• En el área de notificaciones, toque dos veces sobre el icono Motion OmniPass (Q).

Cuando inicie la aplicación por primera vez, la aplicación Motion OmniPass tendrá este aspecto:



Primer inicio de Motion OmniPass

Tras inscribirse como usuario de OmniPass, la aplicación abrirá el centro de control de OmniPass, que tendrá este aspecto:



Centro de control de Motion OmniPass

### Cree una cuenta de usuario de OmniPass

Debe crear un nuevo usuario de OmniPass (inscribirse) para registrar su huella dactilar. Antes de comenzar, lea las siguientes sugerencias.

#### Sugerencias sobre el lector de huellas

- Para lograr los mejores resultados, utilice la opción **Practice** (Probar) para familiarizarse con el lector de huellas dactilares antes de inscribirse por primera vez.
- Sea constante. Mantenga el dedo y escanéelo en el mismo ángulo cada vez. Por ejemplo, si registra su dedo con la mano abierta, ponga la mano de esa forma cada vez que pase el dedo por el lector.
- El lector es bidireccional. Puede mover el dedo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha.
- Lea las indicaciones detenidamente y asegúrese de esperar a que aparezca la indicación antes de pasar el dedo.
- Si pasa el dedo demasiado deprisa o demasiado despacio puede que la captura no se realice correctamente. Cambie la velocidad a la que pasa el dedo hasta que descubra qué velocidad es la adecuada.
- Durante la lectura, presione lo suficientemente fuerte como para que se produzca un contacto completo en el círculo de color níquel y en el sensor,
- Frótese los dedos para estimular los aceites naturales de la piel para que sea más fácil detectar su huella. Por el contrario, límpiese el dedo para que nada interfiera en la lectura de su huella.
- Si tiene problemas para registrar un dedo en particular, registre otro dedo distinto. Registre varios dedos por si se producen lesiones.
- Si continúa teniendo problemas para obtener una buena lectura, es posible que deba limpiar el sensor. Consulte "Limpieza del lector de huellas dactilares" en la página 71.

#### Para inscribirse como un nuevo usuario de OmniPass

- 1. Si todavía no lo ha hecho, inicie OmniPass.
- 2. Toque Enroll New User (Registrar nuevo usuario).
- 3. Siga las instrucciones del programa de configuración. Cuando se le pida:
  - 1. Proporcione su nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión de Windows.
  - 2. Seleccione Authentec Fingerprint Device (Dispositivo de huella dactilar Authentec).
  - 3. Seleccione qué dedo quiere utilizar como contraseña de huella dactilar y pase el dedo según lo indicado.

4. Inscriba una segunda huella dactilar que podrá utilizar si se lesiona el primer dedo. *Nota:* Puede inscribir otra huella dactilar en cualquier otro momento desde el centro de control de OmniPass.

4. Cree una copia de seguridad de su perfil de usuario en una unidad externa que podrá almacenar en una ubicación segura en el caso de que su perfil de usuario esté dañado.

### Sustituya sus contraseñas

Una vez se haya inscrito en OmniPass, podrá utilizar sus credenciales de OmniPass en lugar de su contraseña para iniciar sesión en aquellas de sus cuentas que requieran contraseñas. Esto se denomina sustitución de contraseñas. Deberá configurar la sustitución de contraseñas la próxima vez que se le solicite una contraseña. En lugar de introducir la contraseña, registre sus credenciales de OmniPass.

#### Para registrar credenciales de OmniPass

- Cuando encuentre una solicitud de nombre de usuario y contraseña, introduzca su nombre de usuario y contraseña, pero no inicie sesión. (No toque Enter (Intro), Submit (Enviar) o OK (Aceptar).)
- Haga clic con el botón derecho en el icono de OmniPass y seleccione Remember Password (Recordar contraseña). El puntero de Windows cambia a la llave dorada de OmniPass.
- 3. Haga clic en el cursor de la ventana que tiene la contraseña que desea que OmniPass recuerde.

*Nota:* Para algunas aplicaciones, es posible que tenga que utilizar el asistente de contraseñas para registrar contraseñas. En ese caso, desde el centro de control de OmniPass, toque **Password Wizard** (Asistente de contraseñas) y siga las instrucciones.

- 4. En el mensaje **Nombre descriptivo**, introduzca un nombre descriptivo para identificar el sitio Web que esté registrando.
- 5. Seleccione **Entrar automáticamente**. Esto le permitirá acceder inmediatamente al sitio sin necesidad de una lectura de huella dactilar o contraseña. OmniPass enviará automáticamente su nombre de usuario y contraseña sin solicitar una verificación.

### Configuración de la seguridad de inicio de sesión

Para ofrecer un mayor nivel de seguridad, puede activar la seguridad de inicio de sesión. La seguridad de inicio de sesión le obliga a autentificarse con un dispositivo de seguridad específico (como el lector de huellas o una tarjeta inteligente) antes de permitirle acceder a Windows.

#### Notas:

- Cuando haya activado la seguridad de inicio de sesión, se desactivarán la pantalla de bienvenida de Windows y el cambio rápido de usuario de Windows.
- Cuando haya activado la seguridad de inicio de sesión, si falla el lector de huellas o el lector de tarjetas inteligentes, es posible que no pueda iniciar sesión en el equipo.

#### Para activar la seguridad de inicio de sesión

- 1. Inicie Motion OmniPass (página 57).
- 2. Toque Change Your OmniPass Settings (Cambiar su configuración de OmniPass).
- 3. Toque la ficha Change System Settings (Cambiar configuración del sistema).
- 4. Seleccione la casilla de verificación **Enable strong logon security** (Activar seguridad de inicio de sesión).

- 5. Toque Save all changes (Guardar todos los cambios).
- 6. Toque **OK** (Aceptar) y reinicie el equipo.

Después de reiniciar el equipo, debería configurar las reglas de autentificación para la seguridad de inicio de sesión.

#### Para configurar las reglas de autentificación

- 1. Inicie Motion OmniPass (página 57).
- 2. Toque Change Your OmniPass Settings (Cambiar su configuración de OmniPass).
- 3. Toque **Set user authentication rules and policies** (Definir las normas y políticas de la autentificación del usuario).
- 4. Seleccione las reglas de autentificación adecuadas.
- 5. Toque Aceptar.

### Uso del lector de tarjetas inteligentes (opcional)

Su tablet incluye un lector de tarjetas inteligentes en el lateral derecho del tablet PC, debajo de la cubierta de la ranura para tarjetas y junto al compartimento para el lápiz.

Con el software de tarjetas inteligentes, este dispositivo puede leer la información de una tarjeta inteligente, así como escribir información en la misma, cuando se inserta la tarjeta en la ranura. La tarjeta inteligente es un lector/grabador de tarjetas inteligentes de tipo de contacto que cumple con el estándar ISO 7816 PC/SC.

Dependiendo del software de tarjetas inteligentes que utilice:

- Puede recibir un aviso cuando la tarjeta inteligente esté completamente insertada en el lector.
- Puede recibir un mensaje o puede que deba apagar el software antes de retirar la tarjeta inteligente.
- Es posible que deba insertar algunas tarjetas inteligentes para su autenticación y sacarlas cuando el proceso de autenticación haya finalizado.
- Con algunas tarjetas inteligentes se puede dar el caso de que deba dejarlas insertadas en el lector mientras se está ejecutando el software de tarjetas inteligentes.

#### Para insertar la tarjeta inteligente

- 1. Retire la cubierta de la ranura para tarjetas.
- 2. Deslice la tarjeta inteligente en la ranura con los contactos metálicos del chip incorporado mirando hacia la parte superior del tablet PC hasta que la tarjeta esté totalmente asentada en el lector.

Dependiendo de su software de tarjetas inteligentes, es posible que antes de extraer la tarjeta deba apagar el software. Con este tipo de software, si extrae la tarjeta inteligente mientras el tablet PC está en funcionamiento, puede que se desconecte o apague el tablet PC.

#### Para extraer la tarjeta inteligente

• Saque la tarjeta del lector y vuelva a colocar la cubierta de las ranuras para tarjetas.

ranura del lector de tarjetas inteligentes (vista sin cubierta)



ranura para el lector de tarjetas inteligentes

### Uso del lector de tarjetas Express (opcional)

La ranura para tarjetas Express admite una tarjeta Express para la conexión de red, la ampliación de memoria o accesorios.

- Para insertar una tarjeta Express, retire la cubierta de las ranuras para tarjetas e introduzca la tarjeta Express en la ranura con la etiqueta hacia arriba.
- Para extraer la tarjeta, saque la tarjeta de la ranura y vuelva a colocar la cubierta de las ranuras para tarjetas.

J3500 incluye una cubierta para la ranura para tarjetas Express. Para proteger la ranura para tarjetas Express, mantenga la cubierta en su lugar cuando no tenga ninguna tarjeta Express en la ranura.



Ranura para lector de tarjetas Express

### Uso de la ranura para tarjetas SIM

La ranura para tarjetas SIM admite una tarjeta SIM (Módulo de identificación del suscriptor). Una tarjeta SIM es una tarjeta de pequeño tamaño, del tamaño de un sello, que almacena información acerca de su cuenta inalámbrica.

Necesitará utilizar una tarjeta SIM sólo si va a utilizar la banda ancha móvil en una red GSM/ UMTS/HSPA. Póngase en contacto con el proveedor del servicio para obtener más detalles.

Utilice el siguiente procedimiento para insertar o extraer una tarjeta SIM.

#### Para insertar o extraer una tarjeta SIM

- 1. Apague el tablet PC.
- 2. Retire la batería derecha o el cartucho del compartimento de la batería (página 53). Deslice el botón de extracción de la batería hasta que la batería esté parcialmente fuera y, a continuación, saque la batería de su compartimento.



botón de extracción de la batería

- 3. Realice una de las siguientes acciones:
  - Para insertar una tarjeta SIM, levante la película de plástico que cubre la ranura SIM y deslice la tarjeta en la ranura con las pestañas hacia abajo. Asegúrese de que los contactos metálicos estén mirando hacia abajo.
  - Para extraer una tarjeta SIM, levante la película de plástico que cubre la ranura SIM y saque la tarjeta.



**Ranura SIM** 

4. Vuelva a colocar la batería (página 53).

### Uso del Centro de acción de Windows

El Centro de acción de Windows le ofrece una ubicación central para que pueda gestionar la configuración de seguridad del tablet y obtener información acerca de la mejora de la seguridad. Si se detecta un problema (como una aplicación antivirus desfasada), el Centro de acción le envía una alerta y le ofrece recomendaciones sobre cómo puede solucionar la situación.

Para obtener más información, haga clic en **Security** (Seguridad) en Motion Dashboard; a continuación, toque **Windows Action Center** (Centro de acción de Windows).

### Configuración de cuentas de usuario

Si comparte el tablet con otros usuarios, puede configurar una cuenta de usuario para cada usuario. Las cuentas de usuario controlan los archivos y programas a los que los usuarios pueden acceder y los tipos de cambios que los usuarios pueden realizar en el equipo. Una cuenta de usuario permite que cada persona tenga su propia configuración.

Si tiene una cuenta de administrador, puede añadir nuevas cuentas de usuario en Microsoft Management Console. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar nuevos usuarios, abra la ayuda de Windows y busque el tema "Crear una cuenta de usuario".

### Localización de su número de serie

Puede localizar el número de serie de su J3500 en:

- La etiqueta blanca en el interior de uno de los compartimentos de las baterías del tablet PC.
- El menú Inicio de Windows.
- La utilidad de configuración de la BIOS.

#### Para localizar su número de serie desde el menú Inicio

- 1. En el menú Inicio, toque **Equipo** y toque y mantenga pulsado en cualquier parte de la ventana para abrir el menú de opciones. Seleccione **Propiedades**.
- 2. En la sección **Sistema** de la página, consulte **Modelo**. El número de serie comienza por "**S/N.**"

#### Para abrir la utilidad de configuración de la BIOS

- 1. Reinicie su tablet.
- 2. En el momento que aparezca la pantalla de presentación de Motion Computing:
  - Pulse el botón Dashboard  $(|_{\odot})$  de la parte frontal del tablet.
  - Toque la pantalla

Sonará una alerta cuando haya accedido a la utilidad de configuración del BIOS. Si pierde la pantalla de inicio, reinicie el equipo e inténtelo de nuevo.

**SUGERENCIA:** Si ha adjuntado un teclado, puede pulsar la tecla **F2** para abrir la utilidad de configuración. Pulse las teclas de flecha para seleccionar los elementos y, a continuación, pulse Intro para seleccionar un submenú.

### Copia de seguridad del sistema

Para proteger su equipo frente a la pérdida o la eliminación de datos por accidente, programe la realización de copias de seguridad automáticas y regulares. Windows 7 incluye una herramienta de copia de seguridad que puede utilizar para configurar copias de seguridad de los elementos que desee y para programarlas de forma regular.

#### Para programar copias de seguridad

- 1. En Panel de control, toque la categoría **Sistema y seguridad**; a continuación, toque **Realizar copia de seguridad y restaurar**.
- 2. Toque Configurar copia de seguridad.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Puede restaurar los archivos a partir de una copia de seguridad. Para obtener más información, abra la ayuda de Windows y busque "Restauración de archivos desde una copia de seguridad".

### Restauración del sistema

Windows 7 cuenta con herramientas especializadas para restaurar su sistema en caso de fallo del sistema. Esta sección trata sobre:

- Creación de una imagen del sistema para restaurar el equipo si fuera necesario
- Restauración del equipo a partir de una imagen del sistema mediante Panel de control de Windows
- Restauración del tablet desde la BIOS si Windows 7 no funciona
- **NOTA:** Las imágenes del sistema están diseñadas para restaurar su sistema completo de una vez en caso de un problema grave de Windows 7. Si desea instalar archivos, carpetas u otros datos concretos, utilice Copia de seguridad de Windows.

### Creación de una imagen del sistema

Puede utilizar una imagen del sistema para restaurar el contenido de su tablet si deja de funcionar. Una imagen del sistema es una copia exacta de una unidad e incluye Windows 7, la configuración de su sistema, los programas y los archivos. La imagen del sistema requiere una unidad externa, como una unidad flash USB, en la que poder almacenar la imagen.

**NOTA:** Es recomendable que cree una imagen del sistema en cuanto configure su tablet y, a continuación, lo haga de forma periódica.

#### Para crear una imagen del sistema

- 1. Busque una unidad flash USB u otra unidad externa para guardar la imagen del sistema.
- 2. En Panel de control de Windows, toque la categoría **Sistema y seguridad**; a continuación, toque **Hacer copia de seguridad del equipo**.
- 3. En la barra de navegación de la izquierda, toque **Crear una imagen del sistema** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para obtener instrucciones completas, abra la ayuda de Windows y busque el tema "Copia de seguridad de sus programas, configuración del sistema y archivos".

# Restauración de la imagen del sistema desde Panel de control de Windows

Utilice la herramienta de recuperación de Panel de control para restaurar su sistema si puede acceder a Windows 7 o si restaura una imagen del sistema en un equipo diferente.

#### Para restaurar su sistema desde Panel de control de Windows

- 1. Busque la unidad externa que contiene la imagen de su sistema.
- 2. En Panel de control de Windows, toque la categoría **Sistema y seguridad**; a continuación, toque **Hacer copia de seguridad del equipo**.
- 3. Toque Recuperar la configuración del sistema o su equipo, Métodos de recuperación avanzados y Utilizar una imagen del sistema...
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para obtener más información, abra la ayuda de Windows y busque el tema "Copia de seguridad de sus programas, configuración del sistema y archivos".

## Restauración de la imagen del sistema si no puede iniciar Windows 7

Si necesita restaurar su sistema y no puede acceder a Windows 7, puede acceder a la herramienta de recuperación de la pantalla de BIOS.

**NOTA:** Antes de comenzar, busque la unidad externa que contiene la imagen del sistema que ha creado anteriormente (página 66).

#### Para restaurar la imagen de su sistema desde la pantalla de BIOS

- 1. Busque la unidad flash USB u otra unidad externa en la que ha guardado la imagen del sistema.
- 2. Si aún no lo está, conecte un teclado al tablet.
- 3. Pulse el botón de encendido del tablet 😃 para encenderlo.
- 4. Mantenga pulsada la tecla **F8** para abrir la pantalla de BIOS.

Debe pulsar la tecla *en cuando* el tablet arranca para acceder a la BIOS. Si aparece el logotipo de Windows, debe volver a intentarlo, esperando a que se inicie sesión en Windows y reiniciando el tablet desde el menú Inicio.

- 5. En la pantalla **Advanced Boot Options** (Opciones de arranque avanzadas), seleccione **Repair your computer** (Reparar su equipo) y pulse **Intro**.
- 6. Seleccione un formato de teclado y toque **Siguiente**.
- 7. Seleccione un nombre de usuario e introduzca la contraseña; a continuación, toque **Aceptar**.
- 8. Conecte la unidad externa que contiene la imagen del sistema.
- 9. En el menú **System Recovery Options** (Opciones de recuperación del sistema), toque **System Image Recovery** (Recuperación de la imagen del sistema).

Siga las instrucciones para **Re-image your computer** (Volver a crear imagen de su equipo).

### Restauración del sistema sin una imagen del sistema

Si necesita restaurar su sistema de Windows 7 y no dispone de una imagen del sistema, puede restaurar Windows a su imagen de fábrica original. Esta opción no restaura ninguno de sus archivos o programas que ha instalado.

#### Para reinstalar la imagen de fábrica original

1. Si aún no lo está, conecte un teclado al tablet.

- 2. Pulse el botón de encendido del tablet 😃 para encenderlo.
- 3. Mantenga pulsada la tecla **F8** para abrir la pantalla de BIOS.

Debe pulsar la tecla *en cuando* el tablet arranca para acceder a la BIOS. Si aparece el logotipo de Windows, debe volver a intentarlo, esperando a que se inicie sesión en Windows y reiniciando el tablet desde el menú Inicio.

- 4. En la pantalla **Advanced Boot Options** (Opciones de arranque avanzadas), seleccione **Repair your computer** (Reparar su equipo) y pulse **Intro**.
- 5. Seleccione un formato de teclado y toque Siguiente.
- 6. Seleccione un nombre de usuario e introduzca la contraseña; a continuación, toque **Aceptar**.
- 7. En el menú **System Recovery Options** (Opciones de recuperación del sistema), toque **Reinstall Windows** (Reinstalar Windows).
- 8. Toque Yes (Sí) para reinstalar Windows.
- 9. Compruebe si Windows ha podido guardar los datos del tablet. Busque la carpeta llamada **Windows.old**.
- **NOTA:** Si la opción **Reinstall Windows** (Reinstalar Windows) no está disponible, el tablet no contiene una partición de recuperación. Utilice el soporte de recuperación que incluye su equipo para restaurar Windows.

## Búsqueda de otro software

Para obtener información acerca de otro software para su tablet, vaya a Motion Computing Accessories (Accesorios de Motion Computing) y a Motion Computing Store (Tienda de Motion Computing). Encontrará vínculos a las soluciones de software que puede adquirir, así como descargas gratuitas desde Motion Computing y sus socios de servicios.

# Cuidado de su J3500

Un cuidado y un mantenimiento adecuados mantendrán en funcionamiento y en buenas condiciones su Tablet PC J3500 durante un largo periodo de tiempo. Para obtener información general acerca del cuidado del tablet y de sus componentes y accesorios, consulte la *Guía de seguridad y normativa* que se incluye con su Tablet PC.



**ADVERTENCIA:** Siga las directrices que se citan a continuación durante el mantenimiento de su Tablet PC y sus componentes. Un uso inadecuado puede dañar el Tablet PC y sus componentes, así como anular la garantía.

## Cuidado general

- Proteja el Tablet PC de la exposición a temperaturas extremas, golpes, líquidos y fuertes campos magnéticos.
- No coloque objetos pesados sobre el Tablet PC.
- Si va a dejar inutilizado el tablet durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de alimentación y retire la batería cuando esté a la mitad de su carga.
- No abra la carcasa del tablet. Si lo hace, se anulará su garantía.

## Cuidado de la pantalla

Siga estas sugerencias para mantener limpia su pantalla:

- Limpie las huellas digitales y manchas de la superficie de la pantalla con el paño suave suministrado.
- Si fuera necesario, utilice una solución de limpieza recomendada por Motion Computing para limpiar la pantalla. Pulverice la solución en un trapo y, a continuación, limpie la pantalla. No pulverice la solución directamente en la superficie de la pantalla, ni utilice un limpiador abrasivo.

- Si se derrama líquido en la pantalla, séquelo inmediatamente con un paño suave como el que se suministra con el tablet.
- Utilice únicamente el lápiz del J3500 para escribir en la pantalla. Cualquier otro objeto podría dañar la superficie de la pantalla.
- Utilice una funda cuando transporte el tablet PC para proteger la superficie de la pantalla.
- Cubra la pantalla con un protector de pantalla.
- Evite exponer la pantalla a la luz solar directa durante largos periodos de tiempo.
- Si su tablet incluye una pantalla View Anywhere, límpiela con cualquier producto a base de alcohol recomendado para cristales antirreflectantes. Otros productos de limpieza pueden dejar residuos.

Puede adquirir películas protectoras para pantallas y fundas para J3500 en la página Accesorios de Motion Computing.

## Soluciones de limpieza

El sitio Web de Motion Computing cuenta con una lista de soluciones de limpieza y desinfectantes químicos probados.



**ADVERTENCIA:** No utilice ningún limpiador corrosivo o abrasivo para limpiar o desinfectar el tablet.

## Cuidado del lápiz

Si utiliza un lápiz con su tablet:

- Cuando no lo esté usando, guarde el lápiz en el compartimento incluido a tal efecto.
- Evite guardar el lápiz sobre su punta. Puede dañar la función digitalizadora del lápiz.
- Evite que el lápiz entre en contacto con algún líquido porque el lápiz contiene componentes electrónicos que podrían dañarse si se humedecen.
- En ciertos entornos, pueden adherirse partículas o residuos a la punta del lápiz o a la pantalla del Tablet PC. Asegúrese de limpiar el lápiz con un paño suave para evitar arañar la pantalla.
- Cambie las puntas con regularidad, especialmente si se cae el lápiz sobre una superficie rugosa que pueda dañar la punta o si se ensucia el mismo. Las puntas del lápiz dañadas pueden arañar la pantalla. Consulte "Sustitución de las puntas del lápiz" en la página 71.
- **NOTA:** Si desea pedir lápices o nuevas puntas de lápices, vaya a la página Accesorios de Motion Computing.

## Sustitución de las puntas del lápiz

Las puntas del lápiz acaban gastándose o dañándose; por ello el lápiz incluye puntas de repuesto y una herramienta para sustituirlas.

Haciendo un uso normal del lápiz, debe cambiar la punta cada 90 días. Si utiliza el lápiz en un entorno sucio o polvoriento, debe cambiar la punta cada 30 días. Las partículas pueden adherirse a la punta de lápiz y arañar la pantalla.

#### Para sustituir la punta del lápiz

- 1. Agarre la punta con la herramienta para sustituir las puntas. Utilice la muesca para agarrar la punta.
- 2. Saque la punta del lápiz.
- 3. Introduzca una nueva punta, colocando en primer lugar el extremo plano de la punta del lápiz.
- 4. Presione ligeramente la punta para colocarla en su lugar.

## Limpieza del lector de huellas dactilares

En circunstancias normales, debe limpiar el lector de huellas una vez al mes, o siempre que sea necesario.

#### Para limpiar el lector de huellas dactilares

- 1. Apague el tablet, desconéctelo y extraiga la batería.
- 2. Pulverice ligeramente con un limpiador de ventanas doméstico un trapo de algodón.
- 3. Frote con cuidado la superficie del sensor con el trapo de algodón, girando con cuidado el trapo, de manera que siempre haya una superficie limpia del trapo expuesta en la superficie del sensor. Evite que gotee o se derrame el limpiador en la parte electrónica del sensor.

No utilice lejía, disolventes o agentes abrasivos. No pulverice o vierta líquido directamente en el sensor.

4. Después de la limpieza, frote de nuevo con cuidado la superficie con un trapo de algodón limpio y seco. Utilice un trapo limpio cada vez que limpie el sensor.

## Cuidado de la batería del tablet

Para potenciar al máximo el rendimiento de la batería, acondiciónela una vez al mes. Para ello, ejecute el tablet con la alimentación de la batería hasta que su nivel de carga caiga por debajo del 20 por ciento. A continuación, utilice la alimentación de CA hasta que esté totalmente cargada.

Recibirá un mensaje si el tablet detecta que la batería necesita acondicionamiento.

Si desea obtener más información sobre las baterías, consulte "Uso de la batería" en la página 50.

## Viaje con su Tablet PC J3500

Siga los siguientes consejos cuando viaje con su Tablet PC J3500:

- Ponga el Tablet PC en un estuche para proteger la pantalla. Motion Computing ofrece una amplia variedad de carcasas para el J3500. Puede adquirir una en la página Accesorios de Motion Computing.
- Guarde el lápiz en el compartimento de la parte derecha del tablet.
- Guarde el Tablet PC de forma segura en una cartera o equipaje de mano y manténgalo separado de artículos de perfumería, líquidos y comida. No lo guarde en el equipaje facturado.
- Antes de empezar a utilizar el tablet o realizar viajes de larga duración sin alimentación de CA, ajuste las propiedades de alimentación para potenciar al máximo la conservación de la batería. Consulte "Cambio del plan de energía" en la página 55.
- Para viajes internacionales, utilice los adaptadores adecuados para las tomas de corriente de su lugar de destino. No es necesario que compre un convertidor de voltaje; el adaptador de CA de Motion se ajustará automáticamente a distintos voltajes.
- Es probable que desee llevar una prueba de propiedad o un permiso de aduana cuando viaje internacionalmente.
- Póngase en contacto con su compañía de seguros y con su compañía de tarjetas de crédito para informarse acerca de la asistencia en viajes de emergencia en caso de que pierda su Tablet PC o quede inactivo.
- No pase su tablet por un detector de metales.
- Apague el Tablet PC o póngalo en modo de hibernación durante el despegue y el aterrizaje del avión.
- Nota: La Administración Federal de Aviación (FAA) requiere que suspenda sus conexiones inalámbricas, como Wi-Fi, Bluetooth y banda ancha móvil, antes de embarcar en un avión. Puede desactivarlas todas a la vez. Para desactivar los dispositivos inalámbricos, abra Motion Dashboard, toque la ficha **Wireless (Inalámbrico)** y cancele la selección de la casilla de verificación junto a cada uno de los dispositivos inalámbricos que se muestran.



**PELIGRO:** No ponga las baterías de iones de litio en el equipaje facturado. El compartimento de equipajes puede alcanzar elevadas temperaturas, lo que podría sobrecalentar la batería y ocasionar una explosión. Puede llevar hasta dos baterías de repuesto en su equipaje de mano además de la de su unidad. Si transporta las baterías en el equipaje facturado o transporta más de dos baterías de repuesto estará violando las normas de transporte.

# Solución de problemas y preguntas frecuentes

4

Los tablet PC de Motion Computing están totalmente probados para ofrecer un rendimiento y una calidad excelentes, pero a veces pueden producirse problemas. Si no encuentra la información que está buscando en esta sección, vaya a Asistencia técnica de Motion Computing.

## Solución de problemas

Utilice la información de esta sección para identificar y resolver los problemas comunes. Si un problema tiene más de una posible causa, se mostrará en primer lugar la causa más frecuente.

## Problemas de alimentación

#### El tablet no se apaga

 Puede que una aplicación haya dejado de funcionar. Utilice el Administrador de tareas para detener manualmente la aplicación. Pulse Ctrl+Alt+Supr o el botón Seguridad de Windows y seleccione Iniciar Administrador de tareas. También puede mantener

pulsado el botón de encendido 😃 durante cinco segundos para forzar el apagado del tablet. Sin embargo, es un método no recomendado.

#### El tablet no entra en el modo Hibernación

• Puede que no se haya activado la hibernación. Active la hibernación ajustando el funcionamiento del botón de encendido en Motion Dashboard. Consulte "Cambio del funcionamiento del botón de encendido" en la página 56.

# El tablet no sale del estado de hibernación cuando la alimentación de la batería está encendida

• Puede que la batería esté agotada. Conecte el tablet a una alimentación de CA.

#### El botón de encendido está parpadeando, pero no ocurre nada

• El tablet está en el modo de suspensión. Pulse el botón de encendido para reactivar el tablet. Para desconectar el tablet completamente, mantenga pulsado el botón de

encendido 🙂 durante unos 5 segundos. Sin embargo, es un método no recomendado. En condiciones normales, apague el tablet desde el menú Inicio, pulsando **Apagar**.

#### La pantalla se pone de color negro cuando todavía está encendido el Tablet PC

- Es posible que el tablet haya apagado la pantalla para ahorrar energía. Para restaurar la pantalla, tóquela con el dedo o con el lápiz.
- Puede que el tablet esté en el modo de suspensión. Mantenga pulsado el botón de

encendido 😃 durante un segundo aproximadamente.

• Puede que el tablet esté en el modo Hibernación con batería baja. En el modo Hibernación, la luz de estado de alimentación está apagada. Conecte el tablet a una alimentación de CA; a continuación, mantenga pulsado el botón de encendido durante un segundo aproximadamente.

## Problemas con la batería

#### La batería no dura mucho tiempo (menos de tres horas)

- Las condiciones climatológicas adversas pueden afectar a la carga de la batería. Utilice la alimentación de CA si va a ejecutar el tablet en estas condiciones.
- Los dispositivos de accesorio, como un reproductor DVD y otras aplicaciones que hacen bastante uso de la unidad de disco duro, pueden consumir la batería más rápidamente. Retire estos dispositivos de accesorio o utilice una alimentación de CA si es posible.
- Acondicione la batería una vez al mes utilizando el tablet con la alimentación de la batería y permitiendo que la carga de batería caiga por debajo del 20% antes de conectar la batería a la alimentación de CA.
- Puede que la batería esté agotada. Utilice una batería distinta si es posible.

#### He perdido los datos mientras cambiaba las baterías

- Puede cambiar las baterías únicamente si:
  - El tablet PC está funcionando con alimentación de CA mientras cambia la batería.
  - Cuenta con una segunda batería para colocar en el segundo compartimento para batería *antes* de extraer la batería del primer compartimento.

Si desea información sobre el cambio de baterías, consulte "Intercambio en caliente de la batería" en la página 54.

• Para obtener otros consejos sobre optimización de la batería, consulte "Sugerencias sobre la batería y la gestión de energía" en la página 55.

## Problemas con la pantalla

## Cuando conecto un monitor externo, el cursor aparece en este monitor en lugar de aparecer en mi tablet

• Este es un problema común de Windows 7. Si ha conectado varias pantallas táctiles, es posible que Windows no asigne la función táctil a la pantalla correcta. Para resolver este problema, ejecute **Setup** (Configurar) para asignar la función táctil a la pantalla

adecuada. Asegúrese de tener un teclado conectado a su tablet y abra Motion Dashboard. Toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet) y, a continuación, toque **Tablet PC Settings** (Configuración del Tablet PC). Toque la ficha **Display** (Pantalla) y, a continuación, toque **Setup** (Configurar) junto a "Configure your pen and touch displays" (Configurar visualizaciones del lápiz y del toque). Toque **Touch Input** (Entrada táctil); a continuación, pulse la tecla **Intro** hasta que aparezcan las instrucciones en la pantalla que desea utilizar para la entrada táctil. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la función táctil en esta pantalla.

# Cuando desconecto un monitor externo, el área de escritorio es más grande que la pantalla del Tablet PC

- Puede que el tablet haya ampliado el escritorio más allá del área de pantalla de la
  pantalla del Tablet PC cuando se conectó a un monitor externo. Use Motion Dashboard
  para restablecer la configuración para tablets independientes del Tablet PC. Abra
  Motion Dashboard y toque Display (Pantalla). A continuación, en la lista desplegable
  Display Scheme (Modo de pantalla), seleccione Tablet Only (Solo tablet).
- Puede que la resolución de pantalla no coincida con la resolución original de la pantalla LCD. Puede utilizar otras resoluciones de pantalla, pero obtendrá la mejor calidad de pantalla cuando la resolución coincida con la resolución original de la pantalla LCD. Utilice las Propiedades de pantalla de Windows para establecer la resolución de pantalla a 1280x800 píxeles. Para obtener más información, abra Ayuda y soporte técnico de Windows y busque "change resolution" (cambiar resolución).

#### La pantalla se pone de color negro cuando todavía está encendido el tablet PC

- Es posible que el Tablet PC haya apagado la pantalla para ahorrar energía. Para restaurar la pantalla, tóquela.
- Puede que el tablet esté en el modo de suspensión. Mantenga pulsado el botón de

encendido 🙂 durante un segundo aproximadamente.

• Puede que el tablet esté en el modo Hibernación con batería baja. En el modo Hibernación, la luz de estado de alimentación está apagada. Conecte el tablet a una alimentación de CA; a continuación, mantenga pulsado el botón de encendido durante un segundo aproximadamente.

#### La pantalla es demasiado tenue

 Puede que el brillo de la pantalla esté demasiado bajo. Utilice Motion Dashboard para iluminar la pantalla. Abra Motion Dashboard, toque **Display** (Pantalla) y mueva la barra de desplazamiento de brillo al nivel deseado.

#### La pantalla es ilegible o está distorsionada

- Puede que la resolución y la calidad de color de la pantalla no estén bien definidas. Utilice Propiedades de pantalla de Windows para restablecer la configuración de pantalla. En Panel de control de Windows, seleccione la categoría Hardware y sonido. En Pantalla, cambie la resolución hasta que la pantalla tenga un aspecto normal.
- Puede que se haya eliminado o dañado el controlador de pantalla. Utilice el Administrador de dispositivos de Windows para volver a instalar el controlador. Para obtener más información, abra Ayuda y soporte técnico de Windows y busque "update driver" (actualizar controlador).

#### Para actualizar el controlador del dispositivo de pantalla

- 1. Asegúrese de que el tablet esté conectado a una red.
- 2. En Panel de control, toque la categoría Sistema y seguridad.
- 3. Seleccione Sistema.
- 4. En Sistema, seleccione **Administrador de dispositivos**.
- 5. Amplíe los adaptadores de pantalla.
- 6. Seleccione el adaptador y, a continuación, seleccione Acción > Actualizar software de controlador.
- 7. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Problemas de entrada táctil o del lápiz

#### El Tablet PC no responde con el lápiz que estoy utilizando

• Utilice únicamente el lápiz del J3500 con el tablet. El Tablet PC no responde a otros lápices digitalizadores, aunque sean lápices de otros modelos de Motion Computing.

#### Al agregar una pantalla externa, la entrada táctil no aparece en la pantalla que quiero

Ejecute la configuración de las funciones táctiles en la pantalla que desee. Asegúrese de tener un teclado conectado a su tablet y abra Motion Dashboard. Toque Pen & Tablet (Lápiz y tablet) y, a continuación, toque Tablet PC Settings (Configuración del Tablet PC). Toque la ficha Display (Pantalla) y, a continuación, toque Setup (Configurar) junto a "Configure your pen and touch displays" (Configurar visualizaciones del lápiz y del toque). Toque Touch Input (Entrada táctil); a continuación, pulse la tecla Intro hasta que aparezcan las instrucciones en la pantalla que desea utilizar para la entrada táctil. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la función táctil en esta pantalla.

#### Cuando escribo, hago clic sin darme cuenta en el botón de función del lápiz

Intente ajustar la manera en la que sujeta el lápiz. Evite apoyar el dedo en el botón de función. También puede desactivar el botón de función. Para ello, abra Motion
 Dashboard y toque Pen & Tablet (Lápiz y tablet). Toque Pen & Input Devices (Lápiz y dispositivos de entrada) y toque la ficha Pen Options (Opciones del lápiz). Cancele la selección de la casilla de verificación, "Use the pen button as a right-click equivalent" (Utilizar el botón del lápiz como equivalente a hacer clic con el botón derecho).

#### El botón de función del lápiz no funciona

- Puede que no esté pulsando el botón con la antelación suficiente. Intente mantener pulsado el botón de función del lápiz antes de tocar con el lápiz la superficie de la pantalla.
- Es posible se haya desactivado el botón de función del lápiz. Para activarlo, abra Motion Dashboard y toque Pen & Tablet (Lápiz y tablet). Toque Pen & Input Devices (Lápiz y dispositivos de entrada) y toque la ficha Pen Options (Opciones del lápiz). Cancele la selección de la casilla de verificación, "Use the pen button as a right-click equivalent" (Utilizar el botón del lápiz como equivalente a hacer clic con el botón derecho).

#### El borrador no funciona

• Es posible que no haya activado el borrador. Puede utilizar la ventana de configuración del tablet y del lápiz para activar el borrador. Consulte "Ajuste de la configuración del lápiz" en la página 25. El borrador sólo funciona con la tinta digital, no con el texto.

# Según las instrucciones que aparecen en pantalla, debo pulsar Intro o Esc, pero no tengo teclado

• Conecte un teclado al tablet para continuar.

#### El J3500 responde a mi dedo, pero no al lápiz

• Es posible que el tablet esté configurado para ignorar las entradas del lápiz. Para activarlo, abra Motion Dashboard y toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet). Toque **Touch Settings** (Ajustes táctiles) y toque la ficha **Digitizer Options** (Opciones del digitalizador). Defina **Input mode** (Modo de entrada) para que reconozca las entradas táctiles y del lápiz.

#### El tablet J3500 tiene demasiada sensibilidad a las entradas táctiles

 Plantéese cambiar los ajustes táctiles de modo que tenga que pulsar dos veces la pantalla para que se efectúe el toque. Abra Motion Dashboard y toque Pen & Tablet (Lápiz y tablet). Toque Touch Settings (Ajustes táctiles) y, a continuación, Auto mode (Modo automático).

#### El puntero de la pantalla no se alinea con el lápiz

• Es posible que deba calibrar el lápiz. Abra Motion Dashboard y toque **Pen & Tablet** (Lápiz y tablet) y **Calibrate digitizer** (Calibrar digitalizador). Se iniciará un programa de calibrado. No toque la pantalla hasta que no haya finalizado el programa.

## Botones del panel frontal

#### Los botones del tablet PC no realizan las acciones que deberían

• Puede que haya personalizado las funciones de los botones. Puede utilizar la ventana de configuración del tablet y del lápiz para cambiar las funciones de los botones. Consulte "Configuración de los botones del panel frontal" en la página 31.

## Problemas con los puertos y conectores

#### El tablet no reconoce el dispositivo USB

- Windows 7 puede tardar unos minutos en reconocer el dispositivo USB. Espere unos minutos para ver si Windows reconoce el dispositivo.
- Puede que no se haya conectado el dispositivo correctamente. Compruebe la conexión y asegúrese de que se ha insertado correctamente en el puerto USB.
- Es posible que el controlador adecuado no esté incluido con Windows 7. Busque un controlador actualizado en el sitio Web del fabricante.

# El J3500 está colocado en su base, pero el tablet no reconoce ningún dispositivo de accesorio, como la unidad de disco duro externa o el monitor

 Puede que el J3500 no esté totalmente asentado en su base. Retírelo de la base y vuelva a colocarlo.

#### El sistema no reconoce la tarjeta Express que he introducido

- Es posible que no haya insertado la tarjeta correctamente. Extraiga la tarjeta e insértela de nuevo. Asegúrese de que la etiqueta esté hacia arriba. Consulte "Uso del lector de tarjetas Express (opcional)" en la página 62.
- Puede que no se haya probado el dispositivo para la compatibilidad con Windows. Para obtener una lista de productos probados, vaya a la página Windows Marketplace Tested Products (Productos probados de Windows Marketplace) en winqual.microsoft.com/hcl.

## Problemas de red

#### El adaptador inalámbrico permanece conectado incluso cuando no quiero

• Desactive el adaptador inalámbrico que desee en Motion Dashboard. Abra Motion Dashboard, toque **Wireless** (Red inalámbrica) y cancele la selección de la casilla de verificación junto al adaptador inalámbrico que desea desactivar.

#### No puedo conectarme a una red Ethernet cableada

- Es posible que la conexión no se haya realizado correctamente. Retire el cable Ethernet y vuelva a conectarlo.
- Es posible que haya problemas con la red Ethernet. Pregunte a sus vecinos si tienen acceso a la red.
- Cambie el cable Ethernet.

#### Problemas de Wi-Fi

#### No puedo conectarme a una red Wi-Fi inalámbrica

- Es posible que su J3500 no haya localizado una red Wi-Fi. En el menú Inicio, toque **Panel** de control y **Red e Internet**. Consulte sus redes activas. Si no está conectado a una red, toque **Conectarse a una red** y seleccione una red de la lista.
- Debe haber activado la opción de Wi-Fi en Motion Dashboard. Abra Motion Dashboard, toque Wireless (Inalámbrico) y seleccione la casilla de verificación junto a Enable 802.11 Internal Wireless (Activar la red inalámbrica 802.11 interna).
- Es posible que no tenga acceso a la red. Obtenga un nombre de usuario y una contraseña del administrador de la red.
- La configuración de seguridad de su tablet puede impedir una conexión; por ejemplo, puede estar activada la emisión de un nombre de red o utilizar cifrado. Consulte al administrador del sistema.

#### Problemas de Bluetooth

#### No puedo conectarme a una red Bluetooth

 Debe activar Bluetooth desde Motion Dashboard. Abra Motion Dashboard, toque Wireless (Inalámbrico) y seleccione la casilla de verificación junto a Enable Bluetooth Internal Wireless (Activar difusiones inalámbricas Bluetooth internas).

- Su dispositivo Bluetooth debe estar emparejado. En el área de notificaciones, toque el icono Bluetooth 😵 y seleccione **Agregar un dispositivo**. Asegúrese de que puede detectarse el dispositivo Bluetooth de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En la lista de dispositivos disponibles, seleccione el dispositivo Bluetooth que desee. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el procedimiento.
- Su dispositivo Bluetooth está fuera del alcance. Los dispositivos Bluetooth están diseñados para comunicaciones de corto alcance y pueden conectarse a distancias de hasta 10 metros (33 pies).

#### Ningún otro dispositivo Bluetooth puede detectar el tablet J3500

 En el área de notificaciones, toque el icono Bluetooth (3) y seleccione Abrir configuración. En la ficha Opciones, seleccione Permitir que los dispositivos Bluetooth encuentren este equipo.

#### He intentado emparejar mi dispositivo Bluetooth varias veces pero no se detecta

- Debe activar Bluetooth desde Motion Dashboard. Abra Motion Dashboard, toque Wireless (Inalámbrico) y seleccione la casilla de verificación junto a Enable Bluetooth Internal Wireless (Activar difusiones inalámbricas Bluetooth internas).
- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth que está añadiendo es detectable. Consulte las instrucciones del fabricante del dispositivo para obtener más información.
- Asegúrese de que la batería del dispositivo Bluetooth esté cargada.
- Compruebe qué dispositivos Bluetooth están conectados. En el área de notificaciones, toque el icono Bluetooth (8) y seleccione Mostrar dispositivos Bluetooth. La ventana Dispositivos mostrará todos los dispositivos Bluetooth conectados actualmente.
- Para dispositivos tablet PC que transfieran archivos, éstos deben conectar el asistente de transferencia Bluetooth, aunque sólo el equipo receptor debe estar detectable. Toque el icono Bluetooth (3), a continuación, Send a file (Enviar un archivo) o Receive a file (Recibir un archivo). Cuando lo haga, el descubrimiento se encenderá automáticamente en los dispositivos receptores.
- Si aun así el tablet no puede detectar el dispositivo Bluetooth, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo para obtener ayuda.

#### Mi dispositivo Bluetooth no funciona correctamente

• Al utilizar dispositivos Bluetooth suelen producirse algunos de los siguientes problemas.

#### Sugerencias sobre la red inalámbrica Bluetooth

Motion Computing y sus socios Bluetooth han trabajado para garantizar una experiencia positiva con esta tecnología, así como para garantizar la interoperabilidad de Bluetooth. Con ello, hemos encontrado los siguientes problemas:

- Interferencias: Si utiliza Bluetooth y Wi-Fi al mismo tiempo, las interferencias pueden afectar al rendimiento de Bluetooth. Esto es más perceptible si:
  - Intenta transferir grandes cantidades de datos, como transferencias de archivos
  - Varios dispositivos Bluetooth están funcionando simultáneamente en una oficina

- **Reconocimiento de voz**: El audio de Bluetooth no se ha desarrollado completamente para el reconocimiento de voz. Por lo tanto, para el reconocimiento de voz, le recomendamos que no utilice auriculares inalámbricos Bluetooth. Una solución mejor es utilizar Motion Speak Anywhere, que puede grabar un audio claro, dictar notas y utilizar comandos de voz sin necesidad de auriculares con micrófono.
- **Desconexión**: Algunos dispositivos Bluetooth se desconectarán en el modo ahorro de energía. La mayoría de los dispositivos volverán a conectarse automáticamente cuando pasen a estar activos de nuevo.
- **Controladores incompatibles**: Si intenta instalar otros auriculares inalámbricos u otros controladores de audio (como Bluetooth o USB) en los controladores de audio de Tablet PC, puede que se produzcan fallos en el funcionamiento del sistema de audio del Tablet PC porque puede que los controladores no sean compatibles.
- **Interoperabilidad**: Si tiene algún problema con la interoperabilidad de los dispositivos Bluetooth, póngase en contacto con el fabricante de su dispositivo Bluetooth y compruebe su compatibilidad con el software Bluetooth instalado en su Tablet PC.
- **Seguridad**: Los dispositivos Bluetooth utilizan una clave de acceso para crear una conexión segura entre el Tablet PC y el dispositivo Bluetooth. Aunque el intercambio de clave de acceso ayuda a proteger sus datos, la tecnología inalámbrica Bluetooth no es completamente segura.

#### Problemas con banda ancha móvil con GPS

#### No puedo conectarme a una red de banda ancha móvil

- La banda ancha móvil solamente está disponible si ha adquirido su J3500 con el módulo opcional de banda ancha móvil con GPS.
- Una red de banda ancha móvil requiere que disponga de un plan de datos de un proveedor de red móvil.
- Es posible que necesite una tarjeta SIM de su proveedor de red. Si se trata de una red UMTS (como AT&T, Orange o T-Mobile), su proveedor de red debe proporcionarle una tarjeta SIM que deberá insertar en la ranura en la parte izquierda del tablet. La tarjeta SIM contiene su información de cuenta.
- Debe activar la banda ancha móvil con GPS en Motion Dashboard. Abra Motion Dashboard, toque Wireless (Inalámbrico) y seleccione la casilla de verificación junto a Enable Mobile Broadband with GPS (Activar Mobile Broadband con GPS).
- Motion Connection Manager debe estar ejecutándose. El icono de Motion Connection Manager sparecerá en el área de notificaciones cuando se ejecute. Para activar esta función, en el menú Inicio de Windows, seleccione **Todos los programas** Motion Computing > MotionCM.
- La banda ancha móvil debe configurarse mediante Motion Connection Manager. Para configurar esta función, en el menú Inicio de Windows, seleccione Todos los programas Motion Computing > MotionCM. Toque el icono de ayuda y seleccione el tema de ayuda "Configuración de la banda ancha móvil". Siga las instrucciones para configurar un perfil de red y conectarse a la red de banda ancha móvil.

# He cambiado mi tarjeta SIM y ahora no puedo conectarme a mi red de banda ancha móvil

 Después de insertar una tarjeta SIM, debe reiniciar Motion Connection Manager. En el área de notificaciones, toque el icono de Motion Connection Manager 😴 y seleccione
 Exit (Salir). Reinicie Connection Manager desde el menú Inicio de Windows, seleccionando Todos los programas > Motion Computing > MotionCM.

#### **El GPS no funciona**

- El receptor GPS solamente está disponible si ha adquirido su J3500 con el módulo opcional de banda ancha móvil con GPS.
- Debe activar la banda ancha móvil con GPS en Motion Dashboard. Abra Motion Dashboard, toque Wireless (Inalámbrico) y seleccione la casilla de verificación junto a Enable Mobile Broadband with GPS (Activar Mobile Broadband con GPS).
- Motion Connection Manager debe estar ejecutándose. El icono de Motion Connection Manager sparecerá en el área de notificaciones cuando se ejecute. Para activar esta función, en el menú Inicio de Windows, seleccione **Todos los programas** Motion Computing > **MotionCM**.
- Debe iniciar el GPS desde Motion Connection Manager. Toque el icono de Motion Connection Manager 😵 y seleccione Start GPS (Iniciar GPS).
- La navegación GPS o aplicación de mapas que está utilizando debe ser capaz de admitir información GPS NMEA estándar.

#### Mi GPS no funciona correctamente

- Debe activar la banda ancha móvil con GPS en Motion Dashboard. Abra Motion Dashboard, toque Wireless (Inalámbrico) y seleccione la casilla de verificación junto a Enable Mobile Broadband with GPS (Activar Mobile Broadband con GPS).
- Si el funcionamiento es lento, es posible que esté bloqueando la antena GPS, que se encuentra en la parte superior del tablet. No sujete el tablet por esa zona (que se muestra a continuación) cuando utilice el receptor GPS.



## Problemas de audio

#### Los altavoces incorporados no emiten ningún sonido

- Asegúrese de que no hay nada conectado al conector de entrada y salida de audio. Al conectar auriculares o altavoces externos se desconecta el altavoz incorporado.
- Puede que se haya establecido el sonido demasiado bajo o en silencio. Puede utilizar Motion Dashboard para subir el volumen o desactivar el silencio. Abra Motion Dashboard y, a continuación, toque **Audio** y mueva la barra de desplazamiento hacia el volumen deseado.

#### Los altavoces incorporados o externos no emiten ningún tipo de sonido

- Puede que se haya establecido el sonido demasiado bajo o en silencio. Puede utilizar Motion Dashboard para subir el volumen o desactivar el silencio. Abra Motion Dashboard y, a continuación, toque **Audio** y mueva la barra de desplazamiento hacia el volumen deseado.
- Puede que se hayan sobrescrito los componentes de audio integrados. Si instala un dispositivo de audio externo (como un dispositivo USB o Bluetooth), puede que el audio integrado deje de funcionar. Si esto sucede, vuelva a instalar los controladores de audio. Si sigue teniendo problemas de grabación después de instalar estos controladores, póngase en contacto con el administrador del sistema o con el proveedor de servicios.

## Problemas con Motion QuickNav

#### Motion QuickNav no responde

- Pruebe a abrir otra aplicación y, a continuación, vuelva a Motion QuickNav.
- Cierre Close Motion QuickNav desde el área de notificaciones: toque y mantenga

pulsado el icono de Motion QuickNav 🥖 y seleccione **Exit** (Salir).

• Si sigue sin responder, es posible que el proceso de Motion QuickNav se haya quedado bloqueado. Pulse Ctrl+Alt+Supr, toque **Iniciar Administrador de tareas**, toque la ficha Procesos y seleccione **DialKeys.exe**. A continuación, seleccione **Finalizar proceso**.

#### Las fotos aparecen al revés (imagen en espejo)

• Defina la rotación de la cámara para invertir X. Abra la barra de herramientas de Motion

QuickNav y toque el icono de la cámara (), toque el icono Options (Opciones) ), toque la ficha **Camera** (Cámara) y, en **Rotation** (Rotación), seleccione **Rotate 180 & Flip X** (Rotar 180 e Invertir X).

#### La cámara emite un zumbido y no toma la foto

- Es posible que esté cubriendo la lente de la cámara.
- Esto puede ocurrir si toma muchas fotos seguidas. Espere unos segundos antes de tomar otra foto. Si no funciona, cierre el visor y vuelva a abrirlo.

#### El escáner de código de barras es lento

- Baje la resolución; sin embargo, esto afectará a la precisión. Toque el icono Options (Opciones) y seleccione una resolución inferior.

## Problemas del sistema

#### He olvidado mi contraseña de la BIOS y no puedo acceder a mi tablet

 Puede introducir varias contraseñas incorrectas antes de que la BIOS bloquee temporalmente el sistema. Puede intentarlo de nuevo reiniciando el sistema. Si aun así no puede iniciar sesión, póngase en contacto con el administrador del sistema.

#### Parece que el tablet funciona más lentamente de lo normal

- Reinicie.
- Es posible que la unidad de disco duro o la unidad de estado sólido (SSD) esté llena o casi llena. Puede utilizar Liberar espacio en disco para liberar espacio de su unidad. Para obtener instrucciones, abra la ayuda de Windows y busque "Liberar espacio en disco".
- Puede que deba desfragmentar la unidad de disco duro. Puede utilizar el Desfragmentador de disco para consolidar archivos y carpetas en el disco duro. Para obtener más información, abra Ayuda y soporte técnico de Windows y busque "disk defragmenter" (desfragmentador de disco).

**Nota:** Al contrario que las unidades de disco duro tradicionales, las unidades SSD, como la disponible en el J3500, no mejoran su rendimiento después de utilizar las herramientas de desfragmentación de las unidades de disco duro tradicionales. El uso de estas herramientas solamente sirve para desgastar la unidad SSD de forma innecesaria. Es recomendable que desactive cualquier utilidad de desfragmentación programada o automática de su tablet.

#### Quiero que mi tablet funcione más rápido

- Cambie el plan de energía a **High Performance** (Alto rendimiento) en la ficha Power (Alimentación) de Motion Dashboard.
- Configure sus ajustes de Windows. Para obtener instrucciones, abra la ayuda de Windows y busque "Mejorar el rendimiento".

## Preguntas más frecuentes

#### ¿Cómo puedo hacer que la carga de la batería dure más tiempo?

 Por defecto, el plan de energía del J3500 está equilibrado entre rendimiento óptimo y duración larga de la batería. Si desea aumentar la duración de la carga del tablet, utilice el plan de energía **Power Saver** (Ahorro de energía). Abra Motion Dashboard y toque **Power** (Alimentación). Toque **Power Options** (Opciones de alimentación) y seleccione **Power Saver** (Ahorro de energía).

- Utilice la configuración de pantalla Dynamic (Dinámico). Esta configuración controla automáticamente la pantalla para que conserve la energía. Abra Motion Dashboard, toque **Display** (Pantalla) y toque **Dynamic** (Dinámico).
- Defina la pantalla al nivel más tenue con el que esté cómodo. Abra Motion Dashboard, toque **Display** (Pantalla) y mueva la barra de desplazamiento de brillo al nivel deseado.
- Desconecte las conexiones de Ethernet que no se estén utilizando. Desactive el adaptador inalámbrico y el adaptador Bluetooth si no los está utilizando. Desconecte los dispositivos USB innecesarios. Para desactivar el adaptador, abra Motion Dashboard, toque **Wireless** (Inalámbrico) y active la casilla de verificación junto a los adaptadores que no utilice.
- Detenga todas las aplicaciones y procesos en segundo plano que no sean necesarios.

# ¿Cómo puedo saber si el tablet se está cargando cuando lo conecto a un adaptador de alimentación?

• Cuando el tablet se está cargando, la luz de estado de batería del lateral derecho del tablet está de color ámbar.

#### ¿Cómo puedo comprobar la carga de la batería cuando el tablet funciona con batería?

- En el área de notificaciones, toque el icono de batería 📋.
- Localice el botón de indicador de batería y las luces indicadoras en la parte trasera del tablet. Las luces indicadoras muestran la carga restante. Cada luz representa aproximadamente el 20% de la carga completa. Consulte "Comprobación de la alimentación de la batería del tablet" en la página 50.

#### ¿Cómo puedo limpiar la pantalla?

- Limpie la pantalla con un paño suave (como el que se suministra). No utilice limpiadores en aerosol, no pulverice o vierta líquidos ni utilice limpiadores abrasivos en la pantalla ni en cualquier superficie del Tablet PC. No utilice pañuelos o toallas de papel para limpiar la pantalla. Estos materiales contienen fibras de celulosa que pueden arañar la superficie.
- El sitio Web de Motion Computing cuenta con una lista de soluciones de limpieza y desinfectantes químicos probados.

#### ¿Cómo puedo limpiar la pantalla View Anywhere?

 Para limpiar la pantalla View Anywhere, hágalo con un paño suave (como el que se suministra). Si es necesario, limpie la unidad con cualquier producto a base de alcohol recomendado para cristales antirreflectantes. Otros productos de limpieza pueden dejar residuos. No utilice limpiadores en aerosol, no pulverice o vierta líquidos ni utilice limpiadores abrasivos en la pantalla o en cualquier superficie de la unidad. No utilice pañuelos o toallas de papel para limpiar la pantalla. Estos materiales contienen fibras de celulosa que pueden arañar la superficie.

#### ¿Afectarán los arañazos al rendimiento de la pantalla o del digitalizador?

 Las pruebas realizadas no han mostrado una pérdida apreciable del rendimiento en una pantalla arañada.

#### ¿Cuál es el grado de sensibilidad de la pantalla ante determinados elementos?

• Como con cualquier equipo o dispositivo electrónico, debe proteger el Tablet PC de los líquidos, la suciedad, la arena, otros tipos de contaminantes y un exceso de calor.

#### ¿Funcionará cualquier monitor, dispositivo USB, teclado o ratón con el Tablet PC?

 Si el dispositivo incorpora un controlador para Windows, funcionará con el Tablet PC. Para obtener una lista de los productos que han sido probados para Windows, vaya a la página Windows Marketplace Tested Products (Productos probados de Windows Marketplace) en el sitio Web de Microsoft.

#### ¿Cómo puedo ajustar el Tablet PC para poder utilizarlo con la mano izquierda?

 En Motion Dashboard, toque Pen and Tablet (Lápiz y tablet), a continuación Tablet PC Settings (Configuración del Tablet PC) y, por último, toque la ficha Other (Otros). Puede seleccionar zurdo o diestro y cambiar la ubicación de los menús.

#### ¿Cómo puedo detener la pantalla para que deje de rotar automáticamente?

• En el área de navegación, toque el icono de Motion *I*, toque **Options** (Opciones) y cancele la selección de **Automatic Display Rotation** (Giro automático de la pantalla).

#### ¿Qué necesito para poder utilizar el tablet PC en otro país?

• Necesitará un adaptador de corriente universal que podrá encontrar en aeropuertos y tiendas de artículos de viaje. No es necesario que compre un convertidor de voltaje; el adaptador de CA de Motion se ajustará automáticamente a distintos voltajes.

#### ¿Dónde puedo obtener más información sobre mi J3500?

 Para obtener más información sobre el J3500, consulte nuestros tutoriales de formación y artículos de la base de conocimientos. Motion Computing también ofrece cursos de formación corporativos.

#### ¿Puedo reciclar mi equipo antiguo?

• Sí. Motion Computing tiene un programa de reciclaje que permite la devolución gratuita de todos los productos Motion y de dispositivos electrónicos que no sean de Motion al adquirir un tablet Motion similar para su procesamiento y desecho de manera respetuosa con el medioambiente. Para obtener más información, consulte el Programa de reciclaje de Motion Computing.

# Índice

#### Numéricos

802.11 Wi-Fi 10

### A

accesorios 16, 68 Accesorios de Motion Computing 16, 68 acercar y alejar el zoom 22 acondicionamiento de la batería 72 actividad del disco duro 21 Actualizaciones automáticas 64 adaptador de alimentación puerto 7 alimentación de CA 9 altavoces 4 altavoces, externos 48 altavoz 20, 84 anclaje del panel de entrada en la pantalla 28 Apagar 76 apagar 56 aplicación inserción de fotos en 40 aplicación OmniPass<sup>™</sup> 57 aplicaciones de reconocimiento de escritura 29 arañazos 86 área de notificaciones 20 Asistencia técnica de Motion Computing 16,75 audio configuración 20 controladores 84 solución de problemas 84 auriculares, conexión 48 autenticación 2

### В

banda ancha móvil 2, 11 banda ancha móvil, GPS 2 barra de tareas 10, 18 desplazamiento hacia la izquierda 18 batería carga 52 comprobación del estado 50, 86 estado 21,72 indicador 52 intercambio 54 intercambio en caliente 54 optimización 55, 85 sugerencias 55 uso 50–55 BIOS opciones de arranque 67, 68 recuperación de datos 67, 68 solución de problemas de contraseña 85 bloqueo del tablet 12 bloqueo de la orientación de la pantalla 44 Bluetooth configuración 11,82 descubrimiento 81 sugerencias 81 borrador utilizar el botón de función del lápiz como 25 Botón Dashboard acerca de 4, 31 configuración 31 botón de encendido 6, 56 parpadeando 76 botón de encendido parpadeante 76 botón de extracción de la batería 5 Botón de función configuración 31 botón de indicador de batería 5, 9 Botón de seguridad de Windows 6 Botón Esc acerca de 4, 31 configuración 31 Botón Girar configuración 31 Botón Motion Dashboard 31

botones acerca de 30 configuración 31 funciones 31 botones del panel frontal acerca de 30 configuración 31 brillo de la pantalla 44 búsqueda de su tablet 65

#### С

calibración de la entrada táctil 22 calibración del digitalizador 22 calibración del lápiz 22 cámara 4 botón de disparador 31 luz 5 objetivo 5 uso 38 cámara de documentación 38 cámaras atascos 84 documentación, uso 38 uso de QuickNav para acceder 37 carga de la batería 52 Carpeta Mis imágenes 31 Centro de acción de Windows 64 Centro de seguridad de Windows 64 cifrado 2 cifrado de datos 2 comandos de voz 48 comprobación del estado de la batería 50 comprobación del indicador de la batería 52 conexión altavoces externos 48 auriculares 48 estación base 15 micrófono 48 monitor 15 conexión de la correa para el hombro 6 configuración banda ancha móvil 11 Bluetooth 82 botones del panel frontal 31 estación base 15 monitor externo 15 seguridad de inicio de sesión 60 tablet PC 9 Wi-Fi 10

configuración de usuarios y contraseñas 64 Consejos y sugerencias del Tablet PC 16 contraseñas y cuentas de usuario 64 control de dirección en cinco sentidos 4, 31 cordón del lápiz 6 Ctrl+Alt+Supr 6, 12, 84 cubierta de las ranuras para tarjetas 6 cubiertas de los puertos 7 cuentas de usuario 64 cuidado y mantenimiento cuidado general 69 lápiz 70 lápiz del tablet 70 lector de huellas 71 pantalla 69 sustitución de las puntas del lápiz 71 cursos de formación corporativos 87

### D

descargas gratuitas 68 descargas, gratuitas 68 descripción general puertos y conectores 4 descripción general del hardware 4 deshecho de las baterías usadas 54 desplazamiento de la ubicación de la barra de tareas 18 Dial Keys 35, 84 DialKeys.exe 84 digitalizador Opciones de Motion Dashboard 23 doble toque 22, 23, 25 duplicado de pantalla 45

### Е

edición de fotos 41 escáner de código de barras 37 rendimiento lento 85 escritorio Documento de información general 18 introducción 17 QuickNav 18 escritura con tinta 24, 26 estación base 15 extracción de la batería 53

#### F

Firewall de Windows 64 FlexDock conector 5 formación 16 fotos adjuntar a mensajes de correo electrónico 40 con QuickNav 38 edición 41 inserción en aplicaciones 40 solución de problemas 84 funciones opcional 2

#### G

gestos 24 activar multitáctil 24 gestos multitáctiles 24 giro automático de la pantalla 21 activación o desactivación 44 giro de fotos 42 giro de la pantalla 44, 87 grabador de vídeo 37 grabador de voz 37

#### Η

hacer clic con el botón derecho 21, 22, 25 hibernar 13, 75 acerca de 56

### I

imagen del sistema 14, 66 inalámbrica configuración de 802.11 Wi-Fi 10 configuración de Bluetooth 11 configuración de la banda ancha móvil 11 Información general 18 intercambio de las baterías 54 intercambio en caliente de la batería 54 interruptor de encendido en batería 56

#### Κ

Knowledge Base (Base de conocimientos) 16 knowledge base (base de conocimientos) 87

#### L

La utilidad de configuración de la BIOS 65 lápiz 6 calibración 22 cuidado de 70 cuidado y mantenimiento 70 desactivación de la entrada mediante el lápiz 23 desactivar el botón de función 25 solución de problemas 78 lápiz digitalizador calibración 22 Lápiz y dispositivos de entrada 24 LCD View Anywhere 3 lector de huellas 6, 57 acerca de 57 sugerencias 59 limpieza lector de huellas 71 pantalla 69 localización del número de serie 65 luces indicadoras de la alimentación de la batería 5 luz ámbar 86 luz de estado de la batería 6

#### Μ

mensajes de correo electrónico adjuntar fotos a 40 menú contextual 22, 24 menú de método abreviado 22 micrófonos 4, 20, 48 externos 48 Microsoft Word 38 modo pantalla 46 modo de dictado 48 modo de entrada 23 Modo de pantalla 46 modo horizontal 44 modo vertical 44 Módulo de banda ancha móvil con GPS 2 Módulo de banda ancha móvil de Gobi con GPS 2 monitores entrada táctil 26 táctil 47 uso de múltiples 45 Motion Connection Manager 11, 82, 83

Motion Dashboard 18, 21 apertura 10, 18 uso 18–30 Motion QuickNav 4, 31 movimientos rápidos 22, 24

#### Ν

Notas rápidas 31 número de serie 65

#### 0

opciones de arranque 67, 68 Opciones de Internet 64 Opciones del lápiz y del botón 31 optimización batería 55 plan de energía 55 orientación vertical 44

#### Ρ

panel de entrada anclaje 28 anclaje o flotante 28 teclado numérico 28 panel de entrada del Tablet PC 28 pantalla ampliada 46 arañazos 86 bloqueo de la orientación de la pantalla 44 brillo fijo 44 conexión externa 15 configuración 44-47 cuidado y limpieza 69 desactivación del giro automático 87 duplicado 45 giro 44 giro automático de la pantalla 21, 44, 87 Modo de pantalla 46 orientación 87 solución de problemas 76-78 toque con varios 26, 47 uso 44 pantalla ampliada 46 pantalla Consulte la pantalla 87 pantalla externa, uso de 45

pantalla táctil 2 cuidado 69 Pantalla View Anywhere 3 personalización de los botones 31 personas zurdas 20, 24, 25, 28, 87 plan de energía Ahorro de energía 85 Motion Optimized 55 plan de energía Motion Optimized 55 puerto de entrada de audio 7 puerto de salida de audio 7 Puerto de vídeo (VGA) 7 Puerto Ethernet 7 puerto para auriculares 7 puerto para la base 8 puerto para micrófonos 7 puertos USB 2.07 solución de problemas 79 punto de amarre de la correa para el hombro 7

### Q

QuickNav 4, 18, 31, 84 ayuda 36 barra de herramientas 35 inicio 34 inicio y detención 36 modo de revisión 41 solución de problemas 84 teclado 35

## R

ranura de seguridad 7 ranura para tarjetas de memoria 62 Ranura para tarjetas Express 6, 62 ranura para tarjetas inteligentes 6 receptor GPS 2, 11 solución de problemas 83 reciclar equipo antiguo 87 reconocimiento de voz 48-50 configuración 49 recortar fotos 42 red inalámbrica 11 configuración 10 solución de problemas 80-81 reparación de Windows 67, 68 Requisitos inalámbricos durante el viaje en avión de la FAA 72

#### S

Secuencia de atención segura acerca de 6 seguridad funciones 2 uso 2 seguridad de inicio de sesión acerca de 60 activación 60 sensor de luz ambiental 4, 44 solución de problemas audio 84 batería 76 entrada 78 pantalla 77 puertos y conectores 80 soluciones de software 68 suspensión 13 acerca de 56 sustitución de la batería 53 sustitución de la contraseña 60 sustitución de las puntas del lápiz 71

### Т

tablet PC accesorios 16 apagado 56 escritorio 17 funciones opcionales 2 gestión con Motion Dashboard 18 software 68 tutoriales de formación 87 táctil calibración 22 configuración de la tolerancia del espacio, la velocidad y la duración 25 desactivación de la entrada táctil 23 en varias pantallas 47 gestos 24 puntero, ajuste 24 puntero, mostrar u ocultar 24 solución de problemas 78 uso 21-25 uso de varios monitores 26 y lápiz 23 tarjeta de crédito 22 tecla End (Fin) 29 tecla Home (Inicio) 29 tecla Insert (Ins) 29 tecla Pause (Pausa) 29

tecla PgDn (AvPág) 29 tecla PgUp (RePág) 29 tecla PrtScn (Imp Pant) 29 tecla ScrLk (Bloq Despl) 29 teclado 87 mostrar teclas especiales 29 teclado numérico 28 teclas de dirección 4, 31 texto introducción 26–30 Tienda de Motion Computing 16, 30 tinta digital 26 tolerancia del espacio 25 tutoriales de formación 87

### U

uso botón de función como borrador 25 micrófonos 48 modo de suspensión 56 monitores externos 45 pantalla externa 45 planes de energía 55 reconocimiento de voz 48 seguridad 2 tarjetas Express 62 uso de Motion Dashboard 18–30 utilidades de Motion 20

#### V

viaje con su Tablet PC 72 visor QuickNav 38

#### W

Wi-Fi 10 Windows área de notificaciones 20, 44 Asistente de configuración 9 Centro de acción 64 directorio Windows.old 68 reconocimiento de voz 48 reparación 67, 68 WWLAN. Consulte Banda ancha móvil

#### Ζ

zona de ventilación 6, 7