


HS2100



Auriculares con cable resistentes

Guía de inicio rápido



Zebra se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier producto con el fin de mejorar su diseño, fiabilidad o funcionamiento. Zebra no asume ninguna responsabilidad por los productos en relación con la aplicación o el uso de los productos, circuitos o aplicaciones descritos en este documento. No se otorga ninguna licencia explícita, por implicación ni de algún otro modo, bajo ningún derecho de patente ni patente que cubra o esté relacionada con ninguna combinación, sistema, aparato, máquina, material, método o proceso en que pudieran utilizarse los productos Zebra. Solo existe licencia implícita para los equipos, circuitos y subsistemas contenidos en los productos Zebra.



Zebra Technologies Corporation, Lincolnshire (IL, EE. UU.)

<http://www.zebra.com>

Zebra y el gráfico de una cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de ZIH Corp, registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2016 Symbol Technologies LLC, una filial de Zebra Technologies Corporation. Todos los derechos reservados.




MN-002758-02ES Revisión A, septiembre de 2016


Características

- ✓ **NOTA** Esta guía se aplica a los modelos con diadema sobre la cabeza y a los modelos con diadema para detrás del cuello, a menos que se indique lo contrario.


Modelo con diadema sobre la cabeza



Modelo con diadema para detrás del cuello




Colocación del brazo del micrófono



No gire el brazo del micrófono más allá del punto de detención.

* Solo modelos con diadema sobre la cabeza. El modelo con diadema para detrás del cuello únicamente se puede colocar a la izquierda.


Conexión del cable de audio



Inserte el cable de audio en uno de los dos puertos de cable de audio (superior o inferior), según en la posición (derecha o izquierda) en la que se encuentre el micrófono.

Introduzca el extremo del cable que sobresale en la ranura del puerto de audio.


Ajuste de la diadema sobre la cabeza



Puede regular la diadema para que se ajuste mejor a la cabeza. Oirá un clic cuando alcance cada una de las posiciones disponibles. Cuando ajuste la diadema:

- Colóquese la almohadilla en el centro de la oreja.
- Colóquese la barra en forma de T sobre la oreja, entre la parte superior de esta y la parte superior de la cabeza.

Ajuste del micrófono



Coloque el icono del micrófono de forma que quede orientado hacia la boca.

Ajuste del brazo del micrófono



Coloque el micrófono a una distancia de dos dedos de la comisura de los labios, de modo que quede ligeramente hacia un lado.

Silenciar el micrófono



Coloque el brazo del micrófono en posición vertical.



- ✓ **NOTA** La función Silenciar en el brazo del micrófono depende de la compatibilidad del dispositivo.

Enganche a la ropa

Para asegurarse de que el cable de los auriculares no interfiera con el movimiento, engánchese el cable a la ropa con el clip.


Mantenimiento

Sustitución de la barra en forma de T



* Solo modelos con diadema sobre la cabeza.

Sustitución de la diadema



Desmonte los auriculares para sustituir la diadema.

Sustitución de la almohadilla




Agarre y estire con firmeza de la almohadilla y de la carcasa interior.



Alinee y coloque la nueva almohadilla en su posición.

Sustitución del protector de viento



Piezas y accesorios

Número de referencia	Descripción
HS2100-OTH	Auriculares con cable resistentes HS2100 (diadema sobre la cabeza)
HS2100-BTN-L	Auriculares con cable resistentes HS2100 (diadema para detrás del cuello con auricular a la izquierda)
HS2100-BOOM-01	Módulo de brazo del micrófono HS2100
HSX100-BTN-L-HB-01	Módulo de diadema para detrás del cuello con posición a la izquierda HSX100
HSX100-OTH-HB-01	Módulo de diadema sobre la cabeza HSX100
CBL-HS2100-3MS1-01	Conjunto de cables estándar (Rogue y TC7x) de 1,1 m (43 pulg.) con conector de 3,5 mm
CBL-HS2100-12S1-01	Conjunto de cables estándar de 1,1 m (43 pulg.) de 12 pines
CBL-HS2100-QDC1-01	Cable QD para auriculares HS2100
KT-HSX100-OTH1-10	Paquete de 10 diademas sobre la cabeza
KT-HSX100-BTNL1-10	Paquete de 10 diademas para detrás del cuello con posición a la izquierda
KT-HSX100-EPF1-20	Paquete de 20 almohadillas de espuma para auriculares HSX100
KT-HSX100-EPL1-20	Paquete de 20 almohadillas de cuero artificial para auriculares HSX100

Número de referencia	Descripción
KT-HSX100-MWS1-50	Paquete de 50 protectores de viento para auriculares de la serie HSX100
KT-HS2100-CC1-20	Paquete de 20 clips para auriculares de la serie HSX100
KT-HSX100-TBP1-20	Paquete de 20 barras en forma de T con almohadilla

Información sobre normativas

Este dispositivo está aprobado por Zebra Technologies Corporation.

Esta guía se aplica al número de modelo HS2100.

Todos los dispositivos de Zebra están diseñados conforme a la normativa local de las regiones donde se comercializan y estarán etiquetados de forma adecuada.

Las traducciones a diferentes idiomas están disponibles en el sitio web siguiente: **www.zebra.com/support**.

Los cambios o modificaciones en equipos de Zebra que no hayan sido expresamente autorizados por Zebra podrían anular el permiso del usuario para utilizar dichos equipos.

Requisitos sobre interferencias de radiofrecuencia: FCC



Nota: Este equipo ha sido probado y se ajusta a los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de las normativas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, a menos que se instale y se utilice de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar que no se vayan a producir interferencias en una instalación en concreto.

Si este equipo provoca interferencias en la recepción de señales de radio o televisión (lo cual podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia a través de una o varias de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto del utilizado actualmente para la conexión del receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico cualificado de radio/TV para obtener ayuda.

Requisitos sobre interferencias de radiofrecuencia: Canadá

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ⓢ Marcas de CE y el Espacio Económico Europeo (EEE)

Declaración de conformidad

Zebra declara que este dispositivo cumple todas las directivas pertinentes, 2014/30/EU, 2014/35/UE y 2011/65/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: **<http://www.zebra.com/doc>**.



Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to: <http://www.zebra.com/weee>.

Français : Clients de l'Union Européenne : Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : <http://www.zebra.com/weee>.

Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.

Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация относно връщането на продукти, моля отидете на адрес: <http://www.zebra.com/weee>.

Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden.

Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter <http://www.zebra.com/weee>.

Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: <http://www.zebra.com/weee>.

Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg <http://www.zebra.com/weee> voor meer informatie over het terugzenden van producten.

Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na stronie internetowej <http://www.zebra.com/weee>.

Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skonèení jejich životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu najdete na webové stránce: <http://www.zebra.com/weee>.

Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: <http://www.zebra.com/weee>.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement termékét a Zebra vállalathoz kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a <http://www.zebra.com/weee> weboldalra.

Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: <http://www.zebra.com/weee>.

Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på <http://www.zebra.com/weee>.
Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on osoitteessa <http://www.zebra.com/weee>.

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: <http://www.zebra.com/weee>.

Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.zebra.com/weee> στο Διαδίκτυο.

Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-ħajja ta' l-użu tagħhom, iridu jiġu rritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar tagħrif dwar kif għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur: <http://www.zebra.com/weee>.

Românesc: Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfârșitul duratei lor de funcționare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informații despre returnarea produsului, accesați: <http://www.zebra.com/weee>.

Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Bližšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na: <http://www.zebra.com/weee>.

Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti gražinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip gražinti gaminių, rasite: <http://www.zebra.com/weee>.

Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ Zebra otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet: <http://www.zebra.com/weee>.

Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme için Zebra'ya iade edilmektedir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://www.zebra.com/weee>.

TURQUÍA - Declaración de conformidad con WEEE

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Garantía

Puede consultar el texto completo de la declaración de garantía de los productos de hardware de Zebra en:

<http://www.zebra.com/warranty>.

Información sobre asistencia técnica

Antes de usar la unidad, debe configurarse para que pueda funcionar en su red y ejecutar sus aplicaciones.

Si experimenta algún problema al usar la unidad o el equipo, róngase en contacto con el departamento de asistencia técnica o de sistemas de su empresa. Si hay algún problema con el equipo, este departamento se encargará de comunicárselo al centro de asistencia al cliente internacional de Zebra en: <http://www.zebra.com/support>.

Para consultar la versión más reciente de esta guía, visite: <http://www.zebra.com/support>.