

HS2100



Casque à câble renforcé

Guide de démarrage rapide



Zebra se réserve le droit de modifier tout produit afin d'en améliorer la fiabilité, la fonction ou le design. Zebra décline toute responsabilité consécutive ou liée à l'application ou à l'utilisation du produit, du circuit ou de l'application détaillé dans le présent document. Aucune licence n'est concédée, expressément ou par répercussion, par fin de non-recevoir, ou par tout autre brevet ou droit de propriété industrielle, couvrant ou relatif à tout système, combinaison, appareil, machine, matériel, méthode ou procédé pour lesquels les produits Zebra seraient utilisés. Il existe une licence implicite uniquement pour les équipements, les circuits et les sous-systèmes contenus dans les produits Zebra.



Zebra Technologies Corporation, Lincolnshire, IL, États-Unis <http://www.zebra.com>
Zebra et l'illustration de la tête de zèbre sont des marques commerciales de ZIH Corp, déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2016 Symbol Technologies LLC, filiale de Zebra Technologies Corporation. Tous droits réservés.




MN-002758-02FR Révision A - Septembre 2016


Fonctionnalités

- ✓ **REMARQUE** Ce guide s'applique aux modèles avec sangle à placer sur la tête et derrière le cou, sauf indication contraire.


Sur la tête



Derrière le cou




Positionnement de la perche



Ne faites pas pivoter la perche au-delà du point d'arrêt.

* S'applique au modèle à placer sur la tête. La perche du modèle à placer derrière le cou se met uniquement du côté gauche.


Branchement du câble audio



Insérez le câble audio dans le port supérieur ou inférieur destiné à cet effet, en fonction du positionnement de la perche (du côté gauche ou droit).

Placez l'extrémité du câble proéminent dans le logement de la prise jack.


Réglage de la sangle à placer sur la tête



La sangle peut être resserrée pour un meilleur ajustement sur la tête. Un clic indique qu'elle est bien positionnée. Lorsque vous réglez la sangle,

- Placez le coussinet oreillette au centre de l'oreille.
- Placez la barre en forme de T au-dessus de l'oreille, à mi-chemin entre le haut de l'oreille et le haut de la tête.

Réglage du microphone



Placez l'icône du microphone face à votre bouche.

Réglage de la perche du microphone



Éloignez le microphone du coin de votre bouche d'une distance égale à la largeur de deux doigts, afin qu'il soit un peu sur le côté.

Désactivation du son du microphone



Remontez la perche du microphone en position verticale.


- ✓ **REMARQUE** La fonction de désactivation du son avec la perche dépend de la prise en charge du terminal.

Fixation sur les vêtements

Pour que le câble du casque ne gêne pas vos mouvements, fixez-le à vos vêtements à l'aide du clip fourni.



Maintenance

Remplacement de la barre en forme de T




* S'applique au modèle à placer sur la tête.

Remplacement de la sangle



Démontez le casque pour remplacer la sangle.

Remplacement du coussinet oreillette




Tirez fermement sur le coussinet oreillette et sur le boîtier interne.



Emboîtez le nouveau coussinet oreillette.

Remplacement de la protection anti-vent



Pièces et accessoires

Numéro de référence	Description
HS2100-OTH	Casque à câble renforcé HS2100 (sangle à placer sur la tête)
HS2100-BTN-L	Casque à câble renforcé HS2100 (sangle à placer derrière le cou, du côté gauche)
HS2100-BOOM-01	Module de perche HS2100
HSX100-BTN-L-HB-01	Module gauche de sangle à placer derrière le cou HSX100
HSX100-OTH-HB-01	Module de sangle à placer sur la tête HSX100
CBL-HS2100-3MS1-01	Raccord de câble standard de 1,1 m (43 po) pour prise de 3,5 mm (Rogue et TC7x)
CBL-HS2100-12S1-01	Raccord de câble standard de 1,1 m (43 po) à 12 broches
CBL-HS2100-QDC1-01	Câble QD pour casque HS2100
KT-HSX100-OTH1-10	Paquet de 10 sangles à passer sur la tête
KT-HSX100-BTNL1-10	Paquet de 10 sangles à passer derrière le cou, du côté gauche
KT-HSX100-EPF1-20	Paquet de 20 coussinets oreillettes en mousse pour casque HSX100
KT-HSX100-EPL1-20	Paquet de 20 coussinets oreillettes en cuirette pour casque HSX100

Numéro de référence	Description
KT-HSX100-MWS1-50	Paquet de 50 protections anti-vent de microphone pour casque HSX100
KT-HS2100-CC1-20	Paquet de 20 clips de cordon de microphone pour casque HSX100
KT-HSX100-TBP1-20	Barre en forme de T avec paquet de 20 coussinets

Informations réglementaires

Cet appareil est agréé par Zebra Technologies Corporation.

Ce guide s'applique au numéro de modèle HS2100.

Tous les appareils Zebra sont conçus pour respecter les règles et réglementations dans les lieux où ils sont vendus et sont étiquetés en fonction des obligations.

Les versions traduites en plusieurs langues sont disponibles à l'adresse suivante : **www.zebra.com/support**.

Tous les changements ou toutes les modifications apportés à l'équipement Zebra qui ne sont pas approuvés de façon explicite par Zebra risquent de rendre nulle et non avenue l'autorisation accordée à l'utilisateur d'exploiter cet équipement.

Obligations relatives aux interférences en radiofréquence - FCC



Remarque : cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B,

conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et employé en conformité avec ces consignes, peut provoquer des interférences dangereuses pour les communications radio.

Cependant, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans certaines installations. Si cet appareil provoque des interférences qui affectent la réception d'un poste de radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en allumant puis en éteignant l'appareil, nous vous encourageons à essayer de les corriger en employant au moins l'une des méthodes suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez cet équipement sur une prise placée sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien en radio et télévision expérimenté pour obtenir une assistance.

Obligations relatives aux interférences en radiofréquence - Canada

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Ⓒ Marquage et espace économique européen (EEE)

Déclaration de conformité

Zebra déclare par la présente que cet appareil est conforme à toutes les directives applicables : 2014/30/EU, 2014/35/EU et 2011/65/EU.

Le texte complet de la déclaration de conformité de l'Union européenne est disponible à l'adresse Internet suivante : **http://www.zebra.com/doc**.



Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to: **http://www.zebra.com/weee**.

Français : clients de l'Union Européenne : tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : **http://www.zebra.com/weee**.

Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: **http://www.zebra.com/weee**.

Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация относно връщането на продукти, моля отидете на адрес: **http://www.zebra.com/weee**.

Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden.

Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter **http://www.zebra.com/weee**.

Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: **http://www.zebra.com/weee**.

Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: **http://www.zebra.com/weee**.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg **http://www.zebra.com/weee** voor meer informatie over het terugzenden van producten.

Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na stronie internetowej **http://www.zebra.com/weee**.

Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu najdete na webové stránce: **http://www.zebra.com/weee**.

Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: **http://www.zebra.com/weee**.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement termékét a Zebra vállalatához kell eljuttatni újrahaznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a

http://www.zebra.com/weee weboldalra.

Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: **http://www.zebra.com/weee**.

Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på **http://www.zebra.com/weee**.
Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on osoitteessa **http://www.zebra.com/weee**.

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: **http://www.zebra.com/weee**.

Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **http://www.zebra.com/weee** στο Διαδίκτυο.

Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-ħajja ta' l-użu tagħhom, iridu jiġu rritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar tagħrif dwar kif għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur: **http://www.zebra.com/weee**.

Românesc: Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfârșitul duratei lor de funcționare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informații despre returnarea produsului, accesați: **http://www.zebra.com/weee**.

Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Bližšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na: **http://www.zebra.com/weee**.

Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti gražinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip gražinti gaminių, rasite: **http://www.zebra.com/weee**.

Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ Zebra otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet: **http://www.zebra.com/weee**.

Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme için Zebra'ya iade edilmektedir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: **http://www.zebra.com/weee**.

Déclaration de conformité DEEE en turc

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Garantie

Pour consulter la déclaration complète de garantie du matériel Zebra, rendez-vous à l'adresse suivante : **http://www.zebra.com/warranty**.

Informations sur les services

Avant d'utiliser l'unité, vous devez la configurer de manière à ce qu'elle fonctionne dans votre environnement réseau et exécute vos applications.

Si l'utilisation de votre unité ou son fonctionnement vous pose des problèmes, contactez le responsable technique de vos installations ou l'assistance systèmes. Si l'équipement est défectueux, celui-ci contactera le service d'assistance Global Customer Support de Zebra via le site Web : **http://www.zebra.com/support**.

Pour consulter la dernière version de ce guide, rendez-vous sur le site **http://www.zebra.com/support**.