




HS2100



Fone de Ouvido
Com Fio Resistente

Guia de Início
Rápido



A Zebra reserva o direito de fazer alterações em qualquer produto para melhorar a confiabilidade, as funções ou o design. A Zebra não assume qualquer responsabilidade pelo produto decorrente de (ou relacionado à) aplicação ou uso de quaisquer produtos, circuitos ou aplicativos descritos aqui. Nenhuma licença é concedida, de forma expressa ou implícita, por preclusão consumativa ou de qualquer outro modo sob direito de patente ou patente, envolvendo ou estando relacionada a qualquer combinação, sistema, equipamento, máquina, material, método ou processo nos quais os produtos da Zebra possam ser usados. Há uma licença implícita somente para equipamentos, circuitos e subsistemas contidos nos produtos da Zebra.



Zebra Technologies Corporation, Lincolnshire, IL USA
http://www.zebra.com
Zebra e a cabeça estilizada da Zebra são marcas comerciais da ZIH Corp., registradas em várias jurisdições por todo o mundo. Todas as demais marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.
© 2016 Symbol Technologies LLC, uma subsidiária da Zebra Technologies Corporation. Todos os direitos reservados.




MN-002758-02PTBR Revisão A – Setembro de 2016




Recursos

- ✓ **NOTA** Este guia aplica-se a ambos os modelos de alça OTH e BTN, salvo indicado de outra forma.


Sobre a Cabeça (OTH)



Atrás do Pescoço (BTN)




Posicionar a Haste



Não gire a haste além do ponto de parada.

*Se aplica ao modelo OTH. O modelo BTN apresenta apenas o posicionamento lateral esquerdo da haste.

Conectar o Cabo de Áudio



Insira o cabo de áudio na porta do cabo de áudio superior ou inferior, depende se o posicionamento da haste é na lateral esquerda ou direita.

Posicione a extremidade do cabo com chave na porta do cabo de áudio.


Ajustar a Alça OTH



A alça pode ser comprimida para um ajuste mais adequado à cabeça e ela faz um clique quando estiver posicionada no lugar. Ao ajustar a alça:

- Posicione a almofada para ouvido no centro do ouvido.
- Posicione a barra em T acima da orelha, no meio do caminho entre a parte superior da orelha e o topo da cabeça.

Ajustar o Microfone



Posicione o ícone do microfone de modo que ele fique em frente a sua boca.

Ajustar a Haste do Microfone



Posicione o microfone a dois dedos de distância do canto de sua boca para que ele esteja levemente para um lado.

Silenciar o Microfone



Posicione a haste do microfone na posição vertical.



- ✓ **NOTA** A opção de Silenciar no recurso de Haste depende do suporte do dispositivo.

Clipe nas Roupas

Para garantir que o cabo do fone de ouvido não interfira no movimento, prenda-o na roupa, usando o clipe fornecido.


Manutenção

Substituir a Barra em T




*Se aplica ao modelo OTH.

Substituir a Alça



Desmonte o fone de ouvido para substituir a alça.

Substituir a Almofada para Ouvido




Com firmeza segure e puxe a almofada para ouvido e o revestimento interno.



Alinhe e encaixe a nova almofada para ouvido na posição correta.

Substituir o Protetor de Vento



Peças e Acessórios

Número da Peça	Descrição
HS2100-OTH	Fone de Ouvido com Fio Resistente HS2100 (Alça Sobre a Cabeça)
HS2100-BTN-L	Fone de Ouvido com Fio Resistente HS2100 (Alça à Esquerda Atrás do Pescoço)
HS2100-BOOM-01	Módulo com Haste HS2100
HSX100-BTN-L-HB-01	Módulo com Alça à Esquerda BTN HSX100
HSX100-OTH-HB-01	Módulo com Alça OTH HSX100
CBL-HS2100-3MS1-01	Conjunto de Cabo Padrão de 1,1 m (43") e Conector de 3,5 mm (Rogue e TC7x)
CBL-HS2100-12S1-01	Conjunto de Cabo Padrão de 1,1 m (43") com 12 Pinos
CBL-HS2100-QDC1-01	Cabo QD para Fone de Ouvido HS2100
KT-HSX100-OTH1-10	Pacote com 10 Unidades de Alça Sobre a Cabeça
KT-HSX100-BTNL1-10	Pacote com 10 Unidades de Alça à Esquerda Atrás do Pescoço
KT-HSX100-EPF1-20	Pacote com 20 Unidades de Almofada de Espuma para Fone de Ouvido HSX100
KT-HSX100-EPL1-20	Pacote com 20 Unidades de Almofada em Courino para Fone de Ouvido HSX100

Número da Peça	Descrição
KT-HSX100-MWS1-50	Pacote com 50 Unidades de Protetor de Vento para Microfone da Série de Fone de Ouvido HSX100
KT-HS2100-CC1-20	Pacote com 20 Unidades de Clipe de Cabo de Microfone da Série de Fone de Ouvido HS
KT-HSX100-TBP1-20	Barra em T com Pacote com 20 Unidades de Almofada

Informações Regulamentares

Este dispositivo foi aprovado pela Zebra Technologies Corporation.

Este manual se aplica ao Número de Modelo HS2100.

Todos os dispositivos da Zebra são projetados para atender às normas e aos regulamentos dos locais onde serão vendidos e são etiquetados como requerido.

Documentos traduzidos podem ser encontrados no site: www.zebra.com/support.

Quaisquer alterações ou modificações em equipamentos da Zebra que não sejam expressamente aprovadas pela Zebra poderão invalidar a autoridade do usuário para operar esses equipamentos.

Requisitos de Interferência de Radiofrequência – FCC



Nota: Este equipamento foi testado e concluiu-se que está em conformidade com os limites para

dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras do FCC. Esses limites foram elaborados para fornecer proteção moderada contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e usado de acordo com as instruções, poderá provocar interferência nociva

às comunicações de rádio. No entanto, não existe garantia de que não ocorra interferência em uma instalação específica. Se este equipamento vier a provocar interferências nocivas à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência seguindo um ou mais dos procedimentos abaixo:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual está conectado o receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Requisitos de Interferência de Radiofrequência – Canadá

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Marca CE e Área Econômica Europeia (EEA)

Declaração de Conformidade

Por meio desta publicação, a Zebra declara que este dispositivo está em conformidade com todas as Diretivas aplicáveis, 2014/30/EU, 2014/35/EU e 2011/65/EU.

O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <http://www.zebra.com/doc>.



Descarte de Equipamentos Eletroeletrônicos (WEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to: <http://www.zebra.com/weee>.

Français : Clients de l'Union Européenne : Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : <http://www.zebra.com/weee>.
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.
Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация относно връщането на продукти, моля отидете на адрес: <http://www.zebra.com/weee>.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter <http://www.zebra.com/weee>.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: <http://www.zebra.com/weee>.
Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.
Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg <http://www.zebra.com/weee> voor meer informatie over het terugzenden van producten.
Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na stronie internetowej <http://www.zebra.com/weee>.
Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu najdete na webové stránce: <http://www.zebra.com/weee>.
Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: <http://www.zebra.com/weee>.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement termékét a Zebra vállalathoz kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a <http://www.zebra.com/weee> weboldalra.
Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: <http://www.zebra.com/weee>.
Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på <http://www.zebra.com/weee>.
Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteiden palauttamisesta on osoitteessa <http://www.zebra.com/weee>.
Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: <http://www.zebra.com/weee>.
Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.zebra.com/weee> στο Διαδίκτυο.
Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-hajja ta' l-użu tagħhom, iridu jiġu rritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar tagħrif dwar kif għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur: <http://www.zebra.com/weee>.
Românesc: Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfârșitul duratei lor de funcționare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informații despre returnarea produsului, accesați: <http://www.zebra.com/weee>.
Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Bližšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na: <http://www.zebra.com/weee>.
Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti grąžinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip grąžinti gaminį, rasite: <http://www.zebra.com/weee>.
Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ Zebra otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet: <http://www.zebra.com/weee>.

Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme için Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://www.zebra.com/weee>.

Declaração de Conformidade da WEEE TURCA

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Garantia

Para ler a declaração completa da garantia de produtos de hardware da Zebra, acesse: <http://www.zebra.com/warranty>.

Informações Sobre Assistência Técnica

Antes de usar a unidade, configure-a para que opere na rede de suas instalações e execute seus aplicativos.

Se encontrar algum problema no funcionamento da unidade ou no uso do equipamento, contate o Suporte Técnico ou de Sistemas de suas instalações. Se houver um problema com o equipamento, eles entrarão em contato com o Suporte ao Cliente Global da Zebra pelo endereço <http://www.zebra.com/support>.

Para obter a última versão deste guia, acesse: <http://www.zebra.com/support>.