

# MC3100 シリーズ


## クイック スタート ガイド

### 機能


<http://www.zebra.com/mc3100>

詳細については、ユーザー ガイドを参照 してください。  
このガイドは MC31XX-S/R シリーズのすべての製品に 適用されます。


作業領域に掲示してください



### MC3100-S




### MC3100-R 正面図




### MC3100-R 背面図


### MC3100-S 背面図



### MC3100-R 背面図




### ケーブルの接続




### 通信/充電ケーブル

### バッテリーの取り外しと取り付け



### 充電の方法

LED インジケータ : ゆっくり点滅 = 充電中 | 黄色で点灯 = 充電完了 | 速く点滅 = 充電エラー



### 4 スロット 予備バッテリー充電器


### シングルスロット シリアル/USB クレードル

### 4 スロット クレードル


充電機能のみのクレードル/イーサネット クレードル




## ヘッドセットの接続



## イメージングとスキャンの最適な位置



MC3100-S でのスキャンニング




MC3100-R でのスキャンニング



## 負担がかからない直立姿勢

MC3100-S



MC3100-R





MC3100-R



手首を極端に曲げないでください。



手首を極端に  
曲げないで  
ください。



## 負担がかからない姿勢

### スキャン位置が低い場合の最適姿勢



左右の膝を交互に  
使用してください。  
左右の手を交互に  
使用してください。



腰を曲げて  
作業しないで  
ください。



無理に腕を  
曲げないで  
ください。



左右の手を交互に  
使用してください。

### スキャン位置が高い場合の最適姿勢



ハシゴを使用  
してください。

作業時は適度な休憩を取ることを推奨します。

お問い合わせ先: \_\_\_\_\_



Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL USA  
Zebra および Zebra ヘッド グラフィックは、ZIH Corp の登録商標です。Symbol ロゴは、Zebra Technologies  
の一部門である Symbol Technologies, Inc. の登録商標です。  
© 2014 Symbol Technologies, Inc.



72-124259-04JA 改訂版 A 2014 年 12 月



<http://www.zebra.com/mc3100>

Zebra Technologies Corporation Lincolnshire IL USA

# MC3100 シリーズ

# 推奨使用ガイド