




# MC3190G

## クイック スタート ガイド


機能

<http://www.zebra.com/mc3100>  
詳細については、ユーザー ガイドを参照してください。

### MC3190G




ゴム製のケース




スタイラス

スタイラスの  
取り出し



### バッテリーの取り外しと取り付け




### 充電の方法


LED インジケータ : ゆっくり点滅 = 充電中 | 黄色で点灯 = 充電完了 | 速く点滅 = 充電エラー



4 スロット 予備バッテリー充電器




シングル スロット シリアル クレードル




4 スロット クレードル  
充電機能のみのクレードル/イーサネット クレードル

## ヘッドセットの接続



## スキャンする場合の最適姿勢




左右の手を交互に使用してください。  
適時の休憩とタスク ローテーションを推奨します。

## 負担がかからない直立姿勢



手首を極端に曲げないでください。



手首を極端に  
曲げないで  
ください。

## 負担がかからない姿勢

### スキャン位置が低い場合の最適姿勢



左右の膝を交互に  
使用してください。



腰を曲げて  
作業しないで  
ください。



無理に腕を  
曲げないで  
ください。



左右の手を交互に  
使用してください。

### スキャン位置が高い場合の最適姿勢



ハシゴを使用  
してください。

作業時は適度な休憩を取ることを推奨します。

お問い合わせ先 : \_\_\_\_\_



Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL U.S.A.  
Zebra および Zebra ヘッド グラフィックは、ZIH Corp の登録商標です。Symbol ロゴは、Zebra Technologies の一部門である Symbol Technologies, Inc. の登録商標です。  
© 2014 Symbol Technologies, Inc.



72-124276-04JA 改訂版 A 2014 年 12 月



<http://www.zebra.com/mc3100>

MC3190G

推奨使用ガイド