

# MC3190G




## Hızlı Başlangıç Kılavuzu

## ÖZELLİKLER


<http://www.zebra.com/mc3100>

Daha fazla bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın

### MC3190G




### İletişim/Şarj Kabloları




### Lastik Pabuç

### Kalemin Çıkarılması




## PİLİ ÇIKARMA/TAKMA




## ŞARJ TALİMATLARI


LED Göstergeleri: Yavaş Yanıp Sönme = Normal Şarj | Sürekli Sarı = Tam Şarj | Hızlı Yanıp Sönme = Şarj Etme Hatası



### Dört Yuvalı Yedek Pil Şarj Cihazı




### Tek Yuvalı Seri Şarj Ünitesi




### Dört Yuvalı Şarj Üniteleri

Yalnızca Şarj Ünitesi ve Ethernet Şarj Ünitesi

## KULAKLIK BAĞLANTISI



## EN İYİ TARAMA KONUMLARI




SOL VE SAĞ ELLERİ SIRAYLA DEĞİŞTİRİN  
ÇALIŞMAYA ARA VERİLMESİ VE DEĞİŞİK İŞLER YAPILMASI ÖNERİLİR


## EN İYİ DİK DURUŞ



### Bileklerin Fazla Bükülmemesine Dikkat Edin



BİLEKLERİN FAZLA  
BÜKÜLMEMESİNE  
DİKKAT EDİN



## EN İYİ TUTUŞ


### Alçak Tarama için En İyi Tutuş



Sol ve sağ bilekleri  
sırayla değiştirin



EĞİLMEYİN



UZANMAYIN



Sol ve sağ elleri  
sırayla değiştirin

### Yüksek Tarama için En İyi Tutuş



Merdiven kullanın

Çalışmaya ara verilmesi ve değişik işler yapılması önerilir

Bölgünüzdeki İletişim Bilgileri: \_\_\_\_\_



Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL U.S.A.  
Zebra ve Zebra kafasının bulunduğu grafik ZIH Corp şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Symbol logosu, bir Zebra Technologies şirketi olan Symbol Technologies, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.  
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-124276-03TR Değ. B Mart 2015



<http://www.zebra.com/mc3100>

# MC3190G

# Önerilen Kullanım Kılavuzu