



# MC32N0 系列 快速入門指南

## 功能


MC32N0-G




MC32N0-S/R




MC32N0-S  
後視圖



MC32N0-R  
後視圖









MC32N0-R  
旋轉座



## 使用入門



### 安裝選用的 microSD 卡

1. 使用手寫筆取下 SD 卡蓋。
2. 將 SD 卡座向下推以解鎖。
3. 掀起 SD 卡座。
4. 將 microSD 卡放入接觸區域。
5. 關閉 SD 卡座，並將 SD 卡座向上推至鎖定。
6. 裝回 SD 卡蓋並確認已正確安裝。



### 安裝電池




1. 鬆開 MC32N0-R/S 的手腕帶。
2. 將電池頂端對準電池室。
3. 旋轉電池的底部將之放入電池室。
4. 將電池壓下，直到電池卡榫卡入定位。
5. 鎖緊 MC32N0-R/S 的手腕帶。



### 為 MC32N0 充電


24小時\*

單槽式通訊座



1. 將電池轉接器裝入備用電池插槽。
2. 將電池裝入轉接器內。

四槽式通訊座




\* 第一次使用本產品時，建議您先將產品充電 24 小時，以確保內部電池完全充電。

移除電池


移除電池 - MC32N0-R/S

1. 關閉 MC32N0 的電源。
2. 鬆開手腕帶。
3. 按下兩個電池釋放按鈕。電池會稍微退出。
4. 然後從電池室中取出電池。



移除電池 - MC32N0-G

1. 關閉 MC32N0-G。
2. 按下兩個電池釋放按鈕。電池會稍微退出。
3. 然後從電池室中取出電池。




Zebra Technologies Corporation  
1301 E. Algonquin Rd. Schaumburg, IL 60196-1078, U.S.A.  
Zebra 和斑馬頭圖形為 ZIH Corp. 的註冊商標。Symbol 標誌為 Symbol Technologies, Inc. (Zebra Technologies 子公司) 的註冊商標。  
© 2014 Motorola Solutions, Inc. 所有權利均予保留。




MN000215A02TC 修訂 A 版 – 2014 年 12 月

資料擷取選項

MC32N0-G 掃描




MC32N0-S 掃描



MC32N0-R 掃描



成像器



雷射掃描器



人體工學設計

最佳低掃描姿勢



交替使用左膝和右膝

最佳高掃描姿勢



交替使用左手和右手

建議安排休息時間並採用工作輪調的方式