


# MC75A


## Hızlı Başlangıç Kılavuzu

### ÖZELLİKLER




- |                        |                                   |   |
|------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 Tarama/İşlem Düşmesi | 5 Tuş Takımı                      | 9 Tarama/Kod Çözme LED'i                              |
| 2 Yukarı/Aşağı Düşmesi | 6 Tarama/İşlem Düşmesi            | 10 Şarj Etme/Pil Durum LED'i                          |
| 3 Mikrofon             | 7 Dokunma Ekranı (ekran koruyucu) | 11 Kablosuz İletişim Durumu LED'i (yalnızca MC75A6/8) |
| 4 G/Ç Konektörü        | 8 Güç Düşmesi                     | 12 Alıcı  |

- |   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| 13 Pil Kapağı                           | 19 Hoparlör  | 24 Tarama/İşlem Düşmesi  |
| 14 El Kayışı                            | 20 Tarama Penceresi (bkz. Veri Yakalama Seçenekleri) | 25 İşlem Düşmesi         |
| 15 El Kayışı Yuvası                     | 21 Anten   | 26 Arka Muhafaza Desteği |
| 16 Kulaklık jakı                        | 22 Kalem   | 27 Bellek Kartı Kapağı   |
| 17 Kamera Flaşı (isteğe bağlı)          | 23 Bağlama Noktası                                   | 28 IrDA Penceresi        |
| 18 3,2 Megapiksel Kamera (isteğe bağlı) |  | 29 Kapak Mandalı         |



### TUŞ TAKIMLARI



Sayısal Klavye

**Mavi Tuş**  
Klavyede maviyle gösterilen işlev tuşlarına erişmek için bu tuşu kullanın.  
> Bu modu etkinleştirmek için mavi tuşa bir kez basıp ardından başka bir tuşa basın.

**Turuncu Tuş**  
İkinci düzey karakterlere ve işlemlere erişmek için bu tuşu kullanın.  
> Klavyeyi Alfabe konumunda kilitlemek için turuncu tuşa bir kez basın.  
> Normal duruma geri dönmek için turuncu tuşa ikinci kez basın.



Alfayısal tuş takımı


**Mavi Tuş**  
Klavyede maviyle gösterilen işlev tuşlarına erişmek için bu tuşu kullanın.  
> Bu durumu geçici olarak etkinleştirmek için Mavi tuşa bir kez basıp ardından başka bir tuşa basın.  
> Bu durumu kilitlemek için Mavi tuşa iki kez basın.  
> Kilidi açmak için Mavi tuşa üçüncü kez basın.

**Turuncu Tuş**  
İkinci düzey karakterlere ve işlemlere erişmek için bu tuşu kullanın.  
> Bu durumu geçici olarak etkinleştirmek için Turuncu tuşa bir kez basıp ardından başka bir tuşa basın.  
> Bu durumu kilitlemek için Turuncu tuşa iki kez basın.  
> Kilidi açmak için Turuncu tuşa üçüncü kez basın.


Not 2: Tuş takımı hakkında detaylı bilgi için MC75A Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

### BAŞLARKEN

#### 1 Pili Takma



#### 2 MC75A'yı Şarj Etme 24 saat \*




- **Şarj/Pil Durumu LED'i**  
Yavaş Yanıp Sönen Kehribar Rengi = Şarj Oluyor  
Sürekli Kehribar Rengi = Tam Şarj Oldu  
Hızlı Yanıp Sönen Kehribar Rengi = Şarj Hatası

\* Dahili pilin tam şarj olmasını sağlamak için, bu ürünün ilk kullanım öncesinde 24 saat şarj edilmesi önerilir.

#### 3 ActiveSync'i Yükleme®

ActiveSync'i yükleyin ActiveSync® 4.5 veya daha yüksek sürümünü <http://www.microsoft.com> adresinden indirin ve ActiveSync'i ana bilgisayara kurmak için talimatları izleyin.

#### 4 Ana Bilgisayarla İletişim Kurma




#### 5 Ortaklık Oluşturma

Ana bilgisayar ile MC75A arasında bir bağlantı kurmak için ekrandaki ActiveSync talimatlarını takip edin.

## PİLİ ÇIKARMA

1. Eğer MC75A uyuma modundayrsa, MC75A'yı uyandırmak için kırmızı Power (Güç) düğmesine basın.
2. Power (Güç) düğmesine basarak MC75A'yı uyuma moduna alın.
3. Kırmızı Kod Çözme LED'inin yanmasını ve sönmelerini bekleyin.
4. Pili kapağının her iki yanındaki pil kapağı mandallarını açın.
5. Pili kapağını kaldırıp çıkarın.
6. Kapatmak için pilin altındaki pil serbest bırakma mandalına basın ve pili yuvasından çıkartın.




Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL, USA  
Zebra ve Zebra kafasının bulunduğu grafik ZIH Corp şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Symbol logosu, bir Zebra Technologies şirketi olan Symbol Technologies, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.  
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-127677-03TR Değ. A Haziran 2015

## AKSESUARLAR

### MicroSD Kartını Takma



### SIM Kartı Takma (Pilin Altında Bulunur) (yalnızca MC75A6)




3 Temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde SIM kartı yerleştirin

4 Kapağı kapatmak için kalemi kullanın

<http://www.zebra.com/mc75a>

### Ekran Koruyucu




- Zebra, aşınma ve yıpranmayı en aza indirmek için ekran koruyucu kullanılması önerir. Ekran koruyucular dokunmatik ekranların kullanılabilirliğini ve dayanıklılığını artırır. Şu avantajları vardır:
- İz ve çiziklere karşı koruma
  - Dokunma hissine sahip dayanıklı yazma ve dokunma yüzeyi
  - Aşınmaya ve kimyasallara karşı direnç
  - Parlaklık azaltma
  - Aygıt ekranını yeni gibi tutma
  - Hızlı ve kolay kurulum.

Ekran koruyucu kullanmamak garanti kapsamını etkileyebilir.

MC75A cihazınıza başlangıç ekran koruyucusu önceden uygulanmıştır. Daha fazla bilgi ve satın alma ayrıntıları için yerel hesap yöneticinizle veya Zebra ile bağlantı kurun. Parça numarası: KT-129195-03R Ekran Koruyucu 3/pk.

### Araç Şarj Yuvası




### Geçmeli Aksesuarlar




### İletişim ve Şarj Ünitesinde Şarj

Yanıp Sönen Kehribar Rengi: Pil şarj oluyor  
Sürekli Kehribar Rengi: Pil tam şarj oldu




### Yedek Pil Şarj Aygıtı

Yanıp Sönen Kehribar Rengi: Pil şarj oluyor  
Sürekli Kehribar Rengi: Pil tam şarj oldu




## VERİ YAKALAMA SEÇENEKLERİ


### Görüntüleme



### Lazer Tarama



### Kamera Kod Okuma



### Kamera Fotoğraf




### GPS Bilgileri

MC75A6/8'in GPS özelliğini kullanırken:

- Uydu sinyallerini almak birkaç dakika sürebilir. Dışarıda olunması ve gökyüzü görüşünün açık ve engellenmemiş olması en iyisidir.
- Görünüm net olmadığında, alma işlemi çok daha uzun sürer ve MC75A6/8'in başlangıç konumunu hızlı hesaplayamamasına neden olabilir.
- Hareket etmeden önce uydunun konumu kesinleştirmesini bekleyin.
- Pili ömrünü uzatmak için kullanmadığınız zaman GPS uygulamasını kapatın.

## BİLEKLERİN FAZLA BÜKÜLMEMESİNE DİKKAT EDİN



BİLEKLERİ  
FAZLA BÜKMEYİN

