

MC9190-G


Kurzübersicht

EINLEGEN DES AKKUS


<http://www.zebra.com/mc9190g>

Siehe Benutzerhandbuch für weitere Informationen


Vorderansicht





Entnehmen des Akkus




Entnehmen des Eingabestiftes



ANBRINGEN DES MONTIERBAREN ZUBEHÖRS




Kabeladaptermodul




Magnetstreifenleser

LADLEANWEISUNGEN


⦿ = LED-Anzeige Langsames Blinken = Normaler Ladevorgang Gelbes Dauerlicht = Vollständig geladen Schnelles Blinken = Ladefehler



Vierfach-Ladegerät für Ersatzakku



Einzel-Ladestation (seriell und USB)




Vierfach-Ladestationen



Ladestation ohne Funkmodul und Ethernet-Ladestation

OPTIMALE POSITIONEN FÜR SCANNEN UND BILDERFASSUNG


Laserscannen



Standardreichweite bei der Bilderfassung




Große Reichweite bei der Bilderfassung




OPTIMALE AUFRECHTE KÖRPERHALTUNG



HANDGELENKÜBERDEHNUNG VERMEIDEN



HANDGELENKÜBERDEHNUNG
VERMEIDEN



ZWISCHEN LINKER UND RECHTER HAND WECHSELN
PAUSEN EINLEGEN UND AUFGABEN ABWECHSELND AUSFÜHREN


OPTIMALE KÖRPERHALTUNG

Scannen niedriger Objekte

Abwechselnd auf linkes und
rechtes Knie stützen



BÜCKEN VERMEIDEN



Abwechselnd mit rechter und linker Hand



STRECKEN VERMEIDEN



Scannen hoher Objekte

Verwenden Sie eine Leiter



Sie sollten Pausen einlegen
und Ihre Aufgabe regelmäßig
wechseln



Zebra Technologies Corporation, Lincolnshire, IL USA
Zebra und die Zebra-Kopf-Grafik sind eingetragene Marken von ZIH Corp. Das Symbol-Logo ist eine eingetragene
Marke von Symbol Technologies, Inc., einem Unternehmen von Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-139206-02DE Rev B – April 2015



<http://www.zebra.com/mc9190g>

MC9190-G

Handbuch für den empfohlenen Einsatz

IM ARBEITSBEREICH ANBRINGEN