

MC9190-G


Osnovne upute

UMETANJE BATERIJE


<http://www.zebra.com/mc9190g>

Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku


Pogled sprijeda




Vađenje baterije




Vađenje pisaljke




PRIKLJUČIVANJE DODATNE OPREME



Podaci
Uključivanje/isključivanje



Modul adaptera kabela




Podaci
Uključivanje/isključivanje


Čitač magnetske trake

UPUTE ZA PUNJENJE


⦿ = Lokacija LED indikatora Sporo bljeska = normalno punjenje Svijetli narančasto = uređaj napunjen Brzo bljeska = pogreška prilikom punjenja



Punjač za rezervnu bateriju s četiri ležišta




Postolje sa serijskim/USB priključkom s jednim ležištem






Četiri postolja s ležištem
Postolje za punjenje i Ethernet postolja

OPTIMALNI POLOŽAJI ZA SNIMANJE I SKENIRANJE




Lasersko skeniranje



Snimanje standardnog dometa




Snimanje dugog dometa




OPTIMALNI USPRAVNI POLOŽAJ TIJELA



NEMOJTE PREVIŠE SAVIJATI ZGLOB



NEMOJTE PREVIŠE SAVIJATI ZGLOB



NAIZMJENCE KORISTITE LIJEVU I DESNU RUKU
PREPORUČUJE SE UZIMANJE PAUZA
I IZMJENA REDOSLIJEDA ZADATAKA


OPTIMALAN POLOŽAJ TIJELA

Skeniranje u niskom položaju

Naizmjenice koristite lijevu i desno koljeno



IZBJEĞAVAJTE SAVIJANJE



Naizmjenice koristite lijevu i desnu ruku



NEMOJTE PREVIŠE DIZATI RUKU



Skeniranje s visokog položaja

Koristite ljestve



Preporučuje se uzimanje pauza i izmjena redoslijeda zadataka



Zebra Technologies Corporation, Lincolnshire, IL USA
Riječ Zebra i grafički prikaz glave zebre registrirani su zaštitni znakovi tvrtke ZIH Corp. Logotip Symbol registrirani su zaštitni znak tvrtke Symbol Technologies, Inc., koja je dio tvrtke Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-139206-02HR Prerađeno izdanje B – Travnja 2015.



<http://www.zebra.com/mc9190g>

MC9190-G

Upute za preporučeno korištenje

IZLOŽITI U RADNOM PODRUČJU