

# MC9190-G

## Guida introduttiva

### INSERIMENTO DELLA BATTERIA


<http://www.zebra.com/mc9190g>

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente


AFFIGGERE NELL'AREA DI LAVORO




#### Vista anteriore





#### Rimozione della batteria




#### Estrazione dello stilo



### INSTALLAZIONE ACCESSORI SNAP-ON



**Modulo adattatore per cavo**




Dati  
Alimentazione


**Letto di carte magnetiche**

### ISTRUZIONI DI RICARICA


⊙ = Posizione dell'indicatore LED Lampeggio lento = Ricarica normale Giallo fisso = Ricarica completata Lampeggio rapido = Errore di ricarica



**Caricabatteria di riserva a quattro slot**




**Base di ricarica seriale/USB a uno slot**




**Basi di ricarica a quattro slot**  
Base di sola ricarica e base Ethernet

# POSIZIONI OTTIMALI DI IMAGING E SCANSIONE



## Scansione laser



## Imaging della portata standard




## Imaging della portata estesa



## POSIZIONE OTTIMALE ERETTA DEL CORPO



## EVITARE DI CREARE ANGOLI ESTREMI CON IL POLSO



EVITARE DI CREARE ANGOLI ESTREMI CON IL POLSO



## POSIZIONE OTTIMALE DEL CORPO

### Scansione bassa

Alternare il ginocchio sinistro e quello destro



EVITARE DI PIEGARSI



Alternare la mano sinistra e quella destra



EVITARE DI SPORGERSI



### Scansione alta

Utilizzare una scala



Si raccomanda di effettuare delle pause e alternare le attività lavorative



Zebra Technologies Corporation, Lincolnshire, IL USA  
Zebra e l'immagine della testa di zebra sono marchi registrati di ZIH Corp. Il logo di Symbol è un marchio registrato di Symbol Technologies, Inc., una società Zebra Technologies.  
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-139206-02IT Rev. B - Aprile 2015



<http://www.zebra.com/mc9190g>

# MC9190-G

Guida all'utilizzo ottimale