


MC9190-G

快速入门指南


<http://www.zebra.com/mc9190g> 有关详细信息，请参阅用户指南

插入电池


正视图





取出电池




取出触笔



安装夹装附件




数据
电源
电缆适配器模块




数据
电源
磁条阅读器

充电指示


LED 指示器位置 慢速闪烁 = 正常充电 稳定琥珀色 = 电池充满电 快速闪烁 = 充电时出错



四槽备用电池充电器




单槽串口/USB 通讯座





四槽通讯座
仅为通讯座和以太网通讯座充电

最佳成像和扫描位置



激光扫描



标准距离 - 成像



长距离 - 成像





最佳直立身体姿势



手腕避免过度弯曲



手腕避免
过度弯曲




最佳身体姿势

低位扫描

左右膝交替




避免弯腰



左右手交替



避免手臂过度举高



高位扫描

使用梯子



建议适当休息和轮流作业



Zebra Technologies Corporation, Lincolnshire, IL USA
Zebra 和 Zebra 头像是 ZIH Corp. 的注册商标。Symbol 徽标是 Symbol Technologies, Inc. 的注册商标。该公司是一家 Zebra 技术公司。
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-139206-02SC 版本 B - 2015 年 4 月



<http://www.zebra.com/mc9190g>

MC9190-G

建议使用方法指南