

MC92N0-G


Guía rápida de inicio

<http://www.zebra.com/mc92n0-g>


Consulte la guía del usuario para obtener más información

INSERCIÓN DE LA BATERÍA


Vista frontal




Extracción de la batería




Extracción del lapicero



INSTALACIÓN DE ACCESORIOS




Módulo de adaptador de cable




Lector de banda magnética

INSTRUCCIONES DE CARGA


⦿ = Ubicación del indicador Parpadeo lento = carga normal Ámbar fijo = carga completa Parpadeo rápido = error en la carga



Cargador de batería de repuesto de cuatro ranuras




Cuna de ranura sencilla (serie/USB)




Cunas de cuatro ranuras
Cuna de carga y cuna Ethernet

POSICIONES ÓPTIMAS PARA LECTURA Y CAPTURA DE IMÁGENES


Lectura láser



Imágenes de alcance estándar




Imágenes de largo alcance



POSTURA ERGUIDA ÓPTIMA

EVITE POSICIONES FORZADAS DE LA MUÑECA




POSTURA ÓPTIMA

Lectura en áreas bajas

Alterne las rodillas izquierda y derecha



EVITE CURVAR LA ESPALDA



Alterne las manos izquierda y derecha



EVITE POSTURAS FORZADAS DEL BRAZO



Lectura en áreas altas

Use una escalera



Se recomienda hacer pausas para descansar y la rotación de tareas

PARA FIJAR EN LA ZONA DE TRABAJO



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra y los gráficos de Zebra de son marcas comerciales registradas de ZIH Corp.
El logotipo de Symbol es una marca registrada de Symbol Technologies, Inc., una empresa de Zebra Technologies. © 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-161751-02ES Rev. B - Abril de 2015



<http://www.zebra.com/mc92n0-g>