TC52x/TC57x Poignée de déclenchement

Guide d'installation

MN-004007-01FR - 28 juillet 2020

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
www.zebra.com

ZEBRA et l'illustration de la tête de zèbre sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corp., déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2020 Zebra Technologies Corp. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Caractéristiques





Installation de la coque rigide

REMARQUE : si la dragonne est installée, retirez-la avant de procéder à l'installation.





Installation du terminal





Charge



REMARQUE : retirez la cale de la base du câble avant d'y connecter le terminal.

REMARQUE : retirez la cale du socle avant d'y insérer le terminal.



Installation de la dragonne (facultatif)



Retrait