

ТС52х/ТС57х

Рукоятка с пусковой кнопкой

Руководство по установке





MN-004007-01RU — 28 июля 2020 г.

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
www.zebra.com

ZEBRA и стилизованное изображение головы зебры являются товарными знаками Zebra Technologies Corp., зарегистрированными во многих юрисдикциях по всему миру. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. © 2020 Zebra Technologies Corp. и/или филиалы компании. Все права защищены.



Элементы





Установка бампера повышенной прочности



ПРИМЕЧАНИЕ. Если закреплен ручной ремешок, снимите его перед установкой.



Установка устройства



Зарядка




ПРИМЕЧАНИЕ.
Перед установкой на устройство снимите шайбу с колпачка кабеля.



ПРИМЕЧАНИЕ.
Перед установкой на устройство снимите шайбу с колпачка базовой станции.

Установка дополнительного ремешка



Снятие

