


TC53/TC58 触发开关手柄 安装指南




功能



坚固橡胶套安装



注意：在安装触发开关之前安装橡胶套。如果已安装了手提带，请在安装坚固橡胶套和触发开关手柄前先将手提带拆下。




MN-004408-01ZHCN — 02/22

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
www.zebra.com


ZEBRA 和标志性的 Zebra 斑马头像是 Zebra Technologies Corp. 在全球许多司法管辖区内注册的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。© 2022 Zebra Technologies Corp. 和/或其子公司。保留所有权利。





设备安装




充电



 注意：
确保使用的垫片与
橡胶套兼容。



可选挂绳安装



取下

