




TC7X



Postolje za upotrebu u vozilu

Vodič za montažu

2 Vodič za montažu TC7X postolja za upotrebu u vozilu

Zebra pridržava pravo izmjene bilo kojeg proizvoda u svrhu poboljšanja pouzdanosti, funkcija ili dizajna.

Zebra ne preuzima odgovornost za proizvod koja proizlazi iz primjene ili upotrebe bilo kojeg ovdje opisanog proizvoda, strujnog kruga ili aplikacije, ili je s njom povezana.

Ne daje se licenca, izričita ili podrazumijevana, po načelu estopela ili na drugi način pod pravom za patent ili patentom, koja pokriva ili je povezana s bilo kojom metodom, kombinacijom te bilo kojim sustavom, aparatom, uređajem, materijalom ili procesom koji može upotrebljavati proizvode tvrtke Zebra. Podrazumijevana licenca postoji samo za opremu, strujne krugove i podsustave sadržane u proizvodima tvrtke Zebra.

Jamstvo

Cijelu izjavu o jamstvu za hardverske proizvode tvrtke Zebra potražite na web-stranici: <http://www.zebra.com/warranty>.

Uvod

U ovom je vodiču opisano postavljanje i upotreba postolja za upotrebu u vozilu CRD-TC7X-DCVH-01 s dodirnim računalom TC75.

Postavite postolje u vozilo. Postavljeno postolje:

- drži uređaj TC75 sigurno na mjestu
- opskrbljuje radno napajanje uređaja TC75 dok je spojen s opcionalnim USB I/O čvorištem.

Zahtjevi


Postavljanje na ravnu površinu:

- četiri vijka M3, ravne podložne pločice i četiri matice (priloženo)
- četiri zidne kotve (nije priloženo).


Postavljanje na RAM Mount®:

- RAM Mount (prodaje se zasebno)
- Dva vijka M4, rascijepljene i ravne podložne pločice (priloženo).

Dijelovi



POGLED SPRIJEDA



POGLED STRAGA



OPREZ SIGURNOST NA CESTI – TC75 ne upotrebljavajte prilikom vožnje. Najprije parkirajte vozilo. Uvijek provjerite je li uređaj TC75 do kraja umetnut u postolje. Ne stavljajte ga na sjedalo ili mjesto s kojeg može ispasti u slučaju sudara ili iznenadnog zaustavljanja. Neispravno umetanje može dovesti do oštećenja vlasništva ili osobne ozljede. Tvrtka Zebra nije odgovorna za bilo kakav gubitak koji nastane upotrebom proizvoda tijekom vožnje. Zapamtite: Sigurnost je na prvom mjestu.


Postavljanje postolja na ravnu površinu




OPREZ Postolje za upotrebu u vozilu postavite isključivo u okomiti položaj. Nikada ne postavljajte postolje za upotrebu u vozilu na stranu, naopako ili na zid koji može biti izložen udaru ili sudaru jačem od 10 Gs, u skladu s normom SAE J1455 dijelom 4.10.3.5.

1. Odaberite mjesto za montažu postolja. Trebalo bi biti ravno i biti dobar oslonac za postolje.
2. Na površini za montažu, prema skici u nastavku, pripremite zidne kotve koje služe kao nosači mase postolja i uređaja. Kotve bi trebale odgovarati četirima vijcima M3.

6 Vodič za montažu TC7X postolja za upotrebu u vozilu



3. Poravnajte utor za montiranje na ploči za montažu s utorima na postolju za upotrebu u vozilu.




4. Pričvrstite ploču za montažu četirima vijcima M3 (priloženo).



OPREZ Postolje za upotrebu u vozilu ne postavljajte na prirubnicu poklopca zračnog jastuka ili u aerobnu zonu ili u njihovu blizinu. Ne postavljajte ga niti na mjesto koje utječe na sigurnost ili vozna obilježja vozila.

5. Poravnajte vijke ploče za montažu s utorima za vijke na površini.



6. Zatezanjem vijka pričvrstite postolje na ploču za montažu.

Postavljanje postolja na RAM Mount

Postavljanje postolja na RAM Mount:




OPREZ Postolje za upotrebu u vozilu postavite isključivo u okomiti položaj. Nikada ne postavljajte postolje za upotrebu u vozilu na stranu, naopako ili na zid koji može biti izložen udaru ili sudaru jačem od 10 Gs, u skladu s normom SAE J1455 dijelom 4.10.3.5.

1. Slijedite upute za postavljanje koje su isporučene s elementom RAM Mount.
2. Poravnajte postolje za upotrebu u vozilu s kugličnim postoljem elementa RAM Mount.
3. Postolje za upotrebu u vozilu pričvrstite na kuglično postolje vijcima M4, rascijepljenim i ravnim podložnim pločicama (priloženo).



OPREZ Postolje za upotrebu u vozilu ne postavljajte na prirubnicu poklopca zračnog jastuka ili u aerobnu zonu ili u njihovu blizinu. Ne postavljajte ga niti na mjesto koje utječe na sigurnost ili vozna obilježja vozila.




4. RAM Mount pričvrstite na vozilo ovisno o vrsti elementa RAM Mount. Pročitajte upute priložene uz RAM Mount.
5. Zatezanjem vijka pričvrstite postolje na ploču za montažu.
6. Namjestite RAM Mount u skladu s uputama za RAM Mount.


Priključivanje USB I/O čvorišta

Za priključivanje USB I/O čvorišta na postolje za upotrebu u vozilu:

1. Priključite utičnicu na izlazni priključak napajanja USB I/O čvorišta.
2. Zategnite vijke.



Umetanje i vađenje uređaja TC75



Kako biste ispravno umetnuli TC75, pažljivo slušajte kako biste čuli klik koji ukazuje na to da je aktiviran mehanizam za fiksiranje uređaja TC75 i da je TC75 fiksiran na mjestu.



OPREZ Provjerite je li uređaj TC75 do kraja umetnut u postolje. Neispravno umetanje može dovesti do oštećenja vlasništva ili osobne ozljede. Tvrtka Zebra Technologies Corporation nije odgovorna za bilo kakav gubitak koji nastane upotrebom proizvoda tijekom vožnje.

To remove the TC75 from the cradle, press the release latch, grasp the TC75 and lift out of the vehicle cradle.

Punjenje baterije uređaja TC75

Provjerite je li postolje za upotrebu u vozilu priključeno na izvor napajanja. Pogledajte [Priključivanje USB I/O čvorišta na str. 9](#).

Umetnite TC75 u postolje. TC75 se počinje puniti uz pomoć postolja čim se umetne u njega. Time se akumulator vozila tek neznatno prazni. Baterija će se napuniti za približno četiri sata. Provjerite [LED indikatori na str. 12](#) za sve indikatore punjenja.

Napomena o punjenju

Radna temperatura postolja za upotrebu u vozilu je -40 °C i +85 °C. Uređaj TC75 dok je u postolju obavlja punjenje samo dok mu je temperatura između 0 °C i +40 °C.

LED indikatori

LED	Naznačeno stanje
Punjenje baterije uređaja TC75 (LED indikator uključen je na uređaju TC75)	
Isključeno	TC75 nije u postolju, TC75 nije ispravno postavljen ili se postolje ne napaja.
Brzo bljeska crveno (dva puta u sekundi)	Pogreška pri punjenju (izvan raspona temperature za punjenje baterije ili predugo trajanje punjenja bez dovršetka punjenja). Provjerite položaj uređaja TC75.
Sporo bljeska žuto (jednom svake dvije sekunde)	Puni se TC75.
Postojano svijetli zeleno	Punjenje je gotovo.

Održavanje i čišćenje

Spriječite izlivanje ulja, masnoće ili benzina na postolje, kao i taloženje otpadaka na dnu ležišta postolja. Po potrebi očistite postolje blagim sredstvom za čišćenje. Ako niste sigurni smijete li upotrijebiti određeno sredstvo za čišćenje, savjet potražite u tvrtki Zebra.

Rješavanje problema

Simptom	Mogući uzrok	Radnja
LED indikator punjenja uređaja TC75 ne svijetli.	Postolje nije priključeno na napajanje.	Provjerite je li kabel za napajanje dobro ukopčan u priključak za napajanje na postolju.
Ne puni se baterija uređaja TC75.	TC75 je prerano izvađen iz postolja.	Vratite TC75 u postolje; možda ste ga izvadili prije nego što se napunio. Ako je baterija uređaja TC75 potpuno prazna, moglo bi biti potrebno do šest sati za potpuno punjenje.
	Baterija nije ispravna.	Zamijenite bateriju.
	TC75 nije ispravno postavljen u postolje.	Izvadite uređaj TC75 iz postolja te ga ponovo umetnite ispravno. Ako se baterija i dalje ne puni, obratite se administratoru sustava. LED indikator punjenja uređaja TC75 sporo bljeska narančasto kada se TC75 ispravno umetne i kada se puni.
	Temperatura okoline previsoka je ili preniska.	Temperatura okoline u vozilu mogla bi biti previsoka ili preniska. Punjenje će početi kada se temperatura u vozilu nađe u rasponu temperature za punjenje uređaja TC75 (0 °C do 40 °C).

Tablica s CMM podacima
(kemijske tvari, metali i minerali)

部件名称 (Dijelovi)	有害物质					
	铅 (P b)	汞 (H g)	镉 (C d)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
金属部件 (Metalni dijelovi)	X	O	O	O	O	O
电路模块 (Moduli strujnog kruga)	X	O	O	O	O	O
电缆及电缆组件 (Kabeli i kabelski sklopovi)	O	O	O	O	O	O
塑料和聚合物部件 (Plastični i polimerski dijelovi)	O	O	O	O	O	O
光学和光学组件 (Optika i optičke komponente)	O	O	O	O	O	O
电池 (Baterije)	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

- O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
- X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。(企业可在此处，根据实际情况对上表中打“x”的技术原因进行进一步说明。)

Ova tablica izrađena je radi sukladnosti s kineskim RoHS zahtjevima.



Zebra Technologies Corporation
3 Overlook Point
Lincolnshire, Illinois 60069 USA
<http://www.zebra.com>

Riječ ZEBRA i stilizirani prikaz glave zebre zaštitni su znakovi tvrtke Zebra Technologies Corporation, registrirani u mnogim državama diljem svijeta. Svi ostali zaštitni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima. ©2019 Zebra Technologies Corporation i/ili njezine podružnice. Sva prava pridržana.

