

# TC8300

Terminal tactile



## Guide de démarrage rapide



**ZEBRA**

## Copyright

ZEBRA et l'illustration de la tête de zèbre sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corporation, déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2019 Zebra Technologies Corporation et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

**COPYRIGHTS ET MARQUES COMMERCIALES** : pour des informations complètes sur le copyright et les marques commerciales, rendez-vous à l'adresse : [www.zebra.com/copyright](http://www.zebra.com/copyright).

**GARANTIE** : pour des informations complètes sur la garantie, rendez-vous à l'adresse : [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty).

**CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL** : pour des informations complètes sur le CLUF, rendez-vous à l'adresse : [www.zebra.com/eula](http://www.zebra.com/eula).

## Conditions d'utilisation

- **Déclaration de propriété**  
Ce manuel contient des informations propriétaires de Zebra Technologies Corporation et de ses filiales (« Zebra Technologies »). Il est fourni uniquement aux fins d'information et d'utilisation par les parties décrites dans le présent document chargées d'actionner l'équipement et d'en assurer la maintenance. Ces informations propriétaires ne peuvent pas être utilisées, reproduites ou divulguées à d'autres parties pour toute autre fin sans l'autorisation écrite expresse de Zebra Technologies.
- **Améliorations des produits**  
L'amélioration continue des produits est une stratégie de Zebra Technologies. Les spécifications et conceptions peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- **Exclusion de responsabilité**  
Zebra Technologies met tout en œuvre pour s'assurer de l'exactitude des caractéristiques techniques et des manuels d'ingénierie publiés. Toutefois, des erreurs peuvent se produire. Zebra Technologies se réserve le droit de corriger ces erreurs et décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient en résulter.
- **Limitation de responsabilité**  
En aucun cas Zebra Technologies ou toute autre personne impliquée dans la création, la production ou la livraison du produit joint (y compris le matériel et les logiciels) ne sauraient être tenus pour responsables des dommages de quelque nature que ce soit (y compris, sans limitation, les dommages consécutifs, notamment la perte de profits, l'interruption d'activité ou la perte d'informations) découlant de l'utilisation de, des résultats de l'utilisation de ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit, même si Zebra Technologies a été prévenu de l'éventualité de tels dommages. Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation de dommages fortuits ou consécutifs, il se peut que les exclusions ou les limitations susmentionnées ne s'appliquent pas à votre cas.

## Garantie

Pour consulter la déclaration complète de garantie du matériel Zebra, rendez-vous à l'adresse : [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty).

## Informations sur les services

Avant d'utiliser l'unité, vous devez la configurer de manière à ce qu'elle fonctionne dans votre environnement réseau et exécute vos applications.


Si vous avez des difficultés à utiliser ce terminal, contactez votre assistance technique ou système. Si le terminal est défectueux, celle-ci contactera le service d'assistance Global Customer Support de Zebra via l'adresse : [www.zebra.com/support](http://www.zebra.com/support).

Pour consulter la dernière version de ce guide, rendez-vous à l'adresse : [www.zebra.com/support](http://www.zebra.com/support).


## Commentaires sur la documentation

Si vous avez des commentaires, questions ou suggestions à propos de ce guide, envoyez un e-mail à l'adresse : [EVM-Techdocs@zebra.com](mailto:EVM-Techdocs@zebra.com).

## Caractéristiques




## Mise en place de la batterie



## Chargement du TC8300

1. Insérez le TC8300 dans le socle.



2. Le TC8300 commence à se charger automatiquement. Le chargement du TC8300 prend environ quatre heures.

État du voyant	Description
Orange fixe	Le terminal est en cours de chargement.
Vert fixe	Le terminal est entièrement chargé.
Rouge à clignotement rapide	Erreur de chargement.
Éteint	Pas en charge.

## Lecture

Pour lire des codes-barres :

1. Ouvrez une application et assurez-vous qu'un champ de texte se trouve à portée.
2. Appuyez sur le déclencheur et dirigez la fenêtre de lecture vers un code-barres.



