



WT4090
Halterung
Installationsanweisungen



Wandmontage


Verwenden Sie die Wandhalterung als Bohrschablone. Setzen Sie die Halterung an der Wand an, richten Sie die fünf Bohrlochpositionen aus, und markieren Sie diese.

1. Drehen Sie die oberen drei Schrauben ein Stück in die Wand.
2. Richten Sie die Löcher der Halterung für die oberen drei Schrauben an den Schrauben aus.
3. Bringen Sie die Wandhalterung an den Schrauben an.
4. Montieren Sie die Wandhalterung an der Wand, indem Sie die drei Schrauben anziehen.
5. Drehen Sie die unteren beiden Schrauben in die Wand, und ziehen Sie sie an.




Installation des Netzteils

Platzieren Sie das Netzteil so auf der Halterungsablage, dass Lüfter und Gleichstromanschluss nach außen zeigen, und der Lüfter oben ist.




Installation der Vierfach-Ethernet-Ladestation

1. Passen Sie die zwei Schlitzte an der Rückseite der Ladestation den zwei Ausrichtungshaken der Halterung an.



2. Befestigen Sie die Ladestation mit den im Lieferumfang der Halterung enthaltenen beiden Schrauben vom Typ M4.0 an der Wandhalterung.



Zebra behält sich das Recht vor, Änderungen an Produkten vorzunehmen, um Zuverlässigkeit, Funktion oder Design zu verbessern.
Zebra übernimmt keine Produkthaftung, die sich aus oder in Verbindung mit der Anwendung oder Benutzung jeglicher hier beschriebener Produkte, Schaltkreise oder Anwendungen ergibt.
Es wird keine Lizenz gewährt, sei es ausdrücklich oder durch Implizierung, Rechtsverwirkung oder auf andere Weise unter jeglichem Patentrecht oder Patent, das jegliche Kombination, Systeme, Apparate, Maschinen, Materialien, Methoden oder Vorgänge, in denen Zebra-Produkte verwendet werden können, abdeckt oder sich auf diese bezieht. Eine implizierte Lizenz besteht ausschließlich für Geräte, Schaltkreise und Subsysteme, die in Zebra-Produkten enthalten sind.
Zebra und die Zebrakopf-Grafik sind eingetragene Marken von ZIH Corp. Das Symbol-Logo ist eine eingetragene Marke von Symbol Technologies, Inc., einem Unternehmen von Zebra Technologies.

Garantie

Die vollständige Hardware-Gewährleistung von Zebra finden Sie unter:
<http://www.zebra.com/warranty>




Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra und die Zebrakopf-Grafik sind eingetragene Marken von ZIH Corp. Das Symbol-Logo ist eine eingetragene Marke von Symbol Technologies, Inc., einem Unternehmen von Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



Installation des Vierfach-Akku-Ladegeräts

Das Vierfach-Ladegerät für Ersatzakku verfügt über vier Montageschlitze an der Rückseite. An den Montageschlitzen befinden sich außerdem Führungen, die die richtige Ausrichtung des Ladegeräts an der Wandhalterung ermöglichen. Der sichere Halt des Ladegeräts wird durch die Schwerkraft gewährleistet.



Setzen Sie das Ladegerät über den Montagebolzen ein, und schieben Sie es in die richtige Position.


Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät richtig eingesetzt wurde.

Verkabelung


Über das Wechselstromkabel fließt Wechselstrom an das Netzteil. Über das Netzkabel der Halterung fließt Strom vom Netzteil an die Vierfach-Ethernet-Ladestation und das Vierfach-Ladegerät für Ersatzakku.

Stellen Sie sicher, dass das Wechselstromkabel lang genug ist, um von der Netzsteckdose bis zum Netzteil zu reichen.

- 1. Führen Sie das Wechselstromkabel durch die rechte Kabelöse der Halterung.
- 2. Schließen Sie das Wechselstromkabel an den Wechselstromanschluss des Netzteils an.
- 3. Führen Sie den Netzstecker des Stromkabels durch den Kanal für die Ladestation, und ziehen Sie ihn an der linken Seite der Ladestation heraus.
- 4. Schließen Sie den Netzstecker an den Gleichstromanschluss des Netzteils an.
- 5. Schließen Sie den Netzstecker der Ladestation an den Stromanschluss der Vierfach-Ethernet-Ladestation an.
- 6. Schließen Sie den Netzstecker des Ladegeräts an den Stromanschluss des Vierfach-Ladegeräts für den Ersatzakku an.
- 7. Führen Sie die Kabel entsprechend der Abbildung.
- 8. Sichern Sie den Y-Anschluss des Netzkabels mit zwei Kabelbindern an der Ablage der Halterung.




- 9. Sichern Sie das Wechselstromkabel mit einem Kabelbinder an der Halterung.
- 10. Sichern Sie Stromkabel des Ladegeräts und das Wechselstromkabel entsprechend der Abbildung mit zwei Kabelbindern.



- 11. Schließen Sie das Wechselstromkabel an einer Netzsteckdose an.

Akku in das Ladegerät einlegen

Wenn Sie einen Ersatzakku in das Vierfach-Ladegerät für den Ersatzakku einlegen, stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt ist.



Mehrere Halterungen anbringen

Achten Sie bei der Anbringung mehrerer Halterungen an der Wand darauf, dass:

- der Abstand zwischen den Oberkanten der Wandhalterungen 25,4 cm beträgt.
- dass die Unterkante der letzten Wandhalterung mindestens 61 cm vom Boden entfernt ist.
- sich die Ausrichtungshaken bei der Anbringung mehrerer Halterungen nebeneinander mindestens berühren, damit ein Mindestabstand eingehalten wird.

