


WT4090


Soporte de montaje
Instrucciones de instalación



Montaje en pared


Utilice el soporte de montaje en pared como plantilla. Coloque el soporte en la pared, nivélelo y marque la ubicación de los cinco orificios para los tornillos.

1. Instale los tres tornillos superiores en la pared.
2. Alinee los tres orificios de montaje superiores con los tornillos.
3. Coloque el soporte de montaje en los tornillos.
4. Fije el soporte de montaje a la pared apretando los tres tornillos.
5. Instale y fije dos tornillos en la parte inferior del soporte.




Instalación de la fuente de alimentación

Coloque la fuente de alimentación sobre la estantería de montaje con el conector de salida de CC y el ventilador hacia fuera, y con el ventilador en la parte superior.




Instalación de la cuna Ethernet de cuatro ranuras

1. Alinee las dos ranuras de la parte posterior de la cuna con las dos lengüetas de alineación de la misma sobre el soporte.



2. Fije la cuna al soporte de montaje con los dos tornillos M4.0 suministrados con el soporte.



Zebra se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier producto con el fin de mejorar su diseño, fiabilidad o funcionamiento.

Zebra no asume ninguna responsabilidad acerca de los productos en relación con la aplicación o el uso de ningún producto, circuito o aplicación descritos en este documento.

No se otorga ninguna licencia, ni explícitamente, por implicación o de algún otro modo, bajo ningún derecho de patente ni patente que cubra o esté relacionada con ninguna combinación, sistema, aparato, máquina, material, método o proceso en que pudieran utilizarse los productos Zebra. Sólo existe licencia implícita para los equipos, circuitos y subsistemas contenidos en los productos Zebra.

Zebra y los gráficos de Zebra de son marcas comerciales registradas de ZIH Corp. El logotipo de Symbol es una marca registrada de Symbol Technologies, Inc., una empresa de Zebra Technologies

Garantía

Puede consultar el texto completo de la declaración de garantía de los productos de hardware de Zebra en: <http://www.zebra.com/warranty>



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>


Zebra y los gráficos de Zebra de son marcas comerciales registradas de ZIH Corp. El logotipo de Symbol es una marca registrada de Symbol Technologies, Inc., una empresa de Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-92884-03ES Revisión B — Marzo de 2015

Instalación del cargador de batería de cuatro ranuras

El cargador de batería de repuesto de cuatro ranuras posee cuatro ranuras de montaje en la parte posterior. En torno a las ranuras hay guías que ayudan a conseguir la alineación correcta del cargador sobre el soporte de montaje. La gravedad mantendrá al cargador en su sitio.



Coloque el cargador sobre los pernos de montaje y deslícelo hasta su lugar.


Asegúrese de que el cargador esté bien sujeto.

Cableado

El cable de línea CA suministra corriente alterna a la fuente de alimentación. El cable de alimentación del soporte de montaje suministra energía de la fuente de alimentación a la cuna Ethernet de cuatro ranuras y al cargador de batería de repuesto de cuatro ranuras.


Asegúrese de que el cable de línea CA sea lo suficientemente largo para que llegue desde el enchufe de CA a la fuente de alimentación.

1. Guíe el cable de línea CA por la ranura de cable derecha del soporte.
2. Enchufe el cable de línea CA al conector de entrada de CA de la fuente de alimentación.
3. Guíe el conector de la fuente de alimentación del cable de alimentación por el canal de la cuna y sáquelo por el lateral izquierdo de ésta.
4. Enchufe el conector del cable de alimentación al conector de salida de CC de la fuente de alimentación.
5. Conecte el enchufe de alimentación de la cuna al conector de alimentación de entrada de la cuna Ethernet de cuatro ranuras.
6. Conecte el enchufe de alimentación del cargador al conector de alimentación de entrada del cargador de la batería de repuesto de cuatro ranuras.
7. Guíe los cables tal como se muestra.
8. Utilice dos bridas para asegurar la conexión en estrella del cable de alimentación a la estantería de montaje de la fuente de alimentación.



9. Utilice una brida para asegurar el cable de línea CA al soporte de montaje.


10. Utilice bridas para asegurar la línea de alimentación del cargador y el cable de línea CA juntos como se muestra a continuación.



11. Enchufe el cable de línea CA a un enchufe de CA.

Colocación de una batería en el cargador

Cuando coloque una batería de repuesto en el cargador de la batería de repuesto de cuatro ranuras, asegúrese de que ésta esté correctamente orientada.



Montaje de varios soportes

Cuando instale varios soportes en una pared:

- Cada soporte de montaje deberá colocarse dejando una separación de 25,4 cm entre la parte superior de un soporte y la parte superior del siguiente.
- La parte inferior del último soporte deberá estar como mínimo a 61 cm del suelo.
- Cuando se monten soportes de montaje unos junto a otros, las lengüetas deberán, al menos, tocarse entre sí para asegurar la distancia mínima entre los soportes.

