



WT4090  
Support de montage  
Instructions d'installation



Installation murale


Utilisez le support de fixation mural en tant que modèle. Positionnez le support sur le mur, assurez-vous qu'il est bien de niveau et faites une marque à l'emplacement des cinq vis.

1. Fixez les trois vis du haut dans le mur.
2. Alignez les trois trous du haut avec les vis.
3. Placez le support de fixation sur les vis.
4. Fixez le support de fixation au mur en vissant les trois vis.
5. Installez et vissez les deux autres vis situées en bas du support.




Installation du module d'alimentation

Placez le module d'alimentation sur la plaque de fixation ; le connecteur de sortie CC et le ventilateur étant dirigés vers l'extérieur et le ventilateur situé en haut.




Installation du puits Ethernet à quatre encoches

1. Alignez les deux encoches à l'arrière du puits avec les deux languettes d'alignement du puits situées sur le support.



2. Fixez le puits au support de fixation à l'aide des deux vis M4.0 fournies avec le support.



Zebra se réserve le droit de modifier tout produit afin d'en améliorer la fiabilité, la fonction ou le design.  
Zebra décline toute responsabilité consécutive ou liée à l'application ou à l'utilisation du produit, du circuit ou de l'application mentionnés dans les présentes.  
Aucune licence n'est concédée, expressément ou par répercussion, par fin de non-recevoir, ou par tout autre brevet ou droit de propriété industrielle, couvrant ou relatif à toute combinaison, système, appareil, machine, matériel, méthode ou procédé pour lesquels les produits Zebra seraient utilisés. Il existe une licence implicite pour les équipements, les circuits et les sous-systèmes contenus dans les produits Zebra.  
Zebra et le logo Zebra sont des marques déposées de ZIH Corp. Le logo Symbol est une marque déposée de Symbol Technologies, Inc., une société Zebra Technologies.

Garantie

Pour consulter la déclaration de garantie du matériel Zebra complète, allez à l'adresse suivante: <http://www.zebra.com/warranty>




Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL U.S.A.  
<http://www.zebra.com>

Zebra et le logo Zebra sont des marques déposées de ZIH Corp. Le logo Symbol est une marque déposée de Symbol Technologies, Inc., une société Zebra Technologies.  
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



Installation du chargeur de batterie à quatre encoches

Le chargeur de batterie de recharge à quatre encoches comporte quatre encoches de fixation à l'arrière. À proximité des encoches se trouvent des guides qui vous aideront à aligner correctement le chargeur sur le support de fixation. La gravité maintient le chargeur en place.



Positionnez le chargeur sur les tiges filetées de fixation et faites glisser le chargeur jusqu'à son emplacement.


Assurez-vous que le chargeur est correctement fixé.

Câblage


Le cordon d'alimentation CA permet l'alimentation CA du module d'alimentation. Le câble d'alimentation du support de fixation assure l'alimentation entre le module d'alimentation et le puits Ethernet à quatre encoches ainsi que le chargeur de batterie de recharge à quatre encoches.

Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA est suffisamment long pour relier la source d'alimentation CA au module d'alimentation.

- 1. Faites passer le cordon d'alimentation CA dans le logement de câble droit du support.
- 2. Branchez le cordon d'alimentation CA dans le connecteur d'entrée CA du module d'alimentation.
- 3. Faites passer le connecteur de module d'alimentation du câble d'alimentation dans le canal du puits, puis faites le sortir sur le côté droit du puits.
- 4. Branchez le connecteur de câble d'alimentation dans le connecteur de sortie CC du module d'alimentation.
- 5. Branchez la fiche d'alimentation du puits dans le connecteur d'alimentation d'entrée du puits Ethernet à quatre encoches.
- 6. Branchez la fiche d'alimentation du chargeur dans le connecteur d'alimentation d'entrée du chargeur de batterie de recharge à quatre encoches.
- 7. Faites passer les câbles comme indiqué sur le schéma.
- 8. Utilisez deux attaches à tête d'équerre pour fixer la connexion Y du câble d'alimentation à la plaque de fixation du module d'alimentation.




- 9. Utilisez une attache à tête d'équerre pour fixer le cordon d'alimentation CA au support de fixation.
- 10. Utilisez deux attaches à tête d'équerre pour fixer ensemble le câble d'alimentation du chargeur et le cordon d'alimentation CA, comme indiqué ci-dessous.



- 11. Branchez le cordon d'alimentation CA à une source d'alimentation CA.

Insertion d'une batterie dans le chargeur

Lorsque vous insérez une batterie de recharge dans le chargeur de batterie de recharge à quatre encoches, veillez à placer la batterie dans le bon sens.



Fixation de plusieurs supports

Pour fixer plusieurs supports sur un mur :

- Vous devez prévoir un espacement de 25,4 cm entre le haut d'un support de fixation et le haut du support de fixation situé juste en dessous.
- Vous devez conserver un espacement minimal de 61 cm entre le bas du dernier support et le sol.
- Pour les supports placés les uns à côté des autres, les languettes doivent au moins se toucher pour conserver une distance minimale entre les supports.

