


# WT41N0


## 快速入门指南

<http://www.zebra.com/wt41n0>  
有关详细信息，请参阅用户指南


### 特点



### 电池的安装和取出




### 腕部佩戴用部件




### 附件安装


#### 耳机适配器



#### 将附件连接到终端




#### 断开终端与附件的连接




### 充电说明


◎ = LED 指示灯位置    慢闪 = 正常充电    稳定琥珀色 = 已充满    快闪 = 充电错误



4 插槽式备用电池充电器




单一插槽式 USB 支架



4 插槽式以太网支架

腕部佩戴/佩戴式终端安装


腕部佩戴安装





终端安装




佩戴在左或右手腕




取出终端




扫描仪手指佩戴



避免手腕弯曲过度



避免弯腰和高抬臂腕




最佳身体姿势


低位扫描



直立扫描



高位扫描



张贴在工作区域



Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL U.S.A.  
Zebra 和 Zebra 头像是 ZIH 公司的注册商标。  
Symbol 徽标是 Symbol Technologies, Inc. 的注册商标，该公司是  
Zebra Technologies 的下属公司。  
©2015 Symbol Technologies, Inc.

72-157178-025C 版本 B - 2015 年 03 月

<http://www.zebra.com/wt41n0>

WT41N0