


WT41N0

快速入門指南


<http://www.zebra.com/WT41N0>

請參閱使用者指南以獲得其他資訊


功能



安裝與移除電池



腕帶部位




配件安裝


耳機配接器



連接配件至終端機



中斷配件與終端機的連線




充電指示

◎ = LED 指示燈位置


慢速閃光 = 充電情況正常

持續亮起橙黃色 = 完全充電


快速閃光 = 充電發生錯誤



四槽式備用電池充電器



單槽式 USB 通訊座




四槽式乙太網路通訊座


安裝腕帶/穿戴型終端機

安裝腕帶

將較短的固定帶
安裝於靠近手腕處





安裝終端機



裝在左手腕或右手腕上




移除終端機




將掃描器裝到手指上

移除指帶




旋轉
觸發器組件
僅180°


拉緊指帶




左或右手指



避免手腕過度彎曲



避免手腕過度彎曲



避免彎腰或伸高手腕



避免彎腰



建議休息
並輪流作
各項工作



避免伸高手腕

最佳身體姿勢


掃描低矮物件

工作區公告




交替使用左膝
和右膝

以站直姿勢掃描



掃描高處物件



建議休息
並輪流作
各項工作

使用梯子



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.

Zebra 和斑馬頭圖形是 ZIH Corp. 的註冊商標。Symbol 標誌為
Symbol Technologies, Inc. (Zebra Technologies 公司) 的註冊商標。
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-157178-02TC 修訂 B 版 — 2015 年 03 月

<http://www.zebra.com/wt41n0>

WT41N0