








# VOICE ONLY WT41N0 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

## ÖZELLİKLER

<http://www.zebra.com/wt41n0>  
Daha fazla bilgi için Kullanım Kılavuzuna başvurun




### Pilin Takılması ve Çıkarılması




### AKSESUAR TAKILMASI


#### Kulaklık ve Kulaklık Adaptörü



#### Aksesuarın Terminale Takılması




#### Aksesuarın Terminalden Çıkarılması




### ŞARJ TALİMATLARI

Şarj Durumu LED Göstergeleri: Yavaş Yanıp Sönme = Şarj Normal Sarı Renkte Yanma = Şarj Dolu Hızlı Yanıp Sönme = Şarj Hatası



#### Dört Yuvalı Yedek Pil Şarj Cihazı


#### Tek Yuvalı USB İletişim ve Şarj Ünitesi



#### Dört Yuvalı Ethernet İletişim ve Şarj Ünitesi

# BELE TAKILABİLİR TERMİNALİN MONTAJI



## Bel Aparatının Montajı



## TARAYICININ PARMAĞA TAKILMASI

## BİLEKLERİNİZİ ZORLAMAYIN

## EĞİLMİYİN VE UZANMAYIN




## OPTİMUM DURUŞ

### Alçaktan Tarama

### Dik Tarama

### Yüksekten Tarama



Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL USA  
Zebra ve Zebra kafasının bulunduğu grafik ZIH Corp şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Symbol logosu, bir Zebra Technologies şirketi olan Symbol Technologies, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.  
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-162043-02TR Rev B— Mart 2014

<http://www.zebra.com/wt41n0>

# VOICE ONLY WT41N0