






语音专用 WT41N0 快速入门指南



特点

<http://www.zebra.com/wt41n0>

有关详细信息，请参阅用户指南




电池的安装和取出




附件安装


耳机和耳机适配器



将附件连接到终端




断开终端与附件的连接





充电说明

充电状态 LED 指示：慢闪 = 正常充电 稳定琥珀色 = 已充满 快闪 = 充电错误



充电状态 LED

备用电池充电 LED



充电状态 LED


4 插槽式备用电池充电器

单一插槽式 USB 支架

4 插槽式以太网支架

胯部佩戴/佩戴式终端安装



胯部佩戴安装



扫描仪手指佩戴

避免手腕弯曲过度

避免弯腰和高抬臂腕




最佳身体姿势

低位扫描

直立扫描

高位扫描



张贴在工作区域



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL USA

Zebra 和 Zebra 头像是 ZIH Corp.的注册商标。Symbol 徽标是 Symbol Technologies, Inc.的注册商标，该公司是一家 Zebra 技术公司。
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-162043-02SC 版本 A - 2015 年 03 月

<http://www.zebra.com/wt41n0>

语音专用 WT41N0